
کار عملی شماره ۲۵





۱۰-۱- کار عملی شماره‌ی (۲)

روش بازکردن سشوار با موتور یونیورسال

زمان اجرای کار عملی شماره (۲): ۸ ساعت

در این کتاب انواع مختلف سشوارها مورد بررسی قرار گرفته است ولی از آنجا که زمان اختصاص داده شده برای عیب‌یابی و تعمیر این دستگاه محدود است، توصیه می‌شود با توجه به امکانات موجود در کارگاه فقط یک نمونه را مورد بررسی قرار دهید و به عیب‌یابی و تعمیر دستگاه با استفاده از جدول‌های مربوطه بپردازید.

۱-۱۰- ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز:



شكل ۱-۲۲۷

- سشوار با موتور یونیورسال مشابه شکل ۱-۲۲۷، یک دستگاه
- وسائل لحیم کاری
- نقشه‌ی مدار الکتریکی سشوار، یک نسخه
- سیم رابط رشته‌ای، سرسیم، ترمینال و لوله‌ی عایق یا ماکارونی نسوز، به مقدار مورد نیاز



شكل ۱-۲۲۸

- روغن‌دان برای روغن کاری بوش موتور مشابه شکل ۱-۲۲۸، یک عدد

توجه! روغن مورد استفاده از نوع خاص و مخصوص بوش موتورهای کوچک انتخاب شود.



■ میز تعمیر لوازم خانگی بالوازم اندازه‌گیری مشابه شکل

۱-۲۲۹، یک دستگاه



شکل ۱-۲۲۹

■ پیچ گوشتی چهارسو، یک سری

■ پیچ گوشتی تخت (دوسو)، یک سری

■ دم باریک، یک عدد

■ سیم چین، یک عدد

■ دم کج، یک عدد


■ انبردست، یک عدد

■ سیم لخت کن، یک عدد

■ آبیر پرس سر سیم، یک عدد

■ مولتی متر مشابه شکل ۱-۲۳°، یک عدد

■ سیم رابط سشوار دو سیمه یا سه سیمه، یک عدد



شکل ۱-۲۳°

توجه!

چنان‌چه بدنه‌ی سشوار فلزی باشد، حتماً سیم رابط سه‌سیمه و دوشاخه‌ی آن ارتدار باشد.

توجه!

شكل ابزار و تجهیزات در قسمت ۱-۹-۱ همین فصل آمده است.



۱۰-۱- نکات ایمنی:

▲ قبل از باز کردن دستگاه، ابتدا دوشاخه‌ی سیم رابط را به طور کامل از پریز برق بیرون بیاورید. سپس برای جلوگیری از معیوب شدن در اثر برخورد اشیای تیز یا سر هویه، سیم آن را جمع کنید و با بست بیندید (شکل ۱-۲۳۱).



شکل ۱-۲۳۱



شکل ۱-۲۳۲

▲ هنگام باز کردن قطعات دستگاه و در حین پیاده سازی، نقشه‌ی وضعیت قرار گرفتن قطعات را یادداشت کنید تا در زمان سوار کردن (مونتاژ) قطعات با مشکل مواجه نشوید (شکل ۱-۲۳۲).




شکل ۱-۲۳۳

▲ هنگام اندازه گیری مقاومت مدار مطابق شکل ۱-۲۳۳ مراقب باشید تا انگشتان دو دست شما با قسمت هادی سیم رابط اهم متر تماس نداشته باشد.




شکل ۱-۲۳۴

▲ هنگام بیرون آوردن عایق الکتریکی و حرارتی دقت کنید تا آسیبی به آن نرسد (شکل ۱-۲۳۴).



شکل ۱-۲۳۵


▲ قبل از باز کردن موتورهای یونیورسال ابتدا زغال و فنرهای آن را بیرون بیاورید (شکل ۱-۲۳۵).



شکل ۱-۲۳۶

▲ هنگام سوار کردن قطعات موتور، دقت کنید تا به بدنه ای آرمیچر و سیم های نازک بوبین آسیب وارد نشود (شکل ۱-۲۳۶).

▲ هنگام باز کردن موتور، محل قرار گرفتن در پوش ها را در دو طرف موتور علامت گذاری کنید تا هنگام بستن جابه جا نشود.




شکل ۱-۲۳۷

واشرهای پلاستیکی برای جلوگیری از لقی محور آرمیچر و ایجاد دو سطح صاف برای تماس بین آرمیچر متحرک و بوش های ثابت موتور است. واشر فنری برای جلوگیری از جابه جایی آرمیچر در حین کار استفاده می شود. به شکل ۱-۲۳۷ توجه کنید تا در هنگام سوار کردن موتور این واشرها را درست نصب کنید.




▶ برای بیرون آوردن زغال و فنرهای موتور مطابق شکل

۱-۲۳۸ از ابزار مناسب و روش صحیح استفاده کنید.



شکل ۱-۲۳۸



شکل ۱-۲۳۹

▶ در سشووارهایی که بدنه‌ی فلزی دارند، طبق شکل

۱-۲۳۹ سیم اتصال زمین را به بدنه‌ی فلزی سشووار وصل کنید.



شکل ۱-۲۴۰

▶ قبل از بیرون آوردن درپوش موتور از محور آرمیچر،

طبق شکل ۱-۲۴۰ محل تماس بوش و درپوش و قسمت بیرونی

محور را روغن کاری کنید تا بوش به راحتی از محور بیرون بیاید.

در صورتی که موتور کهنه باشد ممکن است خارج کردن مجموعه‌ی درپوش و بوش موتور از محور آرمیچر

نکته مهم به سختی صورت گیرد. در این حالت باید از طریق روغن کاری ابتدا محل تماس بوش و محور و قسمت بیرونی محور را کاملاً تمیز کنید تا بوش به آسانی بیرون بیاید.

▶ قبل از شروع کار عملی شماره‌ی (۲) نکات اینمنی ۱-۱۰ را به دقت مطالعه کنید و به خاطر بسپارید.

▶ در تمام مراحل کار، موارد اینمی مربوط به دستگاه و حفاظت شخصی را رعایت کنید.

▶ به هشدارهای کار با دستگاه توجه کنید.

توجه!



۳-۱۵-۱- مراحل اجرای کار عملی شماره (۲) (قسمت اول)

روش بازکردن دسته‌ی سشوار

ابتدا دو شاخه‌ی سیم رابط سشوار را از پریز برق بیرون

بیاورید و آن را برای عیب‌یابی و تعمیر آماده کنید (شکل ۱-۲۴۱).

شکل ۱-۲۴۱

دستگاه شکل ۱-۲۴۱ را دقیقاً مورد بررسی قرار دهید. قبل از هر اقدامی، نحوه‌ی بازکردن دستگاه را به توجه!

صورت نظری تجزیه و تحلیل کنید.



شکل ۱-۲۴۲

کلاهک یا سرپیخش‌کننده‌ی هوا را مطابق شکل ۱-۲۴۲ از بدنه‌ی دستگاه جدا کنید.



شکل ۱-۲۴۳

با یک پیچ‌گوش‌تی چهارسوسی مناسب، طبق شکل ۱-۲۴۳ پیچ‌های دسته‌ی سشوار را باز کنید.



شکل ۱-۲۴۴

طبق شکل ۱-۲۴۴ دسته‌ی بالایی را از دسته‌ی دیگر سشوار جدا کنید.



شکل ۱-۲۴۵

- ترمینال سشوار را به کمک انگشتان دست از محل نصب آن روی دسته بیرون بیاورید (شکل ۱-۲۴۵).




شکل ۱-۲۴۶

- کلیدهای سشوار را به کمک انگشتان دست طبق شکل ۱-۲۴۶ از محل نصب آن بیرون بیاورید.



شکل ۱-۲۴۷

- به وسیلهٔ پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ‌های دستهٔ سشوار را طبق شکل ۱-۲۴۷ باز کنید.



شکل ۱-۲۴۸

- دستهٔ سشوار را طبق شکل ۱-۲۴۸ از بدنهٔ دستگاه جدا کنید.



۴-۱۵-مراحل اجرای کار عملی شماره (۲)

(قسمت دوم)

روش باز کردن قاب های سشوار

توجه! مراحل این کار در ادامه کار ۳-۱۰ انجام می شود.

● در پوش عقب سشوار را طبق شکل ۱-۲۴۹ به آرامی

بیرون بکشید.



شكل ۱-۲۴۹

● صفحه‌ی محافظ توری شکل روی در پوش عقب برای

جلوگیری از جذب مو و ذرات درشت موجود در هوا به داخل سشوار است. توری را تمیز کنید تا سبب کاهش هوای ورودی به سشوار نشود (شکل ۱-۲۵۰).



شكل ۱-۲۵۰

توجه! هرگز عقب سشوار را به موها نزدیک نکنید زیرا به علت مکش هوا، مو به همراه هوا به داخل سشوار کشیده


می شود و ممکن است به شما و دستگاه آسیب برسد.

توجه!



شکل ۱-۲۵۱

● عایق پلاستیکی دستگاه که نقش نگهدارندهٔ موتور را نیز به عهده دارد طبق شکل ۱-۲۵۱ از بدنهٔ فلزی دستگاه به آرامی بیرون بیاورید.



شکل ۱-۲۵۲

● به آرامی المنت سشوار را مطابق شکل ۱-۲۵۲ از بدنهٔ فلزی یا کanal هدایت هوای دستگاه بیرون بیاورید.



شکل ۱-۲۵۳

● عایق الکتریکی که نقش عایق حرارتی را نیز به عهده دارد و از اتصال المنت به بدنهٔ فلزی دستگاه جلوگیری می‌کند طبق شکل ۱-۲۵۳ با دمباریک از محل نصب آن بیرون بیاورید.




۵-۱۰-۱-مراحل اجرای کار عملی شماره (۲)

(قسمت سوم)

روش بازکردن اجزای الکترومکانیکی و الکترونیکی

سشوار

توجه! مراحل این کار در ادامه کار ۴-۱۰-۱ انجام می‌شود.




شکل ۱-۲۵۴

● طبق شکل ۱-۲۵۴ با یک پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ‌های محکم کنندهٔ موتور به بدنهٔ پلاستیکی دستگاه را باز کنید.



شکل ۱-۲۵۵

● پیچ باز شده را با دمباریک بگیرید و آن را از محل خود بیرون بیاورید (شکل ۱-۲۵۵).




شکل ۱-۲۵۶

● بروانهٔ دمندهٔ هوا و موتور را به آرامی با دست بگیرید، موتور و المنت را از نگهدارندهٔ پلاستیکی بیرون بیاورید.




● در شکل ۱-۲۵۷ اجزای الکتریکی، مکانیکی و الکترونیکی دستگاه بهوضوح نشان داده شده است. قبل از دمونتاز (پیاده کردن) اجزای نقشه‌ی مدار الکتریکی دستگاه را به دقت طبق شکل ۱-۲۵۷ ترسیم کنید.



شکل ۱-۲۵۷

خازنی که در شکل مشاهده می‌شود و در دو سر ترمینال قرار دارد به عنوان پارازیت‌گیر است. این خازن توجه! جرقه و پارازیت ناشی از کلیدزنی و جابه‌جایی تیغه‌های کلکتور زیر زغال را کاهش می‌دهد.




شکل ۱-۲۵۸

● با یک پیچ‌گوشی تخت (دوسو)، پیچ‌های محکم کننده‌ی سرهای سیم رابط به ترمینال را طبق شکل ۱-۲۵۸ باز کنید.




شکل ۱-۲۵۹

● همان‌طور که در شکل ۱-۲۵۹ مشاهده می‌شود سیم رابط دستگاه دو سیمه‌است. با توجه به فلزی بودن بدنه‌ی دستگاه، عایق‌بندی دستگاه را هر چند وقت یک‌بار کنترل کنید، زیرا سیم اتصال زمین ندارد.




شکل ۱-۲۶۰

● پیچ های محکم کننده سیم های رابط داخلی دستگاه و خازن پارازیت گیر روی ترمینال را با پیچ گوشی تخت (دوسو) مناسب باز کنید (شکل ۱-۲۶۰).




شکل ۱-۲۶۱

● همان طور که در شکل ۱-۲۶۱ مشاهده می کنید دو سر خازن با دو سر سیم رابط داخلی دستگاه در ترمینال موازی شده است تا هرگونه جرقه و پارازیت ناشی از کلیدزنی یا جابه جایی کلکتور زیر زغال را جذب کند.



شکل ۱-۲۶۲

● به وسیله های هویه برقی سیم های رابط المتن به کلید را باز کنید (شکل ۱-۲۶۲).




شکل ۱-۲۶۳

● توجه داشته باشید که هنگام استفاده از هویه باید بعد از ذوب شدن کامل لحیم محل اتصال، سیم رابط را به آرامی حرکت دهید تا کاملاً از محل خود خارج شود (شکل ۱-۲۶۳).




● سیم رابط المنت به کلید دیگر را با هویه برقی باز کنید
(شکل ۱-۲۶۴).




شكل ۱-۲۶۴

● سیم رابط موتور به المنت را با هویه برقی باز کنید
(شکل ۱-۲۶۵).




شكل ۱-۲۶۵

● همان طور که در شکل ۱-۲۶۶ مشاهده می کنید المنت سه سیمه و ترمومتر دار است. محل اتصال سر سیم رابط المنت، روی کلیدها مشخص است، هنگام تعویض المنت و موئیز مدار دقّت کنید که نقشه‌ی مدار تغییر نکنید.




شكل ۱-۲۶۶

توجه! حتماً از نقشه‌ی ترسیمی در مراحل قبل استفاده کنید.




شکل ۱-۲۶۷

به وسیله‌ی هویه‌ی برقی اتصال دیود کاهش سرعت موتور و دمای هوای خروجی از ترمینال کلید مطابق شکل ۱-۲۶۷ باز کنید.




شکل ۱-۲۶۸

با باز کردن سر دیگر دیود از ترمینال کلید دوم اتصال‌های دیود آزاد می‌شود (شکل ۱-۲۶۸). در صورت خراب بودن دیود با استفاده از شماره‌ی روی دیود یا جریان نامی مدار نسبت به تهیه و تعویض آن اقدام کنید.



شکل ۱-۲۶۹

سر سیم رابط موتور به کلید را با هویه برقی باز کنید (شکل ۱-۲۶۹).



شکل ۱-۲۷۰

شکل ۱-۲۷۰ قطعات باز شده‌ی الکترونیکی و الکرومکانیکی سنشوار را نشان می‌دهد.




۶-۱۵-مراحل اجرای کار عملی شماره (۲)

(قسمت چهارم)

روش بازکردن موتور یونیورسال


توجه! مراحل این کار در ادامه کار ۵-۱۰ انجام می‌شود.



شکل ۱-۲۷۱


به وسیله‌ی یک یا دو پیچ‌گوشتی تخت (دوسو) به آرامی طبق شکل ۱-۲۷۱ پروانه‌ی دمنده‌ی هوا را از محل قرار گرفتن آن روی محور به طرف بالا فشار دهید تا پروانه‌ی پلاستیکی در روی محور به طرف بالا جابه‌جا شود.

توجه! وقتی از دو پیچ‌گوشتی استفاده می‌کنید باید پیچ‌گوشتی‌ها در طرفین موتور، درست مقابل هم قرار گیرد و فشار وارد به هر دو پیچ‌گوشتی کاملاً یکنواخت باشد. فشار باید تدریجی باشد تا پروانه آسیب نبیند.




شکل ۱-۲۷۲

در صورت نیاز، بعد از جابه‌جا شدن پروانه از روی محور آرمیچر و عدم کارآرایی بیشتر پیچ‌گوشتی تخت در جابه‌جایی پروانه محور، با نوک دمباریک و اهرم کردن دمباریک به بدنه‌ی موتور طبق شکل ۱-۲۷۲، به آرامی پروانه‌ی پلاستیکی را از روی محور جابه‌جا کنید.




شکل ۱-۲۷۳

● با جابه‌جا شدن بیشتر پروانه از روی محور آرمیچر، دمباریک دیگر کارآیی ندارد و باید مطابق شکل ۱-۲۷۳ موتور را با یک دست نگه دارید و با دست دیگر پروانه را از محور بیرون بکشید.




شکل ۱-۲۷۴

● به وسیله‌ی پیچ گوشتی تخت یا دوسوی مناسب، طبق شکل ۱-۲۷۴ خار سر سیم رابط به جاز غالی را آزاد کنید، سپس فنر و زغال را با احتیاط بیرون بیاورید.




شکل ۱-۲۷۵

● طبق شکل ۱-۲۷۵ خار دیگر سیم رابط به جاروبک نگه‌دار را آزاد و زغال و فنر آن را با احتیاط بیرون بیاورید.



شکل ۱-۲۷۶

بعد از بازشدن زغالها و فنرهای مربوط، با پیچ گوشته چهارسوسی مناسب مطابق شکل ۱-۲۷۶ پیچ‌های مجموعه‌ی درپوش و بوش موتور را باز کنید.



شکل ۱-۲۷۷

همان طور که در شکل ۱-۲۷۷ مشاهده می‌کنید هر دو پیچ موتور بازشده است اما چون موتور کهنه است خارج کردن مجموعه‌ی درپوش و بوش موتور از محور آرمیچر به سختی صورت می‌گیرد. برای جلوگیری از آسیب‌دیدن بوش و درپوش موتور، قبل از بیرون آوردن مجموعه درپوش و بوش موتور، گیر روی محور آرمیچر را برطرف کنید.




شکل ۱-۲۷۸

به منظور رفع گیر محور آرمیچر، ابتدا محل تماس بوش با محور و قسمت بیرونی محور را روغن کاری کنید. سپس محور آرمیچر را کاملاً تمیز کنید تا گیر محور آرمیچر رفع شود. پس از رفع گیر، بوش به آسانی از محور بیرون می‌آید (شکل ۱-۲۷۸).




شکل ۱-۲۷۹ ۱- مجموعه درپوش و بوش جدا شده از محور آرمیچر را نشان می‌دهد. همچنین زغال و فنرها و دو پیچ محکم کننده‌ی درپوش‌های موتور در شکل مشاهده می‌شود.



شکل ۱-۲۷۹

درپوش سمت کلکتور را طبق شکل ۱-۲۸۰ ۱- مشابه مرحله‌ی قبل بپرون بیاورید.



شکل ۱-۲۸۰

نکته مهم محل قرارگرفتن درپوش‌ها را در طرفین موتور علامت‌گذاری کنید تا هنگام بستن جایه‌جا نشود.



● شکل ۱-۲۸۱ درپوش موتور را نشان می‌دهد. این درپوش به طرف کلکتور قرارگرفته و نگه دارنده‌ی بوش و جاز غالی هاست.



شکل ۱-۲۸۱

● طبق شکل ۱-۲۸۲ بوش موتور را روغن کاری کنید تا آرمیچر موتور هنگام کار، روان‌تر بچرخد. بوش سمت کلکتور را نیز مشابه شکل ۱-۲۸۲ روغن کاری کنید.



شکل ۱-۲۸۲

نکته مهم ● روغن مورد استفاده از نوع خاص و مخصوص بوش موتورهای کوچک انتخاب شود.

● آرمیچر را از داخل استاتور موتور یا بالشتک‌ها به آرامی بیرون بیاورید (شکل ۱-۲۸۳).



شکل ۱-۲۸۳




در شکل ۱-۲۸۴ مقدار مقاومت اهمی هر بوین استاتور به وسیله‌ی اهم متر اندازه‌گیری شده است. مقدار این مقاومت حدوداً ۳۷/۱ آم باشد. با مقایسه‌ی مقاومت اندازه‌گیری شده با مقدار واقعی، می‌توان سالم یا معیوب بودن بالشتک را تشخیص داد.



شکل ۱-۲۸۴

نکته مهم مقادیر اندازه‌گیری شده تحت تأثیر تولرنس‌های قطعات، دستگاه‌های اندازه‌گیر و شرایط محیط قرار می‌گیرد.

تمرین ۵ — با توجه به اطلاعاتی که از اجرای کار عملی شماره‌ی (۲) کسب کرده‌اید، قطعات موتور یونیورسال نشان داده شده در شکل ۱-۲۸۵ را نام ببرد.



شکل ۱-۲۸۵

ردیف	نام قطعات	ردیف	نام قطعات
۱	۵	۲	۶
۲	۷	۳	۸
۳	۹	۴	



شکل ۱-۲۸۶

ردیف	نام قطعات	ردیف	نام قطعات
۱	۱۴	۲	۱۵
۳	۱۶	۴	۱۷
۵	۱۸	۶	۱۹
۷	۲۰	۸	۲۱
۹	۲۲	۱۰	۲۳
۱۱	۲۴	۱۲	۲۵
۱۳			

تمرین ۶—شکل ۱-۲۸۶ ۱-۲۸۶ قطعات بازشدهٔ سشنوار شکل ۱-۲۴۱ را نشان می‌دهد. با مراجعه به مبحث باز کردن سشنوار، این قطعات را نام ببرید.

● سشنوار را مجدداً مونتاژ کنید.

- عملیات بستن قطعات و اجزای سشنوار برعکس حالت باز کردن آن است. دقّت کنید تا تمام قطعات و اجزا به ترتیب و به طور صحیح در محل خود قرار بگیرند.
- به عبارت دیگر برای بستن قطعات سشنوار باید از انتهای مراحل باز کردن آن شروع کنید و به ابتدای آن بررسید.
- هنگام سوار کردن قطعات، از نقشهٔ مونتاژ که در مراحل باز کردن دستگاه رسم شده استفاده کنید.
- هنگام جمع کردن موتور، حتماً بوش‌های آن را با روغن مخصوص بوش موتورهای کوچک روغن کاری کنید.



۱۵-۱-مراحل اجرای کار عملی شماره (۲)

(قسمت پنجم)

روش آزمایش سشوار

توجه! مراحل این آزمایش پس از باز کردن، تعمیر و بستن سشوار انجام می شود.



شکل ۱-۲۸۷

پس از تعمیر و مونتاژ صحیح سشوار، به آزمایش و اندازه گیری مقاومت دستگاه اقدام کنید. در صورتی که اندازه گیری مقاومت سشوار در حالت های مختلف طبق مراحل زیر عادی و مطابق مقادیر نامی دستگاه باشد، می توانید آن را به برق بزنید و از نظر عادی یا غیر عادی بودن صدا، سرعت موتور و دمای خروجی دستگاه مطمئن شوید.

هر دو کلید دستگاه را در وضعیت قطع قرار دهید و مقاومت دستگاه را اندازه گیری کنید. مطابق شکل ۱-۲۸۷ اگر دستگاه مورد نظر مقاومتی در حدود مقاومت نشان داده شده توسط اهم متر را نشان دهد، کلیدها سالم هستند.



شکل ۱-۲۸۸

کلید S₁ را وصل کنید. مقاومت نشان داده شده توسط اهم متر باید حدود $127.5/5$ اهم باشد. این مقاومت مربوط به دور کم سشوار است. مدار الکتریکی این وضعیت در شکل ۱-۱۳۲ رسم شده است.



نکته مهم مقادیر اندازه‌گیری شده تحت تأثیر تولرانس‌های قطعات و دستگاه‌های اندازه‌گیری شده‌ی شرایط محیط قرار دارد.



شکل ۱-۲۸۹

کلیدهای S_1 و S_2 سشوار را در وضعیت II قرار دهید و مقاومت مدار را اندازه‌گیری کنید. این مقاومت باید در حدود ۲۸/۶ اهم باشد. مدار الکتریکی این حالت در شکل ۱-۱۳۹ رسم نشده است. سرعت پروانه‌ی دمنده‌ی هوا و دمای خروجی در این حالت زیاد است و دستگاه حداکثر قدرت را مصرف می‌کند.



شکل ۱-۲۹۰

با قرار دادن کلید S_1 در وضعیت II و کلید S_2 در وضعیت I، پروانه‌ی دمنده‌ی هوا سشوار با سرعت زیاد می‌چرخد و مقاومت یکی از المنشاه در مدار قرار دارد. مقاومت اندازه‌گیری شده در این حالت باید حدود ۴۶/۵ اهم باشد. مدار الکتریکی این حالت در شکل ۱-۱۳۸ رسم شده است.



پس از تأیید نتایج آزمایش کار ۱-۱۰-۷ توسط مری کارگاه، دو شاخه‌ی سیم رابط سشووار را به برقی برق توجه! وصل کنید و از صحت عملکرد دستگاه مطمئن شوید.
چنان‌چه سشووار بدون اشکال کار کند و آمیر آن هنگام کار با ولناز نامی در حد جریان نامی آن باشد دستگاه سالم است و می‌توان آن را مورد استفاده قرار داد.

مشاهدات و نتایجی را که از کار عملی شماره‌ی (۲) به دست آورده‌اید به طور خلاصه بنویسید.

- -۱
- -۲
- -۳
- -۴
- -۵
- -۶
- -۷
- -۸
- -۹
- -۱۰
- -۱۱
- -۱۲
- -۱۳
- -۱۴
- -۱۵
- -۱۶
- -۱۷
- -۱۸
- -۱۹
- -۲۰