

واحد کار ۴

تفکیک قطعات و تعمیر موتور

توانایی : تعمیر کردن موتور دیزل و عیب‌یابی قطعات آن

فراگیر پس از پایان این واحد کار باید بتواند:

- اصول تمیز کردن و شستشوی اویل پمپ و کارتر را توضیح دهد.
- تمیز کردن و شستشوی اویل پمپ و کارتر را انجام دهد.
- تمیز کردن و شستشوی پیستون‌ها را انجام دهد.
- شاتون و گزن پین‌ها را شستشو نماید.
- اصول شستشوی موتور قبل از باز کردن قطعات توضیح دهد.
- شستشوی موتور قبل از باز کردن قطعات آن را انجام دهد.
- اصول تمیز کردن و شستشوی سرسیلندر، اسبک‌ها و سوپاپ‌ها را توضیح دهد.
- تمیز کردن و شستشوی سرسیلندر اسبک‌ها و سوپاپ‌ها را انجام دهد.
- اصول تمیز کردن و شستشوی میل لنگ، میل سوپاپ و دنده‌های مربوطه را توضیح دهد.
- تمیز کردن و شستشوی میل لنگ را انجام دهد.
- میل سوپاپ و دنده‌های مربوطه را شستشو نماید.
- اصول تمیز کردن و شستشوی پیستون‌ها را توضیح دهد.
- شاتون و گزن‌پین‌ها را شستشو نماید.
- با رینگ جمع کن کار کند.
- پیستون با رینگ داخل سیلندر جا بزند.
- اصول پیاده کردن سرسیلندر را توضیح دهد.
- اصول کار پیستون‌ها، شاتون‌ها و رینگ‌های مربوطه را توضیح دهد.
- روش جدا کردن دنده‌های داخلی موتور را توضیح دهد.
- اصول خارج کردن پیستون از سیلندر را توضیح دهد.

روش خارج کردن پیستون از سیلندر را توضیح دهد.
 اصول خارج کردن رینگ از روی پیستون را توضیح دهد.
 روش خارج کردن رینگ از روی پیستون را توضیح دهد.
 اصول سوار کردن رینگ روی پیستون را توضیح دهد.
 رینگ باز کن و روش کار با آن را توضیح دهد.
 جاگذاری و چیدن رینگ‌ها روی پیستون را انجام دهد.
 رینگ جمع کن و روش کار با آن را توضیح دهد.
 روش بستن شاتون با پیستون به گیره کار را توضیح دهد.
 با رینگ باز کن کار کند.
 پیستون را تمیز کند.
 روش‌های فیلر گذاری سوپاپ‌ها را توضیح دهد.
 اصول اندازه‌گیری با فیلر را توضیح دهد.
 علاوه‌نم سوختن واشر سرسیلندر را بیان کند.
 اصول برداشتن سرسیلندر از روی موتور را توضیح دهد.
 اصول پیاده کردن سوپاپ‌ها را توضیح دهد.
 اصول بازدید سرسیلندر را توضیح دهد.
 اصول آب بندی سوپاپ‌ها را توضیح دهد.
 اصول آزمایش سوپاپ بعد از آب بندی را توضیح دهد.
 اصول جمع‌آوری سوپاپ‌ها روی سیلندر را توضیح دهد.
 اصول قرار دادن سرسیلندر در محل خود را توضیح دهد.
 فیلرهای میلی‌متری و اینچی و کاربرد آن را توضیح دهد.
 اصول باز کردن قطعات موتور را توضیح دهد.
 اصول قرار گرفتن یاتاقان‌ها را توضیح دهد.
 اصول تمیز کردن و شستشوی یاتاقان‌ها و کپه‌های مربوطه را توضیح دهد.
 تمیز کردن و شستشوی یاتاقان‌ها و کپه‌های مربوطه را انجام دهد.
 اصول تمیز کردن و شستشوی سیلندر را توضیح دهد.
 تمیز کردن و شستشوی سیلندر را انجام دهد.

زمان آموزش (ساعت)

عملی	نظری
۵۳	۴

۱-۴- پیاده کردن سرسیلندر

اگر موتور نیاز به تعمیر اساسی داشته باشد یا لازم شود واشر سرسیلندر، رینگ پیستون و یا سوپاپ‌ها تعویض شوند باید سرسیلندر باز شود.

باز و بسته کردن سرسیلندر بسیار مهم بوده و باید با کمال دقت انجام گیرد و کوتاهی در این زمینه باعث ایجاد تاییدگی در سرسیلندر و یا سوختن مرتب واشر سرسیلندر می‌شود.

باز کردن سرسیلندر : سرسیلندر را می‌توانید به ترتیب زیر باز کنید :

۱- پیش از باز کردن سرسیلندر اجازه دهید موتور کاملاً خنک شده و دمای آن با دمای محیط یکسان شود.

۲- بستهای باطری را باز کنید. (اول بست منفی را باز کنید).

۳- کاپوت، پیش صافی و سایر قطعاتی که در اطراف سرسیلندر هستند را پیاده کنید.



شكل ۱-۴- برداشتن کاپوت از روی موتور



ج) باز کردن شاسی نگهدارنده رادیاتور




ب) باز کردن سیم‌ها و لوله‌های روی موتور



الف) باز کردن منبع اگزوژ



و) باز کردن بست نگهدارنده باک



ه) باز کردن شیلنگ‌ها




د) باز کردن لوله خنک کن روغن

شكل ۲-۴- باز کردن قطعات اطراف موتور

۴- آب موتور را خالی کنید و در صورتی که نیاز به باز کردن کارترا می‌باشد روغن کارترا را تخلیه نمایید.

۵- اتصالات و لوله‌های لاستیکی متصل به سرسیلندر را بازنمایید.



ب) باز کردن لوله‌های لاستیکی دیگر



الف) باز کردن لوله لاستیکی رادیاتور

شکل ۳-۴- باز کردن لوله‌های لاستیکی



شکل ۴-۴- باز کردن مانیفولد هوا


۶- پایه فیلترهای گازوییل را باز کنید.

۷- پیچهای اتصال مانیفولد به سرسیلندر را باز کرده و
مانیفولد را پیاده کنید



شکل ۴-۵- باز کردن مانیفولد دود

- ۸- سیم حرارت‌سنج آب گرم کن را باز کنید.
 ۹- ضمایم اضافی متصل به سرسیلندر را قبل از پیاده کردن سرسیلندر بازنمایید.



ب) باز کردن محفظه ترموستات تراکتور MF399




الف) باز کردن محفظه ترموستات تراکتور U650

شکل ۶-۴- باز کردن محفظه ترموستات



شکل ۶-۷- برداشتن درپوش سوپاپ

- ۱۰- پیچ‌های درپوش سوپاپ را باز کرده و آن را از دو انتهای گرفته و بلند کنید، واشر چوب‌پنهانی مربوطه را بردارید.
 ۱۱- پیچ‌های پایه اسپک را باز کنید.
 ۱۲- محل اسپک‌ها روی میل اسپک را به خاطر بسپارید، میل اسپک را با احتیاط بردارید. (دقت کنید میل اسپک و اسپک‌ها از هم جدا نشوند).



ب) باز کردن پایه محور اسپک MF399



الف) باز کردن پایه محور اسپک تراکتور U 650

شکل ۸-۴- باز کردن پایه محور اسپک


۱۳- میل تایپت‌ها را از محل خود خارج کرده و به ترتیب در محل مناسب قرار دهید.



شکل ۹-۴-۹. برداشتن محور اسپک و اسپک‌های تراکتور U650



ب) به ترتیب قرار دادن میل تایپت



الف) برداشتن میل تایپت

شکل ۹-۱۰. خارج کردن میل تایپت‌ها تراکتور U650

۱۴- اندکتورها را از روی سرسیلندر پیاده کنید.




ب



الف

شکل ۱۱-۴-۴. پیاده کردن اندکتورها


۱۵- با آچار بکس مناسب و دسته بکس با کمک رابط بکس، پیچ‌ها را از وسط به کنار و به طور مارپیچی ابتدا دو رزوه شل و سپس آن‌ها را باز کنید.



ب) پیچ‌های سرسیلندر باز شده تراکتور MF285



الف) باز کردن پیچ‌های سرسیلندر تراکتور U650



ج) ترتیب باز کردن پیچ‌های سرسیلندر

شکل ۱۲-۴- باز کردن پیچ‌های سرسیلندر

نکته: پیچ‌های سرسیلندر را به روش مارپیچی و یا ضرب بدیری باز نمی‌کنند.

نکته: هنگام باز کردن پیچ‌ها، به اندازه و شکل آن‌ها توجه نموده و جای آن‌ها را به خاطر بسپارید.


برداشتن سرسیلندر : در سیلندرهای مانند رومانی که دارای بوش تر هستند، در صورتی که عیب فقط مربوط به سرسیلندر یا واشر سرسیلندر باشد (در این حالت فقط باز کردن سرسیلندر کافی است) باید پس از باز کردن کلیه پیچ‌های سرسیلندر دو عدد پیچ را دو باره در جای خود قرار داده و سپس سرسیلندر را چند بار به چپ و راست در سر جای خود حرکت داده تا اگر احتمالاً بوش پیستون با سرسیلندر درگیری داشته باشد با این حرکت از درگیری خارج شود. در غیر این صورت اگر سرسیلندر را برداریم امکان دارد بوش پیستون کمی با سرسیلندر به سمت بالا حرکت کرده و باعث خرابی و از آب بندی خارج شدن بوش گردد و پس از بستن سرسیلندر و روشن کردن موتور آب و روغن مخلوط شود و در نتیجه باز کردن مجدد موتور و تعویض کلیه واشرهای موتور لازم گردد.

برد/شتن سرسیلندر چسبیده به بدنه سیلندر: بعضی مواقع ممکن است واشر سرسیلندر به بدنه موتور بچسبد و مانع جدا شدن سرسیلندر از بدنه شود. در چنین مواردی برای جلوگیری از خسارت واردہ باید به روش زیر عمل کنید:

- ۱- ابتدا چند ضربه ملايم با چکش پلاستيكي را به کناره های سرسیلندر بزنيد.
- ۲- با قرار دادن اهرم در مجاوري دود يا هوای سرسیلندر آن را کمي جابجا کنيد.
- ۳- در صورت جدا شدن سرسیلندر از بدنه موتور، موتور را به کمک استارت يا از محل چرخ لنگر بگردانيد تا تراكم اتاق احتراق باعث جدا شدن آن گردد.
- ۴- بعد از جدا شدن سرسیلندر آن را با احتياط از دو طرف گرفته و بلند کنيد.



شکل ۱۴-۴- بلند کردن سرسیلندر از روی بدنه سیلندر



شکل ۱۳-۴- قرار دادن اهرم در مجرای دود

۵- سرسیلندر را از پهلو در محل مناسب و صافی قرار دهيد.



شکل ۱۵-۴- طرز قرار دادن سرسیلندر روی سطح صاف


پياده کردن قطعات سوپاپ از روی سرسیلندر

مراحل انجام کار به ترتیب زیر می باشد :


۱- سرسیلندر را به پهلو روی میز کار قرار دهيد.

۲- سر پیچ دار فنر جمع کن را روی سروپاپ و طرف دیگر آن را روی بشقابک فنر سروپاپ قرار دهید و با حرکت دادن اهرم آن، فنر سروپاپ را جمع کنید.


۳- خار دو پارچه را از شیار سروپاپ خارج کنید.



شکل ۱۷-۴- نحوه قرار دادن سروپاپ باز کن روی سروپاپ



شکل ۱۸-۴- نحوه خار کردن خار سروپاپ




شکل ۱۶-۴- ترتیب قوار گرفتن اجزای سروپاپ‌ها روی سرسیلندر

۴- اهرم فنر جمع کن را به آرامی باز کنید تا فنر آزاد شود.

۵- بشقابک فنر را از روی فنر بردارید.

۶- فنر سروپاپ را از روی ساق سروپاپ بردارید.



شکل ۱۹-۴- نحوه برداشتن بشقابک فنر سروپاپ




شکل ۲۰-۴- باز کردن اهرم فنر جمع کن



شکل ۲۱-۴- نحوه برداشتن فنر سروپاپ



- ۷- فنرها را منظم روی میز بگذارید تا بعداً آن‌ها را به همان ترتیب مجدداً در محل خود قرار دهید.
 ۸- لاستیک آب بندی از روی گیت خارج کنید.



ب) نحوه خارج کردن لاستیک آب بندی



الف) لاستیک آب بندی گیت

شکل ۲۲-۴- نحوه خارج کردن کاسه نمد سوپاپ




شکل ۲۳-۴- نحوه خارج کردن سوپاپ‌ها

۹- ساق سوپاپ را تمیز کنید تا هنگام بیرون کشیدن
داخل گیت خط نیندازد.

۱۰- سوپاپ را خارج نموده و به ترتیب در قطعه چوب
شماره‌گذاری شده قرار دهید.

۱۱- قطعات بازشده را به ترتیب روی میز بچینید.

۱۲- سوپاپ‌های دیگر را نیز به ترتیب گفته‌شده باز کنید.



ب) اجزای جمع شده سوپاپ



الف) اجزای بازشده سوپاپ

شکل ۲۴-۴- اجزای جداسده سوپاپ

عیوب پایی سرسیلندر : معایب سرسیلندر عبارت اند از :

- ۱- ترک خوردنگی
 - ۲- تاب دیدگی
 - ۳- کربن گرفتنگی
 - ۴- نازک شدن سرمه
 - ۵- گشادشدن گیت
 - ۶- خرابی سیت سو

الف) ترک خوردگی سرسپلیندر: عوامل اصلی که باعث ترک خوردگی سرسپلیندر می‌شوند عبارت اند از:

- یخزدگی موتور در فصل زمستان
 - بی احتیاطی و ضربه‌های شدید در حین تعمیر
 - جوش آوردن موتور و ریختن آب سرد داخل یا روی موتور

برای ترک یا بی سرسیلندر ییشتز کارگاه‌ها آب گرم را با فشار از مجرای ترمومتر وارد سرسیلندری که تمام مجراهای آن با درپوش پوشیده شده است می‌کنند آب از نقاط ترک خورده نشت می‌کند و محل ترک مشخص می‌شود. از نفت نیز به جای آب استفاده می‌شود.

اما شرکت‌های سازنده موتور، فشار هوای این کار پیشنهاد می‌کنند.



ب) ترک بین سیلندر و سوراخ بیچ سر سیلندر



(الف) ترك روی سطح سرسیلندر



ج) تک سی سو یا و انٹکتور روی، سی سلیندر

شکا ۲۵-۴- تک خور دگے سے سلندر



شکل ۲۶-۴- ترمیم ترک سرسیلندر با جوشکاری



شکل ۲۷-۴- حفره‌های ایجاد شده بر اثر زنگزدگی

راههای ترمیم ترک خوردگی سرسیلندر عبارت‌اند از :

- تعمیر به وسیله گرد فلز : اگر ترک بسیار مویی و ریز باشد پس از برداشتن ترموستات گرد فلزات (واندربل و واندرسل) را از طریق رادیاتور در داخل سیستم خنک کننده می‌ریزند تا با چرخش آب گرد فلز داخل ترک‌ها نفوذ کرده و ترک‌ها را مسدود کند.

- تعمیر به وسیله دوختن : اگر ترک خوردگی زیاد باشد و کاربرد پودر فلزات مناسب نباشد باید آن را دوخت.

- تعمیر به وسیله جوش : در این روش با توجه به جنس سرسیلندر با الکترود مناسب ترک را با جوش کاری مسدود می‌کنند.

نکته : در این موضع برای تشخیص و ترمیم ترک خوردگی، سرسیلندر را به افراد متخصص این کار بسپارید.

در موقعي که بر اثر خوردگی سرسیلندر به دلیل استفاده نکردن از محلول ضدیخ روی سطح سرسیلندر حفره‌هایی ایجاد می‌شود می‌توان آن را با جوشکاری و سپس کف تراشی سرسیلندر ترمیم نمود.


ب) تاب دیدگی سرسیلندر : عوامل اصلی که باعث تاب دیدگی سرسیلندر می‌شوند عبارت‌اند از :

- باز کردن سرسیلندر در موقع گرم بودن موتور و قرار دادن سرسیلندر در سطح ناهموار
- نامهنهنگ و نامیزان بستن پیچ‌های سرسیلندر از نظر گشتاور و آرایش بستن پیچ‌ها
- سوختن واشر سرسیلندر و گرم شدن پیش از حد موتور


علائم تاب دیدگی سرسیلندر عبارت‌اند از :

- سوختن مرتب واشر سرسیلندر
- موتور دیر روشن شده و بد کار می‌کند.
- کمپرس به داخل هواکش، رادیاتور، کارت و اگروز وارد می‌گردد.
- مخلوط شدن آب و روغن
- گرم کردن زیاد موتور با وجود سالم بودن سیستم خنک کننده
- آب سوزی یا خارج شدن بخار آب از اگروز
- کم بودن کمپرس و کاهش قدرت موتور

برای آزمایش تاب دیدگی، سرسیلندر را پس از باز کردن کاملاً شستشو داده و سطح سرسیلندر را با شابر کاملاً تمیز کرده و قطعات باقی مانده از واشر یا ذرات را کاملاً پاک کنید.
این آزمایش به دو روش انجام می‌شود :



شکل ۴-۲۸— در شش جهت سرسیلندر را آزمایش کنید.




شکل ۴-۲۹— طرز قرار دادن خط کش و فیلر گذاری

آزمایش با خط کش فلزی و فیلر که به ترتیب زیر انجام می‌شود :


- ۱— سرسیلندر را به طوری که سطح صاف بالا باشد روی میز بگذارید.
- ۲— خط کش فلزی با طول مناسب را انتخاب کنید.
- ۳— فیلر $2/0$ میلی متر را انتخاب کنید.
- ۴— خط کش را اول به صورت عرضی از طرف تیغه خط کش روی سطح صاف سرسیلندر قرار دهید.
- ۵— فیلر $2/0$ را در نقاط صیقلی به زیر خط کش فروکنید و این عملیات را از اول تا آخر سرسیلندر تکرار نمایید.
- ۶— عملیات بند فوق را در راستای طولی و جهت مقاطع سرسیلندر در ۶ جهت تکرار نماید.

نکته : چنانچه در نقطه‌ای از سطح سرسیلندر و تیغه، فیلر $2/0$ میلی متری زیر خط کش وارد شود. سرسیلندر تاب دارد و باید کف تراشی شود. چنانچه نتوان با کف تراشی آن را اصلاح کرد باید سرسیلندر را تحویض نمود.

۷— میزان تابیدگی سطح رویه بدنه سیلندر را مانند سرسیلندر کنترل نمایید.



شکل ۴-۳۱— جهت‌های اندازه‌گیری تاب رویه بدنه سیلندر



شکل ۴-۳۰— روش قرار دادن خط کش و فیلر گذاری رویه بدنه سیلندر

آزمایش با پودر سرنج که به ترتیب زیر انجام می‌شود :

۱- شیشه مناسب را آماده کنید.

۲- مقداری پودر سرنج تهیه و آن را در سطح نازکی بر روی شیشه بپاشید.

۳- سرسیلندر را از طرف سطح صیقلی بر روی شیشه بگذارد.

۴- یکی دو بار سرسیلندر را به عقب و جلو حرکت دهید.

۵- سرسیلندر را به آرامی از روی شیشه بردارید.

۶- با دیدن سطح صاف سرسیلندر چنانچه تمام سطح آن به پودر سرنج رنگی شده بود سرسیلندر سالم است. در صورتی که

بعضی از نقاط سطح رنگی و بعضی نقاط دیگر سرسیلندر بدون رنگ بود بدانید که سرسیلندر تاب دارد.


نکته: برای رفع تاب دیدگی، سرسیلندر را به تراشکار متخصص و ماهر بسپارید.



شکل ۴-۳۳- دستگاه کف تراشی بدنه سیلندر



شکل ۴-۳۲- دستگاه کف تراشی سرسیلندر



شکل ۴-۳۴- قرار دادن
شیم با وasher سرسیلندر

ج) نازک شدن سرسیلندر : بر اثر کف تراشی متعدد (بیش از ۳ بار) ضخامت سطح صیقلی سرسیلندر کم شده و در نتیجه در بعضی از سرسیلندرها که فضای اتاق احتراق روی سرسیلندر است، اتاق احتراق کوچک‌تر می‌شود. برخی از تعمیرکاران برای جبران این مشکل بین سرسیلندر و بدنه موتور ۲ عدد واشر سرسیلندر استفاده می‌کنند. (این کار موقتی است و نهایتاً راه علاج تعویض سرسیلندر است)


د) کربن گرفتگی سرسیلندر : در اثر احتراق مخلوط هوا و سوخت گازوئیل یا بنزین در داخل سرسیلندر به مرور مقداری دوده در اتاق احتراق جمع شده که می‌تواند در کار موتور کاملاً مؤثر واقع شود. این دوده علاوه بر اینکه حجم اتاق احتراق را کوچک ساخته نسبت تراکم را در موتور بالا می‌برد و خود باعث احتراق زودرس در موتور می‌گردد.

سرخ شدن کربن در زمان احتراق در سطح نعلبکی سوپاپ‌ها و سطح بالای پیستون باعث احتراق‌های نابهنجام می‌گردد. بنابراین علائم زیادشدن کربن در اتاق احتراق می‌توان انفجار خودسوزی و بالا رفتن کمپرس موتور را نام برد. چنانچه خودسوزی در اثر حرارت پیش از حد سرسیلندر به علت گرفتگی مجاری آب یا ضعیف شدن سیستم خنک کننده نباشد در اثر زیادشدن دوده در محفظه احتراق است.

ین نشیمنگاه سوپاپ و سیت لایه دوده سخت می‌چسبد و سوپاپ دیگر نمی‌تواند به طور کامل سر جایش بنشیند لذا سوپاپ به سرعت داغ شده و تغییر حالت می‌دهد و در نهایت باعث سوختگی سوپاپ می‌شود.



ب) محفظه تمیز نشت سو بابها



الف) کریں محفظہ شت سواباں

شکل ۳۵-۴- کربن گرفتن سویاپ‌ها

گاهی عواملی در موتور پیش می‌آید که فواصل کربن‌گیری را کمتر می‌کند. این عوامل عبارت‌اند از:

- روغن سوزی مو تور
 - گرفنگی در صافی هوا کش
 - ضعیف بودن تزریق سوخت
 - آوانس یا ریتارد بودن بیش از حد تزریق سوخت

علائمه کے ہن گفتگے عادات اند از :

- کوبش موتور
 - کاهش قدرت موتور
 - افزایش مصرف سوخت
 - داغ شدن موتور

روش‌های کربن‌گیری عبارت‌اند از :

- استفاده از محلول شیمیایی
 - استفاده از روش‌های مکانیکی

پرای کرین گیری از قطعات سرسیلندر پس از باز کردن سرسیلندر به

ترتیب زیر کردن زدایی کنید :

۱- با پرسی سیمی سطح تماس سر سلندر را تمیز کنید.



ب) کربن گرفتن سطح سرسیلندر

شکا ۳۶-۴ - زدن کف سر سلندر

۲- مجاری سوپاپ‌ها را با ماشین برس سیمی پاک کنید.



ج) نحوه تمیز کردن سطح مجاری خروج دود



ب) نحوه تمیز کردن مجاری دود



الف) کربن گرفتن مجاری خروج دود روی سرسیلندر

شکل ۴-۳۷- پاک کردن مجاری دود و هوا

۳- روی سطح سیت‌ها را با برس سیمی ماشینی یا دستی کربن گیری کنید.




ب) کربن گرفتن محفظه پشت سوپاپ



الف) نحوه تمیز کردن محفظه پشت سوپاپ

شکل ۴-۳۸- تمیز کردن محفظه پشت سوپاپ




ب) نحوه تمیز کردن سیت



الف) کربن گرفتن سیت


شکل ۴-۳۹- تمیز کردن اطراف سیت

۴- گیت سوپاپ‌ها را با برس سیمی مخصوص تمیز کنید.



شكل ۴-۴۰- تمیز کردن گیت سوپاپ

۵- با برس سیمی محفظه احتراق سرسیلندر را کربن زدایی کنید.



ب) کربن گرفتن محفظه احتراق

الف) تمیز کردن محفظه احتراق

شكل ۴-۴۱- تمیز کردن اتاق احتراق

۶- با قیمانده واشر سرسیلندر قبلی را با کاردک تمیز کنید.




ب) واشر سرسیلندر چسبیده سرسیلندر

الف) نحوه تمیز کردن واشر سرسیلندر با کاردک

شكل ۴-۴۲- واشر سرسیلندر چسبیده به سیلندر



الف) کرین گرفتن سرسیلندر



ب) نحوه تمیز کردن سرسیلندر با کاردک

شکل ۴۳-۴-۴- تمیز کردن سرسیلندر با کاردک



شکل ۴۴-۴-۴- تمیز کردن سرسیلندر با سوهان نرم

- ۷- در صورت نیاز، توسط سوهان نرم، رسوبات سخت و بر جسته را از سطح سرسیلندر بر طرف کنید.
 - ۸- مجاری آب را تمیز کنید.
 - ۹- اگر دستگاه پاشیدن ذرات سنگ سنباوه یا سند بلاست در دسترس باشد با این دستگاه می‌توان به خوبی سطوح سرسیلندر را کرین زدایی کرد.
- برای کرین گیری سوپاپ‌ها به روش زیر عمل کنید :
- روی سوپاپ‌های موتور در اثر احتراق ناقص کرین رسب می‌کند و همچنین رسب سختی در زیر بشقابک سوپاپ جمع می‌شود.



شکل ۴۵-۴-۴- کرین گرفتن بشقابک سوپاپ

سوپاپ را می‌توان با کاردک تمیز کرد.



ب) سوپاپ تمیز شده با کاردک



الف) نحوه تمیز کردن سوپاپ با کاردک

شکل ۴-۴۶— تمیز کردن کربن سوپاپ با کاردک

— آن را می‌توان توسط ماشین برس سیمی پاک نمود.

— سوپاپ‌ها را می‌توانند با محلول‌های سوپاپ پاک کن نیز تمیز کنید.



ب) محلول سوپاپ پاک کن



الف) سوپاپ تمیز شده با محلول

شکل ۴-۴۸— محلول تمیزکننده سوپاپ



شکل ۴-۴۷— تمیز کردن کربن سوپاپ با برس سیمی گردان



شکل ۴-۴۹— ساختمان واشر سرسیلندر

۴-۲- واشر سرسیلندر

واشر سرسیلندر یک بار مصرف است و زمانی که بر روی موتور بسته شد بعد از باز کردن سرسیلندر، دیگر قابل استفاده نمی‌باشد. به همین دلیل قبل از بستن سرسیلندر باید سرسیلندر را از نظر تاب دیدگی و سایر عیوب‌های موجود بررسی نمود.

عيوب واشر سرسیلندر :

- واشر سرسیلندر ممکن است بسوزد یا نیم سوز شود.



شکل ۵-۴- نواحی سوخته شده و اشر سیلندر

الف) علل سوختگی و اشر سرسیلندر

— تاب پر داشتن سر سیلندر

— ترکیب گی سرسیلندر —

- شل بودن پیچهای سرسیلندر یا نامیزان بستن آنها

- گرم کردن پیش از حد موتور

ب) علائم سوختن واشر سرسیلندر

- مخلوط شدن آب و روغن (وجود روغن در رادیاتور، وجود آب در کارترا). در این زمان روغن موتور شیری رنگ شده و اطراف دهانه رادیاتور کف سفید رنگی دیده خواهد داشت.

- گرم شدن پیش از حد موتور

— ورود کمپرس در داخل رادیاتور (جوش کاذب)

- دیر روشن شدن موتور و بد کار کردن آن

وجود آب بر سر پیستون‌ها

- کمی کشش موتور

- خروج بخار در حالت گرم بودن موتور از اگزووز (البته خروج بخار سفید از اگزووز در زمستان موقع روشن کردن موتور دلیل سوختن واشر سرسیلندر نیست بلکه از برودت هوا می باشد).

سوار کردن و اشر سرسیلندر : به هنگام سوار کردن واشر سرسیلندر به موارد زیر باید توجه شود :

- زیر و روی واشر سرسیلندر به گریس و یا حسپ آغشته نکنید. کارخانه سازنده سطح آن را با یک لایه نرم پوشانده است.

- علامت TOP یا FRONT TOP و نیز شماره سریال روی واشر سرسیلندر به سمت بالا بوده و در صورت نبود علامت،

سمت مسی و اشر که یهین تر است پاید به سمت پایین و روی بدنہ سیلندر قرار گیرد.

- تمام سطح واشر سرسیلندر را کاملاً روی سطح بالایی بدنه سیلندر قرار دهید.



ب) سمت پهن نوار فلزی و اشر سرسیلندر




الف) سمت پهن نوار فلزی و اشر سرسیلندر



و) علامت FRONT



د) علامت خاص




ج) علامت FRONT TOP

شکل ۵۱-۴- سمت قرار گرفتن و اشر سرسیلندر

سوار کردن سرسیلندر : به شرح زیر عمل کنید :

- ۱- از باز بودن تمام مجاری موجود در سرسیلندر مطمئن شوید و سطوح اتصال را گریس نمایند.
- ۲- واشر سرسیلندر نو را در جهت درست روی سطح سیلندر قرار دهید.




شکل ۵۳-۴- کنترل تمیز بودن سطح سرسیلندر و باز بودن مجاری



شکل ۵۲-۴- قرار دادن و اشر سرسیلندر روی بدنه سیلندر

نکته: منطبق بودن سوراخ‌های آب و روغن روی واشر سرسیلندر و سطح سیلندر را کنترل کنید.

- ۳- پیچ‌ها و مهره‌های سرسیلندر را بسته و آن‌ها را با گشتاور توصیه شده در دفترچه راهنمای (برای تراکتور MF285 برابر ۱۳۶ نیوتن متر) با روش حلقه‌نی یا ضربه‌دی سفت کنید.
- ۴- انژکتورها را در محل خود با قرار دادن واشر نو بسته و لوله‌های انژکتور را متصل کنید.



شکل ۴-۵۴- مراحل بستن انژکتور

- ۵- از واشر نو برای بستن قطعات اطراف موتور استفاده کنید.
- ۶- سوپاپ‌ها را فیلرگیری کنید و درپوش سوپاپ‌ها را بیندید.
- ۷- سیستم سوخترسانی را هوایگیری کنید.
- ۸- رادیاتور را از محلول آب و ضد یخ پر کنید.
- ۹- موتور را روشن کنید.
- ۱۰- از خاموش شدن چراغ رونگ بعد از لحظه مطمئن شوید.
- ۱۱- موتور را برای ۱۰ دقیقه روشن نگهدارید.
- ۱۲- نشتی سیستم‌های سوخترسانی و خنک‌کننده را کنترل کنید.

۴-۴- سینی جلو

باز کردن درپوش سینی جلو : برای باز کردن درپوش سینی جلو به شرح زیر عمل کنید :

- ۱- قسمت جلو تراکتور را از موتور جدا کنید.

- ۲- تسمه بروانه را باز کنید.
- ۳- پیچ چپ گرد (۳) سر میل لنگ را باز کنید.

نکته: برای جلوگیری از چرخش میل لنگ در هنگام باز کردن پیچ سر میل لنگ، در صورت اتصال موتور به جعبه دندنه با قرار دادن دسته دندنه تراکتور در وضعیت دندنه سنگین و در گیر کردن ترمزهای تراکتور اقدام به باز کردن پیچ نمایید.




شکل ۵۵-۴- بستن پیچ سر میل لنگ تراکتور




شکل ۵۷-۴- خارج کردن پولی میل لنگ

- ۴- پولی میل لنگ (۴) را از محور میل لنگ خارج کنید.

نکته: در صورت لزوم از پولی کش برای خارج کردن پولی استفاده کنید.



شکل ۵۶-۴- اجزای سینی جلو تراکتور



شکل ۵۸-۴- کابل دورسنج و پیچ های اطراف سینی جلو

- ۵- کابل محرک دورسنج (۵) را جدا کنید.
- ۶- پیچ و مهره های اطراف دربوش (۱۳) را باز کنید.



شکل ۵۹-۴— باز کردن پیچ و مهره های اطراف سینی جلو



الف) با پیچ گوشتی



ج) کاسه نمد خارج شده




ب) با ابزار مخصوص

شکل ۶۰-۴— خارج کردن کاسه نمد

۳— یک کاسه نمد نو را روی درپوش سینی جلو سوار کنید.



شکل ۶۱-۴— سوار کردن کاسه نمد



شکل ۴-۶۲ - چسباندن واشر با چسب به محل نصب سینی جلو

۴- واشر نو سینی جلو را با چسب روی بدنه سیلندر بچسبانید.

۵- سینی جلو را با واشر نو سر جایش قرار دهید.

۶- چند پین روی بدنه سیلندر هم مرکز بودن پولی و کاسه نمد سینی جلو را تضمین می کند.

۷- پیچ های سینی جلو را به همراه واشر بیندید و تا گشتاور مناسب سفت کنید.

۸- پولی میل لنگ را سر میل لنگ جا زده و پیچ های آن را بسته و تا گشتاور مناسب سفت کنید.



شکل ۴-۶۴ - پین هم مرکز کننده کاسه نمد و محور سر میل لنگ



شکل ۴-۶۳ - پین هم مرکز کننده کاسه نمد و محور سر میل لنگ

نکته: برای جلوگیری از چرخیدن میل لنگ هنگام بستن پیچ سر میل لنگ، بین بدنه سیلندر و دنده چرخ لنگ مانع قرار دهید و یا تراکتور را در دنده سنگین قرار داده ترمزها را در گیر کنید.


۴-۴- چرخدنده های زمان بندی

پیاده کردن چرخدنده واسط :


برای پیاده کردن چرخدنده واسط به شرح زیر عمل کنید :

۱- سینی جلو را باز کنید.

۲- پیچ های چرخدنده واسط (۲) را باز کنید.



شکل ۴-۶۵ - پیچ های چرخدنده واسط



شکل ۴-۶۶ - قطعات چرخ دنده واسط

۳- واشر مربوط به چرخ دنده واسط (۳ و ۶) را بیرون آورید.

۴- چرخ دنده واسط (۴) را بیرون آورید.

۵- در صورت نیاز بوش تکیه گاه چرخ دنده واسط (۵) آن را بیرون آورید.




شکل ۴-۶۸ - خارج کردن بوش تکیه گاه چرخ دنده واسط

شکل ۴-۶۷ - چرخ دنده واسط برداشته شده است.




سوار کردن چرخ دنده واسط

- ۱- میلنگ را بچرخانید تا پیستون های شماره یک و چهار در نقطه مرگ بالا قرار گیرند (و علامت یا سوراخ کلیدی روی دنده میلنگ در جهت بالا قرار گیرد).
- ۲- اگر بوش تکیه گاه چرخ دنده واسط (واشر و هاب) را قبلاً بیرون آورده اید مطمئن شوید موقع بستن مجاری روغن در یک راستا قرار گیرند. سپس آنها را روغن کاری کرده و در محل خود نصب کنید.
- ۳- دنده واسط را طوری روی بوش تکیه گاه قرار دهید که علامت زمان بندی روی میلنگ، میلنگ بادامک، پمپ انژکتور و دنده واسط در مقابل هم قرار گیرند.
- ۴- واشر و پیچ ها را ببندید.
- ۵- پیچ های چرخ دنده واسط را طبق دفترچه راهنمای (تراکتور MF285 با گشتاور ۳۳ نیوتون متر) سفت کنید.
- ۶- خلاصی فاصله واشر و چرخ دنده واسط را با فیلر ۱/۰ میلی متر کنترل کنید.




شکل ۷۰-۴— اندازه‌گیری خلاصی انتهای چرخ دنده واسط




شکل ۶۹-۴— نشانه‌های روی چرخ دنده‌ها

۷- لقی بین دنده‌های چرخ دنده واسط را با سایر دنده‌های میل بادامک، پمپ اتکتور و میل لنگ را کنترل کنید. (این لقی در تراکتور MF285 ۷۶ ° میلی متر می‌باشد).

نکته: اگر این لقی بین دنده‌ها بیشتر از مقدار تعیین شده باشد چرخ دنده را تعویض کنید.



شکل ۷۲-۴— اجزای چرخ دنده میل بادامک



شکل ۷۱-۴— اندازه‌گیری لقی بین چرخ دنده‌ها با فیلر

باز کردن دنده میل بادامک

- ۱- چرخ دنده واسط را باز کنید.
- ۲- پیچ (۲) شیاردار چرخ دنده میل بادامک (۳) را باز کنید.
- ۳- واشر را بیرون آورید.
- ۴- واشر فرم دار را بیرون آورید.
- ۵- صفحه نگهدارنده را خارج کنید.
- ۶- با پولی کش دنده میل بادامک را خارج کنید.
- ۷- خار آن را بیرون آورید.

سوار کردن دندن میل بادامک : عکس مراحل ۲ الی ۷ را با رعایت موارد زیر انجام دهید :

۱- مطمئن شوید که خار میل بادامک در وضعیت مطلوب قرار گرفته است.

۲- واشر فرم دار تازه و پیچ نو استفاده کنید.

۳- پیچ میل بادامک را با گشتاور ۶۸ نیوتن متر محکم کنید.

۴- در پایان دندن هرز گرد را سوار نمایید.

پیاده کردن چرخ دندن پمپ انژکتور

۱- چرخ دندن واسطه را بیرون آورید.


۲- واشرهای فنری و پیچهای (۲) را باز کنید.

۳- چرخ دندن پمپ انژکتور (۳) را خارج کنید.

سوار کردن چرخ دندن پمپ انژکتور : عکس مراحل باز کردن را انجام دهید.

نکته : در تراکتور MF285 روی محور ورودی پمپ انژکتور خاری قرار گرفته که جا زدن چرخ دندن روی

محور نیاز به تنظیم خاصی ندارد.



شکل ۷۳-۴-۴- اجزای چرخ دندن پمپ انژکتور


پیاده کردن چرخ دندن سر میل لنگ

۱- چرخ دندن واسطه را باز کنید.

۲- پرتکننده روغن (۲) را بیرون آورید.

۳- چرخ دندن را به عقب بکشید.

۴- خار (۴) را در آورید.



شکل ۷۴-۴-۴- اجزای چرخ دندن سر میل لنگ

سوار کردن دندن سر میل لنگ : عکس مراحل باز کردن را انجام دهید.


پیاده کردن محفظه جلو موتور

۱- چرخ دندن واسطه را باز کنید.

- ۲- چرخ دنده میل بادامک را باز کنید.
- ۳- چرخ دنده پمپ اترکتور را باز کنید.
- ۴- پمپ اترکتور را باز کنید.
- ۵- پیچ ها و واشر نگهدارنده محفظه جلو موتور (۴) از روی پوسته موتور را باز کنید.
- ۶- چهار عدد پیچ و واشر نگهدارنده محفظه جلو موتور (۵) به کارترا باز کنید.
- ۷- محفظه جلو موتور (۶) را از بدنه سیلندر جدا کنید.
- ۸- واشر آب بندی (۷) را تمیز کنید.



شکل ۴-۷۶-۱- تمیز کردن واشر محفظه جلو موتور



شکل ۴-۷۵-۴- محفظه جلو موتور باز شده



(الف) محفظه میل لنگ بدون کارترا

سوار کردن محفظه جلو موتور : بعد از چسباندن واشر، محفظه جلو موتور را عکس مراحل باز کردن آن بینید.

۴-۵- پمپ روغن


پیاده کردن پمپ روغن موتور : برای پیاده کردن پمپ روغن به روش زیر عمل کنید :

- ۱- کارترا را باز کنید.
- ۲- پیچ های نگهدارنده پمپ روغن را باز کنید.
- ۳- خار چرخ دنده پمپ را خارج کنید.
- ۴- چرخ دنده پمپ روغن را از روی محور پمپ بردارید.
- ۵- پیچ های نگهدارنده لوله های ورودی و خروجی پمپ را باز کنید.
- ۶- پمپ را بیرون آورید.
- ۷- صافی پمپ را از پمپ جدا کنید.




(ب) برداشتن کارترا


شکل ۴-۷۷-۲- باز کردن کارترا




شکل ۴-۷۹—خارج کردن خار چرخ دنده پمپ روغن



شکل ۴-۷۸— محل پیچ های پمپ روغن



شکل ۴-۸۱— باز کردن لوله خروجی پمپ و سویاپ فشار



شکل ۴-۸۰— خارج کردن چرخ دنده پمپ روغن



شکل ۴-۸۲— محفظه میل لنگ بدون پمپ روغن

سوار کردن پمپ روغن موتور : عکس مراحل باز کردن را انجام دهید و پیچ های پمپ روغن را طبق دفترچه راهنمای (برای تراکتور MF285 با گشتاور ۲۹ نیوتن متر) با گشتاور مناسب سفت کنید.

نکته: در تراکتور 650 U در موقع بستن پمپ به علامت های زمان بندی روی چرخ دنده پمپ توجه کرده و این علامت را مقابل علامت روی چرخ دنده در گیر با آن قرار دهید.

۶-۴- یاتاقان های متحرک

باز کردن یاتاقان های متحرک : اگر بخواهید بدون خارج کردن پیستون و شاتون یاتاقان های متحرک را تعویض کنید، به

ترتیب زیر عمل کنید :

۱- اوبل پمپ را باز کنید.

۲- میل لنگ را طوری بچرخانید تا پیستون مورد نظر در نقطه مرگ پایین قرار گیرد. (که شاتون در پایین ترین نقطه بدنه موتور قرار گیرد).


۳- دو عدد مهره که شاتون را باز کنید.

۴- که شاتون را همراه با یاتاقان باز و خارج کرده و یاتاقان را از آن جدا کنید. (که ها را به ترتیب علامت گذاری کنید).


۵- دو عدد پیچ شاتون را بیرون آورید.

۶- طوری میل لنگ را بچرخانید تا بتوانید یاتاقان را از شاتون بیرون آورید.

۷- به همین ترتیب یاتاقان سایر شاتون ها را خارج کنید.




شکل ۸۳-۴- وضعیت میل لنگ برای باز کردن پیچ های شاتون



شکل ۸۴-۴- که یاتاقان باز شده



شکل ۸۵-۴- خارج کردن پیچ شاتون




شکل ۸۶-۴- جازدن زبانه یاتاقان در شیار کپه یاتاقان

- سوار کردن یاتاقان‌های متحرک : عکس مراحل باز کردن را با اطمینان از موارد زیر انجام دهید :
- ۱- کلیه قطعات دقیقاً تمیز و با روغن موتور روغن کاری شده باشند.
 - ۲- زبانه یاتاقان در شیار کپه یاتاقان قرار گرفته باشد و یاتاقان‌ها کاملاً در جایشان نصب شده باشند.


- ۱- قسمت تحت پیچ‌ها در شانه‌های شاتون قرار گرفته باشد.
- ۲- شاتون و کپه آن با علائم موجود هم خوانی داشته باشد و این علائم در سمت چپ موتور قرار گرفته باشد.
- ۳- مهره‌های شاتون را طبق دفترچه راهنمای (در تراکتور MF285 ۱۲۹ نیوتن متر) با گشتاور مناسب سفت کنید.
- ### ۴-۷- پیستون
- خارج کردن پیستون از سیلندر : اگر برای تعویض رینگ‌های پیستون و یاتاقان‌های متحرک نیاز باشد پیستون‌ها را پیاده کنیم. در این صورت به روش زیر عمل می‌کنیم :
- ۱- سرسیلندر را باز کنید.
 - ۲- کارت موتور را بیرون آورید.
 - ۳- بالанс کننده موتور را باز کنید. (در مدل‌های جدید پمپ روغن موتور را پیاده کنید).
 - ۴- میلنگ را طوری بچرخانید تا پیستون در نقطه مرگ پایین قرار گیرد و سپس مهره‌های پیچ شاتون را باز کنید.
 - ۵- کپه شاتون و شاتون به ترتیب شماره سیلندر، از سیلندر یک علامت گذاری کنید.

نکته : توسط سنبه نشان یا سنبه اعداد روی شاتون و کپه آن علامت‌گذاری می‌شود.

- ۶- کپه شاتون را همراه یاتاقان باز کنید (اگر کپه خارج نمی‌شود، توسط چکش پلاستیکی چند ضربه آرام به کناره‌های کپه شاتون بزنید تا باز شود).
- ۷- پیچ‌های شاتون را بیرون آورید.
- ۸- طوری میلنگ را بچرخانید تا همان پیستون در نقطه مرگ بالا قرار گیرد.
- ۹- با دسته چوبی چکش از پایین به لبه شاتون نیرو وارد کرده و با احتیاط پیستون و شاتون را به طرف خارج سیلندر هدایت کنید.
- ۱۰- بعد از خارج شدن پیستون و شاتون کپه را روی شاتون قرار داده پیچ‌های آن را بیندید.
- ۱۱- مجموعه پیستون و شاتون را در محل مناسبی قرار دهید.
- ۱۲- مراحل ۴ تا ۹ را برای سایر شاتون تکرار کنید.



شکل ۸۸-۴- شاتون در حال خارج شدن



شکل ۸۷-۴- علامت روی که شاتون و شاتون

نکته: برای خارج کردن شاتون و پیستون از سیلندر از میله‌های فلزی استفاده نکنید.




شکل ۸۹-۴- آچار رینگ باز کن

خارج کردن رینگ از روی پیستون: برای عیب‌یابی پیستون و شاتون، ابتدا باید رینگ‌ها از روی پیستون بپايدند. برای خارج کردن رینگ‌ها از روی پیستون به روش زیر عمل کنيد:

- ۱- شاتون را به گيره بينديد.
- ۲- توسط رینگ بازکن رینگ‌ها را به ترتيب از بالا به پايان از روی شيارهای پیستون خارج کنيد.



ب) طرز باز کردن و خارج کردن رینگ



الف) طرز قرار گرفتن رینگ باز کن روی رینگ

شکل ۹۰-۴- طرز خارج کردن رینگ از روی پیستون توسط رینگ باز کن

نکته: موقع خارج کردن رینگ مراقب باشيد با کشیدن لبه رینگ روی پیستون خط نيفتد.

بازدید پیستون

۱- رسوبات جمع شده روی کف پیستون را به کمک رینگ شکسته، شابر، سنباده و برس سیمی تمیز کنید.



(د) با برس سیمی


(ج) با کاردک

(ب) با رینگ شکسته


(الف) با سنباده

شکل ۹۱-۴- تمیز کردن رسوبات کربنی کف پیستون


۲- کربن شiar رینگ های روی پیستون را توسط رینگ کهنه یا ابزار مخصوص تمیز کنید.



(الف) ابزار تمیز کننده شiar رینگ ها




(ب) کاربرد ابزار تمیز کننده شiar رینگ ها



(د) تمیز کردن شiar رینگ ها با ابزار برنجی

(ج) تمیز کردن شiar رینگ ها با رینگ شکسته

شکل ۹۲-۴- تمیز کردن شiar های رینگ



الف




شکل ۴-۹۳- طرز اندازه‌گیری لقی رینگ در شیار رینگ‌ها با فیلر

۳- سوراخ‌های روغن کاری پیستون (محل قرارگیری رینگ روغن) را تمیز کنید.

۴- پس از تمیز کردن پیستون باید با دقت آن را از نظر ساییدگی، بریدگی، وجود ترک و ساییده شدن رینگ‌ها و همچنین محل قرار گرفتن انگشتی روی پیستون مورد بازدید قرار دهید. در صورت نیاز پیستون را تعویض کنید.


۵- لقی شیار پیستون را با رینگ نوبرسی کنید. (در تراکتور MF285 لقی رینگ کمپرسی بین $4\text{--}7\%$ میلی‌متر و رینگ روغنی $5\text{--}10\%$ میلی‌متر می‌باشد)



شکل ۴-۹۴- طرز تراش شیار رینگ




شکل ۴-۹۵- ابزار اندازه‌گیری اندازه و شکل شیار رینگ



شکل ۴-۹۶- نفوذ کمپرس به شیار رینگ

۶- اگر عمق شیار رینگ روی پیستون بر اثر گرفتن کرین و رسوبات در ته شیار کم شده باشد، رینگ کاملاً در جای خود قرار نمی‌گیرد. لذا در سیلندر گیر کرده و باعث ساییده شدن سیلندر و شکستن رینگ می‌شود.

۷- اگر عمق شیار رینگ زیاد باشد، لقی رینگ در شیار پیستون افزایش یافته و کمپرس یا روغن از فاصله موجود عبور می‌کند.



شکل ۴-۹۷— نشت کمپرس بر اثر ساییدگی شیار رینگ

۸— اگر محل نشیمنگاه انگشتی داخل پیستون گشاد شده باشد باید بوش گرن بین را تعویض و از یک دست گرن بین نو استفاده نمایید.

۹— قطر پیستون و سیلندر را با میکرومتر اندازه‌گیری کنید. اگر اختلاف اندازه بین آنها بیش و مقدار تعیین شده در کتابچه تعمیرات (در تراکتور MF285 قطر بوش سیلندر ۱۰/۵ الی ۱۰/۷ میلی‌متر) باشد، از پیستون نو استفاده نمایید.



ب) اندازه‌گیری قطر سیلندر با ساعت اندازه گیر داخلی



الف) اندازه‌گیری قطر دامن پیستون

شکل ۴-۹۸— اندازه‌گیری قطر پیستون به وسیله میکرومتر و قطر سیلندر با ساعت داخل سنج

نکته: سیلندرهایی که بیش از اندازه ساییده شده یا مخروطی شده است باید تراش داده شده (تراکتور MF285) یا بوش آنها (تراکتور 650 U) را تعویض نمود، سپس از پیستون نو همراه با رینگ تازه استفاده نمود.

نکته: اگر ساییدگی و مخروطی شدن و دوپن شدن سیلندرها از حد مجاز تجاوز نکرده باشد، می‌توانید با تعویض رینگ نو مشکل را بر طرف نمود.

عیوب پیستون : برخی از عیوب پیستون به صورت ظاهری در آن پدیدار می‌شود. مهم‌ترین عواملی که موجب بروز عیوب در پیستون ممکن است عبارت‌اند از :

شکستن رینگ، چسبندگی رینگ، احتراق همراه خودسوزی، کج بودن انگشتی و شاتون، سایش پیستون، خارج شدن خار انگشتی، نرسیدن روغن به پیستون، نفوذ ذرات ناخالص به موتور و خط و خشن برداشتن پیستون، شکستن حد فاصل رینگ‌ها اینک به شرح یارهای از عویوب پادشاه میر دازیم:

الف) شکستن رینگ به تخریب قسمت سر پیستون و محل رینگ منجر می‌شود.

ب) حسندگ، رینگ باعث سوختن دواره‌ی بستون می‌گردد و در نهایت شکستن رینگ را موحّب می‌شود.

ج) احتراق ہم اخ دسے زی، و د احسام خارج، بہ سلند، ب خود سستون، بہ شقاںک سہ باب مه حب شکستن، و سو، اخ

شدن سه سنته از میگ دد.



شکل ۱۰-۴ - حسینگ، رینگ



شکل ۴-۱۰۰ - تخریب شدید جای رینگ



شکل ۹۹-۴- شکستن رینگ و تخریب جای رینگ



شکل ۳-۴ - سایش غیریگنواخت پیستون




شکل ۱۰-۴- سوراخ شدن سر پیستون

د) کج بودن انگشتی ها و شاتون، کثیف بودن پیش از اندازه روغن، نامناسب بودن روغن، تصفیه نامناسب هوا ورودی به سیلندر،
داغ شدن پیش از حد موتور باعث سایش غیر یکنواخت پیستون می گردد.

و) نشت آب به داخل سیلندر، کم بودن خلاصی یاتاقان‌های متحرک که پاشش روغن به جدار سیلندر را کاهش می‌دهد و فرسودگی پمپ روغن باعث خط و خش برداشتن دیواره پیستون و سطح رینگ‌ها می‌گردد.



ج) ساییدگی رینگ‌ها



ب) نقاطه گرم در سیلندر




الف) خط و خش روی پیستون

شكل ۴-۳-۱۰ ساییدگی رینگ و پیستون و ایجاد نقاطه گرم روی سیلندر



شكل ۴-۱۰۵- تخریب لبه‌های شیار پیستون و وجود لجن روغن در رینگ روغن



شكل ۴-۱۰۶- برخورد لبه‌های پیستون به سیلندر

ز) استفاده بیش از حد از سیال راهاندازی موتور مانند اتر، بنزین و ...، بد نصب کردن رینگ در هنگام تعمیر، لقی زیاد رینگ در شیار پیستون و وجود آب در سیلندر باعث شکستگی لبه شیار پیستون می‌شود.

ط) وقتی پیستون‌ها، رینگ‌ها و جدار سیلندر ساییده می‌شوند روغن در فضای بالای رینگ‌ها باقی می‌ماند، تراکم به خوبی انجام نمی‌شود و گازهای ناشی از احتراق به محفظه کارتراه می‌یابند، در نتیجه توان موتور کاهش یافته و روغن در محفظه احتراق می‌سوزد.

نکته: پیستون نو همراه با گزش پین در داخل جعبه قرار دارد، که قبل از آن در سوراخ پیستون تنظیم شده (لقی مجاز در تراکتور MF285 / ۰-۰۴۳ / ۰-۰۴۹ میلی‌متر می‌باشد).




شكل ۴-۱۰۷- پیستون و انگشتی نو


۴-۸- شاتون

پیاده کردن شاتون از پیستون : برای جدا کردن شاتون از پیستون با رعایت نکات اینمی موارد زیر را انجام دهید :

- ۱- شماره شاتون را روی پیستون حک کنید.
- ۲- خارهای انگشتی را بیرون آورید.
- ۳- پیستون را داخل روغن تمیز تا دمای 35°C الی 50°C درجه سانتی گراد گرم کنید تا از تغییر رنگ آن جلوگیری شده و حرارت به طور یکنواخت در تمام پیستون پخش گردد.
- ۴- با ابزار مناسب انگشتی را خارج کنید.




شکل ۴-۱۰-۸- خارج کردن انگشتی با پرس هیدرولیک




شکل ۴-۱۰-۹- خارج کردن انگشتی با ابزار دستی

عيوب شاتون : کشیدگی، خمیدگی و پیچیدگی شاتون از بیشترین عیوب آن است.


خمیدگی شاتون : اگر شاتون خم شده باشد محور انگشتی با محور میل لنگ موازی کار نکرده و در نتیجه نیروی نامناسب به انگشتی و محور لنگ وارد خواهد شد که نتیجه کار سایش سطح فشار پیستون و سوراخ انگشتی است.



ج




ب



الف


شکل ۱۱-۴- برخورد پیستون به سیلندر و شاتون به میل لنگ بر اثر خمیدگی بدنه شاتون



شکل ۱۱۲-۴— محل‌های ساییدگی بر اثر خمیدگی شاتون



ب) خمیدگی بدن شاتون




الف) کجی سر کوچک


شکل ۱۱۱-۴— وضعیت خمیدگی شاتون



برای کنترل پیچیدگی و خمیدگی شاتون از فیکسچر یا شابلون استفاده می‌شود.




ب



الف

شکل ۱۱۳-۴— ساختمان و طرز نصب شاتون روی فیکسچر




شکل ۱۱۴-۴- طرز اندازه گیری خمیدگی شاتون با شابلون

شکل ۱۱۴-۴- طرز اندازه گیری خمیدگی شاتون با شابلون

برای اصلاح خمیدگی شاتون، آن را روی دستگاه پرس قرار دهید و با استن دهانه پرس نسبت به رفع عیب اقدام کرده و دوباره آزمایش را انجام دهید.

پیچیدگی شاتون: اگر پیچیدگی در شاتون ایجاد شود محور انگشتی نسبت به محور لنگ زاویه دار خواهد بود. در این حالت نیروی پیچشی به پیستون، انگشتی و محور لنگ وارد می شود و سایش در ناحیه رینگ ها و لبه های دامنه پیستون به وجود می آید.



شکل ۱۱۶-۴- پیچیدگی سر کوچک شاتون

برای اصلاح پیچیدگی شاتون، آن را بر روی پایه مخصوص نصب کنید و با آچار شلاقی پیچیدگی آن را می توانند رفع نمایند. پس از اصلاح شاتون را دوباره آزمایش کنید.

پیچیدگی و خمیدگی شاتون موجب کج کار کردن پیستون و شاتون می‌شود. در این حالت موتور با سروصدای زیاد کارکرده و در نهایت موجب شکستن شاتون و یا بریدن لنگ (شاتون زدن) می‌گردد.

خمیدگی و پیچیدگی شاتون را به روش سرد اصلاح می‌نمایند ولی بهتر است آن را تعویض کرد.

عیوب انگشتی (گزن پین) : به دلیل آنکه شاتون و انگشتی در معرض حرارت، فشار، ضربه و انواع تنش‌های مختلف قرار دارند، احتمال بروز عیوب در آنها وجود دارد. بنابراین باید آنها را بررسی نمود.

شاتون دارای یک لقی مجاز کناری (در تراکتور MF285، ۰/۲۱ میلیمتر) می‌باشد. اگر این لقی بیشتر از حد مجاز باشد شاتون خمیدگی یا پیچیدگی دارد که باید آن را رفع عیوب یا تعویض نمود. در اکثر موتورها لقی عمودی انگشتی در شاتون مجموعاً ۰/۰۸ میلیمتر است اگر بیشتر از این مقدار باشد، موتور به هنگام روشن بودن سرو صدا می‌کند و هر چه موتور گرم‌تر شود این صدا بیشتر می‌شود. در این موقع باید نسبت به تعویض بوش فرسوده، انگشتی و یا پیستون اقدام نمود.



شکل ۱۱۸-۴- اندازه‌گیری سوراخ انگشتی با میکرومتر



شکل ۱۱۷-۴- اندازه‌گیری سوراخ انگشتی روی پیستون

اگر لقی کمتر از این میزان باشد باید نسبت به برقو زدن بوش برنجی اقدام نمود.

نکته: برقو زدن کاری است دقیق که فقط با استثنی توسط مکانیک ماهر یا تراشکار انجام شود.



شکل ۱۱۹-۴- خراب شدن جای خار انگشتی


علل خارج شدن خار انگشتی از محل خود:

- درست جا نرفتن خار انگشتی در محل خود

- نامیزان بودن پیستون (علت نامیزان بودن پیستون، کجی شاتون و یا دقیق نبودن محورهای میلنگ می‌باشد).

- اگر لنگ‌های میلنگ شب‌دار باشند و یا محورهای ثابت موازی نباشند در پیستون حرکت نوسانی به وجود می‌آید که می‌تواند خار انگشتی را از جای خود خارج کند.

– نوسانات افقی زیاد میل لنگ به خار حلقوی انگشتی منتقل شده و آن را از شیار خود خارج می کند.
در صورت خارشدن خار انگشتی از شیار، خار بین پیستون و سیلندر گیر کرده و با کشیده شدن آن روی سیلندر باعث خط افتادن روی سیلندر و ساییدگی پیستون می شود.



شکل ۱۲۰-۴- قرار گرفتن سوراخ بوش مقابل سوراخ شاتون



شکل ۱۲۱-۴- امتحان کردن انگشتی روی شاتون

سورا کردن شاتون روی پیستون :

- ۱- اگر از شاتون و پیستون قبلی استفاده می کنید شماره آن دو را کنترل کنید.
- ۲- در صورتی که بوش شاتون را تعویض کرده اید دقت کنید که سوراخ موجود در بوش با سوراخ روغن روی شاتون مقابله هم قرار گرفته باشدند.
- ۳- شاتون را به لحاظ داشتن خمیدگی، پیچیدگی، ترک، شکستگی کنترل کنید. در صورت وجود هرگونه تغییر آن را تعویض کنید.

- ۴- پیستون ها را توسط روغن تمیز گرم کنید و انگشتی را در پیستون و شاتون جا بزنید.
- ۵- میزان داخل رفتن انگشتی در شاتون را کنترل کنید و در صورت نیاز این مقدار را اصلاح کنید.
- ۶- دو عدد خار نو را نصب کنید.

نکته: سمت قرارگیری شاتون مهم است،
بنابراین به علامت روی پیستون و شاتون
در هنگام نصب دقت کنید.



شکل ۱۲۵-۴- طرز جازدن خار انگشتی



شکل ۱۲۳-۴- میزان داخل شدن انگشتی
در پیستون



شکل ۱۲۲-۴- اتصال شاتون به پیستون و
جازدن انگشتی

- ۷- تمام شاتون‌ها را به همین ترتیب به پیستون متصل کنید.
- ۸- صحت اتصال را کنترل نمایید.
- ۹- مجموعه پیستون و شاتون را به صورت افقی بگیرید و شاتون را رها کنید.



شکل ۱۲۶-۴- طرز آزمایش لقی شاتون روی انگشتی



شکل ۱۲۵-۴- جا افتادن خار انگشتی در شیار پیستون

- ۱۰- شاتون باید با تأثیرپذیری از وزن خود، پایین بیاید.
- ۱۱- اگر شاتون سفت باشد، انگشتی و یا اتصال آن مناسب نیست بنابراین آن را کنترل یا تعویض کنید.

۴-۹- رینگ‌های پیستون

آزمایش دهانه رینگ در سیلندر : هرگاه پس از کار کردن موتور ناگزیر شویم پیستون را از سیلندر بیرون آوریم. باید رینگ‌های آن را عوض کرده و رینگ نو به کار ببریم.

با افزایش حرارت موتور رینگ‌ها و پیستون‌ها منبسط می‌شوند. در این حالت دهانه رینگ به کمترین مقدار می‌رسد. اگر در این وضعیت دو لبه رینگ به هم برسد، حالت فربت رینگ از بین می‌رود و امکان شکستن رینگ افزایش می‌باید.

قبل از جا زدن رینگ روی پیستون به روش زیر آن را آزمایش کنید :

- ۱- ابتدا رینگ کمپرس پیستون موردنظر را با توجه به جهت صحیح، بدون پیستون داخل سیلندر یا بوش کارنکرده گذاشته و به حالت کاملاً افقی نگه دارید. سپس دهانه رینگ را با فیلر اندازه بگیرید.



ب




الف

شکل ۱۲۷-۴- طرز قرار دادن رینگ داخل سیلندر


۲- اندازه دهانه براساس توصیه کاتالوگ فنی تعیین می‌شود. (در تراکتور MF285 اندازه این شکاف ۴۱٪ الی ۸۷٪ میلی‌متر است).

نکته: در یک موتور کارکرده به علت دو پینتی سیلندر اندازه دهانه رینگ یکنواخت نمی‌باشد. در این صورت باید سیلندر، تراش داده شود.

۳- رینگ در قسمت بالای سیلندر فرسوده، دهانه بازتری نسبت به پایین آن دارد. بنابراین بهتر است دهانه رینگ در پایین سیلندر نیز اندازه‌گیری شود. با این عمل حداکثر و حداقل دهانه رینگ به دست می‌آید. اگر فیلر مربوطه از میزان عدد کاتالوگ بیشتر بود یکی از حالت‌های زیر ممکن است علت آن باشد.



شکل ۱۲۹-۴- اندازه دهانه رینگ در محل‌های مختلف سیلندر



شکل ۱۲۸-۴- طرز اندازه‌گیری دهانه رینگ با فیلر



شکل ۱۳۰-۴- ساییدن دهانه رینگ با سوهان

- رینگ کهنه بوده که نشانه ساییدگی آن است.

- رینگ نو بوده ولی سیلندر فرسوده می‌باشد.

- در صورت نو بودن رینگ و بوش سیلندر، احتمالاً در اندازه رینگ و یا در مقدار تراش سیلندر اشتباہ رخ داده است (در موتورهای بوش خشک یا پرسی مانند تراکتور MF285 باید رینگ‌ها را تعویض و یا مقدار تراش سیلندر را اصلاح نمود).

۴- اگر دهانه رینگ از حد استاندارد کمتر باشد موجب گریپاز پیستون در سیلندر خواهد شد. این اختلاف ناچیز را می‌توان توسط سوهان زدن سر رینگ بر طرف نمود.

۵- آزمایش فوق را برای تمام رینگ‌های کمپرس، در سیلندرهای مربوط به خود انجام دهید.