

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجُهُمْ



نقشه‌کشی به کمک رایانه (۱)

پایه یازدهم

دوره دوم متوسطه

شاخه : کارداش

زمینه : صنعت

گروه تحصیلی : مکانیک

رشته مهارتی : نقشه‌کشی صنعتی به کمک رایانه

نام استاندارد مهارتی مبنا : نقشه‌کش و طراح به کمک رایانه

کد استاندارد متولی : ۳۲/۹۷/۱۳۰

عنوان و نام پذیدآور : نقشه‌کشی به کمک رایانه (۱) [کتاب‌های درسی]؛ رشته مهارتی نقشه‌کشی صنعتی به کمک رایانه؛ برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تأثیف؛ دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش؛ مؤلف حمید حیدری؛ وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.

تهران:

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.

ص. مصور، نمودار.

۲۵۸

شاخه کارداش.

فروست

شابک

-۱

وضعیت فهرست‌نویسی

فیبا

یادداشت

.

زمینه صنعت: گروه تحصیلی مکانیک
یادداشت: زمینه صنعت: گروه تحصیلی مکانیک
نام استاندارد مهارتی مبنا: نقشه‌کش و طراح به کمک رایانه:
کد استاندارد متولی ۳۲/۹۷/۱۳۰

۰-۳۲/۹۷/۱۳۰

اتوکد (برنامه کامپیوتر)

موضوع

نقشه‌کشی - برنامه‌های کامپیوتری

موضوع

طراسی به کمک کامپیوتر

موضوع

شناسه افروده

-

حیدری، حمید،

-۱۳۵۱

شناسه افروده

-

شناسه افروده

-

ردہ بنڈی کنگره

-

ردہ بنڈی دیوبی

-

شماره کتابشناسی ملی





**وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی**

نقشه‌کشی به کمک رایانه (۱) - ۳۱۱۵۱

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

حمید حیدری (مؤلف) - عبدالجیاد خاکی صدیق، احمد رضا دوراندیش (ویراستار فنی) - محمد باقر خسروی (ویراستار ادبی)

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

پگاه مقیمه‌اسکویی (مدیر هنری) - علی محمد ولی (صفحه‌آرا و طراح جلد) - سید مرتضی میر مجیدی،

علی محمد ولی، میلان شاه‌حسینی (رسام فنی) - نرگس ذاکر هندوآبادی (عکاس)

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۸۸۸۳۱۱۶۱ - ۰۹۲۶۶، دورنگار: ۸۸۳۰ ۴۴۹۸۵۱۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌گاه: www.irtextbook.ir, www.chap.sch.ir

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱

(دارو پخش) تلفن: ۰۹۹۸۵۱۶ - ۰۹۹۸۵۱۶، دورنگار: ۰۹۹۸۵۱۶ - ۰۹۹۸۵۱۶، کد صندوق پستی: ۱۳۹ - ۳۷۵۱۵

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهما می خاص»

چاپ پنجم ۱۴۰۰

نام کتاب:

پدیدآورنده:

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:

شناسه افزوده آماده‌سازی:


نشانی سازمان:

ناشر:

چاپخانه:

سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان منوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



از مکاید [حیله‌های] بزرگ شیطان و نفس اماره آن است که جوانان را
وعده صلاح و اصلاح در زمان پیری می‌دهد تا جوانی با غفلت از دست
برود و به پیران و عده طول عمر می‌دهد و تا لحظه آخر با وعده‌های پوچ
انسان را از ذکر خدا و اخلاص برای او باز می‌دارد تا مرگ برسد.

امام خمینی «قدس سرہ»

همکاران محترم و دانشآموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی
فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

tvoccd@roshd.ir

پیام‌نگار(ایمیل)

www.tvoccd.sch.ir

وبگاه (وبسایت)

توصیه‌هایی به هنرجویان

توصیه‌های کلی

۱. پیش از ورود به کارگاه دست‌هایتان را با آب و صابون بشویید.
۲. روپوش مخصوص کارگاه را بپوشید. روپوش بهتر است به رنگ روشن و البته تمیز باشد.
۳. کفش‌هایتان را تمیز کنید. اگر از کفش مخصوص کارگاه استفاده می‌کنید آن را نیز تمیز نگه‌دارید.
۴. هنگام کار باید دستان خشک باشد، هرگاه دستان عرق کرد آن را با دستمال خشک کنید و یک برگ سفید اضافی زیر دستان بگذارید تا نقشه کثیف نشود.
۵. اگر ناگزیر به استفاده از عینک طبی هستید، حتماً با عینک کار کنید.
۶. همه نقشه‌هایی که در طول دوره اجرا می‌کنید در محل مناسبی بایگانی کنید تا بتوانید بعدها آسان به آن‌ها مراجعه کنید.
۷. ورود و خروج به کلاس یا کارگاه آموزشی با اجازه هنرآموز محترم باشد.
۸. پس از بهانجام رساندن هر دستورکار آن را برای تأیید و ارزشیابی در اختیار هنرآموز محترم قرار دهید.
۹. در حل تمرین‌ها با هنرآموز محترم در تعامل باشید. مشارکت با هم‌کلاسی‌ها نیز مؤثر است.
۱۰. در صورت غیبت در یک جلسه مطالب و تمرین‌های آن جلسه را مطالعه و انجام دهید.
۱۱. تمرین‌های نظری و عملی را، بی‌آنکه خود را تحت فشاری روانی قرار دهید، بکوشید تا آنجا که می‌توانید حل کنید ولی حتماً نواقص و اشکالات آن را بعداً به کمک هنرآموز محترم برطرف کنید.

مقدمه

نرم افزار اتوکد به عنوان یکی از بهترین نرم افزارهای طراحی و نقشه کشی به کمک رایانه است که محصول شرکت اتو دسک^۱ است و از اولین نسخه آن تا نسخه های اخیر تحولات چشمگیری داشته است. این نرم افزار علاوه بر سادگی کار، از قابلیت های منحصر به فردی برخوردار است به نحوی که با وجود نرم افزارهای متعدد دیگر در زمینه (CAD)^۲ جایگاه خود را حفظ کرده و همچنان به عنوان پایه ای در عرصه (CAD/CAM)^۳ به شمار می رود.

نسخه های اولیه اتوکد مبتنی بر سیستم عامل DOS بود که از نسخه ۱۳ تحت سیستم عامل ویندوز قرار گرفت که در این گذر قابلیت های ویندوز تأثیر بسزایی بر سهولت کار با اتوکد گذاشت. اخیراً از نسخه ۲۰۰۷ به بعد نیز تحولات قابل توجهی در اتوکد به وجود آمده است که تعدد فضاهای کاری، قابلیت هایی نظری امکانات تخصصی نقشه کشی دو بعدی، سهولت در طراحی سه بعدی و ارتباط با شبکه و اینترنت از آن جمله است.

لذا در تألیف این کتاب اتوکد ۲۰۰۸ انتخاب گردید تا علاوه بر به روز بودن، سبک کار و روش های دستیابی به ابزار آن نیز با نسخه های پایین تر منطبق باشد. و در این خصوص فضای کاری کلاسیک^۴ مبنای آموزش قرار گرفته است.

این کتاب شامل پودمان مقدماتی مهارت طراح و نقشه کش به کمک رایانه است که در آن هر واحد کاری یک یا چند توانایی از سرفصل استاندارد مهارتی مربوط را در بر می گیرد، در هر توانایی ابتدا شناسایی فرمان ها، سپس اجرای فرمان و در آخر دستور کاری جهت به کار گیری آن فرمان ها ارائه شده است. در آخر هر توانایی نیز، ارزشیابی نظری و عملی به صورت متنوع و سیر تکاملی آن از ساده به پیچیده آورده شده است تا علاوه بر ارزشیابی مستمر بتواند مبنایی بر آزمون های پایانی دوره مهارت مذکور باشد. با اعتقاد به اینکه هیچ کاری بی عیب و نقص نیست، منتظر پیشنهادهای سازنده شما هستیم.

مؤلف

-
1. Autodesk
 2. Computer Aided Design & Drafting
 3. Computer Aided Manufacturing
 4. Auto cad Classic

مفاهیم پایه

۱. کلیک (Click): یک بار فشردن دکمه سمت چپ موس.
۲. دبل کلیک (Duble Click): دوبار متوالی و سریع فشردن دکمه سمت چپ موس.
۳. کلیک راست (Right Click): فشردن دکمه سمت راست موس.
۴. درگ (Drag): فشردن دکمه سمت چپ روی عنصری و حرکت آن به نحوی که دکمه موس را همچنان فشرده نگه داشته اید.
۵. دروپ (Drop): رها کردن دکمه موس پس از درگ.
۶. مکان نما (cursor): نشانگر موس که در فضای ترسیمی اتوکد به شکل و سایر جاها به شکل است.
۷. فرمان (Command): ابزاری که کاربر به اتوکد وارد کرده و به کمک آنها با اتوکد ارتباط برقرار می کند.
۸. گزینه (Option): راه یا روشی که علاوه بر راه و روش جاری اجرای یک فرمان قابل انتخاب است و در داخل [] در متن پیغام قرار می گیرد.
۹. پیشفرض (Default): مقدار یا روشی که نرم افزار انتخاب کرده و فقط متظر تأیید کاربر است و در داخل علامت < > قرار گرفته و با ایتر تأیید می شود.
۱۰. تنظیم جاری (Current Setting): تنظیماتی که در متغیرهای فرامین آماده شده و به محض ورود برخی فرمان ها گزارش می شود.
۱۱. صرف نظر (Cancel): انصراف از ادامه اجرای یک فرمان پس از ورود فرمان که به کمک کلید Esc صفحه کلید و یا از طریق انتخاب اصطلاح Cancel در منوی زمینه انجام می شود.
۱۲. لغو (Undo): برگشت آخرین عمل انجام شده پس از اجرای فرمان.
۱۳. ایتر (Enter): وارد کردن فرمان ها یا گزینه ها از طریق فشردن کلید Enter یا Spacebar و یا انتخاب گزینه Enter در منوهای شناور میان بر؛ همچنین علامت له در عملیات رایانه ای به مفهوم ایتر کردن است.

۱۴. منوی میان بر (Shortcut Menu): منویی که در اثر کلیک راست کردن در صفحه ترسیمی اتوکد یا زمینه هر پنجره دیگری ظاهر می شود.

۱۵. ترسیم (Draw): هر عملی که منجر به ایجاد موضوعات ترسیمی شود، در این راستا فرمان هایی که به کار می روند، فرمان های ترسیمی اطلاق می شوند.

۱۶. ویرایش (Edit): هر عملی که منجر به ویرایش و اصلاح موضوعات شود، در این راستا فرمان هایی که به کار می روند فرمان های ویرایشی اطلاق می شوند، در اتوکد عمدۀ فرمان های ویرایشی و اصلاحی زیر مجموعه Modify هستند.

فهرست

۱	واحد کار اول
۲	اجرای نرم افزار در اتوکد (AutoCAD 2008)
۱۷	مدیریت فایل ها
۲۷	کار با مختصات دو بعدی، واحدها، زوایا و تعیین محدوده ترسیمی
۳۹	واحد کار دوم
۴۰	اجرای فرمان های Line, Erase, Redo, U, Oops و روش های انتخاب موضوع
۶۴	اجرای فرمان های Circle, Arc, Ellipse
۸۸	اجرای فرمان های Trim, Extend, Break, Move
۱۰۷	واحد کار سوم
۱۰۸	اجرای تنظیمات ابزار نقشه کشی (Drafting settings)
۱۳۷	کنترل تصویر و صفحه نمایش

واحد کار چهارم

۱۵۵

۱۵۶

مدیریت و کنترل لایه‌ها

۱۷۵

کنترل خواص موضوعات

۱۹۱

واحد کار پنجم

۱۹۲

ترسیم موضوعات یکپارچه به کمک Pline و Polygon

۲۱۰

اجرای فرامین Rectangle ، Chamfer و Fillet

۲۳۱

واحد کار ششم

۲۳۲

ترسیم تصاویر بر حسب واحد به کمک ابزار Snap و Grid

۲۴۱

ترسیم تصویر مجسم ایزومتریک



واحد کار اول

اجرای نرم افزار و مدیریت فایل ها



زمان			عنوان	شماره
جمع	عملی	نظری		
۴	۲	۲	اجرای نرم افزار اتوکد 2008	۱
۴	۲	۲	مدیریت فایل ها	۲
۸	۴	۴	کار با مختصات دو بعدی، واحدها، زوایا، و تعیین محدوده ترسیمی	۳



اجرای نرم افزار اتوکد (AutoCAD 2008)

▶ پس از آموزش این فصل، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- نرم افزار اتوکد را از طریق نشانه آن در میز کار (Desktop) راهاندازی کند.
- نرم افزار اتوکد را از طریق منوی شروع (Start) راهاندازی کند.
- اجزای پنجره اصلی اتوکد را معرفی کند.
- اصول کار و روش‌های ورود فرمان‌های اتوکد را شرح دهد.
- پنجره متنی اتوکد را فعال و غیر فعال کند.
- از اتوکد خارج شود (پنجره اصلی را ببندد).

مدت زمان آموزش

نظری	عملی	جمع
۲	۲	۴



پیش آزمون

۱. تفاوت نرم افزار و سخت افزار چیست؟
۲. منظور از سیستم عامل چیست؟ مثال بزنید.
۳. انواع نرم افزارهای رایانه‌ای را همراه با مثال بنویسید.
۴. اتوکد نرم افزاری است.
۵. در اتوکد نقشه کشی به کمک رایانه صورت می‌گیرد.

نادرست درست

۶. در سیستم عامل ویندوز، یک نرم افزار چگونه راه اندازی می‌شود؟

۷. در پنجره های برنامه ها در سیستم عامل ویندوز کدام دکمه برای حداقل کردن پنجره کاربرد دارد؟



۸. منظور از نوار عنوان در پنجره نرم افزارها چیست؟

۹. منظور از منوی کرکره ای در پنجره برنامه ها و نرم افزارها چیست؟

۱۰. مفهوم ویرایش در کارهای رایانه ای چیست؟

۱۱. راه های خروج از یک نرم افزار در سیستم عامل [Windows](#) را بنویسید.

۱۲. پیغام زیر که گاهی اوقات در هنگام خروج از یک برنامه ظاهر می شود به چه معناست.



راهاندازی نرم افزار اتوکد ۲۰۰۸

وقتی نرم افزار اتوکد روی رایانه نصب شده باشد^۱ به روش های مختلف قابل راهاندازی است، که متدائل ترین آنها عبارت انداز:

◀ دبل کلیک روی نشانه (Icon) اتوکد ۲۰۰۸ یا کلیک راست روی همین نشانه و انتخاب گزینه Open در میز کار (Desktop) ویندوز


◀ از طریق منوی شروع (Start) به شرح زیر:

مراحل کار



۱. روی دکمه شروع (Start) در نوار وظیفه ویندوز کلیک می کنیم.
۲. گزینه All Programs را انتخاب می کنیم.
۳. پوشة Autodesk را انتخاب می کنیم.
۴. پوشة AutoCAD 2008 را انتخاب می کنیم.
۵. روی فایل اجرایی AutoCAD 2008 کلیک می کنیم.

Start > All Programs > Auto desk > AutoCAD2008 > AutoCAD2008



۱. نصب نرم افزار اتوکد در پیوست انتهای کتاب آورده شده است.


در برخی از نسخه‌ها پوشه AutoCAD مستقیماً زیر مجموعه All Programs است.



در حین بازشدن نرم‌افزار اتوکد اگر پنجره تنظیمی دیگری باز شد آن را ببندید تا به محیط اصلی اتوکد مطابق شکل زیر برسید.

آشنایی با محیط نرم افزار اتوکد AutoCAD 2008

پس از ورود به محیط اتوکد پنجره زیر را در اختیار داریم؛



صفحه ترسیم (Drawing Area)

مهم‌ترین قسمتی که در پنجره اتوکد توجه ما را جلب می‌کند زمینه مشکی رنگ تحت عنوان صفحه ترسیمی است که البته رنگ آن قابل تغییر است. در این محیط صفحه کاری دو بعدی **xy** با نماد  و مکان‌نما (**cursor**) با نماد  به منظور ابزار طراحی و نقشه‌کشی نیز وجود دارد. جالب است بدانید، این صفحه ترسیمی همانند میز نقشه‌کشی است؛ پس کاغذ نقشه کجاست؟




دقیق کنید، اگر پنجره اتوکد شما با شکل صفحه قبل متفاوت بود از طریق نوار ابزار فضای کاری AutoCAD Classic Work space را انتخاب کنید.

نوار عنوان (Title bar)


نوار عنوان در بالاترین قسمت پنجره اتوکد به شکل زیر است.

دکمه‌های کنترل پنجره اصلی اتوکد



نوار منو (Menu bar) (منوی کرکره‌ای)

این نوار مطابق شکل زیر شامل منوهای فرمان‌های اتوکد و همچنین در حالت عادی شامل دکمه‌های کنترل فایل ترسیمی است؛ هر منو در این نوار قابلیت باز شدن و انتخاب فرمان‌ها و یا گزینه‌های آنها را دارد. به‌منظور استفاده از نوار منو، روی منوی مورد نظر می‌رویم و کلیک می‌کنیم (همانند شکل زیر)



نوار منو (منوی کرکره‌ای)



جالب است بدانید در اتوکد فرمان‌ها و گزینه‌های آنها همانند ابزار مداد و پاک کن و ... هستند که نقشهٔ خود را به کمک آنها ترسیم می‌کنیم.



در جلو برخی از فرمان‌ها، علامت ▶ به مفهوم داشتن چند گزینه (روش) برای اجرای فرمان مربوط و همچنین علامت ... (سه نقطه) به مفهوم اجرای فرمان از طریق پنجرهٔ محاوره‌ای است.

نوارهای ابزار (Toolbars)

نوارهای ابزار، نوارهایی هستند که ابزار یا به عبارت بهتر فرمان‌ها به صورت نشانه روی آنها مشخص شده‌اند. در حالت عادی نوارهای ابزار در بالا و دو طرف صفحه ترسیمی است. هر نشانه‌ای روی آنها دارای شکل خاص است که با قرار دادن مکان‌نما روی نشانه‌ها و مکث چند ثانیه‌ای، نام فرمان نیز ظاهر می‌شود. برای اجرای هر فرمان، مکان‌نما را روی نشانه فرمان می‌بریم و کلیک می‌کنیم.




نوار ابزار Draw شامل فرمان‌های ترسیمی

نوار ابزار Modify شامل فرمان‌های اصلاحات

نوارهای ابزار مهم موجود در پنجره اتوکد


نکته

نشانه‌هایی که به شکل □ است دارای کشو باز شونده شامل گزینه‌های فرمان مربوط هستند.



احضار (اضافه کردن) نوار ابزار به پنجره اتوکد

- روی یکی از نوار ابزارهای موجود، راست کلیک می‌کنیم.
- از منوی ظاهر شده، روی نوار ابزار مورد نظر کلیک می‌کنیم.



جابه جایی نوارهای ابزار

1. مکان نمایار روی حاشیه نوار ابزار می بریم و درگ می کنیم.
2. در محل دلخواه نوار ابزار را قرار می دهیم و رها می کنیم.



تغییر شکل نوارهای ابزار

1. مکان نما را روی لبه نوار ابزار موجود می بریم تا فلش جابه جایی (\longleftrightarrow) ظاهر شود.
2. دکمه کلیک را می فشاریم و همزمان در جهت فلش ها حرکت می دهیم تا شکل نوار ابزار تغییر کند.




برای انتقال نوار ابزار به حاشیه پنجره اتوکد، روی عنوان نوار ابزار مربوط درگ می کنیم و سپس در حاشیه پنجره اتوکد می بریم، وقتی که قسمت عنوان آن محو شد رها می کنیم.

خط فرمان Command line

خط فرمان از مهم‌ترین قسمت‌های اتوکد است که مطابق شکل زیر، در پایین پنجره اتوکد قرار گرفته است و برای تایپ فرمان‌ها در مقابل **Command** و پاسخ به پیغام‌های اتوکد به کار می‌رود.

پنجره خط فرمان به کمک کلیدهای ترکیبی **Ctrl+9** و یا از طریق منوی **Command line tools** قابل مخفی کردن و یا بازیابی است، برای این منظور کلید ۹ قسمت تحریری صفحه کلید کاربرد دارد.



نوار وضعیت Status bar

مطابق شکل بالا، نوار وضعیت در زیر خط فرمان واقع شده است و شامل نماشگر مختصات مکان‌نما (**Cursor**) و دکمه‌هایی برای فعال و غیر فعال کردن برخی فرمان‌ها و تنظیمات آنهاست؛ ابزار این نوار بیشتر برای تنظیمات نقشه‌کشی کاربرد دارد.



به خاطر داشته باشید اتوکد، نرم افزار تعاملی است که از طریق خط فرمان (Command) با کاربر ارتباط برقرار می‌کند. پس، یک کاربر ماهر اتوکد دائمًا نگاهش به خط فرمان است.

شناسایی روش‌های ورود فرمان‌های اتوکد

روش‌های مختلفی برای ورود فرمان‌های اتوکد وجود دارد که عبارت‌اند از:

(الف) روش نوار ابزار: در این روش نشانه فرمان مورد نظر به کمک مکان‌نما انتخاب و با کلیک روی آن

فرمان وارد می‌شود.




مثال: کلیک روی نشانه فرمان **Save** در نوار ابزار Standard



همه فرمان‌های اتوکد دارای نشانه و نوار ابزار نیستند، اما می‌توان برای آنها ایجاد کرد.

ب) روش نوار منو (منوی کرکرهای): در این روش فرمان‌ها یا حتی گزینه‌های آنها مستقیماً از طریق منوها در نوار منو قابل انتخاب و وارد کردن هستند.

مثال: کلیک روی فرمان **Save** در منوی **File**



نکته

برای استفاده از منوها به کمک صفحه کلید، ابتدا کلید Alt را می‌فشاریم و سپس حرفی از منوها را، که زیر خط‌دار شده است، وارد می‌کنیم. حرف زیر خط‌دار هر فرمان در منوها نیز با صفحه کلید قابل انتخاب است.

ج) روش خط فرمان: در این روش اصطلاح هر فرمان یا مخفف (خلاصه) آن را مقابل **Command** تایپ و با ایتر آن را وارد می‌کنیم.

مثال: برای ورود فرمان **Save** اصطلاح کامل آن را تایپ و ایتر می‌کنیم.

Command: Save ↵

نکته

۱. در اتوکد کلید Space bar نیز کار **[Enter]** را انجام می‌دهد.
۲. در پیغام‌های خط فرمان آنچه در داخل خط علامت [] قرار دارد گزینه محسوب می‌شود و برای انتخاب آن باید یک یا دو حرف بزرگ آن را وارد کنید. همچنین، آنچه در داخل علامت < > قرار دارد پیش‌فرض محسوب می‌شود و برای تأیید آن کافی است فقط ایتر کنید و آنچه خارج از این علائم است روش جاری است.



به خاطر داشته باشید:

در تایپ فرمان‌های اتوکد نیازی به وارد کردن فاصله بین کلمات و حروف نیست؛ زیرا کلید فاصله (Space bar) عملکرد (Enter) را دارد.


مخفف: نام مستعاری است که در فایلی به نام ACAD.PGP در اتوکد موجود است.

برای اجرای برخی از فرمان‌ها بدون کادر محاوره‌ای، در خط فرمان قبل از اصطلاح فرمان از علامت – (خط تیره) می‌توان استفاده کرد.

با کلیدهای جهت **↑** و **↓** موجود در صفحه کلید می‌توان فرمان‌های وارد شده قبلی را مرور و در صورت لزوم هر یک از آنها را انتخاب و با اینتر مجدداً وارد کرد.
اگر پس از اجرای هر فرمان در مقابل Command اینتر کنیم آخرین فرمان وارد شده مجدداً وارد می‌شود. به عبارت دیگر، آن فرمان تکرار می‌گردد.

در نسخه‌های اتوکد ۲۰۰۶ و بالاتر برخی از پیغام‌ها و گزینه‌ها در حین اجرای فرمان‌ها منوی شناور (Dynamic Menu) در فضای ترسیمی ظاهر می‌شود و می‌توان گزینه‌ها را در آن انتخاب کرد یا پیغام‌ها را جواب داد؛ ضمناً، این منو از طریق دکمه **Dyn** در نوار وضعیت یا کلید **F12** فعال و غیر فعال می‌شود.

د) روش منوی میان‌بر (Shortcut Menu): اگر در صفحه ترسیم، راست کلیک کنیم، منوی باز می‌شود که به آن منوی میان‌بر گویند و از طریق آن می‌توان آخرین فرمان اجرا شده یا برخی فرمان‌های پرکاربرد دیگر را انتخاب و وارد کرد. اگر فرمانی وارد شده باشد، از طریق منوی میان‌بر گزینه‌های آن غیر قابل انتخاب است.



شکل مقابل منوی میان‌بر در حالت اجرای فرمان Zoom را نشان می‌دهد.

همچنین اگر موضوعی انتخاب شده باشد و سپس منوی میان‌بر فعال شود به منوی میان‌بر فرمان‌های ویرایشی و یا گزینه‌های مربوط نیز اضافه می‌شود. در منوی میان‌بر Enter برای وارد کردن معادل فشردن کلید Esc برای انصراف از ادامه عملیات در حال اجرا معادل فشردن کلید Recent Input و برای انتخاب وارد کردن آخرین فرمان‌های اجرا شده کاربرد دارد.

مشاهده عملیات اجرا شده در پنجره متنی (Text Window)

ا توکد دارای پنجره‌ای است که عملیات اجرا شده فرمان‌ها را می‌تواند به صورت متنی به نمایش بگذارد. برای فعال و غیر فعال کردن پنجره متنی به دو شیوه می‌توان عمل کرد.

فشردن کلید **F2**


باز کردن منوی **View**، گزینه **Display** و کلیک روی **Text Window**

نتیجه، فعال کردن پنجره متنی مطابق شکل است.



در برخی صفحه کلیدها، کلیدهای تابع دو حالت است. «دقت کنید حتماً حالت متداول آنها

فعال باشد.»



روش‌های خروج از نرم‌افزار اتوکد

برای خروج از نرم‌افزار اتوکد چند راه وجود دارد که متدائل‌ترین آنها در زیر آمده است.

الف) بر روی نشانه (Close) در نوار عنوان پنجره اتوکد کلیک می‌کنیم.

ب) از منوی File، گزینه Exit را انتخاب می‌کنیم.

ج) فرمان Quit را در خط فرمان وارد می‌کنیم.

د) در صفحه کلید، کلیدهای ترکیبی Alt+F4 را با هم فشار دهیم.



اغلب اوقات در هنگام خروج از اتوکد یا بستن فایل جاری پیغامی به شکل زیر ظاهر می‌شود:



در این پیغام سؤال می‌شود، آیا می‌خواهید تغییرات اعمال شده در فایل جاری ذخیره شود؟ یا نه؟

در صورت تمایل به ذخیره تغییرات، گزینه Yes و در صورت عدم تمایل گزینه No را انتخاب کنید.

ارزشیابی پایانی

◀ نظری

(زمان ۶۰ دقیقه)

۱. مراحل راه اندازی اتوکد از طریق منوی Start را بنویسید.

۲. روش های وارد کردن فرامین اتوکد را نام ببرید.

۳. روش های خروج از نرم افزار اتوکد را بنویسید.

۴. مفهوم پیغام Save changes to Drawing1.dwg در هنگام خروج از نرم افزار اتوکد چیست؟

۵. در صفحه ترسیمی اتوکد نماد و نماد است.

۶. نمایشگر مختصات مکان نما در نوار است.

۷. اگر در صفحه ترسیمی کلیک راست کنیم منوی باز می شود که به آن گویند.

۸. عملیات فرامین اجراسده اتوکد در پنجره قابل مشاهده است.

۹. اتوکد یک نرم افزار سیستمی است.

□ درست □ نادرست

۱۰. کلیک راست بر روی نشانه و انتخاب گزینه Open معادل دبل کلیک بر روی آن است.

□ درست □ نادرست

۱۱. در صورتی که قبل از وارد کردن اصطلاح یک فرمان خط تیره تایپ کنیم، اجرای فرمان از طریق پنجره گفتگو (کادر محاوره ای) صورت می گیرد.

□ درست □ نادرست

۱۲. در اتوکد اگر پس از اجرای فرمان در مقابل Command فقط ایتر کنیم، آخرین فرمان اجراسده مجدداً وارد می شود.

□ درست □ نادرست

۱۳. Dynamic Input یک کادر کمکی برای خط فرمان است.

□ درست □ نادرست

۱۴. فعال کردن فضای کاری AutoCAD Classic از طریق نوار ابزار Workspace انجام می شود.

□ درست □ نادرست

۱۵. در تایپ فرمان ها در خط فرمان نیازی به فاصله در بین کلمات ترکیبی نیست.

□ درست □ نادرست

۱۶. برای بستن نرم افزار کدام دکمه کاربرد دارد؟



(د)



(ج)




(ب)




(الف)


۱۷. در منوها کدام علامت نشانه اجرای فرمان از طریق پنجره محاوره ای است؟



(د)




(ج)



(الف)

۱۸. کدام علامت در پیغام های خط فرمان مفهوم پیش فرض را دارد؟




(د)



(ب)



(ج)



(الف)


۱۹. کدام روش وارد کردن فرامین در اتوکد نیاز به تایپ اصطلاح فرمان ها دارد؟




(د)



(ب)




(ج)



(الف)

۲۰. کدام کلید در اتوکد عملکرد ایتر را دارد؟



(د)



(ب)



(ج)



(الف)

۲۱. کدام کلیدها برای مرور فرمان های اجراشده کاربرد دارد؟




(د)



(ب)



(ج)



(الف)

عملی

(زمان: ۶۰ دقیقه)

۱. نرم افزار اتوکد را راه اندازی کنید.

۲. اجزای موجود در پنجره اتوکد را شناسایی کنید و با کتاب تطبیق دهید.

۳. نرم افزار اتوکد را بیندید.

تحقيق

۱. در مورد هریک از عملیات زیر تحقیق کنید و گزارش آن را به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

۲. روش های دیگر راه اندازی نرم افزار اتوکد کدام اند؟

۳. روش های دیگر خروج از نرم افزار اتوکد کدام اند؟

۴. تفاوت اساسی نرم افزار اتوکد با نرم افزارهای زیر چیست؟

3D max (ج)

Photoshop (ب)

Paint (الف)

مدیریت فایل‌ها

◀ پس از آموزش این فصل، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- فایل جدیدی به کمک فرمان New ایجاد کند.
- فایل جاری را به کمک فرمان Save ذخیره کند.
- یک فایل را به کمک Q Save ذخیره‌سازی سریع کند.
- فایل ذخیره‌شده را به کمک فرمان Open باز کند.
- یک فایل را از بین چندین فایل باز، جاری کند.
- فایل جاری را از طریق Close بندد.
- یک فایل معیوب را به کمک Recover بازیابی کند.

مدت زمان آموزش

نظری	عملی	جمع
۲	۲	۴



پیش آزمون

۱. مفهوم فایل (File) چیست؟
 سند
 درست
۲. با چه فرمانی می‌توان فایل جدید ایجاد کرد؟
 نادرست
۳. با چه فرمانی می‌توان فایل را ذخیره کرد؟
 درست
۴. با چه فرمانی می‌توان فایل ذخیره شده را باز کرد؟
 نادرست
۵. منظور از پسوند فایل چیست؟ مثال بزنید.

 درست
۶. ذخیره‌سازی فایل یعنی ثبت اطلاعات روی حافظه
 درست
۷. فایل در کدام گزینه می‌تواند ذخیره شود؟
 سند
 درست
۸. در اتوكد می‌توان برگه‌های کادر و جدول دار نیز تهیه کرد.
 نادرست
 درست
۹. فایل‌های ذخیره شده را با نسخه نرم‌افزار پایین‌تر می‌توان باز کرد.
 نادرست
 درست
۱۰. نام یک فایل ذخیره‌شده با قابل تغییر است.
 درست



مدیریت فایل‌ها^۱

عملیاتی نظیر ایجاد، ذخیره‌سازی، باز کردن فایل‌های ترسیمی را مدیریت فایل‌ها گویند؛ در اتوکد نیز ترسیمات در قالب فایل ترسیمی، قابل مدیریت است که به آن می‌پردازیم.

ایجاد فایل ترسیمی جدید


ایجاد یک فایل جدید در اتوکد همانند تهیه کاغذ رسم در نقشه‌کشی دستی است که به چند روش صورت می‌گیرد.

شیوه‌های ورود فرمان	
Standard Toolbar	
File Menu	New
Command Line	New / ل / Ctrl+ N

مراحل ایجاد فایل ترسیمی جدید به کمک فرمان New

۱. فرمان New را به یکی از روش‌های مقابل وارد می‌کنیم.

پس از ورود فرمان پنجره زیر ظاهر می‌شود.



۲. در پنجره Select templates روی الگوی مورد نظر (مثال acadiso.dwt) کلیک می‌کنیم.

۳. روی دکمه Open کلیک می‌کنیم.



به خاطر داشته باشید؛ فایل acadiso.dwt، یک فایل ترسیمی متريک A3 است که متناسب با نقشه‌کشی

صنعتی است. در صورتیکه فایل acad یک فایل اينجي است، بهتر است در نقشه‌های متريک استفاده نشود.

ذخیره سازی فایل ترسیمی

همان طور که می‌دانیم ذخیره سازی یک فایل در رایانه یعنی انتقال اطلاعات بر روی حافظه جانبی، برای این منظور در اتوکد راه‌های متعددی وجود دارد که در ادامه به شرح هریک می‌پردازیم.


ذخیره سازی فایل ترسیمی با تعیین آدرس و نام به کمک فرمان Save As

۱. فرمان **Save As** را به یکی از شیوه‌های زیر وارد می‌کنیم.

شیوه‌های ورود فرمان	
File Menu	Save As
Command line	Save As / Ctrl+ Shift +S

۱

پس از ورود فرمان پنجره **Save Drawing As** ظاهر می‌شود.



۲. از پنجره **Save drawing As** در قسمت **Save in** آدرس ذخیره سازی را انتخاب می‌کنیم.

۳. از پنجره **Save drawing As** در قسمت **File name** نام فایل مورد نظر را وارد می‌کنیم، یا از فهرست فایل‌ها نام آن را انتخاب می‌کنیم.

۴. روی دکمه **Save** کلیک می‌کنیم.



۱. dwg مخفف Drawing پسوند فایل‌های ترسیمی اتوکد است.
۲. در قسمت File of type می‌توان فایل را تحت نسخه‌های پایین تر و با پسوندهای دیگر نیز ذخیره کرد.

ذخیره‌سازی سریع فایل با آدرس و نام جاری (بدون تعیین آدرس و نام جدید) به کمک فرمان **Save** فرمان **Save** را به یکی از شیوه‌های زیر وارد می‌کنیم.

شیوه‌های ورود فرمان	
Standard Toolbar	
File Menu	Save
Command Line	Save یا <code>L</code> یا <code>Qsave</code> یا <code>Ctrl+S</code>

این فرمان در یک مرحله بدون هیچ‌گونه پیغامی اجرا می‌شود.



اگر فایل ترسیمی قبل از طریق **Save As** ذخیره نشده باشد فرمان **Save** عملکرد **Save As** را انجام می‌دهد.



در ذخیره‌سازی سریع، تغییرات محتوای فایل جاری روی محتوای ذخیره شده قبلی اعمال می‌شود، مثال: اگر محتویات فایل جاری را پاک کنیم و ذخیره‌سازی سریع انجام دهیم، محتوای ذخیره شده قبلی از دست می‌رود.

ذخیره‌سازی خودکار (Automatic Save)

در این نوع ذخیره‌سازی، سیستم رایانه‌ای به صورت خودکار بر حسب زمان تعیین شده عمل ذخیره‌سازی سریع را انجام می‌دهد، که تنظیم آن به دو روش امکان‌پذیر است.

روش اول: از طریق **Save Time** طبق مراحل زیر:

Command: savetime ↵

۱. فرمان **Save time** را وارد می‌کنیم.

۲. در مقابل پیغام زیر زمان ذخیره‌سازی خودکار را بر حسب دقیقه وارد کنیم.

Enter new value for SAVETIME <10>: ۵ ↵

روش دوم: از طریق پنجره **options** طبق مراحل زیر:


۱. از منوی **tools** روی گزینه **options** کلیک می‌کنیم.

۲. در پنجره **options** روی سربرگ **Open and Save** کلیک می‌کنیم.


۳. در قسمت **File safety Precautions**, گزینه **Automatic Save** را فعال و

زمان ذخیره‌سازی خودکار را در نوار آن وارد می‌کنیم.

۴. روی گزینه **OK** کلیک می‌کنیم.



محل ذخیره‌سازی خودکار را از طریق پنجره Automatic Save و گزینه Files, Option قابل تنظیم است.



باز کردن یک فایل ترسیمی


فایل‌های ذخیره شده را به روش‌های گوناگون می‌توان در اتوکد باز کرد که یکی از آنها استفاده از فرمان **Open** به شرح زیر است.

شیوه‌های ورود فرمان	
Standard Toolbar	
File Menu	open
Command Line	open یا Ctrl + o

مراحل باز کردن فایل‌های ترسیمی ذخیره شده به کمک فرمان **Open**

۱. فرمان **Open** را به یکی از روش‌های مقابل وارد می‌کنیم.

پس از ورود فرمان پنجره، شکل زیر ظاهر می‌شود.



۲. از پنجره Select File در قسمت Look in آدرس پوشه و فایل مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.

۳. روی فایل مورد نظر کلیک یا دابل کلیک می‌کنیم.

۴. روی دکمه **Open** کلیک می‌کنیم.




۱. فایل‌های ذخیره شده تحت نسخه‌های بالا را در نسخه پایین‌تر نمی‌توان باز کرد.

۲. فایل‌های معیوب را می‌توان از طریق فرمان Recover بازیابی کرد. پس از وارد کردن فرمان

Recover سایر مراحل آن مانند اجرای فرمان Open است.

جاری کردن یک فایل از مجموعه فایل‌های باز شده



در نسخه‌های اتوکد ۲۰۰۰ به بالا می‌توان چندین فایل را به صورت همزمان در حالت باز نگهداشت اما فقط یکی از آنها می‌تواند جاری باشد. برای این‌که بتوانیم هر یک Window از فایل‌های باز شده را جاری کنیم، از منوی Window به صورت زیر استفاده می‌کنیم:

۱. روی منوی **Window** در نوار منو کلیک می‌کنیم.
۲. روی عنوان فایل مورد نظر کلیک می‌کنیم.



برای مشاهده همزمان فایل‌های باز شده می‌توانیم از طریق منوی Window آن‌ها را با گزینه Cascade به صورت آبشاری، با گزینه Tile Horizontally به صورت چیدمان افقی و با گزینه Tile Vertically به صورت چیدمان قائم (عمودی) تنظیم کنیم. در حالت چیدمان با کلیک در هر فایل می‌توانیم آنرا جاری کنیم. اگر فایل‌ها در حالت Minimize باشند، با گزینه Arrange Icons، نشانه فایل‌ها مرتب می‌شود.

بستن فایل ترسیمی (بدون خروج از اتوکد)

در اتوکد هر فایل ترسیمی به صورت مستقل قابلیت بسته‌شدن را دارد که بدین منظور می‌توان به یکی از شیوه‌های زیر عمل کرد:

روش اول: کلیک روی دکمه (Close) در نوار منو وقتی فایل مربوط در بزرگ‌ترین اندازه (Maximize) یا در نوار عنوان فایل مربوط وقتی که در حالت کوچک شده (Restore) باشد.

روش دوم: وارد کردن فرمان Close در خط فرمان (قابل Command)

روش سوم: کلیک روی گزینه Close از منوی File

روش چهارم: کلیک روی گزینه Close از منوی Window




نکته

گزینه Close All در منوی Window برای بستن همه فایل‌های باز، کاربرد دارد.



یادآوری

در هنگام بستن فایل ترسیمی با هریک از روش‌های گفته شده ممکن است همانند هنگام خروج



از اتوکد پنجره‌ای ظاهر شود که مفهوم پیغام آن این است که آیا تغییرات در فایل ترسیمی مربوط ذخیره شود؟ که به منظور ذخیره شدن Yes و ذخیره نشدن No را کلیک می‌کنیم.

ارزشیابی پایانی

نظری ◀

۱. با کدام فرمان ذخیره‌سازی سریع صورت می‌گیرد؟

Open (د) Save As (ج) ب (ب) New (الف)

۲. مراحل اجرای فرمان New را بنویسید.

۳. مراحل اجرای فرمان Save As را بنویسید.

۴. مراحل اجرای فرمان Open را بنویسید.

۵. کدام کلید ترکیبی عملکرد فرمان مورد نظر را انجام نمی‌دهد؟

New = Ctrl + N (ب) Open = Ctrl + O (الف)

Save As = Ctrl + A (د) Save = Ctrl + S (ج)

۶. پسوند فایل‌های ترسیمی اتوکد کدام یک از گزینه‌های است؟

dxf (د) dws (ج) dwg (ب) dwt (الف)

۷. آیا می‌توان یک فایل ترسیمی را چندجا و چند بار ذخیره کرد؟ با چه فرمانی و چگونه؟

تحقيق: چگونه می‌توان یک فایل ترسیمی که در اتوکد ۲۰۰۸ ترسیم شده است را در اتوکد ۲۰۰۶ باز کرد? ◀

عملی (زمان: ۳۰ دقیقه) ◀

۱. با فرمان New فایل ترسیمی Acad Iso.dwg را ایجاد کنید.

۲. هر یک از فایل‌های ایجاد شده در مراحل قبل را جاری و تحت نام خاصی ذخیره کنید.

۳. فایل‌های ایجاد شده را به صورت چیدمان قائم Tile vertically تنظیم کنید.

۴. هریک از فایل‌ها را به صورت جداگانه به کمک Close بیندید.

کار با مختصات دو بعدی، واحدها، زوايا و تعیین محدوده ترسیمی


◀ پس از آموزش این فصل، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- مفهوم مختصات را توضیح دهد.
- انواع دستگاه‌های مختصات دو بعدی را شرح دهد.
- روش‌های تعیین مختصات را شرح دهد.
- واحدهای طولی و زوایا را به کمک فرمان Units تنظیم کند.
- محدوده ترسیمی (اندازه کاغذ نقشه‌کشی) را به کمک فرمان Limits تنظیم کند.
- مختصات نقاط اشکال دو بعدی را تعیین کند.

مدت زمان آموزش		
جمع	عملی	نظری
۸	۴	۴



پیش آزمون



۱. با اصطلاح مختصات قبل‌اً در چه زمینه‌ای مواجه شده‌اید؟

۲. مفهوم $(60, 20)$ چیست؟

۳. مفهوم و کاربرد شکل مقابل چیست؟

۴. واحد طول و زاویه در نقشه‌کشی صنعتی چیست؟

۵. اندازه کاغذهای نقشه‌کشی A_4 و A_3 چقدر است؟

۶. منظور از اصطلاح «اعشار» چیست؟

۷. به جای زاویه 90° - درجه می‌توان زاویه را نیز جایگزین کرد.

۸. در دایره مثبتانی محور کسینوس‌ها همان محور X است.

درست نادرست


۹. کدام گزینه مبنای اجزای واحد متریک در نقشه‌کشی صنعتی است؟

الف) اعشاری ب) کسری ج) علمی د) معماری



مختصات (Ordinate)


در پنجره اتوکد، وقتی به سمت چپ نوار وضعیت نگاه کنید، سه عدد با چند رقم اعشار مشاهده می‌کنید. این اعداد مبین موقعیت مکان‌نما در فضای ترسیمی نسبت به مبدأ مختصات است، که با حرکت مکان‌نما این اعداد هم تغییر می‌کند. راستی، چرا عدد سوم صفر(0,000) است؟




در نقشه‌کشی نیز موقعیت مکانی یک نقطه نسبت به یک مبدا را مختصات گویند. از طرف دیگر، برای ترسیم نقشه در اتوکد باید مختصات نقاط ترسیمات نظیر ابتدا و انتهای پاره خط‌ها، مرکز دایره و قوس‌ها و را معرفی کنیم. پس، فهم و به کارگیری مختصات از ضروریات کار با اتوکد است.

دستگاه مختصات

مختصات یک نقطه به وسیله دستگاه‌های مختصاتی تعیین می‌شود، نظیر فرجه‌های نقشه‌کشی. در اتوکد دو دستگاه مختصات برای تعیین نقاط ترسیمات کاربرد دارد که بر حسب طراحی دو بعدی یا سه بعدی به شیوه‌های مختلف می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.








برای ترسیمات دوبعدی شیوه‌های دوبعدی کاربرد دارد که به آن می‌پردازیم. دیدهای سه بعدی را به مبحث سه بعدی موکول می‌کنیم.

دستگاه مختصات دکارتی (Cartesian)

در این دستگاه که حالت دوبعدی آن در اتوکد مطابق شکل زیر است، مختصات هر نقطه با طول (X) و عرض (Y) تعیین می‌شود. مبدأ مختصات تقاطع محورهای X و Y است.

مثال: نقطه $(40^{\circ}, 30^{\circ})$ A را روی دستگاه دکارتی مشخص کنید.





۱. مقدار 30° واحد را به عنوان طول روی محور X جدا می کنیم.

۲. از نقطه 30° واقع بر محور X خطی به موازات محور Y ترسیم می کنیم.

۳. روی محور Y 40° واحد به عنوان عرض جدا می کنیم.

۴. از نقطه 40° واقع بر محور Y خطی به موازات محور X ترسیم می کنیم.

محل تلاقی دو خط ترسیم شده مختصات نقطه A است.



نکته

۱. در اتوکد برای تعیین مختصات کاربرد حرف واو (و) بین اعداد، معرف دستگاه دکارتی است،

مانند (10° و 20°)


۲. چنانچه مختصات نقطه‌ای منفی باشد، برای تعیین مختصات باید علامت منفی (-) را قبل از اعداد

به کار برد، مانند (-25° و -15°)

دستگاه مختصات قطبی (Polar)

این دستگاه منطبق بر دایره مثلثاتی مطابق شکل مقابل است که مختصات هر نقطه در آن با دو مؤلفه فاصله (Distance) از مبدأ (مرکز دایره مثلثاتی) و زاویه (Angel) نسبت به راستای صفر درجه (محور X) به صورت ($D < A$) تعیین می شود.

مثال: مختصات نقطه $(40 < 120)$ B را در دستگاه قطبی مشخص کنید.




۱. دایره‌ای به شعاع 40° واحد به مرکز ($0,0$) ترسیم می کنیم.

۲. محور افقی دایره را ترسیم می کنیم تا دایره را قطع کند.

۳. از نقطه ($0,0$) خطی را تحت زاویه 120° درجه نسبت به محور افقی ترسیم می کنیم تا دایره را قطع کند؛ محل تلاقی خط 120° درجه و دایره موقعیت نقطه B است.

روش‌های تعیین مختصات

در اتوکد مختصات هر نقطه به دو شیوه قابل تعیین است؛





روش مطلق (Absolute)

در این روش، مختصات هر نقطه نسبت به مبدأ مختصات تعیین می‌شود؛ مطابق شکل مقابل در دستگاه دکارتی.

روش نسبی (Relative)

در این روش، مختصات هر نقطه نسبت به نقطه قبل تعیین می‌شود، که برای این منظور علامت @ (add sign) قبل از مختصات به کار می‌رود؛ مطابق شکل رویه‌رو روش نسبی در دستگاه دکارتی و شکل زیر روش نسبی در دستگاه قطبی را مشاهده می‌کنید.



اولین نقطه هر ترسیم معمولاً مطلق تعیین می‌شود. همچنین برای عملیات ترسیمی و ویرایشی به کمک مختصات می‌توانیم از دستگاه‌ها و روش‌های مختلف تعیین مختصات به صورت تلفیقی استفاده کنیم.



۱. اگر در تعیین مختصات @ را به تنها‌یی در مقابل پیغام درخواست مختصات وارد کنیم، تغییرات صفر محسوب می‌شود.
۲. در صورتی که دکمه Dny در نوار وضعیت، فعال باشد، برای تعیین مختصات به صورت نسبی نیازی به وارد کردن @ نیست و چنانچه در همین حالت قصد تعیین مختصات به صورت مطلق را داشته باشیم بایستی قبل از اعداد مختصات علامت # (Shift + 3) را به کار ببریم.


در نقشه‌کشی به کمک رایانه غالباً نقشه‌ای که در اختیار نقشه‌کش قرار می‌گیرد تا در نرمافزار آن را ترسیم کند، طبق اصول نقشه‌کشی اندازه‌گذاری شده است و نقشه‌کش بایستی مختصات نقاط ابتدا و انتهای پاره خط و مراکز و شعاع دایره‌ها و کمان‌ها را از روی آن استخراج کند و در رایانه وارد کند.

در این فرایند مختصات برخی نقاط به صورت ساده و مستقیم از روی اندازه‌ها قابل برداشت است، اما مختصات برخی نقاط به تجزیه و تحلیل مختصری نیاز دارد که البته از روی اندازه‌های موجود قابل محاسبه است.

برای مثال مختصات شکل زیر به چند شیوه متدالوی استخراج شده و در جدول نوشته شده است.




استخراج مختصات و نگارش در جدول به منظور تمرین مختصات ارائه شده است که البته با کسب مهارت بیشتر و کاربرد ابزار کمک مختصاتی این عمل به صورت همزمان با وارد کردن مختصات در رایانه صورت می‌گیرد.



نقطه	مطلق دکارتی	نسبی دکارتی	نسبی قطعی
A	0,0	0,0	0,0
B	@ 40,0	@ 40,0	@ 40<0
C	50,17	@10,17	@ 20<60
D	40,34	@ -10,17	@20<120
E	30,34	@ -10,0	@ 10<180
F	30,44	@ 0,10	@10<90
G	10,44	@ -20,0	@ 20<180
H	10,34	@ 0,-10	@ 10<270
I	0,34	@ -10,0	@ 10<180
J	-10,17	@ -10,-17	@ 20<240
A	0,0	@ 10,-17	@ 20<300

شیوه‌های ورود فرمان	
Format Menu	units
Command	units یا un



تنظیم واحدهای طولی و زوایا به کمک Units فرمان

۱. فرمان **Units** را به یکی از روش‌های مقابل وارد می‌کنیم، که حاصل آن ظاهر شدن پنجره‌ای مطابق شکل است.

۲. در قسمت **Length** نوع واحد طولی و دقت کار بر حسب تعداد ارقام اعشار را تنظیم می‌کنیم.

۳. در قسمت **Angle**، نوع واحد زاویه و دقت آن را مشخص می‌کنیم، با فعال کردن گزینه **Clockwise** می‌توانیم جهت دوران زاویه‌ای را موافق حرکت عقربه‌های ساعت درآوریم.

۴. در قسمت **insertion scale** مقیاس واحد کاری برای بلوک‌های ورودی به فایل جاری را تنظیم می‌کنیم.

۵. در قسمت **Lighting** میزان شدت نور در فایل جاری را می‌توانیم کنترل کنیم.




جهت دوران زاویه‌ای به صورت پیش‌فرض خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت است.



۱. قسمت **Sample output** مثال واحدهای طولی و زاویه‌ای تنظیم شده را نشان می‌دهد.
۲. به کمک دکمه **Direction** می‌توانیم مبنای واحد زاویه را نسبت به جهات جغرافیایی کنترل کنیم.

فرمان Limits

قبل‌اگفتیم، در حقیقت صفحه ترسیمی همانند میز نقشه‌کشی است. حال پی‌خواهید برد که کاغذ نقشه نیز قسمتی از صفحه ترسیمی است که اندازه آن با فرمان **Limits** تنظیم می‌شود. در این فرمان محدوده ترسیمی مطابق شکل زیر با تعیین گوشة سمت چپ پایین و سمت راست بالا تعیین می‌شود.



شیوه‌های ورود فرمان

Format Menu	Drawing Limits
Command Line	Limits

اجرای فرمان Limits

مراحل اجرا

مراحل اجرای فرمان

Command: limits. [۱. فرمان limits را وارد می‌کنیم.
Specify lower left corner or [ON/ OFF] <0.0000,0.0000> [۲. گوشة سمت چپ و پایین را تعیین می‌کنیم.
Specify upper right corner: <420.0000,297.0000>:	۳. گوشة سمت راست و بالا را تعیین می‌کنیم.

[گزینه **ON**]: کاغذ را فعال می‌کند، به نحوی که تعیین مختصات خارج از محدوده کاغذ غیر ممکن می‌شود.

[گزینه **OFF**]: کاغذ را غیر فعال می‌کند به نحوی که تعیین مختصات داخل و خارج از محدوده امکان‌پذیر می‌شود.

نکته



۱. با فعال کردن Grid از طریق نوار وضعیت یا کلید F7 کاغذ شبکه‌بندی و در صفحه ترسیمی مشخص می‌شود.

۲. به کمک فرمان Zoom و گزینه All می‌توان محدوده کاغذ را بر صفحه نمایش منطبق کرد.

یادآوری



در هنگام اجرای فرمان Limits اگر اندازه کاغذ پیش‌فرض <12,9> بود، این کاغذ اینچی است؛ بهتر است آنرا بیندید و از طریق New فایل acadiso.dwt فایل acadiso.dwt که یک فایل متریک است را ایجاد کنید.

ارزشیابی پایانی

نظری ◀

۱. مفهوم مختصات در نقشه‌کشی چیست?
۲. مختصات در اتوکد چه کاربردی دارد?
۳. انواع دستگاه‌های مختصات دوبعدی در اتوکد را همراه با مؤلفه‌های لازم هریک بنویسید.
۴. مراحل تعیین محدوده ترسیمی (اندازه کاغذ) را بنویسید.
۵. دستگاه مختصاتی منطبق بر دایره مثبتاتی است.
۶. مختصات (۲۰،۳۰) A مربوط به دستگاه است.
۷. در تعیین مختصات علامت معرف دستگاه قطبی است.
۸. در روش مختصات هر نقطه نسبت به مبدأ مختصات تعیین می‌شود.
۹. در روش علامت @ قبل از مختصات نقاط به کار می‌رود.
۱۰. تنظیم واحدها و زوایا به کمک فرمان انجام می‌شود.
۱۱. در اجرای فرمان Limits پیغام Specify upper right corner معرف تعیین گوش سمت و کاغذ است.
۱۲. با فعال کردن Grid کاغذ شبکه‌بندی می‌شود.
 نادرست درست
۱۳. به صورت پیش‌فرض جهت زوایا در دستگاه قطبی در جهت حرکت عقربه‌های ساعت است.
 نادرست درست
۱۴. اگر در تعیین مختصات @ را به‌نهایی و در مقابل پیغام درخواست مختصات وارد کنیم، تغییرات مختصات صفر محسوب می‌شود.
 نادرست درست الف) X,Y,Z
 د) $d < \theta$, ψ ب) $d < \theta$ ج) $d < \theta, Z$
۱۵. کدام گزینه معرف مختصات دوبعدی است?
 الف) $d < \theta, Z$ ب) $d < \theta$, ψ ج) $d < \theta$, θ
۱۶. در وارد کردن زوایا کدام گزینه می‌تواند جایگزین 60° - درجه شود?
 د) 30° درجه ب) 120° درجه الف) 60° درجه ج) 240° درجه


۱۷. در شکل زیر مختصات نقطه C نسبت به نقطه b به صورت نسبی کدام گزینه است؟

@ ۸, -۱۰ (د)

@ ۱۲, ۰ (ج)

@ -۸, ۱۰ (ب)

@ ۸, ۱۰ (الف)



۱۸. در نقشه‌کشی صنعتی به کمک رایانه کدام نوع واحد مینا کاربرد دارد؟

Architectural (د)

Scientific (ج)

Fractional (ب)

Decimal (الف)

۱۹. تعداد ارقام اعشاری دقت واحد کاری اتوکاد در کدام قسمت پنجره Units تنظیم می‌شود؟

Clockwise (د)

Precision (ج)

Angle (ب)

Length (الف)

۲۰. کدام گزینه باعث فعال شدن کاغذ و عدم امکان تعیین مختصات در خارج از کاغذ می‌شود؟

Zoom (د)

OFF (ج)

ON (ب)


Gird (الف)

عملی (زمان ۹۰ دقیقه) ◀

۱. فرمان Units را اجرا کنید و تنظیمات پنجره آن را توضیح دهید.


۲. از طریق فرمان Limits ، محدوده کاغذ فایل جاری را به اندازه A4 قائم (عمودی) تعیین کنید.

۳. مختصات نقاط کادر در کاغذ A4 قائم و مستطیل داخل آن را در جدول مربوط بنویسید.



نقطه	مطلق دکارتی	نسبی دکارتی	نسبی قطبی
A	20,10	20,10	20,10
B	200,10	@ 180,0	@ 0<180
C			
D			
E	50,60	50,60	50,60
F			
G			
H			

۴. جدولی مطابق جدول سؤال ۳ برای شکل های زیر ترسیم کرده و مختصات نقاط مشخص شده را در آن بنویسید.



◀ تحقیق

۱. در نقشه کشی دستی کدام دستگاه مختصات و کدام روش تعیین مختصات بیشترین کاربرد را دارد.
۲. در پنجره Drawing Units، کاربرد گزینه Direction و عملکرد گزینه های آن چیست؟

واحد کار دوم



اجرای فرمان‌های ترسیمی و ویرایشی مقدماتی

زمان			عنوان	شماره
جمع	عملی	نظری		
۱۶	۱۲	۴	اجرای فرمان‌های Line, Erase, Oops, Redo و روش‌های انتخاب موضوع U	۱
۱۶	۱۲	۴	اجرای فرمان‌های ترسیمی Ellipse, Arc, Circle	۲
۸	۶	۲	اجرای فرمان‌های Break, Extend, Trim	۳



اجرای فرمان‌های Redo، U، Oops، Erase و Line و روش‌های انتخاب موضوع

◀ پس از آموزش این فصل، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- فرمان Line را اجرا کرده و پیغام‌ها و گرینه‌های آن را شرح دهد.
- انواع پاره خط‌های افقی، قائم و تحت زاویه را به کمک فرمان Line ترسیم کند.
- روش‌های مختلف پاک کردن موضوعات را شرح دهد.
- ترسیمات را به کمک فرمان Erase پاک کند.
- عملکرد فرمان Oops را شرح دهد و آن را اجرا کند.
- عملکرد فرمان U را شرح دهد و آن را اجرا کند.
- عملکرد فرمان Redo را شرح دهد و آن را اجرا کند.
- تمرین‌های متنوع شکل‌های دو بعدی را انجام دهد.

مدت زمان آموزش

نظری	عملی	جمع
۴	۱۲	۱۶



پیش آزمون

۱. خط و پاره خط را تعریف کنید.
۲. برای ترسیم یک پاره خط چه مشخصاتی مورد نیاز است؟
۳. پاک کردن (حذف) موضوعات در نرم افزارهای رایانه‌ای نظیر AutoCAD و Paint با چه ابزاری امکان‌پذیر است؟

۴. اصطلاح خط به زبان انگلیسی می‌شود.

۵. لغو (ختن کردن) عملیات انجام شده با فرمان انجام می‌شود.

۶. برگشت آخرین عمل لغو شده توسط فرمان انجام می‌شود.

۷. معرفی نقاط یک پاره خط به نرم افزار اتوکد با تعیین مختصات انجام می‌شود.

درست نادرست

۸. شکل (الف) یک شکل بسته (Close) و شکل (ب) یک شکل باز (Open) محسوب می‌شود.

درست نادرست



۹. صرف نظر (Cancel) از اجرای یک فرمان در اتوکد با کدام گزینه امکان‌پذیر نیست؟


(الف) Esc کلید (ب) گرینه Cancel

(ج) وارد کردن فرمان دیگر (د) Backspace

۱۰. مختصات نقطه B نسبت به نقطه A در پاره خط زیر به صورت نسبی کدام گزینه است؟

(الف) @ $50 < 30$ (ب) @ $50, 30$

(ج) @ $50 > 150$ (د) @ $50, 150$



فرمان Line

فرمان Line برای ترسیم انواع پاره خط های مستقیم اعم از افقی، قائم و مورب (تحت زاویه) کاربرد دارد. همان طور که می دانیم برای هر پاره خطی دو نقطه ابتدا و انتها مشخص می شود، تا بتوانیم آن را ترسیم کنیم.

اجرای فرمان Line



فرمان Line به شیوه های مختلف قابل اجراست. برای این منظور، باید پس از وارد کردن فرمان مختصات نقاط ابتدا و انتهای پاره خط را در مقابل پیغام های درخواست کننده مختصات وارد می کنیم.

شیوه های ورود فرمان Line	
Draw Toolbar	
Draw Menu	Line
Command Line	L، M یا Line

مراحل اجرای فرمان Line

Command: line	۱. فرمان Line را وارد می کنیم.
Specify first point:	۲. اولین نقطه پاره خط را تعیین می کنیم.
Specify next point or [Undo]:	۳. نقطه بعدی را تعیین می کنیم یا [لغو].
Specify next point or [Undo]:	۴. نقطه بعدی را تعیین می کنیم یا [لغو].
Specify next point or [Close/Undo]:	۵. نقطه بعدی را تعیین می کنیم یا [بستن یا لغو].
Specify next point or [Close/Undo]:	۶. برای پایان دادن ایتر یا کنسل می کنیم.


فرمان Line برای ادامه محدودیتی ندارد و می توان به تعداد دلخواه پاره خط های متوالی اما مستقل از هم ترسیم کرد، یعنی هر پاره خط یک موضوع مستقل محسوب می شود.
[گزینه Undo]: با وارد کردن حرف u مقابل پیغام Specify next point or [Undo] آخرین نقطه لغو می شود، که نتیجه آن حذف آخرین پاره خط است.






دقت داشته باشید وارد کردن حرف **C** مقابل Command **Line** گزینه **Close** عملکرد دیگری دارد که در پایان همین بخش به آن اشاره شده است.

[گزینه **Close**]: همان‌طور که ملاحظه کردید، از پیغام چهارم به بعد فرمان **Line** گزینه **Close** ظاهر می‌شود، که با وارد کردن حرف **C** آخرین نقطه تعیین شده به اولین نقطه متصل می‌شود و اصطلاحاً شکل را می‌بندد و به اجرای فرمان **Line** نیز پایان می‌دهد.



بعد از وارد کردن **C**




قبل از وارد کردن **C**



۱. اگر در مقابل پیغام اول فرمان **Line** (Specify first point) نقطه‌ای تعیین نکنید و فقط ایتر کنید، آخرین نقطه پاره خط یا کمان ترسیم شده قبلی به عنوان نقطه اول پاره خط جدید انتخاب می‌شود.
۲. در ترسیم هر پاره خط پس از تعیین نقطه اول، چنانچه مکان نما را حرکت داده و در مقابل پیغام **Specify first point** فقط یک عدد وارد کنیم، پاره خطی به طول عدد وارد شده در جهت مکان نما ترسیم خواهد شد که به این عمل وارد کردن مستقیم فاصله گویند، دقت داشته باشید، زاویه پاره خط همان زاویه راستای مکان نما نسبت به نقطه اول خواهد بود.

دستور کار شماره ۱:



یک فایل ترسیمی برگه A4 افقی تنظیم کنید و بروی آن کادری مطابق شکل ترسیم کنید.

(مدت زمان: ۱۰ دقیقه)




هدف از این دستور کار تمرین مختصات دکارتی است از شیوه های دیگر خودداری کنید.

مراحل اجرا:

- در یک فایل ترسیمی توسط فرمان Limits کاغذ A4 تنظیم کنید.



بر روی دکمه Grid در نوار وضعیت کلیک کنید تا محدوده Limits شبکه بندی شود.



- فرمان Line را وارد کنید.

Command: line
Line 1 يا Line

- مختصات نقطه A را وارد کنید.

Specify first point: 10,10
Line

۴. مختصات نقطه B را وارد کنید.

Specify next point or [Undo]: @ 277, 0 ↵



از این پس مختصات به صورت نسبی تعیین

می شود پس @ فراموش نشود.

۵. مختصات نقطه C را وارد کنید.

Specify next point or [Undo]: @ 0, 180 ↵

۶. مختصات نقطه D را وارد کنید.

Specify next point or [Undo/Close]: @ -277, 0 ↵



در صورت بروز اشتباه در وارد کردن نقاط با

کمک گزینه u می توانید به مرحله قبل بازگردید.

۷. حرف c معرف گزینه Close را به منظور بستن شکل
وارد کنید.

Specify next point or [Undo]: c ↵


۸. فایل خود را ذخیره کنید.

۹. نتیجه کار را جهت تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم
ارائه دهید.



راهنمایی: با ذخیره کردن این فایل با نامی مرتبط مثلاً KadrA4 از این پس می توانید با باز کردن و تغییر
نام آن به کمک Save As، از ترسیم مجدد قادر بی نیاز شوید.

دستور کار شماره ۲:



شکل مقابل را به کمک فرمان Line در کاغذ A4 ترسیم کنید.

(زمان: ۱۰ دقیقه)


مراحل اجرا:

	Command: line ↵ L ↵ 1 ↵ L ↵ ↵	۱. فرمان Line را وارد کنید.
	Specify first point: 20, 20 ↵ L ↵ ↵	۲. مختصات نقطه A را وارد کنید.
	Specify next point or [Undo]: @ 30, 0 ↵ L ↵ ↵	۳. مختصات نقطه B را وارد کنید.
	Specify next point or [Undo]: @ 50 < 135 ↵ L ↵ ↵	۴. مختصات نقطه D را وارد کنید. (دقت داشته باشد زاویه ۱۳۵° مکمل زاویه ۴۵° به دلیل جهت حرکت در ترسیم پاره خط BD به کار رفته است).
	Specify next point or [Undo/Close]: C ↵ L ↵ ↵	۵. حرف C را برای بستن شکل و پایان فرمان وارد کنید. (دقت کنید اگر بخواهید با اینتر فرمان را پایان دهید یک مرحله به فرایند ترسیم شکل اضافه می شود).
		۶. فایل خود را ذخیره کنید.
		۷. نتیجه کار را جهت تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم ارائه دهید.



برای تعیین مختصات نقاط می توانید از روش های دیگر نیز استفاده کنید نظیر $0^<30@$ برای نقطه B.

دستور کار شماره ۳:




توسط فرمان Line شکل ارائه شده را در کادر و کاغذ A4 ترسیم کنید.
راهنمایی: از کادر و کاغذهای تنظیم شده قبلی می‌توانید تغییر نام
داده و استفاده کنید.
(زمان: ۳۰ دقیقه)

مراحل اجرا

۱. فرمان Line را وارد کنید.

Command: line لے ۱ یا لے




۲. مختصات ۱۰۰ و ۳۰ را وارد کنید.

Specify first point: ۱۰۰ , ۳۰ لے




نکته
از این پس مختصات به صورت نسبی وارد
می‌شود. @ فراموش نشود.



۳. مختصات ۴۰ را تحت زاویه صفر درجه وارد کنید.

Specify next Point or [Undo]: @ 40<0 لے




۴. مختصات ۴۰ را تحت زاویه ۹۰ درجه وارد کنید.

Specify next point or [Undo/ Close]:@ 40<90 لے


۵. مختصات ۳۰ را تحت زاویه صفر درجه وارد کنید.

Specify next point or [Undo/ Close]:@ 30<0 لے




۶. مختصات 20° را تحت زاویه 60° درجه وارد کنید.

Specify next point or [Undo/ Close]:@ 20<60




۷. مختصات تحت زاویه 180° درجه را وارد کنید.

Specify next point or [Undo /Close]:@ 40 < 180




۸. مختصات -20° و 50° را وارد کنید.

Specify next point or [Undo/ Close]:@ -20, 50 ↵




۹. مختصات -20° و -50° را وارد کنید.

Specify next point or [Undo/ Close]:@-20, -50 ↵




۱۰. مختصات 40° را تحت زاویه 180° درجه وارد کنید.

Specify next point or [Undo/ Close]:@ 40<180 ↵




۱۱. مختصات 20° را تحت زاویه 300° درجه وارد کنید.

Specify next point or [Undo/ Close]:@ 20<300 ↵




۱۲. مختصات 30° را تحت زوایه صفر درجه وارد کنید.

Specify next point or [Undo/ Close]: @ 30<0 ↵



۱۳. مختصات 40° تحت زوایه 270° را وارد کنید.

Specify next point or [Undo/ Close]: @ 40<270 ↵



۱۴. برای پایان دادن به فرمان ایتر کنید.

Specify next point or [Undo/ Close]: ↵

۱۵. فایل خود را ذخیره کنید.

۱۶. نتیجه کار را جهت تأیید و ارزشیابی به هنرآموز

محترم ارائه دهید.

اجرای فرمان Erase

این فرمان برای پاک کردن موضوعات ترسیم شده کاربرد دارد، که برای این منظور پس از ورود فرمان باید موضوعات مورد نظر را انتخاب و سپس ایتر کنید.

شیوه‌های ورود فرمان	
Modify Toolbar	
Modify Menu	Erase
Command Line	Erase یا E
Shortcut Menu	Erase



برای استفاده از منوی میانبر (Shortcut Menu) ابتدا با استفاده از سپس کلیک راست کنیم تا فرمان Erase ظاهر شود.


مراحل اجرای فرمان Erase

Command: erase ↵	فرمان Erase را وارد می‌کنیم.
Select objects:	موضوعات را انتخاب می‌کنیم.
Select objects:	برای پایان دادن به فرمان ایتر می‌کنیم.




۱. برای اجرای فرمان‌های ویرایشی، از جمله Erase، ابتدا می‌توان موضوعات را انتخاب و سپس فرمان مورد نظر را وارد کنید.
۲. اگر ابتدا موضوعات را انتخاب کردی‌د، قبل از ورود فرمان Erase به کمک کلید Delete نیز می‌توانید موضوعات را پاک کنید.
۳. به کمک فرمان Cutclip یا Ctrl+x نیز می‌توانید موضوعات را در اتوکد پاک کنید. البته در این حالت آخرین موضوعات پاک شده در حافظه Clipboard محفوظ می‌مانند.
۴. نشانه موضوعات انتخاب شده در اتوکد این است که خطوط موضوعات به صورت خطچین در می‌آید و برای انتخاب موضوعات روش‌های متعددی وجود دارد که در ادامه همین توانایی به آن می‌پردازیم.

دستور کار شماره ۴:



ابتدا شکل را ترسیم کنید و سپس به کمک فرمان Erase پاره خط AB را پاک کنید.
(زمان: ۵ دقیقه)



Command: erase ↵

۲. به کمک مریع انتخابگر (□) بر روی پاره خط AB کلیک کنید.

Select objects:



۳. برای پایان دادن به انتخاب و پاک کردن موضوع ایتر کنید.





Select objects: ↵

۴. نتیجه کار را جهت تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم ارائه دهید.

اجرای فرمان Oops

به کمک این فرمان می‌توان موضوعاتی را که در آخرین مرتبه پاک شده برگرداند. به عبارت دیگر این فرمان، آخرین عملکرد فرمان Erase را خشتم می‌کند.

مثال: فرض کنید در شکل مقابل پس از پاک کردن پاره خط AB و ترسیم پاره خط CD مجددًا می‌خواهیم پاره خط AB برگردد.



خارج از فرمان

داخل فرمان ویرایشی

مراحل اجرا

۱. شکل مقابل را ترسیم کنید.

۲. به کمک فرمان Erase پاره خط AB را پاک کنید.


۳. به کمک فرمان Line پاره خط CD را ترسیم کنید.

۴. به کمک فرمان Oops پاره خط AB را بازگردانید.

Command: oops ↵

روش‌های انتخاب موضوع (Select objects)


همان‌طور که در پاک کردن موضوعات متوجه شدید، برای عملیات ویرایشی نظیر پاک کردن، جابه‌جا کردن موضوعات و ... به انتخاب موضوعات نیاز پیدا می‌کنیم، برای این منظور، روش‌های مختلفی وجود دارد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.
الف) انتخاب تک تک: این روش به کمک مکان‌نما (→) خارج از فرمان و مربع انتخابگر (□) در داخل فرمان ویرایشی در پاسخ پیغام Select objects با کلیک کردن روی موضوع انجام می‌شود. در حالت پیش‌فرض بالین روش به تعداد دلخواه می‌توانیم بر روی موضوعات متعدد کلیک کنیم و آن را انتخاب کنیم.



ب) انتخاب گروهی به کمک کادر Window

۱. بر نقطه‌ای در سمت چپ موضوعات مورد نظر کلیک می‌کنیم.


۲. مکان نما را به سمت راست حرکت می‌دهیم تا قادری باز شود؛ «دقت کنید کادر باز شده به صورت ممتد و دارای رنگ آبی است» و در نقطه‌ای دیگر (مقابل نقطه اول) کلیک می‌کنیم.



نتیجه: فقط موضوعاتی انتخاب می‌شود که کاملاً داخل کادر قرار گرفته است.



برای استفاده از روش انتخاب گروهی به کمک کادر Window در خط فرمان در مقابل پیغام Select object حرف W را وارد می‌کنیم لازم به ذکر است در این حالت جهت حرکت مکان نما فرقی نمی‌کند.



ج) انتخاب گروهی به کمک کادر Crossing

۱. بر نقطه‌ای در سمت راست موضوعات موردنظر کلیک می‌کنیم.

۲. مکان نما را به سمت چپ حرکت می‌دهیم، «تا قادری باز شود؛ دقต کنید کادر باز شده به صورت خط‌چین و به رنگ سبز است» و در نقطه‌ای دیگر (مقابل نقطه اول) کلیک می‌کنیم.

نتیجه: همه موضوعاتی که داخل کادر و متقاطع با کادر بوده، انتخاب شده است.



برای استفاده از روش انتخاب گروهی به کمک کادر Crossing در خط فرمان در مقابل پیغام Select object حرف C را وارد می‌کنیم لازم به ذکر است در این حالت جهت حرکت مکان نما فرقی نمی‌کند.

د) انتخاب کلی به کمک گزینه All

این روش فقط داخل فرمان‌های ویرایشی در مقابل پیغام Select objects قابل اجراست.

Command: erase ↵

نظیر عملکرد زیر در فرمان Erase

Select objects: all ↵

۱. فرمان Erase را وارد می‌کنیم.

۲. گزینه All را تایپ و وارد می‌کنیم.



نتیجه: همه موضوعات فعال جاری، چه آن‌ها که دیده می‌شود و چه آن‌ها که دیده نمی‌شود، انتخاب می‌شود.

ه) انتخاب گروهی به کمک گزینه Fence

این روش نیز فقط داخل فرمان‌های ویرایشی در مقابل پیغام **Select objects** کاربردی است. ابزار این روش یک خط چین به نام **Fence** است که از روی هر موضوعی که بگذرد آن را انتخاب می‌کند برای مثال کاربرد گزینه **Erase** در فرمان **Fence** چنین است:



برای انتخاب موضوعات، فرمانی به نام **Select Object** وجود دارد که با وارد کردن آن پیغام **Select Object** ظاهر می‌شود و از طریق آن به کمک روش‌های انتخاب می‌توانیم موضوعات را قبل از وارد کردن فرمان‌های ویرایشی نیز انتخاب کنیم.



اگر هدف پاک کردن همه خطوط افقی در شکل مقابل باشد.

۱. فرمان **Erase** را وارد می‌کنیم.

Command: **erase** ↵

۲. حرف **f** را به منظور کاربرد گزینه **Fence** وارد می‌کنیم.

Select objects: **f** ↵

۳. نقطه اول خط چین **Fence** را تعیین می‌کنیم. (**P1**).

Specify first fence point: ↵

۴. نقطه بعدی خط چین **Fence** را تعیین می‌کنیم. (**P2**).

Specify next fence point or [Undo]: ↵

۵. برای پایان دادن به روش انتخاب، اینتر می‌کنیم.


Specify next fence point or [Undo]: ↵

[گزینه **Undo**] این گزینه برای لغو نقاط وارد شده خط چین **Fence** کاربرد دارد.

نتیجه: کلیه موضوعاتی که خط چین **Fence** از روی آنها گذشته، انتخاب می‌شود.

۶. برای پاک کردن موضوعات انتخاب شده اینتر می‌کنیم.

Select objects: ↵



اجرای فرمان U

به کمک فرمان U می‌توانیم عملیات فرمان‌های اجرا شده را از آخر به اول لغو کنیم. برای اجرای این فرمان، پس از اجرای چندین فرمان، به طریق زیر عمل می‌کنیم:


فرمان U را به یکی از روش‌های مقابل وارد می‌کنیم.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، این فرمان پیغام خاصی صادر نمی‌کند و مجدداً پیغام **Command** ظاهر می‌شود، نتیجه آن لغو عملیات آخرین فرمان اجرا شده است؛ البته گزارش می‌کند که چه فرمان‌هایی را لغو کرده است.

نکته



- برای اجرای این فرمان از طریق خط فرمان حرف U کافی است. زیرا تایپ Undo به صورت کامل مربوط به فرمان مستقل دیگری است که علاوه بر لغو قابلیت تنظیم متغیرهای آن را نیز دارد.



- فرمان U تکرارپذیر است، به نحوی که با تکرار آن فرمان‌های اجرا شده از آخر به اول یکی لغو می‌شود.
- از طریق کشو بازشونده مطابق شکل واقع در نوار ابزار استاندارد به صورت گروهی نیز می‌توان فرمان‌ها را لغو کرد.

- فرمان U روی برخی از فرمان‌های نظریer New، Open، Save، اثرگذار نیست.

اجرای فرمان Redo

این فرمان برای برگشت (ختنی سازی) آخرین عملکرد فرمان U کاربرد دارد. پس از اجرای چندین مرتبه فرمان U، فرمان Redo را به یکی از روش‌های زیر وارد کنیم:

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، در اجرای این فرمان هیچ پیغام خاصی صادر نمی‌شود و نتیجه آن برگشت آخرین عملیات لغو شده توسط فرمان U است.

نکته



- فرمان Redo از طریق خط فرمان تکرارپذیر نیست.

- از طریق کشو بازشونده مطابق شکل واقع بر نوار ابزار استاندارد، می‌توان به صورت گروهی نیز عملیات لغو شده را ختنی کرد.

ارزشیابی پایانی

نظری ◀

۱. مراحل اجرای فرمان Line را همراه با پیغام‌های مربوط تا چهار سطر بنویسید.

Command: line ↵

- فرمان Line را وارد می‌کنیم.

.....

۲. مراحل اجرای فرمان Erase را همراه با پیغام‌های مربوط تا سه سطر بنویسید.

۳. تفاوت روش انتخاب موضوعات در Crossing و Window را در چهار سطر بنویسید.

۴. در اجرای فرمان Line گزینه آخرين نقطه وارد شده را برمی‌گرداند.

۵. فرمان Oops ختی کننده آخرین عملکرد فرمان است.

۶. فرمان Line در اجرا محدودیتی برای تعداد پاره خط ندارد.

نادرست درست

۷. اگر در پاسخ پیغام فقط اینتر کنیم، آخرین نقطه پاره خط یا کمان قبلی به عنوان اولین نقطه پاره خط جدید انتخاب می‌شود.

۸. فرمان Oops فقط آخرین موضوعات پاک شده را برمی‌گرداند.

نادرست درست

۹. در اجرای فرمان U در خط فرمان وارد کردن اصطلاح Undo نیز کاربرد دارد.

نادرست درست

۱۰. فرمان U حتی موضوعات پاک شده را برمی‌گرداند.

نادرست درست

۱۱. کدام گزینه منجر به پایان فرمان Line نمی‌شود؟

الف) Esc
ب) Enter
ج) Close
د) Undo

۱۲. با کدام فرمان نمی‌توان موضوعات ترسیمی را پاک کرد؟

الف) Delete
ب) Cutclip
ج) Erase
د) Oops

۱۳. با کدام روش فقط موضوعات داخل کادر انتخاب می‌شوند؟

الف) Crossing
ب) Window
ج) All
د) همه موارد

۱۴. کدام روش انتخاب قبل از وارد کردن فرمان کاربردی نیست؟

الف) Crossing
ب) Window
ج) All
د) همه موارد

۱۵. کدام کلیدهای ترکیبی برای اجرای فرمان U کاربردی است؟

Ctrl+Y د)

Ctrl+U ج)

Ctrl+X ب)

الف) Ctrl+Z

۱۶. کدام گزینه در فرمان Line باعث بسته شدن شکل ترسیمی می شود؟

Cancel د)

Enter ج)

Close ب)

الف) Undo

◀ تحقیق

۱. اصطلاح Undo را به صورت کامل مقابل Command وارد کنید و عملکرد این فرمان و گزینه های آن را بنویسید.

۲. درباره روش های انتخاب موضوع به جز آن هایی که در کتاب آمده تحقیق کنید برای این منظور با وارد کردن علامت سؤال(?) در مقابل پیغام Select objects و یا وارد کردن فرمان Select و استفاده از Help از خود اتوکد کمک بگیرید.



◀ عملی (زمان: ۱۸۰ دقیقه)


۱. یک فایل ترسیمی را به اندازه A4 تنظیم کرده و برای آن کادر و جدول مطابق الگوی تمرینات ترسیم کنید و آن را ذخیره کنید.


راهنمایی: در این فایل موضوعی ترسیم نکنید و هر بار برای تمرینات و مسائل خواسته شده آن را باز کنید و سپس با نام جدید به کمک فرمان Save As ذخیره کنید تا نیازی به تکرار ترسیم آن نداشته باشد.




۲. هریک از نقشه های زیر را در یک برگه A4 جداگانه ترسیم و ذخیره کنید.





۳. کلیه نقاط گوشتهای اشکال زیر را در کتاب با مداد نامگذاری کنید و سپس مختصات هر نقطه را به صورت نسبی دکارتی یا قطبی در کنار آن بنویسید. سپس هریک را در فایل جداگانه ترسیم و ذخیره سازی کنید.
توجه: هیچ یک از نقشه ها نیاز به اندازه گذاری ندارد.

















اجرای فرمان‌های Ellipse، Arc، Circle

▶ پس از آموزش این فصل، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- شیوه اجرا و انواع روش‌های ترسیم دایره را شرح دهد.
- فرمان Circle را اجرا کند و به روش‌های مختلف دایره ترسیم کند.
- فرمان Arc را شناسایی کند و انواع روش‌های ترسیم کمان را شرح دهد.
- فرمان Ellipse را شناسایی کند و درباره انواع روش‌های ترسیم بیضی و کمان بیضی توضیح دهد.
- فرمان Ellipse را اجرا و با انواع روش‌ها، بیضی ترسیم کند.
- فرمان Ellipse را اجرا کند و کمان بیضی، ترسیم کند.

مدت زمان آموزش

نظری	عملی	جمع
۴	۱۲	۱۶



پیش آزمون

۱. برای ترسیم دایره به کمک پرگار به چه مشخصه‌ای نیاز است؛ با شکل نشان دهید.
۲. منظور از قطر دایره چیست؟ با ترسیم شکل دست آزاد نشان دهید.
۳. از دو نقطه چند دایره می‌توان ترسیم کرد؟
۴. از سه نقطه چند دایره می‌توان ترسیم کرد؟
۵. چگونه می‌توان دایره‌ای مماس بر دو موضوع ترسیم کرد؟
۶. چگونه می‌توان دایره‌ای مماس بر سه موضوع ترسیم کرد؟
۷. کمان را تعریف کنید و مشخصات هندسی آنرا روی یک شکل دستی مشخص کنید.
۸. مشخصات هندسی بیضی و روش‌های ترسیم دستی آنرا نام ببرید.
۹. بیضی چگونه به کمک دایره تعریف و ترسیم می‌شود؟




فرمان Circle

این فرمان برای ترسیم دایره کاربرد دارد. در اتوکد به طور معمول به شش روش می‌توانیم دایره ترسیم کنیم. همان‌طور که در شکل زیر ملاحظه می‌کنید هر روش دو یا سه مشخصه هندسی نیاز دارد که بر اساس وضعیت دایره در نقشه انتخاب می‌شود.

روش‌های ترسیم دایره:

- ▶ تعیین مرکز و شعاع
- ▶ تعیین مرکز و قطر
- ▶ تعیین دونقطه (ابتدا و انتهای قطر)
- ▶ تعیین سه نقطه
- ▶ مماس بر دو موضوع و تعیین شعاع
- ▶ مماس بر سه موضوع



شیوه‌های ورود فرمان

Draw Toolbar	
Draw Menu	Circle
Command Line	C یا Circle

اجرای فرمان Circle

این فرمان به سه شیوه مطابق جدول رو به رو که پس از وارد کردن آن مراحل زیر را طی می‌کنیم قابل ورود است.


مراحل اجرای فرمان Circle

Command: circle ↵	۱. فرمان Circle را وارد می‌کنیم.
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan, tan, radius)]	۲. مرکز دایره را تعیین می‌کنیم یا [روش دیگری انتخاب می‌کنیم].
Specify radius of circle or [Diameter]:	۳. شعاع دایره را تعیین می‌کنیم یا [گزینه قطر را وارد می‌کنیم].

همان‌طور که ملاحظه کردید، روش مرکز و شعاع به عنوان روش جاری آماده به کار است و در صورتی که روش دیگری مدنظر باشد گزینه مربوط را انتخاب و وارد می‌کنیم که در ادامه به آن می‌پردازیم.

ترسیم دایره به روش مرکز و شعاع (Center, Radius)

مثال: می خواهیم دایره های به شعاع 30° و مرکز 100° ترسیم کنیم.



۱. فرمان Circle را وارد می کنیم.

Command: circle لے c یا

۲. در مقابل پیغام بعدی مختصات مرکز دایره یعنی 100° را وارد و ایتر می کنیم.

Specify center point for circle or ...:100,100 لے

۳. در مقابل پیغام بعدی شعاع دایره یعنی عدد 30° را وارد و ایتر می کنیم.

Specify radius of circle or ...:30 لے

ترسیم دایره به روش مرکز و قطر (Center, Diameter)

مثال: می خواهیم دایره شکل مقابل را ترسیم کنیم:

(هدف: کاربرد گزینه Circle در فرمان Diameter)

۱. فرمان Circle را وارد می کنیم.

Command: circle لے c یا

۲. مختصات مرکز دایره یعنی 150° را وارد می کنیم.


Specify center point for circle or ...:150,100 لے


۳. حرف d را به منظور انتخاب روش قطر وارد می کنیم.

Specify radius of circle or [Diameter]:d لے

۴. اندازه قطر دایره یعنی عدد 57.5 را وارد می کنیم.

Specify diameter of circle: 57.5 لے






ترسیم دایره به روش دو نقطه (2 Points)

همان طور که می دانید از دونقطه بینهایت دایره می توان ترسیم کرد، اما در اینجا دایره گذرا بر قطر مدنظر است.

مثال: می خواهیم دایره شکل مقابل را ترسیم کنیم:



۱. خطوط متنهی به دایره را به کمک فرمان Line ترسیم می کنیم.

توجه: مختصات نقاط A و E را به خاطر بسپارید.

۲. فرمان Circle را وارد می کنیم.
Command: circle لے c یا

۳. گزینه 2P را مقابله پیغام زیر وارد می کنیم:


Specify center point for circle or [3P/2P ...]:2P لے


۴. مختصات نقطه A را به عنوان اولین انتهای قطر دایره وارد می کنیم.

Specify first end point of circle's diameter:
40,40 لے

۵. مختصات نقطه E را به عنوان دومین انتهای قطر دایره وارد می کنیم.


Specify second end point of circle's diameter:
55,55 لے





ترسیم دایره به روش سه نقطه (3 Points)

مثال: می خواهیم دایرہ گذرا بر سه رأس مثلث را مطابق شکل مقابل ترسیم کنیم.



۱. به کمک فرمان Line مثلث ABC را ترسیم می کنیم.


توجه: مختصات نقاط ABC را بخاطر بسپارید.

۲. فرمان Circle را وارد می کنیم.

Command: circle لے c یا

۳. گزینه 3P را وارد می کنیم.

Specify center point or [3P/...]: 3P لے



۴. مختصات نقطه A را به عنوان اولین نقطه دایرہ وارد می کنیم:


Specify first point on circle : 30,30 لے

۵. مختصات نقطه B را به عنوان دومین نقطه دایرہ وارد می کنیم.

Specify Second point on circle : 80,30 لے


۶. مختصات نقطه C را به عنوان سومین نقطه دایرہ وارد می کنیم.

Specify third point on circle : 55,80 لے



ترسیم دایره به روش مماس بر دو موضوع و تعیین شعاع (Tan,Tan,Radius)

مثال: می خواهیم دایره ای مماس بر دو ضلع مثلث را مطابق شکل مقابل ترسیم می کنیم.



۱. به کمک فرمان Line مثلث ABC را ترسیم می کنیم.

۲. فرمان Circle را وارد می کنیم.

Command: circle c ↵

۳. حرف t معرف گزینه Ttr را در مقابل پیغام زیر وارد می کنیم.

Specify center point or [3P/2P/Ttr
(tan,tan,radio)]:t ↵

۴. در پاسخ به پیغام زیر،

Specify point on object for first tangent of circle:

روی ضلع AB به عنوان اولین موضوع مماس (پس از ظاهر شدن علامت Ⓢ) کلیک می کنیم.


۵. در پاسخ به پیغام زیر،

Specify point on object for second tangent of circle:


روی ضلع BC به عنوان دومین موضوع مماس کلیک می کنیم.

۶. شعاع دایره یعنی عدد ۱۰ را در مقابل پیغام زیر وارد می کنیم.


Specify radius of circle: 10 ↵



ترسیم دایره مماس بر سه موضوع (Tan, Tan, Tan)




مثال: می خواهیم دایره محاط در مثلث ABC مطابق شکل مقابل مقابله را ترسیم کنیم.



۱. مثلث ABC را به کمک فرمان Line ترسیم می کنیم.

۲. فرمان Circle و در ادامه آن گزینه Tan,Tan,Tan را از طریق منوی Draw انتخاب می کنیم.

۳. در پاسخ به پیغام زیر، روی ضلع AB به عنوان اولین موضوع مماس بر دایره پس از ظاهرشدن علامت \odot کلیک می کنیم.



Specify first point on circle: _tan to


۴. در پاسخ به پیغام زیر روی ضلع BC به عنوان دومین موضوع مماس بر دایره کلیک می کنیم.

Specify second point on circle: _tan to



انتخاب روش Tan,Tan,Tan فقط از طریق منوی Draw و زیر منوی Circle قابل انتخاب است.
البته، به روش 3P به کمک گیره های شیء نیز می توان دایره مماس بر سه موضوع ترسیم کرد.

فرمان Arc (ترسیم کمان)



همان‌طور که می‌دانیم کمان، قطاعی (قسمتی) از دایره است که دارای چند مشخصه هندسی مطابق شکل رو به روس است. به طور معمول برای ترسیم کمان به کمک رایانه چند مشخصه هندسی نیاز است که بر اساس آن روش‌های متعددی قابل کاربرد است.

اجرای فرمان Arc


در اتوکد، با فرمان **Arc** به یازده روش می‌توانیم کمان ترسیم کنیم که در هریک از این روش‌ها، سه مؤلفه هندسی برای رسم کمان نیاز است.

شیوه‌های ورود فرمان **Arc** مطابق جدول رو به رو است.

روش‌های ترسیم کمان از طریق منوی **Draw** در شکل

روبه رو نشان داده شده است.

شیوه‌های ورود فرمان	
Draw Toolbar	
Draw Menu	Arc
Command Line	آرک یا A



- روش سه نقطه
- روش شروع، مرکز، پایان
- روش شروع، مرکز، زاویه
- روش شروع، مرکز، طول
- روش شروع، پایان، زاویه
- روش شروع، پایان، جهت
- روش شروع، پایان، شعاع
- روش مرکز، شروع، پایان
- روش مرکز، شروع، زاویه
- روش مرکز، شروع، طول
- روش ترسیم کمان در ادامه
- آخرین پاره خط یا کمان



به دلیل پیچیدگی اجرای فرمان **Arc** از طریق خط فرمان، برای تفکیک روش‌ها از طریق منوی **Draw** عمل می‌کنیم.




جهت ترسیم کمان طبق پیش‌فرض خلاف حرکت عقربه‌های ساعت (CCW) است، مگر این‌که یا زاویه منفی وارد کنیم یا در قسمت تنظیم واحدها (Units) گزینه CW (جهت حرکت عقربه‌های ساعت) انتخاب شده باشد.

(۳ Points) ترسیم کمان به روش سه نقطه

در این روش، سه نقطه واقع بر محیط کمان، مطابق شکل مقابل، درخواست می‌شود که نقطه اول به عنوان نقطه شروع، نقطه دوم واقع بر کمان و نقطه سوم به عنوان نقطه پایان کمان در نظر گرفته می‌شود.

مثال: می‌خواهیم کمان شکل زیر را به روش سه نقطه

ترسیم کنیم:




۱. خطوط ABCD را به کمک فرمان Line ترسیم می‌کنیم.

راهنمایی: مختصات نقطه A را (40° و 40°) وارد می‌کنیم.

۲. فرمان Arc را وارد می‌کنیم.

Command : arc يا a لـ



۳. مختصات نقطه D نظیر (60° و 90°) را مقابل پیغام زیر به عنوان نقطه شروع وارد می‌کنیم.


Specify start point of arc or [Center]: 90,60 لـ

۴. مختصات نقطه E را به عنوان نقطه دوم کمان مقابل پیغام زیر وارد می‌کنیم.


Specify second point of arc or [Center/End]: @-25,10 لـ

۵. مختصات نقطه A را به عنوان نقطه آخر کمان مقابل پیغام زیر وارد می‌کنیم.

Specify end point of arc : @ -25,-10 لـ



ترسیم کمان به روش شروع، مرکز، پایان (Start, Center, End)



در این روش نقطه اول به عنوان نقطه شروع، نقطه دوم به عنوان مرکز و نقطه سوم به عنوان نقطه پایان کمان در نظر گرفته می شود. (شکل مقابل)


مثال: می خواهیم کمان شکل زیر را به روش شروع، مرکز، پایان ترسیم کنیم.

۱. خطوط شکل را به کمک فرمان **Line** ترسیم می کنیم.

۲. فرمان **Arc** و روش مورد نظر را از طریق منوی **Draw** وارد می کنیم.

Menu: Draw→Arc→Start, Center, End.

۳. مختصات نقطه A را به عنوان نقطه شروع کمان وارد می کنیم.




Command: _arc Specify start point of arc or
[Center]:@100,30

۴. مختصات نقطه B را به عنوان مرکز کمان وارد می کنیم.

Specify.....:_c Specify center point of arc:
@40 <180


۵. مختصات نقطه C را به عنوان نقطه پایان کمان وارد می کنیم.

Specify end point of arc or [Angle /chord-
Length]: @40 < 120



ترسیم کمان به روش Continue

به کمک گزینه **Continue** می توان کمانی در امتداد آخرين کمان یا پاره خط ترسیمی، ترسیم نمود. لازم به ذکر است در این روش آخرين نقطه کمان یا پاره خط به عنوان نقطه شروع کمان انتخاب شده و فقط نقطه پایانی کمان خواسته می شود و اندازه کمان بر حسب فاصله نقطه انتهای نسبت به نقطه شروع (در حقیقت بر حسب طول وتر کمان) حاصل می شود.



مراحل ترسیم کمان به روش Continue


- از طریق منوی Draw در زیرمجموعه Arc بر روی گزینه Continue کلیک می‌کنیم.
- نقطه پایانی کمان را تعیین می‌کنیم.



برای ترسیم کمان در روش‌هایی که ابتدا نقطه شروع درخواست می‌گردد اگر در پاسخ به پیغام فقط ایتر کنیم، گزینه continue start point فعال می‌شود.


نمونه‌های دیگر ترسیم کمان

مثال ۱: ترسیم کمان به روش‌های دارای مؤلفه زاویه



روش شروع، پایان، زاویه


Start, end, angle




روش مرکز، شروع، زاویه

Center, start, angle

مثال ۲: ترسیم کمان به روش‌های دارای مؤلفه طول و تر




روش شروع، مرکز، طول و تر




روش مرکز، شروع، طول و تر


مثال ۳: ترسیم کمان به روش‌های دارای مؤلفه شعاع و جهت



روش شروع، پایان، جهت



روش شروع، پایان، شعاع





روش شروع، مرکز، زاویه

Start, center, angle

فرمان Ellipse (ترسیم بیضی و کمان بیضی)

این فرمان در اتوکد بهمنظور ترسیم بیضی با یک مرکز دارای مشخصات هندسی مشخص شده در شکل زیر کاربرد دارد.



اجرای فرمان Ellipse

بیضی در اتوکد به دو روش قابل ترسیم است که در شکل مقابل نشان داده شده است.

- روش مرکز (Center) که در این روش ابتدا مرکز بیضی و سپس انتهای محورها درخواست می شود.
- روش محور (Axis, End) که در این روش انتهای محورها درخواست می گردد.


به کمک گزینه Arc نیز می توانیم کمان بیضی را به هریک از دو روش گفته شده ترسیم کنیم.

شیوه های ورود فرمان Ellipse در جدول زیر آمده است.

شیوه های ورود فرمان	
Draw Toolbar	
Draw Menu	Ellipse
Command Line	Ellipse يا El

ترسیم بیضی به روش محور (Axis , End)

مثال: بیضی شکل مقابل را ترسیم می کنیم.



۱. فرمان Ellipse را وارد می کنیم.

Command: ellipse el يا

۲. مختصات نقطه A را به عنوان انتهای محور بیضی در مقابل پیغام زیر، وارد می کنیم.


Specify axis endpoint of ellipse or:50,50 ل

۳. مختصات نقطه B را به عنوان انتهای دیگر محور بیضی در مقابل پیغام زیر، وارد می کنیم.


Specify other endpoint of exis: @0,40 ل

۴. مختصات نقطه C یا فاصله آن از مرکز بیضی را در مقابل پیغام زیر، وارد می کنیم.


Specify distance to other axis or [Rotation]:10 ل



۵. خطوط شکل را به کمک فرمان Line ترسیم می کنیم.



به کمک گزینه Rotation می توان مقدار زاویه چرخش دایره مولد بیضی حول محور اول را تعیین کرد. به عبارت دیگر، محور تعیین شده اولی را به عنوان قطر دایره مولد بیضی فرض می کنیم و سپس آن را به مقدار زاویه وارد شده می چرخانیم تا بیضی حاصل شود. زاویه چرخش با استفاده از گزینه Rotation می تواند از ۰ تا ۸۹.۴ درجه تعیین شود.



ترسیم بیضی به روش مرکز (Center)

مثال: بیضی شکل مقابل را ترسیم می کنیم.

۱. فرمان [Ellipse](#) را وارد می کنیم.

Command: ellipse لام

۲. حرف C را به عنوان انتخاب روش مرکز در مقابل پیغام

زیر، وارد می کنیم.

Specify axis end point of ellipse or [Arc/Center]: c لام

۳. مختصات نقطه O را به عنوان مرکز بیضی در مقابل

پیغام زیر، وارد می کنیم.

Specify center point of ellipse: 100,100 لام

۴. مختصات نقطه A را به عنوان انتهای محور بیضی در

مقابل پیغام زیر، وارد می کنیم.


Specify end point of exis: @20<50 لام

۵. مختصات نقطه B یا فاصله آن از مرکز بیضی را در

مقابل پیغام زیر، وارد می کنیم.

Specify distance to other axis or [Rotation]:

10 لام




۶. خطوط قاب شکل (متوازی الاضلاع) را به کمک فرمان

ترسیم می کنیم.

ترسیم کمان بیضی (Ellipse, Arc)

در ترسیم کمان بیضی، همانند قبل، ترسیم یک بیضی کامل صورت می‌گیرد و سپس مقدار قطاع کمان از آن تعیین می‌شود.



مثال: می‌خواهیم کمان بیضی شکل مقابل را ترسیم کنیم.

۱. خطوط مستقیم شکل را به کمک فرمان Line ترسیم می‌کنیم.



۲. فرمان Ellipse و گزینه Arc را وارد می‌کنیم.

Menu Draw: ellipse →arc ↵

۳. مختصات نقطه A را به عنوان انتهای اول محور کمان مقابل پیغام زیر، وارد می‌کنیم.


Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: ↵

۴. مختصات نقطه C را به عنوان انتهای دیگر محور کمان بیضی مقابل پیغام زیر، وارد می‌کنیم.

Specify other endpoint of axis: ↵

۵. مختصات نقطه B یا فاصله آن از مرکز کمان را در مقابل پیغام زیر، وارد می‌کنیم.

Specify distance to other axis or [Rotation]: 20 ↵



۶. ابتدای زاویه قطاع کمان بیضی نقطه A را در مقابل پیغام زیر، وارد می‌کنیم.

Specify start angle or [parameter]: ↵

۷. مقدار زاویه قطاع کمان را مقابل پیغام زیر، وارد می‌کنیم.

Specify end angle or [Parameter/Included angle]: ↵

ارزشیابی پایانی

نظری

(زمان: ۶۰ دقیقه)

۱. روش‌های ترسیم دایره را نام ببرید.
۲. مراحل ترسیم دایره به روش مرکز و شعاع را بنویسید.
۳. مراحل ترسیم کمان به روش سه نقطه را بنویسید.
۴. مراحل ترسیم بیضی به روش مرکز (Center) را بنویسید.
۵. پیغام Specify first end point of circles diameter مربوط به ترسیم دایره به روش است.
۶. روش‌های و در فرمان دایره، نیاز به وارد کردن شعاع ندارند.
۷. در فرمان Arc گزینه طول وتر کمان را مشخص می‌کند.
۸. در فرمان Ellipse گزینه زاویه چرخش را تعیین می‌کند.
۹. گزینه Tan,Tan,Tan از ترسیم دایره فقط در خط فرمان موجود است.

درست نادرست

۱۰. برای ترسیم کمانی مطابق شکل زیر توسط فرمان کمان براساس تنظیمات پیش‌فرض ابتدا نقطه B و سپس نقطه A باید انتخاب شود.



درست نادرست


۱۱. در ترسیم کمان بیضی، ابتدا یک بیضی کامل رسم شده و سپس ابتدا و انتهای کمان بیضی درخواست می‌شود.

درست نادرست

۱۲. ترسیم دایره شکل مقابل با کدام روش امکان‌پذیر نیست؟

(الف) 3P (ب) Radius

(ج) Diameter (د) Tan,Tan,Tan



۱۳. در اجرای فرمان Ellipse از طریق خط فرمان کدام روش جاری است.

(الف) Center (ب) Axis (ج) Arc (د) Rotation

۱۴. پیغام [Specify start angle or [Parameter] مربوط، به کدام گزینه است؟

(الف) ترسیم کمان (ب) اندازه‌گذاری زاویه (ج) ترسیم کمان بیضی (د) ترسیم بیضی

۱۵. مخفف فرمان بیضی کدام گزینه است؟

b)

eli)

e1)

الف)


۱۶. برای ترسیم بیضی به کمک چرخش دایره مولد حول محورش کدام گزینه کاربرد دارد؟

Arc)

Center)

Rotation)

Angle)




۱۷. برای ترسیم بیضی در شکل مقابل کدام روش مناسب‌تر است؟

Center)

الف)

Axis)

ج)




۱۸. در شکل رو به رو کدام دایره از طریق TTR قابل ترسیم است؟

C₁)

الف)

C₂)

ج)




۱۹. در شکل رو به رو اگر خطوط وجود داشته باشد، برای ترسیم دایره کدام روش مناسب‌تر است؟

3P)

الف)

TTR)

ج)



۲۰. در شکل رو به رو با توجه به شماره نقاط کدام روش برای ترسیم کمان استفاده شده است؟

Start, End, Center)

الف)

Start, End, Direction)

ج)

Start, End, Radius)

◀ تحقیق

برای هر یک از روش‌های ترسیم کمان (گزینه‌های فرمان Arc) که از منوی Draw قابل انتخاب است یک مثال کاربردی به جز مثال‌های کتاب بزنید.

◀ عملی (زمان ۱۵۰ دقیقه)

برای شکل‌های زیر مطلوب است:


الف) نگارش مراحل انجام کار برای هر شکل




ب) ترسیم هر شکل جداگانه در کاغذ A4 همراه با کادر و جدول



ج) ذخیره‌سازی همراه با نام‌گذاری فایل ترسیمی



مدت زمان: ۱۵۰ دقیقه (نیازی به ترسیم خط تقارن و اندازه‌گذاری نیست).


راهنمایی: به خاطر داشته باشید با ذخیره‌سازی کادر و جدول اولیه و تغییر نام به کمک Save As برای هر شکل نیازی به ترسیم مجدد کادر و جدول نیست.
















AV

اجرای فرمان‌های Move ، Extend ، Trim و Break

◀ پس از آموزش این فصل، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- فرمان‌های Trim و Extend را شناسایی کند.
- فرمان Trim را اجرا کند.
- پیغام‌ها و گزینه‌های Trim را شرح دهد.
- فرمان Extend را اجرا کند.
- پیغام‌ها و گزینه‌های فرمان Extend را شرح دهد.
- موضوعات ترسیم شده را به کمک Trim و Extend ویرایش کند.
- فرمان Break را شناسایی کند.
- فرمان Break را اجرا کند.
- موضوعات ترسیم شده را به کمک Break ویرایش کند.
- فرمان Move را شناسایی کند.
- فرمان Move را اجرا کند.
- موضوعات ترسیم شده را به کمک Move جابه‌جا کند.


مدت زمان آموزش		
نظری	عملی	جمع
۲	۶	۸




پیش آزمون

۱. چگونه می‌توان موضوعات مختلف را پاک کرد؟

۲. حذف قسمتی از موضوعات نظیر شکل زیر با هدف رسیدن به شکل b چگونه انجام می‌شود؟



۳. امتداد دادن موضوعی مانند پاره خط شکل a برای رسیدن به شکل b چگونه امکان‌پذیر است؟



۴. مفهوم Trim و Extend چیست؟

۵. مفهوم Break چیست؟

۶. برای تبدیل بیضی به کمان مطابق شکل چه راه حلی پیشنهاد می‌کنید.



۷. چگونه می‌توانیم موضوعات را در صفحه ترسیم جابه‌جا کنیم؟

۸. اصطلاح Move به چه مفهومی است؟




فرمان‌های Trim و Extend


قبل از Trim



در حال Trim



مقدار اضافی




نتیجه

به منظور بریدن خطوط یا لبه‌های اضافی نظیر

شکل مقابل کاربر دارد.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید در این عمل یک موضوع باید به عنوان مرز برش معرفی شود تا لبه‌های اضافی نسبت به آن بریده شود.

قبل از Extend



در حال Extend



نتیجه

به منظور امتداد دادن یا به عبارتی توسعه خطوط

یا لبه‌های ناقص تا مرز معینی کاربرد دارد.

در این فرمان نیز مانند فرمان Trim ابتدا بایستی مرز توسعه مشخص شود تا خطوط و کمان‌ها تا مرز امتداد یابد.

نکته




۱. در نسخه‌های اخیر اتوکد این دو فرمان با هم عمل می‌کنند. به عبارت دیگر مکمل یکدیگرند.

۲. در هر دو عمل Trim و Extend ابتدا باید مرز تعیین شود.

آیا پیش می‌آید که به هر دو عمل Trim و Extend برای یک شکل نیاز پیدا شود؟

البته؛ به شکل زیر توجه کنید، اگر مقصود این باشد که شکل a به شکل b تبدیل شود.



ابتدا پاره‌خط اضافی d نسبت به دایره بریده (Trim) می‌شود و سپس پاره‌خط e نسبت به دایره امتداد (Extend) می‌یابد.

اجرای فرمان Trim

فرمان Trim به چند شیوه مطابق جدول رویه را قابل وارد کردن است.

شیوه‌های ورود فرمان	
Modify Toolbars	
Modify Menu	Trim
Command Line	Trim یا tr

مراحل اجرای فرمان Trim

Command: trim یا tr
Current setting: Projection=UCS, Edge=None

۱. فرمان Trim را وارد می‌کنیم

Select cutting edges
Select objects or <select all>

۲. موضوعاتی را به عنوان مرز انتخاب می‌کنیم.

Select objects: ←

۳. موضوعات دیگری را به عنوان مرز انتخاب می‌کنیم یا برای پایان دادن به انتخاب، ایتر می‌کنیم.

Select object to trim or shift-select to extend or:
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]

۴. موضوع مورد برش را انتخاب می‌کنیم یا برای امتداد کلید Shift را فشرده نگه می‌داریم و سپس موضوعات را انتخاب می‌کنیم.


select object to trim or ... ←

۵. برای پایان یافتن فرمان ایتر می‌کنیم.




اگر در پیغام دوم به جای انتخاب موضوعات مرزی فقط ایتر کنیم، همه موضوعات فایل اجرایی به عنوان مرز انتخاب می‌شوند.

[گزینه Fence] برای انتخاب موضوعات مورد برش به کمک خط Fence کاربرد دارد.



انتخاب به کمک گزینه Fence

[گزینه Crossing] برای انتخاب موضوعات مورد برش به کمک کادر Crossing کاربرد دارد.



انتخاب به کمک گزینه Crossing


[گزینه Project] به منظور انتخاب موضوعات مورد برش در محیط سه بعدی کاربرد دارد.

[گزینه eRase] با وارد کردن حرف e، معرف گزینه eRase، می‌توان موضوعاتی را بدون خروج از فرمان Trim به صورت کامل پاک کرد.


[گزینه Undo]، کاربرد حرف u باعث برگشت آخرین عمل Trim می‌شود.

[گزینه Edge] برای برش موضوعات نسبت به مرزی که با آن موضوع تقاطع ظاهری ندارد، اما امتداد مرز موضوع مورد نظر را قطع می‌کند کاربرد دارد.

مثال: اگر مقصود رسیدن به شکل (ب) از شکل (الف) باشد. چنین عمل می‌کنیم.



(الف) قبل از Trim



(ب) بعد از Trim

کاربرد گزینه Edge

۱. فرمان Trim را وارد می‌کنیم.

Command: trim


۲. برای انتخاب همه موضوعات به عنوان مرز، ایتر می‌کنیم.

Select objects or <select all>

۳. حرف e را برای انتخاب گزینه Edge وارد می‌کنیم.

Select object to trim or shift – select to extend or [Fence/Crossing/Protect/Edge/eRase/Undo]:e

۴. اینجا نیز حرف e را البته به منظور انتخاب گزینه Extend وارد می‌کنیم.



Enter an implied extension mode [Extend/No extend] <No extend>:e


۵. اکنون موضوع مورد برش (قسمتی از دایره مقابل به زاویه) را انتخاب می‌کنیم.

Select object to trim or:

۶. برای پایان یافتن فرمان، ایتر می‌کنیم.


Select object to trim or....

دستور کار شماره ۱:




شکل مقابل را در کاغذ A4 به کمک Trim ترسیم کنید.

زمان: ۵ دقیقه



۱. فایل ترسیمی A4 ایجاد کرده، آنرا نام‌گذاری و ذخیره کنید و برای آن کادر و جدول ترسیم کنید.




۲. به کمک فرمان‌های Circle و Line شکل اولیه را ترسیم می‌کنیم.

Command: trim


۴. دو خط مماس را به عنوان مرز انتخاب کنید.

Select objects or <select all>:



۵. روی قسمت‌هایی از دایره‌ها که باید حذف شود کلیک کنید.

Select object to trim or ...



۶. برای پایان یافتن فرمان، اینتر کنید.
۷. فایل خود را ذخیره کنید.

۸. نتیجه کار را جهت تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم ارائه دهید.

اجرای فرمان Extend

فرمان Extend به چند شیوه قابل وارد کردن است، که در جدول مقابل آمده است.

شیوه‌های ورود فرمان	
Modify Toolbar	
Modify>Menu	Extend
Command Line	Extend/EX

مراحل اجرای فرمان Extend

Command: extend ↵ یا ex Current settings: Projection=UCS , Edge=Extend	۱. فرمان Extend را وارد می‌کنیم. نتیجه آن پیغام‌های زیر است:
Select boundary edges Select objects:	۲. تعدادی موضوع انتخاب می‌کنیم
Select objects: ↵	۳. موضوعات دیگری را انتخاب یا برای پایان یافتن انتخاب ایتر می‌کنیم.
Select object to Extend or shift-select to Trim or [Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]	۴. موضوع مورد توسعه (امتداد) را انتخاب می‌کنیم. یا با فشردن Shift و انتخاب موضوع عملکرد Trim را انجام می‌دهیم.
Select object to Extend or... ↵	۵. برای پایان یافتن فرمان ایتر می‌کنیم.




کلیه گزینه‌های فرمان Extend همانند گزینه‌های فرمان Trim عمل می‌کنند، به جز گزینه erase که مختص فرمان Trim بوده و در فرمان Extend موجود نیست.




در هر دو فرمان Trim و Edge اگر وضعیت گزینه Edge از حالت No Extend به تغییر یابد، به عنوان تنظیم جاری برای گزینه Edge در فرمان مربوطه محسوب می‌شود.

دستور کار شماره ۲:




نقشه زیر را به کمک فرمان‌های Trim و Extend در کاغذ A4 همراه با کادر و جدول ترسیم کنید.
(زمان: ۳۰ دقیقه)


مراحل اجرا:




۱. به کمک فرمان Line نمای جلو را مطابق شکل رو به رو ترسیم کنید.




۲. به کمک فرمان Line و Circle Trim دوره خارجی نمای جانبی را مطابق شکل رو به رو ترسیم کنید.



۳. به کمک فرمان Extend همانند شکل مقابل اثر اختلاف سطح‌های نمای رو به رو را به نمای جانبی منتقل کنید.



۴. به کمک فرمان Trim خطوط اضافی را حذف کنید.
(انتخاب می‌تواند به کمک گزینه Fence انجام شود)



۵. فایل خود را ذخیره کنید.
۶. نتیجه کار را جهت تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم ارائه دهید.


فرمان Break

این فرمان به مفهوم شکستن و برای حذف قسمتی از موضوعات ایجاد شده بدون نیاز به مرز، کاربرد دارد.

به شکل مقابل توجه کنید. اگر مقصود این باشد که طبق استاندارد نقشه‌کشی خط تقارن در محدوده متن اندازه حذف شود، این عمل با فرمان **Break** امکان‌پذیر است.

فرمان **Break** برای شکستن موضوع در یک نقطه نیز کاربرد دارد، به نحوی که با تعیین دو نقطه شکست در یک مکان این عمل امکان‌پذیر می‌شود.

همان‌طور که در شکل مقابل ملاحظه می‌کنید، کمان شکسته شده در یک نقطه به دو کمان مستقل تبدیل شده که یکی از آن‌ها انتخاب شده است.



اجرای فرمان Break

فرمان **Break** نیز به چند شیوه مطابق جدول روبرو وارد می‌شود.

ضمن این که نشانه در نوار ابزار Modify برای شکستن موضوع در یک نقطه کاربرد دارد.

شیوه‌های ورود فرمان	
Modify Toolbar	
Modify Menu	Break
Command Line	Break/Br


مراحل اجرای فرمان Break

Command: break	۱. فرمان Break را وارد می‌کنیم
Select object:	۲. موضوع مورد نظر برای شکستن را انتخاب می‌کنیم.
Specify second break point or [First point]:	۳. نقطه دوم محل شکستن را وارد می‌کنیم




نکته

- طبق پیش‌فرض محل انتخاب موضوع به عنوان نقطه اول شکست محاسبه می‌شود، اما در صورت نیاز می‌توان حرف F را برای تعیین نقطه اول به صورت دقیق‌تر وارد کرد.




(الف) قبل از شکست




(ب) انتخاب نقاط

(ج) نتیجه

- در شکست منحنی‌های بسته نظیر دایره، بیضی ترتیب انتخاب نقاط ابتدا و انتهای شکست بسیار مهم است، زیرا طبق پیش‌فرض جهت شکست برخلاف جهت عقربه‌های ساعت (CCW) است. برای روش‌تر شدن موضوع به شکل مقابل توجه کنید همان‌طور که ملاحظه می‌کنید در حالت (الف) سه ربع و در حالت (ب) یک ربع دایره باقی مانده است.



(الف) اجرای Move



(ب) نتیجه

فرمان Move

این فرمان برای حرکت دادن یا جابه‌جایی موضوعات از مکانی به مکان دیگر کاربرد دارد. به شکل مقابل توجه کنید. مثلث ترسیم‌شده در سمت راست راست کاغذ (حالت الف) به سمت چپ (حالت ب) منتقل شده است که در این جابه‌جایی پس از انتخاب موضوع نقطه ۱ مبدأ (مبدأ) و نقطه ۲ مقصد محاسبه می‌شود.

اجرای فرمان Move

برای اجرای فرمان Move می‌توانیم به یکی از شیوه‌های مندرج در جدول مقابل عمل کنیم.
البته به خاطر داشته باشیم فرمان Move موقعی در منوی میانبر ظاهر می‌شود که ابتدا موضوع انتخاب شده باشد و سپس کلیک راست کنیم.

شیوه‌های ورود فرمان

Modify Toolbar	
Modify menu	Move
Command line	M یا Move
Shortcut menu	Move


مراحل اجرای فرمان Move

Command: move ↵ یا m ↵	۱. فرمان Move را وارد می‌کنیم.
Select objects:	۲. موضوعات موردنظر را انتخاب می‌کنیم.
Select objects: ↵	۳. برای اتمام انتخاب ایتر می‌کنیم.
Specify base point or [Displacement] <Displacement>:	۴. نقطه مبدأ (مبدأ حرکت) را تعیین می‌کنیم.
Specify second point or <Use first point as displacement>:	۵. نقطه دوم (مقصد) را تعیین می‌کنیم.

[گزینه **Displacement**] با کاربرد این گزینه مبدأ مختصات به عنوان نقطه مبدأ تعیین می‌گردد و کافی است نقطه مقصد را مشخص کنیم.


<پیشفرض **Use first point as displacement**

در پیغام آخر اگر به جای تعیین نقطه مقصد فقط ایتر Displacement کنیم نقطه تعیین شده اول به صورت عمل نموده و فاصله آن نسبت به مبدأ مختصات مقدار جایه‌جایی خواهد بود. مثال اگر مطابق شکل دایره‌ای به مرکز 40° و 5° ترسیم شده باشد پس از اجرای **Move** و انتخاب مرکز آن به عنوان نقطه مبدأ، کاربرد این پیشفرض می‌تواند دایره را به نقطه 80° و 100° منتقل کند.




<Use first point as displacement>

دستور کار شماره ۳:




شکل ارائه شده را ترسیم کرده و سپس به نیمة سمت راست قادر منتقل کنید.
(زمان: ۱۵ دقیقه)



مراحل اجرا:


۱. به کمک فرمان **Circle** شکل را ترسیم کنید.
۲. فرمان **Move** را وارد کنید.

Command: move ↵




۳. شکل را انتخاب کنید.

Select objects:



۴. ایتر کنید.

Select objects: ↵



۵. نقطه مرکز دایره ها را انتخاب کنید.

Specify base point or [Displacement]:

۶. موس را به سمت راست ببرید و در نقطه ۲ کلیک کنید.

Specify second point or <Use first point as displacement>:

۷. فایل خود را ذخیره کنید.

۸. نتیجه کار را جهت تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم ارائه دهید.

ارزشیابی پایانی

◀ نظری (زمان ۳۰ دقیقه)

۱. فرایند اجرای فرمان Move در زیر نوشته شده است، مفهوم هر پیغام را مقابل آن بنویسید.

Command: move فرمان Move را وارد می کنیم

Select objects:

Select objects: ل

Specify base point or [Displacement] :

Specify second point or <Use first point as displacement> :

۲. مفهوم و کاربرد هر یک از گزینه های زیر را مقابل آن بنویسید.

(الف) :Fence

(ب) :Crossing

(ج) :Edge

۳. کدام فرمان برای ویرایش نیازی به مرز ندارد؟

□ (د) هیچکدام

□ (ج) Break

□ (ب) Extend

□ (الف) Trim

۴. فرمان وارد کردہ ایم که پیغام زیر ظاهر شده است؛

Select object to extend or shift-select to trim or ...

□ (د) Move

□ (ج) Break

□ (ب) Extend

□ (الف) Trim



۵. برای امتداد دادن پاره خط ab در شکل زیر تا راستای پاره خط cd کدام گزینه کاربرد دارد؟

□ (د) Fence

□ (ج) Project

□ (ب) Crossing

□ (الف) Edge



۶. در فرمان Break جهت شکستِ منحنی‌های بسته نظیر دایره خلاف جهت عقربه‌های ساعت است.

نادرست درست

۷. به کمک کدام گزینه انتخاب موضوعات مورد برش توسط کادر گروهی امکان پذیر است.

Pick box All Crossing Fence الف)

۸. کدام گزینه در فرمان Extend موجود نیست؟

Crossing Fence Project Erase الف)

۹. برای اینکه فرمان Trim عملکرد Extend را داشته باشد کلید کاربرد دارد.

۱۰. تفاوت فرمان Break و Extend چیست؟

۱۱. در فرمان Trim اگر در مقابل پیغام زیر، ایتر کنیم همه موضوعات فایل جاری به عنوان مرز انتخاب می‌شود.

Select objects or <select all>:

نادرست درست

۱۲. با فرمان Break نمی‌توان موضوعات را در یک نقطه شکست.

نادرست درست

۱۳. مراحل اجرای فرمان Move را بنویسید.

۱۴. با فرمان cut و paste نیز می‌توانیم موضوعات را جابه‌جا کنیم.

نادرست درست

۱۵. کدام گزینه در فرمان Move باعث جابه‌جایی موضوع به اندازه مختصات موقعیت جاری موضوع می‌شود.

<Specify first point as displacement> ب) الف) [Displacement]

Select object د) Base point ج)

۱۶. کدام فرمان از طریق منوی میانبر (Short cut menu) قابل وارد کردن است؟

Move Break Trim Extend الف)

◀ عملی (زمان ۱۵ دقیقه)



برای هریک از اشکال زیر مطلوب است:



الف) نگارش دستورکار


ب) تنظیم فایل A4، نام‌گذاری و ذخیره‌سازی آن




ج) ترسیم کادر و جدول طبق اصول نقشه‌کشی


د) ترسیم شکل‌های ارائه شده در برگ A4 با فرمان‌های مربوط و ویرایش به کمک Trim و Extend













واحد کار سوم

اجرای کاربرد امکانات کمک ترسیمی



زمان			عنوان	شماره
جمع	عملی	نظری		
۱۶	۱۲	۴	اجرای تنظیمات ابزار نقشه‌کشی	۱
۸	۶	۲	کنترل تصویر و صفحه نمایش	۲



اجرای تنظیمات ابزار نقشه‌کشی (Drafting settings)

◀ در پایان آموزش این فصل، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ابزار Ortho را فعال و غیرفعال کند.
- ابزار Ortho را در عملیات ترسیمی و ویرایشی به کار گیرد.
- ابزار Polar را فعال و غیرفعال کند.
- ابزار Polar را در عملیات ترسیمی و ویرایشی به کار گیرد.
- ابزار Osnap را شناسایی کند و کاربرد آنرا در نقشه‌کشی توضیح دهد.
- ابزار Osnap را فعال و غیرفعال کند.
- ابزار Osnap را تنظیم کند.
- روش‌های به کارگیری ابزار Osnap را بنویسد.
- ابزار Osnap را در ترسیم و ویرایش نقشه استفاده کند.
- ابزار Otrack را فعال و غیرفعال کند.
- ابزار Otrack را در عملیات ترسیمی و ویرایشی به کار گیرد.

مدت زمان آموزش		
نظری	عملی	جمع
۴	۱۲	۱۶



پیش آزمون

۱. کاربرد خطکش تی و گونیا در نقشه‌کشی چیست؟

۲. انواع خطکش تی و ویژگی هر یک چیست؟

۳. آیا در اتوکد نیز ابزاری معادل خطکش تی و گونیا داریم؟

۴. در اتوکد برای کدامیک از موضوعات زیر مرکز (Center) تعریف نشده است؟

Line(د)

Ellipse(ج)

Arc(ب)


Circle(الف)

۵. اصطلاح Polar به چه معنایی است و قبل از این در چه موضوعی با آن مواجه بوده‌اید؟


۶. اصطلاح Tangent به چه معنایی است و قبل از این در چه موضوعی با آن مواجه بوده‌اید؟

۷. اصطلاح Grid به چه معنایی است و قبل از این در چه موضوعی با آن مواجه بوده‌اید؟

۸. در شکل زیر اگر قصد داشته باشیم ابتدا دایره و سپس چهارضلعی را ترسیم کنیم، مختصات گوش‌های چهارضلعی چگونه تعیین می‌شوند؟




۹. چگونه می‌توان مطابق شکل زیر دایره‌ای در مرکز مستطیل بدون ترسیم خطوط اضافی ترسیم کرد؟



ابزار Ortho

این ابزار برای حرکت مکان نما در راستای افقی و قائم کاربرد دارد که در عملیات ترسیمی و ویرایشی باعث سهولت در تعیین مختصات و بالارفتن سرعت عمل می‌گردد.



فعال و غیر فعال کردن Ortho

الف) فشردن کلید **F8** روی صفحه کلید

ب) فشردن کلیدهای ترکیبی **Ctrl+L**

ج) کلیک روی دکمه **Ortho** در نوار وضعیت مطابق

شکل زیر:



Command: ortho

Enter mode [ON/OFF]<OFF>:ON



هنگامی که Ortho فعال باشد برای تعیین مختصات نظیر ترسیم خط کافی است راستای حرکت را با موس تعیین کنیم و فاصله مورد نظر را وارد و ایتر کنیم. به عبارت دیگر، با فعال بودن Ortho روش تعیین مختصات هم نسبی است و هم زاویه آن به کمک موس تعیین می‌شود. که البته فقط روی زاویه صفر، ۹۰، ۱۸۰ و ۲۷۰ درجه قابلیت حرکت دارد.

د) اجرای فرمان Ortho در خط فرمان به شیوه زیر:


۱. فرمان **Ortho** را در خط فرمان وارد می‌کنیم:

۲. گزینه **ON** را برای فعال کردن، یا گزینه **OFF** را برای غیرفعال کردن تایپ و ایتر می‌کنیم:

ه) فشرده نگه داشتن کلید **shift** هنگام عملیات

trsیمی یا ویرایشی؛ این روش به صورت موقت Ortho را فعال یا غیرفعال می‌کند، بدیهی است که اگر Ortho فعال بوده فشرده نگه داشتن **shift** آن را غیرفعال می‌کند و بالعکس. وقت داشته باشید در این روش چون کلید **shift** در حالت فشرده است وارد کردن مستقیم فاصله غیرممکن می‌شود.

دستور کار شماره ۱:



شکل مقابل را به کمک Ortho توسط فرمان Line در کاغذ A4 با کادر ترسیم کنید:
مدت زمان: (۱۵ دقیقه)

مراحل اجرا:

۱. Ortho را فعال کنید.



در نوار وضعیت فعال بودن Ortho قابل ملاحظه است.

۲. فرمان Line را وارد کنید.

Command: line ↵

۳. مختصات نقطه S را وارد کنید.

Specify first point: 40,40 ↵

۴. موس را به سمت راست حرکت دهید و عدد ۲۵ را وارد کنید.

Specify next point or [Undo]:25 ↵

۵. موس را به سمت بالا حرکت دهید و عدد ۱۵ را وارد کنید.

Specify next point or [Undo]:15 ↵

۶. موس را به سمت راست حرکت دهید و عدد ۳۰ را وارد کنید.


Specify next point or [Close/Undo]:30 ↵

۷. موس را به سمت پایین حرکت دهید و عدد ۱۵ را وارد کنید.


Specify next point or [Close/Undo]:15 ↵

۸. موس را به سمت راست حرکت دهید و عدد ۲۵ را وارد کنید.

Specify next point or [Close/Undo]:25 ↵




۹. موس را به سمت بالا حرکت دهید و عدد 20° را وارد کنید.



لے Specify next point or [Close/Undo]:20


۱۰. مختصات نقطه A را به صورت دکارتی نسبی وارد کنید.

لے Specify next point or [Close/Undo]:@-10,15




۱۱. موس را به سمت چپ حرکت دهید و عدد 60° را وارد کنید.

لے Specify next point or [Close/Undo]:60




۱۲. مختصات نقطه B را به صورت دکارتی وارد کنید.

لے Specify next point or [Close/Undo]:@-10,-15



۱۳. موس را به سمت پایین حرکت داده و عدد 20° را وارد کنید.

لے Specify next point or [Close/Undo]:20



۱۴. برای پایان فرمان فقط ایتر کنید.

لے Specify next point or [Close/Undo]:

۱۵. فایل خود را ذخیره سازی کنید.

۱۶. نتیجه کار را جهت ارزشیابی به هنرآموز محترم خود نشان دهید.




همان طور که در مراحل ۱۰ و ۱۲ مشاهده کردید برای تعیین مختصات تحت زاویه می توانید بدون اینکه Ortho را غیرفعال کنید مختصات نقطه مورد نظر را به انواع روش های تعیین مختصات اعم از دکارتی نسبی یا قطبی نسبی وارد کنید.

ابزار Polar

این ابزار برای حرکت مکان نما در راستای زاویه تنظیم شده، اعم از افقی، قائم و هر زاویه دیگری کاربرد دارد.


به نحوی که با فعال شدن Polar تمامی زوایای مضرب زاویه تنظیم شده قابل دستیابی است.

مثال: اگر زاویه Polar بر روی زاویه ۴۵ درجه تنظیم شود، زوایای صفر، ۴۵، ۹۰، ۱۳۵، ۱۸۰، ۲۲۵ و ۲۷۰ و ۳۱۵ را نیز شامل می شود.



فعال و غیر فعال کردن Polar

الف) کلیک روی دکمه **Polar** در نوار وضعیت



ب) فشردن کلید **F10** روی صفحه کلید

ج) فشردن کلیدهای ترکیبی **Ctrl+U**

د) از طریق پنجره **Drafting Setting** به ترتیب زیر:

۱. از منوی **Tools** روی **Drafting Settings** کلیک می کنیم.

۲. در پنجره **Drafting Settings** روی سربرگ **Polar Tracking** کلیک می کنیم.

۳. گزینه **Polar Tracking** را فعال می کنیم.

ه) فشرده نگه داشتن کلید **F10** هنگام عملیات ترسیمی یا ویرایشی؛ این روش به صورت موقت **Polar** را فعال

یا غیرفعال می کند، بدیهی است اگر **Polar** فعال بوده با فشرده نگه داشتن کلید **F10** آن غیرفعال می شود.



به محض فعال کردن Polar، ابزار Ortho، به صورت خودکار غیرفعال می شود، چرا؟


زیرا ابزار Polar عملکرد Ortho را نیز انجام می دهد.

تنظیم زاویه Polar

راستای ابزار **Polar** قابل تنظیم بر روی زوایای دلخواه است که برای تنظیم آن به طریق زیر عمل می‌کنیم.

مراحل اجرا:

- روی دکمه **Polar** در نوار وضعیت کلیک راست می‌کنیم.
- از زیر مجموعه باز شده بر روی گزینه **settings** کلیک می‌کنیم تا پنجره **Drafting Settings** ظاهر شود.




- از سر برگ **Polar Tracking**, زاویه مورد نظر را در قسمت **Increment angle** وارد می‌کنیم.
- روی دکمه **OK** کلیک می‌کنیم.



به کمک گزینه **Additional angles** و دکمه **New** می‌توان زوایای جدید دیگری نیز برای راستای **Polar** اضافه نمود. هر زاویه در این قسمت نسبت به صفر درجه تنظیم شده و شامل مضربهای آن نمی‌شود.

دستور کار شماره ۲:



شکل مقابل را به کمک Polar توسط فرمان Line در کاغذ A4 همراه با کادر ترسیم کنید.
(زمان: ۱۵ دقیقه)

مراحل اجرا:

۱. Polar را روی زاویه ۴۵ درجه تنظیم و فعال کنید.




فعال بودن Polar در نوار وضعیت قابل ملاحظه است.

۲. فرمان Line را وارد کنید.

Command: line ↵

۳. مختصات نقطه S را وارد کنید.

Specify first point: 50,40 ↵



۴. موس را به سمت راست حرکت داده و عدد ۱۵ را وارد کنید.

Specify next point or [Undo]:15 ↵

۵. موس را به سمت راست و پایین حرکت دهید تا زاویه ۳۱۵ درجه ظاهر شود و عدد ۱۵ را وارد کنید.


Specify next point or [Close/Undo]:15 ↵


۶. موس را به سمت راست و بالا حرکت دهید، تا زاویه ۴۵ درجه ظاهر شود و عدد ۱۵ را وارد کنید.

Specify next point or [Close/Undo]:15 ↵

۷. موس را به سمت راست حرکت دهید، تا زاویه صفر درجه ظاهر شود و عدد ۱۵ را وارد کنید.


Specify next point or [Close/Undo]:15 ↵






۸. موس را به سمت بالا حرکت دهید، تا زاویه 90° درجه ظاهر شود و عدد ۱۵ را وارد کنید.

لے [Specify next point or [Close/Undo]:15]




۹. موس را به سمت راست و بالا حرکت دهید، تا زاویه 45° درجه ظاهر شود و عدد ۱۵ را وارد کنید.

لے [Specify next point or [Close/Undo]:15]




۱۰. موس را به سمت چپ و بالا حرکت دهید، تا زاویه 135° درجه ظاهر شود و عدد ۱۵ را وارد کنید.

لے [Specify next point or [Close/Undo]:15]



۱۱. موس را به سمت بالا حرکت دهید، تا زاویه 90° درجه ظاهر شود و عدد ۱۵ وارد کنید.

لے [Specify next point or [Close/Undo]:15]



۱۲. مختصات نقطه S را وارد کنید.


لے [Specify next point or [Close/Undo]:15]

۱۳. برای پایان اجرای فرمان ایتر کنید.

لے [Specify next point or [Close/Undo]: 15]

۱۴. فایل خود را ذخیره سازی کنید.



۱۵. نتیجه کار را جهت ارزشیابی به هنرآموز محترم خود نشان دهید.



ابزار (Object Snap) Osnap

تا اینجا متوجه شدید که برای تعیین مختصات هر نقطه در عملیات ترسیمی و ویرایشی روش‌های گوناگونی وجود دارد، حال می‌خواهیم بدانیم چگونه می‌توان برای ترسیمات جدید از ترسیمات موجود کمک بگیریم؟ جواب این سؤال در امکاناتی موسوم به گیره‌های شیء امکاناتی دقیق هستند که به کمک آن‌ها از مشخصات هندسی موضوعات موجود برای ترسیمات جدید استفاده می‌کنیم. گیره‌های شیء در پاسخ به پیغام‌های درخواست مختصات نظری `Specify first point` در فرمان `Line` و یا `Specify center point` در فرمان `Circle` کاربردی هستند، به نحوی که با فعال کردن آن‌ها و حرکت مکان‌نما بر روی موضوعات موجود نشانه‌های مربوط ظاهر شده و قابل استفاده می‌گردند.

چند نمونه از گیره‌های شیء پرکاربرد در شکل مقابل نشان داده شده است، که البته تعداد و کارایی آن‌ها بیشتر است که در ادامه به آن می‌پردازیم.



معرفی انواع گیره‌های شیء

نمونه	مفهوم و کاربرد	نشانه	نام گیره شیء
	نقطه انتهای پاره خط، کمان و ...		Endpoint
	نقطه وسط پاره خط، کمان و ...		Midpoint
	مرکز دایره، کمان، بیضی و ...		Center
	گره (نقطه محل شروع متن و اندازه‌گذاری و انتخاب نقطه‌ای که با Point ایجاد شده است)		Nod
	نقطه ربع ($\frac{1}{4}$) دایره، کمان، بیضی و		Quadrant
	تلاقی دو موضوع خطی نظیر پاره خط، کمان، ...		Intersection
	امتداد موضوعات خطی باز نظیر پاره خط و کمان		Extension
	نقطه درج بلوک، متن و		Insertion
	نقطه عمود بر موضوعات		Perpendicular
	محل مماس بر موضوعات		Tangent
	نزدیکترین نقطه به موضوعات (اطمینان از چسبیدن موضوعات به یکدیگر)		Nearest
	تلاقی ظاهری موضوعات، نظیر دو خط متقاطع که در یک نما متقاطع به نظر می‌رسند.		Apparent intersection
	توازی موضوعات		Parallel

اجرای فرمان Osnap

پس از وارد کردن فرمان Osnap پنجره‌ای مطابق شکل زیر ظاهر می‌شود.

شیوه‌های ورود فرمان	
Tools Menu	Drafting Setting
Status bar	Right Click on Osnap/Settings
Command Line	Os یا Osnap




در پنجره Drafting Settings گیره‌های شیء زیرمجموعه سربرگ Object Snap است که در آن می‌توانیم گیره‌های شیء موردنیاز را انتخاب کرده و توسط دکمه **OK** تنظیمات را تأیید نموده و از آن پس با فعال کردن Osnap آنها را به کار ببریم.

به کارگیری خودکار ۱ گیره‌های شیء

در صورتی که گیره‌های شیء موردنیاز در پنجره Drafting Settings، انتخاب شده باشند به چند روش می‌توان آنها را فعال و غیرفعال کرد. وقتی Osnap فعال باشد در عملیات ترسیمی و ویرایشی گیره‌های شیئی به صورت خودکار بر روی موضوعات ظاهر و قابل استفاده می‌شوند.

(الف) کلیک بر روی دکمه Osnap در نوار وضعیت (Status bar)




Osnap on

ب) فشردن کلید **F3** بر روی صفحه کلید

ج) فشردن کلیدهای ترکیبی **Ctrl+F**

د) انتخاب گزینه **Drafting Settings** مطابق شکل زیر در پنجره **Object Snap On [F3]**



نکته

در هنگام کاربرد گیرههای شیء دقت کنید که **Snap** واقع در نوار وضعیت در حالت فعال نباشد.


زیرا در عملکرد گیرههای شیء اخلال ایجاد می‌کند؛ **Snap** ابزاری متفاوت است که در مباحث بعدی به آن می‌پردازیم.

نکته

اگر در هنگام به کارگیری خودکار گیرههای شیء روی نقشههای شلوغ، گیره شیء موردنظر به راحتی در دسترس نباشد می‌توانید با کلید **Tab** آنها را یکی یکی مرور کرده و پس از یافتن گیره شیء موردنظر روی آن کلیک کنید.

به کارگیری موقت گیرههای شیء

همان‌طور که قبلاً اشاره شد گیرههای شیء در پاسخ به پیغام درخواست مختصات کارایی دارد، که دسترسی و به کارگیری موقت آنها به روش‌های مختلف به شرح زیر امکان‌پذیر است.



الف) از طریق نوار ابزار **Osnap** با انتخاب نشانه گیره شیء موردنظر.

ب) از طریق فشردن کلید **Shift** و کلیک راست در صفحه ترسیمی، با انتخاب نام گیره شیء موردنظر از لیست شناور ظاهر شده مطابق شکل رو به رو.

ج) تایپ سه حرف اول اصطلاح هر گیره شیء در پاسخ به پیغام درخواست مختصات.

مثال: برای ترسیم خطی از مرکز دایره‌ای موجود چنین عمل می‌کنیم.

۱. فرمان **Line** را وارد می‌کنیم.


Command: line

۲. در مقابل پیغام درخواست مختصات عبارت **Cen** را تایپ می‌کنیم.


Specify first point: cen

۳. مکان نما را روی دایره می‌بریم تا علامت **○** در مرکز دایره مشخص شود.


۴. کلیک می‌کنیم تا نقطه شروع خط در مرکز دایره تعیین شود.



Center



دستور کار شماره ۳:




شکل ارائه شده را به کمک ابزار Osnap توسط فرامین در برگه A4 در Arc و Line، Circle ترسیم کنید (نیازی به ترسیم خطوط تقارن نیست)
(زمان: ۱۰ دقیقه)

مراحل اجرا:

- گیره های شیء Quadrant، Center، Midpoint و Drafting Setting را در پنجره Osnap انتخاب کنید.
- ابزار Osnap را فعال کنید.
- فرمان Circle را وارد کنید.




فعال بودن ابزار Osnap در نوار وضعیت قابل ملاحظه است.



Command: circle ↵


۴. مختصات مرکز دایره را وارد کنید. (مثال ۱۰۰ و ۱۵۰)

Specify center point:100,150 ↵




۵. شعاع دایره (۶۰) را وارد کنید.

Specify radius of circle:60 ↵




۷. نقطه A را به کمک گیره شیء Quadrant انتخاب کنید.

Specify first point:




۸. نقطه B را به کمک گیره شیء Quadrant انتخاب کنید.

Specify next point or [Undo]




۹. نقطه C را به کمک گیره شیء Quadrant انتخاب کنید.

Specify next point....:



۱۰. نقطه D را به کمک گیره شیء Quadrant انتخاب کنید.

Specify next point....:



۱۱. حرف c را وارد کنید.


Specify next point or [Close/Undo]:c



در صورتی که در مراحل فوق به هر دلیلی از فرمان Line خارج شده باشد عملکرد گزینه Close به نتیجه‌ای مطابق شکل مرحله ۱۱ منجر نمی‌شود.


۱۲. فرمان Arc را وارد کنید.

Command: arc




۱۳. نقطه E را به کمک گیره شیء Midpoint انتخاب کنید.

Specify start point...:



۱۴. نقطه F را به کمک گیره شیء Center انتخاب کنید.

Specify second point...:



۱۵. نقطه G را به کمک گیره شیء Midpoint انتخاب کنید.



Specify end point of arc:

۱۶. فایل خود را ذخیره کنید.

۱۷. نتیجه کار را جهت تأیید و ارزشسنجی به هنرآموز محترم نشان دهید.

ابزار (Object Snap Tracking) OTRACK


این ابزار برای تعیین نقاطی جدید در راستای نقاط موضوعات موجود به کمک گیره‌های شیء کاربرد دارد، که موسوم به ابزار ردیابی گیره‌های شیء است و دارای دکمه‌ای در نوار وضعیت مطابق شکل زیر است.



کاربرد اصولی ابزار Otrack علاوه بر دقت، در سرعت عمل تأثیر زیادی دارد و ما را از ترسیم خطوط کمکی و نظیر آن بی‌نیاز می‌کند.

- برای مثال اگر بخواهیم مثلث متساوی‌الساقیں مطابق شکل ترسیم کنیم طی مراحل زیر عمل می‌کنیم.
۱. گیره شیء Osnap Midpoint را در پنجره انتخاب کنیم.
 ۲. دکمه‌های OSNAP و OTRACK را در نوار وضعیت را در حالت On قرار می‌دهیم.


۳. فرمان Line را وارد می‌کنیم.
۴. در محلی از صفحه ترسیمی کلیک می‌کنیم (نقطه A).




۵. نقطه B را وارد می‌کنیم تا پاره خط AB ترسیم شود.



۶. مکان نما را به محدوده وسط پاره خط AB می‌بریم، تا علامت نقطه وسط (△) ظاهر شود و در همان حالت مکثی کوتاه می‌کنیم.





۷. مکان نما را به سمت نقطه C حرکت می دهیم تا راستای آن نسبت به علامت Midpoint (\triangle) با نقطه چین عمود بر پاره خط AB مشخص شود.

۸. عدد 40° را وارد می کنیم تا پاره خط BC ترسیم گردد.


۹. حرف C را وارد می کنیم، که حاصل آن تکمیل مثلث و خروج از فرمان Line است.

روش های فعال و غیرفعال کردن ابزار OTRACK

الف) کلیک بر روی دکمه OTRACK در نوار وضعیت در حالت فعال کپچر شود.

ب) فشردن کلید F11 در صفحه کلید

ج) فشردن کلیدهای ترکیبی Ctrl+W



د) فعال کردن گزینه Object Snap Tracking On

در زبانه Drafting Settings از پنجره Object Snap




ابزار Otrack، به کمک گیرهای شیء کارایی لازم را دارد. لذا دقت کنید هنگام به کار گیری آن دکمه Osnap نیز در حالت فعال باشد.



در هنگام استفاده از ابزار Otrack دقت کنید ابزار Ortho فعال نباشد، زیرا در کارایی اخلاق ایجاد می کند.

دستور کار شماره ۴:



شکل ارائه شده را به کمک ابزار Otrack ترسیم کنید.

(نیازی به ترسیم خطوط تقارن نیست)


(زمان: ۵ دقیقه)

مراحل اجرا:

۱. گیره های شیء Midpoint و Endpoint را در پنجره Drafting Setting انتخاب کنید.

۲. ابزار Osnap و Otrack را فعال کنید.


۳. توسط فرمان Line و ابزار Ortho مربع ابعاد 40×40 را ترسیم کنید.




۴. فرمان Circle را وارد کنید.

Command: circle ↵


۵. برای تعیین مرکز دایره، مکان نما را به حدود نقطه A ببرید تا علامت Δ ظاهر شود و لحظه ای مکث کنید.




۶. مکان نما را به سمت بالا حرکت دهید تا راستای قائم نقطه A به صوت نقطه چین مشخص شود.




۷. مکان نما را به حدود نقطه B ببرید تا علامت Δ ظاهر شود و باز لحظه ای مکث کنید.






۸. مکان نما را به سمت راست حرکت دهید تا ضمن مشخص شدن راستای افقی نقطه B، به صورت نقطه چین، مرکز مربع نیز از تلاقی آنها حاصل شود.



۹. کلیک کنید تا مرکز دایره تعیین شود.



۱۰. شعاع دایره (10°) را وارد کنید.
Specify radius of circle...:10

۱۱. فایل خود را ذخیره کنید.

۱۲. نتیجه کار را جهت تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم ارائه کنید.

ارزشیابی پایانی

◀ نظری

۱. کاربرد هریک از ابزار زیر را بنویسید.

:Ortho

:Polar

:Osnap

:Otrack

۲. کلید برای فعال و غیرفعال کردن Ortho کاربرد دارد.

۳. تنظیم زاویه Polar در پنجره انجام می شود.

۴. برای مشخص کردن ربع (۱) دایره گیره شیء کاربرد دارد.

۵. برای این که ابزار Otrack کارایی لازم را داشته باشد ابزار نیز باید فعال باشد.

۶. هنگامی که Ortho فعال باشد، برای تعیین مختصات نسبی نیازی به @ نیست.

□ درست □ نادرست

۷. وقتی که Polar فعال می شود Ortho نیز می تواند فعال باشد و کارایی خود را دارد.

□ درست □ نادرست

۸. همان Snap ا است.

□ درست □ نادرست

۹. از کدام طریق امکان فعال کردن Ortho وجود ندارد؟

□ (الف) پنجره Drafting Settings □ (ب) خط فرمان

□ (ج) صفحه کلید □ (د) نوار وضعیت

۱۰. از کدام طریق امکان فعال کردن Polar وجود ندارد؟

□ (الف) خط فرمان □ (ب) صفحه کلید

□ (ج) نوار وضعیت □ (د) پنجره Drafting Settings

۱۱. کدام گیره شیء برای یافتن تلاقی دو موضوع کاربرد دارد؟

□ (الف) Intersection □ (ب) Externtion □ (ج) Insertion □ (د) Nearest

۱۲. کدام گیره شیء برای عمود کردن خطی بر موضوع دیگر کاربرد دارد؟

□ (الف) Midpoint □ (ب) Perpendicular □ (ج) Apparent intersection □ (د) Node

۱۳. گیره شیء Parallel برای چه منظوری کاربرد دارد؟

- ب) امتداد پاره خط و کمان
 د) توازی موضوعات
 ج) تلاقي ظاهري
 الف) فقط درج متن و...

۱۴. کدام کلید از صفحه کلید برای مرور تک تک گیره های شیء در حالت خودکار کاربرد دارد؟

- Alt Shift Ctrl Tab الف) (ج) ب) د)

۱۵. برای به کارگیری موقت گیره های شیء از طریق لیست شناور کدام کلید به همراه کلیک راست کاربرد دارد؟


- Insert Shift Alt Ctrl الف) (ج) ب) د)

۱۶. کدام کلید برای فعال و غیرفعال کردن ابزار Otrack کاربرد دارد؟

- F11 F10 F3 F8 الف) (ج) ب) د)

تحقیق: ◀




در مورد عملکرد و کاربرد گزینه های زیر موجود در لیست شناور گیره های شیء تحقیق کنید.
















عملی ◀


هر یک از شکل‌های ارائه شده را به کمک ابزار Otrack, Ortho, Polar, Osnap در برگه A4 با کادر


ترسیم کنید. (نیازی به ترسیم خطوط تقارن نیست). (زمان: ۹۰ دقیقه)
















کترل تصویر و صفحه نمایش

◀ پس از آموزش این فصل، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- فرمان‌های کترل تصویر و صفحه نمایش را نام برد و عملکرد و کاربرد هریک را بنویسد.
- فرمان Zoom را به شیوه‌های متداول اجرا کند.
- فرمان Pan را به شیوه‌های متداول اجرا کند.
- فرمان Arial view را اجرا کند.
- فرمان Regen را اجرا کند.
- کاربرد فرمان Redraw را شرح دهد.
- فرمان Redraw را اجرا کند.
- کاربرد فرمان Clean screen را شرح دهد.
- فرمان Clean screen را اجرا کند.

مدت زمان آموزش		
نظری	عملی	جمع
۲	۶	۸



پیش آزمون

۱. منظور از صفحه نمایش در محیط‌های نرم‌افزاری چیست؟
۲. تصویر در وسایل دیجیتالی و نرم‌افزارهای رایانه‌ای چگونه بزرگ یا کوچک می‌شود؟
۳. مفهوم Zoom در نرم‌افزارهای رایانه‌ای چیست؟
۴. بزرگنمایی و کوچکنمایی به کمک موس چگونه انجام می‌شود؟
۵. بزرگنمایی و کوچکنمایی بدون موس چگونه انجام می‌شود؟
۶. جابه‌جایی صفحه نمایش در جهات چپ و راست و بالا و پایین چگونه انجام می‌شود؟
۷. جابه‌جایی صفحه نمایش به کمک موس چگونه انجام می‌شود؟
۸. برای بالا بردن کیفیت نمایش ترسیمات در اتوکد چه کاری می‌توان انجام داد؟
۹. وقتی ترسیمات شلوغ و در محدوده‌ای بزرگ باشد برای کنترل جزئیات چه کاری می‌توان انجام داد؟
۱۰. عملکرد اجرا شده زیر چه مفهومی دارد؟

Command: Z ↵

Specify corner of Window ↵ enter a scale factor (nX or nXP),


or [All/ Center/ Dynamic/ Extents/ Previous/ Scale/

Window/ Object] <real time>: a ↵



فرمان Zoom (اندازه‌نمای)

در طراحی رایانه‌ای گاهی اوقات تصویر یا ترسیمات نسبت به صفحه نمایش کوچک‌تر (شکل الف) و یا بزرگ‌تر (شکل ب) مشاهده می‌شود؛ مواقعی نیز ضرورت ایجاب می‌کند که جزئیات یک نقشه شلوغ را ویرایش کنیم (شکل ج). فرمان **Zoom** به ما کمک می‌کند تا با کنترل تصویر نسبت به صفحه نمایش همانند دوربین عکاسی و فیلمبرداری، کار را راحت‌تر انجام دهیم.



(ج)


(ب)

(الف)

در اتوکد به دلیل کاربردهای بی‌پی در پی عملیات **Zoom** ابزار و امکانات متعددی برای آن تدارک دیده‌اند که برخی از آن‌ها را در شکل زیر ملاحظه می‌کنید.



علاوه بر این‌ها، منوی میان‌بر (short cut menu) در حالت عادی فرمان **Zoom** و در هنگام اجرای فرمان **Zoom**، برخی گزینه‌های آن را مطابق شکل زیر در دسترس قرار می‌دهد.




منوی میان‌بر با کلیک راست در صفحه ترسیمی ظاهر می‌شود.

اجرای فرمان Zoom

فرمان Zoom یکی از فرمان‌های بسیار پرکاربرد است که به شیوه‌های مختلف مطابق جدول زیر، قابل واردکردن است.

شیوه‌های ورود فرمان	
Standard Toolbar	
View Toolbar	
View Menu	Zoom
Command Line	Z یا Zoom
Shortcut Menu	Zoom

مراحل اجرای فرمان Zoom	
Command: Zoom	۱. فرمان Zoom را وارد می‌کنیم.
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP.)	۲. گوشۀ اول پنجره بزرگ‌نمایی را تعیین می‌کنیم یا ضرب مقیاس اندازه‌نمایی را وارد می‌کنیم و یا گزینه‌های دیگر را وارد می‌کنیم.
	۳. بسته به هریک از گزینه‌های فوق عمل اندازه‌نمایی را انجام می‌دهیم.



[گزینه Window]: این گزینه برای بزرگ‌نمایی قسمتی از موضوعات به کمک پنجره مستطیلی با تعیین دو گوشۀ متقابل یکدیگر کاربرد دارد. برای مثال اگر بخواهیم در شکل رو به رو دایره کوچک بالای نقشه ارائه شده را بزرگ‌نمایی کنیم، مراحل زیر را طی می‌کنیم.

۱. فرمان Zoom را وارد کنیم.

Command: zoom لـ z یا لـ

۲. نقطۀ P1 را وارد می‌کنیم.

Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or [All/ Center/ Dynamic/ Extents/ Previous/ Scale/ Window/ Object]<real time>:P1 لـ


۳. نقطۀ P2 را وارد می‌کنیم.

Specify opposite corner: P2 لـ


نتیجه به صورت مقابل خواهد شد.






وقتی فرمان Zoom را وارد می‌کنیم به صورت پیش‌فرض گزینه Window جاری است و برای کاربرد آن کافی است که گوشۀ ای پنجره بزرگ‌نمایی را تعیین کنیم.



(الف)



(ب)




[**گزینه All**]: این گزینه برای نمایش کل محدوده ترسیمی ([Limits](#)) مطابق شکل (الف) و یا اگر ترسیمات خارج از [Limits](#) باشد مطابق شکل (ب) کاربرد دارد.



به خاطر داریم که محدوده ترسیمی ([Limits](#)) توسط شبکه‌بندی Grid مشخص می‌شود.

برای مثال وقتی محدوده ترسیمی تعیین شده باشد، برای انطباق محدوده ترسیمی در صفحه نمایش از گزینه [All](#) استفاده می‌کنیم.

[**گزینه Extents**]: عملکرد این گزینه همانند [Zoom All](#) است با این تفاوت که اندازه‌نمایی بر مبنای تصویر بزرگترین ترسیم صورت می‌گیرد. (شکل روبرو)



چه ترسیمات داخل محدوده ترسیمی (Limits) باشد چه خارج آن، اندازه آن را آنقدر تغییر می دهد تا باله صفحه نمایش منطبق شود.

برای اجرای گزینه Extents کافی است پس از وارد کردن فرمان **Zoom** حرف e را وارد کنیم.

[گزینه Dynamic Zoom Window]: عملکرد این گزینه همانند

است با این تفاوت که پس از تعیین گوشه های کادر موقعیت کادر قابل جابه جایی بر روی موضوعات است و پس از تثبیت آن با ایتر کردن اندازه نمایی انجام می شود.


[گزینه Previous]: این گزینه اندازه نمایی را یک مرحله به عقب بر می گرداند یعنی آخرین عملکرد فرمان **Zoom** را ختنی می کند و قابل تکرار نیز هست که در صورت تکرار از آخرین عملکرد فرمان **Zoom** به سمت اولین عملکرد آن شروع به ختنی سازی می کند.

[گزینه Real time]: با انتخاب این گزینه از فرمان **Zoom** اشاره گر موس به شکل نشانه تبدیل می شود که با درگ کردن موس به سمت علامت مثبت تصویر بزرگ تر و درگ کردن موس به سمت علامت منفی تصویر کوچک تر نمایش داده می شود.




در موس هایی که دارای غلتک هستند، چرخش غلتک موس عملکرد **Zoom Real time** را انجام می دهد. شایان ذکر است در این حالت دیگر نیازی به وارد کردن فرمان **Zoom** نیست.

[گزینه Scale]: با کاربرد این گزینه اندازه تصویر با ضریب مقیاس تعیین می شود. برای مثال با وارد کردن عدد 10° تصویر ده برابر بزرگ تر نظیر شکل (الف) و با وارد کردن عدد $5/5^\circ$ تصویر به اندازه نصف مطابق شکل (ب) به نمایش درمی آید.



الف) ضریب مقیاس 10°



ب) ضریب مقیاس $5/5^\circ$



نکته

در هنگام اجرای فرمان Zoom از طریق خط فرمان بهدلیل این که گزینه Scale جزء روش‌های جاری فرمان Zoom است نیازی به انتخاب آن نیست، و کافی است ضریب مقیاس را وارد کنیم.



نکته

گزینه **Zoom in** بزرگنمایی با مقیاس ۲ (دوبابر) و گزینه **Zoom out** کوچکنمایی با مقیاس ۵٪ (نصف) را انجام می‌دهند، این دو گزینه در منوی View زیرمجموعه Zoom هستند.

[**گزینه Object**]: با انتخاب این گزینه از فرمان **Zoom** می‌توان با انتخاب موضوعات ترسیمی اندازه‌نمایی را نسبت به آن‌ها انجام داد؛ به نحوی که فقط موضوعات انتخاب شده مشاهده می‌شود.

[**گزینه Center**]: این گزینه امکان تعیین نقطه‌ای از تصویر را به عنوان مرکز صفحه نمایش می‌سر کرده و در حقیقت تصویر را فقط در جهت طولی و عرضی (X و Y) جایه‌جا می‌کند تا نقطه انتخاب شده در مرکز صفحه نمایش قرار گیرد.

[**گزینه Original**]: با کاربرد این گزینه کلیه عملیات اندازه‌نمایی انجام شده ختشی شده و تصویر به اندازه اولیه (قبل عملیات **Zoom**) به نمایش درمی‌آید.



نکته

به یاد داشته باشید، گزینه **Original** در هنگام اجرای فرمان Pan یا Zoom به منوی میانبر اضافه می‌شود.

فرمان Pan


این فرمان برای جایه‌جای تصاویر در راستای طولی و عرضی (X و Y) کاربرد دارد.

در جایه‌جای تصویر، در اندازه یا موقعیت موضوعات نسبت به محدوده ترسیمی هیچ‌گونه تغییری صورت نمی‌گیرد، بلکه صفحه ترسیمی شامل همه موضوعات جایه‌جا می‌شود.


شیوه‌های ورود فرمان	
Standard Tool-bar	
View Menu	Pan
Command Line	Pan
Shortcut Menu	Pan

مراحل اجرای Pan

Command: pan لـ p يا لـ p	۱. فرمان Pan را وارد می کنیم.
Press Esc or Enter to Exit,	۲. با ظاهر شدن نشانه درگ کرده و تصویر را جابه جا می کنیم.
Or right click to display short cut menu.	۳. برای پایان یافتن فرمان ایتر یا کنسل می کنیم.



بعد از اجرای Pan




قبل از اجرای Pan



۱. در برخی موس ها با فشردن غلتک موس مکان نما به شکل در آمده و فرمان Pan قابل دستیابی قرار می گیرد.

۲. گزینه های فرمان Pan در منوی View مطابق شکل زیر جایی تصویر را در جهات مختلف

به صورت مستقل امکان پذیر می کند.







فرمان Arial View (دید هوایی)

گاهی اوقات در ترسیم یا ویرایش نقشه‌ها می‌خواهیم موقعیت قسمتی که بزرگ‌نمایی شده را نسبت به کل نقشه کنترل کنیم. در این گونه موقع این مسئله توسط پنجره Arial View امکان‌پذیر می‌شود.

فرمان Arial View، یک نمای کلی از تصویر موجود در صفحه نمایش را در پنجره دید هوایی ظاهر می‌کند. این پنجره نیز برخی از ابزار اندازه‌نمایی را دارد و در داخل آن قسمتی که در پنجره اصلی بزرگ‌نمایی شده توسط کادری با خط پهن مشخص می‌شود.



تصویر قبل از اجرای Regen



تصویر بعد از اجرای Regen

فرمان Regen (بازسازی تصویر)

تا به اینجا شاید با این مسئله برخورد کرده باشد که با بزرگ‌نمایی تصویر، ظاهر برخی موضوعات دارای انحنا نظیر دایره و کمان به صورت چندضلعی درمی‌آید، این پدیده به خاطر بزرگ شدن پیکسل‌های تشکیل‌دهنده صفحه نمایش در اثر عملیات Zoom است. برای منظم کردن تصویر و دقیق شدن ظاهر دوایر و کمان‌ها، فرمان Regen کاربرد دارد.


فرمان Regen در واقع پیکسل‌های صفحه نمایش اتوکد را یکبار دیگر بازسازی می‌کند به نحوی که با تنظیمات Resolution ویندوز مطابقت پیدا کند. بدین ترتیب کیفیت تصویر بهتر می‌شود.

اجرای فرمان Regen

شیوه‌های ورود فرمان	
View menu	Regen
Command line	Regen یا Re

این فرمان به شیوه‌های مندرج در جدول رو به رو وارد می‌شود، به محض ورود این فرمان، کلیه ترسیمات فایل جاری بدون صادرشدن هیچ پیغامی بازسازی می‌شود و دوایر و کمانها منظم و دقیق می‌شوند.

فرمان Redraw (ترسیم مجدد)



این فرمان موضوعات ترسیم شده را به صورت سریع بازسازی کرده و بلیپ‌ها (Blips) را از صفحه نمایش حذف می‌کند. بلیپ‌ها علاوه بر لایه شکلی (+) هستند که در صورت فعل بودن، با هر بار کلیک کردن و یا تعیین مختصات در صفحه ترسیمی ظاهر می‌شود.

نمایش بلیپ‌ها با متغیر **BLIPMODE** به شیوه زیر فعال (ON) می‌شود.


```
Command: BLIPMODE
Enter mode [ON/ OFF] <OFF>: ON
```

برای غیر فعال کردن نمایش خودکار بلیپ‌ها گزینه **OFF** کاربرد دارد.


شیوه‌های ورود فرمان	
View Menu	Redraw
Command Line	Redraw یا R

اجرای فرمان Redraw

به محض ورود این فرمان بدون هیچ پیغامی عمل **Redraw** انجام می‌شود.



بعد از اجرای Redraw



قبل از اجرای Redraw



نکته

۱. در نسخه های اخیر اتوکد به صورت پیش فرض بلیپ ها غیرفعال هستند.
۲. برخی فرمان ها نظیر Zoom, Pan, Regen و Save نیز بلیپ ها را حذف می کنند.


فرمان Clean Screen (پاک سازی صفحه نمایش)

این فرمان برای خلوت کردن محیط اتوکد از ابزار و پنجره ها در هنگام کار بر روی نقشه های شلوغ نظیر نقشه زیر کاربرد دارد. برای این منظور با اجرای فرمان Clean Screen، کلیه نوار ابزارها و پنجره ها به جز نوار منوی اصلی و خط فرمان به صورت موقت مخفی می شوند و محیط تا حد ممکن خلوت می شود. با اجرای مجدد فرمان Clean Screen ابزار و پنجره های مذکور ظاهر می شوند.


شیوه های ورود فرمان	
View Menu	Clean Screen
Command Line	Clean Screen on
Short key	Ctrl+ 0
Status bar	

اجرای فرمان Clean Screen

به محض ورود فرمان Clean Screen کلیه نوارهای ابزار و پنجره ها مخفی می شوند. برای ظاهر شدن نوار ابزار و پنجره ها کافی است مجدداً فرمان Clean Screen اجرا گردد، و یا در خط فرمان بایستی Clean Screen off وارد شود.



Clean Screen on



Clean Screen off

نکته

به یاد داشته باشیم برای اجرای فرمان Clean Screen در کاربرد کلیدهای سریع عدد صفر به همراه کلید **Ctrl** استفاده می شود. و برای این منظور کلید صفر **0** قسمت تحریری صفحه کلید کاربرد دارد یعنی کلید **0** قسمت عددی (ماشین حساب) کاربرد ندارد.


دستور کار شماره ۱:

کاربرد فرمان‌های کنترل تصویر و صفحه نمایش را مطابق مراحل زیر اجرا کنید.

(زمان: ۱۵ دقیقه)


مراحل اجرا:

۱. یک نقشه ذخیره‌شده را باز کنید و آن را در حالت **Zoom All** تنظیم کنید.




توجه داشته باشید، برای کاربرد صحیح‌تر **Zoom All** حتماً محدوده ترسیمی **Limits** را متناسب با کادر و نقشه تنظیم کرده باشید.


۲. فرمان **Arial View** را اجرا کنید تا پنجره دید هوایی مطابق شکل ظاهر شود.



۳. به کمک **Zoom Window** قسمتی از نقشه را مطابق شکل زیر بزرگ‌نمایی کرده و بر روی آن کار کنید.
۴. توسط فرمان **Pan** تصویر را جابه‌جا کنید و به کمک پنجره دید هوایی (**Aerial view**) جابه‌جایی در نقشه را کنترل کنید و در محل دیگری کار مورد نظرتان را انجام دهید.



۵. پنجره دید هوایی (**Aerial View**) را به کمک ببندید.



۶. با اجرای فرمان **Zoom Extents** لبه‌های کادر نقشه را با صفحه نمایش منطبق کنید.
۷. توسط فرمان **Clean Screen** صفحه نمایش را پاکسازی کنید.
۸. فرمان **Regen** را برای بازسازی تصویر اجرا کنید.
۹. فایل خود را ذخیره کنید.
۱۰. نتیجه کار را جهت تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم ارائه دهید.

ارزشیابی پایانی

نظری ◀

۱. در مورد عملکرد فرمان Zoom توضیح دهید.

۲. کاربرد فرمان Pan چیست؟

۳. پنجره دید هوایی چگونه ظاهر می‌شود؟

۴. تفاوت عملکرد فرمان Regen با فرمان Redraw چیست؟

۵. برای بازسازی تصویر و منظم کردن دواير و کمانها فرمان کاربرد دارد.

۶. برای پاکسازی و خلوت کردن صفحه نمایش فرمان کاربرد دارد.

۷. در موس‌های جدید غلتک عملکرد Zoom Realtime را انجام می‌دهد.

درست نادرست

۸. پس از وارد کردن فرمان Zoom، اگر ایتر کنیم گزینه All فعال می‌شود.

درست نادرست

۹. کدام گزینه از فرمان Zoom بزرگ‌ترین شکل ترسیمی را با لبه‌های صفحه نمایش منطبق می‌کند؟

Scale (د) Extents (ب) Dynamic (ج) Window (الف)

۱۰. در صورتی که ترسیمات داخل محدوده ترسیمی Limits باشد، کدام گزینه برای منطبق کردن محدوده ترسیمی با صفحه نمایش مناسب‌تر است؟

Previous (د) Center (ج) All (ب) Original (الف)

۱۱. توسط کدام گزینه فرمان Zoom می‌توان با انتخاب موضوع اندازه‌نمایی انجام داد؟

Scale (د) Dynamic (ب) Window (ج) Object (الف)

۱۲. با وارد کردن فرمان Zoom، کدام گزینه‌ها جاری‌اند؟

Scale (الف) و Window (ب) و Real time (ج)

Scale (د) و Dynamic (ب) و Window (ج) و All (الف)

۱۳. در هنگام اجرای فرمان Zoom کدام گزینه نمایش تصویر را یکباره به مرحله اصلی بر می‌گرداند؟

Extents (د) All (ب) Original (ج) Previous (الف)

تحقيق: ◀

۱. رابطه بین Resolution (وضوح تصویر) در تنظیمات Desktop ویندوز با فرمان Regen در اتوکد را تحقیق کنید.




۲. چگونه می‌توان عملکرد کلیدها و غلتک موس را به عملیات کنترل تصویر نظیر Zoom و Pan اختصاص داد؟




عملی ◀




نقشه‌های ارائه شده را در کاغذ A4 به همراه کادر و جدول ترسیم و ذخیره‌سازی کنید.


(زمان: ۹۰ دقیقه)

توجه: در هیچ یک از نقشه‌ها ترسیم خط محور و اندازه‌گذاری نیاز نیست.










$t=3$





واحد کار چهارم

کاربرد خواص و ویژگی‌های موضوعات در ترسیم و ویرایش نقشه



زمان			عنوان	شماره
جمع	عملی	نظری		
۱۶	۱۲	۴	مدیریت و کنترل لایه‌ها	۱
۸	۶	۲	کنترل خواص موضوعات	۲



مدیریت و کنترل لایه‌ها

◀ پس از آموزش این فصل، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- مفهوم و کاربرد لایه را بیان کند.
- ویژگی‌های لایه‌ها را شرح دهد.
- فرمان Layer را اجرا کند و جزئیات پنجره آن را شرح دهد.
- لایه‌های جدید متناسب با نقشه‌های صنعتی را ایجاد کند.
- ویژگی‌های لایه‌ها را متناسب با خواص موضوعات نقشه تنظیم کند.
- وضعیت لایه‌ها را کنترل و تنظیم کند.
- هر یک از لایه‌ها را جاری و در آن‌ها نقشه ترسیم کند.
- لایه‌های اضافی را حذف کند.
- در لایه‌های کاربردی نقشه‌های صنعتی را ترسیم و ذخیره‌سازی کند.
- مقیاس انواع خطوط غیرممتد (خط محور و خط ندید) را متناسب با نقشه تنظیم کند.

مدت زمان آموزش

نظری	عملی	جمع
۴	۱۲	۱۶



پیش آزمون

۱. مهم‌ترین مشخصه نقشه‌های صنعتی کدام است؟
- ج) نقطه ب) رنگ الف) خط
۲. نام و کاربرد هریک از خطوط زیر را در نقشه‌کشی صنعتی بنویسید.
- الف) _____
- ب) — — — — —
- ج) - - - - -
۳. پهنا (ضخامت) خطوط نقشه‌کشی در استاندارد ISO به چند گروه تقسیم می‌شود، آن‌ها را بنویسید.
۴. درشتی (بزرگی و کوچکی) اجزاء خطوط غیرمتمدنظری خط ندید و خط محور چگونه و بر چه اساس در نقشه تنظیم می‌شود؟
۵. اگر خطوط رابط و کمکی در نقشه‌ای نظیر مجھول‌یابی و برخوردها استفاده کردیم و خواستیم به صورت موقت آن‌ها را مخفی کنیم چه راه حلی پیشنهاد می‌کنید؟
۶. چگونه می‌توان از نقشه‌یک قطعه چندین نوع نقشه کاربردی نظیر نقشه ساخت و نقشه کنترل استخراج کرد؟




لایه (Layer)


لایه همانند طلق شفافی است که با قرار دادن آن روی موضوعات ترسیمی، موضوعات از زیر آن به راحتی قابل مشاهده است و علاوه بر آن می‌توان روی لایه موضوعاتی نیز ترسیم کرد.

در نقشه‌کشی به کمک رایانه می‌توان از لایه‌ها به منظور تفکیک انواع نقشه‌ها از یک موضوع واحد و همچنین اعمال ویژگی‌های انواع خطوط کاربردی نظیر خط ندید، خط محور و پهنای خطوط استفاده کرد.

برای روشن‌تر شدن موضوع به شکل مقابل توجه کنید؛ در حالت (الف) لایه خطوط ممتد، خط ندید و خط محور جداگانه و در حالت (ب) با منطبق کردن لایه‌ها روی هم نقشه کامل شده است؛ البته لایه‌ها مفاهیم مجازی‌اند که دیدن یا ندیدن آن‌ها مصدق جدایی یا منطبق کردن طلق شفاف را دارد.




(الف)



(ب)

در اتوکد لایه‌ها دارای نوار ابزار مخصوص به شکل زیر است که در حالت پیش‌فرض بالای صفحه ترسیمی قرار دارد.




هر فایل ترسیمی به صورت پیش‌فرض لایه‌ای با نام صفر دارد که تاکنون موضوعات را در آن ترسیم کرده‌ایم. اما می‌توانیم لایه‌های جدیدی نیز ایجاد کنیم و متناسب با نقشه نام و ویژگی‌های آن را تنظیم کنیم و در ترسیم نقشه، آن‌ها را به کار بیندیم.

Layer فرمان

وضعیت لایه‌ها از طریق نوار ابزار لایه‌ها قابل کنترل است، اما برای ایجاد و تنظیم خواص لایه‌ها با اجرای فرمان Layer به یکی از شیوه‌های زیر می‌توان عمل کرد.

شیوه‌های ورود فرمان	
Layer Toolbar	
Format Menu	Layer
Command Line	Layer یا La

وقتی فرمان Layer را وارد کنیم، پنجره Layer Properties Manager مطابق شکل زیر ظاهر می‌شود که قسمت‌های مهم آنرا معرفی کرده‌ایم.



توجه داشته باشید، در این پنجره به صورت پیش‌فرض فقط یک لایه با نام صفر و ویژگی‌های پیش‌فرض وجود دارد.

مراحل ایجاد یک لایه جدید

- فرمان Layer را وارد می‌کنیم.
- در پنجره Layer Properties Manager روی نشانه New Layer کلیک می‌کنیم، که نتیجه آن اضافه شدن یک لایه جدید با نام Layer 1 در فهرست لایه‌هاست.
- نام موردنظر برای لایه جدید را تایپ می‌کنیم تا جایگزین نام Layer 1 شود.
- خواص مربوط به خطوط را در قسمت‌های مربوط تغییر می‌دهیم. برای مثال جهت تغییر رنگ روی White در ستون Color کلیک می‌کنیم و رنگ موردنظر را از جعبه رنگ‌ها انتخاب می‌کنیم.
- روی دکمه OK کلیک می‌کنیم.



- به کمک کلیدهای ترکیبی Alt+N نیز می‌توانیم لایه ایجاد کنیم.
- در پنجره Layer properties Manager پس از ایجاد اولین لایه، هنگامی که لایه ایجاد شده در این حالت‌های لایت و آماده تغییر نام است با کلید <Alt> نیز می‌توانیم لایه جدید ایجاد کنیم.
- اگر ایجاد لایه با موفقیت انجام شده باشد نام لایه‌های جدید، باید در فهرست نوار لایه‌ها موجود باشد.

ایجاد و تنظیم لایه‌های کاربردی در نقشه‌کشی

همان‌طور که در ابتدای این توانایی ذکر شد می‌توان انواع خطوط کاربردی در نقشه‌کشی را در لایه‌ها تنظیم کرد و با اختصاص ویژگی‌های استاندارد نظری پهنانی خطوط آن‌ها را به کار بست. برای این منظور، جدول پیشنهادی ارائه می‌شود که می‌تواند الگویی برای ایجاد و کاربرد لایه‌ها باشد.

نام لایه (Name)	نوع خط (Linetype)	وزن (پهنانی) خط ^۱ (Weight)	کاربرد (Application)
0	Continuous	0.50	کادر و جدول مشخصات
Main	Continuous	0.50	خطوط اصلی نماهای نقشه
Hid	Hiddenline	0.35	خطوط ندید (خط‌چین) نقشه
Cen	Centerline	0.25	خطوط محور (تقارن) نقشه
Aid	Continuous	0.18	خطوط رابط و کمکی نظری مجھول‌یابی، برخوردها و گسترش‌ها
Dim	Continuous	0.25	اندازه‌گذاری، کیفیت سطح و تولرانس گذاری
Hatch	Continuous	0.25	هاشور برش، هاشور آج و...
Iso	Continuous	0.50	تصویر مجسم ایزومتریک
Dev	Continuous	0.50	گسترش احجام توخالی



۱. جدول پیشنهادی بالا متناسب با قواعد و اصول نقشه‌کشی صنعتی است.
۲. اختصاص رنگ سلیقه‌ای است چون در چاپ نقشه اصولاً خطوط مشکی هستند، اما اگر انتخاب قلم در پلات بر حسب رنگ باشد می‌توان به هر لایه رنگ جداگانه‌ای اختصاص داد.


۱. وزن خط مفهوم دقیق Line Weight است که در کتب رسم فنی و نقشه‌کشی، اصطلاحات ضخامت یا پهنانی خط به کار می‌رود، ولی به دلیل این که در اتوکد Line Weight معادل پهنانی خط و Thickness معادل ضخامت در مباحث تخصصی دیگر جایگاه تمایزی دارد، همان اصطلاح وزن خط را اطلاق می‌کیم.

دستور کار شماره ۱:

با توجه به جدول پیشنهادی کاربرد لایه‌ها، لایه‌های Main و Hid و Cen را ایجاد و خطوط مربوطه توأم با ویژگی‌های آن‌ها را تنظیم کنید. برای لایه صفر (0) نیز خواص مندرج در جدول را اختصاص دهید.
(زمان: ۱۵ دقیقه)

مراحل اجرا:

۱. یک فایل ترسیمی به ابعاد A4 ایجاد و آن را توأم با ذخیره‌سازی نام‌گذاری کنید.
۲. فرمان Layer را وارد کنید تا پنجره زیر ظاهر شود.



۳. در پنجره Layer Properties Manager روی نشانه New Layer کلیک کنید تا لایه جدید ایجاد شود.
۴. بلافاصله نام آن را به main تغییر دهید.
۵. عملیات مرحله ۳ را دو بار دیگر تکرار کنید و نام لایه‌های جدید را به Cen و Hid تغییر دهید.
۶. در سطر هر لایه در ستون Color بر روی نشانه رنگ کلیک کنید و رنگ مورد نظر را از جعبه رنگ ظاهر شده مطابق شکل انتخاب کنید.



۶. به منظور تنظیم وزن (پهنا) خط در سطر لایه صفر (0) و ستون Lineweight روى عبارت Default کلیک کنید تا پنجره Lineweight مطابق شکل زیر ظاهر شود.




۷. در پنجره Lineweight پهناى خط $0/50$ را بباید و روی آن کلیک کنید تا عدد $50/50$ در مقابل عبارت: New درج شود و سپس روی دکمه OK کلیک کنید.




- وزن (پهنا) پیش فرض (Default) کلیه خطوط احصارشده به لایهها $25/25$ mm است.
- در هنگام ترسیم در لایهها به کمک دکمه LWT می توان نمایش ظاهری پهناى خطوط را فعال و غیرفعال کرد.

۸. در سطر لایه Cen و در ستون Linetype روی عبارت Continuous کلیک کنید تا پنجره Select Linetype مطابق شکل زیر ظاهر شود.



۹. در پنجره **Select linetype** روی دکمه **Load** کلیک کنید تا پنجره مخزن بارگذاری خطوط مطابق شکل زیر ظاهر شود.



۱۰. در پنجره **Load or reload Linetype** (مخزن خطوط)، نوع خط **Center** را بیابید و روی آن کلیک کنید تا های لایت شود و سپس روی دکمه **OK** کلیک کنید.

۱۱. در پنجره **Select Linetype** روی نوع خط **Center** کلیک کنید تا های لایت شود و سپس روی دکمه **OK** کلیک کنید، نتیجه آن باید تغییر نوع خط لایه **Cen** از **Continuous** به **Center** باشد.

۱۲. پهنهای خط لایه **Cen** به پهنهای 0.25 تغییر دهد.

۱۳. برای لایه **Hid** نیز مطابق مراحل فوق نوع خط **Hidden** و پهنهای 0.35 را تنظیم کنید.

۱۴. در پنجره **Layer Properties Manager** روی دکمه **OK** کلیک کنید.

۱۵. فایل خود را ذخیره کنید.

۱۶. نتیجه کار را جهت تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم ارائه دهید.




در هنگام بارگذاری خطوط از پنجره **Select Linetype** با فشرده نگه داشتن کلید **Ctrl** می توان بیش از یک خط را انتخاب و بارگذاری کرد.

جاری کردن لایه (Set Current Layer)

لایه جاری لایه‌ای است که نام و ویژگی‌های آن در نوار ابزار لایه‌ها قابل مشاهده است و موضوعاتی را که ترسیم می‌کنیم در آن ایجاد می‌شود. برای جاری کردن یک لایه مراحل زیر را طی می‌کنیم.

۱. در نوار ابزار لایه‌ها، روی کشو بازشونده فهرست لایه‌ها کلیک می‌کنیم.
۲. مکان‌نما را روی سطر لایه موردنظر می‌بریم تا های‌لایت شود و سپس کلیک می‌کنیم. با پدیدارشدن لایه مذبور در قادر اصلی از ابزار لایه‌ها آن لایه جاری محسوب می‌شود.




از طریق پنجره Layer Properties Manager با کلیک روی لایه موردنظر و سپس کلیک روی نشانه

نیز می‌توان یک لایه را جاری کرد.



مقیاس نوع خط (Line Type Scale)

منظور از مقیاس نوع خط، کوچکی یا بزرگی تکه‌های تشکیل‌دهنده خطوط غیرممتد نظیر خط محور (Center Line) و خط ندید (Hidden Line) است. برای روشن شدن موضوع به شکل زیر توجه کنید. مقیاس نوع خط را به کمک LTSCALE می‌توان تنظیم کرد.



مراحل تنظیم مقیاس نوع خط

Command : LTS ↵


Enter new linetype scale factor <1.0000>:

۱. فرمان **LTS** را وارد می‌کنیم
۲. ضرب جدید مقیاس خطوط را وارد می‌کنیم.

دستور کار شماره ۲:

نقشهٔ مقابل را روی کاغذ A4 در لایه‌های ایجادشده در تمرین قبل، ترسیم کنید.

(زمان: ۳۵ دقیقه)



مراحل اجرا:

۱. فایل ترسیمی A4 را ایجاد و ضمن ذخیره‌سازی آن را نام‌گذاری کنید.
۲. لایه‌های موردنیاز نقشه (Hid و Cen Main) را ایجاد و خواص آنها را طبق استانداردهای نقشه‌کشی تنظیم و عملیات انجام‌شده را ذخیره کنید.
۳. کادر و جدول مشخصات را در لایه صفر(0) ترسیم کنید.
۴. لایه Main را جاری و خطوط اصلی نقشه را در آن ترسیم کنید.
۵. لایه Cen را جاری و خطوط محور را در آن ترسیم کنید.
۶. لایه Hid را جاری و خطوط ندید را در آن ترسیم کنید.
۷. فایل خود را مجددًا ذخیره کنید.
۸. نتیجه کار را جهت تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم ارائه دهید.



از این پس ترسیم کلیه خطوط محور و تقارن طبق اصول نقشه‌کشی الزامی است.

حذف لایه (Layer Delete) در اتوکد 2008

الف) حذف لایه خالی (لایه‌ای که در آن موضوعی وجود نداشته باشد):

۱. فرمان Layer را وارد می‌کنیم تا پنجره Layer properties manager ظاهر شود.
۲. در پنجره Layer properties manager روی لایه خالی موردنظر کلیک می‌کنیم تا های لایت شود.
۳. روی نشانه Delete Layer  کلیک می‌کنیم.

نکته

۱. حذف لایه جاری (Current)، امکان‌پذیر نیست مگر اینکه از حالت جاری خارج شود.
۲. حذف لایه صفر(0) و لایه Defpoints (مربوط به اندازه‌گذاری) به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست.

کنترل وضعیت لایه‌ها

اگر به نوار ابزار لایه‌ها توجه کنید؛ به جز نام و رنگ لایه، علائم دیگری مطابق شکل زیر موجود است، که به کمک آن‌ها می‌توانیم وضعیت لایه‌ها را کنترل کنیم.



- محتوای یک لایه روشن (On) مشاهده می‌شود و قابل بازسازی مجدد (Regen) و چاپ نیز است.

- محتوای یک لایه خاموش (Off) مشاهده نمی‌شود در نتیجه قابل بازسازی مجدد و چاپ نیز نیست.

قفل و باز کرن لایه (Lock/ unlock)

محتوای یک لایه قفل (Lock) مشاهده می‌شود، اما قابل ویرایش نیست البته در لایه قفل می‌توان موضوعاتی ایجاد کرد.

محتوای یک لایه باز (Unlock) علاوه بر این که قابل مشاهده است، همه قابلیت‌های ترسیمی و ویرایشی را دارد.

Freeze / Thaw لایه منجمد و گرم کردن

نشانه (گرم بودن) یک لایه است و یک لایه در حالت عادی Thaw است و در صورتی که Freeze (منجمد) شود نشانه آن به تغییر می‌یابد و موضوعات محتوای لایه مزبور مخفی می‌شود، و همه عملیات ترسیمی و ویرایشی در آن غیر ممکن می‌شود. لایه جاری را نمی‌توان Freeze کرد. پس متقابلاً یک لایه Freeze شده را نمی‌توان جاری کرد.



نکته

در منوی Format از طریق گزینه‌های Layer tools نیز می‌توانیم وضعیت لایه‌ها را کنترل و تنظیم کنیم.

ارزشیابی پایانی

نظری ◀

۱. مفهوم و کاربرد لایه‌ها را شرح دهید.
۲. مراحل ایجاد یک لایه جدید و تنظیم خواص آن را بنویسید.
۳. مراحل تنظیم مقیاس نوع خط را بنویسید.
۴. در پنجره مدیریت لایه‌ها ستون برای تنظیم نوع خط کاربرد دارد.
۵. برای بارگذاری (احضار) خطوط در پنجره Linetype Manager بر روی دکمه کلیک می‌کنیم.
۶. مقدار پیش‌فرض وزن (پهنا) خطوط در اتوکد 25 mm^0 است.

درست نادرست

۷. حذف لایه جاری امکان‌پذیر نیست.

درست نادرست

۸. وارد کردن فرمان لایه از کدام روش امکان‌پذیر نیست؟

الف) نوار ابزار لایه‌ها ب) منوی Format

ج) نوار وضعیت د) خط فرمان

۹. نمایش ظاهری پهنای خطوط توسط کدام گزینه از نوار وضعیت صورت می‌گیرد؟

Model Ducs Dyn LWT الف) Current Thaw Lock On

۱۰. در کدام وضعیت محتوای لایه قابل ویرایش نیست؟

Current Thaw Lock On الف) Unlock Freeze Lock Off

۱۱. در کدام وضعیت امکان جاری کردن لایه نیست؟

Unlock Freeze Lock Off الف) خالی Defpoint ج) صفر(0) ب) جاری

۱۲. حذف کدام لایه امکان‌پذیر است؟

◀ عملی (زمان: ۱۸۰ دقیقه)

برای هریک از نقشه‌های ارائه شده مطلوب است:

۱. نگارش مراحل انجام کار.

۲. تنظیم فایل ترسیمی مناسب با ابعاد نقشه، نام‌گذاری و ذخیره‌سازی فایل.

۳. ایجاد و تنظیم خواص لایه‌های لازم مطابق استاندارد.


۴. ترسیم کادر و جدول در لایه صفر (0) طبق اصول نقشه‌کشی.



۵. ترسیم نمای نقشه در لایه‌های مربوطه طبق استانداردهای نقشه‌کشی.




۶. حذف لایه‌های اضافی.






۷. ذخیره‌سازی فایل.




۸. ارائه نتیجه کار به هنرآموز محترم جهت تأیید و ارزشیابی.











کترل خواص موضوعات

◀ پس از آموزش این فصل، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- مفهوم خواص موضوعات را بیان کند.
- خواص موضوعات موجود در یک نقشه را شناسایی کند.
- فرمان Properties را اجرا کرده و جزئیات پنجره آن را شرح دهد.
- خواص موضوعات را کترل و در صورت نیاز تغییر دهد.
- فرمان Line Weight را اجرا کرده و تنظیمات آن را انجام دهد.
- خواص موضوعات را با یکدیگر تطبیق دهد.
- خواص قابل تطبیق موضوعات را تنظیم کند.
- تنظیم خواص موضوعات را در ترسیم نقشه‌های صنعتی به کار گیرد.


مدت زمان آموزش

نظری	عملی	جمع
۲	۶	۸




پیش آزمون

۱. چگونه می‌توان رنگ موضوعات را در اتوکد تغییر داد؟
۲. نوع خط موضوعات نظیر خط محور و خط ندید چگونه احضار می‌شود؟
۳. مقیاس خطوط ندید و محور چگونه تنظیم می‌شود؟
۴. اگر بر روی یک موضوع دبل کلیک کنیم چه پیش می‌آید؟
۵. چگونه می‌توانیم ویژگی‌های خطوط شکل (ب) را با شکل (الف) تطبیق دهیم؟



(ب)




(الف)



خواص موضوعات (Object Properties)

همان طور که در مباحث قبلی آموختید، ویژگی های موضوعات ترسیمی نظیر رنگ، نوع خطوط، وزن (ضخامت) خطوط در لایه ها قابل مدیریت است؛ علاوه بر این نوار ابزاری موسوم به **Properties** مطابق شکل زیر در کنار نوار ابزار لایه ها وجود دارد که از طریق آن می توانیم برخی خصوصیات جاری موضوعات را تنظیم و کنترل کرده و تغییر دهیم.



نکته قابل توجه این است که اصطلاح **ByLayer** در قسمت های مختلف این نوار ابزار به مفهوم تطبیق این خواص با تنظیمات لایه جاری است و رنگ، نوع خط و ضخامت خط جاری از لایه جاری تبعیت می کند. به همین دلیل توصیه می شود با مدیریت تخصصی لایه ها از تغییر این خواص در نوار ابزار **Properties** پرهیز کنید. خواص موضوعات از طریق اجرای فرمان **Properties** نیز قابل کنترل و تنظیم است که علاوه بر خواص مرتبط با لایه ها، خواص دیگری از موضوعات را می توانیم کنترل و تنظیم کنیم، در ادامه با اجرای فرمان **Properties** به شرح عملکرد آن می پردازیم.



اصطلاح **Bycolor** در انتهای نوار ابزار **Properties** که به صورت عادی غیرفعال است برای کاربرد رنگ در چاپ نقشه توسط پلاتر است.


اجرای فرمان Properties

برای اجرای فرمان Properties علاوه بر شیوه‌های معمول به دو روش دیگر نیز می‌توان عمل کرد.


۱. انتخاب موضوع یا موضوعات مورد نظر و کلیک راست در صفحهٔ ترسیمی و سپس کلیک بر روی گزینه Properties.
۲. دبل کلیک بر روی موضوع مورد نظر.



با دبل کلیک بر روی برشی موضوعات نظیر هاشور، امکانات ویرایشی مخصوص همان موضوع ظاهر می‌شود. در این صورت برای اجرای فرمان Properties بر روی این موضوعات باید از شیوه‌های دیگر عمل کنیم.



موضوع انتخابی



با وارد کردن فرمان Properties از طریق هریک از شیوه‌های گفته شده پنجره‌ای مطابق شکل روبرو ظاهر می‌شود که به شرح جزئیات آن می‌پردازیم.

نام موضوع انتخابی در کادر بالای پنجره درج می‌گردد و در صورت انتخاب چند موضوع، مجموع آنها با اصطلاح All مشخص می‌شود که با باز کردن فهرست آنها توسط نشانه می‌توانیم موضوع مورد نظر را از بین آنها انتخاب کرده و خواص آنها را کنترل کنیم.

وقتی نشانه ظاهر باشد امکان اضافه کردن چند موضوع است و در صورتی که با کلیک کردن بر روی آن به نشانه تغییر شکل پیدا کند فقط امکان انتخاب یک موضوع میسر است.



تغییر روش انتخاب از به در پنجره Properties بر روی روش انتخاب تکی در کلیه عملیات ویرایشی اثر می‌گذارد به نحوی که برای انتخاب چند موضوع باید کلید Shift را پایین نگه داریم.



دکمه برای انتخاب موضوعات از طریق پیغام **Select Objects** کاربرد دارد.



دکمه برای انتخاب سریع موضوعات به کمک خواص مشترکشان کاربرد دارد.

در قسمت **General**، کنترل و تنظیم خواص عمومی موضوعات نظری رنگ، لایه، نوع خط، مقیاس نوع خط، پهنهای خط امکان‌پذیر است.

در قسمت **3D Visualization** خواص موضوعات سه‌بعدی قابل کنترل و تنظیم است.

در قسمت **Geometry** خواص هندسی نظری مختصات و اندازه مؤلفه‌های موضوعات انتخابی قابل کنترل و تنظیم است، برای مثال اگر موضوع انتخابی یک دایره باشد، مختصات مرکز، شعاع، قطر، محیط و مساحت آن ظاهر می‌شود که می‌توانیم آن‌ها را تغییر دهیم:

- پس از کنترل و تنظیم خواص موضوعات به کمک نشانه \times می‌توانیم پنجره را بیندیم و برای خروج موضوعات از حالت انتخاب **ESC** کاربرد دارد.




یادآوری

به خاطر داشته باشید؛ هریک از خواص رنگ (**Color**)، نوع خط (**Linetype**) و وزن (پهنا) خط (**Lineweight**) به صورت مستقل فرمان محسوب می‌شود که از طریق خط فرمان قابل اجراست، اما به دلیل تنظیم اصولی آن‌ها از طریق مدیریت لایه‌ها و کنترل خواص موضوعات از اجرای مستقل آن‌ها صرف نظر می‌کنیم.

بارگذاری و تنظیم مقیاس انواع خطوط (Linetype)

بارگذاری (**Load**) و تنظیم مقیاس خطوط (**Ltscale**) از منوی **Format** به طریق زیر نیز امکان‌پذیر است.

۱. در منوی **Format** بر روی ... **Linetype Manager** کلیک می‌کنیم تا پنجره **Linetype Manager** ظاهر گردد.
۲. در پنجره **Linetype Manager** توسط دکمه **Load** بارگذاری خطوط مورد نیاز را انجام می‌دهیم.



۳. در قسمت **Global scale factor** ضریب مقیاس کلیه خطوط (خطوط موجود و خطوطی که ترسیم خواهد شد) و یا در قسمت **Current object scale** فقط ضریب مقیاس خطوط جدید را تنظیم می‌کنیم.



۱. در صورتی که قسمت **Global scale factor** در پنجره Linetype Manager موجود نباشد با کلیک

بر روی دکمه **Show details** ظاهر می‌شود.

۲. از طریق خط فرمان به کمک فرمان **Lt** یا **N** می‌توانیم به پنجره‌ی Linetype Manager

دست یابیم.



جاری کردن (Current) و به کارگیری انواع خطوط بهتر است از طریق لایه‌ها انجام شود.

کنترل و تنظیم ضخامت خطوط


همان طور که در مبحث لایه‌ها آشنایی شدید، ضخامت خطوط لایه‌ها را به کمک گزینه **Lineweight** می‌توانیم تنظیم کنیم، همچنین در مبحث خواص موضوعات آموختید که از طریق نوار ابزار و اجرای فرمان **Properties** نیز می‌توانیم ضخامت خط جاری و یا موضوعات انتخابی را کنترل و تنظیم کنیم.

علاوه بر این‌ها در اتوکد فرمان اختصاصی **Lineweight** وجود دارد که از طریق آن می‌توانیم مقدار واحد ضخامت و نحوه نمایش ظاهری خطوط را کنترل و تنظیم کنیم.

اجرای فرمان **Line weight**

این فرمان به شیوه‌های مندرج در جدول قابل وارد کردن است، دقت داشته باشید در نوار وضعیت (Status bar) گزینه **Setting** (LWT) می‌گردید. به محض راست بر روی دکمه **LWT** ظاهر و قابل دستیابی می‌گردد. به شکل زیر ورود به فرمان **Lineweight setting** پنجره **Lineweight** به شرح ظاهر می‌شود که از طریق آن می‌توانیم تنظیمات مورد نیاز را به شرح زیر انجام دهیم.

شیوه‌های ورود فرمان	
Status bar	setting <
Format Menu	Line weight
Command Line	Lineweight یا Lw



قسمت Lineweights در این قسمت ضخامت خط جاری قابل تنظیم است، ضمن این‌که گزینه‌های ByBlock و ByLayer به مفهوم تعیین ضخامت خط توسط لایه و بلوک نیز قابل تنظیم است. هر ضخامتی که برای خط جاری انتخاب شود در زیر این قسمت با عبارت Current Lineweight اعلام می‌شود.


قسمت Units for Listing در این قسمت واحد مورد نظر برای ضخامت خط قابل انتخاب است، گزینه Milimeters (mm) برای واحد میلی‌متری در نقشه‌های متریک کاربرد دارد و گزینه Inches (in) برای واحد میلی‌متری کاربرد دارد.

گزینه Display Lineweight: این گزینه برای فعال یا غیر فعال کردن نمایش ظاهری ضخامت خطوط کاربرد دارد که معادل دکمه **LWT** در نوار وضعیت است.

گزینه Default: ضخامت خط پیش‌فرض برای لایه صفر و لایه‌هایی که جدید ایجاد می‌شوند توسط این گزینه انتخاب می‌شود.

گزینه Adjust Display Scale: در این گزینه نحوه نمایش ظاهری ضخامت خطوط در صفحه نمایش قابل تنظیم است به عبارتی در این گزینه تعیین می‌شود که اتوکد از چه ضخامتی را به صورت ظاهری در صفحه نمایش ضخیم نشان می‌دهد.




دستور کار شماره ۱:



یک دایره با موقعیت و شعاع دلخواه مطابق شکل روبرو ترسیم کنید و بر روی آن عملیات ذیل را انجام دهید.
(زمان: ۵ دقیقه)


مراحل اجرا:

۱. بر روی دایره دبل کلیک کنید و یا به شیوه های دیگر فرمان Properties را بر روی آن اجرا کنید.
۲. در پنجره Properties در قسمت General رنگ دایره را به رنگ سبز تغییر دهید.
۳. در قسمت Geometry در کادر Diameter عدد ۴۰ را وارد کنید.
۴. خطوط محور را انتخاب کنید و مقیاس آنها را در قسمت Linetype scale به عدد ۰.۵ تغییر دهید.
۵. فایل خود را ذخیره کنید.
۶. نتیجه کار را جهت تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم ارائه دهید.




تطبیق خواص موضعیات (Match Properties)

فرض کنید می خواهیم دایره موجود در شکل (ب) را مطابق شکل (الف) در آوریم به نحوی که همزمان پهنهای خط آن نیز تنظیم شود. به این عمل تطبیق خواص موضعیات گفته می شود و در آن شکل (الف) مرتع و شکل (ب) مقصد محسوب می شود.



(ب)



(الف)

اجرای فرمان Match Properties

این فرمان به شیوه های متعدد قابل ورود است که در جدول مشاهده می کنید.

شیوه های ورود فرمان	
Standard Toolbar	
Modify Menu	Match Properties
Command Line	Match Properties يا ma يا painter

مراحل اجرای فرمان Match Properties

Command: properties یا pr	۱. فرمان Properties را وارد می کنیم.
Select source object:	۲. موضوع مرتع را انتخاب می کنیم.
Select destination object(s) or [Settings]:	۳. موضوع یا موضوعات مقصد را انتخاب می کنیم.
Select destination object(s) or [Settings]:	۴. برای پایان فرمان و اعمال موضوعات ایتر می کنیم.

[گزینه Setting]: به کمک این گزینه می توانیم خواص قابل تطبیق موضوعات را تنظیم کنیم.

ارزشیابی پایانی

◀ نظری (زمان: ۲۰ دقیقه)

۱. مفهوم و کاربرد هریک از اصطلاحات زیر را بنویسید؛

:Color

:Line type

:Line weight

:Line type scale

۲. مفهوم و کاربرد فرمان Match Properties را بنویسید.

۳. گزینه موجود در نوار خواص موضوعات به مفهوم تطبیق خواص جاری موضوعات با خواص تنظیم شده لایه هاست.

۴. اصطلاح By color در انتهای نوار ابزار Properties که به صورت عادی غیرفعال است برای کنترل رنگ موضوعات در هنگام چاپ نقشه کاربرد دارد.

درست نادرست

۵. دبل کلیک بر روی برخی موضوعات، نظیر هاشور امکانات ویرایشی آنها ظاهر می شود.

درست نادرست

۶. تغییر نحوه انتخاب از  به  در پنجره Properties تأثیری بر روش های انتخاب در عملیات ویرایشی ندارد.

درست نادرست

۷. گزینه Setting در پیغام های فرمان Match Properties برای تنظیم خواص قابل تطبیق موضوعات کاربرد دارد.

درست نادرست

۸. کدام بک از اصطلاحات زیر برای اجرای فرمان کنترل خواص موضوعات به خط فرمان کاربردی نیست؟

cp ch(**ج**) pr(**ب**) Properties (**الف**)

۹. در کدام قسمت از پنجره Properties مختصات و مؤلفه های هندسی موضوعات کنترل و تنظیم می شود؟

3D Visualization ب(**ب**) General (**الف**)

Coordinate(**د**) Geometry (**ج**)

۱۰. کدام نشانه در پنجره Properties برای انتخاب سریع برحسب ویژگی‌های مشترک کاربرد دارد؟




۱۱. کدام موضع در تنظیم خواص قابل تطبیق جزء خواص عمومی است؟

□ د) هاشور

□ ج) اندازه‌گذاری

□ ب) متن

□ الف) لایه



۱۲. در پنجره Lineweight setting مطابق شکل روبرو، کدام

گزینه معادل دکمه LWT است؟

□ ب) Default

□ الف) Lineweight

□ د) Inches(in)

□ ج) Adjust Display Scale

◀ تحقیق کنید:

نشانه‌های و در حاشیه پنجره Properties چه کاربردی دارند؟

◀ عملی: (زمان ۱۲۰ دقیقه)

۱. یک پاره خط به کمک موس با طول و موقعیت دلخواه ترسیم کرده و سپس از طریق فرمان Properties پاره خط را به صورت افقی و طول آن را به اندازه ۱۰۰ تنظیم کنید.

۲. یک دایره با موقعیت و شعاع دلخواه ترسیم کنید و سپس از طریق فرمان Properties مرکز آن را با مختصات ۱۰۰ و ۱۰۰ و قطر $\frac{67}{5}$ تنظیم کنید.

۳. یک بیضی با موقعیت و اندازه دلخواه ترسیم کرده و سپس از طریق پنجره Properties خواص عمومی و هندسی آن را بررسی کنید و تفاوت‌های خواص آن با خواص دایره را به هنرآموز محترم خود گزارش کنید.

۴. برای هریک از شکل‌های ذیل مطلوب است:

الف) تنظیم فایل ترسیمی A4 و نام‌گذاری و ذخیره‌سازی فایل مزبور.

ب) ایجاد و تنظیم لایه‌های لازم طبق استانداردهای نقشه‌کشی.




ج) ترسیم نقشه در لایه‌های مربوطه.


د) تنظیم خواص موضوعات نقشه.








نکته


ضمن رعایت ضخامت خطوط از طریق مدیریت لایه‌ها، مقیاس خطوط (LTS) نیز باید مطابق با نقشه‌های کتاب باشد.













واحد کار پنجم

ترسیم و ویرایش موضوعات یکپارچه



زمان			عنوان	شماره
جمع	عملی	نظری		
۸	۶	۲	ترسیم موضوعات یکپارچه به کمک Explode , Polygon, Pline	۱
۸	۶	۲	توانایی اجرای فرامین Rectangle ,Chamfer ,Fillet	۲



ترسیم موضوعات یکپارچه به کمک Pline و Polygon

► در پایان آموزش این فصل، از فرآگیر انتظار می‌رود:


- مفهوم یکپارچه بودن موضوعات را توضیح دهد و مثال بزند.
- فرمان Pline را اجرا و به کمک آن موضوعات یکپارچه ترسیم کند.
- گزینه‌های فرمان Pline را شناسایی کند و در ترسیمات به کار ببرد.
- فرمان Polygon را اجرا و به کمک آن چندضلعی ترسیم کند.
- انواع روش‌های ترسیم چندضلعی منتظم در فرمان Polygon را شناسایی و کاربردهای هر روش را با مثال عملی تشریح کند.
- فرمان Explode را اجرا کرده و در تجزیه موضوعات یکپارچه به کار ببرد.

مدت زمان آموزش		
نظری	عملی	جمع
۲	۶	۸



پیش آزمون

۱. اگر شکل زیر را با فرمان‌های Line و Arc ترسیم کرده باشیم، از چند قسمت تشکیل شده است؟



۲. چگونه می‌توانیم شکل بالا را به صورت یک پارچه ترسیم کنیم که یک موضوع محسوب شود؟

۳. چندضلعی منتظم را تعریف کنید و مثال بزنید.

۴. در نقشه‌کشی چندضلعی‌های منتظم به چند روش ترسیم می‌شود.

۵. منظور از دایره محیطی و دایره محاطی در چندضلعی‌های منتظم چیست. با شکل مثال بزنید.

۶. sw و e را در یک شش‌ضلعی منتظم نشان دهید و رابطه ریاضی آن‌ها را بنویسید.

۷. در طول ضلع با شعاع برابر است.


۸. مرکز چندضلعی‌های منتظم چگونه به دست می‌آید؟ با شکل مثال بزنید.

۹. موضوعات یک پارچه با چه فرمانی و چگونه تجزیه می‌شوند؟




موضعات یکپارچه

یک موضوع خطی یکپارچه است که از پاره خط، کمان یا ترکیب هر دو شکل تشکیل شده که به صورت متواالی به هم متصل است؛ برای روشن شدن موضوع به شکل های (الف) و (ب) توجه کنید.



شکل (الف) با فرمان Polyline ایجاد شده که یک موضوع محسوب شده و پس از کلیک روی پاره خط افقی، همهٔ موضوع انتخاب می‌شود. شکل (ب) با فرمان‌های Line و Arc ایجاد شده که چهار موضوع محسوب می‌شود و با کلیک روی هر قسمت، فقط همان قسمت انتخاب می‌شود. چه تفاوت دیگری بین دو شکل (الف) و (ب) ملاحظه می‌شود؟



از دیگر ویژگی‌های موضوعات Polyline این است که می‌تواند با ضخامت‌های مختلف ایجاد شوند.

موضوع یکپارچه ایجاد شده با Pline



نکته

۱. موضوعات یکپارچه را به کمک فرمان Explode می‌توانیم به اجزاء تشکیل دهندهٔ آن‌ها، تجزیه کنیم.

۲. موضوعات غیر یکپارچه را نیز می‌توان ویرایش و یکپارچه کرد، که در مباحث آینده به آن می‌پردازیم.

اجرای فرمان Pline

شیوه‌های ورود فرمان	
Draw Toolbar	
Draw Menu	Polyline
Command Line	« Pline یا PL

فرایند اجرای فرمان **Pline** در حالت جاری شبیه به اجرای فرمان **Line** است. اما با انتخاب گزینه A می‌توانیم در ادامه پاره خطها کمان نیز ترسیم کنیم.


مراحل اجرای فرمان Pline

Command: pl	۱. فرمان Pline را وارد می‌کنیم.
Specify start point:	۲. نقطه شروع را وارد می‌کنیم.
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/ Undo/Width]:	۳. نقطه پایان پاره خط را وارد می‌کنیم.
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/ Undo/Width]: a	۴. حرف A را برای ترسیم کمان وارد می‌کنیم.
Specify endpoint of arc or [Angle/ CEnter/ CClose/ Direction/ Halfwidth/ Line/ Radius/ Second pt/ Undo/ Width]:	۵. نقطه پایان کمان را وارد می‌کنیم.
Specify endpoint of arc or [Angle/ Center/ Close/ Direction/ Halfwidth/ Line/ Radius/ Second pt/ Undo/ Width]:	۶. برای پایان دادن به اجرای فرمان ایتر می‌کنیم.

مثال:

۱. فرمان **Pline** را وارد می‌کنیم.

Command: Pline «



۲. نقطه شروع را تعیین می‌کنیم.

Specify Start point:




۳. نقطه بعدی را تعیین می‌کنیم.

Specify next point,
or [Arc/Halfwidth / Length / Undo / Width]
@ 0 , -20 «




۴. حرف A را وارد می کنیم.

Specify next point
or Arc/ Close /Halfwidth / Length / Undo /
Width: a ↵



۵. نقطه پایان کمان را تعیین می کنیم.

Specify end point of arc,
or [Angle / CEnter / CLose / Direction / Half
width / Line / Radius / Second pt / Undo /
Width]: @ 20,0 ↵



۶. گزینه cl را برای بستن شکل و پایان دادن به کار وارد
می کنیم.

Specify end point of arc,
or [Angle / CEnter / CLose / Direction / Half
width / line / Radius / Second pt/ Undo /
Width]:cl ↵


[گزینه Close]: کاربرد این گزینه مانند فرمان Line باعث بسته شدن شکل و پایان اجرای فرمان می‌شود.

[گزینه Width]: این گزینه برای تعیین پهنا برای پاره خطها و کمان‌های در حال ترسیم کاربرد دارد.

[گزینه HalfWidth]: عملکرد این گزینه همانند گزینه Width است با این تفاوت که در تنظیم پهنا بری آن نصف پهنا تعیین می‌شود.




برای کاربرد گزینه Close از بین زیرمجموعه‌های گزینه Arc باید CL را وارد کرد.




توجه داشته باشید پهنا برای خط (Line Width) با وزن خط (Line Width) که در مباحث قبلی گفته شد متفاوت است.

[گزینه Length]: با به کار بردن این گزینه پاره خطی با طول عددی معین در امتداد آخرین پاره خط، ترسیم می‌شود، یعنی نیازی به وارد کردن نقطه انتهای پاره خط نیست.




اگر آخرین قسمت ترسیم شده کمان باشد به کمک گزینه Length پاره خطی مماس بر کمان ترسیم می‌شود.



[گزینه Undo]: کاربرد این گزینه همانند فرمان Line باعث لغو (حذف) آخرین نقطه وارد شده می‌گردد.

دستور کار شماره ۱:



شکل رو به رو را توسط فرمان Pline به صورت یک پارچه در کاغذ A4 ترسیم کنید.

مراحل اجرا:

- فایل ترسیمی را روی اندازه A4 تنظیم کرده و آن را نامگذاری و ذخیره کنید.
- از طریق فرمان Pline کادر نقشه را ترسیم کنید.
- مجدداً فرمان Pline را وارد کنید.

Command: pline ↵

۴. مختصات نقطه A را به عنوان نقطه شروع وارد کنید.

Specify start point: 40,50 ↵

۵. مختصات نقطه B را وارد کنید.

Specify next point or [Arc/ Halfwidth/
Length/ Undo/ Width] @25< 0

۶. حرف a را برای ترسیم کمان وارد کنید.

Specify next point or [Arc/ Halfwidth/
Length/ Undo/ Width]:a ↵

۷. مختصات نقطه C را وارد کنید.


Specify end point of arc or
[Angle/ CEnter/ CClose/ Direction/ Halfwidth/
Line/ Radius/ Second pt/ Undo/ Width]:
@10,10 ↵

۸. حرف l را برای ترسیم پاره خط در ادامه وارد کنید.

Specify end point of arc or
[Angle/ CEnter/ CClose/ Direction/ Halfwidth/
Line/ Radius/ Second pt/ Undo/ width]: l ↵


۹. مختصات نقطه D را وارد کنید.

[Angle/ CEnter/ CClose/ Direction/ Halfwidth/
line/ Radius/ Second pt/ Undo/ Width]: 30<90



۱۰. حرف a را برای ترسیم کمان وارد کنید.


Specify next point or [Arc/ Halfwidth/
Length/ Undo/ Width]: a ↵



۱۱. ابزار Ortho را به کمک کلید **F8** یا دکمه **ORTHO** در نوار وضعیت فعال کنید.




فعال کردن Ortho را بدون خروج از فرمان Pline انجام دهید.




۱۲. موس را به سمت چپ حرکت دهید و عدد ۱۵ را وارد کنید.

Specify end point of arc or [Angle/ CEnter/
CLose/Direction/ Halfwidth/ Line/ Radius/
Second pt/ Undo/ Width]: 15 ↵




۱۳. موس را به سمت چپ حرکت دهید و عدد ۱۵ را وارد کنید.

Specify end point of arc or [Angle/ CEnter/
CLose/Direction/ Halfwidth/ Line/ Radius/
Second pt/ Undo/ Width]: 15 ↵




۱۴. موس را به سمت چپ حرکت دهید و عدد ۱۵ را وارد کنید.

Specify end Point of arc or [Angle/ CEnter/
CLose/Direction/ Halfwidth/ Line/ Radius/
Second pt/ Undo/ Width]: 15 ↵




۱۵. حرف l را برای ترسیم پاره خط در ادامه وارد کنید.

Specify end Point of arc or [Angle/ CEnter/
CLose/Direction/ Halfwidth/ Line/ Radius/
Second pt/ Undo/ Width]: l ↵




۱۶. مختصات نقطه H را وارد کنید.

Specify next point or [Arc/ CClose/ Halfwidth/
Length/ Undo/ Width] @ 30<270 ↴




۱۷. حرف a را برای ترسیم کمان وارد کنید.

Specify next point or [Arc/ close/ Halfwidth/
Length/ Undo/ Width]: a ↵



۱۸. مختصات نقطه A را وارد کنید.

Specify end point of arc or [Angle/ CEnter/
CClose/Direction/ Half width/ Line/ Radius/
Second pt/ Undo/ Width]: @ 10, -10 ↵




۱۹. برای پایان فرمان ایتر را وارد کنید.

Specify end point of arc or [Angle/ CEnter/
CClose/Direction/ Halfwidth/ Line/ Radius/
Second pt/ Undo/ Width]:

۲۰. فایل خود را ذخیره کنید.

۲۱. نتیجه کار را جهت تأیید و ارزشیابی به هنرآموز

محترم ارائه دهید.




در صورتی که مراحل فوق الذکر را پشت سرهم اجرا کرده باشید و در هنگام اجرا از فرمان Pline خارج نشده باشید با یکبار کلیک کردن بر روی شکل، بایستی مطابق شکل رویه رو حاصل کار شما باشد.

Polygon فرمان

فرمان **Polygon** برای ترسیم چندضلعی منتظم با تعداد اضلاع ۳ تا ۱۰۲۴ کاربرد دارد. همان‌طور که می‌دانیم در چندضلعی منتظم طول اضلاع با یکدیگر و زوایای بین اضلاع نیز با هم مساوی است. در اتوکد چندضلعی منتظم به دو روش قابل ترسیم است.


۱. ترسیم چندضلعی به روش دایره کمکی که خود دارای دو حالت است؛ در این روش با تعیین شعاع دایره کمکی چندضلعی ترسیم می‌شود.




الف) محاطی Inscribed

ب) محیطی Circumscribed

۲. روش لبه (Edge)؛ در این روش با تعیین نقاط ابتدا و انتهای یکی از اضلاع چندضلعی ترسیم می‌شود.



چندضلعی منتظمی که با فرمان **Polygon** ترسیم می‌شود یک موضوع یکپارچه است، یعنی اضلاع از هم مستقل نیستند و همانند چند خطی یکپارچه (Polyline) است.



(ب) چندضلعی از جنس خط Polygon

(الف) چندضلعی از جنس خط

اجرای فرمان Polygon


شیوه‌های ورود فرمان	
Draw Toolbar	
Draw Menu	Polygon
Command Line	Polygon یا Pol

اگر فرمان **Polygon** را به یکی از شیوه‌های روبرو وارد کنیم.
ابتدا تعداد اضلاع، و سپس روش ترسیم چندضلعی قابل انتخاب است.

مراحل ترسیم پنجضلعی منتظم محاطی به روش مرکز (Center)

Command: polygon ↵	۱. فرمان Polygon را وارد می‌کنیم.
Enter number of sides <4>: 5 ↵	۲. عدد ۵ را به عنوان تعداد ضلع وارد می‌کنیم.
Specify center of polygon or [Edge]: 100,100 ↵	۳. مرکز پنجضلعی را وارد می‌کنیم.
Enter an option [Inscribed in circle/ Circumscribed about circle <i>: ↵	۴. حرف A را به منظور تعیین حالت محاطی وارد می‌کنیم.
Specify radius of circle 30 ↵	۵. شعاع دایره کمکی را تعیین می‌کنیم.

نتیجه:




نکته

مراحل ترسیم چندضلعی منتظم محیطی نیز همانند چندضلعی محاطی است با این تفاوت که در مرحله ۴ حرف **C** به منظور حالت محیطی وارد می‌شود.

مراحل ترسیم ششضلعی منتظم به روش لبه (Edge)


Command: polygon ↵	۱. فرمان Polygon را وارد می‌کنیم.
Enter number of sides <5> 6 ↵	۲. عدد ۶ را به عنوان تعداد اضلاع وارد می‌کنیم.
Specify center of polygon or [Edge]: e ↵	۳. حرف e را به منظور انتخاب روش Edge وارد می‌کنیم.
Specify first end point of edge: 70,50 ↵	۴. نقطه اول ضلع را تعیین می‌کنیم. مثال:
Specify second point of edge: @20,0 ↵	۵. نقطه دوم ضلع را تعیین می‌کنیم.

نتیجه:



فرمان Explode

این فرمان برای تجزیه موضوعات یکپارچه و ترکیبی به اجزاء تشکیل دهنده آن کاربرد دارد. در هنگام تجزیه موضوعات به کمک فرمان Explode، ممکن است خواص موضوعات نظری رنگ، نوع خط، وزن خط و پهنهای خط تغییر کند. برای مثال یک چندضلعی یکپارچه دارای پهنا به شکل زیر به چند پاره خط و کمان مجزا و بدون پهنا تبدیل خواهد شد. البته نتیجه تجزیه و تغییرات به نوع اجرای تشکیل دهنده موضوعات ترکیبی بستگی دارد.



شیوه‌های ورود فرمان

Modify Toolbar	
Modify Menu	Explode
Command Line	Explode یا x


اجرای فرمان Explode

شیوه‌های ورود فرمان مطابق جدول مقابل است.

مراحل اجرای فرمان Explode

Command: explode یا x ↵	۱. فرمان Explode را وارد می‌کنیم.
Select objects:	۲. موضوعات مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.
Select objects:	۳. موضوعات دیگری انتخاب می‌کنیم یا برای پایان دادن به انتخاب و اجرای فرمان ایتر می‌کنیم.

دستور کار شماره ۲:




شکل ارائه شده را توسط فرمان های **Polygon**, **Line**, **Circle** و **Line** در کاغذ A4 کادردار و در لایه های مربوطه ترسیم کنید.




استانداردهای نقشه کشی رعایت شود.

(زمان: ۱۰ دقیقه)

مراحل اجرا:



۱. اندازه برگه A4، لایه های لازم و کادر و جدول را تنظیم و یا از فایل های قبلی استفاده کنید.



۲. دایره قطر 40° را توسط فرمان **Circle** ترسیم کنید.

۳. خطوط تقارن دایره را توسط فرمان **Line** در لایه مربوطه با نوع خط **Center** ترسیم کنید.

۴. فرمان **Polygon** را وارد کنید.

Command: pol ↵

۵. عدد ۶ را وارد کنید.


Enter number of sides <4>: 6 ↵

۶. مرکز دایره را به عنوان مرکز شش ضلعی معرفی کنید.

Specify center of polygon or [Edge]:

۷. حرف c را به منظور حالت محیطی وارد کنید.


Enter option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle]: <I>: c ↵



۸. عدد 20° را وارد کنید.

Specify radius of circle: 20 ↵

۹. فایل خود را ذخیره کنید.



۱۰. نتیجه کار را جهت تأیید و ارزشسنجی به هنرآموز محترم ارائه دهید.

ارزشیابی پایانی

نظری ◀

۱. منظور از موضوعات چندخطی یکپارچه چیست؟ با شکل توضیح دهید.
۲. مراحل ترسیم پنج ضلعی منتظم محاط در دایره توسط فرمان Polygon را بنویسید.
۳. در فرمان می‌توانیم پاره خط و کمان را در دنباله هم به صورت یکپارچه ترسیم کنیم.
۴. در فرمان Polygon حداقل ضلع و حداقل ضلع می‌توانیم تعیین کنیم.
۵. برای اجرای فرمان Pline، اصطلاح Polyline را نیز به صورت کامل می‌توانیم در خط فرمان وارد کنیم.

نادرست درست

۶. آیا چندضلعی منتظمی که با فرمان Polygon ترسیم می‌شود خود یک موضوع یکپارچه است؟

خیر بله

۷. کدام گزینه مربوط به گزینه‌های فرمان Pline نیست؟

Width (د) Length (ج) Inscribed (ب) Arc (الف)

۸. کدام گزینه در فرمان Polygon معرف حالت محیطی چندضلعی منتظم است؟

Circumscribed (د) Edge (ب) Inscribed (ج) Edge (الف)


۹. در کدام روش ترسیم Polygon، طول ضلع درخواست می‌شود.

Pline (د) Circumscribed (ج) Inscribed (ب) Edge (الف)

۱۰. در کدام گزینه فرمان Pline، طول عددی پاره خط تعیین می‌شود؟

Length (د) Arc (ب) Halfwidth (ج) Width (الف)


۱۱. برای ترسیم شش ضلعی منتظم مطابق شکل رو به رو با توجه به اندازه داده شده کاربرد کدام روش و حالت از فرمان Polygon مناسب تر است.



Edge , Center (ب) Inscribed, Center (الف)

Inscribed, Edge (د) Circumscribed, Center (ج)

۱۲. شکل یکپارچه رو به رو اگر با فرمان Explode تجزیه شود، به چند جزء تبدیل خواهد شد.






۳ ۶ ۷ ۵ الف)


عملی ◀


هریک از نقشه های ارائه شده را در کاغذ A4 توأم با کادر و جدول و در لایه های مربوط ترسیم کنید.
توجه: در نقشه زیر برای نمای رویه رو از فرمان Polyline و در سایر نقشه ها برای چندضلعی های منتظم از


فرمان Polygon استفاده کنید.

(زمان: ۱۲۰ دقیقه)










اجرای فرامین Rectangle و Chamfer

◀ پس از آموزش این فصل، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- فرمان Fillet را اجرا کند.
- برای گرد کردن گوشها در نقشه، از فرمان Fillet استفاده کند.
- فرمان Chamfer را اجرا کند.
- با اجرای فرمان Chamfer گوش‌های نقشه را پخ بزند.
- فرمان Rectangle را اجرا کند.
- به کمک فرمان Rectangle انواع مستطیل‌ها را ترسیم کند.
- گزینه‌های فرمان Rectangle را شناسایی کرده و در تمرین‌های عملی به کار ببرد.


مدت زمان آموزش

نظری	عملی	جمع
۲	۶	۸



پیش آزمون

۱. چگونه می توان شکل (الف) را به کمک فرمان های ویرایشی به شکل (ب) تبدیل کرد؟




۲. آیا تاکنون در نقشه کشی با اصطلاح Fillet روبرو شده اید، در کجا و با چه معنی است؟

۳. گوشه های یک شکل هندسی را چگونه می توان پخت زد؟

۴. چگونه می توانیم در اتوکد یک مستطیل یکپارچه ترسیم کنیم؟

۵. اصطلاح Rectangle به چه معنا و معنی است؟


۶. چگونه می توانیم یک مستطیل با گوشه های گردشده نظیر شکل زیر اما یکپارچه ترسیم کنیم؟




Fillet فرمان

این فرمان برای گرد کردن گوشه های داخلی و خارجی موضوعات با شعاع معین کاربرد دارد.

فرمان Fillet یکی از فرمان های ویرایشی است که با اجرای آن گوشه های ترسیمات، نظیر شکل زیر گرد می شود.




(ب) بعد از اجرای Fillet




(الف) قبل از اجرای Fillet

به شکل زیر توجه کنید، همان طور که مشاهده می کنید فرمان Fillet برای ترسیم نیم دایره نیز کاربرد دارد!



(ب) بعد از اجرای Fillet




(الف) قبل از اجرای Fillet




البته به خاطر داشته باشید که شعاع در این حالت تأثیری در ترسیم نیم دایره ندارد و هر شعاعی می توانند داشته باشد.

چنان با تنظیم شعاع برابر صفر(۰) در فرمان Fillet می توانیم گوشه های ناقص و یا گردشده را نیز کامل کنیم.

شکل زیر دو حالت از این عمل را نشان می دهد.



یا



نکته

کاربرد شعاع صفر در فرمان Fillet برای گوشه های موضوعاتی که با فرمان Fillet گرد شده اند منجر به حذف کمان نخواهد شد بلکه مطابق شکل رو به رو علاوه بر وجود کمان گوشه شکل نیز کامل می شود.



اجرای فرمان Fillet

با وارد کردن فرمان **Fillet**, ابتدا تنظیمات جاری و سپس پیغام‌های دیگر به شرح زیر صادر می‌شود.

شیوه‌های ورود فرمان	
Modify Toolbar	
Modify Menu	Fillet
Command Line	Fillet

مراحل اجرای فرمان Fillet


Command: fillet ↵ Current settings: mode= TRIM , Radius= 0	۱. فرمان Fillet را وارد می‌کنیم. در تنظیمات جاری حالت Trim فعال است و شعاع صفر (0) است.
Select first object or [Undo/ Polyline/ Radius/Trim/Multiple]: r ↵	۲. حرف r را برای تنظیم شعاع وارد می‌کنیم.
Specify fillet radius:	۳. شعاع مورد نظر برای فیلت را تعیین می‌کنیم.
Select first object or [Undo/ Polyline/ Radius/Trim/Multiple]:	۴. اولین موضوع را انتخاب می‌کنیم. یا یکی دیگر از گزینه‌ها را انتخاب می‌کنیم.
Select second object or shift- select to apply corner :	۵. موضوع دوم را انتخاب می‌کنیم. یا برای کامل کردن گوش ناقص با شعاع صفر کلید Shift را فشرده و موضوع دوم را انتخاب می‌کنیم.

[گزینه **Radius**]: این گزینه برای تنظیم شعاع کاربرد دارد.


[گزینه **Undo**]: برای لغو آخرین مرحله از عملکرد **Fillet** کاربرد دارد.

[گزینه **Multiple**]: برای گرد کردن چندین گوشه حتی با شعاع‌های مختلف در یکبار اجرای فرمان **Fillet** کاربرد دارد.

[گزینه **Trim**]: برای تعیین وضعیت قسمت‌های اضافی کاربرد دارد که با وارد کردن آن دو حالت **Trim** و **No trim** مطابق شکل قابل تنظیم است.






(ب) حالت No trim




(الف) حالت Trim

به نمونه‌های دیگری از وضعیت گزینه Trim و اجرای فرمان Fillet توجه کنید.




[گزینه Polyline]: این گزینه برای گرد کردن هم‌مان تمام گوش‌های موضوعات یکپارچه نظیر Polygon و غیره مطابق شکل کاربرد دارد.




كاربرد گزینه Fillet در فرمان Polyline

دستور کار شماره ۱:



مثلث روبه رو را به کمک فرمان Line ترسیم کرده و سپس گوشه های آن را به کمک فرمان Fillet گرد کنید.
(زمان: ۱۰ دقیقه)

توجه: همان طور که از نقشه کشی می دانید خطوط نازک گوشه ها در این تصویر جزء ضروریات اندازه گذاری است و جزء شکل اصلی محسوب نمی شود.



مراحل اجرا:

۱. توسط فرمان Line مثلث اولیه را ترسیم کنید.

۲. فرمان Fillet را وارد کنید.

Command: fillet f ↵

۳. حرف r را وارد کنید.


Select First object or [Undo/Polyline/ Radius/
Trim/ Multiple]: r ↵

۴. عدد ۵ را وارد کنید.

۵: < پیشفرض >: ↵


۵. حرف m را به منظور انتخاب گزینه Multiple وارد کنید.

Select object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/
Multiple]: m ↵





۶. پاره خط سمت چپ مثلث را انتخاب کنید.

Select first object or...:



۷. پاره خط بالای مثلث را انتخاب کنید.

Select second object or...:



۸. برای دو گوش دیگر نیز همانند مرحله ۵ و ۶ عمل کنید
تا حاصل آن مطابق شکل رو به رو گردد.

۹. نتیجه کار را ذخیره کرده و جهت تأیید و ارزشیابی به
هنر آموز محترم ارائه دهید.


فرمان Chamfer

فرمان Chamfer یکی از فرمان‌های ویرایشی است که برای پخت زدن گوش‌های داخلی و خارجی موضوعات کاربرد دارد.


توسط فرمان Chamfer به دو روش می‌توانیم گوش‌ها را پخت بزنیم که عبارت‌اند از:

(الف) روش Distance: در این روش مطابق شکل (الف) پخت با دو مقدار فاصله اول (D1) و فاصله دوم (D2) تعیین می‌شود.


(ب) روش Angle: در این روش مطابق شکل (ب) پخت با یک طول (Length) و یک زاویه (Angle) نسبت به طول تعیین شده تنظیم می‌گردد.



(الف) روش Angle (زاویه)



(ب) روش Distance (فاصله)



(الف) قبل از اجرای Chamfer (ب) بعد از اجرای Chamfer

شیوه‌های ورود فرمان	
Modify Toolbar	
Modify Menu	Chamfer
Command Line	Chamfer یا Cha

اجرای فرمان Chamfer

فرمان Chamfer به شیوه‌های مندرج در جدول مقابل قابل وارد کردن است.

مراحل اجرای فرمان Chamfer

Command: chamfer ↵
TRIM mode current chamfer
Dist 1=0, Dist 2= 0

۱. فرمان Chamfer را وارد می‌کنیم در تنظیمات جاری حالت Trim فعال و روش جاری است که مقدار فاصله اول صفر و مقدار فاصله دوم نیز صفر است.

Select first line
or[Undo/ PolyLine/ Distance/ Angle/ Trim/
mETHOD /Multiple]:d ↵

۲. حرف D را به منظور تعیین اندازه پخت وارد می‌کنیم.

Specify first chamfer distance:<0 , 0 >

۳. فاصله اول پخت را تعیین می‌کنیم.

Specify Second chamfer Distance:<0 , 0 >

۴. فاصله دوم پخت را تعیین می‌کنیم.

Select first line
or[Undo/ Polyline/ Distance/ Angle/ Trim/
mETHOD / Multiple]:

۵. ضلع اول را انتخاب می‌کنیم.
یا یکی از گزینه‌های دیگر را انتخاب می‌کنیم.

Select second line
or Shift - Select to apply corner

۶. خط(ضلع) دوم را انتخاب می‌کنیم.
یا برای کامل کردن گوش‌های ناقص به صورت تیز کلید [Shift] را فشرده و موضوع دوم را انتخاب می‌کنیم.

[گزینه Distance]: برای تنظیم فواصل لبه‌های پخ در روش Distance کاربرد دارد.


[گزینه Angle]: برای تنظیم مقادیر پخ در روش Angle کاربرد دارد.

[گزینه Method]: برای تعیین روش جاری پخ زدن در هنگام وارد کردن فرمان Chamfer کاربرد دارد.


[گزینه Undo]: برای لغو آخرین مرحله عملکرد فرمان Chamfer کاربرد دارد.

[گزینه Multiple]: برای پخ زدن چندین گوش، حتی با اندازه‌های مختلف در یکبار اجرای فرمان Chamfer کاربرد دارد.

[گزینه Trim]: برای تعیین وضعیت قسمت‌های اضافی کاربرد دارد، به نحوی که با وارد کردن حرف `t`، وضعیت آنها به دو حالت Trim و No trim مطابق شکل قبل تنظیم است.



[گزینه Poly line]، این گزینه برای پخ زدن همزمان تمام گوش‌های یک موضوع چند خطی یکپارچه نظریه وغیره کاربرد دارد.







در صورتی که در فرمان Chamfer اندازه پخ در هریک از روش‌های Distance و Angle وارد شود، به کمک آن می‌توانیم لبه‌های ناقص را تکمیل کنیم. این عمل با فشردن کلید `Shift` هنگام انتخاب ضلع دوم نیز امکان‌پذیر است.

دستور کار شماره ۲:

گوشهای شکل ارائه شده را به کمک فرمان Chamfer پخ بزنید.

(زمان ۱۰ دقیقه)



مراحل اجرا:

۱. توسط فرمان Pline شکل مقابل را به صورت یکپارچه ترسیم کنید.

۲. فرمان Chamfer را وارد کنید.



نکته

برای این که عملکرد فرمان Chamfer را با گزینه Polyline می خواهیم انجام دهیم. در ترسیم شکل اولیه توسط فرمان Pline حتماً از گزینه Close استفاده کنید.

Command: chamfer ↵

۳. حرف d را وارد کنید.

Select first line or[Undo/ Polyline/ Distance/
Angle/ Trim/method/ Multiple: d ↵

۴. عدد ۵ را وارد کنید.

Specify first chamfer distance<0.0000>5 ↵

۵. اپتیر کنید.

Specify second chamfer distance<5.0000> ↵

۶. حرف P را برای کاربرد گزینه Polyline انتخاب کنید.




Select first line or [Undo/ Polyline/ Distance...]

۷. شکل یکپارچه موجود را انتخاب کنید.

۸. فایل خود را ذخیره کنید.

۹. نتیجه کار را جهت تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم ارائه دهید.

فرمان Rectangle



این فرمان برای ترسیم مستطیل به کار می‌رود. مستطیلی که با فرمان [Rectangle](#) ایجاد می‌شود یک موضوع یکپارچه محسوب می‌شود و با تعیین دو گوشه متقابل ترسیم می‌شود.

فرمان [Rectangle](#) یک فرمان ترسیمی است، اما دارای گزینه‌هایی است که می‌توانیم مستطیل‌هایی با ویژگی‌های ویرایشی نیز ایجاد کنیم.

نمونه‌هایی از مستطیل‌هایی که با فرمان [Rectangle](#) ترسیم شده‌اند را در اشکال رو به رو مشاهده می‌کنید.


اجرای فرمان Rectangle

این فرمان به شیوه‌های رو به رو وارد می‌شود.

شیوه‌های ورود فرمان	
Draw Toolbar	
Draw Menu	rectangle
Command Line:	Rectangle یا Rectang یا Rec


مراحل اجرای فرمان Rectangle

Command: rec ↲	۱. فرمان Rectangle را وارد می‌کنیم
Specify first corner point, or [Chamfer / Elevation / Fillet / Thickness / Width]:	۲. گوشة اول مستطیل را تعیین می‌کنیم یا گزینه‌های دیگر را انتخاب می‌کنیم.
Specify other corner point, or [Area/ Dimensions/Rotation]:	۳. گوشة دیگر مستطیل را تعیین می‌کنیم یا گزینه‌های دیگر را انتخاب می‌کنیم.




Chamfer

[گزینه Chamfer]: این گزینه برای ترسیم مستطیل پخ دار مطابق شکل کاربرد دارد.



Fillet

[گزینه Fillet]: برای ترسیم مستطیل با گوشهای گرد کاربرد دارد.




Width

[گزینه Width]: امکان ترسیم مستطیل با خط پهن را فراهم می‌سازد.




نکته

گزینه‌های Thickness و Elevation مربوط به دید سه‌بعدی است.



[گزینه Dimension]: این گزینه برای ترسیم مستطیل با تعیین ابعاد طول و عرض آن کاربرد دارد.



Rotation angle


زاویه چرخش

Rotation=45°

[گزینه Area]: برای ترسیم مستطیل با تعیین مساحت آن کاربرد دارد.

[گزینه Rotation]: برای ترسیم مستطیل مورب نظیر شکل کاربرد دارد.

دستور کار شماره ۳:



مستطیلی مطابق شکل ارائه شده توسط فرمان **Rectangle**

را ترسیم کنید.

(زمان : ۵ دقیقه)

مراحل اجرا:

۱. فرمان **Rectangle** را وارد کنید.

Command: rectangle ↵

۲. حرف f را به منظور تعیین شعاع **Fillet** وارد کنید.

Specify first corner point or [Chamfer/ Elevation/ Fillet/...]: f ↵

۳. عدد ۱۰ (شعاع فیلت) را وارد کنید.

Specify fillet radius for rectangle <0.0000>: 10 ↵

۴. حرف w را به منظور تعیین پهنهای خط مستطیل وارد کنید.

Specify first corner point or [Chamfer/ Elevation/ Fillet/ Thickness/ Width]: W ↵

۵. عدد ۵ (پهنهای خط) را وارد کنید.

Specify line width for rectangle: 5 ↵


۶. گوش اول مستطیل را تعیین کنید.

مثال لم: 100,50 ↵

۷. گوش دیگر مستطیل را تعیین کنید.

Specify other corner point or:@ 65,45 ↵

۸. شکل حاصل را ذخیره کنید.




۹. نتیجه کار را جهت تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم

ارائه دهید.

ارزشیابی پایانی

نظری

- مراحل اجرای فرمان Fillet را بنویسید.
- مراحل اجرای فرمان Chamfer به روش Distance را بنویسید.
- مراحل ایجاد مستطیل به کمک فرمان Rectangle را بنویسید.
- توسط فرمان می‌توانیم شکل (الف) را به شکل (ب) تبدیل کنیم.




- برای ترسیم مستطیل مطابق شکل مقابل گزینه کاربرد دارد.
 - در تنظیمات شعاع اول و شعاع دوم خواسته می‌شود.
 - به کمک فرمان‌های Fillet و Chamfer می‌توان گوش‌های ناقص را نیز کامل کرد.
 - مستطیلی که با فرمان Rectangle ترسیم می‌شود یک موضوع یکپارچه است.
- درست نادرست
- درست نادرست
- درست نادرست

۹. کدام گزینه در فرمان Fillet امکان گرد کردن گوش‌ها را با شعاع‌های متفاوت بدون خارج شدن از فرمان امکان‌پذیر می‌کند؟

د) همه موارد ج) Polyline ب) Trim الف) Multiple

۱۰. ایجاد پخ بر روی شکل مقابله با کدام گزینه از فرمان Chamfer مناسب‌تر است؟



ب) Method الف) Distance د) هیچ کدام ج) Angle

۱۱. کدام گزینه در فرمان Rectangle امکان ترسیم مستطیل با تعیین مساحت آن را فراهم می‌سازد.

د) Area ج) Width ب) Rotation الف) Dimension

◀ تحقیق:

در مورد عملکرد و کاربرد [Pick points] در گزینه Rotation از فرمان مستطیل تحقیق کنید.




◀ عملی:


(زمان: ۱۸۰ دقیقه)



۱. برای هر یک از شکل‌های ارائه‌شده، مطلوب است:

- الف) تعیین و تنظیم فایل ترسیمی A4 توأم با کادر و جدول و لایه‌های لازم و نام‌گذاری فایل.
- ب) ترسیم نقشه مطابق با تصاویر موجود (فرمان‌های ترسیمی و ویرایشی مربوط را به کار ببرید).
- ج) ذخیره‌سازی فایل‌های مربوط.
- د) ارائه نقشه به هنرآموز محترم جهت ارزشیابی.


هنرآموزان محترم: عملکرد هنرجویان در فرمان‌های ویرایشی را با نظارت شهودی ارزشیابی کنید.














All Fillets=R5









واحد کار ششم

کاربرد Grid و Snap در نقشه‌کشی و ترسیم تصویر مجسم
ایزومتریک



زمان			عنوان	شماره
جمع	عملی	نظری		
۴	۳	۱	ترسیم تصاویر بر حسب واحد به کمک ابزار Grid و Snap	۱
۸	۶	۲	ترسیم تصویر مجسم ایزومتریک	۲

ترسیم تصاویر بر حسب واحد به کمک ابزار Grid و Snap

◀ پس از آموزش این فصل، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- مفهوم و کاربرد Snap و Grid را بیان کند.
- Grid و Snap را به کمک پنجره Drafting Setting تنظیم کند.
- ابزار Snap و Grid را در ترسیم نقشه‌ها به کار بگیرد.


مدت زمان آموزش

نظری	عملی	جمع
۱	۳	۴




پیش آزمون

۱. کاربرد کاغذ شطرنجی در نقشه‌کشی چیست؟
۲. چگونه در اتوکد برگه (محدوده Limits) شبکه‌بندی می‌شود؟
۳. Snap در اصطلاح به چه معنی است؟
۴. کاربرد ابزار Snap چیست؟
۵. دکمه‌های Grid و Snap در کدام نوار پنجره اتوکد قرار دارند؟
۶. آیا نقشهٔ فاقد اندازهٔ اما و احدهای شده مطابق شکل رو به رو را می‌توانیم در اتوکد به صورت دقیق ترسیم کنیم؟



ابزار Snap و Grid

قبل‌آ با کاغذ شطرنجی و کاربرد آن در نقشه‌کشی آشنا شده‌اید و در نرم‌افزار اتوکد نیز قبل‌آ گفتیم **Grid** محدوده ترسیمی (**Limits**) را شبکه‌بندی می‌نماید. در این قسمت قصد داریم با تنظیم فاصله نقاط شبکه‌بندی (**Grid**) و به کمک ابزار **Snap** مانند کاغذ شطرنجی برای ترسیمات دقیق استفاده کنیم. **Snap** ابزاری است که با فعال کردن آن مکان‌نما در نقاط معینی از صفحه ترسیمی جذب می‌شود و حرکت مکان‌نما توسط موس از نقطه‌ای به نقطه دیگر به صورت پرشی انجام می‌شود. این ویژگی برای تعیین مختصات بدون وارد کردن عدد کاربرد دارد. مثال: مستطیل مقابل را به کمک ابزار **Snap** در برگه A4 ترسیم می‌کنیم.



۱. روی دکمه **Snap** در نوار وضعیت کلیک کرده و یا کلید **F9** را فشار می‌دهیم تا ابزار **Snap** فعال شود.




۲. روی دکمه **Grid** در نوار وضعیت کلیک کرده و یا کلید **F7** را فشار می‌دهیم تا ابزار **Grid** فعال می‌شود.


۳. فرمان **Line** را وارد کرده و مکان‌نما را به محلی دلخواه برد و کلیک می‌کنیم.




۴. مکان‌نما را به سمت راست یا چپ حرکت داده تا ۵ پرش انجام دهد و کلیک می‌کنیم.



۵. مکان‌نما را به سمت بالا حرکت داده تا ۴ پرش انجام دهد و کلیک می‌کنیم.



۶. به همین ترتیب دو ضلع باقیمانده مستطیل را ترسیم کرده و از فرمان **Line** خارج می‌شویم.



تنظیم کردن ابزار Snap و Grid

مقصود از تنظیم این ابزار تعیین فاصله نقاط شبکه‌بندی (Grid) و پرش مکان‌نما (Snap) است که برای این منظور طی مراحل زیر عمل می‌کنیم.

۱. بر روی دکمه **Grid** یا **Snap** در نوار

وضعیت کلیک راست می‌کنیم و یا از منوی **Tools** روی **Drafting Setting** کلیک می‌کنیم تا پنجره زیر ظاهر شود.

۲. در سربرگ **Snap and Grid** و قسمت

تنظیمات فواصل را به شرح زیر انجام می‌دهیم.

فاصله افقی پرش مکان‌نما در کادر **Snap X spacing**

فاصله قائم (عمودی) پرش مکان‌نما در کادر

Snap Y spacing

۳. همچنان در سربرگ **Snap and Grid** و در قسمت **Grid** تنظیمات فواصل را به شرح زیر انجام می‌دهیم.

فاصله افقی بین نقاط شبکه‌بندی در کادر **Grid X spacing**

فاصله قائم (عمودی) بین نقاط شبکه‌بندی در کادر **Grid X spacing**

۴. بر روی دکمه **OK** کلیک می‌کنیم.



۱. به کمک گزینه‌های **Grid on [F7]** و **Snap on [F9]** می‌توانیم ابزار مزبور را فعال کنیم.


۲. فعال کردن گزینه **Equal X and Y Spacing** در قسمت **Snap** باعث می‌شود در صورت تعیین مقدار X و تأیید تنظیمات به کمک **OK** مقدار Y نیز برابر X گردد، این عملکرد بر روی تنظیمات Grid نیز تأثیرگذار است.

۳. گزینه تنظیمی **Major line every** مربوط به محیط سه‌بعدی است.


۴. تنظیم و فعال نمودن ابزار **Snap** و **Grid** را به کمک فرمان‌های **Snap** و **Grid** از طریق خط فرمان **N** می‌توان انجام داد.

۵. ابزار **Grid** با کلیدهای ترکیبی **Ctrl+G** و ابزار **Snap** با کلیدهای ترکیبی **Ctrl+B** نیز فعال و غیرفعال می‌گردند.

دستور کار:




شکل ارائه شده را توسط فرمان **Line** و به کمک ابزار **Snap** و **Grid** ترسیم کنید.
(زمان: ۱۰ دقیقه)




مراحل اجرا:


- بر روی دکمه های **Snap** یا **Grid** کلیک راست کنید.
- بر روی گزینه **Settings** از منوی باز شده کلیک کنید.
- در پنجره **Drafting Settings** و سربرگ **Snap and Grid** فواصل نقاط شبکه بندي **Grid** را روی عدد ۱۰ تنظیم کنید.
- در پنجره مذکور فواصل نقاط **Snap** را نیز بر روی عدد ۱۰ تنظیم کنید.
- بر روی دکمه **OK** کلیک کنید.
- دکمه های **Snap** و **Grid** را در وضعیت فعال قرار دهید.
- فرمان **Line** را وارد کنید.




- مکان نما را به سمت راست حرکت دهید، تا دو پرش انجام شود و کلیک کنید.



- مکان نما را به سمت پایین حرکت دهید تا دو پرش انجام دهد، سپس کلیک کنید.




- مکان نما را به سمت راست حرکت دهید تا دو پرش انجام دهد، سپس کلیک کنید.




۱۱. مکان نما را به سمت بالا حرکت دهید تا دو پرش

انجام دهد، سپس کلیک کنید.



۱۲. سایر خطوط را نیز همانند مراحل قبل ترسیم کنید تا

نتیجه، مطابق شکل مقابل حاصل شود.



۱۳. ترسیم خود را ذخیره کنید.


۱۴. نتیجه کار را جهت ارزشیابی و تأیید به هنرآموز محترم

ارائه کنید.

ارزشیابی پایانی:

نظری ◀

۱. مفهوم و کاربرد ابزار Snap و Grid چیست؟



۲. در پنجره شکل مقابل قسمت‌های مشخص شده را معرفی کنید.

۳. عملکرد گزینه Equal X and Y Spacing در قسمت Snap spacing در پنجره Drafting Setting (شکل مقابل) بر روی تنظیمات Grid نیز تأثیرگذار است.

□ نادرست □ درست

۴. همان Snap است.

□ نادرست □ درست

۵. تنظیمات Snap و Grid از طریق خط فرمان نیز امکان‌پذیر است.

□ نادرست □ درست

۶. وقتی ابزار فعال باشد مکان‌نما در نقاط معینی از صفحه ترسیمی جذب می‌شود.

۷. در کدام گزینه کلید مربوطه صحیح معرفی نشده است.

Snap=F6 □ (الف) Grid=F7 □ (ب)

Snap= Ctrl+B □ (د) Grid= Ctrl+G □ (ج)

۸ در تنظیمات Snap و Grid کدام گزینه برای یکسان شدن مقادیر X و Y کاربرد دارد.

Major line every □ (ب) Equal X and Y spacing □ (الف)

Display Grid beyond limits □ (د) Adaptive Grid □ (ج)

◀ عملی

برای نقشه‌های واحدبندی شده ذیل مطلوب است:


الف) ترسیم دست آزاد نمای سوم هر نقشه داخل کتاب در جایگاه مربوط


ب) تنظیم فایل ترسیمی A4 توأم با کادر و جدول و لایه‌های مربوط

ج) تنظیم و فعال کردن ابزار Grid و Snap مطابق با شبکه بندی موجود (هر خانه شبکه بندی را واحد در نظر بگیرید).

د) ترسیم سه نمای هر نقشه به کمک ابزار Snap و Grid

ه) ذخیره‌سازی و ارائه کلیه فایل‌ها به هنرآموز





ترسیم تصویر مجسم ایزومتریک

پس از آموزش این فصل، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ابزار Isometric را در تنظیمات Snap فعال کند.
- حالت‌های سه‌گانه محورهای ایزومتریک را تعویض کند.
- به کمک ابزار Isometric خطوط تصویر مجسم را ترسیم کند.
- نحوه ترسیم دایره‌ای ایزومتریک در اتوکد را بیان کند.
- به کمک ابزار Ellipse فرمان دایره‌های ایزومتریک ترسیم کند.

مدت زمان آموزش

نظری	عملی	جمع
۱	۷	۸



پیش آزمون

۱. کاربرد تصویر مجسم در نقشه‌کشی چیست؟
۲. ویژگی‌های تصویر مجسم ایزومتریک را بیان کنید.
۳. در اتوکد چگونه می‌توانیم تصویر مجسم ایزومتریک ترسیم کنیم؟
۴. دایره ایزومتریک در اتوکد چگونه ترسیم می‌شود؟
۵. آیا منظور از تصویر مجسم همان مدل سه‌بعدی است؟




ترسیم تصویر مجسم ایزومتریک


ترسیم تصویر مجسم ایزومتریک در محیط دو بعدی اتوکد نیازمند تنظیم ابزار خاص است که به آن می پردازیم.

فعال کردن محورهای ایزومتریک

- بر روی دکمه **Snap** در نوار وضعیت کلیک راست کرده و یا از منوی **Tools** بر روی **Drafting Settings** کلیک می کنیم.
- در سربرگ **Snap type** در قسمت **Snap and Grid** دکمه **Isometric snap** را فعال می کنیم.
- بر روی دکمه **OK** کلیک می کنیم.



نکته




- به کمک کلید **F5** و یا کلیدهای **Ctrl + E** می توان حالت محورهای ایزومتریک را بین نماهای Top, Right و Left تعویض کرد.
- وقتی ابزار Isometric Snap فعال باشد ابزار Ortho تابع محورهای ایزومتریک می شود.



یادآوری

در برخی صفحه کلیدها، کلیدهای تابع دو حالته است. دقت کنید حالت متداول آن فعال باشد.


دستور کار شماره ۱:



مکعب مستطیل شکل ارائه شده را به کمک ابزار توسط فرمان Line ترسیم کنید.

مراحل اجرا:


۱. ابزار Drafting Setting را در پنجره Isometric Snap فعال کنید و همچنین ابزار Ortho را نیز فعال کنید.
۲. فرمان Line را وارد کنید.



Command: line ↵


۳. مختصات نقطه S را وارد کنید.

مثال لے ۱۰۰,۵۰ Specify first point: 100,50



۴. دقت کنید و ضعیت محورها در حالت Right باشد. مکان نما را به سمت راست حرکت داده و عدد ۳۰ را وارد کنید.

لے Specify next point or [Undo]: 30



۵. مکان نما را به سمت بالا حرکت داده و عدد ۱۵ را وارد کنید.

لے Specify next point or [Undo]: 15




۶. مکان نما را به سمت چپ حرکت داده و عدد ۳۰ را وارد کنید.

لے Specify next point or [Close/Undo]: 30




۷. مکان نما را به سمت پایین حرکت داده و عدد ۱۵ را وارد کنید.

لے Specify next point or [Close/Undo]: 15




۸. کلید **F5** یا کلیدهای **Ctrl1** + **E** را فشار دهید تا وضعیت محورها از حالت Right به Left تبدیل شود.




۹. مکان نما را به سمت چپ حرکت داده و عدد ۲۰ را وارد کنید.

لے Specify next point or [Close/Undo]: 20




۱۰. مکان نما را به سمت بالا حرکت داده و عدد ۱۵ را وارد کنید.

Specify next point or [Close/Undo]: 15 ↵



۱۱. مکان نما را به سمت راست حرکت داده و عدد ۲۰ را وارد کنید.


Specify next point or [Close/Undo]: 20 ↵



۱۲. کلید **F5** یا کلیدهای **Ctrl1** + **E** را فشار دهید تا محورها به وضعیت Top تبدیل شود.

۱۳. مکان نما را به سمت راست حرکت داده و عدد ۳۰ را وارد کنید.


Specify next point or [Close/Undo]: 30 ↵



۱۴. مکان نما را به سمت چپ حرکت داده و عدد ۲۰ را وارد کنید.

Specify next point or [Close/Undo]: 20 ↵

۱۵. مکان نما را به سمت چپ حرکت داده و عدد ۳۰ را وارد کنید.




Specify next point or [Close/Undo]: 30 ↵

۱۶. کلید ایتر را برای پایان دادن به فرمان فشار دهید.


Specify next point or [Close/Undo]: ↵

۱۷. فایل خود را ذخیره کنید.

۱۸. نتیجه کار را جهت تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم ارائه دهید.



Ortho: 1.50




Ortho: 14.9547 < 210

ترسیم دایره ایزومتریک (Iso circle)

می‌دانیم که دایره ایزومتریک مخصوص تصویر مجسم ایزومتریک است و با توجه به کاربرد زیاد آن در اتوکد، ابزار خاصی برای آن اختصاص داده شده که برای استفاده از آن، به ترتیب زیر عمل می‌کنیم.

مراحل ترسیم دایره ایزومتریک (isocircle)	
	۱. ابزار Isometric Snap را فعال می‌کنیم.
Command: ellipse ↵ Specify axis end point of ellipse or [Arc/Center/Iso circle]: i ↵	۲. فرمان Ellipse را وارد می‌کنیم. ۳. حرف i را وارد می‌کنیم (به منظور انتخاب دایره ایزومتریک)
مثال ↵ Specify center point of isocircle: 50,50 ↵	۴. مرکز دایره ایزومتریک را تعیین می‌کنیم.
مثال ↵ Specify radius of isocircle: 30 ↵	۵. شعاع دایره ایزومتریک را وارد می‌کنیم.






۱. برای تطبیق دایره ایزومتریک بر نمای موردنظر، پس از وارد کردن مرکز نیز می‌توان به کمک کلیدهای **Ctrl + E** یا **F5** وضعیت محورها را تغییر داد.

۲. برای ترسیم کمان ایزومتریک با استفاده از دایره ایزومتریک ترسیم کرده و سپس با فرمان‌های ویرایشی نظیر Trim آن را اصلاح نمود.


دستور کار شماره ۲:



تصویر مجسم مقابل را در یک فایل ترسیمی A4 ترسیم کنید.
(زمان: ۲۵ دقیقه)

مراحل اجرا:

۱. فایل ترسیمی A4 توأم با کادر و جدول و لایه‌های لازم را تنظیم کنید.
۲. محورهای ایزومتریک را فعال کنید.




۳. توسط فرمان Line و به کمک ابزار Ortho، خطوط مکعب را در حالت ایزومتریک ترسیم کنید.

۴. فرمان Ellipse را وارد کنید.

Command : ellipse ↵

۵. حرف I را به منظور انتخاب گزینه Iso circle وارد کنید.

Specify axis endpoint or [Arc / Center / Isocircle]: i ↵




۶. مرکز دایره ایزومتریک نمای رویه‌رو را تعیین کنید.

Specify center point of isocircle:


۷. عدد 30° را به عنوان شعاع دایره وارد کنید:

Specify radius of isocircle:




۸. وضعیت محورهای ایزومتریک را به کمک دکمه **F5** یا **Ctrl** + **E** مطابق نمای جانبی تنظیم کنید.

۹. دایره ایزومتریک قطر 40° واقع در نمای جانبی را همانند مراحل ۶ و ۷ ترسیم کنید.



۱۰. دایره ایزومتریک قطر 50° واقع در نمای سر را همانند مراحل قبل ترسیم کنید.



۱۱. ترسیم خود را ذخیره کنید.

۱۲. نتیجه کار را جهت تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم نشان دهید.


ارزشیابی پایانی:

نظری ◀

۱. مراحل تنظیم محورهای ایزومتریک را بنویسید.
۲. کلید و یا کلیدهای ترکیبی برای تعویض حالت محورهای ایزومتریک کاربرد دارد.
۳. ترسیم دایره ایزومتریک از طریق فرمان و گزینه امکان‌پذیر است.
۴. وقتی ابزار Isometric Snap فعال باشد ابزار Ortho تابع محورهای ایزومتریک می‌شود.

درست نادرست

۵. کدام گزینه جزو حالت‌های سه‌گانه محورهای ایزومتریک نیست؟



تحقيق: ◀

تصاویر مجامسم دیگر نظیر دیمتریک، کاوالیر، کابینت و غیره را در اتوکد چگونه و با کمک چه ابزاری می‌توان ترسیم کرد؟




◀ عملی (زمان: ۱۸۰ دقیقه)



۱. برای هر یک از تصاویر ارائه شده مطلوب است:


الف) تنظیم فایل ترسیمی A4 توأم با کادر و جدول و لایه‌های لازم و نام‌گذاری فایل مذبور.


ب) ترسیم تصویر مجسم و نقشه‌های مربوط طبق جانمایی صفحات کتاب


ج) ذخیره‌سازی هر نقشه به صورت جداگانه و ارائه به هنرآموز محترم خود جهت ارزشیابی.




















پیوست


راهنمای نصب




مرحله ۱




مرحله ۲




مرحله ۳



مرحله ۴




مرحله ۵




مرحله ۶




مرحلة ٨




مرحلة ٧




مرحلة ١٠



مرحلة ٩



مرحلة ١٢



مرحلة ١١

مَنَابِعُ وَمَآخذٌ:

1. Yarwood, A. Introduction to AutoCAD 2009, 2008, Elsevier
2. Implementation Guide to AutoCAD 2010, 2009 Autodesk
3. Getting Started to AutoCAD 2006, Autodesk

