



۳- مطابق شکل ۱-۳۲۷، آجر ابتدای دیوار را در محل مناسب قرار داده و با استفاده از تراز به صورت ضربدری سطح آن را تراز کنید.

شکل ۱-۳۲۷



۴- مطابق شکل ۱-۳۲۸، آجر ابتدا را در جهت عرض دیوار تراز کنید.

شکل ۱-۳۲۸



۵- مطابق شکل ۱-۳۲۹، آجر ابتدا را در جهت طول دیوار تراز کنید.

شکل ۱-۳۲۹



۶- مطابق شکل ۱-۳۳۰، آجر را نسبت به آجر ابتدای دیوار توسط شمشهی بلند تراز کنید.

شکل ۱-۳۳۰



۷- مطابق شکل ۱-۳۳۳، محل آجر انتهای دیوار را با رعایت اندازه مطابق نقشه کار مشخص کنید.

شکل ۱-۳۳۱



شکل ۱-۳۳۲

۸- مطابق شکل ۱-۳۳۲، مقداری ملات بریزید و با کمچه پهن کنید آجر انتهای دیوار را در محل مناسب در امتداد شمشه قرار دهید.



شکل ۱-۳۳۳

۹- مطابق شکل ۱-۳۳۳، آجر انتهای را نسبت به آجر ابتدای دیوار توسط شمشه بلنده و تراز آن را تراز کنید.



شکل ۱-۳۳۴

۱۰- محاسبه طول دیوار

(تعداد بند برشی × اندازه بند برشی) + (تعداد

آجرسونما × اندازه آجرسونما)= طول دیوار

مطابق شکل ۱-۳۳۴ :

$$(10 \times 1) + (11 \times 1) = 120$$

عرض آجر ۱۰ سانتی متر فرض شده است.



شکل ۱-۳۳۵

۱۱- مطابق شکل ۱-۳۳۵، ملات اولین رج را با

کمچه در محل کار بریزید و پهن کنید.



شکل ۱-۳۳۶

۱۲- آجرهای رج اول را طبق نقشه کار و شمشه آهنی که در امتداد آجر ابتدا و انتهای کار می‌باشد و بچینید. مطابق شکل ۱-۳۳۶



شکل ۱-۳۳۷

۱۳- آجرچینی که تمام شد شمشه را بردارید.

مطابق شکل ۱-۳۳۷



شکل ۱-۳۳۸

۱۴- ملات را با کمچه روی آجرهای ابتدا و انتهای رج اول بریزید و با شمشه ملات به طور یکنواخت پهن کنید. مطابق شکل ۱-۳۳۸



شکل ۱-۳۳۹

۱۵- آجرهای سه قدمی ابتدا و انتهای دیوار را توسط شاقول یا تراز به صورت شاقولی تنظیم کنید. مطابق شکل ۱-۳۳۹



شکل ۱-۳۴۰

۱۶- بین آجرهای سه قدمی ابتدا و انتهای دیوار ریسمان کشی کرده ملات رج دوم را با کمچه و شمشه ملات به طور یکنواخت پهن کنید. مطابق اشکال ۱-۳۴۰ و ۱-۳۴۱



شکل ۱-۳۴۱



شکل ۱-۳۴۲

۱۷- ادامه رج دوم را مطابق نقشه کار و بادخور  
ریسمان کار و رعایت پیوند صحیح آجری روی رج  
اول انجام دهید و ریسمان کار را باز کنید. مطابق شکل

۱-۳۴۲



شکل ۱-۳۴۳

۱۸- ملات را با کمچه و شمشه ملات روی  
آجرهای ابتدا و انتهای کار به طور یکنواخت پهن کنید.

مطابق شکل ۱-۳۴۳



شکل ۱-۳۴۴

۱۹- آجرهای ابتدا و انتهای کار را در جای خود

قرار دهید. مطابق شکل ۱-۳۴۴



شکل ۱-۳۴۵

۲۰- از طرف نمای دیوار آجر را توسط تراز  
شاقولی کنید. مطابق شکل ۱-۳۴۵



شکل ۱-۳۴۶

۲۱- ابتدا و انتهای کار را با تراز شاقولی کنید.

مطابق شکل ۱-۳۴۶



شکل ۱-۳۴۷

۲۲- ریسمان کار را بیندید و ملات رج سوم را با  
کمچه و شمشه ملات پهن کنید. مطابق شکل ۱-۳۴۷



شکل ۱-۳۴۸

۲۳- رج سوم را مطابق با رج اول و با توجه به این که بندهای برشی رج اول و سوم در امتداد قائم قرار بگیرند کامل کنید. مطابق شکل ۱-۳۴۸



شکل ۱-۳۴۹

۲۴- ریسمان کار را باز کنید. مطابق شکل ۱-۳۴۹




شکل ۱-۳۵۰

۲۵- شمشه آهنی را در نبش ابتدای دیوار نگه دارید. مطابق شکل ۱-۳۵۰



شکل ۱-۳۵۱

۲۶- توسط گچ تیر ساخته شده شمشه را به دیوار بچسبانید و در دو جهت نما و ابتدای دیوار شاقولی کنید. مطابق اشکال ۱-۳۵۰ و ۱-۳۵۱



شکل ۱-۳۵۲

۲۷- شمشه انتهای دیوار را هم به همین طریق نصب کنید. مطابق شکل ۱-۳۵۲



شکل ۱-۳۵۳

۲۸- اندازه ضخامت یک آجر و یک بند افقی را از روی رج سوم روی شمشه های ابتدا و انتهای دیوار جدا کنید. مطابق شکل ۱-۳۵۳



شکل ۱-۳۵۴

۲۹- ریسمان کار را بیندید و ملات را روی رج سوم بریزید. مطابق شکل ۱-۳۵۴



شکل ۱-۳۵۵

۳۰- ملات را توسط کمچه و شمشه ملات به طور یکنواخت روی کار پهن کنید. مطابق شکل ۱-۳۵۵



شکل ۱-۳۵۶

۳۱- آجرهای رج چهارم را مطابق با رج دوم بچینید و ریسمان کار را باز کنید. مطابق اشکال ۱-۳۵۶ و ۱-۳۵۷

## توجه

در حین کار از شمشه‌ی بلندآهنی جهت کنترل پیچیدگی دیوار به صورت ضربدری و هممچنین افقی بودن روی دیوار استفاده کنید.

دیوار چینی را طبق نقشه کار تا رج پایانی با رعایت قواعد و ایمنی ادامه دهید.

- ریسمان کار را باز کنید.

- شمشه‌های ابتدا و انتهای دیوار را با دقت و احتیاط از دیوار جدا کنید.



شکل ۱-۳۵۷

## توجه



شکل ۱-۳۵۸

جدا کردن شمشه‌ها را می‌توانید با زدن ضربه‌ی آهسته‌ی تیشه از بالا به شمشه انجام دهید. مطابق شکل

۱-۳۵۸

نظافت کار و اطراف آن را توسط کمچه و جارو انجام دهید.

پس از کنترل کار توسط هنرآموز مربوطه دیوار را به صورت رج به رج جمع آوری کنید و آجرها را تمیز کنید.



شکل ۱-۳۵۹

آجرهای تمیز شده را به محل نگهداری آن‌ها ببرید و به صورت هر چندیند. مطابق شکل ۱-۳۵۹

ملات‌ها را جمع آوری و به محل دپوی تعیین شده ببرید.

سطح کارگاه را با کمچه تمیز و جارو کنید. ابزار و وسایل کار را تمیز کنید و به انبار تحویل دهید.

لباس کار و لوازم شخصی را در جای خود قرار دهید.

## توجه

نظافت شخصی پایان کار کارگاهی باعث جلوگیری از بیمار شدن شما می‌شود.

## دستورالعمل اجرای دیوار ۳۵ سانتی‌متری با پیوند بلوکی تجهیزات و وسایل ایمنی برای تمرین اجرای دیوار ۳۵ سانتی‌متری

### زمان اجرای پروژه: برای ۵ رج ۶ ساعت

### نکات مهم ایمنی!

۱- لباس کار مناسب را پوشید.

۲- برای اجرای کار از کفشهای ایمنی استفاده کنید.

۳- از کلاه ایمنی استفاده کنید.

۴- از ماسک استفاده کنید.

۵- هنگام کار از دستکش‌های لاستیکی استفاده کنید.

### جدول وسایل کار

ردیف	نام	تعداد
۱	فرقون	۱ عدد
۲	بیل	۱ عدد
۳	استانبولی	۱ عدد
۴	سطل یا شیلنگ	۱ عدد
۵	جارو	۱ عدد


### مصالح مورد نیاز

ردیف	نام	تعداد
۱	آجر فشاری مرغوب	۱۳۶ عدد
۲	آجر سه قدمی	۱۶ عدد
۳	ماسه شسته	۱۲۰ کیلو
۴	سیمان پرتلند معمولی	۲۰ کیلو

### جدول ابزار بنایی

ردیف	نام	تعداد
۱	کمچه	۱ عدد
۲	تراز	۱ عدد
۳	متر ۳ یا ۵ متری	۱ عدد
۴	شاقول	۱ عدد
۵	تیشه	۱ عدد
۶	شمشه آهنی	۲ عدد
۷	ریسمان کار	۱ عدد

## نقشه کار عملی



شکل ۱-۳۶۰

اجرای دیوار ۳۵ سانتی متری با پیوند بلوکی. مطابق

شکل ۱-۳۶۰

## مراحل انجام کار

به لباس کار مجهر شده وسایل ایمنی و ابزار کار را از انبار تحویل بگیرید.

سالم بودن آن ها را چک کنید.

با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

آجر مورد نیاز را به محل اجرای کار بیاورید.

ملاط مورد نیاز را آماده و به محل اجرای کار

بیاورید.



شکل ۱-۳۶۱

۱- طول و عرض محل اجرای کار را توسط متر

روی زمین مشخص کنید و زیر کار را مرطوب کنید.

مطابق شکل ۱-۳۶۱



شکل ۱-۳۶۲

۲- مقداری ملاط با کمچه روی زمین در ابتدای

کار بریزید. مطابق شکل ۱-۳۶۲

در این تمرین چهار طرف دیوار باید به صورت نما

باشد.



۳- ملات را پهن کنید و آجرهای ابتدای کار را در  
جای مناسب بگذارید و آن هارا تراز کنید. (جهت طول و  
عرض دیوار). مطابق شکل ۱-۳۶۳ و ۱-۳۶۴

شکل ۱-۳۶۳



شکل ۱-۳۶۴



شکل ۱-۳۶۵

۴- شمشهی آهنی را در امتداد آجر نصب شده  
جلو کار قرار دهید. مطابق شکل ۱-۳۶۵



شکل ۱-۳۶۶

۵- طول دیوار را توسط متر با توجه به نقشه کار  
جدا کنید. مطابق شکل ۱-۳۶۶



شکل ۱-۳۶۷

۶- مقداری ملات بریزید و آن را با کمپجه به طور  
یکنواخت پهن کنید. مطابق شکل ۱-۳۶۷



۷- آجرهای انتهای دیوار را در امتداد شمشهی آهنی و در جای مناسب نصب کنید. مطابق شکل ۱-۳۶۸

شکل ۱-۳۶۸



۸- آجرهای انتهای را با آجرهای ابتدای کار تراز کنید و ملات بتن آنها را توسط کمچه پهن کنید. مطابق شکل ۱-۳۶۹ و ۱-۳۷۰

شکل ۱-۳۶۹



شکل ۱-۳۷۰



شکل ۱-۳۷۱

۹- بین آجرهای ابتدا و انتهای دیوار را با توجه به شمشهای دو طرف کار آجرچینی کنید. مطابق شکل ۱-۳۷۱



شکل ۱-۳۷۲

۱۰- گوشه‌های دیوار را با گونیا بنایی، گونیایی کنید. مطابق شکل ۱-۳۷۲



۱۱- ملات دومین رج دیوار را در ابتدا و انتهای آن بریزید. مطابق شکل ۱-۳۷۳

شکل ۱-۳۷۳



۱۲- ملات را با کمچه و شمشه ملات یکنواخت پهن کنید. مطابق شکل ۱-۳۷۴

شکل ۱-۳۷۴



۱۳- آجر و سه قدی ابتدا و انتهای کار را محل مناسب بگذارید و آنها را تراز کنید. اشکال ۱-۳۷۵ و ۱-۳۷۶

شکل ۱-۳۷۵



شکل ۱-۳۷۶



۱۴- ریسمان کار دو طرف دیوار را بیندید و ملات را با کمچه روی رج اول بریزید. مطابق شکل ۱-۳۷۷

شکل ۱-۳۷۷



۱۵- ملات را به کمک کمچه و شمشه ملات روی رج اول پهن کنید. مطابق شکل ۱-۳۷۸

شکل ۱-۳۷۸



۱۶- آجرهای راسته‌نمای یک طرف دیوار را بچینید. مطابق شکل ۱-۳۷۹

شکل ۱-۳۷۹



۱۷- مطابق اشکال ۱-۳۸۰ و ۱-۳۸۱ آجرهای سرنمای طرف دیگر را بچینید تا رج کامل شود.

شکل ۱-۳۸۰



شکل ۱-۳۸۱



شکل ۱-۳۸۲

۱۸- ریسمان کار را باز کنید. مطابق شکل ۱-۳۸۲



شکل ۱-۳۸۳

۱۹- توسط کمچه ملات را در ابتدا و انتهای دیوار

بریزید. مطابق شکل ۱-۳۸۳



شکل ۱-۳۸۴

۲۰- با کمچه و شمشه ملات آنها را به طور

یکنواخت پهن کنید. مطابق اشکال ۱-۳۸۴ و ۱-۳۸۵



شکل ۱-۳۸۵

۲۱- آجرهای ابتدا و انتهای رج سوم را در محل

مناسب قرار دهید و آنها را در گوشه‌ها تراز و آجرهای رج را بچینید تا کامل شود. مطابق اشکال ۱-۳۸۶ و ۱-۳۸۷



شکل ۱-۳۸۷



شکل ۱-۳۸۶



شکل ۱-۳۸۸



شکل ۱-۳۸۹

-۲۲- ریسمان کار را در دو طرف دیوار بیندید.

مطابق شکل ۱-۳۸۹



شکل ۱-۳۹۰

-۲۴- مطابق اشکال ۱-۳۹۰ و ۱-۳۹۱ آجرهای

درازنما و سرنمای دو طرف دیوار را بچینید.



شکل ۱-۳۹۱

-۲۵- رج سوم را کامل کنید. مطابق شکل ۱-۳۹۴



شکل ۱-۳۹۳



شکل ۱-۳۹۲



شکل ۱-۳۹۴



شکل ۱-۳۹۵

۲۶- ریسمان کار را باز کنید. مطابق شکل ۱-۳۹۵



شکل ۱-۳۹۶

۲۷- ابتدا و انتهای کار را ملات بریزید و با کمچه و شمشه ملات آن را یکنواخت پهن کنید. مطابق شکل ۱-۳۹۷ و ۱-۳۹۶



شکل ۱-۳۹۷

۲۸- آجرهای ابتدا و انتهای دیوار را بچینید و آنها را شاقول کنید. مطابق شکل ۱-۳۹۸



شکل ۱-۳۹۸



شکل ۱-۳۹۹



شکل ۱-۴۰۰



شکل ۱-۴۰۱



شکل ۱-۴۰۲



شکل ۱-۴۰۳



شکل ۱-۴۰۴

-۳۰- آجرهای درازنما را بادخور ریسمان کار بچینید. مطابق شکل ۱-۴۰۱

-۳۱- آجرهای سرنما را بادخور ریسمان کار بچینید و رج چهارم را کامل کنید. مطابق اشکال ۱-۴۰۲ و ۱-۴۰۳

-۳۲- ریسمان کار را باز کنید و با شمشه و تراز، افقی بودن سطح کار را کنترل کنید. مطابق اشکال ۱-۴۰۴ و ۱-۴۰۵

-۳۳- زوایای دیوار را توسط گونیا کنترل کنید. مطابق شکل ۱-۴۰۶



شکل ۱-۴۰۵



شکل ۱-۴۰۶



۳۴- پیچیدگی کار را توسط شمشه به صورت ضربدری در جلو و پشت دیوار کنترل کنید. مطابق اشکال ۱-۴۰۷ و ۱-۴۰۸

۳۵- شمشه های چهار گوشه کار را با گچ تیز و شاقول نصب کنید. شمشه ها باید از طرف جلو و بغل شاقول شوند.

۳۶- ارتفاع یک رج (ضخامت آجر + اندازه بندافقی) را توسط متر از روی رج چهارم روی شمشه ها مشخص کنید.

ریسمان کار را بیندید و دیوار را تا رج پایانی ادامه دهید.



ریسمان کار را باز کنید و شمشه ها را از دیوار جدا کنید.



سطح روی کار را با شمشه و تراز کنترل کنید.  
پیچیدگی دیوار را توسط شمشه به صورت ضربدری کنترل کنید.

پس از کنترل کار توسط هنر آموز، دیوار را رج به رج جمع آوری کنید و آجرها را تمیز کنید.  
آجرهای تمیز شده را به محل نگهداری ببرید و به صورت هره روی هم بچینید.

ملات ها را جمع آوری و به محل دپوی ملات ببرید.



سطح کارگاه را با کمچه و جارو تمیز کنید.  
ابزار و وسایل کار را شسته و به انبار تحویل دهید.

لباس کار و لوازم شخصی را در جای خود قرار دهید.



نظافت شخصی پایان کار را انجام دهید.

## دستورالعمل اجرای ستون آجری، مرحله اول آجرچینی جناغی تجهیزات و وسایل ایمنی برای تمرین مرحله اول دو عدد ستون

**زمان اجرای پروژه:  
برای ۸ درج ۶ ساعت**


جدول وسایل کار		
تعداد	نام	ردیف
۱ عدد	فرقون	۱
۱ عدد	بیل	۲
۱ عدد	استانبولی	۳
۱ عدد	سرند	۴
۱ عدد	جارو	۵

مصالح مورد نیاز		
تعداد	نام	ردیف
۷۲ عدد	آجر فشاری مرغوب	۱
۱۸ عدد	آجر نیمه	۲
۹۰ کیلو	ماسه شسته	۳
۱۳ کیلو	سیمان	۴


**نکات مهم ایمنی!**

- ۱- لباس کار مناسب را پوشید.
- ۲- برای اجرای کار از کفش ایمنی استفاده کنید.
- ۳- از کلاه ایمنی استفاده کنید.
- ۴- از ماسک استفاده کنید.
- ۵- هنگام کار از دستکش‌های لاستیکی استفاده کنید.

جدول ابزار بنایی		
تعداد	نام	ردیف
۱ عدد	کمچه	۱
۱ عدد	تراز	۲
۱ عدد	شمشه ملات	۳
۱ عدد	شاقول	۴
۱ عدد	تیشه	۵
۱ عدد	گونیا بنایی	۶
۱ عدد	ریسمان کار	۷
۲ عدد	شمشه بلند	۸



شکل ۱-۴۱۲



شکل ۱-۴۱۳



شکل ۱-۴۱۴



شکل ۱-۴۱۵

نقشه کار مرحله اول ستون و آجرچینی بین آن ها به روش جناغی افقی  
چون زمان اجرای کار بیش از ۶ ساعت می باشد،  
آن را به صورت دو مرحله انجام دهید.  
مرحله اول: دو عدد ستون آن را بچینید.  
مرحله دوم: آجرچینی جناغی بین دو ستون

## مراحل انجام کار

- به لباس کار مجهر شده، وسایل ایمنی و ابزار کار را از انبار تحویل بگیرید.
- سالم بودن آنها را چک کنید.
- با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.
- آجر مورد نیاز را به محل اجرای کار بیاورید.
- ملات مورد نیاز را آماده و به محل اجرای کار بیاورید.

۱- محل مناسبی را جهت اجرای کار در نظر بگیرید. مطابق شکل ۱-۴۱۴

۲- طول و عرض ستون شروع کار را روی زمین جدا کنید و مرطوب کنید. مطابق شکل ۱-۴۱۵



شکل ۱-۴۱۶

۳- مقداری ملات را با کمچه در محل اجرای کار  
بریزید. مطابق شکل ۱-۴۱۶



شکل ۱-۴۱۷

۴- ملات را به طور یکنواخت با کمچه روی زمین  
پهن کنید. مطابق شکل ۱-۴۱۷



شکل ۱-۴۱۸

۵- اولین آجر ستون را مطابق با نقشه کار در جای  
خود قرار دهید. مطابق شکل ۱-۴۱۸



شکل ۱-۴۱۹



شکل ۱-۴۲۰

۶- آجر نصب شده را با تراز در جهت طول تراز  
کنید. مطابق شکل ۱-۴۱۹



شکل ۱-۴۲۱



شکل ۱-۴۲۲



شکل ۱-۴۲۳



شکل ۱-۴۲۴

۸- شمشهی آهنی بلند را در امتداد آجر نصب  
شده قرار دهید. مطابق شکل ۱-۴۲۱

۹- دومین آجر را طبق نقشه کار در راستای شمشه  
در جای خود قرار دهید. مطابق شکل ۱-۴۲۲

۱۰- آجر نصب شده را با آجر قبلی تراز کنید.  
مطابق شکل ۱-۴۲۳

۱۱- سومین آجر را جای خود قرار دهید. مطابق  
شکل ۱-۴۲۴

۱۲- همزمان با تراز نمودن آجر زوایای کار را  
با گونیای بنایی، گونیایی (۹۰ درجه) کنید. مطابق شکل  
۱-۴۲۵

صحیح بودن گونیایی وقتی است که آجرهای  
دو ضلع در امتداد گونیا و به آن چسبیده باشد و هیچ  
فاصله‌ای نداشته باشد.



شکل ۱-۴۲۵



شکل ۱-۴۲۶

۱۳- چهارمین آجر رج اول ستون را در جای خود  
قرار دهید و آن را گوئیابی کنید. مطابق شکل ۱-۴۲۶



شکل ۱-۴۲۷

۱۴- همراه با گوئیابی کردن آن را تراز کنید.  
۱-۴۲۷ مطابق شکل



شکل ۱-۴۲۸

۱۵- چهار زاویه تشکیل شده باید گوئیابی باشند.  
سطح کار هم باید تراز (افقی) باشد. مطابق شکل ۱-۴۲۸



شکل ۱-۴۲۹



شکل ۱-۴۳۰



شکل ۱-۴۳۱

۱۸- طول و عرض ستون مربع شکل را روی زمین مشخص کنید و مقدار لازم ملات با کمچه در محل مشخص شده روی زمین بریزید. مطابق شکل ۱-۴۳۱



شکل ۱-۴۳۲

۱۹- ملات را با کمچه به طور یکنواخت پهن کنید.

مطابق شکل ۱-۴۳۲

۲۰- اولین آجر ستون دوم را با توجه به نقشه کار

در جای خود قرار دهید. مطابق شکل ۱-۴۳۳



شکل ۱-۴۳۳

۲۱- توسط شمشه‌ی آهنی بلند و تراز سطح ستون

اول را با آجر ستون دوم تراز کنید. مطابق شکل ۱-۴۳۴



شکل ۱-۴۳۴



شکل ۱-۴۳۵



شکل ۱-۴۳۶

۲۳- آجر دوم را با توجه به نقشه کار در جای خود قرار دهید. مطابق شکل ۱-۴۳۶



شکل ۱-۴۳۷

۲۴- آن را با آجر اولی تراز کنید. مطابق شکل ۱-۴۳۷



شکل ۱-۴۳۸

۲۵- تمام آجرها باید به صورت به علاوه (+) در رج اول تراز شوند. مطابق شکل ۱-۴۳۸



شکل ۱-۴۳۹



شکل ۱-۴۴۰

۲۶- سومین آجر را جای خود قرار دهید و آن را با آجر قبلی تراز کنید. مطابق شکل ۱-۴۳۹ همراه با تراز کردن، زوایا را با گونیای بنایی گونیا (۹۰ درجه) کنید.

۲۷- آجر را در جهت موازی با شمشهی آهنی تراز کنید و گونیایی بودن آن را کنترل نمایید. مطابق شکل ۱-۴۴۰



شکل ۱-۴۴۱

-۲۸- آجر چهارم (صلع دیگر) را جای خود قرار دهید و همراه با تراز کردن سطح آن با آجر قبلی، گونیایی بودن آن را کنترل کنید. مطابق شکل ۱-۴۴۱



شکل ۱-۴۴۲

-۲۹- آجر چهارم را با آجر اول تراز کنید. مطابق شکل ۱-۴۴۲



شکل ۱-۴۴۳

-۳۱- آجر نیمه‌ی وسط ستون را در جای خود قرار دهید و شمشه‌ی آهنی و گونیا و تراز را از روی کار بردارید. مطابق شکل ۱-۴۴۴



شکل ۱-۴۴۴

-۳۲- رج اول هر دو ستون و فاصله‌ی آن‌ها از هم مشخص شد و آماده برای ادامه کار می‌باشد. مطابق شکل ۱-۴۴۵



شکل ۱-۴۴۵



شکل ۱-۴۴۶



شکل ۱-۴۴۷



شکل ۱-۴۴۸



شکل ۱-۴۴۹

۳۳- ملات رج دوم را توسط کمچه روی رج اول بریزید و با کمک شمشه ملات یکنواخت پهن کنید.  
۱-۴۴۶ مطابق شکل

۳۴- از شمشه ملات در چهار ضلع باید استفاده شود تا ملات یکنواخت پهن شود. مطابق شکل ۱-۴۴۷

۳۵- آجر رج دوم را با توجه به نقشه کار و پیوند صحیح در جای خود قرار دهید. مطابق شکل ۱-۴۴۸ و آن را در جهت عرض آجر تراز (عمودی) کنید.

۳۶- آجر نصب شده را در جهت طول با آجر زیری تراز (عمودی) کنید. مطابق شکل ۱-۴۴۹

۳۷- دومین آجر رج دوم را جای خود قرار دهید و در جهت سر نما با آجر زیری تراز کنید. مطابق شکل ۱-۴۵۰



شکل ۱-۴۵۰



شکل ۱-۴۵۱



شکل ۱-۴۵۲



شکل ۱-۴۵۳



شکل ۱-۴۵۴

-۳۸- آجر نصب شده را درجهت طول با آجر زیری تراز کنید. مطابق شکل ۱-۴۵۱

-۳۹- سومین آجر رج دوم را جای خود قرار دهید.  
در جهت سرمنا با آجر زیری تراز کنید. مطابق شکل ۱-۴۵۲

-۴۰- آجر نصب شده را در جهت طول با آجر زیری تراز کنید. مطابق شکل ۱-۴۵۳

-۴۱- آجر چهارم رج دوم را جای خود نصب کنید  
و آن را در جهت طول با آجر رج اول تراز کنید. مطابق شکل ۱-۴۵۴

-۴۲- آجر نصب شده را درجهت عرض با آجر رج اول تراز کنید. مطابق شکل ۱-۴۵۵

توجه داشته باشید که هنگام تراز کردن آجر در یک جهت، طرف دیگر از حالت تراز بیرون نرود.



شکل ۱-۴۵۵



شکل ۱-۴۵۶

۴۳- آجر نیمه‌ی وسط کار را در جای خود قرار دهید و رج دوم ستون اول به پایان رسید . مطابق شکل ۱-۴۵۶



شکل ۱-۴۵۷

۴۴- ملات را با کمچه روی رج اول ستون دوم بریزید و با کمک شمشه ملات آن را یکنواخت پهن کنید. مطابق شکل ۱-۴۵۷



شکل ۱-۴۵۸

۴۵- توجه داشته باشید که ملات به طور یکنواخت پهن شود. مطابق شکل ۱-۴۵۸



شکل ۱-۴۵۹



شکل ۱-۴۶۰

## توجه



شکل ۱-۴۶۱

-۴۸- برای این که ستون‌ها در یک راستا قرار گیرند بهتر است از ریسمان کار استفاده شود.

ریسمان کار را دور آجر پیچیده و آن را روی آجر

نصب شده قرار دهید. مطابق شکل ۱-۴۶۱



شکل ۱-۴۶۲

-۴۹- سر دیگر ریسمان کار را دور آجر پیچیده و

آن را روی رج ستون اول بادخور آجر نصب می‌کنیم.

۱-۴۶۲ مطابق شکل

-۵۰- آجر دوم را جای خود بادخور ریسمان کار

نصب شده قرار دهید.



شکل ۱-۴۶۳

آجر را در طول با آجر رج زیری تراز کنید. مطابق

۱-۴۶۳ شکل



شکل ۱-۴۶۴

-۵۱- آجر سوم را طبق نقشه کار جای خود قرار


دهید و آن را در دو جهت تراز کنید. مطابق شکل

۱-۴۶۴



شکل ۱-۴۶۵

۵۲- آجرچهارم را جای خود قرار دهید و آن را در دو جهت مثل آجرهای قبلی تراز کنید. مطابق شکل ۱-۴۶۵



شکل ۱-۴۶۶

۵۳- می توانید ریسمان کار را در دو طرف استفاده کنید. مطابق شکل ۱-۴۶۶



شکل ۱-۴۶۷

۵۴- ریسمان کار را باز کنید و تراز را بردارید  
مطابق شکل ۱-۴۶۷



شکل ۱-۴۶۸



شکل ۱-۴۶۹

۵۵- آجر نیمه‌ی وسط کار را درجای خود قرار دهید به طوری که با آجرهای اطراف در یک سطح افقی باشد. مطابق شکل ۱-۴۶۸



شکل ۱-۴۷۰



شکل ۱-۴۷۱



شکل ۱-۴۷۲



شکل ۱-۴۷۳

۵۷- آجر رج سوم را جای خود قرار دهید و آن را در  
دو ضلع با آجرهای زیری تراز کنید. مطابق شکل ۱-۴۷۰

۵۸- ریسمان کار در جای خود بادخور آجر نصب  
شده قرار دهید. مطابق شکل ۱-۴۷۱

۵۹- آجر رج سوم ستون دوم را در جای خود  
قرار دهید و با تراز در دو ضلع تراز کنید. مطابق شکل  
۱-۴۷۲

۶۰- ریسمان کار را در جای خود روی آجر نصب  
شده و بادخور آن قرار دهید. مطابق شکل ۱-۴۷۳ ۱- کار را  
ادامه دهید.

۶۱- رج سوم ستون‌ها را کامل کنید. مطابق  
شکل ۱-۴۷۴



شکل ۱-۴۷۴



شکل ۱-۴۷۵



شکل ۱-۴۷۶



شکل ۱-۴۷۷



شکل ۱-۴۷۸

۶۲- جهت کنترل افقی بودن سطح آنها از شمشه‌ی بلند و تراز استفاده کنید. مطابق شکل ۱-۴۷۵  
شمشه را بردارید و کار را مثل وجهه‌های زیری و با توجه به نقشه کار و رعایت نکات اینمی ادامه دهید.

۶۳- رج چهارم ستون‌ها مطابق با شکل ۱-۴۷۶  
بچینید و کامل کنید و کار را ادامه دهید.

۶۴- رج تمام شده پنجم ستون‌ها را مطابق شکل ۱-۴۷۷  
کامل کنید و کار را ادامه دهید.

۶۵- رج تمام شده ششم ستون‌ها مطابق شکل ۱-۴۷۸  
کامل کنید. در حین کار از وسایل کنترل استفاده کنید.

۶۶- از تراز یا شاقول و شمشه‌ی آهنی جهت عمودی بودن گوشه‌های ستون استفاده کنید. مطابق شکل ۱-۴۷۹



شکل ۱-۴۷۹



شکل ۱-۴۸۰

۶۷- از گونیای بنایی جهت قائمه بودن اصلاح

ستون ها استفاده کنید. مطابق شکل ۱-۴۸۰



شکل ۱-۴۸۱

۶۸- مقداری ملات روی رج ششم بریزید و با

کمچه و شمشه ملات آن را یکنواخت پهن کنید. مطابق

شکل ۱-۴۸۱



شکل ۱-۴۸۲

۶۹- با کمک کمچه و شمشه ملات آن را

به طور یکنواخت پهن کنید و کار را ادامه دهید. مطابق

شکل ۱-۴۸۳



شکل ۱-۴۸۳

۷۰- شکل ۱-۴۸۴ رج هفتم تمام شدهی ستون ها

را نشان می دهد.



شکل ۱-۴۸۴



شکل ۱-۴۸۵

۷۲- شکل ۱-۴۸۵ رج هشتم تمام شده‌ی ستون‌ها را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۴۸۶

نظافت کار و اطراف آن را انجام دهید.  
بعد از کنترل کار توسط هنرآموز، چون این کار  
ادامه دارد و مرحله دوم باید بین ستون‌ها را آجرچینی  
جناغی انجام دهید، کار را خراب نکنید و برای جلسه  
بعدی می‌ماند.

محیط کار را با کمچه و جارو تمیز کنید.  
ابزار و وسایل کار را تمیز کنید و به انبار تحویل  
دهید.



شکل ۱-۴۸۷

لباس کار و لوازم شخصی را در جای خود قرار  
دهید.  
نظافت شخصی را انجام دهید تا دچار بیماری  
نشوید.

**دستورالعمل اجرای مرحله دوم آجرچینی جناغی  
تجهیزات و وسایل ایمنی برای تمرین اجرای آجرچینی جناغی افقی در ۴ رج**

**زمان اجرای پروژه:  
۶ ساعت**

**نکات مهم ایمنی!**


جدول وسایل کار		
تعداد	نام	ردیف
۱ عدد	فرقون	۱
۱ عدد	بیل	۲
۱ عدد	استانبولی	۳
۱ عدد	سرند	۴
۱ عدد	جارو	۵

- ۱- لباس کار مناسب را پوشید.
- ۲- برای اجرای کار از کفش ایمنی استفاده کنید.
- ۳- از کلاه ایمنی استفاده کنید.
- ۴- از ماسک استفاده کنید.
- ۵- هنگام کار از دستکش‌های لاستیکی استفاده کنید.

مصالح مورد نیاز		
تعداد	نام	ردیف
۴۰ عدد	آجر	۱
۱۲ عدد	آجر جهت اجزای آجر	۲
۸۰ کیلو	ماسه شسته	۳
۱۲ کیلو	سیمان پرتلند معمولی	۴

جدول ابزار بنایی		
تعداد	نام	ردیف
۱ عدد	کمچه	۱
۱ عدد	تراز	۲
۱ عدد	شمشه آهنی	۳
۱ عدد	تراز یا شاقول	۴
۱ عدد	تیشه	۵
۱ عدد	متر ۳ یا ۵ متری	۶
۱ عدد	ریسمان کار	۷

## نقشه کار مرحله دوم



شکل ۱-۴۸۸

در شکل ۱-۴۸۸ پلان رج اول، دوم و نمای روی روی دو عدد ستون را با آجرچینی جناغی افقی بین آنها را مشاهده می کنید. ستونها در مرحله قبل اجرا شده است.

## مراحل انجام کار

- به لباس کار مجهز شده، وسایل ایمنی و ابزار کار را از انبار تحویل بگیرید.
- سالم بودن آنها را چک کنید.
- با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.
- آجر مورد نیاز را به محل اجرای کار بیاورید.
- ملات مورد نیاز را آماده و به محل اجرای کار بیاورید.

۱- شمشه‌ی آهنی را در راستای دو ستون روی زمین قرار دهید. مطابق شکل ۱-۴۸۹

شکل ۱-۴۸۹



شکل ۱-۴۹۰

۲- زمین زیر آجرچینی را با آب مرطوب کنید. مطابق شکل ۱-۴۹۰



شکل ۱-۴۹۱

۳- ملات مورد نیاز را در پشت شمشه و بین دوستون به عرض ۱۰ سانتی متر به طور یکنواخت پهن کنید. مطابق شکل ۱-۴۹۱



شکل ۱-۴۹۲

۴- اولین آجر که از اجزای آجر می باشد را باید طبق نمونه کار آماده نمود (توسط تیشه یا وسایل برش آجر) مطابق شکل ۱-۴۹۲ که آجرهای مختلف اندازه آن تغییر می کند که در اینجا یک ضلع آن ضخامت آجر ۵/۵ سانتی متر و ضلع عمود بر آن ۱۱ سانتی متر می باشد.



شکل ۱-۴۹۳

۵- جزء آماده شده را توسط ملات و با زاویه ۴۵ درجه طوری نصب کنید که روی زمین چسبیده به شمشه‌ی آهنی و قسمت بالا در امتداد ستون باشد. مطابق شکل ۱-۴۹۳



شکل ۱-۴۹۴

۶- جزء نصب شده باید امتداد قائم باشد. ملات را با زاویه ۴۵ درجه به طور یکنواخت پهن کنید. مطابق شکل ۱-۴۹۴



شکل ۱-۴۹۵

۷- آجر کامل را طبق نقشه کار و با زاویه ۴۵ درجه نسبت به ستون شروع نصب کنید.  
قسمت روی زمین باید به شمشه چسبیده باشد و  
قسمتی که با ستون تماس دارد باید در امتداد ستون‌ها  
باشد. مطابق شکل ۱-۴۹۵



شکل ۱-۴۹۶

۸- می‌توانید با تراز یا شمشه‌ی آهنی آن را در  
امتداد ستون‌ها شاقولی کنید. مطابق شکل ۱-۴۹۶



شکل ۱-۴۹۷

۹- آجر کامل که نصب شد ریسمان کار را بین  
دو ستون طوری نصب کنید که آخرین نقطه آجر که در  
عکس مشخص شده بگذرد برای این کار ارتفاع آجر  
نصب شده را روی ستون اول (شروع) مشخص می‌کنیم.  
مطابق شکل ۱-۴۹۷



شکل ۱-۴۹۸

۱۰- همین ارتفاع را روی ستون دوم در راستای  
شمشه‌ی آهنی جدا کنید. مطابق شکل ۱-۴۹۸



شکل ۱-۴۹۹

۱۱- ریسمان کار را بین دو نقطه مشخص شده روی ستون ها نصب کنید. مطابق شکل ۱-۴۹۹  
فاصله ای که آجر دوم باید پایین تر از آجر اولی قرار گیرد به اندازه ضخامت آجر مصرفی به علاوه یک بند بین دو آجر می باشد. مطابق شکل ۱-۵۲۴



شکل ۱-۵۰۰

۱۲- ریسمان کار که نصب شد چیدن آجرها را ادامه دهید.  
ملات را روی آجر با زاویه ۴۵ درجه بکشید. آجر را طوری نصب کنید که چسبیده به شمشه و بادخور ریسمان کار باشد. مطابق شکل ۱-۵۰۰



شکل ۱-۵۰۱

۱۳- آجر سوم را از زمین به شمشه بچسبانید و از بالا بادخود ریسمان کار و کار را ادامه دهید. مطابق شکل ۱-۵۰۱



شکل ۱-۵۰۲

۱۴- ملات آجر بعدی را به طور یکنواخت پهن کنید. مطابق شکل ۱-۵۰۲



۱۵- آجر بعدی را نصب کنید و به روش آجرهای  
قبل کار را ادامه دهید. مطابق شکل ۱-۵۰۳

شکل ۱-۵۰۳



۱۶- توجه داشته باشید زاویه‌ی نصب آجرها باید  
۴۵ درجه باشد. مطابق شکل ۱-۵۰۴

شکل ۱-۵۰۴



۱۷- در شکل ۱-۵۰۵ رج اول آجرچینی جناغی  
بین دو ستون که کامل شده را ملاحظه می‌کنید.

شکل ۱-۵۰۵



شکل ۱-۵۰۶

۱۸- برای شروع رج دوم به یک آجر کلاع پر  
طبق نقشه کار نیاز می‌باشد. مطابق شکل ۱-۵۰۶



شکل ۱-۵۰۷

۱۹- برای اتمام رج اول به یک جزء آجر مطابق  
شکل ۱-۵۰۷ نیاز می‌باشد.



۲۰- رج اول را تمام کنید و رج دوم را از جهتی  
که رج اول تمام شده شروع کنید. مطابق شکل ۱-۵۰۸

شکل ۱-۵۰۸



۲۱- ملات را پهن کنید و آجر کامل رج دوم را  
در جای خود قرار دهید و با رج زیری تراز کنید با زاویه  
۴۵ درجه مطابق شکل ۱-۵۰۹

شکل ۱-۵۰۹



۲۲- ارتفاع از روی زمین تا بالاترین نقطه آجر رج  
دوم را اندازه بگیرید. مطابق شکل ۱-۵۱۰

شکل ۱-۵۱۰



۲۳- ارتفاع مشخص شده را روی ستون دوم  
تعیین کنید و ریسمان کار را، بادخور آجر ستون نصب  
کنید. مطابق شکل ۱-۵۱۱

شکل ۱-۵۱۱



۲۴- کار را با پهن کردن ملات روی آجر ادامه  
دهید. مطابق شکل ۱-۵۱۲

شکل ۱-۵۱۲



۲۵- در حین انجام کار می توانید توسط شمشه‌ی بلند دیوارچینی را کنترل کنید که در راستای دو ستون قرار گرفته باشد. مطابق شکل ۱-۵۱۳

شکل ۱-۵۱۳



۲۶- با پهنه کردن ملات کار را ادامه دهید. مطابق شکل ۱-۵۱۴

شکل ۱-۵۱۴




۲۷- آجرهای بعدی را طبق نقشه کار و رعایت نکات ایمنی در جای خود قرار دهید. مطابق شکل ۱-۵۱۵

شکل ۱-۵۱۵



۲۸- شکل ۱-۵۱۶ دو رج از آجرچینی جناغی را نشان می دهد.

شکل ۱-۵۱۶



۲۹- برای اتمام رج دوم نیاز به یک آجر به شکل کلاع پر می باشد. مطابق شکل ۱-۵۱۷  
اندازه‌ی دقیقی برای آجر کلاع پر نمی توان نوشت زیرا اندازه‌ی آجرها متفاوت است و اندازه ها را در حین کار به دست می آورند.

شکل ۱-۵۱۷



۳۰- برای شروع رج سوم نیاز به جزء آجر مطابق شکل ۱-۵۱۸ می باشد و نمی توان اندازه‌ی دقیقی برای آن نوشت و اندازه‌ی آن را در حین کار باید برداشت کرد.

شکل ۱-۵۱۸



۳۱- کلاع پر اتمام رج دوم و جزء آجر شروع رج سوم را مطابق شکل ۱-۵۱۹ نصب کنید.

شکل ۱-۵۱۹



۳۲- ملات را پهن کنید و آجرهای بعدی را در جای خود قرار دهید. با نصب آجر کامل اول رج سوم ارتفاع از زمین تا بالاترین نقطه آجر نصب شده را مشخص کنید و روی ستون مقابل مشخص کنید و ریسمان کار را ببندید. مطابق شکل ۱-۵۲۰

شکل ۱-۵۲۰



۳۳- ملات را پهن کنید و کار را طبق رج اول ادامه دهید. مطابق شکل ۱-۵۲۱

شکل ۱-۵۲۱



۳۴- کار را ادامه دهید و توجه داشته باشید فاصله‌ای که آجر باید از آجر زیری پایین‌تر قرار گیرد زیاد نشود که در چیدن رج بعدی دچار مشکل می‌شوید.

شکل ۱-۵۲۲



۳۵- رج سوم را ادامه دهید. مطابق شکل ۱-۵۲۲ و ۱-۵۲۳

شکل ۱-۵۲۳



۳۶- توسط شمشه‌ای که در امتداد دو ستون می‌گیرید کار را کنترل کنید که از ستون جلوتر و یا عقب‌تر نرفته باشد. مطابق شکل ۱-۵۲۴

شکل ۱-۵۲۴



۳۷- شکل ۱-۵۲۵ پایان رج سوم را نشان می‌دهد.

شکل ۱-۵۲۵



۳۸- شکل ۱-۵۲۶ آجر مورد نیاز جهت پایان رج سوم را نشان می‌دهد.

شکل ۱-۵۲۶



۳۹- در شکل ۱-۵۲۷ آجر پایانی رج سوم را نشان می دهد.

شکل ۱-۵۲۷



۴۰- در شکل ۱-۵۲۸ جزء آجر پایانی رج سوم را نشان می دهد.

شکل ۱-۵۲۸



۴۱- اجزای آجر را مطابق شکل ۱-۵۲۹ در جای خود نصب کنید.

شکل ۱-۵۲۹



۴۲- آجر کامل را جای خود قرار دهید. مطابق شکل ۱-۵۳۰

شکل ۱-۵۳۰



۴۳- ارتفاع از روی زمین تا بالاترین نقطه‌ی آجر کامل رج چهارم را اندازه بگیرید و روی ستون دوم جدا کنید و ریسمان کار را بیندید. کار را ادامه دهید تا رج چهارم به پایان برسد. مطابق شکل ۱-۵۳۱

شکل ۱-۵۳۱



شکل ۱-۵۳۲

۴۴- روی آجر چینی بالا کاملاً افقی باشد که با شمشه و تراز باید کنترل کنید. مطابق شکل ۱-۵۳۲



شکل ۱-۵۳۳

۴۵- شکل ۱-۵۳۳ کنترل افقی بودن روی آجر چینی با شمشه‌ی آهنی و تراز را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۵۳۴

۴۶- شکل کامل ستون‌ها و آجرچینی جناغی بین آن‌ها را در چهار ردیف در شکل ۱-۵۳۴ ملاحظه می‌کنید.  
نظافت کار و اطراف آن را انجام دهید.  
بعد از کنترل کار توسط هنرآموز، ستون و دیوار را به صورت رج به رج جمع آوری کنید.  
آجرها را تمیز کنید و به محل نگهداری ببرید و آن‌ها را به صورت هره بچینید.  
ملات‌ها را جمع آوری و به محل دپوی آن‌ها ببرید.

محیط کار را با کمچه و جارو تمیز کنید.  
ابزار و وسایل کار را تمیز کنید و به انبار تحویل دهید.  
لباس کار و لوازم شخصی را در جای خود قرار دهید.  
نظافت شخصی را انجام دهید تا دچار بیماری نشوید.

**دستورالعمل اجرای سقف ضربی تیرآهنی**  
**تجهیزات و وسایل ایمنی برای تمرین سقف ضربی دهانه ۸۰ سانتی متر در ۱۰ رج**

**زمان اجرای پروژه:**  
**۶ ساعت**

جدول وسایل کار		
تعداد	نام	ردیف
۱ عدد	فرقون	۱
۱ عدد	بیل	۲
۱ عدد	استانبولی	۳
۱ عدد	سرند	۴
۱-۱ عدد	جارو-گچ تحریر	۵
۱ عدد	سطل	۶

**نکات مهم ایمنی!**

- ۱- لباس کار مناسب را پوشید.
- ۲- برای اجرای کار از کفش ایمنی استفاده کنید.
- ۳- از کلاه ایمنی استفاده کنید.
- ۴- از ماسک استفاده کنید.
- ۵- هنگام کار از دستکش‌های لاستیکی استفاده کنید.

مصالح مورد نیاز		
تعداد	نام	ردیف
۳۵ عدد	آجر فشاری مرغوب یا سفال	۱
۱۰ عدد	آجر نیمه	۲
۲ استانبولی بزرگ	گل سرند شده	۳
۳ استانبولی	گچ	۴


جدول ابزار بنایی		
تعداد	نام	ردیف
۱ عدد	کمپجه	۱
۱ عدد	تراز	۲
۱ عدد	شمشه آهنی	۳
۱ عدد	تیشه	۴
۱ عدد	متر ۳ یا ۵ متری	۵
۱ عدد	ریسمان کار	۶

## نقشه کار عملی

اجرای سقف ضربی تیرآهنی مطابق شکل ۱-۵۳۵



شكل ۱-۵۳۵



شكل ۱-۵۳۵

## مراحل انجام کار



شکل ۱-۵۳۶

- به لباس کار مجهز شده، وسایل ایمنی و ابزار کار را از انبار تحویل بگیرید.
- سالم بودن آنها را چک کنید.
- با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.
- آجر مورد نیاز را به محل اجرای کار بیاورید.
- ملات مورد نیاز را آماده و به محل اجرای کار بیاورید.

دهانه‌ی بین دو تیرآهن را از ۸۰ تا ۱۱۰ سانتی‌متر  
با به امکانات موجود کارگاهی انتخاب کنید.



۱- خاک مورد نیاز را سرند کنید. مطابق شکل

۱-۵۳۶

شکل ۱-۵۳۷

۲- خاک را توسط استانبولی پیمانه کنید. مطابق

شکل ۱-۵۳۷



شکل ۱-۵۳۸

۳- محل مناسبی را جهت مخلوط نمودن خاک و  
گچ انتخاب کنید. خاک را بریزید. مطابق شکل ۱-۵۳۸



۴- گچ را توسط استانبولی پیمانه کنید. مطابق

شکل ۱-۵۳۹

شکل ۱-۵۳۹



۵- گچ پیمانه شده را روی خاک بربزید. مطابق

اشکال ۱-۵۴۰ و ۱-۵۴۱

شکل ۱-۵۴۰



شکل ۱-۵۴۱

۶- خاک و گچ اگر زیاد باشد با بیل مخلوط کنید.

اگر گچ و خاک کم باشد و جهت تمرين و آموزش باشد  
با کمچه آن را مخلوط کنید.



شکل ۱-۵۴۲

۷- خاک و گچ را چندین بار مخلوط کنید تا

به صورت یکنواخت درآید. مطابق شکل ۱-۵۴۲



شکل ۱-۵۴۳

۸- ترسیم قوس دهانه مطابق ترسیم صفحه اول

شروع کار

شمشه آهنی- گچ تحریر- متر و ریسمان کار را به

محل اجرای سقف بیاورید.

شمشه آهنی را زیر تیرآهن های اجرای سقف

بچسبانید. مطابق شکل ۱-۵۴۳



۹- با گچ تحریر از بالای شمشه یک خط مستقیم بین دو تیرآهن رسم کنید (نقطه A تا B). مطابق شکل ۱-۵۴۴

شکل ۱-۵۴۴



۱۰- طول دهانه را با متر اندازه بگیرید (نقطه A تا B). مطابق شکل ۱-۵۴۵

شکل ۱-۵۴۵




۱۱- طول دهانه را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید. مطابق شکل ۱-۵۴۶

شکل ۱-۵۴۶



۱۲- نقطه میان دهانه را روی خط مستقیم مشخص کنید و نقطه O بنامید. مطابق شکل ۱-۵۴۷

شکل ۱-۵۴۷



۱۳- از نقطه مشخص شده O خیز سقف را به طرف بالای خط به صورت عمودی مشخص کنید و نقطه C بنامید. مطابق شکل ۱-۵۴۸

شکل ۱-۵۴۸



شکل ۱-۵۴۹

۱۴- شمشه‌ی آهنی را از نقطه‌ی وسط دهانه(نقطه

(O) به طرف زمین بگیرید. مطابق شکل ۱-۵۴۹



شکل ۱-۵۵۰

۱۶- با گچ تحریر خطی از نقطه‌ی وسط دهانه

(نقطه O) به طرف پایین (زمین) بکشید و شمشه را

بردارید. مطابق شکل ۱-۵۵۱



شکل ۱-۵۵۱




شکل ۱-۵۵۲

۱۷- روی خط قائمی که کشیده‌اید از نقطه O به

اندازه تقریبی ۲ برابر طول دهانه سقف نقطه D را مشخص

کنید. مطابق شکل ۱-۵۵۲



شکل ۱-۵۵۳

۱۸- یک سر ریسمان کار را روی نقطه D قرار دهید و سر دیگر ریسمان کار را به ترتیب روی نقطه های A و C و B قرار دهید. مطابق اشکال ۱-۵۵۲ و ۱-۵۵۳ و ۱-۵۵۴

چنان‌چه مرکز D را درست انتخاب کرده باشد از روی سه نقطه ACB می‌گذرد.



شکل ۱-۵۵۴

در غیر این صورت باید مرکز D را روی خط ACB جایه‌جا کنید تا ریسمان کار شما از روی سه نقطه ACB بگذرد.



شکل ۱-۵۵۵

۱۹- بعد توسط گچ تحریر و ریسمان کار با مرکز D سه نقطه ACB را به هم وصل کنید. مطابق شکل ۱-۵۵۵



۲۰- اشکال ۱-۵۵۶ و ۱-۵۵۷ را نشان می دهد.

A و C و B را نشان می دهد.

شکل ۱-۵۵۶



۲۱- وصل کردن سه نقطه منحنی است که همان

خیز (قوس) سقف می باشد.

شکل ۱-۵۵۷



۲۲- در شکل شماره ۱-۵۵۸ خط قوس رسم شده

سقف را می بینید.

بدین ترتیب قوس سقف شما رسم شد و شما باید

خود را برای سقف زدن آماده کنید.

شکل ۱-۵۵۸



۲۳- استانبولی را به محل آماده سازی گچ و خاک

بریید و مقداری آب در حد نیاز داخل استانبولی ببریزید.

مطابق شکل ۱-۵۵۹

کارهای ساختمانی نیاز زیاد به تمرین دارد تا در

آن کار مهارت کافی را بدست آورید.

شکل ۱-۵۵۹



۲۴- مقداری گچ و خاک را با دست داخل آب  
بپاشید. مطابق شکل ۱-۵۶۰

شکل ۱-۵۶۰



۲۵- گچ باید سطح آب را پوشاند. زمان کوتاهی  
صبر کنید تا گچ، آب را به خود جذب کند. مطابق شکل  
۱-۵۶۱

شکل ۱-۵۶۱



۲۶- در یک طرف گچ و خاک را با دست  
مخلوط کنید و استفاده نمایید. مطابق شکل ۱-۵۶۲

شکل ۱-۵۶۲



۲۷- چون گچ و خاک زود سفت می شود نباید  
تمام آن را مخلوط نمود پس کم کم مخلوط و استفاده  
کنید. مطابق شکل ۱-۵۶۳

شکل ۱-۵۶۳

## توجه



شکل ۱-۵۶۴

- ۲۸- چنان‌چه گلوگاه بین تیرآهن‌ها از قبل چیده شده باید مقداری آب پاشید تا گرد و خاک آن از بین برود و ملات شما به دیوار بچسبد. مطابق شکل ۱-۵۶۴ مقداری از ملات آماده را توسط دست روی دیوار و بالای خط خیز (قوس) دهانه از طرف راست یا چپ بکشید (بستگی به راست دست یا چپ دست بودن افراد می‌باشد). موقع کشیدن ملات سقف توجه داشته باشد که دست خود را به صورت دال (د) بگیرید که ملات بیشتری در وسط کار به‌طور یکنواخت روی کار پهن شود.



شکل ۱-۵۶۵

شکل ۱-۵۶۵ ملات کشیده شده‌ی رج اول را نشان می‌دهد. ضخامت ملات حدود ۱ تا  $1/5$  سانتی‌متر می‌باشد.



شکل ۱-۵۶۶

- ۲۹- آجرها را قبل آب خور کنید یا این که در زمان استفاده‌ی آن‌ها را در آب فرو ببرید و استفاده کنید. مطابق شکل ۱-۵۶۶



۳۰- اولین آجر رج اول را با چسباندن آجر کامل  
شروع کنید. مطابق شکل ۱-۵۶۷

توجه داشته باشید که آجرهای چسبیده شده باید  
کاملاً عمودی باشد.

شکل ۱-۵۶۷



۳۱- دومین آجر را با فشار در کنار آجر اول  
بچسبانید و با دست دیگر خود آن را بگیرید. مطابق شکل  
۱-۵۶۸

شکل ۱-۵۶۸



۳۲- آجر سوم و چهارم را مانند آجر دوم رروی  
خط قوس سقف بچسبانید. مطابق شکل ۱-۵۶۹

شکل ۱-۵۶۹



۳۳- آجر آخری رج اول در این پوشش نیمه  
میباشد و بدین ترتیب رج اول سقف تمام میشود.  
مطابق شکل ۱-۵۷۰

شکل ۱-۵۷۰



شکل ۱-۵۷۱

۳۴- چنان‌چه ملات کم ساخته بودید و تمام شد دوباره ملات گچ و خاک را به روش گفته شده و به مقدار کم بسازید. مطابق شکل ۱-۵۷۱



شکل ۱-۵۷۲

۳۵- یک طرف گچ و خاک را مخلوط کنید.

مطابق شکل ۱-۵۷۲



شکل ۱-۵۷۳

۳۶- ملات آماده شده را روی آجرهای رج اول از سمت راست یا چپ (بستگی به چپ دست بودن یا راست دست بودن شما دارد) به طور یکنواخت بکشید.

مطابق شکل ۱-۵۷۳



شکل ۱-۵۷۴

۳۷- ملات را به طور یکنواخت و سریع روی کار بکشید چون ملات گچ و خاک زودگیر است. مطابق شکل ۱-۵۷۴

-۳۸- ملات رج اول را کامل کنید. مطابق

شکل ۱-۵۷۵



شکل ۱-۵۷۵

-۳۹- ملات را به طور یکنواخت و کامل روی کار

بکشید. زیرا اگر ملات یکنواخت نباشد سقف به صورت

پله پله در می‌آید. مطابق شکل ۱-۵۷۶

شکل ۱-۵۷۶



-۴۰- برای این که شروع رج اول با آجر کامل بوده،

ناید بند روی بند بیفتند شروع رج دوم را با آجر پایان رج

اول یعنی نیمه شروع کنید. مطابق شکل ۱-۵۷۷

شکل ۱-۵۷۷



-۴۱- آجرهای بعدی را مانند رج اول بچسبانید.

آجر قبلی را با یک دست بگیرید و آجر بعدی را

با دست دیگر بچسبانید. مطابق شکل ۱-۵۷۸

شکل ۱-۵۷۸





۴۲- کار را ادامه دهید. مطابق شکل ۱-۵۷۹

شکل ۱-۵۷۹



۴۳- آجر آخری را سه قدمی انتخاب کردهیم تا شما

با گذاشتن بند شستی (گوه آجری) آشنا شوید. مطابق

شکل ۱-۵۸۰

شکل ۱-۵۸۰



۴۴- سه قدمی را بچسبانید. بین سه قدمی و آجر قبلی

فاصله‌ای ایجاد شد که این فاصله را با تکه آجرها مطابق

شکل ۱-۵۸۱ از بالای آجر که فاصله‌ی بیشتری بین دو

شکل ۱-۵۸۱

آجر است کار بگذارید.



۴۵- ملات رج سوم را از یک طرف به طور

یکنواخت روی کار بکشید. مطابق شکل ۱-۵۸۲

شکل ۱-۵۸۲



۴۶- شکل ۱-۵۸۳ کشیدن ملات را روی کار

نشان می دهد.

شکل ۱-۵۸۳



شکل ۱-۵۸۴

۴۷- آجرهای رج سوم باید مطابق با رج اول باشد.  
اولین آجر رج سوم که آجر کامل است را بچسبانید.  
۱-۵۸۴ مطابق شکل



شکل ۱-۵۸۵

۴۸- دومین آجر را بچسبانید. مطابق شکل  
۱-۵۸۵



شکل ۱-۵۸۶

۴۹- سومین آجر را بچسبانید. مطابق شکل  
۱-۵۸۶



شکل ۱-۵۸۷

۵۰- چهارمین آجر و نیمه‌ی آخر را مطابق اشکال  
۱-۵۸۷ و ۱-۵۸۸ بچسبانید.



شکل ۱-۵۸۸



۵۱- آجر آخری مثل رج اول نیمه می باشد. مطابق

شکل ۱-۵۸۹

شکل ۱-۵۸۹



۵۲- همان طور که در شکل شماره ۱-۵۹۰ مشاهده

می کنید. بین آجر سوم و چهارم فضای خالی به صورت  
مثلث دیده می شود که باید از گوه استفاده کرد.


شکل ۱-۵۹۰



شکل ۱-۵۹۱

۵۳- ملات رج چهارم را روی کار بکشید. مطابق

شکل ۱-۵۹۱



شکل ۱-۵۹۲

۵۴- ملات کشی را ادامه دهید تا کامل شود. مطابق

شکل ۱-۵۹۲



شکل ۱-۵۹۳

۵۵- ملات رج چهارم را کامل بکشید. مطابق

شکل ۱-۵۹۳



شکل ۱-۵۹۴

۵۶- آجرهای رج چهارم مطابق با رج دوم  
می باشد و شما باید شروع کار را با آجر نیمه بچسبانید.  
۱-۵۹۴ مطابق شکل



شکل ۱-۵۹۵

۵۷- کار را ادامه دهید با رعایت قواعد پیوند که  
بند روی بند نیفتد. مطابق شکل ۱-۵۹۵



شکل ۱-۵۹۶

۵۸- آجر آخر سه قدی می باشد، مانند رج دوم.  
۱-۵۹۶ مطابق شکل



شکل ۱-۵۹۷

۵۹- سه قدی را بچسبانید. مطابق شکل ۱-۵۹۷



۶۰- بین آجرها بند ایجاد شده و باید از بند انگشتی استفاده کنید. مطابق شکل ۱-۵۹۸

۶۱- ملات رج بعدی را بکشید. مطابق شکل ۱-۵۹۹

شکل ۱-۵۹۸



۶۲- ملات کشی را ادامه دهید تا رج کامل شود. مطابق شکل ۱-۶۰۰

شکل ۱-۵۹۹



۶۳- آجرها را بچسبانید و کار را ادامه دهید. مطابق شکل ۱-۶۰۱

شکل ۱-۶۰۰



شکل ۱-۶۰۱

شکل ۱-۶۰۲



۶۵- ملات را روی رج بعدی بکشید. مطابق شکل

۱-۶۰۳

شکل ۱-۶۰۳



۶۶- ملات را کامل کنید. مطابق شکل ۱-۶۰۴

شکل ۱-۶۰۴



۶۷- آجر نیمه شروع کار را بچسبانید. مطابق شکل

۱-۶۰۵

شکل ۱-۶۰۵



۶۸- کار را ادامه دهید. مطابق شکل ۱-۶۰۶

شکل ۱-۶۰۶



۶۹- آجر چسبانده‌ی قبلی را با یک دست بگیرید  
و آجر بعدی را با دست دیگر بچسبانید. مطابق شکل

۱-۶۰۷

شکل ۱-۶۰۷



شکل ۱-۶۰۸

۷۰- سه قدمی پایان رج را مطابق شکل ۱-۶۰۸ بچسبانید. ملات رج بعدی را بکشید و کار را تا پایان طبق نقشه کار ادامه دهید.



شکل ۱-۶۰۹

۷۱- دوغاب ریزی پشت سقف را انجام دهید تا مطابق شکل ۱-۶۰۹ در آید.

پس از کنترل کار توسط هنرآموز، سقف را رج به رج جمع آوری کنید و آجرها را تمیز کنید.

آجرهای تمیز شده را به محل نگهداری ببرید و به صورت هره روی هم بچینید.

ملات‌ها را جمع آوری و به محل دپوی ملات ببرید.

ابزار کار و وسایل کار را شسته و به انبار تحویل دهید.

لباس کار و لوازم شخصی را در جای خود قرار دهید.

نظافت شخصی پایان کار را انجام دهید.

## آزمون پایانی آجرچینی

- ۱- مورد از اصول ایمنی در آجرچینی را توضیح دهید.
- ۲- در صنعت ساختمان سازی آجر به چند دسته تقسیم می شود؟ نام ببرید.
- ۳- موارد استفاده‌ی آجرهای ۳ و ۴ سانتی متری ماشینی را توضیح دهید.
- ۴- مورد استفاده‌ی آجرهای بتنی را بنویسید.
- ۵- اجزای (تقسیمات) آجر را نام ببرید.
- ۶- ابزار و وسائل آجرچینی را نام ببرید.
- ۷- موارد استفاده‌ی شاقول و تراز را در کارهای ساختمانی توضیح دهید.
- ۸- موارد استفاده‌ی گونیا و رسیمان کار را شرح دهید.
- ۹- وابند رسیمان کار را شرح دهید.
- ۱۰- استفاده از شمشه ملات به چه منظوری است؟
- ۱۱- انواع آجرچینی را فقط نام ببرید.
- ۱۲- موارد استفاده‌ی آجرچینی جناغی را توضیح دهید.
- ۱۳- از شمشه‌ی بلند در آجرچینی چه استفاده‌ای می شود. توضیح دهید.
- ۱۴- موارد استفاده‌ی آجرهای لعاب دار را شرح دهید.
- ۱۵- موارد استفاده‌ی آجر کلاغ پر را شرح دهید.
- ۱۶- ۴ مورد از اصول آجرچینی را توضیح دهید.
- ۱۷- ارتفاع مجاز جهت آجرچینی ۱۰-۲۲-۳۲ سانتی متری را در یک روز شرح دهید.
- ۱۸- دوغاب دادن آجرچینی‌ها با ملات ماسه سیمان را توضیح دهید.
- ۱۹- حداقل اختلاف ارتفاع در قسمت‌های مختلف ساختمان هنگام آجرچینی چقدر است؟
- ۲۰- ۴ نوع آجرچینی جهت نمازی را نام ببرید.

## آزمون پایانی وسائل حمل و داربست

- ۱- وسائل حمل بر روی زمین را نام ببرید.
- ۲- قرقره ساده دستی را شرح دهید.
- ۳- وسائل کار در ارتفاع را توضیح دهید.
- ۴- از نظر مواد داربست‌ها را به چند دسته تقسیم می‌کنند؟ توضیح دهید.
- ۵- ضخامت و قطر لوله‌های داربست فلزی را شرح دهید.
- ۶- مشخصات تخته‌های زیرپایی را بنویسید.
- ۷- خرک چیست توضیح دهید.
- ۸- داربست‌های معلق و موارد استفاده‌ی آن‌ها را شرح دهید.
- ۹- داربست کوتاه و موارد استفاده‌ی آن را شرح دهید.
- ۱۰- مشخصات سکوی کار متحرک را توضیح دهید.
- ۱۱- شمع مایل در داربست‌ها چیست؟ توضیح دهید.
- ۱۲- قید را شرح دهید.
- ۱۳- بست گردان چیست شرح دهید.
- ۱۴- مورد استفاده‌ی بست بوشی در داربست‌ها را توضیح دهید.
- ۱۵- صفحه زیرستون و مورد استفاده‌ی آن را شرح دهید.
- ۱۶- توپ‌های پلاستیکی و مورد استفاده‌ی آن را شرح دهید.
- ۱۷- سه مورد از کارهایی که در زمان بربایی داربست‌ها نباید انجام داد را بنویسید.
- ۱۸- مورد استفاده داربست‌ها را فقط نام ببرید.
- ۱۹- تخته پنجه و مشخصات نصب آن را شرح دهید.
- ۲۰- نرده‌ی محافظ چیست و مشخصات نصب آن را توضیح دهید.

## آزمون پایانی سقف ضربی

- ۱- موارد استفاده‌ی سقف ضربی را توضیح دهید.
- ۲- اصول زدن طاق ضربی را شرح دهید.
- ۳- قوس مناسب جهت دهانه‌های ۹۰ تا ۱۱۰ سانتی‌متر چقدر است؟
- ۴- حداقل افراد جهت زدن طاق ضربی چند نفر است؟ شرح دهید.
- ۵- گلوبه در طاق ضربی را شرح دهید.
- ۶- مسیر تقریبی قوس طاق‌های ضربی را چگونه مشخص می‌کنند؟ شرح دهید.
- ۷- تکه آجرهای مورد استفاده در طاق ضربی را نام برد و توضیح دهید.
- ۸- دوغاب ریزی چگونه و با چه مصالحی ریخته می‌شود؟ شرح دهید.
- ۹- موقع استفاده از دوغاب سیمان برای محکم شدن آن چه باید کرد؟ توضیح دهید.