

پودمان ۴

ساخت در و کشوی کابینت آشپزخانه



واحد یادگیری ۴

شاپیستگی ساخت در و کشوی کابینت آشپزخانه

آیاتا به حال پی برد هاید

- نقش کشو در کابینت چیست؟
- در و کشوی کابینت چگونه ساخته می شوند؟
- معمولاً چند نوع در برای کابینت ساخته می شود؟
- کشوها چگونه حرکت می کنند؟
- چرا برای کابینت از قفل استفاده نمی شود؟
- چند نوع لولای کابینت وجود دارد؟

هدف از این بخش بررسی دسته‌بندی انواع در کابینت است که می‌توان به سه صورت تقسیم‌بندی کرد:
الف) از نظر حالت قرارگیری روی یونیت، ب) از نظر تکنیک ساخت، ج) از نظر جنس و مواد اولیه.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود انواع در و کشو مناسب برای یونیت‌های ساخته شده را بسازند و مونتاژ کنند.

در کابینت

در، به قطعه‌ای گفته می‌شود که روی یونیت نصب شده و علاوه بر حفاظت از محتويات داخل کابینت، نمای زیبایی هم به کار می‌بخشد.



شکل ۱

درهای کابینت‌ها را از دیدگاه‌های مختلفی می‌توان دسته‌بندی کرد:


الف) درهای کابینت از نظر حالت قرارگیری نسبت به لبه بدنی یونیت:

۱ در تو نشسته: این درها نسبت به لبه بدنی یونیت، عقب‌تر قرار می‌گیرند (حدود ۴ تا ۸ میلی متر).

۲ در همرو: این درها با بدنی‌های یونیت کاملاً در یک راستا قرار دارند.


۳ در رو نشسته: این نوع از درها روی ضخامت بدنی‌های یونیت قرار می‌گیرند.

در شکل‌های ۲، ۳ و ۴ حالت‌های مختلف این درها نشان داده شده است.




شکل ۲ - در تو نشسته

پودمان چهارم: ساخت در و کشوی کابینت آشپزخانه



شکل ۳- در رونشسته



شکل ۴- در همرو

ب) انواع درهای کابینت از نظر حرکتی (باز و بسته شدن)

- ۱ درهای عمودی باز شو
- ۲ درهای افقی باز شو
- ۳ درهای ریلی (کشویی)
- ۴ درهای کرکره‌ای
- ۵ درهای آکاردئونی

گاهی برای باز کردن درها از ترکیب دو نوع حرکت استفاده می‌شود (شکل ۵).

در شکل‌های ۵ انواع درهای کابینت از نظر نوع حرکت نشان داده شده است. سیستم حرکتی هر کدام از این درها می‌تواند به صورت مکانیکی یا الکتریکی (استفاده از سنسور) باشد.



شکل ۵

ج) انواع درهای کابینت از نظر جنس

برای ساخت درهای کابینت از مواد مختلفی می‌توان استفاده کرد که عبارت‌اند از:

۱ صفحات فشرده چوبی: ام.دی.اف، تخته‌لایه، تخته خردۀ چوب، ... که این صفحات را بعد از روکش کردن با روکش‌های طبیعی (چوبی) یا مصنوعی (ملامینه، pvc، هایگلاس، پلی‌گلاس و...)، برای استحکام بیشتر و زیبایی، لبه چسبانی کرده و مورد استفاده قرار می‌دهند. به جای روکش کاری، می‌توان رویه این صفحات را با قشری از رنگ پوشاند و مورد استفاده قرار داد.



شکل ۶


۷ چوب ماسیو (توپر): اغلب برای ساخت درهای چوبی کابینت، از روش قاب و تنکه استفاده می‌شود که نمونه‌هایی از آن، در شکل آورده شده است.



شکل ۷


پودمان چهارم: ساخت در و کشوی کابینت آشپزخانه

۳ شیشه: در کابینت‌های آشپزخانه می‌توان همه یا بعضی از درها را مناسب با طرح کلی، از جنس شیشه معمولی یا سندبلاست در نظر گرفت. این نوع درها، از شیشه یکپارچه با ضخامت‌های ۴ یا ۶ میلی‌متر ساخته می‌شود، و به کمک لولای شیشه (لولای پاشنه‌ای یا لولای فندرار مخصوص) به بدنه کار نصب می‌گردد. درهای شیشه‌ای به صورت ریلی نیز می‌توانند باز و بسته شوند.



شکل ۸

۴ PVC: در ساخت درهای کابینت آشپزخانه، یونیت سینک ظرفشویی، روشویی حمام، سرویس بهداشتی و... می‌توان از PVC استفاده کرد. اگرچه کابینت PVC کاملاً ضدآب بوده و طول عمر نسبتاً بالایی در مقایسه با کابینت‌های چوبی و امدی اف دارد، اما از معایب آن می‌توان به پیچ خوری ضعیف، مقاومت خمشی کم، و قیمت بالاتر نسبت به MDF اشاره کرد.



شکل ۹

در ساخت سایر یونیت‌های کابینت آشپزخانه از پی‌وی‌سی کمتر استفاده می‌شود.


نکته






شکل ۱۰

د) درهای کابینت از نظر شکل ظاهری
۱ درهای ساده: ظاهر این درها ساده و بدون هیچ‌گونه طرحی می‌باشند.



شکل ۱۲



شکل ۱۱

درهای قاب و تنکه‌ای را از نظر جنس، می‌توان به انواع زیر تقسیم کرد:
درهای قاب و تنکه تمام چوبی: در این درها قاب و تنکه، هر دو به صورت تمام چوب هستند؛ قیدهای طولی و عرضی قاب، به کمک اتصالات چوبی (کم و زبانه، فاق و زبانه، دوبل و....) به هم متصل می‌شوند. تنکه نیز معمولاً از طریق درز کردن قطعات چوبی به هم، ساخته می‌شود، زیرا هر چه قطعات چوبی به کار رفته عریض‌تر باشند، پیچیدگی و تغییر شکل دادن آنها هم بیشتر خواهد بود.



شکل ۱۳



پودمان چهارم: ساخت در و کشوی کابینت آشپزخانه

درهای قاب و تنکه پروفیلی: در این درها قاب از جنس پروفیل‌های آماده ام‌دی‌اف (MDF)، و تنکه، از جنس ام‌دی‌اف به ضخامت ۸ میلی‌متر می‌باشد. پروفیل‌ها به صورت شاخه‌ای در بازار عرضه می‌شوند، که از نظر شکل مقطع بسیار متنوع‌اند. این پروفیل‌ها دارای شیار ۸ میلی‌متر می‌باشند که تنکه به راحتی در آن جاسازی می‌شود. برای اتصال قطعات قاب به هم می‌توان از اتصال دوبل، بیسکوئیتی، دم‌چلچله (با مواد مصنوعی) و اتصال دوخت با زبانه غیرچوبی استفاده کرد.

نکته

برای اتصال و مونتاژ این درها بیشتر از اتصال دم‌چلچله با مواد مصنوعی، و اتصال دوخت با زبانه فلزی استفاده می‌شود.



شیار پروفیل



شکل ۱۴



شکل ۱۵

درهای قاب و تنکه‌ای ترکیبی: برای ساخت درهای قاب و تنکه ترکیبی، می‌توان از انواع مواد مختلف استفاده کرد. در این نوع از درها قاب می‌تواند از جنس چوب، صفحات فشرده چوبی (قطعات به عرض ۷ الی ۸ سانتی‌متر)، پروفیل آماده mdf، آلومینیوم و...، و تنکه از جنس ام‌دی‌اف ۸ میلی‌متر، شیشه، آینه، و ... انتخاب شود.



شکل ۱۷



شکل ۱۶

۳ درهای کابینت ممبران (وکیوم شده): کابینت‌های ممبران را می‌توان نسل جدید کابینت‌های کلاسیک دانست. برای ساخت درهای کابینت ممبران، معمولاً طرح دلخواه (قاب و تنکه و.....) را به وسیله دستگاه اتوماتیک (CNC) روی قطعات (درها) ایجاد کرده و سپس روی آن روکش پرس می‌کنند. کار روکش کاری این درها به کمک پرس ممبران صورت می‌گیرد. در پرس ممبران با ایجاد خلا، روکش علاوه بر سطح در، لبه‌های آن را نیز پوشش می‌دهد و باعث مقاومت بالای آن در برابر رطوبت می‌شود. برای روکش کاری درهای ممبران می‌توان از روکش طبیعی، روکش PVC، چرم و... استفاده کرد.


توجه



در صورت استفاده از روکش طبیعی، محصول نهایی کاملاً شبیه چوب خواهد شد.



شكل ۱۹- درهای ممبران



شكل ۱۸- ایجاد طرح روی در با فرز



روکش کاری درهای ممبران



کابینت با در ممبران

شكل ۲۰

۴ درهای پیش ساخته: درها در طرح ها و رنگ های مختلفی در کارخانجات به صورت پیش ساخته تهیه می شوند. فرم لبه در، می تواند به صورت منحنی یا ۴۵ درجه باشد. در این درها دستگیره حذف شده است.



شکل ۲۲



شکل ۲۱- درهای پیش ساخته

اندازه برداری در کابینت‌ها


الف) اندازه برداری درهای عمودی باز شو

اندازه برداری در کابینت تک در: در اندازه برداری در کابینت‌های تک در، عرض درها به مقدار ۷ میلی‌متر کوچک‌تر از عرض پشت تا پشت یونیت (عرض یونیت) می‌باشد. به طور مثال اگر عرض کابینت ۵۰۰ mm باشد، عرض در ۴۹۳ mm محاسبه می‌شود؛ در واقع ۴ میلی‌متر برای نوار لبه (۲ میلی‌متر از هر طرف) و ۳ میلی‌متر برای باد خور در (از هر طرف ۱/۵ میلی‌متر) منظور می‌شود. برای تعیین ارتفاع در نیز باید، اندازه ارتفاع یونیت را منهای ۷ میلی‌متر کرد. (۴ میلی‌متر برای نوار لبه و ۳ میلی‌متر برای بادخور بالای در)



نکته

اگر ضخامت در کابینت ۱۶ و ۱۸ میلی‌متر منظور شود، بادخور آن ۳ میلی‌متر، و اگر ضخامت در ۲۲ میلی‌متر (نوع پروفیلی و یا چوبی) باشد، بادخور آن ۵ میلی‌متر در نظر گرفته می‌شود.






شکل ۲۴



شکل ۲۳- لبه چسبانی در


بادخور بالای در ۳ میلی متر




شکل ۲۵

اندازه‌برداری در کابینت دو در

در اندازه‌برداری عرض در کابینت‌های دو در، باید عرض پشت تا پشت یونیت را گرفته و تقسیم بر دو کرد. ادامه کار، مانند کابینت تک در است.



شکل ۲۷




شکل ۲۶


ب) اندازه‌برداری درهای افقی باز شو (آبچکان)

درهای کابینت آبچکان، با لولای بالایی و جک‌های کناری ساخته می‌شوند که در این صورت باز شدن در، به طرف بالا خواهد بود.


اندازه‌برداری در افقی بازشو کابینت آبچکان: برای اندازه‌برداری طول در کابینت آبچکان، باید اندازه پشت تا پشت یونیت را گرفته و ۷ میلی‌متر از آن کم کرد. (۴ میلی‌متر برای ضخامت pvc دو طرف لبه در، و ۳ میلی‌متر برای بادخور دو طرف در)



شکل ۲۸




برای محاسبه عرض (ارتفاع) در افقی بازشو (اندازه X در شکل زیر)، باید اندازه ارتفاع زیر یونیت تا بالای ضخامت قید دوبل را گرفته و ۷ میلی‌متر از آن کم کرد. (۴ میلی‌متر برای ضخامت pvc دو طرف لبه بالا و پایین در، و ۳ میلی‌متر برای بادخور بالای در)



شکل ۲۹

توجه: برای لبه چسبانی از نوار pvc ۲ میلی‌متر استفاده می‌شود.



شکل ۳۰


کشو (در کابینت آشپزخانه)



کشو (جعبه) به منظور تفکیک لوازم و وسائل آشپزخانه، و برای دسترسی آسان به آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد.


شکل ۳۱

مطابق شکل ۳۲ کشو از قطعات زیر تشکیل شده است.




شکل ۳۲


۱ در کشو: در کشو از نظر موقعیت قرارگیری در کابینت، به انواع روکار ساده، روکار دوراهه‌دار (قابل‌مهای)، توکار و همرو با بدنه تقسیم می‌شود (شکل ۳۳).



شکل ۳۳- روش ترسیم حالت‌های قرارگیری در جعبه‌ها در پرش، از چپ: در جعبه تو نشسته، بیرون نشسته، رونشسته دو تکه (یا دوراهه) و رو نشسته ساده



شکل ۳۴- کف جعبه از صفحه روکش شده با لبه شیارزده (کنسکاف زده شده)



شکل ۳۵- کف جعبه در دو راهه بدنه چسبانده شده

۲ بدنه جعبه: بدنه جعبه از مهم‌ترین قطعات جعبه کشو است، و می‌تواند از جنس چوب، صفحات فشرده چوبی، مواد مصنوعی و فلزی ساخته شود.

۳ جلو و عقب جعبه: عقب جعبه، که انتهای جعبه را می‌بندد، باید ارتفاعی کوتاه‌تر از بدنه داشته باشد تا هنگام حرکت به داخل، هوا از آن قسمت خارج شود، و هنگام قرار گرفتن در جای خود، با لبه کار برخورد نکند.


۴ کف جعبه: کف جعبه معمولاً از تخته فیبر ۳ میلی‌متری یا تخته سه‌لایه ساخته می‌شود، که با توجه به جنس آن و ابعاد کشو، به شکل‌های مختلف به بدنه کشو متصل می‌شود. فضای داخلی جعبه‌ها می‌توانند دارای تقسیم بندی داخلی نیز باشند (شکل ۳۶).



شکل ۳۶

فعالیت کارگاهی

اندازه پشت تا پشت جعبه کشو



شکل ۳۷

$$550 - 32 = 518$$

$$518 - 25 = 493$$

$$493 - 32 = 461$$

محاسبه ابعاد قطعات جعبه کشو (بدون در)

- با توجه به شکل روبرو، باید برای محاسبه قطعات کشو (جعبه)، به این ترتیب عمل کرد:
قطعه A (بدنه جعبه): با توجه به عمق یونیت (۵۰۰ mm) و طول ریل استاندارد (۵۵۰ mm)، طول قطعات A برابر ۵۰۰ mm می‌باشد.

اندازه داخلی یونیت کشو: ۵۱۸ = (ضخامت بدنها)

۳۲- عرض یونیت (پشت تا پشت) ۵۵۰

B: اندازه پشت تا پشت جعبه کشو: ۴۹۳ = (ضخامت

ریل با بادخور ۱ میلی‌متر) ۵۱۸ - ۲۵

C: طول عقب و جلو جعبه: ۴۶۱ = (ضخامت


بدنه جعبه) ۴۹۳ - ۳۲ = (با بادخور ۱ میلی‌متر)

محاسبه ابعاد درهای جعبه

برای محاسبه ابعاد درهای جعبه در یک کابینت ۴ کشو، باید به روش زیر عمل نمود:
ارتفاع یونیت زمینی: ۷۲۰ میلی‌متر
بادخور زیر صفحه کابینت: ۳ میلی‌متر

ارتفاع کل درها $717 - 3 = 717$ میلی‌متر.....
(بادخور بین درها: ۳ میلی‌متر):

ارتفاع کشوها: $177 = 708 \div 4 \approx 177$ میلی‌متر (شکل زیر).....



شکل ۳۸- طریقہ محاسبہ ابعاد درهای یک یونیت ۴ کشو

توجه

ضخامت pvc در نظر گرفته شده است.



مراحل ساخت درها و کشوها

- تهییه جدول فهرست تعداد درها و در جعبه‌ها

جدول ۱ – ابعاد درهای کابینت

ردیف	شرح	نوع جنس	ابعاد میلی‌متر			تعداد	توضیحات
			طول	عرض	ضخامت		
۱	در یونیت تک در زمینی	ام دی اف	۷۱۱	۵۹۳	۱۶	۱	
۲	در یونیت دو در زمینی	ام دی اف	۷۱۱	۴۹۳	۱۶	۲	
۳	در یونیت ۴ کشو	ام دی اف	۱۷۲	۵۴۳	۱۶	۴	
۴	در یونیت آبچکان (عمودی)(افقی)	ام دی اف	۴۴۱	۳۹۳	۱۶	۲	
		ام دی اف	۴۴۱	۷۹۳		۱	

- جانمایی: باید ابعاد جدول را در نرم افزار کات مستر وارد کرده و پرینت آن را برای برش کاری تهیه نمود.
- برش کاری و لبه چسبانی: طبق پرینت کات مستر عملیات برش کاری و سپس لبه چسبانی قطعات درها انجام می گیرد.

نکته

اندازه های داده شده بدون لبه چسبان (PVC) می باشد.



معمولًا در نقشه، بنا بر متغیر بودن ضخامت نوار، اندازه ها باید بدون کسر نوار داده شود تا در فرایند تولید، اشتباهی پیش نیاید (ضخامت نوار PVC، ۲ میلی متر).

نکته

معمولًا رنگ درها طبق سفارش مشتری تهیه می شود.



مراحل ساخت درها

(الف) درهای عمودی باز شو: از آن جایی که نصب در، بعد از مرحله نصب کابینت به دیوار صورت می گیرد، در اینجا فقط روش سوراخ کاری محل نصب لولا ارایه شده و توضیحات نصب به بدنه، به فصل آخر اختصاص داده شده است.

مراحل ساخت در عمودی باز شو: بعد از انتخاب در کابینت، باید عملیات ساخت انجام شود. سوراخ کاری محل نصب لولا در درهای عمودی باز شو: برای این منظور ابتدا ابزارها و وسایل مورد نیاز را آماده کنید.

مواد، ابزارها و وسایل مورد نیاز:

مواد مصرفی	ابزار برقی دستی	ابزار دستی
لولا کابینت (گازر)، رولپلاگ و...	دستگاه سوراخ زن لولا و...	پیچ گوشتی.....

معرفی ابزار

دستگاه سوراخ زن لولا: از این دستگاه برای سوراخ کاری جای لولاهای کابینت (استوانه لولا) استفاده می شود. این دستگاه علاوه بر سوراخ کاری جای لولا، همزمان به وسیله ۲ عدد مته، جای پیچ لولا را نیز سوراخ می کند، تا هنگام نصب لولا روی در، نیازی به سوراخ کاری آن نباشد.




شکل ۳۹

فعالیت کارگاهی


ابتدا باید روی در (یعنی طرفی از در که در معرض دید قرار می‌گیرد، و بدون زدگی، خراش، پریدگی روکش و... است) مشخص گردد؛ و بعد مراحل سوراخ کاری انجام شود. مراحل سوراخ کاری محل نصب کاسه (سیلندر) لولا و نصب آن روی در، به ترتیب زیر است:

۱ باید محل کاسه لولا اندازه گذاری و خط کشی شود.



شکل ۴۰

۲ با کولیس عمق کاسه لولا را مشخص و سپس دستگاه سوراخ زن لولا را تنظیم نمود.




شکل ۴۱

۳ سوراخ محل نصب کاسه لولا، باید روی یک قطعه به صورت آزمایشی ایجاد شود. دستگاه سوراخ زن لولا، همزمان عملیات سوراخ کاری جای کاسه لولا و سوراخ کاری محل پیچ هایی که لولا را روی کار نصب می کند با هم انجام می دهد.



شکل ۴۲

۴ بعد از اطمینان از دقیق بودن کار، عملیات سوراخ کاری روی درها انجام می‌گیرد.



شکل ۴۳

۵ بعد از سوراخ کاری، رولپلاگ‌ها در سوراخ‌ها جا سازی می‌شوند.



شکل ۴۴

۶ هر دو لولا باید در محل خود قرار گیرند.

برای در یک راستا قرار دادن لولاهای از یک برراستی استفاده کنید. اگر می‌خواهید لولای درهای هم اندازه را نصب کنید، می‌توانید از خود درها به عنوان برراستی استفاده کنید. لولاهای از یک برراستی در محل خود قرار داده و پیچ‌های آن را به وسیله دریل شارژی ببندید.



شکل ۴۵



شکل ۴۶

- اگر عملیات سوراخ کاری جای لولا با دریل ستونی انجام شود، باید به روش زیر عمل نمود.
- مرکز سوراخ لولاهای را با مداد علامت گذاری کنید.
- نقاط علامت گذاری شده را به وسیله متنه گازر و دریل ستونی استفاده شود، قطر متنه باید ۳۲ میلی متر باشد).
- دقیق کنید سوراخ های راه بدر نشود.
- روپلاگ های را در سوراخ های جا سازی کنید (در صورت وجود).



شکل ۴۹

شکل ۴۸


شکل ۴۷

- ب) ساخت درهای افقی باز شو: درهای آبچکان می توانند به شکل های مختلفی باز شوند:
- بالا افقی و پایین عمودی باز شود.
 - بالا عمودی و پایین افقی باز شود.
 - هر دو عمودی باز شوند.

- هردو افقی باز شوند.

در این پروژه، در بالا از نوع عمودی بازشو و در پایین از نوع افقی بازشو است.

مراحل ساخت درهای افقی بازشو:



شکل ۵۰

مراحل ساخت جعبه کشو

- تهیه جدول لیست مواد(لیست قطعات کشو)

جدول ۲

توضیحات	تعداد	ابعاد میلی‌متر			نوع جنس	شرح	ردیف
		طول	عرض	ضخامت			
	۸	۵۰۰	۱۴۰	۱۶	ام دی اف	بدنه جعبه	۱
	۴	۴۶۱	۱۴۰	۱۶	ام دی اف	عقب جعبه	۲
	۴	۴۶۱	۱۴۰	۱۶	ام دی اف	جلو جعبه	۳
	۴	۴۸۱	۴۹۴	۳	ام دی اف	کف جعبه	۴

اندازه‌های قطعات جعبه کشو بر اساس ریل ۳ تکه ساچمه‌ای محاسبه شده است. در صنعت، مشخصاتی مانند نوع ریل، نوع و ضخامت نوار پی‌وی‌سی، توسط واحد صنایع کارخانه و بر اساس مفاد قرارداد با مشتری مشخص می‌شود.

نکته



- جانمایی: ابعاد جدول را باید در نرم‌افزار کات مستر وارد کرده و پرینت آن را برای برش کاری تهیه نمود.

فعالیت کارگاهی

برش کاری و لبه چسبانی

طبق پرینت کات مستر عملیات برش کاری و سپس لبه چسبانی قطعات درها انجام می‌گیرد.

مراحل ساخت و مونتاژ جعبه کشو (بدون در)

- شیار کف جعبه باید روی ۲ قطعه بدنه جعبه و جلو جعبه ایجاد شود.
- قطعات را با فیکسپر به یکدیگر متصل کرده سپس سوراخ کاری لازم انجام گیرد.
- قطعات را باید با پیچ ۵ سانتی‌متری به یکدیگر مونتاژ کرد.



شکل ۵۳ – سوراخ کاری



شکل ۵۲ – فیکس کردن قطعات



شکل ۵۱ – شیار زدن

- پس از اتصال قطعات (کلاف کردن) جعبه کشو، فیبر کف جعبه داخل کنشکاف جاسازی می‌شود.
- گونیایی بودن جعبه باید با متر کنترل شود و انتهای کف جعبه با پیچ ۱۶ میلی‌متری به عقب جعبه نصب گردد.





شکل ۵۶ – بستن کف جعبه با پیچ



شکل ۵۵ – گرفتن دوئیدگی جعبه



شکل ۵۴ – نصب کف جعبه



شكل ٥٧

پودمان چهارم: ساخت در و کشوی کابینت آشپزخانه

کنترل کیفیت

- از گونیایی بودن جعبه‌های کشو اطمینان حاصل کنید.
- کنترل کنید قطعات جلو جعبه و عقب جعبه با بدنه جعبه‌ها کاملاً هم‌رو (مساوی) باشند. مطمئن شوید کف جعبه با پیچ به عقب جعبه متصل شده باشد.
- کنترل کنید اندازه پشت تاپشت جعبه از داخل یونیت ۲۵ میلی‌متر کوچک‌تر باشد.
- در صورتی که اندازه جعبه کشو بزرگ است برای مهار کف جعبه از قید کمکی استفاده کنید.

نصب درهای کشو

نصب درهای جعبه، در محل نصب کابینت‌ها صورت می‌گیرد، که در پودمان آخر (پودمان ۵) توضیح داده خواهد شد.

ارزشیابی شایستگی ساخت در کابینت آشپزخانه

شرح کار:

- ۱- برش در ساده و تنکه برای درهای قاب دار با توجه به ابعاد نقشه
- ۲- لبه چسبانی قطعات برش خورده به صورت صاف و تمیز و یکنواخت
- ۳- برش طول پروفایل ها برای درهای قاب دار
- ۴- مونتاژ درهای قاب دار

استاندارد عملکرد:

با استفاده از ماشین های برش و لبه چسبان و سایر ابزار و تجهیزات و مطابق با استاندارد ملی در کابینت را بسازد.

شاخص ها:

- برش گونیایی و تمیز صفحه (درهای ساده یا تنکه برای درهای قاب دار)
- لبه چسبانی صحیح و هموار با سطح و لبه تمیز و پرداخت شده
- برش دقیق و منطبق بر زاویه دلخواه به صورت گونیایی و یا فارسی
- مونتاژ درهای قاب دار به صورت کاملاً گونیایی و تمیز طبق اندازه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: ۱- شرایط کارگاه: دارای نور طبیعی (پنجره های بازشو) و نور مصنوعی (لامپ های فلورسنت) و دارای ابعاد $96 \times 12 = 1152$ مترمربع با کف دارای فونداسیون مناسب بوده و هواکش و وسایل تهویه مطبوع نیز در کارگاه موجود باشد - ماشین آلات از نظر فنی و وسایل ایمنی باید کاملاً مجهز باشند.

۲- اسناد: نقشه در کابینت

۳- ابزار و تجهیزات: ماشین اره گرد دور کن - لبه چسبان

۴- مواد: صفحات فشرده - نوار PVC زمان: ۲ ساعت

ابزار و تجهیزات: میز کار - لبه چسبان دستی - دستگاه اره گرد (خطزن) - دستگاه لولای گازر زن - دستگاه اره پانل بر - دریل شارژی - مواد مصرفی: صفحات PVC - نوار MDF - انواع پیچ

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	برش در و تنکه	۱	
۲	لبه چسبانی صفحات در کابینت	۱	
۳	برش پروفیل درهای قاب دار	۲	
۴	مونتاژ در قاب دار	۲	
	شاخص های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:		
۱	مدیریت مواد و تجهیزات	۲	
۲	استفاده از لباس کار، کلاه، ماسک، عینک، گوشی و کفش ایمنی	۲	
۳	خروج ضایعات مواد از محیط کارگاه با استفاده از مکنده	۲	
۴	دقت در کار	۲	
	میانگین نمرات	*	

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

ارزشیابی شایستگی ساخت کشوی کابینت آشپزخانه

شرح کار:

- ۱- برش کاری قطعات کشو براساس نقشه کار با توجه به نوع ماده اولیه
- ۲- لبه‌چسبانی قطعات
- ۳- کنشکاف زدن محل کف کشو در بدنه‌ها
- ۴- سوراخ کاری جای پیچ و الیت
- ۵- مونتاژ کشو براساس نقشه کار

استاندارد عملکرد:

با استفاده از ماشین‌های برش و لبه‌چسبان و سایر ابزار و تجهیزات و مطابق با استاندارد ملی کشوی کابینت صفحه‌ای را بسازد.

شخص‌ها:

- برش گونیایی و با اندازه صحیح قطعات کشو و تمیزی لبه برش خورده
- لبه‌چسبانی هموار و یکدست با لبه پرداخت شده یکنواخت
- کنشکاف صحیح و تمیز با اندازه مناسب از نظر عمق و عرض طبق نقشه
- سوراخ کاری صحیح با قطر مناسب با توجه به اندازه پیچ و الیت
- مونتاژ صحیح و گونیایی کشو

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: ۱- شرایط کارگاه: کارگاه استاندارد مونتاژ کابینت چوبی باید دارای نور طبیعی و نور مصنوعی، کف با فونداسیون مناسب باشد- فضای استاندارد مونتاژ کابینت $18 \times 12 = 216$ مترمربع

- ۲- ابزار و تجهیزات: میزکار مناسب مونتاژ کابینت چوبی - ماشین اره گرد دور کن - لبه‌چسبان - فارسی‌بر - دریل شارژی
- ۳- مواد: صفحات فشرده مصنوعی - پیچ و الیت
- ۴- اسناد: نقشه کشو زمان: ۱۵۰ دقیقه

ابزار و تجهیزات: ماشین اره گرد دور کن - لبه‌چسبان - اره فارسی‌بر - ابزار دستی مونتاژ - نقشه‌های مونتاژ - قطعات کشوی کابینت چوبی - ابزار اندازه‌گیری - میزکار استاندارد مونتاژ کابینت - مکنده‌های سیار و ثابت - دستگاه‌های برش کاری کف - دستگاه اره عمودبر

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	برش کاری و قطعات کشو براساس نقشه کار با توجه به نوع ماده اولیه	۱	
۲	لبه‌چسبانی قطعات برش خورده کشو	۱	
۳	کنشکاف زدن بدنه جعبه برای کف جعبه	۲	
۴	سوراخ کاری جای پیچ و الیت	۲	
۵	مونتاژ کشو	۲	
شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- مدیریت مواد و تجهیزات			
۲- استفاده از لباس کار، کلاه، ماسک، عینک، گوشی و کفش ایمنی			
۳- خروج ضایعات مواد از محیط کارگاه با استفاده از مکنده‌ها			
۴- دقت در کار			
میانگین نمرات			
*			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.



پودمان ۵

نصب کابینت



انواع یراق را می‌توان از لحاظ متحرک بودن و ثابت بودن به دو نوع تقسیم بندی نمود:

- ۱ ثابت: انواع پیچ، میخ، اتصال الیت، سایر اتصالات فلزی، اتصالات پلاستیکی، دستگیره، پایه، اتصال دم چلچله.
- ۲ متحرک: انواع لولا، ریل، شب بند، جک، قفل.

واحد یادگیری ۵

شاپیستگی نصب کابینت و یراق آلات آشپزخانه

آیاتا به حال پی برد هاید

- منظور از نصب کابینت آشپزخانه چیست؟
- در نصب یراق آلات آشپزخانه چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟
- یراق آلات مناسب هر قسمت از کابینت چگونه انتخاب می شوند؟
- اکسسوری در کابینت به کدام معناست؟
- برای نصب کابینت دیواری از چه استفاده می شود؟
- ریل های سه تکه برای کشو دارای کدام ویژگی هستند؟


هدف از این بخش بررسی یراق های کابینت آشپزخانه است. یراق آلات ملزماتی غیر چوبی هستند که برای مونتاژ قطعات به یکدیگر (اتصالات)، بند و بست و لوازم تزیینی در کابینت سازی به کار می روند. در زبان انگلیسی به عنوان Fitting شناخته شده و عموماً از فلز و پلاستیک ساخته می شوند.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود ضمن نصب یونیت ها انواع یراق آلات مناسب برای کابینت آشپزخانه را شناسایی، انتخاب و بررسی یونیت ها نصب کنند.

نصب و مونتاژ نهایی یونیت‌های کابینت در آشپزخانه

بعد از ساخت یونیت‌های کابینت، نوبت به نصب آنها می‌رسد. هر نصابی بر اساس آموزش و تجربه‌ای که کسب کرده، کابینت را نصب می‌کند، که بدین ترتیب، روش‌های مختلفی برای نصب کابینت به وجود آمده است. در کل می‌توان مراحل نصب کابینت آشپزخانه را به صورت نمودار زیر نشان داد:



پس از انتقال یونیت‌ها از محل تولید به محل نصب، اولین مرحله کار قبل از نصب کابینت‌ها نصب پایه در زیر یونیت‌های زمینی است.

برای نصب کابینت از یراق‌های مختلفی استفاده می‌شود. یراق‌ها را از نظر حرکتی، می‌توان به دو نوع تقسیم‌بندی کرد:

۱ ثابت: انواع پیچ، میخ، اتصال الیت، سایر اتصالات فلزی، اتصالات پلاستیکی، دستگیره، پایه، اتصال دم چلچله.

۲ متحرک: انواع لولا، ریل، شب‌بند، جک، قفل، و...

پایه کابینت

یکی از یراق‌آلات متداول در تولید کابینت، پایه می‌باشد که برای نگه داشتن کابینت روی زمین به کار می‌رود. پایه‌های کابینت را بر سه اساس می‌توان دسته بندی کرد:

انواع پایه از نظر جنس: پایه‌های کابینت با جنس‌های استیل، آلومینیوم، پلاستیکی و... در بازار یافت می‌شوند؛ که پایه‌های پلاستیکی در دو نوع ساده (کلیپس خور) و تزیینی موجود است. در نوع ساده حتماً برای پوشش زیر کابینت از پاسنگ (پا خور) استفاده می‌گردد، که پاسنگ، با کلیپس‌های مخصوص به پایه‌ها متصل می‌شود. پایه‌های تزیینی که اغلب از جنس پلاستیکی مرغوب (اکریلیک و...) یا فلزی (استیل،.....) هستند، به نصب پاسنگ نیاز ندارند.



انواع پایه کابینت



کلیپس نصب پاسنگ

شکل ۱

انواع پایه از نظر طرح و فرم: طرح‌هایی مختلف از پایه در بازار موجود است که مشتری می‌تواند براساس ذوق و سلیقه خود آن را انتخاب کند.




شکل ۲

انواع پایه از نظر ابعاد و اندازه: پایه‌ها با ارتفاع‌های مختلفی از ۵ تا ۲۰ سانتی‌متر در بازار وجود دارد، که برای کابینت آشپزخانه در ایران معمولاً از پایه با ارتفاع ۱۴ سانتی‌متر استفاده می‌گردد.



شکل ۳- شکل پایه با ارتفاع‌های مختلف

مراحل نصب پایه: برای نصب پایه ابتدا باید به کمک شابلون محل قرارگیری آن را در زیر یونیت‌های زمینی علامت‌گذاری کرد (شکل ۴). معمولاً مقدار تونشستگی پایه‌ها از لبه‌های کار را ۳ تا ۵ سانتی‌متر در نظر می‌گیرند. چنانچه از پایه‌هایی با جنس مرغوب استفاده نشود، باید آنها را با پاسنگ (پاخور) پوشاند.



شکل ۶



شکل ۵



شکل ۴

نصب کابینت‌ها در آشپزخانه

مرحله ۱: رسم خط تراز

برای نصب کابینت‌های آشپزخانه رسم خط تراز، اولین گام است. این مرحله از کار، جزء یکی از مهم‌ترین مراحل نصب می‌باشد، که بی‌دقیقی در ترسیم این خطوط باعث ایجاد معایبی در کلیه مراحل نصب خواهد شد.
(الف) علامت‌گذاری روی دیوار: در مرحله علامت‌گذاری، سطح بالایی کابینت زمینی و همچنین سطح زیرین و بالای کابینت دیواری بر روی دیوار محل نصب علامت‌گذاری می‌گردد؛ بنابراین منظور به ارتفاع کابینت‌های زمینی و هوایی، فاصله بین آنها احتیاج است. طبق جدول ۵ و شکل ۳۶ در پودمان ۲ این اندازه‌ها به صورت زیر خواهد بود:

- ارتفاع کابینت زمینی: ارتفاع استاندارد برای کابینت زمینی ۹۰ سانتی‌متر است، اما ترسیم خط تراز برای این کابینت، بدون صفحه تاپس انجام می‌پذیرد (یعنی از روی کف ۸۶ سانتی‌متر).

- فاصله بین کابینت زمینی تا زیر کابینت دیواری: برای ترسیم این خط تراز، اندازه روی سطح تاپس تا زیر کابینت دیواری منظور می‌شود. این ارتفاع ۶۰ سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود (در ایران، فاصله بین کابینت زمینی و هوایی را ۵۵ تا ۶۰ سانتی‌متر در نظر می‌گیرند و این عدد تقریباً در کل کشور ثابت است).


- ارتفاع کابینت دیواری: این اندازه، به ارتفاع کابینت هوایی ساخته شده بستگی دارد و بین ۷۰ یا ۹۰ سانتی‌متر متغیر است.

در نتیجه سه خط افقی باید روی دیوار ترسیم گردد.

تعیین ارتفاع کابینت دیواری، به ارتفاع سقف آشپزخانه بستگی دارد.

توجه






شکل ۷

خط اول: به ارتفاع ۸۶ سانتی متر (بدون در نظر گرفتن صفحه تاپس) برای مشخص نمودن سطح بالایی یونیت زمینی.

خط دوم: به ارتفاع ۱۵۰ سانتی متر برای مشخص کردن سطح پایین (زیر) یونیت دیواری (در صورتی که فاصله بین کابینت زمینی و دیواری، ۶۰ سانتی متر در نظر گرفته شود).

خط سوم: به ارتفاع ۲۲۰ سانتی متر برای مشخص کردن سطح بالایی یونیت دیواری (در صورتی که ارتفاع کابینت دیواری ۷۰ سانتی متر در نظر گرفته شود).

ب) خطکشی روی دیوار: بعد از علامت‌گذاری روی دیوار، باید آن را خطکشی کرد. خط تراز محل قرارگیری یونیت‌های زمینی و دیواری را می‌توان با استفاده از تراز معمولی یا لیزری روی دیوار مشخص کرد.



شکل ۸




شکل ۹ – اندازه گذاری روی دیوار آشپزخانه برای ترسیم خط تراز

نکته



- ۱ هنگام خط کشی، باید به تراز بودن کف آشپزخانه، قناسی های دیوار و ستون ها نیز توجه شود.
- ۲ برای ایجاد خط تراز می توان از مداد یا از یک ریسمان آغشته به گچ هم استفاده کرد.



شکل ۱۰

مرحله ۲: نصب یونیت های زمینی

- بعد از ترسیم خط تراز روی دیوار، باید کابینت های زمینی را در محل های مربوط به خود قرار داده و آنها را با خط تراز کشیده شده روی دیوار هم سطح کرد. برای این کار، باز هم باید از تراز استفاده نمود تا یونیت ها شبیدار نصب نشوند. از آنجایی که پایه های کابینت قابلیت رگلاژ (تنظیم ارتفاع) دارند، می توان ارتفاع هر پایه را جداگانه تنظیم کرد تا در پایان، کار سطح کابینت تراز و افقی باشد.



شکل ۱۱



- برای نصب کابینت‌ها باید از یکی از گوشه‌های آشپزخانه شروع کرد.
- در چیدمان و نصب یونیت‌های زمینی، نصب یونیت‌های کمد یا بدنه ساپورت در اولویت نصب قرار گیرند.

- برای نصب یونیت زیر سینک، اگر پشت یونیت، پریز یا لوله‌های تأسیسات وجود داشته باشد پس از تراز کردن و اطمینان از محل دقیق آنها باید محل فوق را علامت‌گذاری کرده و با استفاده از گردبر یا اره‌عمودبر، برش مورد نیاز انجام گیرد. نکته مهم فقط دقت در محاسبه جای این قطعات است.



شکل ۱۲- نحوه درآوردن جای لوله‌های تأسیسات و پریز برق با اره چکشی

نصب یونیت زیر سینک

- برای نصب یونیت به دیوار، ابتدا روی قید عمودی پشت از هر طرف ۱۰ سانتی‌متر و در مرکز آن ۲ سوراخ به قطر ۶ میلی‌متر ایجاد کنید (شکل ۱۳).
- یونیت را در محل خود قرار داده و با استفاده از مداد، محل سوراخ را روی دیوار (محل سوراخ روپلاگ) علامت‌گذاری کنید (شکل ۱۴).



شکل ۱۴



شکل ۱۳

- یونیت را کنار گذاشته و محل علامت‌گذاری شده را با دریل (در حالت چکش) و مته الماسه سوراخ کنید.
- (شکل ۱۵).

نکته



۱ قطر مته الماسه باید با روپلاگ مطابقت داشته باشد.

۲ عمق سوراخ‌ها حداقل ۱ سانتی‌متر از طول روپلاگ بیشتر باشد.

- روپلاگ‌ها را در محل سوراخ‌ها جاسازی کنید، یونیت را در محل خود قرار داده و بعد از اطمینان به تراز بودن کار پیچ‌ها را در جای خود محکم کنید (شکل ۱۶).



شکل ۱۶



شکل ۱۵

نکته



- برای جلوگیری از زخمی شدن پشت بند، در هنگام بستن پیچ‌ها، دقت کنید که پیچ گوشتی از مسیر خود منحرف نشود.

- کار نصب یونیت کشو را نیز طبق مراحل بالا انجام دهید.

- قبل از نصب یونیت کشو به دیوار، از فیکس شدن دو یونیت به یکدیگر مطمئن شوید. (بدنه دو یونیت را با پیچ دستی به یکدیگر متصل کنید).

- اگر برای اتصال یونیت‌ها از پیچ امدی‌اف به طول ۲۵ میلی‌متری استفاده می‌کنید، ابتدا محل پیچ‌ها را سوراخ‌کاری و خزینه کرده سپس پیچ‌ها را ببندید.
- اگر برای اتصال یونیت‌ها از پیچ فیکس استفاده می‌کنید، ابتدا با متنه شماره ۸ سوراخ‌کاری را انجام دهید، سپس پیچ فیکس را ببندید.
- دقت کنید که پیچ فیکس در محل قرارگیری پایه لولاهای ریل یونیت کشو قرار نگیرد.



شکل ۱۷

به همین ترتیب همه کابینت‌های زمینی را نصب کنید.




شکل ۱۸



مرحله ۳: نصب یونیت‌های دیواری

بعد از نصب یونیت‌های زمینی نوبت به نصب یونیت‌های دیواری می‌رسد. با توجه به روش ساخت کابینت و همچنین سلیقه نصب، یونیت‌های دیواری را به سه روش می‌توان نصب کرد:

- ۱ استفاده از فیتینگ (قیدهای فارسی شده) (شکل زیر)



- ۲ پیچ کردن مستقیم یونیت‌ها به دیوار با پیچهای مخصوص دیوار (این روش توصیه نمی‌شود).



شکل ۲۱

۳ استفاده از هنگر.




شکل ۲۳ – نصب کابینت با هنگر



شکل ۲۲ – هنگر



شکل ۲۵ – هنگر چپ و راست



شکل ۲۴ – طریقه نصب هنگر به دیواره کابینت

در این سه روش، نصب با روش فیتینگ رایج، کم هزینه و مطمئن است.

نصب یونیت‌های دیواری با فیتینگ (قیدهای فارسی شده)

برای نصب یونیت‌های دیواری، از ۲ عدد قید (امدیاف و یا...) به عرض ۸ تا ۱۲ سانتی‌متر استفاده می‌شود که به آن فیتینگ می‌گویند. این دو قید در امتداد طول، با زاویه ۴۵ درجه برش زده می‌شود.


مراحل نصب کابینت دیواری با فیتینگ

- ۱ یکی از قیدهای فیتینگ، در هنگام مونتاژ کابینت دیواری روی پشت بند آن قرار گرفته و نصب می‌شود (مطلوب شکل ۲۶).


نکته

جهت لبه فارسی قید، به سمت پایین و رو به داخل قرار گیرد.





شکل ۲۷



شکل ۲۶



شکل ۲۸ – نصب یکی از قیدهای فیتینگ پشت کابینت دیواری




شکل ۲۹


۲ نصب یکی دیگر از قیدهای فیتینگ، روی دیوار است. این قید در کارگاه تهیه و هنگام مونتاژ کابینت دیواری، با میخ منگنه به طور موقت در زیر قید فیتینگ متصل به یونیت ثابت، و در محل نصب از آن جدا شده و روی دیوار پیچ می‌شود. طول این قید ۳ تا ۴ سانتی‌متر کمتر از قید فیتینگ پشت کابینت است. (شکل ۲۹)، تا در هنگام نصب کابینت روی دیوار، بتوان آن را (کابینت) به طرف چپ و راست حرکت داده و در جای مناسب تنظیم کرد.



برای تعیین محل نصب قید فیتینگ روی دیوار، باید این قید را در زیر قید فیتینگ پشت کابینت قرار داد (چفت کرد) و از زیر آن تا زیر کابینت دیواری را اندازه گرفت (اندازه \times در شکل). سپس از روی خط تراز زیر کابینت دیواری این اندازه (اندازه \times) را به طرف بالا اضافه کرده، علامت زده و خط کشی نمود (خط حتماً باید تراز باشد). هنگام نصب قید فیتینگ به دیوار، باید لبه زیرین آن روی این خط تراز قرار گیرد. دقت کنید که جهت فارسی شده (زاویه) آن رو به سمت بالا، و شیب آن به سمت داخل (طرف دیوار) باشد (شکل‌های ۳۰ و ۳۱)



شکل ۳۱



شکل ۳۰

۳ برای نصب این قید به دیوار باید محل سوراخ‌های تعییه شده روی دیوار علامت زده و با مته الماسه سوراخ کرد. برای نصب این قیدها باید از پیچ‌های ۷ سانتی‌متری استفاده نمود و لازم به یادآوری است همه قیدهای فیتینگ که به دیوار نصب می‌شوند، باید موازی هم و در یک راستا باشند تا یونیت‌های دیواری در یک راستا قرار گیرند. بعد از نصب این قیدها به دیوار با یک حرکت و به راحتی می‌توان کابینت‌های دیواری را روی آن نصب نمود. مزیت استفاده از سیستم فیتینگ، این است که وزن کابینت به دیوار منتقل می‌شود.



شکل ۳۲



شکل ۳۳

نکته



- ۱- اولین یونیتی که باید در آشپزخانه نصب شود، یونیت کمد می‌باشد که مناسب نصب کابینت‌های دیواری است.
- ۲- بعد از سوار کردن یونیت دوم به دیوار، باید آن را توسط پیچ فیکس به یونیت اول (کمد) متصل نمود و به ترتیب همین کار را تکرار کرد.
- ۳- حتما برای هم سطح نمودن کابینت‌ها نسبت به سطح افق، باید از تراز استفاده نمود.

تحقیق



سه روش نصب کابینت دیواری را با هم مقایسه نمایید. آیا روش دیگری نیز برای نصب وجود دارد؟

مرحله ۴: نصب تاج، زیر چراغی، پاخور (پاسنگ) و نماهای بغل

تاج: این قطعه تزیینی، که بالای کابینت هواپی نصب می‌شود، به صورت پروفیل‌های ساده، ابزار خورده یا چند پله تهیه می‌گردد. رنگ تاج، معمولاً از رنگ مخالف درها تهیه می‌شود.

نحوه نصب تاج: قطعات تاج را که از قبل تهیه شده، باید در گوشه‌های کار فارسی کرده (۴۵ درجه) و محل اتصال را چسب زده و طبق نقشه کار، روی یونیت دیواری پیچ نمود. قبل از نصب، اگر برای استقرار لامپ هالوژن به سوراخ کاری احتیاج داشت، باید جای آن را با مته هالوژن درآورده و بعد هالوژن‌ها را درون آنها نصب کرد.



شکل ۳۴- تاج و زیر چراغ ورساج



شکل ۳۵- روش نصب تاج در کابینت‌های چوبی

زیر چراغی: این قطعه به صورت افقی یا عمودی، در زیر کابینت‌های دیواری نصب می‌گردد، و برای پوشاندن هالوژن‌ها یا مهتابی زیرکابینت از آن استفاده می‌شود. برای نصب این قطعه، باید از داخل کابینت دیواری، در چند نقطه کف را سوراخ کرده و آن را پیچ کرد.




شکل ۳۶



شکل ۳۷

پاسنگ (پاخور): برای پوشاندن پایه‌هایی که از ظاهر و کیفیت مناسبی برخوردار نیستند، از پاسنگ استفاده می‌شود. پاسنگ‌ها دارای جنس‌های مختلفی مانند امدیاف، آلومینیم یا پلاستیک هستند که معمولاً ۱۴۰ میلی‌متر عرض دارند.



شکل ۳۸

برای نصب پاسنگ به سه شکل می‌توان عمل کرد:

الف) از داخل کابینت زمینی پیچ می‌شود.

ب) با کلیپس به پایه متصل می‌شود.

ج) به زیر کف، لولا می‌شود (حالت لوایی دارد).



شکل ۳۹ – چند نوع پاخور و کلیپس پاخور

پرسش

شکل‌های زیر چه چیزی را نشان می‌دهد؟



نمای بغل دکور بدنه: (در نما): برای پوشش نمای بغل یونیت‌های انتهایی (زمینی و دیواری) از این قطعه استفاده می‌شود. نمای بغل، همزنگ با درها انتخاب می‌شود.

روش نصب نمای بغل: نمای بغل را باید روی بدنه یونیت‌های انتهایی قرار داده و آن را از قسمت جلو، با روی در یونیت همراه کرده و به کمک چند عدد پیچ $\frac{2}{5}$ سانتی‌متری به بدنه یونیت ثابت کرد.



شکل ۴۰

مرحله ۵: نصب در کابینت‌ها

همان طور که قبلًاً گفته شد، درها به دو شکل قرار گرفته‌اند:
درهای عمودی بازشو: مثل کابینت یک در، دو در، کابینت گوشه، و ...
درهای افقی بازشو: مانند کابینت دیواری آبچکان.

درهای عمودی بازشو: در کابینت‌ها در کارگاه‌ها ساخته شده و پس از نصب یونیت‌ها به دیوار، به کمک لولا روی آنها نصب می‌شوند.


لولا: با توجه به اینکه درهای کابینت به قفل و بست احتیاج ندارند، بنابراین برای آنها از لولاهای مخصوص استفاده می‌شود. این لولاهای کار باز و بسته کردن، و هم ثابت نگهداشتن درها (به کمک یک فر قوی در محور لولا) را به عهده دارند.

لولاهای کابینت دارای شکل‌ها و ابعاد مختلفی هستند که این مشخصه کاربرد آنها را مشخص می‌کند (شکل زیر).



٤١

مطابق نمودار زیر، لولاهای کابینت را می‌توان به صورت‌های مختلفی دسته‌بندی کرد:



نمودار ۲

توجه



در ساخت کابینت، اغلب از لولای فنردار استفاده می‌شود.

لولا فنردار: وجود یک فنر قوی در محور لولا باعث حرکت ضربه‌ای لولا می‌شود و در حالت باز یا بسته بودن، در را کاملاً باز یا بسته (زاویه ۹۰ درجه) نگه می‌دارد.

بیشتر لولاهای فنردار کابینت از دو قسمت تشکیل شده است:

۱ قسمت رویی لولا، بازویی است که در انتهای آن استوانه لولا قرار گرفته و در داخل در جاسازی می‌شود. روی این بازو، پیچ‌هایی برای تنظیم وجود دارد.

۲ قسمت زیری لولا، که پایه لولا بوده و روی بدنه کار پیچ می‌شود. این دو قسمت از لولا، با پیچ به هم متصل می‌شوند.

قسمت رویی لولا



قسمت رویی لولا



قسمت زیرین یا پایه لولا

قسمت زیرین یا پایه لولا

شکل ۴۲

لولاهای کابینت فنردار به دو نوع کلی تقسیم می‌شوند:

لولا روکار: مخصوص درهایی است که روی بدنه کابینت قرار گرفته (در رو نشسته) و آن را می‌پوشاند (شکل ۴۳).


لولا توکار: مخصوص درهایی است که نسبت به لبه بدنه (لبه کار) به شکل همرو یا عقب‌تر قرار می‌گیرند (در تو نشسته).

در صنعت کابینتسازی، لولا روکار رایج‌تر است.

بدنه کابینت



بدنه کابینت



شکل ۴۳

توجه



لولای کابینت، در بازار به لولای گازر (شرکت صنایع چوبی گازر) معروف است.

در شکل ۴۴ چند نمونه لولا نشان داده شده است.



انواع لولا فنردار



انواع لولا بدون فنر

شکل ۴۴

انواع لولا براساس نوع سیستم ضربه‌گیری

لolahای فنردار از نظر سیستم ضربه‌گیری به سه دسته تقسیم می‌شوند:

- **لولا معمولی:** این لولا فقط دارای فنر بوده و باز و بسته کردن آن معمولاً با سرعت و ضربه همراه است.
- **لولا با ضربه‌گیر فشاری:** لولا ضربه‌گیر فشاری (فنردار یا بدون فنر) دارای یک سیستم پمپ جداگانه است که می‌توان آن را روی لولا یا روی بدنه کار نصب کرد.
- **لولا آرامبند (پمپی):** لولا آرامبند (پمپی) دارای فنر و پمپ بوده و در، به آهستگی باز و بسته می‌شود.



لولای کابینت ساده لولای ضربه‌گیر با پمپ سرخود لولای کابینت آرامبند (کلیپسی)

شکل ۴۵

چنانچه از لولای معمولی استفاده شود، برای کاهش فشار ناشی از برخورد در به بدن از ضربه‌گیرهایی مانند شکل زیر استفاده می‌شود.



ضربه‌گیر فشاری توکار (مدادی)

ضربه‌گیر فشاری روکار



شکل ۴۶

اگر روی بدن ضربه‌گیر جدا نصب شود، لولا علاوه بر آرامبند بودن خاصیت لولای فشاری نیز پیدا می‌کند و برای باز کردن در، فقط باید گوشه در را فشار داد. در این حالت دیگر به دستگیره هم نیاز نمی‌باشد. معمولاً به این نوع لولاهای لولای مگنتی هم می‌گویند.



شکل ۴۷



شکل ۴۸

نوعی لولا به نام لولای لمسی (تاج) نیز وجود دارد که دارای فنری رو به بیرون است؛ این لولا، با لولای آرامبند که فنر آن به طرف درون است. فرق می‌کند.

در انتخاب لولا باید توجه داشت که نوع لولا مناسب با وزن در انتخاب شود، زیرا اگر که از لولای مناسب استفاده نشود، در پس از مدتی دچار افتادگی می‌شود. هنگام نصب در روی بدنه کابینت‌ها، باید به نکات زیر توجه کرد:

- آماده کردن وسایل نصب لولا (پیچ‌گوشتی شارژی، سرپیچ‌گوشتی چهارسو و...).
- مشخص کردن درها برای هر یونیت.
- برگرداندن رگلاژها (پیچ‌های تنظیم) به حالت اولیه و مناسب.
- در حالت مناسب قرار گرفتن بدن (جهت کنترل بهتر کار).

مراحل نصب درهای کابینت

هنگام نصب لولاهای روی در (پیچ کردن قسمت استوانه‌ای لولا روی در) باید دقت کرد که لولا کاملاً موازی با لبه در باشد تا هنگام نصب در روی کابینت، مشکلی پیش نیاید (شکل ۴۹).

- تنظیم کردن لبه در با قسمت زیر ضخامت کف یونیت (شکل ۴۹).
- پیچ کردن پایه لولا روی بدنه یونیت (شکل ۴۹). در واقع باید یکی از دو پیچ پایه هر یک از لولاهای روی بدنه یونیت بست و بعد از اینکه از صحت کار اطمینان حاصل شد، پیچ دیگر هم بسته و محکم شود.



شکل ۴۹- نصب لولا روی در

پس از نصب، درها را باید طوری تنظیم کرد (با پیچ‌های روی لولا) که همه در یک راستا قرار گرفته و در هنگام باز و بسته شدن به همدیگر برخورد نکنند، که به این کار اصطلاحاً «رگلاژکاری» می‌گویند.

توجه

در انتهای کتاب به مبحث رگلاژکاری اشاره شده است.



بعد از نصب درها می‌توان با باز کردن پیچ اتصالی که دو قسمت لولا را به هم وصل کرده، در را از جای خود خارج کرد.



شکل ۵۰

درهای افقی بازشو: درهای افقی بازشو، در کابینت دیواری آبچکان مورد استفاده قرار می‌گیرند. این درها رو به بالا باز می‌شوند و برای باز و بسته کردن آنها از ترکیب لولا جک یا جک به تنهایی استفاده می‌شود.

جک

در بحث کابینت آشپزخانه جک‌ها از یراق‌آلات مهم و اساسی به شمار می‌روند که در شکل، اندازه و مکانیسم‌های مختلفی از جمله مکانیکی، هیدرولیکی، نیوماتیکی، برقی (الکترومکانیکی) و... در بازار یافت می‌شوند. قدرت جک‌ها باید متناسب با ابعاد و وزن درها انتخاب شود؛ در غیر این صورت باز و بسته کردن درها با مشکل مواجه خواهد شد. برخی از جک‌ها به پیچ تنظیم مجهز‌اند، که با استفاده از این ویژگی به راحتی می‌توان قدرت جک را با توجه به وزن در تنظیم کرد. این کار باعث می‌شود تا در کابینت در هر موقعیتی به آسانی متوقف شود. با توجه به طول درهای کابینت می‌توان از ۱ یا ۲ جک در دو سمت در استفاده کرد. شکل ۵۱ چند نوع از جک‌های مورد استفاده در ساخت کابینت را نشان می‌دهد.



شکل ۵۱

بعضی از جک‌ها قابلیت بسته شدن به حالت آرام‌بند را دارند که این مشخصه، در زمان بسته شدن در، با زاویه ۴۵ درجه نهایی، فعال می‌شود. البته قابلیت توقف در، در چندین زاویه دلخواه با تنظیم پیچ رگلاز فعال می‌گردد. باز شدن درها بسته به نوع جک، می‌تواند به صورت ساده یا فشاری (تیپانی) باشد. در سیستم فشاری، دستگیرهای وجود ندارد و با فشار جزئی دست، در باز شده و به طرف بالا حرکت می‌کند. برای بستن در، کافی است در کمی به طرف پایین فشار داده شود تا جک ادامه کار داده، آن درها را به طرف پایین هدایت کند و بینند. اگر از جک‌های برقی استفاده شود، در به کمک فشار ساده دست و عمل کردن یک سنسور، به راحتی باز شده و بالا می‌رود و دوباره با فشار یک سوئیچ می‌توان آن را بست.



شکل ۵۳



شکل ۵۲



شکل ۵۵ – بستن در کابینت با فشار جزیی دست



شکل ۵۴ – باز کردن در کابینت با فشار جزیی دست

جک‌ها از نظر عملکردی به ۴ گروه تقسیم می‌شوند:

- ۱ جک ساده
- ۲ جک اتوبوسی
- ۳ جک متقارن
- ۴ جک مخصوص درهای دولنگه (تا شده یا دو لته)

گروه اول: جک‌های ساده: جک‌های ساده از نظر باز کردن درها، خود به سه دسته تقسیم می‌شوند:
(الف) جک‌هایی که در را تحت زاویه 90° درجه باز می‌کنند، (بسته به تنظیم جک، می‌توان کمتر یا بیشتر از 90° درجه نیز در را باز کرد). با توجه به نوع جک و در بعضی موارد، برای باز کردن درها از جک به تنها یک در مواردی دیگر از ترکیب لولا - جک استفاده می‌شود.



شکل ۵۶

ب) جک‌هایی که بعد از باز کردن در، آن را به بالای سقف کابینت هدایت می‌کنند (روتاجی). در اینجا برای باز کردن در، فقط از جک به تنها‌ی استفاده می‌شود.



شکل ۵۷




شکل ۵۸

ج) جک‌هایی که بعد از باز کردن درها، آنها را به بالا و به زیر سقف کابینت، و یا از بغل و به قسمت داخلی دیوارهای کابینت هدایت می‌کنند. (در داخلی). در اینجا نیز برای باز کردن در، فقط از جک به تنها ی استفاده می‌شود.

گروه دوم: جک‌های اتوبوسی: این جک‌ها در را بعد از باز شدن به موازات کابینت، به طرف بالا برد و آن را ثابت نگه می‌دارند. در صورت استفاده از جک اتوبوسی، دیگر به لولای کابینت احتیاج نیست.




شکل ۵۹ – کاربرد جک بازویی اتوبوسی




شکل ۶۰ – کاربرد جک HL بلوم

گروه سوم: جک‌های متقارن: جک دوطرف بازشو، مناسب درهایی است که برای باز شدن آنها فضای کافی وجود ندارد. در این جک‌ها، با فشار در به سمت پایین، به صورت متقارن یک در به طرف بالا و یک در به طرف پایین حرکت می‌کند. در صورت استفاده از جک متقارن، نیازی به لولا نیست.



شکل ۶۱

گروه چهارم: جک مخصوص درهای دو لنگه: در کابینت‌های دیواری افقی بازشو، برای باز کردن همزمان دو در (که به هم لولا شده) از این جک استفاده می‌شود. این جک، درهای کابینت را از مقابل به صورت تاشده، بالا می‌برد. برای باز کردن این درها از ترکیب جک و لولا به شکل ترکیبی استفاده می‌شود (شکل ۶۲).



شکل ۶۲ – کاربرد جک HF بلوم

همه این جک‌هایی که ذکر شد می‌توانند به صورت برقی نیز وجود داشته باشند.



شکل ۶۳

پودهمان پنجم: نصب کابینت



شکل ٦٤



شکل ٦٥





شکل ٦٦

مراحل ساخت درهای افقی و عمودی آبچکان

با توجه به اینکه در آبچکان افقی بازشو و در یک لنگه تولید می‌شود رعایت راه و بی‌راه بودن موج روکش آن و بادخور ۳ میلی‌متر از پهنا و ۵ میلی‌متر از ارتفاع ضروری است. در ادامه نصب لولاهای در محل خود و استفاده از جک جهت بازماندن در هنگام استفاده از آبچکان طبق بروشور پیشنهاد می‌شود. درهای عمودی بازشو براساس توضیحات درهای کابینت ۲ لنگه محاسبه و تهیه می‌شود.

نصب در کابینت به کمک لولا و جک



شکل ۶۷

مرحله ۶: نصب کشوی کابینت‌ها

به طور کلی هدایت جعبه کشو می‌تواند به صورت‌های زیر باشد:
 الف) هدایت کشو به صورت ساده: در این نوع هدایت، جعبه به کمک قیدهای چوبی در طرفین و بالا و پایین هدایت می‌شود.




شکل ۶۸

ب) هدایت کشوی آویخته از بدنه: یکی از مشخصه‌های بارز این نوع هدایت جعبه، ایجاد کنشکاف در بدنه جعبه است. بدنه‌های جعبه روی قید هادی متصل به بدنه کابینت حرکت کشویی دارد. این نوع هدایت بسیار رایج است.



شکل ۶۹ – یک کشو با هدایت جعبه به صورت آویخته از بدنه و تقسیم‌بندی داخلی

ج) هدایت کشوی آویخته از زیر سقف: این نوع هدایت را می‌توان در میزهای مدیریت یا میزهای بزرگی که به بدنه‌ها دسترسی نداشته و هدف، ساخت کشو در قسمت وسط میز استفاده نمود.



شکل ۷۰ – شکل روش‌های مختلف هدایت جعبه به صورت آویخته از سقف

د) هدایت کشو به صورت مکانیکی: استفاده از ریل‌های فلزی در هدایت کشوها باعث کاهش اصطکاک و البته روانی حرکت کشوها خواهد شد. این ریل‌ها را می‌توان در قسمت زیر یا در قسمت جانبی بدنه جعبه نصب کرد. ریل‌های مکانیکی جدید امکان باز شدن کشو را تا مقدار نهایی ممکن می‌سازد.



شکل ۷۱- کشو با ریل مکانیکی

در کابینت‌های آشپزخانه از جنس صفحات فشرده چوبی، هدایت جعبه‌های کشو به صورت مکانیکی و با استفاده از ریل‌های فلزی انجام می‌گیرد.

الف) ریل کشو: ریل، از یراق‌آلات پرکاربرد در کابینت‌سازی است. در واقع برای باز و بسته کردن راحت و روان‌تر درهای کشویی و کابین‌ها، و همچنین کاهش اصطکاک و سایش آنها از ریل استفاده می‌شود. با توجه به نوع ساخت جعبه و نحوه حرکت آنها (آویخته به بدنه یا سقف، حرکت روی کف و...) و همچنین با توجه به وزن باری که جعبه باید تحمل کند (مثلاً ریل ۳۰ کیلویی و...) می‌توان از ریل‌های متعدد با مدل‌های مختلف استفاده کرد.



شکل ۷۲



شکل ۷۳

ریل‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

(الف) ریل‌های معمولی (ساده دو تکه): این ریل‌ها که قرقه (چرخ)‌هایی در آنها تعییه شده، برای حرکت کشوهای سبک به کار رفته و از جنس پلاستیک یا فلز می‌باشند. ریل‌های معمولی دارای دو قسمت هستند که یک قسمت آن به بدنه کابینت و قسمت دیگر به زیر بدنه کشو نصب می‌گردد. ریل‌های معمولی در بازار ایران در اندازه‌های ۳۰ تا ۶۰ سانتی‌متر یافت می‌شوند.



شکل ۷۴

(ب) ریل‌های ساقمه دار: ریل‌های ساقمه دار به خاطر ساقمه‌هایی که در کناره‌ها دارند، از نظر کیفیت کار و روانی حرکت در باز و بسته شدن، در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

از ویژگی‌های برتر ریل‌های ساقمه‌ای نسبت به ریل‌های ساده، به جز تحمل وزن بیشتر، می‌توان به اینمنی آن نیز اشاره کرد. در ریل‌های ساقمه‌ای، ضامنی داخل ریل تعییه شده که از جدا شدن دو قسمت ریل و به عبارت دیگر از خارج شدن کامل کشو از داخل کار جلوگیری می‌کند؛ در واقع این ضامن‌ها از خارج شدن ناخواسته کامل کشو مخصوصاً توسط اطفال و خردسالان جلوگیری می‌نماید. برای خارج کردن کامل کشو از محوطه مخصوص آن، کافی است ضامن‌های ریل را یافته و آنها را به بالا و پایین حرکت دهیم تا کشو آزاد گردد.

این ریل‌ها در مدل‌ها و اندازه‌های مختلف (۲۰ تا ۷۰ سانتی‌متر، با اختلاف ۵ سانتی‌متر نسبت به هم) ارائه می‌شوند. ریل‌های ساقمه‌ای در دو نوع عرضه می‌شوند:

ریل ساقمه‌ای دو تکه: مانند ریل ساده است ولی برای حرکت روان‌تر آن، در آن به جای قرقه از ساقمه

استفاده شده است. از این ریل به دلیل داشتن ساچمه‌های زیاد برای حرکت کشوهای سنگین‌تر استفاده می‌شود. برای نصب، یک قسمت آن به بدن کابینت و قسمت دیگر به پهلوی بدن کشو متصل می‌شود.



شکل ۷۵



شکل ۷۶

ریل ساچمه‌ای سه تکه (تلسکوپی): این ریل‌ها بهترین نوع ریل‌ها هستند، زیرا می‌توانند وزن زیادی را تحمل کرده و به دلیل سه تکه بودن، قابلیت باز شدن بیشتری داشته باشند، به طوری که کشو کاملاً بیرون بیاید. قسمت یک تکه این ریل‌ها را روی بدن جعبه، و قسمت دو تکه (که به صورت تلسکوپی است) به بدن یونیت نصب می‌گردد. جعبه‌ای که با این ریل حرکت می‌کند، هنگام بسته شدن و در انتهای مسیر خود، اندکی توقف کرده و با کمک ریل آرام آرام به طرف داخل هدایت می‌شود؛ به همین دلیل به این ریل، «ریل ترمذار» هم می‌گویند.

بررسی کنید که چرا در انتهای ریل‌های معمولی (قسمت مشخص شده در شکل) گودی یا شیب وجود دارد؟ تعداد سوراخ‌های روی بدن ریل چه تعداد است و چرا؟ چرا قطر و شکل سوراخ‌ها متفاوت هستند؟

تحقیق



مزایا و معایب ریل ساچمه‌ای دو تکه نسبت به ریل معمولی چیست؟ مزایا و معایب ریل ساچمه‌ای سه تکه نسبت به دو تکه چیست؟



پودمان پنجم: نصب کابینت

تandوم باکس یک سیستم کشویی همه کاره است که قابلیت استفاده به عنوان کشوهای بزرگ، کشوهای مخفی وغیره را دارد. سیستم تاندوم باکس مخفی، از کیفیت بالایی برخوردار بوده و به دلیل دارا بودن ویژگی بلوموشن (آرامبند) حرکتی روان و آرام دارد. از دیگر قابلیت‌های این سیستم، کیفیت بالای حرکت به دلیل طراحی آرگونومیک، دوام و طول عمر بالا، امکان تجهیز شدن به تقسیم‌کننده‌ها به منظور جداسازی فضای داخلی کشو و... است. سورور درایو (سیستم برقی بلوم) می‌تواند با سیستم تاندوم باکس فلزی ترکیب شود.



شکل ۷۷


شکل ۷۸ ریل تاندوم فشاری را نشان می‌دهد که یک سیستم مکانیکی برای باز شدن خودکار کشوهای تاندوم است. در این سیستم برای باز شدن کشو، کافی است در کشو کمی به داخل فشار داده شود؛ در این هنگام مکانیزم تیپانی عمل کرده و کشو را به بیرون پرتاب می‌کند. این ویژگی آزادی عمل بیشتری را برای کاربران به دنبال خواهد داشت.




فشاری بلوم

شکل ۷۸

ب) نصب ریل‌ها (هدایت جعبه کشو): نصب ریل می‌تواند در مراحل مختلف مونتاژ صورت گیرد. در کارگاه‌ها و کارخانجات بزرگ تولید کابینت، نصب ریل حتی قبل از مرحله مونتاژ یونیت‌ها صورت می‌گیرد (شکل ۷۹).



شکل ۷۹



شکل ۸۰

به هر حال بعد از انتخاب ریل (سه تکه ساچمه‌ای) می‌توان به نصب آن اقدام کرد.
محاسبه محل نصب ریل‌ها و قرارگیری جعبه‌ها برای به دست آوردن محل نصب ریل‌ها و قرارگیری جعبه‌ها باید به شیوه زیر عمل کرد:

$$720 - (16 \times 2) = 688$$

ارتفاع داخل کف ضخامت کف ارتفاع بدنه
یونیت یا سقف و سقف

$$688 - (140 \times 4) = 128$$

مجموع فضای عمودی ارتفاع بدنه جعبه
یونیت جعبه جعبه خالی بین جعبه‌ها

$$128 - 8 = 120$$

مجموع فضای عمودی فضای بادخور
عمودی خالی زیر اولین جعبه خالی باقی مانده

$$120 \div 4 = 30$$

مجموع فضای عمودی تعداد فضای عمودی
خلالی باقی مانده بین جعبه‌ها فاصله عمودی
بین هر جعبه

مراحل نصب ریل

برای نصب ریل‌های جعبه باید مراحل زیر را انجام داد:

- کنترل سالم بودن ریل (کنترل حرکت روان ریل، سالم بودن ساچمه‌ها و...).
- جدا کردن دو قطعه از یکدیگر با نگه داشتن ضامن آن
- نصب قطعه یک تکه روی بدنه جعبه‌ها



شکل ۸۲ – نصب قطعه یک تکه روی بدنه‌ها



شکل ۸۱

نکته

این قطعه باید با زیر جعبه یا کف یونیت هم سطح شود.



شکل ۸۳ – نصب اولین ریل روی کف و پشت PVC

قسمت دو تکه (باقیمانده) ریل را باید روی بدنه کابینت نصب کرد. این ریل از روی کف کابینت نصب می‌شود و از قسمت جلو بدنه نیز پشت نوار لبه (PVC) قرار می‌گیرد.

- برای نصب ریل دوم از شابلونی به عرض ۱۳۸ mm استفاده می‌شود.

نکته

یک قطعه امدادی اف به ابعاد ۵۰×۱۳۸ میلی‌متر باید روی ریل اول قرار بگیرد و سپس ریل دوم روی آن گذاشته و نصب گردد.



- برای نصب ریل سوم و چهارم نیز باید از همان شابلون (به عرض ۱۳۸ mm) و به روش بالا استفاده کرد.

نکته

شکل زیر کاربرد شابلون‌های ریل بند را نشان می‌دهد. این شابلون قابل تنظیم برای نصب انواع ریل‌های کشو می‌باشد.



شکل ۸۴


- بعد از نصب ریل‌ها، باید جعبه‌ها را در محل خود جاسازی نمود.




شکل ۸۵

نکته


اگر می‌خواهید جعبه‌ها را از یونیت خارج کنید،
حتماً باید ضامن‌های دو طرف ریل را به سمت
بالا و پایین فشار دهید تا جعبه از جای خود
خارج شود.



ج) نصب در کشوها روی جعبه‌ها: برای نصب در جعبه‌ها باید به ترتیب شکل زیر عمل کرد.



- پس از قرار دادن اولین جعبه در کف یونیت، در کشو را با زیر کف یا با در کابینت مجاور آن هم سطح کنید (از دو طرف مقدار بادخور ۳mm را رعایت کنید)، سپس به وسیله دو عدد گیره دستی کوچک، در کشو را به جلو جعبه ثابت کنید.



نکته

هنگام بستن گیره‌ها دقت کنید، تا گیره‌ها روی محل بستن پیچ قرار نگیرند.



- کشو را از محل خود خارج کرده و از داخل (جلو جعبه) ۴ عدد پیچ ۲/۵ سانتی متر خزینه شده، بیندید.




- در کشوهای دوم و سوم را نیز طبق روش بالا و با رعایت بادخور (3mm) که برای کنترل بادخور، می‌توان از امدادی اف ۳ میلی‌متری استفاده کرد، نصب کنید.



شکل ۸۹

- برای نصب در کشوی چهارم و ایجاد باد خور از قطعه فیبری به ابعاد $10\text{cm} \times 55\text{cm}$ استفاده کنید. کشوی سوم را به اندازه ۵cm بیرون آورده و فیبر را روی در کشوی آن قرار دهید آنگاه کشوی چهارم را روی فیبر گذاشته و طبق روش بالا آن را نصب کنید.




شکل ۹۰


- پس از قرار دادن کشوها در یونیت از مقدار بادخور بین کشوها و صحت آن اطمینان حاصل کنید.

مرحله ۷ : پرکردن گوشه‌های دیوار با فیلر

با توجه به اینکه عرض استاندارد کابینت‌های آشپزخانه مضربی از عدد ۵ دارند. (عرض‌های ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵، ۴۰) براساس این اندازه‌های استاندارد احتمال اینکه گاهی طول یا عرض آشپزخانه‌ای با این مضرب‌ها جور در نیاید وجود دارد (مثلاً ۳۰۳ سانتی‌متر) یا اینکه آشپزخانه‌ای دارای قاسی است بنابراین برای رفع این مشکل، در انتهای، این فضای باقی‌مانده را با قطعه‌ای از جنس در کابینت پر می‌کنند که به این قطعه فیلر (پرکننده) گفته می‌شود.



شکل ۹۱



شکل ۹۲



شکل ۹۳

مرحله ۸ : نصب صفحه رویه کابینت (تاپس) و سینک، گاز و هود

مهم‌ترین مورد در زمینه انتخاب پیشخوان، توجه به جنس استفاده شده برای آن است. صفحه کابینت بیشترین سطحی است که در تماس با آب و رطوبت قرار دارد؛ و به همین دلیل اجزای تشكیل‌دهنده آن باید مقاومت بالایی در برابر آب و رطوبت داشته باشد. به طور استاندارد ضخامت صفحه‌های کابینت ۳۲ و ۴۸ میلی‌متر (به اضافه روکش HPL)، عرض‌های ۶۰۰ و ۶۵۰ میلی‌متر (۷۵۰ و ۹۰۰ میلی‌متر به صورت سفارشی) و بعضًا طول‌های ۳۶۶۰ و ۴۱۰۰ میلی‌متر تولید می‌شود، که لبه آن در یک طرف یا دو طرف گرد می‌باشد که اصطلاحاً به آن تک لبه یا دو لبه می‌گویند.

در حال حاضر چهار نوع صفحه کابینت در بازار ایران موجود است:

- ۱ صفحه نئوپان، با روکش HPL
- ۲ صفحه MDF، با روکش ملامینه

- ۳ صفحه پلی وود (Poly Wood) چوب پلاستیک با روکش HPL


۴ صفحه سنگ مصنوعی تمام اکریلیک (کورین=corian)، سنگ‌های فرآوری شده (کوارتز) و سنگ‌های طبیعی رویه کابینت می‌تواند از شیشه، و استیل هم باشد.



پلی وود با روکش HPL



نئوپان با روکش HPL



سنگ مصنوعی



MDF با روکش ملامینه

شکل ۹۴

نمونه‌ای از کاربرد این صفحات را در شکل‌های زیر مشاهده می‌کنید.



صفحه کابینت از جنس نئوپان با روکش HPL



صفحه کابینت از جنس سنگ‌های مصنوعی




صفحه کابینت از جنس شیشه



صفحه کابینت از جنس استیل

شکل ۹۵



شکل ۹۶

برای آماده‌سازی صفحه رویی کابینت، ابتدا باید طول محلی که قرار است صفحه نصب شود اندازه‌گیری کرد. این کار را می‌توان به کمک متر معمولی یا لیزری انجام داد (شکل ۹۵)؛ سپس باید صفحه مورد نظر را انتخاب و آن را با اره دیسکی یا چکشی به طول مورد نیاز برش داد. باید توجه داشت که اگر دیوار قناسی داشته یا اریب باشد یا دارای ستون، باید فرم آن را روی صفحه خط‌کشی کرد و با اره عمودی برید. پس از انجام برش کاری باید صفحه را در جای خود قرار داده و آن را کنترل نمود.



قبل از نصب صفحه کابینت زمینی باید با توجه به نوع سینک و گاز (اگر توکار است) محل نصب آنها را روی صفحه خط کشی کرد و جای آنها را درآورد.


نصب سینک

سینک (لگن ظرفشویی) به دو صورت روکار و توکار موجود است:

سینک (لگن ظرفشویی) روکار: سینک روکار همان طور که از نامش پیداست، بر روی میز یا کابینت نصب شده و قابل جایگذاری می‌باشد. این سینک‌ها معمولاً به دیوار پیچ شده و دور آنها با نوار فلزی یا چسب آکواریوم به کابینت متصل می‌شود.


سینک (لگن ظرفشویی) توکار: برای نصب، باید محل سینک را روی صفحه برش داد، و آن را جاسازی نمود. با این که برای این سینک‌ها باید هزینه نصب جداگانه پرداخت، اما عموماً ظاهری شکلی تر و مقاضیان بیشتری دارند.

در کابینت‌های امروزی از سینک توکار بیشتر استفاده می‌شود. برای نصب سینک بایستی جای آن را در صفحه تاس خط کشی و سپس آن را برش داد. در صورتی که شابلون محل خط کشی وجود نداشت. سینک را بر روی صفحه تاپس (صفحه کابینت) گذاشته و خط محیط آن را رسم می‌کنیم. برای برش کاری لازم است خط برش از خط محیط سینک ۱۰ میلی‌متر تونشستگی داشته باشد. (شکل ۹۷)



شکل ۹۷

ولی در صورتی که در کارتون سینک شابلون برش وجود داشت، طرح برش را روی صفحه تاپس قرار داده و آن را خط کشی می‌کنیم. (شکل زیر) در این مورد مراحل خط کشی تا نصب سبک طبق شکل ۹۶ تا ۹۸ می‌باشد.



شکل ۹۸ - خط کشی محل سینک با شابلون



شکل ۱۰۰ - سوراخ کاری صفحه جهت عبور تیغه اره عمودبر



شکل ۹۹ - نصب شابلون برشی روی صفحه کابینت و خط کشی طرح برش



شکل ۱۰۳ - آب بندی لبه های زیرین سینک به کمک چسب آکواریوم



شکل ۱۰۲ - آب بندی محل برش خورده با چسب



شکل ۱۰۱ - برش کاری محل قرارگیری سینک



شکل ۱۰۵ - نصب سینک به کمک گیره های بست (کلیپس اتصال)



شکل ۱۰۴ - نصب نوار آب بندی پشت لبه سینک

نکته

قبل از برش محل سینک در صفحه کابینت، باید موقعیت آن را با توجه به نوع لگن سینک (چپ یا راست) و نیز قرارگیری لگن سینک روی بدنه به دقت بررسی نمود.



300-S



سینک با لگن چپ

302-S



سینک با لگن راست

از نظر آب‌بندی، تفاوتی بین سینک‌های توکار و روکار وجود ندارد و اگر پس از استفاده از سینک توکار، کابینت خیس شد و در اصطلاح باد کرد، به علت عدم آب‌بندی صحیح می‌باشد. کابینت‌سازان با تجربه و قتنی جای سینک را برش می‌دهند، با چسب سیلیکون (آکواریوم) که مناسب‌ترین چسب برای آب‌بندی است، تمام سطح برش خورده را پوشش می‌دهند و سپس از زیر، دور سینک را نیز چسب آکواریوم می‌زنند به طوری که وقتی سینک سر جایش قرار می‌گیرد در اثر فشار، چسب از کناره‌های سینک بیرون می‌زند؛ و بعد از آن نیز بسته‌های زیر سینک را محکم می‌کنند. سینک باید به صورت تراز در جای خود نشسته باشد، در غیر این صورت آب در سینک می‌ماند.

تحقیق



سینک توکار و روکار را از نظر زیبایی و فنی با هم مقایسه کنید.



سینک توکار



سینک روکار

– نصب گاز (توکار)

برای نصب گازهای توکار (تو نشسته) باید محل استقرار صفحه گاز را برش زده و بعد از جاگذاری، سعی کرد لبه آن با صفحه رویی کابینت یکی باشد. اگر به همراه گاز، شابلون برش موجود باشد، باید با استفاده از آن، محل برش را روی صفحه کابینت خط‌کشی نمود، و در صورت وجود نداشتن شابلون، باید برای خط‌کشی از لبه زیرین خود گاز استفاده کرد.



شکل ۱۰۷



شکل ۱۰۶



شکل ۱۰۹



شکل ۱۰۸



شکل ۱۱۱



شکل ۱۱۰

آب بندی کردن تمام محلهای برش روی صفحه کابینت (محل نصب سینک، گاز، شیر ظرفشویی و...) لازم الاجراست.

نکته



نصب هود

هود نیز به دو صورت توکار (زیر کابینتی) و روکار (شومینه ای) موجود است. هود روکار به راحتی نصب می شود، ولی هود توکار باید در جا هودی نصب گردد، که نحوه نصب آن در کاتالوگ یا راهنمای نصب آن آموزش داده می شود. پس از نصب، باید لوله های خرطومی - فنری فلزی یا پلاستیکی را از خروجی هود به لوله دودکش متصل، و برق آن را نیز نصب نمود. قابل ذکر است که نصب هود و لوازم برقی دیگر، از وظایف نصب کابینت نبوده و شرکت های فروشنده این لوازم نیز در صورتی آنها را گارانتی می کنند، که نصب شرکت خودشان نصب کرده باشند.

نکته



اندازه خروجی هود با لوله خروجی داخل دیوار باید به یک اندازه باشد. اگر لوله خروجی داخل دیوار کوچک تر باشد، هود در هنگام استفاده در دورهای بالا، یا کار نمی کند یا اگر هم کار کند، صدای اضافی دارد.



شکل ۱۱۳



شکل ۱۱۲



شکل ۱۱۵



شکل ۱۱۴

مراحل نصب صفحه رویی کابینت زمینی

بعد از اینکه محل نصب سینک و گاز توکار روی صفحه رویی کابینت (تاپس) ایجاد شد، باید آن را نصب کرد. برای نصب صفحه تاپس و آب بندی آن، بعد از اطمینان از اندازه‌بری دقیق صفحه تاپس، محل نصب را باید کاملاً تمیز کرده، صفحه را از طرف نر (طرفی که به دیوار می‌چسبد) چسب زد و در جای خود قرار داد. بهتر است صفحه را از زیر به یونیت‌ها پیچ کرد (از داخل قیدهای بالای یونیت). بدیهی است که برای اتصال آنها، هرگز نباید از چسب یا میخ استفاده شود تا در صورت نیاز به تعمیر یا تعویض، بتوان بدون تخریب کل کار، آن را دوباره باز کرد.



شکل ۱۱۸



شکل ۱۱۷



شکل ۱۱۶



شکل ۱۱۹ – نصب نوار لبه صفحه تاپس

مرحله ۹ : نصب نوار (قرنیز) آب‌بندی صفحه کابینت

قرنیزهای آب‌بندی را به دلیل قابلیت شستشویی که دارند، برای تزیین و آب‌بندی صفحه کابینت به کار می‌برند. این محصول در دو نوع PVC و آلومینیومی موجود، و از تنوع طرح گوناگونی برخوردار است. در محلی که صفحه کابینت به دیوار اتصال دارد، باید ابتدا چسب آکواریوم را تزریق و سپس زهوار آب‌بندی را نصب کرد. زهوار آب‌بندی از دو قسمت رویی و زیری تشکیل شده است؛ قسمت زیری را چسب (آکواریوم) زده و آن را با پیچ یا میخ روی صفحه ثابت می‌کنند، و سپس قسمت رویی را داخل آن جا می‌زنند. البته باید توجه داشت که قبل از چسب زدن، از نظر طولی دقیق برش زده و آماده باشد.

تذکر

چسب آکواریوم به تنها یی برای چسباندن کفايت نمی‌کند و حتماً به نصب قرنیز نیاز می‌باشد.



شکل ۱۲۰ – انواع قرنیز آب‌بندی صفحه کابینت



شکل ۱۲۳



شکل ۱۲۲



شکل ۱۲۱



شکل ۱۲۵



شکل ۱۲۴



شکل ۱۲۷



شکل ۱۲۶

مرحله ۱۰: نصب دستگیره و یراق آلات تزیینی

دستگیره وسیله‌ای است برای سهولت باز و بسته کردن در یا کشو که بر روی آنها نصب شده، جنبه تزیینی دارد و از جنس‌های مختلف فلزی، پلاستیکی و چوبی ساخته می‌شود. دستگیره یکی از مهم‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده کابینت آشپزخانه است که امروزه در انواع سبک‌های مدرن و کلاسیک به بازار عرضه می‌شود. دستگیره‌های موجود در بازار بسیار متنوع‌اند و می‌توانند به کابینت، جذابیتی مضاعف ببخشد.

در هنگام انتخاب دستگیره کابینت باید به سه نکته زیر دقت کرد:

۱ هماهنگی رنگ و طرح دستگیره با طراحی کابینت

۲ جنس دستگیره (دستگیره‌هایی که دارای استانداردهای تولیدی لازم هستند در طول زمان دچار تغییرات ظاهری نمی‌شوند).

۳ کاربرد و کارکرد دستگیره (نباید فضای اضافی را اشغال کند و در عین حال به راحتی قابل استفاده باشد). به طور کلی دستگیره‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

توكار: برای کشوها و درهای ریلی مورد استفاده قرار می‌گیرند (شکل ۱۲۸) که به شکل‌های مستطیل، مربع یا دایره‌ای بوده و با چسب فوری در جای خود محکم می‌شوند.


روکار: برای درهای افقی و عمودی بازشو و کشوها به کار برده می‌شود و در انواع تک پایه (تک پیچ) یا دو پایه (دو پیچ) موجودند (شکل ۱۲۸). دستگیره‌های دوپایه را می‌توان به شکل افقی، عمودی و گاهی مایل، در محل خود نصب کرد.




شکل ۱۲۸

انتخاب دستگیره بر حسب سلیقه مشتری انجام می‌گیرد؛ ولی باید دقต کرد که رنگ و سبک آنها با رنگ و سبک دکوراسیون آشپزخانه همخوانی داشته باشد.

محل نصب دستگیره‌ها نیز از نکات مهمی است که باید با دقیق اندازه‌گیری و اجرا شود؛ مثلاً دستگیره برای درها، باید در قسمت لبه بازشونده در (سمت مخالف لولا) می‌باشد که برای درهای کابینت‌های زمینی در بالای در و برای کابینت‌های دیواری، در پایین در است (شکل ۱۲۹ و ۱۳۰).



شکل ۱۳۰- درهای کابینت زمینی



شکل ۱۲۹- درهای کابینت دیواری

تعداد دستگیره برای کشوها، بر اساس عرض کشو تعیین می‌شود: کشوهایی با عرض بیش از ۶۰ سانتی‌متر، به دو دستگیره نیاز دارند.

برای نصب یک دستگیره، باید محل تلاقی قطرهای در کشو (محلی که از دو طرف و همچنین از بالا و پایین درست در مرکز قرار گیرد) را به دست آورد؛ اما اگر از دو دستگیره استفاده شود باید جای دو دستگیره را در دو طرف کشو تعیین کرد به طوری که دستگیره‌ها از دو طرف به یک اندازه به سمت داخل آمده باشند و نسبت به لبه بالا و پایین کشو نیز در مرکز قرار بگیرند.



شکل ۱۳۱


برای نصب دستگیره‌ها باید جای پیچ‌های آن را علامت زد و با دریل و مته ۴ یا ۵ سوراخ کاری کرد، سپس دستگیره‌ها را روی جای پیچ‌ها تنظیم و پیچ‌ها را از سمت داخل محکم نمود.

نکته

هنگام سوراخ کاری، برای جلوگیری از لب پریدگی و قلوه‌کن شدن، باید پشت کار را پوشش داد (شکل ۱۳۳) و (۱۳۴).




شکل ۱۳۳



شکل ۱۳۲

برای سرعت بخشیدن و همچنین افزایش دقت سوراخ کاری جای دستگیره‌ها، می‌توان از شابلون‌های مختلف استفاده کرد.

نکته




شکل ۱۳۴- چند نوع شابلون سوراخ کاری محل دستگیره



شکل ۱۳۵- چند نوع شابلون سوراخ کاری محل دستگیره

یراق آلات تزیینی

این یراق آلات جنس فلزی یا پلاستیکی با نقوش تزیینی، معمولاً روی در یا قسمت هایی که در دید هستند نصب می شوند؛ و شامل پروفیل (زهوار) فلزی و پلاستیکی، پلاک های فلزی و پلاستیکی و حتی دستگیره های مترب می باشد.



شکل ۱۳۶

مرحله ۱۱: نصب تجهیزات

در هر آشپزخانه ای تجهیزات و لوازمی مورد استفاده قرار می گیرد که مکمل یونیت های آشپزخانه بوده و به دو صورت روکار و توکار نصب می شوند؛ این لوازم را می توان به دو دسته کلی زیر تقسیم کرد:

تجهیزات جانبی: تجهیزات جانبی در برگیرنده وسایل الکتریکی و گازسوز آشپزخانه مانند ماکروویو، فر، ماشین لباسشویی، اجاق گاز، یخچال، فریزر، هود و ... می باشد؛ که رعایت اصول ایمنی درباره لوله کشی، کابل کشی صحیح و تهییه مناسب در هنگام نصب آنها الزامی است.

لوازم داخلی: این لوازم شامل وسایل جانبی و کمکی است که به آنها اکسسوری (Accessories) می گویند. اکسسوری، زیرمجموعه یراق آلات بوده و گاهی به آن «یراق آلات سوپر مارکت» نیز گفته می شود.

اکسسوری ها بر دو نوع ثابت و متحرک اند، که سه وظیفه به عهده دارند:

- ۱ طبقه بندی و دسته بندی لوازم
- ۲ آسان نمودن کار با کابینت
- ۳ حداکثر بهره وری از فضای کابینت

از سری اکسسوری ها می توان به سبد آبچکان، سبد سوپرمارکت (ثابت و متحرک)، سوپرمارکت کنجی

(گوشه‌ای)، تقسیم‌کننده داخلی کابینت و کشو، جالیوانی، جا ادویه، سطل زباله داخل کابینت، محفظه بطری، محفظه‌های قاشق، چنگال و کارد، سبد سیب‌زمینی و پیاز و... اشاره کرد. اکسسوری‌ها را می‌توان از هر جنسی مانند چوب، فلز و پلاستیک ساخت.



شکل ۱۳۷

مرحله ۱۲: رگلاز درها و نصب طبقات

با پیچ‌های تنظیمی که در بازوی لولاهای پیش‌بینی شده است، می‌توان در را در دو جهت جلو و عقب (شکل а) و چپ و راست (شکل ب) تنظیم نمود. همچنین برای بالا و پایین بردن در و تنظیم کردن آن، باید پیچ‌هایی که پایه لولا را روی بدنه نصب می‌کند (شکل ج) شل، و بعد از تنظیم در، آنها را مجدد سفت کرد. در شکل زیر، نحوه تنظیم در، برای سه جهت گفته شده، نشان داده شده است.



شکل ۱۳۸



شکل ۱۳۹

نصب طبقات کابینت

برای ثابت نگه داشتن طبقات متحرک کابینت‌ها از پین طبقه، به عنوان زیرسی‌استفاده می‌شود. این براق که با جنس‌های فلزی، پلاستیکی، ترکیبی و... به بازار عرضه می‌شود، با نام‌های مختلفی مانند پین طبقه، خار طبقه و زیرسی طبقه به فروش می‌رسند. بعد از ساخت و آماده‌سازی و نصب اولیه طبقات در کارگاه، به منظور جلوگیری از آسیب دیدن در نقل و انتقال، بهتر است طبقات جدا از یونیت‌ها به محل نصب منتقل شده و در مراحل آخر، داخل یونیت‌ها قرار گیرند.



شکل ۱۴۱



شکل ۱۴۰

مرحله ۱۳: کنترل کیفیت

موارد زیر جزء کنترل کیفیت کابینت به شمار می‌روند:

- ۱ تراز بودن کابینت‌ها.
- ۲ پریدگی نداشتن لبه درها، بدنه‌ها و صفحه تاپس.
- ۳ رگلاز بودن درها.
- ۴ نصب مناسب صفحه رویه تاپس و قرنیز آب‌بندی.
- ۵ خوب چسبیدن نوار لبه.
- ۶ آب‌بندی مناسب سینک و گاز.
- ۷ نصب مناسب ریل‌ها و روانی حرکت کشوها.
- ۸ نصب مناسب دستگیره‌ها.
- ۹ رعایت اندازه‌های استاندارد.

۱۰ نصب مناسب یونیت‌های دیواری.

۱۱ نصب مناسب یونیت‌های زمینی.

۱۲ نصب مناسب تجهیزات.

۱۳ انتخاب مناسب و صحیح هود، سینک و گاز.

۱۴ انتخاب مناسب مواد اولیه مورد مصرف.

مرحله ۱۴: تمیز کاری نهایی

پس از پایان کار نصب و قبل از ترک محل، حتماً باید کلیه سطوح کابینت و آشپزخانه تمیز شود، و پیچ و میخ یا یراق‌آلات اضافی را جمع‌آوری، و گرد و غبارها را پاک کرد. این مورد، جزء اخلاق حرفه‌ای کار به حساب می‌آید و نشان‌دهنده شخصیت و حرفه‌ای بودن نصاب است.

کار عملی

- کابینت ساخته شده در طی دوره را طبق مراحل بالا در کارگاه یا محل دیگری نصب نمایید.

- از شرکت یا کارخانه تولید محصولات صفحه‌ای بازدید شود.



ارزشیابی شایستگی چیدمان و نصب کابینت آشپزخانه

شرح کار:

- ۱- تعیین محل کابینت‌ها
- ۲- نصب پایه و قراردادن کابینت زمینی در محل خود و نصب صفحه تاپس
- ۳- مشخص کردن جایگاه سینک و اجاق گاز
- ۴- نصب کابینت‌های دیواری براساس نقشه
- ۵- نصب در و کشوی کابینت‌ها و تنظیم آنها

استاندارد عملکرد:

با استفاده از ابزار و تجهیزات لازم و مطابق با استاندارد ملی چیدمان و نصب کابینت آشپزخانه را انجام دهد.

شاخص‌ها:

- ۱- اندازه‌گیری و علامت‌گذاری دقیق محل نصب کابینت‌ها
- ۲- صاف و تراز قرار گرفتن صفحه تاپس و پایه‌ها
- ۳- علامت‌گذاری و خط‌کشی صحیح محل نصب سینک و گاز
- ۴- نصب دقیق و تراز کابینت دیواری
- ۵- صاف بودن درها و کشوهای نصب شده و روان بودن کشو و رعایت فاصله بین آنها

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

- شرایط: ۱- شرایط کارگاه: کارگاه مونتاژ کابینت استاندارد باید دارای ابعاد $18 \times 12 = 216$ مترمربع، نور طبیعی و نور مصنوعی و کفی با فونداسیون مناسب برای نصب ماشین آلات - دارای سیم کشی اتصال به زمین - سیستم اطفاء حریق
- ۲- اسناد: نقشه‌های پلان چیدمان کابینت آشپزخانه و سه‌بعدی
- ۳- ابزار و تجهیزات: دریل شارژی - تراز - گونیا - متر
- ۴- مواد: یونیت زمینی و دیواری کابینت آشپزخانه - دستگیره و لولا - ۵- زمان: ۱۶۵ دقیقه
- ابزار و تجهیزات: ابزار دستی و دستی برقی: اره دستی - اره فارسی بر برقی - گونیا - متر - تراز - پیچ گوشتی شارژی - دریل - مته گازر

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تعیین محل نصب کابینت‌ها براساس پلان چیدمان	۱	
۲	نصب پایه‌ها و قراردادن کابینت‌های زمینی در محل مورد نظر	۱	
۳	نصب صفحه رویه کابینت زمینی (صفحة تاپس)	۲	
۴	مشخص کردن جایگاه سینک و گاز	۲	
۵	نصب کابینت‌های دیواری براساس نقشه کار	۲	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- مدیریت مواد و تجهیزات			
۲- استفاده از لباس کار، کلاه، ماسک، عینک، گوشی و کفش ایمنی			
۳- خروج ضایعات مواد از محیط کارگاه با استفاده از مکنده			
۴- دقت در کار			
میانگین نمرات			
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.			

ارزشیابی شایستگی نصب یراق آلات کابینت آشپزخانه

شرح کار:

- ۱- تعیین محل نصب لولا و دستگیره و ریل کشو و سایر یراق آلات
- ۲- سوراخ کاری محل نصب لولا و دستگیره و ریل کشو و سایر یراق آلات
- ۳- نصب لولا و دستگیره و ریل کشو و سایر یراق آلات
- ۴- تنظیم درها و طبقه ها

استاندارد عملکرد:

با استفاده از ابزار و تجهیزات لازم و مطابق با استاندارد ملی یراق آلات کابینت ساخته شده را نصب کند.

شخص ها:

- ۱- علامت گذاری دقیق محل نصب یراق آلات براساس نقشه داده شده با ترانس ۵/۰ میلی متر
- ۲- سوراخ کاری با متنه مناسب پیچ موردنی و عمود بر سطح براساس نقشه داده شده
- ۳- دقت در نصب یراق آلات از نظر موقعیت و تعداد با توجه به وزن در
- ۴- ترازبودن درها و طبقه ها و رعایت فاصله بین درها و کشوها و روانی حرکت کشوها با خطاب حداکثر ۲ درجه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرط اول: ۱- شرایط کارگاه: کارگاه استاندارد باید دارای نور کافی، ابعاد 12×18 متر مربع، کفی با فونداسیون مناسب برای نصب ماشین آلات، سیم کشی اتصال به زمین و سیستم اطفاء حریق باشد.

۲- اسناد: نقشه نصب یراق آلات کابینت
 ۳- ابزار و تجهیزات: لولا گازرزن - دریل سنتونی - دریل شارژی - متر - کولیس
 ۴- مواد: لولا - انواع یراق - پیچ
 ۵- زمان: ۳ ساعت

ابزار و تجهیزات: لولا کابینت - پیچ مخصوص - متر - خط کش - مداد - متنه - لولای فردرار (گازور) - دریل - پیچ گوشته شارژی

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تعیین محل نصب لولا و دستگیره و ریل کشو سایر یراق آلات	۱	
۲	سوراخ کاری محل نصب لولا و دستگیره و ریل کشو و سایر یراق آلات	۱	
۳	نصب لولا و دستگیره و ریل کشو و سایر یراق آلات	۲	
۴	تنظیم لولا و دستگیره و ریل کشو و سایر یراق آلات	۲	
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- مدیریت مواد و تجهیزات			
۲- استفاده از لباس کار، کلاه، ماسک، عینک، گوشی و کفش ایمنی			
۳- خروج ضایعات مواد از محیط کارگاه با استفاده از مکنده			
۴- دقت در کار			
میانگین نمرات			*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

منابع و مأخذ

- ۱ برنامه درسی رشته صنایع چوب و مبلمان، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ۱۳۹۴.
- ۲ پارساپزوه، داود، تکنولوژی چوب، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱.
- ۳ ابراهیمی، قنبر، طراحی مهندسی سازه مبلمان، دانشگاه تهران، ۱۳۸۶.
- ۴ دوراندیش، احمد رضا، خان محمدی، محمدعلی، تاج الدینی، شاهین، فرخزاد، محمد، رسم فنی و نقشه‌کشی عمومی ساختمان، وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۹۱.
- ۵ دچیار، جوزف، سیفی، امیرحسین، استانداردهای جامع معماری، شهرآب آینده‌سازان، ۱۳۸۰.
- ۶ کمالی‌فرد، مسعود، وبلاگ کابینت‌سازان www.carpenter.mihanblog.com
- ۷ سایت www.violeethomedesign.com

۸ iki. Comitallen Bildern und Tabellen / HOLZTEChnik 2013



