

واحد کار سوم

خم کاری لوله

هدف کلی

خم کاری لوله های فولادی سیاه

هدف های رفتاری : پس از آموزش این واحد کار، هنرجو باید بتواند:

- ۱- خم کاری و انواع آن را بیان کند؛
- ۲- طرز کار دستگاه های خم کاری لوله را توضیح دهد؛
- ۳- روش استفاده از خم کن هیدرولیکی را شرح دهد؛
- ۴- اصول خم کاری لوله ها را شرح دهد؛
- ۵- اصول فنی و حفاظتی خم کاری لوله را در حین کار رعایت کند؛
- ۶- لوله های فولادی سیاه را با خم کن هیدرولیکی خم کند.

ساعت آموزش

نظری	عملی	جمع
۴	۱۲	۱۶

پیش آزمون (۳)


۱- آیا خم کردن لوله های فولادی سیاه صحیح است؟

- الف - بله
- ب - خیر
- ج - بله در شرایط خاص

۲- آیا خم کردن لوله های فولادی گالوانیزه صحیح است؟

- الف - بله
- ب - خیر
- ج - بله در شرایط خاص

۳- در شکل زیر طول لوله چند میلی متر است؟




- الف - 47° میلی متر
- ب - 50° میلی متر
- ج - 46° میلی متر
- د - 45° میلی متر

۴- از خم کاری در چه جایی می توان استفاده کرد؟

پاسخ:

۵- به نظر شما، لوله های فولادی را با چه وسایلی می توان خم کرد؟


پاسخ:



شکل ۱-۳-۱- تغییر مسیر به علت وجود مانع



شکل ۲-۳-۲- زانوی فولادی گالوانیزه



الف - خم کاری دستی لوله



ب - خم کاری ماشینی

شکل ۳-۳

۳- خم کاری لوله‌های فولادی


هدف از خم کاری لوله، تغییر مسیر آن در جهات مختلف است. شکل ۱-۳-۱ تغییر مسیر لوله را در لوله‌کشی حرارت مرکزی، به علت عبور از مانع، نشان می‌دهد.

توجه: مطابق مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان ایران (تأسیسات بهداشتی) در لوله‌کشی فولادی گالوانیزه خم کردن لوله مجاز نیست و بهجای آن باید از زانوهای گالوانیزه یا چدن چکش‌خوار استفاده شود (شکل ۲-۳).


۱-۳- خم کاری و انواع آن

خم کاری عبارت است از پیچاندن تارهای تشکیل دهندهی اجسام حول یک محور. این عمل می‌تواند به وسیله‌ی دست یا دستگاه انجام شود (شکل ۳-۳).


- خم کاری لوله‌های فولادی را به دو طریق سرد و گرم می‌توان انجام داد.



شکل ۳-۴ - خم کاری لوله به طریق سرد با خم کن اهرمی



شکل ۳-۵ - مقدار شعاع خمش با توجه به فاز خنثی



شکل ۳-۶ - خم کاری لوله به طریق گرم


الف - خم کاری لوله به طریق سرد با خم کن اهرمی:
عمل خم کاری لوله به طریق سرد با خم کن اهرمی معمولاً روی لوله های کم قطر که حداقل قطر آنها $\frac{3}{4}$ اینچ (۲۰ میلی متر) است انجام می شود (شکل ۳-۴).

شعاع خم این نوع لوله ها را برای جلوگیری از دو پهن شدن (دفرمه شدن) مقطع آنها، بیشتر از چهار برابر قطر نامی لوله (DN) در نظر می گیرند (شکل ۳-۵).

ب - خم کاری لوله به طریق گرم: خم کاری لوله به طریق گرم معمولاً در مورد لوله های فولادی سیاه با قطر کم انجام می شود و در لوله کشی فولادی گالوانیزه مجاز نمی باشد (شکل ۳-۶).



شکل ۳-۷- خم کن اهرمی



شکل ۳-۸- خم کن مکانیکی



شکل ۳-۹- خم کاری لوله به وسیله‌ی گیره‌ی صحرا ای

۳-۲- دستگاه‌های خم کاری لوله


۱- خم کن اهرمی: در این شیوه، خم کردن لوله با نیروی دست انجام می‌شود و برای خم کاری لوله‌های مسی و لوله‌های جدار نازک فولادی (لوله‌های برق) سایز پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل ۳-۷).

۳-۲- خم کن مکانیکی: خم کن مکانیکی که مشابه

جک‌های مکانیکی عمل می‌کند دارای یک پیچ است که با پیچاندن تدریجی دسته‌ی آن پارچه‌ی خم کن به جلو حرکت کرده و لوله را خم می‌کند (شکل ۳-۸).

۳-۲-۳- استفاده از گیره‌ی صحرا ای: در بدنه‌ی

اکثر گیره‌های لوله کشی سیار (صحرا ای) سوراخ‌هایی در قطرهای متفاوت تعبیه شده که به وسیله‌ی آن‌ها می‌توان لوله‌های با قطر کم را با دست خم نمود (شکل ۳-۹).



شکل ۳-۱۰- خم کن هیدرولیکی



شکل ۳-۱۱- شروع خم کاری



شکل ۳-۱۲- بعد از عمل خم کاری

۴-۳-۲- خم کن هیدرولیکی: خم کن هیدرولیکی وسیله‌ای است که از آن برای خم کردن لوله‌های فولادی سیاه درزدار در لوله‌کشی حرارت مرکزی و تهیه مطبوع استفاده می‌شود (شکل ۳-۱۰).

خم کن هیدرولیکی براساس بعضی از جک‌های هیدرولیکی اتوموبلیل‌ها عمل می‌کند. با حرکت دادن اهرم به سمت پایین و بالا، پیستون، به واسطه‌ی روغن درون سیلندر، به جلو حرکت کرده و با قرار گرفتن پارچه‌ی خم کن در جلوی پیستون، به تدریج لوله‌ی چسبیده به بازوهای نگه‌دارنده (لقمه‌ها) خم می‌شود. در شکل‌های ۳-۱۱ و ۳-۱۲ مراحل خم کاری لوله‌ی فولادی سیاه به وسیله‌ی خم کن هیدرولیکی مشاهده می‌شود.



شکل ۱۳-۳- اجزای خم کن هیدرولیکی

- اجزای خم کن هیدرولیکی: اجزای تشکیل دهندهی خم کن هیدرولیکی عبارت است از: ۱- سیلندر، ۲- پیستون، ۳- جک هیدرولیک، ۴- صفحه‌ی راهنمای، ۵- اهرم خم کن، ۶- پارچه‌های خم کن، ۷- بازوی نگهدارنده (لقمه)، ۸- شیر قطع و وصل، ۹- سهپایه، ۱۰- درپوش تخلیه‌ی روغن، ۱۱- سرپوش مجرای ورودی روغن، ۱۲- پیچ ثابت‌کنندهی خم کن بر روی سهپایه (شکل ۱۳-۳).



شکل ۱۴-۳- باز کردن درپوش تخلیه‌ی روغن

- روش تعویض روغن درون سیلندر خم کن: برای تعویض روغن درون سیلندر خم کن، پس از قرار دادن ظرفی در زیر مجرای تخلیه‌ی روغن، درپوش تخلیه‌ی زیر سیلندر را باز می‌کنند (شکل ۱۴-۳).



شکل ۱۵-۳- سرپوش مجرای ورودی روغن

با باز کردن سرپوش بالای سیلندر (تغذیه‌ی روغن)، روغن درون سیلندر خارج شده و پس از بستن درپوش مجرای تخلیه، روغن مورد نیاز را از محل تغذیه به درون سیلندر می‌ریزند و در خاتمه سرپوش را در محل خود می‌بندند (شکل ۱۵-۳).



شکل ۳-۱۶- خم کن هیدرولیکی برقی



شکل ۳-۱۷- محل های مشخص شده بر روی صفحه راهنمای



شکل ۳-۱۸- طرز قرار دادن لقمه ها در صفحه راهنمای خم کن



شکل ۳-۱۹- علامت گذاری محل خم لوله

۳-۲-۵- خم کن هیدرولیکی برقی: پیستون این نوع خم کن تحت نیروی فشار روغن هیدرولیک که به وسیله‌ی یک پمپ مرتبط با یک الکتروموتور برقی می‌باشد عمل خم کاری را انجام می‌دهد (شکل ۳-۱۶).

۳-۳- روش استفاده از خم کن هیدرولیکی
برای خم کاری با خم کن هیدرولیکی به ترتیب زیر عمل می‌گردد :

۱- هر خم کن هیدرولیکی دارای یک صفحه‌ی راهنمای است که بر روی آن در عقب و دو طرف صفحه سوراخ‌های متعددی پیش‌بینی شده است. این سوراخ‌ها محل قرار گرفتن لقمه‌های خم کن برای خم کردن لوله‌های $\frac{1}{2}$ - ۳ می‌باشد (شکل ۳-۱۷).

۲- ابتدا لقمه‌های خم کن را با توجه به قطر لوله در محل خود، که بر روی صفحه‌ی راهنمای مشخص گردیده، قرار می‌دهند (شکل ۳-۱۸).

۳- پس از محاسبه‌ی طول و تعیین محل خم، لوله را به وسیله‌ی متر و گچ علامت گذاری می‌کنند (شکل ۳-۱۹).



شکل ۳-۲۰- پارچه‌ها و لقمه‌های خم کن هیدرولیکی



شکل ۳-۲۱- قرار دادن پارچه‌ی خم کن در محل خود و سفت کردن پیچ ثابت‌کننده‌ی خم کن بر روی سه‌پایه



شکل ۳-۲۲- محل قرار دادن لوله‌ی علامت‌گذاری شده در خم کن

۴- هر خم کن هیدرولیک دارای دو بازوی نگهدارنده (لقمه) و ۶ پارچه‌ی خم کن در اندازه‌های متفاوت، با توجه به قطر لوله‌ها، می‌باشد که در موقع خم کاری از پارچه متناسب با قطر لوله و با قرار دادن لقمه‌ها در محل تعیین شده استفاده می‌شود (شکل ۳-۲۰).

۵- با قرار دادن پارچه‌ی متناسب با قطر لوله مورد نظر در جلوی پیستون، پیچ ثابت‌کننده‌ی خم کن بر روی سه‌پایه را سفت می‌کنند (شکل ۳-۲۱).

۶- لوله‌ی علامت‌گذاری شده را از میان پارچه‌ی خم کن و لقمه‌ها عبور می‌دهند به طوری که محل علامت‌گذاری شده در راستای خط وسط پارچه‌ی خم کن قرار گیرد (شکل ۳-۲۲).




شکل ۳-۲۳- بستن شیر قطع و وصل

۷- شیر قطع و وصل مربوط به روغن را می‌بندند تا خم کن
جهت خم کاری آماده شود (شکل ۳-۲۳).



شکل ۳-۲۴- عمل خم کاری لوله های فولادی بدو سیله های خم کن
هیدرولیکی

۸- پس از اقدام به موارد اشاره شده فوق، شروع به تلمبه زدن (پایین و بالا نمودن) اهرم می‌کنند. با این عمل، پیستون به تدریج از سیلندر خارج شده و پس از تماس پارچه هی خم کن با لوله، عمل خم کاری تدریجی انجام می‌شود (شکل ۳-۲۴).



شکل ۳-۲۵- پایان عمل خم کاری

۹- پس از پایان عمل خم کاری لوله، شیر قطع و وصل را باز می‌کنند و پس از عقب آمدن پارچه هی خم کن، با برداشتن صفحه هی راهنمای روی خم کن، لوله را از خم کن خارج می‌سازند (شکل ۳-۲۵).



شکل ۳-۲۶— مقایسه‌ی لوله‌ی خم شده با گوشه‌های سنگ‌فرش کارگاه



شکل ۳-۲۷— اندازه‌گیری طول پیستون خارج شده از سیلندر



ب— باز کردن خم لوله‌ی خم شده

۱۰— پس از خم کردن لوله، زاویه‌ی لوله‌ی خم شده را باید وارسی نمود. برای این کار، می‌توان لوله‌ی خم شده را با گوشه‌ی میز کار یا گوشه‌های سنگ‌فرش کارگاه— در صورتی که قائم بودن زاویه‌ی لوله‌ی خم شده مورد نظر باشد— مقایسه و اقدام به وارسی آن نمود (شکل ۳-۲۶).

۱۱— برای وارسی آسان‌تر زاویه‌ی لوله‌ی خم شده می‌توان مقدار حرکت پیستون (طول خارج شده‌ی پیستون از داخل سیلندر) را یک بار برای زاویه‌ی مورد نظر اندازه‌گیری کرد و از روی آن در مراحل بعدی، مقدار خم را وارسی کرد (شکل ۳-۲۷).

۱۲— در صورتی که پس از خم کردن لوله، زاویه‌ی لوله‌ی خم شده بیش‌تر از زاویه‌ی مورد نظر باشد، برای اصلاح آن و باز کردن زاویه‌ی لوله‌ی خم شده، باید پس از قرار دادن لقمه‌ها در دو سوراخ جلوی صفحه‌ی راهنمای خم کن، پشت لوله‌ی خم شده را در وسط پارچه‌ی خم کن گذارد و شروع به تلمبه زدن اهرم و باز کردن لوله‌ی خم شده نمود (شکل ۳-۲۸).




الف— باز کردن خم لوله‌ی خم شده

شکل ۳-۲۸




شکل ۳-۲۹- کنترل خم لوله‌های ۴۵ درجه



شکل ۳-۳۰- شعاع خم با توجه به محور طولی لوله



الف - پارچه‌های مختلف خم کن با شعاع‌های خم متفاوت



ب - شعاع پارچه‌ی خم کن

شکل ۳-۳۱

۱۳- برای کنترل زوایای ۳۰، ۴۵، ۶۰ و ۹۰ درجه‌ی

لوله‌های خم شده می‌توان با کشیدن یک زاویه‌ی 90° در کف کارگاه به وسیله‌ی گونیای 90° درجه و گچ، آنرا با استفاده از زاویه‌یاب یا نقاله، به زوایای موردنیاز تقسیم و ترسیم نموده و یا با وصل کردن قطر سنگ‌فرش‌های مربع شکل کف کارگاه زاویه‌ی لوله خم شده را کنترل کرد (شکل ۳-۲۹).

۴-۳- اصول خم کاری لوله‌ها

برای خم کاری لوله‌های فولادی، رعایت موارد زیر لازم و ضروری است.

۱- در محاسبات خم کاری لوله‌های فولادی، شعاع خم

همیشه براساس محور طولی لوله منظور می‌شود (شکل ۳-۳۰).

۲- خم‌های ایجاد شده بر روی لوله‌های فولادی باید با

یک شعاع مشخص شده مناسب انجام شود تا ضمن کاهش افت فشار در لوله، خم ایجاد شده فضای کمی را اشغال کند،

شعاع خم پارچه‌های خم کن مناسب با قطر لوله تغییر می‌کند. یعنی هرچه قطر لوله زیاد شود شعاع خم پارچه‌ی خم کن نیز بیشتر می‌شود. در خم کاری لوله‌های فولادی محاسبه‌ی طول لوله،


محیط خم و مشخص بودن شعاع خم (R) امری ضروری است. برای مشخص نمودن شعاع خم، کافی است که با متر طول پارچه‌ی خم کن اندازه‌گیری شود (شکل ۳-۳۱).

۳- قبل از خم کاری لوله های فولادی باید طول واقعی لوله را محاسبه و محل خم را مشخص نمود. طول واقعی لوله از طریق روابط زیر محاسبه می شود :


$$L_1 = C - R \quad L_2 = C_2 - R$$

$$L_1 + \frac{2\pi R}{4} + L_2 = \text{طول واقعی لوله}$$

که در آن R شعاع پارچه های خم کن می باشد (شکل ۳-۳۲).




شکل ۳-۳۲- قطعه دی خم کاری شده



شکل ۳-۳۳- نحوه قرارگیری لوله در پارچه خم کن

۴- در شکل ۳-۳۳ پس از مشخص شدن طول واقعی لوله و محدوده خم، خط mn که وسط خم لوله خم شده است باید در راستای خط وسط پارچه خم کن قرار گیرد.



شکل ۳-۳۴- کلاف زیر دستشویی بدون پایه ۵۲ سانتی متری

به عنوان مثال می خواهیم لوله های سیاه فولادی $\frac{3}{4}$ اینچی را مطابق شکل ۳-۳۴ خم کاری نماییم. برای انجام آن ابتدا با متر شعاع (R) خم کن $\frac{3}{4}$ را مطابق شکل ۳-۳۱- ب اندازه می گیریم. سپس طول واقعی لوله، طول محیط خم ها و محل قرار گرفتن لوله را در وسط پارچه خم کن مشخص می نماییم.

$$L_1 = C_1 - R = 350 - 78 = 272 \text{ mm}$$

$$L_2 = C_2 - 2(R) = 500 - 2(78) = 344 \text{ mm}$$

$$L_3 = C_3 - R = 350 - 78 = 272 \text{ mm}$$

$$\text{طول واقعی لوله} = L_1 + \frac{2\pi R}{4} + L_2 + \frac{2\pi R}{4} + L_3$$

$$\text{طول واقعی لوله} = L_1 + 2\left(\frac{2\pi R}{4}\right) + L_2 + L_3$$


$$\text{طول واقعی لوله} = L_1 + (R \cdot \pi) + L_2 + L_3$$

$$\text{طول واقعی لوله} = 272 + (78 \times 3/14) + 344 + 272$$

$$\text{طول واقعی لوله} \approx 1133 \text{ mm}$$

مطابق محاسبات انجام شده‌ی روبرو، طول واقعی لوله تقریباً ۱۱۳۳ میلی‌متر می‌شود. حال از یک شاخه‌ی ۶ متری لوله‌ی فولادی سیاه $\frac{3}{4}$ به اندازه‌ی طول واقعی لوله‌ی محاسبه شده بریده می‌شود و در ادامه بهوسیله‌ی متر و گچ محل‌های خم و قرار گرفتن آن‌ها در وسط پارچه‌ی خم کن $\frac{3}{4}$ مطابق شکل ۳-۳۵ ترسیم و مشخص می‌گردد.

در خاتمه پس از خط‌کشی و مشخص کردن محل‌های خم بر روی لوله، آن را در خم کن قرار داده و خم می‌کنند.




شکل ۳-۳۵- نحوه خط‌کشی و مشخص کردن محل قرارگیری پارچه‌های خم کن


جدول ۳-۱- ابعاد لوله، شعاع خم و مقدار A در خم کاری
لوله‌های فولادی سیاه

خم کاری لوله‌های سیاه		
مقدار A به میلی‌متر (mm)	بعضی از خم کن‌های هیدرولیکی دارای جدولی برای محاسبه‌ی طول خم و مشخص کردن وسط خم لوله برای خم کاری لوله‌های فولادی سیاه با زاویه‌ی ۹۰ درجه می‌باشد که در موقع خم کاری لوله‌های فولادی باید به آن توجه نمود (جدول ۳-۱). در جدول مذکور A عددی است که اگر از اندازه‌ی C (فاصله‌ی لبه‌ی لوله تا محور پس از خم شدن) کم شود فاصله‌ی لبه‌ی لوله تا نقطه‌ی خم کاری به دست می‌آید. به عنوان مثال اگر بخواهیم مقدار A را برای لوله‌ای که ابعاد آن $21/3 \times 2/3$ میلی‌متر و شعاع خم آن $55/5$ میلی‌متر است حساب کنیم، باید مقدار شعاع خم را در عدد $215/2$ ضرب کنیم که تقریباً برابر عدد ۱۲ میلی‌متر از جدول می‌باشد.	بعضی از خم کن‌های هیدرولیکی دارای جدولی برای محاسبه‌ی طول خم و مشخص کردن وسط خم لوله برای خم کاری لوله‌های فولادی سیاه با زاویه‌ی ۹۰ درجه می‌باشد که در موقع خم کاری لوله‌های فولادی باید به آن توجه نمود (جدول ۳-۱). در جدول مذکور A عددی است که اگر از اندازه‌ی C (فاصله‌ی لبه‌ی لوله تا محور پس از خم شدن) کم شود فاصله‌ی لبه‌ی لوله تا نقطه‌ی خم کاری به دست می‌آید. به عنوان مثال اگر بخواهیم مقدار A را برای لوله‌ای که ابعاد آن $21/3 \times 2/3$ میلی‌متر و شعاع خم آن $55/5$ میلی‌متر است حساب کنیم، باید مقدار شعاع خم را در عدد $215/2$ ضرب کنیم که تقریباً برابر عدد ۱۲ میلی‌متر از جدول می‌باشد.
$17/2 \times 2$	۴۶/۵	۱۰
$21/3 \times 2/3$	۵۵/۵	۱۲
$26/9 \times 2/3$	۷۱	۱۵
$32/7 \times 2/9$	۹۴	۲۰
$42/4 \times 2/9$	۱۵۰	۳۲
$48/3 \times 2/9$	۱۶۳	۳۵
$60/3 \times 3/2$	۲۲۰	۴۷


بعضی از خم کن‌های هیدرولیکی دارای جدولی برای محاسبه‌ی طول خم و مشخص کردن وسط خم لوله برای خم کاری لوله‌های فولادی سیاه با زاویه‌ی ۹۰ درجه می‌باشد که در موقع خم کاری لوله‌های فولادی باید به آن توجه نمود (جدول ۳-۱). در جدول مذکور A عددی است که اگر از اندازه‌ی C (فاصله‌ی لبه‌ی لوله تا محور پس از خم شدن) کم شود فاصله‌ی لبه‌ی لوله تا نقطه‌ی خم کاری به دست می‌آید. به عنوان مثال اگر بخواهیم مقدار A را برای لوله‌ای که ابعاد آن $21/3 \times 2/3$ میلی‌متر و شعاع خم آن $55/5$ میلی‌متر است حساب کنیم، باید مقدار شعاع خم را در عدد $215/2$ ضرب کنیم که تقریباً برابر عدد ۱۲ میلی‌متر از جدول می‌باشد.



الف - قطر لوله = C = محل قرار دادن
لوله در وسط پارچه خم کن



شکل ۳-۳۶




شکل ۳-۳۷


۶- روش تجربی : اگر C اندازه‌ی داده شده از لبه‌ی لوله تا مرکز خم باشد، برای تعیین محل خم بر روی لوله، قبل از خم کاری به اندازه‌ی قطر اسمی لوله از اندازه‌ی C کم کرده و محل مشخص شده را در وسط پارچه خم کن قرار می‌دهند و اقدام به خم کاری می‌نمایند (شکل ۳-۳۶).

مثال: می‌خواهیم یک لوله‌ی فولادی سیاه $\frac{3}{4}$ را طوری خم کنیم که اندازه‌ی لبه‌ی لوله تا وسط خم آن مطابق شکل ۳-۳۷ برابر 40° میلی‌متر باشد. برای خم نمودن لوله به شرح زیر عمل می‌کنیم :


- قطر نامی لوله‌ی $\frac{3}{4}$ را از اندازه‌ی نقشه شکل ۳-۳۷ کم کرده و بر روی لوله علامت می‌گذاریم (شکل ۳-۳۸).



شکل ۳-۳۸



شکل ۳-۳۹- مراحل خم کاری تجربی



شکل ۳-۴۰- ساخت دو خم



شکل ۳-۴۱- عدم دویدگی لوله دو خم



شکل ۳-۴۲- استفاده از خرک در خم کاری

- پس از علامت‌گذاری لوله، محل علامت‌گذاری شده را در وسط پارچه خم کن $\frac{3}{4}$ قرار داده و لوله را خم می‌کنیم (شکل ۳-۳۹).

- برای ساخت لوله‌های دو خم اُنکا (افست) مانند لوله‌ی رفت رادیاتور مطابق شکل ۳-۴۰ عمل می‌شود.

- در لوله‌هایی که نیاز به دو خم پشت سرهم دارند باید دقت نمود که، پس از خم کاری اول محل خم دوم طوری در وسط پارچه خم کن قرار گیرد که پس از خم کاری دوم، لوله خم شده دارای اندازه‌ی لازم و فاقد دویدگی (تاب داشتن) باشد. با قرار دادن لوله خم شده بر روی زمین یا میز کار، عیب آن مشخص می‌شود (شکل ۳-۴۱).


- در موقع خم کاری لوله‌های فولادی بلند، استفاده از خرک و قرار دادن آن در زیر لوله توصیه می‌گردد (شکل ۳-۴۲).



شکل ۳-۴۳—کنترل افقی بودن لوله در خم کاری



شکل ۳-۴۴



شکل ۳-۴۵— نحوه خم کاری ابتدای لوله



شکل ۳-۴۶—پارچه های خم کن

۹- برای جلوگیری از دویدگی لوله در موقع خم کاری می توان از ترازی برای میزان کردن لوله در موقعی که سر لوله به طور افقی یا عمودی قرار می گیرد، استفاده نمود (شکل ۳-۴۳).

۱۰- پس از خاتمه عمل خم کاری لوله های فولادی، باز کردن شیر قطع و وصل و عقب رفتن پارچه خم کن برای خارج کردن لوله از خم کن، درصورتی که پارچه خم کن در لوله خم شده گیر کرده باشد، باید لوله را به سمت تنہ (داخلی) خم کن با یک حرکت ضربه ای از پارچه خم کن جدا نمود (شکل ۳-۴۴).

۱۱- در خم کاری لوله های فولادی درصورتی که اندازه هی لبه لوله تا وسط خم کمتر از فاصله خط محور لقمه های خم کن تا خط محور پارچه خم کن باشد و عمل خم کاری میسر نباشد. قبل از خم کاری باید ابتدا سر لوله را حدیده کرد و پس از اتصال آن به بوشن و یک لوله ای یک سر دنده مناسب یا قطعه های کمکی نشان داده شده در شکل ۳-۴۵، اقدام به خم کاری نمود.

۵-۳- اصول فنی و حفاظتی خم کاری لوله های فولادی

۱- در خم کاری بایستی از لوله های استاندارد شده و از پارچه خم کن مناسب با قطر لوله استفاده شود (شکل ۳-۴۶).



شکل ۳-۴۷—لقمه‌های خم کن سالم



شکل ۳-۴۸—قرار گرفتن لقمه در محل مناسب خود



شکل ۳-۴۹—باز کردن سریبوش و بازدید روغن داخل سیلندر



شکل ۳-۵۰—درز لوله در سمت بالا قرار گرفته است.

۲—در خم کاری لوله‌ها باید دقیق نمود که لقمه‌های خم کن عاری از هرگونه عیوبی (شکستگی و کج شدن) باشند (شکل ۳-۴۷).

۳—در موقع خم کاری، باید لقمه‌ها را با توجه به قطر لوله در محل مناسب خود، که در صفحه‌ی راهنمای مشخص گردید، قرار داد (شکل ۳-۴۸).

۴—در استفاده از خم کن‌های هیدرولیکی باید، قبل از اقدام به خم کاری، پس از باز کردن سریبوش، مجرای ورودی روغن خم کن مورد بازدید قرار گرفته و از وجود روغن در داخل سیلندر خم کن اطمینان حاصل شود (شکل ۳-۴۹).

۵—در موقع خم کاری لوله‌های فولادی درزدار باید دقیق نمود که درز لوله در سمت بالا یا پایین قرار گرفته باشد (شکل ۳-۵۰).

زمان انجام کار: ۳ ساعت


۶-۳- دستور کار (۱): خم کاری لوله‌ی فولادی

جدول ابزار مورد نیاز

ردیف	نام ابزار	تعداد
۱	خم کن هیدرولیکی	یک دستگاه
۲	گیره‌ی لوله ۱۲ اینچ	یک عدد
۳	لوله‌ی فولادی ۱۲ اینچ	یک عدد
۴	متر فلزی ۳ متری	یک عدد
۵	گونیای ۹۰ درجه	یک عدد
۶	تراز بنایی	یک عدد

جدول مواد و وسایل لازم

ردیف	نام مواد	مقدار
۱	لوله‌ی فولادی سیاه $\frac{1}{2}$ درزدار	۲/۰ متر
۲	گچ نوشتندی جهت ترسیم خطوط	یک عدد



نقشه‌ی کار (۱)

مراحل انجام کار: پس از پوشیدن لباس کار مناسب با ابزار و وسایل از انبار محاسبه‌ی طول واقعی لوله و محل‌های خم دستور کار (۱) رعایت نکات ایمنی و حفاظتی، مراحل انجام کار را به ترتیب زیر اجرا کنید.

$$L_1 = C_1 - R = 35^\circ - 7^\circ = 28^\circ \text{ mm}$$

$$L_2 = C_2 - 2R = 50^\circ - 2(7^\circ) = 36^\circ \text{ mm}$$

$$L_3 = C_3 - 2R = 50^\circ - 2(7^\circ) = 36^\circ \text{ mm}$$

$$L_4 = C_4 - 2R = 50^\circ - 2(7^\circ) = 36^\circ \text{ mm}$$

$$L_5 = C_5 - R = 35^\circ - 7^\circ = 28^\circ \text{ mm}$$

$$\text{طول واقعی لوله} = L_1 + \frac{2\pi R}{4} + L_2 + \frac{2\pi R}{4} + L_3$$

$$+ \frac{2\pi R}{4} + L_4 + \frac{2\pi R}{4} + L_5$$

$$\text{طول واقعی لوله} = 28^\circ + \frac{2 \times 7^\circ \times 3/14}{4} + 36^\circ$$

$$+ \frac{2 \times 7^\circ \times 3/14}{4} + 36^\circ + \frac{2 \times 7^\circ \times 3/14}{4} + 36^\circ$$


$$+ \frac{2 \times 7^\circ \times 3/14}{4} + 28^\circ =$$

$$\text{طول واقعی لوله} = 28^\circ + 11^\circ + 36^\circ + 11^\circ + 36^\circ + 11^\circ$$

$$+ 36^\circ + 11^\circ + 28^\circ = 208^\circ \text{ mm} = 208 \text{ cm}$$


۱- شعاع پارچه‌ی خم کن $\frac{1}{4}$ موجود در کارگاه را

اندازه‌گیری نموده و طول واقعی لوله، محیط خم‌ها و محل قرارگیری لوله در وسط پارچه‌ی خم کن را محاسبه و روی لوله مشخص کنید (شکل ۳-۵۱).



(الف)

ب- محلهای قرارگیری لوله در وسط پارچه‌ی خم کن



شکل ۳-۵۱



شکل ۳-۵۲—بریدن لوله‌ی محاسبه شده



شکل ۳-۵۳—باز کردن شاخه‌ی لوله از گیره‌ی لوله



شکل ۳-۵۴—خط‌کشی لوله و تعیین محل‌های خم



شکل ۳-۵۵—قرار دادن پارچه‌ی خم کن $\frac{1}{2}$ و لقمه‌ها در جای خود

۲—یک شاخه لوله‌ی فولادی سیاه $\frac{1}{2}$ " درزدار را به گیره‌ی لوله بیندید و پس از علامت‌گذاری کردن اندازه‌ی طول واقعی لوله، (۲۰۸ سانتی‌متر)، لوله را به‌وسیله‌ی لوله‌بر ببرید (شکل ۳-۵۲).

۳—شاخه لوله‌ی به گیره بسته شده را از گیره جدا کنید و روی خرک موجود در کارگاه قرار دهید (شکل ۳-۵۳).

۴—به‌وسیله‌ی متر و گچ، نقاط خم‌کاری را بر روی لوله علامت‌گذاری کنید (شکل ۳-۵۴).

۵—پارچه‌ی خم کن $\frac{1}{2}$ " و لقمه‌های خم کن را در جای خود قرار دهید (شکل ۳-۵۵).



شکل ۳-۵۶—قرار دادن لوله در خم کن و بستن شیر قطع و وصل خم کن



۶—اولین محل خم را در وسط پارچه‌ی خم کن قرار دهید و شیر قطع و وصل را بندید و پس از آن شروع به خم کاری نمایید (شکل ۳-۵۶).



شکل ۳-۵۷—لوله‌ی خم کاری شده

۷—پس از خم کاری محل اولین خم و کنترل زاویه‌ی آن، مراحل ۵ و ۶ را برای نقاط دیگر خم نیز انجام دهید (شکل ۳-۵۷).



۸- شکل ۵۸-۳- قسمتی از مراحل خم کاری دستور کار (۱) می باید پس از پایان عمل خم کاری مطابق دستور کار، قطعه خم کاری شده را جهت ارزیابی به هنرآموز کارگاه تحويل دهید.



شکل ۵۸-۳- ادامه‌ی عمل خم کاری

۹- پس از تمیز نمودن و سایل تحويل گرفته شده، آن‌ها را به انبار تحويل دهید و سپس گزارش کاملی شامل نقشه‌ی کار، ابزار و وسایل مورد نیاز، مراحل انجام کار، اشکالات کار و نتیجه‌گیری نهایی بنویسید و آن را جهت ارزیابی به هنرآموز کارگاه تحويل دهید.

آزمون پایانی (۳)

۱- هدف از خم کاری لوله‌ها را در یک سطر شرح دهید.

پاسخ:

۲- برای خم کاری لوله‌های فولادی از چه نوع خم کن‌هایی استفاده می‌شود؟ به ۳ مورد اشاره کنید.

الف -


ب -

ج -

۳- شعاع خم پارچه‌های خم کن مناسب با تغییر می‌کند.

۴- شعاع خم در خم کاری لوله به طریق سرد با دست معمولاً بیش از برابر قطر لوله می‌باشد.


۵- در اسکال زیر کدامیک (R) شعاع خم کن محسوب می‌شود؟



ج -



ب -



الف -

۶- فرمول به دست آوردن طول واقعی لوله را بنویسید.

پاسخ:

۷- تعیین محل خم لوله به روش تجربی را توضیح دهید.

پاسخ:

۸- برای تعویض روغن داخل سیلندر خم کن‌های هیدرولیکی به چه صورت عمل می‌شود؟

پاسخ:

۹- برای جلوگیری از باز شدن درز لوله در خم کاری لوله‌های فولادی خم کن هیدرولیکی به چه نکته‌ای باید

توجه نمود؟

پاسخ:

۱۰- در موقع استفاده از خم کن هیدرولیکی در صورتی که شیر قطع و وصل باشد و اهرم پمپ را حرکت

دهیم پیستون از سیلندر خارج

۱۱- یکی از روش‌های کنترل زاویه‌ی لوله‌های خم کاری شده را بنویسید.

پاسخ:

۱۲- برای کم کردن خم لوله‌ای که بیش از حد در خم کن هیدرولیکی خم شده به چه طریقی عمل می‌گردد؟

پاسخ:

۱۳- برای جدا کردن لوله‌ی خم شده از پارچه‌ی خم کن به چه روشی عمل می‌شود؟

پاسخ:

۱۴- وقتی می‌خواهیم یک لوله‌ی فولادی را به صورت 90° درجه خم کنیم چرا باید آن را کمی بیش از 90° درجه خم کنیم؟

پاسخ:

۱۵- در خم کردن لوله‌های فولادی اگر به علت کوتاهی یک طرف لوله عمل خم کاری میسر نباشد، چه تدابیری اندیشیده می‌شود؟

پاسخ:

۱۶- لوله‌ای را مطابق شکل زیر خم کنید.

