


## شناخت مکانیزم‌های اصلی ماشین بافندگی (مکانیزم کوبیدن پود به لبه‌ی پارچه)

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود که :

- ۱- نحوه‌ی کار دفتین و میل لنگ را یاد بگیرد؛
- ۲- شانه را بر روی ماشین بافندگی نصب و تنظیم کند؛
- ۳- تراکم تار، تراکم شانه و نوع بافت را تغییر دهد و تأثیر آن را بر روی پارچه تعیین کند.

بافندگی که نقش حرکت دادن به نخ پود از عقب و کوبیدن آن به لبه‌ی پارچه را دارد با عبور دادن نخ‌های تار از لابه‌لای خود نقش ایجاد عرض بافت و تراکم تاری را نیز عهده‌دار است. عرض بافت از طریق مقدار طولی از شانه که نخ‌کشی تار در آن انجام شده ایجاد می‌گردد و تراکم تار به تعداد دندانه‌های شانه در واحد طول و تعداد نخ تار عبور داده شده از هر دندانه بستگی دارد. البته تعداد نخ تار عبوری از هر دندانه‌ی شانه می‌تواند از طرح بافت نیز متأثر شود.

سومین مکانیزم اصلی ماشین بافندگی مکانیزم کوبیدن پود به لبه‌ی پارچه است. در این مکانیزم پس از قرار گرفتن نخ پود در داخل دنه‌ی نخ‌های تار، نخ پود به لبه‌ی پارچه کوبیده می‌شود. حرکت پود به سمت پارچه از طریق شانه‌ی ماشین بافندگی و به وسیله‌ی دفتین انجام می‌شود (شکل ۸-۱). حرکت رفت و برگشتی دفتین نیز در ماشین‌های ماکویی از طریق محور لنگی که روی محور اصلی ماشین قرار دارد تأمین می‌گردد. البته در ماشین‌های بافندگی جدید حرکت دفتین از طریق بادامک‌هایی که روی محور اصلی قرار گرفته‌اند ایجاد می‌شود. شانه‌ی ماشین



شکل ۸-۱ - دفتین و نحوه‌ی نصب شانه بر روی آن

- ۱- نحوه‌ی بستن شانه بر روی دفین و تنظیمات آن انجام شود.
- ۲- نخکشی از شانه توسط هنرجویان انجام گیرد.
- ۳- با توجه به یک بافت دلخواه، تراکم شانه انتخاب گردد و تعداد نخ عوری از هر دندانه مشخص گردیده و یک نخکشی کامل توسط دانشآموزان انجام پذیرد.
- ۴- پس از نخکشی نحوه‌ی پوچگذاری اولیه و قرار دادن پارچه در تماس با تمپل‌ها و تنظیم تمپل‌ها انجام پذیرد.

## مکانیزم ایجاد طرح بادامکی


**هدف‌های رفتاری:** پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود که :

- ۱- ارتباط میان مکانیزم پودگذاری و مکانیزم ایجاد طرح بادامکی را بداند؛
  - ۲- با محور بادامک‌های طرح و نحوه‌ی قرار گرفتن بادامک آشنا شود؛
  - ۳- نسبت حرکتی محور طرح و محور اصلی ماشین را تعیین کند؛
  - ۴- محور طرح را نسبت به محور اصلی تنظیم کند؛
  - ۵- یک طرح را انتخاب و برای بافت آن کلیه‌ی تنظیمات ماشین را انجام دهد


می نماید. از طرف دیگر برای ایجاد ریپیت پودی باستی شکل پروفیل بادامک را طراحی نمود. از آنجا که محل های قرار گرفتن بادامک در ماشین بافنده کی محدود می باشد قطر بادامک نیز محدود بوده و در نتیجه تعداد ریپیت پودی نیز محدود می شود. این محدودیت باعث می گردد که دستگاه ها با ایجاد طرح بادامکی به لحاظ نوع طرح محدودیت پیدا کنند.

حرکت محور بادامک‌های طرح باستی با حرکت ماشین هماهنگ باشد، لذا محور بادامک‌های طرح از طریق چرخ دنده به محور اصلی ماشین مرتبط است. نسبت حرکتی محور

در ماشین‌های بافندگی که ایجاد طرح توسط مکانیزم بادامکی انجام می‌شود معمولاً محوری وجود دارد که به آن محور بادامک‌های طرح گفته می‌شود. بر روی این محور بادامک‌های جهت ایجاد طرح قرار می‌گیرند که حرکت خود را از طریق پیروزه ورد ها منتقل می‌کنند (شکل ۹-۱). برای هر ورد یک بادامک طرح لازم است، لذا می‌توان گفت که محور بادامک‌های طرح بایستی به تعداد ظرفیت ورد ماشین بافندگی ظرفیت برای بادامک داشته باشند. تعداد بادامک‌های طرح یا تعداد وردهای نصب شده بر روی ماشین حداقل ظرفیت ریبیت تاری طرح را ایجاد



شکل ۱-۹- ارتباط حرکت پیرو و ورد



شکل ۹-۲- طرح سرژ  $\frac{1}{2}$

طرح در حالتی قرار بگیرند که وردها هم سطح شوند و محور اصلی ماشین در حالتی قرار گیرد که دفتین در مرگِ جلو قرار بگیرد در این حالت ارتباط میان دو محور متصل شده و یک تنظیم دهنده به صورت دهنده‌ی معمولی انجام شده است. به همین ترتیب می‌توان انواع دیگر دهنده را به لحاظ زمانی انجام داد. براساس مقدار زاویه‌ی محور اصلی می‌توانید دهنده‌ی زود و دهنده‌ی دیر را نیز تنظیم نمایید.

بادامک‌های طرح بر محور اصلی به نوع طرحی که روی ماشین قرار دارد بستگی دارد. به عنوان مثال برای طرح سرژ ۳ پودی شکل ۹-۲ برای چرخش کامل بادامک شماره ۱ بایستی ورد شماره ۱ یک بار در بالا و ۲ بار پایین قرار بگیرد و در هر یک از حالات یک پودگذاری انجام شود. لذا بازای یک دور چرخش کامل محور طرح، ۳ پودگذاری انجام می‌شود. پس نسبت حرکتی محور طرح و محور اصلی بایستی رابطه‌ی ۱ به ۳ را داشته باشد و بدین‌وسیله می‌توان چرخدنده‌ی رابط میان این محورها را محاسبه و تعیین نمود.

در هنگام ایجاد ارتباط میان این دو محور بایستی ارتباط زمانی میان این محورها را تنظیم نمود. اگر محور بادامک‌های

## ❖ دستور کار ❖


- ۱- یک طرح انتخاب کنید و راپورت تاری و پودی آن را جهت اجرا روی ماشین تعیین نمایید.
- ۲- بادامک‌های مربوط به یک طرح دلخواه را انتخاب کنید و آن را روی محور مربوط قرار دهید و آن‌ها را تنظیم کنید.
- ۳- عملیات قرار دادن محور طرح روی ماشین و تنظیم نسبت حرکتی ماشین و محور طرح را انجام دهید.
- ۴- تنظیم زمانی محور اصلی و محور طرح را انجام دهید.
- ۵- شکل مکانیزم ایجاد طرح را به همراه ارتباط آن با محور اصلی ترسیم نمایید.

## مکانیزم ایجاد طرح دابی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود که :

- ۱- نحوه‌ی کار دابی یک بالابر را یاد بگیرد؛
- ۲- یک طرح بافت را به‌وسیله‌ی دابی یک بالابر بیافد؛
- ۳- با دابی دو بالابر آشنا شده و آن را تنظیم کند؛
- ۴- یک طرح بافت را به‌وسیله‌ی دابی دو بالابر بیافد.

کلیه‌ی قلاب‌های موجود در دابی از طریق یک چاقو یا بالابر می‌توانند حرکت کنند و در نتیجه ورد را جابه‌جا نمایند. در صورتی که هنگام حرکت بالابر قلاب در مسیر حرکت بالابر قرار بگیرد ورد مربوط به آن قلاب به سمت بالا حرکت می‌کند و اگر در این هنگام قلاب به‌وسیله‌ای از مسیر بالابر خارج گردد ورد مربوط به آن قلاب بالا نرفته و در پایین باقی می‌ماند (شکل ۲-۱) .



شکل ۲-۱-۱- قلاب‌ها و بالابر

(قلاب ۱ و ۲ در مسیر بالابر هستند و قلاب ۳ از مسیر بالابر خارج شده است)

حرکت دابی از طریق محور ماشین بافندگی منتقل می‌گردد و نسبت این ارتباط به‌صورتی است که هر رفت و برگشت کامل بالابر با یک پودگذاری ماشین برابری کند. کار انتخاب محل قلاب که در ابتدای حرکت بالابر انجام می‌شود توسط چرخ طرح انجام می‌شود. شکل ۲-۳ پس از هر پودگذاری، چرخ طرح به اندازه‌ای چرخش می‌کند که فرمان پود بعدی روی قلاب‌ها اعمال شود.


در مکانیزم دابی از وسیله‌ای برای ایجاد طرح استفاده می‌شود که به لحاظ ایجاد ریبیت طرح در جهت پود محدودیتی ندارد ولیکن محدودیت ریبیت تاری آن به تعداد ورد‌هایی است که به دابی قابل اتصال است.

با افزایش سرعت ماشین‌های بافندگی چگونگی مکانیزم دابی‌های نیز تغییر کرده‌اند و براساس قابلیت سرعت دابی‌ها به انواعی تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از :

- ۱- دابی‌های یک بالابر؛
- ۲- دابی‌های دو بالابر؛
- ۳- دابی‌های روتاری.

### دابی‌های یک بالابر


در دابی یک بالابر هر یک از وردها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به یک قلاب متصل است و به تعداد قلاب‌های موجود در دابی می‌توان از ورد استفاده نمود (شکل ۱-۱) .



شکل ۱-۱-۱- نحوه‌ی اتصال ورد و قلاب


بدین ترتیب در مجموع دو بالابر، یکی در پایین و دیگری در بالا، زیر قلاب‌ها در این دایی وجود دارد که به صورت یک در میان جلو و عقب می‌روند. انتخاب محل قلاب جهت این که در مسیر بالابر باشد یا نباشد برای پود اول روی یک قلاب و برای پود بعدی روی قلاب دیگر انجام می‌شود. بدین ترتیب یک سری از قلاب‌ها فرمان پودهای زوج و سری دیگر فرمان پودهای فرد را دریافت می‌نمایند.

همان طور که در شکل ۵-۱۰ مشخص است در این لحظه قلاب بالایی فرمان خود را مبنی بر قرار گرفتن در مسیر بالابر و یا خارج شدن از مسیر، بالابر دریافت می‌نماید، زیرا در این لحظه، بالابر بالایی در ابتدای مسیر حرکت بوده و بالابر پایینی در انتهای مسیر حرکت می‌باشد.



شکل ۵-۱۰— نحوه ارتباط قلاب‌ها با چرخ طرح در دابی دو بالابر


با افزایش بیشتر سرعت ماشین‌ها در دستگاه جدید با سرعت بالا از مکانیزم‌های سریع تری استفاده می‌شود که دابی روتاری از این نوع می‌باشد.



شکل ۳-۱۰— ارتباط چرخ طرح و قلاب‌ها

#### دابی دو بالابر

دابی دو بالابر طوری طراحی شده است که بتواند با ماشین‌های سریع‌تر کار کند. در این دابی برای هر ورد دو قلاب، مطابق شکل ۴-۱۰ وجود دارد.



شکل ۴-۱۰— قلاب‌های متصل به یک ورد در دابی دو بالابر

- ۱- شکل مکانیزم دایی یک بالابر را ترسیم نمایید و نحوه ارتباط آن با ماشین را بکشید.
- ۲- یک طرح با راپورت پودی زیاد روی دایی یک بالابر انجام دهید و بافت حاصل را از طریق راه اندازی ماشین به مقدار کمی تولید کنید. پارچه‌ی بافته شده را تجزیه نموده و آن را با طرح اوّلیه مقایسه کنید.
- ۳- مقایسه نمایید که آیا طرح شما در روی پارچه قرار گرفته است یا در زیر پارچه؟
- ۴- مکانیزم دایی دو بالابر را به همراه نحوه ارتباط آن با دستگاه بافتگی ترسیم نمایید.
- ۵- یک طرح با راپورت پودی بلند را روی دستگاه دو بالابر اجرا کنید و نتیجه را نیز باهم مقایسه نمایید.

## mekanizm-e-ayjad-ye-tragh-e-zakard

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود که :

۱- نحوه‌ی کار مکانیزم ژاکارد را یاد بگیرد و اجزای مختلف آن را بشناسد؛

۲- نحوه‌ی ایجاد فرمان روی هر قلاب را یاد بگیرد؛

۳- ریسمان‌کشی و تنظیمات آن را انجام دهد؛

۴- چند کارت را پانچ کند؛

۵- ماشین بافندگی مجهز به مکانیزم ژاکارد را روشن کند و یک طرح بافت را بیافد.

در مکانیزم ژاکارد محدودیت ریبیت تاری که در دستگاه

دابی موجود بود رفع می‌گردد؛ بدین ترتیب که دیگر نخ‌های تار در داخل قاب ورد دسته‌بندی نمی‌شوند بلکه هر نخ تار از داخل یک میل میلک عبور کرده و میل میلک از طریق یک ریسمان به قلاب دستگاه ژاکارد متصل می‌شود (شکل ۱۱-۱). بدین ترتیب محدودیت ریبیت تاری در دستگاه ژاکارد بستگی به ظرفیت قلاب دستگاه ژاکارد دارد.

اگر به تعداد نخ‌های تار قلاب ژاکارد موجود باشد هیچ محدودیت تاری وجود نخواهد داشت.

در مکانیزم ژاکارد، مشابه آنچه در دابی ذکر شد، قلاب‌ها از طریق واحد ایجاد طرح فرمان می‌گیرند که در مسیر بالابر قرار بگیرند و یا از مسیر حرکت بالابر خارج شوند. برای ایجاد یک طرح در دستگاه ژاکارد عملیات زیر بایستی انجام شود :

۱- ریسمان‌کشی


۲- اتصال ریسمان به قلاب‌ها و میل میلک‌ها

۳- تنظیم دهنده

۴- تقسیم‌بندی میل میلک‌ها

۵- نخ‌کشی نخ‌های تار از میل میلک و شانه

پس از آماده‌سازی فوق بایستی براساس نخ‌کشی انجام شده ارتباط هریک از نخ‌های تار را با میله‌های فرمان به قلاب



شکل ۱۱-۱- دستگاه ژاکارد و ارتباط قلاب‌ها با نخ تار

بالابر و... وجود دارد. در مورد مکانیزم ژاکارد نیز انواع آن وجود دارد که هریک از آن‌ها در شرایط خاصی برای استفاده مناسب است.

ژاکارد پیدا کرد و سپس براساس طرح لازم فرمان‌های موردنظر را برروی کارت دستگاه ژاکارد پانچ نمود. لازم به ذکر است که براساس سرعت ماشین بافندگی می‌توان از انواع ژاکاردها استفاده نمود. همان‌طور که مکانیزم دابی‌ها به صورت یک بالابر و دو

## ❖ دستور کار ❖

- ۱- با درنظر گرفتن یک طرح ژاکارد رسمن کشی را انجام دهید.
- ۲- دهنہ را برای انجام کار تنظیم کنید.
- ۳- کارت ضربه را برای یک بافت دلخواه پانچ نموده و بافت را انجام دهید.

## انواع دهنده‌ی کار

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود که :


۱- دهنده‌های زود، دیر و معمولی را بر روی ماشین تنظیم کند؛

۲- دهننه رو، زیر و روزیر را بر روی ماشین تنظیم کند؛

۳- دهنده‌ی مناسب برای یک پارچه را تنظیم کند؛

۴- دهنده‌ی منظم و دهنده‌ی نامنظم را بر روی ماشین تنظیم کند.

تار به سمت بالا حرکت می‌کنند و هم‌سطح شدن نخ‌ها در پایین‌ترین نقطه است. (شکل ۱۲-۱).



شکل ۱۲-۱- دهنده‌ی رو

نحوه‌ی تشکیل یک دهنده‌ی زیر برعکس دهنده‌ی رو می‌باشد.

### ج - دهنده‌ی روزیر

در این نوع دهنده هر دو گروه نخ‌های تار که به سمت بالا و پایین حرکت می‌کنند باهم از نقطه‌ی هم‌سطح شدن حرکت کرده و مسیر خود را همزمان طی می‌کنند (شکل ۱۲-۲).

تقسیم‌بندی دیگری از انواع دهنده که روی دستگاه قابل

تنظیم است دهنده‌ی منظم و دهنده‌ی نامنظم می‌باشد.


بر روی انواع ماشین بافندگی، بر حسب نیاز به نوع بافت، می‌توان زمان بسته شدن دهنده را تنظیم نمود. با جدا کردن ارتباط حرکتی میان محور بادامک‌های طرح و محور میل لنگ می‌توان ارتباط زمانی میان این دو محور را جدا کرد در صورتی که محور میل لنگ به حالت مرگِ جلو قرار گیرد و محور بادامک‌های طرح در حالت تقاطع وردها تنظیم شود و در این حالت ارتباط محورها برقرار شود یک دهنده‌ی معمولی ایجاد شده است. اگر این تنظیم در حالتی انجام شود که هم‌سطحی وردها قبل از رسیدن شانه به مرگ جلو باشد دهنده‌ی زود تشکیل شده و اگر بعد از مرگ جلو باشد دهنده‌ی دیر تشکیل گردیده است.

مقدار زود بودن دهنده و یا دیر بودن آن از روی دایره‌ی زمانی دستگاه قابل تنظیم است.


بر حسب نوع دستگاهِ تشکیل دهنده‌ای که در ماشین بافندگی به کار می‌رود یکی از سه نوع دهنده‌ی کنترل زیر به لحاظ هندسی قابل تشکیل است.

### الف - دهنده‌ی رو

در این نوع دهنده، در هنگام تشکیل دهنده، قسمتی از نخ‌های



شکل ۱۲-۲ - دهنی روزیر در حالت باز و بسته



شکل ۱۲-۳ - دهنی منظم



شکل ۱۲-۴ - دهنی نامنظم

در دهنی منظم، وردها را طوری تنظیم می‌کنیم که در هنگام تشکیل دهنی، نخهای تار بالا و پایین هر کدام روی یک سطح قرار گیرند؛ (شکل ۱۲-۳). همان‌طور که مشخص است در این نوع دهنی وردهای عقب‌تر ترانس حرکت بیش‌تری نسبت به وردهای جلویی دارند.

در دهنی نامنظم ترانس حرکت وردها مساوی است.

پس از شناخت تنظیم‌های انواع دهنی و انجام آن‌ها می‌توان هندسه‌ی دهنی ماشین را شناخت و یک تنظیم کامل نخهای تار را برای عبور ماکو و تنظیم کف دفتین انجام داد.

## ❖ دستور کار ❖


- ۱- سه نوع دهنی زمانی (دیر، زود و معمولی) را تک‌تک تنظیم کید و با هریک مقداری پارچه‌ی پرتراکم بیافید. نتیجه را در مورد نحوه‌ی تنظیم با ترسیم شکل و پارچه‌های بافته شده‌ی ضمیمه گزارش کنید.
- ۲- برای هریک از سه نوع دهنی رو، زیر، روزیر مکانیزم را مثال بزنید و شکل آن را ترسیم نمایید.
- ۳- دهنی منظم و نامنظم را تنظیم نمایید.
- ۴- شکل مکانیزم (دهنی منظم و نامنظم) را به همراه تعیین نقاط تنظیم ترسیم کنید.

## کشش نخ تار و برداشت پارچه

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود که :

- ۱- رگولاتور پارچه‌ی ماشین بافنده‌ی را بشناسد و طرز کار آن را یاد بگیرد ؛
- ۲- تراکم پودی را بر روی ماشین تنظیم کند ؛
- ۳- نحوه‌ی استفاده از جداول تراکم پودی و ارتباط میان دنده‌ها را یاد بگیرد ؛
- ۴- رگولاتور نخ تار ماشین بافنده‌ی را بشناسد و نحوه‌ی کار آن را بداند ؛
  - الف - با رگولاتورهای ترمی آشنا شود و نحوه‌ی تنظیم آن‌ها را یاد بگیرد ؛
  - ب - با رگولاتورهای مکانیکی تغذیه‌کننده‌ی تار آشنا شود و طرز تنظیم آن‌ها را یاد بگیرد ؛
  - ج - کشش نخ تار را به‌وسیله‌ی رگولاتور نخ تار تنظیم کند ؛
  - د - تنظیم تعذیبی نخ تار بر روی رگولاتور نخ تار را انجام دهد ؛
  - ه - عوامل مؤثر بر کشش نخ تار را بشناسد ؛
- ۵- تنظیم کامل ماشین جهت بافت یک نوع پارچه با تراکم پودی مشخص از طریق تنظیم تراکم پودی و انجام تنظیمات بروی رگولاتور نخ تار را انجام دهد.

از آن می‌توان معلوم کرد که برای هر تراکم چه دنده‌ای را باید تعویض کرد.



شکل ۱۳-۱- چرخ دنده‌ی ارتباطی جهت حرکت غلتک سمباده‌ای

رگولاتور نخ تار بایستی طوری عمل کند که مقدار تعذیبی نخ تار تابع کشش نخ تار باشد. در رگولاتورهای قدیمی در کنار چله‌ی نخ تار صفحه‌ی دیسکی وجود دارد که از آن به عنوان ترمز

رگولاتور پارچه در بیشتر ماشین‌های بافنده‌ی طوری طراحی شده که به ازای هر پودگزاری مقدار ثابتی (براساس تراکم پودی) از پارچه برداشت (بافته) شود.

برای این کار لازم است که پارچه‌ی بافته شده توسط یک غلتک سمباده‌ای با سرعت دورانی ثابت، و نهایتاً سرعت خطی برداشت پارچه‌ی ثابت، حرکت کند و سپس توسط یک غلتک دیگر جمع‌آوری شود.

به‌طور معمول غلتک سمباده‌ای حرکت خود را از محور اصلی و سپس از یک مجموعه چرخ دنده که در میان آن‌ها چرخ دنده‌های قابل تعویض وجود دارد می‌گیرد.

با تعویض چرخ دنده‌ها (شکل ۱۳-۱) می‌توان تراکم پودی معینی برای پارچه تعیین نمود. این کار از طریق محاسبه‌ی مقدار چرخش غلتک سمباده‌ای به‌ازای هر چرخش از محور اصلی قابل انجام است. معمولاً هر ماشین جدول مخصوصی دارد که با استفاده


به علت نقاط ضعفی که در رگولاتورهای ترمی و وجود دارد رگولاتورهای مکانیکی طراحی شده که قادر است در هر لحظه کشش را به صورت اتوماتیک اندازه‌گیری کند و براساس آن میزان تغذیه‌ی نخ تار را تعیین نماید.

در این رگولاتورها غلتک تار به عنوان حس‌کننده‌ی کشش نخ تار عمل می‌کند و در طرفین بر روی فشار فتر متصل می‌شود. افزایش کشش یا کاهش کشش نخ تار باعث جابه‌جایی پل تار شده و نهایتاً این جابه‌جایی از طریق مجموعه‌ای از اهرم‌ها به رگولاتور انتقال می‌یابد (شکل ۱۳-۳).

رگولاتور طوری طراحی شده است که با هر پوچداری مقداری از نخ تار باز می‌شود این مقدار تابع مقدار کشش اندازه‌گیری شده توسط پل تار می‌باشد، چنان که اگر کشش زیاد شده باشد مقدار تغذیه از حد معمول بیشتر می‌شود و اگر کشش کم شده باشد مقدار تغذیه از حد معمول کمتر می‌شود.


در این نوع رگولاتورها معمولاً دو نوع تنظیم انجام می‌شود. به این ترتیب که ابتدا مقدار کشش نخ تار توسط میزان کشش فتر تنظیم می‌گردد و سپس براساس مقدار نخ تاری که بایستی تغذیه نمود قسمت تغذیه‌ی نخ تار تنظیم می‌گردد.

استفاده می‌شود. به این ترتیب که در کنار این دیسک تسمه یا طنابی قرار می‌گیرد که یک سر آن به بدنه‌ی ماشین متصل است و سر دیگر آن پس از چرخش حول یک محور به یک وزنه متصل می‌گردد (شکل ۱۳-۲).



شکل ۱۳-۲- رگولاتور ترمی

در این نوع رگولاتور تنظیم کشش بایستی در طی حرکت چله و کم شدن قطر غلتک تار توسط کارگر انجام شود.



شکل ۱۳-۳- رگولاتور مکانیکی با تغذیه کننده‌ی تار

- ۱- مکانیزم رگولاتور پارچه‌ی دستگاه مورد بررسی خود را ترسیم نمایید.
- ۲- براساس یک تراکم پودی انتخابی دنده‌ی مناسب را انتخاب کنید و مقداری پارچه با تراکم مشخص بیافید. تراکم موردنظر را با تراکم عملی مقایسه کنید.
- ۳- در رگولاتور ترمزی مقدار کشش تار را با جابه‌جایی وزنه تغییر دهید و نتیجه را روی نخ‌های تار احساس کنید. همچنین تأثیر آن را بر تراکم پودی تجربه کنید.
- ۴- دیاگرام رگولاتور مکانیکی مورد بررسی خود را ترسیم نموده و نقاط تنظیم آن را مشخص کنید.
- ۵- مقدار تغذیه و کشش نخ تار را براساس یک تراکم پودی مشخص تعیین شده تنظیم نمایید.
- ۶- براساس تراکم پودی تعیین شده و کشش تار تنظیم شده تراکم پودی عملی را اندازه‌گیری نمایید.
- ۷- با تغییر کشش تار تغییرات در تراکم پودی عملی را به دست آورید.

### ماشین‌های بافندگی بدون ماکو

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود که :

۱- ماشین‌های راپیری و طرز کار آن‌ها را بشناسد؛

۲- روش پرتاب پود توسط پروژکتایل را بداند؛

۳- نحوه‌ی کار سیستم‌های پودگذاری توسط جت هوا و آب را یاد بگیرد؛

۴- با مکانیزم حاشیه‌برگردان آشنا و آن را تنظیم کند؛

۵- با آکومولاتور نخ پود آشنا شود و آن را تنظیم کند؛

۶- با مکانیزم حاشیه‌بافت گاز آشنا شود و آن را تنظیم کند.

برحسب این که وسیله‌ی پودگذار از چه نوعی باشد  
ماشین‌های بافندگی بدون ماکو را می‌توان به چند دسته تقسیم  
کرد. مانند :


۱- ماشین‌های راپیری

۲- ماشین‌های پروژکتایل

۳- ماشین‌های جت

در ماشین‌های راپیری اساس بر این است که ابتدای نخ  
به گیره‌ای تحويل شود، آن‌گاه این گیره توسط تسمه‌ای به نام راپیر  
به داخل دهنده ارسال شود (شکل ۱۴-۱).


از آنجا که در ماشین‌های ماکوبی برای هر بار پودگذاری  
بایستی مجموعه‌ی ماکو و ماسوره با وزن زیاد خود از یک طرف  
ماشین به‌طرف دیگر پرتاب شود محدودیت سرعت در این نوع  
ماشین‌ها ایجاد می‌گردد. از طرف دیگر پرتاب این وزن زیاد خصوصاً  
در سرعت‌های بالا باعث مصرف انرژی بیشتری می‌گردد.  
از این رو طراحان صنعت نساجی به این فکر افتادند که  
برای پودگذاری ابتدای نخ را از یک بوبین در خارج از ماشین  
دربافت کنند و سر نخ را توسط وسیله‌ای به داخل دهنده انتقال  
دهند. بدین‌ترتیب ماشین‌های بدون ماکو اختراع شد که اکنون  
به‌فور مورد استفاده قرار می‌گیرد.



شکل ۱۴-۱- روش پودگذاری به‌وسیله‌ی  
دستگاه بافندگی راپیری

## ماشین پروژکتایل

در ماشین پروژکتایل وسیله‌ی انتقال پود یک قطعه‌ی فلزی نسبتاً سبک است که ابتدای نخ را دریافت کرده و توسط یک دستگاه پرتاب کننده به داخل دهنده پرتاب می‌کند. نحوه‌ی دریافت و انتقال پود در ماشین‌های پروژکتایل مطابق شکل‌های ۱۴-۴ و ۱۴-۵ نشان داده شده.



شکل ۱۴-۴— نحوه پوکداری در ماشین پروژکتایل

مراحل عملیات به ترتیبی که در شکل ۱۴-۴ نشان داده شده به شرح زیر است:


A : پروژکتایل در محل پرتاب قرار می‌گیرد.

B : بازکننده‌ی گیره، گیره را باز می‌کند و آورنده‌ی نخ پود ۲ سرنخ بود را به پروژکتایل تغذیه می‌کند.

C : پروژکتایل به سمت مقابله پرتاب می‌شود و همزمان کشش دهنده‌ی نخ پود ۳ جایه‌جا می‌شود و ترمز ۴ نخ بود را آزاد می‌نماید. این عملیات طوری تنظیم شده که کشش ناگهانی به نخ پود وارد نشود.

D : پروژکتایل در سمت پوکگیر به سمت عقب حرکت


ماشین‌های را پیری خود انواعی دارند ولی به طور عمده می‌توان آن‌ها را به دو دسته، راپیر صلب و راپیر غیرصلب، تقسیم نمود. در ماشین‌های راپیر صلب شکل ۱۴-۲ هنگامی که راپیر از دهنده خارج می‌شود داخل یک تیوب قرار گرفته که در نتیجه عرض ماشین زیاد می‌شود.



شکل ۱۴-۲— ماشین باندگی با راپیر صلب

در ماشین‌های با راپیر غیرصلب (شکل ۱۴-۳) راپیر به علت قابلیت انحنای خود می‌تواند حول یک قوس در زیر ماشین قرار گیرد، لذا نیاز به عرض اضافی حذف می‌شود.

در ماشین‌های با راپیر صلب به علت امکان حرکت گیره در داخل دهنده به صورت مثبت توسط ضامن‌های فرمان‌دهنده امکان ایجاد تنوع در استفاده از انواع نخ پود بیشتر است. تنظیم هریک از قسمت‌های راپیر و گیره‌ها می‌تواند با توجه به دستورالعمل دستگاه انجام گردد.



شکل ۱۴-۳— ماشین باندگی با راپیر غیرصلب

می شود و همین عملیات در پودگذاری مشابه عملیات گذشته تکرار می شود. در ضمن در این هنگام دهندهٔ جدید تشکیل شده و سیستم حاشیه برگردان انتهای اضافی لبهٔ پود را به داخل دهندهٔ جدید وارد می کند.

لازم به توضیح است که ترمز نخ پود ۴ در طی کل عملیات فوق بر روی یک بادامک میزان فشار بر روی نخ را تغییر داده و در هر شرایط به مقدار مناسب بر پود کشش وارد می کند.

### ماشین‌های جت

در ماشین‌های جت ابتدای نخ پود در داخل یک نازل قرار می گیرد (شکل ۱۴-۵). به طوری که از اطراف نخ امکان ورود یک سیال مثل آب یا هوا با سرعت زیاد وجود داشته باشد.

کرده و به محل اصلی خود می رسد، هم زمان کشش دهندهٔ نخ پود نخ را در حالت کشش نگه می دارد، ضمناً آورندهٔ نخ پود به کنارهٔ پارچه نزدیک می شود.

E : آورندهٔ نخ پود بسته شده و نخ پود را دربر می گیرد.

گیرهٔ کناری ۵ دو سمت نخ پود را در دو کنارهٔ پارچه می دهد.

F : یک سمت نخ پود توسط قیچی بریده می شود و هم زمان


پروژکتایل نخ پود را آزاد می کند و به سمت زنجیر نقاهه حرکت می کند.

G : شانه، نخ پود را توسط گیره‌های کناری نگه داشته

شده به لبهٔ پارچه می کوبد.

H : آورندهٔ نخ پود به سمت عقب می رود و کشش -

دهندهٔ نخ پود مقدار بیشتری از نخ پود را رزرو می نماید؛ در این لحظه یک پروژکتایل جدید از روی زنجیر به مجموعه تغذیه



شکل ۱۴-۵ - نازل جت و نحوهٔ قرار گرفتن پود در داخل نازل

توسط جت قابل کنترل نیست لذا به مکانیزمی نیاز است که بتواند طول نخ هر پودگذاری را تعیین و کنترل کند. بدین منظور هر شرکت سازنده ماشین، نوع خاصی طراحی نموده که این مکانیزم در آن انجام می گیرد. جهت آشنایی و تنظیم‌های مربوط با توجه به دستگاه موردنظر و در دسترس می توان به دستورالعمل دستگاه مراجعه نمود.

**آکومولاتور:** در ماشین‌های بدون ماکو به خاطر سرعت اوّلیهٔ زیاد وسیلهٔ پودگذار، احتمال پارگی پود در ابتدای پودگذاری زیاد است. جهت کاهش این مشکل از وسیله‌ای به نام آکومولاتور استفاده می شود. این وسیله (شکل ۱۴-۷) به صورتی کار می کند که نخ پود را از بین دریافت کرده و به طور معمول با


با حرکت سریع سیال از اطراف نخ و آزاد شدن نخ از زیر ترمز نخ پود می تواند در اصطکاک با سیال از داخل دهنده عبور نماید. در ماشین‌های جت هوا برای این که از استهلاک حرکت جلوگیری شود معمولاً یک کanal در مسیر ایجاد می شود. این کanal می تواند به صورت یک مجموعه استوانه‌های کنار هم (کانفیوزر) باشد و یا از طریق شکل شانه این کanal ایجاد شود (شکل ۱۴-۶).

به جهت پودگذاری با عرض بیشتر و سرعت بیشتر می توان از جت‌های کمکی هوا در طی عرض شانه نیز استفاده نمود.


مقدار طول نخ پود که در داخل دهنده گذشته می شود

با این عمل نخ پود به طور یکنواخت تری از روی بویین باز می شود.

سرعتی کمتر از سرعت نخ هنگام پودگذاری نخ را روی درام خود با کشش کم جمع آوری می کند تا هنگام پودگذاری نخ پود از روی درام به آسانی کشیده شود.



شکل ۱۴-۶—کانال عبور هوا همراه نخ پود




شکل ۱۴-۷—آکومولاتور

### الف—حاشیه برگردان: در این روش وسیله‌ای در

کناره‌های پارچه تعییه می شود تا نخ پود اضافی را در دهندهٔ بعدی داخل نماید. بدین ترتیب کناره‌ی پارچه بسته شده و شبیه پارچه‌ی بافت شده مشابه روش بافت با ماشین ماکویی می شود (شکل ۱۴-۸).


### حاشیه‌ی بافت

در اکثر ماشین‌های بدون ماکو به خاطر روش پودگذاری، کناره‌ی پودها به صورت ریش‌ریش از طرفین پارچه خارج می شوند و با توجه به عدم برگشت پود، کناره‌ی پارچه استحکام مناسبی نخواهد داشت. برای رفع این عیب از دو روش می‌توان استفاده نمود.



شکل ۱۴-۹ - بافت گاز

در بعضی از ماشین‌های بافندگی با وسایل خاصی دو بین کوچک چرخشی برای بافت گاز تعییه می‌گردد. در هر صورت به‌واسطه‌ی نوع پیچش تارها، بافت گاز برای استحکام حاشیه مناسب است. بسته به مقدار استحکام مورد نیاز می‌توان تعداد بافت‌های گاز را در حاشیه کم یا زیاد به کار برد.



شکل ۱۴-۸ - پارچه‌ی حاشیه برگردان

تنها عیب این روش این است که در حاشیه‌ی پارچه تراکم بیش از حد به وجود می‌آید.

**ب - بافت گاز:** بافت گاز در مواردی جهت بافت زمینه نیز کاربرد دارد ولیکن عمدۀی مصرف آن برای استحکام حاشیه‌ی ریش‌ریش می‌باشد. طرح بافت گاز از به هم تاییدن دو نخ تار در فواصل پودی به وجود می‌آید (شکل ۱۴-۹). برای انجام این بافت به میل میلک‌های مخصوصی نیاز است.

## ❖ دستور کار ❖

- ۱ - تنظیم‌های مربوط به راپیر و گیره‌ها را با استفاده از کاتالوگ دستگاه انجام دهید.
- ۲ - در ماشین راپیری تنظیم‌های زمانی ماشین را انجام دهید.
- ۳ - تنظیم‌های پودزن و پودگیر را در ماشین پروژکتایل انجام دهید.
- ۴ - ترتیب عملیات پودگذاری در ماشین پروژکتایل را بی‌گیری نمایید.
- ۵ - سیستم پودگذاری ایرجت را به همراه تنظیم‌های زمانی مربوط با استفاده از کاتالوگ دستگاه تنظیم نمایید.
- ۶ - هماهنگی میان سرعت پودگذاری و سرعت دستگاه آکومولاتور را انجام دهید.
- ۷ - بافت گاز کناره‌ی ماشین را تنظیم کنید و با استفاده از نخ‌های مختلف استحکام حاشیه را مقایسه نمایید.