

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

دانش فنی تخصصی

رشته سرامیک
گروه مواد و فرآوری
شاخه فنی و حرفه‌ای
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



دانش فنی تخصصی (رشته سرامیک) - ۲۱۲۵۰۸

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ناصر ضیاییان مفید، غلامرضا امامی میبدی، ندی دیدهور، بیژن افتخاری (اعضای شورای برنامه‌ریزی)

علیرضا ابراهیم‌آبادی، سمیرا دادستان، ندی دیدهور، الهام صمدبین، فرشاد فرشیدفر و محمدحسن نجاری (اعضای گروه تألیف)

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

جواد صفری (مدیر هنری) - مریم کیوان (طراح جلد) - سمیه قنبری (صفحه‌آرا) - الهام محبوب (سام)

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی)

تلفن: ۰۹۶۶-۸۸۸۳۱۱۶۱-۹، دورنگار: ۰۹۶۶-۸۸۳۰۹۲۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌گاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج-خیابان ۶۱

(دارو پخش) تلفن: ۰۹۱۶۱-۴۴۹۸۵۱۶۰، دورنگار: ۰۹۱۶۰-۴۴۹۸۵۱۶۰

صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

چاپ اول ۱۳۹۷ سال انتشار و نوبت چاپ:

نام کتاب:

پدیدآورنده:

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:


شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:

شناسه افزوده آماده‌سازی:

نشانی سازمان:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، ناقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع، بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



ما باید زحمت بکشیم تا در همه جناح‌ها خودکفا باشیم. امکان ندارد که استقلال به دست بیاید، قبل از اینکه استقلال اقتصادی داشته باشیم. اگر ما بنا باشد که در اقتصاد احتیاج داشته باشیم، در چیزهای دیگر هم وابسته خواهیم شد و همین طور اگر در فرهنگ، ما وابستگی داشته باشیم، در اساس مسائل وابستگی پیدا می‌کنیم.

امام خمینی (قدس سرّه الشّریف)

فهرست

۱	پودمان اول: تحلیل روش‌های طراحی بدنه‌های سرامیکی
۲۹	پودمان دوم : تحلیل کاربرد لعب در سرامیک
۶۵	پودمان سوم: طبقه‌بندی عملکردی مواد خودگیر
۹۹	پودمان چهارم: کاربرد دیرگدازها و جرم‌نسوز
۱۳۳	پودمان پنجم: کسب اطلاعات فنی
۱۶۲	منابع

سخنی با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پژوهش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی و تألیف کنیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشته تحصیلی- حرفة‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته شده است:

- ۱- شایستگی‌های فنی برای حذب در بازار کار مانند ساخت مذاب شیشه
 - ۲- شایستگی‌های غیرفنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند مسئولیت‌پذیری، نوآوری و مصرف بهینه انرژی
 - ۳- شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم‌افزارها و انواع شبیه‌سازها
 - ۴- شایستگی‌های مربوط به یادگیری مادام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر
- بر این اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش مبتنی بر اسناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف برای هریک از کتاب‌های درسی در هر رشته است.
- درس دانش فنی تخصصی، از خوشۀ دروس شایستگی‌های فنی می‌باشد که ویژه رشته سرامیک برای پایه ۱۲ تألیف شده است. کسب شایستگی‌های فنی و غیرفنی این کتاب برای موفقیت آینده شغلی و توسعه آن براساس جدول توسعه حرفه‌ای بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایند؛ تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابی به اثبات رسانید.

این کتاب نیز شامل پنج پومن است. هنرجویان عزیز پس از طی فرایند یاددهی - یادگیری هر پومن می‌توانند شایستگی‌های مربوط به آن را کسب کنند. در پومن «کسب اطلاعات فنی» هدف توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای شما بعد اتمام دوره تحصیلی در مقطع کوتاهی است تا بتوانید با درک مطالع از منابع غیرفارسی در راستای یادگیری در تمام طول عمر گام بردارید و در دنیای متغیر و متتحول کار و فناوری اطلاعات خود را به روزرسانی کنید. هنرآموز محترم شما برای هر پومن یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید و نمره قبولی در هر پومن حداقل ۱۲ می‌باشد. در صورت احراز نشدن شایستگی پس از ارزشیابی اول، فرست جiran و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد. در کارنامه شما در این درس شامل ۵ پومن درج شده که هر پومن از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی تشکیل می‌شود و چنانچه در یکی از پومن‌ها نمره قبولی را کسب نکردید، لازم است همان پومن‌ها مورد ارزشیابی قرار گیرید. همچنین این درس دارای ضریب ۴ بوده و در معدل کل شما تأثیر می‌گذارد.

همچنین در کتاب همراه هنرجو واژگان پرکاربرد تخصصی در رشته تحصیلی - حرفه‌ای شما آورده شده است. کتاب همراه هنرجوی خود را هنگام آزمون و ارزشیابی حتماً همراه داشته باشید. در این درس نیز مانند سایر دروس اجزای دیگر بسته آموزشی درنظر گرفته شده است و شما می‌توانید با مراجعته به ویگاه رشته خود با نشانی www.tvoccd.oerp.ir از عنوانین آن مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط‌زیست و شایستگی‌های مادام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید.

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌ها و تأکیدات هنرآموز محترمان درخصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید. امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی‌تان، گام‌های مؤثری جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت شایسته جوانان برومند میهن اسلامی برداشته شود.

سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشته سرامیک طراحی و براساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف گردید. این کتاب و درس از خوشه دروس شایستگی‌های فنی می‌باشد که در سبد درسی هنرجویان برای سال دوازدهم تدوین و تألیف شده است. و مانند سایر دروس شایستگی و کارگاهی دارای ۵ پودمان می‌باشد. کتاب دانش فنی تخصصی مباحث نظری و تفکیک شده دروس کارگاهی و سایر شایستگی‌های رشته را تشکیل نمی‌دهد. بلکه پیش‌نیازی برای شایستگی‌های لازم در سطوح بالاتر صلاحیت حرفه‌ای - تحصیلی می‌باشد. هدف کلی کتاب دانش فنی تخصصی آماده‌سازی هنرجویان برای ورود به مقاطع تحصیلی بالاتر و تأمین نیازهای آنان را در راستای محتوای دانش نظری است. یکی از پودمان این کتاب با عنوان «کسب اطلاعات فنی» با هدف یادگیری مادام‌العمر و توسعه شایستگی‌های هنرجویان بعد از دنیای آموزش و ورود به بازار کار، سازماندهی محتوایی شده است. این امر با آموزش چگونگی استخراج اطلاعات فنی مورد نیاز از متون فنی غیرفارسی و جداول، راهنمای ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، دستگاه‌های اداری، خانگی و تجاری و درک مطلب آنها در راستای توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای محقق خواهد شد. تدریس کتاب در کلاس درس در صورت تعاملی و با محوریت هنرآموز و هنرجوی فعل صورت می‌گیرد.

به مانند سایر دروس هنرآموزان گرامی برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد و نمره هر پودمان از دو بخش ارزشیابی پایانی و مستمر تشکیل می‌شود. این کتاب مانند سایر کتاب‌ها جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته، روش‌های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکلات رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه‌بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی‌های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ برخی از فعالیت‌های یادگیری و تمرین‌ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید. رعایت ایمنی و بهداشت، شایستگی‌های غیرفنی و سایر مراحل کلیدی براساس استاندارد عملکرد از ملزمات کسب شایستگی‌های فنی و غیرفنی می‌باشد.

کتاب دانش فنی تخصصی شامل پودمان‌هایی به شرح زیر است:

پودمان اول: تحلیل روش‌های طراحی بدن‌های سرامیکی

پودمان دوم: تحلیل کاربرد لعب در سرامیک

پودمان سوم: طبقه‌بندی عملکردی مواد خودگیر

پودمان چهارم: کاربرد دیرگذاختها و جرم نسوز

پودمان پنجم: کسب اطلاعات فنی

پودهمان ۱

تحلیل روش‌های طراحی بدنه‌های سرامیکی



طراحی اولین گام در تولید هر محصولی از جمله محصولات سرامیکی است. طراحی موفق یک محصول، نیاز به شناخت دقیق سلیقه و نیاز مخاطب آن دارد. مهارت در طراحی سبب می‌شود تا قطعه علاوه بر عملکرد مناسب جلوه‌های جدید و جذاب تری داشته باشد.

به تصاویر زیر نگاه کنید:

چه ویژگی‌هایی در طراحی آنها در نظر گرفته شده است؟



ج) گلدان سرامیکی

ب) بلوک سقفی

الف) چینی بهداشتی

شکل ۱

طرح‌های مختلف گلدان در شکل ۲ آمده است. آیا می‌توانید شکل دیگری را پیشنهاد کنید؟



شکل ۲

در طراحی هر قطعه اصولی در نظر گرفته می‌شود که باعث عملکرد مناسب و مقبولیت آن محصول می‌شود. طراحی صحیح قطعه تعیین کننده عملکرد، ویژگی‌های فنی و زیبایی است.

در شکل ۳ تصاویری از مقره‌های الکتریکی با طراحی‌های مختلف نشان داده شده است. طرح هر یک از این قطعات بر عملکرد آنها تأثیر دارد و تعیین کننده مقدار عایق بودن آنها از لحاظ الکتریکی است.



ج


ب

الف

شکل ۳

پودهمان ۱: تحلیل روش‌های طراحی بدن‌های سرامیکی

در طراحی یک قطعه عوامل فنی نیز در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال طراح باید تغییر شکل بدن در مرحله پخت را در نظر گیرد. بدن‌های چینی بهداشتی در مرحله پخت در اثر عواملی مانند وزن قطعه، نوع فرم بدن و یا انقباض پخت تغییر شکل می‌دهند. در شکل ۴ در طرح بدن چینی بهداشتی تغییر شکل در مرحله پخت به صورت خط‌چین در نظر گرفته شده است.



شکل ۴

در شکل ۵ لیوان‌های شیشه‌ای نشان داده است که هریک طراحی متفاوتی دارند. طراحی‌های مختلف بر جذابیت محصول و جذب مشتری با سلیقه‌های متفاوت تأثیرگذار است.



شکل ۵

چند محصول سرامیکی را در نظر بگیرید و از لحاظ عملکردی، فنی و شکل ظاهری بررسی کنید.

فعالیت کلاسی



اصول طراحی بدن‌های سرامیک


برای طراحی بدن سرامیکی به عوامل زیر باید توجه کرد:

الف) عوامل فنی

ب) جلوه و زیبایی

عوامل فنی

مهم‌ترین عوامل فنی که برای طراحی یک بدن سرامیکی باید در نظر گرفته شود، شامل موارد زیر است:



۱ هماهنگی و مطابقت طراحی با کاربرد: هر قطعه براساس نوع کاربرد و عملکرد آن طراحی می‌شود. برای مثال در شکل ۶ طراحی دَر قوری نشان داده شده است. در این طراحی با در نظر گرفتن شکل قطعه و کاربرد آن، زائداتی در نظر گرفته می‌شود تا هنگام ریختن مایع، در قوری از روی آن سقوط نکند و نشکند.




شکل ۶

فکر کنید



در طراحی ذِر قوری چه نکات دیگری در نظر گرفته شده است؟

مثال دیگر طراحی لوله قوری است که در شکل ۷ نشان داده شده است. طراحی نشان داده شده در تصویر الف مناسب نیست زیرا در هنگام استفاده از قوری چکه کردن مایع از لب لوله اتفاق می‌افتد. همان‌طور که در قسمت ب مشاهده می‌شود با تغییر انحنا و تیزی نوک قوری می‌توان طراحی مناسب‌تری را ایجاد کرد.



شکل ۷

مثال دیگر از طراحی بدن‌های سرامیکی، بدن‌های چینی بهداشتی براساس مادر قالب آن مشخص می‌شود و اصول فنی در طراحی آن در نظر گرفته می‌شود. در شکل ۸ طراحی‌های مختلف یک نوع از چینی بهداشتی آمده است. طراحی این بدن‌ها به شیوه‌ای انجام می‌شود که جمع شدن و بیرون ریختن آب به حداقل برسد.



شکل ۸ - طرح‌های مختلف چینی بهداشتی



آیا در طراحی هریک از بدن‌های زیر هماهنگی و مطابقت با کاربرد آنها رعایت شده است؟ دلایل خود را ذکر کنید.



شکل ۹



شکل ۱۰

۲ ثبات ساختمانی:

به قندان شکل ۱۰ توجه کنید برای آنکه قندان تعادل داشته باشد، چه نوع طراحی در نظر گرفته شده است؟

منتظر از ثبات ساختمانی این است که قطعه سرامیکی در محل مورد نظر ایستایی مناسبی داشته باشد و با لرزش و تکان، به سمت زمین سقوط نکند. طرح‌های نشان داده شده در شکل ۱۱ از چپ به راست ایستایی بیشتری دارند. در اغلب بدن‌های سرامیکی ایستایی مناسب با در نظر گرفتن پایه ایجاد می‌شود.



شکل ۱۱

پودهمان ۱: تحلیل روش‌های طراحی بدن‌های سرامیکی

فکر کنید



بر روی هر یک از بدن‌های زیر مشخص کنید که چه قسمتی از بدن باعث ایجاد ثبات ساختمانی می‌شود؟



شکل ۱۲

سوال



در شکل زیر طراحی دسته و لبه چه اثری بر ایستایی قطعه دارد؟



شکل ۱۳

در طراحی یک قطعه شاخص‌های بسیاری توسط طراحان در نظر گرفته می‌شود تا ثبات ساختمانی ایجاد شود. از جمله آنها توجه به تناسب و تقارن طرح است که این عوامل بر زیبایی قطعه نیز تأثیرگذار است.

عرض


ارتفاع




شکل ۱۴

تناسب طولی: تناسب صحیح اجزای طرح یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های طرح است. ایجاد تناسب در قسمت‌های دهانه، گلوگاه و قسمت پایین بدن از اهمیت بالایی برخوردار است و تعیین‌کننده شکل نهایی است. برای تعیین تناسب روش‌های مختلف وجود دارد که از جمله آنها تناسب طولی است. برای تعیین تناسب طولی از این روش استفاده می‌شود که شکل مورد نظر درون یک مریع یا مستطیل مماس بر آن در نظر گرفته می‌شود و نسبت ارتفاع به عرض ۲ به ۱ است که به صورت ۱:۲ نشان داده می‌شود.

در شکل ۱۵ بدنه‌های مختلف با نسبت طولی آنها نشان داده شده است. بدنه‌هایی که با این نسبت‌ها تولید می‌شوند تناسب و جذابیت بیشتری را ایجاد می‌کند.



شکل ۱۵



شکل ۱۶

فعالیت کلاسی



شکل ۱۷

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم یک طرح سازگاری و تناسب بین اجزای مختلف طرح است. چشم انسان سازگاری اجزای اغلب بدنها را به‌طور ناخودآگاه تشخیص می‌دهد. همچنین در بسیاری از بدنها ناسازگاری اجزای طرح بر روی عملکرد قطعه اثرگذار خواهد بود. در شکل ۱۸ چند مثال از عدم تناسب اجزای بدنۀ نشان داده شده است.

پودهمان ۱: تحلیل روش‌های طراحی بدن‌های سرامیکی




شکل ۱۸

نتایج تحقیقات علمی نشان می‌دهد که زیباترین سطوح و اشکال آنها بی‌هی هستند که در ابعاد آنها نسبت طلایی به کار رفته باشد.

ایجاد نسبت طلایی عبارت است از تقسیم پاره خط به دو قسمت به‌طوری که نسبت طول قطعه بزرگ‌تر به طول تمام پاره خط، مساوی با طول قطعه کوچک‌تر به قطعه بزرگ‌تر باشد که معادل آن به صورت اعشاری در حدود $1/618$ خواهد بود که این عدد همان عدد فی می‌باشد.

در طبیعت نیز این تناسب مشاهده می‌شود. به عنوان مثال در بعضی از گیاهان و در بدن برخی از جانداران این تناسب وجود دارد.

بیشتر بدانید



شکل ۱۹ – نسبت طلایی در فواصل خال‌های پروانه

تقارن: بعضی از بدندهای سرامیکی دارای تقارن هستند. تقارن علاوه بر جنبه‌های زیبایی بر تعادل قطعه از لحاظ ایستایی تأثیرگذار است. ظروف سفالی که روی چرخ سفالگری ساخته می‌شوند از تقارن بالایی برخوردار هستند. همان‌طور که در شکل ۲۰ نشان داده شده برای تعیین تقارن قطعه، محور تقارن رسم می‌شود.



شکل ۲۰

گفت و گو
کنید



آیا در طراحی شکل ۲۱ تناسب و تقارن در نظر گرفته شده است؟



شکل ۲۱

نکته



در برخی از محصولات مناسب با کاربرد نیاز است که در طراحی بدنی اجزایی مانند دسته یا لوله ایجاد شود. ابتدا بدنی به صورت متقارن طراحی اولیه می‌شود، سپس جزء مونتاژی در طراحی در نظر گرفته می‌شود.



شکل ۲۲

پومنان ۱: تحلیل روش‌های طراحی بدن‌های سرامیکی

فعالیت کلاسی



شکل ۲۳ را با توجه به خط تقارن کامل کنید.



شکل ۲۳



شکل ۲۴

۲ استحکام: یک قطعه سرامیکی، باید دارای استحکام کافی در تمامی قسمت‌های طرح باشد. در بسیاری از بدن‌ها لبه و برجستگی‌هایی روی بدن در نظر گرفته می‌شود که بر استحکام قطعه تأثیرگذار هستند. به عنوان مثال در شکل ۲۴ لبه و دسته پارچ باید استحکام مناسبی داشته باشد.



شکل ۲۵

قابلیت شست و شو:

شکل زیر را در نظر بگیرید.

آیا طرح قطعه تأثیری بر قابلیت شست و شوی آن دارد؟

در اغلب کاربردها نیاز است که قطعه سرامیکی قابلیت شست و شو داشته باشد. قطعاتی که طرح زاویه‌دار با تزئین پیچیده دارند، به آسانی شست و شو نمی‌شوند.



در بسیاری از بدنها طراحی و برجستگی‌ها در قسمت بیرونی قطعه ایجاد می‌شود تا مواد خوراکی درون آنها رسب نکند.



شکل ۲۶


۵ طراحی براساس نوع مواد اولیه: همان‌طور که قبلآمخته‌اید مواد اولیه صنعت سرامیک به دو دسته پلاستیک و غیرپلاستیک دسته‌بندی می‌شوند. در صورتی که در بدنها از مواد غیرپلاستیک استفاده شود برای طراحی بدن محدودیت بیشتری وجود دارد زیرا این مواد شکل‌پذیری مناسبی ندارند.

۶ ضخامت بدن: در شکل ۲۷ احتمال شکستن کدام قسمت‌های بدن بیشتر است؟



شکل ۲۷

اغلب بدن‌های سرامیکی در قسمت‌های مختلف دارای ضخامت متفاوتی هستند. یک مثال از طرح بدن با ضخامت مختلف در اجزای آن در شکل ۲۸ نشان داده شده است. ضخامت بدن باید به اندازه‌ای باشد که علاوه بر تأمین استحکام، وزن قطعه نیز مناسب باشد.



شکل ۲۸ - طرح بدن با ضخامت مختلف در اجزای آن

۷ روش شکل دهی: روش‌های شکل دهی زیر را در نظر بگیرید.

آیا یک طرح را می‌توان با همه روش‌های شکل دهی تولید کرد؟

با استفاده از روش‌های مختلف شکل دهی، بدنه با چه نوع طرحی را می‌توان تولید کرد؟



سفالگری



شکل دادن با دست



چیگر و جولی



ریخته‌گری دوغابی



اکستروژن

شکل ۲۹- روش‌های مختلف شکل دهی بدنه سرامیکی

۱ شکل دادن با دست: قطعاتی که با دست و بدون استفاده از ابزار خاص و پیچیده شکل داده شده‌اند، تقارن و دقت ساخت کمتری در مقایسه با روش‌های دستگاهی دارند.

۲ شکل دادن با چرخ سفالگری: با این روش می‌توان از گل پلاستیک بدنه‌هایی با طرح متقارن را شکل دهی کرد. اما امکان شکل دهی اشکال غیرمتقارن در این روش وجود ندارد. در روش شکل دادن با چرخ سفالگری طراحی محصولات مختلف با مهارت سفالگر و به کارگیری ابزارهای ساده انجام می‌شود.

۳ شکل دادن با دستگاه چیگر و جولی: در این روش‌ها طرح قطعه براساس شکل قالب گچی و حرکت تیغچه شبکل‌بون مشخص می‌شود که معمولاً دایره‌ای شکل هستند. ویژگی این روش‌ها آن است که در تولید انبوه قطعات شکل داده شده همگی کاملاً یکسان بوده و اختلافی با طرح اولیه ندارند.

۴ شکل دادن به روش ریخته‌گری دوغابی: این روش در مقایسه با روش‌های قبلی محدودیت کمتری در شکل دهی اشکال مختلف دارد و می‌توان قطعاتی با پیچیدگی بیشتر طراحی کرد. یکی از ویژگی‌های مهم شکل دادن قطعات با روش ریخته‌گری این است که می‌توان نقوش ظرفی قالب گچی را به صورت دقیق به سطح بدنه منتقل کرد.

۵ شکل دادن با پرس: روش پرس با فشردن مواد سرامیکی درون قالب انجام می‌شود، بنابراین طراحی قالب تعیین کننده شکل بدنه است. از آنجایی که مواد سرامیکی انعطاف پذیری مناسبی ندارند بنابراین در این روش به آسانی نمی‌توان لبه و گوشه‌های بدنه را شکل دهی کرد.

جلوه و زیبایی

برای جذاب‌تر شدن هر محصولی علاوه بر شکل ظاهری، رنگ، نقش و تزئین مناسب نیز در نظر گرفته می‌شود.



شکل ۳۰ – بدننهایی با نقش و رنگ مختلف

نقش: از تکرار یک طرح مشخص نقش به وجود می‌آید. نقوش انواع مختلفی دارند که دو دسته از آنها نقوش سنتی و هندسی است.

نقوش سنتی در هنرهای ایرانی مانند کتاب‌آرایی، کاشی‌کاری، گچ‌بری، فرش و سفالگری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مهم‌ترین ویژگی‌های نقوش سنتی عبارت‌اند از:

- نقطه شروع و پایان هر طرح مشخص است.
- گل‌ها و برگ‌ها دارای جهت هستند.

- نظام طراحی با توجه به محل به کارگیری آن نظم مشخصی دارد. به عنوان مثال نظم به کارگیری نقش در کاشی با فرش متفاوت است.


نمونه‌هایی از کاربرد نقوش سنتی در شکل ۳۱ نشان داده شده است.




شکل ۳۱

پودمان ۱: تحلیل روش‌های طراحی بدنده‌های سرامیکی

در شکل ۳۲ برخی از اجزاء نقوش سنتی نشان داده شده است.



در شکل ۳۳ یکی از روش‌های رسم گل شاه عباسی آمده است.




شکل ۳۳-مراحل رسم گل شاه عباسی



با توجه به نقش نهایی، نقش ابتدایی را کامل کنید.



نقش ابتدایی



نقش نهایی

شکل ۳۴


نقوش هندسی مجموعه‌ای از نقوش هستند که برای ایجاد و ترکیب آنها از قواعد و روابط هندسی استفاده می‌شود. این نقوش در کاربردهایی مانند آینه‌کاری، گچبری، سفال، منبت و معرق مشاهده می‌شوند.



شکل ۳۵

در نقوش ساده هندسی شبکه‌هایی از اشکال هندسی مانند مربع، لوزی و مثلث با زوایای 45° ، 30° یا 60° درجه ترسیم می‌شوند.

مانند نمونه‌های مشخص شده به رنگ قرمز، نقوش هندسی را در طرح زیر پیدا کنید.



شکل ۳۶



پودهمان ۱: تحلیل روش‌های طراحی بدن‌های سرامیکی

تحقیق کنید



نقوش مختلفی را که در آنها با تکرار یک نقش مشخص، طرح زیبایی ایجاد می‌شود را پیدا کنید.

رنگ: یکی از جنبه‌هایی که در تزئین بدن‌های سرامیکی مورد توجه قرار دارد استفاده از رنگ است. اگرچه برخی از بدن‌ها بدون رنگ به بازار عرضه می‌شوند اما به کارگیری رنگ در بدن‌هایی مانند ظروف مورد توجه قرار دارد.



شکل ۳۷- بدن‌های رنگی



شکل ۳۸- دایره رنگ‌ها

قرمز، زرد و آبی سه رنگ اصلی هستند و رنگ‌های دیگر، با ترکیب این سه رنگ اصلی ساخته می‌شوند. در شکل ۳۸ دایره رنگ آمده است که در آن رنگ‌های اصلی و رنگ‌های حاصل از ترکیب این رنگ‌ها نشان داده شده است.

نکته



رنگ‌های سیاه، سفید و خاکستری با نام رنگ‌های آکریوماتیک یا رنگ‌های بدون رنگدانه در نظر گرفته می‌شوند و به همین دلیل این سه رنگ در دایره رنگ قرار ندارند.

هماهنگی رنگ‌ها: منظور از هماهنگی رنگ‌ها آن است که رنگ‌هایی که در یک خانواده یا طیف هستند در کنار هم به کار روند و هارمونی ایجاد کنند. در شکل ۳۹ برخی از رنگ‌های هم طیف نشان داده شده است.



شکل ۳۹

رنگ نارنجی از ترکیب دو رنگ اصلی زرد و قرمز به دست می‌آید. بنابراین سه رنگ زرد، قرمز و نارنجی در یک خانواده یا طیف قرار می‌گیرند. در فصل پاییز رنگ‌های زرد و نارنجی برگ‌ها هم طیف هستند. در شکل ۴۰ ظروف با رنگ‌های هم طیف آمده است.



شکل ۴۰



شکل ۴۱

تضاد رنگ‌ها: رنگ‌ها را می‌توان در دو دسته سرد و گرم طبقه‌بندی کرد که در شکل ۴۱ نشان داده شده است. به استفاده هم‌زمان رنگ‌های سرد و گرم تضاد رنگ‌ها گفته می‌شود. در شکل ۴۱ رنگ متضاد هر رنگ مقابل آن آمده است. قرار گرفتن رنگ‌های متضاد در کنار هم دیگر باعث ایجاد جذابیت می‌شود. قرار گرفتن سبز، زرد و بنفش از جمله رنگ‌های متضاد هم هستند. قرار گرفتن یک رنگ گرم مانند زرد در کنار طیف رنگ‌های متضادش یعنی بنفش تمرکز و توجه را به سوی خود جلب می‌کند.

پودهمان ۱: تحلیل روش‌های طراحی بدنه‌های سرامیکی


فعالیت کلاسی



در رنگ آمیزی بدنهٔ شکل ۴۲ از چه روشی (هماهنگی یا تضاد رنگ‌ها) استفاده شده است؟



شکل ۴۲



شکل ۴۳—بدنهٔ باستانی به رنگ فیروزه‌ای ایرانی

پیشتر بدانید



فیروزه‌ای نام مجموعه‌ای از رنگ‌های بین طیف سبز و آبی مشابه رنگ سنگ فیروزه است. «فیروزه‌ای ایرانی» رنگی است که در بسیاری از تزئینات بناهای اسلامی در ایران و همچنین سفال‌ها و کاشی‌های باستانی دیده می‌شود که امروزه نیز کاربردهای فراوانی دارد.

طبقه‌بندی ظروف سرامیکی براساس طرح
یکی از روش‌هایی که برای طبقه‌بندی قطعات سرامیکی به کار می‌رود بر اساس طرح است. در جدول ۱ طرح‌های مختلف انواع قطعات سرامیکی نشان داده شده است. تقریباً تمام ظروف سرامیکی را می‌توان در یکی از دسته‌های زیر قرار داد:

۱ ظروف دهانه تنگ و بطری‌ها: این ظروف دارای دهانه‌ای باریک هستند که می‌توان با استفاده از چوب‌پنبه یا درپوش دهانه آنها را محکم بست. ظروف دهانه تنگ یا بطری‌های گلی، ارتونوری و استونوری از گذشته‌های دور برای ذخیره کردن مایعات کاربرد داشته‌اند.

۲ ظروف دهانه گشاد و خمره‌ها: این نوع ظروف دهانه‌ای گشاد دارند که گاهی به در نیز مجهزند. از این ظروف برای ذخیره کردن موادی مانند حبوبات و ترشی استفاده می‌شود.

۳ انواع پارچ و قوری: اشکال مختلفی از این نوع ظروف وجود دارند که همگی از یک ویژگی مشترک برخوردارند و آن این است که می‌توان مایع داخل آن را به صورت جریانی باریک و یکنواخت به بیرون هدایت کرد.

۴ انواع کاسه و فنجان: این ظروف معمولاً دهانه بازی دارند که برای مصرف مایعات و جامدات کاربرد دارند.

۵ انواع بشقاب و سینی: بشقاب‌ها و سینی‌ها ظروف کاملاً تخت هستند. این نوع ظروف را می‌توان به اشکال مختلف ساخت و از آنها برای مصرف غذا و یا فقط یک شیء تزئینی استفاده کرد.



جدول ۱

ظرف دهانه تنگ و بطری‌ها	ظرف دهانه گشاد و خمره‌ها	انواع پارچ و فوری	کاسه‌ها و فنجان‌ها	بشقاب‌ها و سینی‌ها	انواع کاشی

پودهمان ۱: تحلیل روش‌های طراحی بدن‌های سرامیکی


علاوه بر بدن‌های طرح‌های مختلفی برای اجزای آن در نظر گرفته می‌شود. در جدول ۲ طرح‌های مختلف برای اجزای بدن‌های آمده است.

جدول ۲


انواع طرح	اجزای بدن
	دسته لیوان
	دستگیره قوری یا قندان
	در ظرف

رسم طرح

در نمودار زیر مراحل رسم طرح آورده شده است:



اولین مرحله برای طراحی یک قطعه ترسیم آن روی کاغذ است. برای رسم طرح باید اجرای مختلف آن را با دقت در نظر گرفت. در شکل زیر یک نمونه طرح با اجزای آن نشان داده شده است.



شکل ۴۴

پودهمان ۱: تحلیل روش‌های طراحی بدن‌های سرامیکی

فعالیت کلاسی









تعدادی از بدن‌های سرامیکی موجود در کارگاه را انتخاب کرده و قسمت‌های مختلف آنها را به وسیله کولیس اندازه‌گیری کنید و در جدول زیر ثبت کنید.

جدول ۳

ضخامت دیواره	قطر کف	عرض	ارتفاع	نام بدن

طرح قطعه با استفاده از خطوط و انحنای آنها رسم می‌شود که نحوه رسم آنها نشان‌دهنده توانایی و مهارت طراح است. بدن‌های مختلف سرامیکی را می‌توان براساس انحنای موجود در طرح بدن‌ها دسته‌بندی کرد:

جدول ۴

 استوانه‌ای	 کروی
 مخروط ناقص	 سهمی شکل
 S شکل	 بیضی شکل



مشخص کنید هریک از بدنه‌های زیر براساس جدول ۴ چه نوع طرحی براساس انحنا دارند؟



شکل ۴۵

نکته




در رسم انحنا در طرح بدنه باید به نوع قطعه و عملکرد آن توجه کرد. در شکل ۴۶ چند مثال از بدنه‌ها با طراحی مناسب و نامناسب آورده شده است.

طرح‌های مناسب	طرح‌های نامناسب

شکل ۴۶

پودهمان ۱: تحلیل روش‌های طراحی بدن‌های سرامیکی

پس از رسم طرح نقشه سه بعدی بدن رسم می‌شود. در شکل ۴۷ نقشه سه بعدی چینی بهداشتی آمده است.




شکل ۴۷

نکته



معمولًاً طراحی بدن‌ها با استفاده از نرم‌افزارها انجام می‌شود. به عنوان مثال طراحی بدن توربین‌ها با نرم‌افزار انجام می‌گیرد که از جمله این نرم‌افزارها^۱ CAD، CAM و اتوکد است. در این نرم‌افزارها طراحی قطعه از یک طرح دو بعدی شروع می‌شود و سپس با بعد بخشیدن به آن طراحی کامل می‌شود.



شکل ۴۸- طراحی توربین در نرم‌افزار


۱- Computer – Aided Design

۲- Computer – Aided Manufacturing


تحقیق کنید



درباره نام و انواع نرم افزارهای طراحی جستجو کنید و گزارشی در کلاس ارائه کنید.



به منظور بررسی میزان اجرایی بودن طرح، یک بدنه یا ماکت از آن ساخته می‌شود. در شکل ۴۹ مراحل شکل دهی یک طرح نشان داده شده است.




شکل ۴۹

تولیدکنندگان پس از اجرای موفقیت‌آمیز طرح، تعدادی بدنه از آن تولید می‌کنند و پس از بررسی میزان استقبال از طرح، تولید انبوه انجام می‌شود.

فعالیت کلاسی



شکل زیر نقشهٔ یک نمونه مقره الکتریکی را نشان می‌دهد. با کمک هنرآموز مشخص کنید که هر یک از اعداد نشان‌دهنده چیست؟



شکل ۵۰- طرح مقره الکتریکی اِنکایی عمودی

پودمان ۱: تحلیل روش‌های طراحی بدن‌های سرامیکی

نکته



بعد از رسم طرح متناسب با بدن، نقش و تزئین روی بدن انجام می‌شود. در شکل ۵۱ نمونه‌ای از نقاشی متناسب با فرم و ابعاد بدن آمده است.



شکل ۵۱

طرح بدنۀ نشان داده شده در جدول ۵ را مانند نمونه رسم کنید.

جدول ۵

فعالیت کلاسی



طراحی	بدنه

طبیعت همیشه الگویی مناسب برای انسان‌ها بوده است تا بهترین طرح و نقش‌ها را از آن الهام بگیرد و به صورت مصنوعی در دست ساخته‌های خود به کار ببرد. برای دستیابی به این ایده‌ها طراحان با نگاهی عمیق به طبیعت توجه می‌کنند. نمونه‌هایی از این طرح‌ها در شکل زیر نشان داده شده است.

بیشتر بدانید



شکل ۵۲

نمره	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نتایج	استاندارد عملکردی	تکالیف عملکردی (شاخص‌گیری‌ها)	پویمان
۳	تحلیل و مقایسه تأثیر عوامل فنی و زیبایی‌شناسی بر طراحی بدن‌های مختلف سرامیکی	بالاتر از حد انتظار			
۲	تعیین ثبات ساختمانی، استحکام، تناسب اجزای بدن براساس اصول طراحی و تعیین مطابقت طراحی بدن با کاربرد	در حد انتظار	تحلیل عوامل فنی و زیبایی‌شناسی کاربرد اصول طراحی بدن‌های سرامیکی در طراحی بدن‌های سرامیکی مطابق با استانداردهای فنی و بصری	کاربرد اصول طراحی بدن‌های سرامیکی در تولید	تحلیل روش‌های طراحی بدن‌های سرامیکی
۱	دسته‌بندی عوامل فنی و زیبایی‌شناسی	پایین‌تر از حد انتظار			
نمره مستمر از ۵					
نمره واحد یادگیری از ۳					
نمره واحد یادگیری از ۲۰					

پودمان ۲

تحلیل کاربرد لعاب در سرامیک



هنرمندان و صنعتگران همواره به فکر بالا بردن کیفیت محصولات سرامیکی از لحاظ زیبایی، بهداشت و کاربرد بوده‌اند. ساخت لعاب تحولی بزرگ در این راستا بوده است که به بیرون این موارد کمک فراوانی کرده است.



شکل ۱

چه تفاوتی بین دو محصول سرامیکی نشان
داده شده در شکل ۱ وجود دارد؟

فعالیت کلاسی



چند محصول سرامیکی مانند آجر ساختمانی، کاشی و بشقاب چینی تهیه کنید. کیفیت سطوح آنها را بررسی کنید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.



ج) بشقاب چینی



ب) کاشی




الف) آجر ساختمانی

شکل ۲

لعله

لعله آمیزی از مواد اولیه سرامیکی است که به صورت لایه‌ای نازک روی قطعه اعمال می‌شود. این لایه در مرحله پخت ذوب می‌شود و حالت شیشه‌ای پیدا می‌کند. لعله باعث ایجاد و تقویت ویژگی‌های بیان شده در نمودار ۱ می‌شود.



نمودار ۱

پودمان ۲: تحلیل کاربرد لعب در سرامیک

فعالیت کلاسی



محصولاتی که بر روی آن لعب اعمال شده است، مشخص کنید.

جدول ۱



تاریخچه لعب

پیشینه لعب به حدود ۵۰۰۰ سال قبل و در ایران به دوره هخامنشیان بازمی‌گردد. همچنین در میان جاذبه‌های تاریخی و آثار دوران اسلامی، مساجد‌ها از جمله مکان‌هایی هستند که از کاشی‌های متعدد لعب دار در ساخت آنها استفاده شده است.



شکل ۴- مسجد جامع قزوین



شکل ۳- مسجد جامع یزد

تحقیق کنید



در مورد چند مکان تاریخی شهر خود که در بنای آنها محصولات لعاب دار به کار رفته است، تحقیق کنید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.




شکل ۵- گیاه کویری اشنون

در سده‌های گذشته در ایران برای تهیه لعاب از سه ماده قلیا، سنگ چخماق و خرد شیشه استفاده می‌کردند.

قلیا را از خاکستر گیاه کویری اشنون به دست می‌آورند. این گیاه حاوی سدیم، کلسیم و پتاسیم است. در کشور ما، منطقه چغازنبیل (استان خوزستان، شهرستان شوش) یکی از مراکز استفاده از لعاب به شیوه سنتی بوده است.

اجزای تشکیل‌دهنده لعاب

آمیز لعاب از سه گروه ماده اولیه تشکیل شده است که این مواد شامل اکسیدهای دگرگون‌ساز^۱، واسطه^۲ شبکه‌ساز^۳ است که در نمودار ۲ نشان داده شده است:



نمودار ۲- دسته‌بندی اجزای تشکیل‌دهنده لعاب

۱- Modifiers

۲- Intermediates

۳- Network Formers

پودمان ۲: تحلیل کاربرد لعاب در سرامیک

با توجه به تعریف لعاب و نمودار ۲ مشاهده می‌شود که این مواد شباهت زیادی به مواد اولیه شیشه دارند. اکسیدهای مورد نیاز لعاب را می‌توان از کانی‌ها یا اکسیدهای خالص تهیه کرد.

دگرگون‌سازها

مواد دگرگون‌ساز در لعاب باعث کاهش نقطه ذوب آمیز می‌شوند. عموماً برای تأمین این مواد، از اکسیدهای قلیایی و قلیایی خاکی جدول تناوبی استفاده می‌شود. برخی از این اکسیدها در نمودار ۳ نشان داده شده است:

باریم اکسید BaO	روی اکسید ZnO	منیزیم اکسید MgO	کلسیم اکسید CaO	سرب اکسید PbO	لیتیم اکسید Li_2O	پتاسیم اکسید K_2O	سدیم اکسید Na_2O
-----------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

نمودار ۳- اکسیدهای قلیایی

سدیم اکسید و پتاسیم اکسید (Na_2O , K_2O):

این اکسیدها کمک‌ذوب‌های قوی هستند و نقش مؤثری در کاهش دمای ذوب دارند. سدیم اکسید تأثیر بیشتری نسبت به پتاسیم اکسید در کاهش دمای ذوب لعاب دارد. در بیشتر لعاب‌ها برای تأمین گدازآور از ترکیبات معدنی حاوی سدیم اکسید و پتاسیم اکسید استفاده می‌شود. تأثیر سدیم اکسید و پتاسیم اکسید در لعاب در نمودار ۴ و منابع تأمین سدیم اکسید و پتاسیم اکسید در جدول ۲ نشان داده شده است.

جدول ۲- منابع تأمین کننده سدیم اکسید و پتاسیم اکسید

$\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$	فلدسبات سدیم
$\text{K}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$	فلدسبات پتاسیم
Na_2CO_3	سدیم کربنات
K_2CO_3	پتاسیم کربنات
NaNO_3	سدیم نیترات
KNO_3	پتاسیم نیترات



نمودار ۴- تأثیر سدیم اکسید و پتاسیم اکسید در لعاب


با افزودن اکسیدهای گدازآور سدیم اکسید و پتاسیم اکسید، حلایت اکسیدهای رنگی در لعاب افزایش می‌یابد.

نکته



لیتیم اکسید (Li_2O):

بعد از سدیم اکسید و پتاسیم اکسید، یکی از اکسیدهای قلیایی که به عنوان گدازآور در لعاب به کار می‌رود، لیتیم اکسید است. این اکسید نسبت به اکسیدهای قلیایی دیگر از قیمت بالاتری برخوردار است. در نمودار ۵ برخی از ویژگی‌های لیتیم اکسید مانند ضریب انبساط، درخشندگی و پایداری جویی با اکسیدهای K_2O و Na_2O مقایسه شده است. جدول ۳ اصلی‌ترین منابع تأمین کننده این اکسید را نشان می‌دهد.




جدول ۳- منابع تأمین کننده لیتیم اکسید

Li_2CO_3	لیتیم کربنات
Li_2SiO_3	لیتیم سیلیکات
LiAlO_2	لیتیم آلومینات
LiF	لیتیم فلورید

سرب اکسید (PbO):

این اکسید از گدازآورهای قوی است که بیشتر در لعاب‌های هنری کاربرد دارد.

تأثیر سرب اکسید در لعاب در نمودار ۶ و منابع تأمین کننده این اسید در جدول ۴ آورده شده است.



جدول ۴- مهم‌ترین منابع تأمین کننده سرب اکسید

PbO	سرب اکسید
Pb_2O_3	لیتاژ
Pb_2O_4	سرنج
PbO.CO_2	سرب کربنات

پودمان ۲: تحلیل کاربرد لعاب در سرامیک

بیشتر بدانید



سرب ماده‌ای سمی است و تنفس پودر و بخار آن در موقع کاربرد مضر است. سرب موجود در لعاب سربی در آب محلول نیست، ولی در آبی که حالت اسیدی داشته باشد و در اسیدهای ضعیف محلول است که برای مصرف کننده خطرات بهداشتی ایجاد می‌کند. تماس با سرب اکسید و حتی فلز آن خطرناک است و لازم است نکات ایمنی و بهداشت در کاربرد آن رعایت شود. سرب در گذشته در صنایع شیمیایی، فلزی، دفاعی، پژوهشی و ساختمانی کاربردهای زیادی داشته است، اما در حال حاضر به دلیل ملاحظات فنی، ایمنی و بهداشتی کاربرد آن در بسیاری از زمینه‌ها منوع شده است و تلاش‌های بسیاری برای تأمین خواص سرب با مواد جایگزین سازگار با محیط زیست صورت گرفته است.

ایمنی و
بهداشت



از استنشاق و تماس با سرب اکسید، فلز سرب و هرگونه ترکیبات سربی خودداری کنید. در صورت نیاز به کار با این مواد، از ماسک تنفسی ویژه و دستکش استفاده کنید.

کلسیم اکسید و منیزیم اکسید (CaO و MgO):

این اکسیدها نسبت به اکسیدهای قلیایی، گدازآوری کمتری دارند. دولومیت^۱ ماده اولیه‌ای است که هر دو اکسید منیزیم و کلسیم را تأمین می‌کند.

تأثیر کلسیم اکسید و منیزیم اکسید در لعاب در نمودار ۷ و منابع تأمین کننده این دو اکسید در جدول ۵ نشان داده شده است.

جدول ۵- مهم‌ترین منابع تأمین کننده اکسیدهای کلسیم و منیزیم

CaCO _۳	کلسیم کربنات
CaMg(CO _۳) _۲	دولومیت
۳MgO.۴SiO _۲ .۲H _۲ O	تالک

افزایش سختی
لعاب

پایداری در مقابل
عوامل جوی

افزایش مقاومت در
برابر اسید

کاهش ترک‌های
موئین

تأثیر اکسیدهای
کلسیم و منیزیم
در لعاب

نمودار ۷- تأثیر اکسیدهای کلسیم و منیزیم در لعاب

تأثیر اکسیدهای کلسیم و منیزیم را بر نقطه ذوب لعاب بررسی کنید.

کنجکاوی



روی اکسید و باریم اکسید (ZnO و BaO):
اکسیدهای روی و باریم بعد از سرب اکسید بیشترین تأثیر را روی درخشندگی و شفافیت لعاب دارند، همچنین حالت گدازآوری نیز ایجاد می‌کنند. با توجه به سمی بودن سرب اکسید، امروزه در صنعت بیشتر از این اکسیدها استفاده می‌شود. این اکسیدها در تولید رنگ‌های سرامیکی نیز کاربرد فراوانی دارند.

اکسیدهای واسطه

اکسیدهای واسطه باعث بهبود خواص لعاب و ایجاد توازن بین ویژگی‌های دگرگون‌سازها و شبکه‌سازها می‌شوند. پرکاربردترین اکسیدهای واسطه در نمودار ۸ آمده است.

زیرکونیوم اکسید (ZrO_2)

آلومینیوم اکسید (Al_2O_3)

نمودار ۸ – پرکاربردترین اکسیدهای واسطه

آلومینیوم اکسید (Al_2O_3):


این اکسید از نظر شیمیایی خنثی است و روانی مذاب لعاب را کنترل می‌کند و آن را قادر می‌سازد تا دمای لازم را تحمل کند. مقدار زیاد آلومینیوم اکسید سختی لعاب را افزایش می‌دهد و آن را در مقابل سایش و عوامل شیمیایی مقاوم می‌کند.

نکته



بزرگ‌ترین تفاوت شیشه و لعاب، حضور آلومینیوم اکسید در لعاب است.

منبع تأمین این اکسید معمولاً کائولن و فلدسپات‌ها است. تأثیر آلومینیوم اکسید در لعاب در نمودار ۹ نشان داده شده است.



نمودار ۹

زیرکونیوم اکسید (ZrO_2):

برای بهبود بخشیدن به خواص نوری و ظاهری لعاب (اپک کردن) از این اکسید استفاده می‌شود. این اکسید مانند آلومینیوم اکسید می‌تواند نقش واسطه داشته باشد. این اکسید باعث افزایش مقاومت شیمیایی و اپک‌کنندگی مناسب می‌شود. زیرکونیوم اکسید تحت شرایطی در لعاب عیوب پوست تخم مرغی ایجاد می‌کند.



پودمان ۲: تحلیل کاربرد لعاب در سرامیک



در عیب پوست تخم مرغی، سطح لعاب پس از پخت همانند سطح پوسته تخم مرغ ناصاف است و در صورت پیشرفت، اندازه حفره‌ها بزرگ‌تر می‌شود که به آن عیب پوست پرتفالی^۱ گفته می‌شود. که در شکل ۶ این عیب مشاهده می‌شود.

شبکه‌سازها
شبکه‌سازها استخوان‌بندی و پایه لعاب را تشکیل می‌دهند. در صنعت لعاب‌سازی به نام اکسیدهای اسیدی معروف هستند. از مهم‌ترین اکسیدهای شبکه‌ساز می‌توان سیلیسیم‌اکسید و بوراکسید را نام برد.

بوراکسید B_2O_3

سیلیسیم‌اکسید SiO_2

نمودار ۱۰- مهم‌ترین اکسیدهای شبکه‌ساز

سیلیسیم‌اکسید (SiO_2): از مهم‌ترین شبکه‌سازها در لعاب است که در تمام ترکیب‌های لعاب از آن استفاده می‌شود. سیلیس (SiO_2) عمده‌ترین تأمین‌کننده سیلیسیم‌اکسید است، نقطه ذوب بالایی (حدود ۱۷۰ ° درجه سلسیوس) دارد، ولی در حضور اکسیدهای گدازآور (قلیایی) نقطه ذوب آن کاهش می‌یابد.

بوراکسید (B_2O_3): یکی دیگر از اکسیدهای شبکه‌ساز است که در کنار سیلیس در بسیاری از لعاب‌ها استفاده می‌شود. بوراکسید، اکسیدهای فلزی مختلفی را در خود حل می‌کند و به لعاب ظاهری برآق و درخشندگ می‌دهد.

جدول ۶- مهم‌ترین منابع تأمین‌کننده بوراکسید

$2\text{CaO} \cdot 3\text{B}_2\text{O}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	بوراکس آبدار
$\text{B}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$	بوریک اسید
$2\text{CaO} \cdot 3\text{B}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	کلمانیت



نمودار ۱۱



در صدمولی بوراکسید در ترکیب لعاب بر خواص آن اثرگذار است و می‌تواند باعث کاهش نقطه ذوب لعاب و کاهش گرانروی شود.

نمایش آمیز لعاب

برای نشان دادن آمیز لعاب، روش‌های مختلفی وجود دارد:

- ۱ نسبت مولی اکسیدها (فرمول زگر)
- ۲ درصد وزنی مواد اولیه (فرمول آمیز)
- ۳ درصد وزنی اکسیدها (فرمول شیمیابی)

جدول ۷- نمونه‌هایی از روش‌های نمایش آمیز لعاب

درصد وزنی اکسیدها (فرمول شیمیابی)	درصد وزنی مواد اولیه (فرمول آمیز)	نسبت مولی اکسیدها (فرمول زگر)
درصد وزنی (%)	مقدار (%)	نوع ماده
۵۰/۱۹	SiO _۲	۲۷/۰
۱۸/۴۷	B _۲ O _۳	۲۶/۴
۱۴/۳۶	Al _۲ O _۳	۱۹/۰
۱۰/۲۰	Na _۲ O	۱۰/۴
۶/۳۹	CaO	۲/۲
۰/۳۹	MgO	۱۵/۰

قلیایی	خنثی	اسیدی
۰/۳۹۷: CaO ۰/۰۳۱: MgO ۰/۵۷۱: Na _۲ O ≈ ۱	۰/۴۸۸: Al _۲ O _۳	۲/۹۰۹: SiO _۲ ۰/۹۲۳: B _۲ O _۳

فرمول زگر^۱


در فرمول زگر، اکسیدهای مصرفی به صورت مولی بیان می‌شود. با استفاده از فرمول زگر (فرمول‌های مولی) لعاب، می‌توان خواص و رفتار لعاب‌های مختلف را مقایسه کرد. فرمول زگر اولین بار توسط متخصص علم سرامیک به نام هرمن زگر^۲ ابداع شده است.

۱- Seger formula

۲- Herman Seger

پودمان ۲: تحلیل کاربرد لعاب در سرامیک

مراحل محاسبه فرمول زگر عبارت است از:



درصد وزنی اکسیدهای تشکیل‌دهنده یک نوع لعاب در جدول ۸ نشان داده شده است. فرمول زگر آن را محاسبه کنید.

مثال



جدول ۸ - درصد وزنی اکسیدهای آمیز یک لعاب

MgO	CaO	Na _۲ O	Al _۲ O _۳	B _۲ O _۳	SiO _۲	نوع اکسید
۰/۴۰	۶/۴۰	۱۰/۲۰	۱۴/۳۶	۱۸/۵۰	۵۰/۲۰	درصد وزنی

حل:

جدول ۹ - محاسبه فرمول زگر یک لعاب

نام اکسید	نام اکسید	مقدار (درصد)	مقدار (درصد)	مقدار مولکولی	مقدار مول اکسید	مقدار مول هر اکسید	مجموع مول اکسیدهای قلیایی	مجموع مول اکسیدهای قلیایی	ضریب زگر
SiO _۲	SiO _۲	۵۰/۲۰	۵۰/۲۰	۶۰/۱	۰/۱۸۳۵	۰/۱۸۳۵	۰/۲۸۷	۰/۲۸۷	۲/۹۰۹
B _۲ O _۳	B _۲ O _۳	۱۸/۵۰	۱۸/۵۰	۶۹/۶	۰/۲۶۵	۰/۲۶۵	۰/۲۸۷	۰/۲۸۷	۰/۹۲۳
Al _۲ O _۳	Al _۲ O _۳	۱۴/۳۶	۱۴/۳۶	۱۰۲	۰/۱۴۰	۰/۱۴۰	۰/۲۸۷	۰/۲۸۷	۰/۴۸۸
Na _۲ O	Na _۲ O	۱۰/۲۰	۱۰/۲۰	۶۲	۰/۱۶۴	۰/۱۶۴	۰/۲۸۷	۰/۲۸۷	۰/۵۷۱
CaO	CaO	۶/۴۰	۶/۴۰	۵۶/۱	۰/۱۱۴	۰/۱۱۴	۰/۲۸۷	۰/۲۸۷	۰/۳۹۷
MgO	MgO	۰/۴۰	۰/۴۰	۴۰/۳	۰/۰۰۹	۰/۰۰۹	۰/۲۸۷	۰/۲۸۷	۰/۰۳۱

۱ اکسیدهای قلیایی و قلیایی خاکی به ترتیب به شکل فرمولی R_۲O و RO هستند.

نکته

۲ مقدار مول حتماً تا سه رقم اعشار محاسبه شود.



در پایان فرمول زگر به شکل جدول ۱۰ نمایش داده می‌شود.

جدول ۱۰

قلیابی	خنثی	اسیدی
۰/۳۹۷ : CaO		
۰/۰۳۱ : MgO		
۰/۵۷۱ : Na _۲ O	۰/۴۸۸ : Al _۲ O _۳	۲/۹۰۹ : SiO _۲ ۰/۹۲۳ : B _۲ O _۳

≈ ۱		

فعالیت کلاسی



درصد وزنی اکسیدهای تشکیلدهنده یک نوع لعاب در جدول ۱۱ نشان داده شده است. فرمول زگر آن را محاسبه کنید.

جدول ۱۱- درصد وزنی اکسیدهای آمیز یک لعاب

MgO	CaO	Na _۲ O	Al _۲ O _۳	B _۲ O _۳	SiO _۲	نوع اکسید
۱/۰۲	۵/۲۰	۱۱/۱۰	۱۰/۵۲	۱۶/۰۶	۵۷/۱۰	درصد وزنی

فعالیت کلاسی



درصد وزنی اکسیدهای تشکیلدهنده یک نوع لعاب در جدول ۱۲ نشان داده شده است. فرمول زگر آن را محاسبه کنید.


جدول ۱۲- درصد وزنی اکسیدهای آمیز یک لعاب

K _۲ O	PbO	Al _۲ O _۳	SiO _۲	نوع اکسید
۶/۱۰	۳۳/۶۰	۸/۷۰	۵۱/۶۰	درصد وزنی

انواع لعاب

تقسیم‌بندی لعاب‌ها بر اساس معیارهای مختلفی صورت می‌گیرد و معیار تقسیم‌بندی مشخصی وجود ندارد. نمودار ۱۳ نشان‌دهنده انواع تقسیم‌بندی لعاب است.

پودمان ۲: تحلیل کاربرد لعاب در سرامیک



نمودار ۱۳ - انواع دسته‌بندی لعاب

برخی از دسته‌بندی‌های لعاب که در نمودار بالا نشان داده شده است، در ادامه شرح داده می‌شود.

۱ دسته‌بندی لعاب‌ها از نظر روش آماده‌سازی

لَعْب فریتی:

برخی از مواد اولیه لعاب سمی و برخی نیز در آب محلول هستند. مواد سمی برای سلامتی انسان ایجاد خطر می‌شود و در صورت محلول بودن مواد اولیه لعاب در آب، در فرایند تولید برای بدنه و لعاب مشکل ایجاد می‌کنند. فریت کردن راه حل مناسبی برای رفع این مشکل است. هدف از فریت کردن لعاب آن است که طی آن مواد محلول در آب به مواد غیر محلول تبدیل شود و مواد سمی از آن خارج شود.

فریتسازی: در این فرایند، مواد اولیه لعاب در کوره حرارت داده می‌شود تا آمیز ذوب شود و بعد از همگن شدن مذاب، در آب سرد تخلیه می‌شود. بر اثر سرمایش ناگهانی، لعاب به خرده‌شیشه تبدیل می‌گردد. خرده‌شیشه‌های ایجاد شده را خشک کرده، بسته‌بندی یا آسیاب می‌کنند تا برای مرحله بعدی آماده شوند.



شکل ۷ - فرایند فریتسازی



با توجه به فرایند فریتسازی که در شکل ۷ نشان داده شده است، نام هر مرحله را زیر تصویر مربوط به آن بنویسید.



شکل ۸

نکته

کوره‌های فریتسازی می‌توانند از نوع مداوم باشند که نمونه‌ای از آن در شکل ۸ نشان داده شده است.



شکل ۹- فریت^۱

کارگاه‌ها، لعب فریت را خریداری کرده و با افزودن موادی مانند کائولن و افزودنی‌های دیگر، لعب مورد نظر خود را می‌سازند. در این حالت از فریت به عنوان پایه لعب استفاده می‌شود.

پودمان ۲: تحلیل کاربرد لعاب در سرامیک




شکل ۱۱- دوغاب فریتی



شکل ۱۰- فریت آسیاب شده

دلایل دیگر فریتسازی خروج مواد فرّار و سرعت بخشیدن به فرایند ذوب است. با فریت کردن مواد خام لعاب، بخش عمده‌ای از واکنش‌ها بین مواد اولیه انجام می‌شود بنابراین، انرژی گرمایی و زمان کمتری برای پخت لعاب لازم است.

بیشتر بدانید



نمودار ۱۴- دسته‌بندی لعاب‌های فریتی

در لعاب‌های فریتی از بوراکسید و یا سرب اکسید استفاده می‌شود. این اکسیدها در محدوده دمای ۱۱۵۰-۱۰۵۰ درجه سلسیوس بخار می‌شوند، بنابراین لعاب‌های فریتی در دماهای زیر ۱۲۰ درجه سلسیوس کاربرد دارند.

تحقیق کنید



فرمول زگر یک لعاب سربی و یک لعاب بوری را تهیه کنید و در کلاس ارائه دهید.



شکل ۱۲- دوغاب لعاب


لعاب خام: در مواردی که ترکیب لعاب حاوی مواد محلول در آب و سمی نباشد و محدودیت دمای پخت نیز وجود نداشته باشد، مواد اولیه به صورت خام (طبیعی) مخلوط و آماده‌سازی می‌شود.

این گروه از لعب‌ها دارای نقطه ذوب بالایی است و مقدار زیادی سیلیس و مقدار کمی مواد قلیایی دارد. لعب‌های خام دمای پخت بالای ۱۲۰ درجه سلسیوس دارند و عموماً برای لعب‌کاری چینی‌ها و قطعات با دمای پخت بالا استفاده می‌شوند. مهم‌ترین بدن‌هایی که لعب خام برای آنها به کار می‌رود عبارت‌اند از:

- ۱ رسی (ستنی)
- ۲ چینی‌های نرم
- ۳ چینی‌های سخت
- ۴ چینی‌های آزمایشگاهی
- ۵ آهکی
- ۶ دولومیتی


۲ دسته‌بندی لعب‌ها از نظر خواص نوری

یکی از متداول‌ترین تقسیم‌بندی‌های لعب‌ها، تقسیم‌بندی بر مبنای عکس‌العمل لعب در برابر نور است که در نمودار ۱۵ آورده شده است.



نمودار ۱۵

عبارت‌های اُپک، شفاف و نیمه‌شفاف را زیر تصویر مربوط به آن در شکل ۱۳ بنویسید.




فعالیت کلاسی



شکل ۱۳

پومنان ۲: تحلیل کاربرد لعب در سرامیک

لعل شفاف: لعل شفاف لایه‌ای شیشه‌ای است که نور را به خوبی از خود عبور می‌دهد، بنابراین رنگ بدن رنگ بدن به خوبی دیده می‌شود؛ به عبارتی، رنگ نهایی محصول ناشی از رنگ بدن است. این نوع لعل در صورت رنگی بودن نیز مانند شیشه‌های رنگی عمل می‌کند.



شکل ۱۴- لعل شفاف

لعل نیمه‌شفاف: لعل نیمه‌شفاف لایه‌ای است که بخشی از نور رسیده به سطح را عبور می‌دهد؛ در نتیجه، تصویر پشت لعل به صورت واضح دیده نمی‌شود.


لعل اپک: لعل اپک سطح بدن را طوری می‌پوشاند که رنگ بدن قابل مشاهده نیست (نور را از خود عبور نمی‌دهد). در حالتی که رنگ بدن مطلوب نباشد، از این نوع لعل استفاده می‌شود.

فعالیت کلاسی



با کمک هنرآموز، قطعات لعلدار موجود در هنرستان خود را بررسی کنید و قطعات دارای لعل شفاف و اپک را مشخص کنید.

حالات اپک در لعل در اثر تابش و سپس پراکنش نور در نتیجه برخورد آن با ذرات بسیار ریز و پراکنده موجود در لعل به وجود می‌آید. در شکل ۱۵ برخی از روش‌های ایجاد لعل اپک آمده است.



شکل ۱۵- برخی از روش‌های ایجاد حالت اپک در لعل

برای ایجاد حالت اپک در لعب می‌توان از ترکیبی از روش‌های شکل ۱۵ استفاده کرد. برخی از مواد اولیه که در لعب خاصیت اپک ایجاد می‌کنند، در جدول ۱۳ آمده است.

جدول ۱۳- مواد اپک‌کننده لعب

ZrO_3	زیرکونیوم اکسید	TiO_2	تیتانیم اکسید	SnO_2	قلع اکسید
CaF_2	فلورین	Al_2O_3	آلومینیوم اکسید	$ZrSiO_4$	زیرکونیوم سیلیکات
BaO	باریم اکسید	ZnO	روی اکسید	Sb_2O_3	آنتمیوان اکسید

اپک کردن لعبها با افزودن قلع، یک نوآوری از صنعتگران اسلامی بوده است.


دسته‌بندی لعب از نظر انعکاس نور لعب‌های برّاق و مات:

به نظر شما لعب کدامیک از بدنه‌های نشان داده شده در شکل ۱۶ مات است؟



شکل ۱۶

برّاق و مات بودن از رفتار سطح لعب در برابر تابش نور و انعکاس آن ایجاد شود.



شکل ۱۷- بازتاب نور در لعب‌های برّاق و مات

تحقیق کنید



پودمان ۲: تحلیل کاربرد لعب در سرامیک

با استفاده از یک فرهنگ لغت یا جستجو در اینترنت، معادل انگلیسی شفاف، نیمهشفاف، اپک، براق و مات را از بین لغات داده شده انتخاب کرده و جدول ۱۴ را کامل کنید.

Matt, Opaque, Transparent, Glossy, Translucence

جدول ۱۴

براق	مات	اپک	نیمهشفاف	شفاف

لوب براق، لعبی است که تمام یا بخش عمدۀ از نور تابیده شده به سطح لعب را منعکس می‌کند. در خشندگی و جلای لعب براساس نوع و میزان تابش نور، متفاوت است.

لوب مات بخش عمدۀ نور تابیده شده به سطح لعب را جذب می‌کند و مقدار ناچیزی را منعکس می‌کند؛ در نتیجه سطح لعب دارای درخشندگی نخواهد بود.

فعالیت کلاسی



در هر یک از محصولات سرامیکی جدول ۱۵ لعب‌هایی که از نظر خواص نوری به کار می‌روند را با علامت ضربدر مشخص کنید.

جدول ۱۵

براق	مات	اپک	نیمهشفاف	شفاف	نام محصول
					چینی بهداشتی
					ظروف چینی غذاخوری
					مقرّه
					کاشی کف

فعالیت کلاسی



دیوار کلاس، تخته سفید، رنگ در کلاس و رنگ پنجره‌ها را از نظر خواص نوری بررسی کنید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.

۳ دسته‌بندی لوب از نظر دمای پخت

لوب‌ها از نظر دمای پخت به دو دسته دماپخت پایین و دماپخت بالا تقسیم می‌شوند. درجه پخت لوب‌های دماپخت پایین زیر ۱۱۵۰ درجه سلسیوس است و درجه پخت لوب‌های دماپخت بالا، بالای ۱۱۵۰ درجه سلسیوس است. راکو و ماجولیکا مثال‌هایی از محصولات سرامیکی دارای لوب دماپخت پایین و چینی بهداشتی و پرسلان دارای لوب دماپخت بالا هستند.

لubahای خاص

لubahای خاص لubahای هستند که بیشتر کاربرد تزئینی، هنری یا خاص دارند و در بسیاری موارد از نظر مقاومت مکانیکی و شیمیایی و ظاهر با لubahای معمولی متفاوت هستند. لubahای تبخیری، احیایی، لوستر، زرین فام، سladون، نفوذی، ترکدار، بلوری، مینا و آنتی باکتریال جزء لubahای خاص به شمار می‌آیند. در ادامه برخی از این لubahا معرفی می‌شوند.

۱ لعب تبخیری: برای ایجاد این لubahا از نمک استفاده می‌شود. برای تولید لعب تبخیری (نمکی) مقداری پودر نمک طعام یا آبنمک در کوره‌ای که در حدود دمای پخت کار می‌کند، پاشیده می‌شود. پودر یا آبنمک پاشیده شده در کوره تبخیر می‌شود و بخار سدیم تولیدشده بر روی سطح قطعه می‌نشیند و به دلیل این که سدیم یک کمکذوب قوی است، باعث تشکیل یک لایه لعب می‌شود. دمای پخت این نوع لubahا در محدوده ۱۵۶۰ تا ۱۱۸۰ درجه سلسیوس است. ناخالصی‌های موجود در بدن مانند آهن اکسید، تعیین‌کننده رنگ این لعب است.



شکل ۱۹- لوله‌های سرامیکی فاضلاب با لعب نمکی



شکل ۱۸- ظرف سفالی دارای لعب نمکی

درباره دلیل اعمال لubahای نمکی روی لوله‌های سرامیکی آب و فاضلاب تحقیق کنید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.

تحقیق کنید



نته



در لعب کاری تبخیری، بخارات سمی مانند بخار کلر و سدیم ایجاد می‌شود که برای سلامتی و محیط‌زیست خطرآفرین است؛ همچنین این گازها به اجزای کوره مانند آجرها و المنتها آسیب می‌زنند. در نتیجه این لubahا هرگز در کوره الکتریکی اعمال نمی‌شوند.

۲ لعب‌های احیایی: لubahای احیایی اغلب لubahای رنگی هستند که در شرایط اتمسفر به شدت احیایی کوره ایجاد می‌شوند. لubahای لوستر و زرین فام، سladون و قرمز چینی لubahای احیایی به شمار می‌روند.

ایمنی و
بهداشت



لازم به ذکر است که برای ایجاد اتمسفر به شدت احیایی در کوره از خاک ارنه یا روغن سوخته استفاده می‌شود که این عمل باعث آلودگی هوا شده و یک خطر زیست‌محیطی محسوب می‌شود.

۳ لعاب لوستر: لعاب‌های لوستر لعاب‌های تزئینی هستند که در سطح آنها بر اثر انجمام واکنش‌های احیا، لایه بسیار نازک فلزی با جلای فلزی رنگین کمانی تشکیل می‌شود که بسیار چشم نواز است. در لعاب لوستر ابتدا قطعه سرامیکی را با لعاب معمولی لعاب‌کاری می‌کنند، سپس روی آن را با محلول‌های حاوی ترکیب‌هایی مانند نقره کلرید (AgNO_3), نقره نیترات (AgCl_2) و بیسموت نیترات (BiNO_3) پوشش می‌دهند و در شرایط احیایی پخت می‌کنند.



شکل ۲۱- لعاب لوستر

شکل ۲۰- لعاب لوستر ایرانی، دوران اسلامی



شکل ۲۲- لعاب زرین فام

۴ لعاب زرین فام: تولید این لعاب از افتخارات بزرگ هنر سرامیک ایران است و یکی از ریشه‌های علم نانو به شمار می‌رود. لعاب زرین فام، با تشکیل لایه بسیار نازکی از نانوذرات مس یا نقره با جلای فلزی در طیف‌های رنگی گوناگون به وجود می‌آید. فرایند تولید لعاب زرین فام مانند روشی است که در لعاب لوستر به کار می‌رود. نقره سولفید، منگنز اکسید، مس سولفات و گوگرد سفید برای ایجاد این نوع لعاب استفاده می‌شود.

بیشتر بدانید



کتاب «جوهername نظامی» نوشته محمد بن ابی البرکات جوهري نیشابوری، اولین کتاب به زبان فارسی در مباحث مربوط به جواهر و سنگ‌ها، فلزات، آلیازها و انواع مینا است. در فصل چهارم کتاب، فرمول‌های مینای زرین فام ارائه شده است که تعداد آنها ۲۶ ترکیب است. تعداد مواد به کار رفته در ترکیبات «جوهername» در حدود ۴۵ نوع است. همین امر موجب شده است تا «جوهername نظامی» نه تنها قدیمی‌ترین بلکه مفصل‌ترین اثر تاریخی در زمینه لعاب زرین فام باشد.




درباره قدمت لعب زرین فام و شهرهایی که در آنها این نوع لعب برای تزئین کاربرد داشته است، تحقیق کنید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.



شکل ۲۳- قوری دارای لعب سladون

این رنگ با اضافه کردن اکسیدهای آهن، کروم، نیکل، قلع و ترکیبات تیتان به لعب و سپس پخت در شرایط احیا ایجاد می‌شود.

هنگام پخت این لعب در کوره، خاکستر چوب نیز اضافه می‌کنند تا رنگ سladون بین سبز خاکستری تا سبز مایل به زرد تغییر کند.



شکل ۲۴- لعب قرمز چینی

۶ لعب قرمز چینی: این نوع لعب احیایی قرمزنگ، دارای مس اکسید است. برای تشكیل این رنگ قرمز به لعب‌ها تا ۲ درصد مس اکسید و در حد ۱ تا ۲ درصد قلع اضافه می‌شود. سپس اتمسفر کوره را در محدوده دمای نهایی پخت احیا می‌کنند که باعث تولید رنگ قرمز درخشندگی مانند فلز مس می‌شود.

۷ لعب‌های دونده؟: ابتدا قطعه سرامیکی را با یک لعب معمولی لعب کاری می‌کنند. سپس بر روی آن با لعابی که در هنگام ذوب دارای گرانزوی پایینی است، لعب کاری یا نقاشی می‌کنند. در فرایند پخت، این لعب به خاطر داشتن گرانزوی کم بر روی لعب زیرین جریان یافته، شره کرده و حتی در آن نفوذ می‌کند که این امر باعث می‌شود نقوش زیبای تصادفی به وجود آید.

برای جلوه‌گری بیشتر می‌توان لعاب‌های دونده (نفوذی) را با چندین رنگ مختلف به کار گرفت که در اثر مخلوط شدن آنها در هنگام پخت رنگ‌های جالبی ایجاد می‌شود.



شکل ۲۵- لعاب دونده

۸ لعاب تَرَک دار^۱

آیا وجود تَرَک در لعاب همیشه عیب محسوب می‌شود؟



شکل ۲۶- ظروف دارای لعاب تَرَک

لعاب تَرَک دار (کراکوله) نوعی لعاب است که پس از پخت، در سطح آن تَرَک ایجاد می‌شود. برای ایجاد این تَرَک‌ها در لعاب باید ضریب انبساط حرارتی لعاب به گونه‌ای تنظیم شود که از ضریب انبساط حرارتی بدنه بالاتر باشد تا در هنگام سرد کردن در لعاب تنفس کششی به وجود آید؛ این تنفس منجر به تَرَک خوردن لعاب می‌شود.

برای افزایش ضریب انبساط حرارتی لعاب می‌توان درصد اکسیدهای قلیایی را افزایش و در مقابل درصد

در بعضی از موارد بعد از پخت لعب تَرَک دار، با لعب دیگری داخل تَرَک‌ها را پُر می‌کنند و دوباره این لعب را پخت می‌کنند.



شکل ۲۷- مجسمه‌های دارای لعب تَرَک

پرسش



آیا برای تَرَک دار کردن لعب روش‌های دیگری وجود دارد؟

۹- لعب پوست‌ماری: این نوع لعب در هنگام ذوب شدن بر روی بدنه سرامیکی به شدت جمع می‌شود؛ به طوری که در اثر این انقباض شکل‌هایی مشابه پوست مار یا شبکه رگه‌رگه حاصل می‌شود. حالت جمع‌شدگی بر اثر کشش سطحی لعب هنگام ذوب شدن ایجاد می‌شود که به ترکیب شیمیایی لعب بستگی دارد. برای افزایش کشش سطحی لعب می‌توان اکسیدهایی که دارای کشش سطحی بالایی هستند، مانند Al_2O_3 , ZnO و MgO به آمیز لعب اضافه کرد. برای ایجاد لعب رنگی از V_2O_5 , Cr_2O_3 و NiO استفاده می‌شود.

برای تهیه لعب پوست‌ماری (انقباضی)، معمولاً بدنه را با دو نوع لعب مختلف لعب کاری می‌کنند؛ ابتدا لعب معمولی سپس لعابی با کشش سطحی بالا بر روی لعب اول اعمال می‌شود.



شکل ۳۲- لعب پوست‌ماری

پودمان ۲: تحلیل کاربرد لعب در سرامیک

۱۰ لعب بلوری^۱: برای تزئین لعب شرایطی فراهم می‌آورند تا در فاز آمورف لعب، مقداری فازهای بلوری (کریستالی) به وجود آید. وجود دانه‌ها و رگه‌های بلوری در زمینهٔ شیشه‌ای جلوهٔ زیبایی به لعب می‌دهد. برای ایجاد فاز بلوری در لعب سه روش را می‌توان به کار برد:

۱ آمیز لعب به گونه‌ای تعیین شود تا در هنگام ذوب گرانروی پایینی داشته باشد.

۲ به آمیز لعب موادی مانند بوراکسید، روی اکسید، کربنات‌های باریم، استرانسیم و منیزیم و کلمانیت اضافه شود تا در هنگام سرمایش لعب تمایل به تبلور داشته باشند.

۳ فرایند سردکردن لعب آهسته انجام شود تا بلورها فرصت رشد داشته باشند.



شكل ۲۸- لعب بلوری (کریستالی)

پرسش

چرا در پوشش برخی از کاشی‌ها از لعب بلوری استفاده می‌شود؟



۱۱ لعب مینا^۲: در تصویرهای زیر لعب کاری بر روی بدنه‌های فلزی را مشاهده می‌کنید.



شكل ۳۱- لعب بدنهٔ بخاری



شكل ۳۰- لعب ظروف آهنی



شكل ۲۹- ظروف مسی میناکاری

۱- Crystalline Glaze

۲- Enamel

به پوشش‌های شیشه‌ای اعمال شده بر روی بدنه‌های فلزی، مینا گفته می‌شود. این پوشش‌ها برای ایجاد رنگ و جلوه‌ای زیبا و همچنین محافظت از بدنه اعمال می‌شود. در این نوع لعب ابتدا یک لایه انگوب بر روی فلز اعمال می‌شود و سپس لعب اصلی بر روی لایه انگوب آورده می‌شود. انگوب باعث تطبیق ضریب انبساط حرارتی و چسبندگی لعب اصلی و بدنه می‌شود.

کجاکاوی

مهمنترین تفاوت لعب کاری روی فلز و سرامیک چیست؟



رنگ

در صنعت سرامیک برای تولید محصولات رنگی و تزئین آنها از مواد رنگی کننده استفاده می‌شود. این رنگ‌ها برای تزئین در سطح زیر لعب، روی لعب یا با قوار گرفتن داخل لعب باعث ایجاد رنگ می‌شوند. مهم‌ترین روش‌های ایجاد رنگ، استفاده از اکسید فلزهای واسطه و جوهرهای رنگی (استین) است.

جوهرهای رنگی (استین)

اکسید فلزهای واسطه

نمودار ۱۶- مهم‌ترین مواد ایجاد کننده رنگ در لعب

اکسید فلزهای واسطه: اکسید فلزات گروه عناصر واسطه به عنوان رنگدانه^۱ طبیعی یا مصنوعی در لعب استفاده می‌شوند. رنگ ایجاد شده به لعب پایه و نوع اکسیدها بستگی دارد. تولید رنگ یا رنگ‌زایی این اکسیدها (رنگدانه‌ها) وابسته به شرایط زیر است:



نمودار ۱۷

در جدول ۱۶، تعدادی از رنگدانه‌های طبیعی و منابع تأمین‌کننده آنها آمده است:

جدول ۱۶- انواع مختلف رنگدانه‌های طبیعی به صورت اکسید یا نمک‌های آنها

رنگ ایجادشده	منبع تأمین‌کننده	نوع رنگدانه
آبی پررنگ لاجوردی	اکسیدها (کبات اکسید)، کربنات‌ها (کبات کربنات)، نیترات (کبات نیترات) و کلرید (کبات کلرید)	کبات
سبز آبی فیروزه‌ای	اکسیدها (مس اکسید) و کربنات‌ها (مس کربنات)	مس
سبز پررنگ	کروم اکسید	کروم
زرد - صورتی قرمز - قهوه‌ای	آهن اکسید	آهن
بنفسنجیر - قهوه‌ای	منگنز دی اکسید و منگنز کربنات	منگنز
سفید	قلع اکسید	قلع
سفید زرد	آنتمیوان اکسید	آنتمیوان

درباره طیف رنگی که اکسیدهای نیکل و وانادیم در لعب ایجاد می‌کنند، تحقیق کنید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.

تحقیق کنید



برای تولید رنگ قرمز و قهوه‌ای سوخته در لعب از چه اکسیدهایی استفاده می‌شود؟

پرسش



جوهر: اکسیدهای رنگی به علت محلول بودن در لعب و تأثیر نامطلوب بعضی از گدازآورها و سایر عناصر لعب کاربرد محدودتری دارند. به همین دلیل از نوع خاصی از رنگ به نام جوهر (استین) استفاده می‌شود که یک نوع کریستال رنگی است که در مقابل تأثیر گدازآورهای لعب و دمای بالا مقاوم است. جوهرا طیف بسیار وسیعی از رنگ‌ها را ایجاد می‌کنند.



امروزه از جوهرها با دانه‌بندی نانومتری در دستگاه‌های چاپ دیجیتال صنایع کاشی استفاده زیادی می‌شود.

آماده‌سازی لعب رنگی

برای رنگی کردن لعب می‌توان رنگدانه را به طور مستقیم به فرمول آمیز لعب اضافه کرد. پس از فرایند سایش و گرانول‌سازی، لعب رنگی به دست می‌آید. پس از آماده شدن دوغاب لعب رنگی می‌توان آن را با قلم مو یا پیستوله بر روی بدنه بیسکویت یا روی لعب پخت نشده اعمال کرد.

آماده‌سازی لعب
فرایند آماده‌سازی لعب سه مرحله دارد:

افزودن آب به مواد

سایش

وزن کردن مواد آمیز

نمودار ۱۸-مراحل آماده‌سازی لعب


برای ساخت لعب در کارگاه، با استفاده از فرمول ساخت لعب، تجهیزاتی مانند ترازو، هاون شیشه‌ای یا چینی و دسته آن، استوانه مدرج آزمایشگاهی و الک مش ۱۰۰ یا بالاتر نیاز است. در ادامه مراحل فرایند آماده‌سازی لعب در کارگاه آمده است:

۱ مواد و وسایل لازم را روی میز کار قرار دهید. همه ابزارها باید کاملاً تمیز باشد. تمام مواد اولیه برای تهیه آمیز لعب را با ترازو وزن و یادداشت کنید.



شکل ۳۲-وزن کردن آمیز لعب

پودمان ۲: تحلیل کاربرد لعاب در سرامیک



شکل ۳۳- ساییدن آمیز لعاب



شکل ۳۴- افزودن آب به آمیز لعاب

۷ پس از وزن کردن مواد، آنها را داخل هاون بزیزید و با دسته هاون بسایید. دسته هاون را همیشه دایره‌وار در یک جهت حرکت دهید. اکسیدهای رنگ‌کننده لازم و یا جوهرهای رنگی را بر اساس درصد مورد نیاز به هاون اضافه کنید و عمل سایش را ادامه دهید تا مواد کاملاً با یکدیگر مخلوط شوند.

۸ مقدار آب مورد نیاز را در استوانه مدرج اندازه‌گیری کنید. در بیشتر کاربردها ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم آب به ازای هر کیلو ماده خشک به لعاب اضافه می‌شود. آب را بیفزایید و مخلوط کردن را ادامه دهید تا کاملاً یکنواخت شود.

کنترل کیفی لعاب

برای بررسی کیفیت قطعات سرامیکی لعاب کاری شده و بهبود کیفیت آن باید دوغاب لعاب و مذاب آن و قطعات لعاب کاری شده بررسی شوند.

دوغاب لعاب

کیفیت دوغاب لعاب طی مراحل زیر بررسی می‌شود:

۱ قبل از اعمال لعاب

۲ در هنگام فرایند لعاب کاری

۳ بعد از لعاب کاری بر روی بدنه

خواص دوغاب لعاب بر کیفیت قطعات مؤثر است. گاهی نامناسب بودن خواص دوغاب لعاب، تأثیرات نامطلوب خود را در زمان لعاب کاری نمایان می‌کند. در برخی موارد این آثار پس از پخت بر روی بدنه ظاهر می‌شود. از جمله این موارد تهنشین شدن (رسوب کردن) لعاب و تشکیل حفره هوا در موقع لعاب کاری است که به دلیل کیفیت نامناسب دوغاب لعاب، ایجاد می‌شود.

مذاب لعاب

کیفیت مذاب لعاب در حین فرایند پخت بسیار مهم است. به وجود آمدن حفره، جمع یا منقبض شدن لعاب و شره کردن لعاب، عیوبی هستند که به کیفیت نامناسب لعاب مربوط است.



عیب قابل مشاهده در لعاب بدن‌های نشان داده شده در تصاویر زیر را بنویسید.



ویژگی‌هایی مانند گرانروی، کشش سطحی، انبساط حرارتی، مقاومت به خوردگی و سمی بودن لعاب نیز برای کنترل کیفی لعاب لازم است مورد بررسی قرار بگیرند.

نکته



گرانروی^۱

گرانروی لعاب بستگی به اصطکاک داخلی مذاب دارد و نقطه ذوب، تعیین‌کننده آن است. لعاب‌ها دارای نقطه ذوب مشخصی نیستند و در دماهای مختلف به مایع غلیظی تبدیل می‌شوند.



شکل ۳۵- گرانروی لعاب‌های مختلف

مدت زمان ماندن در
دمای مشخص

دما


ترکیب شیمیایی

نمودار ۱۹- عوامل مؤثر بر گرانروی مذاب لعاب

پودمان ۲: تحلیل کاربرد لعاب در سرامیک

کشش سطحی^۱

جاری شدن و شره کردن لعاب در هنگام پخت بر روی بدنه فقط به گرانروی بستگی ندارد، بلکه کشش سطحی نیز روی آن اثر زیادی دارد. هر قدر کشش سطحی لعاب (تمایل به جمع شدن) بیشتر باشد، از خروج گازها راحت‌تر است.



شکل ۳۶- تفاوت کشش سطحی کم و زیاد

تأثیر اکسیدها بر کشش سطحی لعاب

در جدول ۱۷ تأثیر برخی از اکسیدهای فلزی بر کشش سطحی لعاب بیان شده است.

جدول ۱۷

	کاهش کشش سطحی	افزایش کشش سطحی
	Li_2O ۱ K_2O ۲ PbO ۳ Na_2O ۴ (ضعیف)	$\text{Cr}_2\text{O}_۳$ ۱ (قوی) $\text{SnO}_۲$ ۲ MgO ۳ $\text{Al}_2\text{O}_۳$ ۴ (ضعیف)

انبساط حرارتی^۲

وقتی در فلزی یک ظرف شیشه‌ای گیر کرده و باز نمی‌شود، با گرفتن آن زیر آب گرم راحت‌تر باز می‌شود.
علت این پدیده چیست؟


پرسش



۱- Surface Tension

۲- Thermal Expansion

مقدار ضریب انبساط حرارتی لعاب‌ها معمولاً در حدود $10^{-7} \text{ }^{\circ}\text{C}$ است. اگرچه این مقدار بسیار کوچک به نظر می‌رسد، ولی در صنعت لعاب‌سازی تأثیرات زیادی به وجود می‌آورد. ضریب انبساط حرارتی لعاب‌ها باید معمولاً تا حدودی برابر با ضریب انبساط حرارتی بدنی باشد تا نقصی به وجود نیاید. اگر لعاب در هنگام انجام داد، نسبت به بدنی بیشتر جمع شود، یعنی انقباض دارد؛ بنابراین لعاب تحت تنفس کششی (ضریب انبساط بیشتر) است و ترک در آن به وجود خواهد آمد (شکل الف و ج). عکس این حالت در لعاب، پریدگی ظاهر می‌شود (شکل ب و د).




شکل ۳۷- تأثیر مقدار ضریب انبساط حرارتی لعاب در چسبندگی لعاب به بدنی

اگر یک بدن نازک و باریک (مانند کاشی) لعاب زده شود و سپس حرارت داده شود، بسته به مقدار اختلاف ضریب انبساط حرارتی بین لعاب و بدنی، این قطعه نازک به شکل مقعر یا محدب خمیده می‌شود.


جدول ۱۸- روش‌های اندازه‌گیری ضریب انبساط حرارتی

 شکل ۳۸- دستگاه دیلاتومتر	اندازه‌گیری ضریب انبساط حرارتی با دستگاه دیلاتومتر
$\alpha = \frac{\Delta L}{L_0 \times \Delta T}$ <p> α : ضریب انبساط حرارتی ΔL : تغییر طول L_0 : طول اولیه ΔT : تغییر دما </p>	محاسبه ضریب انبساط حرارتی بر اساس اطلاعات

تأثیر اکسیدها بر انبساط حرارتی لعاب



نمودار ۲۱-۱-اکسیدهای کاهش‌دهنده انبساط حرارتی لعاب (SiO_4 بیشترین کاهش)



نمودار ۲۰-۱-اکسیدهای افزایش‌دهنده انبساط حرارتی لعاب (Li_2O بیشترین افزایش)

سختی لعاب

در مورد سختی لعاب تعریف‌های مختلفی وجود دارد و برای اندازه‌گیری آن روش‌های گوناگونی نیز استفاده می‌شود.

بیشتر بدانید




روش‌های سنجش سختی لعاب عبارت‌اند از:

جدول ۱۹-روش‌های سنجش سختی لعاب



سختی‌سنجی خراشی

سختی‌سنجی خراشی: در این روش لعاب را با الماس یا با مواد سخت دیگر که در جدول سختی موهس وجود دارد، خراش می‌دهند. با این روش میزان مقاومت لعاب در برابر خراش اندازه‌گیری می‌شود.

 <p>سختی‌سنجدی عمقی</p>	<p>سختی‌سنجدی عمقی: در این روش توسط رأس الماس مخروطی شکل، به سطح لعاب با نیروی مشخصی فشار وارد می‌شود و عمق فرورفتگی حاصل از نیروی واردشده اندازه‌گیری می‌شود. در این روش سختی در یک محدوده از سطح اندازه‌گیری می‌شود، بنابراین مقدار سختی به دست آمده تعیین کننده سختی لعاب در کل سطح نیست.</p>
 <p>سختی‌سنجدی سایشی</p>	<p>سختی‌سنجدی سایشی (استحکام سایشی): در این روش مقدار آفت وزن لعاب بر اثر سایش به وسیله مواد سخت‌تر اندازه‌گیری می‌شود که نشان‌دهنده میزان سختی لعاب است. ماسه سیلیسی و سیلیسیم کارباید به عنوان مواد ساینده استفاده می‌شوند.</p>
 <p>سختی‌سنجدی ضربه‌ای</p>	<p>سختی‌سنجدی ضربه‌ای: در این روش استحکام ضربه‌ای لعاب اندازه‌گیری می‌شود.</p>

در جدول ۲۰ نوع سختی موردنیاز با توجه به کاربرد محصولات مختلف آمده است.

جدول ۲۰

سختی ضربه‌ای	سختی سایشی	سختی عمقی	سختی خراشی	
✓	✓		✓	بشقاب و فنجان
✓			✓	کاشی‌های دیوار
✓	✓	✓	✓	کاشی‌های کف
✓	✓		✓	لوله‌های فاضلاب

مقاومت به خوردگی شیمیایی^۱

مقاومت و پایداری لعاب در مقابل عواملی مانند رطوبت، گازها و بخارات، اسیدها و قلیایی‌ها را مقاومت به خوردگی شیمیایی لعاب گویند. لعاب با ترکیب شیمیایی معین در مقابل عواملی مانند آب، اسید، قلیایی‌ها و گازها به طور مختلف پایداری و عکس العمل نشان می‌دهد.

جدول ۲۱- تأثیر مواد مختلف بر مقاومت به خوردگی شیمیایی لعاب

تأثیر بر پایداری لعاب	ماده
پایداری کم نسبت به مواد شیمیایی و حتی رطوبت	اکسیدهای قلیایی
افزایش مقاومت به خوردگی شیمیایی	آلومینیوم اکسید
کاهش مقاومت به خوردگی شیمیایی	سرب اکسید و باریم اکسید
افزایش مقاومت به خوردگی شیمیایی	سیلیسیم اکسید

ارزشیابی

نمره	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نتایج	استاندارد عملکرد	تکالیف عملکردی (شاخص‌گاهی)	بودمان
۳	تحلیل، تعیین و طبقه‌بندی انواع لعب و درصد اکسیدهای مورد استفاده در آنها	بالاتر از حد انتظار			
۲	محاسبه درصد اکسیدهای مورد استفاده در لعب براساس فرمول زگر، تعیین نقش هر یک از مواد سازنده لعب، طبقه‌بندی لعب‌ها براساس (مواد اولیه، دمای پخت، روش آماده‌سازی و رفتار نوری و ...)	در حد انتظار	بررسی و تحلیل انواع لعب با توجه به دسته‌بندی مواد اولیه، طبقه‌بندی لعب براساس ویژگی‌های خاص با استفاده از استاندارد ملی ایران	۱- بررسی انواع لعب‌های بدنه سرامیکی ۲- کاربرد لعب در تولید بدنه سرامیکی	تحلیل کاربرد لعب در سرامیک
۱	دسته‌بندی انواع مواد اولیه ساخت لعب، دسته‌بندی انواع لعب	پایین‌تر از حد انتظار			
نمره مستمر از ۵					
نمره واحد یادگیری از ۳					
نمره واحد یادگیری از ۲۰					

پودمان ۳

طبقه‌بندی عملکردی مواد خودگیر



گروهی از مواد سرامیکی که با عنوان مواد خودگیر شناخته می‌شوند، اهمیت بسیاری در مصالح ساختمانی و ساخت سازه‌های بتونی دارند. سیمان، گچ و آهک از جمله این گروه از مواد هستند که تولید آنها با کیفیت مطلوب، به متخصصان مجبوب و کارآزموده نیاز دارد.

همان طور که می‌دانید، پودر ژله پس از مخلوطشدن با آب و ماندن در یخچال پس از مدت زمان مشخصی، سفت می‌شود.



شكل ۱

در صنعت سرامیک نیز موادی تولید می‌شوند که پس از ترکیب با آب ملاتی را می‌سازند که پس از مدت زمان مشخصی سفت می‌شود و استحکام آن افزایش می‌یابد. آیا می‌توانید چند نمونه از این مواد را نام ببرید؟



شكل ۲- ملات چند ماده سرامیکی

پودمان ۳: طبقه‌بندی عملکردی مواد خودگیر

در صنایع سرامیک سیمان، گچ و آهک به عنوان مواد خودگیر شناخته می‌شوند.



شکل ۳- نمونه‌ای از کاربرد سیمان، آهک و گچ

سیمان

برای ساخت دو سازه زیر از کدام ماده خودگیر استفاده شده است؟



ب) برج میلاد - تهران



الف) سد کارون - خوزستان

شکل ۴

سیمان در ترکیب با سنگدانه‌های ماسه و آب، بتن را ایجاد می‌کند. سیمان مانند یک چسب سنگدانه‌ها را به یکدیگر می‌چسباند.



سیمان پودری نرم و جاذب آب است. در ترکیب با آب واکنش می‌دهد و ماده حاصل از این واکنش مانند چسب عمل می‌کند و پس از گیرش در تماس با آب پایدار است.



ملات ماده خمیری است که از ترکیب ماده چسباننده (مانند سیمان) و ماده پرکننده (مانند ماسه) همراه با افزودنی‌ها به دست می‌آید.

میل ترکیبی سیمان با آب و ایجاد اتصال و سفت شدن آن به دلیل خاصیت هیدرولیکی سیمان است.

نکته



فکر کنید



با توجه به شکل ۷، توضیح دهید نقش سیمان در ساخت محصولات ساختمانی و بتنه چیست؟



موزاییک سیمانی



مقطعی از بلوک بتنه

شکل ۷

اکسیدهای اصلی که در سیمان وجود دارند شامل موارد زیر است:

آهن اکسید

آلومینیوم اکسید

سیلیسیم اکسید

کلسیم اکسید

نمودار ۱

علاوه بر اکسیدهای اشاره شده در نمودار ۱ اکسیدهای دیگری مانند منیزیم اکسید و سایر اکسیدهای قلیایی نیز از طریق مواد اولیه به ترکیب سیمان وارد می‌شوند.

در تولید سیمان معمولاً از سنگ آهک به عنوان منبع تأمین‌کننده کلسیم اکسید و از خاک رس به عنوان منبع تأمین‌کننده سیلیس و آلومینا استفاده می‌شود. به دلیل آنکه آهک بخش زیادی از مواد اولیه سیمان را تشکیل می‌دهد، بنابراین کارخانجات سیمان معمولاً در نزدیکی معادن آهک احداث می‌شوند. برای تنظیم ترکیب شیمیایی سیمان از مواد تصحیح کننده در ترکیب آن استفاده می‌شود.

مواد اولیه اصلی سیمان

مواد تصحیح کننده

خاک رس

سنگ آهک

سنگ آهن

سیلیس

بوکسیت

نمودار ۲

نکته



برای اولین بار از مخلوط سنگ آهک و خاک رس آهکی ماده هیدرولیکی ساخته شد که به سیمان پرتلند معروف شد و ترکیب آن به تدریج تکامل یافت. سیمان پرتلند همان سیمان ساختمانی است.

بیشتر بدانید



سیمان پرتلند در اواسط قرن ۱۹ میلادی (حدود سال ۱۲۰۰ هجری شمسی) در کشور انگلیس و از آهک ساخته شد. پدر خانواده اسپیدین^۱ برای اولین بار سیمان را در اجاق آشپزخانه خود ساخت و سپس بنیان گذار تولید آن در کشور انگلیس شد. به دلیل شباهت ظاهری این محصول به سنگ پرتلند (تشکیل شده از رسوبات آهکی استخراج شده از جزیره پرتلند در جنوب انگلیس)، به نام سیمان پرتلند نام‌گذاری شد. حدود ۲۰ سال بعد فرزند خانواده، ویلیام اسپیدین، موفق به تولید سیمان بهبود یافته به شکل امروزی شد و به همین دلیل وی را پدر سیمان پرتلند نامیدند. پس از ۵۰ سال با اختراع کوره دوار هافمن در آلمان، سیمان پرتلند به صورت پیوسته و با کیفیتی به مراتب بهتر تولید شد. سیمان تقریباً در سال ۱۳۵۰ هجری شمسی وارد ایران شد و در سال ۱۳۱۲ اولین واحد تولیدی در جنوب تهران به بهره‌برداری رسید.




شکل ۸- ویلیام اسپیدین، پدر سیمان پرتلند

أنواع سيمان

بر اساس رنگ ظاهری، سیمان پرتلند یا ساختمانی در دو رنگ سفید و خاکستری به بازار عرضه می‌شود. سیمان براساس محل کاربرد انواع مختلفی دارد که در نمودار ۳ نشان داده شده است. این تقسیم‌بندی براساس استاندارد ASTM^۲ جهانی است.

هر کدام از این سیمان‌ها در شرایط محیطی خاصی به کار گرفته می‌شود.



۱-Aspdin

۲-American Society for Testing and Materials

نکته



گاهی وجود یون‌های سولفات در محیط باعث تخریب بتن می‌شود. در اثر واکنش شیمیایی بین سولفات‌ها و یکی از اجزای سیمان کریستال‌های سوزنی تشکیل می‌شود که حجم زیادی دارند و باعث ایجاد ترک در بتن می‌شوند. یون سولفات در زمین‌های سولفات‌دار و آب دریا وجود دارد.

شکل ۱۰- ترک خوردگی بتن در اثر حمله یون سولفات

تحقیق کنید



آیا به غیر از ترکیبات سولفاتی، احتمال تخریب بتن در حضور مواد دیگری نیز وجود دارد؟

جدول ۱

سیمان تیپ ۱	<ul style="list-style-type: none"> - این سیمان، سیمان پرتلند معمولی است. برای مصارف عمومی مانند ساخت جاده، پل، ملات بنایی و ساخت مخازن کاربرد دارد. - در مواردی که بتن در معرض سولفات‌ها نباشد، به کار می‌رود.
سیمان تیپ ۲	<ul style="list-style-type: none"> - در محیطِ دارای سولفات‌های متوسط، به کار می‌رود. - از لحاظ گیرش، سیمان نوع ۲ کندر از سیمان نوع ۱ است و حرارت کمتری آزاد می‌کند. در ساختمان‌هایی که سازه‌های حجیم دارند، به کار می‌رود.
سیمان تیپ ۳	<ul style="list-style-type: none"> - این سیمان حرارت بیشتری نسبت به نوع ۱ آزاد می‌کند. - به این نوع سیمان، سیمان زودگیر نیز می‌گویند. - سیمان تیپ ۳ در مناطق با هوای سرد و مناطقی که نیاز به بهره‌برداری سریع سازه است، استفاده می‌شود.
سیمان تیپ ۴	<ul style="list-style-type: none"> - این نوع سیمان دیرگیر است و حرارت کمتری تولید می‌کند. - در موارد بتن‌ریزی‌های حجیم، مانند سدسازی به کار می‌رود.
سیمان تیپ ۵	<ul style="list-style-type: none"> - سیمان ضد سولفات است و در محیط‌های در معرض سولفات به کار می‌رود.

کنجکاوی



به چه دلیل در بتن‌ریزی‌های حجیم از سیمان تیپ ۴ استفاده می‌شود؟

نکته



در نام‌گذاری انواع سیمان گاهی از شماره‌گذاری با اعداد یونانی (I, II, III, IV, V) استفاده می‌شود.



- وجود هم زمان سه عامل در بتن باعث حمله سولفاتی به آن می شود:
- ۱** وجود عوامل واکنش پذیر در سیمان: این عوامل مانند C_2A ($3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_5$) در سیمان های پرتلند موجب افزایش واکنش پذیری خمیر سیمان با یون های سولفات می شود.
 - ۲** یون سولفات: به صورت نمک های سولفاتی در محیط اطراف بتن وجود دارند که از قدرت احلال بسیار زیادی در آب برخوردار هستند.
 - ۳** نفوذ پذیری: هرچه نفوذ پذیری بتن بیشتر باشد یا تخلخل بیشتری بین اجزای سازنده بتن وجود داشته باشد، بتن بیشتر تخریب می شود زیرا یون های مخرب بیشتری که یون سولفات را به داخل بتن منتقل می کنند، در بتن قرار می گیرند.

در اثر واکنش یون سولفات با ترکیب تری کلسیم آلومینات (C_2A یا $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_5$) موجود در سیمان، بلورهایی با حجم بزرگ تر از بلورهای قبلی در بتن رشد می کنند و باعث ایجاد ترک در بتن سخت شده می شوند. برای حل این مشکل باید یکی از این سه عامل را حذف کرد. یکی از روش ها، استفاده از سیمان ضد سولفات است. در این تیپ از سیمان ها به دلیل کم بودن مقدار فاز C_2A ، امکان واکنش سولفات ها با خمیر سیمان و در نهایت تشکیل بلورهای با حجم بالا به شدت کاهش می یابد. روش دیگر، کاهش نفوذ پذیری بتن و آب بندی آن است. برای این منظور از مواد معدنی در ساخت بتن و همچنین کاهش نسبت آب به سیمان استفاده می شود.

عامل تفاوت رنگ انواع سیمان چیست؟

رنگ خاکستری سیمان به دلیل وجود درصد اکسید آهن بالا در آن است و سیمان سفید اکسید آهن بسیار کمتری نسبت به سیمان خاکستری دارد. مصارف سیمان سفید بسیار محدود تر از سیمان خاکستری است. در جدول ۲، نمونه ای از درصد وزنی اکسیدهای اصلی در سیمان پرتلند سفید و خاکستری نشان داده شده است.

جدول ۲- درصد وزنی اکسیدهای اصلی در سیمان پرتلند سفید و خاکستری

سیمان پرتلند سیاه	سیمان پرتلند سفید	اکسید
۲۱	۲۲	SiO_2
۶۳	۶۶	CaO
۴	۶	Al_2O_3
۳	۰/۳	Fe_2O_3
۳	۱	MgO
۶	۴/۷	اکسیدهای دیگر
۱۰۰	۱۰۰	جمع




پودمان ۳: طبقه‌بندی عملکردی مواد خودگیر

فازهای سیمان که به آنها کریستال‌های کلینکر نیز گفته می‌شود، در جدول زیر آمده است:

جدول ۳

نام فاز	ترکیب شیمیایی	توضیحات
سه کلسیم سیلیکات یا آلت	$3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_4$ (C_3S)	جزء اصلی سیمان پرتلند است و استحکام سیمان بیشتر به سبب وجود این فاز است.
دو کلسیم سیلیکات یا بلیت	$2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_4$ (C_2S)	این فاز در گیرش سیمان تأثیر زیادی ندارد. با گذشت زمان هیدراته می‌شود و باعث ایجاد استحکام در سیمان می‌شود.
سه کلسیم آلومینات	$3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ (C_3A)	این فاز دارای گیرش سریع است. شکفتان آن همراه با انفجار و ایجاد بخار آب است.
چهار کلسیم آلومینا فریت	$4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ (C_4AF)	این فاز به سرعت هیدراته می‌شود، ولی شکفتان آن حالت انفجاری ندارد.



شکل ۱۱- فازهای کریستالی تشکیل‌دهنده سیمان پس از واکنش با آب

تولید سیمان

به طور کلی برای تولید سیمان از چهار روش شامل تر، نیمه‌تر، نیمه‌خشک و خشک استفاده می‌شود. از میان این روش‌ها، روش خشک آخرين فناوري توليد سیمان است که امروزه مرسوم بوده و در بسیاری از واحدهای تولیدی در کشور ما به کار می‌رود. در روش تر مواد اولیه تبدیل به دوغاب می‌شود و در روش‌های نیمه‌تر و نیمه‌خشک این دوغاب پیش از ورود به کوره به کیک (تکه‌های گل یا آماج) تبدیل می‌شود.


روش تر: مواد اولیه به صورت دوغاب وارد کوره می‌شود.

روش نیمه‌تر: از دوغاب آبگیری شده مواد اولیه (کیک با رطوبت بالا) استفاده می‌شود.

روش نیمه‌خشک: از دوغاب آبگیری شده مواد اولیه (کیک با رطوبت کم) استفاده می‌شود.

روش خشک: مواد اولیه به صورت خشک استفاده می‌شود.

مراحل تولید سیمان به صورت ساده در شکل ۱۲ نشان داده شده است.



شکل ۱۲- مراحل تولید سیمان پر تلند



شکل ۱۳ – سالن تنظیم و مخلوط کردن مواد

در تولید سیمان به روش خشک، ابتدا سنگ آهک خرد می‌شود. پس از خردایش سنگ آهک، با رس و مواد افزودنی (مانند سیلیس، آهن اکسید) در یک سالن با یکدیگر مخلوط می‌شوند یا در دو سالن جداگانه ریخته می‌شوند و قبل از ورود به آسیاب با یکدیگر مخلوط می‌شوند.




ب) بردارنده مواد



الف) ریزنده مواد

شکل ۱۴



شکل ۱۵ – آسیاب گلوله‌ای

سپس مواد آسیاب می‌شوند تا ضمن پودر شدن، به صورت یکنواخت با یکدیگر مخلوط شوند. در آسیاب، مواد اولیه خرد شده به نسبت‌های لازم وارد آسیاب می‌شوند.



ترکیب مواد اولیه که همان خوراک کوره نام دارد، غبارگیری می‌شود و وارد سیلوهای ذخیره‌سازی می‌شوند. پس از نمونه‌گیری و اطمینان از تنظیم بودن ترکیب مواد خام، مواد به سیلوهای ذخیره خوراک فرستاده می‌شوند. در این قسمت مواد آماده پیش‌گرم و مصرف در کوره هستند.


شکل ۱۶- سیلوهای ذخیره مواد آسیاب شده

مواد خام آسیاب شده، وارد مرحله پیش‌گرم می‌شوند تا قسمتی از فرایند پخت انجام شود. مرحله پیش‌گرم شامل تعدادی سیکلون است که مواد پودری در خلاف جريان هوای داغ جاری می‌شوند. پیش‌گرم برای گرم کردن مواد اولیه و کلسینه کردن بخش عمدۀ آن است که قبل از ورود مواد به کوره انجام می‌شود. این فرایند در سیکلون‌هایی که جهت جريان مواد برخلاف جهت جريان هوای داغ است، انجام می‌گیرد. دمای مواد اولیه در مرحله پیش‌گرم تا محدوده تقریبی 80°C تا 90°C درجه سلسیوس افزایش می‌یابد و سپس مواد اولیه کلسینه شده وارد مرحله پخت در کوره می‌شوند.



شکل ۱۷- سیکلون‌های پیش‌گرم

پودمان ۳: طبقه‌بندی عملکردی مواد خودگیر



شکل ۱۸- مسیر جريان هواي داغ و مواد در سيكلون‌هاي پيش گرم سيمان

نکته




عموماً جريان هواي گرم در سيكلون‌هاي پيش گرم از حرارت کوره تأمین مى‌شود.

بيشتر بدانيد



سيكلون

سيكلون ظرفی مخروطی شکل است که جريان گاز به صورت مماس از آن عبور داده می‌شود و باعث ایجاد گرداب در ظرف می‌شود. گاز از طریق خروجی محوری از محفظه خارج می‌شود. ذرات جامد سیمان به سمت لبه خروجی ظرف تحت نیروی گریز از مرکز حرکت می‌کنند و از طریق دریچه‌ای در رأس مخروط از سیكلون خارج می‌شوند. تعداد سیكلون‌ها از ۱ تا ۶ عدد متغیر است.



شکل ۱۹- سیكلون

مواد اولیه پس از طی کردن مرحله پیش‌گرم وارد کوره می‌شوند. واحدهای پیش‌گرم و کوره به عنوان قلب کارخانه نقش اصلی را در تولید سیمان ایفا می‌کنند.

کوره دوار استوانه‌ای است که قطر آن ۳ تا ۶ متر است و طولی بیش از ۹۰ متر دارد. این استوانه به صورت شیب‌دار (حدود ۴ درجه) قرار داده می‌شود. دوران کوره به جریان آرام مواد از دهانه ورودی کوره و در راستای شیب آن به سمت خروجی کوره کمک می‌کند. مشعل که در انتهای کوره قرار دارد، دمای مواد را تا محدوده ۱۴۵۰ درجه سلسیوس افزایش می‌دهد تا فرایند ذوب و تشکیل فازهای فعل سیمان انجام پذیرد. سپس محصول خروجی از کوره دوار وارد خنک‌کننده می‌شود. شکل‌های ۲۰ تا ۲۲ کوره دوار و نمای داخلی آن را نشان می‌دهند.



شکل ۲۰- کوره دوار




شکل ۲۲- مشعل کوره دوار



شکل ۲۱- کوره دوار با پیش‌گرم سیکلونی

سرتاسر جداره داخلی کوره دوار توسط لایه‌ای از آجرهای نسوز (دیرگداز) پوشانده شده است. در شکل ۲۳ نمای داخلی کوره دوار شامل شعله، آجرهای نسوز و تخلیه مذاب سیمان نشان داده شده است.

نکته




شکل ۲۳- نمای داخلی کوره دوار

پودمان ۳: طبقه‌بندی عملکردی مواد خودگیر

برای حفظ ترکیب و نوع فازهای سیمان، پس از خروج سیمان از کوره باید خنک کردن کلینکر سریع انجام شود. انواع رایج خنک‌کن‌های مورد استفاده در سیمان شامل موارد زیر است:

خنک‌کن دوار

این خنک‌کن‌ها به شکل استوانه هستند و با سرعت مشخصی می‌چرخند که مواد پس از خروج از کوره در آن خنک می‌شوند.



شکل ۲۴- کوره دوار همراه با خنک گننده دوار

خنک‌کن سیارهای (گوشواره‌ای)

در خنک‌کن سیارهای کوره، تعدادی لوله خنک‌کننده در اطراف محیط دایره‌ای کوره قرار داده شده‌اند که به دور کوره می‌چرخند.




شکل ۲۵- کوره دوار همراه با خنک کن در انتهای آن

خنک کن شبکه‌ای (گریتی)

خنک کن‌های شبکه‌ای (گریتی) از رایج‌ترین و جدیدترین خنک کن‌ها هستند که در آنها جریان هوا از طریق صفحات مشبک مواد را خنک می‌کنند. در خنک کن‌های سیاره‌ای و دوار، هوا و مواد در جهت معکوس هم حرکت می‌کنند، ولی در خنک کن‌های شبکه‌ای جریان حرکت هوای خنک کن به صورت متقطع و در جهت حرکت مواد است.

در این خنک‌ها هوای گرم حاصل از سرمایش مواد خروجی از کوره دوار، برای پیش‌گرم در سیکلون استفاده می‌شود.



شکل ۲۶- کوره دوار با خنک کننده شبکه‌ای (گریتی)

محصول خروجی از کوره پس از سرد شدن، کلینکر نام دارد. کلینکرها، دانه‌های خاکستری یا قهوه‌ای رنگ با قطر ۱ تا ۲۵ میلی‌متر هستند.



شکل ۲۷- کلینکر

پودمان ۳: طبقه‌بندی عملکردی مواد خودگیر

- کلینکر خارج شده از واحد خنک‌کننده وارد سیلوی کلینکر می‌شود.
- کلینکر خروجی سپس با مقدار مشخصی سنگ گچ به آسیاب وارد می‌شود تا به پودر یا همان سیمان آماده مصرف تبدیل شود.
- سیمان آماده شده به داخل سیلوهای سیمان هدایت می‌شود و از آنجا به واحد بارگیری منتقل می‌شود.
- در واحد بارگیری، سیمان به دو صورت فله‌ای و پاکتی ارائه می‌شود. برای بارگیری به صورت بسته‌ای، سیمان در پاکت‌هایی بسته‌بندی می‌شود و برای بارگیری به صورت فله‌ای به داخل بونکرهای سیمان هدایت می‌شود.

نکته



بونکرها مخازن ثابت یا متحرک برای ذخیره سیمان هستند.



بونکر حمل سیمان



خنک کن گریتی کلینکر



بارگیری فله



بارگیری کیسه

شکل ۲۸

کنجدکاوی



در مرحله آسیاب، دلیل افزودن گچ به سیمان چیست؟


نکته



در مرحله آسیاب معمولاً از بال میل پیوسته استفاده می‌شود که استفاده از آسیاب‌های غلتکی نیز امروزه در حال افزایش است.



ب) داخل آسیاب غلتکی



الف) آسیاب غلتکی

شکل ۲۹

مطابق جدول ۴، برای تأمین هر یک از اکسیدهای مورد نیاز در ترکیب شیمیایی سیمان کدام مواد را پیشنهاد می‌دهید؟

جدول ۴

LOI	MgO	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	SiO ₂	CaO	ماده اولیه
۴۰-۵۰	-	-	-	-	۶۰-۵۰	سنگ آهک
<۱۰	-	۸-۱۲	۱۵-۲۰	۵۵-۶۵	-	خاک رس
-	-	۹۰	<۲	<۱۰	-	سنگ آهن
-	-	۵-۱۰	۱۵-۲۰	۵۰-۵۵	-	*شیل
-	۲۰-۱۵	-	۵-۱۰	۳۰-۳۵	۳۰-۳۵	سرباره

فعالیت کلاسی



مواد اولیه پیشنهادی	اکسید مورد نیاز
	CaO
	Al ₂ O ₃
	SiO ₂
	Fe ₂ O ₃



شکل ۳۰- شیل

* شیل از سنگ‌های رسوبی است که عمده‌ترین کانی آن کائولینیت و میکا است و شامل رسوبات معدنی حاوی رس، کوارتز و کلسیت است.

مشخصات فیزیکی سیمان پرتلند مطابق استاندارد ملی ایران به صورت جدول زیر است:
جدول ۵

آزمون	بلین (cm³/g)	زمان گیرش (دقیقه)	اتوکلاو (%)	استحکام فشاری (kg/cm²)
شرح	-	اولیه	نهایی	روز ۲۸
مقدار	۲۸۰	۴۵	۳۶۰	حداقل ۱۵۰ / حداقل ۸۵ / حداقل ۰/۸

نکته

گیرش سیمان پرتلند فرایندی گرمaza و زمان بر بوده که با انبساط نیز همراه است.



هر چه انبساط سیمان بیشتر باشد، امکان ترک خوردن آن در صورت ساخت سازه‌های حجیم بیشتر می‌شود. همچنین به دلیل زمان بر بودن این فرایند آزمون استحکام‌سنجی طبق استاندارد «۳۹۳» طی فاصله زمانی ۱، ۲، ۳، ۷ و ۲۸ روز انجام می‌شود که نمونه‌ها طی زمان‌های بالا باید در مجاورت آب قرار داده شوند.

تحقیق کنید



در مورد آزمون بلین تحقیق کنید و در کلاس ارائه دهید.

استفاده از مواد خودگیر در ساخت سنگرها و تجهیز سازه‌های مورد نیاز دفاع مقدس

در دوران دفاع مقدس جهادگران این سنگسازان بی‌سنگر با استفاده از قطعات (رینگ) بتنه داری مواد خودگیر به شکل مربع، مستطیل یا هلالی با عرض تا یک متر و کنار هم قرار دادن آنها تونل‌هایی عریض ایجاد می‌کردند که بعد از آب‌بندی روی آنها را می‌پوشاندند از این نوع سازه برای ایجاد مقرهای فرماندهی، بیمارستان‌های صحرایی و سنگرهای اجتماعی استفاده می‌شد. امروزه از این نوع سازه‌ها در ساخت پل‌ها، اتاقک‌های انشعابات اصلی مخابرات زیر خیابان‌ها و در تونل قنات‌ها استفاده می‌شود.





شکل ۳۱

گچ

با دقت در بناهای شهر و منزلی که در آن زندگی می‌کنید، حتماً کاربردی از گچ را خواهید دید.

گچ، پودری سفیدرنگ است که در مجاورت آب با آن واکنش می‌دهد و عامل اتصال بین اجزای خود یا مواد دیگر می‌شود. این پودر از آسیاب کردن و حرارت دادن سنگ گچ یا کانی ژیپس به دست می‌آید. وجود مواد ناخالصی مانند کربن، اکسید آهن و مواد دیگر باعث تغییر رنگ آن می‌شود.



ب) پودر گچ



الف) سنگ گچ

شکل ۳۲

انواع سنگ گچ

کانی ژیپس همان سولفات کلسیم همراه با دو مولکول آب است که فرمول شیمیایی آن به صورت $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ است. کانی ژیپس را در سنگ‌های زیر می‌توان یافت:



سنگ گچ مرمری: نرم است و تراشیدن آن راحت است که کاربرد تزئینی دارد.




سنگ گچ غیربلورین: غیربلوری است و مصرف گچ‌پزی دارد.




سنگ گچ بلورین: به صورت لایه‌لایه است.

شکل ۳۳

برای تهیه گچ از سنگ گچ، لازم است سنگ گچ علاوه بر آسیاب شدن، تا دمای معینی حرارت داده شود تا مقداری از آب آن خارج شود.



در شکل زیر مراحل تهیه گچ از سنگ گچ نشان داده شده است.



شکل ۳۴-مراحل تولید گچ از سنگ گچ


سنگ گچ از معدن با کامیون به کارخانه حمل می‌شود. در مرحله بعد سنگ گچ‌ها خرد می‌شوند. سنگ گچ‌های خرد شده توسط یک نقاله به سرند هدایت می‌شود که در آنجا بر اساس اندازه جداسازی شده و به دو بخش کلوخه و نرم تقسیم می‌کنند و سپس به سمت کوره هدایت می‌شوند.

گچ حاصل آسیاب شده و پس از دانه‌بندی سرند می‌شود. پس از دانه‌بندی، محصول بسته‌بندی شده و پس از بارگیری، به بازار فرستاده می‌شود.



پودهمان ۳: طبقه‌بندی عملکردی مواد خودگیر

ترکیب شدن و واکنش گچ با آب را در نظر بگیرید و جاهای خالی را با کلمات گرم‌آگیر و گرم‌آواز پر کنید:
فرایند ساخت سولفات کلسیم نیمه‌هیدرات که با خروج آب همراه است که است، ولی فرایند گیرش آن در ترکیب با آب است.



شکل ۳۵ - فرایند گیرش و جذب آب در گچ

کانی ژیپس با گرفتن گرما، آب خود را از دست می‌دهد و گچ به دست می‌آید. با افزودن آب به پودر گچ، دوباره گچ مولکول آب را می‌گیرد و به صورت بلورهای سنگ گچ متبلور می‌شود و مقداری گرما نیز آزاد می‌کند.

انواع گچ



اگر به محیط اطراف خود نگاه کنید، کاربردهایی از گچ را مشاهده خواهید کرد. نمونه‌هایی از این کاربردها را بیان کنید.

دلیل کاربرد گچ در مواردی که بیان کردید، چیست؟



شکل ۳۶

کلسیم سولفات به عنوان ترکیب اصلی گچ، بر اساس مقدار آب به انواع دوازه، نیمه‌هیدرات و انیدرید تقسیم می‌شود:




نمودار ۵

تکته



دو فاز اصلی کلسیم‌سولفات نیمه‌هیدرات که تأثیر بسیاری بر خواص نهایی و کاربرد آن می‌گذارد، شامل فاز آلفا و بتا است. کریستال‌های این دو فاز شبیه یکدیگر هستند، ولی نوع آلفا دارای بلورهای منظم و نوع بتا دارای بلورهای نامنظم است. حرارت دادن سنگ گچ در شرایط اتوکلاو (فشار و بخار آب) باعث کاهش سرعت خروج آب می‌شود که این امر به نظم بیشتر کریستال‌ها منجر می‌شود.



در جدول زیر انواع گچ و دمای مورد نیاز برای تهیه و کاربرد آنها به صورت خلاصه بیان شده است:

جدول ۶ – دمای تهیه و کاربرد انواع گچ

کاربرد	دمای حرارت‌دهی (درجة سلسیوس)	انواع
در کاربردهای پزشکی و صنعتی به کار می‌رود. کلسیم سولفات نیم‌آبه یا نیمه‌هیدرات است.	۱۵۰-۱۵۷ درجه سلسیوس تحت شرایط اتوکلاو یا بخار آب	گچ صنعتی یا مدل‌سازی (غنى از فاز آلفا)
به عنوان مصالح ساختمانی به کار می‌رود. کلسیم سولفات نیم‌آبه یا نیمه‌هیدرات است.	۱۶۰-۱۲۰ درجه سلسیوس در کوره معمولی	گچ ساختمانی (غنى از فاز بتا)
کندگیر است و برای سفیدکاری به کار می‌رود. ترکیب آن کلسیم سولفات نیم‌آبه یا نیمه‌هیدرات است.	تا دمای ۲۰۰ درجه سلسیوس	گچ اندود
کلسیم سولفات بدون آب یا گچ سوخته و مرده است که در ساخت مرمر مصنوعی به کار می‌رود.	بیشتر از ۲۰۰ درجه سلسیوس تا ۱۰۰ درجه سلسیوس	انیدرید

گچ در دو نوع صنعتی و ساختمانی عرضه می‌شود.

جدول ۷

درصد حجمی تخلخل	فاز کلسیم سولفات نیمه‌هیدرات	کاربرد	انواع گچ
۲۵-۳۰	غنى از فاز آلفا	پزشکی، مدل‌سازی و قالب‌سازی	صنعتی
۵۰-۵۵	غنى از فاز بتا	مصالح ساختمانی	ساختمانی

با توجه به نوع فاز موجود در این دو نوع گچ و درصد تخلخل موجود در آنها طبق جدول ۷، استحکام و جذب آب در کدام نوع گچ بیشتر است؟

فعالیت کلاسی



پرسش



در ساخت قالب مورد استفاده برای ساخت بدنه‌های سرامیکی به روش ریخته‌گری دوغابی، به دلیل حمل قالب‌ها و نیاز به استحکام بالا از گچ‌های غنى از فاز آلفا استفاده می‌شود، ولی مقداری گچ ساختمانی به آن اضافه می‌کنند. دلیل این کار چیست؟

نکته



فرایند حرارت‌دهی سنگ گچ اگر تحت شرایط اتوکلاو انجام پذیرد، گچ حاصل صنعتی است و از فاز آلفا غنی می‌شود. این فرایند پرهزینه است و قیمت نهایی محصول را تا ۱۰ برابر افزایش می‌دهد. درصد فاز آلفا نیز با توجه به فشار بخار و دمای اتوکلاو می‌تواند متغیر باشد.

تحقیق کنید



در مورد اتوکلاو و نحوه عملکرد آن تحقیق کنید و گزارش آن را در کلاس ارائه دهید.

بیشتر بدانید



در گرمای بیشتر از ۳۰۰ درجه سلسیوس گچ می‌سوزد و میل ترکیبی با آب را از دست می‌دهد. در این صورت برای ترکیب آن با آب، موادی مانند زاج سفید به آن اضافه می‌کنند. در حرارت دادن بیشتر گچ می‌سوزد و به کلسیم اکسید (CaO) و گوگرد اکسید (SO_3) تجزیه می‌شود. کلسیم اکسید (CaO) همان‌آهک زنده است که اگر در پودر گچ باقی بماند، در زمان سفیدکاری در حضور آب حجمش افزایش می‌یابد و باعث ایجاد ناصافی در سطح گچ‌کاری شده می‌شود که به آن آلئک می‌گویند.


فکر کنید



به نظر شما دلیل استفاده نکردن از گچ صنعتی در ساختمان‌سازی چیست؟


کوره‌های گچ‌پزی

همان‌طور که گفته شد برای تهیه گچ از سنگ گچ، ابتدا باید گچ حرارت داده شود تا آب آن گرفته شود که به آن گچ‌پزی گفته می‌شود. این عمل در کوره‌های گچ‌پزی انجام می‌شود که این کوره‌ها در انواع زیر وجود دارند:




نمودار ۷

کوره‌های چاهی: گچ‌پزی در کوره‌های چاهی تاریخچه‌ای دیرینه دارد و بر دو مبنای حرارت مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شود. در نوع حرارت مستقیم، سنگ گچ در کنار سوخت که همان هیزم و خاشاک خشک بیابانی است، چیده شده و حرارت داده می‌شود. در نوع غیرمستقیم سنگ گچ در اتفاق‌هایی روی زمین یا زیرزمین چیده می‌شوند و هیزم و سوخت در آتشدان‌های مخصوصی به منظور تأمین حرارت سوزانده می‌شوند. سنگ گچ حرارت دیده خرد شده و تا حد ممکن آسیاب می‌شود. در این کوره‌ها همواره حرارت غیریکنواخت است.




شکل ۳۸- کوره گچ‌پزی با حرارت غیرمستقیم



شکل ۳۷- کوره گچ‌پزی با حرارت مستقیم

کوره‌های تابه‌ای: در کوره‌های تابه‌ای سنگ گچ آسیاب شده را در ظروفی بزرگ می‌ریزند و حرارت می‌دهند. پودر سنگ گچ به طور پیوسته هم زده می‌شود تا حرارت به صورت یکنواخت به تمام قسمت‌های آن برسد.



شکل ۳۹- کوره تابه‌ای

کوره‌های دوار: سنگ گچ کلخه شده در داخل کوره چرخنده استوانه‌ای شکل ریخته می‌شود و حرارت داده می‌شود. امروزه از کوره‌های دوار با حرارت مستقیم شعله یا حرارت غیرمستقیم با لوله هوای داغ برای گچ‌پزی استفاده می‌شود. برای کلسینه کردن سنگ گچ در شرایط بخار آب تحت فشار نیز اتوکلاوهای متنوعی با قابلیت چینش سینی‌های پر از پودر سنگ گچ توسعه پیدا کرده است.



ب) اتوکلاو



الف) کوره دوار

شکل ۴۰

ویژگی‌های گچ

گچ دارای دو خاصیت اصلی شامل زودگیر بودن و افزایش حجم به هنگام سخت شدن است. خواص دیگر گچ در نمودار ۸ خلاصه شده است.



نمودار ۸ – خواص گچ

در برآء علت استفاده از گچ برای پوشاندن و اندود کردن دیوارهای ساختمان با همکلاسی‌های خود گفت و گو کنید.

گفت و گو
کنید



با توجه به آنچه تاکنون در مورد گچ آموختید، دلیل مقاومت گچ سخت شده در برابر آتش چیست؟

کنجکاوی



ملات گچ

ملات به دو صورت ملات گچ یا ملات گچ و خاک تهیه می‌شود.



ملات گچ: از پاشیدن گچ در آب به‌دست می‌آید.



ملات گچ و خاک: از مخلوط کردن پودر گچ و خاک رس در آب، ملات گچ و خاک به‌دست می‌آید.

برای ساختن ملات گچ یا ملات گچ و خاک باید پودر گچ و یا مخلوطی از گچ و خاک را به داخل آب ببریزیم. برای این کار، ابتدا مقدار کمی آب در ظرف مخصوص گچ‌سازی ریخته می‌شود. سپس پودر گچ یا مخلوط گچ و خاک را که پیش از این به نسبت معین مخلوط شده است درون آن پاشیده می‌شود تا همهٔ پودر یا مخلوط در مجاورت آب قرار بگیرد و تر شود.

آیا مقدار آب مورد استفاده برای تهیه ملات اهمیت دارد یا از هر مقدار آب می‌توان استفاده کرد؟

فکر کنید



نسبت آب و گچ را می‌توان به دو روش تئوری و عملی تعیین کرد:

روش تئوری برای تعیین نسبت آب و گچ

مقدار آبی که یک کیلوگرم پودر گچ احتیاج دارد تا ملات ساخته شود از لحاظ تئوری در حدود $18/5 - 20/5$ لیتر، (قریباً ۱۸ تا ۲۰ درصد وزن گچ خشک) است ولی در عمل برای آنکه شکل‌پذیری بهتری در ملات گچ ایجاد شود و کارگران فرصت کافی کارکردن با آن را داشته باشند باید به ملات گچ در حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از وزنش آب اضافه کرد. مقدار آب اضافی در طول عمل گیرش و پس از خشکشدن گچ تبخیر می‌شود و جای قسمتی از آب تبخیر شده در اثر ازدیاد حجمی که گچ در موقع سخت شدن پیدا می‌کند پر می‌شود. با توجه به اینکه ملات گچ پس از سخت شدن خشک می‌شود و پس از سخت شدن دیگر افزایش حجم در آن به وجود نمی‌آید بنابراین همیشه جای قسمتی از آبهای تبخیر شده به صورت تخلخل در آن باقی می‌ماند.

روش عملی برای تعیین نسبت آب و گچ

در این روش بدون وزن کردن گچ و آب می‌توان به‌طور چشمی این نسبت را مشخص کرد. برای این کار، در

طرف حاوی مقدار مشخصی آب، به صورت یکنواخت آنقدر گچ پاشیده می‌شود تا مقداری از گچ از سطح آب بالاتر بباید و جزایری در سطح آب تشکیل شود، در این حالت نسبت آب و گچ به مقدار مناسب رسیده است. این مراحل در شکل ۴۴ نشان داده است.



۱- ریختن مقدار مشخصی آب در ظرف ۲- پاشیدن گچ داخل آب ۳- تشکیل جزایری از گچ در سطح آب

شکل ۴۱- تعیین عملی نسبت آب و گچ

گفت و گو
کنید



مزیت استفاده از خاک رس در تهیه ملات گچ و خاک چیست؟

عوامل مؤثر در زمان گیرش ملات گچ

در تهیه ژله آیا به محض مخلوط کردن پودر ژله با آب، مخلوط سفت می‌شود یا مدت زمانی برای سفت و صلب شدن آن طول می‌کشد؟

در مخلوط شدن گچ با آب نیز با گذشت مدت زمان مشخص، که به آن زمان گیرش گچ^۱ گفته می‌شود، مخلوط گچ و آب سخت و یکپارچه می‌شود و در اصطلاح خود را می‌بندد.

گچ ساختمانی باید در مدت زمان کمی شروع به گرفتن و سخت شدن کند و مدت سخت شدن آن نیز باید خیلی زود پایان یابد. زمان و سرعت گیرش گچ به عوامل مختلفی بستگی دارد. نوع و مقدار ناخالصی‌ها در داخل گچ، دمای محیط، سرعت هم‌زدن مخلوط گچ و آب، شرایط تهیه گچ مانند زمان و دمای پخت گچ و مقدار رطوبت محیط کوره در زمان و سرعت گیرش آن مؤثرند.

گفت و گو
کنید



در مورد تأثیر عوامل مؤثر بر زمان گیرش و سخت شدن گچ با هم کلاسی‌های خود گفت و گو کنید.

انبار کردن گچ

گچ ممکن است به صورت فله یا بسته‌بندی شده و پاکتی خریداری شود. گچ فله باید سریع مصرف شود ولی گچ پاکتی در صورت انبار کردن صحیح تا مدت یک‌سال قابل استفاده است. طبق استاندارد، گچ در پاکت‌های با جنس مشخص که حداقل دارای ۳ لایه هستند ریخته می‌شود.



ب) گچ فله



الف) گچ بسته‌بندی شده

شکل ۴۲

برای انبار کردن گچ‌های بسته‌بندی شده باید پاکت‌ها از زمین و دیوار فاصله داده شوند. معمولاً از پالت (تخته‌های چوبی) به منظور قرار دادن پاکت‌های گچ روی هم استفاده می‌شود. همچنین پاکت‌ها را در فاصله حداقل ۲۰ سانتی‌متری از دیوار قرار می‌دهند.

پرسش



دلیل اهمیت نحوه انبار کردن گچ چیست؟ چه نکات دیگری لازم است در انبارش گچ مد نظر قرار گیرد؟

آهک

آهک (CaO) به صورت طبیعی یافت نمی‌شود ولی در طبیعت سنگ آهک^۱ (کلسیم کربنات) وجود دارد. آهک از کلسینه کردن سنگ آهک به دست می‌آید.



ب) آهک



الف) سنگ آهک

شکل ۴۳

نکته



سنگ آهک یا کلسیم کربنات معمولاً به صورت خالص وجود ندارد و در کنار خود حاوی منیزیم کربنات به عنوان بیشترین ناخالصی است.

آهک به صورت‌های مختلفی وجود دارد.

انواع آهک
آهک دولومیتی یا منیزیمی MgO (آهک دولومیتی حاوی MgO است)
آهک هیدرولیک یا خاکستری
آهک کلسیمی یا سفید (آهک کلسیمی دارای درصد بالای آهک است)

گیرش آهک: آهک (CaO) میل ترکیبی زیادی با آب دارد و در تماس با آب به توده خمیری شکل با فرمول $Ca(OH)_2$ تبدیل می‌شود که به این عمل شکفته شدن آهک گفته می‌شود. آیا آهک شکفته شده به تنها ی سخت می‌شود؟ چه عاملی باعث سفت شدن آهک شکفته می‌شود؟ به شکل زیر نگاه کنید. مراحل گیرش آهک به صورت کلی در این شکل آمده است.



شکل ۴۴- مراحل گیرش آهک

آیا پس از گیرش آهک و سفت شدن آن ترکیب حاصل سفتی و فشردگی سنگ آهک اولیه را دارد؟

تحقیق کنید



تولید آهک: برای تولید آهک باید گاز کربن دی‌اکسید از سنگ آهک خارج شود که این عمل به آهک‌پزی معروف است.

حرارت‌دهی سنگ آهک در کوره (کلسینه کردن) تحت واکنش زیر انجام می‌شود:




گرمای مورد نیاز برای آهک‌پزی به نوع سنگ آهک و درجهٔ خلوص آن بستگی دارد.

فکر کنید



چه رابطه‌ای بین درجهٔ خلوص سنگ آهک و دمای پخت آن وجود دارد؟

نمودار زیر مراحل تولید آهک را به صورت خلاصه نشان می‌دهد:




نمودار ۹

انواع کوره‌های آهک پزی

برای کلسینه کردن آهک از کوره‌های آهک پزی استفاده می‌شود که امروزه متداول‌ترین آنها کوره ایستاده و کوره گردنه است. در گذشته استفاده از کوره سنتی (چاهی و تنوری) رایج بود.

کوره ایستاده: کار کوره‌های ایستاده (قائم) به صورت پیوسته است و به دلیل قابلیت کنترل حرارت، آهک به دست آمده همگن است. سوخت این کوره می‌تواند کُک، زغال سنگ یا سوخت‌های مایع و گازی باشد.



شکل ۴۵

کوره گردنده: کوره‌های گردنده یا دوار رایج‌ترین نوع کوره آهک‌پزی هستند و کار آنها مشابه کوره‌های تهیه سیمان است. سنگ آهک مورد استفاده در این نوع کوره نسبت به نوع ایستاده باید ریزتر باشد.



شکل ۴۶

کوره سنتی

در کوره‌های سنتی، محل منبع حرارت و سنگ آهک ثابت است، بنابراین درجه حرارت در تمام قسمت‌های کوره یکسان نیست و آهک تولیدی در این نوع کوره نامرغوب و ناهمگن است. کار این نوع کوره‌ها به صورت ناپیوسته است.

کوره هافمن

در کوره‌های هافمن، بر خلاف کوره‌های سنتی، منبع حرارتی متحرک است و آهک پخته شده در این نوع کوره در مقایسه با آهک کوره سنتی، مرغوب‌تر است.

کاربرد آهک

آهک در صنایع مختلف مانند کارهای ساختمانی، تولید برخی از مواد شیمیایی، صنایع آهن و فولادسازی و شیشه‌سازی قابل استفاده است.

نگهداری و انبار کردن آهک

آهک باید در انبارهای بسته حاوی سیستم تهویه نگهداری شود تا واکنش آن با رطوبت و کربن‌دی‌اکسید محیط به حداقل برسد و از گسترش گرد و غبار جلوگیری شود.

- در هنگام حمل و نقل آهک باید از بسته‌بندی مناسب استفاده شود.

- از تماس آهک خام با مواد قابل اشتعال به ویژه در محیط با قابلیت نفوذ آب باید جلوگیری شود.

نمره	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نتایج	استاندارد عملکرد	تکالیف عملکردی (شایستگی‌ها)	پودمان
۳	تحلیل و بررسی نقش مواد خودگیر در صنعت سرامیک	بالاتر از حد انتظار			
۲	تعیین نوع ماده خودگیر مصرفی براساس شرایط و کاربرد، تعیین نسبت ماده خودگیر و آب در تهیه ملات، تعیین عوامل مؤثر بر ذخیره‌سازی بهینه مواد خودگیر	در حد انتظار	تحلیل نقش و بررسی فرایند تولید مواد خودگیر بر اساس استاندارد ملی ایران	۱- تحلیل عملکرد نقش و کاربرد مواد خودگیر ۲- تحلیل و بررسی فرایند تولید مواد خودگیر	طبقه‌بندی عملکرد مواد خودگیر
۱	دسته‌بندی مواد اولیه تشکیل‌دهنده مواد خودگیر	پایین‌تر از حد انتظار			
نمره مستمر از ۵					
نمره واحد یادگیری از ۳					
نمره واحد یادگیری از ۲۰					



پودمان ۴

کاربرد دیرگدازها و جرم‌نسوز



بسیاری از محصولات صنعتی برای تکمیل فرایند تولید به کوره نیاز دارند. دستیابی به دمای بالا در کوره‌ها بدون استفاده از دیرگدازها امکان‌پذیر نیست. دیرگدازهای متنوعی براساس ویژگی و کاربرد توسعه یافته‌اند. در ساخت انواع کوره‌های صنعتی، انتخاب صحیح دیرگدازها نقش مهمی در کارایی کوره ایفا می‌کند.

آیا می‌توان از آجر معمولی برای ساخت شومینه استفاده کرد؟



شکل ۱


فکر کنید



در کوره کارگاهی را در حالت خاموش و سرد باز کنید و به داخل آن نگاه کنید. به نظر شما آجرها و مواد به کاررفته در دیواره داخلی آن چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟



شکل ۳ – کوره الکتریکی




شکل ۲ – المتن یک کوره الکتریکی در حال کار

دیرگذارها مواد سرامیکی هستند که قابلیت تحمل دمای بیش از ۱۰۰۰ درجه سلسیوس را دارند، بدون آنکه در خواص فیزیکی و شیمیایی آنها تغییری اتفاق بیفتد. دیرگذاری یک ماده، معیاری برای بیان محدوده دمای قابل استفاده از آن است.



شکل ۵ – پاتیل خالی حمل مذاب فولاد



شکل ۴ – آجرهای دیرگذار پاتیل در تماس با مذاب فولاد

وظایف دیرگدازها

محفظه داخل کوره‌ها حاوی گازهای خورنده با دمای بسیار بالا است. در برخی از موارد نیز به ساخت و حمل مواد گداخته با دمای بالا نیاز است. برای مثال کوره ذوب فولاد یا پاتیل‌های حمل مذاب فولاد دمایی بیش از ۱۴۰۰ درجه سلسیوس دارند. وظیفه دیرگدازها علاوه بر کاهش انتقال حرارت و جلوگیری از اتلاف انرژی، محافظت از جداره بیرونی کوره در برابر خوردگی و دمای بالای داخل آن است.




شکل ۶ - وظایف اصلی دیرگدازها

فعالیت کلاسی



دیرگدازها و جداره بیرونی را در کوره‌های زیر مشخص کنید.




شکل ۸



شکل ۷

با توجه به اینکه دیرگدازها در صنایع تولیدی مختلف شامل سرامیک، شیشه، ذوب فلزات و تولید انواع مواد شیمیایی مانند اسیدها کاربرد دارند، دیرگدازهایی با ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی مختلف توسعه پیدا کرده‌اند. دیرگدازها را می‌توان با توجه به خواص فیزیکی و شیمیایی مانند شکل، تراکم و نوع مواد دسته‌بندی کرد.



شکل ۹ – دسته‌بندی دیرگدازها

جدول ۱

تعریف و کاربرد	دسته‌بندی دیرگداز	
دیرگدازهایی که تخلخل کمتر از ۴۵ درصد حجمی دارند.	متراکم	براساس تخلخل
دارای استحکام بالایی بوده و برای شرایط تحت فشار، ضربه یا سایش مناسب هستند.		
دیرگدازهایی که تخلخل بیش از ۴۵ درصد حجمی دارند.	متخلخل	
دارای ضریب انتقال حرارتی کمی بوده و برای کاهش هدررفت حرارت و انرژی مناسب هستند.		
دیرگدازهایی که با شکل و ابعاد مشخص تولید می‌شوند و به محل مصرف انتقال می‌یابند.	شکل دار	براساس شکل
برای چیدمان منظم و دقیق مناسب هستند.		
دیرگدازهایی که به صورت کیسه‌ای بسته‌بندی شده و در محل مصرف شکل داده می‌شوند.	بی شکل	براساس نوع مواد
برای چسباندن دیرگدازهای شکل دار و ساخت دیواره‌های بدون درز و اشکال پیچیده مناسب هستند.		
دیرگدازهایی که حاوی مواد اکسیدی هستند.	اکسیدی	براساس نوع مواد
برای شرایط اکسیدی و کاربردهای معمول مناسب است.		
دیرگدازهایی که حاوی مواد غیراکسیدی هستند.	غیراکسیدی	
برای شرایط احیایی و کاربردهای ویژه مناسب است.		

دیرگدازها براساس میزان تخلخل به دو دستهٔ متخلخل و متراکم تقسیم می‌شوند. دیرگدازهای متخلخل بیش از ۴۵ درصد حجمی تخلخل دارند و سبک‌بودن و انتقال حرارت کم از جمله ویژگی‌های بارز این نوع دیرگدازها است؛ بنابراین بیشتر به عنوان عایق حرارتی استفاده می‌شوند. هرچه تخلخل کمتر باشد، دیرگداز متراکم‌تر است و استحکام بیشتری خواهد داشت و در نتیجه مقاومت آن در برابر سایش، ضربه و فشار افزایش پیدا می‌کند.



شکل ۱۲- آجر آلومینایی متراکم



شکل ۱۱- آجر آلومینایی متخلخل



شکل ۱۰- قطعه متخلخل

دیرگدازها براساس شکل ظاهری نیز به دو دستهٔ شکل‌دار و بی‌شکل تقسیم می‌شوند. دیرگدازهایی که در محل تولید با روش‌های مختلف مانند پرس، اکستروژن یا ریخته‌گری دوغابی شکل داده می‌شوند و سپس به محل مصرف انتقال می‌یابند، دیرگدازهای شکل‌دار نامیده می‌شوند. بسته به نوع و محل کاربرد، دیرگدازهای شکل‌دار متنوعی وجود دارد.



شکل ۱۵- مبلمان کوره



شکل ۱۴- راهگاه مذاب



شکل ۱۳- آجر دیرگاز

دستهٔ دیگری از مواد دیرگداز نیز به صورت پودر خشک یا ملات به محل مصرف منتقل می‌شود تا با روش‌هایی مانند پاشیدن یا کوبیدن استفاده شود. جرم‌ها یا همان دیرگدازهای بی‌شکل را مونولیت^۱ نیز می‌نامند که به معنی یکپارچه بودن و نداشتن درز است.

^۱- monolith




شکل ۱۷ – ملات پاشیدنی دیرگداز



شکل ۱۶ – جرم دیرگداز

مواد مورد استفاده در ساخت دیرگداز را نیز می‌توان به دو دستهٔ اکسیدی و غیراکسیدی تقسیم‌بندی کرد. دیرگدازهای اکسیدی معمول‌ترین نوع دیرگدازهای مورد استفاده در صنعت هستند و بیشتر دارای اکسیدهایی مانند آلومینیوم اکسید (آلومینا)، سیلیسیم اکسید (سیلیس) و منیزیم اکسید (منیزیت یا منیزیا) هستند. از دیگر ترکیبات مانند کرومیت، زیرکن و زیرکنیا نیز در برخی محصولات دیرگداز به منظور افزایش مقاومت به سایش استفاده می‌شود.

دیرگدازهای غیراکسیدی عمدتاً از مواد نیتریدی یا کاربایدی ساخته می‌شوند و مهم‌ترین ویژگی آنها علاوه بر دیرگدازی، حفظ استحکام مکانیکی در دمای بالا است. از مهم‌ترین این مواد، سیلیسیم کارباید و سیلیسیم نیترید هستند که استحکام خمشی خود را تا دمای 1400°C درجه سلسیوس حفظ می‌کنند.



شکل ۱۸ – نمودار استحکام خمشی چند ماده دیرگداز بر حسب دما

مهمنترین مشکل استفاده از دیرگدازهای غیراکسیدی، امکان اکسیدشدن در محیط حاوی اکسیژن و تجزیه‌شدن در دمای بالا است. برای مثال، سیلیسیم نیترید در دمای 1900°C درجه سلسیوس شروع به تجزیه شدن و آزاد کردن نیتروژن می‌کند.

جدول ۲

نوع ماده	مزایا	معایب
اکسیدی	فراوانی مواد و ارزان بودن	افت استحکام در دمای کمتر از ۱۳۰ ° درجه سلسیوس
غیراکسیدی	حفظ استحکام تا دمای ۱۴۰ ° درجه سلسیوس	۱- اکسید شدن در محیط حاوی اکسیژن ۲- تجزیه شدن در دمای بالا ۳- هزینه بالا

با راهنمایی هنرآموز خود مشخص کنید که محصولات دیرگذار زیر در کدام دسته‌بندی قرار می‌گیرند.


فعالیت کلاسی



جدول ۳

نوع مواد	تراکم	شكل	دیرگذار	
.....	جرم عایق آلومینیایی	
.....	آجر عایق آلومینیایی	
اکسیدی	متراکم	شکل دار	آجر سیلیسی	
.....	بوته گرافیتی	
اکسیدی	متخلخل	بی‌شکل	پتوی آلومینیایی	
اکسیدی	متراکم	بی‌شکل	سیمان آلومینات کلسیم	

با توجه به شرایط و محل نصب، دیرگدازها باید ویژگی‌های مناسب داشته باشند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:



شکل ۱۹

مقاومت به شوک حرارتی به این معنا است که قطعه با تغییرات ناگهانی دما دچار شکست و آسیب نشود. در کوره، مبلمان کوره و محل قرارگیری المنت‌های الکتریکی به دلیل گرمایش و سرمایش متناوب و سریع باید در برابر شوک حرارتی مقاوم باشند. دیرگداز مقاومت به شوک حرارتی، ضریب انتقال حرارت بالا و ضریب انساط حرارتی کمی دارد. برای مثال کوردیریت با فرمول مینرالی $2\text{MgO} \cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{SiO}_4$ مقاومت به شوک حرارتی بالایی دارد و برای ساخت راهگاه‌های المنت‌های الکتریکی مناسب است.



شکل ۲۰- راهگاه‌های کوردیریتی برای قرارگیری المنت‌های الکتریکی

تحمل دمایی دیرگدازها

آلومینا، سیلیس و منیزیت اکسیدهای اصلی مورد استفاده در ساخت محصولات دیرگداز هستند. از ترکیبات دیگری مانند کلسیم اکسید، زیرکن و زیرکنیا، سیلیسیم کارباید نیز در محصولات دیرگداز پیشرفت‌هه استفاده می‌شود.

جدول ۴

ماده	فرمول	دمای ذوب (درجه سلسیوس)
منیزیم اکسید خالص	MgO خالص	۲۸۰۰
منیزیم اکسید (۹۰-۹۵٪ درصد)	(۹۰-۹۵٪) MgO	۲۱۹۰
کلسیم اکسید	CaO	۲۵۷۰
سیلیسیم کارباید خالص	SiC	۲۸۳۰
کروم اکسید	Cr _۲ O _۳	۲۱۳۸
آلومینای خالص	Al _۲ O _۳	۲۰۵۰
سیلیس خالص	SiO _۲	۱۷۱۵
زیرکنیا	ZrO _۲	۲۷۰۰

اکسیدهای فلزی به صورت خالص عموماً دمای ذوب بسیار بالایی دارند ولی خالص سازی و استفاده از آنها به تنها‌ی برای ساخت قطعات دیرگداز صرفه اقتصادی ندارد. بنابراین از مواد معدنی یا ترکیبات حاصل از پخت و فراوری آنها استفاده می‌شود. این مواد با در نظر گرفتن نوع و درصد اکسیدهای اصلی و گدازآور موجود در آنها محدوده دمای ذوب گستردگی دارند.

جدول ۵

ترکیب	نوع	اکسیدهای اصلی موجود در ترکیب	دمای ذوب(درجه سلسیوس)
کائولن	معدنی	SiO _۲ , Al _۲ O _۳	۱۷۵۰-۱۷۶۰
خاک نسوز	معدنی	SiO _۲ , Al _۲ O _۳	۱۵۰۰-۱۷۷۵
مولایت	فراوری شده	SiO _۲ , Al _۲ O _۳	۱۹۲۰
کوردیریت	فراوری شده	SiO _۲ , MgO, Al _۲ O _۳	۱۴۰۰-۱۴۷۰
تالک	معدنی	MgO, SiO _۲	۱۵۰۰
اولیوین	معدنی	Fe _۲ O _۳ , MgO, SiO _۲	۱۶۵۰-۱۷۶۰
سیمان آلومینات کلسیم	فراوری شده	CaO, Al _۲ O _۳	۱۶۰۰-۱۸۰۰




نسبت اکسیدهای اصلی در ترکیبات مواد معدنی و همچنین درصد و نوع ناخالصی‌های موجود در آنها تعیین‌کننده دمای ذوب است.

پیشتر بدانید



علاوه بر دیرگدازی و مقاومت به شوک حرارتی، باید به برهم‌کنش و تأثیر متقابل مواد داخل کوره و دیرگداز نیز توجه کرد تا از خوردگی شیمیایی دیرگدازها جلوگیری شود. بدین منظور، رفتار شیمیایی دیرگداز باید از نظر اسیدی، قلیایی یا خنثی بودن بررسی شود تا با انتخاب صحیح مواد اولیه دیرگداز در برابر خوردگی شیمیایی محیطی مقاومت بیشتری داشته باشد.



مهم‌ترین اکسیدهای فلزی خنثی، اسیدی و قلیایی به ترتیب آلومنینا، سیلیسیم و منیزیت است. دیرگدازهای حاوی اسیدی، قلیایی و خنثی این اکسیدها نیز عبارت‌اند از سیلیسیم آلومنینات با رفتار اسیدی، منیزیم آلومنینات با رفتار قلیایی و منیزیم سیلیکات با رفتار قلیایی و اسیدی که به درصد ترکیب آمیز وابسته است. در محیط اسیدی باید از دیرگدازهای اسیدی مانند دیرگدازهای سیلیسی و در محیط قلیایی باید از دیرگدازهای قلیایی مانند دیرگدازهای منیزیتی استفاده کرد.

جدول ۶

گروه	%Fe₂O₃	%Al₂O₃	%SiO₂	%MgO	ترکیب
سیلیسیم آلومنینات	-	۷۰	۳۰	-	مولایتی
منیزیم سیلیکات	۷	-	۴۲	۵۰	اولوینی
سیلیسیم آلومنینات	-	۳۵	۶۵	-	شاموتی
سیلیسیم آلومنینات	-	۱۰	۹۰	-	سیلیسی
منیزیم آلومنینات	-	۱۰	-	۹۰	منیزیتی
سیلیسیم آلومنینات	-	۶۳	۳۷	-	آندالوزیتی
سیلیسیم آلومنینات	-	۹۵	۵	-	کوراندومی

مواد با رفتار اسیدی در واکنش با آب عامل کاتیون هیدروژن ایجاد می‌کنند مانند سیلیسیک اسید تشکیل می‌دهد. در حالی که مواد با رفتار قلیایی در واکنش با آب عامل آنیون هیدروکسید ایجاد می‌کنند مانند منیزیت که منیزیم هیدروکسید تشکیل می‌دهد.


جدول ۷

واکنش با آب	رفتار	اکسید
$\text{SiO}_\gamma + 2\text{H}_\gamma\text{O} \rightarrow \text{H}_\gamma\text{SiO}_\gamma^- + 2\text{H}^+$	اسیدی	سیلیسیس (SiO_2)
$\text{MgO} + \text{H}_\gamma\text{O} \rightarrow \text{Mg(OH)}_\gamma^- + \text{OH}^-$	بازی	منیزیت (MgO)

مواد اسیدی و بازی شدیداً به واکنش با یکدیگر تمايل دارند و محصول این واکنش نيز تشکيل نمک است مانند تشکيل منیزیم سولفات که از واکنش بین منیزیت و اسید سولفوریک ایجاد می‌شود.

سنجهش دیرگدازی با مخروط‌های استاندارد

ذوب مواد دیرگداز در يك دمای مشخص اتفاق نمی‌افتد، بلکه به دليل پیچیدگی تركيب شیمیایی در بازه‌ای از دما شروع به نرم شدن می‌کند و تغيير شکل می‌دهد. دمایی را که در آن دیرگداز به دليل وزن خود شروع به تغيير شکل می‌کند دمای نرم‌شوندگی^۱ می‌نامند که به اختصار با^۲ PCE نشان داده می‌شود. به منظور اندازه‌گیری دمای نرم‌شوندگی، از مخروط‌های سرامیکی استاندارد استفاده می‌شود که به نام مخترع آن، مخروط زگر نامیده می‌شود. دمای نرم‌شوندگی این مخروط‌ها دمایی است که نوک مخروط با صفحه نگه‌دارنده آن تماس پیدا می‌کند.



مخروط زگر در دمای بالا (نرم شوندگی)

مخروط زگر در دمای میانی

مخروط زگر در دمای پایین

شکل ۲۱

دمایی که در آن مخروط زگر به صفحه نگه‌دارنده برخورد می‌کند، دمای نرم‌شوندگی نامیده می‌شود. در سال ۱۸۸۶ میلادی دکتر هرمن زگر^۳ آزمون مخروط را برای مطالعه و مقایسه ذوب‌شوندگی مواد سرامیکی

۱- Softening Point

۲- Pyrometric Cone Equivalent

۳- Herman Seger



ابداع کرد که به سرعت توسعه یافت. حدود ۱۰ سال بعد ادوارد اورتون^۱ تولید این مخروط‌ها را آغاز کرد. امروزه سری مخروط‌های استاندارد تجاری با عنوانین مخروط‌های زگر، مخروط‌های اورتون و مخروط‌های استافوردشایر^۲ توسعه یافته است که هر یک جدول استاندارد مخصوص خود را دارند.

در جدول استاندارد مخروط‌های استاندارد، دمای معادل مخروط‌ها براساس نرخ افزایش دما گزارش شده است که همواره باید به این مسئله دقت داشت.

جدول ۸

موارد کاربرد	محدوده دمایی معادل (درجه سلسیوس)	شماره مخروط اورتون
دکور رولعایی، لعب و مینا، شیشه	۸۵۰ تا ۵۶۰	۰۲۲ تا ۰۱۱
کاشی دیوار، محصولات رسی، لعب	۱۱۷۰ تا ۸۹۰	۱۰ تا ۰۳
پرسلان‌ها، کاشی کف، برخی دیرگدازها	۱۱۸۰ تا ۱۳۴۰	۱۲ تا ۴
دیرگدازها و سرامیک‌های صنعتی	۱۳۵۰ تا ۲۰۱۵	۱۳ تا ۴۲


به منظور اندازه‌گیری محدوده دمای نرم‌شوندگی محصولات سرامیکی، ابتدا مخروط آن در ابعاد استاندارد ساخته می‌شود و به همراه دیگر مخروط‌های استاندارد زگر یا اورتون در کوره قرار داده می‌شود. دمای نرم‌شوندگی محصول سرامیکی را می‌توان با مقایسه کردن با دیگر مخروط‌های استاندارد تعیین کرد.



مخروط سه نمونه مجھول به همراه مخروط‌های استاندارد در کوره قرار داده شده است. مطابق جدول مربوط به دمای نرم‌شوندگی مخروط‌های استاندارد، شماره مخروط معادل و دمای نرم‌شوندگی نمونه‌های مجھول را در جاهای خالی در جدول ۹ بنویسید.

جدول ۹

شماره نمونه	مخروط معادل	استاندارد	حدوده دمای نرم‌شوندگی
نمونه مجھول ۱			
نمونه مجھول ۲			
نمونه مجھول ۳			
شماره مخروط	درجه سلسیوس	شماره مخروط	درجه سلسیوس
۱۶۸۳	۳۱	۱۳۳۷	۱۲
۱۷۱۷	۳۲	۱۳۴۹	۱۳
۱۷۴۳	۳۳	۱۳۹۸	۱۴
۱۷۶۳	۳۴	۱۴۳۰	۱۵
۱۷۸۵	۳۵	۱۴۹۱	۱۶
۱۸۰۴	۳۶	۱۵۱۲	۱۷
۱۸۲۰	۳۷	۱۵۲۲	۱۸
۱۸۳۵	۳۸	۱۵۴۱	۱۹
۱۸۶۵	۳۹	۱۵۶۴	۲۰
۱۸۸۵	۴۰	۱۶۰۵	۲۳
۱۹۷۰	۴۱	۱۶۲۱	۲۶
۲۰۱۵	۴۲	۱۶۴۰	۲۷
		۱۶۴۶	۲۸
		۱۶۵۹	۲۹
		۱۶۶۵	۳۰



فکر کنید



چگونه می‌توان از مخروط‌های استاندارد زیگ برای بررسی یکنواختی دمای کوره‌های صنعتی در قسمت‌های مختلف آن استفاده کرد؟

روش تولید دیرگدازهای شکل دار

دیرگدازهای شکل دار برخلاف دیرگدازهای بی‌شکل، به شکل‌دهی و پخت نیاز دارند. بنابراین روند تولید دیرگدازهای شکل دار شامل مراحل زیر است:

۱- آماده‌سازی مواد اولیه و آمیز

۲- شکل‌دهی


۳- خشک و پخت کردن

در حالی که دیرگدازهای بی‌شکل پس از آماده‌سازی مواد اولیه و آمیز، بسته‌بندی و به محل مصرف ارسال می‌شوند.

فعالیت کلاسی



شکل‌های زیر بیانگر کدام یک از مراحل تولید دیرگدازهای شکل دار است؟



روش‌های متنوعی مانند اکستروژن، پرس و ریخته‌گری دوغابی برای شکل‌دهی محصولات دیرگداز استفاده می‌شوند.

نکته



در پخت دیرگدازهای شکل دار باید دقّت داشت که دمای پخت نهایی قطعه بیش از دمای محل مصرف آن باشد تا از تغییرات ابعادی در کوره یا محل مصرف جلوگیری شود.


فعالیت کلاسی



از چه روشی برای شکل‌دهی محصولات دیرگداز زیر استفاده شده است؟



آماده‌سازی مواد اولیه و شکل‌دهی آجر شاموتی
 شاموت نوعی دیرگداز با ترکیبی از دو اکسید اصلی آلومینا و سیلیس است. مقدار آلومینا ۲۵ تا ۴۸ درصد وزنی است و نقش تعیین‌کننده‌ای بر خواص شاموت دارد. هرچه درصد آلومینا بیشتر باشد دیرگدازی نیز بیشتر می‌شود. سهم بزرگی از مواد اولیه مصرفی برای تولید دیرگدازهای شاموتی را خاک‌های رسی مانند کائولن و بالکلی تشکیل می‌دهند. خاک رس با خاصیت پلاستیسیته و استحکام خشک و پخت بالا، علاوه بر بهبود شکل‌پذیری، باعث افزایش استحکام قطعه پس از شکل‌دهی می‌شود.
 رس‌ها انقباض خشک و پخت بالایی دارند، بنابراین اگر آجر از رس خام ساخته شود تغییرات ابعادی زیادی خواهند داشت. برای کاهش تغییرات ابعادی آجر ابتدا خاک‌رس را می‌پزند. پخت خاک‌رس در کوره دور و در دمای ۱۴۵۰ درجه سلسیوس انجام می‌شود. شاموت خارج شده از کوره دور، خردایش شده و توسط الک دانه‌بندی می‌شود تا شاموت دانه‌بندی شده آماده شود.



شکل ۲۲- فرایند آماده‌سازی شاموت دانه‌بندی


جدول ۱۰- ترکیب شیمیایی شاموت دانه‌بندی شده



شکل ۲۳

درصد وزنی	اکسید
۵۰-۵۳	SiO_2
۴۴-۴۸	Al_2O_3
حداکثر ۱	Fe_2O_3
حداکثر ۱	TiO_2
۰/۵	$\text{CaO}+\text{MgO}$
۰/۴	$\text{K}_2\text{O}+\text{Na}_2\text{O}$

شاموت دانه‌بندی شده به عنوان ماده اولیه وارد فرایند تولید آجر شاموتی می‌شود. با توجه به اینکه دانه‌های شاموت خاصیت پلاستیسیته و چسبندگی کمی دارند، نیاز به افزودن حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد وزنی خاک رس پلاستیک مانند بالکلی دارند. ترکیب شاموت و خاک رس پس از وزن کردن، در مخلوط کن با رطوبتی کمتر از ۱۲ درصد وزنی مخلوط می‌شوند. آمیز حاصل توسط دستگاه پرس به صورت آجر شکل‌دهی می‌شود. آجرها ابتدا خشک شده و سپس پخت می‌شوند تا آماده تحویل به مصرف کننده باشند.



شکل ۲۴ – فرایند شکل‌دهی و تولید آجر شاموتی

آجرهای شاموتی با توجه به محل مصرف در شکل‌ها و ابعاد متنوعی تولید می‌شوند.



ج) هلالی

ب) قوسی

الف) ساده


شکل ۲۵ – انواع آجرهای شاموتی

روش تولید دیرگدازهای بی‌شکل

دیرگدازهای بی‌شکل که با عنایینی مانند جرم یا دیرگدازهای مونولیتیک (یکپارچه) نیز نام برده می‌شوند، مرحلهٔ شکل‌دهی ندارند و پس از آماده‌سازی مواد اولیه و ساخت آمیز، بسته‌بندی و به محل مصرف منتقل می‌شوند. نصب سریع و آسان و همچنین ارزان بودن این نوع دیرگدازها منجر به مصرف روزافزون آنها شده است.

دسته‌بندی دیرگدازهای بی‌شکل

این نوع دیرگدازها براساس روش نصب و مقدار سیمان به دسته‌های مختلفی تقسیم‌بندی می‌شوند.



شكل ۲۶

مقدار سیمان در دیرگدازهای بی‌شکل

همان‌گونه که از آجر معمولی برای ساخت شومینه و کوره نمی‌توان استفاده کرد، از سیمان معمولی نیز نمی‌توان برای این منظور استفاده کرد. بنابراین در دیرگدازهای بی‌شکل از سیمان نسوز به عنوان عامل گیرش استفاده می‌شود. گیرش در دیرگدازهای بی‌شکل عبارت است از فعل و انفعالاتی که برای افزایش استحکام در مرحلهٔ مصرف اتفاق می‌افتد. در این نوع دیرگدازها، فرایند گیرش با افزودن آب و برهم‌کنش بین

آب و جزء سیمانی آغاز شده و پس از تکمیل گیرش، دیرگداز استحکام لازم را به دست می‌آورد و در مقابل نفوذ آب مقاوم می‌شود. این دیرگدازها براساس مقدار سیمان مورد استفاده، به سه دستهٔ پرسیمان (بیش از ۱۰ درصد سیمان)، کم‌سیمان (۳ تا ۱۰ درصد سیمان) و بسیار کم‌سیمان (کمتر از ۳ درصد سیمان) تقسیم‌بندی می‌شوند. هرچه مقدار سیمان کمتر باشد، استحکام کمتر ولی دیرگدازی یا دمای قابل تحمل دیرگداز بیشتر می‌شود.



شكل ۲۷- سیمان نسوز کلسیم آلومیناتی

بیشتر بدانید



سیمان نسوز نوعی سیمان هیدرولیک با دیرگدازی بالا است که حاوی آلمینا و کلسیم به عنوان اجزای اصلی تشکیل‌دهنده است. دو نوع سیمان نسوز که بیشتر در دیرگدازها به عنوان عامل گیرش استفاده می‌شود، سیمان نسوز ۷۱ و ۸۰ است.

جدول ۱۱

نوع سیمان نسوز	درصد آلمینا	درصد کلسیم	دیرگدازی (درجه سلسیوس)	استحکام در ۳ روز (مگا پاسکال)
سیمان نسوز ۷۱	۷۰ درصد	۳۰ درصد	۱۶۵۰	۳۰
سیمان نسوز ۸۰	۸۰ درصد	۲۰ درصد	۱۷۵۰	۲۰

روش‌های نصب دیرگدازهای بی‌شکل: براساس روش نصب نیز دیرگدازهای بی‌شکل را با روش‌های ریختن، کوبیدن، لرزش و پاشش می‌توان اجرا کرد. از روش‌های دیگری مانند پرتاب، شکل‌دهی پلاستیکی و همچنین ماله‌کشی نیز می‌توان برای نصب دیرگدازهای بی‌شکل استفاده کرد.



شکل ۲۸ - نصب جرم با روش پاشش

دیرگدازهای آلمینا سیلیکاتی


بیشتر بدانید



دیرگدازهای آلمینا سیلیکاتی را می‌توان اولین دیرگدازهای مورد استفاده بشر دانست که امروزه نیز به دلیل فراوانی مواد اولیه و روش تولید ساده از پرکاربردترین محصولات دیرگداز محسوب می‌شوند. این دیرگدازها ترکیبی از آلمینا و سیلیس هستند که بسته به درصد این دو اکسید در انواع آلمینیایی، بوکسیتی، مولایتی، آندالوزیتی، شاموتی و سیلیسی دسته‌بندی می‌شوند.

در فرایند پخت دیرگدازهای آلمینا سیلیکاتی، تشکیل فاز مولايت ($3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$) از مواد اولیه مانند کائولن، آندالوزیت، کیانیت و سیلیمانیت ضروری است زیرا خواص مطلوب این دیرگدازها وابسته به این فاز کریستالی است. مولايت حاوی ۷۰ تا ۷۳ درصد وزنی آلمینا است و از جمله ویژگی اصلی مولايت دمای ذوب بالا (۱۸۵۰ درجه سلسیوس)، مقاومت به شوک حرارتی و پایداری شیمیایی مناسب است.

پودمان ۴: کاربرد دیرگدازها و جرم‌نسوز



شکل ۲۹

دیرگدازهای آلومینا سیلیکاتی که حاوی بیش از ۷۰ درصد آلومینا در ترکیب شیمیایی خود باشند، دارای دو فاز اصلی مولایت و آلومینا هستند و دیرگدازهایی که حاوی بیش از ۳۰ درصد سیلیس در ترکیب شیمیایی خود باشند نیز دارای دو فاز اصلی مولایت و کریستوبالیت هستند.


جدول ۱۲

دیرگداز آلومینا سیلیکاتی		
حداکثر دمای کار کرد (درجه سلسیوس)	فازهای کریستالی موجود	درصد آلومینا
۱۸۴۰	مولایت و آلومینا	بیش از ۷۰ درصد
۱۶۰۰	مولایت و کریستوبالیت	کمتر از ۷۰ درصد

دیرگدازهای آلومینات منیزیمی


این دسته از دیرگدازها که از مواد اولیه برپایه آلومینا و منیزیت ساخته می‌شوند، رفتار قلیایی دارند و با عنایوینی مانند منیزیت آلومینایی، پریکلاسی، آلومین اسپینلی نام برده می‌شوند. در دیرگدازهای آلومینا-منیزیتی باید اسپینل $MgAl_2O_4$ یا $MgO \cdot Al_2O_3$ تشکیل شود زیرا خواص مطلوب این دیرگدازها وابسته به این فاز کریستالی است. اسپینل حاوی $21/67$ درصد وزنی آلومینا و $28/33$ درصد وزنی منیزیا است و از جمله ویژگی بارز آن دمای ذوب 2135 درجه سلسیوس و مقاومت به شوک حرارتی و پایداری شیمیایی در محیط‌های قلیایی است. در صورتی که دیرگداز حاوی بیش از 80 درصد آلومینا

باشد، دیرگداز آلومینا اسپینلی و در صورتی که دیرگداز حاوی کمتر از ۷۰ درصد آلومینا باشد، دیرگداز منیزیا- اسپینلی نامیده می‌شود.



آماده‌سازی مواد اولیه

اکثر مواد اولیه‌ای که در محصولات دیرگداز استفاده می‌شوند، معدنی و طبیعی هستند که بیشتر بدون ترکیبات گدازآور و کاهش‌دهنده دمای ذوب مانند آهن اکسید و سایر اکسیدهای قلیایی از جمله سدیم و پتاسیم است. مواد اولیه مورد استفاده در ساخت محصولات دیرگداز را می‌توان در سه دسته مواد دانه درشت (اگریگیت)، چسب و افزودنی‌ها تقسیم‌بندی کرد.



مواد اولیه‌ای که دارای انبساط حجمی یا افت وزنی در هنگام افزایش دما هستند، در کوره‌های دوار یا تونلی در دمای بیش از ۱۴۵۰ درجه سلسیوس کلسینه و پیش پخت شده و سپس به صورت دانه‌بندی شده تا ابعاد ۲۰ میلی‌متر خردایش می‌شوند. این دانه‌های درشت بخش اصلی دیرگداز را تشکیل می‌دهد و بیشتر خواص محصول به این دانه‌ها بستگی دارد. هدف از این فرایند تکمیل تبدیلات ساختاری، کاهش تخلخل و افزایش تراکم است. سهم اگریگیت‌ها در مواد اولیه دیرگداز بیش از ۷۰ درصد وزنی است.

جدول ۱۲

اگریگیت	ماده اولیه	دماهی کلسینه (درجه سلسیوس)
شاموت	رس (کائولن، خاک نسوز)	۱۴۵۰
بوکسیت زینتری	بوکسیت	۱۶۰۰
منیزیت ددبرن	منیزیم کربنات، منیزیم هیدروکسید	۱۶۰۰-۲۰۰۰
منیزیت ذوبی	منیزیم کربنات، منیزیم هیدروکسید	۲۸۰۰
آلومینای تبیولار	آلومینا	۲۰۰۰


مواد اولیه کلسینه شده خاصیت چسبندگی و تغییر شکل پلاستیک در حالت عادی را نداشته و بنابراین برای افزایش شکل پذیری و ایجاد استحکام اولیه از چسب استفاده می‌شود. چسب‌ها بر پایه مواد معدنی مانند انواع رس‌ها یا سیمان‌های نسوز یا بر پایه مواد آلی مانند انواع قیر و قطران و رزین‌ها هستند. مواد افروزدنی نیز به عنوان استحکام‌دهنده، روان‌ساز، ضدیخ یا ضدخوردگی به میزان کمتر از ۵ درصد وزنی کل در ترکیب مواد اولیه محصولات دیرگداز استفاده می‌شود.

بافت دیرگدازها

برخلاف اغلب محصولات سرامیکی، محصولات دیرگداز پس از تکمیل فرایند پخت بافت همگن و یک‌دستی ندارند. در آنها اغلب ساختمانی زمخت، ناهمگن و درشت دانه را می‌توان تشخیص داد که حاوی سه جزء اصلی دانه‌های درشت، زمینه و تخلخل‌ها است.



شکل ۳۲ - نمونه بافت دیرگداز زیر میکروسکوپ




شکل ۳۱ - بافت دیرگداز

دانه‌های درشت همان اگریگیت‌هایی هستند که به عنوان مواد اولیه استفاده شده است. چسب مورد استفاده در مواد اولیه نیز پس از پخت تشکیل زمینه‌ای را می‌دهد که دانه‌های درشت را دربر می‌گیرد و با ایجاد اتصال بین آنها منجر به افزایش تراکم و استحکام محصول می‌شود. در اثر خروج آب یا حبس شدن هوا در مرحله پخت، تخلخل ایجاد می‌شود. گاهی نیز به صورت عمدی برای کاهش انتقال حرارت و ساخت عایق‌های دیرگداز از مواد تخلخل را استفاده می‌شود.

پیشتر بدانید



منیزیت به عنوان جزء اصلی دیرگدازهای قلیایی به واکنش با رطوبت و تشکیل منیزیم هیدروکسید (بروسیت) تمایل دارد و انبساط حجمی قابل توجه آن (۵۳ درصد)، باعث تخریب و ایجاد ترک در دیرگداز می‌شود.



شکل ۳۳ - ترک حاصل از هیدراته شدن منیزیت

بنابراین برای کاهش تمایل منیزیت به هیدراته شدن (تشکیل منیزیم هیدروکسید)، رشد دانه و کاهش تخلخل در دمای بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ درجه سلسیوس کلسینه می‌کنند تا منیزیت تَف‌جوشیده یا منیزیت دِدبرن^۱ تولید شود. در صورت افزایش دما تا ۲۸۰۰ درجه سلسیوس، منیزیات ذوبی تولید می‌شود.

نسوزچینی (نسوزکاری)

به فرایند نصب دیرگدازها نسوزچینی یا نسوزکاری گفته می‌شود. در نسوزچینی معمولاً از یک لایه عایق به عنوان لایه آستر برای اطمینان از انتقال نیافتن حرارت به جداره استفاده می‌شود، ولی لایه‌ای که در معرض مواد داخل کوره است باید متراکم باشد تا مقاومت بیشتری در برابر ضربه و فشار داشته باشد. در صورت آجرچینی بیشتر از آجر عایق و در صورت استفاده از دیرگدازهای بی‌شکل از جرم‌های عایق به عنوان آستر استفاده می‌شود. امکان ترکیب لایه‌های جرم و آجر با یکدیگر نیز وجود دارد.

نکته



جرم‌ها یا دیرگدازهای بی‌شکل، تراکم و مقاومت به سایش کمتری نسبت به آجرها دارند؛ بنابراین در صورت وجود سایش و فشار بر دیرگدازها، استفاده از آجرهای متراکم پیشنهاد می‌شود.

جدول ۱۴

	<p>در نسوزچینی با آجرهای دیرگداز باید دقّت داشت تا درز بین آجرهای دو لایه، در راستای یکدیگر نباشد، زیرا درزها محلی مناسب برای انتقال حرارت است.</p>
	<p>در نسوزچینی با جرمها باید از آنکر استفاده کرد تا از ریزش جرم جلوگیری شود. انکرها معمولاً فلزی هستند و پیش از عایق‌کاری و نسوز چینی به جداره جوش داده می‌شوند. پس از اتصال انکرها، به ترتیب الیاف سرامیک، جرم عایق و جرم متراکم اعمال می‌شوند.</p>

در دیرگدازهای شکل دار مانند آجر، معمولاً درز وجود دارد. درز بین آجرها محل مناسبی برای خروج حرارت و همچنین نفوذ مواد داخل کوره و ایجاد خوردگی در جداره دیرگداز است. در حالی که دیرگدازهای بی‌شکل بدون درز هستند و بنابراین امکان اتلاف انرژی نیز در آنها کمتر است.

جدول ۱۵


۱- اجرای سریع‌تری دارد. ۲- بدون درز است.	مزايا ۱- استحکام کمتری دارد. ۲- نیاز به انکر دارد.	جرم دیرگداز
۱- از نظر ابعادی دقیق‌تر است. ۲- دوام بیشتر در برابر فشار و سایش دارد.	مزايا ۱- اجرای کندی دارد. ۲- نیاز به درزبندي دارد.	آجر دیرگداز
	معایب ۱- نیاز به انکر دارد.	
	معایب ۱- از نظر ابعادی دقیق‌تر است. ۲- دوام بیشتر در برابر فشار و سایش دارد.	

انکرها

انکرها در دو نوع سرامیکی و فلزی استفاده می‌شوند. برای دمای بیش از ۱۲۰۰ درجه سلسیوس یا شرایط با خوردگی بالا، استفاده از نوع سرامیکی پیشنهاد می‌شود. انتخاب و نصب نادرست انکرها می‌تواند منجر به ریزش دیرگدازها شده و در نتیجه خسارت سنگینی ایجاد شود.



انکر فلزی



انکر سرامیکی

شکل ۳۴- انواع انکر

انکرها پیش از اجرای لایه دیرگداز بی‌شکل مانند انواع جرم‌ها و الیاف سرامیکی به جداره اتصال داده می‌شوند تا سطح تماس دیرگداز با جداره افزایش یابد و از ریزش جرم جلوگیری شود.



انکر فلزی V شکل



انکر فلزی Y شکل

شکل ۳۵

نکات مهم درخصوص استفاده از انکرها:

- محاسبه تعداد انکرهای مورد نیاز
- رعایت الگوی چیدمان انکرها
- رعایت فاصله بین مراکز انکرها
- ارتفاع مناسب انکر نسبت به ضخامت جداره دیرگداز

استفاده بیش از اندازه از انکرها به همان میزان مضر است که استفاده از تعداد کم آن مخرب است. موقعیت نصب انکرها براساس محل نصب و وزن جداره دیرگداز متفاوت است. فاصله بین مراکز انکرها بین ۱۵ تا ۴۰ سانتی‌متر متغیر است. در صورت کمبودن این فاصله به دلیل افزایش ترک‌ها، امکان ریزش افزایش پیدا می‌کند و در صورت زیادبودن فاصله نیز عملکرد آن مطلوب و مفید نخواهد بود. حد فاصل مناسب بین انکرها در سقف حدود ۳۰ سانتی‌متر و در دیواره نیز ۴۰ سانتی‌متر است.

فکر کنید




چرا فاصله بین مراکز انکرها در سقف کمتر از فاصله بین آنها در دیواره است؟

بهتر است انکرها در یک راستا نباشند تا منجر به ایجاد ترک‌های طویل و موازی نشوند. باید الگوی چیدمان به گونه‌ای باشد که بتوان تصویر یک لوزی یا مربع را با انکرها ترسیم کرد.


فعالیت کلاسی



کدام یک از چیدمان‌های زیر برای انکر فلزی صحیح هستند؟



شکل ۲۶



شکل ۳۷- انکر فلزی در دو نمای جلو و پهلو

ارتفاع انکر تا حداکثر سه چهارم ضخامت جداره دیرگداز پیشنهاد می‌شود و کل بدنه انکر باید داخل جرم دیرگداز قرار گیرد.

نکته



نوك انکرهای فلزی با ماده‌ای پلیمری پوشانده می‌شود تا در حرارت بالا سوخته شده و فضای خالی برای انقباض و انبساط فلز ایجاد کند. در غیر این صورت، انبساط بیشتر فلز نسبت به دیرگداز باعث ایجاد ترک در جرم می‌شود.

بیشتر بدانید



شکل ۳۸- نمونه‌ای از انکر نوع V آماده برای نصب دیرگداز بی‌شکل

انکرها از جنس فولادهای آلیاژی ضدزنگ ساخته می‌شوند و دمای کاری آنها با توجه به نوع و ترکیب آلیاژ متفاوت است.


جوش‌دادن انکر به جداره باید با الکتروودی با قطر مناسب انجام شود. همچنین باید به جنس انکر و جداره نیز دقّت کرد.

جدول ۱۶

جنس انکر	دهمای کارکرد (درجه سلسیوس)
کربن استیل	۴۳۰
استیل ضدزنگ ۳۰۴	۷۶۰
استیل ضدزنگ ۳۱۶	۷۶۰
استیل ضدزنگ ۳۰۹	۸۲۰
استیل ضدزنگ ۳۱۰	۹۳۰
انکونل ۶۰۰	۱۱۰۰

پودهمان ۴: کاربرد دیرگدازها و جرم‌نسوز

به جای انکرهای فلزی، از بلوک‌های انکردار پیش ساخته^۱ نیز می‌توان استفاده کرد. مزیت این نوع انکرها نصب و تخریب سریع‌تر لایه دیرگداز است.



شکل ۳۹- بلوک انکردار پیش ساخته

انکرهای سرامیکی برای دمای بیش از 110° درجه سلسیوس و یا شرایط محیطی خورنده مناسب هستند. تحمل بار سنگین و امکان افزایش ضخامت لایه دیرگداز از دیگر مزیت‌های انکرها سرامیکی است.




شکل ۴۱



شکل ۴۰

برای آجرهای سرامیکی بین 4×6 انکر در هر مترمربع پیشنهاد می‌شود. انکرهای سرامیکی برخلاف انکرهای فلزی امکان جوشکاری و اتصال مستقیم به جداره را ندارند؛ بنابراین باید از یک نگهدارنده که می‌تواند به جداره جوش یا پیچ شود، استفاده کرد.



شکل ۴۲- برخی از واسطه‌های فلزی برای اتصال انکرهای سرامیکی به جداره

پتوها و الیاف دیرگدار

امروزه الیاف دیرگدار به صورت پتو، بُرد، صفحه و آجر، پارچه و ریسمان کاربرد گسترده‌ای پیدا کرده است. این دسته از محصولات جزء دیرگذارهای عایق هستند که وزن سبک، انتقال حرارت بسیار ضعیف و نصب آسان از جمله ویژگی‌های آنها است.



ب) محصولات عایق ساخته شده از الیاف دیرگدار



الف) الیاف دیرگدار

شکل ۴۳

محصولات عایق ساخته شده از الیاف دیرگدار، شکل پذیرند و به آسانی خم شده و بریده می‌شوند. این ویژگی علاوه بر افزایش سرعت نصب، امکان پوشش‌دادن انواع سطوح با پیچیدگی‌های هندسی را فراهم می‌کند.




شکل ۴۴ – برش دادن عایق‌های ساخته شده از الیاف دیرگدار شکل ۴۵ – خم شدن عایق‌های ساخته شده از الیاف دیرگدار

پودهمان ۴: کاربرد دیرگدازها و جرم‌نسوز

نصب پتوهای ساده ساخته شده از الیاف دیرگداز به انکرهای سرامیکی نیاز دارد. بدین منظور میله‌ای سرپیچ دار به جداره جوش داده می‌شود و پتوی سرامیکی نصب می‌شود. سپس انکر سرامیکی به میله پیچ می‌شود.



الف) انکر سرامیکی



ب) استفاده از انکر سرامیکی برای نصب پتوی عایق

شکل ۴۶

گاهی نیز پتوهای عایق به صورت بلوک‌های بزرگ به نام مدول برای نصب سریع‌تر و آسان‌تر به کار گرفته می‌شوند. در این حالت، ابتدا بلوک‌ها در کنار یکدیگر قرار داده می‌شوند و سپس تسممهای دور بریده شده و خارج می‌شوند.



ب



الف

شکل ۴۷ - پتوهای عایق به صورت بلوک

استفاده از دستکش، عینک و پوشش کامل بدن در هنگام کار با الیاف سرامیکی ضرورت دارد زیرا الیاف سرامیکی بُرنده و حساسیت‌زا هستند. استنشاق الیاف نیز منجر به بیماری‌های مزمن ریوی می‌شود؛ بنابراین استفاده از ماسک الزامی است.

فکر کنید



- ۱- چرا از دیرگدازهای عایق الیافی فقط در دیوار و سقف کوره‌ها استفاده می‌شود؟
- ۲- استفاده از این محصولات در کف کوره چه مشکلاتی را به همراه دارد؟



شکل ۴۸

ازدشیابی

نمره	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نتایج	استاندارد عملکرد	تکالیف عملکردی (شاخص‌گری‌ها)	پودهمان
۳	تحلیل و تعیین کاربرد مواد دیرگداز و جرم‌های نسوز	بالاتر از حد انتظار			
۲	سنجهش دیرگدازی با استفاده از مخروطهای استاندارد، تعیین ویژگی‌های مواد دیرگداز مورد استفاده در کوره، تعیین اصول نسوز چینی کوره	در حد انتظار	تعیین تأثیر مواد دیرگداز و جرم‌های نسوز در صنعت سرامیک سرامیک براساس استاندارد ملی ایران	۱- بررسی دسته‌بندی مواد دیرگداز در صنعت سرامیک ۲- بررسی تأثیر مواد دیرگداز و جرم نسوز در صنعت سرامیک	کاربرد دیرگدازها و جرم نسوز
۱	تفکیک مواد دیرگداز	پایین‌تر از حد انتظار			
نمره مستمر از ۵					
نمره واحد یادگیری از ۳					
نمره واحد یادگیری از ۲۰					



پودمان ۵

کسب اطلاعات فنی



کسب اطلاعات فنی تجهیزات و دستگاه‌ها، فرایندهای تولید محصولات سرامیکی و نکات ایمنی از طریق روش‌هایی مانند دفترچه‌های راهنمای، پلاک اطلاعاتی دستگاه‌ها، کتابچه و کاتالوگ نیازمند آشنایی اصطلاحات تخصصی رشته سرامیک به زبان انگلیسی دارد.

شایستگی‌های پودمان

با پیشرفت، گسترش و تنوع منابع، این ضرورت وجوددارد که برای تحقق اهداف و توسعه شایستگی‌ها به منابع و مراجع غیرفارسی نیز مراجعه شود. در این راستا پودمان «کسب اطلاعات فنی» در کتاب دانش فنی تخصصی طراحی و تأليف شده است. پودمان کسب اطلاعات فنی با هدف یادگیری مادام‌العمر و توسعه شایستگی‌های هنرجویان بعد از دنیای آموزش و ورود به بازار کار سازماندهی محتوایی شده است. این امر با آموزش چگونگی استخراج اطلاعات فنی مورد نیاز از متون فنی غیرفارسی و جداول، راهنمای ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، دستگاه‌های اداری، خانگی و تجاری و درک مطالب آن‌ها در راستای توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای محقق خواهد شد.

بدیهی است هدف از ارائه این پودمان، تدریس زبان انگلیسی نمی‌باشد، بلکه چگونگی کسب اطلاعات فنی و تخصصی در زمینه رشته مهارتی است که از طریق خواندن منابع ذکر شده می‌توان به این هدف دست یافت.


برای آموزش بهتر می‌توانید از کتاب همراه هنرجو استفاده کنید.

هنرجویان می‌توانند علاوه بر کتاب همراه هنرجو، فرهنگ تخصصی لغات را در فرایند یادگیری و ارزشیابی به همراه داشته باشند.

Ceramics:

Ceramics are inorganic solid materials.


سرامیک‌ها از لحاظ کاربرد به صورت زیر دسته‌بندی می‌شوند:



نمودار ۱


سؤال:

- ۱ با توجه به نمودار ۱، سرامیک‌های زیستی در کدام دسته‌بندی قراردارند؟
- ۲ با کمک اطلاعات نمودار ۱، سرامیک‌ها در هریک از محصولات زیر چه کاربردی دارند؟



شكل ۱

مواد اولیه مورد استفاده در صنعت سرامیک به دو صورت پلاستیک و غیرپلاستیک وجود دارند.



فعالیت کلاسی

- ۱ با توجه به نمودار ۲، خاک کائولن در کدام دسته‌بندی قرار می‌گیرد؟
- ۲ گدازآورها در گروه خاک‌های پلاستیک یا غیرپلاستیک قرار می‌گیرند؟



Glass

Glass is made by melting inorganic raw materials.



شکل ۳



شکل ۲

Glass has various applications such as buildings, optics, tableware, automotive, laboratory and some other special technical applications.



شکل ۴

فعالیت کلاسی




با توجه به شکل ۴، واژه‌های معادل را به یکدیگر ربط دهید.

- | | | | |
|------------------|---|---|------------------|
| Laboratory glass | • | • | شیشهٔ نوری |
| Building glass | • | • | شیشهٔ آزمایشگاهی |
| Tableware glass | • | • | شیشهٔ خودرویی |
| Automotive glass | • | • | شیشهٔ ساختمانی |
| Optics glass | • | • | شیشهٔ ظروف |

Soda-lime glass

The most commercial glass is Soda-lime glass. This type of glass is produced by melting raw materials such as Soda, lime and Silica. Soda is the source of sodium oxide. Lime is the source of calcium oxide. Silica is the source of silicon dioxide.



شکل ۵

نمودار ۳




گزینه صحیح را انتخاب کنید.


1- Which one is the formula of sodium oxide?



2- Which one can be provided by quartz?



3- Which one can be provided by lime?




Refractory / Refractories

Refractories are nonmetallic materials. They can withstand high temperature without changing in physical and chemical properties. Refractoriness of a material shows the range of temperature that it can be used.



Ladle for molten steel

شكل ۷



Refractory bricks in contact with molten steel

شكل ۶



صحیح یا غلط بودن جمله زیر را مشخص کنید.

A refractory brick has low melting temperature. True False

Refractories can protect shell from high temperature, corrosion and erosion.


True

False




شكل ۸

Also, refractories reduce heat loss and energy consumption.



نمودار ۴




شکل ۹

فعالیت کلاسی




Refractory, Refractories, shell

Firing ceramics without.....is not possible. We must cover the.....of kiln with.....



شکل ۱۰



شکل ۱۲



شکل ۱۱

Refractories are produced in special shapes for various industries. Usually we can classify refractories in different ways. For example, we can classify according to the physical and chemical properties like shape, density and the kind of used material.

معادل فارسی واژه‌های زیر را بنویسید.



شکل ۱۳

جدول ۱

Oxide	
Nonoxide	
Dense	متراکم
Porous	
Shaped	
Unshaped	
Mortar	جرم
Brick	
Insulating brick	آجر عایق
Dense brick	

فعالیت کلاسی



جاهای خالی را با واژه‌های مشخص شده پر کنید.

Which one of the refractories is dense and which one is porous?



Which one of the refractories is shaped and which one is unshaped?



Dense bricks are heavy, but insulating bricks are light.



heavy and dense refractory brick



insulating lightweight refractory brick

شكل ۱۴

جدول زیر را مشابه نمونه تکمیل کنید.

جدول ۲

Refractory	Shape	Density	Material
Insulating castable	Unshaped	Porous	Oxide
Insulating brick		Porous	
Silica brick		Dense	
Graphite crucible			
Alumina fiber blanket	Unshaped		Oxides
Calcium aluminate cement		Dense	Oxides

Melting points of refractories

Usually pure metallic oxides have high melting point but it is not economical to use them. Therefore, we use minerals or combinations of these oxides. Refractory materials are mixtures of different oxides. They have a wide range of melting point depending on the type and percentage of oxides and presence of fluxes.

جدول ٣

Melting point of pure oxides

Material	Formula	Melting point (°C)
Pure magnesium oxide	Pure MgO	2800
Magnesium oxide (90-95)%	MgO (90-95) %	2190
Calcium oxide	CaO	2570
Pure silicon carbide	SiC	2830
Chromium oxide	Cr ₂ O ₃	2138
Pure aluminum oxide	Al ₂ O ₃	2050
Silicon oxide	SiO ₂	1715
Zirconia	ZrO ₂	2700

جدول ٤

Melting point of mixed oxides

Composition	The main oxides present in the composition	Melting point (°C)
Kaolin	Al ₂ O ₃ , SiO ₂	1750-1760
Fire clay	Al ₂ O ₃ , SiO ₂	1500-1775
Mullite	Al ₂ O ₃ , SiO ₂	1920
Cordierite	MgO, Al ₂ O ₃ , SiO ₂	1400-1470
Talc	MgO, SiO ₂	1500
Olivine	MgO, SiO ₂ , Fe ₂ O ₃	1650-1760
Calcium aluminate cement	CaO, Al ₂ O ₃	1600-1800
Chromite sand	Cr ₂ O ₃ , SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , MgO, Al ₂ O ₃	1650-1850



گزینه صحیح را انتخاب کنید.

Which one of the below oxides has the highest melting point?

Al_2O_3 MgO ZrO_2

Which one of the below materials has the highest melting point?

Mullite Cordierite Fireclay

Which one of the below materials is nonoxide?

Talc SiC Zirconia

Cement


Do you know how Portland cement is made?



شکل ۱۵

Concrete is a mixture of Portland cement, sand and water. Cement is an adhesion of sand particles.

در تصاویر زیر، جاهای خالی را با معادل فارسی پر کنید.




Portland cement is a dry and fine powder. It reacts with water and forms a water resistant adhesive material.



شكل ١٦

Portland cement contains Iron oxide, Alumina, Silica and Calcium oxides



Some raw materials like clay, Lime and Iron rock are mixed to make Portland cement.

جدول ٥

فعالیت کلاسی



Raw Material	CaO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	LOI*
Lime	50-60	-	-	-	-	40-50
Clay	-	55-65	15-20	8-12	-	<10
Iron Rock	-	<10	<2	90	-	-
Shale	-	50-55	15-20	5-10	-	-
Slag	30-35	30-35	5-10	-	20-15	-

*Loose of ignition

با توجه به جدول آنالیز شیمیایی صفحه قبل، منبع تامین اکسیدهای اصلی جدول ۶ را بنویسید.

جدول ۶

Main oxides	Raw materials
CaO	
Al ₂ O ₃	
SiO ₂	
Fe ₂ O ₃	
MgO	Slag

فعالیت کلاسی




معادل فارسی واژه‌های زیر را بنویسید.

جدول ۷

LOI	Raw materials	Clay	Lime	Iron rock	Shale	Slag
افت وزنی با افزایش دما						

Classification of Portland cement

Cement is classified according to color into White and Gray. Gray cement has 5 different types for different applications and places to be used.



به سؤال زیر پاسخ دهید.

Which of the below oxides causes Portland cement to be gray?

- Alumina Silica Iron oxide Calcium oxide

پرسش




Manufacturing process of Portland cement

In the manufacturing process of Portland cement, after crushing, lime is milled and mixed with other additives like Clay, Silica, Iron rock and other materials. Then the mixture of raw materials is fed into preheater to be heated and calcined. Preheater is made of some cyclones. Then rotary kiln melts raw materials to form cement clinker.

فعالیت کلاسی



معادل فارسی هر یک از مراحل تولید سیمان را در تصویر زیر بنویسید.




Manufacturing process of Portland cement

۱۷ شکل

Slip casting

Slip casting is a method of shaping ceramics parts. In slip casting a slip (suspension of clay and other solid particles in water) is poured into a porous plaster mold. After a few minutes a layer is formed on the mold inner surface. Then the slip is drained from the mold. After slip casting the layer shrinks and can easily be removed from the mold.


جدول ۸



An example of a ceramic pottery made by slip casting

Slip casting process

An important step in slip casting is preparation of slip. The figure 19 shows a typical slip casting process.



١٩ شكل


پودمان ۵: کسب اطلاعات فنی

با توجه به نمودار فرایند تولید بدنه سرامیکی به روش ریخته گری دوغابی، نام هریک از تجهیزات و وسائل نشان داده شده در جدول ۹ را بنویسید.

جدول ۹

.....
.....	Magnet
.....	Filter press cake

How to make a plaster mold?



شكل ۲۰

جدول ۱۰

Designing	طرahi kardan
Modeling	مدل سازی
Block mold	قالب الگو
Test sample	نمونه آزمایشی
Case	مادر قالب
Production mold	قالب تولید
Ceramic part	قطعه سرامیکی



با توجه به جدول ۱۰ و شکل ۲۰، جاهای خالی را با واژه‌های مناسب انگلیسی پر کنید.

جدول ۱۱

.....	Slip casting
Ceramic part	Production mold

جدول ۱۲

Some ceramic bodies and the mixture of raw materials

Type	Soft porcelain	Hard porcelain	Sanitary ware	Laboratory china
معادل فارسی	پرسلان نرم	پرسلان سخت	چینی بهداشتی	چینی آزمایشگاهی
Color	white	white	white or semi white	Semi white
Kaolin	35-45	45-55	25-30	60-75
Feldspar	25-35	20-25	25-30	20-30
Silica	25-35	20-30	25-30	10-15
Ballclay	-	-	25-30	-



پودهمان ۵: کسب اطلاعات فنی

با توجه به دو نوع خاک کائولن با مشخصات فیزیکی و شیمیایی زیر به سؤالات پاسخ دهید.


جدول ۱۳

Products/محصولات		ZK2	SZKWNK1
Chemical Analysis%			
Chemical Analysis%	L.O.I	7±1	9±1
	SiO ₂	73±1	63±1
	Al ₂ O ₃	14.5±0.5	24±1
	Fe ₂ O ₃	0.7±0.1	0.55±0.1
	TiO ₂	0.04±0.01	0.04±0.01
	CaO	4±1	1.2±0.2
	MgO	0.25±0.05	0.55±0.06
	Na ₂ O	0.2±0.05	0.4±0.1
	K ₂ O	0.2±0.05	0.3±0.1
	SO ₄	—	—
Technical Properties	M.O.R(kgf/cm ²)	2-3	30±5
	Peff.Plasticity	—	31±1
	Brightness(1180 °C)	77±3	92±2
	Drying Contraction(110 °C)	3.5	5±0.5
	Firing Contraction(1180 °C)	2.5	3.5±0.5
	Physical Form	Crushed	Noodled
	Moisture	<8	<10
	Packaging	Bulk	Big Bag

- ۱- کدام کائولن درصد آهن اکسید کمتری دارد؟
- ۲- کدام خاک سفید پخته‌تر است؟
- ۳- کدام خاک درصد آلومینیا بیشتری دارد؟
- ۴- کدام خاک درصد رطوبت کمتری دارد؟
- ۵- کدام خاک در بیگ‌بگ^۱ بسته‌بندی می‌شود؟

Ceramic powder pressing

You can press ceramic powder to shape ceramic parts in three steps:



شکل ۲۱

با توجه به شکل ۲۱ هر یک از تصاویر زیر مربوط به کدام مرحله از پرس است؟

جدول ۱۴

فعالیت کلاسی



Ceramic tile

A ceramic tile is a thin slab generally used to cover floors and walls. According to the application, tiles can be classified to floor, wall and roof types.



Floor tile



Wall tile



Roof tile

شکل ۲۲



با توجه به مشخصات فنی دستگاه زیر، به سوالات پاسخ دهید.

جدول ۱۵



hydraulic pressing Machine

شکل ۲۳

Main Technical Parameters	
Maximum pressing force	1000 (kN)
Press body net weight	7800 (kg)
Motor power	7.5 (kW)
Over size	3000 × 1880 × 3116 (mm ³)
Maximum tile/brick size	800 × 800 (mm ³)

۱ وزن کل دستگاه چقدر است؟

۲ حداکثر نیروی قابل اعمال چقدر است؟

۳ قدرت موتور دستگاه چند کیلووات است؟


۴ حداکثر ابعاد آجر یا کاشی قابل تولید با دستگاه چقدر است؟

زیر هر تصویر به انگلیسی بنویسید که به روش پرس پودر یا ریخته گری دوغابی شکل دهی شده است؟



Drying and Firing

Shaped ceramic parts contain a large amount of water. We should remove water by drying and increase the strength of ceramic parts by firing.



شكل ۲۴

The temperature of drying is less than 120 °C and the temperature of firing is more than 900 °C.

Ceramic parts shrink after drying and firing.

نکته



شكل ۲۵

معادل فارسی واژه‌های زیر را بنویسید.

فعالیت کلاسی



Green ceramic part
Dried ceramic part
Fired ceramic part



پودهمان ۵: کسب اطلاعات فنی

با توجه به مطالب Drying and Firing گزینه مناسب را انتخاب کنید.

Which one contains less moisture?

Green body Dried body Fired body

Which one has the highest strength?

Green body Dried body Fired body

Which one needs higher temperature?

Shaping Drying Firing

Which shaping process needs more water?

Slip casting Powder pressing Injection molding

کوره یکی از تجهیزات ضروری کارگاه سرامیک است. هنگام خرید کوره باید به مشخصات فنی آن توجه کرد تا مطابق شرایط موردنیاز باشد. در جدول زیر مثالی از اطلاعات ارائه شده برای یک کوره آزمایشگاهی آورده شده است.

جدول ۱۶



Programmable Furnace

Main Technical Parameters	
Model	K24398
Electrical Requirements	208V, 50.6Hz single phase 240V, 50.5Hz single phase
Temperature Range	Ambient to 1100°C
Temperature Control Stability	±3°C
Power	3.6KW



با توجه به مشخصات فنی کوره طبق جدول ۱۶ به سوالات زیر پاسخ دهید.

- ۱ برای راهاندازی کوره به برق چند فاز نیاز است؟
- ۲ حداقل و حداکثر دمای کاری کوره چقدر است؟
- ۳ خطای سیستم کنترل دمای کوره چند درجه است؟
- ۴ مصرف برق کوره در هر ساعت چقدر است؟



بخشی از دفترچه راهنمای استفاده از کوره K24398 در زیر آمده است، با کمک یک فرهنگ لغت یا جستجو در اینترنت متن را بخوانید و به سوالات پاسخ دهید.

Operation**General Notes**

1. The insulation consists of high-quality refractory material which is susceptible

to shock. Take care not to knock against the refractory material when charging the furnace to avoid damage.

2.In order to achieve an even temperature distribution the furnace should be charged in such a way that products have a certain distance to each other and also to the side walls. Koehler offers shelves, etc. So that the furnace chamber can be used in the most efficient way possible.

3.If the furnace is charged with a high quantity of products the heating time may be prolonged considerably.

4.The furnace heating is stops when the door is opened and is switched on automatically when the door is closed.

5.Do not open the furnace when it is hot. If the furnace must be opened at high temperatures do this as quickly as possible. Wear personal protective equipment and clothing and provide sufficient room ventilation.

۱ در کدام مورد به نحوه مراقبت از دیرگذارهای کوره اشاره شده است؟

۲ در چه شرایطی کوره در حال کار به طور ناگهانی خاموش می‌شود؟

۳ در کدام مورد استفاده از تجهیزات ایمنی هنگام کار با کوره مورد تأکید قرار گرفته است؟

برای خشک کردن بدن های سرامیکی از دستگاه خشک کن استفاده می شود. برای تهیه یک خشک کن اطلاعات فنی آن موردنیاز است. در جدول زیر اطلاعات فنی یک خشک کن آزمایشگاهی ارائه شده است.

جدول ۱۷



Laboratory Oven

Main Technical Parameters	
Model	WEW-080-SW
Volume Size	72 Liters Laboratory Oven
Interior Size (W*H*D)mm	450*400*400 mm
Exterior Size (W*H*D)mm	700*840*540 mm
Max Shelf Load	25 Kgs
Power Supply	AC220V±10%
Temp. Range	220 °C ±15 °C
Heat Up Time	6 min / 50 °C to 200 °C
Power Watts (KW)	3.0 KW
Gross Weight (Kgs)	65.0 Kgs

فعالیت کلاسی



پودهمان ۵: کسب اطلاعات فنی

با توجه به مشخصات فنی داده شده در جدول ۱۷ به سؤالات پاسخ دهید.

- ۱ حجم خشک کن چند لیتر است؟
- ۲ حداکثر وزن قطعات که می‌توان در خشک کن قرار داد چقدر است؟
- ۳ محدوده دمای کاری خشک کن چقدر است؟
- ۴ چه مدت زمان لازم است تا خشک کن به دمای موردنظر برسد؟
- ۵ وزن خشک کن چقدر است؟



شكل ۲۶


فعالیت کلاسی



به تصویر رو به رو که نمایشگر یک ترازوی دیجیتال است نگاه کنید و به سؤالات پاسخ دهید:

- ۱ کدام دکمه برای صفر کردن یا پارسنج کردن استفاده می‌شود؟
- ۲ حداکثر وزنی که می‌توان توسط ترازو اندازه گیری کرد چقدر است؟

در شکل ۲۷ ۲۷ پلاک اطلاعاتی یک دستگاه اکستروور نشان داده شده است، با دقت در شکل به سؤالات پاسخ دهید.



شكل ۲۷

فعالیت کلاسی



- ۱ ولتاژ تغذیه دستگاه چند ولت است؟

- ۲ دستگاه با برق چند فاز کار می‌کند؟

- ۳ موتور برق مورد استفاده در دستگاه چند اسب بخار قدرت دارد؟

Safety in ceramic industry

Dust

Dust contains particles with less than 10 microns in size. Dust particles are hazardous for lungs. The most hazardous dust is silica dust.



شکل ۲۸

فعالیت کلاسی



اندازه ذرات را براساس واحدهای میکرومتر و میلی متر در جدول بنویسید.

جدول ۱۸

	Particle size (μm)	Particle size (mm)
Human hair		
Dust		
Fine beach sand		

Hot surface

Firing of ceramics is done at high temperature. We should not touch ceramic parts when they are hot. To carry hot crucibles, tongs and insulating gloves are needed.



شکل ۳۰



شکل ۲۹

Proper Lifting



شكل ۳۱

Lifting heavy objects

Try to lift heavy objects correctly.

فعالیت کلاسی



مطابق نمونه تکمیل شده، شماره مربوط به هر یک از علائم هشدار را بنویسید.

1. Electric shock risk
2. Noise area
3. Highly flammable
4. Mind the step
5. Men working overhead
6. Slippery floor
7. Fragile roof
8. Radiation risk

جدول ۱۹

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



علامت زیر بر روی یک دستگاه اکسترودر چسبانده شده است. با استفاده از فرهنگ لغات متن اخطاری را ترجمه کنید.




شکل ۳۲

به تصاویر زیر نگاه کنید و برای هر تصویر مشکلات زیستمحیطی مربوط را از میان کلمات داده شده انتخاب کنید.

air pollution

noise

chemical pollution



ج



ب



الف

شکل ۳۳

همان طور که در کتاب تولید شیشه فراگرفته‌اید‌هیدروفلوئوریک اسید دارای خطرات زیادی است. با مطالعه متن زیر به سوالات پاسخ دهید.

جدول ۲۰



Hydrofluoric acid



DANGER

Fatal if inhaled, if swallowed, or in contact with skin. Causes severe skin burns and eye damage. Effects may be delayed. Do not eat, drink or smoke when using this product. May be corrosive to metals. Contaminated skin must be treated with calcium gluconate solution.

- ۱ هیدروفلوریک اسید چه خطراتی دارد؟
- ۲ هیدروفلوریک اسید از چه راههایی به انسان آسیب می‌رساند؟
- ۳ از کدام ماده برای درمان آسیب ایجاد شده بر روی پوست در اثر تماس با هیدروفلوریک اسید، نام برده شده است؟

نکته



برای کسب اطلاعات فنی می‌توانید به سایت موتورهای جستجو مانند گوگل مراجعه کنید و مراحل زیر را انجام دهید:


- ۱ برنامه مرورگر سیستم عامل خود را باز کنید.
- ۲ آدرس سایت موتور جستجو (در اینجا www.google.com) را در نوار آدرس مرورگر بنویسید.
- ۳ یک یا چند کلیدواژه از مطلب مورد نظر خود را تایپ کنید و دکمه Enter را بزنید تا نتایج نمایش داده شود.

فعالیت کلاسی



با جستجو در اینترنت، متون انگلیسی، تصاویر و ویدئوهایی مربوط به کاربرد سرامیک‌ها به عنوان اعضای مصنوعی بدن را پیدا کنید و در کلاس ارائه دهید. برای این کار از کلید واژه‌های زیر استفاده کنید.


- ۱ Bioceramic
- ۲ Ceramic implants



شكل ۳۴



با توجه به آنچه آموخته اید جدول زیر را تکمیل کنید.



ارزشیابی

پودمان ۵: کسب اطلاعات فنی

نمره	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نتایج	استاندارد عملکرد	تکالیف عملکردی (شاخص‌گاه)	پودمان
۳	تشریح و ترجمه فرایندهای مرتبط با رشته و تحلیل یک فرایند تولید در رشته سرامیک	بالاتر از حد انتظار	تعیین کاربرد مواد اولیه و تجهیزات تخصصی صنعت سرامیک باستفاده از تحلیل و ترجمه دستورالعمل‌ها و کاتالوگ‌ها به زبان اصلی (انگلیسی)	تحلیل اطلاعات فنی و تعیین فرایند تولید براساس دستورالعمل‌های تجاری و تخصصی به زبان اصلی	کسب اطلاعات فنی
۲	ترجمه و بررسی اصطلاحات و مطالب مرتبط با اطلاعات فنی و تخصصی رشته	در حد انتظار			
۱	دسته‌بندی اصطلاحات تخصصی رشته و خواندن متن	پایین‌تر از حد انتظار			
نمره مستمر از ۵					
نمره واحد یادگیری از ۳					
نمره واحد یادگیری از ۲۰					

- ۱ دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کار و دانش (۱۳۹۳). برنامه درسی رشته سرامیک
- ۲ لعب‌ها و پوشش‌های شیشه‌ای؛ مؤلف: ریچارد اپلر؛ مترجم: هادی شمس نظری؛ ناشر: دانش ایران؛ سال چاپ: ۱۳۸۲
- ۳ صنعت لعب‌سازی و رنگ‌های آن؛ مؤلف: محمد عباسیان؛ ناشر: گوتنبرگ؛ سال چاپ: ۱۳۷۲
- ۴ فنون لعب‌کاری؛ مؤلف: خواکیم - مانوئل خاوریا کلمنت؛ مترجم: سنبل نفریه؛ ناشر: مرکز نشر دانشگاهی؛ سال چاپ: ۱۳۹۱
- ۵ تولید و کنترل رنگ در شیشه؛ سی. آر. بامفورد؛ مترجمین: سعید باغشاهی، علیرضا میرحبیبی، فتح‌اله‌مضطربزاده؛ ناشر: پژوهشکده صنایع رنگ ایران؛ سال چاپ: ۱۳۸۰
- ۶ محاسبات در سرامیک؛ مؤلف: بیژن افتخاری یکتا؛ شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران؛ شماره درس: ۲۵۱۹؛ سال چاپ: ۱۳۹۱
- ۷ ساخت لعب زرین فام ایرانی براساس کتاب جواهرنامه نظامی؛ سید محمد میرشفیعی، مهدی محمدزاده؛ نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی دوره ۲۰، شماره ۱، بهار ۱۳۹۴؛ صفحه‌های ۶۶ - ۵۹ (مقاله)
- ۸ جوهرهای چاپ دیجیتال؛ مازیار منتظریان؛ یزد - سمینار رفع مشکلات فنی تولید و عیوب محصولات کاشی و سرامیک؛ آبان ۱۳۹۲ (مقاله)
- ۹ Ceramic Materials Processes, properties and applications; philippe Boch and Jean - claude Niepce; ISTE Ltd ۲۰۰۷; HERMED Science Europe Ltd, ۲۰۰۱
- ۱۰ مواد دیرگذار: جرالد روتشکا، ترجمه بهزاد میرهادی، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۷۸
- ۱۱ سرامیک‌های دیرگذار: ویژگی‌ها، روش‌های آزمایش، ولفگانگ شوله، مترجم طاهر محمودیان، نشر جانان، ۱۳۷۸
- ۱۲ Goulart, Celso & A. L. Braulio, Mariana & Teider, Bruno & Pandolfelli, Victor. (۲۰۱۶). A critical analysis of anchor spacing in refractory lining design. Refractories Worldforum. ۸. ۹۲-۱۰۲
- ۱۳ ASTM C۲۴, Standard Test Method for Pyrometric Cone Equivalent (PCE) of Fireclay and High Alumina Refractory Materials.
- ۱۴ ASTM C ۷۱ - ۰۱ Standard Terminology Relating to refractories ۱
- ۱۵ سرامیک برای اهل فن سرامیک نویسنده: اف اج نورتن، مترجم شعبانعلی تشكري، ناشر: گویا، ۱۳۷۰
- ۱۶ فن و هنر سفالگری، فائق توحیدی، انتشارات سمت، ۱۳۸۴
- ۱۷ CEMENT INDUSTRY, Output of a Seminar on Energy Conservation in Cement Industry, The Energy Conservation Center (ECC), Japan, ۱۹۹۴
- ۱۸ سیمان، فرایند تولید و تکنولوژی آن، ماهنامه فن‌آوری سیمان (www.cementtechnology.ir)
- ۱۹ CEMENT PRODUCTION, A Publication of Global Asset Protection Services LIC, xl catalin, Hartford, ۲۰۱۵
- ۲۰ An Introduction to Lime, Heritage Skills in Education is supported by the Heritage Lottery Found
- ۲۱ Environmental, Health, and Safety Guidelines for Cement and Lime Manufacturing, World bank group, APRIL ۳۰, ۲۰۰۷

۲۲ مواد و مصالح - مجتبی امیری - www.apmcenter.ir ۱۳۹۵



سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می‌کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب‌های درسی راهاندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی نونگاشت، کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش‌آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان‌ها، گروه‌های آموزشی و دبیرخانه راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود.

اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت‌کننده در اعتبارسنجی کتاب دانش فنی تخصصی - کد ۲۱۲۵۰۸

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	
۱	علیرضا کریم‌بیگی	یزد	۴	صادق بختیاری	قزوین			
۲	شهره شادان فر	یزد	۵	محمد خسروی	فارس			
۳	مرجان عزیزی	یزد	۶	پریسا اسدالله‌پور				

هنس آموزان محترم، هنرجویان عزیز و اولیای آنان می توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب از طریق نامه
بی ثانی تهران - صندوق پستی ۴۸۷۴ / ۱۵۸۷۵ - گروه درسی مربوط و یا پیام نگار tvoccd@roshd.ir ارسال نمایند.

وبگاه: tvoccd.oerp.ir

دفتر تایف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کار داشت