

فصل ۱

برش و خم میلگرد



واحد ۱ یادگیری

مقدمه

در این فصل ضمن معرفی سازه‌های بتن مسلح، با فلسفه استفاده از میلگردهای فولادی در این نوع سازه‌ها آشنا شده و با ضوابط بریدن و خم کردن میلگردهای فولادی بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، اقدام به برش و خم کردن انواع فرم‌های رایج میلگردها مطابق نقشه خواهد نمود.

استاندارد عملکرد

با استفاده از وسایل برش و خم کردن میلگرد، بتواند میلگرد مورد نیاز را از نقشه استخراج نموده و مطابق ضوابط مبحث نهم مقررات ملی، اقدام به بریدن و خم کردن میلگرد مورد نظر نماید.

آشنایی با سازه‌های بتنی



▲ ۲

به شکل‌های زیر نگاه کنید.



▲ ۱



▲ ۳

هر کدام از تصاویر، چه نوع سازه‌ای^{*} را نشان می‌دهد؟

- ۱
- ۲
- ۳
- ۴

وجه مشترک آنها در چیست؟

- ۱
- ۲
- ۳
- ۴



▲ ۴

* سازه : به مجموعه‌ای از اعضاء که برای تحمل و انتقال نیرو به کار می‌رود سازه می‌گویند.

حالا به تصاویر زیر با دقت نگاه کنید.



▲ ۶



▲ ۵



▲ ۸



▲ ۷

- آیا مصالح به کار رفته در تصاویر فوق را می‌شناسید؟

- آن مصالح را نام ببرید.

..... ۱

..... ۲

- نحوه ساخت و مشخصات هر کدام از این مصالح چگونه است؟

- علت در کنار هم قرار گرفتن و کاربرد همزمان مصالح مختلف در تصاویر فوق چیست؟

همان طور که در تصاویر صفحات قبل مشاهده کردید بتن و فولاد با هم به کار رفته است. حال می‌خواهیم این مصالح را بهتر بشناسیم.

تعريف بتن

بتن مخلوطی است که با نسبت‌های معینی از سیمان، شن، ماسه و آب ساخته می‌شود و در موقعی برای تغییر برخی خواص بتن، حین اختلاط (ترکیب مواد) کمی مواد افزودنی به آن اضافه می‌شود. بتن تازه حالت خمیری دارد و بعد از ریختن در قالب، شکل قالب را به خود می‌گیرد و پس از مدت زمان معینی سخت شده و مقاومت لازم را کسب می‌کند.



▲ ۱۰



▲ ۹



▲ ۱۲




▲ ۱۱

فولاد


فولاد، آلیاژی از آهن و کربن و برخی عناصر دیگر است. مقدار کربن نقش تعیین کننده‌ای در خصوصیات فولاد از جمله مقاومت، جوش‌پذیری، شکل‌پذیری و ... دارد.

میلگرد

فولادهای با سطح مقطع دایره‌ای شکل و نسبت طول به قطر بالا را میلگرد گویند.




شکل ۱۳



شکل ۱-۱۴ - تیر بتنی قبل از بارگذاری ▲



شکل ۱-۱۴ - تیر بتنی پس از بارگذاری ▲



شکل ۱-۱۴ - میلگرد فولادی در تیر بتنی ▲

هدف از بکارگیری میلگردهای فولادی در بتن بتن مقاومت فشاری بالایی دارد ولی مقاومت کششی آن بسیار کم است. مقاومت فشاری بتن در حدود ۱۰ برابر مقاومت کششی آن است) و استفاده از بتن در قطعات تحت فشار مانند ستون‌ها و پایه‌ها مناسب است ولی پایین‌بودن مقاومت کششی آن، موجب می‌شود که به تنها‌یی برای استفاده در قطعاتی که به طور همزمان تحت تأثیر کشش و فشار هستند با محدودیت همراه باشد، که با استفاده از میلگرد، این محدودیت برطرف می‌شود. به این ترتیب، جسم مرکبی که از ترکیب فولاد و بتن حاصل می‌شود را بتن مسلح یا بتن آرمه می‌نامند.

شکل ظاهری میلگردها

از نظر شکل ظاهری، میلگردها به دو صورت با سطح رویه ساده (صف) و آج دار تولید می‌شود. میلگرد ساده را با \emptyset و آجدار را با ∅ نمایش می‌دهند.



▲ ۱۵

طبقه‌بندی میلگردها

میلگردها براساس مقدار معینی از مقاومتشان در برابر نیروی کششی طبقه‌بندی می‌شوند که در اصطلاح به آن «مقاومت مشخصه فولاد» می‌گویند. در استاندارد روسیه، میلگردها مطابق جدول ۱ به سه نوع AI، AII، AIII تقسیم می‌شوند.

تغییر شکل نسبی در هنگام گسیختگی (درصد)	تنش گسیختگی (N / mm^2)	تنش جاری شدن (N / mm^2)	نوع فولاد میلگرد
۲۵	۳۸۰	۲۲۰	AI
۱۹	۵۰۰	۳۰۰	AII
۱۴	۶۰۰	۴۰۰	AIII

جدول ۱

طول و قطر میلگردها

قطر میلگردها به استاندارد مورد استفاده در کشورهای مختلف بستگی دارد و معمولاً بین ۶ تا ۶۰ میلی‌متر است. میلگردها در قطرهای بین ۶ تا ۳۲ میلی‌متر به راحتی در بازار یافت می‌شود و برای قطرهای بزرگ‌تر باید سفارش داده شود. طول معمول میلگردهای تولیدی ۱۲ متر است ولی برای قطرهای کمتر از ۱۰ میلی‌متر به صورت کلاف نیز تولید می‌شود.




میلگرد کلاف



میلگرد شاخه ۱۲ متری

شکل ۱۶



مشخصات پروفیل‌ها و مقاطع فولادی از جمله میلگرد در کتابی با عنوان پروفیلهای ساختمان فولادی (اشتال) آمده است. جدول زیر بخشی از این کتاب می‌باشد که مشخصات میلگردها با قطرهای مختلف را نشان می‌دهد.

قطر میلگرد D (mm)	مساحت یا سطح مقطع میلگرد A(cm ²)	جرم واحد طول میلگرد G (kg/m)	جرم شاخه ۱۲ متری میلگرد W(kg)
۶	۰/۲۸۳	۰/۲۲۲	۲/۶۶*
۸	۰/۵۰۳	۰/۳۹۵	۴/۷۴*
۱۰	۰/۷۸۵	۰/۶۱۷	۷/۴۰
۱۲	۱/۱۳	۰/۸۸۸	۱۰/۶۶
۱۴	۱/۵۴	۱/۱۲	۱۴/۵۲
۱۶	۲/۰۱	۱/۵۸	۱۹
۱۸	۲/۵۵	۲	۲۴
۲۰	۳/۱۴	۲/۴۷	۲۹/۶۴
۲۲	۳/۸۰	۲/۹۸	۳۵/۷۶
۲۵	۴/۹۱	۳/۸۵	۴۲/۲۰
۲۸	۶/۱۶	۴/۸۳	۵۸
۳۰	۷/۰۷	۵/۵۵	۶۶/۶
۳۲	۸/۰۴	۶/۳۱	۷۵/۷۲

* این قطرها معمولاً به صورت کلاف تولید می‌شود.

جدول ۲


جرم کل ۳ عدد میلگرد به قطر ۲۰ میلی‌متر را که طول هر کدام ۲/۴ متر است حساب کنید.

فعالیت
۱
کلاسی ۱





با استفاده از جدول شماره (۲) و راهنمایی هنرآموز، جرم کل میلگرد به کار رفته در شبکه زیر را محاسبه کنید.






شماره پوزیسیون*	قطر Φ (mm)	تعداد N	طول واحد l (m)	طول کل L (m)	وزن واحد طول G (kg/m)	وزن کل W (kg)	شكل یا فرم
۱							
۲							

* پوزیسیون: به قطعات همان‌نوع، همان‌شکل و همان‌ اندازه، یک پوزیسیون گفته می‌شود.

شکل‌های رایج و کاربرد میلگردها در بتن
در جدول زیر شکل و عملکرد میلگردهای مصرفی در بتن آورده شده است.


نام رایج میلگرد	شكل کاربردی	عملکردها
راستا (سیتکا)		- برای جبران ضعف کششی بتن

<p>۱- برای تحمل نیروی برشی و جلوگیری از گسترش ترک‌های برشی</p> <p>۲- برای کاهش طول آزاد میلگردهای فشاری</p> <p>۳- نگهداری میلگردهای راستا در موقعیت خود مطابق نقشه</p>	 <p>135°</p>	خاموت
<p>۱- برای تحمل لنگرهای منفی در تکیه گاه‌های تیرهای سراسری</p> <p>۲- برای تحمل نیروی برشی</p>		ادکا
<p>- برای تقویت مقاومت برشی مقطع بتی همانند خاموت عمل می‌کند (کمک به کاهش مصرف خاموت)</p>		سنجاقک
<p>- برای تنظیم فاصله بین دو شبکه میلگرد در دیوارها</p>		رکابی
<p>- برای نگهداری میلگردهای شبکه فوقانی با فاصله معین از شبکه تحتانی در فونداسیون، کف و سقف‌های بتی مطابق نقشه</p>		خرک

▲ ادامه جدول ۳

پیوستگی و مهار میلگرد در بتن

عامل اصلی در عملکرد یک قطعه بتن مسلح به عنوان یک جسم یک پارچه، پیوستگی و چسبندگی کامل بین میلگرد و بتن است، تا در صورت کشیده شدن میلگرد تا حد پاره شدن، پیوستگی بین بتن و میلگرد حفظ شود. طبیعت پیوستگی و چسبندگی بین میلگرد و بتن، اصطکاک موجود در سطح تماس آنها می‌باشد. در میلگردهای صاف، این اصطکاک کم است. برای بهبود اصطکاک بین میلگرد و بتن، از میلگرد آجدار استفاده می‌شود و به همین دلیل است که آیین‌نامه بتن ایران (آب)، استفاده از میلگردهای صاف را در اعضای بتن مسلح مجاز نمی‌داند. در شکل زیر پیوستگی بین میلگردهای آج‌دار و بتن نشان داده شده است.



شکل ۱۷ - پیوستگی بین میلگردهای آج‌دار و بتن ▲

حفظاًظ و انبار کردن میلگردها

به علت جذب رطوبت محیط به وسیله میلگردهای فلزی و اکسید شدن فلز آهن و نیز کمتر شدن قطر مؤثر میلگرد که باعث کاهش مقاومت سازه بتنی می‌شود، لازم است میلگردها در محیطی خشک و سرپوشیده و عاری از رطوبت و گل و خاک نگهداری شود. انبار کردن میلگردها باید بر اساس نوع، قطر و اندازه آنها و به صورت منظم و مجزا باشد. (شکل ۱۸)

این روش موجب تسريع در کار می‌شود، زیرا گروه آرماتور بند و برش کار به راحتی می‌تواند میلگردهای مورد نیاز را انتخاب کند. میلگردها باید به روشهای حمل و انبار شوند که دچار خمیدگی بیش از حد نشوند. در صورت مشاهده هر نوع آلودگی در ظاهر میلگردها باید قبل از مصرف، آلودگی برطرف شود.



شکل ۱۸

ایمنی اجرای برش و خم میلگرد

موارد ایمنی که باید در اجرای برش و خم میلگرد رعایت نمود:

- ۱- توجه ویژه به این موضوع که رعایت ایمنی مهم‌ترین عامل حفظ سلامت و بهداشت فرد و افرادی می‌باشد که در داخل کارگاه مشغول به کار می‌باشند.
- ۲- تمکن کامل حواس هنگام کار با وسایل برش میلگرد
- ۳- توجه به اطراف هنگام حمل و کار با میلگرد
- موقع حمل میلگرد در داخل کارگاه‌های آموزشی از آسیب زدن به سایر افراد توصیه می‌شود آن را به صورت عمودی حمل نمایند. (عموماً طول میلگرد در داخل کارگاه آموزشی محدود است)
- به دلیل نزدیک بودن فاصله میزهای کارگاهی هنگام کار با میلگرد توجه به اطراف امری ضروری است
- ۴- استفاده از وسایل ایمنی فردی

در زیر برخی از وسایل ایمنی فردی و ویژگی آنها آورده شده است:



▲ شکل ۱۹

لباس کار

- لباس کار باید با نوع کار تناسب داشته باشد و در صورتی که از روپوش استفاده شود نباید آن قدر بلند باشد که به جایی گیر کند.
- آستین‌های گشاد مانع انجام کار درست می‌باشند و اگر از مج بسته شود بهتر است.
- جنس آنها نخی باشد که در تابستان خنک و در زمستان گرم باشد.
- رنگ‌های تیره مانند سرمه‌ای برای آرماتوریندی توصیه می‌شود.

کفش کار

با توجه به اینکه پاهای افرادی که در کارگاه‌های ساختمانی مشغول به کار هستند در معرض خطر اجسام بُرندہ یا سقوط اجسام قرار دارند، لازم است که از کفش ایمنی استاندارد مناسب با کار استفاده شود. همچنین کفش‌های ایمنی باید آج دار باشد تا مانع سُر خوردن افراد گردد.



▲ شکل ۲۰

دستکش کار

- برای کار کردن با مصالح تیز باید از دستکش کار استفاده شود.
- دستکش کار عموماً با پارچه هایی با الیاف طبیعی و یا پارچه و چرم دوخته می شود.
- استفاده از دستکش در هوای سرد بازدهی کار را بالا می برد.



▲ ۲۱

کلاه ایمنی

سقوط اجسام در کارگاه های ساختمانی به فراوانی اتفاق می افتد و با هر کس یا هر چیز که سر راهش باشد برخورد می کند. نتیجه برخورد بستگی به وزن و ارتفاع جسم دارد که وسعت آن از ضرب دیدگی سطحی تا مرگ است. برای محافظت از این خطرات از کلاه ایمنی استفاده می شود.



▲ ۲۲

استفاده از لباس کار مناسب، دستکش کار و کلاه ایمنی و کفش کار مناسب در محیط کارگاهی الزامی است.

ایمنی



برش میلگرد

میلگردها را برای اعضای بتن مسلح معمولاً از شاخه‌های ۱۲ متری یا کلاف میلگرد در طول‌های لازم برش می‌دهند. بریدن میلگرد به دو صورت سرد و گرم انجام می‌شود که برش سرد از مزایای بیشتری برخوردار است. وسایل برش میلگرد به روش سرد:

۱- قیچی دستی ساده: برای برش میلگردهای با قطر کم استفاده می‌شود. بعضی از انواع آن می‌تواند میلگردهای تا شماره ۱۶ را برش دهد.

۲- قیچی دستی نصب شده روی پایه: با این قیچی‌ها می‌توان میلگردهای با قطر بالا را برید.

۳- ماشین‌های برقی برش میلگرد (گیوتین): برای برش هر نوع میلگردی به کار می‌رود.

ایمنی



هنگام کار با انواع قیچی باید در نظر داشت که موقع برش میلگرد، قطعات بریده شده کوچک در راستای میلگرد پرتاب می‌شود.

در شکل‌های ۲۳، ۲۴ و ۲۵ انواع قیچی نشان داده شده است.



▲ ۲۳



▲ ۲۵

▲ ۲۴

استفاده از سنگ فرز نیز برای برش میلگرد رایج می‌باشد ولی آیین‌نامه این روش را توصیه نمی‌کند.

برش میلگرد به روش گرم

برش میلگردهای قطر را می‌توان به وسیله دستگاه برش (برنول) با استفاده از گاز (بوتان) و اکسیژن در کارگاه‌های ساختمانی انجام داد. برش گرم موجب تغییر برخی مشخصات میلگرد از جمله کاهش مقاومت کششی در ناحیه برش می‌شود؛ بنابراین بهتر است تا حد امکان از برش گرم خودداری کرد.

فعالیت
عملی ۱



با توجه به میلگردهای موجود در کارگاه، با راهنمایی هنرآموز، تعداد شش عدد میلگرد در دو قطر و طول مختلف را برش زده و جدول زیر را مطابق میلگردهای برش خورده کامل کنید.

شماره پوزیسیون Pos	قطر Φ (mm)	تعداد N	طول واحد l (m)	طول کل L (m)	وزن واحد طول G (kg/m)	وزن کل W (kg)	شكل یا فرم
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							

استانداردهای قطر خم قلاب انتهای میلگرد


در مواردی که بر اساس نقشه‌های سازه‌ای باید انتهای میلگردها دارای خم باشد، برای جلوگیری از ترک خوردگی فولاد در محل خم، حداقل قطر خم باید از ضوابط آیین‌نامه‌ای پیروی کند. براساس آیین‌نامه، ضوابط خم قلاب‌ها به شرح زیر است:

(الف) میلگرد اصلی

- خم نیم‌دایره با قلاب انتهایی 180° درجه به اضافه حداقل 4 db طول مستقیم ولی نه کمتر از 60 میلی‌متر .
- خم 90° درجه (گونیا) به اضافه حداقل طول مستقیم برابر 12 db در انتهای آزاد میلگرد.
- خم 135° درجه (چنگک) به اضافه حداقل طول مستقیم برابر 8 db در انتهای آزاد میلگرد.

(ب) خاموت‌ها

- خم 135° درجه (چنگک) به اضافه حداقل طول مستقیم برابر 6 db ولی نه کمتر از 60 میلی‌متر در انتهای آزاد میلگرد.




خم انتهایی 180° درجه (قالب انتهایی)

خم انتهایی 90° درجه (گونیا)

خم انتهایی 135° درجه (چنگک)

قالب‌های استاندارد برای میلگرد (به جز خاموت‌ها)




▲ شکل ۲۶ - قالب‌های استاندارد برای خاموت‌ها

اندازه قطر خم قالب استاندارد انتهایی میلگردها

به منظور جلوگیری از کشش‌های نامطلوب در میلگردها در هنگام خم کردن و همچنین پرهیز از ایجاد تنش‌های زیاد در بتن (محل درگیری قالب با بتن) باید شعاع قوس از حد معینی کمتر نباشد. حداقل قوس میلگردها تابع نوع میلگرد و قطر آن است. در آیین نامه بتن ایران میزان قطر خم میلگرد (d) برای فولادهای مختلف و با قطرهای متغیر به صورت ضریبی از قطر اسمی آن (db) معین شده است که در جدول‌های صفحه بعد این مقادیر ذکر شده است.

جدول (۴) – اندازه قطر خم قلاب انتهای میلگردهای اصلی


حداقل قطر خم «d»			نوع میلگرد قطر میلگرد
فولاد سخت S ۴۰۰ - ۵۰۰	فولاد نیم سخت S ۳۰۰	فولاد نرم S ۲۲۰	
$6d_b$	$5d_b$	$5d_b$	کمتر از ۲۸ میلی‌متر
$8d_b$	$6d_b$	$5d_b$	۲۸ تا ۳۴ میلی‌متر
$10d_b$	$10d_b$	$7d_b$	۳۶ تا ۵۵ میلی‌متر



قطر اسمی میلگرد d_b

جدول (۵) – اندازه قطر خم قلاب انتهای خاموت‌ها

حداقل قطر خم «d»			نوع میلگرد قطر میلگرد
فولاد سخت	فولاد نیم سخت	فولاد نرم	
$4d_b$	$4d_b$	$2/5d_b$	۱۶ میلی‌متر و کمتر



خم زدن میلگردها

با توجه به شکل‌های رایج و کاربردی میلگردهای مصرفی در بتن، لازم است میلگرد را برابر اندازه مورد نیاز بربیده و در آن خم‌های لازم را ایجاد نمود. وسایل مورد استفاده در بربیدن و خم‌کردن میلگردها به شرح زیر است:

میز کار (برای خم میلگرد)


خم کردن میلگرد فشار نسبتاً زیادی بر روی دست‌ها و کمر و در موقعی بر روی کلیه اعضای بدن وارد می‌کند. برای کاهش این فشارها بهتر است از میز کار استفاده شود. ارتفاع این میز با توجه به قد افراد متفاوت است، اما به طور معمول ارتفاع میز ۸۰ سانتی‌متر انتخاب می‌شود. عرض این میز معمولاً یک متر است و طول آن با توجه به طول میلگردها و امکانات کارگاهی بین ۲ تا ۴ متر است. این میز باید استحکام کافی در برابر نیروی ناشی از خم کردن میلگرد را داشته باشد و از جای خود حرکت نکند. در صورت کم بودن وزن میز کار می‌توان پایه‌های آن را به زمین محکم و ثابت نمود. (شکل ۲۷)



▲ شکل ۲۷

صفحة خم کن میلگرد

صفحة‌ای فولادی به شکل مربع یا مستطیل است که چند خار (زائد) فولادی روی آن تعییه شده و این خارها از حرکت میلگرد در بعضی جهات هنگام خم زدن میلگرد جلوگیری می‌کند. این صفحه را می‌توان با پیچ و یا جوش به میز کار متصل کرده و ثابت نمود. برای ایجاد قلاب و خم استاندارد، باید فاصله بین خارها متناسب با قطر میلگرد باشد که با نصب بوشن (لوله نازک توخالی فولادی) بر روی خار یا خارها این نیاز برطرف می‌شود. (شکل ۲۸)



۱- فاصله b باید متناسب با قطر میلگرد مورد خم باشد.

۲- قطر a باید متناسب با قطر میلگرد مورد خم باشد یا از غلتک استفاده شود.

شکل ۲۸ - دو نمونه صفحه خم کن میلگرد ▲

دستگاه کشش و صاف کردن میلگرد

با توجه به این که وظیفه اصلی میلگرد در بتن تحمل نیروهای کشش است، میلگرد مصرفی در بتن باید صاف و عاری از خمیدگی باشد. بعضی میلگردها هنگام حمل و نقل کج می‌شوند و بعضی کارخانه‌ها، برای سهولت در حمل و نقل، میلگردهای با قطر کم را به صورت کلاف دایره‌ای تولید می‌کنند. این میلگردها باید قبل از مصرف در بتن صاف شوند. این کار بهتر است با کمک دستگاه‌های کشش میلگرد انجام شود. شکل (۲۹) دستگاه کشش برقی برای صاف کردن میلگرد را نشان می‌دهد.



شکل ۲۹ - دستگاه کشش برقی برای صاف کردن میلگرد ▲

پتک و سندان

در کارگاه‌هایی که فاقد دستگاه کشش میلگرد برای صاف کردن میلگرد می‌باشد، ممکن است برای صاف کردن میلگرد از پتک و سندان استفاده شود. در این صورت باید وزن پتک انتخابی با قطر میلگرد مناسب باشد و ضربات واردہ از پتک بر روی میلگرد به آرامی و به تدریج باشد تا مقطع میلگرد تغییر شکل ندهد. شکل (۳۰) انواع پتک و سندان را نشان می‌دهد.



▲ شکل ۳۰

آچار خم کن میلگرد (آچار F)

ساده‌ترین وسیله دستی برای خم کردن مناسب میلگردهای نازک (با قطر کم)، وسیله‌ای به شکل F است که اصطلاحاً به آن «آچار F» می‌گویند. قسمت سر آچار F را از فولاد سخت می‌سازند تا در اثر وارد شدن نیروهای ناشی از خم کردن میلگرد به آن، فشرده، له یا خراب نشود. فاصله دهانه و طول دسته آچار خم کن باید مناسب با قطر میلگرد باشد تا امکان خم میلگرد به شکل و فرم دلخواه با کمترین نیرو فراهم شود (شکل ۳۱).



▲ شکل ۳۱

دستگاه میلگرد خم کن برقی

این دستگاه‌ها می‌توانند میلگردهای نازک و قطور را با سرعت بالا و دقیق زیاد و به آسانی به شکل مورد نظر خم کنند. این ماشین‌ها به کمک موتور برقی خود، صفحه گردان دستگاه را در جهات مختلف می‌چرخاند و حرکت و کنترل آن به وسیله پدال پایی انجام می‌شود. در روی صفحه گردان و صفحه اصلی آن تعدادی سوراخ ایجاد شده که با قراردادن غلتک‌های فلکه مناسب در سوراخ‌ها و عبور میلگرد از بین غلتک‌ها هر نوع خمی را که بخواهند در میلگرد ایجاد می‌کنند (شکل ۳۲).



▲ ۳۱


ضوابط کلی خم کردن میلگردها

- کلیه میلگردها باید به صورت سرد خم شوند، مگر آن که دستگاه نظارت، روشی دیگر را مجاز بداند.
- خم کردن میلگردها باید تا آنجا که ممکن است به طور مکانیکی به وسیله ماشین مجهز فلکه خم کن و با یک بار عبور در سرعت ثابت انجام پذیرد به طوری که قسمت خم شده دارای انحنای ثابتی باشد.
- برای خم کردن میلگردها باید از فلکه‌هایی استفاده شود که قطر آنها برای نوع فولاد مورد نظر مناسب باشد.
- میزان سرعت خم کردن میلگردها باید متناسب با نوع فولاد و دمای محیط اختیار شود. سرعت خم کردن میلگردهای سرد اصلاح شده باید به طور تجربی تعیین شود.
- در هوای سرد و در شرایطی که دمای میلگردها از ۵ درجه کمتر باشد، باید از خم کردن آنها خودداری کرد.
- به طور کلی باز و بسته کردن خم‌ها به منظور شکل دادن مجدد به میلگردها مجاز نیست، مگر در موارد استثنایی که دستگاه نظارت اجازه دهد. در این صورت نیز کلیه میلگردها را باید از نظر ترک خوردگی بازرسی و کنترل کرد.
- خم کردن میلگردهایی که یک سر آنها در بتن قرار دارد مجاز نیست مگر آن که در طرح مشخص شده باشد یا دستگاه نظارت اجازه دهد.
- برای خم کردن میلگردهای به قطر ۳۶ میلی‌متر به بالا و با زاویه بیش از ۹۰ درجه، به روش‌های خاصی نیاز است.

نکات لازم برای خم کردن میلگردها، با استفاده از آچار F و صفحه خم کن

چون صفحات خم کن و آچارهای F در شکل‌ها و انواع مختلف وجود دارند و نیز وضعیت و شرایط جسمی و قدرت بدنی فرد یا افراد خم‌کننده میلگرد مختلف است، بنابراین چگونگی ساخت میلگرد (خم کردن میلگرد)، از محل قرارگیری آن بین خار خم کن و خار تکیه گاهی و فاصله محل قرارگیری آچار F از خار خم کن، همیشه به یک شیوه انجام نمی‌گیرد. معمولاً استاد کاران با توجه به تجربیات خود، فواصل لازم را برای به وجود آوردن خم‌های موردنظر از طریق آزمون و خطابه دست می‌آورند. در اینجا، برای آشنایی هنرجویان با روش خم کردن میلگرد، به تشریح آن می‌پردازیم:


- ۱- با در نظر گرفتن قطر میلگرد و حداقل قطر قوس خم مورد نظر، صفحه و آچار F مناسب انتخاب می‌شود.
- ۲- محل نقطه عطف خم، با توجه به طول لازم و نوع خم (90° و 135° و 100° و ...) بر روی میلگرد علامت گذاری می‌شود (شکل ۳۳).
- ۳- چون میلگردها در هنگام خم شدن با صفحات مختلف حرکت و کشش یکسانی ندارد، بنابراین فاصله محل قرارگیری نقطه عطف تا خار خم کن، در شرایط مختلف، ثابت نخواهد بود. هر چه کشش و مقدار حرکت میلگرد در هنگام خم شدن آزادتر باشد باید محل علامت به خار خم کن نزدیک‌تر باشد. در (شکل ۲۳- ب) علامت نقطه عطف خم میلگرد را منطبق بر محور خار خم کن می‌بینید.
- ۴- در مواقعي که امکان حرکت و کشش میلگرد زیاد باشد لازم است که محل علامت زده شده مقداری عقب تر از خار خم کن قرار گیرد (شکل ۳۳- ج).
- ۵- در مواقعي که امکان حرکت و کشش میلگرد کم باشد لازم است که محل قرارگیری نقطه عطف با توجه به شعاع قوس خم مقداری جلوتر از خار خم کن صفحه قرار گیرد (شکل ۳۳- د).




علامت نقطه‌ی عطف خم، بر محور خار خم کن منطبق است.



(الف)




علامت نقطه‌ی عطف خم، جلوتر از محور خار خم کن قرار دارد.




علامت نقطه‌ی عطف خم، عقب‌تر از محور خار خم کن قرار دارد.

شکل ۳۳

۶- با در نظر گرفتن حداقل قطر خم مورد نیاز (بر اساس استاندارد مربوط و نوع میلگرد) فاصله قرار گیری آچار نسبت به خار خم کن مشخص می‌شود. هر چه زاویه خم کمتر باشد، مثلاً برای خم کردن گوشه‌های ۹۰ درجه (میلگردهای اصلی)، این فاصله حدود ۲ تا ۵ برابر قطر میلگرد در نظر گرفته می‌شود (شکل ۳۴).



شکل ۳۴




شکل ۳۵

۷- برای خم کردن قلاب انتهای میلگردهای اصلی کوچک‌تر از $\phi 28$ این با حداقل قطر 5φ این فاصله حدود ۲-۷ برابر قطر میلگرد انتخاب می‌شود (شکل ۳۵) و در مورد حداقل قطر خم خاموت‌ها ($2/5\varphi$) این فاصله کمتر در نظر گرفته می‌شود.

ارقام داده شده، صرفاً به عنوان محدوده اولیه مطرح شده‌اند. ممکن است با استفاده از صفحات و آچارهای F موجود در کارگاه و به کار بردن ارقام ذکر شده، خم‌های استاندارد مورد نظر در میلگردها به وجود نیابند که در این صورت می‌توان با کم و زیاد کردن فاصله محل قرار گیری آچار F تا خار خم کن (روش آزمون و خطای)، محل مناسب قرار گیری آچار F را دقیقاً تعیین کرد.


نکته





خط A برای زاویه ۴۵ درجه
خط C برای زاویه ۱۳۵ درجه
خط B برای زاویه ۹۰ درجه
خط D برای زاویه ۱۸۰ درجه

▲ ۳۶



▲ ۳۷

۸- بهتر است برای سرعت و سهولت در خم کردن میلگردها، مطابق شکل ۳۶، زاویه خم‌های موردنظر، در روی صفحه خم کن علامت زده و مشخص شوند.



۹- پس از تعیین موارد یاد شده، میلگرد، بین خارهای تکیه‌گاهی و خار خم کن قرار می‌گیرد و مانند شکل (۳۷) به وسیله آچار F، با وارد کردن نیرو در جهت لازم، میلگرد تا محل مشخص شده بر روی صفحه، خم می‌شود.

در مورد قطعاتی که دارای چند خم هستند، باید توجه شود که کلیه خم‌ها در یک صفحه (معمولًاً افقی) قرار گیرند تا در مونتاژ میلگردها اشکالی به وجود نیاید (شکل ۳۸).

◀ ۳۸

مراحل خم کردن میلگرد های راستا (سیتکا)

- ۱- پس از انتخاب میلگرد مورد نظر، در صورتی که میلگرد صاف نباشد، آن را با وسایل مناسب صاف کنید.
- ۲- میلگرد را در طول لازم (مطابق نقشه) به وسیله قیچی یا سایر وسایل برش میلگرد، قطع کنید.
- ۳- محل نقطه عطف خم را با گچ، مداد شمعی یا سنگ های چرب علامت گذاری کنید (شکل ۳۹).



▲ ۳۹

- ۴- پس از قرار دادن میلگرد در بین خارهای صفحه خم کن، آچار F را، با توجه به قطر میلگرد، در فاصله مناسب از خار خم کن قرار دهید (شکل ۴۰).



▲ ۴۰

۵- با وارد کردن نیرو در جهت لازم، قلاب انتهایی اول را به وجود آورید (شکل ۴۱).



▲ شکل ۴۱

۶- از نقطه عطف قلاب اول، طول پوزیسیون را به وسیله متر جدا کرده و با علامت‌زدن، نقطه عطف قلاب دوم را روی میلگرد مشخص کنید.

۷- میلگرد را با توجه به محل قرارگیری محل نقطه عطف، بین خارخم کن و خارنگهدارنده صفحه خم کن قرارداده، پس از کنترل اینکه قلاب انتهایی اول، کاملاً در صفحه افقی قرار گرفته باشد، قلاب انتهایی دوم را به وجود آورید (شکل ۴۲).



▲ شکل ۴۲

۸- اندازه پشت تا پشت میلگرد خم شده را با متر کنترل کنید (شکل ۴۳).



▲ ۴۳

مراحل ساخت خاموت

- ۱- میلگرد لازم را انتخاب و در صورت نیاز آن را صاف کنید.
- ۲- طول لازم برای ساخت خاموت را روی آن علامت گذاری کرده و آن را با قیچی ببرید.
- ۳- قلاب یا خم اول را با در نظر گرفتن نکات لازم ایجاد کنید. خم مناسب معمولاً خم ۱۳۵ درجه می باشد (شکل ۴۴).



▲ ۴۴


۴- بر روی میلگرد، ضلع اول خاموت را با متر نواری از نقطه عطف قلاب (خم) اول اندازه گیری و علامت‌گذاری نموده و آنرا با رعایت کلیه نکات فنی لازم خم کنید (شکل ۴۵).



▲ شکل ۴۵

۵- طول ضلع خم شده را کنترل کنید. (در قلاب‌های با خم 90° درجه طول ضلع از پشت تا پشت قطعه اندازه گیری می‌شود).

۶- اصلاح بعدی خاموت را نیز با توجه به شکل یا نقشه آن ایجاد کنید. (شکل‌های ۴۶ - ۴۷ - ۴۸)



▲ شکل ۴۶



▲ ۴۷ شکل




▲ ۴۸ شکل

روش ساخت اتکا (ادکا)

روش خم کردن اتکا، چندان فرقی با سایر قطعات ندارد، بنابراین در اینجا فقط چند نکته در مورد آن یادآور می‌شویم.

معمولًاً اتکاهای در داخل خاموت‌ها قرار می‌گیرند. باید توجه شود که ارتفاع اتکا (بالا تا پایین) برابر اندازه داخلی ارتفاع خاموت باشد (شکل ۴۹).



▲ ۴۹ شکل

برای ساخت اتکا بهتر است الگوی آن را مطابق نقشه روی کف کارگاه پیاده کرده و پس از خم کردن روی میز کار، با الگوی ترسیم شده روی زمین مقایسه نمود.

طول مورب اتکاها با توجه به زاویه خم و ارتفاع اتکا محاسبه می‌شود. در صورتی که زاویه اتکا ۴۵ درجه باشد، طول مورب، $1/41$ برابر ارتفاع اتکا می‌باشد.

اگر زاویه اتکا ۶۰ درجه باشد، طول مورب، $1/15$ برابر ارتفاع اتکا خواهد بود.

در حالتی که زاویه اتکا ۳۰ درجه باشد، طول مورب، 2 برابر ارتفاع اتکا خواهد شد.

در مورد سایر زوایا می‌توان با تقسیم ارتفاع اتکا بر سینوس زاویه خم، طول خم را به دست آورد؛ یعنی:

$$l = \frac{h}{\sin \alpha}$$

در شکل‌های ۵۰ تا ۵۶ مراحل ساخت یک اتکا نشان داده شده است.



▲ ۵۰



▲ ۵۱



▲ ٥٢



▲ ٥٣



▲ ٥٤



▲ شکل ۵۵



▲ شکل ۵۶

شکل ۵۷ نمونه‌های ساخته شده میلگرد راستا، خاموت و اتکا (ادکا) را نشان می‌دهد.



▲ شکل ۵۷

فعالیت
عملی ۲



هر هنرجو با راهنمایی هنرآموز و با استفاده از میلگردهای بریده شده موجود در کارگاه و نیز توجه به موارد فنی آموزش داده شده، میلگردهای زیر را با دقت بسازد:

- (تعداد به انتخاب هنرآموز)

۱- میلگرد راستا با انتهای خم ۹۰ درجه و ۱۸۰ درجه

۲- میلگرد سنجاقک

۳- میلگرد رکابی

فعالیت
عملی ۳



هر هنرجو با استفاده از میلگردهای بریده شده موجود در کارگاه، تعداد ۲ عدد خاموت با نسبت ضلع‌های زیر را بسازد:

- (تعداد به انتخاب هنرآموز)

۱- نسبت اضلاع خاموت ۱ به ۱


۲- نسبت اضلاع خاموت ۳ به ۲

۳- نسبت اضلاع خاموت ۲ به ۱

فعالیت
عملی ۴



هر هنرجو با استفاده از میلگردهای بریده شده موجود در کارگاه، تعداد ۳ عدد میلگرد اتکا با زاویه ۴۵ درجه را مطابق شکل زیر با راهنمایی هنرآموز خود بسازد.



راهنمایی:

$$L = 3a + 20\Phi + 2l$$

$$l = \frac{h}{\sin \alpha}$$

$$a = \frac{L - 20\Phi - 2l}{3}$$

در روابط فوق داریم:

L : طول میلگرد موجود در کارگاه

l : طول مورب ادکا

h : ارتفاع ادکا

Φ : قطر میلگرد

α : زاویه مورد نظر

$3a$: مقداری که از طول کل، بعد از طول‌های مورب و قلاب‌ها باقی می‌ماند.

ارزشیابی شایستگی برش و خم میلگرد

شرح کار:

مطابق نقشه، جدول میلگرد مورد نیاز را برآورد و تکمیل نموده و در مدت زمان ۲ ساعت بتواند تعداد ۴ عدد خامot و ۱ عدد اتکا را بسازد.

استاندارد عملکرد:

با استفاده از وسایل برش و خم کردن میلگرد، بتواند میلگرد مورد نیاز را از نقشه استخراج نموده و مطابق ضوابط مبحث نهم مقررات ملی، اقدام به بریدن و خم کردن میلگرد مورد نظر نماید.

شاخص‌ها:

تشخیص نوع و سایز میلگرد از روی نقشه، بریدن و خم کردن میلگرد مطابق نقشه، عدم تابیدگی میلگرد و هم‌صفحه بودن اضلاع آن.

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: با استفاده از نقشه، میلگرد و وسایل مورد نیاز را تهیه نموده و بتواند شکل مورد نظر را در مدت زمان معین مطابق نظر هنرآموز، ساخته و تحويل دهد..

ابزار و تجهیزات: میلگرد - قیچی - آچار F - میز کار - صفحه خم کن - متر.

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی نقشه و تکمیل جدول میلگرد مصرفی	۲	
۲	رعايت موارد انتخاب میلگرد و برش آن	۲	
۳	رعايت موارد خم صحیح میلگرد و دقیقت در اندازه طول‌ها و زوایا	۲	
۴	رعايت عدم پیچیدگی و هم‌صفحه بودن اضلاع	۲	
	شاخص‌گاهی غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:		
	رعايت اینمنی و بهداشت محیط کار، لباس کار مناسب، دقیقت اجراء، جمع‌آوری زباله، مدیریت کیفیت، مسئولیت‌پذیری، تصمیم‌گیری، مدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت زمان.	۲	
	میانگین نمرات	*	

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

