

فصل نهم

روش‌های چاپ بر روی کالاهای مصنوعی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- روش چاپ پارچه نایلون با مواد رنگزای اسیدی را شرح دهد.
- ۲- روش چاپ پارچه آکریلیک با مواد رنگزای اسیدی را شرح دهد.
- ۳- روش چاپ پارچه‌های پلی‌استر با مواد رنگزای دیسپرس را توضیح دهد.
- ۴- روش‌های تثبیت با بخار و حرارت خشک را شرح دهد.

۹- روشهای چاپ بر روی کالاهای مصنوعی

چاپ پارچه‌های مصنوعی، به علت آب‌گریزی آن‌ها، مشکل‌تر از چاپ پارچه‌های طبیعی است. پارچه‌های مصنوعی متداول برای چاپ عبارت‌اند از نایلون، اکریلیک و پلی‌استر که در میان آن‌ها پلی‌استر کم‌ترین جذب رطوبت (4%) را دارد. مواد رنگزای محلول در آب روی پلی‌استر کم‌ترین جذب را دارند و لذا معمولاً از آن‌ها استفاده نمی‌شود بلکه از مواد رنگزای دیسپرس روی پلی‌استر استفاده می‌گردد. این مواد در آب حل نشده بلکه به صورت پخش و پراکنده (علق) درمی‌آیند. مواد رنگزای دیسپرس برای شدن بهتر نیاز به مواد ثابت نگه‌دارنده‌ی تعلیق کننده یا دیسپرس کننده دارند. معمولاً کارخانه‌ی سازنده مواد رنگزا را با مواد ثابت نگه‌دارنده مخلوط می‌کند. پارچه‌های مصنوعی، قبل از چاپ، با دترجنت مناسب شست و شو شده و سپس تثبیت حرارتی می‌گردد.

پارچه‌های پلی‌استر فقط با مواد رنگزای دیسپرس چاپ می‌گردند و مواد رنگزای دیگر یا فقط قادر به لکه‌گذاری روی پارچه می‌باشند و یا اصلاً جذب پلی‌استر نمی‌شوند. پارچه‌های نایلون به علت آن که جذب رطوبت آن‌ها نسبتاً متوسط ($4/5\%$) است با مواد رنگزای محلول نیز چاپ می‌گردند. به علت شباهت ساختمان شیمیایی پشم با نایلون، بیش‌تر مواد

رنگزایی که قادر به چاپ کالای پشمی باشند روی نایلون نیز می‌توانند به کار روند ولی در حال حاضر از مواد رنگزای اسیدی بیشتر استفاده می‌گردد زیرا جذب بسیار بالایی روی نایلون دارند. البته مواد رنگزای دیسپرس نیز قابل استفاده‌اند، ولی کم‌تر متدائل می‌باشند.

در پارچه‌های اکریلیک که میزان جذب رطوبت آن‌ها بین میزان جذب رطوبت نایلون و پلی‌استر قرار دارد (حدود ۱/۵٪) از مواد رنگزای بازیک و دیسپرس استفاده می‌شود. مواد رنگزای بازیک دارای بار مثبت است و روی پارچه‌ی اکریلیک، که به علت ساختمان شیمیایی آن تاحدودی دارای بار منفی است، دارای جذب بسیار بالایی می‌باشد، و به همین جهت کاربرد آن از مواد رنگزای دیسپرس بیشتر است. ضمن این که ثبات شست و شویی مواد رنگزای دیسپرس هم، در رنگ‌های تیره، پایین تا متوسط است.

۱-۹- چاپ نایلون با مواد رنگزای اسیدی

مواد رنگزای اسیدی به علت شفافیت بالایی که دارند، به طور وسیعی روی نایلون به کار می‌روند. ما در این کتاب به «چاپ نایلون» با مواد رنگزای اسیدی بسنده می‌کیم. نسخه‌ی چاپ نایلون با مواد رنگزای اسیدی در جدول ۱-۹ نشان داده شده است.

جدول ۱-۹- نسخه‌ی چاپ نایلون با مواد رنگزای اسیدی

نام ماده	وزن ماده (گرم در کیلوگرم)
ماده‌ی رنگزای اسیدی	X
ایندالکا PA ۳ (٪۷)	۶۰۰
سولفات آمونیوم	۳۰
BN گلیدوت ^۱	۳۰
تیواوره	۴۰
آب یا غلظت دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

گلیدوت بی. ان، باعث حلایت بیشتر ماده‌ی رنگرا در خمیر می‌شود و تیواوره جاذب رطوبت است و باعث نفوذ بیشتر ماده‌ی رنگزا در لیف می‌گردد. سولفات آمونیوم نیز به علت ایجاد محیط اسیدی و جذب بیشتر ماده‌ی رنگرا بر روی کالا می‌شود. ایندالکا غلظت‌دهنده است و از پخش شدن

رنگ‌ها جلوگیری می‌کند. بعد از چاپ و خشک کردن پارچه، عمل تثبیت در بخار اشباع 10°C به مدت ۳۰ دقیقه صورت می‌گیرد و پس از تثبیت، عمل شست و شو انجام می‌شود. در شست و شوی نایلون پس از چاپ، یکی از مهم‌ترین مشکلات خطر لکه‌گذاری ماده‌ی رنگرا روی محله‌ای سفید کالا می‌باشد؛ به همین دلیل شست و شو در چندین مرحله و آب‌کشی سرد و ولرم انجام می‌گیرد. در حمام‌های شست و شو از کربنات سدیم به منظور جلوگیری از بازگشت ماده‌ی رنگرا بر روی نایلون و یا حتی مواد رنگبر ضعیف استفاده می‌گردد. یکی از مواد تعاویی قابل استفاده در شست و شو که بیشتر متداول گردیده است مزیتول ان.بی.اس^۱ می‌باشد که به مقدار حدود ۴ گرم بر لیتر به حمام شست و شو اضافه می‌گردد. مزیتول از لکه‌گذاری مواد رنگرا در جاهای سفید پارچه جلوگیری می‌کند.

۲-۹- چاپ اکریلیک با مواد رنگزای بازیک

به علت جذب و ثبات بالای مواد رنگزای بازیک روی کالای اکریلیک، در حال حاضر از مواد رنگزای دیسپرس کم‌تر استفاده می‌شود. به همین دلیل در این کتاب فقط چاپ اکریلیک با مواد رنگزای بازیک مورد بحث قرار می‌گیرد.

نسخه‌ی مورد استفاده در چاپ اکریلیک با مواد رنگزای بازیک در جدول ۹-۲ نمایش داده شده است.

جدول ۹-۲- نسخه‌ی چاپ اکریلیک با مواد رنگزای بازیک

نام ماده	وزن ماده (گرم در کیلوگرم)
مواد رنگزای بازیک	X
تیودی‌اتیلن گلایکول	۲۵
اسید استیک	۳۰
آب جوش	۱۰۰
ایندالکا ۳ PA (٪ ۷)	۶۰۰
تیو اوره یا گلایسین بی‌اف‌دی ^۲	۴۰
آب یا غلظت دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

برای تهیهٔ خمیر، ابتدا مادهٔ رنگزا را با تیودیاتیلن گلیکول که باعث حلالیت بیشتر مادهٔ رنگزا می‌شود خمیر کرده سپس اسید لازم و آب جوش به آن می‌افزاییم و آن را با غلظت دهندهٔ از قبل تهیه شده مخلوط می‌کنیم و در آخر نیز تیو اوره یا گلاسینین بی‌افدی که یک مادهٔ جاذب رطوبت است به آن می‌افزاییم.

پس از چاپ و خشک کردن پارچه، عمل تثبیت، در بخار اشباع 100°C به مدت 3° دقیقه، و یا بخار تحت فشار در مدت زمان 1° دقیقه، صورت می‌گیرد. بعد از تثبیت، پارچه را با آب سرد آب‌کشی کرده و در دمای 5°C شست و شو می‌دهند.

۳-۹- چاپ پلی‌استر با مواد رنگزای دیسپرس

در چاپ پارچه‌های پلی‌استر تنها مادهٔ رنگزایی که می‌توان از آن استفاده کرد دیسپرس است. از مواد رنگزای محلول، به علت کمی با عدم جذب روی پلی‌استر، استفاده نمی‌شود. روش‌های متداول چاپ دیسپرس روی پلی‌استر عبارت‌اند از:

- تثبیت در بخار اشباع 100°C با استفاده از کریر در خمیر چاپ
- تثبیت با بخار تحت فشار
- تثبیت با حرارت خشک یا ترموزول

هریک از این روش‌ها را در زیر شرح می‌دهیم:

۱-۳-۹- تثبیت در بخار اشباع 100°C با استفاده از کریر: نسخهٔ مورد استفاده در این روش در جدول ۳-۹ نمایش داده شده است.

جدول ۳-۹- نسخهٔ چاپ پلی‌استر با مواد رنگزای دیسپرس با استفاده از کریر

نام ماده	وزن ماده (گرم در کیلوگرم)
مواد رنگزای دیسپرس	X
آجینات سدیم $\%3$	۶۰۰
اسید سیتریک	۵
لودیکول	۱۰
کریر	$۳۰-۶۰$
آب یا غلظت دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

چون اکثر مواد رنگزای دیسپرس در محیط‌های قلیایی هیدرولیز می‌شوند، برای جلوگیری از این عمل نیاز به یک اسید می‌باشد که در چاپ کالای پلی استر با مواد رنگزای دیسپرس از اسیدسیتریک استفاده می‌شود.

لودیگول یک ماده‌ی اکسیدکننده‌ی ضعیف است و امکان احیاشدن ماده‌ی رنگزا را از بین می‌برد.

در روش ثبیت با بخار اشباع 100°C در صورت عدم وجود کریر، اکثر مواد رنگزا روی پلی استر جذب نمی‌شوند. ولی مواد رنگزای دیسپرس با وزن مولکولی کم در این روش بدون کریر نیز قادر به رنگ کردن پلی استر هستند، البته شیدهای کمرنگ به وجود می‌آورند.

افزایش کریر باعث تورم الیاف و نفوذ مواد رنگزای دیسپرس به کالا می‌گردد در نتیجه، ثبیت در بخار اشباع 100°C نیز امکان پذیر می‌گردد ولی لازم به ذکر است که در چاپ، از کریر، به علت مشکلاتی که در محیط زیست ایجاد می‌کند و نیز سلامت افراد را به خطر می‌اندازد در کارخانجات، استفاده نمی‌گردد و تنها در کارگاه‌های کوچک چاپ آن هم به صورت محدود مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۳-۲ – ثبیت با بخار تحت فشار: به کمک بخار تحت فشار، درصد بیشتری از مواد رنگزای دیسپرس جذب کالای پلی استر می‌گردد. با افزایش فشار بخار مقدار جذب افزایش می‌یابد. میزان فشار معمولاً $1/5-3$ اتمسفر و زمان آن حدود $5-20$ دقیقه می‌باشد. در این روش حصول شیدهای پررنگ کاملاً امکان‌پذیر است.

از مزایای این روش عدم تغییر زیردست کالای پلی استر می‌باشد که به علت استفاده از بخار در ثبیت می‌باشد.

۳-۳ – ثبیت با حرارت خشک: در این روش که ترموزول نیز نامیده می‌شود برای ثبیت مواد رنگزای دیسپرس روی پلی استر از دمای $180-210^{\circ}\text{C}$ به مدت $40-60$ ثانیه استفاده می‌گردد. در این روش عموماً از کریر استفاده نمی‌شود ولی در صورتی که بخواهیم میزان جذب به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد از مقداری کریر در خمیر چاپ استفاده می‌کنیم. در این صورت میزان استفاده از کریر 20 تا 30 گرم در یک کیلوگرم خمیر چاپ خواهد بود.

این روش به علت آن که جذب رنگ در دمای بالای نرم شدن الیاف صورت می‌گیرد برای الیاف حجمی شده مناسب نیست، زیرا در دمای بالا از حجم نخ به مقدار قابل ملاحظه‌ای کم می‌شود.

پرسش‌های فصل نهم

- ۱- تفاوت چاپ روی الیاف مصنوعی و طبیعی در چیست؟
- ۲- مواد رنگزایی که در چاپ نایلون، اکریلیک و پلی استر بکار می‌رود را نام ببرید.
- ۳- روش چاپ و تثبیت مواد رنگزای اسیدی روی نایلون را شرح دهید.
- ۴- مزیت‌oul ان بی اس در چاپ نایلون با مواد رنگزای اسیدی چه نقشی دارد؟
- ۵- روش چاپ و تثبیت مواد رنگزای بازیک روی اکریلیک را توضیح دهید.
- ۶- روش چاپ مواد رنگزای دیسپرس روی پلی استر را شرح دهید.
- ۷- روش‌های تثبیت چاپ پلی استر را نام برد و شرح دهید.

فصل دهم

دستگاه‌های تثبیت‌کننده‌ی بخار

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- روش‌های تثبیت کالای نساجی را نام ببرد.
- ۲- تفاوت کالاهای سلولزی و پشمی و مصنوعی را در بخار دادن توضیح دهد.
- ۳- دستگاه بخار تحت فشار الیاف نرشه را با اجزای آن شرح دهد.
- ۴- دستگاه بخار ستاره‌ای و اجزای آن را توضیح دهد.

۱۰- دستگاه‌های تثبیت کننده‌ی بخار

برای تثبیت کالاهای چاپ شده سه روش اصلی وجود دارد:

- ۱- تثبیت با بخار
- ۲- تثبیت با حرارت خشک
- ۳- تثبیت به صورت خیس

از سه روش فوق، تثبیت با بخار عموماً برای همه‌ی گروه‌های مواد رنگزا مناسب است؛ ولی تثبیت با حرارت خشک به مواد رنگزای راکتیو و پیگمنت و دیسپرس و خمی محدود می‌شود. روش تثبیت به صورت خیس نیز معمولاً برای مواد رنگزای آزویک و خمی و راکتیو به کار می‌رود. در این فصل دستگاه‌های تثبیت با بخار مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در یک دستگاه بخار، الیاف و غلظت‌دهنده مقدار معینی رطوبت جذب کرده و متورم می‌شوند که در نتیجه‌ی آن مواد شیمیایی و مواد رنگزای موجود در خمیر چاپ به صورت محلول درآمده و توانایی واکنش دادن با الیاف متورم شده را پیدا می‌کنند. بسته به نوع مواد رنگزا و نوع الیاف، ترکیب مواد رنگزا با الیاف به صورت شیمیایی و یا به صورت فیزیکی و یا هردو است.

در این فرآیند، الیاف و غلظت‌دهنده به زمان مشخصی برای تورم نیاز دارند. برای کاهش زمان

می توان موادی به خمیر افزود که باعث تورم بیشتر الیاف و یا غلظت دهنده شود؛ موادی مانند اوره، نیواوره، اتیلن گلیکول و کریرها.

بعضی از مواد رنگزا به چند دقیقه بخار، برای تثبیت کامل، نیاز دارند، ولی در بعضی دیگر این نیاز به بیش از یک ساعت می‌رسد؛ در مورد الیاف مصنوعی ممکن است حتی یک ساعت نیز کافی نباشد. بنابراین، برای کاهش زمان بخار دادن نیاز به بالا بردن درجه حرارت به بیش از 100°C است. بدین منظور عمل بخار دادن باید در ظروف سرسته و به صورت غیرمداوم صورت گیرد.


چاپ‌های روی الیاف سلولزی برای تثبیت کامل معمولاً به ۷ تا ۱۲ دقیقه بخار در درجه حرارت $100^{\circ}\text{C}-20^{\circ}\text{C}$ نیاز دارند. چاپ‌های روی الیاف پشمی و نایلونی معمولاً ۳۰ تا ۶۰ دقیقه در فشار معمولی به بخار نیازمندند ولی چاپ‌های روی پلی اکریلونیتریل و پلی استر بدون استفاده از فشار بالا نتایج مطلوبی ندارند.

دستگاه‌های بخار به دو دسته، مداوم و غیرمداوم، تقسیم می‌شوند. دستگاه‌های بخار مداوم در کارخانه‌های نساجی از اهمیت زیادی برخوردارند و به صورت‌های گوناگون نیز ساخته شده‌اند. با دستگاه‌های بخار مداوم در درس‌های آینده آشنا خواهید شد. در این فصل به توضیح در مورد دستگاه‌های بخار غیرمداوم می‌پردازیم.

۱-۱- دستگاه‌های بخار غیرمداوم

سال‌های متعدد الیاف نرشه به صورت غیرمداوم در فشار اتمسفر یا فشار معمولی بخار داده می‌شد، ولی این نوع بخار محدود به الیاف طبیعی بود. الیاف مصنوعی و به خصوص مخلوط الیاف مصنوعی به بخار در فشارهای بالا نیاز داشت. بدین منظور مخازن سرسته‌ی بخار در فشارهای بالای فشار اتمسفریک به وجود آمد و مشکل بخار دادن الیاف مصنوعی نیز برطرف شد. یک نمونه دستگاه بخار را که برای الیاف نرشه و کلاف و بویین در فشار بالا به کار می‌رود، در شکل ۱-۱ مشاهده می‌کنید.

چنان که در شکل نمایان است بخار تولید شده در دستگاه بخار از طریق شیر شماره‌ی ۲ وارد دستگاه شده و آب حاصل از میان در مخزن شماره‌ی ۶ جمع شده و توسط پمپ تخلیه می‌شوند. فن (شماره‌ی ۱) عمل پخش بخار به صورت یک نواخت و رادیاتور (شماره‌ی ۴) عمل گرم کردن فضای داخل دستگاه را بر عهده دارند. کالاها (شماره‌ی ۳) در مخزن شماره‌ی ۹ و توسط دستگاه حمل کننده (شماره‌ی ۱۰) در دستگاه قرار می‌گیرند.



شکل ۱۰- دستگاه بخار تحت فشار الیاف نرشه و کلاف بوین

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| ۱- فن | ۲- شیر ورودی بخار |
| ۳- کالا | ۴- رادیاتور |
| ۵- دستگاه گرم کننده | ۶- مخزن آب حاصل از میعان |
| ۷- موتور پمپ | ۸- فیلتر آب میعان یافته |
| ۹- مخزن حامل کالا | ۱۱- پس |
| ۱۰- انتقال دهنده | |

برای بخار دادن تکه های کوچک پارچه به طریق ساده می توان پارچه را لابه لای قطعه ای ابر پیچید و در بالای سطح آب، درون یک مخزن، قرارداد. آب درون مخزن را می توان با وسائل الکتریکی و یا منابع حرارتی دیگر گرم کرد. این عمل کاملاً آزمایشگاهی است و برای بخار دادن نمونه های کوچک به کار می رود.


مشابه طریقه‌ی فوق در کارگاههای چاپ برای قطعات بزرگ‌تر نیز ساخته شده‌اند. بدین طریق که مخزن بزرگ‌تر می‌شود و در قسمت بالای آن یک حفاظ نصب می‌گردد و یک قطعه ابر ضخیم روی حفاظ قرار می‌گیرد که کالای چاپ شده را روی آن قرار می‌دهند و روی کالا را نیز با یک تکه ابر و یا پارچه می‌بوشانند.

برای طاقه های پارچه دستگاه بخار ستاره‌ای^۱ استفاده می‌شود. این دستگاه تحت فشار عمل می‌کند. ماشین بخار ستاره‌ای قبل از ساخت ماشینهای مداوم تنها ماشین بخار مورد استفاده‌ی کارخانه‌ها بوده است و به علت سریسته بودن در فشارهای بالا نیز قابلیت کاربرد دارد. پارچه به سوزن‌هایی که در درون فلزی به شکل ستاره قرار دارد، نصب و پس از آن به صورت مارپیچ به سوزن‌های پیرونی متصل می‌شود تا تمام پارچه در داخل دستگاه بخار قرار گیرد. فاصله‌ی سوزن‌ها از هم باید به

اندازه‌ای باشد که از برخورد پارچه‌ها به یکدیگر جلوگیری به عمل آورد.
معمولًاً در دستگاه بخار ستاره‌ای، در نقاط مختلف لوله‌های ورود بخار تعبیه می‌شود تا پارچه به صورت یکنواخت بخار بییند. همچنین دستگاه دارای شیر و لوله‌های اضافی است که هنگام ورود بخار، شیرها را باز می‌گذارند تا هوای داخل دستگاه بخار به بیرون هدایت شود و یا هنگامی که فشار بخار زیاد شد، بخار اضافی از آن‌جا خارج گردد.

در شکل ۲-۱ نمودار دستگاه بخار ستاره‌ای همراه با اجزای آن مشاهده می‌شود. دستگاه‌های بخار ستاره‌ای صنعتی گجایش 100° تا 500° متر پارچه را دارند و فاصله‌ی بین سوزن‌ها در روی ستاره‌ی دستگاه معمولًاً ۸ میلی‌متر است و قطر ستاره‌ها غالباً بین $1/5$ تا $2/5$ متر و ارتفاع دستگاه بالای ۲ متر است.

در شکل‌های ۳-۱ و ۴-۱ نحوه‌ی قرار دادن پارچه در روی ستاره و پارچه‌ی قرار گرفته در دستگاه بخار ستاره‌ای را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲-۱- دستگاه بخار ستاره‌ای و اجزای آن



شکل ۳-۱۰- نحوهی قرار دادن پارچه در روی ستاره دستگاه



شکل ۴-۱۰- پارچه‌ی قرار گرفته در دستگاه بخار ستاره‌ای

پرسش‌های فصل دهم

- ۱- روش‌های کلی ثبیت کالای چاپ شده را نام ببرید.
- ۲- چگونه بخار باعث ثبیت ماده‌ی رنگزا در کالا می‌شود؟
- ۳- تفاوت کالاهای سلولزی و پروتئینی و مصنوعی را در زمان بخار دادن توضیح دهید.
- ۴- انواع دستگاه‌های بخار را نام ببرید.
- ۵- دستگاه بخار تحت فشار الیاف نرشه و کلاف و بویین را با رسم شکل توضیح دهید.
- ۶- نحوه‌ی استفاده از ماشین بخار ستاره‌ای را شرح دهید.

بخش دوم

تکمیل

هدف کلی بخش دوم

هدف کلی این بخش این است که هنرجو با مقدمات تکمیل، طبقه‌بندی تکمیل و نیز عملیات تکمیل بر روی پنه، پشم و فاستونی آشنا شده و روش‌های شستشو و تثبیت بر روی الیاف مصنوعی را بیاموزد.

فصل یازدهم

مقدمات تکمیل پارچه

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- ۱- مقدمات تکمیل را تعریف کند.
- ۲- عملیات توزین، متراز، علامت‌گذاری و کنترل، گره‌گیری، رفوگری و منقاش‌زنی را شرح دهد.

۱۱- مقدمات تکمیل

کلیه‌ی عملیاتی که بر روی پارچه انجام می‌شود تا آن را برای تکمیل اصلی آماده کند مقدمات تکمیل می‌گویند.

در مقدمات تکمیل گره‌ها و نخ‌های زاید پارچه را از بین برده و نخ‌های ضخیم و نامناسب تار یا پود پارچه را تعویض می‌کنند و اشتباهات در بافت را نیز تصحیح می‌نمایند. عملیات مقدمات تکمیل عبارت‌انداز :

۱-۱- توزین

وزن پارچه را به کمک ترازوهای مخصوصی تعیین می‌کنند. دانستن وزن پارچه علاوه بر مشخص کردن مقدار ورودی و خروجی پارچه در کارخانه، برای محاسبه‌ی مقدار مواد مصرفی در عملیات تکمیل نیز لازم است. در بسیاری از عملیات تکمیل مواد مصرفی یا به صورت درصد برحسب وزن پارچه، و یا به صورت گرم در لیتر محلول مشخص می‌شود که در هر یک از این دو صورت دانستن وزن پارچه را ضروری می‌سازد.

۲-۱- متراز

طول پارچه با عبور پارچه از روی دستگاه متراز تعیین می‌شود. متراز پارچه در ماشین‌هایی که

قادر به تکمیل طول معینی از پارچه هستند، مهم است. با عبور پارچه از بین دو غلتک در دستگاه متراژ طول پارچه مشخص می‌گردد ولی در صورتی که این دستگاه موجود نباشد می‌توان از تقسیم وزن پارچه بر وزن یک متر آن طول کل پارچه را محاسبه کرد. به عنوان مثال اگر وزن مقداری پارچه ۵۰ کیلوگرم و وزن یک متر آن ۲۰۰ گرم باشد طول پارچه به صورت زیر محاسبه می‌شود :

$$\frac{\text{وزن پارچه}}{\text{وزن یک متر پارچه}} = \frac{50}{0.2} = 250 \text{ m}$$

۱۱-۳ - علامت‌گذاری و کنترل

معمولاً در پارچه‌ی تولیدی عیب‌های مختلفی وجود دارد که باید توسط کارگران ماهر رفع شود. از این‌رو لازم است ابتدا قسمت‌های معیوب پارچه مشخص شود. برای این کار پارچه را از روی یک شیشه‌ی مات که با نور فلورسنت روشن نشده است، و یا در مورد پارچه‌های رنگی از بالا نور تابیده می‌شود، عبور می‌دهند و پس از مشاهده‌ی هر عیب با گچ مخصوص پارچه را علامت می‌زنند. شکل نمونه‌ای از این دستگاه را در شکل ۱۱-۱ مشاهده می‌کنید. در این ماشین عملیات کنترل، علامت‌گذاری و متراژ همزمان انجام می‌شود.

عیوبی که در این قسمت علامت‌گذاری و مشخص می‌شود عبارت است از :

۱- نخ‌های تار ضخیم و نامناسب :



شکل ۱۱-۱ - ماشین علامت‌گذاری و کنترل

- ۲- جابه‌جایی و ناهمانگی یکی از تارها و یا پودها؛
 - ۳- گره‌ها و سرخ‌های موجود در پارچه؛
 - ۴- سایه روشن‌ها و ناهمانگی نخ‌های تار و پود؛
 - ۵- نخ‌های قطع شده تار یا پود؛
 - ۶- لکه‌ها و چربی‌ها؛
 - ۷- دورنگی نخ‌های تار و پود؛
- این عیوب در مراحل بعدی و توسط افراد کارآزموده برطرف می‌شود.

۱۱- گره‌گیری و زوایدگیری

سیار اتفاق می‌افتد که در هنگام بافندگی، نخ‌های تار یا پود پاره می‌شود که کارگران آن‌ها را با گره زدن ترمیم می‌کنند، ولی از آنجا که وجود گره در سطح پارچه مطلوب نیست و بایستی توسط وسایل ویژه‌ای به دقت این گره‌ها را چیده نخ‌های ضخیم و نامناسب در پارچه را بایستی از داخل پارچه خارج نموده و سپس نخ مناسب را جایگزین کرد. در پارچه نخ‌های اضافی نیز وجود دارد که به خصوص در دو لبه‌ی پارچه قابل مشاهده است. این نخ‌ها را نیز بایستی قطع نمود.

۱۱- رفوگری

در طی عمل رفوگری معمولاً بخشی از پارچه که دارای عیوب بافت، نخ نامناسب یا پارگی است برطرف می‌شود. در پارچه‌های رنگی بدون طرح با سوزن مخصوص و نخ مناسب و مطابق طرح بافت نخ را به دقت از لابه‌لای تارها و پودها عبور می‌دهند.

در پارچه‌هایی که به صورت طرح دار بافته می‌شوند علاوه بر عیوب اشاره شده ممکن است نخ از نظر رنگ نامناسب و مطابق طرح نباشد که در این حالت نیز ابتدا نخ را خارج نموده و نخ جدیدی جایگزین می‌کنند. عمل رفوگری کار بسیار دقیق و مشکلی است و در مورد پارچه‌های گران قیمت این بخش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

۱۱- منقاش‌زنی

در پارچه‌های پشمی، ناخالصی سلولزی، مانند خار و خاشاک وجود دارد که اگر مقدار آن کم باشد می‌توان آن‌ها را با وسایل مخصوصی از پارچه بیرون آورد، ولی اگر مقدار ناخالصی‌ها زیاد باشد باید با روش‌های شیمیایی ناخالصی‌ها را ازین برد.

پرسش‌های فصل یازدهم

- ۱- مقدمات تکمیل را تعریف کنید.
- ۲- توزین و متراز را شرح دهید.
- ۳- علت انجام علامت‌گذاری و کنترل را توضیح دهید.
- ۴- عیوبی را که در مقدمات تکمیل علامت‌گذاری و سپس رفع می‌شود نام ببرید.
- ۵- رفوگری را شرح دهید.
- ۶- مناقاش‌زنی چیست؟

فصل دوازدهم

تکمیل و انواع آن

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- ۱- تکمیل را تعریف کرده و عوامل مؤثر آن را شرح دهد.
- ۲- روش‌های تکمیل را توضیح دهد.
- ۳- انواع تکمیل را توضیح دهد.

۱۲- تکمیل و انواع آن

۱- تکمیل و انواع آن

کلیه‌ی عملیاتی که خواص مطلوب یک کالا را، با توجه به کاربرد کالا، ایجاد می‌کند و خواص نامطلوب آن را کاهش داده و کالا را به استانداردهای موجود تزدیک می‌کند عملیات تکمیل یا Finishing نامیده می‌شود. بنابراین بر روی کالاهای نساجی مختلف تکمیل‌های متفاوتی انجام می‌گیرد. برای حصول نتایج مناسب، عوامل مؤثر زیر بایستی در نظر گرفته شود.

- ۱- نوع و جنس الیاف؛ به عنوان مثال نمای کردن فقط مختص الیاف پشمی است؛
- ۲- خواص فیزیکی الیاف؛ مانند جذب رطوبت؛
- ۳- قدرت جذب و ترکیب با مواد شیمیایی؛
- ۴- حساسیت الیاف به مواد شیمیایی به کار رفته در تکمیل، مثلاً پشم در مقابل قلیا حساس است و در شست و شو نباید از قلیایی قوی استفاده شود.
- ۵- ساختمان بافت پارچه، (پارچه‌ی با بافت ساده قدرت پذیرش اکثر اعمال تکمیلی را دارد).

۱۲-۲- روش‌های انجام تکمیل

روش‌های انجام تکمیل را به سه دسته تقسیم می‌کنند:

- ۱- روش فیزیکی؛ در این روش اعمالی مانند کشش و فشار بر روی الیاف انجام می‌گیرد.
مانند تراش، خارزدن و پرس کردن.
- ۲- روش شیمیایی؛ در این روش بین الیاف و مواد شیمیایی فعل و انفعال شیمیایی انجام می‌گیرد، فعل و انفعالاتی مانند سفید کردن، مرسبریزاسیون، ضدنمدی کردن و یا مواد شیمیایی بر روی الیاف رسوب می‌کنند مانند آهار دادن با مواد پلیمری.
- ۳- روش مکانیکی، شیمیایی؛ که هردو هم‌زمان انجام می‌گیرد مانند ثبیت حرارتی پارچه.
در یک طبقه‌بندی دیگر اعمال تکمیلی را به دو دسته، تکمیل تر و تکمیل خشک، تقسیم می‌کنند. در تکمیل تر، کالا را در حمام‌هایی که شامل آب و مواد لازم است قرار می‌دهند تا عمل تکمیلی انجام شود مانند شستشو و سفیدگری، ولی در تکمیل خشک از آب استفاده نمی‌شود بلکه کالا اصلًا خیس نمی‌شود، مانند تراش دادن.

۱۲-۳- انواع تکمیل

تکمیل‌های مختلف از نظر ثبات به سه دسته تقسیم می‌شوند:

- ۱- تکمیل موقت: اثر این تکمیل وقتی پارچه شستشو داده شود از بین می‌رود، مانند آهار دادن و کالندر کردن.
- ۲- تکمیل دائم: اثر این تکمیل پایدار است و با شستشو های مکرر نیز از بین نمی‌رود ولی وقتی الیاف موجود در پارچه را تحت آزمایش قرار دهیم اثری از تکمیل در آن مشاهده نخواهد شد. به عنوان مثال خارزدن و یا تراش دادن.
- ۳- تکمیل ثابت: در تکمیل ثابت نیز اثر اعمال تکمیلی دائمی می‌باشد، یعنی با شستشو از بین نمی‌رود. اثر این تکمیل حتی بر روی الیاف موجود در پارچه باقی خواهد ماند. به عنوان مثال اگر یک لیف از پارچه‌ای را که بر روی آن تکمیل دائم (خارزدن) انجام شده است آزمایش کنیم با یک لیف معمولی تفاوتی ندارد؛ ولی اگر یک لیف از پارچه‌ای را که تکمیل ثابت (مرسبریزه کردن) بر روی آن انجام شده آزمایش کنیم اثر این تکمیل حتی بر روی یک لیف آن نیز مشخص خواهد بود که در این مورد سطح مقطع الیاف و رنگ‌پذیری آن با لیف معمولی تفاوت دارد.

پرسش‌های فصل دوازدهم

- ۱- تکمیل را تعریف کنید.
- ۲- عوامل مؤثر در انجام عمل تکمیل را نام ببرید.
- ۳- روش‌های انجام تکمیل به چند دسته تقسیم می‌شود؟ با ذکر مثال شرح دهید.
- ۴- تکمیل تر و تکمیل خشک را شرح دهید.
- ۵- انواع تکمیل را نام برده، با ذکر مثال شرح دهید.

فصل سیزدهم

تکمیل پارچه‌های پنبه‌ای

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- تکمیل‌هایی را که بر روی پنbe انجام می‌شود نام ببرد؛
- ۲- تراش را توضیح دهد؛
- ۳- پرزاوی را شرح دهد؛
- ۴- آهارزنی و آهارگیری را شرح دهد؛
- ۵- شست و شوی پنbe را شرح دهد؛
- ۶- مرسریزاسیون را شرح دهد؛
- ۷- سفیدگری را شرح دهد؛
- ۸- سانفوریزه کردن را شرح دهد؛
- ۹- عریض کردن و کالندر کردن را توضیح دهد؛
- ۱۰- ضدآب، ضدآتش و ضدچروک کردن را شرح دهد؛
- ۱۱- نرم کننده و انواع آن را شرح دهد.

۱۳- تکمیل پارچه‌های پنbe‌ای

پنbe یا سلوولز از جمله پرمصرف‌ترین الیاف است که عموماً به صورت نخ و پارچه مصرف می‌شود. عملیات تکمیلی که بر روی پنbe انجام می‌شود، عبارت‌اند از:

۱- تراش

۲- پرزاوی

۳- آهارگیری

۴- شست و شو

۵- سفیدگری و سفیدگری نوری

۶- نرم کردن پارچه

۷- مرسیریزاسیون

۸- عریض کردن پارچه

۹- ضدچروک کردن

۱۰- ضدآب کردن

۱۱- ضدآش کردن

۱۲- ضدباکتری و قارچ کردن

۱۳- کالندر کردن

۱۴- پرکردن زیر دست

۱۵- سخت کردن

توجه به این نکته ضروری است که بر روی همهٔ پارچه‌های پنبه‌ای تمامی عملیات تکمیلی فوق انجام نمی‌شود بلکه با توجه به نوع مصرف پارچه، نوع و تعداد عملیات برای آن انتخاب می‌گردد.

۱۳-۱- تراش (Shearing)

پارچه را برای رسیدن به اهداف زیر تراش می‌دهند :

۱- تراشیدن و از بین بردن پرزهای سطح پارچه ؛

۲- بریدن گره‌ها و نخ‌های پارچه ؛

۳- نمایان تر شدن نقش پارچه ؛

۴- نازک تر شدن پارچه ؛

۵- یکنواخت کردن ارتفاع پرزهای پارچه.


۶- تراشیدن پارچه برابر نقش ؛

۷- نرم تر و لطیف تر شدن پارچه.

۱۳-۱- ساختمان ماشین تراش: در شکل ۱۳-۱ نموداری از یک ماشین تراش نشان


داده شده است. این ماشین از قسمت‌های مختلف ساخته شده است که به ترتیب شماره‌گذاری از

روی شکل به شرح قسمت‌های مختلف آن می‌پردازیم.



شکل ۱۳-۱ - نموداری از یک ماشین تراش پارچه


سیلندر تراش و تیغه‌ی زیرآن: این قسمت یکی از مهم‌ترین قسمت‌های ماشین تراش را تشکیل می‌دهد. سیلندر تراش که یک استوانه‌ی فولادی است دارای سطحی پوشیده از تیغه‌های مارپیچی می‌باشد که در شکل ۱۳-۲ این سیلندر با یک تیغه‌ی مارپیچی نشان داده شده است.



شکل ۱۳-۲ - سیلندر تراش و تیغه‌ی زیرین آن

این سیلندر در حول محور خود در روی یک پایه بهوسیله‌ی دو یاتاقان حرکت می‌کند. تیغه‌ی زیرین روی پایه طوری نصب شده است که نوک تیز آن باله‌ی تیز تیغه‌های سیلندر تماس دارد. سطح پارچه در حدفاصل تیغه‌های مارپیچی سیلندر اصلی و تیغه‌ی زیرین تراشیده می‌شود.


تکیه‌گاه پارچه یا میزتراش: محلی را که پارچه از روی آن عبور می‌کند و یا قسمت برش تماس پیدا می‌کند تکیه‌گاه و یا میزتراش گویند. سطح این تکیه‌گاه معمولاً صاف است. هرچه فاصله‌ی تکیه‌گاه تا تیغه‌ی زیرین تراش بیشتر باشد ارتفاع پرز پارچه زیادتر خواهد شد. تکیه‌گاه در ماشین‌های تراش بستگی به نوع ماشین و مورد مصرف آن، به شکل‌های مختلف ساخته می‌شود. در شکل ۱۳-۳ چند نوع مختلف تکیه‌گاه نشان داده شده است.




شکل ۱۳-۳ - انواع تکیه‌گاه‌ها

اگر تکیه‌گاه نوک تیز باشد مطابق شکل ۱۳-۴ پرزهای پارچه تقریباً به‌طور عمودی درآمده و تراش آن به آسانی انجام می‌گیرد، اما اگر در زیر پارچه گره وجود داشته باشد پارچه در محل گره بالا آمده و سوراخ می‌شود.

در تکیه‌گاه توخالی مطابق شکل ۱۳-۵ تراش پارچه به آسانی نوع بالا انجام نمی‌گیرد. اما خطر سوراخ شدن پارچه در اثر گره کمتر است.




شکل ۱۳-۴ - تکیه‌گاه نوک تیز



شکل ۱۳-۵ - تکیه‌گاه تو خالی

مجموعه‌ی سیلندر و تراش و تیغه‌ی زیرین و تکیه‌گاه را یک واحد تراش می‌نامند که در شکل ۱۳-۶ نشان داده شده است.



شکل ۱۳-۶- یک واحد تراش

غلتک‌های حرکت دهنده و یا کشش پارچه: کار این غلتک‌ها حرکت دادن پارچه به طرف جلو می‌باشد و تعداد آن‌ها بر حسب نوع ماشین متفاوت است. با تغییر دادن سرعت این غلتک‌ها در ماشین سرعت پارچه تغییر می‌کند. برای به وجود آوردن اصطکاک بیشترین این غلتک‌ها و پارچه غالباً سطح این غلتک‌ها را با نوار لاستیکی آجادار و یا پارچه‌های محملی مخصوص می‌بوشانند.

غلتک ترمز‌کننده: در روی محور این غلتک یک ترمز نصب شده است که با تغییر دادن نیروی ترمز‌کننده می‌توان میزان کشش پارچه را تنظیم کرد. با تنظیم کشش در پارچه از چروک شدن آن جلوگیری به عمل آمده و عمل تراش بدون عیب انجام می‌گیرد. جای این غلتک در ماشین قبل از واحد تراش می‌باشد و سطح این غلتک آجادار است.

غلتک تمیز‌کننده‌ی پشت پارچه: برای تمیز کردن پشت پارچه، از موادی مانند پرز و نخ و امثال آن، از غلتکی استفاده می‌شود که سطح خارجی آن مانند برس بوده و با گردش خود پشت پارچه را تمیز می‌کند تا در هنگام تراش در اثر مواد خارجی پارچه سوراخ نشود.

غلتک تمیز‌کننده‌ی روی پارچه: کار این غلتک هم مانند غلتک قبلی تمیز کردن روی پارچه از مواد خارجی می‌باشد و در ضمن باعث بلند کردن پرزهای سطح پارچه می‌گردد.

غلتک‌های راهنمای: کار این غلتک‌ها هدایت پارچه در ماشین است و تعداد آن‌ها بر حسب نوع ماشین متفاوت می‌باشد.


غلتك تميزكتندهٔ نهايی: در سطح خارجي اين غلتك برس موبي نصب شده است که کار آن تميز کردن پارچه بعد از عمل تراش می باشد.

دستگاه تاکن: اين دستگاه در آخر ماشين قرار دارد و پس از آن که عمل تراش پایان می پذيرد پارچه را تاکرده و آن رابراي عمليات بعدی آماده می کند.

به غير از قسمت هايي که در بالا ذكر شد اين ماشين شامل دستگاه هاي ديگري است، از قبيل دستگاه تنظيم فاصلهٔ تيغهٔ زيرين با تكيهٔ گاه، که با اين دستگاه می توان ارتفاع پرزهاي پارچه را تنظيم کرد. همچنين دستگاه جلوگيري از پاره شدن پارچه در اثر چروک، که وظيفهٔ آن متوقف کردن ماشين است، هنگامی که پارچه چروک بردارد، و بالاخره دستگاه فلزياب که در جلوی ماشين نصب می شود که اگر در رو و پشت پارچه اشيای فلزي وجود داشته باشد ماشين متوقف می گردد تا باعث ازبين رفتن تيغه هاي تراش نگردد.

۱۳-۱-۲- ايجاد نقش به وسيلهٔ ماشين تراش: در ماشين هايي که از طريق تراشيدن پارچه نقش ايجاد می شود به جاي تكيهٔ گاه ثابت و صاف، غلتکي که بر روی آن نقش حکاكی شده است و يا تسمه‌اي که روی آن برجستگي هايي وجود دارد استفاده می شود. برجستگي هاي غلتک و يا تسمه باعث اختلاف سطح پارچه در زير تيغهٔ تراش شده و همين امر باعث توليد نقش در سطح پارچه می گردد.

برای تولید نقش بر روی پارچه ابتدا باید پارچه را از دستگاه خارزنی عبور داد و سپس فقط يك بار از ماشين تراش استفاده کرد. شکل ۱۳-۷ طرز به وجود آمدن پارچه‌ي نقش‌دار را نشان می دهد.



شكل ۱۳-۷- طرز به وجود آمدن نقش روی پارچه

۱۳-۲- پُرُز سوزی (Singing)

پُرُز سوزی عملی است که طی آن الیاف آزاد (پُرُزها) موجود در سطح پارچه را به کمک سوزاندن از بین می‌برند.

برای انجام این عمل سه نوع ماشین وجود دارد که عبارت‌اند از :


۱- ماشین پُرُز سوزی صفحه‌ای

۲- ماشین پُرُز سوزی غلتکی

۳- ماشین پُرُز سوزی گازی

ماشین پُرُز سوزی صفحه‌ای: این ماشین همان‌طور که از اسمش پیداست تشکیل شده از دو صفحه‌ی منحنی شکل از جنس مس که می‌تواند حرارت را به خوبی منتقل نماید. صفحات مسی از زیر داغ می‌شود تا کاملاً قرمز شود. سپس پارچه با سرعت $100\text{--}250$ متر در دقیقه از روی این صفحات عبور می‌کند و پُرُزهای سطح پارچه در اثر تماسی که با صفحات داغ پیدا می‌کند می‌سوزند و از بین می‌روند. عیب بزرگ ماشین صفحه‌ای متغیر بودن حرارت صفحات در طول عمل می‌باشد، لذا عمل سوزاندن پُرُزها به‌طور یک‌نواخت انجام نمی‌گیرد. به همین علت امروزه این ماشین بیشتر جای خود را به ماشین غلتکی و گازی داده است.


ماشین پُرُز سوزی غلتکی: همان‌طور که در شکل ۱۳-۸ دیده می‌شود، این ماشین دارای یک غلتک بزرگ مسی، یا چدنی است که با کمک یک المنت برقی یا مشعل گازی و یا نفتی از داخل گرم می‌شود. در موقع عمل این غلتک به آهستگی می‌چرخد تا قسمت‌های داغ غلتک با پارچه در حال حرکت تماس پیدا کند و عمل سوزاندن پُرُزها انجام گیرد. مسیر گردش غلتک داغ بر عکس مسیر حرکت پارچه می‌باشد و این عمل باعث می‌شود که پُرُزها از سطح پارچه بهتر بلند شوند و عمل سوزاندن یک‌نواخت‌تر صورت گیرد.



شکل ۱۳-۸- نموداری از ماشین پُرُز سوزی غلتکی

عمل سوزاندن در این ماشین یک نواخت تر از ماشین قبلی است اما باز هم به علت این که غلتک در طول کار ممکن است دارای گرمای یک نواخت نباشد عمل سوزاندن کامل انجام نمی‌گیرد. باید به خاطر داشت که غلتک باید کاملاً صاف باشد و باید دقت کرد تا پرزهای پارچه به طور یک نواخت سوزانده شود.

ماشین پرسوزی گازی: در این ماشین پارچه با شعله‌ی خارج شده از چراغ گازی تماس مستقیم دارد. شعله‌ی آتش از چراغ گازی که دارای یک شکاف باریک بوده و مقدار آن قابل تنظیم است خارج می‌شود. در این ماشین دو طرف پارچه پرسوزی می‌شود (شکل ۱۳-۹).



شکل ۱۳-۹—نموداری از ماشین پرسوزی گازی

پارچه با سرعت زیاد از روی شعله عبور می‌کند و در اثر برخورد شعله به سطح پارچه پرزها و الیاف اضافی آن سوزانده می‌شوند. عمل سرد شدن پارچه پس از عبور از روی شعله توسط آب سرد انجام می‌شود. این عمل معمولاً به دو طریق صورت می‌گیرد یا پارچه با کمک غلتک‌هایی از یک ظرف آب عبور می‌کند و یا توسط آب فشان آب به آن پاشیده می‌شود که این عمل مانع از ایجاد هرگونه جرقه‌ای در سطح پارچه شده و از آتش‌سوزی جلوگیری می‌نماید.

برای این کار ماشین‌های گوناگونی طراحی شده است که بسته به تعداد شعله‌های گاز و عمل سرد کردن پارچه متفاوت ساخته می‌شوند. ماشینی که در شکل ۱۳-۹ نشان داده شده است دارای دو

شعله‌ی گاز برای سوزاندن رو و پشت پارچه می‌باشد. در این ماشین پارچه پس از پرزسوزی وارد یک ظرف آب شده سپس از بین دو غلتک فشاردهنده عبور می‌کند تا آب اضافی آن خارج گردد. پرزهای سوخته شده و گازهای تولید شده از طریق کanal‌ها و توسط هوکش‌های قوی به خارج هدایت می‌شوند. ضمناً این ماشین می‌تواند مقدار شعله و همچنین سرعت پارچه را تنظیم نماید. چون تنظیم شعله‌ی گاز از اهمیت خاصی برخوردار است، گازسوزهای مختلفی در این ماشین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۳-۳- آهارزنی (Sizeing)

آهارزنی از جمله عملیات تکمیلی است که می‌توان هم بر روی نخ و هم بر روی پارچه انجام داد. آهارزنی بر روی نخ در مرحله‌ی مقدمات بافندگی انجام می‌گیرد در حالی که آهارزنی روی پارچه یکی از آخرین عملیات تکمیلی روی پارچه می‌باشد.

۱-۳-۳- آهارزنی روی نخ : در ماشین بافندگی نخ‌های تار همواره تحت کشش قرار دارند، این عامل به اضافه‌ی حرکت‌های ممتد و سریع دفتین، ساییدگی زیادی در نخ تار ایجاد می‌کند که می‌تواند احتمال پاره شدن نخ‌ها را بیشتر کند. بدین جهت قبل از شروع بافندگی نخ‌های تار را آهار می‌دهند. آهار از یک سو باعث افزایش استحکام نخ در مقابل کشش و از سوی دیگر کاهش نیروی اصطکاک سایشی می‌گردد.

انتخاب نوع آهار، غلظت محلول آهار، درجه حرارت، مقدار برداشت آهار توسط آن، سرعت آهار دادن، مواد کمکی مورد نیاز، مقدار نفوذ آهار در عمق نخ و نحوه‌ی خشک کردن آهار اهمیت زیادی دارد که به نوع نخ و ضخامت آن بستگی دارد. یک آهار خوب باید دارای ویژگی‌هایی باشد که به پاره‌ای از آن‌ها در اینجا اشاره می‌کنیم.

۱- به راحتی و در حداقل زمان در آب حل شود تا واکنش‌های نامطلوب بین مواد تشکیل دهنده‌ی آهار ایجاد نشود.

۲- لایه‌ی صاف و یک‌نواختی را در سطح نخ ایجاد نماید و تمامی پرزهای سطحی نخ را به خوبی بر سطح نخ بچسباند.

۳- نخ‌های آهاردار به همدیگر و قطعات ماشین نچسبند.

۴- استحکام نخ را افزایش دهد.

۵- اثر نامناسب و تخربی بر روی کالا ایجاد نکند.

۶- در آهارگیری به راحتی از نخ جدا شود.

۷- در اثر انبار کردن کالا، قارچ و کپک و باکتری را در خود رشد و نمو ندهد.

مهم‌ترین موادی که در آهار به کار می‌روند عبارت‌اند از :

۱- نشاسته (Startch) : شاسته یک ماده‌ی گیاهی است که می‌توان آن را از مواد مختلفی تولید کرد. انواع نشاسته عبارت‌اند از : نشاسته‌ی آرد ساگو، نشاسته‌ی ذرت، نشاسته‌ی سیب‌زمینی، نشاسته‌ی آرد تخم افاقیا و نشاسته‌ی آرد گندم. مهم‌ترین نکته در خصوص نشاسته درجه حرارت ویسکوز شدن آن است. در دماهای پایین نشاسته در آب به صورت محلوت سفید رنگی درمی‌آید ولی پس از افزایش حرارت در دمای خاصی به صورت ویسکوز درآمده و سپس شفاف می‌شود.

۲- صمغ‌های طبیعی: مانند کنیرا و صمغ عربی، که می‌تواند به عنوان یک عامل چسبنده‌ی قوی همراه نشاسته مصرف شود.

۳- مشتقات سلولزی: این مواد که به آن‌ها نشاسته‌ی تغییر یافته می‌گویند از مشتقات سلولز به دست می‌آید و خواص بهتری نسبت به نشاسته دارد. مثلاً کربوکسی متیل سلولز (MC) و هیدروکسی متیل سلولز بسیار مناسب می‌باشند به‌طوری که آهار جدید ۳ برابر قوی‌تر از نشاسته است.

۴- رزین‌ها و مواد پلی‌مری (آهارهای مصنوعی): این مواد از پلی‌مرهای مصنوعی هستند و قدرت آهاری آن‌ها بسیار بالا است. پلی‌وینیل الکل (P.V.A) و پلی‌اکریلیک اسید از مهم‌ترین آهارهای مصنوعی می‌باشند. همراه با آهار مواد دیگری نیز مصرف می‌شود که یکی از آن‌ها نرم‌کننده است. این ماده اصطکاک بین نخ و قطعات ماشین بافندگی را کاهش می‌دهد که درنتیجه سبب می‌شود نخ‌ها کم‌تر پاره شوند. چربی‌های حیوانی مانند پیه گاو و گوسفند و روغن‌های گیاهی مانند روغن نارگیل و یا روغن کرچک سولفونه شده (روغن قرمز ترک) برای این منظور مناسب هستند این مواد ۵- درصد وزن آهار را تشکیل می‌دهند.

چون الیاف پنبه در محیط مرطوب استحکام بیش‌تری دارد، بنابراین از مواد جاذب رطوبت استفاده می‌شود تا رطوبت را به خود جذب کرده و استحکام الیاف پنبه را افزایش دهنند. گلیسیرین جاذب‌الرطوبه‌ی بسیار مناسبی است ولی این ماده باعث تسربی در رشد قارچ و کپک می‌شود که با افزودن مواد ضدقارچ و کپک و باکتری این مشکل کاهش می‌باید.

۶- آهارگیری: پس از اتمام عمل بافندگی وجود مواد آهاری بر روی پارچه باعث بروز مشکلات زیر می‌گردد.

- پارچه حالت لختی ندارد و زیردست زبر دارد.

- جذب آب و مواد رنگزا و مواد تکمیلی به شدت کاهش می‌باید.

– در طی انجام عملیات تر، مواد آهاری که از کالا خارج می‌شود، موجب کثیف شدن ماشین می‌شوند.

– وجود مواد آهاری در پارچه باعث نایکنواخت شدن عملیات تکمیلی می‌شود بنابراین برای جلوگیری از بروز مشکلات فوق، پارچه را پس از عملیات بافتگی آهارگیری (desizing) می‌کنند. در طی عمل آهارگیری مواد آهاری از پارچه جدا می‌گردد. آهارگیری با روش‌های زیر امکان‌پذیر است.

۱- آهارگیری به کمک اسیدها

۲- آهارگیری با روش تخمیر

۳- آهارگیری به کمک اکسیدکننده‌ها

۴- آهارگیری به کمک آنزیم‌ها

۱- آهارگیری با اسید : پارچه را از محلول ۵٪ تا ۱ درصد اسید سولفوریک عبور می‌دهند و در حرارت 40°C به مدت ۴ ساعت انبار می‌کنند تا آهار نشاسته‌ی آن متلاشی گردد. سپس کالا را قبل از خشک شدن شست و شو می‌دهند. قبل از شست و شو نبایستی کالا را خشک کرد زیرا غلظت اسید به علت تبخیر آب افزایش می‌یابد و کالا را متلاشی می‌کند. این مقدار اسید علاوه بر آهار مقداری از ناخالصی‌های کالای سلولزی را نیز برطرف می‌نماید.

۲- آهارگیری به روش تخمیر: پارچه را به صورت لایه‌لایه در حوضچه‌هایی انبار می‌کنند و به مدت ۲۴ ساعت در حرارت مناسب ($25-40^{\circ}\text{C}$) به حال خود رها می‌سازند. در این مدت آهار کاملاً خیس می‌خورد. از طرفی باکتری‌هایی که به طور طبیعی در آب و هوا و نشاسته وجود دارند فعال شده و باعث تجزیه‌ی نشاسته خواهند شد. پس از این مرحله پارچه را با آب شست و شو می‌دهند. در این روش فعل و افعالات قابل کنترل نیست و ممکن است حتی پارچه کپک بزند و یا مواد جانبی دیگری تولید شود که به پنبه آسیب وارد نماید.

۳- آهارگیری با اکسیدکننده‌ها: با بعضی از مواد اکسیدکننده می‌توان عمل آهارگیری انجام داد. در زیر، هریک از این مواد اکسیدکننده شرح داده می‌شوند.

الف) آب اکسیژنه: کالا را در محلول آب اکسیژنه و سود سوزآور در حرارت $20-40^{\circ}\text{C}$ خیسانده و سپس به مدت ۱ الی $1/5$ دقیقه بخار می‌دهند. – اگر زمان بخار دادن را به $3-2/5$ دقیقه افزایش دهیم کمی سفیدگری هم انجام می‌گیرد – پس از آن کالا با آب گرم و سپس با آب سرد شست و شو داده می‌شود.

ب) دی‌پرسولفات آمونیوم و اسید منوپرسولفات: پارچه را در مواد فوق به همراه مواد

قلیایی و در درجه حرارت 90°C – 60°C عبور داده و پد می‌کنند. در این روش مقدار زیادی آهار در مدت ۳۰ ثانیه تجزیه می‌شود که پس از آب‌کشی از کالا جدا می‌گردد.

(ج) برمیت سدیم: این ماده در pH بالاتر از ۹ پایدار است و برای آهارگیری نشاسته‌ی سبیزمینی بسیار مناسب است. مقدار ۲ گرم در لیتر این ماده در pH حدود ۱۰ (۱۰ گرم در لیتر سود سوزآور) و دمای 5°C – 30°C آهارگیری خوبی انجام می‌دهد.

۴- آهارگیری با آنزیم: آهارگیری با آنزیم یکی از بهترین روش‌های آهارزدایی است. این آنزیم‌ها از نظر شیمیایی جزء پروتئین‌ها می‌باشند و براساس ماده‌ای که آن را تجزیه می‌کنند نام‌گذاری می‌شوند. مثلاً آنزیم‌هایی که آمیلوز و آمیلوپکتین یعنی آهار شاسته را تجزیه می‌کنند و به نام آمیلاز نامیده می‌شوند و اگر سلولز را تجزیه کنند سلولاز نامیده می‌شوند؛ بنابراین آنزیم‌هایی که پروتئین را تجزیه کنند پروتئاز و اگر ژلاتین‌ها را تجزیه کنند ژلاتاز می‌گویند.

اکثر آنزیم‌ها در محیط خنثی و حرارت 40°C – 60°C بهترین فعل و افعال را انجام می‌دهند با افزایش حرارت اثر آنزیم‌ها کاهش می‌یابد و یا به طور کلی از بین می‌روند، این مواد آهار را تجزیه کرده و به موادی با وزن مولکولی کم‌تر تبدیل می‌کنند که در آب به راحتی حل شده و از کالا جدا می‌شوند.

۳-۳-۳- آهار روی پارچه: یکی از عوامل بسیار مهم در پارچه این است که مشتری از ظاهر پارچه رضایت داشته باشد. برای بدست آوردن رضایت مصرف‌کننده می‌توان از آهار استفاده کرد. هدف از آهارزنی بر روی پارچه به دست آوردن پارچه‌ی با ظاهر یکنواخت‌تر، ضخیم‌تر، سنگین‌تر، صاف‌تر، توپیتر، خشن‌تر و براق‌تر می‌باشد و یا می‌توان حالت لختی و شل بودن پارچه را از بین برد. آهارزنی بر روی پارچه به دو صورت موقت و یا دائم انجام می‌گیرد، در آهارزنی موقت هدف جلب نظر خریدار در هنگام خرید محصول می‌باشد و پس از شست‌وشو اثر آن از بین می‌رود در حالی که در تکمیل دائم اثر آهارزنی برای مدت زمان طولانی باقی می‌ماند. موادی که در آهارزنی پارچه مصرف می‌شوند عبارتند از:

مواد آهاری: از نشاسته‌های سبیزمینی، برنج و ذرت و مشتقان نشاسته و اترسلولز و تیلوز و کازین استفاده می‌شود که علاوه بر ایجاد سطحی صاف و براق و یکنواخت می‌تواند بقیه‌ی مواد مصرف شده را به یکدیگر و به سطح پارچه بچسباند.

مواد پرکننده و وزین کننده: این مواد برای پُرتر ششان دادن زیردست پارچه و افزایش وزن آن استفاده می‌شود. همچنین باعث ضخیم‌تر شدن پارچه و ایجاد یکنواختی در سطح پارچه و پرشدن فاصله‌ی بین نخ‌های تاروپود پارچه می‌گردد. این مواد معدنی می‌باشند و از سولفات‌منیزیم، کربنات‌کلسیم، سولفات‌باریم، سیلیکات‌منیزیم و پودر تالک برای این منظور می‌توان استفاده کرد.

رزین‌ها: اوره فرمالدئید، ملامین فرمالدئید و مواد سیلیکونی از این دسته می‌باشند و باعث سخت‌شدن زیردست پارچه و از بین رفتن حالت لختی و شل بودن پارچه می‌شوند. نکته‌ی جالب این است که می‌توان با کنترل واکشن‌های پلی‌مری رزین‌ها آن‌ها را طوری به کاربرد که به راحتی شسته شوند و یا این‌که دارای ثبات دائمی باشند.

عمل کردن با استات آلمینیوم باعث خشن‌تر شدن زیردست پارچه می‌گردد.

۱۳-۴- شست و شوی پنبه

اولین تکمیل‌تر در مورد پنبه، شست و شو است. در این عمل واکس‌ها، روغن‌های طبیعی موجود در الیاف، پکتین‌ها، چربی‌ها و مواد زایدی که در طی عمل بافنده‌ی به پارچه می‌چسبند و نیز روغن‌های رسنده‌ی، از الیاف جدا می‌شوند در نتیجه‌ی این عمل مقدار جذب آب و ماده‌ی رنگزا و درخشنده‌ی سفیدی پارچه نیز افزایش می‌یابد.

شست و شوی پنبه در دمای جوش و یا بالاتر از جوش انجام می‌گیرد. مواد لازم برای شست و شو، شامل سود، کربنات سدیم و دترجنت‌ها می‌باشد. در ضمن شست و شو نیز معمولاً موادی از نوع مواد خیس‌کننده، جهت جذب بهتر مواد شست و شو و افزایش سرعت شست و شو، مصرف می‌گردد.

۱۳-۴- ماشین‌آلات شست و شوی پنبه: شست و شوی پنبه با ماشین‌آلات مختلفی انجام می‌شود که می‌توان آن‌ها را به دو دسته‌ی کلی تقسیم کرد:

الف) ماشین‌های شست و شوی غیر مداوم؛ ب) ماشین‌های شست و شوی مداوم.


الف) ماشین‌های شست و شوی غیر مداوم

ماشین‌ژیگر: این ماشین که از آن جهت رنگرزی پارچه استفاده می‌شود برای شست و شوی پارچه‌ی پنبه‌ای با عرض باز نیز مناسب است. ماشین‌ژیگر جزء ماشین‌های شست و شوی غیر مداوم است. ماشین وینچ: از این ماشین نیز علاوه بر رنگرزی پارچه برای شست و شو استفاده می‌گردد. در این ماشین پارچه به صورت طنابی شست و شو داده می‌شود.


ماشین‌های کییر (Kier): این ماشین‌ها به دو صورت باز و بسته تحت فشار ساخته می‌شوند. شست و شوی پارچه در ماشین باز در دمای حداقل جوش ولی در ماشین بسته (تحت فشار) بالاتر از جوش انجام می‌شود. این ماشین دارای مخزن نسبتاً بزرگ استوانه‌ای، به صورت عمودی یا افقی، می‌باشد. ابتدا پارچه‌ی پنبه‌ای را با دقت در کف استوانه روی هم تا می‌کنند. ماده‌ای که در اینجا مصرف می‌شود سودسوزآور ۲٪ (نسبت به وزن کالا) است. سود سوزآور با چربی موجود در پارچه‌ی خام واکنش داده و صابون ایجاد می‌نماید و همین صابون باعث شست و شوی پارچه می‌گردد.

در ماشین‌های کی‌پر بسته یا تحت فشار، پس از قرار دادن پارچه در ماشین باستی ابتدا هوای داخل محفظه را خالی کرد؛ زیرا در حرارت جوش و بالاتر هوا می‌تواند سلولز را اکسیده کند. فشار داخل مخزن حدود 3° پوند بر اینچ مربع و دمای آن در حدود 13°C می‌باشد. مدت زمان عمل در ماشین‌های باز حداقل 12 ساعت و در ماشین‌آلات تحت فشار حداقل 6 ساعت است. در شکل $13-11$ نمایی یک ماشین کی‌پر تحت فشار را مشاهده می‌کنید.

ب) ماشین‌های شست و شوی مداوم: ماشین‌های شست و شوی مداوم را به دو صورت بدون فشار و تحت فشار می‌سازند. در نوع بدون فشار ابتدا پارچه وارد حمام آب و خیس کننده می‌شود و پس از گرفته شدن آب و مواد اضافی آن، وارد محلول $3-4$ درصد سود می‌گردد، آن‌گاه وارد محفظه J.box می‌شود. در این محفظه که حدود 100°C حرارت دارد پارچه به مدت یک ساعت باقی می‌ماند و پس از خروج با آب شست و شو داده می‌شود تا ماده‌ای قلیابی از آن جدا گردد. در این ماشین پارچه به صورت طنابی شست و شو داده می‌شود. شکل $13-11$ نمایی از این ماشین را نشان می‌دهد.



شکل $13-11$ -نمایی از ماشین کی‌پر تحت فشار



شکل ۱۳-۱۱- نمایی از ماشین شست و شوی مداوم

در ماشین مداوم تحت فشار ابتدا پارچه وارد حمامی می‌گردد که شامل سود ۹-۵ درصد، یک ماده‌ی خیس‌کننده، حدود ۵٪ و دارای دمای 70°C است. سپس این پارچه وارد محفظه‌ی بخار با درجه حرارت بالای 130°C می‌شود و به مدت $120\text{--}90$ ثانیه در این قسمت می‌ماند. در نهایت پارچه با آب گرم و سرد آب‌کشی می‌شود. این ماشین با عرض باز کار می‌کند و با انتخاب مسیرهای متفاوت در قسمت بخار زمان عمل تغییر می‌یابد.

۱۳-۵- مرسریزاسیون

الیاف پنبه‌ای هنگامی که در محلول غلیظ سود قرار گیرد به سرعت جمع شده و ابعاد آن کاهش می‌یابد. از طرفی سطح مقطع لوپیایی شکل پنبه به صورت دایره‌ای درمی‌آید و کanal لومن نیز تقریباً ازین می‌رود، در نتیجه، جذب آب و رنگ الیاف افزایش می‌یابد. این نوع مرسریزاسیون که در آن پارچه آزاد است، تأثیرات زیر را بر روی الیاف باقی می‌گذارد:

(الف) کاهش طول

(ب) افزایش قطر

(ج) افزایش مقاومت الیاف در مقابل کشش

(د) افزایش جذب آب و ماده‌ی رنگزا

(ه) امکان واکنش شیمیایی الیاف در دمایی پایین‌تر

(و) تغییر سطح مقطع الیاف از لوپیایی به شکل دایره‌ای

در صورتی که از جمع شدن پارچه با روش مناسب جلوگیری به عمل آید (الیاف تحت کشش قرار گیرند) دیگر امکان کاهش طول برای الیاف وجود ندارد. در این حالت درخشنده‌گی الیاف

به شدت افزایش می‌یابد. اثر این درخشندگی دائمی است.

عواملی که در عمل مرسریزاسیون تحت کشش مؤثراند عبارت‌انداز:

غلظت سود: مقدار مناسب سود مصرفی ($L / gr 220 - 180$) است ولی حداکثر تورم الیاف در غلظت $L / gr 170$ و حداکثر شفافیت در $L / gr 280$ به دست می‌آید.

درجه حرارت: درجه حرارت مناسب حدود $18^{\circ}C - 15^{\circ}$ است. در این درجه حرارت مقدار تورم و درخشندگی در حد مطلوبی است ولی با پایین آمدن درجه حرارت درخشندگی افزایش می‌یابد. **مدت زمان:** زمان طولانی امکان وارد شدن صدماتی را به لیف فراهم می‌کند، لذا مناسب‌ترین زمان برای مرسریزاسیون بین 3° تا 9° ثانیه تعیین شده است.

مقدار کشش پارچه یا نخ: با افزایش کشش درخشندگی لیف نیز افزایش می‌یابد. ولی جذب آب و ماده‌ی رنگزا افزایش کم‌تری نشان می‌دهد ولی در کشش صفر جذب آب و ماده‌ی رنگزا بالاترین مقدار است در حالی که درخشندگی افزایش نخواهد یافت. ماده‌ی اصلی در مرسریزاسیون یک قلیا است. این قلیا می‌تواند هیدروکسید لیتیوم ($LiOH$)، هیدروکسید سدیم ($NaOH$) یا هیدروکسید پتاسیم (KOH) باشد ولی عموماً هیدروکسید سدیم مورد مصرف قرار می‌گیرد.

استفاده از یک ماده‌ی خیس‌کننده عمل مرسریزاسیون را سرعت می‌بخشد. به کمک این مواد قلیا در مدت زمان کوتاه‌تری جذب الیاف شده و عمل را تسريع می‌کند و اثرات بهتری نیز بر جای می‌گذارد.

۱۳-۵- ماشین‌آلات مرسریزاسیون: مرسریزاسیون را هم بر روی نخ و هم بر روی پارچه انجام می‌دهند. در مرسریزاسیون نخ، نخ را به صورت کلاف و یا اسنوهای تاری مرسریزه می‌کنند. اگر کلاف باشد، ابتدا نخ را بر روی دو غلتک با فاصله و به طول منظم می‌پیچند. سپس نخ را با سود آغشته می‌کنند و غلتک‌ها را از یکدیگر دور می‌سازند تا کشش لازم ایجاد شود. درنهایت نخ را تحت کشش با آب شست و شو می‌دهند.

اما اگر نخ به صورت اسنوهای تاری باشد، مجموعه‌ی نخ‌ها را در حالی که لابلای غلتک‌های گوناگونی قرار می‌گیرد، وارد سود می‌کنند و توسط این غلتک‌ها کشش لازم را اعمال می‌کنند.

مرسریزاسیون پارچه توسط ماشین‌های زنجیری و یا غلتکی انجام می‌شود. در ماشین زنجیری پارچه ابتدا از مخزن محتوی سود سوزآور عبور می‌کند. سپس از روی غلتک‌هایی که آن را در جهت طول پارچه تحت کشش قرار می‌دهند گذشته و سپس توسط سوزن و یا گیره، که آن را در جهت عرض پارچه می‌کشند، نگاه داشته می‌شود و درنهایت آب‌کشی انجام می‌گیرد. در این ماشین به علت تحت کشش بودن طول و عرض پارچه کنترل دقیقی بر روی مرسریزاسیون صورت می‌گیرد ولی ممکن است به کناره‌های پارچه صدماتی وارد آید.

در روش غلتکی، پارچه توسط چند غلتک تحت کشش قرار می‌گیرد و در همین حال از حمام‌های سود سوزاً ور عبور می‌کند و پس از گذشت زمان کافی آب‌کشی با آب گرم و سرد بر روی آن انجام می‌گیرد.

این نوع ماشین در مقایسه با ماشین زنجیری دارای محسن زیر است :

- ۱- ظرفیت و سرعت بیشتری دارد؛
 - ۲- مرسیزه کردن پارچه‌های عرض با آن امکان‌پذیر است؛
 - ۳- برای پارچه‌های کش‌باف مناسب است؛
 - ۴- مصرف انرژی آن کمتر است و حجم کمتری دارد.
- تنها عیب این ماشین عدم قابلیت آن در کنترل عرض پارچه است.

۱۳- سفیدگری الیاف پنبه

الیاف پنبه همانند دیگر الیاف طبیعی دارای رنگدانه می‌باشد که سبب می‌گردد رنگ پنبه زرد تا قهوه‌ای روشن جلوه کند. هدف از سفیدگری از بین بردن این رنگ‌دانه‌ها و در نتیجه سفید جلوه دادن پنبه است.

سفیدگری بعد از انجام عمل پخت، رنگدانه‌ها و ناخالصی‌های دیگر پنبه را تقریباً به‌طور کامل از بین می‌برد. چنان که می‌دانید پارچه‌های پنبه‌ای اغلب به صورت سفید، و یا چاپ زده شده با زمینه‌ی سفید، مورد مصرف قرار می‌گیرند؛ به همین خاطر است که سفیدگری از اهمیت بالایی برخوردار است. در طی عمل سفیدگری پنبه‌ی سلولز به اکسی‌سلولز تبدیل می‌شود و به پنبه صدماتی وارد می‌شود که استحکام الیاف را کاهش می‌دهد. علاوه بر این مواد سفیدکننده تا حدی قادر به سفیدکردن پنبه هستند و کسب سفیدی بیشتر با استفاده از این مواد امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل مواد ویژه‌ای با نام سفیدکننده‌ی نوری ساخته شده که می‌تواند سفیدی بیشتری تولید کند. این مواد که همانند مواد رنگزا جذب الیاف می‌شوند از نظر ملکولی شبیه مواد رنگزا بوده و بی‌رنگ می‌باشند. از این مهم‌تر، این مواد نور مرئی بیشتری را نسبت به نور جذب شده منعکس می‌کنند که به همین جهت سفیده کننده‌ی «نوری» نامیده می‌شوند. مثلاً اگر بروی یک پارچه‌ی معمولی نور معینی بتابد انعکاس آن همواره از نور اصلی کمتر خواهد بود ولی اگر پارچه‌ای را با مواد سفیدکننده‌ی نوری سفید کرده باشند مقدار انعکاس نور بر آن حتی از نور اولیه نیز بیشتر خواهد شد. به همین دلیل است که مواد سفیدکننده‌ی نوری پارچه را بسیار سفید جلوه می‌دهند. ثبات نوری و شستشوی این مواد بسیار مهم است، زیرا اگر در اثر شستشو و یا تابش نور به مدت طولانی این مواد از بین بروند، سفیدی

پارچه به حالت اول باز می‌گردد. مقدار جذب سفیدکنندهٔ نوری در الیاف پنبه‌ای، به عواملی چون غلظت سفیدکننده، مدت زمان عمل، دما، سختی آب، pH، مقدار نمک و نوع سفیدکننده بستگی دارد. لازم به توضیح است که در سفیدگری پنبه ابتدا کالا را با سفیدکنندهٔ معمولی سفید می‌کنند و در نهایت برای سفیدی بیشتر از سفیدکننده‌های نوری استفاده می‌نمایند. موادی که در سفیدگری پنبه استفاده می‌شود عبارت‌اند از آب اکسیژنه (H_2O_2) هیپوکلریت سدیم ($NaOCl$) (آب ژاول)، کلریت سدیم ($NaOCl_4$). چون این مواد اکسیدکننده هستند، این سفیدگری را سفیدگری اکسیداسیونی می‌گویند. هریک از این اکسیدکننده‌ها را در زیر شرح می‌دهیم.

۱-۶-۱- آب اکسیژنه: آب اکسیژنه مایعی بی‌بو و پایدار است، لذا در طول مدت ابخار شدن تجزیه نمی‌شود و در نتیجه سفیدگری به راحتی کنترل می‌شود. مزیت مهم آب اکسیژنه این است که چون با ناخالصی‌های پنبه واکنش نمی‌دهد، در نتیجه، می‌توان بدون انجام عمل شست و شو عمل سفیدگری را با آن انجام داد. این موضوع از این جهت مهم است که انجام عمل پخت و شست و شو مقاومت الیاف پنبه را کاهش می‌دهد. بنابراین سفیدگری بدون شست و شو و پخت (با آب اکسیژنه) پارچه‌های محکم‌تری خواهیم داشت. وجود فلزاتی نظری آهن و مس و جیوه باعث تجزیه‌ی آب اکسیژنه می‌شوند، لذا بایستی مطمئن شد که مقدار این فلزات در آب مصرفی از یک میلی‌گرم در لیتر کم‌تر باشد. آب اکسیژنه در حضور یک فعال‌کننده مانند سیلیکات‌سدیم اثر قوی‌تری خواهد داشت. در این عملیات از کاستیک سودا ($NaOH$) برای تأمین pH مناسب (در حدود ۱۲) استفاده می‌شود.

۱-۶-۲- کلریت سدیم: این ماده به دو صورت، پودر کریستال 8° درصد و محلول 3° درصد، وجود دارد که ثبات پودر آن بیشتر از محلول است. pH سفیدگری با کلریت سدیم $4/5$ -۳ است و هرچه محیط اسیدی‌تر باشد، به علت ایجاد ماده‌ای به نام کلرات سدیم (NaO_3Cl)، به الیاف آسیب بیشتری وارد می‌گردد. می‌توان با افزودن دی‌فسفات سدیم از اسیدی‌تر شدن محلول جلوگیری کرد. در عمل عموماً pH را از حدود ۱-۵ شروع می‌کنند تا به آرامی اسید تولید شود و pH به حد مناسب برسد. از اشکالات این ماده قدرت خوردگی فلزات است که می‌توان با افزودن نیترات سدیم تا حدی این مشکل را کاهش داد. برای افزایش جذب مواد سفیدگری می‌توان از مواد خیس‌کننده استفاده کرد. این مواد علاوه بر تسریع سفیدگری کیفیت سفیدگری را نیز بهبود می‌بخشنند.

۱-۶-۳- هیپوکلریت سدیم (آب ژاول): در اوایل از هیپوکلریت کلسیم، که به صورت پودر سفید رنگی است، استفاده می‌شد. ولی چون این ماده در آب محلول نیست و از طرفی کلسیم موجود در آن با یون‌های منفی موجود در بعضی مواد مورد استفاده، مثلاً صابون‌ها، رسوب ایجاد می‌کند، استفاده از آن منسوخ شده است.

هیپوکلریت سدیم مقداری ناپایدار است، به خصوص وقتی که برای مدت طولانی انبار شود و یا در مجاورت نور و حرارت باشد بیشتر تجزیه می‌گردد. به همین دلیل قبل از استفاده‌ی این ماده بایستی مقدار فعالیت آن را اندازه‌گیری نمود. در حقیقت می‌توان مقدار کل موجود در هیپوکلریت سدیم را اندازه‌گیری کرد و سپس براساس آن محاسبات سفیدگری را انجام داد. مقدار کل در محلول تجاری هیپوکلریت سدیم ۱۴-۱۵ درصد وزنی می‌باشد. pH سفیدگری بایستی حدود ۹ تا ۱۱ باشد و چون کاهش pH می‌تواند هیپوکلریت سدیم را به شدت تجزیه نماید، به طوری که در pH حدود ۷-۶ مقدار بسیار زیادی از هیپوکلریت تجزیه می‌گردد، در نتیجه بایستی pH سفیدگری را در مقدار ۹ تا ۱۱ ثابت نگه داشت. این کار را می‌توان با کمک کربنات سدیم انجام داد.

درجه حرارت بایستی حداقل 27°C باشد، زیرا درجه حرارت بیش از این باعث تبدیل هیپوکلریت سدیم (NaO_3Cl) به کلرات سدیم (NaOCl) می‌گردد که این ماده نه تنها قادر به سفیدگری نیست بلکه به پارچه نیز آسیب وارد می‌کند.


۴-۱۳-۶- ماشین‌آلات سفیدگری: ماشین‌هایی که برای عمل سفیدگری استفاده می‌شوند به سه صورت غیرمداوم، نیمه مداوم و یا مداوم کار می‌کنند؛ در زیر به شرح هریک می‌پردازیم :

- ماشین‌های غیرمداوم: ماشین‌های ژیگر، وینچ، اتوکلاو، کیبر به صورت غیرمداوم کار می‌کنند که از این میان سفیدگری در ماشین کیبر مناسب‌تر می‌باشد. ساختمان ماشین کیبر در قسمت شست و شو شرح داده شد. آن سطوحی از ماشین که با ماده‌ی سفیدکننده، مانند آب اکسیژنه، در تماس است بایستی از جنس فولاد ضدزنگ باشد در غیر این صورت، یعنی اگر از فولاد معمولی باشد باید سطح آن را با ماده‌ای که در مقابل آب اکسیژنه مقاوم است پوشانید که برای این کار مخلوطی از Ferrocrete ، که یک سیمان فوری است، و سیلیکات سدیم مناسب است. برای سفیدگری در کیبر نسخه‌ی زیر مناسب است :

سولفات منزیم	۶۵ گرم در لیتر
سیلیکات سدیم	% ۲ - ۳
سود سوزآور	% (۰/۸ - ۰/۳)
کربنات سدیم	% (۰/۱ - ۰/۶)
آب اکسیژنه	% (۳-۵)
یا آب اکسیژنه	% (۴-۵) / (۴-۵)
ماده‌ی مرطوب کننده	(۱۰٪) تمام درصدها بر حسب وزن پارچه است

سفیدگری در دمای جوش و به مدت ۱ تا ۳ ساعت انجام می‌گیرد. چون وجود هوا باعث نایکتواختی در سفیدگری می‌شود با ساکن نگهداشت محلول به مدت ۱۰ دقیقه و یا با مکش، کلیهی حباب‌های هوا را خارج می‌کنیم.

— ماشین‌های نیمه‌مداوم: یکی از انواع ماشین‌های نیمه‌مداوم پد—رل است. این ماشین تشکیل شده است از یک مخزن محلول سفیدگری، غلتک‌های فشاردهندهٔ فولاد و محفظهٔ حرارتی. طرز کار ماشین پد—رل همان‌طور که در شکل ۱۲-۳ دیده می‌شود به این شکل است که پارچه از روی غلتک حامل پارچه باز می‌شود و پس از عبور از غلتک‌های راهنمای وارد مخزنی که حاوی محلول سفیدگری است می‌گردد. پارچه در مخزن به محلول آغشته شده و پس از خارج شدن از مخزن از بین غلتک‌های فولاد عبور می‌کند تا محلول اضافی از آن جدا گردد؛ آن‌گاه وارد مخزن حرارتی شده و روی غلتک‌های مخصوصی پیچیده می‌شوند و برای مدت معینی در مخزن می‌مانند. حرارت محفظه قابل تنظیم می‌باشد و بسته به نوع سفیدگری حرارت محفظه را تغییر می‌دهند. غلتک‌های پارچه در محفظهٔ حرارتی توسط یک الکتروموتور به آهستگی می‌چرخد تا از جمع شدن مواد سفیدگری در یک نقطه و ایجاد لکه جلوگیری به عمل آورد.




شکل ۱۲-۱۳—نموداری از ماشین سفیدگری نیمه‌مداوم

ماشین‌های سفیدگری مداوم: در این نوع ماشین‌ها سرعت عمل بسیار بالاتر از ماشین‌های دیگر است و کنترل سفیدگری در هر مرحله نیز امکان‌پذیر می‌باشد. به این ماشین به علت دارا بودن مخزن پارچه‌ای که به شکل J انگلیسی است ماشین (J - box) نیز می‌گویند.

در این ماشین، پارچه بعد از آغشته شدن به محلول سفیدکننده از میان یک جفت غلتک فشاردهنده عبور می‌کند تا مواد اضافی آن گرفته شود، سپس از داخل یک لولهٔ حرارتی که با بخار گرم می‌شود گذشته و وارد جی‌باکس می‌گردد. پارچه در مخزن جی‌باکس برای مدت معینی می‌ماند. پس از پایان زمان لازم پارچه از دماغهٔ مخزن خارج شده و با گذشتن از بین دو غلتک وارد قسمت

شست و شو می‌شود و سرانجام جهت خشک شدن آماده می‌گردد. در کنار ماشین مخزن‌های مخصوصی جهت آماده کردن مواد سفیدگری کار گذاشته شده است که محلول از آن‌جا به طرف مخزن ماشین هدایت می‌شود.

شکل ۱۳-۱۲ دیاگرام یک ماشین جی‌باکس و مخزن جمع شدن پارچه که به شکل (J) می‌باشد را در این ماشین نشان می‌دهد.



شکل ۱۳-۱۲—نموداری از یک ماشین جی‌باکس و مخزن آن

۱۳-۷ سانفوریزه کردن (Sanforising)

یک نقص مهم در کالای نساجی، از نظر مصرف کننده، تمایل پارچه به جمع شدن (آب رفتگی) در شست و شو می‌باشد. این مقدار آب رفتگی، که حداکثر به ۱ الی ۲۰ درصد می‌رسد در مورد لباس‌های دوخته شده مشکل جدی ایجاد خواهد کرد، زیرا اندازه‌ی آن‌ها را تغییر می‌دهد.

به طور کلی در طول مراحل مختلف تولید، مثل رسندگی، بافندگی و تکمیل، الیاف نخ و پارچه تحت کشش قرار می‌گیرند، ولی در شست و شو موقعیتی پیدا می‌کنند تا از این کشش‌ها رهایی یابند؛ لذا به کمک عمل سانفوریزه می‌توان ترتیبی اتخاذ کرد تا پارچه قبل از رسیدن به دست مصرف کننده جمع شدگی نهایی خود را به دست آورد.


برای این منظور پارچه را بدون هیچگونه کششی و با چین خوردگی های ریزی که در آن ایجاد می کند بر روی سطح صاف، به طور آزاد قرار می دهند. در اثر گذشت زمان الیاف از کشیدگی هایی که در مراحل رسیدگی و بافتگی در آن ها به وجود آمده است رهایی می یابند و به طول اولیه خود بازمی گردند. چین خوردگی های ریز در پارچه به وسیله مашین های مخصوصی به وجود می آید. بازگشت الیاف به طول اولیه خود در اثر استراحت دادن به الیاف را سانفوریزه کردن می گویند. ماشین آلات مختلفی برای این عمل وجود دارد که اجزا و طرز کار یکی از این ماشین ها را شرح می دهیم :

- ۱- غلتک های تغذیه، که پارچه را به مقدار دلخواه و مناسب به ماشین تغذیه می کند.
- ۲- سیستم مرطوب کننده، که پارچه را با آب مرطوب می کند.
- ۳- اتاقک بخار، که پارچه با عبور از چند غلتک، مدتی در آن می ماند.
- ۴- سیلندر حرارتی، که به نفوذ بهتر رطوبت در لایه لای الیاف کمک می کند.
- ۵- کشش دهنده عرضی، که از دو نوار نقاله که بر روی آن ها گیره هایی قرار دارد تشکیل می شود و ضمن تنظیم عرض پارچه آن را به قسمت اصلی ماشین انتقال می دهد.
- ۶- سیلندر اصلی و نوار لاستیکی حلقه ای، که مهم ترین بخش ماشین است. نوار لاستیکی حلقه ای ۶۷ میلی متر ضخامت دارد و به دور بیش از نیمی از محیط سیلندر که قطر آن حدود ۶۰۰ میلی متر می باشد قرار گرفته است. سیلندر اصلی حرارت داده می شود و فشار بین نوار و سیلندر اصلی در ورود پارچه به این قسمت توسط غلتک تغذیه و همچنین نگه دارنده نوار قابل تنظیم می باشد. با افزایش فشار سطح نوار لاستیکی به مقدار بیشتری کشیده می شود و پس از اتمام تماس با غلتک دوباره به طول اولیه بر می گردد. پارچه نیز به دنبال جمع شدن سطح نوار لاستیکی جمع خواهد شد.

مقدار جمع شدگی با تنظیم فشار بین غلتک تغذیه و سیلندر اصلی تغییر می کند. حداقل مقدار جمع شدگی حدود ۳۰ درصد است. جهت کاهش فرسودگی نوار لاستیکی آن را با آب سرد می کنند.

۷- سیلندر خشک کن، که پارچه را بعد از جمع شدن بین خود و یک نوار نقاله نمایی خشک می کند.

- ۸- سیلندر خشک کن نوار نقاله نمایی
- شکل ۱۴-۱۳ دیاگرام ماشین سانفوریزه را نشان می دهد.



شکل ۱۴-۱۳—دیاگرام یک نوع ماشین سانفوریزه

۱۳-۸- عریض کردن پارچه


هدف از این عمل افزایش عرض پارچه است و روش عمل بدین صورت است که ابتدا لبه های پارچه توسط سوزن ها و یا گیره های موجود روی ریل دستگاه استنتر گرفته می شود که در نتیجه آن، یعنی با فاصله گرفتن دو ریل از یکدیگر، پارچه نیز عریض می شود. البته این افزایش عرض در این حالت ثابت نمی ماند و باید برای ثبیت آن معمولاً ابتدا پارچه را مرطوب نموده و سپس تحت کشش قرار داد و در نهایت پارچه را در دمای مناسبی ثبیت کرد. دمای ثبیت برای پارچه های مختلف متفاوت است که در مباحث بعدی شرح داده می شود.

۹-۳- کالندر کردن (Calendering)

معمولًاً پارچه پس از طی مراحل تکمیل شفافیت خود را به مقدار زیادی از دست می دهد زیرا الیاف پیچ و تاب بیشتری پیدا می کنند و در نتیجه سطوح پارچه ناصاف می شود. برای جبران کاهش شفافیت از عمل کالندر کردن استفاده می شود. در عمل کالندر کردن پارچه ازین دو غلتک صاف تحت فشار عبور می کند. در این کار اگر پارچه گرم و مرطوب باشد عمل بهتر انجام می گیرد که به همین دلیل غلتک ها را در این ماشین گرم می کنند. حداقل یک جفت غلتک برای این ماشین مورد نیاز می باشد ولی در بعضی ماشین ها تعداد غلتک ها بیشتر است. جنس غلتک ها می توانند فولاد ضدزنگ، کاغذ فشرده، پنبه هی فشرده، چوب و یا لاستیک باشد که در هر صورت باید جنس یکی از غلتک ها نرم تر از دیگری باشد تا در صورت وجود هرگونه نایکنواختی و گره در اثر فشار زیاد پارچه آسیب نیابد. در مواردی که از کالندر گرم استفاده می شود، غلتک لاستیکی مناسب نیست. افزایش

درخشنندگی به خاطر این است که سطح مقطع نخ از حالت دایره‌ای به بیضی تغییر می‌یابد که باعث بازنایش نور به صورت منظم‌تر می‌شود. در صورتی که سرعت محیطی غلتک‌ها کمی با هم متفاوت باشد درخشنندگی بیش‌تری حاصل می‌گردد. این روش به کالندر سایشی معروف است زیرا به علت سایش غلتک روی پارچه، نخ‌ها به سمت جلو فشرده می‌شوند و بافت پارچه زیاد نمایان نیست.

از نظر افزایش درخشنندگی عمل کالندر کردن و مرسریزه کردن بسیار شبیه یکدیگرند. هرچند جلای پارچه در اثر کالندر کردن کمتر است ولی هزینه‌ی آن کمتر بوده و ماشین‌آلات آن از پیچیدگی و حجم زیادی برخوردار نیست. در صورتی که جلای بیش‌تری مورد نظر باشد می‌توان یکی از غلتک‌ها را با شیارهای ریزی پوشاند. تعداد این شیارها 25° تا 35° شیار در اینچ است. این عمل که به نام شراینرینگ (Schreinaring) شناخته شده است در دمای حدود 15°C انجام می‌گیرد. در شکل ۱۳-۱۵ نموداری از ماشین کالندر را ملاحظه می‌کنید. در ماشین‌های کالندر دو غلتکی، عمل کالندر در یک نقطه انجام می‌گیرد ولی در ماشین‌های سه غلتکی، با یک بار عبور پارچه دو بار عمل کالندر صورت می‌گیرد.



شکل ۱۳-۱۵- نموداری از مسیر عبور پارچه بین غلتک‌های ماشین کالندر


۱۳-۱- ضدآب کردن

الیاف پنبه دارای قدرت جذب آب بسیار خوبی است؛ به خصوص وقتی ناخالصی‌های پنبه گرفته می‌شود خاصیت جذب آب آن افزایش می‌یابد. در مواردی لازم می‌شود که الیاف پنبه آب جذب نکنند و یا کم‌تر جذب کنند، در این صورت تحت عملیات ضدآب کردن قرار می‌گیرند.

در تکمیل ضدآب دو روش کلی وجود دارد. روش ضدآب و روش دافع آب. در روش اول کل سطح پارچه را با ماده‌ای که اصلاً به خود آب جذب نمی‌کند می‌پوشانند. در این روش تمامی منافذ پارچه مسدود می‌گردد تا جایی که از عبور هوا نیز جلوگیری می‌کند. این روش برای پارچه‌های لباسی مناسب نیست ولی برای تهیه‌ی پارچه‌های خیمه و چادر ماشین مناسب است. این روش را ضدآب کردن می‌گویند. در روش دوم که به نام دورکننده یا دافع آب شهرت دارد الیاف از مواد ضدآب پوشیده می‌شود و در نتیجه فضای بین الیاف و نخ‌ها بازمی‌ماند و امکان انتقال گرما و عرق بدن و تنفس پوست وجود دارد. این روش برای پارچه‌های لباسی مثل مانتوبی، بارانی و غیره مناسب است. در این روش آب بعد از مدت طولانی نفوذ خواهد کرد و هرچه ظرافت الیاف بیشتر باشد خاصیت دفع آب نیز افزایش می‌یابد. در اینجا بعضی از روش‌های مرسوم در دفع آب را بیشتر توضیح خواهیم داد.

۱۳-۱۰-۱- کاربرد نمک فلزی استات آلمینیوم: در این روش پارچه را از حمام حاوی استات آلمینیوم عبور می‌دهند و سپس آن را بدون فشرده کردن روی یک غلتک می‌بیچند و این عمل را چندین بار تکرار می‌کنند. سپس پارچه را روی یک سطح صاف تا می‌کنند تا آب آن خارج گردد و بعد در دمای حرارت متوسط 60°C - 100°C خشک می‌کنند. این روش ارزان قیمت است اما زیردست پارچه زیر شده و ثبات شست و شوی خوبی ندارد.

۱۳-۱۰-۲- استفاده از صابون آلمینیوم: در صورتی که به جای سدیم یک صابون، فلز آلمینیوم را جایگزین کنیم صابون آلمینیوم به دست می‌آید. در این روش که دو حمامی می‌باشد ابتدا کالا را به مدت $15-10$ دقیقه در حمامی شامل $1/25\%$ صابون سدیم و در درجه حرارت 35°C وارد می‌کنند و سپس آن را وارد حمام دوم که شامل محلول 2% استات آلمینیوم است می‌نمایند و پس از گرفتن مایع اضافی کالا را خشک می‌کنند، در این حالت صابون آلمینیوم ایجاد می‌شود. معادله‌ی واکنش به صورت زیر است.



ابتدا کالا را با پارافین و یک امولسیون واکس آغشته می‌کنند. در این امولسیون مقداری آلمینیوم نیز وجود دارد. پس از فولاد و خشک کردن، صابون آلمینیوم تولید می‌شود. این ماده نیز ثبات شست و شوی بالایی ندارد.

۱۳-۱۰-۳- استفاده از ترکیبات مصنوعی کاتیونی با وزن مولکولی زیاد: عملکرد این مواد بدین صورت است که ابتدا ترکیبات کاتیونی مناسب را بر روی پارچه رسوب می‌دهند. این

ترکیبات با الیاف پنبه واکنش داده و باعث دفع آب از پارچه می‌گردد. نمونه‌ای از این مواد Velan PF (استئار و متیل پیریدینوم کلرايد) است که پارچه بعد از آغشته‌سازی به روش فولارد و یا رمق کشی با این ماده خشک می‌شود و پس از آن به مدت ۳ الی ۵ دقیقه در دمای 150°C - 120°C قرار می‌گیرد. این ماده از ثبات شست و شوی خوبی برخوردار است.

۴-۱۳-۱۰- استفاده از مواد سیلیکونی: یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌ها در تکمیل دفع آب در سال‌های اخیر استفاده از مواد سیلیکونی است. مواد سیلیکونی قادرند پارچه‌های تهیه شده از الیاف طبیعی و مصنوعی را ضدآب کنند، علاوه بر این که زبردست پارچه را نیز نرم می‌کنند. مولکول این مواد از تعداد متفاوتی از واحدهای سیلیکونی ساخته می‌شود. به طور کلی مزایای استفاده از سیلیکون‌ها عبارت است از :

– ایجاد زبردست نرم و مطلوب؛

– دفع آب خوب؛

– ثبات خاصیت دفع آب، در مقابل شست و شو و خشک‌شویی؛

– افزایش دوام و عمر پارچه.

Poly - Silicon (پلی سیلیکون ۱۳۶۹) و poly - Silicon K (پلی سیلیکون K) نام تجاری دو ماده از این گروه می‌باشد.

۱۱- ضدآتش کردن پارچه

با توجه به این که الیاف از جمله مواد قابل اشتعال می‌باشند و هر سال خسارات مالی و جانی زیادی در اثر آتش گرفتن منسوجات به وجود می‌آید، لازم است در بعضی موارد کالای ضدآتش تولید شود. در عمل ضدآتش کردن هرگز نمی‌توان پارچه را به صورتی درآورد که اصلاً آتش نگیرد، لذا اهدافی که در این کار موردنظر است عبارت‌اند از :

۱- نقطه‌ای اشتعال الیاف بالاتر برود، بدین معنی که دمای بیشتری لازم باشد تا الیاف شروع به سوختن کنند.

۲- طول شعله‌ای که در اثر سوختن حاصل می‌شود کم شود.

۳- با حذف منبع آتش، الیاف به سوختن ادامه ندهند.

۴- سرعت حرکت آتش بر روی کالا کاهش یابد.

در صورتی که اهداف بالا محقق گردد کالا دیرتر آتش می‌گیرد و سرعت انتقال آتش کاهش می‌یابد و فرصت بیشتری برای مهار آتش ایجاد می‌گردد.

روش‌هایی که توسط آن‌ها می‌توانیم کالاً نساجی را ضدآتش کنیم عبارت‌اند از :

- ۱- کاهش درجه حرارت آتش به‌وسیله‌ی مواد جاذب‌الرطوبه؛ مثلاً استفاده از نمک‌های معدنی
 - ۲- پوشاندن کالا با یک ماده‌ی غیرقابل اشتعال؛
 - ۳- تولید خاکستر غیرقابل اشتعال در اثر ترکیب ماده با کالا؛
 - ۴- آزاد شدن گاز خاموش کننده‌ی آتش در اثر سوختن الیاف؛
 - ۵- تغییر تجزیه‌ی شیمیایی الیاف در اثر حرارت به‌طوری که پس از تجزیه قابلیت اشتعال کم‌تری داشته باشد. در طبقه‌بندی الیاف از نظر میزان سرعت اشتعال مشخص می‌گردد که خواص اشتعال پذیری الیاف اکریلیک، سلولز (پنبه)، پلی‌آمید، پلی‌استر و پشم به ترتیب از زیاد به کم تغییر می‌کند بنابراین پنبه از نظر اشتعال مقام دوم را دارا می‌باشد.
- برای ضدآتش کردن الیاف سلولزی روش‌های مختلفی وجود دارد که برخی از آن‌ها شرح داده می‌شود.

۱۱-۱۲-۱۳- استفاده از املاح آمونیم: سولفات آمونیوم را به صورت محلول در صد بروی کالا افسانه (اسپری) می‌کنند و یا کالا را به روش فولارد آغشته می‌کنند. این مواد در اثر حرارت آمونیاک و اسید آزاد می‌کنند و چون اسید باعث تجزیه‌ی پنبه می‌شود باعث کاهش خاصیت آتش‌گیری پنبه شده و از انتشار آتش جلوگیری به عمل می‌آورد. این تکمیل در مقابل شست و شو پایدار نیست.

۱۱-۱۲- استفاده از اکسیدهای نامحلول قلع، آنتیموان و تیتان: این مواد را به کم قلیا روی الیاف رسوب می‌دهند که سبب می‌شود دمای اشتعال الیاف پنبه بالا برود. این مواد در مقابل شست و شو مقاوم‌اند. نام تجاری چند ماده‌ی ضدآتش عبارت است از :

Pyroratex	ترکیبات برم‌دار آلی با نام تجاری ۳۸۸۷
Pyroratex - ep	ترکیبات فسفردار آلی با نام تجاری
Pyroset	ترکیبات فسفر و کلردار با نام تجاری
Fyrol ۷۶	ترکیبات اسید فسفریک دار با نام تجاری

از جمله مواد تجاری ضدآتش کننده Calex است. این ماده مخلوطی از نمک‌های آمونیوم به همراه یک ماده‌ی نرم کننده می‌باشد که علاوه بر ضدآتش کردن باعث نرمی زیر دست نیز می‌گردد. این ماده را همراه با هیدروکسید آمونیوم و از طریق فولارد به پارچه منتقل و سپس کالا را خشک می‌کنند. دمای خشک کردن بایستی در حدود 90°C باشد. فولارد و رمق‌کشی آغشته سازی مواد ضدآتش به سه روش افسانه یا اسپری کردن، فولارد و رمق‌کشی صورت می‌گیرد. در روش اسپری

ابتدا مواد را در آب حل کرده، سپس محلول به دست آمده را با وسایل افشارنده بر روی کالا می‌پاشند، آن‌گاه کالا را در دمای مناسب خشک می‌کنند. در روش رمق‌کشی کالا را مانند رنگرزی در محلول قرار می‌دهند، و در روش فولارد، کالا پس از عبور از حمام، پد می‌شود و سپس خشک می‌گردد.

۱۳- ضدچروک کردن پنبه

از جمله خواص نامطلوب پنبه خاصیت چروک‌پذیری آن است. الیاف پنبه هنگامی که در محیط مرطوب قرار گیرند پیچ و تاب و تنش‌های خود را آزاد می‌کنند و در نتیجه پارچه حالت چروک به خود می‌گیرد. برای رفع این مشکل در ریسندگی الیاف پنبه را با مقدار مناسبی الیاف پلی‌استر مخلوط می‌کنند. این عمل باعث بهبود خواص پارچه می‌شود؛ ولی در صورتی که لازم باشد از الیاف پنبه به صورت خالص استفاده شود باستی از عملیات ویژه‌ای برای ضدچروک کردن بهره گرفت. درین کلیه‌ی الیاف، چروک‌پذیری کتان و پنبه بسیار زیاد است و بعد از آن به ترتیب الیاف ویسکوز، استنات سلولز، الیاف مصنوعی، ابریشم طبیعی و پشم قرار دارند. در این عملیات علاوه بر کاهش چروک، پارچه راحت‌تر شسته و سریع‌تر خشک می‌شود، حالت و شکل منسوج بهتر حفظ می‌شود، چرک کم‌تری را جذب می‌کند و آن را راحت‌تر از دست می‌دهد.

ضدچروک کردن یا از طریق ایجاد پیوند بین مولکولی و یا از طریق پوشاندن الیاف با قشر نازکی از یک پلی‌مر امکان‌پذیر است.

ضدچروک کردن به روش‌های مختلفی انجام می‌گیرد که تعدادی از آن‌ها را شرح می‌دهیم.

۱۳-۱- استفاده از رزین‌های فرم‌آلدیید: اوره، دی‌هیدروکسی اتیلن اوره، پروپیلن اوره، اتیلن اوره و ملامین از جمله موادی هستند که می‌توانند همراه با فرم‌آلدیید ($O=CH_2$) تولید پلی‌مر کنند که در عمل ضدچروک کردن به صورت لایه‌ی نازکی بر روی الیاف قرار می‌گیرند و خواص ضدچروک به پارچه می‌دهند. این پلی‌مرها اغلب پایداری خوبی ندارند و در مقابل شست و شو شبات آن‌ها ضعیف تا متوسط است، لذا باید با افزودن موادی شبات آن‌ها را افزایش داد. اسید استیک، اسید تارتاریک، کلریت سدیم، نیترات سدیم و کربنات سدیم از جمله موادی می‌باشند که می‌توانند برای این افزایش شبات مورد استفاده قرار گیرند.

۱۳-۲- استفاده از مواد واکنش دهنده با سلولز: این مواد از طریق ایجاد پیوند بین مولکول‌های سلولز، اثر ضدچروک به الیاف پنبه‌ای می‌دهند. اگر از هر 20° واحد گلوکز موجود در سلولز یک واحد در پیوند شرکت کند اثر ضدچروک مناسبی به دست می‌آید.

دی‌متیلول اتیل اوره از جمله‌ی این مواد است: این ماده در مجاورت یک کاتالیزور مناسب،

مانند کلرید منگنز، و در حرارت 150°C - 140°C و در مدت حدود ۳ دقیقه پلیمره می‌شود. از عیوب مهم این ماده اثر منفی بر ثبات مواد رنگرای راکتیو است. با به کار بردن دی‌متیلوکسی اتیلن اوره می‌توان تا حدودی این عیوب را از بین برد.

۱۲-۱۳-۳- اتوی دائمی (ضدچروک دائمی لباس و پرده): هدف از این نوع ضدچروک ایجاد پارچه و یا لباس‌هایی است که در اثر شست و شو و یا مصرف زیاد، حالت خود را به هیچ‌وجه از دست ندهد. اتوی دائمی را به دو روش پس‌پخت و پیش‌پخت انجام می‌دهند.

(الف) روش پس‌پخت: در این روش ابتدا پارچه را با مواد تکمیلی و کاتالیزور مناسب پد و خشک می‌کنند و پس از دوخت پارچه آن را به کمک اتو حرارت می‌دهند تا عمل پلی‌مریزاسیون انجام شود.

دی‌متیلوکسی اتیلن اوره برای این روش مناسب است و ثبات شست و شوی بسیار خوبی دارد. در هنگام خشک کردن پارچه پس از پد کردن با این ماده درجه حرارت نباید از 110°C بیشتر باشد. زیرا امکان ایجاد پلیمر، قبل از دوخت وجود دارد و اتوی پس از دوخت را مشکل می‌کند.

(ب) روش پیش‌پخت: در این روش پارچه را قبیل از برش و دوخت با مواد کمکی و کاتالیزور مناسب پد و خشک می‌کنند و سپس آن را حرارت می‌دهند تا پلی‌مریزاسیون انجام گیرد. سرانجام پس از دوخت با اتوهای مخصوصی لباس را اتو می‌کنند. این اتوها درجه حرارت 220°C - 160°C تولید می‌کنند و با فشار زیادتری بر روی کالا قرار می‌گیرند. روش پیش‌پخت، در مقایسه با پس‌پخت، سطح صاف‌تر و خطوط اتوی تیزتری را ایجاد می‌کند.

۱۳-۱۳- نرم‌کننده‌ها (Softening agent)

در طی عملیاتی که بر روی پارچه انجام می‌شود زیردست پارچه زیر و خشن می‌شود. برای جبران این زیری از موادی به نام نرم‌کننده استفاده می‌کنند. این مواد، سبب نرمی، انعطاف‌پذیری و صافی نخ و پارچه می‌شوند. مواد نرم‌کننده از نظر شیمیایی به چهار گروه تقسیم می‌شوند:

(الف) نرم‌کننده‌ی آنیونی: این گروه شامل روغن‌ها و چربی‌های سولفونه شده، مانند روغن قرمز ترکی می‌باشند. این مواد به طور کلی به پارچه زیردست پری می‌دهند. نرم‌کننده، چنانچه همراه با مواد رزینی به کار رود باید در مقابل گرما مقاوم باشد، در حالی که روغن‌ها و چربی‌های سولفونه شده در مقابل گرما مقاوم نیستند. این مواد در مقایسه با دیگر نرم‌کننده‌ها اثر نرمی کمتری باقی می‌گذارند. اکثر این مواد در محیط قلیایی و pH حدود ۹ ثبات دارند و ثبات آن‌ها در محلول اسیدی کمتر است. از طرفی چون در الیاف پنه سفیدگرهای نوری مصرف می‌شوند که اکثراً آنیونی می‌باشند در نتیجه فقط نرم‌کننده‌ی آنیونی و غیریونی قابل مصرف خواهد بود. زیرا نرم‌کننده‌ی کاتیونی با ماده‌ی سفیدگر

نوری پیوند یونی برقرار کرده و رسوب خواهد کرد.

ب) نرم کننده‌ی کاتیونی: این مواد به صورت نمک‌های آمونیوم چهارظرفیتی وجود دارند و اثر نرم کننده‌ی آن‌ها عالی است و برای همه‌ی الیاف نیز قابل استفاده‌اند به‌طوری که می‌توان برای تکمیل پارچه‌ی رنگرزی شده نیز از آن‌ها استفاده کرد. این مواد را می‌توان به راحتی و در حمام شامل کمی اسید استیک مصرف کرد.

ج) نرم کننده‌ی غیریونی: علاوه بر پارافین و امولسیون‌های چرب، از موادی چون پلی گلیکول‌اترها، پلی گلیکول استرها نیز استفاده می‌شود. اگرچه نرم کننده‌های غیریونی اثر نرم کننده‌ی کمتری نسبت به کاتیونی دارند ولی عدم وابستگی به pH محیط و آب سخت و مقاومت در مقابل گرما (به جز در مورد چربی‌ها) از مزایای مهم این گروه می‌باشد.

نرم کننده‌های غیریونی را می‌توان در موارد زیر استفاده کرد:

الف) در تکمیل اتوی دائمی (برای جبران زیری ایجاد شده توسط اتو)

ب) نرم کردن زیر دست پارچه‌های محملی و پرده‌ای

ج) نرم کردن نخ‌های تهیه شده از الیاف مصنوعی

۴- نرم کننده‌های واکنشی (راکتیو): نرم کننده‌های واکنشی به علت ساختمان ویژه‌ی شیمیایی خود قادرند با الیاف سلولز واکنش داده و یک پیوند کوالانسی ایجاد نمایند. بدین ترتیب ثبات شست و شویی این مواد نرم کننده افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. نرم کننده‌های واکنشی علاوه بر خاصیت نرم کننده‌گی دارای خاصیت ضدآب نیز می‌باشد. اسماء تجاری تعدادی از مواد نرم کننده در زیر آمده است :

Avivan 99 - Sandozol FWS - Viscosil S

این گروه مواد از سولفوناسیون روغن کرچک به‌دست می‌آید.

ماده‌ی دیگر Fixanol CI است. این ماده متیل پیریدینیوم برماید است و در اصل یک افزایش‌دهنده‌ی ثبات ماده‌ی رنگزای مستقیم می‌باشد. این ماده در آب گرم محلول است و بایستی در دمای حدود ۴۰°C استفاده شود. مقدار مصرف آن ۵/۰٪ تا یک درصد می‌باشد. این ماده با لیف نساجی پیوند یونی ایجاد می‌کند و بنابراین خواص نرمی آن نسبتاً با ثبات است.

پرسش‌های فصل سیزدهم

- ۱- انواع تکمیل‌هایی را که بر روی الیاف سلولزی انجام می‌شود نام ببرید.
- ۲- اهداف تراش پارچه را نام ببرید.
- ۳- نمودار یک ماشین تراش رارسم کنید.
- ۴- قطعات یک ماشین تراش را نام برد و توضیح دهید.
- ۵- یک واحد تراش رارسم کرده و مختصرآ توپیخ دهید.
- ۶- چگونه می‌توان با ماشین تراش بر روی پارچه نقش ایجاد کرد؟
- ۷- انواع ماشین‌های پرزسوزی را نام برد و شرح دهید.
- ۸- نمودار یک ماشین پرزسوزی گازی رارسم کنید.
- ۹- علت آهار زدن نخ را بنویسید.
- ۱۰- ویژگی‌های آهار خوب را نام ببرید.
- ۱۱- موادی را که برای آهار زدن مناسب‌اند نام ببرید.
- ۱۲- انواع نشاسته را نام برد و درجه حرارت ویسکوز شدن را شرح دهید.
- ۱۳- موادی را که به همراه آهار مصرف می‌شوند نام برد و علت مصرف آن‌ها را بنویسید.
- ۱۴- وجود آهار در پارچه باعث بروز چه مشکلاتی می‌شود؟
- ۱۵- آهارگیری با اسیدها را شرح دهید.
- ۱۶- آهارگیری با روش تخمیر را شرح دهید.
- ۱۷- مواد آهارگیر با روش اکسیدکننده‌ها را نام برد و هر کدام را شرح دهید.
- ۱۸- آهارگیری به روش آنزیم را شرح دهید.
- ۱۹- اهداف شست و شوی پنبه را بنویسید.
- ۲۰- ماشین شست و شوی کی بر را شرح دهید.
- ۲۱- نحوه قرارگیری پارچه در ماشین کی یر چه اهمیتی دارد؟
- ۲۲- ماشین شست و شوی مداوم پارچه‌ی پنبه‌ای را شرح دهید.
- ۲۳- عمل مرسریزاسیون بر روی الیاف پنبه‌ای چه اثری دارد؟
- ۲۴- عوامل مؤثر در مرسریزاسیون را توضیح دهید.
- ۲۵- در عمل مرسریزاسیون چه موادی مصرف می‌شوند؟ نقش آن‌ها چیست؟
- ۲۶- ماشین مرسریزاسیون غلتکی را شرح دهید.
- ۲۷- ماشین مرسریزاسیون زنجیری را شرح دهید.

- ۲۸- ماشین مرسیریزاسیون زنجیری و غلتکی را مقایسه کنید.
- ۲۹- علت انجام عمل سفیدگری بر روی پنبه چیست؟ در چه پارچه هایی سفیدگری از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ چرا؟
- ۳۰- سفیدکننده نوری را شرح دهید.
- ۳۱- مقدار جذب سفیدکننده نوری به چه عواملی بستگی دارد؟
- ۳۲- مواد سفیدکننده اکسیداسیونی را نام ببرید.
- ۳۳- سفیدگری پنبه با آب اکسیژنه را شرح دهید.
- ۳۴- سفیدگری پنبه با کلریت سدیم را توضیح دهید.
- ۳۵- سفیدگری پنبه با هیپوکلریت سدیم را شرح دهید.
- ۳۶- در سفیدگری پنبه با هیپوکلریت سدیم، تنظیم pH و درجه حرارت چه اهمیتی دارد؟
- ۳۷- ساختمان ماشین کی بر سفیدگری را شرح دهید.
- ۳۸- نسخه‌ی سفیدگری در ماشین کی بر را بنویسید.
- ۳۹- ماشین سفیدگری نیمه مداوم را با رسم شکل توضیح دهید.
- ۴۰- ماشین سفیدگری مداوم را با رسم شکل توضیح دهید.
- ۴۱- علت آبرفتگی پارچه چیست؟
- ۴۲- روش کار یک ماشین سانفوریزه را شرح دهید.
- ۴۳- عرض کردن پارچه را توضیح دهید.
- ۴۴- علت کالندر کردن چیست؟
- ۴۵- روش انجام عمل کالندر کردن را با رسم شکل توضیح دهید.
- ۴۶- عمل شراینرینگ را شرح دهید.
- ۴۷- ضدآب کردن و دافع آب کردن پارچه را شرح دهید.
- ۴۸- روش‌های دفع آب را نام ببرید.
- ۴۹- استفاده از صابون آلومینیوم را در دفع آب شرح دهید.
- ۵۰- مزایای استفاده از مواد سیلیکونی در دفع آب چیست؟
- ۵۱- اهداف ضدآتش کردن پارچه چیست؟
- ۵۲- با چه روش‌هایی کالای نساجی ضدآتش می‌شود؟
- ۵۳- موادی را که در ضدآتش کردن پارچه به کار می‌رود نام ببرید.
- ۵۴- روش استفاده از املاح آمونیوم در ضدآتش کردن را توضیح دهید.

۵۵- ماده‌ی ضدآتش کننده‌ی کالکس F را شرح دهید.

۵۶- روش‌های آغشته‌سازی مواد ضدآتش کننده به کالا را نام ببرید.

۵۷- اهداف ضدچروک کردن را نام ببرید.

۵۸- از نظر کلی ضدچروک کردن چگونه انجام می‌شود؟

۵۹- ضدچروک با روش رزین‌های فرم‌آلدیید را بنویسید.

۶۰- ضدچروک با روش استفاده از مواد واکنشی را شرح دهید.

۶۱- روش‌های انجام عمل اتوی دائمی را شرح دهید.

۶۲- نرم کننده‌های آنبونی را شرح دهید.

۶۳- نرم کننده‌های کاتیونی را توضیح دهید.

۶۴- نرم کننده‌های غیربونی را شرح دهید.

۶۵- نرم کننده‌های واکنشی را شرح دهید.