



پودمان چهارم

عدل‌بندی



مقدمه

در گذشته‌های دور تا به امروز انواع فرش‌های دستیبافت یکی از مهم‌ترین تولیدات و صنایع دستی بوده و به عنوان سرمایه و کالای اساسی، نقش مهمی در تجارت داشته است و در طول تاریخ توسط بازارگانان به سرزمین و کشورهای دیگری انتقال داده است. شاید بتوان گفت که از بین تمامی کالاهای ارزشمند، فرش دست‌باف بیشترین جابه‌جایی و دست به دست شدن را دارد. زمانی همراه با کاروان شتر و امروزه با کامیون، کشتی و هواپیما در حال جابه‌جایی است.

با توسعه و سامان یافتن تجارت و امور بازارگانی، موضوع بسته‌بندی کالاهای نیز اهمیت یافته است. به‌طوری که برای بسته‌بندی هر کالا و محصولی روش و اصول مشخص و استانداردی تعریف شده و اجرا می‌گردد. در این درس با قواعد و اصول بسته‌بندی و عدل‌بندی فرش آشنا شده و روش انجام آن را فرا خواهید گرفت.

استاندارد عملکرد

فهرست‌بندی و انتخاب و آماده‌سازی مواد و تجهیزات مناسب بسته‌بندی فرش

تهیه لوازم بسته‌بندی:
فهرست تجهیزات و مواد موردنیاز:

مازیک	متر نواری	طناب
ابزار پانچ نوار	خودکار	ابزار نوارکش نامحدود کش
کیسه پلاستیکی مشکی بزرگ	نوار نایلونی	کاتر
نخ نایلونی	گونی پلاستیکی بزرگ	بست فلزی مخصوص نوار نایلونی
جاروی سنتی	سوزن جوال دوز	ترازوی باسکولی

مدت زمانی است که بسته‌بندی به عنوان یکی از امور مهم و جدایی‌ناپذیر از واحدهای تولیدی در صنعت مطرح شده است و گستردگی فراوانی در همه ابعاد زندگی انسان پیدا کرده است، به‌طوری که دائماً در اطراف خود آن را مشاهده می‌کنیم؛ از موادغذایی و دارویی گرفته تا کالاهای مصرفی و لوازم خانگی و کالاهای صنعتی و کشاورزی همه با بسته‌بندی مرتبط هستند.

به نظر شما مهم‌ترین وظیفه بسته‌بندی کدام است؟ محافظت از محصول برای نگهداری؟ معرفی محصول؟ انبار کردن؟ انتقال و توزیع؟ ذخیره‌سازی، فروش و یا ایجاد ارتباط با مخاطب؟

باتوجه به این تعریف که بسته‌بندی شامل علم، هنر و فن‌آوری محافظت از محصول برای نگهداری، انبارش، انتقال و توزیع، ذخیره، فروش و استفاده از آن است، باید بدانیم که اهمیت هر یک از این موارد بستگی به نوع محصول و شرایطی است که محصول را بسته‌بندی می‌کنند.

مراحل بسته‌بندی:

طراحی
(طراحی بسته و طراحی مراحل بسته‌بندی)

تولید بسته

اجرای بسته‌بندی

وظیفه اصلی بسته‌بندی محافظت از محصول است.

به نظر شما بسته‌بندی علاوه بر محافظت از کالا، چه وظایف دیگری دارد؟
در این خصوص با یکدیگر بحث و گفت‌و‌گو نمایید و نتیجه‌گیری خود را در کلاس مطرح کنید.

بحث و
گفت‌و‌گو



تعریف بسته‌بندی

بسته‌بندی عبارت است از محافظتی که سلامت کالای محتوى خود را پس از تولید تا مرحله‌ی مصرف حفظ نماید. از طرفی بسته‌بندی علاوه بر این حفاظت، وظیفه‌ی دیگری نیز بر عهده دارد و آن شناسایی کالا به خریدار است. بسته‌بندی مانند پل ارتباطی میان خریدار و کالاست که به واسطه ظاهر خود، به کالا و محصول شخصیت می‌دهد.

ویژگی بسته‌بندی

بسته‌بندی باید تا حد امکان ساده و ارزان باشد. ضمن اینکه اهداف اولیه بسته‌بندی یعنی، خاصیت حفاظتی و جذابیت را نیز دارا باشد.

اهداف بسته‌بندی

هدف از بسته‌بندی کردن این است که هم نگهداری کالا را آسان‌تر کند و هم به‌طور کلی کالا را از خطر عوامل آسیب‌رسان درونی و بیرونی حفظ نماید. به‌طور مثال بسته‌بندی مانع از فساد شیر و لبنیات می‌شود و از ورود آلودگی‌ها به این محصولات جلوگیری می‌کند. بسته‌بندی با برچسب‌های استاندارد، این امکان را به ما می‌دهد تا متوجه شویم که چه نوع محصولی داخل بسته قرار دارد و شرایط حفظ و نگهداری آن چگونه است.

نمونه‌هایی از برچسب‌های استاندارد که روی بسته‌بندی‌ها نصب می‌گردند:



شکل ۱- نشانه‌های استاندارد که هر کدام دارای معنا و مفهوم خاصی هستند.

به نظر شما علائم استاندارد بالا، چه معنا و مفهومی دارند و به مخاطب چه نکاتی را تذکر می‌دهند.

بحث و
گفت و گو



۱ در گروه‌های دو نفره نمونه‌های مختلف علائم و برچسب‌های استاندارد که روی بسته‌بندی محصولات مختلف مشاهده می‌کنید، جمع آوری کرده و در کلاس ارائه دهید.

از هم کلاسی‌های خود بخواهید که درمورد هریک از آنها توضیح دهند.

۲ تحقیق کنید که نصب چه نوع برچسب استانداردی روی بسته‌بندی محصولات صنایع دستی فرش، ضرورت دارد؟ تحقیق خود را در کلاس ارائه نمایید.

تمرین
کلاسی



عوامل مؤثر بر بسته‌بندی



۱- محافظت و نگهداری در برابر:

- آسیب‌های مکانیکی مانند ضربه و فشار ناشی از حمل و نقل و انبار کردن
- آسیب‌های شیمیایی مانند اکسیداسیون، فاسیدشدن، اثر متقابل بسته و محصول
- آسیب‌های محیطی مانند میکرووارگانیسم‌ها، حشرات، حیوانات آلوده

۲- مشخصات و اطلاعات کالا

- نام کالا
- نام سازنده و آدرس کارخانه
- وزن کالا، تاریخ تولید و...

۳- جلب مشتری و جاذبه‌های بازار

- رنگ‌بندی و زیبایی ظاهری آن
- شعارهای تبلیغاتی و ارائه تصاویر زیبا
- استفاده از مواد درجه یک و مرغوب در بسته‌بندی
- تبلیغ برای به صرفه بودن و...

۴- راحتی مصرف‌کننده

- حمل و نقل آسان
- جاگیری کمتر
- باز و بسته‌کردن آسان
- درج اطلاعات و روش استفاده از محصول

این عوامل با توجه به نوع محصول متغیر می‌باشد. مثلاً برای مایعات نسبت به جامدات نوع بسته‌بندی متفاوت می‌شود و شرایط طراحی و جنس بسته‌بندی تغییر خواهد کرد. پس برای کالاهایی که از نوع فرش هستند باید به گونه دیگری برنامه‌ریزی و عمل کرد.

عوامل مؤثر بر بسته‌بندی فرش‌های دست‌باف کدام‌اند؟ و برای بسته‌بندی یک فرش دست‌باف، چه روش یا روش‌هایی برای بسته‌بندی این کالا باید به کار گرفته شود؟ در این خصوص با یکدیگر بحث و گفت‌وگو نمایید و نتیجه‌گیری خود را در کلاس مطرح کنید.

بحث و
گفت‌وگو



■ لوازم بسته‌بندی فرش:

هر فعالیتی نیازمند ابزار و تجهیزات خاص خود است. از آنجایی که بسته‌بندی دارای روش‌ها و مدل‌های مختلفی است تجهیزات و مواد بسیار متنوعی را می‌توان برای بسته‌بندی درنظر گرفت. اما برای بسته‌بندی فرش، این مواد و تجهیزات به اقلام خاصی محدود می‌شوند.

همیشه انتخاب ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی برای بسته‌بندی را می‌توان باتوجه به نوع و روش بسته‌بندی تعیین نمود. مثلاً برای بسته‌بندی یک تخته فرش که قرار است از فروشگاه تا منزل خریدار حمل شود، تجهیزات محدودی از قبیل مقداری نایلون و طناب کفایت می‌کند. چرا که در این نوع بسته‌بندی، ابتدا فرش را لوله کرده و با طناب نازکی آن را مهار می‌کنند. سپس برای محافظت فرش در برابر آب و باران و آلودگی‌ها، آن را درون لایه‌ای از نایلون پیچیده و سر و ته آن را با طناب می‌بندند.

اما اگر قرار باشد که یک تخته فرش برای ارسال به خارج از کشور بسته‌بندی شود، نوع بسته‌بندی و مواد مورداستفاده برای این کار حتماً متفاوت خواهد بود. پس قبل از تصمیم برای تهیه مواد و لوازم بسته‌بندی فرش، باید از مقصد و روش حمل و نگهداری آن مطلع شد. حمل و نقل با کامیون در مسیر خشکی کاملاً با شرایط حمل و نقل توسط کشتی در مسیر دریایی متفاوت بوده و تأثیر بسیار زیادی در روش بسته‌بندی خواهد داشت.

بحث و
گفت و گو



به نظر شما حمل و نقل دریایی چه تأثیراتی می‌تواند در بسته‌بندی فرش داشته باشد؟
در این خصوص با یکدیگر بحث و گفت و گو نمایید و نتیجه‌گیری خود را در کلاس مطرح کنید.



شکل ۲- متر نواری

* تجهیزات و مواد موردنیاز در بسته‌بندی فرش:

■ **متر نواری:** این ابزار برای اندازه‌گیری ابعاد فرش کاربرد دارد و قبل از بسته‌بندی ابعاد فرش را تعیین و یادداشت می‌کنند.

علت استفاده از متر نواری، سهولت استفاده از آن نسبت به خط‌کش و ابزارهای دیگر اندازه‌گیری است.

تمرین
کلاسی



- تحقیق کنید که چند نوع متر نواری وجود دارد.
- دو نوع متر نواری (فلزی و پارچه‌ای) را با یکدیگر مقایسه کنید. تحقیق کنید که کدام متر در کارگاه‌های فرش بافی و کارگاه‌های بسته‌بندی رایج تر است.
- مناسب‌ترین متراز برای متر موردادستفاده در کارگاه‌های بسته‌بندی فرش چقدر است؟ ۲ متری، ۵ متری، ۱۰ متری، ۱۵ متری و یا بیشتر؟



در حین استفاده از مترهای فلزی، مراقب باشید! زیرا امکان دارد در زمان جمع شدن متر، باعث بریدگی انگشتان دست شوند.



شکل ۳- دفترچه یادداشت



شکل ۴- طناب

■ **خودکار و دفترچه یادداشت:** پس از مشخص شدن ابعاد فرش، اندازه‌ها را باید یادداشت کرد تا پس از بسته‌بندی، اطلاعات را در شناسنامه و فرم‌های مخصوص ارسال ثبت نمایند.

■ **طناب:** یکی از بارزترین وسیله بسته‌بندی طناب و نخ می‌باشد. البته جنس و ضخامت نخ یا طناب برای بسته‌بندی، بستگی به ابعاد، وزن و جنس کالا دارد. برای فرش‌های دست‌باف، بهتر است از نخ و طناب کنفی یا پنبه‌ای استفاده شود. طناب پلاستیکی و نایلونی می‌تواند به الیاف فرش آسیب برساند. چنانچه طناب یا نخ تماس مستقیم با فرش داشته باشد، ضرورت دارد که از طناب‌های کنفی و یا پنبه‌ای استفاده شود. اما بر روی لایه‌های بیرونی می‌توان از نوارهای نایلونی نیز استفاده کرد.

■ تحقیق کنید که در بسته‌بندی فرش‌های ماشینی از چه نوع نخ، طناب یا نوار استفاده می‌شود؟ نمونه آن را تهیه و در کلاس ارائه دهید.

■ در ادامه تحقیق کنید که آیا برای بسته‌بندی فرش‌های دست‌باف هم می‌شود از نوع نخ، طناب یا نوار مورداستفاده در بسته‌بندی فرش‌های ماشینی نیز استفاده کرد؟ دلایل خود را در کلاس مطرح کنید و نظر هم‌کلاسی‌های خود را نیز جویا شوید.



■ **ماژیک:** همان‌طور که می‌دانید، ماژیک انواع مختلف دارد. برخی مخصوص وايتبورد هستند؛ این نوع ماژیک به راحتی شسته می‌شود و اثر ناپایداری دارد. و برخی دیگر تنها با حلal‌های شیمیایی مانند الکل و استون و یا تینر پاک می‌شوند. برای انتخاب ماژیک باید به موارد استفاده آن توجه کرد. اگر قرار باشد که روی صفحات پلاستیکی و نایلونی



شکل ۵- مازیک



شکل ۶- نوشتن مشخصات روی بسته‌بندی

استفاده شوند و اثر مازیک ثابت باشد، باید مازیکی انتخاب شود که در برابر تماس با سطوح دیگر و رطوبت مقاوم باشد. معمولاً کاربرد مازیک در بسته‌بندی فرش، نوشتن اطلاعات و شماره کالا روی سطح بسته‌بندی فرش است.

تمرین
کلاسی



- چند نوع مازیک را مورد بررسی قرار داده و تأثیر آب، الکل، استون و حلال‌های دیگر را روی آنها آزمایش کنید.
- تحقیق کنید که چگونه باید تشخیص داد که کدام مازیک مخصوص تخته‌سفید (وایت بورد) و کدام مخصوص طراحی و نقاشی است و کدام یک مخصوص نوشتن روی بسته‌بندی‌ها است؟ و آیا این مازیک‌ها دارای علامت اختصاری خاصی هستند؟



شکل ۷- قیچی و کاتر

■ کاتر و قیچی: کاتر یا هر وسیله مشابه دیگر، برای بریدن و قطع کردن طناب، لایه‌های پوششی و مواردی از این قبیل استفاده می‌شوند. پس با درنظر گرفتن نوع کاری که قرار است انجام گیرد، کاتر یا ابزار مشابه را انتخاب کنید.

ایمنی



در حین استفاده از این وسیله باید کاملاً مراقب بود و اصول ایمنی در استفاده از آن را رعایت کرد.



شکل ۸- کیسه پلاستیکی شفاف

■ کیسه نایلونی و یا نایلکس شفاف و رنگی: یکی از اقلامی که در بسته‌بندی فرش نقش عمده‌ای دارد، کیسه‌های پلاستیکی هستند. پلاستیک ضمن سبک‌بودن در برابر آب، رطوبت و بسیاری از مواد شیمیایی و عوامل آلودگی، مقاوم بوده و عایق می‌باشد. در حال حاضر به خاطر استفاده فراوان از کیسه پلاستیکی در کارگاه‌های تولید فرش دست‌باف و کارخانه‌های فرش ماشینی و کارگاه‌های قالیشویی، شرکت‌های تولید کننده مواد پلیمری کیسه‌هایی مخصوص فرش به صورت رول تولید می‌کنند.



شکل ۹- بسته‌بندی فرش در کارگاه قالیشویی با استفاده از کیسه نایلونی شفاف

میکرون یا میکرومتر: مقیاس بسیار کوچکی است که برای اندازه‌گیری‌های میکروسکوپی کاربرد دارد، و اندازه یک میکرون برابر است با یک هزارم میلی‌متر. پس ۱۰۰۰ میکرون برابر است با ۱ میلی‌متر. میکرون را با حرف یونانی μm نشان می‌دهند.

عرض رول‌های نایلون و نایلکس در کیفیت‌های درجه ۱ و درجه ۲ بین ۶ سانتی‌متر و ۱۰۰۰ سانتی‌متر بوده و ضخامت آن بین ۳۰ تا ۱۰۰۰ میکرون می‌باشد. برای بسته‌بندی فرش اگر ضخامت نایلون یا نایلکس بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میکرون باشد بهتر است.



شکل ۱۱- کشیدن کیسه پلاستیکی تیره روی فرش بسته‌بندی شده



شکل ۱۰- کیسه پلاستیکی تیره

- تحقیق کنید که چه تفاوتی بین نایلون و نایلکس وجود دارد و چگونه می‌توان آنها را از یکدیگر تشخیص داد؟
- با توجه به اینکه فرش‌ها دارای ابعاد متفاوتی هستند، عرض رول‌های نایلون و یا نایلکس مورداد استفاده در بسته‌بندی فرش چند سانتی‌متر می‌باشد؟

تمرین
کلاسی



پایه نگه‌دارنده رول نایلون: برای بسته‌بندی فرش و روکش کردن آنها با کیسه‌های نایلونی، وجود پایه نگه‌دارنده رول نایلون ضروری است. چرا که هر کدام از رول‌های نایلون دارای وزن زیادی است و بالا نگه‌داشتن و بازکردن آنها در حین بسته‌بندی، کار مشکلی خواهد بود.




شکل ۱۳- پایه نگه‌دارنده رول (تک رول)



شکل ۱۲- پایه نگه‌دارنده رول

■ **خرک** یا **چهارپایه**: زمانی که می‌خواهند روی فرش لوله شده را کیسه بکشند، باید یک سر فرش بالا نگه داشته شود. این وسیله فلزی یا چوبی که به صورت چهارپایه می‌باشد را زیر فرش قرار می‌دهند.



شکل ۱۴- خرک (چهارپایه)



شکل ۱۵- استفاده از خرک و پایه رول برای بالا نگهداشتن فرش و روکش کردن آن

وجود چنین وسیله‌ای در کارگاه بسته‌بندی لازم و ضروری است.

■ گونی: یکی دیگر از رایج‌ترین اقلام بسته‌بندی، گونی‌های کنفی، نخی و پلاستیکی است. گونی معمولاً برای بسته‌بندی کالاهایی مانند غلات استفاده عمده‌ای دارد، اما گاهی از این محصول برای روکش کردن نهایی بسته‌بندی نیز استفاده می‌شود.

گونی، نوعی بافته زُخت است که برای ساختن کیسه‌های بادوم و محکم برای حمل محصولات کشاورزی مانند سیب‌زمینی و برنج و مانند آن به کار می‌رود. در گذشته گونی فقط از الیاف کنف و کتان بافته می‌شد. امروزه همان مواد رایج است اما به صورت روزافزونی گونی بافته شده از الیاف مصنوعی جای گونی بافته شده از الیاف طبیعی را گرفته است.

اغلب به کیسه‌ای که از جنس گونی درست می‌شود نیز «گونی» گفته می‌شود.



شکل ۱۷- گونی پلاستیکی



شکل ۱۶- گونی پلاستیکی




شکل ۱۸- جاروی سنتی

جاروی سنتی:

منظور از جاروی سنتی همان جاروهایی است که با ساقه‌های نازک گیاهان ساخته شده‌اند. علت استفاده از جاروی سنتی در کارگاه‌های تولید، شستشو، مرمت و بازرگانی فرش این است که الیاف جارو در پر و پود فرش فرو رفته و خواب پود را باز می‌کند. این جارو می‌تواند تمام گردوبغاری که در بین پود فرش نفوذ کرده است را بیرون آورده و تمیز کند.

دسته‌بندی گونی‌ها



گونی‌ها نسبت به کیسه‌های نایلونی و نایلکس مقاوم‌تر هستند، اما نمی‌توانند از نفوذ رطوبت و مایعات جلوگیری کنند. به همین علت برای محافظت از لایه‌های بسته‌بندی، از گونی به عنوان لایه مقاوم در برابر عوامل مکانیکی استفاده می‌شود.

گونی‌ها با توجه به ضخامت الیاف و مواد به کار رفته در آن طبقه‌بندی می‌شوند و بر مبنای وزن به فروش می‌رسند.

انواع گونی:

■ **گونی لامینت:** این نوع گونی‌ها متشکل از ۲ لایه می‌باشد که لایه داخلی بافت گونی و لایه خارجی از جنس پلی اتیلن است. گونی لامینت نسبت به گونی‌های معمولی از ظاهر و کیفیت چاپ بهتری برخوردارند. این نوع از گونی‌ها برخلاف گونی‌های معمولی در برابر رطوبت و باران بسیار مقاوم است.

■ **رول شیلیف یا کاهی:** این گونی‌ها در رول‌های عریض در رنگ‌های سفید و نارنجی تولید می‌شوند. گونی‌های کاهی یا شیلیف در اندازه و ابعاد 110×160 یا 140×170 سانتی‌متر و همچنین در اندازه‌های بزرگ‌تر تا عرض ۲ متر نیز تولید می‌شوند.

گونی‌ها با تراکم ۳۶ تا ۵۰ در مقیاس ۱۰ سانتی‌متر بافته می‌شوند. هرچه تراکم بافت بیشتر باشد، گونی مقاوم خواهد بود.



شکل ۱۹- گونی شیلیف یا کاهی

سؤال



■ به نظر شما برای بسته‌بندی فرش، تراکم گونی کمتر باشد بهتر است یا بیشتر؟ توضیح دهید؟

روش انتخاب کیسه گونی برای بسته‌بندی فرش: گونی‌های دوخته شده به صورت کیسه در ابعاد گوناگون و در بسته‌بندی‌های ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ تایی در بازار ارائه می‌شوند. چون کیسه گونی‌ها اغلب برای بسته‌بندی محصولاتی مانند غلات و مواد معدنی در نظر گرفته شده‌اند، از این بابت محاسبه اندازه و ابعاد کیسه گونی‌ها بر حسب مقدار وزنی است که در آنها جای می‌گیرند. مثلاً کیسه گونی‌های ۱۰ کیلویی و یا ۵۰ کیلویی. به همین دلیل برای بسته‌بندی اقلامی مانند فرش باید ابعاد فرش تا شده را در نظر گرفت و به نسبت آن، کیسه گونی موردنیاز را تهیه نمود.

به طور معمول گونی و کیسه گونی به صورت وزنی به فروش می‌رسند. قیمت هر کیلو گونی بستگی به تراکم بافت و ساختار آن که دو لایه باشد یا ساده محاسبه و ارائه می‌شوند.

تحقیق
کنید



تحقیق کنید در بازار منطقه و محل سکونت شما، گونی‌های پلاستیکی با چه ابعاد و مشخصاتی ارائه می‌شوند؟ هر بسته آن دارای چند گونی است؟ قیمت آن چگونه محاسبه می‌گردد؟

■ نخ پلاستیکی و سوزن بزرگ (جوال دوز): نخ و سوزن وسیله‌ای هستند برای دوختن سرکیسه و گونی‌هایی که در بسته‌بندی به کار رفته‌اند. برای دوختن گونی‌های پلاستیکی بهتر است که از نخ پلاستیکی هم استفاده شود تا در حین دوختن پاره نشود و از مقاومت خوبی برخوردار باشد. سوزن مورد استفاده در این قبیل بسته‌بندی، سوزن‌های بزرگی هستند که طول آنها حداقل ۱۰ الی ۱۲ سانتی‌متر است. سوراخ این سوزن‌ها در حد و اندازه‌ای است که می‌توان نخ‌های ضخیم را از آن عبور داد. این نوع سوزن به «جوال دوز» معروف است.



شکل ۲۱- سوزن جوال دوز



شکل ۲۰- نخ پلاستیکی

فیلم
آموزشی



نمایش فیلم روش استفاده از ابزارهای نوارکشی

ابزار و تجهیزات نوارکشی:

معمولًاً آخرین اقدامی که برای مهار بسته‌بندی‌های حجیم و سنگین انجام می‌شود، نوارکشی است. این نوارها در دو نوع فلزی و پلاستیکی در بازار موجود می‌باشد. نوارهای فلزی برای بسته‌بندی‌های خیلی سنگین و سخت استفاده می‌شود. اما برای بسته‌بندی فرش، استفاده از نوارهای پلاستیکی رایج و مرسوم است و به هیچ عنوان از نوارهای فلزی استفاده نمی‌کنند.

ابزارهای نوارکشی شامل نوار پلاستیکی، آچار نوارکش، بست فلزی و آچار پانچ که مخصوص بستزنی است می‌باشند.



شکل ۲۲- نوارکشی روی بسته با نوار پلاستیکی



شکل ۲۴- آچار نوارکشی



شکل ۲۳- نوار پلاستیکی مخصوص بسته‌بندی



شکل ۲۶- آچار پانچ (بست زنی)



شکل ۲۵- بست فلزی مخصوص نوارکشی

بحث و
گفت و گو



درخصوص علت عدم استفاده از نوارهای فلزی در بسته‌بندی فرش، با یکدیگر گفت و گو کنید و نظرات خود را در کلاس با دیگران به اشتراک بگذارید.



شکل ۲۷- دانه‌های سیلیکاژل در رنگ‌های آبی، نارنجی و بی‌رنگ

■ **روطوبت‌گیر و ضدحشرات:** برای پیشگیری از رشد قارچ و کپک و همچنین مقابله با حشرات و جانوران موذی، استفاده از موادی مانند سیلیکاژل و فرص‌های نفتالین در برخی بسته‌بندی‌ها ضرورت دارد. سیلیکاژل دانه‌های بلورشکلی هستند که رطوبت موجود در بسته‌بندی‌ها را جذب می‌کنند و محیط داخل بسته‌بندی را خشک نگه می‌دارند. خشکی محیط باعث می‌شود که قارچ و کپک امکان رشد و فعالیت نداشته باشند. سیلیکاژل را در بسته‌های کوچک پارچه‌ای و یا کاغذی بسته‌بندی می‌کنند. اغلب در بسته‌بندی‌هایی که حاوی محصولاتی هستند که رطوبت می‌تواند به آنها آسیب وارد کند، می‌توان بسته‌های سیلیکاژل را مشاهده کرد.



شکل ۲۸- کیسه‌های کاغذی حاوی سیلیکاژل

بحث و
گفت و گو



به نظر شما وجود رطوبت در بسته‌بندی فرش، علاوه بر رشد قارچ و کپک چه خسارت دیگری را می‌تواند به فرش وارد کند؟ در این خصوص با یکدیگر گفت و گو کنید.



شکل ۲۹ و ۳۰- قرص‌های نفتالین

سؤال

چند نمونه از موارد مصرف خانگی نفتالین را بیان کنید؟



■ ترازوی باسکولی:



شکل ۳۱ و ۳۲- ترازوی باسکولی مکانیکی و باسکول دیجیتالی

نمایش فیلم روش استفاده از باسکول مکانیکی و باسکول دیجیتالی

فیلم
آموزشی



کاربرد ترازو در بسته‌بندی، مربوط به مرحله بعد از بسته‌بندی و تهیه شناسنامه و فاکتورنویسی می‌شود. بسته‌هایی که برای صادرات آماده می‌شوند، باید وزن بسته مشخص شده و روی بسته نوشته شود. برای استفاده از باسکول باید به نکات زیر توجه نمایید:

- سالم بودن باسکول؛ که می‌توان با چند وزنه استاندارد عملکرد باسکول را آزمایش کرد.
- تراز بودن محل قرارگیری باسکول؛ که با استفاده از تراز بنایی می‌توان از تراز بودن سطح باسکول اطمینان حاصل نمود. اگر تراز بنایی در اختیار نباشد، با قرار دادن یک لیوان آب روی سیلنی باسکول می‌توان وضعیت تراز باسکول را مشاهده کرد.
- کالیبره بودن باسکول؛ که این موضوع در باسکول‌های مکانیکی با سلامت آن و تراز بودن جایگاه آن ارتباط مستقیم دارد و در باسکول‌های دیجیتالی موضوع کالیبره کردن، علاوه بر سلامت دستگاه و تراز بودن جایگاه آن، به تنظیمات نرم‌افزاری آن نیز بستگی دارد. برای کالیبره کردن باسکول‌ها باید به دفترچه راهنمای آنها مراجعه کرد.

با کمک دوستان و راهنمایی معلم خود و همچنین مراجعه به دفترچه راهنمای باسکول، روش استفاده از باسکول را تمرین کنید.

تمرین
کلاسی



ارزشیابی شایستگی تهیه لوازم بسته‌بندی

شرح کار: دسته‌بندی و چیدمان مواد و تجهیزات براساس ترتیب کاربرد و استفاده از آنها			
استاندارد عملکرد: فهرست‌بندی، انتخاب و آماده‌سازی مواد و تجهیزات مناسب بسته‌بندی فرش			
شاخص‌ها: جدول مشخصات مواد و تجهیزات بسته‌بندی (کتاب راهنمای هنرآموز)			
شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:			
مکان: کارگاه عدل‌بندی			
زمان: ۳۰ دقیقه			
ابزار و تجهیزات: مواد و ابزار بسته‌بندی فرش - فرم ارزشیابی			
معیار شایستگی:			
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تهیه فهرست مواد و تجهیزات بسته‌بندی فرش براساس روش‌های بسته‌بندی و عدل‌بندی	۲	
۲	دسته‌بندی و چیدمان مواد و تجهیزات بسته‌بندی براساس مراحل کاربرد آنها	۲	
۳	تنظیم و کالیبره کردن باسکول و تعیین نوع و مقدار مواد مصرفی	۲	
۴	شاخص‌گی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست محیطی و نگرش: تفکر منطقی - مدیریت مواد و تجهیزات	۲	
*	میانگین نمرات		

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

واحد یادگیری ۲

بسته‌بندی فرش

مقدمه

در بحث «بسته‌بندی» دلایل و توجیهات زیادی در انتخاب نوع بسته‌بندی و روش اجرای آن وجود دارند که عمده‌ترین آنها عبارت‌اند از: محافظت فیزیکی و مراقبت از محصول، سهولت در حمل و نقل، نظم در چیدمان، سرعت در انبار کردن، بازاریابی و جلب مشتری.

به نظر شما «بسته‌بندی» چگونه می‌تواند از یک محصول مراقبت کرده و هم‌زمان نیز موجب جلب مشتری شود.

بحث و
گفت و گو



استاندارد عملکرد

بسته‌بندی فرش به روش‌های رول کردن، تازدن و تخت با توجه به نوع و ابعاد فرش‌ها بسته‌بندی فرش به سه روش انجام می‌شود.

۱ رول کردن: برای بسته‌بندی تک فرش‌ها و باریکه‌های طولانی

۲ تازدن: برای فرش‌های خیلی بزرگ

۳ تخت: برای تابلو فرش‌های کوچک دارای قاب



شکل ۳۴- رول کردن فرش برای بسته‌بندی



شکل ۳۳- تازدن فرش برای بسته‌بندی

مراحل بسته‌بندی فرش:

- گستردن فرش و بررسی آن
- جاروکشی و تمیز کردن فرش
- رول کردن و یا تازدن فرش
- طناب‌کشی و بستن فرش
- روکش کردن
- کلاف کشی

گستردن فرش و بررسی آن:

در این مرحله فرش را روی سطحی صاف و کاملاً تمیز می‌گسترانند. سپس باید به طور کامل و دقیق فرش را بررسی کرده تا از سالم بودن آن اطمینان حاصل شود. این بررسی شامل پشت فرش نیز می‌شود. چنانچه ایراد و مشکلی در ظاهر و ساختار فرش باشد، آن را یادداشت و ثبت می‌کنند.



شکل ۳۵- گستراندن فرش روی سطح صاف و تمیز

بحث و
گفت و گو



به چه علت قبل از بسته‌بندی، فرش را مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود مشکلات آن را یادداشت می‌کنند؟



جاروکشی و تمیز کردن فرش:

با استفاده از جاروی دستی، سطح فرش را با دقت تمام جارو می‌کنند. جاروی دستی علاوه بر اینکه سطح فرش را تمیز می‌کند، باعث باز شدن پُر زهای فرش شده و به اصطلاح خواب فرش از بین می‌رود. در چنین حالتی گرد و غباری که در پر زهای فرش نفوذ کرده است، بیرون کشیده می‌شود.

شکل ۳۶- جارو کردن فرش قبل از بسته‌بندی




شکل ۳۷- فرش‌های بسته‌بندی شده برای حمل و نقل در داخل شهر

رول کردن فرش: لول کردن و تازدن عمدترين روش‌های بسته‌بندی فرش محسوب می‌شوند. اينکه برای بسته‌بندی فرش باید آن را لول کرد و يا تا زده شود به عواملی مانند ابعاد فرش و يا تعداد فرش در يك بسته‌بندی و روش حمل و نقل و... بستگی دارد. به عنوان مثال يك تخته فرش با عرض يك الى سه متر که قرار است از کارگاه شستشو برای صاحب فرش فرستاده شود، آن را به صورت لوله شده بسته‌بندی می‌کنند.




مراحل رول کردن فرش:

هر چند لول کرن فرش کار آسانی به نظر می‌رسد، اما نیازمند دقق و مهارت است. فرش لول شده باید کاملاً منظم و با فشار و نیروی یکنواختی صورت پذیرد. در غیر این صورت فرش به صورت حلزونی لول خواهد شد.



شکل ۳۸- حالت صحیح فرش لول شده

چنانچه فرش درست و صحیح رول شده باشد، باید یک استوانه کامل و دقیق به وجود آورده باشد. در چنین حالتی قسمت گلیم بافت آن کاملاً موازی با طرفین استوانه به دست آمده خواهد بود. اما چنانچه روش رول کردن فرش غلط باشد، فرش به حالت حلزونی پیچیده می‌شود و یک سر فرش دچار بیرون زدگی شده و سر دیگر آن فرو رفته خواهد شد.



شکل ۳۹- حلزونی شدن فرش به دلیل عدم دقت در رول کردن آن

علت کج شدن فرش در حین رول کردن چیست؟ راه پیشگیری از چنین حالتی چیست؟ در این خصوص با یکدیگر گفت و گو کنید.

بحث و
گفت و گو



توجه



- * به غیر از قالیچه‌های کوچک، برای رول کردن فرش به همیاری دو نفر نیاز است.
- * در ازای هر یک متر عرض فرش، یک نفر به گروه رول کننده اضافه می‌شود.
- * هماهنگی بین افراد گروه باعث دقت و یکنواختی در رول کردن فرش خواهد شد.
- * فرش رول شده باید کاملاً متراکم باشد. و طرفین فرش نباید بیرون زدگی داشته باشد.

کلاف کشی و بستن فرش: بستن و مهار کردن فرش رول شده توسط طناب کنفی و یا پنبه‌ای صورت می‌گیرد. چنانچه فرش لول شده باشد، از سه نقطه فرش را می‌بندند. ابتدا، وسط و سپس طرفین فرش را باید با فشار و نیروی مناسب مهار نمود. برای این کار می‌توان از نوار و ابزار نوارکشی نیز استفاده کرد.




شکل ۴۰- روش بستن فرش لول شده با استفاده از طناب


روکش کردن فرش با کیسه نایلونی: ابتدا سر فرش را روی خرك یا چهارپایه قرار داده، سپس با توجه به قطر فرش کیسه نایلونی را انتخاب و فرش را درون آن می‌کنند. بستن روکش‌های پلاستیکی بسیار آسان و سریع انجام می‌شود. کافی است که سر و ته کیسه‌ای که روی فرش کشیده شده است را با ناخ مناسب ببندند. برای این کار کیسه را از هر طرف ۲۰ الی ۳۰ سانتی‌متر بزرگ‌تر از فرش در نظر می‌گیرند. سپس دهانه کیسه را جمع کرده و با یک قطعه نخ یا طناب دور آن پیچیده و گره می‌زنند.



شکل ۴۱- روکش کردن فرش با کیسه پلاستیکی



شکل ۴۳- پایه نگهدارنده کیسه های نایلونی رول



شکل ۴۲- خرک و روش قرارگیری آن در زیر فرش

▪ **بستن روکش‌های پلاستیکی:** این کار بسیار آسان و سریع انجام می‌شود. کافی است که سر و ته کیسه‌ای که روی فرش کشیده شده است را با نخ مناسب ببندند. برای این کار، کیسه را از هر طرف ۲۰ الی ۳۰ سانتی‌متر بزرگ‌تر از فرش درنظر می‌گیرند. سپس دهانه کیسه را جمع کرده و با یک قطعه نخ یا طناب دور آن پیچیده و گره می‌زنند.

برای بستن روکش فرش لول شده از نوار چسب نیز استفاده می‌کنند. نوار چسب‌های مخصوص بسته‌بندی در این زمینه مورد مناسبی هستند. پس از آنکه سر و ته روکش بسته شد، از دو الی سه نقطه روی روکش نوار چسب پیچیده می‌شود. این کار باعث می‌گردد که روکش جایه‌جا نشود و استقامت آن بیشتر گردد.



شکل ۴۴- روش بستن روکش روی فرش با نوار چسب

■ به صورت انفرادی قالیچه‌ای را لول کنید.

■ در گروه دو نفره چند فرش با عرض حداقل ۲ متر را لول کرده و روی آن را کیسه نایلونی بکشید.



تا زدن فرش: چنانچه ابعاد فرش، بزرگ باشد و لول شده آن، حمل و نقل را مشکل ساز کند و یا لازم باشد که چند فرش در یک بسته‌بندی قرار گیرند، در چنین شرایطی بهتر است که فرش را به صورت تازدن بسته‌بندی نمایند. نکته مهمی که در تازدن فرش موردنظر قرار می‌گیرد، ابعاد فرش بعد از تاشدن است. فرش پس از تاشدن باید به ابعاد استانداردی تبدیل گردد. در جهان امروز ابعاد و اندازه‌هایی هستند که مورد قبول همگان است و در تمامی جوامع این اندازه‌ها برای موارد مختلف به کار برده می‌شوند. به عنوان مثال ابعاد «۱۰۰ در ۷۵»، «۸۵ در ۴۷» و «۳۵ در ۴۰» سانتی‌متر اندازه‌های استانداردی هستند. اما ابعاد «۱۲۰ در ۳۵» و یا «۸۵ در ۷۰» سانتی‌متر اندازه‌های معمولی و استانداردی نخواهند بود.



شکل ۴۵- یک عدد فرش بزرگ تا خورده

مراحل تازدن فرش:

ابتدا طول و عرض فرش اندازه‌گیری می‌شود تا مشخص گردد با چند تای عرضی و چند تای طولی می‌توان به ابعاد استانداردی دست یافت. برای فرش ۹ متری که ابعاد آن $\frac{3}{5}$ در $\frac{2}{5}$ متر است، روش زیر انجام می‌شود:

۱- تای عرضی اول

برای اینکه فرش پس از تاشدن به ابعادی نزدیک به ۱۰۰ در ۵۰ سانتی‌متر تبدیل شود، باید عرض فرش را به ۵ قسمت مساوی تقسیم کرد، یعنی به پنج قسمت ۵۰ سانتی‌متری تقسیم می‌شود. حالا یک قسمت ۵۰ سانتی‌متری از لبه فرش برگردانده و تازده می‌شود. اکنون عرض فرش ۲ متر شده است و با یک تای دیگر عرض آن ۱ متر خواهد شد.



شکل ۴۶- تای عرضی اول




شکل ۴۷- تای عرضی دوم


۲- تای عرضی دوم (تای یک دوم عرضی)
« نقطه میانه » عرضی فرش را مشخص کرده و لبه دیگر فرش را گرفته و از « نقطه میانه » برگردانده می‌شود. این حرکت باعث می‌گردد که عرض فرش به یک اندازه استاندارد ۱۰۰ سانتی‌متری تبدیل گردد.

تمرین
کلاسی



- با استفاده از یک برگ کاغذ A4 مطابق با تصویر زیر کاغذ را تا بزنید.
- در گروههای دو نفره یک فرش ۹ متری را از طرف عرض تا بزنید.





شکل ۴۸- ماکت تا زدن عرضی فرش ۹ متری

چنانچه پس از تای عرضی دوم، پهناهی فرش زیاد باشد، یک تای دیگر زده خواهد شد. در غیر این صورت نیازی به تای عرضی سوم نیست.



شکل ۴۹- تای یک چهارم اول - گذاشتن پا روی نقطه تای فرش

۳- تای طولی اول (تای یک چهارم طولی اول):

طول فرش نیز باید به ابعاد استاندارد کوچک‌تری تبدیل گردد. گفته شد که طول فرش $\frac{3}{5}$ متر است. اگر این اندازه به شش قسمت تقسیم شود، اندازه‌ای حدود ۵۸ سانتی‌متر به دست می‌آید. این عدد نزدیک به ۶۰ سانتی‌متر است. یعنی پس از تازدن فرش ابعادی برابر با ۱۰۰ در ۶۰ سانتی‌متر به دست خواهد آمد. این ابعاد برای بسته‌بندی چنین فرشی کاملاً مناسب و استاندارد خواهد بود.

پس طول فرش به شش قسمت تقسیم می‌شود. خط تا را مشخص کرده و پای خود را روی محل تای فرش قرار داده و فرش را از همان محل تا می‌زنند.

۴- تای طولی دوم:

در این مرحله باید تای طولی اول را مجدداً به دو بخش مساوی تقسیم کرده و آن را از روی خط میانه‌اش، دو لا کرده و تا زد.



شکل ۵۰- تای دوم که طول فرش را به یک دوم کاهش می‌دهد

۵- تای طولی معکوس: از این به بعد تای فرش بر عکس تاهای طولی اول است. یعنی از طرف دیگر فرش تا زده می‌شود. برای این کار ابتدا یک تا به اندازه یک ششم طول فرش می‌زنند.



شکل ۵۱- تای طولی یک هشتم معکوس

۶- تکرار تای معکوس: تای طولی یک ششم را تکرار کرده به طوری که لبه تاخورده به تای نیمه اول فرش برسد.



شکل ۵۲- تکرار تای یک هشتم

۷- تای آخر: با این تا، هر دو بخش تاخورده طولی فرش روی یکدیگر قرار می‌گیرند و فرش به حداقل ممکن مساحت خواهد رسید.



شکل ۵۳- تا زدن آخر



شکل ۵۴- فرش تا شده کامل

نکته


تا زدن طولی فرش باید به روشی انجام شود که چله‌های فرش به سمت داخل تا زده شوند و چله‌ها بیرون قرار نگیرند.



تمرین
کلاسی







- در ادامه تمرین قبل با استفاده از همان برگ کاغذ A4 که آن را در جهت عرضی تا زده بودید، مطابق با تصویر زیر کاغذ را تا بزنید.
- در گروه‌های دو نفره ادامه تا زدن فرش ۹ متری را از طرف طول تا بزنید.





شکل ۵۵—ماکت تا زدن طولی فرش ۹ متری

روش‌های دیگر تازدن فرش




شکل ۵۶- تازدن فرش (روش اول)





شکل ۵۷- تازدن فرش (روش دوم)



۸- بستن و نوار کشی فرش: معمولاً فرش تا خورده را با طناب می‌بندند. برای این کار بهتر است که از طناب یا نخ‌های کفی استفاده شود. طناب‌های نایلونی ممکن است باعث ساییدگی تار و پود فرش شود.

شکل ۵۸- اصول نوارکشی و بستن فرش تا شده

با هدایت و راهنمایی معلم خود، در گروه‌های دو نفره چند تخته فرش را تازده و آنها را بیندید.

تمرین
کلاسی



بسته‌بندی فرش به روش تخت: اگر فرش به صورت تابلو دارای قاب و چهارچوب باشد و یا فرش بسیار قدیمی باشد و لول کردن و یا تازدن آن باعث آسیب به تار و پود آن شود؛ در چنین شرایطی این فرش‌ها باید به صورت کاملاً تخت بسته‌بندی شوند.



۹- روکش کردن فرش: فرش بسته شده را با کیسه نایلونی و سپس با گونی پلاستیکی روکش می کنند.

شكل ۵۹- روکش کردن فرش تاشده با کیسه نایلونی و گونی پلاستیکی

با هدایت و راهنمایی معلم خود، در گروههای دو نفره چند تخته فرش را مطابق با الگوهای ارائه شده، تا بزنید و آنها را ببندید.

تمرین
کلاسی



* برای بستن و مهار کردن فرش دستباف، هرگز از طناب پلاستیکی استفاده نکنید. چون موجب سایش الیاف فرش خواهد شد. بهتر است در چنین شرایطی از الیاف کنفی یا پنبه‌ای استفاده شود.

نکته



شكل ۶۰- نمونه‌ای از تابلو فرش

برای بسته‌بندی این گونه آثار باید شرایط مختلفی را در نظر داشت. مثلاً چنانچه قرار باشد که تابلو فرشی از طریق پست ارسال گردد، بهتر است که بسته‌بندی آن نیز توسط عوامل اداره پست صورت بگیرد. و یا اگر قرار است که آن را برای هدیه به کسی تحويل دهنده، باید آن را به صورت کادو بسته‌بندی کرد.

ارزشیابی شایستگی بسته‌بندی:

شرح کار: فرش‌ها را براساس ابعاد در سه گروه برای بسته‌بندی به روش رول کردن، تا زدن و روش تخت دسته‌بندی کرده و سپس هر گروه را با روش مورد نظر بسته‌بندی و آماده حمل و نقل کند.

استاندارد عملکرد: بسته‌بندی فرش با روش‌های رول و تا زدن - روکش کردن با مصالح مناسب - نوارکشی - بسته فرش

شاخص‌ها: دسته‌بندی صحیح فرش از نظر ابعاد - تشخیص احتمال پوسیدگی در فرش‌های قدیمی - انتخاب درست روش بسته‌بندی فرش - رول کردن فرش بدون بیرون‌زدگی طرفین - تا زدن فرش به ابعاد استاندارد بدون بیرون ماندن چله‌های فرش

شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:

مکان: کارگاه عدل‌بندی

زمان: ۳۰ دقیقه

ابزار و تجهیزات: جاروی سنتی - قالی در ابعاد مختلف - متر نواری - طناب - کیسه پلاستیکی - گونی پلاستیکی - نفتالین - سیلیکاژل - تجهیزات نوارکشی - فرم ارزشیابی

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	دسته‌بندی فرش‌ها براساس ابعاد و کیفیت و تعیین نوع بسته‌بندی آنها	۲	
۲	رول کردن فرش با فشردن مناسب و بدون بیرون‌زدگی طرفین و بستن آن با طناب یا نوار کشی	۲	
۳	تا زدن فرش به ابعاد مناسب و بدون بیرون‌زدگی چله‌های آن و نوارکشی آن	۲	
۴	روکش کردن بسته فرش - نوارکشی نهایی بسته فرش	۲	
	شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست‌محیطی و نگرش: تفکر منطقی - مدیریت مواد و تجهیزات	۲	
میانگین نمرات			*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

مقدمه

آیا می‌دانید عدل بندی چه معنا و مفهومی دارد؟ عدل بندی روشی است برای بسته‌بندی آن دسته از محصولاتی که به لحاظ ماهیت شبیه هستند اما از اندازه، حجم، وزن، کیفیت و مواردی از این قبیل با یکدیگر تفاوت دارند. در هر بسته این نوع محصولات انواع مختلفی از آن محصول وجود دارد. لذا سعی و تلاش می‌شود که برای بسته‌بندی آنها عدالت در نظر گرفته شود. بنابراین ممکن است در هر یک از این بسته‌ها تعداد یکسانی از آن محصول وجود نداشته باشد، اما تمام بسته‌ها دارای وزن و ارزش نسبتاً یکسانی باشند.

به همین علت برای بسته‌بندی قالی، گلیم و دیگر فرش‌های دست‌باف که دارای تنوع اندازه، نقش و طرح و کیفیت هستند، «عدل بندی» می‌شوند. یعنی در هر یک از بسته‌بندی‌های فرش، انواع مختلفی از فرش وجود دارد که هم از نظر ابعاد و هم از نظر کیفیت با یکدیگر تفاوت دارند؛ اما متصدی و ناظر عدل بندی تلاش می‌کند که هریک از این بسته‌ها، هم از نظر ابعاد بسته‌بندی و وزن با هم برابر باشند و هم از نظر ارزش مالی با هم برابر باشند. از این‌رو به بسته فرش نیز «عدل بندی» گویند.

استاندارد عملکرد

استفاده از روش تا زدن فرش‌ها و چیدمان آنها روی یکدیگر و تهیه یک بسته به ابعاد استاندارد (۶۰ در ۸۰ یا ۱۰۰ و ارتفاع ۶۰ سانتی‌متر) با وزن حدود ۸۰ کیلوگرم، روکش کردن بسته فرش با مصالح استاندارد، نوارکشی دور بسته و الصاق اطلاعات به آن.

بحث و
گفت و گو



باتوجه به توضیح فوق «بسته‌بندی» و «عدل بندی» چه تشابهات و تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟ در این خصوص با یکدیگر گفت و گو کنید.

بیشترین کاربرد عدل بندی فرش در امور بازرگانی و صادرات اتفاق می‌افتد. یعنی زمانی که قیمت و ارزش مالی محصول با مقدار وزن آن ارتباط داشته باشد و ارزیاب گمرک بتواند به راحتی با شمارش تعداد بسته‌های فرش، مقدار وزن و میزان ارزش مالی آنها را تخمین و محاسبه نماید.

با این توضیح متوجه می‌شویم که برای حمل و نقل‌های داخلی که موضوع گمرک و ارزیابی در آن مطرح نیست، نیاز چندانی به عدل بندی نخواهد بود. برای حمل و نقل‌های داخلی، فرش را «بسته‌بندی» می‌کنند.

مواحل عدل بندی:

- روکش کردن
- کلاف کشی
- وزن کشی
- شماره‌گذاری و یادداشت مشخصات روی هر بسته
- گستردن فرش و بررسی آن
- جاروکشی و تمیز کردن هر فرش
- ثبت مشخصات هر فرش
- تا زدن فرش
- طناب کشی و بستن فرش

عدل‌بندی و بسته‌بندی در بیشتر مراحل مشابه یکدیگر هستند. اما در عدل‌بندی به دلیل مسئولیت بیشتر اشخاص در برابر قانون صادرات، باید دقت عمل بیشتری داشته باشند و برای تکمیل فرم‌ها و پرسش‌نامه‌های دولتی، باید اصولی را رعایت کنند.


یکی از مواردی که فرد عدل بند باید در حین بسته‌بندی فرش در نظر داشته باشد ثبت مشخصات تمامی فرش‌ها خواهد بود.

اندازه‌گیری و ثبت مشخصات فرش:



شکل ۱۶- اندازه‌گیری ابعاد فرش


اندازه‌گیری ابعاد فرش شامل طول، عرض و قطر فرش می‌شود. و اندازه‌گیری اجزاء فرش که شامل پهنه‌ای حاشیه در چهار طرف فرش و همچنین تعیین مرکز طرح فرش (مثلاً مرکز ترنج فرش) و فاصله نقطه مرکز تا حاشیه‌های بالا و پایین و فاصله نقطه مرکز تا کناره‌های فرش خواهد بود.



اندازه‌گیری عرض
اندازه‌گیری طول
اندازه‌گیری قطر


الف) اندازه‌گیری ابعاد فرش:

اندازه‌گیری ابعاد فرش که شامل اندازه طول، عرض و قطرهای فرش می‌شود را به دقت اندازه‌گیری کرده و آن اندازه‌ها را به‌طور کاملاً دقیق ثبت می‌کنند.



شکل ۶۴- اندازه‌گیری قطرهای فرش

۱- **اندازه‌گیری عرض فرش:** برای تعیین عرض فرش، سه بخش را باید اندازه‌گیری کرد. خط عرض بالا و خط عرض پایین و خط تقارن عرضی در وسط فرش هر کدام جداگانه اندازه‌گیری می‌شود. چنانچه ایرادی در ابتداء، انتهای و وسط فرش وجود داشته باشد و این سه قسمت با هم برابر نباشند، به عنوان ایراد و اشکال ثبت می‌گردد. در غیر این صورت فقط اندازه عرض فرش یادداشت می‌شود.



شکل ۶۵- اندازه‌گیری پهنای حاشیه در نقاط مختلف از یک فرش


۲- **اندازه‌گیری طول فرش:** برای اندازه‌گیری طول فرش نیز به موازات حاشیه فرش، در سه بخش اندازه‌گیری خواهد شد. یعنی طول فرش در سمت راست و طول فرش در سمت چپ و همچنین خط تقارن وسط فرش نیز اندازه‌گیری می‌شود. در این اندازه‌گیری اگر فرش دچار تغییر اندازه باشد معلوم می‌شود.

۳- **اندازه‌گیری قطر فرش:** نقاط دیگری که باید مورد اندازه‌گیری قرار گیرد، قطرهای فرش می‌باشد. یعنی از گوشه سمت راست بالا تا گوشه سمت چپ پایین اندازه‌گیری می‌شود؛ یک بار هم گوشه‌های مخالف اندازه‌گیری خواهد شد. با این کار مشخص می‌شود که زوایای چهارگانه فرش دارای اندازه یکسانی هستند یا خیر. یعنی اگر فرش از حالت مستطیل خارج شده باشد و به شکل ذوزنقه در آمده باشد، قطرهای فرش باهم برابر نخواهند بود.

ب) اندازه‌گیری اجزاء فرش: این اندازه‌گیری برای تعیین پهنانی حاشیه و مشخص کردن وضعیت مرکز واقعی فرش نسبت به وضعیت مرکز طرح فرش می‌باشد. اگر پهنانی حاشیه در اطراف فرش یکسان باشد، در نتیجه متن فرش نیز به درستی رعایت شده است. گاهی اوقات در بافت یک تخته فرش چند بافنده با یکدیگر همکاری می‌کنند. لذا ممکن است هر بافنده با فشار دست متفاوتی نسبت به دیگران کار کند که این موضوع باعث اعوجاج در نقش خواهد شد. اندازه حاشیه‌ها می‌تواند وجود چنین ایرادی را نشان دهد.



شکل ۶۶- اندازه‌گیری پهنانی حاشیه



گاهی اوقات هم بافنده‌های فرش ابعاد طولی و عرضی فرش را رعایت می‌کنند، اما بنا به دلایل مختلف در اجرای طرح و نقشه فرش دچار مشکل می‌شوند. به همین دلیل نمی‌توانند مرکز طرح و نقشه را با مرکز فرش منطبق نمایند. چنین حالتی برای فرش امتیاز منفی می‌باشد و از ایرادات بافت به شمار می‌رود.

شکل ۶۷- اندازه‌گیری مرکز طرح و فرش



با هدایت و راهنمایی معلم خود، در گروههای دو نفره یک تخته فرش انتخاب کرده و مطابق توضیحات درس، آن را جارو زده و سپس ابعاد و اجزاء آن را به دقت اندازه‌گیری و یادداشت کنید.

در عدل‌بندی فرش، چندین فرش را باید در یک بسته‌بندی قرار داد. از این رو باید اصول و قواعدی در نظر گرفت. این اصول عبارت‌اند از:

■ کیفیت هر بسته با هم برابر باشند.

همان‌گونه که گفته شد، عدل‌بندی فرش در زمانی صورت می‌گیرد که موضوع صادرات فرش در میان باشد. به این جهت قیمت و ارزش مالی تمامی بسته‌ها باید نسبتاً برابر باشند. به همین علت در یک عدل‌بندی، از فرش‌هایی با کیفیت متفاوت استفاده می‌کنند.

■ وزن بسته‌ها با هم برابر باشند.

یکی دیگر از نکاتی که در عدل‌بندی مدنظر است، وزن هر بسته می‌باشد. عدل‌بندی فرش تقریباً ۶۰ الی ۷۰ کیلوگرم در نظر گرفته می‌شوند. البته این مقدار وزن معیار ثابتی ندارد. وزن بسته‌بندی‌ها بستگی به قوانین کشور وارد‌کننده دارد. در برخی کشورها معیار عدل‌بندی را حدود ۱۰۰ کیلوگرم تعریف می‌کنند.

■ ابعاد بسته‌ها با هم برابر باشند.

قبل‌آنیز اشاره شد که عدل‌بندی تابع قوانین کشور وارد‌کننده صورت می‌گیرد. به طور معمول عدل‌بندی فرش در ایران در ابعاد ۱۰۰ در ۸۰ سانتی‌متر انجام می‌شود. یعنی طول هر بسته ۱۰۰ سانتی‌متر، عرض آن ۸۰ سانتی‌متر و ارتفاع آن هم ۱۰ سانتی‌متر در نظر می‌گیرند.

البته لازم به ذکر است که این ابعاد به صورت تقریبی است و امکان دارد این اندازه‌ها اندکی کم و زیاد شوند. ولی در هر سری عدل‌بندی دقت می‌شود که اندازه و ابعاد بسته‌ها نزدیک به هم باشند و تفاوت چندانی بین آنها دیده نشود.

■ مصالح به کار رفته در بسته‌ها مشابه باشند.

در هر سری عدل‌بندی استفاده از مواد و مصالح مشابه ضروری است. مثلاً همه بسته‌ها باید در گونی یک رنگ و مشابه بسته‌بندی شده باشند. و برای دوخت آنان از یک نوع نخ استفاده شده باشد.



علت استفاده از مواد و مصالح یک رنگ و مشابه در عدل‌بندی چه امتیازاتی دارد؟ در این خصوص با یکدیگر بحث و گفتگو کنید و دلایل خود را در کلاس درس بیان کنید.

نکات عدل بندی:

معمولًاً در یک بسته فرش هایی با کیفیت و ابعاد مختلف قرار می گیرد. و چون قرار بر این است که این بسته ها مسافت طولانی را از طریق راه های زمینی و دریایی تا کشور مقصد طی کنند، در زمان بسته بندی، پیش بینی هایی برای مراقبت از فرش های نفیس در نظر می گیرند. به همین علت فرش هایی که دارای استقامت بیشتری هستند و یا ارزش کمتری نسبت به دیگر فرش ها دارند، آنها را در زیر و روی دیگر فرش ها قرار می دهند. و فرش های نفیس تر و قالیچه های ظریف تر را بین این فرش ها می گذارند.



شکل ۶۸- چیدمان فرش ها برای عدل بندی

برای جلوگیری از تأثیر رطوبت بر رنگ الیاف به کار رفته در فرش ها، استفاده از مواد رطوبت گیر در بسته بندی فرش ضروری است. سیلیکاژل که به شکل قطعات کریستالی می باشد را به صورت بسته بندی های کوچکی در بسته بندی فرش قرار می دهند. این ماده جاذب رطوبت می باشد و رطوبت موجود در بسته بندی ها را جذب کرده و مانع از درهم دویدن رنگ الیاف فرش خواهد شد.



شکل ۶۹- بسته‌های کوچک سیلیکاژل

برای پیشگیری از حمله جوندگان کوچک، سوسک و حشرات موزی به فرش‌های بسته‌بندی شده، از موادی مانند نفتالین استفاده می‌شود. نفتالین که به شکل قرص یا گویی‌های کوچکی است، بین فرش‌ها قرار می‌دهند. بوی ناشی از نفتالین باعث فرار جوندگانی مانند موش و حشرات خواهد شد.



شکل ۷۰- قرص‌های نفتالین

طناب پیچ کردن فرش‌ها باعث اطمینان خاطر صادرکننده فرش می‌شود. موضوع بستن فرش‌ها بسیار مهم و حائز اهمیت می‌باشد. هرچه بسته‌بندی محکم‌تر باشد امکان ورود حشرات و جوندگان به بسته‌بندی کمتر می‌شود و دیگر اینکه حجم هر بسته کمتر خواهد شد و تعداد فرش بیشتری را می‌توان در هر بسته قرار داد.



شکل های ۷۱ و ۷۲ - طناب پیچ کردن فرشها

بحث و
گفت و گو




به نظر شما چه راه‌های دیگری می‌تواند جایگزین طناب پیچ کردن فرش‌ها شود؟



دقت در روکش کردن بسته با کیسه نایلونی که باعث جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت به بسته فرش می‌شود، از دیگر نکات مهم در عدل‌بندی فرش است. در این مرحله باید نهایت دقต را داشت، زیرا قرار است که این بسته‌ها راه طولانی تا مقصد را طی کنند. پس احتمال بارش باران و مواردی از این قبیل را باید در نظر داشت تا آسیبی به این کالای با ارزش وارد نشود.

شکل ۷۳- آماده‌سازی بسته برای روکش کردن با کیسه نایلونی



شکل ۷۵- بسته روکش شده با کیسه نایلونی

شکل ۷۴- کشیدن کیسه نایلونی روی بسته فرش

کشیدن گونی پلاستیکی روی هر بسته که موجب ایجاد مقاومت در برابر آسیب‌هایی مانند پارگی کیسه نایلونی خواهد شد، از دیگر مواردی است که در عدل‌بندی مورد توجه می‌باشد. البته باید توجه نمود که گونی‌های مورد استفاده از جنس مرغوب و دارای اندازه مناسبی باشند. ضمناً تمامی گونی‌ها باید دارای رنگ یکسانی نیز باشند تا در حین حمل و نقل شناسایی آنها راحت‌تر باشد.



شکل ۷۶ و ۷۷- روش کشیدن گونی روی بسته‌های فرش

دقت در دوختن دهانه گونی‌ها از دیگر نکاتی است که در عدل‌بندی مورد توجه می‌باشد. برای این کار از نخ پلاستیکی مناسب و سوزن ضخیم (جوال دوز) استفاده می‌شود.



شکل ۷۸- نخ پلاستیکی و سوزن جوال دوز

مراحل دوخت دهانه گونی روکش:
۱ تازدن لبه‌های اضافی دهانه گونی



شکل ۷۹- تازدن لبه‌های دهانه گونی



۲ جمع کردن گوشه‌های طرفین دهانه و دوختن آنها

شکل ۸۰—جمع کردن گوشه‌های دهانه و دوختن آنها

۳ دوختن دهانه گونی با استفاده از نخ و سوزن مناسب



شکل ۸۱—گونی دوخته شده




شکل ۸۱—دوختن دهانه گونی و جمع کردن اضافه آن در گوشه دهانه

مراحل نوارکشی بسته:

۱ ابزار نوارکش را آماده کرده تا به کمک آن بسته‌بندی رانوارکشی کنند.

۱ بسته را به صورت افقی قرار داده و نوار پلاستیکی را از زیر آن گذرانده و دور آن می‌پیچانند.




شکل ۸۴—آماده‌سازی ابزار نوارکشی



شکل ۸۳—پیچیدن نوار پلاستیکی دور بسته

۳ وقتی نوار به اندازه کافی کشیده شد، بست فلزی را روی نوار قرار می‌دهند.



شکل ۸۶—قرار دادن بست فلزی روی نوار پلاستیکی



شکل ۸۵—کشیدن نوار به کمک ابزار نوارکش

۴ با استفاده از ابزار مخصوص، بست را پرس کرده و ابزار نوارکشی را از نوار پلاستیکی جدا می‌کنند.



شکل ۸۷—پرس بست فلزی با استفاده از ابزار پرس

به طور معمول روی هر عدل فرش دو نوار پلاستیکی کشیده می‌شود. پس از آن عدل فرش با استفاده از باسکول وزن‌کشی خواهد شد.



شکل ۸۹—باسکول مناسب وزن‌کشی عدل‌های فرش



شکل ۸۸—حمل عدل فرش برای وزن‌کشی

۵ شماره‌زنی روی بسته‌ها و نصب شناسه روی هر بسته



شکل ۹۱ – نصب شناسه بر روی بسته



شکل ۹۰ – یادداشت شماره روی بسته

به نظر شما علت شماره‌زنی بسته‌ها چیست؟ و شناسه بسته‌های فرش (عدل‌بندی) می‌تواند حاوی چه اطلاعاتی باشد و چه کاربردی دارد؟

به نظر شما در عدل‌بندی فرش، تابلو فرش‌هایی که دارای ابعاد کوچکی هستند چگونه بسته‌بندی می‌شوند؟

بحث و
گفت و گو



تمرین
کلاسی



در گروه‌های دو نفره و با راهنمایی معلم خود چند فرش را با قواعد عدل‌بندی، بسته‌بندی کنید.

ارزشیابی شایستگی عدل‌بندی:

<p>شرح کار: دسته‌بندی فرش‌ها براساس ابعاد و کیفیت بافت، تا زدن فرش‌ها و چیدمان آنها روی یکدیگر، بستن اولیه، کشیدن کیسه و گونی پلاستیکی روی آن، دوختن دهانه گونی و نوارکشی نهایی</p>	<p>استاندارد عملکرد: تا زدن فرش‌ها و چیدمان آنها روی یکدیگر و تهیه یک بسته به ابعاد استاندارد (۶۰ در ۸۰ یا ۱۰۰ سانتی‌متر و ارتفاع ۶۰ سانتی‌متر) با وزن حدود ۸۰ کیلوگرم، روکش کردن با مصالح مناسب، نوارکشی بسته فرش و نوشتن اطلاعات</p>	<p>شاخص‌ها: تا زدن صحیح فرش، چیدمان چند فرش روی یکدیگر، تهیه یک بسته با ابعاد و وزن استاندارد، کشیدن کیسه و گونی روی بسته، نوارکشی دقیق</p>																						
شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات: مکان: کارگاه عدل‌بندی زمان: ۳۰ دقیقه																								
ابزار و تجهیزات: مواد و ابزار بسته‌بندی فرش - نمونه‌های مختلف فرش - ابزار نوارکشی - متر - کاغذ و خودکار - مازیک - کیسه و گونی پلاستیکی - طناب - نفتالین و سیلیکاژل - نخ و سوزن - فرم ارزشیابی																								
معیار شایستگی:																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #f2e0bd;">ردیف</th> <th style="background-color: #f2e0bd;">مرحله کار</th> <th style="background-color: #f2e0bd;">حداقل نمره قبولی از ۳</th> <th style="background-color: #f2e0bd;">نمره هنرجو</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">۱</td><td style="text-align: center;">عدل‌بندی چند فرش تاخورده با ابعاد و وزن استاندارد</td><td style="text-align: center;">۲</td><td></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">۲</td><td style="text-align: center;">بستن صحیح بسته و روکش کردن آن با مصالح استاندارد</td><td style="text-align: center;">۱</td><td></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">۳</td><td style="text-align: center;">نوارکشی دقیق بسته الصاق اطلاعات به آن</td><td style="text-align: center;">۲</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; padding-top: 10px;"> شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش: تفکر منطقی - مدیریت مواد و تجهیزات </td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; padding-top: 10px;"> میانگین نمرات </td></tr> </tbody> </table>			ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو	۱	عدل‌بندی چند فرش تاخورده با ابعاد و وزن استاندارد	۲		۲	بستن صحیح بسته و روکش کردن آن با مصالح استاندارد	۱		۳	نوارکشی دقیق بسته الصاق اطلاعات به آن	۲		شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش: تفکر منطقی - مدیریت مواد و تجهیزات			میانگین نمرات		
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو																					
۱	عدل‌بندی چند فرش تاخورده با ابعاد و وزن استاندارد	۲																						
۲	بستن صحیح بسته و روکش کردن آن با مصالح استاندارد	۱																						
۳	نوارکشی دقیق بسته الصاق اطلاعات به آن	۲																						
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش: تفکر منطقی - مدیریت مواد و تجهیزات																								
میانگین نمرات																								
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.																								