

آبیاری شیاری



هدف کلی

توانایی آبیاری زمین به روش شیاری

هدفهای رفتاری: فرآگیر با گذراندن این پیمانه مهارتی، باید بتواند :

- عوامل مؤثر در تعیین طول و عرض شیار را توضیح دهد.
- آب را از داخل نهرها به داخل شیارها منتقل کند.
- سرعت و دبی جریان آب در نهر را اندازه‌گیری نماید.
- مزایا و معایب آبیاری شیاری را توضیح دهد.

جدول زمانبندی

ساعت عملی	ساعت نظری
۱۴	۲

وسایل و ادوات مورد نیاز

- تراکتور
- فاروئر
- بیل
- سیفون در قطرهای مختلف
- نایلون به عرض ۷۰ سانتی متر و طول مورد نیاز
- زمان سنج (ساعت)
- نوار اندازه گیری (متر)

فهرست

۶۵	پیش آزمون
۶۵	مقدمه
۶۶	۵- آبیاری شیاری
۶۶	۱-۵- عوامل مؤثر در تعیین طول شیارها
۶۶	۱-۱-۵- نفوذ پذیری
۶۷	۱-۲-۵- شیب زمین
۶۷	۲-۵- عوامل مؤثر در تعیین فواصل شیارها
۶۷	۲-۱-۵- نوع خاک
۶۷	۲-۲-۵- نوع گیاه
۶۸	۳-۵- روشها و چگونگی ورود و تقسیم آب در شیارها
۶۸	۳-۱-۵- روش سیفون
۶۸	۳-۲-۵- روش مستقیم (گوشه بندی)
۷۰	۴-۵- چگونگی جریان آب در شیارها
۷۰	۴-۱-۵- سرعت جریان سطحی
۷۰	۴-۲-۵- سرعت نفوذ عمقی آب
۷۱	۴-۳-۵- مدت جریان آبیاری
۷۲	۵-۵- معایب و محسن آبیاری شیاری
۷۲	۱-۵-۵- معایب

پیمانه مهارتی: آبیاری شیاری شماره شناسایی: ۶۵ – ۱۱۰۲۱۰۲۱	مهارت: آبیاری شماره شناسایی: ۶ – ۱۱۰۲۱۰۲۱
-------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

۷۲

۷۳

۵-۵-۲- محاسن

منابع و مأخذ


پیش‌آزمون

- ۱- اگر زمینی به صورت شیاری آبیاری شود مرتکب شدن پسته‌ها چگونه است؟
- ۲- نفوذ آب در خاک به چه صورت است؟
- ۳- مشخصات خاک زراعی چیست؟
- ۴- شبِ زمین در آبیاری چه نقشی دارد؟
- ۵- نقش بافت خاک در نفوذپذیری را بنویسید؟
- ۶- چرا به خاکهای مختلف، مقدار آب متفاوت داده می‌شود؟
- ۷- پنج گیاه مهم منطقه خود را که به صورت ردیفی کشت می‌شود نام ببرید.
- ۸- در زمینهای شب‌دار، شیارها در چه جهت ایجاد می‌شود؛ چرا؟

مقدمه

سهولت عملیات کاشت و داشت و برداشت محصول به صورت مکانیزه، از خصوصیات بارز آبیاری به روش شیاری محسوب می‌شود. به همین دلیل، ترجیح داده می‌شود کشت‌های وسیع به صورت فارو انجام گیرد. در این پیمانه مهارتی، سعی شده است روش‌های صحیح انتقال آب به داخل شیارها و همچنین کنترل آب و نفوذ دادن آن به داخل پسته‌ها به شکل مؤثر به همراه تصاویر و دستورالعمل‌های لازم که ارائه شده است آموزش داده شود.

۵- آبیاری شیاری



شکل ۵-۱



شکل ۵-۲

۱-۵- عوامل مؤثر در تعیین طول شیارها

۱-۵-۱- نفوذپذیری: نفوذپذیری خاک به بافت آن بستگی دارد. هرقدر بافت خاک سبکتر باشد نفوذپذیری آن پیشتر است. هرقدر نفوذپذیری خاک زیاد باشد طول شیارها را کمتر در نظر می‌گیرند.

معمولًاً در خاکهای سنی طول شیارها را کمتر از ۱۰۰ متر در نظر می‌گیرند.

کار عملی

- قطعه زمینی به ابعاد 30×100 متر انتخاب کنید.

- در قطعه زمین مذکور بذر ذرت را به وسیله بیل یا فاروئر^۱ به صورت ردیفی کشت کنید.

تذکر: در صورت استفاده از ردیف کارها نیازی به فاروزدن نیست (شکل ۵-۳).



شکل ۵-۳

- فاروئر هر خیش این ماشین مانند نهرکن کوچکی است، که بر روی زمین، نهرهای کوچکی موازی یکدیگر ایجاد می‌کند. فاروئر بیشتر در کشت ردیفی به کار برده

می‌شود.

یعنی عرض پشت‌های کم باشد. مثلاً فاصله مناسب در خاکهای شن درشت ۳۰ سانتی‌متر، شن متوسط ۹۰ سانتی‌متر و رسی یکنواخت ۱۲۰ سانتی‌متر است.

۲-۵-۵- نوع گیاه: یکی دیگر از عوامل مؤثر در تعیین فاصله شیارها نوع گیاه است. در هر خاکی نمی‌توان همه نوع گیاه کشت نمود. در صورت لزوم باید با توجه به نوع گیاه فواصل شیارها را مشخص نمود. فواصل معمولاً از ۲۰ سانتی‌متر تا ۳ متر، بسته به نوع گیاه، متفاوت است. فواصل شیارها باید طوری انتخاب شود که متناسب با عرض کار ماشینهای برداشت باشد. فاصله مناسب شیارها در بعضی از گیاهان ردیفی در جدول ۱-۵ مشاهده می‌شود.

۱-۵-۵- شیب زمین: شیب مناسب برای این روش کمتر از یک درصد است. در زمینهای که خطرفرسایش وجود دارد گاهی این شیب به ۵٪ درصد کاهش می‌یابد. معمولاً با زیاد شدن شیب، طول شیارها را کوتاه انتخاب می‌کند.

تحقیق کنید

رابطه طول شیار با نفوذپذیری چگونه است؟

۲-۵- عوامل مؤثر در تعیین فواصل شیارها

۱-۵-۵- نوع خاک: از عوامل مؤثر در تعیین فواصل شیارها جنس خاک است که با توجه به مسایل خاص^۱ هر قدر خاک سبکتر باشد باید فواصل شیارها کمتر در نظر گرفته شود.

جدول ۱-۵- فاصله مناسب شیارها در بعضی از گیاهان ردیفی

فاصله مناسب (سانتی‌متر)	نوع گیاه	فاصله مناسب (سانتی‌متر)	نوع گیاه
۱۵۰-۱۲۰	گوجه‌فرنگی	۳۵	سیب‌زمینی
۱۰۰	خیار	۵۰-۶۰	چغندر قند
۲۰۰	خریزه و طالبی	۵۰	لویبا
۳۰۰	هنداونه	۵۰-۶۰	ذرت علوفه‌ای



شكل ۴-۵

از مزیتهای روش شیاری به دلیل منظم بودن فاصله شیارها، سهولت در عملیات داشت و برداشت است که به راحتی می‌توان از ماشین آلات استفاده کرد (شکل ۴-۵).

۱- توزع رطوبتی، تلفات عمقی.

تحقیق کنید

آیا فاصله شیارها به نوع گیاه بستگی دارد؟ چگونه؟

۳-۵- روشها و چگونگی ورود و تقسیم آب در شیارها

۳-۱- روش سیفون: برای یکنواخت شدن توزیع آب در شیارها می‌توان از وسائل انتقال آب مانند سیفون استفاده کرد به علت ثابت بودن دبی در استفاده از سیفون، می‌توان تا ۴ شیار را با یک سیفون آبیاری کرد.

کار عملی

- برای آبیاری شیارها به وسیله سیفون در مزرعه‌ای که ذرت کاشته‌اید عملیات زیر را به ترتیب انجام دهید.

- نهر توزیع کننده آب برای شیارها را آماده کنید (شکل ۵-۵).



شکل ۵-۵



شکل ۵-۶

- با گوشه‌بندی، سطح آب در نهر توزیع کننده را با توجه به تعداد سیفونهایی که باهم کار می‌کنند تراز کنید (شکل ۵-۶). با توجه به مقدار آب موجود در نهر توزیع کننده به تعداد مورد نیاز سیفون آبیاری تهیه کنید.

- سیفونها را در آب نهر توزیع کننده کاملاً غرق کنید تا هوای درون سیفونها تخلیه شود.

- کف دست خود را در دهانه قسمتی از سیفون که باید به طرف مزرعه قرار گیرد بگذارید و به سرعت خروجی سیفون را در ابتدای شیار قرار دهید. مواطن باشید که انتهای سیفون کاملاً در داخل آب قرار گیرد و هوا نکشد.

۲- ۳-۵- روش مستقیم (گوشه‌بندی): در برخی از مناطق، برای ورود آب به داخل نشتیها اقدام به ایجاد جوی مستقیم می‌کنند. در این حالت، باید در ابتدای نشتی گوشه‌بندی ایجاد



شکل ۵-۷- شیارها در حال آبگیری به وسیله سیفون (فاصله شیارها می‌تواند کم باشد)

نمود تا آب به طور یکنواخت (دبی تقریباً ثابت) وارد جویچه‌ها شود.

- در بالا دست مزرعه، (مزرعه‌ای که قبل‌کاشته‌اید) نهر توزیع کننده آب را ایجاد کنید.

- با ایجاد گوشه‌بندی در ابتدای شیار، ورود آب به شیار را کنترل کنید (شکل ۸-۵).



شکل ۵-۸



شکل ۵-۹

در صورتی که شیب فاروها زیاد است در قسمتهایی از شیار گوشه‌بندی ایجاد کنید تا سرعت آب کم شود (شکل ۵-۹).

- در هریک از نقاط ۱ و ۲ آب بند (گوشه‌بندی) ایجاد کنید به طوری که جریان آب سریز شود.
- ظرفی با حجم معین و شکل مناسب انتخاب کنید که بتوانید بدون خطا در زیر آب سریز شده قرار دهید. پس از یکنواخت شدن جریان آب در طول شیار:
- در یک زمان معین ظرف را در نقطه شماره ۱ در زیر آب بند قرار دهید و پس از ۵ ثانیه ظرف را خارج کنید.
- حجم آب جمع‌آوری شده در ظرف را با استوانه مدرج تعیین کنید.
- بلا فاصله ظرف را در نقطه ۲ به مدت ۵ ثانیه در زیر آب بند قرار دهید.
- حجم آب جمع‌آوری شده در ظرف را به وسیله استوانه مدرج تعیین کنید.
- حجم آب برداشت شده از نقاط ۱ و ۲ را باهم مقایسه کنید. اختلاف این دو حجم مقدار آبی است که در طول ۳۰ متر شیار در مدت ۵ ثانیه نفوذ کرده است.


۴-۵-چگونگی جریان آب در شیارها

۴-۱-سرعت جریان سطحی: سرعت جریان سطحی باید بیشتر از سرعت نفوذ عمقی در شیار باشد و همچنین باید به حدی باشد که ایجاد تلفات سطحی نکند و داخل شیار را تاحد مناسب مرتبط کند و در نهایت ایجاد فرسایش نکند. بهترین مقدار جریان برای شیار، بسته به شیب و نوع خاک بین $6/3$ تا 3 لیتر بر ثانیه می‌باشد.

۴-۲-سرعت نفوذ عمقی آب: نفوذ عمقی، مقدار آبی است که در طول شیار در خاک وارد می‌شود. مقدار آن به جنس خاک، شیب شیار و دبی بستگی دارد. هرقدر خاک سبک‌تر باشد نفوذ عمقی آب بیشتر است.


یک روش ساده برای تعیین نفوذ عمق: برای تعیین مقدار آب نفوذ کرده در طول شیار به روش زیر عمل کنید. برای این که دبی شیار یکنواخت باشد از سیفون استفاده کنید.

- در قسمتی از شیار دو نقطه به فاصله 30 متر انتخاب کنید.



شکل ۵-۱۰

– در شکل ۱۱-۵ نموداری برای نمایش نحوه نفوذ آب به خاک در شرایط سرعت پیشروی آب در ردیف آمده است.



الف) آب سرعت پیشروی و خیلی کم نفوذ می‌کند.

ب) جریان ادامه می‌یابد. در انتهای شیار رو اناب ایجاد می‌شود.

ج) آبیاری کامل می‌شود.

شکل ۱۱-۵-آبیاری ردیفی


کار عملی

- در یک قطعه شیاری سه شیار را که با سیفون آبیاری می‌شود انتخاب کنید.
- آزمایش را در شیار وسط انجام دهید.
- زمان ورود آب به شیار را با ساعت تعیین کنید.
- زمان رسیدن آب به انتهای شیار را مشخص کنید.
- اختلاف دو زمان اندازه‌گیری شده نشان‌دهنده طول مدتی

۴-۳-۵-مدت جریان آبیاری: مدت زمان آبیاری

باید آنقدر ادامه داشته باشد تا رطوبت خاک به حد ظرفیت زراعی برسد. این زمان بستگی به مقدار رطوبت موردنیاز، سرعت نفوذ آب به داخل خاک و سرعت پخش افقی آب به داخل پشتله‌ها دارد. معمولاً در خاکهای شنی نفوذپذیری زیاد و نگهداری رطوبت خاک کم است ولی در خاکهای رسی بر عکس می‌باشد.

است که آب از ابتدای شیار به انتهای شیار رسیده (شکل ۱۲-۵).



شکل ۱۲-۵

را بر عهده دارند.

- مشکل سله بستن، بخصوص موقع سبزشدن بذر، بروز نخواهد کرد.
 - گیاه کمتر مشکل بیماری قارچی پیدا می کند.
 - با بدھ کم می توان آبیاری نمود چون تلفات آب کم است.
 - عملیات داشت و برداشت می تواند به صورت مکانیزه انجام شود.

تحقیق کنید

آیا برای آبیاری شیاری، محاسن دیگری می‌توان ذکر کرد؟

۵- معایب و محسن آپیاری شیاری

۱-۵-۵- معايير

- هنگام آبیاری به مراقبت زیادی نیاز است.

- آسایهای، اولیه، سنگن و زیاد است.

– در مناطق که زمین با آب شو، است، تجمع نمک در

سطح شته‌ها بروز می‌کند.

مشکلات آب؛ هکشیدر، بعضی مناطق اتحاد می‌شود.

٢_٥_٥_٥_٥_٥

— یا تغییر دادن جهت نشستها می‌توان شیب را تغییر داد.

- در مناطق پیاده‌ان، شیارها نقش زهکشی‌های سطحی، مزدعيه

پیمانه مهارتی: آبیاری شیاری شماره شناسایی: ۶۵ – ۱۱۰۱۲۱	مهارت: آبیاری شماره شناسایی: ۶ – ۱۱۰۱۲۱
-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------

آزمون نهایی

- ۱- رابطه طول شیار با نفوذپذیری را بنویسید.
 - ۲- رابطه طول شیار با شبیب را بنویسید.
 - ۳- آیا فاصله شیار با نوع گیاه مورد کشت بستگی دارد؟ چگونه؟
 - ۴- محاسبن روشن آبیاری شیاری را بنویسید.
 - ۵- کدام گزینه صحیح است.
- الف - سیفون یک لوله مکنده است.
- ب - آب را از سطح بالا به سطح پایین انتقال می‌دهد.
- ج - لوله‌ای است که آب را از یک سطح به سطح دیگر انتقال می‌دهد.
- د - فقط یک لوله است.

منابع و مأخذ

- ۱- عالمی حسن، طراحی سیستمهای آبیاری.
- ۲- پایدار زهرا، طراحی سیستمهای آبیاری.
- ۳- برجندی مجید و همکاران، ماشینهای کشاورزی، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، ۱۳۷۵.
- ۴- ابریشمی محمدحسین و علیزاده امین، آبیاری سطحی.