

واحد کار: لحیم کاری شماره شناسایی: ۱۴۲-۱۶	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۴-۱۶	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۰-۱۶
--	---	---

## واحد کار


### لحیم کاری

هدفهای رفتاری: در پایان این واحد، فرآگیر باید بتواند:

- لحیم کاری را تعریف کند.
- موارد استفاده از لحیم کاری را توضیح دهد.
- روش‌های لحیم کاری را توضیح دهد.
- وسائل لحیم کاری را توضیح دهد.
- روش لحیم کاری را توضیح دهد.
- لحیم کاری نم را انجام دهد.

واحد کار: لحیم کاری شماره شناسایی: ۱۴۲-۱۶ الی ۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۴-۱۶ الی ۱۰-۳-۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۰-۳-۷۴/ک
---	---	--


## ۲- لحیم کاری



شكل ۲-۱

موتور، اتصال قطعات الکترونیکی و مانند اینها استفاده کنید.

۲-۲- لحیم کاری سخت: در لحیم کاری سخت نقطه ذوب لحیم بالاتر از  $45^{\circ}$  درجه سانتیگراد است. جنس لحیم به کار رفته در این روش از فلزات سخت‌تر مانند نقره، مس، برنج و... است. محل اتصال در این روش، استحکام زیادی دارد و در مقابل حرارت نیز مقاومت است. یکی از موارد استفاده این روش، اتصال لوله‌های مسی نسبتاً ضخیم به قطعات فلزی دیگر مانند فولاد است.



شكل ۲-۲

۱-۲- تعریف لحیم کاری: ذوب کردن یک فلز به نام لحیم به منظور اتصال دائمی دو قطعه فلزی - که به اندازه کافی گرم شده‌اند - «لحیم کاری» نامیده می‌شود. در این عمل، لحیم با حرارت، ذوب می‌شود و با قرار گرفتن در بین درز و فاصله دو قطعه مورد نظر موجب اتصال آن دو می‌گردد.

۲- اهمیت لحیم کاری و موارد استفاده از آن: لحیم کاری از جمله روش‌های اتصال دائم است که به سهولت قابل اجرا می‌باشد. سادگی روش کار و در دسترس بودن وسایل موردنیاز برای لحیم کاری باعث شده است که این روش برای اتصال قطعات بسیاری از وسایلی که پیرامون ما هستند مورد استفاده قرار گرفته باشد. برخی از موارد مصرف لحیم کاری در زیر نام برده شده است.

- اتصال قطعات الکتریکی و الکترونیکی با قابلیت هدایت در نقطه اتصال،

- روکش کردن قطعه کار با استفاده از یک لایه لحیم مثل قلع انود کردن ظروف مسی،

- آب‌بندی ظروف حاوی مایعات و حتی گازها مانند قوطی کنسرو،

- اتصال دو فلز غیرهمجنس که به روش جوش کاری قابل اتصال نیستند.


۳- روش‌های لحیم کاری: مناسب با جنس لحیم و نقطه ذوب آن، لحیم کاری را به دو دسته لحیم کاری نرم و سخت، طبقه‌بندی می‌کنند.

۱-۲-۳- لحیم کاری نرم: در این روش از فلزات نرم مانند قلع، سرب و آلیاژهای آنها به عنوان لحیم استفاده می‌شود. درجه ذوب لحیم کمتر از  $45^{\circ}$  درجه سانتیگراد است. از این روش می‌توانند برای اتصال ورقها و لوله‌های نازک مانند رادیاتور

واحد کار: لحیم کاری شماره شناسایی: ۱۴۲-۱۶ الی ۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۴-۱۶ الی ۱۰-۳-۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۰-۳-۷۴/ک
---	---	--

قلمی» معروف هستند. قدرت این هویه‌ها بین ۵۰۰ تا ۲۰۰ وات است. از هویه‌های کم قدرت برای اتصال قطعات الکترونیکی در مدار استفاده می‌شود.

ب – هویه برقی هفت‌تیری: این هویه‌ها دارای یک ترانسفورماتور کاهنده هستند که با یک کلید، مدار آن قطع و وصل می‌شود. میله سر هویه (نوك) معمولاً به شکل‌های مختلف، مناسب با کار موردنظر ساخته می‌شود.




شكل ۲-۴

۴-۲- اصول لحیم کاری: برای اتصال دو قطعه فلزی به روش لحیم کاری، سطح موردنظر را به وسیله برس سیمی یا سنباده و یا مواد شیمیابی تمیز می‌کنند. سپس دو قطعه‌ای که باید به هم لحیم شوند در موقعیت مناسب برای اتصال قرار می‌دهند و فلز را گرم می‌کنند و در حالی که دو فلز به اندازه کافی گرم شده است لحیم را روی آن ذوب می‌کنند و تا سرد شدن لحیم دو قطعه را ثابت نگه می‌دارند.

۴-۳- وسائل مورد نیاز برای لحیم کاری: مناسب با روش لحیم کاری، وسائل مختلفی در این کار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۴-۴- هویه: وسیله‌ای است که برای گرم کردن قطعه کار و انجام لحیم مورد استفاده قرار می‌گیرد. هویه‌ها انواع مختلفی دارند که به طور مختصر درباره هریک توضیح داده می‌شود.

الف – هویه برقی مقاومتی: برخی از این هویه‌ها به «هویه



شكل ۲-۳

واحد کار: لحیم کاری شماره شناسایی: ۱۴۲-۱۶ الی ۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۴-۱۶ الی ۱۰-۳-۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۰-۱۶ الی ۳-۷۴/ک
---	---	--

ج - هویه چکشی: این هویه دارای یک سر مسی شبیه چکش ساخته می‌شود. منبع حرارت آن یک چراغ کوره‌ای است.



شكل ۲-۵



۳-۵-۲-روان‌سازها: روان‌سازها، نوعی مواد شیمیایی هستند که برای برطرف کردن لایه اکسیدی روی فلز و جلوگیری از اکسیده شدن فلز در حین لحیم کاری به علت گرمای ایجاد شده، مورد استفاده قرار می‌گیرند. روان‌سازها همچنین باعث حرکت سریع لحیم و پر کردن فضای خالی بین قطعات در حین لحیم کاری می‌شوند. از روغن لحیم و جوهر نمک رقيق شده و... به عنوان روان‌ساز استفاده می‌شود.

معمولًاً در اتصالهای برقی از روغن لحیم استفاده می‌شود. از آب لحیم که محلول اشباع برآده روی در جوهر نمک است برای لحیم کاری فولاد، آهن، مس و آلیاژهای آن استفاده می‌شود.



ب - لحیم (شمش)

شكل ۲-۶



الف - سیم لحیم (مفتولی)

۱- همبسته، واژه‌ای است که فرهنگستان علوم ایران به جای آلیاژ برگزیده است.

<b>واحد کار: لحیم کاری</b> شماره شناسایی: ۱۴۲-۱۶ الی ۳-۷۴/ک	<b>پیمانه مهارتی: اتصالات دائم</b> شماره شناسایی: ۱۴-۱۶ الی ۱۰-۳-۷۴/ک	<b>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</b> شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۳-۱۰-۷۴/ک
--	--	---

## ۲-۶- روش لحیم کاری:

متناسب با بزرگی و جنس قطعه کار، لحیم کاری به صورتهای مختلف انجام می شود.

- لحیم کاری با هویه برقی

- لحیم کاری با هویه چکشی

- لحیم کاری با شعله (بک یا مشعل)

- لحیم کاری با هویه برقی

کار عملی: یک قطعه سیم به قطر mm ۵/۰ مفتوحی تهیه کنید و دو سر آن را در حالتهای زیر(شکل ۲-۸) لحیم کنید.




الف - اتصال طولی



الف - شابر




ب - اتصال سر به سر



ب - سوهان

۲-۸



د - برس گردان

ج - برس سیمی

۲-۷

واحد کار: لحیم کاری شماره شناسایی: ۱۴۲-۱۶ الی ۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۴-۱۶ الی ۱۰-۳-۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱-۱۶ الی ۱۰-۳-۷۴/ک
---	---	--

– نوک هویه را در محل اتصال قرار داده، محل را گرم کنید و در همان حال، از طرف دیگر سیم لحیم را به محل اتصال که گرم شده است تکیه دهید تا در نقطه اتصال ذوب شود.


– هویه و سیم لحیم را از نقطه اتصال دور کنید.  
ضمن اینکه از قرار گرفتن لحیم زیاد در نقطه اتصال باید جلوگیری کنید، توجه نمایید که لحیم، بین دو قطعه را کاملاً پر کند.

توجه کنید که معمولاً قطعات الکترونیکی در اثر گرم شدن زیاده از حد، خراب می‌شوند.


– هویه را به برق وصل کنید و در پایه مربوط قرار دهید.  
قطعات را در موقعیت موردنظر برای اتصال قرار دهید.



الف – هویه کم وات



شكل ۲-۱۰ – لحیم کاری با مشعل



ب – هویه پروات

شكل ۲-۹ – لحیم کاری با هویه برقی