

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجُهُمْ



طراحی و ساخت مبلمان مسکونی

رشته صنایع چوب و مبلمان

گروه مکانیک

شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



طراحی و ساخت مبلمان مسکونی - ۲۱۴۶۶

نام کتاب:

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

پدیدآورنده:

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:

محمد لطفی‌نیا، امیر نظری، اردشیر عبدی، محمدمشاه نظری و هادی غلامیان (اعضای شورای برنامه‌ریزی)

حبيب‌الله صhra گرد دهکردی، مصطفی سفید روح، مهدی داداشی، عباس کریمی یزدی و محمد خسروآبادی

(اعضای گروه تألیف) - محسن نیکبخت (ویراستار ادبی)

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

مدیریت آماده‌سازی هنری:

جواد صفری (مدیر هنری) - نیما صابر (صفحه‌آر) - صبا کاظمی دوانی (طراح جلد) - محمود شوشتري،

شناسه افزوده آماده‌سازی:

جواد اسماعیل‌زاده و روح الله قلی پور کوهستانی (رسام) - ابوالفضل بهرامی (عکاس)

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی) تلفن: ۰۹۱۶۱-۸۸۸۳۱

نشانی سازمان:

دورنگار: ۰۹۲۶۶، ۰۹۸۳۰، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹، وب سایت: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir

ناشر:

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروپخش)


چاپخانه:

تلفن: ۰۹۱۶۱-۴۴۹۸۵۱۶۰، دورنگار: ۰۹۱۶۱-۴۴۹۸۵۱۵۰، صندوق پستی: ۱۳۹-۳۷۵۱۵

سال انتشار و نوبت چاپ:

چاپ سوم ۱۳۹۹

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهییه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند باید این ملت اوّلاً با هم متحد باشد، و ثانیاً در هر کاری که اشتغال دارد آن را خوب انجام بدهد. امروز کشور محتاج به کار است. باید کار کنیم تا خودکفا باشیم. بلکه ان شاء الله صادرات هم داشته باشیم. شما برادرها الان عبادت تان این است که کار بکنید. این عبادت است.
امام خمینی (قُدَسَ سِرَة)

فهرست

پودمان ۱- طراحی و ساخت قاب های دکوری	ارزشیابی
۴۰	■
پودمان ۲- طراحی و ساخت میز پذیرایی	ارزشیابی
۷۵	■
پودمان ۳- طراحی و ساخت ویترین	ارزشیابی
۱۱۱	■
پودمان ۴- طراحی و ساخت صندلی چوبی	ارزشیابی
۱۶۹	■
پودمان ۵- طراحی و ساخت مبل یک نفره و دو نفره	ارزشیابی
۲۱۶	■
۲۱۷	منابع

سخنی با هنرجویان عزیز

شرابط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قلبی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه‌درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی باز طراحی و تألیف کنیم، مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است، شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشته تحصیلی - حرفه‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته شده است:

۱ شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند برشکار، موئتاز کار، رنگ کار و رویه کوب

۲ شایستگی‌های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند تفکر خلاق، یادگیری و حل مسئله

۳ شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها

۴ شایستگی‌های مربوط به یادگیری مدام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر

بر این اساس دفتر تأییف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش مبتنی بر اسناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب‌های درسی هر رشته است. این درس، ششمین درس شایستگی‌های فنی و کارگاهی است که ویژه هنرجویان رشته صنایع چوب و مبلمان تألیف شده است. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت آینده شغلی و حرفه‌ای شما بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابی به اثبات رسانید.

کتاب درسی طراحی و ساخت مبلمان مسکونی شامل پنج پومن دارای یک واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پومن می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پومن یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید و نمره قبولی در هر پومن حداقل ۱۲ می‌باشد. در صورت احراز نشدن شایستگی پس از ارزشیابی اول، فرست جبران و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد. کارنامه شما در این درس شامل ۵ پومن و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی برای هر پومن خواهد بود و اگر در یکی از پومن‌ها نمره نکردید، تنها در همان پومن لازم است مورد ارزشیابی قرار گیرید و پومن‌های قبول شده در مرحله اول ارزشیابی مورد تأیید و لازم به ارزشیابی مجدد نمی‌باشد. همچنین این درس دارای ضریب ۸ است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است. همچنین علاوه بر کتاب درسی شما امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشی که برای شما طراحی و تألیف شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می‌باشد که برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را می‌توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید. سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشانی www.tvoccd.oerp.ir می‌توانید از عنوانی آن مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط‌زیست و شایستگی‌های یادگیری مدام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش بینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید.

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌های هنرآموز محترمندان درخصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید.

امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثر و شایسته جوانان برومند میهن اسلامی برداشته شود.

سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پژوهش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشته صنایع چوب و مبلمان طراحی و بر اساس آن محتوای آموزشی نیز تأثیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های کارگاهی می‌باشد که برای سال دوازدهم تدوین و تأثیف گردیده است این کتاب دارای ۵ پودمان است که هر پودمان از یک واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی‌های این کتاب می‌باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می‌باشد برای هر پودمان یک نمره در سamanه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می‌گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان‌ها است. از ویژگی‌های دیگر این کتاب طراحی فعالیت‌های یادگیری یافته در ارتباط با شایستگی‌های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای و مباحث زیستمحیطی است. این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که لازم است از سایر اجزای بسته آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو، نرم‌افزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش‌های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکلات رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه‌بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی‌های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنمای یادگیری و تمرین‌ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید. لازم به یادآوری است، کارنامه صادر شده در سال تحصیلی قبل بر اساس نمره ۵ پودمان بوده است و در هنگام آموزش و سنجش و ارزشیابی پودمان‌ها و شایستگی‌ها، می‌باشد به استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مراجعه گردد. رعایت ایمنی و بهداشت، شایستگی‌های غیرفنی و مراحل کلیدی بر اساس استاندارد از ملزمات کسب شایستگی می‌باشد. همچنین برای هنرجویان تبیین شود که این درس با ضریب ۸ در معدل کل محاسبه می‌شود و دارای تأثیر زیادی است.

کتاب شامل پودمان‌های ذیل است:

پودمان اول: با عنوان طراحی و ساخت قاب‌های دکوری، به ساخت چند نمونه قاب و اتصالات چوبی، پرداخته می‌شود.

پودمان دوم: با عنوان طراحی و ساخت انواع میز پذیرایی، به روش‌های ساخت انواع میز جلومبلي با اتصالات جدید پرداخته می‌شود.

پودمان سوم: با عنوان طراحی و ساخت ویترین، به روش‌های ساخت ترکیبی صفحه (MDF) و چوب در ساخت یک نمونه ویترین پرداخته شده است.

پودمان چهارم: با عنوان طراحی و ساخت صندلی چوبی، به ساخت یک نمونه صندلی چوبی ناھارخوری با اتصالات پیشرفته پرداخته می‌شود.

پودمان پنجم: با عنوان طراحی و ساخت مبل یکنفره و دونفره با توجه به یکسان بودن روش ساخت و تغییر ابعاد فقط به روش ساخت مبل یکنفره به طور کامل پرداخته می‌شود.

امید است که با تلاش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش‌بینی شده برای این درس محقق گردد.

پودهمان ۱

طراحی و ساخت قاب‌های دکوری



آیا تا به حال پی بردید

- برای شروع ساخت هر پروژه چوبی چه مراحلی را باید طی کرد؟
- دانش و مهارت شما در ساخت اتصالات چوبی تا چه حدی است؟
- نقش اتصالات در سازه‌های چوبی چیست؟
- برای ساخت سازه‌های چوبی از چه نوع اتصالی می‌توان استفاده کرد؟
- بهترین چوب برای ساخت اتصالات دارای چه ویژگی‌هایی باید باشد؟
- برای ساخت اتصالات چوبی از چه ابزاری می‌توان استفاده کرد؟

استاندارد عملکرد

پس از پایان این واحد یادگیری، هنرجویان قادر خواهند بود با توجه به طرح موجود، برای ساخت اتصالات از چوب مناسب استفاده کنند و با استفاده از نقشه‌های سه بعدی و فنی، آنها را در کارهای مختلف چوبی به کار ببرند.

طراحی و ترسیم نقشه‌های اجرایی مبلمان مسکونی

برای ساخت هر پروژه‌ای از مبلمان مسکونی، به نقشه‌هایی نیاز است که مطابق استانداردهای ملی و بین‌المللی تهیه شده باشد. نقشه‌های مورد نیاز برای ساخت هر پروژه عبارت‌اند از:

- ۱- تصویر مجسم با پرسپکتیو
- ۲- نقشه انفجاری یا مونتاژ
- ۳- سه نما
- ۴- انواع برش با توجه به سطح دشواری پروژه

مراحل ساخت مبلمان مسکونی



شکل ۱ - مراحل ساخت مبلمان مسکونی

مواد اولیه مورد مصرف در مبلمان مسکونی

در ساخت مبلمان مسکونی، پس از اینکه اندازه قطعات با دقت تعیین شد، باید مواد اولیه مورد مصرف در هر پروژه انتخاب شود؛ این مواد اولیه عبارت‌اند از:
مواد اصلی مورد مصرف در ساخت مصنوعات چوبی عبارت‌اند از:

۱- چوب

مهم‌ترین ماده اولیه در مبلمان مسکونی است که در انتخاب آن باید بسیار دقیق باشد. با وجود اینکه محصولات چوبی را می‌توان تقریباً با هر نوع چوبی ساخت، اما انتخاب چوب‌های با دوام، محکم و با وزن مخصوص مزایای زیادی دارند. این نوع چوب‌ها در مقابل فشارهای مکانیکی و استفاده نامناسبی که معمولاً از صندلی‌ها می‌شود، مقاوم هستند. لزوماً نیاز نیست که صندلی را فقط از یک گونه چوب ساخت؛ به خصوص که باید رنگ‌آمیزی نیز بشود.

قبل از سفارش، باید نیازهایی را از قبیل نوع گونه، رطوبت و کیفیت چوب را با دقت تعیین نمود.
(الف) نوع چوب: برای انتخاب چوب، باید در مورد یک نوع گونه خاص چوب پرس و جو کنید نه یک تیره وسیع؛ برای مثال در باره افرای قندی، نه فقط افرا. برای اینکه مطمئن شوید آنچه را که نیاز دارید به دست خواهید آورد.

پس از اینکه نوع گونه انتخاب شد، با استفاده از ابزار مختلف، عملیاتی مانند برشکاری، رنده‌کاری، سوراخکاری و فرز کاری و... را انجام دهید.

اسامی گیاه‌شناسی چوب‌ها را در کتاب همراه هنرجو مطالعه کنید.

فعالیت
کلاسی



عملیات مورد نیاز بر روی آنها انجام می‌شود تا به اندازه و شکل مورد نیاز تبدیل شوند.

ب) رطوبت چوب (خشک کردن چوب): الوارها در کوره یا در معرض هوای آزاد به صورت خشک شده و تر فروخته می‌شود. چوب خشک شده در کوره معمولاً مقاوم‌تر است. میزان درصد رطوبت این نوع چوب ۸ درصد و رطوبت در معرض هوا، در حدود ۲۰ درصد است. در حالی که الوار خشک شده در معرض هوا، دارای درصد رطوبت ۱۲ تا ۲۰ درصد می‌باشد. برای ساخت محصولات چوبی معمولاً درصد رطوبت چوب را ۸ درصد در نظر می‌گیرند.

ج) کیفیت (درجه‌بندی): مهم‌ترین عامل کیفی در چوب، خشکبودن آن است و پس از آن، مشخصات ظاهری مانند یکنواختی رنگ در کل الوار یا تخته، نداشتن گره و ترک‌های بزرگ که در رنگ‌کاری نهایی تأثیر بسزایی دارند.

۲- رنگ

محصولات رنگ‌کاری را می‌توان براساس کیفیت‌های عمومی و درجات حفاظتی که ارائه می‌کنند به گروه‌های قابل کنترل: موم‌ها، روغن‌ها، جلاوه‌های، لак و الکل (شلاک)، لاك‌ها، رنگ‌های بر پایه آب و رنگ‌های گیاهی دسته‌بندی کرد. جالب اینکه، در میان همه این گروه‌های رنگی، یک نوع رنگ برتر وجود ندارد؛ به عبارت دیگر رنگی که بر رنگ دیگر برتر باشد، ممکن است نسبت به دیگری فاقد مطلوبیت باشد، طوری که باید در انتخاب یک رنگ حد میانه را رعایت نمود.

در مهم‌ترین موارد انتخاب رنگ ظاهر، کاربرد و دوام آن مطرح است.

۳- رویه کوبی

در انواع صندلی‌های تشكدار، از جمله بعضی از صندلی‌های دسته‌دار و صندلی میزبان، رویه کوبی کردن صندلی، راحتی فوق العاده‌ای برای پذیرایی از میهمانان حاصل می‌کنند. از این رو با رویه کوبی کردن صندلی می‌توان نشیمن‌گاه گوناگونی با طرح‌های مختلف از اسفنج یا فوم مصنوعی که روی آنها را با پنبه پلی استر و پارچه می‌پوشانند برای سبک‌های گوناگون صندلی رویه کوبی کرد.

۴- شیشه

شیشه در شکل‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد: در ساخت لوازم تزیینی مانند گل، تابلو و...، در ساختن ظروف آزمایشگاهی یا ظروف آشپزخانه مانند لیوان، بطری و...، و بالاخره در ساختن شیشه‌های مسطح که در دو نوع ساده و مشجر عرضه شده و مصارف مختلفی دارند که کاربرد عمده آنها به عنوان در و پنجره در کارهای ساختمانی است که به شکل‌های مختلف اعم از شیشه‌های شفاف، نیمه شفاف و رنگی، جاذب حرارت، ایمن، دو جداره، سکوریت و ... وجود دارند. همچنین در آینه‌سازی، صنایع نشکن، میزهای شیشه‌ای، انواع شیشه رومیزی، ویترین‌سازی و مبلمان نیز کاربرد دارند.

برای توضیحات بیشتر در مورد رنگ‌کاری و رویه کوبی، به کتاب «رنگ‌کاری و رویه کوبی مبلمان» مراجعه کنید.

پوذمان ۱: طراحی و ساخت قاب‌های دکوری

واحد یادگیری ۱

شاپیستگی طراحی و ساخت قاب عکس چوبی











۱- عنوان پروژه

قاب عکس چوبی



۲- تعریف پروژه

این قاب عکس از جنس چوب است و در ابعاد $380 \times 270 \times 24$ میلی‌متر ساخته می‌شود. سطح مقطع قطعات این قاب 45×24 میلی‌متر است و برای آموزش انواع اتصالات، هر گوشه کار با یک نوع اتصال چوبی ساخته شده است. که در اشکال زیر نمونه‌هایی از اتصالات را مشاهده می‌کنید.

									
۱ سر به سر ساده	۲ فارسی ساده	۳ دوبل	۴ نیم و نیم	۵ قلیف زبانه جدا	۶ فارسی زبانه جدا	۷ کام وزبانه ساده	۸ فاق و زبانه یکروفارسی	۹ کام وزبانه گوه ای فارسی	۱۰ فاق و زبانه ماهیچه ای
									
چوب ماسیو	D E	چوب ماسیو	D E	چوب ماسیو	چوب ماسیو	چوب ماسیو	چوب ماسیو	چوب ماسیو	D E
۱۱ کام و زبانه دوراهه	۱۲ کام و زبانه ماهیچه ای دوراهه	۱۳ کام و زبانه ماهیچه ای فارسی	۱۴ نیم و نیم صلیبی						
									
چوب ماسیو	D E	چوب ماسیو	D E	چوب ماسیو	چوب ماسیو	چوب ماسیو	E E		

۳- هدف توانمندسازی (مهارت‌های یادگیری)

هدف اصلی این پروژه، کسب مهارت شایستگی برای طراحی، انتخاب صحیح و اصولی انواع اتصالات و ساخت اتصالات چوبی برای سازه‌ها و مصنوعات چوبی است. اهداف فرعی این پروژه، کار کردن با ابزارهای دستی و ابزارهای دستی برقی مناسب و مورد نیاز برای ساخت قاب چوبی، از جمله اره عمودبر، مغار، چکش، اره ظرفی بر و... می‌باشد.


۴- مسائل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی

نگرش: دقت، سرعت و کیفیت در ساخت پروژه، هنگام کار کردن و در پایان کار.


۵- شایستگی‌های غیر فنی

شایستگی‌های غیر فنی	
در انجام کار گروهی مسئولیت پذیر باشید.	اخلاق حرفه‌ای
همیشه در حال یاد گرفتن باشید.	یادگیری مدام‌العمر
در انجام فعالیت کارگاهی خلاق و کارآفرین باشید.	نوآوری و کارآفرینی
از مواد اولیه استفاده بهینه نموده و صرفه‌جویی کنید.	مدیریت منابع
می‌توان به کار گروهی، آموزش دیگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تفکر سیستمی و تفکر خلاق اشاره نمود.	سایر شایستگی‌های غیر فنی

۶- نقشه ایزومتریک




ایزومتریک پشت قاب



ایزومتریک جلوی قاب

پودمان ۱: طراحی و ساخت قاب‌های دکوری

۷- نقشه سه‌نما




نقشه‌های ایزومتریک و سه‌نما و نقشه‌های فنی قاب عکس را با رعایت اصول نقشه‌کشی، با وسائل نقشه‌کشی و همچنین به کمک نرم‌افزار ترسیم و به هنرآموز خود تحويل دهید. (برای تمامی پروژه‌های این کتاب نقشه‌کشی دستی و همچنین با نرم‌افزارهای مرتبط با کتاب باید توسط هنرجویان انجام گیرد).


فعالیت علمی




۸- نقشه انفجاری




۹- نقشه برش و دیتیل قطعات مورد نیاز





B (1:1)



E-E (1:4)




A (1:1)



D (1:1)




F-F (1:4)



C (1:1)

پوذمان ۱: طراحی و ساخت قاب‌های دکوری



۱۰- جدول لیست برش قطعات

برای ساخت قاب عکس، ابتدا باید لیست قطعات را آماده نموده، از روی آن نام، تعداد و ابعاد قطعات مورد نیاز را به دست آورد و از این طریق، مقدار مواد اولیه اصلی از هر جنس را برآورد نمود. از طرفی با داشتن قیمت اجنباس مصرف شده می‌توان هزینه آن را در صورت لزوم برآورد کرد.

ردیف	نام قطعه	کد قطعه	جنس	تعداد	ابعاد قطعات به میلیمتر			بعض ابعاد	روش برآورده	مساحت	حجم
					عرض	طول	ضخامت				
۱	قید طولی قاب	۱	چوب راش	۲	۴۵	۳۸۰	۲۴	حجمی	-	(مترمربع)	۰/۰۰۰۸۲
۲	قید عرضی قاب	۲	چوب راش	۲	۴۵	۲۷۰	۲۴	حجمی	-	(مترمربع)	۰/۰۰۰۵۸
جمع کل	طول کل با ضخامت میل + ۵ درصد دور ریز										
	مساحت کل با ضخامت میل + ۱۰ درصد دور ریز										
	حجم کل چوب راش با ضخامت ۲۴ میلی متر + ۳۰ درصد دور ریز										
	۰/۰۰										

نکته



به این نکات، در قسمت جمع کل جدول لیست برش توجه شود:
* جلوی طول کل، باید جمع طول قطعاتی مانند زهوار آمده، به علاوه دور ریز آن (در این کتاب ۵ درصد برآورد می‌گردد) بحسب متر، آورده شود. در این پروژه چون قطعه‌ای مانند زهوار نداریم جمع آن ° آورده شده است.

* جلوی مساحت کل، باید جمع مساحت قطعاتی مانند تخته لایه یا MDF به علاوه دور ریز آن (در این کتاب ۱۰ درصد برآورد می‌گردد) بر حسب مترمربع، آورده شود. در این پروژه چون قطعه‌ای مانند تخته لایه یا MDF نداریم جمع آن ° آورده شده است.

* جلوی حجم کل، باید جمع کل حجم قطعاتی مانند چوب به علاوه دور ریز آن (در این کتاب ۳۰ درصد برآورد می‌گردد) بر حسب متر مکعب، آورده شود. در این پروژه حجم کل دو قید طولی و دو قید عرضی ۱۴۰ مترمکعب شده است که ۳۰ درصد دور ریز (۰/۰۰۰۴۲ مترمکعب) نیز به آن اضافه می‌شود و در نهایت، حجم چوب مورد نیاز برای ساخت قاب چوبی ۱۸۲ متر مکعب برآورد می‌گردد که با رند کردن تا چهار رقم اعشار، عدد ۰/۰۰۱۸ در جدول نوشته شده است.

البته این جدول، اندازه‌ها یا حجم دقیق مواد مورد نیاز را مشخص نخواهد کرد، زیرا همان‌طور که در نقشه و عکس مشاهده می‌کنید قطعات اغلب با ابعاد مستقیم نیستند و قوس و زاویه غیر از ۹۰ درجه دارند. باید توجه داشت که مواد خام اولیه را وقتی بخواهیم به اندازه مورد نیاز محاسبه کنیم، مقداری از آن به علت بریدن، رندیدن، سنباده‌زن و ... دور ریز خواهد شد که این دور ریزها در جمع کل در انتهای جدول لیست برش حساب می‌شوند.

نکته


- ۱- برای ساخت قاب عکس می‌توان از چوب‌های دیگر مانند نراد، گردو، افرا، توسکا و استفاده نمود.
- ۲- برای زیبایی بیشتر قاب عکس، می‌توان از چوب تیره، مثل گردو برای قیدهای طولی و چوب روشن مثل افرا، برای قیدهای عرضی استفاده کرد.



۱۱- نقشه چیدمان یا جانمایی قطعات در الوار

ابتدا باید بدانید که ابعاد تخته‌ای که می‌خواهید برش بزنید چقدر است؟ از رایج‌ترین تخته‌های موجود در بازار، چوب راش با ابعاد $300 \times 200 \times 60$ میلی‌متر و چوب نراد با ابعاد $600 \times 200 \times 63$ میلی‌متر می‌باشد که برای ساخت قاب چوبی باید 400 میلی‌متر (۴۰ سانتی‌متر) از طول تخته را برش بزنید (برای رسیدن به اندازه نهایی قطعات، ۲ سانتی‌متر بزرگ‌تر از اندازه نهایی برش بزنید تا بعداً بتوانید آنها را سایز کنید). سپس در اتوکد یا برنامه مشابه، یک مکعب مستطیل به ابعاد $400 \times 200 \times 63$ میلی‌متر ترسیم کنید و دو عدد قید طولی و دو عدد قید عرضی را در آن جانمایی کنید؛ بدیهی است که بقیه قطعه به عنوان باقیمانده مشخص می‌شود تا در موقعیت بعدی بتوان از آن استفاده نمود. با این نقشه در مصرف مواد اولیه صرفه‌جویی می‌شود و دورریز کمتری حاصل می‌گردد.

تذکرہ: برای نقشه چیدمان کلیه پروژه‌های این کتاب، از تخته با ابعاد $600 \times 200 \times 63$ میلی‌متر استفاده می‌شود که مطابق با نقشه هر پروژه مقدار مشخصی از طول آن بریده می‌شود.




۱۲-جدول یراق آلات

ردیف	نام یراق آلات	تعداد	محل نصب	کاربرد	وضعیت قرارگیری	نام محصول
۱	آویز فلزی	۱	پشت و بالای قاب عکس	نگه داشتن قاب بر روی دیوار	■	کامپیوتر

۱۳-جدول لیست مواد، ابزارها و ماشین آلات


ردیف	عنوان	مقدار	واحد	مواد مصرفی		
				ابزارهای دستی	ابزار دستی - برقی	
۱	چوب راش	۰/۰۰۱۸	مترمکعب	ماسک	فارسی بر	اره نواری
۲	آویز فلزی	۱	عدد	گوشی صدایگیر	اره عمودبر	رنده (کف رنده)
۳	چسب چوب	۴۰	گرم	دستکش و کفش ایمنی	دریل برقی	گندگی
۴				مترا نواری فلزی	دریل شارژی	
۵				گونیا فلزی	اورفرز	
۶				مداد	سمباده دیسکی (پولیش)	
۷				خط کش تیره دار	سمباده لرزان	
۸				چکش چوبی		
۹				اره ظریف بر پشت دار		
۱۰				غار		
۱۱				رنده دستی		
۱۲				چوبسا		
۱۳				سوهان		
۱۴				پیچ دستی یا گیره تسمه ای		

۱۴- نقشه فنی قطعات



قطعه ۱-الف) قید طولی اول: با ابعاد $۳۸۰ \times ۴۵ \times ۲۴$ میلی‌متر، که یک سمت آن نیم و نیم فارسی و سمت دیگر آن فاق و زبانه یک رو فارسی می‌باشد.


شکل ۱- نقشه فنی قید طولی اول



قطعه ۱-ب) قید طولی دوم: با ابعاد $۳۸۰ \times ۴۵ \times ۲۴$ میلی‌متر، که دارای دو اتصال قلیف گوشه‌ای فارسی شده و اتصال فاق و زبانه دو رو فارسی می‌باشد.


شکل ۲- نقشه فنی قید طولی دوم

قطعه ۲-الف) قید عرضی اول: با ابعاد $270 \times 45 \times 45$ میلی متر، که دارای دو اتصال نیم و نیم فارسی و قلیف گوشه‌ای فارسی شده می‌باشد.



شکل ۳- نقشه فنی قید عرضی اول

قطعه ۲-ب) قید عرضی دوم: با ابعاد $30 \times 40 \times 270$ میلی متر، که دارای دو اتصال فاق و زبانه یک رو فارسی و دو رو فارسی می‌باشد.



شکل ۴- نقشه فنی قید عرضی دوم

۱۵-آموزش طراحی محصول با نرم افزار


برنامه Sketchup را باز کنید. اولین مرحله بعد از اجرای برنامه، تنظیم کردن واحد یا یکای اندازه‌گیری است. برای تنظیمات واحد اندازه‌گیری باید از نوار ابزار بالای صفحه، روی گزینه Model info کلیک نموده و بعد

پوذمان ۱: طراحی و ساخت قاب‌های دکوری

از باز شدن پنجره به سمت چپ نوار قسمت پایین روی گزینه Unit کلیک کنید و در قسمت بالای پنجره، روی Format واحد اندازه‌گیری را روی میلی‌متر و رقم اعشار را هم روی ° تنظیم نمایید.

نکته

- ۱- بعد از طراحی، هر یک از قطعات آن را group کنید تا هنگام مونتاژ کار، با مشکلی مواجه نشوید.
- ۲- بعد از هر بار فرمان اجرا کردن، مراحل را save کنید.





۱- قید طولی اول

الف) طراحی اتصال نیم‌ونیم یک رو فارسی:
ابتدا حجم کلی چوب را بر اساس نقشه فنی، طراحی کرده و خطوط مربوط به زوایا را با ابزار line روی آن ترسیم کنید، سپس به کمک ابزار pull/ push به عمق ۱۲mm اتصال مورد نظر را ایجاد کنید.
(شکل ۵)

شکل ۵ - ترسیم حجم کلی پایه، ترسیم خطوط شبیه روی پایه و حذف قسمت اضافی


ب) طراحی اتصال فاق و زبانه یک رو فارسی : ابتدا سر دیگر قید طولی را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید؛ در یک سمت، خطی به موازات سطح مقطع و در سر دیگر خط فارسی با زاویه ۴۵ درجه بسازید و به کمک ابزار pull / push طرفین را به عمق ۸mm به سمت داخل بشید تا مطابق شکل ۶ اتصال ایجاد گردد؛ سپس کل قطعه را انتخاب کرده و با گزینه make group یکپارچه‌سازی نمایید و در نهایت به کمک ابزار متريال، چوب راش را به قطعه اضافه کنید.



شکل ۶ - اتصال فاق و زبانه یک رو فارسی


۲- قید طولی دوم

الف) اتصال قلیف گوشه‌ای فارسی: ابتدا حجم قطعه را براساس نقشه فنی، و به کمک ابزار rectangle و pull/push ترسیم و سطح مقطع آن را به موازات پهنهای قید به سه قسمت مساوی تقسیم کرده و به کمک ابزار line خط فارسی را در هر دو سر قید ترسیم نمایید؛ سپس به کمک ابزار pull/push و مطابق شکل، قسمت‌های اضافی را حذف کنید تا اتصال سر اول قید طولی ایجاد شود (شکل ۷).



شکل ۷ - اتصال قلیف گوشه‌ای فارسی

ب) اتصال فاق و زبانه دو رو فارسی: ابتدا باید از دو لبه ضخامت قطعه موردنظر، به کمک ابزار line مستطیلی به ابعاد 8×45 ترسیم نمایید و سپس به کمک ابزار لاین عمل فارسی کردن را انجام داده و طبق دستورالعمل قبل به حذف آن اقدام نمایید. با یکپارچه‌سازی و افزودن متریال چوب راش، طراحی اتصال قید طولی دوم به پایان می‌رسد (شکل ۸).




شکل ۸- اتصال فاق و زبانه دو رو فارسی


پوذمان ۱: طراحی و ساخت قاب‌های دکوری

۳- قید عرضی اول

الف) اتصال نیم و نیم فارسی: طبق دستورالعمل شکل ۶ عمل کنید (شکل‌های ۹ و ۱۰).




شکل ۹ - ترسیم خطوط اولیه اتصال نیم و نیم فارسی



شکل ۱۰ - اتصال نیم و نیم فارسی

ب) قلیف گوشه‌ای فارسی: مطابق دستورالعمل مربوط به شکل ۷ عمل کنید (شکل ۱۱).




شکل ۱۱- قلیف گوشه‌ای فارسی و قید عرضی اول

۴- قید عرضی دوم


الف) اتصال فاق و زبانه یک رو فارسی: این قید را مطابق دستورالعمل‌های مربوط به شکل ۶ اجرا کنید.

ب) اتصال فاق و زبانه دو رو فارسی: این قید را مطابق دستورالعمل‌های مربوط به شکل ۸ اجرا نمایید.




شکل ۱۲- قید عرضی دوم

قلیف: برای ساخت قلیف کافی است یک مکعب به ابعاد $45 \times 45 \times 24$ ایجاد و ضمن یکپارچه سازی، متریال را به آن اضافه کنید (شکل ۱۳).



شکل ۱۳- قلیف

مونتاژ قاب چوبی: برای مونتاژ قطعات ابتدا باید از یکپارچه بودن هر قطعه مطمئن شد و در ادامه، به کمک ابزار move لبه هر قطعه را به هم نزدیک کرد تا در جای خود قرار گیرند (شکل ۱۴).



شکل ۱۴- مونتاژ قاب چوبی

۱۶- مراحل ساخت محصول


۱- تهیه و ساخت قاب چوبی

ابتدا تخته‌ای به ابعاد $۲۴ \times ۹۵ \times ۴۰۰$ میلی‌متر آماده کنید و سپس از جهت طول، ۲ قطعه به پهنانی ۴۵ میلی‌متر برش داده و هر کدام را از ضخامت نصف کنید. این قطعات را یک رو و یک نر کنید (یعنی یک طرف از ضخامت و یک طرف از پهنا را به کمک هنرآموز یا استاد کار، با دستگاه کف رند صاف و گونیا نمایید)، سپس با گندگی و فارسی بر، دو قطعه به ابعاد $۳۸۰ \times ۴۵ \times ۲۴$ و $۲۷۰ \times ۴۵ \times ۲۴$ آمده نموده و نوع اتصالات را در هر گوش آنها نوشه، خط کشی و سپس اندازه‌گذاری هر زاویه را مشخص کنید.

(الف) اتصال نیم و نیم فارسی: اتصال نیم و نیم از جمله ساده‌ترین اتصالات صنایع چوب، که دارای انواع گوشه‌ای، تی شکل و به علاوه (صلیبی) می‌باشد که در این مرحله کار، از اتصال نیم و نیم گوشه‌ای یک طرف فارسی (تحت زاویه ۴۵ درجه) استفاده می‌شود. بنابراین باید دو قطعه چوبی را که در زاویه این اتصال قرار می‌گیرد، علامت‌زد، سپس از دو سر قطعه چوب، به اندازه عرض آنها (۴۵ میلی‌متر) پایین آمده، به وسیله گونیای ۹۰ درجه خطی بکشید و سپس آن خط را دور کنید. در ادامه کار، خط کش تیره‌دار را به اندازه ۱۲ میلی‌متر (نصف ضخامت) تنظیم کنید و ضخامت قسمت خط کشی شده در چوب اول را، به دو نیم تقسیم، و سپس قسمت روی کار را تحت زاویه ۴۵ درجه علامت بزنید.



ج) علامت‌زدن قسمت‌های برش



ب) خط کشی با خطکش تیره‌دار



الف) دور کردن خط با گونیا

شکل ۱۵

بعد از علامت‌زدن، به وسیله اره ظریف بر پشت‌دار و در نظر گرفتن خوراک اره، که باید در طرف دور ریز باشد، عملیات برشکاری اتصال را انجام دهید.




شکل ۱۶- عملیات برشکاری اتصال نیم و نیم یک رو فارسی

ب) اتصال قلیف گوشه‌ای فارسی: اتصال قلیف، می‌تواند جزء اتصالات عرضی به شمار آید که ممکن است دارای زبانه سر خود یا جدا باشد؛ که زبانه جدا، در دو نوع زبانه در راه و بی‌راه چوب ساخته می‌شود. اتصال قلیف، می‌تواند یک اتصال سطحی گوشه‌ای و یا یک اتصال عرضی باشد، که با آن می‌توان دو قطعه چوب کم عرض را به یکدیگر اتصال داد و قطعه چوبی با عرض بیشتر تهیه کرد.

در ابتدا باید مانند اتصال نیم و نیم، از دو سر قطعه، به اندازه عرض آنها پایین آمده و به وسیله گونیای ۹۰ درجه خطی بکشید و سپس آن خط را دور کنید. در ادامه کار، خطکش تیره‌دار را به اندازه تقریبی ۱۲ میلی‌متر (نصف ضخامت) تنظیم و ضخامت قسمت خطکشی شده در چوب اول را، به دو نیم تقسیم کنید. قسمت زبانه قلیف را ۴ میلی‌متر خطکشی کرده و با اره ظرفی‌بر، قسمت وسط را برش دهید. بعد از برش، وسط گوشه‌های کار را تحت زاویه ۴۵ درجه برش بزنید.



ج) مونتاژ اولیه زاویه برای صحیح بودن و همرو بودن اتصال




ب) عمل برشکاری



الف) علامت‌گذاری اتصال قلیف گوشه‌ای

شکل ۱۷- علامت‌گذاری اتصال قلیف

ج) اتصال فاق و زبانه یک رو فارسی: اتصال یک رو فارسی نیز شبیه دو رو فارسی می‌باشد، با این تفاوت که یک طرف آن فارسی و یک طرف دیگر آن ساده است و بیشتر برای قطعاتی به کار می‌رود که از یک طرف قابل دید هستند. آموزش ساخت آن نیز مانند دو رو فارسی است که در ادامه توضیح داده خواهد شد.



شکل ۱۸- چگونگی خطکشی و مونتاژ اتصال یک رو فارسی

د) اتصال فاق و زبانه دورو فارسی: این اتصال، بیشتر برای قطعاتی به کار می‌رود که از هر دو طرف قابل دید بوده و به ظرافت و زیبایی آن توجه می‌شود.

پوذمان ۱: طراحی و ساخت قاب‌های دکوری

ابتدا باید به وسیله گونیای ۹۰ درجه، چوب‌ها را از نظر گونیایی بودن کنترل کرده، یک رو و یک نر هر قطعه چوب (فاق و زبانه) را علامت‌گذاری نمایید. سپس از ابتدای لبه، به اندازه عرض کار اندازه‌گذاری کرده و با گونیای ۹۰ درجه، آن را دور کنید. اکنون خط‌کش تیره‌دار را به اندازه یک - سوم ضخامت چوب (۸ میلی‌متر) تنظیم و آن را روی سطحی که علامت‌گذاری شده قرار دهید و از ابتدای خط عرضی تا انتهای قطعه چوب، خط بکشید، که بدین ترتیب، ضخامت چوب به ۳ قسمت مساوی تقسیم شده است. در ادامه دو روی چوب فاق و زبانه را، به کمک گونیا، به صورت ۴۵ درجه خط‌کشی نمایید. برای جلوگیری از اشتباه، محل فاق و زبانه را با هاشور، مشخص کنید.



شکل ۱۹- اندازه‌گذاری و خط‌کشی اتصال فاق و زبانه دو رو فارسی

با اره ظرفیف بُر، دو طرف زبانه را به صورت ۴۵ درجه (با توجه به خط‌کشی فارسی دو طرف چوب) برش دهید؛ سپس بَرِ هر دو طرف زبانه را به صورت ۴۵ درجه ببرید. فاق این اتصال نیز، ابتدا باید مانند فاق ساده ساخته شود، و سپس دو طرف آن را در حالی که به صورت افقی به گیره بسته‌اید، با توجه به خط فارسی کشیده شده در دو طرف چوب، به صورت ۴۵ درجه برش دهید.



شکل ۲۰- برشکاری اتصال دو رو فارسی

فاق و زبانه، باید با فشار دست یا ضربه آرام چکش جا برود؛ اگر پس از جا زدن، درز بین اتصال دیده شد، باید آن را اره‌کشی کنید تا این عیب بر طرف گردد.



شکل ۲۱- چگونگی اره‌کشی درز بین اتصال



نقشه‌های اتصالات فاق و زبانه یک رو و دو رو فارسی را با رعایت اصول نقشه‌کشی و به کمک نرم‌افزار اسکچاپ به صورت جداگانه ترسیم و به هنرآموز خود تحويل دهید.

۱۷-مونتاژ

برای مونتاژ قاب چوبی، به چسب چوب و گیره تسمه‌ای (گیره کمربندی) یا گیره دستی (پیچ دستی) نیاز است، که قبل از عملیات مونتاژ، باید آنها را آماده کنید.



ج) پیچ دستی



ب) گیره تسمه‌ای (گیره کمربندی)



الف) چسب چوب

شکل ۲۲

قسمت اتصالات را چسب چوب زده و داخل هم جا بزنید.



شکل ۲۳-چسب زدن اتصالات قاب

در ادامه، تمام زوایای چسب خورده را در جای خود نصب کرده، و با گیره تسمه‌ای، محکم ببندید.



شکل ۲۴-جا زدن اتصالات در جای خود و بستن قاب با گیره تسمه‌ای

پوذمان ۱: طراحی و ساخت قاب‌های دکوری

بعد از محکم کردن گیره تسمه‌ای، دوئیدگی (گونیایی بودن) کار را کنترل نموده، حدود ۵ ساعت صبر کنید تا کار به خوبی خشک شود.




شکل ۲۵- کنترل دوئیدگی و صحیح بودن قاب

بعد از خشک شدن کامل قاب، باید آن را با دستگاه اورفرز و با تیغ پرداخت نیم گرد (برای گرد کردن لبه کار) پرداخت کرد، و با تیغ دو راهه (برای جاگذاری عکس و شیشه) قسمت داخلی قاب را دو راهه زد.



شکل ۲۶- پرداخت با تیغ نیم گرد و به کمک دستگاه اورفرز دستی




شکل ۲۷- دو راهه کردن با دستگاه اورفرز دستی و تیغ دو راهه

۱۸- کنترل کیفیت و بسته‌بندی

- ۱- ابعاد و اندازه‌ها را به دقت از روی نقشه کنترل کنید.
- ۲- نوع اتصالات چهار گوش را از نظر درزگیری کنترل کنید.
- ۳- نظافت و ظاهر قاب ساخته شده را بررسی کنید.
- ۴- با توجه به انواع مختلف اتصالات به کار رفته، باید توجه نمود که چسب‌های استفاده شده بیرون نزدیک باشند، زیرا هنگام رنگ کاری، به صورت لکه نشان داده می‌شوند.

واحد یادگیری ۲


طراحی و ساخت قاب دکوری (shelf دیواری)



انواع اتصالات متداول در محصولات چوبی

اتصالات گوشه‌ای

یکی از کاربردهای اتصالات گوشه‌ای، ساخت قاب یا کلاف است. در این اتصالات، دو سر قطعه چوب به اندازه نصف ضخامت بریده شده و دو قطعه چوب، تحت زاویه‌های مختلف به یکدیگر متصل می‌شوند.



انگشتی با تعداد زبانه زوج

دوبل

کام و زبانه جدا

کام و زبانه جدا


قلیف سراسری دم چلچله

انگشتی زبانه جدا

پوذمان ۱: طراحی و ساخت قاب‌های دکوری

اتصالات عرضی

برای عریض کردن چوب‌هایی با عرض کمتر و تهیه صفحات چوبی، مورد استفاده قرار می‌گیرد و دارای زبانه سر خود یا جدا است؛ که «زبانه جدا» در دو نوع زبانه در راه و بیرون چوب ساخته می‌شود.



شکل ۲۹- نحوه درز کردن اتصالات عرضی

فکرگنید



به نظر شما اتصالات طولی در چه نوع سازه‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرند؟

۱- عنوان پروژه

قاب دکوری شش ضلعی



۲- تعریف پروژه

در این پروژه مراحل طراحی و ساخت قاب دکوری شش ضلعی ارائه می‌گردد که از چوب راش یا چوب‌های مناسب دیگر مثل نراد، گردو، افرا، توسکا و ... و در سه سایز بزرگ $420 \times 364 \times 120$ میلی‌متر، متوسط $360 \times 312 \times 90$ میلی‌متر و کوچک $300 \times 260 \times 60$ میلی‌متر ساخته خواهد شد. ابعاد قیدهای بزرگ 210×120 ، قیدهای متوسط 180×90 و قیدهای کوچک 150×60 ، و ضخامت تمامی قیدها 16 میلی‌متر است.

در ساخت قاب چوبی شش ضلعی تزیینی از اتصال میخ چوبی (دوبل) استفاده شده است که می‌توان براساس اصول اندازه‌گیری برای ساخت قاب چوبی تزیینی از اتصالات مختلف نیز استفاده کرد.

۳- هدف توانمندسازی (مهارت‌های یادگیری)

هدف از ارایه این پروژه، کسب مهارت شایستگی برای طراحی، انتخاب صحیح و اصولی مواد اولیه و اتصال مناسب و مورد نیاز برای ساخت قسمت‌های مختلف یک سازه چوبی، از جمله ساخت قاب عکس، میز عسلی، صندلی، مبل و ... و همچنین آشنایی و کار کردن با ابزارهای دستی و دستی برقی صنایع چوب می‌باشد.

۴- مسایل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی

با توجه به این که کارهای چوبی دارای ضایعات زیادی بوده و ریختن و رها کردن این ضایعات در طبیعت خسارت‌های جبران ناپذیری به بار می‌آورده، بنابراین باید به دفع صحیح این ضایعات اقدام نمود؛ در ضمن به دلیل گرد و غبار زیاد حاصله از عملیات ساخت، حتماً باید هنگام کار از دستگاه مکنده استفاده کرد.

تحقیق کنید



گرد و غبار و خاک اره حاصل از برش چوب، کجا می‌تواند کارایی داشته باشد؟

نگرش: دقیق و سرعت و کیفیت در ساخت پروژه، هنگام کار کردن و در پایان کار.

۵- شایستگی‌های غیرفنی

شایستگی‌های غیرفنی	
در انجام کار گروهی مسئولیت‌پذیر باشید.	اخلاق حرفه‌ای
همیشه در حال یاد گرفتن باشید.	یادگیری مدام‌العمر
در انجام فعالیت کارگاهی خلاق و کارآفرین باشید.	نوآوری و کارآفرینی
از مواد اولیه استفاده بهینه نموده و صرفه‌جویی کنید.	مدیریت منابع
می‌توان به کار گروهی، آموزش دیگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تفکر سیستمی و تفکر خلاق اشاره نمود.	سایر شایستگی‌های غیرفنی

پوذمان ۱: طراحی و ساخت قاب‌های دکوری


۶- نقشه ایزومتریک





۷- نقشه سه‌نما


نقشه‌های زیر را با رعایت اصول نقشه‌کشی به کمک نرم‌افزار اتوکد ترسیم کرده و به هنرآموز خود تحويل دهید.

فعالیت علمی






۱- قاب شش ضلعی بزرگ







۲- قاب شش ضلعی متوسط




۳- قاب شش ضلعی کوچک





پوذمان ۱: طراحی و ساخت قاب‌های دکوری

۸- نقشه انفجاری

به دلیل مشابهت نقشه‌های انفجاری باهم، فقط نقشه انفجاری قاب شش ضلعی کوچک نشان داده شده است.



۹- نقشه برش و دیتیل قطعات مورد نیاز




صفحه برش، از وسط سوراخ دوبل قاب شش ضلعی عبور کرده است؛ بهمین دلیل در نقشه برش فقط سوراخ‌های دوبل قاب کوچک نمایان است. برای گویا شدن تصویر میخ چوبی حذف شده است.

۱۰- جدول لیست برش قطعات

ردیف	نام قطعه	کد قطعه	جنس	تعداد	ابعاد قطعات به میلی متر			روش برآورده ابعاد	مساحت	طول	حجم
					ضخامت	عرض	طول				
۱	شش ضلعی بزرگ	۱	چوب راش	۶	۱۶	۹۰	۱۲۰	حجمی	-	-	۰/۰۰۲۴۲
۲	شش ضلعی متوسط	۲	چوب راش	۶	۱۶	۹۰	۱۸۰	حجمی	-	-	۰/۰۰۱۵۶
۳	شش ضلعی کوچک	۳	چوب راش	۶	۱۶	۶۰	۱۵۰	حجمی	-	-	۰/۰۰۰۸۶
		طول کل با ضخامت میل + ۵ درصد دورریز									
		مساحت کل با ضخامت میل + ۱۰ درصد دورریز									
۰/۰۰۰۶۳		حجم کل چوب راش با ضخامت ۱۶ میلی متر + ۳۰ درصد دورریز									

۱۱- نقشه چیدمان یا جانمایی قطعات در الوار



پوذمان ۱: طراحی و ساخت قاب‌های دکوری

۱۲- جدول یراق آلات

ردیف	نام یراق آلات	تعداد	محل نصب	کاربرد	وضعیت قرارگیری	کارتن محصول	موزن اوله	کیسه برق	کارتن
۱	آویز فلزی	۳	پشت قاب دکوری	نصب قاب به دیوار					

۱۳- جدول لیست مواد، ابزارها و ماشین آلات

ردیف	عنوان	مقدار	واحد	مواد مصرفی			ماشین آلات	ابزار دستی برقی	ابزارهای دستی
				دستکش و کفش ایمنی	گرم	عدد			
۱	چوب راش	۰/۰۰۶۳	مترمکعب	ماسک	فارسی بر	اره نواری			
۲	آویز فلزی	۳	عدد	گوشی صدایگیر	اره عمودبر	کفرند			
۳	چسب چوب	۶۰	گرم	دستکش و کفش ایمنی	دریل برقی	گندگی			
۴	میخ چوبی سایز ۸	۳۶	عدد	متربنواری فلزی	دریل شارژی	کم کن			
۵				گونیا فلزی	اورفرز				
۶				داد	سنباذه دیسکی (پولیش)				
۷				خطکش تیره دار	سنباذه لرزان				
۸				چکش چوبی					
۹				اره ظریف بر پشتدار					
۱۰				غار					
۱۱				رنده دستی					
۱۲				چوبسا					
۱۳				سوهان					
۱۴				پیچ دستی یا گیره تسمه‌ای					

۱۴- نقشه فنی قطعات


قید قاب‌های شش‌ضلعی، دارای طول‌های ۲۱۰، ۱۸۰ و ۱۵۰، عرض‌های ۹۰، ۱۲۰ و ۶۰ و ضخامت همه قیدها ۱۶ میلی‌متر است که با اتصال دوبل و در زاویه ۳۰ درجه در مقطع عرضی ساخته می‌شود. برای اتصال دوبل که در دو طرف قید ایجاد می‌شود، باید در هر سمت قید، دو سوراخ به قطر ۸ و عمق ۹ میلی‌متر ایجاد کرد.

نکته مهم


به دلیل ضخامت کم قیدها بهتر است مرکز سوراخ‌ها، به جای وسط ضخامت که ۹ میلی‌متر است، ۷ میلی‌متر بالاتر از مرکز (به سمت داخل شش‌ضلعی) یعنی در ۴ میلی‌متری نشانه‌گذاری شود در نقشه‌های فنی این مورد مشخص است.





۱- نقشه فنی قیدهای بزرگ



۲- نقشه فنی قیدهای متوسط



۳- نقشه فنی قیدهای کوچک



۱۵- آموزش طراحی محصول با نرم افزار

ابتدا برنامه sketchup را باز کنید. بعد از اجرای برنامه اولین مرحله، تنظیم کردن واحد یا یکای اندازه‌گیری است. برای تنظیمات واحد اندازه‌گیری باید از نوار ابزار بالای صفحه، روی گزینه modelinfo کلیک نموده و بعد از باز شدن پنجره به سمت چپ نوار قسمت پایین، روی گزینه unit کلیک کنید و در قسمت بالای پنجره روی format، واحد اندازه‌گیری را روی میلی‌متر انتخاب (رقم اعشار را نیز روی ۰/۰ تنظیم) نمایید.

- ۱- بعد از طراحی، هر یک از قطعات آن را group کنید تا هنگام مونتاژ کار با مشکلی مواجه نشوید.
- ۲- بعد از هر بار فرمان اجرا کردن، مراحل را save کنید.

نکته



ابتدا حجم کلی قیدها که ابعاد 120×16 و 210×16 و 180×90 و 150×60 میلی‌متر دارد را طراحی کنید؛ سپس خطوط مربوط به شبیه‌پایه‌ها را طبق اندازه‌های فنی قطعات رسم کنید. مراحل طراحی، مانند روش طراحی قاب عکس در پروژه قبلی می‌باشد.

۱۶- مراحل ساخت محصول


تهییه و ساخت قطعات

برای ساخت قیدها ۳ قطعه چوب به عرض‌های ۹۰، ۱۲۰ و ۶۰ و ضخامت ۱۶ میلی‌متر آماده کنید و در ادامه کار، دستگاه فارسی بر را تحت زاویه ۳۰ درجه قرار داده و با توجه به طول قیدهای مورد نظر که به ترتیب ۲۱۰، ۱۸۰ و ۱۵۰ میلی‌متر می‌باشند، اقدام به برشکاری نمایید.



شکل ۳۰- برش قیدهای شش ضلعی توسط دستگاه فارسی بر


برای ایجاد اتصال دوبل، باید قسمت‌های تحت زاویه را توسط گونیا و خط‌کش تیره‌دار خط‌کشی کنید.



شکل ۳۱- خط‌کشی و اندازه‌گذاری قیدها

برای سوراخکاری قطعات تحت زاویه نیاز به شابلونی دارید که به دستگاه کام کن ببندید و بتوانید سوراخکاری را عمود بر نر کار انجام دهید.

بعد از خط‌کشی، متأله ۸ را به دستگاه کام کن ببندید. عمق سوراخ (۹ میلی‌متر) را به وسیله میله تنظیم عمق، تنظیم کنید و عملیات سوراخکاری دوبل را با توجه به خط‌کشی انجام دهید.



شکل ۳۲- عملیات سوراخکاری اتصال دوبل



بعد از اتمام سوراخکاری همه قیدها، میخ‌های چوبی را به طول ۱۶ میلی‌متر (۲ میلی‌متر کمتر از عمق سوراخ) برش زده و برای مونتاژ قاب آماده کنید. تمامی قیدها به همین روش آماده می‌شوند.

شکل ۳۳- سوراخ کردن قیدها تحت زاویه

۱۷- مونتاژ

برای مونتاژ قاب شش ضلعی، به چسب چوب و گیره تسمه‌ای نیاز است که قبل از عملیات مونتاژ باید آنها را آماده کنید.



ب) گیره تسمه‌ای



الف) چسب چوب

شکل ۳۴

داخل سوراخ‌ها را چسب زده و دوبل‌ها را جا بزنید.



شکل ۳۵- چسب زدن اتصال دوبل

سطح همه قیدها را چسب بزنید، در جای خود نصب کنید و با گیره تسمه‌ای محکم ببندید.




شکل ۳۶- چسب زدن سطح قیدها و جا زدن میخ چوبی در محل اتصال



شکل ۳۷- جا زدن قیدها و بستن با گیره تسمه‌ای

بعد از اینکه گیره تسمه‌ای را محکم کردید، دوئیدگی (گونیابی) کار را گرفته و صبر کنید تا کار به خوبی خشک شود.



شکل ۳۸- کنترل دوئیدگی و صحیح بودن قاب‌های شش ضلعی‌ها

بعد از خشک شدن کامل قاب‌ها، لبه‌های بیرون را با اورفرز دارای تیغ نیم‌گرد ابزار بزنید، و برای نصب پشت‌بند، با تیغ دوراهه پشت قاب‌ها را دوراهه بزنید.



شکل ۳۹- پرداخت با تیغ نیم‌گرد به وسیله دستگاه اورفرز دستی



شکل ۴۰- دوراهه زدن کف قاب شش ضلعی

پوڈمان ۱: طراحی و ساخت قاب‌های دکوری

پس از ایجاد دوراهه و جازدن فیبر پشت‌بند، همان‌گونه که در پایه دهم، نوع چهارضلعی این نوع شلف را به دیوار نصب نمودید، به‌روش نصب مخفی، این شلف را نیز به دیوار نصب کنید.



شکل ۴۱- مونتاژ نهایی و نصب شلف‌ها روی دیوار

۱۸- کنترل کیفیت و بسته‌بندی

با توجه به اندازه‌های مختلف و کاربرد متفاوت هر یک از قاب‌ها می‌توان سه قطعه را داخل هم قرار داده و داخل یک کارتون گذاشت تا بسته‌بندی و حمل آن راحت‌تر باشد.

ارزشیابی شایستگی طراحی و ساخت قاب‌های دکوری

شرح کار:

- طراحی قاب‌های دکوری با استفاده از نرم‌افزار و ترسیم نقشه‌های فنی و اجرایی آنها
- انتخاب مواد اولیه طبق نقشه و تهیه لیست برش
- آماده‌سازی قطعات با استفاده از ماشین آلات
- انجام اتصالات
- مونتاژ قطعات

استاندارد عملکرد:

با استفاده از ماشین‌های برش و لبه چسبان و سوراخ‌زن و سایر ابزار و تجهیزات و مطابق با استاندارد ملی قاب دکوری بسازد.

شاخص‌ها:

- استفاده از ماشین‌های استاندارد و تنظیم آنها با توجه به نقشه
- آماده‌سازی قطعات به‌طور دقیق طبق نقشه
- گوئیابی کردن قطعات براساس استاندارد ملی
- ساخت اتصالات گوشه قاب به صورت دقیق طبق نقشه
- مونتاژ دقیق با توجه به نقشه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط:

۱- کارگاه مبلمان استاندارد به ابعاد 12×16 متر مربع دارای تهويه کافی و فونداسیون مناسب برای نصب دستگاه و سیستم مکنده و نورکافی به انضمام لوازم ایمنی و نور کافی و سیستم سرمایشی و گرمایشی ایمن

۲- استناد: نقشه انواع قاب دکوری

۳- ابزار و تجهیزات: ماشین اره گرد - اره فارسی بر - ماشین کم کن - ماشین گندگی - سوراخ زن - دریل و پیچ گوشتی برقی - میز کار

۴- مواد: چوب راش - پین چوبی - پیچ - چسب چوب

۵- زمان: ۵ ساعت

ابزار و تجهیزات:

ماشین اره گرد میزی - ماشین فرز - ماشین دریل ستونی - اره فارسی بر - تنگ دستی - ماشین کم کن - ماشین اره نواری - ماشین گندگی - سوراخ زن

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	طراحی و نقشه‌کشی و تهیه نقشه‌فنی	۲	
۲	انتخاب مواد اولیه طبق نقشه و تهیه لیست برش	۱	
۳	آماده‌سازی قطعات با استفاده از ماشین آلات	۱	
۴	انجام اتصالات	۲	
۵	مونتاژ قطعات	۲	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش:			
۱- مدیریت مواد و تجهیزات، ۲- استفاده از لباس کار، کلاه، ماسک، عینک، گوشی و کفش ایمنی، ۳- خروج ضایعات مواد اولیه از محیط کار با مکنده‌ها، ۴- صرفه‌جویی و مطابقت با نقشه			
میانگین نمرات			
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.			

پودمان ۲

طراحی و ساخت میز پذیرایی



واحد یادگیری ۳

طراحی و ساخت میز پذیرایی



آیا تا به حال پی برده‌اید

- در مورد ابعاد استاندارد میز پذیرایی چه اطلاعاتی دارید؟
- نقش میز پذیرایی در زندگی روزمره چیست؟
- بهترین مواد اولیه برای ساخت میز پذیرایی دارای چه ویژگی‌هایی هستند؟
- برای ساخت میز پذیرایی از کدام اتصالات می‌توان استفاده کرد؟
- برای ساخت میز پذیرایی از چه ماشین‌آلاتی استفاده می‌شود؟

استاندارد عملکرد

پس از پایان این واحد یادگیری، هنرجویان قادر خواهند بود با توجه به طرح و نقشه آماده‌سازی و با به کارگیری چوب مناسب به عنوان مواد اولیه، میز پذیرایی چوبی بسازند و از آن استفاده کنند.

مقدمه

میز پذیرایی که در ایران به میز جلومبلی و میز عسلی معروف است، یکی از اجزای مبلمان مسکونی به شمار رفته و از یک صفحه رویی و پایه‌هایی که آن را نگه می‌دارند تشکیل شده است. این میز برای پذیرایی با ارتفاعی مناسب برای استفاده راحت در هنگام نشستن مورد استفاده قرار می‌گیرد. میزهای عسلی بیشتر به همراه صندلی یا مبل به کار می‌روند، و اغلب دارای چهارپایه هستند اما بعضی از آنها ممکن است تنها یک پایه در وسط و یا طراحی‌های دیگری نیز داشته باشند. میزهای عسلی سه پایه در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی در اروپا بسیار رواج داشته که برای گذاشتن شمع یا چای خوردن استفاده می‌شده‌اند.



شكل ۲- میز جلومبلی چهار پایه



شكل ۱- میز کنار مبلی سه پایه



شكل ۳- انتخاب میز پذیرایی مناسب با کاربرد لوازم منزل

اگر برای منزل خود دنبال یک دکوراسیون مناسب هستید، انتخاب یک میز عسلی مناسب، به اندازه خود مبلمان اهمیت بالایی پیدا خواهد کرد؛ و از آنجایی که این میزها یکی از کاربردی‌ترین لوازم منزل به حساب می‌آیند، در کنار زیبایی، کاربردی بودن آن نیز قابل اهمیت خواهد بود.

أنواع میز پذیرایی

به دلیل تنوع در سلیقه، این میزها از مواد اولیه متنوعی ساخته می‌شوند تا جوابگوی سلایق بیشتر افراد باشند؛ به طور مثال می‌توان از میزهای شیشه‌ای، چوبی و فلزی نام برد که در برخی مواقع نیز ترکیبی از آنها در تولید محصول دیده می‌شود، که انتخاب هر کدام از این مدل‌ها به دکوراسیون اتاق نشیمن بستگی دارد.



شکل ۵- میز جلو مبلی بزرگ با صفحه شیشه‌ای (مدل کلاسیک)



شکل ۴- میز جلو مبلی با صفحه چوبی (مدل پیچک)



شکل ۶- انتخاب یک میز جلو مبلی بزرگ در یک سالن بزرگ

نکاتی درباره انتخاب میز جلو مبلی

بزرگ یا کوچک بودن اتاق پذیرایی از مهم‌ترین نکاتی است که در انتخاب میز تأثیر فراوان دارد؛ و از آنجایی که میز جلو مبلی یا میز عسلی در زمان پذیرایی، کاربرد زیادی پیدا می‌کند، بنابراین در زمان انتخاب باید به کاربردی بودن آنها توجه کرد؛ به عبارت دیگر در سالن‌های کوچک، میز کوچک و در سالن‌های بزرگ، میز بزرگ می‌تواند بهترین انتخاب باشد.



شکل ۷- چند میز جلو مبلی کوچک در کنار یکدیگر



شکل ۸- محل قرارگیری میز جلومبلی (میز عسلی) در بین سرویس مبلمان

میزهای جلو مبلی و عسلی اغلب در بین سرویس مبلمان و یا در وسط آنها قرار می‌گیرد. البته نوع محصول و چیدمان آن، به سلیقه افراد نیز بستگی دارد؛ اما طبیعی است که همهٔ علاوه دارند دکوراسیون منزلشان به روز باشد.

در انتخاب میز عسلی و جلومبلی برای خانه‌های کوچک، بیشتر باید مدل‌های کاربردی را مد نظر قرار داد. هم‌چنین از آنجایی که معمولاً در منازل کوچک، میز عسلی به دفعات جایه‌جا می‌شود و در صورت نیاز در جلوی مبل‌ها قرار می‌گیرد، پس باید به وزن آن نیز توجه کرد؛ یعنی میزها باید سبک باشند تا در موقع لزوم بتوان به راحتی آنها را جایه‌جا کرد. هنگام انتخاب نوع میز عسلی و جلومبلی، باید به اندازه سالن، نوع مبلمان و حجمی که توسط آن اشغال می‌شود و حتی مدت زمانی که باید از میزها استفاده شود، توجه کرد.

اتصالات چوبی در میز پذیرایی

متداول‌ترین اتصالاتی که در ساخت میز پذیرایی کاربرد دارند به شرح زیر می‌باشد:

- **اتصال کام (کم) و زبانه**

از اتصال کام و زبانه تحت زاویه ۴۵ درجه، اغلب برای وصل کردن قیدها به پایه‌ها استفاده می‌شود. در این نوع اتصال، ساخت کام و زبانه مستطیل شکل یا گرد معمول است.



شکل ۱۰- اتصال و زبانه مخفی



شکل ۹- اتصال زبانه زاویه دار

- **اتصال میخ چوبی یا دوبل**

به دلیل سرعت و سهولت ساخت، از این اتصال به همراه چسب چوب، برای قیدهای صفحه رویی میز جلو مبلی استفاده می‌شود. برای افزایش سطح چسب و به منظور استحکام بیشتر، می‌توان از دوبل‌های شیاردار استفاده

کرد، زیرا این شیارها باعث هدایت چسب اضافی داخل سوراخ، به بیرون و همچنین خروج حباب‌های محبوبس هوا از سوراخ پین خواهد شد.

● اتصال انگشتی

اتصالات پایه‌ها و قیدها با استفاده از بلوک سه‌گوش (نبشی) که دارای اتصال انگشتی است، باعث مقاوم‌سازی خواهد شد.



شکل ۱۱- اتصال دوبل (میخ چوبی)



شکل ۱۲- اتصال انگشتی نبشی (بلوک سه‌گوش)

۱- عنوان پژوهه

میز عسلی با صفحه شیشه خور



۲- تعریف پژوهه

میز عسلی کوچکی با صفحه رویی به ابعاد 480×480 و ارتفاع کلی ۴۳۶ میلی‌متر است که برای زیبایی بیشتر، در قسمت وسط صفحه رویی، شیشه نصب می‌گردد. جنس این میز از چوب (ماسیو) راش می‌باشد و

پوستان ۲: طراحی و ساخت میز پذیرایی

پایه‌های آن، به کمک شابلون آماده می‌شود. اتصالات مورد استفاده، کام و زبانه، میخ چوبی (دوبل) و اتصال انگشتی است. صفحه رویی از ۴ عدد قید مجرا تشکیل شده که با اتصال دوبل به هم متصل می‌شوند. اتصال پایه به قیدهای کلاف، فاق و زبانه است که برای استحکام بیشتر ۴ عدد نبشی با اتصال انگشتی، به گوشه‌های قیدهای کلاف مونتاژ می‌شود. برای مونتاژ، چسب سفید نجاری (پلی‌وینیل استات) به کار می‌رود. در انتهای لبه داخلی صفحه میز با دستگاه اور فرز و تیغه دوراهه، برای جای شیشه دوراهه زده می‌شود و لبه خارجی نیز با انتخاب تیغه پروفیلی مناسب، ابزار زده می‌شود.



جلو مبلی

۱ کام و زبانه گوشه	۲ دوبل	۳ کام و زبانه ساده	۴ فاق و زبانه یکرو فارسی	۵ فاق و زبانه ماهیچه‌ای
چوب ماسیو	D E	چوب ماسیو	D E	چوب ماسیو
۶ کام و زبانه	۷ کام و زبانه ساده	۸ کام و زبانه شکاف دار با گره	۹ کام و زبانه وسط	۱۰ کام و زبانه دو قلو
چوب ماسیو	D E	چوب ماسیو	D E	چوب ماسیو
۱۱ کام و زبانه دو قلو	۱۲ کام و زبانه گوه جدا	۱۳ نیم و نیم تی شکل	۱۴ دم چلچله تی شکل	
چوب ماسیو	D E	چوب ماسیو	D E	چوب ماسیو

۳- هدف توانمندسازی (مهارت‌های یادگیری)

هدف از این پژوهه کسب مهارت شایستگی برای طراحی، و کاربرد ماشین‌آلات مورد نیاز برای ساخت قسمت‌های مختلف میز جلومبلی، از جمله برشکاری با دستگاه اره‌نواری، مسطح کردن چوب با دستگاه کفرند، یک ضخامت کردن چوب با دستگاه گندگی، آشنایی با دستگاه‌های جدید اتصال زنی (برای کام با زاویه ۴۵ درجه)، سوراخ کاری محل اتصال میخ چوبی (دوبل)، همچنین کار با ابزارهای دستی (چکش، گیره دستی، چوبسا و سوهان) و دستی برقی (انواع دستگاه‌های سنباده، دریل و دریل شارژی) می‌باشد.

۴- مسائل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی

پوشیدن لباس کار، استفاده از عینک و گوشی ایمنی، استفاده از لوازم کمکی، تمیز کردن ماشین‌آلات، جمع‌آوری ابزارها و تحويل آنها به انبار بسیار ضروری است.

ایمنی



اگر قرار است میز عسلی را در فضایی پررفت و آمد و شلoug قرار دهید حتماً به این مسئله توجه کنید که میز نباید دارای لبه‌های تیز باشد، زیرا ممکن است در هنگام عبور و مرور، به افراد مختلف و به ویژه کودکان آسیب برساند. برای چنین فضاهایی، میزهایی با لبه‌های گرد یا زاویه‌دار ایده‌آل و مناسب هستند.

نکته



توجهات زیست محیطی: استفاده از مکنده مرکزی برای خروج گرد و غبار و ذرات چوب به خارج از محیط کارگاه (شکل ۱۳).

نگرش: دقیق و سرعت و کیفیت در هنگام ساخت پژوهه.




شکل ۱۳- مکنده مرکزی

۵- شایستگی‌های غیر فنی

شاخصه‌های غیر فنی	
در انجام کار گروهی مسئولیت‌پذیر باشید.	اخلاق حرفه‌ای
همیشه در حال یاد گرفتن باشید.	یادگیری مدام‌العمر
در انجام فعالیت کارگاهی خلاق و کارآفرین باشید.	نوآوری و کارآفرینی
از مواد اولیه استفاده بهینه نموده و صرفه‌جویی کنید.	مدیریت منابع
می‌توان به کار گروهی، آموزش دیگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تفکر سیستمی و تفکر خلاق اشاره نمود.	شاخصه‌های غیر فنی

۶- نقشه ایزومتریک




۷- نقشه سه‌بعدی


نقشه‌های زیر را با رعایت اصول نقشه‌کشی و به کمک نرم‌افزار اتوکد، ترسیم و به هنرآموز خود تحويل دهید.

فعالیت علمی






٨- نقشة افجاري




۹- نقشه برش و دیتیل قطعات مورد نیاز



۱۰- جدول لیست برش قطعات

ردیف	نام قطعه	کد قطعه	جنس	تعداد	ابعاد قطعات به میلی متر			روش برآورده ابعاد	مساحت	طول	حجم (مترمکعب)	
					ضخامت	عرض	طول					
۱	پایه		چوب راش	۴	۲۵	۸۱	۴۲۰	حجمی	-	-	۰/۰۰۳۴۵	
۲	قید کلاف		چوب راش	۴	۲۵	۶۰	۴۱۰	حجمی	-	-	۰/۰۰۲۴۶	
۳	قید صفحه		چوب راش	۴	۱۶	۱۰۰	۴۸۰	حجمی	-	-	۰/۰۰۳۰۷	
۴	نبشی		چوب راش	۴	۳۰	۳۵	۱۷۰	حجمی	-	-	۰/۰۰۰۷۱	
۰/۰۰		طول کل با ضخامت میل + ۵ درصد دور ریز									جمع کل	
۰/۰۰		مساحت کل با ضخامت میل + ۱۰ درصد دور ریز										
۰/۰۱۲۵	حجم کل چوب راش با ضخامت مختلف + ۳۰ درصد دور ریز											

۱۱- نقشه چیدمان یا جانمایی قطعات در الوار




۱۲- جدول یراق آلات

وضعیت قرارگیری			کاربرد	محل نصب	تعداد	نام یراق آلات	ردیف
ک	م	ح					
						یراق ندارد	۱

۱۳- جدول لیست مواد، ابزارها و ماشین‌آلات

ردیف	عنوان	مواد مصرفی			ردیف
		واحد	مقدار	مترمکعب	
ماشین‌آلات	ابزار دستی برقی	ابزارهای دستی	ماسک	۰/۰۱۲۵	چوب راش
۱	اره نواری	دریل برقی	ماسک	۰/۰۱۲۵	چوب راش
۲	کف رند	اره عمودبر	گوشی صداغیر	۰/۱	شیشه ۶ میل
۳	گندگی	فرز دستی	دستکش و کفش ایمنی	۶۰	چسب چوب
۴	فرز میزی	اور فرز	متر نواری فلزی	۸	میخ چوبی قطر ۸
۵	کم کن	پولیش (سنبداد گردن)	گونیا فلزی		
۶	زبانه زن	سنبداد لرزان	مداد		
۷		فارسی بر	خطکش تیره دار		
۸			چکش چوبی		
۹			اره ظریف بر پشت دار		
۱۰			غار		
۱۱			رنده دستی		
۱۲			چوبسا		
۱۳			سوهان		
۱۴			پیچ دستی یا گیره تسمه‌ای		
۱۵			متنه ۸		

پودهمان ۲: طراحی و ساخت میز پذیرایی



قبل از کار کردن با هر دستگاهی، باید با نحوه عملکرد آن آشنا شوید، زیرا کار هر یک از دستگاهها متفاوت بوده، و نکات ایمنی متفاوتی نسبت به هم دارند.


ایمنی



۱۴- نقشهٔ فنی قطعات

۱- پایه


به ۴ عدد پایه، به ابعاد $420 \times 25 \times 25$ میلی‌متر نیاز است که به کمک شابلون آماده می‌شوند. روی پایه‌ها باید کام اتصال را ایجاد کرد تا زبانه‌های دو طرف قید کلاف، در آنها جا زده شود.



شکل ۱۴- نقشهٔ فنی پایه به همراه اندازه‌گذاری

۲- قید کلاف


باید ۴ عدد قید کلاف، با ابعاد $410 \times 25 \times 25$ میلی‌متر را با برشکاری آماده کرد. این قیدها دارای اتصال زبانه ۴۵ درجه هستند، که با دستگاه زبانه‌زن، برش داده می‌شود. قسمت داخل این قیدها را باید به وسیلهٔ فرز میزی، ابزار مخصوص اتصال انگشتی زد.



شکل ۱۵- پرسپکتیو قید اسکلت به همراه برش و اندازه‌گذاری

۳- قید صفحه



قید صفحه، ابعادی برابر $480 \times 100 \times 16$ میلی‌متر دارد. ۴ عدد از این قید با برشکاری آماده می‌شود که گوشه‌های آن را باید با دستگاه اره فارسی بر، با زاویه ۴۵ درجه برش داد. این قیدها با میخ چوبی (دوبل) به یکدیگر متصل شده و قسمت دوراهه آن، باید با دستگاه فرز میزی آماده گردد.



شکل ۱۶- تصویر مجسم قید صفحه به همراه اندازه‌گذاری

۴- نبشی (بلوک سه گوش)

نبشی (بلوک سه گوش)، دارای ابعاد $170 \times 35 \times 30$ میلی‌متر است که به شکل فاق ساخته می‌شود. این اتصال را می‌توان به وسیله دستگاه فرز میزی ایجاد کرد.



شکل ۱۷- نقشه فنی نبشی (بلوک سه گوش)

نقشه‌های فنی را به کمک نرم‌افزار اتوکد ترسیم و آنها را تحلیل کنید.

۱۵-آموزش طراحی محصول با نرم‌افزار

۱-۱۵-طراحی و ترسیم میز جلو مبلی (میز عسلی)



شکل ۱۸-طراحی ابتدایی میز جلو مبلی (میز عسلی) با دست آزاد


گام اول در ساخت مصنوعات چوبی، طراحی سازهٔ مورد نظر با توجه به ابعاد استاندارد و سلیقهٔ افراد است، که طراح با دست آزاد نمونه‌هایی را طراحی می‌کند (شکل ۱۸).

سپس طراح به وسیلهٔ نرم‌افزارهای طراحی، نقشهٔ اجرایی کار، پرسپکتیو، سه‌نما و برش طرح پذیرفته شده را ترسیم کرده و ارایه می‌دهد. طراح باید تک تک قطعات یک سازه را به‌طور جداگانه ترسیم و اتصالات مورد نظر را با اندازه دقیق علامت‌گذاری کند و قسمت‌هایی را که نامفهوم و پیچیده هستند، در برش نشان دهد.

۲-۱۵-آموزش طراحی محصول با نرم‌افزار Sketch Up

● طراحی پایه میز عسلی

برای طراحی پایه میز عسلی، مطابق دستورالعمل‌هایی که در بالای هر تصویر آمده، عمل کنید:
حجم کلی پایه را $۴۲۰ \times ۹۰ \times ۲۵$ طراحی کنید (شکل ۱۹).




شکل ۱۹-حجم کلی پایه

پودمان ۲: طراحی و ساخت میز پذیرایی

خطوط مربوط به پایه را با استفاده از line و arc ترسیم نمایید (شکل ۲۰).
با استفاده از ابزار push/pull به خطوط ترسیمی حجم دهید (شکل ۲۱).




شکل ۲۱- حجم دادن به پایه




شکل ۲۰- طراحی پایه

اتصالات مربوط به کام را ترسیم کنید
(شکل ۲۲).



شکل ۲۲- ترسیم اتصالات




شکل ۲۳- طراحی قید جانبی


● طراحی قید کلاف

حجم کلی مربوط به قید کلاف $410 \times 60 \times 25$ mm
طبق طرح، طراحی کنید (شکل ۲۳).

خطوط مربوط به اتصالات شانه‌ای و زبانه را با ابزار line ترسیم کنید (شکل ۲۴). با استفاده از ابزار push/pull به خطوط ترسیمی حجم دهید (شکل ۲۵).




شکل ۲۵- حجم دادن به اتصال شانه‌ای




شکل ۲۴- ترسیم اتصالات شانه‌ای

● طراحی نبشی میز عسلی

نبشی را طبق طرح صندلی و مطابق با توضیحات بالا ترسیم نمایید؛ سپس چون پایه‌های میز عسلی به صورت گوشه‌ای قرار گرفته‌اند با استفاده از ابزار rotate که یکی از ابزارهای مورد نیاز برای چرخش طبق زوایا می‌باشد، استفاده نموده و پایه میز عسلی را ۴۵ درجه بچرخانید (شکل ۲۶). پایه در حالت گوشه‌ای و با زاویه ۴۵ درجه قرار گرفته است (شکل ۲۷).



شکل ۲۷- پایه با زاویه ۴۵ درجه




شکل ۲۶- چرخش پایه

در این مرحله، از پایه‌ها و قیدها به تعداد مورد نیاز کپی تهیه کرده و قطعات را به وسیله ابزار move به هم نزدیک کنید (شکل ۲۸).

نکته




پودهمان ۲: طراحی و ساخت میز پذیرایی




شکل ۲۸- اتصال قید به پایه


پایه‌های میز عسلی را به صورت انفجری طراحی کنید (شکل ۲۹).
قطعات را به حالت مونتاژ شده سرهم نمایید (شکل ۳۰).



شکل ۳۰- مونتاژ کامل



شکل ۲۹- طرح انفجری




شکل ۳۱- طراحی صفحه میز

● طراحی قید صفحه میز عسلی

اکنون باید صفحه میز به ابعاد 480×480 میلی‌متر را طراحی کنید. برای این کار ابتدا خطوط و محیط خارجی صفحه را مطابق شکل ترسیم نمایید (شکل ۳۱).


سطح مقطع مربوط به صفحه میز را ترسیم کنید و تا حد امکان ابزار طراحی شده براساس فرم مورد استفاده در کارگاه را انتخاب نمایید (شکل ۳۲).
با استفاده از ابزار follow me سطح مقطع کشیده شده را به حجم تبدیل کنید (شکل ۳۳).



شکل ۳۳- تبدیل سطح مقطع به حجم

شکل ۳۲- انتخاب فرم ابزار دور صفحه


فرم نهایی صفحه در (شکل ۳۴) دیده می‌شود.
پایه میز عسلی و صفحه شیشه‌ای را به کمک ابزار line ترسیم کنید (شکل ۳۵).



شکل ۳۵- پایه و صفحه شیشه‌ای

شکل ۳۴- فرم نهایی صفحه


طراحی کامل میز عسلی، از دو جهت در شکل‌های ۳۶ و ۳۷ دیده می‌شود.



شکل ۳۷- طراحی کامل


شکل ۳۶- طراحی کامل

پومنان ۲: طراحی و ساخت میز پذیرایی



شکل ۳۸- طرح کامل با رنگ چوب

با استفاده از ابزار رنگ و انتخاب متریال چوب، میز را با طرح چوب رنگ کنید (شکل ۳۸).



شکل ۳۹- طراحی نهایی

دوباره با استفاده از ابزار رنگ و انتخاب متریال شیشه، میز عسلی را کامل نموده تا طراحی نهایی برای اجرای پروژه و ساخت تکمیل گردد (شکل ۳۹).

۱۶- مراحل ساخت محصول

۱- برشکاری و ساخت شابلون ساخت شابلون با توجه به ابعاد و اندازه‌های نقشهٔ فنی محصول، و با کمک دستگاه اره نواری انجام می‌شود. برای برشکاری قیدهای میز با استفاده از گونیای ماشین، باید فاصلهٔ گونیا از تیغه اره را ۴ میلی‌متر بیشتر از اندازهٔ واقعی تنظیم کرده و طوری چوب را کنار گونیا قرار دهید که محل تماس با گونیا کاملاً در شعاع دیدتان قرار گیرد.



شکل ۴۱- هدایت قیدها با چوب کمکی



شکل ۴۰- وضعیت برش چوب قیدها



بعد از انجام عملیات برشکاری، باید ماشین گندگی را آماده کرده و چوب خود را یک ضخامت کنید. برای آماده کردن پایه‌ها در ابتدا باید شابلون پایه را طبق نقشهٔ فنی و بهوسیلهٔ خط‌کش پیستوله، خط‌کشی کرده، آن را با دستگاه اره نواری ببرید و با ابزار مناسب پرداخت کنید. پس از آماده شدن شابلون، طرح آن را روی چوب انتقال دهید، و با دستگاه اره نواری، قوس‌بری کنید.



شکل ۴۳- انتقال الگوی پایه میز عسلی، از شابلون به روی چوب




شکل ۴۲- آماده کردن الگوی پایه بهوسیلهٔ پیستوله

بعد از عملیات برشکاری، شکل کلی پایه‌ها به دست می‌آید، اما آثار ناشی از تیغه اره روی آنها وجود دارد که برای از بین بردن این عیب ظاهری و ایجاد سطحی صاف، باید آنها را پرداخت کنید. این عملیات را باید در سه مرحلهٔ چوبسازکاری، سوهان‌کاری و سنباده کاری انجام دهید.



برای ساخت میز عسلی می‌توان بر اساس سلیقهٔ مشتری از مدل‌های مختلف پایه استفاده کرد، که در شکل زیر، مدل‌های مختلفی به عنوان مثال آورده شده است.



شکل ۴۴- مدل‌های مختلف پایه


گام اول ساخت هر نوع پایه‌ای، طراحی آن پایه، و سپس برشکاری و پرداخت است. برای آماده‌سازی پایه شماره ۲ باید مراحل زیر را به ترتیب انجام داد. آماده کردن چوب به ابعاد 8×8 سانتی‌متر، و انتقال طرح شابلون به روی چوب.

پودمان ۲: طراحی و ساخت میز پذیرایی




شکل ۴۵- انتقال الگوی پایه میز عسلی از روی شابلون به روی چوب

قوس‌بُری یک طرف چوب پایه، براساس طرح شابلون با دستگاه اره نواری.



شکل ۴۶- قوس‌بُری چوب: مرحله اول

توجه: فاصله دست با تیغه اره باید حداقل ۱۵ سانتی‌متر باشد تا دست با تیغه برخورد نکند.
انتقال طرح شابلون روی طرف دوم چوب پایه، و قوس‌بُری آن.



شکل ۴۷- خط کشی دوباره روی چوب: مرحله دوم

شکل ۴۸- تنظیم اره نواری

پرداخت کاری پایه، به وسیله ابزارهای مناسب.



شکل ۴۹- عمل پرداخت کاری با چوبسا، رنده بال کبوتری و سوهان




تحقیق کنید



در مورد مدل‌ها و انواع پایه‌های میز عسلی تحقیق کرده و با دوستان خود بحث کنید؟

- ۲- پرداخت قطعات** عمل پرداخت قطعات نیز به وسیله دستگاه سنباده انجام می‌گیرد.
- ۳- ساخت اتصالات** برای متصل شدن قطعات آماده شده به هم، باید از اتصالات چوبی استفاده کنید. قبل از انجام هرگونه عملیاتی، باید قطعات را اندازه‌گذاری و علامت‌گذاری کرده و سپس اقدام به ساخت اتصال نمایید تا از احتمال خطأ و اشتباه کاسته شود.



اتصال مورد استفاده برای پایه‌ها و قیدهای کلاف، اتصال کام و زبانه است و اتصال قیدهای صفحه به هم دیگر و همچنانی به قیدهای کلاف، اتصال دوبل (میخ چوبی)، که با دستگاه کام کن نیمه اتوماتیک ایجاد می‌شود.

پودمان ۲: طراحی و ساخت میز پذیرایی



شکل ۵۵—دستگاه کام کن نیمه اتوماتیک



شکل ۵۴—کام کندن چوب با دستگاه کام کن نیمه اتوماتیک



شکل ۵۷—دوبل زدن چوب با دستگاه دوبل نیمه اتوماتیک



شکل ۵۶—دستگاه دوبل زن

اتصالات مورد استفاده در قیدها اتصال زبانه است که با دستگاه زبانهزن اتوماتیک زده می‌شود. صفحه این دستگاه، تا ۴۵ درجه زاویه می‌گیرد.



شکل ۵۹—اتصال کام تحت زاویه ۴۵ درجه



شکل ۵۸—دستگاه اتصال زن زبانه

۴- فرزکاری برای آماده‌سازی زهوار دور لبه و بلوک‌های سه گوش که اتصال انگشتی دارند، از دستگاه اورفرز با تیغ مخصوص ابزار و اتصال انگشتی (فینگر جوینت) استفاده می‌شود.



شکل ۶۱- ایجاد اتصال انگشتی با دستگاه فرز میزی و استفاده از دستگاه هدایت

شکل ۶۲- قطعات آماده برای مونتاژ میز عسلی

۵- کنترل قطعات با شابلون بعد از پایان عملیات مختلف روی قطعات، باید هر قطعه را توسط شابلون مربوطه با دقت کنترل کنید.

۱۷- مونتاژ محصول

مونتاژ همه قطعات را روی میز کار چیده، وسایل و ابزار مونتاژ را آماده کنید.



شکل ۶۲- قطعات آماده برای مونتاژ میز عسلی

قطعات پایه و قید جلو را روی میز کار قرار داده و یک طرف زبانه‌ها را طوری چسب بزنید که چسب از محل اتصال بیرون نزند و همه جای آن از چسب مرطوب شود.



شکل ۶۳- چسب زدن زبانه‌های قیدها

پومنان ۲: طراحی و ساخت میز پذیرایی

با نوک قلم مو، داخل کام کنده شده پایه‌ها را به چسب آغشته کنید.



شکل ۶۴- چسب زدن کام پایه‌ها

زبانه‌های چسب خورده شده را داخل کام‌ها فرو ببرید و با چکش لاستیکی در محل کام ضربه بزنید تا زبانه‌ها به‌طور کامل داخل کام‌ها بشوند. سر دیگر زبانه‌ها و داخل کام‌های دیگر را نیز چسب بزنید و پس از جا زدن اتصال، با چکش لاستیکی زبانه‌ها را در کام‌ها داخل کنید و توجه داشته باشید که زبانه یا کام نشکند.



شکل ۶۵- جا زدن زبانه‌ها و مراحل مونتاژ پایه‌ها و قیدهای جلو

پس از جا زدن قیدها و پایه‌ها به‌یکدیگر، آنها را به‌وسیله تنگ پنوماتیک در جای خود محکم (فیکس) کنید. اگر تنگ پنوماتیک در اختیار نبود، عمل بستن را می‌توان به‌وسیله گیره دستی (پیچ دستی) انجام داد.



شکل ۶۶- محکم کردن پایه‌ها و قیدها توسط تنگ پنوماتیک

اگر هنگام مونتاژ کار، چسب اضافه بیرون زد، همان موقع آن را با کاردک تمیز کنید، زیرا اگر چسب به همان حالت خشک شود، در مراحل رنگ کاری دچار مشکل خواهد شد.



شکل ۶۷- تمیز کردن چسب اضافی با کاردک

وقتی میز مونتاژ شده را از داخل تنگ پنوماتیک در آوردید، نبشی‌ها (بلوک سه‌گوش) را چسب زده و با چکش فلزی در محل مورد نظر جا بزنید.



شکل ۶۸- چسب زدن و جا زدن نبشی‌ها با چکش

اسکلت کامل میز را از نظر گونیا بودن گوشه‌ها، نداشتن دوئیدگی، و همچنین یکسان بودن قیدها و پایه‌ها، به وسیله متر و گونیا کنترل کنید.



شکل ۶۹- کنترل دوئیدگی با متر

پومنان ۲: طراحی و ساخت میز پذیرایی

بعد از پایان کار پایه‌ها و قیدها، باید صفحه رویی میز را مونتاژ کنید. برای این کار، میخ‌های چوبی (دوبل) را چسب زده، در جای خود قرار دهید و قاب را مونتاژ نمایید. برای بستن قاب، از گیره‌های مختلفی می‌توانید استفاده کنید.



شکل ۷۰- چسب زدن و جازدن دوبل‌ها (میخ چوبی)





شکل ۷۲- گیره مخصوص بستن قاب



شکل ۷۱- مونتاژ قاب با روش‌های مختلف



در مرحله آخر باید زهوار دور لبه میز را با دقیق بوسیله ماشین فارسی بر برش بزنید و آنها را با چسب و دستگاه میخکوب، به چهار طرف میز بچسبانید.



شکل ۷۳- اندازه‌گیری و برش زهوار دور میز عسلی



شکل ۷۴- چسب زدن و مونتاژ زهوار با چسب و دستگاه میخکوب

توجه: تمامی قسمت های میز عسلی را کنترل کنید و اگر ایراد عمدہای مشاهده نشد، آن را پرداخت نهایی کرده و برای رنگ آمیزی آماده نمایید.

۱۸- کنترل کیفیت و بسته بندی

کنترل کیفیت هر محصولی باید مطابق با استانداردهای موجود برسی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. کنترل کیفی پروژه میز عسلی نیز باید از نظر مطابقت اندازه ها با نقشه، کیفیت سطح کار، استحکام اتصالات، وضعیت ظاهری، رنگ بدنه، برش دقیق شیشه و مورد برسی و تایید قرار گرفته، وسپس بسته بندی گردد. بسته بندی: امروزه به همان اندازه که طراحی محصول مهم است، طراحی بسته بندی مناسب نیز بسیار اهمیت دارد.



شکل ۷۵- کنترل کیفیت



شکل ۷۶- مراحل مختلف بسته بندی و آماده کردن محصول به منظور ارسال به مشتری



برای جلوگیری از شکسته شدن شیشه رویی میز عسلی، می‌توان آن را جداگانه بسته‌بندی کرد.

اعجاز قرآن: رابطه چوب و استخوان در قرآن

در قرآن اسرار فراوانی نهفته است و فقط کسی قادر به درک آنهاست که در قرآن تدبیر نماید؛ و آنچه در زیر خواهید خواند تنها یک نمونه از آن است. خداوند می‌فرماید:

(وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَّ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْبِيِ الْعُطَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحِبُّهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ) [یس: ۷۸-۸۰].

ترجمه: برای ما مثالی می‌زنند و آفرینش خود را فراموش می‌کنند و می‌گوید: چه کسی می‌تواند این استخوان‌هایی که پوسیده و فرسوده‌اند زنده گرداند * بگو: کسی آنها را زنده می‌گرداند که آنها را نخستین بار آفریده است، و او بس آگاه به همه آفریدگان است * آن کسی که از درخت سبز، برای شما آتش بیافریده است و شما با آن آتش روشن می‌کنید.

کسانی هستند که منکر احیای مردگان می‌باشند و می‌گویند که پس از مرگ، استخوان‌ها تجزیه می‌شوند و این پایان کار است. برای رد این ادعا به ذکر سه دلیل می‌پردازیم که دو تای اول آن اثباتی و دلیل آخر یک کشف علمی جدید و حیرت‌آور است که اتفاقاً به درخت هم مربوط می‌شود.

دلیل اول: همه می‌دانیم که ساختن یک چیز از هیچ، سخت‌تر از دوباره ساختن آن است. مهندسی که بر جی را از مواد اولیه می‌سازد بدون شک قادر است در صورت ویرانی آن برج، دوباره آن را بسازد؛ و این در قدرت انسان جایز است، چه رسد به خدای انسان... و خود خداوند نیز می‌فرماید: (قُلْ يُحِبُّهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً) ترجمه: (بگو: کسی آنها را زنده می‌گرداند که آنها را نخستین بار آفریده است).

دلیل دوم: دلیل دوم را خداوند از دنیای درختان آورده و می‌فرماید: (الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا) ترجمه: (آن کسی که از درخت سبز، برای شما آتش بیافریده است)

این یعنی اینکه آن کس که شرایطی به وجود آورد تا درخت پس از نابودی و تجزیه و دفن در خاک، تبدیل به نفت و گاز و زغال سنگ شود تا ما در گرمایش، صنعت و حمل و نقل از آن استفاده کنیم و کسی که این قوانین را که تضمین کننده برگشت زندگی به درخت در قالب انرژی را به وجود آورده است، قادر است شرایطی خلق کند که زندگی را بعد از فنا به بشر باز گرداند!



یک نکته باقی می‌ماند و این که چرا خداوند درخت را به استخوان ربط داده است؟ چرا در قرآن آمده است: آن کس که درختان را زنده می‌کند استخوان‌ها را نیز قادر است زنده بکند؟ ارتباط این دو (درخت و استخوان) در چیست؟

در نگاه اول شاید هیچ‌گونه ارتباطی را مشاهده نکنیم. تا اینکه متوجه شویم که بشر به اکتشافی عجیب

رسیده است و اینجاست که دلیل سوم ظاهر می‌شود....

دلیل سوم: دانشمندان ایتالیایی دانشگاه فلورانس، به روشی دست یافتند که با آن می‌توان از چوب درخت، استخوان ساخت. در این روش، ماده‌ای به دست می‌آید که جایگزین استخوان‌های پوک شده و آسیب‌دیده در اثر سرطان و حوادث می‌شود!!! دانشمندان به دنبال ساختن استخوان‌های جایگزین شده هستند، و دریافتند که چوب درختان برای ساختن این ماده بسیار مناسب است.

خانم آنا تامبیری رئیس این تیم تحقیقاتی می‌گوید: ساختن استخوان از چوب با چند مرتبه گرما دادن به چوب و فشردن آن و تغییر شیمیایی چوب با اضافه کردن کلسیم و فسفر به آن به دست می‌آید. به این ترتیب ماده‌ای قوی با درجه تحمل بالا ساخته می‌شود که می‌توان آن را به استخوان جوشاند. سپس بر روی ساختمان داخلی این ماده کار می‌شود تا شبیه ساختمان داخلی استخوان شود. سوراخ‌ها و روزنه‌های موجود در استخوان مصنوعی اجازه خواهند داد که رگ‌ها و اعصاب از درون آن عبور کنند و قدرت این استخوان برای تحمل وزن بدن مناسب است.



عکس بزرگ شده از استخوان طبیعی (راست) و یک تکه چوب (چپ)

در چوب، روزنه‌هایی مشاهده می‌شود که شباهت فراوانی به روزنه‌های استخوان دارد و این تشابه نظر دانشمندان را به خود جلب کرده است!

ارزشیابی طراحی و ساخت میز پذیرایی

شرح کار:

- طراحی میز پذیرایی با استفاده از نرم افزار و ترسیم نقشه های فنی و اجرایی آنها
- نقشه خوانی و انتخاب مواد اولیه طبق نقشه
- آماده سازی قطعات با استفاده از ماشین آلات
- انجام اتصالات
- مونتاژ قطعات

استاندارد عملکرد:

با استفاده از ماشین های برش و لبه چسبان و سوراخ زن و سایر ابزار و تجهیزات و مطابق با استاندارد ملی صندلی آرایش بسازد.

شاخص ها:

- استفاده از ماشین های استاندارد و تنظیم آنها با توجه به نقشه
- آماده سازی قطعات به طور دقیق طبق نقشه
- گونیابی کردن قطعات براساس استاندارد ملی
- ساخت اتصالات گوشه قاب به صورت دقیق طبق نقشه
- مونتاژ دقیق با توجه به نقشه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط:

۱- کارگاه ببلمان استاندارد به ابعاد 12×16 متر مربع دارای تهویه کافی و فونداسیون مناسب برای نصب دستگاه و سیستم مکنده و نور کافی به انضمام لوازم ایمنی و نور کافی و سیستم سرمایشی و گرمایشی ایمن

۲- اسناد: نقشه میز پذیرایی

۳- ابزار و تجهیزات: ماشین اره گرد - اره فارسی بر - ماشین گندگی - سوراخ زن - دریل و پیچ گوشتی برقی - میز کار

۴- مواد: صفحات فشرده مصنوعی: یراق - پیچ - چسب چوب

۵- زمان: ۵ ساعت

ابزار و تجهیزات:

ماشین اره گرد میزی - ماشین فرز - ماشین دریل ستونی - دستگاه فارسی بر - تنگ دستی - ماشین کم کن - ماشین اره نواری - ماشین گندگی

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	طراحی و نقشه کشی و تهیه نقشه کشی فنی	۲	
۲	نقشه خوانی و انتخاب مواد اولیه طبق نقشه	۱	
۳	آماده سازی قطعات با استفاده از ماشین آلات	۱	
۴	ساخت اتصالات	۲	
۵	مونتاژ قطعات و بسته بندی	۲	

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:

۱- مدیریت مواد و تجهیزات

۲- استفاده از لیاس کار، کلاه، ماسک، عینک، گوشی و کفش ایمنی

۳- خروج ضایعات مواد اولیه از محیط کار با مکنده ها

۴- صرفه جویی و مطابقت با نقشه

میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.



پودمان ۳

طراحی و ساخت ویترین



واحد یادگیری ۴

شاپیستگی طراحی و ساخت ویترین

۱-عنوان پروژه

وبترین پذیرایی



۲-تعریف پروژه

این ویترین با ابعاد کلی ارتفاع ۱۸۰۷، پهنا ۶۶۲ و عمق ۴۴۰ میلیمتر، از چوب ماسیو (چوب راش) و امدادی اف خام یا با روکش طبیعی به همراه شیشه و آینه ساخته خواهد شد. بعضی از قطعات این ویترین به وسیله شابلون آماده می‌شود و اتصالات به کار رفته در آن، اتصال میخ چوبی (دوبل) و فارسی دم چلچله، و اتصال پشت بند به بدنه، میخ فلزی است. برای مونتاژ کل کار، از چسب استفاده می‌شود.

۳- هدف توانمندسازی (مهارت‌های یادگیری)

هدف از این پروژه کسب مهارت شایستگی برای طراحی محصولات چوبی، و کاربرد ماشین‌آلات موردنیاز برای ساخت قسمت‌های مختلف ویترین، مثل: برشکاری با دستگاه اره نواری، مسطح کردن چوب با دستگاه کفرند، یک ضخامت کردن چوب با دستگاه گندگی، آشنایی با دستگاه‌های جدید اتصال زنی، ساخت انواع اتصالات به کار رفته در انواع ویترین‌های چوبی و صفحه‌ای، سوراخ کاری محل اتصال میخ چوبی (دوبل)، اتصال فارسی دم چلچله و همچنین کار با ابزارهای دستی (چکش، گیره دستی، چوبسا و سوهان) دستی برقی (انواع دستگاه‌های سنباده، دریل، دریل شارژی) می‌باشد.

۴- مسایل مربوط به اینمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی

پوشیدن لباس کار، استفاده از عینک و گوشی اینمنی، استفاده از لوازم کمکی هنگام کار با ماشین‌آلات، تمیز کردن و جمع‌آوری همه ابزارهای مورد استفاده و تحويل آنها به انبار.

ایمنی



استفاده از مکنده‌ها برای خروج گرد و غبار و ذرات به خارج از محیط کارگاه.

محیط‌زیست




نگرش: دقیق و سرعت عمل در ساخت پروژه با کیفیت.


۵- شایستگی‌های غیرفنی

شایستگی‌های غیرفنی	
در انجام کار گروهی مسئولیت پذیر باشید.	اخلاق حرفه‌ای
همیشه در حال یاد گرفتن باشید.	یادگیری مدام‌العمر
در انجام فعالیت کارگاهی خلاق و کارآفرین باشید.	نوآوری و کارآفرینی
از مواد اولیه استفاده بهینه نموده و صرفه‌جویی کنید.	مدیریت منابع
می‌توان به کار گروهی، آموزش دیگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تفکر سیستمی و تفکر خلاق اشاره نمود.	سایر شایستگی‌های غیر فنی

۶- نقشه ایزومتریک



۷- نقشه سه‌دما




نقشه‌های زیر را با رعایت اصول
نقشه‌کشی به کمک نرم‌افزار اتوکد
ترسیم و به هنرآموز خود تحویل
دهید.

کارعملی




پوڈمان ۳: طراحی و ساخت ویترین

۸- نقشه انفجاری




۹- نقشه برش و دیتیل قطعات موردنیاز



۱- جدول لیست برش قطعات

ردیف	نام قطعه	کد قطعه	جنس	تعداد	ابعاد قطعات به میلی متر			روش برآورده ابعاد	حجم	مساحت (مترمربع)	طول (متر)
					طول	عرض	ضخامت				
۱	پایه	۱	چوب راش	۴	۲۵۰	۶۳	۶۳	حجمی	۰,۰۰۳۹۷	-	-
۲	قید جلوی پایه	۲	MDF خام	۱	۵۲۰	۹۰	۱۶	سطحی	-	۰,۰۵	-
۳	قید عقب پایه	۳	MDF خام	۱	۵۲۰	۹۰	۱۶	سطحی	-	۰,۰۵	-
۴	قید کناری پایه	۴	MDF خام	۲	۳۱۰	۹۰	۱۶	سطحی	-	۰,۰۶	-
۵	قید طولی بدنه ویترین	۵	MDF خام	۴	۱۵۰۰	۶۵	۱۶	سطحی	-	۰,۳۹	-
۶	قید عرضی بدنه ویترین	۶	MDF خام	۴	۴۲۰	۶۵	۱۶	سطحی	-	۰,۱۱	-
۷	قید طولی چهار چوب در	۷	MDF خام	۲	۱۵۰۰	۵۰	۱۶	سطحی	-	۰,۱۵	-
۸	قید عرضی چهار چوب در	۸	MDF خام	۲	۶۰۰	۵۰	۱۶	سطحی	-	۰,۰۶	-
۹	زهوار طولی روی چهار چوب	۹	چوب راش	۲	۱۵۰۰	۳۵	۱۰	حجمی	۰,۰۰۱۰۵	-	-
۱۰	زهوار عرضی روی چهار چوب	۱۰	چوب راش	۲	۶۳۲	۳۵	۱۰	حجمی	۰,۰۰۰۴۴	-	-
۱۱	کف	۱۱	MDF خام	۱	۶۶۲	۴۴۰	۱۶	سطحی	-	۰,۲۹	-
۱۲	سقف	۱۲	MDF خام	۱	۶۶۲	۴۲۰	۱۶	سطحی	-	۰,۲۸	-
۱۳	قید طولی در	۱۳	چوب راش	۲	۱۴۳۰	۶۵	۲۵	حجمی	۰,۰۰۴۶۵	-	-
۱۴	قید عرضی در	۱۴	چوب راش	۲	۵۳۰	۶۵	۲۵	حجمی	۰,۰۰۱۷۲	-	-
۱۵	قید عرضی فرم دار در	۱۵	چوب راش	۱	۴۰۰	۵۰	۱۷	حجمی	۰,۰۰۰۳۴	-	-
۱۶	قید طولی تاج	۱۶	چوب راش	۱	۶۸۰	۵۰	۲۵	حجمی	۰,۰۰۰۸۵	-	-
۱۷	قید عرضی تاج	۱۷	چوب راش	۲	۴۲۹	۵۰	۲۵	حجمی	۰,۰۰۱۰۷	-	-
۱۸	پشت بند	۱۸	MDF خام	۱	۱۵۰۰	۶۳۲	۳	سطحی	-	۰,۹۵	-
۱۹	قید نگه دارنده تاج	۱۹	چوب راش	۲	۳۰۰	۲۰	۲۰	حجمی	۰,۰۰۰۲۴	-	-
جمع کل	طول کل با ضخامت میل + ۵ درصد دور ریز				۰,۰۰						
	مساحت کل ام دی اف با ضخامت ۳ میل + ۱۰ درصد دور ریز				۱,۰۴						
	مساحت کل ام دی اف خام با ضخامت ۱۶ میل + ۱۰ درصد دور ریز				۱,۰۷						
	حجم کل چوب راش با ضخامت مختلف + ۳۰ درصد دور ریز				۰,۰۱۸۶						

۱۱—نقشه چیدمان یا جانمایی قطعات



۱۲—جدول یراق آلات

ردیف	نام یراق آلات	تعداد	محل نصب	کاربرد	وضعیت قرارگیری			
					کار	محصول	نیمه یزد	موزن؛ اولیه
۱	لولا برگی کشوبی	۳	روی دوراهه در	برای باز و بسته کردن در	■			
۲	پین طبقه	۱۲	زیر طبقات شیشه‌ای	نگه داری طبقات	■			
۳	پین دم چلچله	۸	در	مونتاژ کلاف در		■		
۴	پیچ MDF سه سانت	۱۶	تاج به بدنه	نصب تاج به بدنه		■		
۵	میخ ریز	۳۰	پشت بند	نصب پشت بند به بدنه		■		
۶	میخ استپ	۱	دو قطعه کنار هم	اتصال موقت دو قطعه		■		

۱۳-جدول لیست مواد، ابزارها و ماشین آلات

ردیف	عنوان	مواد مصرفی			ماشین آلات	ابزار دستی-برقی	ابزارهای دستی
		واحد	مقدار				
۱	چوب راش	مترمکعب	۰,۰۱۸۶		ماسک	فارسی بر	اره نواری
۲	ام دی اف ۳ میل	متر مربع	۱,۰۴		گوشی صدایگیر	اره عمودبر	کف رند
۳	ام دی اف خام ۱۶ میل	متر مربع	۱,۵۷		دستکش و کفش ایمنی	دریل برقی	گندگی
۴	شیشه ۴ میل	متر مربع	۲,۵		مترا نواری فلزی	دریل شارژی	کم کن
۵	آینه ۴ میل	متر مربع	۱		گونیا فلزی	اورفرز	زبانه زن
۶	میخ چوبی قطر ۸	عدد	۸		داد	سمباده دیسکی (پولیش)	
۷	لولا برگی کشویی	عدد	۳		خط کش تیره دار	سمباده لرزان	
۸	پین طبقه	عدد	۱۲		چکش چوبی	دم چلچله زن	
۹	پین دم چلچله	عدد	۴۰		اره ظریف بر پشت دار		
۱۰	پیچ MDF سه سانت	عدد	۲۰		غار		
۱۱	میخ ریز	عدد	۳۰		رنده دستی		
۱۲	میخ استپ	خشاب	۱		چوبسا		
۱۳	چسب سفید	گرم	۱۰۰		سوهان		
۱۴					پیچ دستی یا گیره تسمه‌ای		
۱۵					متنه ۳ و متنه خزینه ۳,۵		


پوڈمان ۳: طراحی و ساخت ویترین



۱۴- نقشه فنی قطعات

۱- پایه


پایه ویترین، با طول ۲۵۰ و سطح مقطع 63×63 میلی‌متر، دارای اتصال دوبل می‌باشد. برای این اتصال که در دو طرف پایه به قیده‌ها متصل می‌شود، باید سوراخی به قطر ۸ و عمق ۲۵ میلی‌متر ایجاد کرد. این اتصال را می‌توان به وسیله دستگاه کام کن مته‌ای ساخت.



شکل ۱- نقشه فنی پایه

۲- قید جلوی پایه

از جنس MDF با ضخامت ۱۶ میلی‌متر است، با طول ۵۲۰ و عرض ۹۰ میلی‌متر، که دارای اتصال دوبل می‌باشد.



شکل ۲- نقشه فنی قید جلوی پایه

۳- قید عقب پایه

از جنس MDF با ضخامت ۱۶ میلی‌متر است، با طول ۵۲۰ و عرض ۹۰ میلی‌متر، که دارای اتصال دوبل می‌باشد.




شکل ۳- نقشه فنی قید عقب پایه

پوڈمان ۳: طراحی و ساخت ویترین

۴- قید کناری پایه


این قید از جنس MDF با ضخامت ۱۶ میلی‌متر، و دارای طول و عرضی برابر 310×90 میلی‌متر است، که دارای اتصال دوبل می‌باشد.



شکل ۴- نقشه فنی قید کناری پایه

۵- قید طولی بدنه ویترین


از MDF و با ابعاد $16 \times 65 \times 1500$ میلی‌متر تهیه می‌شود، که دارای اتصال فارسی دم چلچله می‌باشد. این اتصال را می‌توان با دستگاه فارسی بر و دم چلچله زن ساخت.



شکل ۵- نقشه فنی قید طولی بدنه ویترین

۶- قید عرضی بدنه ویترین


این قید، از MDF بوده، با ابعاد $16 \times 65 \times 420$ میلی‌متر که دارای اتصال فارسی دم چلچله می‌باشد. این اتصال را می‌توان به وسیله دستگاه فارسی بر و دم چلچله زن انجام داد.



شکل ۶- نقشه فنی قید عرضی بدنه ویترین

۷- قید طولی چهارچوب در


قید طولی، از MDF بوده و دارای طول 1500×50 و عرض 50×16 میلیمتر است که دارای اتصال فارسی دم چلچله می باشد. این اتصال را با دستگاه فارسی بر و دم چلچله زن می سازند.



شکل ۷- نقشه فنی قید طولی چهارچوب در

۸- قید عرضی چهارچوب در


قید عرضی، از MDF و با ابعاد $16 \times 60 \times 50$ میلیمتر ساخته می شود. این قید دارای اتصال فارسی دم چلچله است که آن را می توان به وسیله دستگاه فارسی بر و دم چلچله زن ایجاد کرد.



شکل ۸- نقشه فنی قید عرضی چهارچوب در

۹- زهوار طولی روی چهارچوب

ابعاد این زهوار $10 \times 35 \times 150$ میلیمتر می باشد.




شکل ۹- نقشه فنی زهوار طولی روی چهارچوب

پوڈمان ۳: طراحی و ساخت ویترین

۱۰- زهوار عرضی روی چهارچوب


ابعاد این زهوار عرضی چارچوب در $632 \times 35 \times 10$ میلی متر می باشد.



شکل ۱۰- نقشه فنی زهوار عرضی چهارچوب در

۱۱- کف ویترین


کف ویترین، از MDF با ابعاد $662 \times 440 \times 16$ میلی متر است که در دو سطح مقطع کناری آن، اتصال دوبل زده می شود.



شکل ۱۱- نقشه فنی کف ویترین

۱۲- سقف ویترین


سقف، از MDF، با طول و عرض و ضخامتی برابر $662 \times 420 \times 16$ میلی متر است (سقف از پهنا، به خاطر شیار آینه، ۲ سانتی متر کوچک تر از کف می باشد) که در دو سطح مقطع کناری آن، اتصال دوبل زده می شود.



شکل ۱۲- نقشه فنی سقف ویترین

۱۳- قید طولی در

قید طولی در، از چوب راش با ابعاد $1430 \times 65 \times 25$ میلی‌متر است که دارای اتصال فارسی دم چلچله می‌باشد. این اتصال را می‌توان به وسیله دستگاه فارسی بر و دم چلچله زن ساخت.



شکل ۱۳- نقشه فنی قید طولی در

۱۴- قید عرضی در


قید طولی در، از چوب راش با ابعاد $530 \times 65 \times 25$ میلی‌متر است که دارای اتصال فارسی دم چلچله می‌باشد. این اتصال را می‌توان به وسیله دستگاه فارسی بر و دم چلچله زن ایجاد کرد.



شکل ۱۴- نقشه فنی قید عرضی در

۱۵- قید عرضی فرم‌دار در


این قطعه، از چوب راش با ابعاد $400 \times 17 \times 50$ میلی‌متر تهیه می‌شود که با چسب به قید عرضی بالای در، درز می‌شود.



شکل ۱۵- نقشه فنی قید عرضی فرم‌دار در

۱۶- قید طولی تاج


قید طولی تاج، از چوب راش و دارای ابعادی برابر $680 \times 50 \times 25$ میلی‌متر است که باید اتصال فارسی دم چلچله داشته باشد. این اتصال را می‌توان به وسیله دستگاه فارسی بر و دم چلچله زن ایجاد کرد.



شکل ۱۶- نقشه فنی قید طولی تاج

۱۷- قید عرضی تاج

قید عرضی تاج، از چوب راش است با ابعاد $429 \times 50 \times 25$ میلی‌متر، که دارای اتصال فارسی دم چلچله می‌باشد. این اتصال با دستگاه فارسی بر و دم چلچله زن ساخته می‌شود.



شکل ۱۷- نقشه فنی قید عرضی تاج

۱۸- پشت بند

پشت‌بند را از فیبر یا MDF با ضخامت ۳ میلی‌متر و به ابعاد $632 \times 3 \times 1500$ میلی‌متر برش داده و آماده کنید.

۱۹- قید نگه دارنده تاج

دو عدد چوب به ابعاد $20 \times 20 \times 300$ میلی‌متر آماده کنید.

۱۵- آموزش طراحی محصول با نرم افزار

۱- طراحی و ترسیم ویترین

طرح با توجه به ابعاد استاندارد و اصول ارگونومی، ابتدا با دست آزاد نمونه‌ای را طراحی می‌کند، سپس با توجه به طراحی انجام شده و با نرم افزارهای طراحی نقشه اجرایی کار، پرسپکتیو، سه‌نما و برش را ارائه می‌دهد.



شکل ۱۸- طراحی ابتدایی ویترین با دست آزاد

طراح باید تک تک قطعات یک سازه را به طور جداگانه ترسیم کند و اتصالات موردنظر را با اندازه دقیق علامت‌گذاری نموده و قسمت‌هایی را که نامفهوم و پیچیده هستند، در برش نشان دهد.

۲- آموزش طراحی محصول با نرم افزار SketchUp


مرحله اول؛ طراحی پایه

برای طراحی پایه سم آهوبی ویترین، ابتدا حجم کلی پایه را براساس نقشه فنی و جدول برش قطعات ترسیم کنید (شکل ۱۹).

نکته



بعاد، به میلی متر است.




شکل ۱۹- طراحی حجم پایه سم آهوبی

برای دقت در طراحی، ابتدا سطح موردنظر را شطرنجی (مربع 10×10) کنید و فرم پایه سم آهوبی را روی سطح حجم به کمک ابزار line ، ARC ترسیم نمایید (شکل ۲۰).

پوڈمان ۳: طراحی و ساخت ویترین


به کمک ابزار ERASER خطوط شطرنجی را بادقت پاک کرده وطبق شکل با pull/push قسمت های مازاد طرح را حذف و سطح آن را گسترش دهید (شکل ۲۱).

به کمک گزینه make group حجم را یکپارچه کنید تا هنگام عملیات کپی سازی، شکل خود را از دست ندهد. با ابزار ctrl + rotate کپی تهیه کنید و قطعه را ۹۰ درجه بچرخانید تا دو قطعه به حالت عمود برهم قرار گیرند (شکل ۲۱).



شکل ۲۱

در ادامه، حجم پایه ها را انتخاب کنید و با کلیک راست و انتخاب دستور INTERSECT FACES و WITH MODEL گزینه سطح مشترک، که همان پایه سم آهوبی است را از سایر سطوح جدا نمایید، سپس با حذف کردن سطوح اضافی، پایه سم آهوبی موردنظر را طبق شکل ۲۲ به دست آورید. در ادامه، طبق شکل ۲۳ و ترسیم خطوط مناسب سوراخ کاری اتصال دوبل و ایجاد آن به کمک ابزار PULL/ PUSH و رنگ آمیزی سوراخ ایجاد شده مرحله باید آن را یکپارچه سازی کنید و در نهایت پس از MAKE GROUP طراحی پایه سم آهوبی به پایان می رسد.



شکل ۲۲

شکل ۲۳

مرحله دوم؛ قید بین پایه‌های جلویی

برای طراحی قید جلو ابتدا حجم را بر اساس جدول برش ۱۰ ترسیم نموده و مطابق شکل ۲۴ شابلون و خطوط طراحی میخ چوبی دوبل در سطح مقطع قید را مطابق دستورالعملی که قبلاً آموختید ترسیم کنید؛ سپس به کمک ابزار ERASER خطوط اضافی را حذف و به کمک ابزار PULL/PUSH قسمت‌های مازاد را حذف نمایید (شکل ۲۵). اکنون اتصال دوبل را ایجاد کنید تا فرم نهایی قید جلوی پایه به دست آید و بالاخره با MAKE GROUP و رنگ‌آمیزی قطعه، طرح را به پایان برسانید (شکل‌های ۲۶ و ۲۷).




شکل ۲۶


شکل ۲۷

مرحله سوم؛ قید جانبی بین پایه

مراحل طراحی قید جانبی پایه مانند مرحله قبل بوده و تفاوت اصلی، در اندازه‌گذاری می‌باشد (شکل‌های ۲۸-۲۹-۳۰).



شکل ۲۹



شکل ۲۸



شکل ۳۰


پوڈمان ۳: طراحی و ساخت ویترین

مرحله چهارم؛ کف ویترین

ابعاد کف ویترین را طبق جدول برش ۱۰ و نقشه‌های فنی ترسیم کنید. لبه پشتی کار را ابتدا به کمک ابزار FOLLOW ME یا line به سمت بالا هلال یا شیب داده و سپس با ابزار ARC یا سمت بالا هلال یا شیب داده و سپس با ابزار CIRCLE طبق استاندارد مشخص کنید (شکل ۳۲). و در ادامه محل اتصال دوبل را به کمک ابزار ۳۳ pull/push ایجاد نمایید (شکل ۳۴)، و در نهایت یکپارچه‌سازی را انجام دهید.




شکل ۳۲



شکل ۳۱



شکل ۳۴



شکل ۳۳


مرحله پنجم؛ مونتاژ کف به پایه‌ها و قیدها

از پایه‌ها ۴ عدد، قید جلو ۱ عدد، قید جانبی ۱ عدد کپی تهیه نموده و مطابق شکل آنها را مونتاژ کنید (شکل ۳۵).


کف ویترینی که قبلاً ایجاد نمودید را روی پایه‌ها الحاق کنید (شکل ۳۶).



شکل ۳۶




شکل ۳۵




مرحله ششم؛ کلاف ویترین و مونتاژ آن به کف

حجم کلی کلاف ویترین را طبق جدول برش ترسیم کنید (شکل ۳۷). با استفاده از ابزار offset قاب را به پهنای ۶۵ mm از لبه حجم فوق به سمت داخل ترسیم نمایید. به کمک ابزار pull/push قسمت وسط حجم که قرار است شیشه خور شود را حذف کنید تا قاب ایجاد شود؛ سپس یک کپی از آن تهیه نموده و به فاصله ۶۰۰ mm در مقابل هم قرار دهید (شکل ۳۷). برای ایجاد شیشه خور باید دو راهه را ایجاد کنید؛ بدین منظور از دستور offset از لبه بیرونی به اندازه ۵۷ میلیمتر به سمت داخل، قادری ایجاد کرده و قبل از خالی کردن دوراهه به کمک ابزار line خط فارسی بر را ترسیم کنید. و در نهایت به کمک ابزار pull/push دوراهه را ایجاد نمایید (شکل ۳۸).




شکل ۳۸




شکل ۳۷

محل اتصال کلاف بدنه‌ها به سایر قطعات را به کمک ابزار به منظور اتصال دوبل سوراخ ایجاد نموده در نهایت بدنه را یکپارچه کنید؛ سپس به کمک کپی تعداد ۲ عدد از آن تهیه نموده و آنها را طبق شکل ۳۹ به کف مونتاژ نمایید.



شکل ۴۰



شکل ۳۹


پوڈمان ۳: طراحی و ساخت ویترین

مرحله هفتم؛ ایجاد سقف ویترین و مونتاژ آن به بدنه

حجم سقف ویترین را طبق جدول برش، ایجاد و در سه طرف چپ و راست و جلوی آن ابتدا با ابزار line یا arc به ابعاد 5×5 انحنا یا شیب ایجاد، و به کمک ابزار follow me ابزار را در سه طرف سقف ترسیم کنید. در آخر سوراخ کاری را طبق شکل ۴۱ در محل اتصال به بدنه و چهارچوب ایجاد کرده و پس از افزودن متریال و یکپارچه سازی (شکل ۴۲) با import قطعه مرحله قبل را روی بدنه نصب کنید (شکل ۴۳).



شکل ۴۳




شکل ۴۲




شکل ۴۱

مرحله هشتم؛ تاج ویترین

برای طراحی تاج، سطح مقطع تاج را به ابعاد 25×50 ترسیم (شکل ۴۴)، و با استفاده از ابزار line مسیر تاج را مشخص کنید؛ به طوری که از لبه های سقف 41mm فاصله داشته باشد، سپس به کمک ابزار follow me حجم نهایی تاج را ایجاد کرده و به آن تکسچر دهید و یکپارچه سازی نمایید (شکل ۴۵). در پایان، مطابق آنچه قبلاً گفته شد، آن را ذخیره کنید.



شکل ۴۵



شکل ۴۴

مرحله نهم؛ چهارچوب در

کلاف چهارچوب را مطابق جدول برش 10° و نقشه فنی برش طراحی کنید. باید اتصال دم چلچله درنظر گرفته شود؛ بنابراین مطابق دستورالعمل هایی که آموختید انجام دهید (شکل ۴۶)، و همین کار را برای قید عمودی کلاف چهارچوب انجام داده و ابتدا قطعات را یکپارچه سازی و سپس دو قید افقی و دو قید عمودی

تهیه کرده و مونتاژ نمایید تا شکل ۴۷ آماده گردد. سپس آن را مطابق شکل ۴۸ به بدنه و کف مونتاژ کنید.



شکل ۴۸



شکل ۴۷




شکل ۴۶

مرحله دهم؛ قیدهای نگهدارنده تاج

برای این کار ابتدا یک عدد قید به ابعاد 20×350 به ضخامت ۲۰ طراحی و یکپارچه‌سازی کنید و ۲ عدد از آنها را تکثیر، انتخاب و با ابزار در پشت تاج جای‌گذاری کنید (شکل ۴۹)، و سپس تاج از قبل طراحی شده را وارد کرده و در جای خود قرار دهید (شکل ۵۰).



شکل ۵۰




شکل ۴۹


مرحله یازدهم؛ زهوار نمای جلوی ویترین

ابتدا سطح مقطع زهوار به ابعاد 10×35 میلی‌متر و با طرح فرز موردنظر با ابزارهای (و) را طراحی کنید. سپس در یک لبه آن یک مستطیل ایستاده به ابعاد 1430×562 ایجاد کرده و با ابزار و حرکت به دور محیط مستطیل، قاب زهوار را ایجاد کنید (شکل ۵۱)، و با حذف فضای داخل و یکپارچه‌سازی کلاف زهوار با ابزار move کلاف زهوار را در جلوی ویترین نصب نمایید (شکل ۵۲).


پوڈمان ۳: طراحی و ساخت ویترین



شکل ۵۲



شکل ۵۱



شکل ۵۴

شکل ۵۳

مرحله دوازدهم؛ کلاف در
باید در را با دو راهه مطابق نقشه فنی
طراحی، و در موقعیت، قرار داده و با توجه
به اینکه روش کار با سایر مراحل طراحی های
انجام شده مشابه می باشد برای هر آبجکت
مدل اولیه و نهایی را در اینجا درج نمایید.
(شکل های ۵۳ و ۵۴).



شکل ۵۷



شکل ۵۶

مرحله چهاردهم؛ شیشه‌گذاری
 برای شیشه‌گذاری باید حجمی به ابعاد اندازه پشت در پشت دوراهه با کسر ۲ میلی‌متر بادخور ایجاد کرده و پس از یکپارچه‌سازی، در داخل دوراهه جای‌گذاری کنید (شکل‌های ۵۸ و ۵۹) سه نماو نمای سه بعدی ویترین (شکل ۶۰).



۱۶-مراحل ساخت محصول

۱-برشکاری و ساخت شابلون

(الف) تهیه و ساخت شابلون قطعات: برای ساخت قطعات مختلف ویترین از جمله پایه، قیدهای جلو و کناری پایه، و قید عرضی در که دارای منحنی به فرم‌های گوناگون هستند، با توجه به نقشه‌های فنی آنها باید از شابلون استفاده کرد تا قطعات مشابه یکدیگر و یک اندازه تولید شود.



شکل ۶۱- شابلون‌های مربوط به ویترین

از آنجایی که شابلون‌ها، برای تولید انبوه نقش تسریع‌کننده دارند، باید در ساخت آنها دقیق باشد لازم است که کار گرفت تا در مونتاژ تولیدات خطای احتمالی صورت نگیرد؛ زیرا حتی جزئی‌ترین خطاهای قابل چشم‌پوشی نیستند.

ب) آماده‌سازی قطعات پروژه: به طور کلی با بررسی جدول لیست مواد، می‌توان پی‌برد که قطعات به کار رفته در پروژه، به طور کلی چوب و صفحه (MDF) به ضخامت‌های ۱۶ و ۳ میلی‌متر) هستند که با توجه به واحد یادگیری ۱، برای آماده کردن قطعات چوبی، باید مراحل زیر انجام شود.

اولین ماشینی که در برش چوب از آن استفاده می‌شود، ماشین اره نواری است که برای تبدیل قطعات بزرگ‌تر چوب (گرده بینه، الوار، تراورس و...) به قطعات کوچک‌تر (تخته‌های ضخیم و نازک) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پس از اینکه چوب‌ها به قطعات کوچک تبدیل شدند، برای صاف کردن سطوح و ضخامت (نر) آنها از ماشین کفرزند استفاده می‌شود. برای یکنواخت کردن ضخامت یک قطعه چوب یا هم‌ضخامت کردن تعداد زیادی از قطعات چوبی، باید از ماشین گندگی استفاده کرد و در آخر برای یک اندازه کردن قیدها می‌توان از دستگاه پانل بر کمک گرفت.

توجه



از پانل بر، برای برش قطعاتی از جنس MDF نیز استفاده می‌شود.

برای قطعاتی که طبق نقشه کار، به برش قوسی نیاز دارند، باید به ساخت سری شابلون با مقیاس ۱:۱ اقدام نمود. شابلون‌ها را باید روی سطح قطعات آماده قرار داده و با دقیق و رعایت نکات اقتصادی (حداقل دورریز) خط‌کشی نمود، و بالاخره بعد از برشکاری، اگرچه قطعات بریده شده شکل اصلی خود را یافته‌اند، اما آثار ناشی از برشکاری وجود دارد که برای این عیب ظاهری وایجاد سطح خیلی صاف و همچنین آماده کردن آنها برای مونتاژ، باید آنها را پرداخت کرد. ناگفته نماند که بعد از پایان عملیات مختلف روی قطعات، هر قطعه را باید با شابلون مربوطه کنترل نمود.



شکل ۶۲- عملیات قوس‌بری با دستگاه اره نواری



شکل ۶۳- پایان قوس بری با دستگاه اره نواری



شکل ۶۴- عملیات پرداخت با دستگاه فرز میزی (توبی سنباده)

۲- ساخت اتصالات

قبل از انجام هرگونه عملیاتی به منظور ساخت اتصال، باید قطعات را اندازه گذاری و علامت گذاری کرد تا از احتمال خطا و اشتباه کاسته شود.

(الف) اتصال دوبل: برای پایه ها و قیدها از اتصال دوبل (میخ چوبی) استفاده می شود که با دستگاه کم کن متنه ای و انواع دریل دستی ایجاد می گردد. در این اتصال قبل از انجام عملیات، حتماً باید محل اتصال را علامت + بزنید.



شکل ۶۶- عملیات اتصال دوبل به وسیله دریل دستی

شکل ۶۵- عملیات اتصال دوبل با دستگاه کم کن

پوڈمان ۳: طراحی و ساخت ویترین

ب) اتصال فارسی دم چلچله: بیشترین اتصالات مورد استفاده در این ویترین، اتصال فارسی دم چلچله است که می‌توانید با دستگاه‌های فارسی بر و دم چلچله زن آن را ایجاد کنید.



شکل ۶۸- دستگاه فارسی بر



شکل ۶۷- دستگاه دم چلچله زن

در صورت موجود بودن، می‌توانید از دستگاه فارسی بر دم چلچله زن نیمه اتوماتیک استفاده کنید.



شکل ۶۹- دستگاه دم چلچله زن نیمه اتوماتیک

۳- فرز کاری قطعات

اساساً ابزار زنی (فرز کاری) ویترین‌ها یکی از کلیدی‌ترین قسمت‌های عملیات ساخت، برای هر چه زیباتر شدن پروژه است، که برای این منظور می‌توانید از دستگاه اورفرز دستی یا فرز میزی استفاده نمایید.

نکته



بعضی از قطعات مثل قیدهای پایه و سقف را باید از قبل مونتاژ، و بعضی از قطعات مثل بدنه و در ویترین را بهتر است که وقتی کلاف کردید ابزار بزنید.




شکل ۷۰- مراحل ابزار زنی

۱۷-مونتاژ محصول

عملیات مونتاژ یعنی «سرهم کردن و به هم متصل نمودن کلیه قطعات به منظور ساخت کار مورد نظر.» مونتاژ کردن بنا بر فرم ساختمانی و نقشه فنی آن، همراه با برنامه ریزی خاص انجام می شود و برای این پروژه، ابتدا باید وسایل مونتاژ از قبیل گیره دستی، چکش فلزی و لاستیکی، چسب چوب، پین دم چلچله، دوبل به قطر ۸ میلی متر را آماده کنید. ویترین از چهار قسمت مجزا پایه، بدنه ویترین، در، و تاج تشکیل شده است بنابراین برای مونتاژ پروژه، بهتر است به ترتیب زیر عمل کنید:

۱-مونتاژ قسمت پایه


محل سوراخ های اتصال روی پایه هارا برای جازدن دوبل، چسب بزنید و سپس با چسب زدن سطح مقطع قیدها، این قسمت را سرهم کنید.



شکل ۷۲- مونتاژ به وسیله گیره دستی و کنترل دوئیدگی

شکل ۷۱- مونتاژ به وسیله گیره کمربندی

۲- مونتاژ بدنہ ویترین




شکل ۷۳- مراحل مونتاژ

پس از سرهم کردن کلاف بدنہ ویترین، باید مراحل زیر را انجام دهید:

۱- ابزار زنی قسمت های موردنیاز

۲- شیار به عمق ۸ و پهنای ۵ میلی متر برای قرارگیری آینه



شکل ۷۴- ایجاد شیار به عمق ۸ و پهنای ۵ میلی متر برای قرارگیری آینه

اکنون، کلاف بدنہ ویترین را می توانید با قطعات کف و سقف مونتاژ نمایید.



شکل ۷۵- مونتاژ کلاف

چهارچوب در را مونتاژ کرده و با چسب و دستگاه میخ کوب و گیره دستی به ویترین متصل کنید.



شکل ۷۶- مراحل مونتاژ کلاف

زهوار دور چهارچوب در را با دستگاه سوزن بادی به کار متصل کنید.



شکل ۷۷- نمای پشت ویترین قبل از اتصال پشت بند



شکل ۷۸- کنترل دوئیدگی ویترین قبل از پشت کوبی (شیار آینه قابل مشاهده است)

اکنون می توانید بدنه را به وسیله قطعات کمکی، چسب و پیچ ۳ سانت MDF روی پایه ها نصب کنید.



شکل ۷۹- نصب پایه

۳- مونتاژ تاج

قطعاتی را که طبق نقشه فنی کار از قبل آماده کرده‌اید، مونتاژ نموده و آن را ابزار بزنید.



شکل ۸۰- مونتاژ تاج

تاج را به کمک قطعاتی با سطح مقطع 18×18 میلی‌متر که باتوجه به جدول لیست قطعات، از قبل تهیه کرده‌اید (مطابق شکل) به ویترین متصل کنید.



شکل ۸۱- نصب تاج به بدنه

۴- مونتاژ و نصب در

به وسیله لولای برگی کشویی، و باتوجه به ابعاد آن در جدول لیست قطعات و نقشه فنی مربوطه، و با درنظر گرفتن اصول مونتاژ، به سرهم کردن کلاف در اقدام نمایید.



شکل ۸۲- مونتاژ در ویترین

بعد از درز کردن قطعه چوب (طبق نقشہ فنی) به قید عرضی بالای در، و پس از ساخت کلاف در، اقدام به دوراهه زنی جای لولا کنید.



شکل ۸۳- ایجاد دوراهه

بعد از زدن دوراهه، باید قسمت داخل و خارج کلاف در را به منظور زیبایی بیشتر، و با رعایت مسایل ایمنی و فنی، ابزار مناسب بزنید.



شکل ۸۴- ابزارزنی

به کمک لولای برگی توهیمی (سه عدد لولا در طول)، در را به ویترین نصب کنید.



شکل ۸۵- نصب لولا



شکل -۸۶- ویترین نهایی

همان طور که در شکل بالا مشاهده می کنید، متعلقات این پروژه، یعنی آینه پشت، شیشه های بدنه، شیشه و دستگیره در، و ۲ طبقه شیشه ای ۶ میلی متری، روی کار نصب نشده اند؛ که انجام این کار، به بعد از مرحله پرداخت و رنگ کاری ویترین موکول خواهد شد.

۱۸- کنترل کیفیت و بسته بندی

از مهم ترین اهداف کنترل کیفیت، حفظ استانداردهای تعیین شده، کشف و تصحیح انحرافات پروسه در عمل و ارزیابی کارایی واحد ها و افراد می باشد.

از جمله کارهایی که حتماً باید در کنترل کیفیت پروژه فوق (ویترین) بررسی کرد، کنترل ابعاد قطعه کار است، به خصوص ارتفاع ویترین، زیرا ارتفاع محصول طبق استاندارد بین 120° تا 190 سانتی متر می باشد، که در ویترین موردنظر $180^{\circ}/7$ سانتی متر در نظر گرفته شده است.

کشتی حضرت نوح (ع) از چه چوبی ساخته شده است و چرا؟

اگر ما در نظام دقیق هستی تأمل کنیم، خواهیم دید که پیدایش هستی و توازن موجود و عمل منظم آن خیلی پیچیده است، به نحوی که نمی‌توان با تصادفات، توصیف کرد. بدین معنا که پیدایش تمام این نظام دقیق و توازن حساس آن، در نتیجه خلقتی با نیروی ماورای طبیعت است و نه تصادفاتی کورکورانه. این نظام دلالت بر وجود خالقی دارد که هستی را از نیستی آفرید و خلقتش را با تمام دقت نظم بخشدید و او الله، پروردگار جهانیان است. امروزه با پیشرفت علوم پرده از رازهایی کنار زده شده است که قریب به ۱۴۰۰ سال قبل در آیات قرآن به آنها اشاره شده بود. تاکنون به کمک علوم قرآنی به بررسی دقیق آیاتی که به عنوان اعجاز مطرح شده‌اند پرداخته شده و با پژوهش دقیق علمی، صحت و سقم آنها بررسی و معلوم شده است.



چرا چوبی خاص برای ساخت اولین کشتی چوبی که کشتی نجات بود استفاده شد؟ نتایج تحقیقات حاکی از این است که از چوب درخت ساج (تیک) برای ساخت کشتی حضرت نوح (ع) استفاده شده است. این چوب خواص مکانیکی و دوام طبیعی بسیار بالایی نسبت به دیگر چوب‌های صنعتی دارد، همچنین با توجه به سن دیرزیستی درخت تیک برای رسیدن به چوب مناسب و بدون پوسیدگی طبیعی، بهترین زمان برداشت سن ۴۰ سالگی درخت می‌باشد، که به قطر مناسب برای ساخت محصولات چوبی رسیده باشد، یعنی قطر درخت نه آنقدر کم است که نتوان سازه‌ای محکم ساخت و نه آن اندازه زیاد که کار با آن مشکل شده باشد و این همان مدت زمانی است که برای کاشت تا برداشت درخت توسط حضرت نوح (ع) صرف شده و در روایات به آن اشاره گردیده است. به راستی که تنها ذات باری تعالی است که از ظاهر و باطن هر چیز با خبر است.

ارزشیابی شایستگی طراحی و ساخت ویترین

شرح کار:

- ساخت اتصالات چوبی
- لبه چسبانی دستی و نیمه اتوماتیک
- مونتاژ آزمایشی
- طراحی ویترین با استفاده از نرم افزار و ترسیم نقشه های فنی و اجرایی آنها
- انتخاب مواد اولیه طبق نقشه و تهیه لیست برش
- آماده سازی قطعات با ماشین آلات

استاندارد عملکرد:

با استفاده از ماشین های برش و لبه چسبان و سوراخ زن و سایر ابزار و تجهیزات و مطابق با استاندارد ملی میز آرایش (دراور) بسازد.

شاخص ها:

- استفاده از ماشین های استاندارد و تنظیم آنها با توجه به نقشه
- برش قطعات به طور گونیابی و با اندازه دقیق طبق نقشه
- لبه چسبانی قطعات براساس استاندارد ملی
- ساخت اتصالات چوبی به صورت دقیق طبق نقشه
- مونتاژ دقیق با توجه به نقشه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط:

۱- کارگاه مبلمان استاندارد به ابعاد 12×16 متر مربع دارای تهویه کافی و فونداسیون مناسب برای نصب دستگاه و سیستم مکنده و نور کافی به انضمام لوازم اینمنی و نور کافی و سیستم سرمایشی و گرمایشی اینمن

۲- اسناد: نقشه ویترین

۳- ابزار و تجهیزات: ماشین اره گرد خط زن - اره فارسی بر - ماشین لبه چسبان - سوراخ زن - دریل و پیچ گوشته برقی - میز کار

۴- مواد: صفحات فشرده مصنوعی - یراق - پیچ - نوار PVC - چسب چوب - میخ چوبی

۵- زمان: ۵ ساعت

ابزار و تجهیزات:

ماشین اره گرد میزی - ماشین فرز - ماشین دریل ستونی - ماشین لبه چسبان اتوماتیک یا دستی - دستگاه فارسی بر - ماشین اره توواری - ماشین گندگی - سوراخ زن

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	طراحی و نقشه کشی و تهیه نقشه فنی	۲	
۲	آماده سازی قطعات براساس نقشه فنی	۱	
۳	زهوار زنی یا ابزار زنی لبه صفحه ها	۲	
۴	ساخت اتصالات چوبی	۲	
۵	مونتاژ قطعات	۲	

شایستگی های غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:

۱- مدیریت مواد و تجهیزات

۲- استفاده از لباس کار، کلاه، ماسک، عینک، گوشی و کفش اینمنی

۳- خروج ضایعات مواد اولیه از محیط کار با مکنده ها

۴- صرفه جویی و مطابقت با نقشه

میانگین نمرات

۲

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.



پودمان ۴

طراحی و ساخت صندلی چوبی



واحد یادگیری ۵

شاپیستگی طراحی و ساخت صندلی چوبی



آیا تا به حال پی بردید؟

- درمورد ارگونومی صندلی‌ها چه اطلاعاتی دارید؟
- نقش صندلی چوبی در زندگی روزمره چیست؟
- بهترین چوب برای ساخت صندلی دارای چه ویژگی‌هایی است؟
- برای ساخت صندلی چوبی از چه اتصالاتی می‌توان استفاده کرد؟
- طراحی صندلی چوبی برای همه افراد یکسان است؟
- چگونه می‌توان کف یک صندلی را رویه کوبی کرد؟

استاندارد عملکرد

پس از پایان این واحد یادگیری، هنرجویان قادر خواهند بود با توجه به طرح موجود و نقشه آماده‌سازی، از چوب مناسب به عنوان مواد اولیه استفاده کنند و صندلی چوبی که از جمله اجزای مبلمان مسکونی است را بسازند.

مقدمه

نخستین انتظاری که از واژه صندلی به ذهن خطرور می‌کند، راحتی صندلی است، اما عناصری به جز صندلی مانند ویترین، میز تلویزیون و نیز تزئیناتی همچون لوازم روشنایی را نیز می‌توان جزئی از گستره وسیع مبلمان به شمار آورد. در حقیقت، بیشتر سبک‌های طراحی مبلمان مسکونی، بارزترین تأثیر خود را در طراحی صندلی به نمایش گذاشته‌اند. صندلی وسیله‌ای است برای نشستن، که معمولاً از کفی، تکیه‌گاه، چهارپایه و گاهی دو دسته تشکیل می‌شود.

صندلی‌ها با توجه به موقعیت‌های مختلف و کاربردی که دارند برای مثال غذاخوری، مطالعه، استراحت و... طراحی، و با انواع چوب‌ها و مصنوعات مختلف از جمله تخته چندلايه و..., انواع پارچه، چرم و اسفنج ساخته شده و به بازار مصرف عرضه می‌گردد.

بررسی مهندسی عوامل انسانی در طراحی صندلی

آشنایی با علم ارگonomی: ارگonomی عبارت است از تلفیق علم مهندسی عوامل انسانی و محیطی در جهت بهبود شرایط کار و عوامل انسانی مرتبط با انسان؛ و به‌طور کلی علم ایجاد هماهنگی است بین عوامل انسانی و اشیائی که انسان با آنها سرو کار دارد. نکته جالب این است که شاید در روز ده‌ها با وسائل ارگonomیک در ارتباط هستیم، اما تاکنون به آن توجه نکرده‌ایم.

آیا برای شما اتفاق افتاده است که روی یک صندلی بنشینید و پس از مدتی با خود بگویید: اگر دسته‌های صندلی این‌گونه بود، بهتر بود؛ اگر در کفی صندلی شیارهایی برای عبور هوا وجود داشت خوب بود؛ یا چرا پشتی این صندلی زاویه مناسبی ندارد؟ آیا تا به حال به طرز خوابیدن خود توجه کرده‌اید؟ بدن شما و ادارتان می‌کند تا در بهترین حالت ممکن بخوابید. بله شما نه تنها درمورد این دو مثال بلکه در مورد تمام اشیای اطراف خود این‌گونه تفکر می‌کنید. پس ذات شما به علم ارگonomی آشناست و شما هم به گونه‌ای در به کاربردن علم ارگonomی در زندگی خود تلاش می‌کنید.

با توجه به مثال، ارگonomی علمی است که به انسان کمک می‌کند که با بهره‌جویی از عوامل طبیعی شرایط را برای کار و زندگی بهتر و راحت‌تر فراهم کند.

صندلی ارگonomیک

تهیه کردن صندلی ارگonomیک مناسب، مخصوصاً برای افرادی که می‌خواهند مدت زیادی از آن استفاده کنند و همچنین محیط سالم‌تر و ایمن‌تری داشته باشند مشکلی رایج است. صندلی‌های ارگonomیک بسیاری در بازار وجود دارد اما ممکن است هنگام خرید دچار اشتباه شوید، زیرا روی آنها بر چسب ارگonomیک وجود دارد.

صندلی‌های ارگonomیک باید طوری طراحی شوند که برای افراد زیادی مناسب باشند، هر چند هیچ ضمانتی وجود ندارد که این صندلی برای همه افراد مناسب باشد. به عنوان مثال یک صندلی ممکن است برای افراد کوتاه قد ارتفاع بلندی داشته باشد. به علاوه صندلی‌ها ممکن است برای همه کارها مناسب نباشند.

هنگامی می‌توان به طور کامل عنوان کرد که یک صندلی ارگونومیک است که متناسب با اندازه، محل کار و نوع وظایفی که شخص انجام می‌دهد باشد. طراحی یک صندلی مناسب بر اساس نوع کار انجام شده، در جدول زیر آورده شده است.

جدول ۱- استاندارد اندازه صندلی‌های مختلف در کشور آلمان (بر اساس علم ارگونومی)

انواع صندلی	عرض کفی cm	عمق کفی cm	ارتفاع کفی cm	ارتفاع پایه پشتی cm	زاویه نشیمن نسبت به سطح افقی (درجه)	زاویه تکیه گاه عمودی (درجه)
صندلی ناهار خوری دسته دار	۶۱ تا ۵۱	۵۱ تا ۴۱	۴۷ تا ۴۳	۱۲۲ تا ۱۰۲	۰	۱۰ تا ۵
صندلی گوشه ناهارخوری	۵۳ تا ۴۶	۵۱ تا ۴۱	۴۷ تا ۴۳	۱۲۲ تا ۱۰۲	۰	۱۰ تا ۵
صندلی خوراک پزی	۴۱ تا ۳۶	۴۱ تا ۳۶	۴۷ تا ۴۳	۹۱ تا ۷۶	۰ تا ۵	۱۰ تا ۵
صندلی میز تحریر	۵۱ تا ۴۶	۴۱	۴۷ تا ۴۳	۱۰۷ تا ۹۱	۵ تا ۰	۱۰ تا ۵
صندلی میز اپن (غذا خوری)	۴۶ تا ۴۱	۴۶ تا ۴۱	۷۶ (تکیه گاه پایین ۵۱)	۱۰۷ تا ۹۱	۵ تا ۰	۱۰ تا ۵
صندلی راحتی	۵۶ تا ۴۶	۵۱ تا ۴۱	۴۳ تا ۴۱	۱۰۷ تا ۹۱	۱۰ تا ۵	۲۵ تا ۲۰
صندلی راحتی	۵۶	۴۳	۸۴	۸۴	۱۰	۴۰ تا ۳۵
صندلی پایه بلند غذاخوری بچه	۳۶ تا ۳۱	۳۶ تا ۳۱	۷۱ تا ۵۶	۱۰۱ تا ۹۱	۰	۵ تا ۰
صندلی روکش دار مبلی نرم و فری	۶۱ وسط صندلی	۵۶ تا ۴۶	۳۹	۹۱ تا ۸۶	۱۵ تا ۵	۲۵

جدول ۲- استاندارد اندازه صندلی منطبق با ابعاد بدنی افراد در کشور ایران (بر اساس علم ارگونومی)

نوع صندلی	ارتفاع کفی cm	عمق صندلی cm	عرض صندلی cm	زاویه نشیمن cm	زاویه پشتی درجه	ارتفاع پشتی cm	عرض پشتی cm	ارتفاع تکیه گاه آرنж cm	فاصله بین دو تکیه گاه آرنج cm
صندلی اداری	۳۸-۴۴	۴۰	۴۵	۵	۱۵	۵۲	۴۵	۱۷-۲۵	۵۰
صندلی تحریر کوچک	۳۸	۳۶	۳۷/۵	۵	۱۰	۳۴	-	-	-
صندلی تحریر بزرگ	۴۲	۴۱	۴۲/۵	۵	۱۰	۳۷	۴۲/۵	-	-

اهمیت طراحی صندلی مناسب


امروزه اغلب افراد در کشورهای توسعه یافته، زمان زیادی را در حالت نشسته سپری می کنند، هنگام خوردن صبحانه، هنگامی که پشت میز مطالعه قرار می گیرند، در مدرسه، جلسه، اداره، هنگام صرف شام و تماسای تلویزیون. بیشتر افراد، در زمان کار نیز به واسطه پیشرفت فناوری و جایگزین شدن ابزارآلات، می نشینند و نشسته به هدایت ماشین‌ها می‌پردازند؛ اگرچه در حالت نشسته، نسبت به حالت ایستاده یا در حالت راه رفتن فشار زیادی متوجه ستون فقرات خواهد شد. زندگی توان با بی تحرکی، و کاری که به نشستن طولانی مدت نیاز دارد، فاکتورهای مهمی در بروز کمربند هستند و می توانند مشکلات زیادی را برای سلامتی ایجاد کنند.

اصول طراحی و ساخت صندلی

درباره طراحی صندلی، مطالب زیادی نوشته شده است. هدف ما درمورد خصوصیات طراحی، ارائه اطلاعات بنیادی و اصول پایه‌ای است که باید مبنای طرح‌های آینده قرار گرفته و به هم مربوط باشند. سوال این است: بهترین صندلی کدام است؟ آن صندلی که وقتی چند ساعت روی آن نشستید، باز هم احساس راحتی کنید. صندلی چوبی، وسیله‌ای پر کاربرد و یکی از مهم‌ترین نیازهای انسان برای آسایش و راحتی است که در منزل یا محل کار مورداستفاده قرار می‌گیرد. اندازه و ابعاد صندلی چوبی، بر اساس نیاز و مکان مورداستفاده باید استاندارد باشد، که به منظور گنجاندن افراد با ابعاد و اندازه‌های مختلف در یک طراحی، آنتروپومتری (علم سنجش ابعاد بدن انسان) نقش خود را پر رنگ‌تر می‌نماید. بنابراین طراحان باید الزامات کار به همراه ویژگی‌های آناتومیکی، فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی کاربران را مدنظر قرار دهند. غیراستاندارد بودن صندلی چوبی، موجب انحراف

ستون فقرات کاربر خواهد شد. هیچ صندلی وجود ندارد که برای همه راحت باشد؛ بنابراین بهترین راه حل، انتخاب یک صندلی ارگونومیک برای هر فرد، از میان طرح‌های خوب موجود بازار است. در طراحی صندلی، سه اصل مهم و در عین حال مرتبط با هم وجود دارد که در نوآوری صندلی موردنظر قرار می‌گیرد.

اصل اول: طراحی زیبا از نظر ظاهری؛ یعنی فرم هندسی صندلی، نوع مواد اولیه و نوع اتصال اسکلت که در معرض دید قرار می‌گیرد، باید طوری باشد که بر زیبایی محیط زندگی بیفزاید.
اصل دوم: کارایی؛ یعنی طرح و شکل صندلی، مناسب کاربری آن بوده و از آن بتوان به طور مؤثر استفاده کرد.
اصل سوم: مقاومت و پایداری صندلی.
 شکل زیر، چند اصل حاکم بر طراحی صندلی را نشان می‌دهد.



شکل ۱- اندازه‌های استاندارد قسمت‌های مختلف صندلی براساس علم ارگونومی

آنتروپومتری (علم سنجش ابعاد بدن انسان)

آنتروپومتری بخشی از دانش ارگونومی است که درباره سنجش و اندازه‌های ظاهری بدن انسان بحث و گفت‌وگو می‌کند. این واژه از ریشهٔ دو کلمهٔ یونانی آنتروپو به معنی «انسان» و متري به معنی «اندازه‌گيری» به وجود آمده است.

پودمان^۴: طراحی و ساخت صندلی چوبی

آنتروپومتری شامل اندازه‌های طولی بدن، وزن و حجم اندام‌ها، فضای حرکت، و زوایای حرکت اندام‌ها بوده و آمار و اطلاعات به دست آمده، در تعیین شکل و اندازه ابزار تولیدی، وسایل مصرفی و همچنین در طراحی محل کار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معمولًا در آنتروپومتری، ابعاد اختصاصی افراد مانند ارتفاع‌ها، عمق‌ها، پهناها و فاصله اندانها اندازه‌گیری می‌شود. به طور کلی اندازه‌های بدن انسان در دو وضعیت کلی ساکن و متحرک موردنظر است. در حالت اول اندازه‌های ساکن به دست خواهد آمد که به آن آنتروپومتری استاتیک (ایستا) یا «ساختر» می‌گویند؛ و در حالت دوم اندازه‌های متحرک تعیین خواهد شد که آنtronopometric دینامیک (پویا) یا «کاربردی» یا علمی نام دارد.


ارتفاع صندلی دانشآموزان در مقاطع تحصیلی مختلف، و صندلی‌های اداری را اندازه‌گیری و با هم مقایسه کنید.

تمرین



مواد اولیه مورد مصرف در مبلمان مسکونی

صندلی را می‌توان از یک نوع چوب، یا قسمت‌های مختلف آن را از انواع چوب تهیه کرد که در شکل زیر گونه‌های مختلف مورد استفاده در صندلی نشان داده شده است.



شکل ۲- انواع چوب مورد استفاده برای قسمت‌های مختلف صندلی

جدول ۳- انواع چوب موردادستفاده برای صندلی چوبی

کاربرد	وزن مخصوص	نام علمی	نام متداول	نوع گونه
مبلمان سازی، اجزای خراطی شده صندلی، وسایل آشپزخانه	۰/۶۷	Fagus sylvatica	Beech	راش
دسته ابزار، ابزار ورزشی، قسمت های خمیده در مبلمان سازی	۰/۵۵	Fraxinus species	Ash	زبان گنجشک
ساخت کابینت، مبلمان سازی، روکش در ساخت مبلمان	۰/۴۷	Juglans regia	Walnut	گردو
ساخت کفپوش، سالن های ورزشی، مبلمان سازی	۰/۵۶	Acer saccharum	Maple	افرا
بشکه های چوبی، صنایع مبلمان، ساخت کفپوش	۰/۵۹	Quercus petraea	Oak	بلوط

منظور از چوب خشک مناسب برای استفاده در مبلمان چیست؟ مقدار رطوبت منطقه شما چند درصد است؟

فکر کنید



به چند نمایشگاه مبل یا کارگاه مبل سازی در منطقه محل سکونت خود مراجعه کرده و درباره استفاده انواع چوب ها در مبلمان مسکونی سوال کنید و بر اساس یافته های خود، جدول زیر را تکمیل نمایید.

تمرین




ردیف	نام چوب (گونه چوبی)	نوع مبلمان	ویژگی چوب
۱			
۲			
۳			

آناتومی بدن صندلی چوبی (کلاف صندلی)

کلاف، همان اسکلت بندی صندلی است که مراحل نهایی مانند رنگ کاری و رویه کوبی روی آن انجام می شود. طراحی قسمت های مختلف صندلی، با توجه به علم آنتropومتری و راحتی افراد، انجام می شود. بعضی از قسمت های صندلی ممکن است حذف یا اضافه شوند که بر اساس سلیقه افراد، مدل های مختلفی وجود دارد.

آناتومی صندلی باید از چوبی مناسب، خشک و دارای اتصال‌های مقاوم و مناسب انتخاب شود.



شکل ۳- قسمت‌های مختلف صندلی چوبی

أنواع صندلی از نظر شكل ظاهري

به طور کلی صندلی‌های چوبی بر اساس شکل ظاهر، در دو گروه بزرگ «صندلی تخته‌ای» (تمام چوب) و «صندلی مبله» (ترکیب چوب و پارچه) قرار می‌گیرند؛ که این دو گروه، به انواع مختلف بدون دسته، دسته دار، تاشو و راحتی تقسیم می‌شوند.



شکل ۵- صندلی مبله دسته دار



شکل ۶- صندلی چوبی بدون دسته



شکل ۷- صندلی راحتی



شکل ۶- صندلی تاشو

صندلی‌های تمام چوب، باید دارای چوبی مرغوب، ظاهری سالم و رنگی یکنواخت باشند.



اتصالات چوبی در صندلی‌ها

یکی از گام‌های مهم فرایند طراحی مقاومت و پایداری انواع سازه‌های چوبی، طراحی اتصالات است. اتصالات همیشه ضعیف‌ترین قسمت قطعات مبلمان‌اند، به‌طوری که در اغلب موارد، شکست در مبلمان ناشی از ضعف اتصالات بوده است. به همین دلیل اگر اتصالات مناسب و طبق اصول فنی ساخته شود طول عمر محصول نیز به مراتب افزایش خواهد یافت؛ در همین راستا با ورود فناوری‌های مهندسی در طراحی مبلمان، اطلاعات خوبی برای طراحی اتصالات در مبلمان فراهم آمده است.

متداول‌ترین اتصالاتی که در ساخت صندلی چوبی کاربرد دارند، به شرح زیر می‌باشد:

اتصال کام (کم) و زبانه

یکی از اتصالات مهم و پرکاربرد در سازه‌های چوبی اتصال کام و زبانه است. این اتصال دارای دو نوع کام و زبانه ساده و مخفی می‌باشد، که کام و زبانه، ممکن است گرد یا مستطیل شکل باشد. اتصال کام و زبانه گرد و مستطیلی، به جز شکل هندسی‌شان، از نظر استحکام اتصال هیچ تفاوتی با هم ندارند.



شکل ۸- انواع اتصالات مختلف کام و زبانه

پودمان^۴: طراحی و ساخت صندلی چوبی

از این نوع اتصال برای وصل کردن مهاربند و قیود روی مصنوعات ماسیو چوب، به خصوص صندلی و میز استفاده می‌شود.


مقاومت این نوع اتصال به ضخامت زبانه و طول نفوذ آن در کام و مقاومت خود چوب بستگی دارد؛ بنابراین شاید ترجیح با ضخامت بزرگ‌تر زبانه باشد، ولی باید توجه داشت که اندازه بزرگ‌تر زبانه، به کام بزرگ‌تر هم نیاز خواهد داشت که از نظر باقی‌ماندن مقطع خالص در عضوی که کام در آن کنده می‌شود، محدودیت وجود دارد.

نکته

در هنگام ساخت، باید به سفت یا شل بودن بیش از حد اتصال توجه داشت، زیرا از جمله متغیرهای تأثیرگذار در ظرفیت اتصال بوده و بسیار حائز اهمیت است.



شکل ۹ و ۱۰ دو نوع مختلف این اتصال را نشان می‌دهد.



شکل ۱۰- کام و زبانه ساده




شکل ۹- فاق و زبانه مخفی

اتصال انگشتی

اتصال انگشتی، پس از ساخته شدن و درهم جا رفتن، شبیه انگشتان دو دست است که در هم داخل شده‌اند؛ و نام‌گذاری آن، به همین دلیل است. این اتصال، از جمله اتصالات گوشه‌ای دو سطحی به شمار می‌رود؛ و اگر دقیق و تمیز ساخته شود اتصالی بسیار زیبا و محکم خواهد بود که در ساخت صندوق‌های زینتی، جعبه‌های ظریف و همچنین در ساخت جعبه‌ها با ابعاد بزرگ‌تر مانند دراور و... به کار می‌رود. از این اتصال در بلوك گوشة صندلی نیز استفاده می‌شود. اگر این اتصال با کیفیت خوب ساخته شود، استحکام بالایی خواهد داشت. اما از نظر در آوردن جای کام در هریک از اعضا، به نظر می‌رسد که اعضای اتصال، نصف توان خود را خواهند داشت ولی پس از سوارکردن اتصال، جای کام در یک عضو توسط عضو دیگر پر می‌شود. ناگفته نماند که نسبت طول زبانه به ضخامت آن مهم بوده و توصیه می‌شود به صورت فرد مثلاً ۳، ۵ و ۷ زبانه خط کشی و ساخته شود.



شکل ۱۲- اتصال انگشتی با تعداد زبانه زوج



شکل ۱۱- اتصال انگشتی با تعداد زبانه زوج


اتصال انگشتی ساخته شده با تعداد زبانه زوج فرد زیباتر است یا زوج؟ در کارگاه، هر دو نوع اتصال را بسازید و با هم مقایسه کنید؛ و نتیجه را در قالب یک گزارش به هنرآموز خود تحويل دهید.

کارعملی



ساخت اتصال انگشتی با ماشین آلات پیشرفته

از این نوع اتصال می‌توان برای عریض کردن تخته‌های کم عرض به همراه چوب استفاده کرد. با چوب‌های با عرض بیشتر، می‌توان پایه‌های قوس‌دار کنار هم با دورریز کمتر چوب در برش کاری تهیه کرد.



شکل ۱۴- چسباندن و عریض کردن چوب‌ها به وسیله چسب و گیره دستی


شکل ۱۳- اتصال انگشتی ساخته شده با دستگاه فرز

اتصال میخ

میخ، معمولی‌ترین اتصال دهنده مکانیکی در ساخت و ساز چوبی است و قدمت کاربرد آن در مقایسه با اتصال دهنده‌های فلزی بیشتر می‌باشد. تنوع میخ وسعت چشم‌گیری پیدا کرده است، مانند انودکردن و همچنین ایجاد موائع مکانیکی روی محور میخ، به منظور افزایش ظرفیت تحمل بار آن. میخ‌ها عمدها برای ساخت اتصالاتی مناسب هستند که بر آنها بار کم وارد می‌شود. بازدهی کار کوبیدن میخ با پیدایش میخکوب پنوماتیک افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است.

از میخ می‌توان به عنوان اتصال موقت استفاده کرد؛ در واقع در اتصالات چسبی که امکان استفاده از گیره یا پیچ دستی وجود ندارد، میخ را روی قطعه چوب زده ولی تا آخر نمی‌کوبند، تا پس از خشک شدن چسب، آن را بپرسون بکشند.

پودمان^۴: طراحی و ساخت صندلی چوبی




شکل ۱۶- انواع مختلف میخ

شکل ۱۵- نحوه صحیح کشیدن میخ

اتصال میخ چوبی یا دوبل

این اتصال امروزه بیشترین کاربرد را در تولیدات چوبی داشته و به دلیل استحکام زیادی که دارد در تولیدات مبلمان بسیار مناسب است (شکل ۱۷). این اتصال را در بعضی موارد می‌توان جایگزین اتصال کم و زبانه کرد. اتصال دوبل، به دلیل سرعت و سهولت ساخت، از اتصالات بسیار رایج است که به همراه چسب چوب به کار می‌رود. دوبل‌ها در انواع ساده، آجدار با شیار طولی و شیار پیچی ساخته می‌شود.

میخ چوبی با اندازه‌های مختلف به صورت آمده در بازار به فروش می‌رسد و البته به صورت دستی نیز قابل ساخت می‌باشد. برای افزایش سطح چسب و به منظور استحکام بیشتر، سطح خارجی دوبل‌ها را شیاردار می‌سازند که این شیارها باعث هدایت چسب اضافی داخل سوراخ به بیرون نیز می‌شود و حباب‌های محبوس هوا در سوراخ پین آزاد می‌گردد (شکل ۱۸). در اتصال دوبل، جذب بودن پین در سوراخ برای استحکام موردنظر با هر چسبی مهم است، به خصوص با پلی وینیل استات (چسب سفید نجاری).



شکل ۱۸- اتصال دوبل ساده



شکل ۱۷- دوبل مارپیچی

فکرکنید



به چه دلیلی دوبل‌ها را به صورت مارپیچ تهیه می‌کنند؟ آیا شما پیشنهاد بهتری دارید؟


مقاوم سازی اتصالات

در سازه‌انواع مبلمان (دارای رویه یا بدون آن) اتصالات را با استفاده از بلوک گوش، مقاوم سازی می‌کنند. در واقع برای افزایش ظرفیت لنگر و تنفس خمشی تکراری، در گوش‌های قاب مبلمان، اغلب از بلوک‌های سه‌گوش استفاده می‌شود.



شکل ۲۰- بلوک سه‌گوش (نبشی) با اتصال ساده (پیچ و میخ)

بلوک سه‌گوش



شکل ۱۹- بلوک سه‌گوش (نبشی) با اتصال ساده (پیچ و میخ)

بلوک‌های سه‌گوش با چسب و میخ، پیچ یا منگنه نصب می‌شوند. مقاومتی که با بلوک سه‌گوش در اتصال به دست می‌آید، باید متناسب با سطح اتصال چوب با اعضای مجاور اتصال باشد. جذب بودن بلوک در محل نصب، از جمله متغیرهایی است که در اثربخشی افزایش مقاومت بسیار مؤثر است؛ و در بلوکی که از چوب ماسیو تهیه می‌شود، باید سعی کرد یکی از دو سطح عمود بر هم، موازی با الیاف چوب قرار گیرد، زیرا مقاومت اتصال با چسب روی این سطح چوب، حداقل است.

فکرکنید



بهترین اتصال بلوک سه‌گوش کدام است؟ چرا؟

پودهمان ۴: طراحی و ساخت صندلی چوبی

اتصالات مورد استفاده در ساخت صندلی چوبی



۵،۴،۳،۲،۱

۶،۷،۸،۹،۱۰

۶،۵،۴

۱	کام و زبانه گوشه		۲	کام و زبانه باز		۳	کام و زبانه مورب		۴	اتصال دوبل		۵	کام و زبانه‌ای ماهیچه‌ای	
چوب ماسیو	D		چوب ماسیو	D		چوب ماسیو	D		چوب ماسیو	E		چوب ماسیو	D	
۶	کام و زبانه مخفی		۷	کام و زبانه شکاف‌دار با گوه		۸	کام و زبانه وسط		۹	کام و زبانه دوقلو		۱۰	کام و زبانه دوقلو	
چوب ماسیو	D		چوب ماسیو	D		چوب ماسیو	D		چوب ماسیو	D		چوب ماسیو	D	

ساخت اتصالات

در تصاویر صفحه قبل، زیر هر شکل، یک کد شامل یک رنگ نشان داده شده و ممکن است به صورت مشترک با ابزارهای دستی یا ماشین آلات آماده گردند. با این ابزار کلیدی که هر رنگ در جدول زیر نشان می‌دهد که آیا نسبتاً آسان است (E) یا مشکل (D).

ماشین آلات	ابزار دستی
E نسبتاً آسان	E نسبتاً آسان
D مشکل	D مشکل

شکل ۲۱- انواع اتصالات مورد استفاده در ساخت صندلی چوبی

۱- عنوان پروژه

طراحی و ساخت صندلی ناهارخوری



۲- تعریف پروژه

این صندلی با ابعاد کلی ارتفاع ۱۰۷۰، پهنا (عرض) ۴۷۵ میلی‌متر، از چوب ماسیو (چوب راش) می‌باشد، که کفی آن از تخته چندلایه، با اسفنج و پارچه تشکیل شده است. بعضی از قطعات، به وسیله شابلون آماده می‌شود و اتصالات به کاررفته در آن، کام و زبانه، میخ چوبی (دوبل) و اتصال انگشتی است. برای مونتاژ از چسب و از میخ (البته به صورت موقت) استفاده می‌شود و هیچ پیچ و میخ دیگری در آن به کار نمی‌رود. برای این پروژه، از رنگ شفاف پلی‌استر استفاده خواهد شد؛ و وزن آن حدود ۱۰ کیلوگرم می‌باشد.

۳- هدف توانمندسازی (مهارت‌های یادگیری)

هدف از این پروژه کسب مهارت شایستگی برای طراحی، و کاربرد ماشین‌آلات موردنیاز برای ساخت قسمت‌های مختلف صندلی، از جمله برش کاری با دستگاه اره نواری، مسطح کردن چوب با دستگاه کفرنده، یک ضخامت کردن چوب با دستگاه گندگی، آشنایی با دستگاه‌های جدید اتصال زنی، ساخت انواع اتصالات به کار رفته در انواع صندلی‌های چوبی، سوراخ کاری محل اتصال میخ چوبی (دوبل)، همچنین کار با ابزارهای دستی (چکش، گیره دستی، چوبسا و سوهان) و دستی برقی (انواع دستگاه‌های سنباده، دریل و دریل شارژی) می‌باشد.

۴- مسایل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی

برای حفاظت افراد در کارگاه، و جلوگیری از خطراتی که متوجه بعضی از اعضای بدن مانند چشم، گوش، دستگاه تنفسی و ... می‌شود، باید هنگام کارکردن با ابزارها و ماشین‌آلات، از وسایل حفاظت فردی استفاده کنید. غفلت از به کارگیری این وسایل موجب آسیب دیدن اعضای بدن شده و خسارات جبران ناپذیری به وجود می‌آورد. وسایل حفاظتی و ایمنی فردی در کارگاه صنایع چوب، عبارتند از: لباس کار، عینک حفاظتی، ماسک حفاظتی، گوشی حفاظتی، کفش ایمنی، دستکش حفاظتی، و در بعضی از موارد کلاه حفاظتی. (شکل‌های ۲۲ تا ۲۴).



شکل ۲۳- استفاده از وسایل ایمنی و حفاظت فردی مناسب
شکل ۲۴- لباس کار در وضعیت مناسب



شکل ۲۲- وسایل ایمنی و حفاظت فردی

- ۱- برای کارکردن با هر دستگاه، فقط باید لوازم ایمنی مخصوص به همان را استفاده کنید؛ بنابراین لزومی ندارد که همه وسایل ایمنی را برای هر دستگاهی به کار بگیرید.
- ۲- در محیط‌های کارگاهی حتماً محل قرارگیری جعبه کمک‌های اولیه و کپسول آتش‌نشانی را بشناسید و به علائم هشداردهنده توجه نمایید.
- ۳- به خاطر گرد و غبار زیاد حاصل از عملیات ساخت، باید حتماً هنگام کار از دستگاه مکنده استفاده کنید.

نکته



تحقیق کنید



گرد و غبار، و خاک اره حاصل از برش چوب کجا می‌تواند کارایی داشته باشد؟ تحقیق کنید.


نگرش: دقต و سرعت و کیفیت ساخت پروژه در هنگام کارکردن و در پایان کار.

۵- شایستگی‌های غیر فنی

شاخصه‌های غیر فنی

در انجام کار گروهی مسئولیت پذیر باشید.	اخلاق حرفه‌ای
همیشه در حال یاد گرفتن باشید.	یادگیری مدام‌العمر
در انجام فعالیت کارگاهی خلاق و کارآفرین باشید.	نوآوری و کارآفرینی
از مواد اولیه استفاده بهینه نموده و صرفه جویی کنید.	مدیریت منابع
می‌توان به کار گروهی، آموزش دیگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تفکر سیستمی و تفکر خلاق اشاره نمود.	سایر شایستگی‌های غیر فنی

۶- نقشه ایزو متریک




۷- نقشه سه‌بعدی

نقشه‌های صفحه بعد را با رعایت اصول نقشه کشی به کمک نرم‌افزار انوکد ترسیم کرده و به هنرآموز خود تحويل دهید.


فعالیت علمی





پودهمان ۴: طراحی و ساخت صندلی چوبی



٨—نقشة انفجارى




٩—نقشة برش و دیتیل قطعات موردنیاز



۱۰- جدول لیست برش قطعات

۱۱- نقشه چیدمان یا جانمایی قطعات در الوار



طول قطعات آبی رنگ، برای ایجاد زبانه، ۴ سانتی متر بلندتر محاسبه شده است (یعنی از هر طرف ۲ سانتی متر).

نکته



۱۲- جدول یراق آلات

ردیف	نام یراق آلات	تعداد	محل نصب	کاربرد	وضعیت قرارگیری	کارتن محمول	کسیده یرق	موثق اولیه
۱	میخ استوپ	۱	مونتاژ دو قطعه	اتصال موقت قطعات	■			

۱۳- جدول لیست مواد، ابزارها و ماشین آلات

ردیف	مواد مصرفی	عنوان	مقدار	واحد	ابزارهای دستی	ابزار دستی-برقی	ماشین آلات
۱	چوب راش	۰,۰۱۸۱	مترمکعب	ماسک	فارسی بر	اره نواری	
۲	ام دی اف خام ۱۶ میل	۰,۲۴	متر مربع	گوشی صدایگیر	اره عمودبر	کف رند	
۳	چسب سفید	۱۰۰	گرم	دستکش و کفش ایمنی	دریل برقی	گندگی	
۴	میخ استوپ	۱	بسه	متر نواری فلزی	دریل شارژی	کم کن	
۵	میخ چوبی سایز ۱۰	۲	عدد	گونیا فلزی	اورفرز	زبانه زن	
۶				مداد	سنباذه دیسکی (پولیش)		
۷				خط کش تیره دار	سنباذه لرزان		
۸				چکش چوبی	دم چلچله زن		
۹				اره ظریف بر پشت دار	میخ کوب بادی		
۱۰				غار			
۱۱				رنده دستی			
۱۲				چوبسا			
۱۳				سوهان			
۱۴				پیچ دستی یا گیره تسمه‌ای			
۱۵				۱۰ متنه			



شکل ۲۵- ماشین آلات مورداستفاده در ساخت پروژه

قبل از کار کردن با هر دستگاهی، باید ابتدا با عملکرد آن آشنا شوید؛ زیرا کار هر دستگاه و نکات ایمنی مربوط به آن، ممکن است با دستگاه های دیگر متفاوت باشد.

ایمنی



در شکل ۲۵، قطعات مختلف صندلی با کدام دستگاه آماده می شود، آن را با فلش مشخص کنید.


تمرین



۱۴- نقشه فنی قطعات


۱- تاج: تاج صندلی، با ابعاد $440 \times 105 \times 20$ میلی‌متر، دارای اتصالات دوبل و کام می‌باشد. برای اتصال دوبل که در دو طرف تاج قرار دارد و به پایه عقب صندلی متصل می‌شود، باید سوراخی به قطر 10 و عمق 20 میلی‌متر در وسط ایجاد کرد.

برای اتصال پشتی به تاج که از اتصال کام استفاده می‌شود که باید کامی با قطر 10 ، عمق 20 و عرض 40 میلی‌متر در وسط تاج ایجاد کرد. با استفاده از دستگاه کم (کام) کن مته‌ای می‌توان هر دو اتصال را ساخت.




شکل ۲۶- نقشه فنی تاج

۲- پشتی: پشتی صندلی ابعادی برابر با $614 \times 180 \times 20$ میلی‌متر دارد که دارای اتصال زبانه است. این اتصال را می‌توان به وسیله دستگاه‌های اره نواری، اره گرد و زبانه زن نیمه اتوماتیک ایجاد کرد.




شکل ۲۷- نقشه فنی پشتی

۳- پایه عقب: پایه‌های عقب صندلی، دارای طول 1070 ، عرض 83 و ضخامت 30 میلی‌متر است که دارای اتصالات دوبل و کام هستند. این اتصالات را می‌توان به وسیله دستگاه کام کن مته‌ای ساخت.



شکل ۲۸- نقشه فنی پایه عقب


۴- قید بالا (قید پشتی): قید پشتی صندلی، با ابعاد $410 \times 30 \times 30$ میلی‌متر، دارای اتصال کام و زبانه است. اتصال زبانه را می‌توان به وسیله دستگاه‌های اره نواری، اره گرد و زبانه‌زن نیمه اتوماتیک، و اتصال کام را می‌توان به وسیله دستگاه کام کن مته‌ای ساخت.



شکل ۲۹- نقشه فنی قید پشتی


پودهمان^۴: طراحی و ساخت صندلی چوبی

۵- قید عقب: قید عقب صندلی، با ابعاد $410 \times 65 \times 3$ میلی‌متر، دارای اتصال زبانه است. این اتصال را می‌توان به وسیله دستگاه‌های اره نواری، اره گرد و زبانه‌زن نیمه اتوماتیک ایجاد کرد.



شکل ۳۰- نقشه فنی قید عقب

۶- پایه‌های جلو: پایه‌های جلوی صندلی، با طول 440 ، عرض 45 و ضخامت 30 میلی‌متر، دارای اتصال کام هستند. این اتصال را می‌توان به وسیله دستگاه کام کن مته‌ای ایجاد کرد.




شکل ۳۱- نقشه فنی پایه جلو

۷- قید جلو: قید جلو صندلی، ابعادی برابر $472 \times 65 \times 30$ میلی متر دارد، که دارای اتصال زبانه هستند. این اتصال به وسیله دستگاههای اره نواری، اره گرد و زبانه زن نیمه اتوماتیک ساخته می شود.




شکل ۳۲- نقشه فنی قید جلو

۸- قید بغل: قیدهای بغل صندلی، با ابعاد $390 \times 65 \times 30$ میلی متر، دارای اتصالات زبانه می باشند. این اتصال را می توان به وسیله ماشین های اره نواری، اره گرد و زبانه زن نیمه اتوماتیک ایجاد کرد.




شکل ۳۳- نقشه فنی قیدهای بغل

۹- نبشی عقب (بلوک سه گوش): نبشی (بلوک سه گوش) صندلی، با طول ۱۵۰، عرض ۳۵ و ضخامت ۳ میلی‌متر، می‌باشد. تفاوت آن با نبشی جلو فقط در زوایای فارسی شده است (زاویه یکی ۴۳ و زاویه دومی ۴۷ درجه می‌باشد). این اتصال را می‌توان به وسیله دستگاه فرز میزی ایجاد کرد.




شکل ۳۴ الف – نقشه فنی نبشی ۱ (بلوک سه گوش)

۱۰- نبشی جلو (بلوک سه گوش): نبشی (بلوک سه گوش) صندلی، با طول ۱۵۰، عرض ۳۵ و ضخامت ۳ میلی‌متر، اتصال زبانه می‌باشد. این اتصال را می‌توان به وسیله دستگاه فرز میزی ایجاد کرد.



شکل ۳۴ ب – نقشه فنی نبشی ۲ (بلوک سه گوش)

۱۱- کفی صندلی: کفی صندلی، با ابعاد $۵۱۰ \times ۴۳۰ \times ۵۱۰$ میلی متر، از جنس تخته چندلايه یا تخته خرد چوب می باشد، که می توان آن را به وسیله دستگاه اره نواری و کفرند ساخت.




شکل ۳۵- نقشه فنی کفی صندلی

۱۵- آموزش طراحی محصول با نرم افزار

۱- طراحی و ترسیم صندلی چوبی

همان طور که پیش از این نیز گفته شد، طراح باتوجه به ابعاد استاندارد و اصول ارگونومی، ابتدا باید با دست آزاد نمونه‌ای را طراحی کرده (شکل ۳۶)، و سپس باتوجه به طراحی انجام شده و با نرم افزارهای طراحی، نقشه‌ای اجرایی کار، پرسپکتیو، سه نما و برش را ارایه دهد.



شکل ۳۶- طراحی ابتدایی صندلی با دست آزاد

طراح باید تک قطعات یک سازه را به طور جداگانه ترسیم کرده، اتصالات موردنظر را با اندازه دقیق علامت‌گذاری و قسمت‌هایی را که نامفهوم و پیچیده هستند، در برش نشان دهد.

۲- آموزش طراحی محصول با نرم افزار SketchUp

برنامه sketch Up را باز کنید.

بعد از اجرای برنامه، واحد یا یکای اندازه‌گیری را تنظیم کنید. برای تنظیمات واحد اندازه‌گیری باید از نوار ابزار بالای صفحه، روی گزینه modelinfo کلیک نموده و بعد از باز شدن پنجره به سمت چپ نوار قسمت پایین، روی گزینه unite کلیک کنید و در قسمت بالای پنجره روی format واحد اندازه‌گیری را روی میلی‌متر انتخاب (رقم اعشار را هم روی ۰,۰ تنظیم) نمایید.

نکته

- ۱- بعد از طراحی هریک از قطعات آن را group کنید تا هنگام مونتاژ، با مشکلی مواجه نشوید.
- ۲- بعد از هر مرحله طراحی، کار را save نمایید.
- ۳- ابعاد به میلی‌متر می‌باشند.




- ۴- برای نمایش خطوط نامرئی طرح، از منوی view قسمت toolbars و دسته ابزار style از ابزار back edge استفاده نمایید. با فشردن مجدد همین ابزار، طرح به حالت عادی خود بر می‌گردد.
- ۵- از قطعات طراحی شده با استفاده از کلید ترکیبی move و cntrl با تعداد نیاز کپی تهیه کنید.

مرحله اول، طراحی تاج صندلی: حجم کلی تاج را که برابر با $440 \times 20 \times 105$ است، ترسیم کرده و با استفاده از line و arc خطوط مربوط به تاج و اتصالات آن را که ترکیبی از قوس و خطوط صاف می‌باشد، ترسیم کنید (شکل ۳۷).

با استفاده از ابزار push/pull علاوه بر حذف حجم اضافی، اتصال میخ چوبی و کام مربوطه را ایجاد نمایید (شکل ۳۸).




شکل ۳۸




شکل ۳۷

مرحله دوم طراحی، پشتی صندلی: طبق نقشه فنی، حجم قطعه پشتی را به ابعاد $608 \times 180 \times 20$ به انضمام طرح موردنظر ترسیم نمایید. همان‌طور که در تصویر ملاحظه می‌کنید ابتدا باید خطوط کمکی را ترسیم و خطوط قوس‌دار قطعه را بر مبنای آن طراحی کنید (شکل ۳۹).



شکل ۳۹


ابتدا با ابزار پاک کن، خطوط اضافی را با دقت حذف کنید؛ در ادامه با استفاده از ابزار push/pull به فرم نهایی قطعه خواهیم رسید. لازم به ذکر است که اتصال زبانه را باید مانند قیدها در همین مرحله ایجاد کنید. در صورتی که لبه‌های کار دارای شکستگی باشد پس از یکپارچه‌سازی، قطعه را انتخاب و با کلیک راست و انتخاب گزینه soften edge لبه‌های کار را با وضوح بیشتر مشاهده کنید (شکل ۴۰).




شکل ۴۰

پودمان ۴: طراحی و ساخت صندلی چوبی

مرحله سوم طراحی، پایه عقب: ابتدا مستطیلی به ابعاد 1070×83 را طراحی نموده و پس از مشخص نمودن نقاط ترسیم بر اساس نقشه فنی و با استفاده از ابزار line و arc خطوط مربوط به قوس‌ها و شیب پایه عقب را طبق نقشه فنی طراحی نمایید (شکل ۴۱).
اکنون خطوط اضافی را حذف کنید تا فقط سطح مقطع پایه بماند و با استفاده از ابزار push/pull به میزان 30 میلی‌متر به سطح مقطع پایه حجم بدھید (شکل ۴۲).



شکل ۴۲




شکل ۴۱

نکته




این مرحله را با ترسیم حجم اولیه نیز می‌توان انجام داد.

ابتدایک از پایه تهیه نمایید و به صورت قرینه نسبت به هم قرار داده، اتصالات مربوط به پایه را ترسیم کنید؛ سپس به کمک ابزار push/pull کام مربوطه را ایجاد نمایید، به طوری که اتصال کام جانبی پایه به سمت داخل و مقابل هم قرار گیرند (شکل ۴۳ و ۴۴).




شکل ۴۴




شکل ۴۳


مرحله چهارم، طراحی پایه جلو: با ابزار arc طبق نقشه فنی قطعه‌ای به ابعاد $440 \times 50 \times 30$ به همراه خطوط مربوط به شیب پایه‌ها و اتصال کام ترسیم کنید (شکل ۴۵).
اکنون یک کپی از آن تهیه کنید و خطوط اتصال کام کناری پایه را ترسیم و با استفاده از ابزار push/pull قسمت‌های اضافی پایه‌ها و اتصال کام را حذف نمایید. لازم به ذکر است که اتصال کام کنار پایه جلویی باید رو برو و متقارن باشند (شکل ۴۶).



شکل ۴۶




شکل ۴۵



شکل ۴۷

مرحله پنجم، طراحی قید بغل (اتصال شانه‌ای و زبانه): حجم کلی قید بغل به ابعاد $373 \times 65 \times 30$ را طراحی کنید. بر اساس نقشه فنی و با استفاده از ابزارهای line و arc خطوط مربوط به شانه و زبانه، و با ابزار push/pull قوس زبانه را ترسیم نموده، سپس ۲ عدد از قید را تکثیر و با چرخش یکی از دو طرح نمای جلو و پشت کار را نشان دهید (شکل ۴۷).



شکل ۴۸


با استفاده از ابزار push/pull و با کشیدن به سمت داخل، اتصال شانه‌ای و زبانه را ایجاد کنید و خطوط مزاد بر جای مانده را حذف نمایید (شکل ۴۸).

پودمان ۴: طراحی و ساخت صندلی چوبی



شکل ۴۹


مرحله ششم، طراحی قید جلو پایه: حجم کلی قید جلو به ابعاد $472 \times 65 \times 30$ را طراحی، خطوط مربوط به اتصالات را با استفاده از line و arc ترسیم نموده و خطوط اضافی را حذف کرد (شکل ۴۹).




شکل ۵۰

با استفاده از ابزار push/pull ابتدا قسمت‌های مازاد زبانه و سپس مربوط به شیار را حذف کنید (شکل ۵۰).


مرحله هفتم، طراحی قید عقب پایه: حجم کلی قطعه به ابعاد $410 \times 65 \times 30$ و خطوط مربوط به اتصالات را ترسیم نمایید (شکل ۵۱).
با استفاده از ابزار push/pull طبق شکل به قید حجم دهید (شکل ۵۲).



شکل ۵۲




شکل ۵۱




شکل ۵۳

مرحله هشتم، طراحی نبشی زیر صندلی: حجم کلی نبشی به ابعاد $۱۵۰ \times ۳۵ \times ۳۰$ و خطوط فارسی (۴۵ درجه) مربوط به اتصال نبشی را ترسیم کنید (شکل ۵۳).




شکل ۵۵




شکل ۵۶

مرحله نهم، طراحی قید پایین پشتی: حجم قید به ابعاد $۴۱۰ \times ۳۰ \times ۳۰$ را به همراه خطوط کام ترسیم کنید (شکل ۵۶).

با استفاده از ابزار push/pull شکل نهایی قطعه را ایجاد نمایید (شکل ۵۷).




شکل ۵۷




شکل ۵۶

پودمان^۴: طراحی و ساخت صندلی چوبی

موحله دهم، کف صندلی: قطعه کف صندلی به ابعاد $510 \times 430 \times 16$ را ترسیم، و با استفاده از ابزار line طبق نقشه فنی خطوط مربوط به آن را طراحی کنید (شکل ۵۸). با استفاده از ابزار push/pull حجم‌های اضافی را محو نمایید (شکل‌های ۵۹ و ۶۰).




شکل ۵۹




شکل ۵۸

مرحله یازدهم، مونتاژ قطعات صندلی: قطعات را به صورت انفجاری نزدیک به هم قرار داده (شکل ۶۰) قطعات را به حالت مونتاژ به هم وصل کنید (شکل ۶۱).



شکل ۶۱



شکل ۶۰

موحلهدوازدهم، افزودن متریال: با استفاده از ابزار paint و انتخاب متریال، چوب یا پارچه و یا چرم را انتخاب کنید (شکل ۶۲ و ۶۳).



شکل ۶۳



شکل ۶۲

۱۶-مراحل ساخت محصول

۱- تهیه و ساخت شابلون قطعات

در صنایع چوب، به دلیل تنوع محصولات و طرح‌ها، و همچنین نقشه‌های ساخت در زمینه مبلمان، دکوراسیون، کابینت، در و پنجره و... به استفاده از انواع شابلون، که متنوع و متعدد نیز هستند، نیازمندیم. همان‌طور که ملاحظه کردید با توجه به نقشه‌های فنی، برای تهیه قسمت‌هایی از صندلی، مثل تاج، پشتی و پایه‌های صندلی که دارای سطوح و اضلاع منحنی به فرم‌های گوناگون هستند باید شابلون تهیه کرد؛ به عبارت دیگر باید دقیقاً شکل و اندازه هر قطعه را روی سطح موادی مانند تخته لایه یا MDF به ضخامت ۳ میلی‌متر ترسیم کرد و آنها را با ابزار دستی، دستی ماشینی، ماشین‌آلات و یا ماشین‌آلات پیشرفته از جمله فرز CNC و لیزر CNC برش داد، تا شابلون‌های مربوطه آماده شود.

(الف) تهیه شابلون با کمک ابزارهای دستی: این نوع شابلون، مانند شابلون‌های خط کشی، برای تسريع و سهولت در کارهای سری سازی (تولید انبوه) استفاده می‌شود. برای ساخت این شابلون‌ها، که ترکیبی از شکل‌های هندسی هستند، می‌توان از کاغذ شطرنجی یا میلی‌متری (با بزرگ کردن خانه‌های شطرنجی به مقیاس برابر) به شرح زیر کمک گرفت (شکل ۶۴).



شکل ۶۴- ابزار ترسیم، شابلون به صورت نقطه‌یابی و انتقال طرح روی کاغذ شطرنجی

ابتدا به صورت نقطه‌یابی، موقعیت‌ها را علامت بگذارید و به کمک پیستوله (شکل ۶۴) نقاط را به یکدیگر وصل کنید. با به کارگیری پیستوله، شکل ترسیم شده یکنواخت و دقیق خواهد بود. نقشه هر قطعه را در کاغذ شطرنجی با ابعاد یک سانتی‌متر نسبت به طرح اصلی و مقیاس ۱:۱، روی کاغذ شطرنجی رسم کنید. به این ترتیب طرح روی کاغذ شطرنجی انتقال می‌یابد. پس از تهیه شابلون کاغذی، آن را روی صفحات مصنوعی مانند فیبر یا سه‌لایی بچسبانید و فرم اصلی را با دستگاه اره عمود بر برش بزنید.


در صورت آشنا نبودن با ماشین‌آلات و دستگاه‌ها، هرگز با آنها کار نکنید؛ بلکه از هنرآموز خود بخواهید تا نکات مهم کارکردن و ایمنی مربوط به آن دستگاه را به شما آموزش دهد.

نکته



پودهمان^۴: طراحی و ساخت صندلی چوبی

با به کارگیری شابلون، قطعاتی مشابه یکدیگر و یک اندازه به دست خواهد آمد؛ مثلاً برای ساخت تاج صندلی مطابق شکل ۶۵، ابتدا شابلون با ام دی اف ۳ یا ۵ میلی‌متر تهیه، و سپس از روی آن نمونه چوبی ساخته می‌شود.




شکل ۶۵- شابلون تاج و پشتی صندلی

در قطعات قوس‌دار، برای به دست آوردن قوس‌های یکسان و مشابه مانند پشتی صندلی (شکل ۶۵) اقدام منحصر به فرد، ساخت شابلون است. و بدون شابلون این کار غیر ممکن خواهد بود. از آنجایی که شابلون‌های تسریع‌کننده برای تولید انبوه به کار می‌روند، باید در ساخت شابلون‌ها دقت لازم را به کار گرفت تا خطای احتمالی در مونتاژ تولیدات صورت نگیرد، زیرا جزئی‌ترین خطاهای قابل چشم‌پوشی نیست.

ب) تهیه شابلون با دستگاه‌های پیشرفته: با توجه به ابعاد و اندازه‌های فنی هر قطعه و ترسیم در نرم افزارهای کاربردی از جمله اتوکد و سالیدورک که خروجی جی کد دارند، می‌توان به راحتی با دستگاه‌های پیشرفته از جمله دستگاه فرز CNC (شکل ۶۷) و دستگاه لیزر CNC (شکل ۶۶) مبادرت به تهیه شابلون نمود.



شکل ۶۷- تهیه شابلون با دستگاه فرز CNC



شکل ۶۶- تهیه شابلون با دستگاه لیزر CNC



درمورد دیگر شابلون‌های مورد استفاده در صنایع چوب تحقیق کرده و به صورت کنفرانس در کلاس ارایه دهد.

۲- آماده سازی چوب‌ها

برای تمام قطعاتی که باید چوب آنها را آماده کرد، مراحل زیر تکرار می‌شود:
برای تبدیل قطعات بزرگ‌تر چوب (گرده بینه، الوار، تراورس و...) به قطعات کوچک‌تر (تخته‌های ضخیم و نازک) از ماشین اره نواری استفاده می‌شود.



شکل ۶۸- استفاده از فرد کمکی برای گرفتن انتهای چوب‌های بلند و برش طولی چوب با استفاده از چوب کمکی



شکل ۶۹- برش عرضی قطعات بزرگ با استفاده از فرد کمکی و برش عرضی قطعات کوچک

برای از بین بردن آثار به جامانده از اره نواری، و همچنین صاف کردن رو و ضخامت (نر) چوب‌ها (یک رو و یک نر کردن)، از ماشین کفرند استفاده می‌شود.



شکل ۷۰- یک رو و یک نر کردن چوب

پودمان^۴: طراحی و ساخت صندلی چوبی

برای یکنواخت کردن ضخامت یک قطعه چوب و یا هم ضخامت کردن تعداد زیادی از قطعات چوبی، از ماشین گندگی استفاده می‌شود.

این ماشین دارای انواع مختلف زیر است:

۱- ماشین گندگی معمولی: در ماشین گندگی معمولی یا ساده عمل بالا بردن و پایین آوردن صفحه به منظور تنظیم ارتفاع، با دست انجام می‌گیرد. این دستگاه در بیشتر کارگاه‌های کوچک نجاری وجود دارد.

۲- ماشین گندگی نیمه اتوماتیک: در ماشین گندگی نیمه اتوماتیک عمل تغییر ارتفاع صفحه به سه روش دستی، الکتریکی یا دیجیتال انجام می‌پذیرد. از این دستگاه در کارخانجات و بعضی از کارگاه‌های کوچک استفاده می‌شود.



شکل ۷۱- یک ضخامت کردن چوب با دستگاه گندگی (ضخامت‌گیر)



شکل ۷۲- یک ضخامت کردن چوب با دستگاه گندگی (ضخامت‌گیر) و تمیز کردن دستگاه به

وسیله فشار باد

نکته

پس از پایان کار، خرده چوب‌ها و خاک اره‌های ریخته شده اطراف و روی دستگاه را تمیز کنید.



۳- خط کشی و برش قطعات

۱- قیدهای صندلی

الف) برش مستقیم: برای برش کاری قیدهای صندلی (قید پشتی، قیدهای جلو، عقب و بغل صندلی) با استفاده از گونیای ماشین (برش مستقیم)، باید فاصله گونیا از تیغه اره را دقیقاً اندازه‌گیری کنید، چوب را دقیقاً به گونیا تکیه دهید، محل تماس چوب با گونیا را در شعاع دیدتان قرارداده و استقرار کامل داشته باشد.



شکل ۷۵- نحوه استقرار جلوی اره نواری در موقع برش کاری با استفاده از گونیا




شکل ۷۴- اندازه گیری فاصله تیغه با گونیا

به منظور تسلط بر عملیات برش، پای راست را کمی جلوتر از پای چپ قرار دهید و خود را به طرف راست ماشین اره متمایل کنید. با استفاده از گونیا در عملیات برش کاری مستقیم، به خط کشی محل برش نیاز ندارید، به شرط اینکه یک طرف چوب کاملاً صاف باشد و همان طرف صاف را به گونیا تکیه دهید (شکل ۷۶)، و در تمام طول برش، دقیق کنید که قطعه کار از گونیا فاصله نگیرد.



شکل ۷۶- نحوه برش کاری صحیح، چوب و وضعیت استقرار دست‌ها هنگام برش کاری مستقیم

هنگام برش کاری با استفاده از گونیا، وضعیت استقرار دست‌ها حائز اهمیت است. در واقع باید دست راست را در طرف راست و دست چپ را در پشت قطعه قرار دهید و از نزدیک شدن انگشت‌ها به تیغه اره خودداری نمایید. برای برش چوب‌های کم عرض، باید از چوب کمکی استفاده کنید و قبل از رسیدن دست به فاصله استاندارد از تیغه اره (۵ سانتی‌متر) دست راست را از کنار چوب برداشته و با رعایت فاصله از تیغه، قطعه چوب را از پشت تیغه بگیرید و با استفاده از چوب کمکی و تکیه بر گونیا آن را به بیرون هدایت کنید (شکل ۷۷).



شکل ۷۷- وضعیت گرفتن چوب و هدایت آن با چوب کمکی و ابعاد استاندارد چوب کمکی

تحقیق کنید



باتوجه به کاربردهای مختلف دستگاه‌های کار با چوب، در مورد انواع وسایل کمکی مورد استفاده برای هر دستگاه تحقیق کنید و در کلاس درس گزارش دهید.

کار عملی



در کارگاه، پس از آماده کردن شابلون، یک چوب کمکی بسازید. به نظر شما چوب مناسب برای تهیه چوب کمکی، باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

ب) پرداخت کاری: بعد از انجام عملیات برش کاری، ماشین گندگی را برای تبدیل قیدها به یک ضخامت آماده کنید. در واقع باید دهانه ماشین را برای ضخامت چوب موردنیاز تنظیم نمایید.



شکل ۷۸- نحوه گندگی کردن چوب‌های کم عرض

تذکر



برای پرداخت و ایجاد سطح صاف روی چوب‌های گندگی شده، باید تیغه‌های دستگاه را همواره سرویس و تیز کرد.

ج) یک اندازه کردن قیدها: برای قطع و یکاندازه کردن قیدها می‌توان از دستگاه اره گرد با گونیای متحرک استفاده کرد.



شکل ۷۹- مراحل مختلف یکاندازه کردن قیدها با دستگاه اره مجموعه‌ای

۲- تاج و پشتی صندلی

برش قوسی: بعد از تهیه یک سری شابلون با مقیاس ۱:۱، آنها را روی سطح چوب‌هایی که آماده کرده‌اید قرار دهید و با دقت و رعایت اقتصاد کار که حداقل دورریز را داشته باشید، خط کشی کنید.



شکل ۸۰- انتقال الگوی تاج و پشتی، از روی شابلون به روی چوب

برای برش کاری قطعات می‌توان از اره عمودی (اره چکشی) استفاده کرد که برای این کار، باید تیغه مناسب و دور لازم را برای آن انتخاب و تنظیم کنید. قطعات خط کشی شده را می‌توان با دستگاه اره نواری نیز برش بزنید.

روش قوسبری با اره نواری: برای برش فرم‌های منحنی (قوس‌بری) مانند پایه میز، پشتی صندلی و... باید با توجه به شعاع برش، تیغه مناسب انتخاب کرد؛ به عبارت دیگر علاوه بر اینکه مقدار چپ و راست تیغه باید

پودمان^۴: طراحی و ساخت صندلی چوبی

برای قوسبری بیشتر از برش‌های مستقیم باشد، در هنگام بریدن قوس‌ها نیز باید از نظر تصادم تیغه نوار اره با دست احتیاط بیشتری به عمل آید.

در کلیه عملیات برش کاری هرگز نباید دست شما از فاصله ۵ سانتی‌متری به اره نزدیک‌تر شود. در واقع باید حواس خود را کاملاً متوجه محل و نحوه برش کاری نموده، و با کسی صحبت نکنید و اگر تمرکز حواس ندارید از کارکردن با ماشین خودداری نمایید.

نکته



اندازه عرض تیغه اره به شعاع قوس‌ها بستگی دارد. تیغه اره قوسبری به عرض ۱/۵ تا ۳ سانتی‌متر موجود است که نسبت به کارهای مختلف مورداستفاده قرار می‌گیرد. برای عملیات قوسبری، حتی‌الامکان از ماشین اره نواری با قطر فلکه کوچک استفاده کنید.

برای بریدن گوشه‌های داخلی کار (قوس‌های داخلی) که زاویه‌دار هستند مانند تاج صندلی، ابتدا چند برش مستقیم از خارج کار به داخل تا نزدیک خط ترسیم شده اصلی (تا ۱ میلی‌متر مانده به خط اصلی) ایجاد نمایید و سپس عمل قوسبری را از گوشۀ مماس بر قوس انجام دهید. بدیهی است که از برخورد برش قوسی با برش مستقیم قبلی، تکه‌های چوب جدا شده و به این ترتیب به راحتی قوسبری انجام خواهد شد.



ب) به روش برش مستقیم از خارج کار

الف) عمل قوسبری

شکل ۸۱-عمل قوسبری

برای دور کردن قطعات کوچک بی‌صرف (دورریز) ناشی از برش کاری از کنار تیغه اره، از یک قطعه چوب بلند استفاده کنید؛ در ضمن یک جعبه یا گاری (شکل زیر) کنار ماشین اره نواری خود بگذارید تا ضمن رعایت ایمنی لازم، در ایجاد نظم کارگاه مؤثر باشد.

تذکر



شکل ۸۲-استفاده از چوب کمکی برای ریختن قطعات اضافی در گاری به منظور تمیزی و نظم در کارگاه


برای بریدن قوس‌های خارجی قطعات، (مانند قسمت وسط پشتی، تاج صندلی، و پایه‌های عقب و جلو) یک مرحله قوس‌بری انجام دهید.



شکل ۸۳-عمل قوس‌بری یک مرحله‌ای بغل، پشتی، کناره و بالای تاج

۴-پرداخت قطعات

بعد از عملیات برش کاری، قطعات بریده شده شکل اصلی خود را می‌یابند، اما آثار ناشی از برش کاری وجود دارد که برای از بین بردن آنها و ایجاد سطحی کاملاً صاف و آماده برای مونتاژ، باید آنها را پرداخت کنید، این کار در سه مرحله چوبساقاری، سوهان کاری و سنباده کاری انجام می‌گیرد.



شکل ۸۴-عمل پرداخت پشتی صندلی با چوبسا

البته می‌توان از انواع دستگاه سنباده نیز استفاده کرد، که برای قسمت‌های مقعر، ماشین سنباده توپی مناسب است. برای این منظور، سنباده نسبت به میز ماشین حالت ۹۰ درجه تنظیم می‌شود؛ پس باید قطعه کار را روی میز ماشین قرار داده، آنرا به توپی سنباده نزدیک کنید و به آن فشار دهید. مقدار فشار دستتان باید متناسب با مقدار نفوذ سنباده و برابر با خط کشی انجام بگیرد.



شکل ۸۵-عمل پرداخت تاج صندلی با ماشین سنباده توپی

پودمان^۴: طراحی و ساخت صندلی چوبی

برای سنباده‌زنی محدب می‌توان با ماشین سنباده دیسکی کار کرد.



شکل ۸۶- عمل پرداخت قسمت خارجی تاج با سنباده دیسکی

۵- ساخت اتصالات

برای متصل شدن قطعات به هم، باید از اتصالات چوبی استفاده کنید. قبل از انجام هرگونه عملیاتی، باید قطعات را اندازه‌گذاری و علامت‌گذاری کرده و بعد از آن به اتصال زنی اقدام نمایید تا از احتمال خطا و اشتباه کاسته شود.



شکل ۸۷- علامت زدن قطعات مختلف برای انجام اتصال

به نظر شما وجود خط کشی روی قطعه کار چه مزایایی دارد؟ چرا برای خط کشی بهتر است از مداد استفاده کنیم؟

۱- اتصال کم و دوبل: اتصالات مورداستفاده در تاج و پایه‌ها اتصال دوبل (میخ چوبی) و کام است، که با دستگاه کم کن مته‌ای ایجاد می‌شود.



شکل ۸۸- عملیات کم کنی با دستگاه سه کاره

هنگام کم کنندن با ماشین کم کن متهای، باید طول کم را طبق نقشه، مشخص کرده، ابتدا و انتهای آن را با گونیا خط بکشید، و چوب را دقیقاً به گونیای لبه صفحه کم کن بچسبانید. حال باید گیره نگهدارنده چوب را روی قطعه کار قرار داده، آن را محکم نمایید، و عملیات کم کنی را شروع کنید.

نکته



قبل از محکم کردن گیره، برای جلوگیری از زخمی شدن سطح کار، باید از یک تکه چوب به عنوان زیر سری استفاده کنید.

در شروع کار، بین ابتدا و انتهای کم، باید یک سوراخ با عمق مشخص ایجاد کرده، و سپس بین خطوط را سوراخ هایی نزدیک به هم با عمق کامل ایجاد نمایید (سوراخ ها حدود ۲ میلی متر با هم فاصله داشته باشد). پس از اینکه تمام طول کم را سوراخ کردید، باید مته را حدود ۲ تا ۳ میلی متر در اولین سوراخ کم وارد نمایید و با اهرم، مته را به طرف آخرین کم بکشانید و دوباره به محل اول برگردانید این کار را باید چندین بار، تا کامل شدن کم و خارج شدن قسمت اضافی ادامه دهید. مراقب باشید که به مته، زیاد فشار نیاید.



شکل ۸۹- قطعات آماده تاج و پایه های عقب برای مونتاژ

۲- اتصال زبانه: اتصالات مورداستفاده در قیدها و پشتی صندلی، اتصال زبانه است که با دستگاه های مختلف از جمله زبانه زن، اره نواری و اره مجموعه ای می توان این اتصال را ساخت.



شکل ۹۰- عملیات برش زبانه با دستگاه اره نواری



شکل ۹۱- عملیات برش زبانه با دستگاه اره گرد

پودمان^۴: طراحی و ساخت صندلی چوبی



شکل ۹۲- عملیات برش زبانه با دستگاه زبانهزن نیمه اتوماتیک

با استفاده از دستگاه زبانهزن نیمه اتوماتیک، دیگر نیازی به خط کشی زبانه‌ها نبوده، و بنابراین زمان کمتری نیز برای کارکردن می‌توان صرف کرد.

نکته



۶- فرزکاری بلوک‌های سه گوش (نبشی)

برای آماده سازی بلوک‌های سه گوش و اتصال آن با قیدهای صندلی، می‌توان از دستگاه اور فرز با تیغ اتصال انگشتی (فینگر جوینت) استفاده کرد.



شکل ۹۳- اتصال انگشتی با دستگاه فرز میزی و دستگاه هدایت

۷- آماده کردن کفی

برای ساختن کفی طبق نقشهٔ فنی، ابتدا باید نقشهٔ آن را روی تخته لایه یا تخته خرد چوب پیاده کرده با دستگاه اره نواری عمل برش کاری را انجام دهید و با دستگاه کفرند آن را پرداخت کنید. البته به وسیله دستگاه پانل بر نیز می‌توانید برش‌های آن را انجام داده و برای رویه کوبی آماده نمایید.



پرداخت کردن کفی با دستگاه کفرند


بریدن کفی توسط دستگاه اره نواری

پیاده کردن نقشهٔ فنی روی کفی

نکته



برای عبور هوا از داخل اسفنج و راحت بازی کردن آن، می‌توان با دریل ستونی، چند سوراخ روی کفی ایجاد کرد.



شکل ۹۵-سوراخ کردن کفی با دریل ستونی

۸-کنترل قطعات با شابلون

بعد از پایان عملیات مختلف روی قطعات، باید هر کدام را توسط شابلون مربوطه با دقت کنترل کنید.

۱۷-مونتاژ، رنگ کاری و رویه کوبی

در صنایع مبلمان برای ساخت یک محصول، پس از آماده کردن قطعات مختلف و ایجاد اتصالات مناسب، باید قطعات را قبل از مونتاژ نهایی، یک بار به صورت آزمایشی در هم جا زده و پس از اطمینان از قرارگیری درست آنها در جای خود و همچنین رفع عیب احتمالی، آنها را چسب زد، با پیچ دستی (گیره دستی) محکم بست و منتظر ماند تا چسب خشک شود.



شکل ۹۶-قطعات آماده مونتاژ صندلی

عملیات مونتاژ یعنی سرهم کردن و به هم متصل نمودن کلیه قطعات، برای ساخته شدن قطعه کار موردنظر. هر محصولی برای مونتاژ کردن، باید بنا به فرم ساختمانی و نقشه فنی آن، با برنامه ریزی خاصی انجام شود و اگر قطعات را بدون نظم به هم متصل کنیم، ممکن است هنگام کار متوجه شویم که بعضی قطعات به هم متصل شده، دوباره باید از هم جدا شود تا قطعه بعدی ابتدا در جای خود قرار گیرد؛ که با چسبی که به قطعات

پودمان^۴: طراحی و ساخت صندلی چوبی

اولیه زده شده، قبل از محکم کردن آنها به یکدیگر خشک شده و دیگر خاصیت چسبندگی لازم را ندارند. برای مونتاژ کردن صندلی بهتر است به ترتیب زیر عمل کنید:

نکته

هنگام مونتاژ آزمایشی، نباید از چسب استفاده کرد، زیرا اگر قطعات به خوبی در هم جا نروند، مجبور به باز کردن قطعات و پاک کردن چسب خواهیم شد. همچنین جاسازی باید با ضربه آهسته انجام شود تا از شکستن قطعات جلوگیری به عمل آید.



وسایل مونتاژ را به شرح زیر آماده نمایید:

- پیچ دستی به طول بازوی ۵۰ سانتی‌متر یا استفاده از دستگاه تنگ پنوماتیک
- چسب چوب ۰/۵ کیلو
- قلم مو به عرض ۲ تا ۴ سانتی‌متر ۱ عدد
- چکش فلزی ۲۰۰ تا ۵۰۰ گرمی ۱ عدد
- چکش پلاستیکی یا چوبی ۱ عدد



چکش چوبی



چسب چوب



قلم مو



چکش فلزی




تنگ پنوماتیک



پیچ دستی

شکل ۹۷- وسایل مونتاژ صندلی

الف) مونتاژ، مرحله اول: قطعات پایه‌ها و قید جلو را روی میز کار قرار داده و یک طرف زبانه‌ها را طوری چسب بزنید که همه جای آنها از چسب مرتبط شود؛ ولی شره نکند.



شکل ۹۸- چسب زدن زبانه



شکل ۹۹- قطعات پایه و قید جلو



شکل ۹۸- چسب زدن زبانه

نکته

قبل از چسب زدن و مونتاژ کردن، قطعات را طبق نقشه روی هم و کنار یکدیگر قرار دهید و از صحت آنها اطمینان حاصل کنید.



با نوک قلم مو داخل کام کنده شده روی پایه‌ها را نیز به چسب آغشته کنید. زبانه‌های چسب خورده شده را داخل کام (کُم)‌ها جا بزنید و با چکش لاستیکی آنها را در جا، محکم کنید. وقتی قیدها کاملاً در داخل کام جای گرفت، سر دیگر زبانه شده قیدها و داخل کام (کُم)‌های پایه دیگر را نیز مثل قبل چسب بزنید و با چکش لاستیکی زبانه‌ها را در کام (کُم)‌ها داخل کنید و دقت نمایید که زبانه‌یا کام (کُم)‌ها در اثر ضربه‌های چکش نشکنند. پس از استقرار زبانه‌ها و کام‌ها، آنها را به وسیله گیره دستی (پیچ دستی) ببندید و با متر و گونیا، گونیایی بودن گوشه‌ها و نداشتن دوئیدگی و همچنین یکسان بودن قیدها و پایه‌ها را کنترل کنید.



شکل ۱۰۱- استفاده از چکش لاستیکی برای جا زدن زبانه‌ها و مراحل مونتاژ پایه‌ها و قیدهای جلو

نکته

اگر هنگام مونتاژ، چسب اضافه بیرون زد همان موقع با کاردک آن را تمیز کنید زیرا اگر چسب به همان حالت خشک شود، در مراحل رنگ کاری دچار مشکل خواهد شد.



شکل ۱۰۳- یکسان بودن پایه‌ها و قید جلو



شکل ۱۰۲- تمیز کردن چسب اضافی با کاردک

پودمان^۴: طراحی و ساخت صندلی چوبی

مرحله دوم: مونتاژ تاج و پشتی خواهد بود. برای این کار ابتدا آنها را بدون چسب داخل هم جا زده و پس از اطمینان از درستی اتصالات، آنها را چسب بزنید و به وسیله پیچ دستی محکم ببندید.



شکل ۱۰۴- کنترل صحیح بودن اتصالات و مونتاژ تاج و پشتی

مرحله سوم: مونتاژ کاری، نصب همه قسمت های صندلی به یکدیگر است. همان طور که پیش از این گفته شد، قطعات را باید یک بار بدون چسب و طبق نقشه، مونتاژ کنید. چنانچه قطعات باقی مانده را سر هم کردید و از صحت کار و اتصالات آن مطمئن شدید، قطعات را علامت گذاری کرده، آنها را از هم جدا کنید؛ سپس اتصالات را چسب بزنید و دوباره آنها را در محل خود که علامت زده اید جا بزنید و در آخر به وسیله گیره، محکم ببندید.

مرحله چهارم: در این مرحله، آماده کردن میخ چوبی و مونتاژ تاج و پشتی انجام شده، سپس به وسیله کولیس، اندازه میخ چوبی (دوبل) را گرفته، آنرا آماده کنید و با چسب داخل سوراخ ها جازده، تاج و پشتی را نیز در محل خود مونتاژ نمایید.



شکل ۱۰۵- اندازه گیری دوبل و نصب تاج و پشتی به صندلی

نکته



برای مونتاژ، از هم گروهی‌های خود کمک بگیرید و سعی کنید دقت کار را بالا ببرید.



شکل ۱۰۶- همکاری گروهی برای مونتاژ صندلی

مرحله پنجم: مونتاژ کاری، کنترل دوئیدگی و گونیابودن کار و جا زدن نبشی‌های گوشه (بلوک سه گوش) است که برای جا زدن آنها باید از چکش لاستیکی استفاده کنید.



شکل ۱۰۸- چسب زدن نبشی‌ها



شکل ۱۰۷- جا زدن نبشی به وسیله چکش پلاستیکی



شکل ۱۱۰- نصب نبشی‌ها



شکل ۱۰۹- کنترل دوئیدگی با متر

بعد از اینکه حداقل ۱۲ ساعت از مرحله پنجم و نهایی مونتاژ گذشت و چسب‌ها کاملاً خشک شد و قطعات به هم متصل شده استحکام لازم را به دست آورد، گیره دستی‌ها را باز کنید؛ سپس به اندازه کف پایه‌ها قطعاتی را از امدادی اف با ضخامت ۳ میلی‌متر تهیه و به وسیله منگنه کوب، به کف پایه‌ها نصب کنید. اکنون با دریل، مرکز کف پایه‌ها را سوراخ زده و پایه لاستیکی زیر کار را با چکش فلزی جا بزنید. از این قطعات، برای ضربه‌های احتمالی در هنگام حمل و نقل، و صدمه ندیدن پایه‌ها استفاده می‌شود.



شکل ۱۱۱- مراحل نصب فیبر ۳ میلی‌متر با منگنه کوب



شکل ۱۱۲- سوراخکاری کف پایه با دریل



شکل ۱۱۴- پایه پلاستیکی کف پایه



شکل ۱۱۳- نصب پایه پلاستیکی کف پایه با چکش فلزی



در پایان کار، اطراف صندلی را کنترل کرده و اگر ایراد عمدی مشاهده نشد آن را برای پرداخت نهایی آماده کنید.

ب) رنگ کاری: رنگ آمیزی اصولی، می‌تواند کار را زیبا جلوه دهد. برای آشنایی با اصول رنگ کاری و اطلاعات بیشتر می‌توانید از کتاب رنگ کاری و رویه‌کوبی که در نیمه دوم سال یا به موازات همین کتاب آموزش داده می‌شود، استفاده کنید.



شکل ۱۱۵- مراحل اجرای رنگ کاری

۱۸- کنترل کیفیت و بسته‌بندی

از نکات قابل توجه در ساخت مصنوعات چوبی، که عموماً باید موردنمود توجه قرار گیرد، بررسی ابعاد و مشخصات قطعه ساخته شده مطابق نقشه کار است. پس ابعاد و مشخصات قطعات ساخته شده را مطابق نقشه، کنترل کنید و از هماندازه بودن طول، عرض و ضخامت قطعه ساخته شده اطمینان حاصل نمایید. موارد مهم در بحث کنترل کیفیت وضعیت ظاهری سازه، نداشتن خط و خش، وضعیت رنگ کاری قسمت‌های مختلف، بررسی رویه کوبی مناسب، تمیز کاری نهایی و بسته‌بندی کار می‌باشد.

نکته

کنترل کیفیت، مخصوص مرحله آخر کار نیست و در تمامی مراحل تولید مانند تهیه مواد، اتصالات، مونتاژ، پرداخت کاری، رنگ کاری و رویه کوبی باید اعمال گردد.



بسته‌بندی: شرکت‌ها معمولاً محصولات خود را بسته‌بندی می‌کنند، تا در زمان حمل و نقل، و انتبار کردن دچار آسیب نشوند.



شکل ۱۱۶- مراحل مختلف بسته‌بندی و آماده‌کردن محصول به منظور ارسال به مشتری

ارزشیابی شایستگی طراحی و ساخت صندلی چوبی

شرح کار:

- طراحی صندلی با استفاده از نرم افزار و ترسیم نقشه های فنی و اجرایی آنها
- انتخاب مواد اولیه طبق نقشه
- آماده سازی قطعات با ماشین آلات
- ساخت اتصالات چوبی
- مونتاژ قطعات صندلی

استاندارد عملکرد:

با استفاده از ماشین کم کن، ماشین اره نواری، ماشین گندگی و سایر ابزار و تجهیزات و مطابق با استاندارد ملی تخت تاشو و ثابت بسازد.

شاخص ها:

- استفاده از ماشین های استاندارد و تنظیم آنها با توجه به نقشه
- آماده سازی قطعات به طور گونه ای و با اندازه دقیق طبق نقشه
- قوس بری و پرداخت قطعات منحنی
- ساخت اتصالات چوبی
- مونتاژ دقیق با توجه به نقشه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط:

۱- کارگاه مبلمان استاندارد به ابعاد 12×16 متر مربع دارای تهويه کافی و فونداسیون مناسب برای نصب دستگاه و سیستم مکنده و نور کافی به انضمام لوازم اینمی و نور کافی و سیستم سرمایشی و گرمایشی اینمن

۲-

۲- اسناد: نقشه صندلی چوبی

۳- ابزار و تجهیزات: ماشین اره گرد خط زن - اره فارسی بر - ماشین اره نواری - سوراخ زن - دریل و پیچ گوشته برقی - میز کار

۴- مواد: صفحات فشرده مصنوعی: یراق - پیچ - چسب چوب - میخ چوبی

۵- زمان: ۵ ساعت

ابزار و تجهیزات:

ماشین اره گرد میزی - ماشین فرز - ماشین دریل ستونی - ماشین چسبان اتوماتیک یا دستی - دستگاه فارسی بر - تنگ دستی - تنگ نیوماتیک - ماشین کم کن - ماشین اره نواری - ماشین گندگی

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	طراحی و نقشه کشی و تهیه نقشه فنی	۲	
۲	آماده سازی قطعات براساس نقشه فنی	۱	
۳	قوس بری و پرداخت قطعات منحنی	۲	
۴	ساخت اتصالات	۲	
۵	مونتاژ و بسته بندی	۲	

شایستگی های غیر فنی، اینمی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:

۱- مدیریت مواد و تجهیزات، ۲- استفاده از لباس کار، کلاه، ماسک، عینک، گوشی و کفش اینمی، ۳- خروج ضایعات مواد اولیه از محیط کار با مکنده ها، ۴- صرفه جویی و مطابقت با نقشه

میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.



پودمان ۵

طراحی و ساخت مبل یک نفره و دو نفره



واحد یادگیری ۶

شاپوستگی طراحی و ساخت مبل یک نفره



آیا تا به حال پی برددهاید

- چه اطلاعاتی در مورد انواع مبل دارید؟
- بهترین چوب برای ساخت مبل دارای چه ویژگی هایی است؟
- برای ساخت مبل از چه اتصالاتی می توان استفاده کرد ؟
- طراحی مبل یک نفره برای همه افراد یکسان است؟

استاندارد عملکرد

پس از پایان این واحد یادگیری، هنرجویان قادر خواهند بود با توجه به طرح و نقشه آماده سازی و استانداردهای ملی، مبل یک نفره (به عنوان یکی از اجزای مبلمان مسکونی) را با استفاده از چوب مناسب به عنوان ماده اولیه بسازند.


طراحی مهندسی سازه مبلمان

بديهی است که مبل را با هر چوبی می توان ساخت و هر چه چوب، كيفيت بالاتری داشته باشد قيمت مبل نيز گران تر می شود، ولی نشان دهنده كيفيت محصول نيسیست. طراحی مهندسی، اطلاعات لازمی را ارایه می دهد که سازنده با آن می تواند سازه خوب مبلمان را با قيمت های متفاوت تولید نماید، و مصرف کننده نيز با توجه به قيمت و طراحی مناسب، مبلمان مورد نظر خود را خريداری می کند.

كار گروهي



به شکل ۱ با دقت نگاه کنيد. نام قسمت هایی که در شکل با عدد مشخص شده را به کمک دوستان خود در جدول ۱ بنویسييد، با يكديگر مقاييسه کنيد و بهترین نتيجه را در حضور هنرآموز خود ارایه نمایيد.



شكل ۱- مبل راحتی و برشی از مواد به کار رفته در آن

جدول ۱- مشخصات مبل راحتی

۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱
۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸

انواع مبلمان از نظر مواد اولیه

مبلمان‌های موجود در بازار به شکل‌های مختلفی طراحی و عرضه می‌شوند که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- مبلمان تمام چوبی که به‌طور کامل از چوب یا صفحات فشرده چوبی مانند تخته چند لایه ساخته می‌شوند.
- مبلمان ترکیب چوب و پارچه که نمای ظاهری آنها به صورت چوب و پارچه، یا تمام پارچه (مبل راحتی) است.



ج) مبل ترکیبی چوب و پارچه



ب) مبل تمام پارچه



شکل ۲-الف) مبل تخته چند لایه خمیده

۱-عنوان پروژه

مبل یک نفره



۲-تعریف پروژه

این مبل یک نفره با کفی رویه کوبی شده، دارای ارتفاع ۸۸۸، عرض ۵۸۰ و عمق نشیمنگاه ۶۷۰ میلی‌متر است، که جنس آن از چوب ماسیو (چوب راش) و جنس کفی و پشتی آن از فوم، اسفنج و پارچه می‌باشد.

بودمان ۵: طراحی و ساخت مبل یک نفره و دو نفره

بعضی از قطعات آن به وسیله شابلون آماده می‌شود و اتصالات به کار رفته در آن، کام و زبانه، میخ چوبی (دوبل) و انگشتی است. برای مونتاژ از چسب، و از میخ به صورت موقت استفاده می‌شود. در این مبل هیچ‌گونه میخ و پیچی استفاده نخواهد شد.



۱	کام و زبانه گوشه	۲	کام و زبانه باز	۳	کام و زبانه مورب	۴	دوبل	۵	کام و زبانه ای ماهیچه‌ای
	چوب ماسیو D E		چوب ماسیو D E		چوب ماسیو D E		چوب ماسیو E E		چوب ماسیو D E
۶	کام و زبانه مخفی	۷	کام و زبانه شکاف دار با گوه	۸	کام و زبانه وسط	۹	کام و زبانه دو قلو	۱۰	کام و زبانه دو قلو
	چوب ماسیو D E		چوب ماسیو D E		چوب ماسیو D E		چوب ماسیو D E		چوب ماسیو D E

۳- هدف توانمندسازی (مهارت‌های یادگیری)

هدف از این پروژه کسب مهارت شایستگی برای طراحی، و کاربرد ماشین‌آلات مورد نیاز برای ساخت قسمت‌های مختلف مبل، از جمله برشکاری با دستگاه اره نواری، مسطح کردن چوب با دستگاه کف رند، یک ضخامت کردن چوب با دستگاه گندگی، آشنایی با دستگاه‌های جدید اتصال زنی، ساخت انواع اتصالات به کار رفته در انواع مبل‌های چوبی، سوراخکاری محل اتصال میخ چوبی (دوبل)، همچنین کار با ابزارهای دستی (چکش، گیره دستی، چوبسا و سوهان) و دستی برقی (انواع دستگاه‌های سنباده، دریل و دریل شارژی) می‌باشد.

۴- مسائل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی

برای حفاظت افراد در هنگام کار کردن با دستگاه‌های صنایع چوب، و جلوگیری از خطراتی که متوجه بعضی از اعضای بدن مانند انگشتان دست می‌شود، باید از وسایل حفاظتی و ایمنی فردی و همچنین حفاظه‌های مخصوص هر دستگاه استفاده کرد.

ایمنی



شکل ۳- نمونه‌هایی از حفاظه‌های مخصوص تیغه هر دستگاه

- ۱- هر دستگاه، وسایل ایمنی مخصوص به خود را دارد، که هنگام کار، حتماً باید از آنها استفاده کنید.
- ۲- هنگام حضور در کارگاه و کار کردن افراد با ماشین‌ها و ابزار، از شوخی کردن بپرهیزید.

نکته



در مورد انواع حفاظه‌های مخصوص تیغه‌های ماشین‌آلات مختلف صنایع چوب تحقیق کنید و آنها را در قالب یک گزارش، به هنجویان و هنرآموز خود ارائه دهید.

تحقیق‌کنید





پودمان۵: طراحی و ساخت مبل یک نفره و دو نفره

در کارگاه هنرستان شما، کدام یک از دستگاه‌ها حفاظت تیغه ندارد، نام ببرید؟ چه راهکاری برای حفاظت تیغه دستگاه پیشنهاد می‌دهید؟



توجهات زیستمحیطی:
به دلیل گرد و غبار زیاد حاصله از عملیات ساخت، باید هنگام کار حتماً از دستگاه مکنده استفاده شود.

نکرش: دقیق و سرعت و کیفیت ساخت پروژه در هنگام کار کردن و در پایان کار



۵- شایستگی‌های غیرفنی

شاخص‌های غیرفنی	
در انجام کار گروهی مسئولیت‌پذیر باشد.	اخلاق حرفه‌ای
همیشه در حال یاد گرفتن باشد.	یادگیری مادام‌العمر
در انجام فعالیت کارگاهی خلاق و کارآفرین باشد.	نوآوری و کارآفرینی
از مواد اولیه استفاده بهینه نموده و صرفه‌جویی کنید.	مدیریت منابع
می‌توان به کار گروهی، آموزش دیگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تفکر سیستمی و تفکر خلاق اشاره نمود.	سایر شایستگی‌های غیرفنی

۶- نقشه ایزومنتریک پروژه مبل



۷- نقشه سه‌نما




نقشه‌های میل یک نفره را با رعایت اصول نقشه‌کشی و به کمک نرم‌افزار اتوکد ترسیم و به هنرآموز خود تحويل دهید.

کارعملی




۸- نقشه انفجاری میل



پومن ۵: طراحی و ساخت مبل یک نفره و دو نفره

۹- نقشه برش و دیتیل قطعات مورد نیاز



۱۰- جدول لیست برش قطعات

در جدول، طول قطعاتی که با رنگ آبی نشان داده شده است، به خاطر ایجاد زبانه ۴ سانتی‌متر بلندتر محاسبه شده است (یعنی از هر طرف ۲ سانتی‌متر).


نکته



جدول ۲

ردیف	نام قطعه	کد قطعه	جنس	تعداد	ابعاد قطعات به میلی متر			روش برآورده ابعاد	حجم	مساحت	طول
					ضخامت	عرض	طول				
۱	تاج مبل	۱	چوب راش	۱	۴۰	۶۰	۵۰۰	حجمی	۰/۰۰۱۲۰	-	-
۲	پایه عقب مبل	۲	چوب راش	۲	۴۰	۱۷۸	۸۸۸	حجمی	۰/۰۱۲۶۵	-	-
۳	قید بالا مبل	۳	چوب راش	۱	۴۰	۵۰	۵۴۰	حجمی	۰/۰۰۱۰۸	-	-
۴	قید عقب مبل	۴	چوب راش	۱	۲۵	۷۰	۵۴۰	حجمی	۰/۰۰۰۹۵	-	-
۵	پایه جلو مبل	۵	چوب راش	۲	۴۵	۷۸	۳۴۰	حجمی	۰/۰۰۲۳۹	-	-
۶	قید جلو مبل	۶	چوب راش	۱	۲۵	۷۰	۵۹۳	حجمی	۰/۰۰۱۰۴	-	-
۷	قید بغل مبل	۷	چوب راش	۲	۲۵	۷۰	۴۸۲	حجمی	۰/۰۰۱۶۹	-	-
۸	زیر دسته مبل	۸	چوب راش	۲	۲۵	۴۷	۲۲۰	حجمی	۰/۰۰۰۵۲	-	-
۹	دسته مبل	۹	چوب راش	۲	۴۰	۱۳۴	۵۰۷	حجمی	۰/۰۰۰۵۴۴	-	-
۱۰	نبشی کنجی عقب	۱۰	چوب راش	۲	۳۰	۳۵	۱۵۰	حجمی	۰/۰۰۰۳۲	-	-
۱۱	نبشی کنجی جلو	۱۱	چوب راش	۲	۳۰	۳۵	۱۵۰	حجمی	۰/۰۰۰۳۲	-	-
۱۲	قید منحنی	۱۲	چوب راش	۲	۱۲	۲۷	۲۹۳	حجمی	۰/۰۰۰۲۴	-	-
..... با ضخامت میل + ۵ درصد دور ریز											طول کل
..... با ضخامت ۱۶ میل + ۱۰ درصد دور ریز											مساحت کل ام دی اف خام با ضخامت ۱۶ میل + ۱۰ درصد دور ریز
حجم کل چوب راش با ضخامت مختلف + ۳۰ درصد دور ریز											جمع کل
۰/۰۳۶۱											

۱۱- نقشه چیدمان یا جانمایی قطعات در الوار



نمای زیر الوار

پودمان ۵: طراحی و ساخت مبل یک نفره و دو نفره


۱۲- جدول یراق آلات

این پروژه یراق آلات ندارد.

۱۳- جدول لیست مواد، ابزارها و ماشین آلات

جدول ۳- لیست ماشین آلات ساخت مبل یک نفره

ردیف	عنوان	مقدار	واحد	مواد مصرفی	
				ماشین آلات	ابزار دستی برقی
۱	چوب راش	۰/۰۳۶۱	مترمکعب	ماسک	فارسی بر
۲	میخ چوبی	۴	عدد	گوشی صداغیر	اره عمودبر
۳	چسب سفید	۲۰۰	گرم	دستکش و کفش ایمنی	دریل برقی
۴				مت نواری فلزی	دریل شارژی
۵				گونیا فلزی	اورفرز
۶				مداد	سنباذه دیسکی (پولیش)
۷				خط کش تیره دار	سنباذه لرزان
۸				چکش چوبی	دم چلچله زن
۹				اره ظریف بر پشت دار	میخ کوب بادی
۱۰				غار	
۱۱				رنده دستی	
۱۲				چوبسا	
۱۳				سوهان	
۱۴				پیچ دستی یا گیره تسمه ای	
۱۵				متنه	



قبل از کار کردن با هر دستگاهی، ابتدا باید با عملکرد آن آشنا شوید، زیرا کار هر یک از دستگاه‌ها متفاوت بوده و نکات ایمنی گوناگونی نسبت به هم دارند.


ایمنی



۱۴- نقشه فنی قطعات

۱- تاج


تاج مبل، با ابعاد $500 \times 60 \times 40$ میلی‌متر، دارای دو اتصال دوبل و کام است. برای اتصال دوبل که در دو طرف تاج است و به پایه عقب مبل متصل می‌شود، باید سوراخی به قطر ۱۲ و عمق ۲۰ میلی‌متر، در وسط قید ایجاد کرد.



شکل ۴- نقشه فنی تاج

۲- پایه عقب


پایه‌های عقب مبل، با ابعاد $178 \times 40 \times 888$ میلی‌متر، دارای اتصالات دوبل و کام است. این اتصالات را می‌توان به وسیله دستگاه کام کن مته‌ای ساخت.



شکل ۵- نقشه فنی پایه‌های عقب

۳- قید بالا


قید بالای مبل به طول 540 ، عرض 50 و ضخامت 40 میلیمتر، دارای اتصال زبانه می‌باشد. این اتصال را می‌توان به وسیله دستگاه زبانه زن نیمه‌اتوماتیک ایجاد کرد.




شکل ۶- نقشه فنی قید بالا

۴- قید عقب

قید عقب مبل، ابعادی برابر $540 \times 70 \times 25$ میلیمتر دارد که دارای اتصالات زبانه است. این اتصال را می‌توان به وسیله دستگاه‌های اره نواری، اره گرد و دستگاه زبانه زن نیمه‌اتوماتیک ساخت.



شکل ۷- نقشه فنی قید عقب



شکل ۸- نقشه فنی پایه جلو

۵- پایه جلو

پایه‌های جلو مبل، با طول 340 ، عرض 78 و ضخامت 45 میلیمتر دارای اتصال کام هستند. این اتصال را می‌توان به وسیله دستگاه کام کن مته‌ای ایجاد کرد.

دو راهه پایه‌ها یکی به سمت چپ و دیگری به سمت راست می‌باشد.
که در تصویر پایه سمت چپ نشان داده شده است.


نکته



پومنان ۵: طراحی و ساخت مبل یک نفره و دو نفره

۶- قید جلو


قید جلو، با ابعاد $593 \times 70 \times 25$ میلی‌متر، دارای اتصال کام و زبانه است. اتصال زبانه را می‌توان به وسیله دستگاه‌های اره نواری، اره گرد و دستگاه زبانزدن نیمه‌اتوماتیک، و اتصال کام را به وسیله دستگاه کام کن مته‌ای ایجاد کرد.



شکل ۹-الف - نقشه فنی قید جلو

۷- قیدهای بغل


قیدهای بغل مبل، با طول ۴۸۲، عرض ۷۰ و ضخامت ۲۵ میلی‌متر، دارای اتصالات زبانه هستند. این اتصال را می‌توان به وسیله دستگاه‌های اره نواری، اره گرد و دستگاه زبانزدن نیمه‌اتوماتیک ایجاد کرد.



شکل ۹-ب - نقشه فنی قیدهای بغل

۸- زیر دسته مبل


قید زیر دسته مبل به ابعاد $220 \times 47 \times 25$ mm دارای اتصال دوبل به عمق ۲ سانتی متر و قطر ۸ سانتی متر می باشد.



شکل ۱۰-الف - نقشه فنی زیر دسته مبل

۹- دسته مبل

قید دسته مبل با ابعاد $507 \times 134 \times 40$ میلی متر که با اتصال دوبل به قید پشتی متصل می شود.




شکل ۱۰-ب - نقشه فنی دسته مبل

پودهمان ۵: طراحی و ساخت مبل یک نفره و دو نفره

۱۰- نبشی کنجی عقب (بلوک سه گوش)


نبشی (بلوک سه گوش) مبل، دارای طول 150° ، عرض 35 و ضخامت 30 میلیمتر است که دارای اتصال فارسی و با زاویه شیب 47° می‌باشد. این اتصال را می‌توان به وسیله دستگاه فرز میزی ایجاد کرد.



شکل ۱۱ الف – نقشه فنی نبشی ۱ (بلوک سه گوش)

۱۱- نبشی کنجی جلو (بلوک سه گوش)


نبشی (بلوک سه گوش) مبل، دارای طول 150° ، عرض 35 و ضخامت 30 میلیمتر است که دارای اتصال فارسی با زاویه شیب 43° می‌باشد. این اتصال را می‌توان به وسیله دستگاه فرز میزی ایجاد کرد.



شکل ۱۱ ب – نقشه فنی نبشی ۲ (بلوک سه گوش)

۱۲- قید منحنی

قید منحنی با ابعاد $293 \times 27 \times 12$ میلی‌متر از جنس چوب ماسیو که زوایای اتصال آن مطابق الگو برش زده می‌شود.



شکل ۱۲- نقشه فنی قاشقی

۱۵- آموزش طراحی محصول با نرم‌افزار

۱- طراحی و ترسیم مبل چوبی


طرح با توجه به ابعاد استاندارد و اصول ارگونومی، ابتدا با دست آزاد نمونه‌ای را طراحی می‌کند، و سپس با توجه به طرح موجود، باید نقشه‌های اجرایی کار، پرسپکتیو، سه نما و برش را با نرم‌افزارهای طراحی، ترسیم و ارایه نماید.

طرح باید تک‌تک قطعات یک سازه را به‌طور جداگانه ترسیم کند و اتصالات مورد نظر را با اندازه دقیق علامت‌گذاری و قسمت‌هایی را که نامفهوم و پیچیده هستند، در برش نشان دهد.


۲- آموزش طراحی محصول با نرم‌افزار SketchUp

مرحله اول، ترسیم پایه عقب مبل: حجم کلی پایه عقب مبل به ابعاد $888 \times 178 \times 40$ میلی‌متر به همراه خطوط منحنی را با استفاده از ابزار arc طبق نقشه فنی ترسیم کنید (شکل ۱۳). با استفاده از ابزار push/pull قطعات اضافی را حذف کنید (شکل ۱۴).

پودهمان ۵: طراحی و ساخت مبل یک نفره و دو نفره




شکل ۱۴




شکل ۱۳

اتصالات مربوط به پایه را طراحی کنید (شکل ۱۵).




شکل ۱۵

مرحله دوم، دسته مبل: حجم کلی دسته مبل به ابعاد $۵۰\text{cm} \times ۱۳۴\text{cm} \times ۴۰\text{cm}$ میلیمتر و خطوط منحنی مربوط به آن را طبق نقشه فنی ترسیم نمایید (شکل ۱۶)، سپس با استفاده از ابزار push/pull به دسته مبل حجم داده و قسمت‌های اضافی آن را حذف کنید (شکل ۱۷).




شکل ۱۷



شکل ۱۶


به کمک ابزار circle اتصال دوبل مربوط به دسته را ترسیم کنید (شکل ۱۸).




شکل ۱۸

مرحله سوم، پایه جلوی مبل: برای طراحی پایه جلو، حجم کلی آن را با ابعاد $۳۴۰ \times ۷۸ \times ۴۰$ میلی‌متر و خطوط مربوط به پایه، ترسیم کنید (شکل ۱۹).

با استفاده از ابزار push/pull به پایه مبل حجم داده و قسمت‌های اضافی آن را حذف کنید (شکل ۲۰).




شکل ۲۰



شکل ۱۹


اتصال مربوط به پایه را ترسیم کنید (شکل ۲۱).




شکل ۲۱

پودهمان ۵: طراحی و ساخت مبل یک نفره و دو نفره

مرحله چهارم، زیر دسته مبل: حجم کلی زیر دسته مبل به ابعاد $220 \times 25 \times 47$ و خطوط مربوطه را با استفاده از ابزار arc ترسیم کنید (شکل ۲۲). با استفاده از ابزار push/pull به قطعه زیر دسته مبل حجم داده، قسمت‌های اضافی را حذف نمایید (شکل ۲۳).




شکل ۲۳




شکل ۲۲

اتصال دوبل را ترسیم کنید (شکل ۲۴).




شکل ۲۴

مرحله پنجم، تاج مبل: برای طراحی تاج مبل ابتدا حجم کلی کار به ابعاد $500 \times 60 \times 40$ و خطوط مربوط به تاج را ترسیم کنید (شکل ۲۵)؛ سپس با استفاده از ابزار push/pull قسمت‌های اضافی قطعه را حذف و اتصال دوبل مربوط به تاج را طراحی نمایید (شکل ۲۶).




شکل ۲۶




شکل ۲۵

مرحله ششم، قید جلو: ابتدا حجم کلی قطعه به ابعاد $593 \times 75 \times 25$ و خطوط مربوط به قید را به وسیله ابزار line ترسیم کنید (شکل ۲۷)؛ سپس با استفاده از ابزار push/pull قسمت‌های اضافی را حذف نموده و اتصال زبانه مربوط به قید را ایجاد نمایید (شکل ۲۸).




شکل ۲۸




شکل ۲۷

مرحله هفتم، قید بالایی: ابتدا حجم کلی قید به ابعاد $540 \times 50 \times 40$ و خطوط مربوط به اتصال زبانه را ترسیم و با ابزار push/pull به آن حجم بدهید (شکل‌های ۲۹ و ۳۰).




شکل ۳۰




شکل ۲۹

مرحله هشتم، قید جانبی و پشتی: قید جانبی و پشتی را نیز مانند قید جلو و بالایی ترسیم کنید. مرحله نهم، مونتاژ: از قطعات طراحی شده به تعداد نیاز کپی تهیه کرده، قطعات را با ابزار move به حالت انفجاری کنار هم قرار دهید (شکل ۳۱). در این حالت مبل، مونتاژ شده و در شکل ۳۲ مشاهده کنید.




شکل ۳۲



شکل ۳۱

پودمان ۵: طراحی و ساخت مبل یک نفره و دو نفره

مرحله دهم، افزودن متریال: در این مرحله، با استفاده از ابزار paint و متریال، چوب مبل را رنگ آمیزی کنید (شکل ۳۳).



شکل ۳۳

۱۶- مراحل ساخت محصول

۱- برشکاری و ساخت شابلون

الف) تهییه و ساخت شابلون قطعات: برای ساخت پایه های جلو و عقب مبل یک نفره، باید شابلون های مورد نیاز را برای به دست آوردن قوس های یکسان و مشابه، براساس نقشه های فنی و روی ام دی اف ۳ میل یا ۵ میل ساخت.



شابلون پایه جلو مبل



شکل ۳۴- شابلون پایه عقب مبل



شکل ۳۵- برشکاری و پرداخت پایه جلو مبل یک نفره

ب) آماده‌سازی چوب‌ها: پس از این که الوار، به قطعات کوچک‌تر تبدیل شد، باید آنها را با ماشین کف رند، یک رو یک نر کنید؛ سپس برای یکنواخت کردن ضخامت یک قطعه چوب و یا هم ضخامت کردن تعداد زیادی از قطعات چوبی، باید آنها را از ماشین گندگی عبور دهید.

ج) خط کشی و برش قطعات:

۱- قیدهای مبل

یک اندازه کردن قیدها: برای یک اندازه کردن طول قیدها از دستگاه اره مجموعه‌ای استفاده نمایید.



شکل ۳۶- یک اندازه کردن قیدها با دستگاه اره مجموعه‌ای

۲- تاج مبل:

چهار تراش کردن: برای به‌دست آوردن تاج مبل، ابتدا باید الوار را به طول مشخص شده قطع کنید، سپس با روش‌های رند و گندگی هر چهار طرف قطعه را رنده، گندگی نموده و آن را چهار تراش کنید.



شکل ۳۷- چهار تراش کردن چوب با کف رند و گندگی

با دستگاه دوبل زن نیمه اتوماتیک یا گُم کن، سوراخ‌های دوبل را در دو سر قطعه ایجاد کنید.



شکل ۳۸- ایجاد اتصال با دستگاه دوبل زن نیمه اتوماتیک

پودمان۵: طراحی و ساخت مبل یک نفره و دو نفره

۲- پرداخت قطعات

پس از عملیات برشکاری و جدا کردن قطعات از الوار و تکه چسبانی احتمالی، با استفاده از دستگاه کپی تراش (شیپر) می‌توان قطعاتی را که در راستای خود زاویه انحراف زیادی نداشته باشند، پرداخت کرد.



شکل ۳۹- پرداخت قطعه کار به وسیله دستگاه اتوماتیک شیپر

توجه: تمام قیدها و پایه‌های این محصول را می‌توان با دستگاه شیپر رویه برداری و سمباده کاری کرد اما این عمل با توجه به هزینه دستگاه شیپر برای قیدهای چهار تراش ساده، مقرن به صرفه نیست و بهتر است از دستگاه اور فرز دستی یا فرز میزی استفاده کنید.


۳- ساخت اتصالات

برای متصل شدن قطعات آمده شده به هم، باید از اتصالات چوبی کمک بگیرید. قبل از انجام هرگونه عملیات، باید قطعات را اندازه‌گیری و علامت‌گذاری کرده و سپس به اتصال زنی اقدام نمایید تا از احتمال خطأ و اشتباه کاسته شود.

۱- اتصال کام و دوبل: با ایجاد و اجرای اتصالات کام و زبانه با دستگاه نیمه‌اتوماتیک، کام و زبانه قیدها را آمده کنید.



شکل ۴۰- اتصال کام با دستگاه کام کن نیمه‌اتوماتیک



شکل ۴۱- کنترل دقیق بودن اندازه اتصال به وسیله کولیس

در این مرحله باید پس از تثبیت قطعه و مشخص شدن محل درست کام، قطعه را طوری به سمت تیغ کام کن هدایت کنید که کام در محل دقیق خود قرار گیرد. ناگفته نماند که این کار را باید با کمی سعی و خطأ انجام دهید. در ضمن برای دقت بیشتر، می‌توانید از کولیس استفاده کنید.



شکل ۴۲- ساخت زبانه با دستگاه زبانه‌زن نیمه‌اتوماتیک

توجه: با توجه به اینکه دقت اجرای کام و زبانه بالاست و در صورت بروز خطأ در اتصال، اتصالی جذب و روان و محکم نخواهد داشت، حتماً باید بیشترین دقت را داشته باشید.

۴- فرزکاری بلوک‌های سه گوش (نبشی)


برای آماده کردن بلوک‌های سه گوش و قسمت‌های اتصال آن با قیدهای مبل، درست مانند بلوک‌های سه گوش صندلی چوبی (پودمان^۳) اقدام کنید.

۱۷- مونتاژ محصول

در صنایع مبلمان برای ساخت یک محصول، به تهیه قطعات مختلف و سپس متصل کردن آنها به یکدیگر نیازمندیم. پس از آماده‌سازی قطعات و ساخت اتصال‌ها، قطعات باید سرهم شوند.

قبل از مونتاژ نهایی، ابتدا قطعات به صورت آزمایشی در هم جا زده می‌شوند و پس از اطمینان از قرارگیری درست آنها در جای خود و همچنین رفع عیب احتمالی، آنها را چسب زده و در هم جا می‌زنند؛ سپس آنها را با پیچ دستی (گیره دستی) محکم می‌بندند و صبر می‌کنند تا چسب خشک شود.

پودمان ۵: طراحی و ساخت مبل یک نفره و دو نفره



شکل ۴۳—قطعات آماده مونتاژ مبل

۱- وسایل مونتاژ را به شرح زیر آماده کنید:

(الف) گیره به طول بازوی ۱۲۰ سانتی‌متر (در صورت امکان، استفاده از دستگاه تنگ پنوماتیک)

(ب) چسب چوب ۵/۰ کیلو

(ج) قلم مو به عرض ۲ تا ۴ سانتی‌متر ۱ عدد

(د) چکش فلزی ۲۰۰ تا ۵۰۰ گرمی ۱ عدد

(ه) چکش پلاستیکی یا چوبی ۱ عدد



چکش چوبی



چسب چوب



قلم مو



چکش فلزی



تنگ پنوماتیک



گیره دستی

شکل ۴۴—ابزارهای مونتاژ

۱- مراحل مونتاژ

در مرحله اول، قطعات پایه‌ها و قید عقب را روی میز کار قرار داده و سپس یک طرف زبانه‌های آنها را طوری چسب بزنید که شره نکند و همه جای آن از چسب مرتبط شود؛ سپس با نوک قلم مو داخل کام کنده شده روی پایه‌ها را به چسب آغشته کنید.



شکل ۴۵- روش چسب زدن با قلم مو داخل کام پایه‌های عقب



شکل ۴۶- روش چسب زدن اتصال دوبل پایه‌های عقب



شکل ۴۷- پایه عقب آغشته شده به چسب؛ آماده مونتاژ


در مرحله دوم، پایه‌های عقب، قید عقب، قید بالا، قاشقی و تاج را همزمان به یکدیگر متصل کنید؛ بدین ترتیب که ابتدا باید یکی از پایه‌های عقب را مانند شکل ۴۸ بخوابانید و با شرایط چسب زدنی که در مرحله قبل گفته شد، زبانه قید عقب و بالا را چسب زده و به پایه عقب اتصال دهید؛ سپس محل اتصال تاج که از نوع دوبل است را نیز، هم در پایه و هم در تاج چسب زده و دوبل‌ها را در سوراخ خود فیکس کنید و تاج را داخل آن قرار دهید.

پودمان ۵: طراحی و ساخت مبل یک نفره و دو نفره



شکل ۴۸- جا زدن پشتی مبل

توجه: با ضربه‌های مناسب چکش لاستیکی، می‌توانید زبانه قید را در پایه عقب جا بزنید.



شکل ۴۹- استفاده از چکش پلاستیکی برای جا زدن قطعات

پس از جا زدن این قطعات، باید با تنگ پنوماتیک، پشتی مبل را ببندید تا همه قیدها به طور کامل داخل کام‌ها بروند. در این مرحله باید پشتی مبل را از نظر دوئیدگی کنترل کنید.




شکل ۵۰- جا زدن پشتی مبل با تنگ پنوماتیکی

بعد از اینکه قسمت پشتی مبل در داخل تنگ مونتاژ شد، آن را از داخل تنگ پنوماتیکی در آورده و با گیره دستی (پیچ دستی) محکم ببندید و صبر کنید تا کاملاً خشک شود. در ضمن زیر گیره دستی را یک قالب قرار داده تا قطعه کار زخمی نشود.



شکل ۵۱- بستن پشتی مبل توسط گیره دستی (پیچ دستی)

چسب‌های اضافی ریخته شده را با کاردک یا ابر (اسفنج) خیس تمیز کنید.



شکل ۵۲- تمیز کردن چسب اضافی روی قطعه کار


در مرحله سوم مونتاژ کاری، پایه‌ها و قید جلو را نیز به هم وصل کرده و مجموعه قید و پایه جلو را جا بزنید.



شکل ۵۳- مونتاژ قید و پایه‌های جلوی مبل

پودمان ۵: طراحی و ساخت مبل یک نفره و دو نفره

در مرحله بعد، ابتدا از مجموعه پایه عقب (پشت) کام قید بغل را با قلم مو، آغشته به چسب کنید و قید بغل را تا نیمه توسط چکش لاستیکی جا بزنید؛ سپس قید کف را نیز که اتصال دوبل دارد، چسب زده و دوبل آن را در محل مربوطه قرار داده و بین قید عقب و جلوی مبل در محل خود قرار دهید و مجموعه قید جلو و پایه جلو را جا بزنید.



شکل ۵۴- مونتاژ مجموعه پشتی مبل با جلو مبل توسط قیدهای بغل

اکنون قسمت تازه مونتاژ شده را داخل تنگ پنوماتیک قرار دهید تا اتصالات، کاملاً داخل کام جذب شوند.



شکل ۵۵- جا زدن اتصالات با تنگ پنوماتیکی

در صورت نبود تنگ پنوماتیکی می توانید از گیره دستی (پیچ دستی) نیز استفاده کنید.



شکل ۵۶- جا زدن اتصالات با گیره دستی

در این مرحله، کنترل دوئیدگی و گونیا بودن کار، همچنین جا زدن نبشی‌های گوشه (بلوک سه گوش) را با کمک چکش لاستیکی انجام دهید.



شکل ۵۷- کنترل دوئیدگی (گونیابی کردن کار) با متر



شکل ۵۸- جا زدن نبشی‌های گوشه

پومنان ۵: طراحی و ساخت مبل یک نفره و دو نفره

این محصول از نظر دونیدگی کنترل شده، بنابراین باید برای خشک شدن و اجرای مرحله اتصال دسته صبر کنید. برای اتصال دسته‌ها، باید همزمان زیر دسته و دسته را در محل خود قرار دهید. پس ابتدا محل سوراخ روی قید بغل که همان نشیمن زیر دسته است و از قبل با شابلون علامت‌گذاری و سوراخ شده است را چسب بزنید.



شکل ۵۹- چسب زدن محل اتصالات دسته مبل

زیر دسته را در محل خود، و روی دوبل قرار داده و بالای زیر دسته را نیز مانند پایین آن چسب زده، دوبل را داخل آن قرار دهید، و سپس دوبل‌های دسته را نیز به آن متصل کنید.




شکل ۶۰- جا زدن دسته مبل در محل اتصالات

اکنون دوبل‌های انتهای دسته را به سمت سوراخ‌هایی که روی پایه تعییه شده راهنمایی کرده و همزمان دوبل روی زیر دسته را با سوراخ زیر دسته تنظیم کنید. بدین ترتیب هم دوبل‌های دسته و هم زیر دسته، به‌طور کامل و درست جا زده خواهد شد.



شکل ۶۱- کنترل صحیح بودن دسته مبل

مطابق تصویر با نصب پیچ دستی در محلهای نشان داده شده، دسته و زیر دسته را در محل خود ثابت کنید و در ادامه بهوسیله کاردک و ابر خیس، چسبهای بیرون زده را از محل اتصالات پاک کرده و تا خشک شدن کامل محصول صبر کنید.



شکل ۶۲- بستن دسته و زیر دسته با گیره دستی

بعد از اینکه حداقل ۱۲ ساعت از مرحلهنهایی مونتاژ گذشت و قطعات به هم متصل شده استحکام لازم را به دست آورده، گیره دستی‌ها را باز کنید و کف پایه‌ها را پایه لاستیکی بزنید. در پایان کار، اطراف مبل را کنترل کرده و اگر ایراد عمدی مشاهده نشد، آنرا پرداخت کنید، سپس برای رنگ کاری و رویه کوبی آماده نمایید.

۱۸- کنترل کیفیت و بسته‌بندی

کنترل کیفیت در کارگاه‌های ساخت مصنوعات چوبی از ابتدایی ترین مرحله یعنی از «خرید مواد اولیه»، شروع و تا «تحویل دادن محصول به مشتری» ادامه دارد. در مراحل بعد که قطعه کار از مرحله قبلی تحويل گرفته می‌شود، باید از هر نظر مورد بررسی قرار گیرد تا اگر عیبی دارد، در همان مرحله بررسی و رفع گردد. موارد مهم در بحث کنترل کیفیت، عبارت‌اند از: وضعیت ظاهری سازه، نداشتن خط و خش، وضعیت رنگ کاری قسمت‌های مختلف، بررسی رویه کوبی مناسب، تمیز کاری نهایی و بسته‌بندی کار.

بسته‌بندی

معمولًاً شرکت‌ها محصولات خود را بسته‌بندی می‌کنند، تا در زمان حمل و نقل و انبار کردن، دچار آسیب نشوند.



شکل ۶۳- مراحل مختلف بسته‌بندی و آماده کردن مبل یک نفره به منظور ارسال به مشتری

پودمان ۵: طراحی و ساخت مبل یک نفره و دو نفره

واحد یادگیری ۷

شاپیستگی طراحی و ساخت مبل دو نفره

۱- عنوان پژوهش

مبل دو نفره



۲- تعریف پژوهش

این کاناپه دارای ارتفاع ۸۸۸، عرض ۱۰۷۰ و عمق ۶۷۰ میلی‌متر است، از چوب ماسیو (چوب راش)، و جنس کفی آن از تخته چندلایه، اسفنج و پارچه. بعضی از قطعات آن به وسیله شابلون آماده می‌شوند و اتصالات به کار رفته در آن کام و زبانه، میخ چوبی (دوبل) و انگشتی است. برای مونتاژ از چسب، و از میخ (به صورت موقت) استفاده می‌شود؛ یعنی در این پژوهش، هیچ‌گونه پیچ و میخی به کار نمی‌رود.

۳- هدف توأم‌مندسازی (مهارت‌های یادگیری)

هدف از این پژوهش کسب مهارت شاپیستگی برای طراحی، و کاربرد ماشین‌آلات مورد نیاز برای ساخت قسمت‌های مختلف کاناپه دو نفره، از جمله برشکاری با دستگاه اره نواری، مسطح کردن چوب با دستگاه کفرنده، یک ضخامت کردن چوب با دستگاه گندگی، آشنایی با دستگاه‌های جدید اتصال‌زنی، ساخت انواع

اتصالات به کار رفته در انواع کانایه‌های دو نفره چوبی، سوراخ‌کاری محل اتصال میخ چوبی (دوبل)، همچنین کار با ابزارهای دستی (چکش، گیره دستی، چوبسا و سوهان) و دستی برقی (انواع دستگاه‌های سنبلاده، دریل و دریل شارژی) می‌باشد.

۴- مسایل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی

برای حفاظت افراد هنگام کار با دستگاه‌های صنایع چوب، و جلوگیری از خطراتی که متوجه بعضی از عملیات کاری (پس زدن چوب هنگام کار با دستگاه‌ها) می‌شود، بهتر است از شابلون، شانه‌های حفاظتی و یا دستگاه پیش برنده قطعه استفاده کرد.



دستگاه پیش برنده قطعه



شانه‌های حفاظتی فرز میزی



شانه‌های حفاظتی اره گرد

شکل ۶۴- نمونه‌هایی از حفاظه‌های مخصوص تیغه هر دستگاه

- ۱- برای کار کردن با هر دستگاهی از ابزار کمکی مخصوص همان دستگاه استفاده کنید.
- ۲- در صورت نبود حفاظ یا شانه‌های چوبی در روی میز (جلو قطعه کار)، می‌توان از قطعه چوب کمکی در روی میز دستگاه استفاده کرد و سپس قطعه را ابزار زد.

نکته



درباره انواع شابلون‌های مورد استفاده در کارهای صنایع چوب تحقیق کرده و آنها را در قالب یک گزارش، در کلاس ارایه دهید؟

تحقیق کنید



به نظر شما دستگاه پیش برنده قطعه کار، روی کدامیک از دستگاه‌های صنایع چوب می‌تواند نصب گردد؟

فکر کنید



توجهات زیست محیطی:

به خاطر گرد و غبار زیاد حاصل از عملیات ساخت باید حتماً هنگام کار از دستگاه مکنده استفاده کرد.


نگرش: دقیقت و سرعت و کیفیت ساخت پروژه، هنگام کار کردن و در پایان کار.

پودمان ۵: طراحی و ساخت مبل یک نفره و دو نفره

۵- شایستگی‌های غیرفنی

شایستگی‌های غیرفنی	
در انجام کار گروهی مسئولیت‌پذیر باشد.	اخلاق حرفه‌ای
همیشه در حال یاد گرفتن باشد.	یادگیری مدام‌العمر
در انجام فعالیت کارگاهی خلاق و کارآفرین باشد.	نوآوری و کارآفرینی
از مواد اولیه استفاده بهینه نموده و صرفه‌جویی کنید.	مدیریت منابع
می‌توان به کار گروهی، آموزش دیگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تفکر سیستمی و تفکر خلاق اشاره نمود.	سایر شایستگی‌های غیرفنی



۶- نقشه ایزومتریک




۷- نقشه سه‌دما

نقشه‌های صفحه بعد را با رعایت اصول نقشه‌کشی و به کمک نرم‌افزار اتوکد ترسیم و به هنرآموز خود تحويل دهید.

فعالیت علمی



٨- نقشة انفجاری



پودمان ۵: طراحی و ساخت مبل یک نفره و دو نفره


۹- نقشه برش و دیتیل قطعات مورد نیاز

مانند مبل یک نفره می باشد.

۱۰- جدول لیست برش قطعات

ردیف	نام قطعه	کد قطعه	جنس	تعداد	ابعاد قطعات به میلی متر			بعض ابعاد	روش برآورده ابعاد	مساحت (مترمربع)	حجم (مترمکعب)	
					طول	عرض	ضخامت					
۱	تاج مبل	۱	چوب راش	۱	۹۹۰	۶۰	۴۰	-	حجمی	-	۰/۰۰۲۳۸	
۲	پایه عقب مبل	۲	چوب راش	۲	۸۸۸	۱۷۸	۴۰	-	حجمی	-	۰/۰۱۲۶۵	
۳	قید بالا مبل	۳	چوب راش	۱	۱۰۳۰	۵۰	۴۰	-	حجمی	-	۰/۰۰۲۰۶	
۴	قید عقب مبل	۴	چوب راش	۱	۱۰۳۰	۷۰	۲۵	-	حجمی	-	۰/۰۰۱۸۰	
۵	پایه جلو مبل	۵	چوب راش	۲	۳۴۷	۷۸	۴۵	-	حجمی	-	۰/۰۰۲۳۹	
۶	قید جلو مبل	۶	چوب راش	۱	۱۰۷۳	۷۰	۲۵	-	حجمی	-	۰/۰۰۱۸۸	
۷	قید بغل مبل	۷	چوب راش	۲	۴۸۲	۷۰	۲۵	-	حجمی	-	۰/۰۰۱۶۹	
۸	زیر دسته مبل	۸	چوب راش	۲	۲۲۰	۴۷	۲۵	-	حجمی	-	۰/۰۰۰۵۲	
۹	دسته مبل	۹	چوب راش	۲	۵۰۷	۱۳۴	۴۰	-	حجمی	-	۰/۰۰۵۴۴	
۱۰	نبشی کنجی عقب	۱۰	چوب راش	۲	۱۵۰	۳۵	۳۰	-	حجمی	-	۰/۰۰۰۳۲	
۱۱	نبشی کنجی جلو	۱۱	چوب راش	۲	۱۵۰	۳۵	۳۰	-	حجمی	-	۰/۰۰۰۳۲	
۱۲	قید منحنی	۱۲	چوب راش	۲	۲۹۳	۲۷	۱۲	-	حجمی	-	۰/۰۰۰۲۴	
۱۳	وادرارکفی مبل	۱۳	چوب راش	۱	۴۸۵	۶۵	۳۵	-	حجمی	-	۰/۰۰۱۱۰	
۱۴	وادرار پشتی	۱۴	چوب راش	۱	۳۰۹	۴۰	۲۷	-	حجمی	-	۰/۰۰۰۴۰	
طول کل با ضخامت میل ۵ + درصد دور ریز											جمع کل	
مساحت کل ام دی اف خام با ضخامت ۱۶ میل + ۱۰ درصد دور ریز												
حجم کل چوب راش با ضخامت مختلف + ۳۰ درصد دور ریز												

۱۱- نقشه چیدمان یا جانمایی قطعات در الوار



۱۲- جدول یراق آلات

ردیف	نام یراق آلات	تعداد	محل نصب	کاربرد	وضعیت قرارگیری	کارتن محصول	پیسنه برق	موزنگ اولیه
۱	ندارد							

۱۳- جدول لیست مواد، ابزارها و ماشین آلات

ماشین آلات	ابزار دستی - برقی	ابزارهای دستی	مواد مصرفی			ردیف
			واحد	مقدار	عنوان	
اره نواری	فارسی بر	ماسک	مترمکعب	۰/۰۴۳۱	چوب راش	۱
کف رند	اره عمودبر	گوشی صدایگیر	عدد	۴	میخ چوبی	۲
گندگی	دریل برقی	دستکش و کفش ایمنی	گرم	۲۰۰	چسب سفید	۳
کم کن	دریل شارژی	متر نواری فلزی				۴
زبانه زن	اورفرز	گونیا فلزی				۵
	سنباذه دیسکی (پولیش)	مداد				۶
	سنباذه لرزان	خطکش تیره دار				۷
	دم چلچله زن	چکش چوبی				۸
	میخ کوب بادی	اره ظریف بر پشت دار				۹
		غار				۱۰
		رنده دستی				۱۱
		چوبسا				۱۲
		سوهان				۱۳
		پیچ دستی یا گیره تسمه ای				۱۴
		متنه				۱۵

قبل از کار کردن با هر دستگاهی ابتدا با عملکرد آن دستگاه آشنا شوید، زیرا روش کار و نکات ایمنی هر یک از دستگاه‌ها متفاوت است.


ایمنی



۱۴- نقشهٔ فنی قطعات

نقشه‌های فنی مبل دو یا سه نفره، مانند مبل یک نفره هستند با این تفاوت که اندازه طول قید جلو و عقب در مبل دو نفره تقریباً دو برابر می‌شود. در زیر فقط نقشه‌هایی که با مبل یک نفره متفاوت هستند به ترتیب شماره جدول لیست برش آورده می‌شود.

۱- تاج مبل دو نفره




شکل ۶۵- نقشهٔ فنی تاج مبل دو نفره

۲- پایه عقب

پایه عقب به ابعاد $888 \times 178 \times 40$ میلی‌متر است که نقشهٔ آن مانند مبل یک نفره می‌باشد.


۳- قید بالا



شکل ۶۶- نقشهٔ فنی قید بالا

پوستان ۵: طراحی و ساخت مبل یک نفره و دو نفره

۴- قید عقب




شکل ۶۷- نقشهٔ فنی قید عقب

۵- پایه جلو

پایه جلو به ابعاد $347 \times 78 \times 45$ میلی‌متر است که نقشهٔ آن مانند مبل یک نفره می‌باشد.

۶- قید جلو

قید جلو به ابعاد $1073 \times 70 \times 25$ میلی‌متر می‌باشد.



شکل ۶۸- نقشهٔ فنی قید جلو

۷- قید بغل

قید بغل به ابعاد $1073 \times 70 \times 25$ میلی‌متر است که نقشهٔ آن مانند مبل یک نفره می‌باشد.

۸- زیر دسته

زیر دسته به ابعاد $220 \times 47 \times 25$ میلی‌متر است که نقشهٔ آن مانند مبل یک نفره می‌باشد.

۹- دسته

دسته به ابعاد $507 \times 134 \times 40$ میلی‌متر است که نقشهٔ آن مانند مبل یک نفره می‌باشد.

۱۰- نبشی عقب

نبشی عقب به ابعاد $150 \times 35 \times 30$ میلی‌متر است که نقشه آن مانند مبل یک نفره می‌باشد.



۱۱- نبشی جلو

نبشی جلو به ابعاد $150 \times 35 \times 30$ میلی‌متر است که نقشه آن مانند مبل یک نفره می‌باشد.

۱۲- قید منحنی



قید منحنی به ابعاد $293 \times 27 \times 12$ میلی‌متر است که نقشه آن مانند مبل یک نفره می‌باشد.

۱۳- وادر کفی مبل دو نفره



شکل ۶۹- نقشه فنی وادر کفی مبل دو نفره

۱۴- وادر پشتی



شکل ۷۰- نقشه فنی وادر پشتی

پودهمان ۵: طراحی و ساخت مبل یک نفره و دو نفره

۱۵- آموزش طراحی محصول با نرم افزار

طراحی این مبل نیز با نرم افزار SketchUp مانند مبل یک نفره است و فقط اندازه قیدها بزرگ‌تر می‌شوند.

با توجه به طراحی مبل یک نفره با نرم افزار SketchUp، براساس اندازه‌های فنی، قطعات مبل دو نفره را طراحی کرده و به هنرآموز خود تحويل دهید.

کار عملی



۱۶- مراحل ساخت و مونتاژ محصول

با توجه به اینکه مونتاژ مبل دو نفره یا حتی سه نفره، شبیه مبل یک نفره می‌باشد، از تکرار مطالب خودداری شده است.

۱۷- کنترل کیفیت و بسته‌بندی

موارد مهم در بحث کنترل کیفیت عبارت‌اند از:

۱- وضعیت ظاهری سازه

۲- درست بودن اندازه‌ها

۳- راحتی و روان بودن یراق‌آلات حرکتی

۴- تمیز کاری نهایی

این نکته را باید مورد توجه قرارداد که کنترل کیفیت، مخصوص مرحله آخر کار نبوده و در تمامی بخش‌های تولید مانند برشکاری، لبه چسبانی، سوراخکاری، یراق‌کوبی، تمیزکاری و... باید اعمال گردد.

بسته‌بندی: معمولاً شرکت‌ها محصولات خود را بسته‌بندی می‌کنند، تا در زمان حمل و نقل و انتبار کردن، دچار آسیب نشوند.



شکل ۷۱- بسته‌بندی و آماده کردن محصول به منظور ارسال به مشتری

ارزشیابی شایستگی طراحی و ساخت مبل یکنفره و دونفره

شرح کار:

- طراحی مبل یکنفره و دونفره با استفاده از نرم افزار و ترسیم نقشه های فنی و اجرایی آنها
- انتخاب مواد اولیه طبق نقشه
- آماده سازی قطعات با ماشین آلات و برش قطعات قوس دار
- ساخت اتصالات چوبی
- مونتاژ قطعات مبل
- کنترل کیفیت و پسته بندی

استاندارد عملکرد:

با استفاده از ماشین های ماشین کم کن، ماشین اره نواری، ماشین گندگی و سایر ابزار و تجهیزات و مطابق با استاندارد ملی مبل یک نفره و دونفره بسازد.

شاخص ها:

- استفاده از ماشین های استاندارد و تنظیم آنها با توجه به نقشه
- آماده سازی قطعات به طور گونیابی و با اندازه دقیق طبق نقشه
- برش قطعات منحنی و پرداخت
- ساخت اتصالات چوبی
- مونتاژ دقیق با توجه به نقشه
- کنترل کیفیت و پسته بندی

شرایط:

۱- کارگاه مبلمان استاندارد به ابعاد 12×16 متر مربع دارای تهویه کافی و فونداسیون مناسب برای نصب دستگاه و سیستم مکنده و نور کافی به اندمام لوازم اینمنی و نور کافی و سیستم سرمایشی و گرمایشی اینمن

۲-

۳-

۴- ابزار و تجهیزات: ماشین اره گرد خط زن - اره فارسی بر - ماشین اره نواری - سوراخ زن - دریل و پیچ گوشتی برقی - میز کار

۵-

۶-

۷- مواد: صفحات فشرده مصنوعی - یراق - پیچ - چسب چوب - میخ چوبی

۸- زمان: ۵ ساعت

۹- ابزار و تجهیزات:

ماشین اره گرد میزی - ماشین فرز - ماشین دریل ستونی - دستگاه فارسی بر - ماشین کم کن - ماشین اره نواری - ماشین گندگی

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	طراحی و نقشه کشی و تهیه نقشه فنی	۲	
۲	آماده سازی قطعات براساس نقشه فنی	۱	
۳	قوس بری و پرداخت قطعات منحنی	۲	
۴	ساخت اتصالات	۲	
۵	مونتاژ و پسته بندی	۲	
شایستگی های غیر فنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- مدیریت مواد و تجهیزات، ۲- استفاده از لباس روپوش، ۳- رعایت بهداشت و نظافت در کارگاه کامپیوتر، ۴- صرف جویی در کاغذ			
میانگین نمرات			
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.			

- ۱- برنامه درسی درس طراحی و ساخت مبلمان مسکونی رشته صنایع چوب و مبلمان. دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش سال ۱۳۹۶.
- ۲- رنگ آور، حسین، عبدی، اردشیر، تکنولوژی فراورده‌های چوبی، وزارت آموزش و پرورش ۱۳۹۰.
- ۳- شرکت گسترش مبلمان آسیا، راهنمای ارگonomی، واحد تحقیق و توسعه ۱۳۹۵.
- ۴- طباطبایی، زواره، ملک نظری، امیر، تزیینات چوبی و پارچه‌ای، وزارت آموزش و پرورش ۱۳۹۶.
- ۵- ترجمه سلیمانی، مراد، توبه‌خواه فرد، طراحی و نقشه‌کشی مبلمان چوبی، فدک ایسانیس ۱۳۹۲.
- ۶- شرکت مبل رافل، کاتالوگ شرکت
- ۷- شرکت مبل نسیم خواب (کاتالوگ شرکت)

۸_ Gesamtkatalog, European Norm Tools 2015.

۹_ Shaping, Cabriole Legs. Make graceful legs with smooth curves. Lonnie Bird 2010.

۱۰_ Alexandria, Virginia. The art woodworking Building chairs. Time-Life Books, 1994.

۱۱_ Wolfgang Nutsch, holztechnik, Europa lehrmittel, 2013.



سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می‌کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب‌های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی نونگاشت، کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان‌ها، گروه‌های آموزشی و دبیرخانه راهبری دروس و مدیریت محترم پژوهه آقای محسن باهو نقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود.

اسامی هنرآموزان شرکت‌کننده در اعتبارسنجی کتاب طراحی و ساخت مبلمان مسکونی – کد ۲۱۲۴۶۶

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت
۱	مجتبی مؤمنی کوهبنانی	کرمان	۷	منوچهر عباسی	کرمانشاه
۲	روح الله قلی پور کوهستانی	شهر تهران	۸	نیما جوادی فر	گلستان
۳	علی کوهپیما	اصفهان	۹	حسین خضریان	همدان
۴	آنام یکتا دوست	اردبیل	۱۰	مجید دهقان نیری	خراسان رضوی
۵	ابوذر اشرف	فارس	۱۱	محمد کهوند	همدان
۶	عباس قنبری	گلستان			