

پودمان ۲

پایدارسازی کشتی



واحد یادگیری ۲

پایدارسازی کشتی

آیاتا کنون پی برده اید

- نیروهای وارد بر شناور کدام‌اند و چه ویژگی‌هایی دارند؟
- چه طور یک کشتی که از فلز ساخته شده است، روی آب شناور می‌ماند؟
- قوانین شناوری کدام‌اند؟
- چگالی آب چه تأثیری در تغییر آبخور شناور دارد؟
- آبخور شناور به چه صورت خوانده می‌شود؟
- بارگیری و تخلیه کالا چه تأثیری در جابه‌جایی مرکز ثقل کشتی دارد؟

استاندارد عملکرد

یکی از مباحث مهم ایمنی شناور، حفظ تعادل شناور در وضعیت‌های مختلف از قبیل بارگیری، تخلیه و جابه‌جایی کالا در شناور می‌باشد. برای حفظ سلامت جان افراد و نیز ایمنی کشتی و کالا در شرایط مختلف، باید ملاحظات ضروری مدنظر قرار گیرد. در این پودمان سعی می‌شود تا هنرجویان با توجه به شناخت مفاهیم اصول تعادل، نسبت به مباحث تعادل کشتی، درک درست و مناسبی درخصوص رعایت نکات مهم تعادلی شناور داشته باشند.

انتظار می‌رود در پایان این پودمان هنرجویان بتوانند به شناخت مفیدی از مفاهیم و اصول تعادل شناور دست یابند و با به کارگیری قوانین شناوری، محاسبات مربوط به تعادل شناور از قبیل تغییرات آبخور و جابه‌جایی مرکز ثقل شناور را انجام دهند.

بررسی نیروها و قوانین شناوری

توانایی یک شناور برای بازگشت به وضعیت اولیه پس از وارد آمدن یک نیروی خارجی را «تعادل» می‌نامند. وقتی سوار یک کشتی می‌شود، حرکات کشتی را در اثر موج یا باد خواهد دید. وقتی شناور بر اثر موج دریا به طرف چپ یا راست می‌غلند، پس از چند لحظه، شناور بر مبنای اصل شناوری، به وضعیت اولیه خود برمی‌گردد. با توجه به اینکه عوامل بسیاری بر روی بدنه شناور اثر می‌گذارد تا باعث غلتش شناور شود، بنابراین بدنه شناور باید طوری ساخته شود تا در مقابل این عوامل مقاومت نماید.



شکل ۱

الف) بررسی نیروهای وارد بر بدنه کشتی
در ابتداد کمیت نیرو و گشتاور نیرو مورد بررسی قرار می‌گیرند و سپس به نیروهای وارد بر بدنه کشتی پرداخته می‌شود. نیرو (Force): به هر نوع فشار و یا کششی که به یک جسم وارد شود، «نیرو» نامیده می‌شود. واحد اندازه‌گیری نیرو در واحد متریک (S.I)، «نیوتون» است.

به غیر از واحد اندازه‌گیری نیرو در واحد متریک (S.I)، چه واحدهای اندازه‌گیری دیگری وجود دارد؟
نتیجه را در کلاس ارائه نمایید.

تحقیق‌کنید




نکات زیر در مورد نیرو اهمیت دارند:

الف) اندازه نیرو؛ ب) جهت نیرو؛ ج) موقعیت اعمال نیرو.
برايند نیروها: وقتی دو یا چند نیرو به نقطه‌ای وارد می‌شود، مجموعه اثرات آنها را می‌توان به وسیله یک نیرو که دارای همان اثر باشد، نشان داد. این نیرو را برايند نیروهای وارد می‌گویند.
گشتاور نیرو: گشتاور یک نیرو عبارت است از تأثیر چرخش یک نیرو حول یک نقطه. اثر این چرخش به اندازه نیرو و فاصله اعمال نیرو تا نقطه مورد نظر زیر بستگی دارد.

اندازه گشتاور از حاصل ضرب اندازه نیرو در فاصله عمودی نیرو تا محل گشتاورگیری به دست می آید و واحد آن نیوتن متر است.

نیروهای وارد بر بدن را می توان به طریق زیر دسته بندی کرد:

۱ نیروهای ایستایی: وقتی که یک شناور در آب ساکن و بی حرکت باشد، نیروهای وارد بر آن را نیروهای ایستایی می نامند که شامل دو نیروی وزن کشته به سمت پایین و فشار آب به سمت بالا می باشد.



شکل ۲- نیروهای ایستایی وارد بر کشته

۲ نیروهای دینامیکی: نیروهایی که وقتی کشته داشته باشد. در این مورد به شش درجه آزادی و در حال حرکت است، ایجاد می گرددند. کشته تحت شش نوع حرکت می توان اشاره کرد. این حرکات تأثیر نیروهای دینامیکی ممکن است حالات مختلفی شامل سه حرکت خطی و سه حرکت چرخشی است.







کار در کلاس



جدول زیر را با توجه به ویژگی های نیروهای دینامیکی وارد بر بدن شناور تکمیل کنید:

ردیف	حرکات کشته	شرح	تصویر
۱	Rolling	حرکت کشته حول محور آن، که می توان آن را نوسانات یا پیچش های عرضی نامید.	 Front View

پودمان دوم: پایدارسازی کشتی

PITCH  Profile	حرکت کشتی حول محور آن، که می‌توان آن را نوسانات یا پیچش‌های طولی نامید.	Pitching	۲
Yaw  Top View	حرکت کشتی حول محور آن، که می‌توان آن را حرکت چرخشی یا پیچشی نامید.	Yawing	۳
HEAVE  Front View	حرکت قائم (رو به یا بدنده کشتی).	Heaving	۴
SWAY  Top View	حرکت پهلویی یا کشتی.	Swaying	۵
SURGE  Profile	جهش کشتی در جهت آن	Surging	۶
		شکل ۳	شکل ۴


مقابله با این حرکات و حفظ تعادل کشتی برای دریانوردان حائز اهمیت است و هر یک از این نوع حرکات می‌تواند حرکت یکنواخت کشتی را با مشکل رو به رو کند.

ب) بررسی قوانین شناوری


برای بررسی قوانین شناوری نیاز به اطلاعاتی از قبیل موقعیت مرکز ثقل و مرکز غوطه‌وری آن می‌باشد. در این قسمت به معرفی این نقاط و مراکز مهم پرداخته می‌شود.

گرانیگاه (Center of Gravity)


گرانیگاه یا مرکز ثقل یک جسم، نقطه‌ای است که برایند نیروهای جاذبه زمین بر جسم، به آن نقطه از جسم اثر می‌کند. یعنی اگر آن جسم را از مرکز ثقل آویزان کنیم به حالت تعادل باقی می‌ماند و هیچ‌گونه حرکت غلتشی در آن اتفاق نمی‌افتد. به عبارت دیگر، مرکز ثقل یک جسم نقطه‌ای است که تمام وزن یک جسم در آن نقطه فرض می‌شود. عموماً موقعیت مرکز ثقل هر جسم ثابت بوده و در صورت چرخش و یا انتقال جسم تغییر نمی‌کند. البته اگر اجزای داخلی جسم نسبت به یکدیگر حرکت کنند، محل مرکز ثقل ممکن است جابه‌جا شود.



مرکز ثقل یک شناور نیز عبارت است از نقطه‌ای که برایند نیروی وزن کلیه قسمت‌های کشتی از آن نقطه به طور عمود و به طرف پایین وارد می‌شود. مرکز ثقل را با نقطه G نشان می‌دهند. شکل ۶ محل مرکز ثقل یک شناور را نمایش می‌دهد. در این شکل، برایند کل نیروی وزن اجزا از نقطه G عبور می‌کند.




«Center of Buoyancy» قبل از تعریف مرکز شناوری برای کشتی، بر تعدادی از تعاریف مفید و اصل کلی شناوری که توسط ارشمیدس بیان شده‌اند، مروری خواهیم داشت:



وزن جابه‌جایی (Displacement): عبارت است از وزن آبی که هنگام شناور شدن کشتی در آب، جابه‌جا می‌شود. یا به عبارت دیگر وزن جابه‌جایی برابر است با وزن مقدار آبی که قسمتی از کشتی جایگزین آن شده است. به همین ترتیب «حجم جابه‌جایی» نیز تعریف می‌شود.

اصل شناوری (اصل ارشمیدس): هرگاه تمام یا قسمتی از یک جسم در مایعی فرو رود، با نیرویی که مساوی با وزن مایع جابه‌جا شده توسط جسم است، به طرف بالا رانده می‌شود. بنابراین، منظور از شناوری در کشتی، مقدار نیرویی است که وقتی کشتی شناور است، آب به طور عمود و به طرف بالا به بدنه کشتی وارد می‌کند. این نیرو برابر وزن آبی است که با ورود کشتی داخل آب، جابه‌جا شده است و به عبارت دیگر، برابر وزن مقدار آب هم حجم با قسمت غوطه‌ور (داخل آب) کشتی است. مقدار این نیرو برای کشتی در حال تعادل (سکون)، برابر با وزن کل کشتی است.


گرچه این نیرو به سراسر سطح بدنه داخل آب کشتی وارد می‌شود ولی همانند مرکز ثقل، برایند این نیروها نیز از یک نقطه و به طرف بالا عبور می‌کند که اصطلاحاً به آن نقطه، «مرکز شناوری» کشتی می‌گویند. این نقطه را معمولاً با حرف B نمایش می‌دهند. شکل ۷ موقعیت نقطه B یا مرکز شناوری یک کشتی را نمایش می‌دهد.



شکل ۷- مرکز شناوری کشتی

(CF: Center of Floatation)

مرکز غوطه‌وری نقطه‌ای است که چرخش‌های طولی و عرضی کشتی حول محورهایی که از این نقطه می‌گذرند صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، مرکز هندسی صفحات افقی، از جمله صفحه خط آب را مرکز غوطه‌وری گویند.



شکل ۸- مرکز غوطه‌وری

مرکز تعادلی (Metacenter) طولی و عرضی شناور وقتی که کشتی تحت تأثیر یک نیروی خارجی، مثل موج، از حالت تعادل خود خارج می‌شود، محل مرکز شناوری آن نیز تغییر می‌کند، زیرا شکل قسمت زیر آب کشتی تغییر نموده است. در این حالت کماکان جهت نیروی شناوری عمود بر سطح آب و به سمت بالا بقی می‌ماند.


امتداد نیروهای شناوری برای دو حالت اولیه و حالت تغییر یافته کشتی یکدیگر را در یک نقطه قطع می‌کنند که آن را «مرکز تعادلی شناور» می‌نامند و با حرف M نشان می‌دهند.

از آنجا که کشتی ممکن است در دو جهت طولی و عرضی غلتش نماید، معمولاً برای کشتی دو مرکز تعادلی تعریف می‌شود، یکی مرکز تعادلی طولی و دیگری مرکز تعادلی عرضی.

البته باید توجه نمود که اغلب هنگام بحث اگر از «مرکز تعادلی» نام بردہ می‌شود، منظور مرکز تعادلی عرضی کشتی است. این بدان علت است که چرخش‌های عرضی و تعادل کشتی در جهت عرضی بسیار مهم‌تر از تعادل طولی کشتی است.

ارتفاع مرکز تعادلی

ارتفاع مرکز تعادلی، چه طولی و چه عرضی، عبارت است از فاصله بین مرکز ثقل و نقاط مرکز تعادلی طولی و یا عرضی کشتی که این فاصله به طور عمودی و مستقیم اندازه گیری می‌شود. این فاصله را معمولاً با دو حرف GM نشان می‌دهند. شکل ۹ ارتفاع مرکز تعادلی عرضی را نشان می‌دهد.



شکل ۹- ارتفاع مرکز تعادلی عرضی

اصول آب ایستایی


طبق قانون ارشمیدس، هر جسمی که در مایعی غرق شود، از وزن آن به اندازه وزن مایع هم حجمش کاسته خواهد شد. بنابراین، چنانچه جسمی درون سیالی واقع شود همواره نیرویی به سمت بالا از سمت سیال به آن وارد خواهد شد که به آن نیروی شناوری گفته می‌شود. کشتی‌ها که همواره روی سطح آب حرکت می‌کنند چگالی کلی کمتری نسبت به آب دریا دارند و لذا نیرویی برابر با وزن آنها از آب به بدن کشتی وارد می‌شود که همین نیرو باعث باقی ماندن کشتی بر سطح آب دریاها می‌شود و اگر نیروی شناوری کمتر از نیروی وزن باشد، جسم به داخل آب فرو خواهد رفت.

پومن دوم: پایدارسازی کشتی


فکر کنید




با توجه به قانون ارشمیدس، تصاویر زیر را تفسیر کنید.




تفسیر:



تفسیر:



تفسیر:



پل شناور خیر؛ اوج خلاقیت مهندسی کشور
در دفاع مقدس، طراحی و ساخت پل خیر به
عنوان طولانی‌ترین پل شناور نظامی جهان

در سال ۱۳۶۳ یگان مهندسی - رزمی سپاه با مشارکت جهاد سازندگی و وزارت صنایع سنگین وقت، در طرحی ابتكاری برای وصل کردن ساحل شرقی هورالهوبیزه به جزایر مجنون، در مدت ۷۵ روز پل شناوری به طول ۱۳ کیلومتر ساخت که از سه راهی فتح آغاز و به جزایر مجنون می‌رسید. ساخت چنین پلی در تاریخ جنگ‌ها بی‌سابقه بود.

برای شناورسازی آن از مواد پلیمری استفاده شد تا در صورت حمله هوایی دشمن، به سرعت قابل تعمیر و تعویض باشد و در فواصل معینی از طول پل، پارکینگ و محل توپ ضد هوایی تعبیه شد و قطعات یدکی نیز در طول مسیر به پل اصلی متصل شد تا در صورت نیاز به سرعت عوض شود.
طراحی پل، حاصل مطالعات و کار شبانه‌روزی شهید مهندس «بهروز پورشرييفي» و جهادگران جهاد سازندگی خراسان و همکاری مؤثر سپاه بود.

بدین ترتیب پل خیر در قطعاتی به ابعاد 3×5 با سطحی مقاوم از پروفیل و محفظه‌ای از پلی اورانان فوم که به وسیله فایبر گلاس پوشیده شده بود، برای آب‌های با سرعت حداقل ۲ متر بر ثانیه ساخته شد. هر قطعه این پل ۱۲۰۰ کیلو گرم وزن داشت. سُبک بودن پل، ویژگی مهمی بود که در لحظات بحرانی جنگ قابل توجه بود. مهندس حاج بهروز همه محاسبه‌های لازم را از قبیل نیروهای وارد بر پل و اتصال‌ها را خود به اتمام رساند و برای دفع نیروهای خطرآفرین احتمالی، پیش‌بینی‌های لازم را انجام داد. پل‌های خواسته شده در مدت معین ساخته شد و در هنگام اجرای عملیات عظیم خیر مورد بهره‌برداری قرار گرفت. هدف این عملیات که با رمز «یا رسول الله ﷺ» در تاریخ ۱۲/۳/۶۲ ساعت ۸/۵ بعد از ظهر آغاز گردید، بازپس‌گیری و تأمین جزایر مجنون و بخشی از هورالهوبیزه بود. نتیجه عملیات، آزادسازی جزایر مجنون و چندین روستای منطقه و کنترل حدائق ۵۰ حلقه چاه نفتی بود.

ارزشیابی مرحله‌ای

عنوان پودمان (فصل)	تکالیف عملکردی (شاپیستگی‌ها)	استاندارد عملکردی (کیفیت)	نتایج	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نمره
				۱ - نیروهای ایستایی و دینامیکی را بررسی کند. ۲- مرکز شناوری، غوطه‌وری، تعادلی و ارتفاع آن را بررسی کند. ۳- اصول آب ایستایی را بررسی کند. * هنرجو توانایی بررسی همه شاخص‌ها را داشته باشد.	۳
	بررسی نیروها و قوانین شناوری	توانایی بررسی و تحلیل نیروها و قوانین شناوری	در حد انتظار	۱- نیروهای ایستایی و دینامیکی را بررسی کند. ۲- مرکز شناوری، غوطه‌وری، تعادلی و ارتفاع آن را بررسی کند. ۳- اصول آب ایستایی را بررسی کند. * هنرجو توانایی بررسی دو مورد از شاخص‌ها را داشته باشد.	۲
			کمتر از حد انتظار	۱- نیروهای ایستایی و دینامیکی را بررسی کند. ۲- مرکز شناوری، غوطه‌وری، تعادلی و ارتفاع آن را بررسی کند. ۳- اصول آب ایستایی را بررسی کند. * هنرجو توانایی بررسی یکی از شاخص‌ها را داشته باشد.	۱
نمره مستمر از ۵					
نمره شاپیستگی پودمان از ۳					
نمره پودمان از ۲۰					

بررسی اصول تعادل



مفهوم تعادل در یک شناور بسیار پیچیده است. اما به طور کلی تعادل ایستایی (Static Stability) به صورت زیر تعریف می‌شود.

«هرگاه جسمی بی‌حرکت باشد، این جسم دارای تعادل ایستایی است. برای تعادل نیز حالات مختلف وجود دارد، که به معرفی تعدادی از آنها می‌پردازیم:

کار در کلاس




جدول زیر را با توجه به تصایر و حالت‌های مختلف تعادل، تکمیل کنید:

ردیف	حالت تعادل	شرح	تصویر
۱	Stable Stability (تعادل پایا)	اگر جسمی توسط نیروی خارجی از حالت اولیه خود خارج شود و پس از حذف نیرو، به حالت این جسم دارای تعادل پایا است. شرط تعادل پایا برای یک شناور این است که کشته‌ها بعد از کج شدن در اثر نیروهای خارجی بتوانند به باز گردند.	 POSITIVE STATIC STABILITY
۲	Neutral Stability (تعادل خنثی)	اگر جسمی توسط نیروی خارجی از حالت اولیه خود خارج شود و پس از حذف نیرو، جسم نیز گفته می‌شود که این جسم دارای تعادل خنثی است. تعادل خنثی را می‌توان مشابه حالتی دانست که یک سیلندر گاز در آب شناور شود. در هر وضعیتی نیروی وارد بر آن از بین برود، سیلندر به همان حال باقی خواهد ماند.	 NEUTRAL STATIC STABILITY

ردیف	حالت تعادل	شرح	تصویر
۳	Unstable Stability (تعادل ناپایا)	اگر جسمی توسط نیرویی از حالت اولیه خود خارج شود و پس از حذف نیرو همچنان دور شود، این جسم دارای تعادل ناپایا است.	

نیروهای وارد بر کشتی

همان طور که قبلاً ذکر شد نیروهایی که به کشتی ساکن و شناور وارد می‌شوند، شامل دو نیروی وزن (Gravity Force) به سمت پایین و فشار آب و یا نیروی شناوری (Buoyancy Force) به طرف بالا می‌باشند. وقتی کشتی در حال تعادل است، اثر این دو نیرو بر یک خط قائم قرار دارد. برای شناور ماندن کشتی، این دو نیروی در جهت مخالف، دقیقاً باید با هم برابر باشند.



شکل ۱۰- ارتفاع مرکز تعادلی

ارتفاع مرکز تعادلی شناور، معیاری برای پایداری اولیه


در شکل ۱۰، GM ارتفاع مرکز تعادلی و G مرکز ثقل کشتی نشان داده شده است. هرگاه از مرکز تعادلی و ارتفاع مرکز تعادلی سخن گفته می‌شود، منظور مرکز تعادلی عرضی است، به جز در مواردی که مشخصاً ارتفاع مرکز تعادلی طولی مورد بحث باشد که آن را با GML مشخص می‌کنند.

اگر نقطه M بالای نقطه G باشد، ارتفاع مرکز تعادلی مثبت است و اگر نقطه M پایین نقطه G قرار گیرد مقدار GM ، منفی (ارتفاع مرکز تعادلی منفی) است. مطابق بحث قبلی، یک کشتی با GM مثبت دارای تعادل پایاست

و بعد از کج شدن به حالت مستقیم اولیه باز می‌گردد. در حالی که یک کشتی با GM منفی، دارای تعادل ناپایدار است و بعد از مقداری کج شدن، به حالت مستقیم اولیه باز نمی‌گردد و به تدریج واژگون می‌شود. مرکز تعادلی طولی ML همیشه در بالای کشتی قرار دارد. در شرایط عادی، ارتفاع مرکز تعادلی طولی، منفی ($GML < 0$) نمی‌شود. این بدین معنی است که کشتی‌ها اغلب دارای تعادل پایای طولی هستند.

موقعیت مرکز تعادلی و تأثیر آن بر تعادل

وقتی که کشتی کج می‌شود، شکل قسمت زیر آبی آن تغییر می‌کند و در نتیجه موقعیت مرکز شناوری آن نیز عوض می‌شود؛ ولی موقعیت مرکز ثقل کماکان ثابت می‌ماند. هنگامی که کشتی در اثر نیروی خارجی کج شود، مرکز شناوری از روی صفحه تقارن کشتی جابه‌جا شده و در نتیجه، امتداد اثر نیروی شناوری از امتداد اثر نیروی وزن جدا می‌شود. جابه‌جایی در راستای اثر این دو نیروی مساوی و در جهت مخالف، یک گشتاور به وجود می‌آورد، که اندازه آن برابر است با حاصل ضرب یکی از این دو نیرو (وزن کشتی) در فاصله مابین دو امتداد اثر نیروها. این گشتاور را که موجب بازگشت کشتی به وضعیت اولیه می‌شود، گشتاور بازگرداننده مثبت می‌نامند و فاصله عمودی مابین خطوط اثر نیرو را «بازوی بازگرداننده» (GZ) می‌نامند.




شکل ۱۱- گشتاور بازگرداننده مثبت

همان‌طور که قبلاً بیان شد مرکز تعادلی عبارت است از محل تلاقی امتداد اثر نیروی شناوری کشتی غلتیده، با امتداد قائم (قبل از غلتیش). این نقطه در حالت عادی بر روی هر دو امتداد اثر نیروی وزن و نیروی شناوری قرار می‌گیرد.

در هنگام غلتی سه حالت برای تعادل کشتی قابل پیش‌بینی است:

- ۱ مرکز تعادلی بالای مرکز ثقل قرار داشته باشد: در این حالت، هنگامی که کشتی در اثر نیروی خارجی کج می‌شود، گشتاور بازگرداننده مثبت تشکیل می‌شود و کشتی را به سوی حالت تعادل برمی‌گرداند. در این حالت کشتی تعادل پایا دارد.


تعادل پایا



شکل ۱۲

۲ مرکز تعادلی و مرکز ثقل بر روی هم قرار گیرند: در این حالت، وقتی کشتی در اثر نیروی خارجی کچ می‌شود، امتداد دو نیروی وزن و شناوری همواره در هر زاویه غلتش، درست رو به روی هم قرار می‌گیرند و در نتیجه هیچ گشتاوری به وجود نمی‌آید و کشتی تعادل خنثی دارد. لذا در همان حالت کچ باقی می‌ماند.

تعادل خنثی




شکل ۱۳

۳ مرکز تعادلی در زیر مرکز ثقل قرار گیرد: در این حالت، یک گشتاور منفی (واژگونی) تشکیل می‌شود و کشتی تعادل ناپایا خواهد داشت.

در بررسی رابطه مرکز تعادلی و وضعیت تعادل کشتی، حتماً باید توجه شود که تعریف مرکز تعادلی به صورتی که در بالا ذکر شد فقط در زوایای کمتر از 10° درجه غلتش معتبر است. بنابراین، استفاده از موقعیت مرکز تعادلی و مرکز ثقل، به عنوان شرط تعادل برای زوایای غلتش کوچک، مجاز می‌باشد.

تعادل ناپایا




شکل ۱۴

زوایای عرضی شناور

سه تعریف مختلف از زوایای عرضی شناور وجود دارد:
زاویه Heel و List و Loll.

زاویه Heel: هنگامی که شناور بر اثر یک نیروی خارجی (مانند موج و باد)، دچار تغییر زاویه عرضی می‌شود، این زاویه را Heel گویند. این زاویه حالت ایستایی دارد و هنگامی که حرکت نوسانی شناور بر اثر یک نیروی خارجی مدنظر باشد، به آن حرکت Roll گویند.

زاویه List: هنگامی که شناور بر اثر یک نیروی داخلی (مثلًاً جابه‌جایی عرضی یک کانتینر یا بار داخل انبار) دچار تغییر زاویه عرضی می‌شود و به یک طرف متمایل می‌گردد، به آن زاویه List گویند.



شکل ۱۵




شکل ۱۶-زاویه Heel



شکل ۱۷-زاویه List

زاویه کجی (Angle of Loll): شناوری که دارای ارتفاع مرکز تعادلی (GM) اولیه است و قبل از کج شدن، مرکز تعادلی (M) در زیر مرکز ثقل (G) قرار دارد، دارای تعادل ناپایای است. در زمانی که نیروی خارجی از قبیل باد مطابق شکل ۱۸ باعث کج شدن شناور شود تا جایی که مرکز شناوری (B) جابه‌جا شده و امتداد نیروهای وزن و شناوری در یک راستا قرار گیرند، زاویه‌ای به نام زاویه کجی به وجود می‌آید، در این حالت مرکز تعادلی (M) بر روی مرکز ثقل (G) قرار می‌گیرد. در واقع این زاویه ناشی از ناپایداری شناور است که می‌تواند به دلیل قرار گرفتن بارهای سنگین در نقاط مرتفع کشته باشد به گونه‌ای که باعث بالا آمدن مرکز ثقل تا بالای مرکز تعادلی شده و ارتفاع مرکز تعادلی منفی ایجاد کرده است. شناوری که دارای زاویه کجی است، ممکن است براثر نیروهای خارجی بیشتر به سادگی واژگون شود.



شکل ۱۸- زاویه کجی (Angle of Loll)

ارزشیابی مرحله‌ای

نمره	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نتایج	استاندارد عملکردی (کیفیت)	تکالیف عملکردی (شاخص‌گری‌ها)	عنوان پودمان (فصل)
۳	۱- حالت‌های مختلف تعادل شناور را بررسی کند. ۲- نیروهای وارد بر کشتی را بررسی کند. ۳- زوایای عرضی List و کجی شناور را بررسی کند. * هنرجو توانایی بررسی همه شاخص‌ها را داشته باشد.	بالاتر از حد انتظار			
۲	۱- حالت‌های مختلف تعادل شناور را بررسی کند. ۲- نیروهای وارد بر کشتی را بررسی کند. ۳- زوایای عرضی List و کجی شناور را بررسی کند. * هنرجو توانایی بررسی دو مورد از شاخص‌ها را داشته باشد.	در حد انتظار	توانایی تحلیل مسائل مربوط به تعادل	بررسی اصول تعادل	پایدارسازی کشتی
۱	۱- حالت‌های مختلف تعادل شناور را بررسی کند. ۲- نیروهای وارد بر کشتی را بررسی کند. ۳- زوایای عرضی List و کجی شناور را بررسی کند. * هنرجو توانایی بررسی یکی از شاخص‌ها را داشته باشد.	کمتر از حد انتظار			
نمره مستمر از ۵					
نمره شایستگی پودمان از ۳					
نمره پودمان از ۲۰					

محاسبات شناوری و غوطه‌وری

چگالی و وزن مخصوص (Density And Specific Gravity):

می‌دانیم که تغییرات مقدار آب جابه‌جا شده به‌وسیله یک شناور بستگی به چگالی آب دارد. و بدین معنی است که اگر وزن کشتی ثابت باشد. آن را یک بار در آب شور و بار دیگر در آب شیرین قرار دهیم نتیجه می‌گیریم که اگر کشتی در آب با چگالی کم قرار گیرد، مقدار فرورفتگی آن بیشتر از مقدار فرورفتگی همان کشتی در آبی با چگالی بیشتر خواهد بود. یعنی چون چگالی آب شور بیشتر از آب شیرین است، در نتیجه کشتی در آب شیرین بیشتر فرو خواهد رفت. همچنین اگر کشتی بارگیری نماید (یعنی وزن کشتی افزایش یابد) فرورفتگی آن در آب بیشتر از کشتی ای خواهد بود که باری را تخلیه نماید. می‌توان گفت چگالی عبارت است از مقدار جرم اجسام در واحد حجم. مثلاً چگالی آب شیرین (FW) برابر است با ۱۰۰۰ کیلوگرم در متر مکعب و چگالی آب شور (SW) برابر است با ۱۰۲۵ کیلوگرم در متر مکعب.

چگالی نسبی یا وزن مخصوص (SG) :

چگالی نسبی عبارت است از نسبت وزن یک جسم بر وزن آب شیرین هم حجم آن. اگر حجمی برابر با یک متر مکعب را در نظر بگیریم چگالی نسبی یا غلظت نسبی آن جسم عبارت خواهد بود از نسبت چگالی آن جسم بر چگالی آب شیرین. یعنی:

$$SG = \frac{\text{چگالی جسم (ماده)}}{\text{چگالی آب شیرین}}$$

می‌دانیم که چگالی آب شیرین برابر است با ۱۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب. بنابراین خواهیم داشت:

$$\frac{\text{چگالی یک جسم در کیلوگرم بر متر مکعب}}{1000} = \frac{\text{چگالی یک جسم (ماده)}}{\text{چگالی آب شیرین}}$$

مثال ۱: در صورتی که غلظت آب شور ۱۰۲۵ کیلوگرم بر متر مکعب باشد. چگالی نسبی آن را پیدا کنید.
داریم:

$$\frac{\text{چگالی آب شور در متر مکعب}}{1000} = \frac{\text{چگالی نسبی}}{\text{چگالی آب شیرین}}$$

$$\frac{1025}{1000} = 1.025 = 1/025$$

کار در کلاس



با توجه به مبحث چگالی نسبی، جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید.

مخزنی دارای ۱۲۰ تن آب شیرین است، در صورتی که مخزن کاملاً پر از آب باشد، این مخزن چه مقدار روغن با چگالی نسبی ۰/۴۸ گنجایش دارد.

جواب:

$$\frac{\text{حجم روغن}}{\text{حجم آب شیرین}} = \text{چگالی نسبی}$$

$$\begin{aligned} \text{حجم روغن} * \text{چگالی نسبی} &= \text{حجم روغن} \\ \text{حجم روغن} &= \text{حجم روغن} \\ \text{حجم روغن} &\text{برابر} \dots \text{تن میباشد.} \end{aligned}$$

بیشتر بدانید



چگالی

مردم گاهی می‌گویند سرب سنگین تر از آب است. اما یک گونی بزرگ پُر از آب، سنگین تر از یک ساقمه سربی است. پس واژه سنگینی مفهوم متفاوتی دارد. بنابراین، برای بیان دقیق باید بگوییم چگالی سرب بیشتر از چگالی آب است و در مورد شیر و آب نیز این امر صادق است. وقتی می‌گوییم که فولاد سنگین تر از چوب است باید توجه به حجم آن داشته باشیم. برای مقایسه سنگینی اجسام باید حجم یکسانی از آنها را در نظر آوریم. جرم یک مکعب از فولاد خیلی بیشتر از جرم همان جسم از چوب است. چگالی مقدار جرم موجود در واحد حجم ماده است که آن را با علامت اختصاری ρ نشان می‌دهند که از رابطه $\rho = V/m$ یا $D = V/m$ به دست می‌آید. در این رابطه D یا ρ چگالی ماده، m جرم جسم و V حجم اشغال شده توسط آن ماده می‌باشد.

در تصویر رو به رو چگالی (وزن مخصوص یا جرم حجمی) مواد مختلف نشان داده شده است.

مواد	چگالی ρ kg/m^3
آب	1000
پودر	800
پتو	1300
پتو	2400
پتو	2700
پتو	7800
پتو	11400
پتو	19300
اسید	22600

تمرین




یک شناور جعبه‌ای شکل با طول ۱۲۰ و عرض ۱۶ متر دارای آبخور ۶ متر در آب شور دریا (جرم حجمی ۱۰۲۵ کیلوگرم بر متر مکعب) می‌باشد، چه مقدار بار می‌تواند بارگیری کند تا آبخور شناور به ۸ متر در آب شور دریا برسد؟

جواب:



$$\begin{aligned} \text{حجم قسمت غوطه‌وری (زیر آب) کشتی را برای آبخور ۶ متر به دست می‌آوریم:} \\ \Delta l = V \times \varphi \quad \rightarrow \rightarrow \rightarrow \quad V = l \times b \times d \quad 120 \times 16 \times 6 = 11520 \end{aligned}$$

حجم زیر آب کشتی برابر ۱۱۵۲۰ متر مکعب می‌باشد.

گام اول



پودمان دوم: پایدارسازی کشتی

<p>وزن جابه‌جایی کشتی را برای آبخور ۶ متر به‌دست می‌آوریم:</p> $\Delta l = 11520 \times 1/025 = 11808 \text{ t}$ <p>وزن جابه‌جایی کشتی با آبخور ۶ متر برابر ۱۱۸۰۸ تن است.</p>	<p>گام دوم</p>
<p>حجم قسمت غوطه‌وری (زیر آب) کشتی را برای آبخور ۸ متر به‌دست می‌آوریم:</p> $V = 120 \times 16 \times 8 = 15360$ <p>حجم زیر آب کشتی برابر ۱۵۳۶۰ مترمکعب می‌باشد.</p> 	<p>گام سوم</p>
<p>وزن کشتی را برای آبخور ۸ متر به‌دست می‌آوریم:</p> $\Delta = 15360 \times 1/025 = 15744$ <p>وزن کشتی با آبخور ۸ متر برابر ۱۵۷۴۴ تن است.</p>	<p>گام چهارم</p>
<p>اختلاف وزن جابه‌جایی کشتی بین آبخور ۸ متر و ۶ متر، مقدار بار قابل بارگیری را مشخص می‌کند:</p> $\Delta - \Delta l = 15744 - 11808 = 3936 \text{ t}$ <p>مقدار ۳۹۳۶ تن بار را می‌توان بارگیری کرد.</p> 	<p>گام پنجم</p>

کار در کلاس



<p>با توجه به تمرین قبل، جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید:</p>	
<p>یک شناور جعبه‌ای شکل با طول ۱۰۰ و عرض ۱۴ متر دارای آبخور ۵ متر در آب با جرم حجمی ۱۰۲۰ کیلوگرم بر متر مکعب می‌باشد، چه مقدار بار می‌تواند بارگیری کند تا آبخور شناور به ۷ متر در آب شور دریا (جرم حجمی ۱۰۲۵ کیلوگرم بر متر مکعب) برسد؟</p>	<p>مسئله</p>
<p>جواب:</p>	
<p>حجم قسمت غوطه‌وری (زیر آب) کشتی را برای آبخور ۵ متر به‌دست آورید:</p> <p>.....</p>	<p>گام اول</p>
<p>حجم زیر آب کشتی برابر مترمکعب می‌باشد.</p>	<p>گام دوم</p>
<p>وزن کشتی را برای آبخور ۵ متر به‌دست آورید:</p> <p>.....</p>	<p>گام سوم</p>
<p>وزن کشتی با آبخور ۵ متر برابر تن است.</p>	
<p>حجم قسمت غوطه‌وری (زیر آب) کشتی را برای آبخور ۷ متر به‌دست آورید:</p> <p>.....</p>	
<p>حجم زیر آب کشتی برابر مترمکعب می‌باشد.</p>	

<p>وزن کشتی را برای آبخور ۷ متر به دست آورید:</p> <p>وزن کشتی با آبخور ۷ متر برابر تن است.</p>	گام چهارم
<p>اختلاف وزن کشتی بین آبخور ۷ متر و ۵ متر، مقدار بار قابل بارگیری را مشخص می کند:</p> <p>مقدار تن بار را می توان بارگیری کرد.</p>	گام پنجم

کار در منزل



با توجه به تمرین قبل، جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید:

<p>یک شناور بارج به طول ۸۰ و عرض ۱۲ متر دارای آبخور ۴ متر در آب با جرم حجمی ۱۰۱۸ کیلوگرم بر متر مکعب می باشد. در صورتی که مقدار ۲۰۰۰ تن بار، بارگیری شود، مقدار آبخور نهایی شناور در آب شور دریا (جرم حجمی ۱۰۲۵ کیلوگرم بر متر مکعب) را به دست آورید.</p>	مسئله اول
---	------------------

جواب:

<p>حجم قسمت غوطه وری (زیر آب) کشتی را برای آبخور ۴ متر به دست آورید.</p> <p>حجم زیر آب کشتی برابر متر مکعب می باشد.</p>	گام اول
<p>وزن کشتی را برای آبخور ۴ متر به دست آورید.</p> <p>وزن کشتی با آبخور ۴ متر برابر تن است.</p>	گام دوم
<p>وزن کشتی را بعد از بارگیری به دست آورید.</p> <p>وزن کشتی بعد از بارگیری برابر تن می باشد.</p>	گام سوم
<p>آبخور نهایی کشتی را (بعد از بارگیری) به دست آورید.</p> <p>آبخور نهایی کشتی (بعد از بارگیری) برابر متر است.</p>	گام چهارم

<p>یک شناور بارج به طول ۴۰ و عرض ۸ متر دارای آبخور ۶ متر در آب با جرم حجمی ۱۰۲۰ کیلوگرم بر متر مکعب می باشد. در صورتی که مقدار ۵۰۰ تن بار آن تخلیه شود، مقدار آبخور نهایی شناور در آب بندر (جرم حجمی ۱۰۲۸ کیلوگرم بر متر مکعب) را به دست آورید؟</p>	مسئله دوم
---	------------------

جواب:

<p>حجم قسمت غوطه وری (زیر آب) کشتی را برای آبخور ۶ متر به دست آورید.</p> <p>حجم زیر آب کشتی برابر متر مکعب می باشد.</p>	گام اول
<p>وزن کشتی را برای آبخور ۶ متر به دست آورید.</p> <p>وزن کشتی با آبخور ۶ متر برابر تن است.</p>	گام دوم

وزن کشتی را بعد از تخلیه بار به دست آورید.	گام سوم
وزن کشتی را بعد از تخلیه بار برابر تن می باشد.	
آبخور نهایی کشتی را (بعد از تخلیه) به دست آورید.	گام چهارم
آبخور نهایی کشتی (بعد از تخلیه) برابر متر است.	

تغییرات آبخور شناور در صورت ثابت بودن وزن آن:

گاهی چگالی آب، متفاوت از چگالی آب شور یا شیرین می باشد. در این موقع از فرمولی استفاده می شود که به راحتی مقدار آبخور جدید را محاسبه می کند. این فرمول با استفاده از آبخور اولیه و چگالی آب در مبدأ و مقصد، میزان آبخور جدید شناور را به دست می آورد. فرمول از این قرار است:

$$\frac{\text{آبخور قدیم}}{\text{چگالی قدیم}} = \frac{\text{آبخور جدید}}{\text{چگالی جدید}} \quad \text{و یا} \quad \frac{\text{old draft}}{\text{new draft}} = \frac{\text{new density}}{\text{old density}}$$

این فرمول به منظور محاسبه مقدار آبخور در حرکت از آبهای با چگالی معلوم به کار می رود.
مثال: چنانچه شناوری از آبی با غلظت 1005 کیلوگرم بر متر مکعب با آبخور $5/2$ متر به آبی با چگالی 1020 کیلوگرم بر متر مکعب عزیمت می کند. آبخور جدید شناور را محاسبه کنید.
جواب: با توجه به فرمول داریم:

$$\frac{\text{چگالی جدید}}{\text{چگالی قدیم}} = \frac{\text{آبخور قدیم}}{\text{آبخور جدید}}$$

$$\frac{5/2}{1020} = \frac{1020}{1005} \longrightarrow 1005 \times 5/2 = 1020 \times \text{new d} \longrightarrow \text{new d} = \frac{1005 \times 5/2}{1020} = 5/12 \text{m}$$

مقدار آبخور شناور در شرایط بالا برابر با $5/12$ متر می باشد.

با توجه به مثال قبل، جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید:	کار در کلاس
چنانچه شناوری از آبی با چگالی 1024 کیلوگرم بر متر مکعب با آبخور $6/5$ متر به آبی با چگالی 1010 کیلوگرم بر متر مکعب عزیمت می کند. آبخور جدید شناور را محاسبه کنید.	مسئله

$\frac{\text{چگالی جدید}}{\text{چگالی قدیم}} = \frac{\text{آبخور قدیم}}{\text{آبخور جدید}}$	جواب
..... مقدار آبخور شناور در شرایط بالا برابر با متر می باشد.	

$\frac{\text{چگالی جدید}}{\text{چگالی قدیم}} = \frac{\text{آبخور قدیم}}{\text{آبخور جدید}}$	کار در منزل
$\frac{\text{چگالی جدید}}{\text{چگالی قدیم}} = \frac{\text{آبخور قدیم}}{\text{آبخور جدید}}$	مسئله اول
$\frac{\text{چگالی جدید}}{\text{چگالی قدیم}} = \frac{\text{آبخور قدیم}}{\text{آبخور جدید}}$	جواب
..... مقدار آبخور شناور در شرایط بالا برابر با متر می باشد.	

$\frac{\text{چگالی جدید}}{\text{چگالی قدیم}} = \frac{\text{آبخور قدیم}}{\text{آبخور جدید}}$	کار در منزل
$\frac{\text{چگالی جدید}}{\text{چگالی قدیم}} = \frac{\text{آبخور قدیم}}{\text{آبخور جدید}}$	مسئله دوم
$\frac{\text{چگالی جدید}}{\text{چگالی قدیم}} = \frac{\text{آبخور قدیم}}{\text{آبخور جدید}}$	جواب

کار در منزل




مسئله اول

جواب

مسئله دوم

جواب

آبخور شناور




معمولًاً آبخور را با اعدادی که در قسمت سینه، وسط و پاشنه شناور حک شده است، نشان می دهند. این اعداد معمولًاً مقدار آبخور شناور را بر حسب فوت و یا متر بیان می کنند.

روش خواندن مقدار آبخور شناور ارتفاع هر عدد مطابق شکل رو به رو برابر ۱۰ سانتی متر می باشد.


فکر کنید



با توجه به توضیحات بالا درخصوص عدد ۸ و ۹، شما معيار اندازه‌گیری ارتفاع آبخور برای عدد ۲ و ۴ را بررسی کنید.



شکل ۱۹




کار در کلاس



با توجه به تصاویر جدول، مقدار آبخور شناورها را مشخص کنید.



مقدار آبخور ----- متر.



مقدار آبخور ----- متر.

مقدار آبخور ----- متر.




مقدار آبخور ----- متر.

شیب طولی (TRIM)

آبخور شناورها در سه محل اندازه‌گیری می‌شود. این سه محل عبارت‌اند از سینه، پاشنه و میانه شناور. حال اگر به عدد این آبخور دقت کنیم، متوجه می‌شویم که اگر پاشنه سنگین‌تر باشد، مقدار آبخور در پاشنه بیشتر می‌شود. در واقع پاشنه شناور بیشتر از سینه در آب فرو می‌رود. زمانی که آبخور پاشنه بیشتر از سینه و یا آبخور سینه بیشتر از پاشنه باشد، شناور دارای شیب طولی (Trim) می‌باشد. شیب طولی به سینه (Trim by Head) زمانی است که آبخور سینه شناور بیشتر از پاشنه آن باشد و شیب طولی به پاشنه (Trim by Aft) زمانی است که آبخور پاشنه بیشتر از آبخور سینه شناور باشد. مقدار شیب طولی شناور تفاوت مقدار عدد آبخور سینه و پاشنه آن است. در حالتی که آبخور سینه و پاشنه با یکدیگر مساوی باشند، حالت تراز طولی (Even Keel) در شناور به وجود می‌آید.

پودمان دوم: پایدارسازی کشتی



شکل ۲۰- شیب طولی (Trim)

کار در کلاس



با توجه به تمرین قبل، جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید:

آبخور سینه شناور $5/5$ متر ($TF = 5/5 \text{ m}$) و آبخور پاشنه شناور $6/7$ متر ($TA = 6/7 \text{ m}$) می‌باشد. مقدار شیب طولی (Trim) شناور را محاسبه کنید.

Trim =

جواب

چون مقدار آبخور شناور بیشتر از آبخور شناور است، لذا مقدار تریم برابر متر به می‌باشد.



جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید:

آبخور سینه شناور $\frac{4}{5}$ متر ($TF = \frac{5}{5} m$) و آبخور پاشنه شناور $\frac{4}{5}$ متر ($TA = \frac{4}{5} m$) می‌باشد. مقدار آبخور متوسط و شب طولی (Trim) شناور را محاسبه کنید.

.....	آبخور متوسط
..... آبخور متوسط شناور برابر متر می‌باشد. Trim = چون مقدار آبخور شناور بیشتر از آبخور شناور است، لذا مقدار تریم برابر متر به می‌باشد.	شب طولی شناور

Tons Per Centimeter (TPC)

کشتی همیشه مقدار آبی برابر با وزن خود را جابه‌جا می‌کند؛ اگر وزنهای به آن افزوده شود، کشتی بیشتر در آب فرو می‌رود و خط آبخور جدیدی پیدا خواهد کرد که فاصله بین دو خط آبخور برابر با مقدار بار اضافه شده است. در محاسبات تغییر وزن جایه‌جایی، نسبت به تغییرات آبخور شناور، دانستن این نکته بسیار مهم است که بدانیم، چند تن بار لازم است بارگیری و یا تخلیه شود تا مقدار آبخور شناور به اندازه یک سانتی‌متر تغییر کند؟ TPC مقدار وزنی است بر حسب تن که می‌تواند آبخور شناور را به اندازه یک سانتی‌متر تغییر دهد. این مقدار در محاسبات مقدار آبخور در حین بارگیری یا تخلیه بسیار مهم می‌باشد. همچنین در محاسبات تغییرات آبخور سینه و پاشنه شناور از این عدد استفاده می‌شود.



مقدار عددی TPC بستگی به شکل بدن شناور، چگالی آب و مساحت صفحه آبخور شناور دارد. فرمول محاسبه TPC برای شناوری با مساحت صفحه آبخور A و شکل مستطیل، در آبی با غلظت نسبی $1/025$ به صورت زیر می‌باشد:

$$TPC = \frac{A \times 1/025}{100}$$

محاسبه تغییرات آبخور: بارگیری و یا تخلیه باعث تغییر مقدار آبخور شناور می‌گردد. این تغییرات با توجه به مقدار وزن بار و مقدار TPC قابل محاسبه است. از آنجایی که TPC مقدار باری است که آبخور شناور را یک سانتی‌متر تغییر می‌دهد، برای بدست آوردن مقدار تغییر آبخور کافی است وزن بار تخلیه و یا بارگیری شده را بر عدد TPC تقسیم کنیم؛ آنگاه مقدار تغییرات آبخور محاسبه می‌گردد. چنانچه شناور در حال تخلیه باشد، واضح است که آبخور آن کم شده و اگر در حال بارگیری باشد آبخور آن زیادتر می‌شود.

مثال: شناوری با $TPC = 12$ ، باری به وزن 60 تن را بارگیری می‌کند. مطلوب است مقدار تغییر آبخور شناور؟

$$\text{وزن بار} = \frac{\text{تغيرات آبخور}}{\text{TPC}}$$

$$\text{تغییرات آبخور} = \frac{60}{TPC} = \frac{60}{12} = 5\text{cm}$$


جاهاي خالي را در اين جدول تكميل نمایيد:	
شناوری دارای آبخور متوسط $5/5$ متر با $5 = TPC$ ، باري به وزن 100 تن را بارگيري می کند. مطلوب است مقدار آبخور متوسط شناور بعد از بارگيري.	
محاسبه مقدار تغيير آبخور شناور:	گام اول
$\frac{\text{وزن بار}}{TPC} = \text{تغييرات آبخور}$	
$..... = \text{تغييرات آبخور}$	گام دوم
مقدار آبخور نهايی:	
.....	
مقدار آبخور نهايی شناور برابر متر می باشد.	



<p>جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید:</p> <p>شناوری دارای آبخور متوسط $7/5$ متر با $TPC = 8$ ، باری به وزن 120 تن را تخلیه می کند. مطلوب است مقدار آبخور متوسط شناور بعد از عملیات تخلیه.</p>	
<p>محاسبه مقدار تغییر آبخور شناور:</p>	
$\frac{\text{وزن بار}}{TPC} = \text{تغییرات آبخور}$	گام اول
$..... = \text{تغییرات آبخور}$	گام دوم
<p>مقدار آبخور نهایی:</p>	
$.....$	




کاربرد مرکز ثقل: فرض کنید یک قطعه تخته همگن در اختیار داریم، می‌دانیم که مرکز ثقل آن در مرکز هندسی آن قرار دارد. یعنی در وسط طول، عرض و ارتفاع. حال اگر وزن تخته، W کیلوگرم باشد و وسط تخته را روی یک پایه قرار دهیم همان‌طور که در شکل ۲۱ دیده می‌شود تخته به حالت تعادل قرار خواهد گرفت.



شکل ۲۱- مرکز ثقل تخته همگن

اکنون طولی از تخته فوق را به وزن W کیلوگرم که فاصله مرکز ثقل آن قسمت تا مرکز ثقل اصلی d است، جدا می‌کنیم. بنابراین، طرف دیگر چوب طبیعتاً سنگین‌تر خواهد شد. این سنگینی باعث می‌شود که آن طرف از چوب به سمت پایین حرکت کند. با توجه به شکل ۲۲ مشاهده خواهید کرد که با برداشتن قسمتی از یک طرف تخته، گشتاوری برابر با $W \times D$ ایجاد می‌شود که تخته را حول مرکز ثقل، عکس حرکت عقربه‌های ساعت می‌گرداند. حال با توجه به طول جدید تخته، همان‌طور که در شکل ۲۲ نشان داده شده است، مرکز ثقل به وسط طول جدید تخته جایه‌جا خواهد شد.



شکل ۲۲- جایه‌جایی مرکز ثقل تخته همگن پس از بریده شدن

یعنی از نقطه G به نقطه G_1 حرکت می‌کند. وزن جدید تخته $W-w$ کیلوگرم، ایجاد گشتاوری حول نقطه G می‌نماید.

$$= گشتاور حاصل (W-w) \times GG_1$$

تا وقتی که این دو نیروی مختلف‌الجهت اثری مانند هم داشته باشند، گشتاورشان نیز باید یکی باشد. با توجه به شکل‌های ۲۱ و ۲۲ خواهیم داشت:

$$(W-w) \times G G_1 = W \times d$$

و یا:

$$G G_1 = \frac{w \times d}{W - w} \text{ متر}$$


از مطالب فوق نتیجه می‌گیریم که وقتی جرمی از یک جسم برداشته شود، مرکز ثقل آن جسم به طور مستقیم در عکس جهت مرکز ثقل جرم برداشته شده حرکت می‌نماید و فاصله طی شده از فرمول:

$$G G_1 = \frac{w \times d}{\text{جرم نهایی}}$$

برحسب متر به دست می‌آید.


عبارت است از مسافت جابه‌جا شده مرکز ثقل، w برابر است با جرم برداشته شده و d فاصله بین مرکز ثقل جرم برداشته شده تا مرکز ثقل جسم اولیه.

اکنون به بررسی این موضوع می‌پردازیم که در صورت اضافه کردن وزنه چه شرایطی پیش می‌آید؟ بار دیگر این آزمایش را روی یک تخته همگن انجام می‌دهیم. در شکل ۲۳ وقتی تخته روی مرکز ثقل خود قرار می‌گیرد به حالت تعادل می‌ایستد. حال اگر وزنه W کیلوگرمی را در فاصله d از مرکز ثقل آن اضافه نماییم، خواهیم دید که طرف سینگین آن به طرف پایین به حرکت درخواهد آمد.



شکل ۲۳- ایجاد گشتاور بر اثر اضافه شدن وزن تخته

با اضافه کردن وزن W کیلوگرم در فاصله d از نقطه G ، گشتاوری نسبت به نقطه G از فرمول $w \times d$ کیلوگرم متر به وجود می‌آید. حال طول جدید تخته را طبق شکل ۲۴ بررسی می‌نماییم.



شکل ۲۴- جابه‌جایی مرکز ثقل تخته همگن پس از اضافه شدن وزن

مرکز ثقل جدید در فاصله نصف طول جدید قرار خواهد گرفت (G_1) و وزن جدید تخته، $W+W$ کیلوگرم می‌شود. در این حال گشتاوری برابر با $(W+W) \times GG_1$ کیلوگرم نسبت به G ایجاد می‌شود. دو گشتاور فوق باید با هم برابر باشند. شکل های ۲۳ و ۲۴. یعنی: $(W+W) \times GG_1 = w \times d$

$$G G_1 = \frac{w \times d}{W + W} \text{ متر}$$

از مطالب گفته شده نتیجه می‌گیریم که وقتی وزنهای را به شناور اضافه نماییم، مرکز ثقل آن شناور مستقیماً به طرف مرکز ثقل وزنه جابه‌جا می‌شود و فاصله پیموده شده توسط G از رابطه زیر به دست خواهد آمد:

$$G G_1 = \frac{w \times d}{\text{وزن جابه‌جایی نهایی}}$$

در این رابطه:

GG_1 برابر تغییر مکان مرکز ثقل شناور؛

W برابر وزنه اضافه شده؛

d برابر فاصله بین دو مرکز ثقل می‌باشد.

کار در کلاس



جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید:

وزن جابه‌جایی (Displacement) کشتی ۳۲۰۰ تن است. در صورتی که یک وزنه ۲۰۰ تنی در فاصله ۱۷ متری از مرکز ثقل اولیه آن افزوده شود، جابه‌جایی مرکز ثقل آن را پیدا کنید.

<p>محاسبه مقدار گشتاور ایجادی بر اثر مقدار ۲۰۰ تن وزنه بارگیری شده:</p> $w \times d = \dots$	<p>گام اول</p>
<p>مقدار وزن جابه‌جایی نهایی: $W+w = \dots$</p> <p>مقدار وزن جابه‌جایی نهایی شناور برابر تن می‌باشد.</p>	<p>گام دوم</p>
<p>محاسبه مقدار جابه‌جایی مرکز ثقل شناور پس از بارگیری:</p> $G G_1 = \frac{w \times d}{\text{وزن جابه‌جایی نهایی}}$ $GG_1 = \dots$	<p>گام سوم</p>

کار در منزل



جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید:

وزن جابه‌جایی (Displacement) کشتی ۲۰۰۰۰ تن است. در صورتی که یک وزنه ۳۰۰ تنی در فاصله ۱۵ متری از مرکز ثقل اولیه آن تخلیه شود، جابه‌جایی مرکز ثقل آن را پیدا کنید.

<p>محاسبه مقدار گشتاور ایجادی بر اثر مقدار ۳۰۰ تن وزنه تخلیه شده:</p> $w \times d = \dots$	<p>گام اول</p>
--	----------------

<p>مقدار وزن جابه‌جایی نهایی:</p> <p>$W_{\text{w}} = \dots$</p> <p>مقدار وزن جابه‌جایی نهایی شناور برابر — تن می‌باشد.</p>	<p>گام دوم</p>
<p>محاسبه مقدار جابه‌جایی مرکز ثقل شناور پس از تخلیه:</p> <p>$G G_1 = \frac{w \times d}{\text{وزن جابه‌جایی نهایی}}$</p> <p>$GG_1 = \dots$</p>	<p>گام سوم</p>

فاصله مرکز ثقل تا کف شناور (KG)

KG در یک کشتی عبارت است از ارتفاع قائم نقطه مرکز ثقل نسبت به موقعیت کف کشتی (Keel). این فاصله و یا ارتفاع را معمولاً با KG نشان می‌دهند. بر مبنای همین تعریف، اصطلاح زیر نیز برای کشتی‌ها بیان می‌شود:

Light KG: ارتفاع نقطه مرکز ثقل کشتی (G) از بالای کیل یک کشتی سبک (خالی از بار)، قبل از بارگیری هر نوع کالا، وسایل غذایی و سوخت را که مهندسین ساختمان کشتی محاسبه می‌کنند، KG Light KG می‌گویند. در اطلاعات مربوط به تعادل کشتی، آنچه به دریانوردان داده می‌شود، Light KG است.

محاسبه KG نهایی بر اثر بارگیری یا تخلیه کالا (یک مرحله)

همان‌طور که در مبحث گذشته بیان شد، پس از بارگیری، تخلیله و جابه‌جایی بار در کشتی مرکز ثقل آن جابه‌جا خواهد شد. از آنجا که کف کشتی (Keel) ثابت است، لذا پس از جابه‌جایی مرکز ثقل کشتی، مقدار فاصله مرکز ثقل جدید کشتی با کف کشتی جابه‌جا خواهد شد، بنابراین مقدار KG نهایی شناور معمولاً در مباحث تعادلی شناور محاسبه می‌شود.

تمرین

<p>شناوری با وزن جابه‌جایی (Displacement) ۱۲۰۰۰ تن و مقدار KG اولیه ۶ متر است. در صورتی که یک بار ۵۰۰ تنی در فاصله ۱۰ متری به سمت پایین از مرکز ثقل اولیه آن بارگیری شود، مقدار KG نهایی شناور را پیدا کنید.</p>	<p>جواب:</p>
<p>محاسبه مقدار گشتاور ایجادی بر اثر مقدار ۵۰۰ تن وزن بارگیری شده:</p> <p>$w \times d = ۵۰۰ \times ۱۰ = ۵۰۰۰ \text{ t.m}$</p>	<p>گام اول</p>
<p>مقدار وزن جابه‌جایی نهایی:</p> <p>$W_{\text{w}} = ۱۲۰۰۰ + ۵۰۰ = ۱۲۵۰۰ \text{ t}$</p> <p>مقدار وزن جابه‌جایی نهایی شناور برابر ۱۲۵۰۰ تن می‌باشد.</p>	<p>گام دوم</p>

<p>محاسبه مقدار جابه‌جایی مرکز ثقل شناور پس از بارگیری:</p> $G G_1 = \frac{w \times d}{\text{وزن جابه‌جایی نهایی}}$ $G G_1 = \frac{5000}{12500} = 0.4 \text{ m}$ <p>چون بارگیری به سمت کف کشته انجام شده است، بنابراین مرکز ثقل 40° به سمت کف کشته جا شده است.</p>	گام سوم
<p>محاسبه مقدار KG نهایی شناور پس از بارگیری ۵۰۰ تن:</p> $\text{Final KG} = KG_1 - KG_{GG_1} = 500 - 6 = 500 \text{ m}$ <p>مقدار KG نهایی شناور پس از بارگیری برابر $500/6$ متر است.</p>	گام چهارم

<p>جاهاي خالي را در اين جدول تكميل نمايد:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">شاواری با وزن جابه‌جایی (Displacement) ۵۰۰۰ تن و مقدار KG اولیه $4/4$ متر است. در صورتی که يك بار ۲۰۰ تنی در فاصله ۵ متری به سمت بالا از مرکز ثقل اولیه آن بارگیری شود. مقدار KG نهایی شناور را پیدا کنيد.</td><td style="padding: 5px; text-align: center;">مسئله</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">جواب:</td><td style="padding: 5px;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">محاسبه مقدار گشتاور ايجادي بر اثر مقدار ۲۰۰ تن وزن بارگيری شده: $w \times d = t.m$</td><td style="padding: 5px; text-align: center;">گام اول</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">مقدار وزن جابه‌جایی نهایی: $W + w = t$</td><td style="padding: 5px; text-align: center;">گام دوم</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">مقدار وزن جابه‌جایی شناور برابر تن می‌باشد.</td><td style="padding: 5px;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">محاسبه مقدار جابه‌جایی مرکز ثقل شناور پس از بارگيری:</td><td style="padding: 5px;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> $G G_1 = \frac{w \times d}{\text{وزن جابه‌جایی نهایی}}$ $GG_1 = = m$ <p>چون بارگیری در بالاي مرکز ثقل انجام شده است، بنابراین مرکز ثقل به سمت جا شده است.</p> </td><td style="padding: 5px; text-align: center;">گام سوم</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">محاسبه مقدار KG نهایی شناور پس از بارگيری ۲۰۰ تن:</td><td style="padding: 5px;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> $\text{Final KG} = KG_1 = = m$ <p>مقدار KG نهایی شناور پس از بارگيری برابر متر است.</p> </td><td style="padding: 5px; text-align: center;">گام چهارم</td></tr> </table>	شاواری با وزن جابه‌جایی (Displacement) ۵۰۰۰ تن و مقدار KG اولیه $4/4$ متر است. در صورتی که يك بار ۲۰۰ تنی در فاصله ۵ متری به سمت بالا از مرکز ثقل اولیه آن بارگیری شود. مقدار KG نهایی شناور را پیدا کنيد.	مسئله	جواب:		محاسبه مقدار گشتاور ايجادي بر اثر مقدار ۲۰۰ تن وزن بارگيری شده: $w \times d = t.m$	گام اول	مقدار وزن جابه‌جایی نهایی: $W + w = t$	گام دوم	مقدار وزن جابه‌جایی شناور برابر تن می‌باشد.		محاسبه مقدار جابه‌جایی مرکز ثقل شناور پس از بارگيری:		$G G_1 = \frac{w \times d}{\text{وزن جابه‌جایی نهایی}}$ $GG_1 = = m$ <p>چون بارگیری در بالاي مرکز ثقل انجام شده است، بنابراین مرکز ثقل به سمت جا شده است.</p>	گام سوم	محاسبه مقدار KG نهایی شناور پس از بارگيری ۲۰۰ تن:		$\text{Final KG} = KG_1 = = m$ <p>مقدار KG نهایی شناور پس از بارگيری برابر متر است.</p>	گام چهارم	كار در کلاس 
شاواری با وزن جابه‌جایی (Displacement) ۵۰۰۰ تن و مقدار KG اولیه $4/4$ متر است. در صورتی که يك بار ۲۰۰ تنی در فاصله ۵ متری به سمت بالا از مرکز ثقل اولیه آن بارگیری شود. مقدار KG نهایی شناور را پیدا کنيد.	مسئله																		
جواب:																			
محاسبه مقدار گشتاور ايجادي بر اثر مقدار ۲۰۰ تن وزن بارگيری شده: $w \times d = t.m$	گام اول																		
مقدار وزن جابه‌جایی نهایی: $W + w = t$	گام دوم																		
مقدار وزن جابه‌جایی شناور برابر تن می‌باشد.																			
محاسبه مقدار جابه‌جایی مرکز ثقل شناور پس از بارگيری:																			
$G G_1 = \frac{w \times d}{\text{وزن جابه‌جایی نهایی}}$ $GG_1 = = m$ <p>چون بارگیری در بالاي مرکز ثقل انجام شده است، بنابراین مرکز ثقل به سمت جا شده است.</p>	گام سوم																		
محاسبه مقدار KG نهایی شناور پس از بارگيری ۲۰۰ تن:																			
$\text{Final KG} = KG_1 = = m$ <p>مقدار KG نهایی شناور پس از بارگيری برابر متر است.</p>	گام چهارم																		



جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید:	
شناوری با وزن جابه‌جایی (Displacement) ۴۰۰۰ تن و مقدار KG اولیه ۴/۲ متر است. در صورتی که یک بار ۲۰۰ تنی در فاصله ۴ متری به سمت بالا از مرکز ثقل اولیه آن تخلیه شود، مقدار KG نهایی شناور را پیدا کنید.	مسئله
	جواب:
محاسبه مقدار گشتاور ایجادی بر اثر مقدار ۲۰۰ تن وزن بارگیری شده: $w \times d = = t.m$	گام اول
مقدار وزن جابه‌جایی نهایی: $W_{w=} = t$ مقدار وزن جابه‌جایی نهایی شناور برابر —— تن می‌باشد.	گام دوم
محاسبه مقدار جابه‌جایی مرکز ثقل شناور پس از تخلیه: $G G_1 = \frac{w \times d}{وزن جابه‌جایی نهایی}$ $GG_1 = = m$ چون تخلیه در بالای مرکز ثقل انجام شده است، بنابراین، مرکز ثقل —— به سمت —— جابه‌جا شده است.	گام سوم
محاسبه مقدار KG نهایی شناور پس از تخلیه ۲۰۰ تن: $Final KG = KG_1 = = m$ مقدار KG نهایی شناور پس از تخلیه بار، برابر متر است.	گام چهارم

محاسبه KG نهایی بر اثر بارگیری و یا تخلیه کالا (چند مرحله)

پس از هر مرحله عملیات بارگیری و یا تخلیه بار در کشتی، مرکز ثقل آن جابه‌جا خواهد شد. در صورتی که چندین مرحله عملیات بارگیری و یا تخلیه انجام شود، برای محاسبه مقدار KG نهایی شناور به روش زیر(تمرین) عمل می‌شود:

$$Final KG = \frac{Final Moment}{Final Displacement} = \frac{(\Delta \times KG) \pm (w_1 \times kg_1) \pm (w_2 \times kg_2) \pm \dots}{\Delta \pm w_1 \pm w_2 \pm \dots}$$

در رابطه بالا، علامت مثبت مربوط به عملیات بارگیری و علامت منفی برای عملیات تخلیه کالا است.



شناوری با وزن جابه‌جایی (Displacement) ۲۵۰۰۰ تن و مقدار KG اولیه ۸ متر است. در صورتی که یک محمولة ۵۰۰ تنی در فاصله ۵ متری از کف کشتی ($Kg=5m$) بارگیری و یک محمولة کالا به وزن ۲۰۰ تن در فاصله ۶ متری از کف کشتی ($Kg=6m$) بارگیری شود و همچنین مقدار ۳۰۰ تن سوخت در فاصله ۴ متری از کف کشتی ($Kg=4m$) تخلیه شود. مقدار KG نهایی شناور را محاسبه کنید.

جواب:

محاسبه مقدار گشتاورهای ایجادی بر اثر بارگیری و تخلیه کالا:

	W(Tonnes)	Kg(m)	Moment=w×Kg(T.m)
Ship	۲۵۰۰۰	۸	۲۰۰۰۰۰
Load	+ ۵۰۰	۵	+ ۲۵۰۰
Load	+ ۲۰۰	۶	+ ۱۲۰۰
Discharg	- ۳۰۰	۴	- ۱۲۰۰
Final	۲۵۴۰۰		۲۰۲۵۰۰

گام اول

محاسبه مقدار KG نهایی:

$$\text{Final KG} = \frac{\text{Final Moment}}{\text{Final Displacement}} = \frac{202500}{25400} = 7.97m$$

گام دوم



جاهای خالی را در این جدول تکمیل نمایید:

شناوری با وزن جابه‌جایی (Displacement) ۱۲۰۰۰ تن و مقدار KG اولیه ۷ متر است. در صورتی که یک محمولة ۸۰۰ تنی در فاصله ۴ متری از کف کشتی ($Kg=4m$) بارگیری و یک محمولة کالا به وزن ۶۰۰ تن در فاصله ۵ متری از کف کشتی ($Kg=5m$) بارگیری شود و همچنین مقدار ۲۰۰ تن سوخت در فاصله ۸ متری از کف کشتی ($Kg=8m$) تخلیه شود. مقدار KG نهایی شناور را محاسبه کنید.

تمرین

جواب:

محاسبه مقدار گشتاورهای ایجادی بر اثر بارگیری و تخلیه کالا:			
	W(Tonnes)	Kg(m)	Moment=w×Kg(T.m)
Ship	۱۲۰۰۰	۷	۸۴۰۰۰
Load	+
Load	+
Discharg	-
Final

محاسبه مقدار KG نهایی:	گام اول
$\text{Final KG} = \frac{\text{Final Moment}}{\text{Final Displacement}} = \frac{\dots}{\dots} = \dots \text{m}$	گام دوم

ارزشیابی

شناوری با وزن جابه‌جایی (Displacement) ۱۶۰۰۰ تن و مقدار KG اولیه ۶/۲ متر است. در صورتی که یک محمولة ۸۰۰ تنی در فاصله ۴ متری به سمت بالا از مرکز ثقل اولیه و یک محمولة ۲۰۰ تنی در فاصله ۶ متری به سمت بالا از مرکز ثقل اولیه آن بارگیری شود، مقدار KG نهایی شناور را پیدا کنید.	۱
شناوری با وزن جابه‌جایی (Displacement) ۱۸۰۰۰ تن و مقدار KG اولیه ۵/۸ متر است. در صورتی که یک وزنه ۲۰۰ تنی در فاصله ۴ متری به سمت بالا از مرکز ثقل اولیه آن تخلیه و یک وزنه ۶۵۰ تنی در فاصله ۶ متری به سمت بالا از مرکز ثقل اولیه آن بارگیری شود. مقدار KG نهایی شناور را پیدا کنید.	۲
شناوری با وزن جابه‌جایی (Displacement) ۸۰۰۰ تن و مقدار KG اولیه ۷/۶ متر است. در صورتی که یک محمولة ۲۵۰ تنی در فاصله ۱/۵ متری به سمت پایین از مرکز ثقل اولیه بارگیری و مقدار ۳۰۰ تن سوخت در فاصله ۷ متری به سمت پایین از مرکز ثقل اولیه آن تخلیه شود، مقدار KG نهایی شناور را پیدا کنید.	۳

شناوری با وزن جابه‌جایی (Displacement) ۳۰۰۰ تن و مقدار KG اولیه ۷/۴ متر است. در صورتی که یک محمولة ۵۰۰ تنی در فاصله ۴ متری به سمت بالا از مرکز ثقل اولیه آن تخلیه و یک محمولة ۵۰۰ تنی در فاصله ۴ متری به سمت پایین از مرکز ثقل اولیه آن تخلیه شود، مقدار KG نهایی شناور را پیدا کنید.	۴
شناوری با وزن جابه‌جایی (Displacement) ۹۹۰۰ تن و مقدار KG اولیه ۶/۴ متر است. در صورتی که یک محمولة ۵۰۰ تنی در فاصله ۲ متری به سمت بالا از مرکز ثقل اولیه آن بارگیری و یک محمولة ۵۰۰ تنی در فاصله ۲ متری به سمت پایین از مرکز ثقل اولیه آن بارگیری شود، مقدار KG نهایی شناور را پیدا کنید.	۵
شناوری با وزن جابه‌جایی (Displacement) ۵۰۰۰ تن و مقدار KG اولیه ۴/۲ متر است. در صورتی که یک محمولة ۵۰۰ تنی در فاصله ۲ متری به سمت بالا از مرکز ثقل اولیه آن بارگیری و یک محمولة ۵۰۰ تنی در فاصله ۲ متری به سمت پایین از مرکز ثقل اولیه آن بارگیری شود، مقدار KG نهایی شناور را پیدا کنید.	۶
شناوری با وزن جابه‌جایی (Displacement) ۱۵۰۰ تن و مقدار KG اولیه ۲/۷ متر است. در صورتی که یک محمولة ۵۰۰ تنی در فاصله ۲ متری به سمت بالا از مرکز ثقل اولیه آن بارگیری و مقدار ۶۰ تن سوخت در فاصله ۲ متری به سمت پایین از مرکز ثقل اولیه آن بارگیری شود، مقدار KG نهایی شناور را پیدا کنید.	۷
شناوری با وزن جابه‌جایی (Displacement) ۴۰۰۰ تن و مقدار KG اولیه ۵/۴۶ متر است. در صورتی که یک محمولة ۴۰ تنی در فاصله ۱/۵ متری به سمت بالا از مرکز ثقل اولیه آن تخلیه و یک محمولة ۲۵ تنی در فاصله ۲ متری به سمت پایین از مرکز ثقل اولیه آن بارگیری شود، مقدار KG نهایی شناور را پیدا کنید.	۸
شناوری با وزن جابه‌جایی (Displacement) ۷۵۰۰ تن و مقدار KG اولیه ۷/۸ متر است. در صورتی که کالایی به وزن ۶۰ تن در فاصله ۱/۵ متری به سمت بالا از مرکز ثقل اولیه آن بارگیری و مقدار ۳۰ تن آب توازن از مخزن در فاصله ۶/۵ متری به سمت پایین از مرکز ثقل اولیه آن تخلیه شود، مقدار KG نهایی شناور را پیدا کنید.	۹
شناوری با وزن جابه‌جایی (Displacement) ۸۵۰۰ تن و مقدار KG اولیه ۴/۶ متر است. در صورتی که کالایی به وزن ۵۵ تن در فاصله ۱/۵ متری به سمت پایین از مرکز ثقل اولیه آن تخلیه و مقدار ۳۵ تن سوخت در فاصله ۳/۵ متری به سمت پایین از مرکز ثقل اولیه آن بارگیری شود، مقدار KG نهایی شناور را پیدا کنید.	۱۰

ارزشیابی محله‌ای


نمره	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نتایج	استاندارد عملکرد (کیفیت)	تکالیف عملکردی (شاخص‌گاه)	عنوان پودمان (فصل)
۳	۱- محاسبات مربوط به تغییرات آبخور شناور را بر اثر تغییر غلظت آب انجام دهد. ۲- محاسبات مربوط به جابه‌جایی مرکز ثقل شناور را بر اثر بارگیری و تخلیه انجام دهد. ۳- محاسبات مربوط به KG نهایی شناور بر اثر بارگیری و تخلیه را انجام دهد. * هنرجو توانایی بررسی همهٔ شاخص‌ها را داشته باشد.	بالاتر از حد انتظار			
۲	۱- محاسبات مربوط به تغییرات آبخور شناور را بر اثر تغییر غلظت آب انجام دهد. ۲- محاسبات مربوط به جابه‌جایی مرکز ثقل شناور بر اثر بارگیری و تخلیه را انجام دهد. ۳- محاسبات مربوط به KG نهایی شناور بر اثر بارگیری و تخلیه را انجام دهد. * هنرجو توانایی بررسی دو مورد از شاخص‌ها را داشته باشد.	در حد انتظار	توانایی تحلیل و بررسی مسائل مربوط به غوطه‌وری	محاسبات غوطه‌وری	پایدارسازی کشتی
۱	۱- محاسبات مربوط به تغییرات آبخور شناور را بر اثر تغییر غلظت آب انجام دهد. ۲- محاسبات مربوط به جابه‌جایی مرکز ثقل شناور را بر اثر بارگیری و تخلیه انجام دهد. ۳- محاسبات مربوط به KG نهایی شناور بر اثر بارگیری و تخلیه را انجام دهد. * هنرجو توانایی بررسی یک مورد از شاخص‌ها را داشته باشد.	کمتر از حد انتظار			
نمرهٔ مستمر از ۵					
نمرهٔ شایستگی پودمان از ۳					
نمرهٔ پودمان از ۲۰					

ارزشیابی شایستگی پایدارسازی کشتی

۱ شرح کار:

بررسی اصول تعادل کشتی

بررسی



۲ استاندارد عملکرد:

پس از اتمام این واحد یادگیری انتظار می‌رود هنرجویان بتوانند نیروهای وارد به بدنۀ شناور را درک کرده و با توجه به قوانین شناوری و اصول تعادل، محاسبات مربوط به شناوری و غوطه‌وری را به درستی انجام دهند.

شاخص‌ها:

تشخیص نیروهای وارد به بدنۀ شناور و حرکات مختلف آن، درک صحیح از مفاهیم مربوط به قوانین شناوری و اصول تعادل و نیز انجام محاسبات مربوط به شناوری و غوطه‌وری.

۳ شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:

شرایط: کارگاه مجهر ناویری به همراه بازدید نوبه‌ای و مشخص از شناورها در هنگام بارگیری و تخلیه کالا و شبیه‌ساز پل فرماندهی شناور.

ابزار و تجهیزات: ماکت شناور، شبیه‌ساز ناویری و نرم‌افزارهای مربوطه.

۴ معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی نیروهای وارد بر بدنۀ کشتی	۲	
۲	بررسی قوانین شناوری	۲	
۳	بررسی اصول تعادل	۲	
۴	انجام محاسبات مربوط به شناوری و غوطه‌وری	۲	
شاخص‌گاهی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست محیطی و نگرش‌ها:			
۱- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی برای بازدید از شناور؛			
۲- استفاده صحیح و مناسب از ابزار و تجهیزات؛			
۳- دقت و سرعت عمل در انجام محاسبات.			
میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ۱۰ می‌باشد.