

بخش دوم

# تأسیسات آب و فاضلاب

## فصل پنجم

# آب

هدف‌های رفتاری :

پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند :

- ۱- انواع مصارف آب را نام ببرد.
- ۲- گردش آب در طبیعت را توضیح دهد.
- ۳- منابع زیرزمینی آب را تشریح کند.
- ۴- منابع سطحی آب را شرح دهد.



## آب

تأمین آب شیرین مورد نیاز مردم در جهان رفته به یکی از مشکلات آینده تبدیل خواهد شد. از یک سو جمعیت جهان افزایش می یابد و از سوی دیگر میانگین مصرف سرانه آب مردم نیز افزایش خواهد یافت. آب در شهرها به سه گونه خانگی، صنعتی و همگانی مصرف می گردد مصرفهای خانگی عبارتند از: آشامیدن، پخت و پز، ظرفشویی، حمام، دستشویی، لباسشویی، شستشوی خانه و غیره. مصرفهای صنعتی شامل؛ مصرف کارگاههای کوچک، کارخانه‌ها، مؤسسه‌های دامداری و مصرف همگانی، مصرفهایی مانند آتش‌نشانی، تلفات آب و آبیاری فضاهای سبز را شامل می‌شود.

برای مصرف خانگی به طور معمول از آب تصفیه شده شهری استفاده می‌گردد. مصرف روزانه خانگی مردم بسته به بالابودن سطح زندگی آنها تغییر می‌کند. در شهرهای بزرگ که مردم بیشتر به بهداشت و پاکیزگی توجه دارند و از نظر مالی دارای سطح زندگی بالا هستند، مصرف روزانه آنها بیشتر است. جدول ۵-۱ مصرف سرانه مردم را در کشورهای گوناگون نشان می‌دهد. لازم به تذکر است که برخی از کشورهای مرفره دارای مصرف سرانه بیشتر از ۵۰۰ لیتر در شبانه روز و برخی از کشورهای در حال رشد دارای مصرف سرانه کمتر از عدددهای داده شده در جدول ۵-۱ می‌باشند. اعداد ارائه شده در جدول ۵-۱ مصرف خانگی ناچالص بوده و مصرف همگانی و کارگاههای کوچک را نیز شامل می‌شود.

آب، ماده حیاتی زندگی جانداران است و بدون آب هیچ موجود زنده‌ای نمی‌تواند به زندگی خود ادامه دهد. بشر برای تأمین نیاز خود از آب، نخستین شهروها را در کنار رودخانه‌های مانند نیل، دجله، فرات و سند ساخت. در جاهایی که دسترسی به آب رودخانه نداشت و یا از نظر کمی یا کیفی جوابگوی نیازش نبود، برای رفع نیازهای خود اقدام به کندن چاه نمود و یا به فکر جا به جا کردن آن افتاد (حفر قنات). از جریان رودخانه این قانون طبیعی را آموخت که آب می‌تواند خود به خود از بلندی به گودی روان گردد در جاهایی که آب در گودی قرار داشت بشر به پیروی از طبیعت و با کندن شیارهای رو بازی در زمین، شیب لازم برای برقرار کردن جریان آب را ایجاد نمود.

در ایران که به جز باریکه جنوبی دریای خزر، جاهای دیگر کم آب یا بی آب است، آب ارزش بسیار داشته است. بنابراین ایرانیان در جلوگیری از هدر دادن آن کوشانند. ایرانیان در قنات‌سازی به اندازه‌ای پیشرفت کردند که امروز قنات سبک ملی آبیاری ایرانیان نامیده می‌شود و از نظر تکنیک مهندسی در سطح بالایی قرار داشته است. در گذشته نه چندان دور تأمین آب موردنیاز برای مصارف کشاورزی، همگانی و خانگی از قنات‌ها، چشمدها و رودخانه‌ها تأمین می‌شده که با رشد جمعیت در شهرها و آلدگی برخی از منابع طبیعی آب، استخراج، تصفیه و لوله‌کشی آب گسترش پیدا کرد.

جدول ۱-۵ مقدار مصرف آب

| نوع شهر از نظر بزرگی | جمعیت شهر بر حسب نفر | مقدار مصرف آب برای هر نفر       |                               | درصد مصرف خانگی |
|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|
|                      |                      | کشورهای مرفره و صنعتی<br>و پرآب | کشورهای در حال رشد و<br>کم آب |                 |
| روستاهای             | کمتر از ۱۰۰۰۰        | ۱۵۰-۲۰۰                         | ۸۰-۱۰۰                        | ۶۰-۸۰           |
| شهرهای کوچک          | ۱۰۰۰۰-۲۰۰۰۰          | ۲۰۰-۲۵۰                         | ۱۰۰-۱۵۰                       | ۴۰-۶۰           |
| شهرهای متوسط         | ۱۰۰۰۰-۲۰۰۰۰          | ۲۵۰-۴۰۰                         | ۱۵۰-۲۰۰                       | ۲۵-۵۵           |
| شهرهای بزرگ          | بیشتر از ۱۰۰۰۰۰      | ۴۰۰-۵۰۰                         | ۲۰۰-۳۰۰                       | ۳۰-۵۰           |

در ایران مصرف خانگی خالص عددی برابر ۷۵ لیتر در شبانه‌روز پیشنهاد می‌گردد. مصرف کمتر از حد معین آب از نظر سلامت جامعه و شیوع بیماری‌ها زندگی را دچار مشکل خواهد کرد. با وجود این که حتی الامکان باید از مصرف بی‌رویه آب پرهیز نمود.

مقدار مصرف سرانه آب آشامیدنی در شهرهای ایران در حدود ۱۴۳ متر مکعب در سال است که از مصرف سرانه کشورهای اروپایی پرآب بیشتر است. یکی از دلایل آن این است که در ایران از آب آشامیدنی تصفیه شده برای شستشوی اتومبیل، شستشوی حیاط، آبیاری با غچه، استحمام، لباس‌شویی و ظرف‌شویی استفاده می‌شود. در حالی که در اکثر کشورها آب آشامیدنی از آبی که به سایر مصارف می‌رسد جداست.

در شرع مقدس اسلام در آیه شریفه «كُلُوا وَأْشَرِبُوا وَلَا شُرْقُوا» تأکید بر مصرف به اندازه و پرهیز از اسراف شده است چه بسا با بهره‌گیری از این کلام الهی بتوان در مشارکت جامعه در حل مشکل کم‌آبی کوشایشیم.

### گردن آب در طبیعت

آب در طبیعت همواره در مداری بسته حرکت می‌کند که ضمن آن حالت خود را از مایع به بخار یا جامد (یخ) و یا بر عکس تغییر می‌دهد (شکل ۵-۱).

قسمتی از آب‌های روی زمین دراثر گرمای ناشی از تابش خورشید بخار شده و به صورت ذرات بسیار ریزی ابرها را تشکیل می‌دهند. این ذرات در حالت عادی، به علت جریان باد، سرعت سقوط کمی دارند و تقریباً در هوا معلق می‌باشند، ولی بر اثر تغییرات درجه حرارت و فشار موجود در جو به حالت بخار اشباع درآمده، ذرات ریز به هم پیوسته و دانه‌های بارانی را تشکیل می‌دهند. این دانه‌های نسبتاً درشت بر اثر وزن خود به سوی زمین فرود می‌آیند. ذرات باران اگر در مسیر خود به لایه سردی از هوا برخورد کنند تبدیل به برف یا تگرگ می‌گردند. گاهی هم ممکن است حالت اشباع ذکر شده در سطح زمین انجام گیرد که در این صورت شبتم پدید می‌آید. بیشتر بارش‌های آسمانی پس از باریدن، مستقیماً یا در اثر تعریق گیاهان به صورت بخار در آمده، به آسمان بر می‌گردند. قسمت کمتری از این بارش‌ها به شکل‌های گوناگون بر روی زمین جاری می‌شود و یا در زیر زمین انبار می‌گردد (شکل ۲-۵). آب‌هایی را که از طریق جوی‌ها

### تهیه آب آشامیدنی

آب به حالت مایع و ترکیب شیمیایی حاصل از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن ( $H_2O$ ) است که به مقدار فراوان در کره زمین یافت می‌شود. اقیانوس‌ها و دریاها ۹۷/۵ درصد آب‌های سور موجود در زمین را دربر می‌گیرد بقیه ۲/۵ درصد، آب‌های شیرین را تشکیل می‌دهند که به صورت‌های زیر در کره زمین یافت می‌شوند.

- ۶۹ درصد آب‌های شیرین در حالت جامد، یخ‌های قطبی و یخ‌های نفاط بلند زمین می‌باشند.

- ۳۰ درصد آب‌های شیرین را آب‌های شیرین زیرزمینی دربر می‌گیرند.

- ۳٪ درصد آب‌های شیرین را آب‌های سطحی تشکیل می‌دهند که شامل رودخانه‌ها و دریاچه‌های آب شیرین است.

- ۷٪ درصد آب‌های شیرین به صورت نم در زمین و یا به شکل باتلاق در سطح زمین هستند و استفاده از آنها اقتصادی نیست.


با توجه به موارد نامبرده، انسان برای رفع نیازهای خود مقدار کمی آب در اختیار دارد که بیشتر آنها را آب‌های زیرزمینی تشکیل می‌دهند.

زیرزمینی نام دارد که از آنها تحت عنوان «منبع‌های آب زیر سطحی می‌نامند. آب‌هایی هم که به زیرزمین نفوذ می‌کند آب‌های

و رودخانه‌ها جریان یافته و به دریاچه‌ها و دریاها می‌رسند آب‌های سطحی می‌نامند.




◀ شکل ۱-۵ - گردش آب در طبیعت



◀ شکل ۲-۵

## منبع‌های زیرزمینی آب


چاه‌ها: چاه حفره استوانه‌ای قائمی است که سطح زمین را به یک مخزن زیرزمین آب متصل می‌سازد. آب‌های زیرزمینی از راه درزها و شکاف سنگ‌ها و خلل و فرج زمین در چاه تراوشن می‌نمايد. چاه‌ها دارای دسته‌بندی‌های مختلفی می‌باشند. از نظر وضع طبیعی زمین، چاه‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروه نخست چاه‌های نشتی یا معمولی هستند که آب در آنها به صورت آزاد جریان دارد و سطح آب آنها، پیش از برداشت، هم‌تراز سطح آب زیرزمینی مجاور می‌باشد. گروه دوم چاه‌های آرتزین و نیمه آرتزین اند که آب زیرزمینی با فشار وارد آنها می‌گردد و سطح آب در چاه، پیش از برداشت از



شكل ۴-۵- سفره آبی و چاه آرتزین و نیمه آرتزین



▲ شکل ۳-۵- چاه قبل از پمپاژ زیاد و بعد از پمپاژ زیاد




▲ شکل ۵-۵- مقایسه انواع چاه‌ها از نظر عمق آنها

بیشتر باشد و علاوه بر این، در فواصل دور و در شیب زمین قرار گرفته باشد.

قنات از دو قسمت تشکیل می‌شود: اول مجرای زیرزمینی تقریباً افقی (با شیب ۵٪ تا ۲ متر در هزار متر) به نام «پیشکار»، و دوم مجراهای استوانه‌ای عمودی که به صورت چاه، پیشکار را به سطح زمین اتصال می‌دهند و «میله» نامیده می‌شوند. اولین و عمیق‌ترین میله را «مادر چاه» و محل بیرون آمدن آب از قنات را «مظہر» قنات می‌گویند (شکل ۵-۶).

قنات یا کاریز: قنات‌ها تاریخ استفاده طولانی دارند. موذخان قنات‌سازی را فناوری ملی ایرانیان باستان در آبرسانی به کشتزارها و شهرها می‌دانند. ایرانیان با ساختن قنات به دو هدف می‌رسیدند. هدف مهم‌تر و اصلی روان ساختن آبهای زیرزمینی به روی زمین بود که در نتیجه بی نیاز شدن از بالا کشیدن آب از چاه با کمک دلو، در نیروی انسانی صرفه‌جویی می‌شده است. هدف دوم نیز جلوگیری از تبخیر و هدر رفتن آب بوده است. قنات برای برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی مورد استفاده قرار می‌گیرد، سفره‌هایی که عمق آنها از یک صد متر



شکل ۶-۵- نمای ساده قنات ▲

«ریزنده» و «جهنده» تقسیم می‌شوند (شکل ۷-۵).


چشمeh: چشمeh جایی است که در آن، آب زیرزمین بدون دخالت انسان به روی زمین روان شود. چشمehها به دو گروه



شکل ۷-۵- چشمehها ▲

### برداشت آب از چشمه

برای استفاده از آب چشمه‌ها دامنه کوه را در محل چشمه خاکبرداری نموده، آب‌های جمع شده را به حوضچه‌های تهشیینی می‌آورند. پس از ورود آب به حوضچه نامبرده، ذرات ماسه ته نشین می‌شود و آب تصفیه شده توسط لوله برداشت که در سر آن فیلتری قرار دارد به شهر برده می‌شود. برای شست و شو و بیرون آوردن گلولای تهشیین شده در حوضچه چشمه یک لوله تخلیه در کف کار گذاشته می‌شود (شکل ۸-۵).



▲ شکل ۸-۵- چگونگی بهره برداری از آب چشمه

در آبرسانی شهری مورد مصرف دارند و بعد از آب‌های سور نامناسب‌ترین نوع بهشمار می‌آیند. با این حال بهعلت کم بودن درجه سختی آب رودخانه‌ها بهره‌برداری از آنها برای مصرف‌های صنعتی بسیار مناسب است. برای برداشت آب رودخانه باید در درجه اول محل برداشت در قسمت تمیزتر رودخانه و پیش از آبادی و نقااطی باشد که فاضلاب‌های شهری یا صنعتی وارد آن می‌شود و در درجه دوم محل برداشت آب، با توجه به تغییر سطح رودخانه در طول سال طوری انتخاب شود که هیچ‌گاه لوله برداشت بیرون از آب قرار نگیرد. در تأسیسات برداشت آب نیز باید توجه نمود که با قرار دادن چند ردیف شبکه آشغال‌گیر از ورود قطعات و اجسام شناور موجود در آب رودخانه به درون لوله برداشت جلوگیری نمود.


### منبع‌های روزمینی آب

منبع‌های روزمینی آب یا «آب‌های سطحی» که از جریان آب‌های ناشی از بارندگی روی زمین به دست می‌آیند به علت تماس با هوا از یکسو و شستن آلودگی‌های روی زمین از سوی دیگر می‌توانند همه گونه آلودگی‌های را با خود داشته باشند، از این روی بهره‌برداری از آنها برای آشامیدن حتماً تصفیه لازم دارد.

منبع‌های روزمینی آب شامل رودخانه‌ها و دریاچه‌های آب شیرین می‌باشند. دریاچه‌های آب شیرین خود شامل دریاچه‌های طبیعی و مصنوعی هستند که در زیر به شرح آنها می‌پردازم.  
رودخانه‌ها: آب رودخانه‌ها به ویژه در کشورهای صنعتی کثیف‌ترین آب‌های روی زمینی هستند که پس از تصفیه

در صورتی که مقدار آب رودخانه در فصل‌های گوناگون سال متفاوت باشد باید لوله برداشت را به نقاط دور از کرانه و گود رودخانه رساند تا هنگام کم‌آبی لوله از آب بیرون نماند.

برای برداشت کم از رودخانه در صورتی که نوسان‌های آب در فصل‌های گوناگون زیاد نباشد مانند شکل (۵-۹) می‌توان تأسیسات مربوط به آن را مستقیماً در کرانه رودخانه ساخت.



▲ شکل ۵-۹ - برداشت آب در کرانه رودخانه

می‌شوند و امروزه پس از آب‌های زیرزمینی بزرگترین منبع تأمین آب شهرهای ایران هستند. ساختمان سدها همیشه چند هدفی هستند. آبیاری کشاورزی، آبرسانی شهرها، بهدست آوردن انرژی برق، بالا بردن و افزایش آب سفره‌های زیرزمینی، حفظ کردن آبادی‌های پیرامون یک رودخانه از سیلاب‌های سالیانه و بالاخره ایجاد گردشگاه‌هایی برای مردم از جمله هدف‌هایی هستند که در ساختن یک سد ممکن است مورد توجه باشند. شمار بسیاری از این سدها در نقاط گوناگون ایران ساخته شده است.

**دریاچه‌های آب شیرین :** دریاچه‌های آب شیرین همیشه از یک یا چند رودخانه چشممه تغذیه می‌گردند. درجه سختی آب دریاچه‌ها مانند رودخانه‌ها کم است ولی بهره‌برداری از آب این دریاچه‌ها برای آشامیدن، تصفیه و به ویژه گندزدایی لازم است.

#### - دریاچه‌های طبیعی

چند دریاچه کوچک آب شیرین در نقاطی مانند کردستان، آذربایجان و فارس وجود دارد که به علت کوچکی و برای جلوگیری از خشک نشدن، از آنها برای آبرسانی نمی‌توان بهره‌برداری کرد.

#### - دریاچه‌های مصنوعی

دریاچه‌های مصنوعی بیشتر در پشت سدها ایجاد

## پرسش

- ۱- مصارف سه گانه آب در شهر را نام ببرید.
- ۲- چند درصد از آب موجود زمین آب شیرین است؟
- ۳- گردش آب را در طبیعت شرح دهید.
- ۴- چاههای عمیق و نیمه عمیق را توضیح دهید.
- ۵- قنات یا کاربز را شرح دهید.
- ۶- چشمہ را تعریف کنید.
- ۷- کیفیت آب روزمنی را شرح دهید.
- ۸- انواع دریاچه‌های آب شیرین را نام ببرید.
- ۹- هدف‌های ایجاد سد را توضیح دهید.
- ۱۰- با توجه به قبض آب منزل خود مصرف سرانه خود را محاسبه کنید و با مصرف داده شده در کتاب مقایسه کنید.

## فصل ششم

# ویژگی‌های آب

هدف‌های رفتاری :

پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند :

۱- ویژگی‌های آب آشامیدنی را بیان کند.


۲- شبکه‌های آشغال‌گیر را در تصفیه آب بیان کند.

۳- استخراج‌های ته‌نشین کردن مواد خارجی را توضیح دهد.

۴- صافی‌شنبی را شرح دهد.

۵- هوادهی آب را شرح دهد.

۶- گندزدایی آب را شرح دهد.



۴- اکسید کردن مواد آلی موجود در آب با کمک هوا رسانی  
۵- گندزدایی آب توسط مواد شیمیایی ۶- کاهش درجه سختی  
آب ۷- شیرین کردن آب.

#### شبکه های آشغال گیر :

قبل از ورود آب به تصفیه خانه با کمک این شبکه های فلزی، مواد بزرگ شناور در آب گرفته می شود و لذا برای برداشت آب از منبع های روی زمینی مانند رودخانه ها به کار می روند. در صورت زیاد بودن مواد شناور در آب رودخانه و برای جلوگیری از بسته شدن شبکه های نامبرده، آنها را در دو یا سه ردیف با سوراخ هایی به قطرهای گوناگون قرار می دهند.

#### تهنشین کردن مواد خارجی آب :

• تهنشینی بدون استفاده از مواد شیمیایی : تصفیه در استخرهای تهنشینی را معمولاً تصفیه مقدماتی آب نیز می نامند. چون آب های موجود در طبیعت دارای مقداری مواد معلق هستند که در مرحله اول باید از آب گرفته شوند، برای رسیدن به این هدف آب را وارد استخرهای بزرگی می کنند و از طرف دیگر خارج می سازند. آب پس از وارد شدن به استخر سرعتش کم می شود. به طوری که ذرات معلق در آب امکان تهنشین شدن پیدا می کنند.

• تهنشینی با استفاده از مواد شیمیایی یا ته نشینی با انعقاد : برای کوتاه کردن مدت زمان تهنشینی و نیز برای کم کردن مقدار نمک های محلول در آب غالباً استخرها، کفايت نکرده و کاربرد مواد شیمیایی برای تصفیه آب لازم می شود. مواد شیمیایی که برای ته نشینی مواد خارجی آب مصرف می شوند به دو صورت زیر کاربرد دارند.

نخست : مواد شیمیایی که بیشتر دارای بار الکتریکی مثبت می باشند مواد ریز معلق در آب را که معمولاً دارای بار منفی هستند به خود جذب کرده و ذرات معلق بزرگ تر و سنگین تری را می سازند و برای ته نشینی آماده می کنند، این پدیده را انقاد می نامند.

دوم : مواد شیمیایی با نمک های محلول در آب ترکیب شیمیایی انجام داده و از نمک های محلول، نمک های نامحلول به وجود می آورند و آنها را برای ته نشینی آماده می سازند. مهم ترین

## خواص آب آشامیدنی

### خواص فیزیکی آب آشامیدنی

- دمای آب آشامیدنی : آب بسیار سرد اثرهای بدی روی دستگاه گوارش انسان دارد و آب گرم نیز گوارا نیست. مناسب ترین دمای آب آشامیدنی ۸ تا ۱۲ درجه سانتی گراد است.

- رنگ آب آشامیدنی : آب آشامیدنی باید بی رنگ باشد. کدری آب به واسطه مواد معلق در آن است.

- بوی آب آشامیدنی : آب آشامیدنی باید بی بو باشد. وجود موادی مانند فلک و آمونیاک بوی ناخوشایندی به آب می دهد.

- مزه آب آشامیدنی : آب باید گوارا باشد. آب با درجه سختی خیلی کم، حالت بی مزگی ناخوشایندی دارد. شوری آب به واسطه وجود نمک خوراکی و تلخی آب به علت زیادی ترکیب های منیزیم است.

### خواص شیمیایی آب آشامیدنی

سختی آب : سختی به واسطه وجود املاح کلسیم و منیزیم ایجاد می شود.

درجه اسیدی آب یا PH : درجه اسیدی آب را با PH می سنجند اگر  $\text{PH} < 7$  باشد آب خاصیت اسیدی دارد و اگر  $\text{PH} > 7$  باشد آب خاصیت قلیایی دارد. آب با درجه اسیدی  $\text{PH} = 7$  خاصیت خنثی دارد. آب آشامیدنی خوب باید کمی مایل به قلیایی دارای  $\text{PH} = 7$  تا  $\text{PH} = 8$  باشد.

## روش های تصفیه آب

آبی که در طبیعت یافت می شود معمولاً قابل استفاده مستقیم نیست و باید قبل از استفاده تصفیه شود. این کار به ویژه برای آب های روی زمینی بیشتر ضرورت دارد. آب های آلوده را می توان به سه روش : مکانیکی، شیمیایی و زیستی (بیولوژیک) تصفیه کرد. در تصفیه آب آشامیدنی، مراحل متداول عبارتند از :

- ۱- گرفتن مواد درشت با کمک آشغال گیرها ۲- ته نشین کردن مواد خارجی معلق در آب ۳- تصفیه آب با کمک صافی ها


با سفال‌های سوراخ دار پوشانده شده است. بستر صافی از یک لایه ماسه ریز به عمق ۱m تشکیل شده است و آب با عمق تقریبی  $1/2$ m بر روی آن قرار داده می‌شود، وقتی صافی برای اولین بار مورد استفاده قرار می‌گیرد، تنها مواد معلق را جدا می‌کند. ماسه ریز تمیز جلوی عبور باکتری‌ها را نمی‌گیرد، اما سطح ماسه به زودی با لایه نازکی از مواد معلق پوشانده می‌شود که این لایه جلوی عبور باکتری‌ها را خواهد گرفت، شکل ۶-۱ ساختمان صافی کند را نشان می‌دهد. پس از چند روز تا حد اکثر دو ماه کار کردن، به علت کثیف شدن لایه ماسه، افت فشار در صافی افزایش یافته و راندمان آن بهشدت پایین می‌آید. در این مرحله با روش‌های مختلف به شست و شوی صافی اقدام می‌شود.

مواد شیمیایی که در تصفیه آب آشامیدنی به کار می‌روند عبارتند از: سولفات آلومینیم (زاج سفید)، کلور آلومینیوم، کلور آهن، سولفات آهن و سولفات مس (کات کبود).

#### صافی‌ها:

تصفیه آب در این مرحله به وسیله صافی‌ها انجام می‌گیرد. در صورتی که آب دارای مواد خارجی و معلق زیادی نباشد، صافی‌ها می‌توانند تنها وسیله تصفیه آب باشند. برای آب‌های با درجه ناخالصی زیاد، باید پیش از صافی از استخراه‌های ته نشینی استفاده کرد. صافی‌ها را از نقطه نظر سرعت آب در آنها به دو دسته کند و تند تقسیم می‌کنند.

● **صافی‌های شنی کند:** این صافی‌ها استخراه‌ای مستطیلی آجری یا بتونی هستند که روی کanal‌های جمع‌آوری آنها




شکل ۶-۱

که تحت فشار آب است. برای افزایش سرعت در بین لایه‌های ماسه از این صافی‌ها استفاده می‌شود. امروزه از این صافی‌ها برای مصارف خانگی، بهداشتی و صنعتی استفاده می‌نمایند. برای افزایش درجه تصفیه ممکن است چند صافی را پشت سرهم قرار داده، به طوری که آب پس از خروج از یک صافی وارد صافی بعدی شود. شکل ۶-۲ این صافی را نشان می‌دهد.

● **صافی‌های شنی تند:** تفاوت این نوع صافی‌ها با صافی‌های کند در سرعت عبور آب از آنها است به علت سرعت زیاد جلوگیری از عبور باکتری‌ها به خوبی صافی‌های کند نمی‌باشد.

● **صافی‌های تحت فشار:** ساختمان صافی‌های تحت فشار شبیه کار صافی‌های شنی تند و کند است. با این تفاوت که شن و ماسه و کanal جمع‌آوری در داخل استوانه ای قرار می‌گیرد




◀ شکل ۲-۶- صافی تحت فشار

در کشور ما که منشاً آب قابل شرب اکثر اجتماعات، زیرزمینی است، هوادهی می‌تواند نقش مهمی در تصفیه آب ایفا نماید. زیرا در بسیاری از این آب‌ها آهن وجود دارد که اگر از آب گرفته نشود، باعث رنگین شدن اکثر وسائل مصرف آب می‌شود. آب پس از هوادهی وارد استخراج‌های تهشیینی و یا صافی‌ها می‌شود. شکل ۳-۶ واحدهای اصلی یک تصفیه‌خانه آب را نشان می‌دهد.

### هوادهی :

هوادهی؛ به عنوان یک واحد تصفیه آب‌های زیرزمینی عبارت است از کاربرد روش‌ها و وسائلی که آب را در تماس تزدیک با هوا قرار می‌دهد تا غلظت مواد فرار در آب کاهش یابد. این مواد فرار عبارتند از اکسید کربنیک، ازت، هیدروژن سولفوره، اکسیژن، متان، مواد مولد بو و طعم.


هوادهی همچنین باعث می‌شود که غلظت آهن و منگنز موجود در آب‌های زیرزمینی کاهش یابد.



◀ شکل ۳-۶- واحدهای اصلی یک تصفیه‌خانه آب زیرزمینی برای گرفتن آهن و منگنز از طریق هوادهی


## گندزدایی :

کاستن درجه سختی آب : کم کردن سختی آب به این شکل انجام می‌گیرد که با روش‌های تخصصی یون‌های کلسیم و منیزیم به صورت تهشیبی نمک‌های آنها از آب گرفته می‌شوند. یکی از روش‌های متداول برای کاستن درجه سختی آب، روش عوض کردن یون‌های متداول که با دستگاه سختی گیر زئولیتی انجام می‌گیرد. در شکل ۶-۵ دستگاه سختی گیر زئولیتی نشان داده شده است. یکی دیگر از انواع سختی گیرها نوع مغناطیسی آن می‌باشد. که در شکل ۶-۶ نشان داده شده است.




▲ شکل ۶-۵- دستگاه سختی گیر زئولیتی

آبی که برای آشامیدن مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید عاری از باکتری‌های مضر باشد. با افزودن کلر به آب، ترکیبات آلی موجود در آب اکسید می‌شوند. مقدار کلر به دقت تنظیم می‌شود تا علاوه بر کافی بودن آن برای نابود کردن تمامی باکتری‌های موجود در آب، مقدار آن نیز از لحاظ ایجاد مزه نامطلوب در آب پیش از اندازه نباشد. کلر در سیلندرهای فولادی و پلاستیکی به صورت مایع تحت فشار نگهداری می‌شود. رنگ این سیلندرها زرد است. کلر با خارج شدن از سیلندر از حالت مایع به گاز تبدیل و سپس به داخل لوله اصلی با مخزن ذخیره آب تزریق می‌شود (شکل ۶-۴).



▲ شکل ۶-۶- نمای ساده دستگاه کلرزنی



▲ شکل ۶-۷- اساس کار سختی گیر مغناطیسی

می شود به علت دارا بودن مقداری نمک نه تنها آشامیدنی نیست بلکه قابل استفاده در کارهای کشاورزی نیز نمی باشد. به همین دلیل شیرین کردن این آبها انجام می گیرد.

این سختی گیرها در واقع از تشکیل رسوب در لوله‌ها توسط آب‌های سخت جلوگیری می کنند.

**شیرین کردن آب شور :**  
بیشترین بخش آب روی زمین که در دریاهای آزاد یافت

## بیشتر بدانیم

مهم‌ترین روش‌های شیرین کردن آب دریا عبارتند از :

۱- روش تقطیر ۲- روش اسموزی وارونه ۳- روش یخ زدن ۴- روش الکترو دیالیز ۵- روش عوض کردن

یون‌ها

در اینجا دو روش متداول تقطیر و روش اسموزی وارونه را مختصراً توضیح می دهیم.

- روش تقطیر آب شور

در این روش با گرم کردن آب شور قسمتی از آن را به صورت بخار از آن جدا می کنند و سپس با تقطیر (تبديل بخار به مایع) در اثر سرد کردن به آب شیرین تبدیل می نمایند.


به علت نیاز به سوخت فراوان کاربرد آن در جاهای مناسب است که سوخت طبیعی و ارزان در دسترس باشد.

- روش اسموزی وارونه

این روش کوتاه‌ترین روش شیرین کردن آب شور می باشد و بر پایه خاصیت اسموزی طرح شده است. خاصیت اسموزی وارونه نشان می دهد دو مخزن به وسیله ممبران نفوذپذیر از هم جدا شده‌اند وقتی آب یک طرف ممبران شورتر از آب طرف دیگر باشد آب کم به آب شور نفوذ می کند این خاصیت را خاصیت اسموزی می گویند.

در شکل ۷-۶ شیرین کردن آب شور دریا با استفاده از روش اسموزی وارونه به صورت شماتیک نشان داده شده است.

آب شور از لوله B وارد دستگاه شده، توسط پمپ P به درون انباره A فشرده می شود. دیواره انباره در سمت پائین ممبران از نیمه نفوذپذیر است. فشار پمپ P باعث می شود که آب با غلظت کمتر یعنی آب شیرین از ممبران S به درون ظرف آب شیرین E جریان یابد. پس از دست آمده از راه شیر C به کanal فاضلاب D وارد می گردد.



▲ شکل ۷-۶- سیستم کار یک دستگاه آب شیرین کن با روش اسموزی وارونه

## پرسش

- ۱- ویژگی های آب آشامیدنی شامل چه مواردی است؟ نام ببرید.
- ۲- دمای آب آشامیدنی را توضیح دهید.
- ۳- رنگ آب آشامیدنی را توضیح دهید.
- ۴- بوی ناخوشایند آب آشامیدنی به واسطه وجود کدام مواد است؟
- ۵- مزه آب را توضیح دهید.
- ۶- سختی آب را تعریف کنید.
- ۷- درجه اسیدی آب یا PH را توضیح دهید.
- ۸- تصفیه آب شامل چه مراحلی است؟
- ۹- دو روش تهشیین کردن مواد خارجی را توضیح دهید.
- ۱۰- انواع صافی را توضیح دهید.
- ۱۱- هوادهی در تصفیه آب را توضیح دهید.
- ۱۲- برای از بین بردن باکتری های زیان آور از چه روشی استفاده می شود؟
- ۱۳- گرفتن سختی آب را توضیح دهید.

## فصل هفتم

# آبرسانی

هدف‌های رفتاری :

پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند :

- ۱- تجهیزات لوله‌کشی ساختمان (لوله‌ها، وصاله‌ها و شیرها) را توضیح دهد.
- ۲- علایم اختصاری تجهیزات لوله‌کشی ساختمان را بخواند و توضیح دهد.
- ۳- سیستم آبرسانی ساختمان را توضیح دهد.
- ۴- نقشه‌های تأسیساتی آبرسانی ساختمان را بخواند و توضیح دهد.



## تجهیزات لوله کشی لوله ها :

خارجی مساوی در مقایسه با لوله های درزدار، این نوع لوله دارای ضخامت بیشتر و قطر داخلی کمتر است. از لوله مانسман بیشتر در لوله کشی گاز و مواردی که فشار کار زیاد است، استفاده می شود.

- **لوله های پلی مری :** در ساخت این لوله ها از پلیمرها<sup>۱</sup> استفاده شده و امروزه به تدریج در برخی موارد جانشین لوله های فلزی شده اند.

- **لوله های دیگر :** برای اختصار فقط نام و مورد استفاده لوله های دیگر که در تأسیسات کاربرد دارند، بیان می شود.

- لوله فولادی برق در سیم کشی روکار برق
- لوله چدنی برای تأسیسات فاضلاب
- لوله چدنی برای آبرسانی و خطوط انتقال آب شهری
- لوله سیمانی برای دودکش و فاضلاب
- لوله آزبستی (ایرانیت) برای فاضلاب آغشته به مواد شیمیایی
- لوله مسی در سیستم های سرد کننده، کویل های سرمایی و گرمایی به کار می رود.

- **لوله فولادی درزدار (سیاه) :** این لوله را از ورق آهن می سازند. ورق بریده شده به طول ۶ متر را در داخل دستگاه های نورد، نورد کرده و به صورت لوله درمی آورند. سپس درز لوله را جوش می دهند. بنابراین، این لوله دارای درزی در طول لوله است. از این لوله در تأسیسات حرارت مرکزی و تهویه مطبوع برای آب رفت و برگشت و همچنین رفت و برگشت گازوئیل استفاده می شود.

- **لوله فولادی گالوانیزه (سفید) :** این لوله در واقع همان لوله فولادی درزدار (سیاه) است که پس از ساخت برای محافظت در برابر مواد خورنده جداره داخلی و خارجی آن را با فلز روی روکش کرده اند. این نوع لوله در شاخه های ۶ متری به بازار عرضه می شود. اتصال این لوله معمولاً دندای است و نباید از جوش برای اتصال آنها استفاده شود. از این لوله در سیستم آب سرد و گرم بهداشتی استفاده می شود.

- **لوله های فولادی بدون درز (مانسمان) :** این لوله از فولاد ساخته می شود و جداره آن بدون درز است. با قطع

جدول ۱-۷- مقایسه معایب لوله های فلزی و پلی مری

| معایب لوله های پلی مری       | معایب لوله های فلزی      |
|------------------------------|--------------------------|
| ۱- نفوذ اکسیژن               | ۱- خوردگی از داخل و خارج |
| ۲- ضربی انسیساط زیاد         | ۲- رسوب پذیری            |
| ۳- عدم مقاومت مکانیکی        | ۳- وزن زیاد              |
| ۴- عدم تجهیز دما و فشار بالا | ۴- غیر اقتصادی بودن      |
| ۵- عدم مقاومت در مقابل نور   |                          |
| ۶- ضعف در برابر نور          |                          |
| ۷- قیمت اولیه زیاد           |                          |

۱- پلی اتیلن (PE)، پلی بوتیلن (PB) و پلی بروپیلن (PP) استفاده شده است.

جدول ۲-۷- هم ارزی قطرنامی لوله و دیگر اجزای لوله کشی در استانداردهای اروپایی (SI) و آمریکایی

| قطر نامی به in | قطر نامی به mm | قطر نامی به in | قطر نامی به mm | قطر نامی به in | قطر نامی به mm | قطر نامی به in | قطر نامی به mm | قطر نامی به mm |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1/8            | ۶              | ۱ ۱/۴          | ۳۲             | ۴              | ۱۰۰            | ۹              | ۲۲۵            |                |
| 1/۴            | ۸              | ۱ ۱/۲          | ۴۰             | ۵              | ۱۲۵            | ۱۰             | ۲۵۰            |                |
| 1/۲            | ۱۵             | ۲              | ۵۰             | ۶              | ۱۵۰            | ۱۲             | ۳۰۰            |                |
| ۳/۴            | ۲۰             | ۲ ۱/۲          | ۶۵             | ۷              | ۱۷۵            | ۱۴             | ۳۵۰            |                |
| ۱              | ۲۵             | ۳              | ۹۰             | ۸              | ۲۰۰            | ۱۶             | ۴۰۰            |                |

### وصله‌ها (فیتینگ‌ها) :

در لوله کشی، برای اتصال لوله‌ها به یکدیگر یا برای تغییر جهت دادن لوله یا انشعاب گرفتن یا تبدیل قطر لوله از قطعاتی استفاده می‌شود که به آنها «وصله» می‌گویند. جنس وصله‌ها باید از چدن چکش خوار، فولاد و یا فولاد گالوانیزه باشد. متداول‌ترین آنها عبارتند از :

● بوشن : قطعه استوانه‌ای است که از داخل دنده شده و برای اتصال دو لوله و موارد دیگر به کار می‌رود (جدول ۳-۷-۳).

● زانو : وسیله‌ای برای تغییر جهت لوله کشی است. از نظر زاویه تغییر و نحوه دنده شدن دارای انواع مختلف است (جدول ۳-۷-۳-A).

● سه راهی : وسیله‌ای برای گرفتن انشعاب در لوله کشی می‌باشد که ممکن است ۹۰ درجه و ۴۵ درجه باشد (جدول ۳-۷-۳-B).

● مغزی : وسیله‌ای است که می‌تواند یک لوله کوچک

دو سر دنده یا قطعه ریختگی دو سر دنده باشد و برای اتصال وصله‌ها به هم دیگر یا اتصال وصله‌ها به شیرها و موارد دیگر به کار می‌رود (جدول ۳-۷-۳).









● مهره ماسوره : وسیله‌ای است برای اتصال دو قسمت لوله کشی که از سه قطعه تشکیل می‌شود. دو قطعه از آن هر یک به یک طرف وصل می‌شود و قطعه وسط با اتصال دو قطعه به هم دیگر دو قسمت لوله کشی را به هم وصل می‌کند. از مهره ماسوره در اتصال سیستم لوله کشی به دستگاه‌های مانند آب‌گرم‌کن و اتصال در طول‌های بلند و همچنین در مدارات بسته لوله کشی استفاده می‌شود (جدول ۳-۷-۳-U).

● تبدیل : وسیله‌ای است برای ایجاد تغییر قطر در لوله کشی، که ممکن است به صورت روییچ، توییچ، بوشن تبدیل، زانو تبدیل و سه راه تبدیل باشد (جدول ۳-۷-۳-M و N).





● درپوش : در صورت لزوم برای بستن اشعابات مورد استفاده قرار می‌گیرد (جدول ۳-۷-۳-T).

## Symbols

## Index of types and Symbols

| Types   | Symbols   |   |   |  |   |  |
|---|---|---|---|--|---|--|
| A<br>Elbows<br>زاویه                                    | A1<br>   | A1/45°<br>   | A4<br>   | A4/45°<br>  | Page 10      Page 11      Page 12      Page 11      Page 11      Page 12                    |  |
| B<br>Tees<br>سدراء                                      |          |              | B1  |               | Page 13      Page 13      Page 14      Page 14  |  |
| C<br>Crosses<br>چهارراه                                 | C1<br>   |              |   |  |   |  |
| D<br>Short bends<br>خم                                  | D1<br> | D4<br>     |   |  |   |  |
| E<br>Pitcher<br>tees<br>Twin<br>elbows<br>سدراء دورنگار |        |            | E1  |             |        | Page 17      Page 18      Page 18      Page 18      Page 17      Page 19 |
| G<br>Long sweep<br>bends<br>خم دورنگار                  | G1<br> | G1/45°<br> | G4<br> | G4/45°<br> | G8<br> | Page 20      Page 21      Page 20      Page 21      Page 20              |

جدول ۳-۷ از استاندارد ISO ۴۹ فیتینگ‌های ساخته شده از چدن چکش خوار ▲

| Types   | Symbols   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| M<br>Sockets<br>پوشن                              | M2<br><br>Page 22    | <br>Page 22          | M4<br><br>Page 23    | <br>Page 23          |
| N<br>Bushings<br>Hexagon<br>nipples<br>مهرزی      | N4<br><br>Page 24    | <br>Page 24          | <br>Page 24           | N8<br><br>Page 25     |
| P<br>Backnuts<br>پشت                              | P4<br><br>Page 26    |   |  |   |
| T<br>Caps<br>Plugs<br>کلاهک، دریوش                | T1<br><br>Page 27    | T8<br><br>Page 27    | T9<br><br>Page 27     | T11<br><br>Page 27   |
| U<br>Union<br>مهره ماسوره                         | U1<br><br>Page 28  | U2<br><br>Page 28  | U11<br><br>Page 28  | U12<br><br>Page 28  |
| UA<br>Union elbows<br>زاون<br>مهره ماسوره         | UA1<br><br>Page 29 | UA2<br><br>Page 29 | UA11<br><br>Page 29 | UA12<br><br>Page 29 |
| Za<br>Side outlet<br>elbows and tees<br>زاون-دریا | Za1<br><br>Page 10 | Za2<br><br>Page 10 |  |   |

▲ ادامه جدول ۳-۷- از استاندارد ۴۹ ISO (ادامه) فیتینگ‌های ساخته شده از چدن چکش خوار

## شیرها

— شیرهای مخلوط که برای مخلوط کردن آب سرد و آب گرم و رساندن آب به دمای لازم به کار می‌روند. به دو گروه توکاسه و دیواری تقسیم‌بندی می‌شوند.

نوع توکاسه در مدل و اشكال گوناگون از طرف سازندگان عرضه می‌شوند.

در شکل‌های ۷-۲ چند نمونه شیر مخلوط را مشاهده می‌کنید.



شکل ۷-۲- چند نمونه شیر مخلوط ▲

شیرها وسایلی هستند که برای باز و بسته کردن مسیر، تنظیم مقدار جریان آب، کنترل سطح آب و برداشت آب به کار برده می‌شوند. در تأسیسات لوله‌کشی آبرسانی ساختمان، شیرها به سه گروه شیرهای برداشت، شیرهای مسیر و شیرهای اینمنی و کنترل دسته‌بندی می‌شوند.

### ● شیرهای برداشت

شامل شیرهای ساده تکی، شیرهای مخلوط، شیرهای پیسوار و شیرهای فشاری (شست و شو) می‌باشند. جنس این شیر معمولاً از آلیاژ برنج است و برای زیبایی آن را با آبکاری کرم و نیکل روکش می‌کنند.


— شیرهای ساده تکی در انواع و اشكال گوناگون ساخته می‌شوند و مهم‌ترین آنها شیر کرمه دنباله کوتاه، شیر کرمه دنباله بلند، شیر برنجی معمولی و شیر برنجی سر شیلنگی هستند.

شکل ۷-۱ دو نمونه از آن را نشان می‌دهد.



شکل ۷-۱- دو نمونه شیر ساده تکی ▲

در شکل ۷-۶، ۷-۷ و ۷-۸ چند نمونه شیر فلکه و یک طرفه نشان داده شده است.




▲ شکل ۷-۵- شیر فلکه کشویی

- شیر پیسوار در روشویی‌ها و ظرفشویی‌ها که از شیر مخلوط توکاله استفاده می‌کنند، ارتباط شیر مخلوط و شبکه لوله‌کشی آب سرد یا آب گرم بهوسیله این شیر برقرار می‌شود (شکل ۷-۳).




▲ شکل ۷-۳- شیر پیسوار

- شیرهای فشاری؛ وسیله‌ای است که برای شست و شوی کاسه توالت و تخلیه فاضلاب به کار می‌رود (شکل ۷-۴).




▲ شکل ۷-۶- شیر فلکه کف فلزی





▲ شکل ۷-۷- شیر شست و شو

#### ● شیرهای مسیر

شیرهایی هستند که در مسیر لوله‌کشی برای باز و بسته کردن مسیر و تنظیم فشار و جریان آب به کار می‌روند. شیر فلکه کف فلزی، شیر فلکه کشویی، شیر یک طرفه از جمله شیرهای مسیر هستند. شکل ۷-۵ یک نمونه شیر فلکه کشویی را نشان می‌دهد.



▲ شکل ۷-۷- شکل واقعی و برش شیر یک طرفه بادبزنی




▲ شکل ۷-۸- قسمت‌های مختلف یک شیر یک طرفه سوپاپی

#### ● شیرهای ایمنی و کنترل

این شیرها به منظور ایجاد ایمنی در کاردستگاه‌ها در تأسیسات بهداشتی و گرمایی ساختمان به کار می‌روند. دارای انواع و اقسام زیادی هستند که در این بخش به دو نوع آن، یعنی شیر اطمینان و شیر شناور می‌پردازیم.


- شیر اطمینان یا شیر رها کننده، برای کنترل فشار آب گرم‌کن‌ها و جلوگیری از خطرات ناشی از افزایش فشار آنها از این شیر استفاده می‌شود که در موقع بالارفتن فشار و یا درجه حرارت به‌طور اتوماتیک بازشده و مقداری از آب یا بخار را خالی می‌کند. این شیر در انواع کنترل کننده فشار، کنترل کننده درجه حرارت و کنترل کننده فشار و درجه حرارت ساخته شده و در بالای آب گرم‌کن نصب می‌شود (شکل‌های ۷-۹ و ۷-۱۰).



▲ شکل ۷-۹- قسمت‌های داخلی شیر آزادکننده حساس در برابر فشار

**— شیر شناور<sup>۱</sup> (فلوتو) :** برای کنترل سطح آب در مخزن ها به کار می روند. شیر با کمک گوی توحالی و شناوری که با پایین و بالا رفتن سطح آزاد آب در مخزن، پایین و بالا می رود از حالت کاملاً باز به حالت کاملاً بسته تغییر می کند.


نوع کوچک آن در مخزن های انبساط سیستم گرمایی مرکزی، کولر آبی، مخزن شستشو و نوع بزرگ آن در مخزن های ذخیره آب به کار می رود. شکل ۷-۱۱ یک نمونه از این شیر را نشان می دهد.



▲ شکل ۷-۱۱- شیر شناور با گوی پلاستیکی



▲ شکل ۷-۱۰- شیر اطمینان حساس در برابر فشار و دما



▲ شکل ۷-۱۲- کاربرد شیر شناور برای تنظیم سطح آب در یک مخزن

۱- Float valve

### • دسترسی به شیرها

- ۱- همه شیرهایی که در شبکه لوله کشی توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی نصب می‌شوند باید به طور روکار و آشکار نصب شوند یا پس از نصب به آسانی قابل دسترسی باشند.
- ۲- شیرهایی که روی لوله قائم داخل کانال‌های عمودی ساختمان نصب می‌شوند باید با بازکردن یک دریچه چدنی یا فولادی قابل دسترسی باشند.
- ۳- شیرهایی که روی لوله افقی داخل سقف کاذب نصب می‌شوند اگر سقف کاذب قابل برداشتن نباشد باید با بازکردن دریچه‌ای که در سقف کاذب پیش‌بینی می‌شود قابل دسترسی باشند.

### • بهینه سازی مصرف انرژی

یکی از مسائل مهمی که در طراحی شیرهای برداشت مورد توجه است مسأله صرفه جویی در مصرف آب است. در شیرهای برداشت که با چرخش فلکه باز و بسته می‌شوند، در حین باز کردن، تنظیم دمای آب و بستن مقداری آب و انرژی هدر می‌رود اگر به باز و بستن مکرر نیاز باشد عملاً این کار انجام نمی‌شود و در مدت مصرف، بدون این که لازم باشد شیر باز می‌ماند. برای صرفه جویی در مصرف آب و انرژی امروزه شیرهایی که دارای دسته اهرمی به جای فلکه هستند رواج بیشتری یافته‌اند.

#### — شیر اتوماتیک

شیرهای اتوماتیک نیز یکی از مواردی هستند که موجب صرفه جویی در مصرف آب می‌شوند و طرز کار آنها بدین صورت است که وقتی دست یا شیئی در زیر شیر قرار می‌گیرد آب باز می‌شود و وقتی که دست یا شیئی از زیر شیر کنار می‌رود آب قطع می‌شود.

این شیرها در هتل‌ها، مراکز آموزشی، فرودگاه‌ها و اماکن عمومی به کار می‌روند و در صرفه جویی آب و انرژی خیلی مؤثرند. (شکل ۷-۱۳)




شکل ۷-۱۳— شیر اتوماتیک چشمی

#### — شیرهای ترموستاتیک

شیرهای ترموستاتیک نوعی دیگر از شیرهایی هستند که می‌توانند در مصرف بهینه انرژی مؤثر باشند. ساختمان این شیرها طوری است که دمای آب خروجی از شیر انتخاب می‌شود و شیر توسط عضو حرارتی، ورود آب سرد و آب گرم را طوری تنظیم می‌کند که دمای آب خروجی برابر با درجه تنظیم شده باشد. بدین ترتیب از هدر رفتن آب سرد یا آب گرم در زمان تنظیم جلوگیری می‌شود. این شیرها می‌توانند جایگزین شیرهای مخلوط معمولی شوند.

یک سری لوله‌های عمود در عبور یک شکاف بتن. شکل (c) نگهدارنده لوله افقی و شکل (d) چگونگی اتصال نگهدارنده ۵ به سقف بتنی است.

**آویزها یا نگهدارنده‌های لوله**  
شکل ۷-۱۴ نمونه‌هایی از آویزهای لوله را نشان می‌دهد.  
شکل (a) نگهدارنده لوله عمودی. شکل (b) نگهدارنده‌های




▲ شکل ۷-۱۴ آویزها

سهم عده‌ای در حفظ بهداشت لوله کشی دارد، به همین جهت، سازمان آب اجرای این قسمت را در اختیار دارد تا با رعایت موارد فنی صحیح ترتیبی داده شود تا از آلوده شدن احتمالی سیستم لوله کشی عمومی شهر توسط انشعابات فرعی جلوگیری به عمل آید. برای جلوگیری از یخ‌زدگی لوله انشعاب، آن را در عمق کافی در زیر زمین نصب می‌نمایند. در شکل ۷-۱۵ اجزای انشعاب از لوله اصلی تشکیل‌دهنده این قسمت از لوله کشی در زیر توضیح داده شده است.

**آبرسانی ساختمان**  
آب آشامیدنی، پس از آماده مصرف شدن در تصفیه خانه شهر، به وسیله پمپ‌هایی در لوله‌های اصلی شهر جریان می‌یابد و در نهایت به منازل یا واحدهای صنعتی و تجاری می‌رسد. روشن است که در مسیرهای مختلف، جریان آب توسط شیرفلکه‌ها مهار و در شبکه توزیع می‌شود.

**انشعاب از لوله اصلی**  
انشعاب آب، قسمتی از لوله کشی آب است که بین لوله اصلی خیابان (یا کوچه) و کنتور کشیده می‌شود. این قسمت



▲ شکل ۱۵-۷- جزییات انشعاب‌گیری از لوله اصلی

غلافی که بر روی آن گذاشته می‌شود، امکان قطع و وصل برای مأمورین شرکت‌های آب و فاضلاب وجود دارد.

**شیر قطع و وصل داخلی :** که در داخل جعبه کنتور و قبل از آن است که در صورت انجام سرویس و تعمیرات در داخل ساختمان از این قسمت آب سیستم قطع می‌شود. در ایران این شیر معمولاً بعد از کنتور نصب می‌شود.

**شیر یکطرفه یا شیر خودکار :** که بعد از کنتور نصب می‌شود و برای جلوگیری از برگشت آب داخل ساختمان به لوله اصلی است تا در صورت آلوده بودن آب داخل ساختمان

**شیر انشعاب :** در محل انشعاب‌گیری از لوله اصلی است و به این جهت از آن استفاده می‌شود که در حالت وجود جریان در لوله بتوان توسط دستگاه مخصوص، انشعاب‌گیری کرد. پس از انشعاب‌گیری این شیر بر روی لوله می‌ماند.

**لوله‌های انشعاب :** لوله مورد استفاده برای انشعاب‌گیری از جنس مس است. امروزه در ایران از لوله‌های P.V.C (پی. وی. سی) و پلی اتیلن استفاده می‌شود.

**شیر پیاده رو یا شیر قطع و وصل مخروطی :** این شیر در فاصله ۵ سانتی‌متری از ملک نصب می‌شود و توسط


می شود. شامل دو قسمت عمده لوله های اصلی (افقی) و لوله های بالا رونده (رایزرهای) است «لوله های اصلی» در زیرزمین کشیده می شوند و لوله های بالا رونده از آن منشعب می شوند. این لوله ها توسط بسته هایی، متصل به سقف زیرزمین نگه داشته می شوند. لوله های بالا رونده (رایزرهای) قسمتی از شبکه تأسیسات است که آب را به لوازم بهداشتی می رساند. برای روشن تر شدن مطلب، نمونه ای از شبکه لوله کشی را که در شکل ۷-۱۶ آمده است، مورد بررسی قرار می دهیم.

سیستم لوله کشی شهری از نظر بهداشتی ایمن شود. برگشت آب ساختمان به داخل شبکه شهری موقعی انجام می گیرد که فشار در شبکه شهری کم شود.

—**کنتور** : وسیله ای است که مقدار آب مصرفی ساختمان را اندازه گیری می کند.

## شبکه لوله کشی داخل ساختمان

این شبکه بعد از کنتور شروع و به مصرف کننده ها ختم




▲ شکل ۷-۱۶- لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی و فاضلاب ساختمان

آورده شده است. لوله کشی از لوله اصلی آب انجام شده است. شامل شیر انسباب، شیر پیاده قبل و بعد از کنتور یک شیر فلکه نصب شده است تا در صورت نیاز امکان تعییر یا تعویض کنتور باشد. بلا فاصله بعد از کنتور یک شیر تخلیه قرار گرفته است تا در صورت لزوم با بستن شیر خروجی کنتور آب سیستم را تخلیه نمود. پس از کنتور آب وارد دستگاه سختی گیر می‌شود تا در مواردی که سختی آب بیش از حد معمول باشد سختی آن را کاهاش دهد. سیستم طوری است که با بازگردان شیر کنار گذر و بستن شیر فلکه ورودی و خروجی دستگاه آب می‌تواند بدون عبور از سختی گیر به مسیر خود ادامه دهد. در مرحله بعد، دیگ آب گرم حرارت مرکزی، مخزن آب گرم، لباس‌شویی، ماشین لباس‌شویی در زیرزمین، دست‌شویی، توالت فرنگی، ظرف‌شویی، ماشین ظرف‌شویی و شیر باغبانی در طبقه اول به لوله‌آب سرد وصل شده‌اند. اتصال به مخزن آب گرم از پایین صورت گرفته است و برای جلوگیری از برگشت آب مخزن به شبکه آب سرد از یک شیر یک طرفه استفاده شده است. لوله آب گرم خروجی از مخزن آب گرم به موازات لوله آب سرد به وسایلی که نیاز به آب گرم دارند وصل شده است.

شکل ۱۶-۷ شکل قسمتی از یک ساختمان سه طبقه را  
ارائه می دهد که وسایل بهداشتی و لوله کشی ارتباطی بین طبقات  
نشان داده شده است. ماشین لباسشویی، دستگاه سختی گیر، و  
آبگرم کن در طبقه همکف، سینک ظرفشویی، توالت فرنگی و  
روششویی در طبقه اقل و یک دستگاه وان، توالت فرنگی و بیده در  
طبقه دوم قرار دارد.

لوله‌های آب سرد با رنگ آبی و لوله‌های آب گرم با رنگ قرمز مشخص شده‌اند. لوله آب شهر پس از خروج از کنتور از طریق لوله اصلی وارد دستگاه سختی گیر می‌شود. آب خروجی از دستگاه سختی گیر با عنوان آب سرد نرم شده دو شاخه می‌شود، یک شاخه وارد آب گرم کن می‌شود و شاخه دیگر به موازات آب گرم نرم شده خروجی از آب گرم کن به طرف وسایل بهداشتی لوله‌کشی می‌شود. برای رسانیدن آب به طبقات بالا از لوله‌های عمودی یا بالارونده (رایزر) استفاده شده است. لوله‌هایی که با رنگ قهوه‌ای تیره و خاکستری نمایش داده شده‌اند مربوط به لوله‌کشی فاضلاب و لوله‌کشی هواکش هستند که در مبحث اینجا مورد بررسی قرار نمی‌گیرند.

در شکل ۱۷-۷ نمونه دیگری از لوله کشی تأسیسات



۷-۱۷ شکل ▲


در داخل مخزن ذخیره می‌گردد.

در مسیر آب سرد به شیر باغبانی یک شیر قطع پیش‌بینی شده است درهای سرد زمستان شیر بسته می‌شود تا از یخ‌زدگی آب در شیر باغبانی جلوگیری شود.

در مواردی که لوله آب سرد و یا لوله آب گرم ماشین لباس‌شویی، ماشین ظرف‌شویی، دیگ حرارت مرکزی و مانند آن وصل می‌شود، شیر خلاء شکن نصب شده است تا از مکش معکوس به طرف لوله کشی آب شهر جلوگیری به عمل آید. ساختمان این شیرها طوری است که اگر فشار داخل لوله از فشار جو کمتر شود خود به خود باز می‌شود و هوا وارد لوله می‌گردد تا بدین ترتیب از برگشت جریان آب جلوگیری به عمل آید (شکل ۷-۱۸).

آب سرد و آب گرم، توسط لوله‌های بالا رونده موسوم به رایزرهای به طبقه دوم می‌رسد تا در آن طبقه بین وسائل بهداشتی موجود توزیع شود. علاوه بر لوله آب سرد و لوله آب گرم، لوله سومی وجود دارد که لوله «برگشت آب گرم» یا «لوله گردش آب گرم» نامیده می‌شود. این لوله از آخرین مصرف کننده هر واحد تا مخزن آب گرم کشیده شده است و در محل ورود آب سرد به مخزن آب گرم وصل می‌شود. وظیفه آن ایجاد گردش دائمی آب گرم بین مصرف کننده‌ها و مخزن آب گرم است خواه شیر مصرف کننده باز یا بسته باشد. وجود این لوله باعث می‌شود که با باز کردن شیر آب گرم با فاصله زمانی کمتری آب گرم از لوله خارج شود و از هدر رفتن آب جلوگیری به عمل آید.

آب گرم مصرفی ساختمان توسط کویلی که در داخل دیگ قرار می‌گیرد تأمین می‌شود و در زمانی که آب مصرف نمی‌شود



شکل ۷-۱۸- شیر خلاسکن

اختصاری لوله، وصاله، شیرآلات و وسائل تأسیساتی لازم است.

- پلان مورد استفاده برای نقشه‌های تأسیساتی، باید پلان ساده بدون اندازه‌گیری و تزیینات معماری باشد تا بتوان موقعیت وسائل تأسیساتی و لوله‌ها را به راحتی نشان داد.

## نقشه‌ها

### کلیات:

- برای خواندن نقشه‌های تأسیساتی، آشنایی با رسم فنی عمومی و رسم معماري ضروری است.
- برای خواندن نقشه‌های تأسیساتی، آشنایی با عالیم

کار گذاشتن لوله های آب و فاضلاب در بالای دستگاه های برقی خودداری شود.

#### نقشه های نمونه

شکل های ۷-۲۰، ۷-۲۱، ۷-۲۲، ۷-۱۹، لوله کشی آب سرد و گرم و برگشت مصرفی زیرزمین، همکف و طبقه اول یک ساختمان را نشان می دهدن. موارد زیر برای آشنایی با این نقشه ها توضیح داده می شود.

● لوله های افقی زیر سقف زیرزمین قرار گرفته اند و برای مصرف بهداشتی زیرزمین از این لوله ها انشعاب گرفته شده است.

● برای رساندن آب به طبقه همکف و اول از دو سری لوله های عمودی (رایزر) استفاده شده است.

اندازه لوله های افقی در طبقات، روی لوله ها بر حسب اینج مشخص شده است. برای نشان دادن اندازه لوله های عمودی از علائم اختصاری استفاده شده است که ابتدا به شرح این علائم می پردازیم :

علامت اختصاری DHWS<sup>۱</sup> نشان دهنده لوله رفت آب گرم مصرفی است.

علامت اختصاری DHWR<sup>۲</sup> نشان دهنده لوله برگشت آب گرم مصرفی است.

علامت اختصاری CW<sup>۳</sup> نشان دهنده لوله آب شهر است.

علامت اختصاری UP به مفهوم این است که لوله به طرف

طبقه بالا می رود.

علامت اختصاری DN به مفهوم لوله ای که به طرف طبقه پایین است.

به عنوان مثال  $\frac{1}{4}$ " DN &  $\frac{1}{4}$ " DHWSUP<sup>۴</sup> به معنای آن است که لوله رایزر مربوط به آب گرم مصرفی است و به طرف بالا

دارای قطر  $\frac{1}{4}$ " و به طرف پایین دارای قطر  $\frac{1}{4}$ " می باشد.

همچنین برای نشان دادن این رایزر می توان از  $R\frac{1}{4}$ " استفاده کرد.

- نقشه های لوله کشی قطر نامی لوله ها و دیگر اجزای لوله کشی، موقعیت آنها و مسیر تقریبی خطوط لوله را نشان می دهند.

- مسیر لوله کشی مستقیم و در خطوط موازی با دیوارها و کف های ساختمان انتخاب می شود.

- خطوط لوله باید موازی و به هم نزدیک باشند. فاصله لوله ها از هم طوری است که اجرای کامل عایق کاری، دستررسی به شیرها و تعمیر لوله ها وصاله ها به آسانی مسیر است.

- برای ترسیم خطوط آبرسانی و وسائل و تجهیزات و شیرآلات و وصاله ها از عالیم استاندارد استفاده می شود.

- در نقاطی که لوله های قائم و اشعاب از لوله اصلی منشعب می شوند، شیر قطع و وصل نصب می گردد.

- پلان های مورد استفاده با مقیاس ۱:۵۰ یا ۱:۱۰۰ است.

- نقشه هایی که دیاگرام های جریان (فلودیاگرام) را نشان می دهند، معمولاً بدون مقیاس کشیده می شوند.

- چون نقشه ها معمولاً طول تقریبی دستگاه را نشان می دهند، معمولاً برای اجرا، از نقشه های جزئیات (DETAILS) استفاده می شود.

#### مطابقت نقشه ها :


نقشه های لوله کشی را باید با نقشه های معماری، ساختمانی و الکتریکی مطابقت داد تا از تداخل رشته های مختلف با هم در ساختمان جلوگیری به عمل آید. همچنین طرح نهایی مسیر لوله و قرار گیری دستگاه های تأسیساتی به مجریان و طراحان رشته های دیگر داده شود تا آنها نیز در جریان مسیر لوله و موقعیت قرار گیری دستگاه های تأسیساتی باشند تا لوله های آب، لوله های برق و مجاری هوا با هم تداخل نداشته باشند.


از جمله مواردی که می شود اشاره کرد این است که خطوط لوله نباید از پنجره ها، درها و بازشو های دیگر در ساختمان عبور کند و همچنین خطوط لوله نباید از داخل دورکش، کانال هوا، چاه آسانسور، اتاق ترانسفورماتور و اتاق برق عبور کند. از

۱-Domestic hot water supply


۲-Domestic hot water return

۳-City water






شكل ٢٠-٧۔ پلان طبقہ همکف ▲



FIRST FLOOR PLAN

شكل ٢١-٧۔ پلان طبقه اول ▲





و سپس به چهار شاخه با قطر  $\frac{1}{4}$ " تقسیم می‌شود. هر یک از شاخه‌ها قبل از ورود به آپارتمان همکف به یک شیر قطع و وصل مجهز شده‌اند. پس از آن وارد یک کanal عمودی می‌شود و واحدهای آپارتمانی چهار طبقه را که بر روی هم قرار گرفته‌اند، تغذیه می‌نماید. آب در ورود به هر یک از واحدها نیز دارای یک شیر قطع و وصل است. هر واحد دارای آب گرم کن مستقل است. در شکل‌های ۷-۲۳ و ۷-۲۴ نحوه لوله‌کشی آب سرد به آب‌گرم کن و پس از آن چگونگی لوله‌کشی سرد و گرم مصرفی به وسائل بهداشتی هر واحد روی پلان را ملاحظه می‌نمایید.

شکل‌های ۷-۲۳ و ۷-۲۴ مربوط به لوله‌کشی آب سرد و گرم مصرفی یک ساختمان آپارتمانی چهار طبقه است که در هر طبقه دارای چهار واحد آپارتمان می‌باشد. با توجه به تیپ بودن طبقات فقط لوله‌کشی پلان طبقه همکف و طبقه اول در اینجا آورده شده است. ضمناً به علت بزرگی نقشه فقط قسمتی از پلان که مربوط به لوله‌کشی سرد و گرم مصرفی است چاپ شده است.

در این نقشه آب شهر توسط یک لوله وارد کنتور "۲" مشترک شده و پس از خروج از کنتور ابتدا به دو شاخه  $\frac{1}{4}$ "

◀ شکل ۳-۶-۷- قسمتی از پلان طبقه هفتم





- ۱- تجهیزات لوله‌کشی را نام ببرید.
- ۲- سیستم آبرسانی داخل ساختمان را توضیح دهید.
- ۳- لوله‌های فولادی درزدار(سیاه)، گالوانیزه و بدون درز را توضیح دهید.
- ۴- وصاله‌های مورد استفاده در لوله‌کشی آب مصرفی را نام برد و توضیح دهید.
- ۵- انواع شیر را بیان نمایید.
- ۶- موارد استفاده از شیرهای مسیر را بیان نمایید و انواع آن را نام ببرید.
- ۷- شیر اینمی را توضیح دهید.
- ۸- چهار مورد از مواردی را که در نقشه‌کشی تأسیساتی باید مرااعات کرد، ذکر نمایید.
- ۹- مطابقت نقشه‌ها را توضیح دهید.
- ۱۰- مفهوم علامت  $\bar{R} = \frac{\bar{l}}{\bar{r}}$  چیست؟
- ۱۱- در مورد نقشه‌های داده شده تمرینات زیر را انجام دهید.
  - ﴿ علایم وسائل بهداشتی کشیده شده بر روی نقشه را شناسایی کرده و نام ببرید.
  - ﴿ علایم اختصاری لوله‌ها و وصاله‌ها را توضیح دهید.
  - ﴿ مسیر لوله را ابتدا تا مصرف‌های مختلف بررسی نمایید.
  - ﴿ به اندازه گذاری لوله‌های افقی و عمودی و طریقه اندازه‌گیری توجه کنید.