

نکته



در هنگام کار با آب اکسیژنه باید دقیق نمود تا از تماس مستقیم اجتناب شود؛ زیرا باعث سوختن پوست می‌شود و ضمناً بخارات آن به چشم آسیب می‌رساند. برای همین بهتر است در زیر هود آب اکسیژنه را به خاک اضافه کنید. در هنگام اضافه کردن آب اکسیژنه با توجه به مقدار مواد آلی، گاز کربنیک آزاد شده و اثرات آن را می‌توان مشاهده نمود. برای از بین بردن آهک موجود در خاک از سولفوریک اسید رقیق استفاده می‌شود. با توجه به اینکه میزان آهک در خاک‌های کشور ما (خاک‌های آهکی) زیاد است، باید آن را حذف نمود تا نتایج آزمایش از دقت بیشتری برخوردار باشد. برای اینکه کاملاً خاک‌دانه‌های خاک را از بین ببریم از یک نمک آلی به نام شیمیایی (سدیم هگزا متافسفات) استفاده می‌کنند. نام تجاری این نمک کالکن است سدیم موجود در این نمک به آن خاصیت پخش کنندگی می‌دهد و باعث پراکنده شدن خاک‌دانه‌ها می‌گردد. چنانچه هیدرومتر را در آب خالص قرار دهیم عدد  $1/000 \text{ g.cm}^{-3}$  را نشان می‌دهد.

اگر هیدرومتر را در مخلوط آب و خاک قرار دهیم هیدرومتر کمتر در مخلوط فرو می‌رود و می‌توان اعدادی را قرائت کرد که چگالی مخلوط را نشان می‌دهد. به طور مثال اگر عدد ۰۲۵ را از روی هیدرومتر بخوانیم، عدد صحیح چگالی آب و عدد اعشاری چگالی خاک را بحسب گرم بر سانتی‌متر مکعب بیان می‌کند.

با توجه به اینکه آزمایش در یک استوانه مدرج  $1000 \text{ سانتی‌متر مکعبی}$  انجام می‌شود بخش اعشاری را در عدد  $1000$  ضرب می‌کنیم تا واحد آن را به گرم در لیتر تبدیل کنیم.



همان‌گونه که در شکل‌های بالا مشاهده می‌کنید، میزان فرو رفته هیدرومتر به چگالی مخلوط بستگی دارد. درسمت چپ تصویر چون آب خالص است هیدرومتر بیشتر در آب فرو رفته است ولی در تصویر سمت راست چون مخلوط چگالتراست هیدرومتر کمتر در آب فرو رفته و هیدرومتر عدد بزرگ‌تری را نشان می‌دهد.

هنگامی که خاک را در آب مخلوط می‌کنیم، ذرات با توجه به اندازه قطر به تدریج رسوب می‌کنند اگر در زمان ۴۰ ثانیه هیدرومتر را در مخلوط قرار دهیم عددی که از روی هیدرومتر می‌خوانیم به قرائت اول معروف است و میزان رس و سیلت معلق در آب را نشان می‌دهد. زیرا فرض بر این است که تا ۴۰ ثانیه همه ذرات شن موجود در مخلوط در ته استوانه مدرج رسوب می‌کنند. بعد از گذشت ۲ ساعت همه ذرات سیلت هم رسوب می‌کنند. اگر در این زمان هیدرومتر را در مخلوط قرار دهیم، عددی که هیدرومتر نشان می‌دهد و قرائت دوم نام دارد، مقدار رس را نشان می‌دهد. اعدادی که توسط هیدرومترها قرائت می‌شود باید دو تصحیح روی آنها انجام گیرد:

**۱ تصحیح حرارتی:** دما روی گرانزوی مؤثر است برای همین هیدرومترها را در دمای استاندارد و مشخص می‌سازند. بیشتر هیدرومترها در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد تنظیم می‌شوند. با افزایش دما گرانزوی کاهش یافته و هیدرومتر بیشتر در سیال فرو می‌رود در نتیجه غلظت را کمتر از مقدار واقعی نشان می‌دهد. بنابراین اگر در زمان قرائت دمای مخلوط بیشتر از ۲۰ درجه سانتی گراد باشد. به ازای هر درجه ۰/۲۵ به عدد قرائت شده اضافه می‌کنیم و اگر دمای مخلوط کمتر از ۲۰ درجه سانتی گراد باشد. به ازای هر درجه ۰/۲۵ از عدد قرائت شده توسط هیدرومتر کم می‌کنیم.

**۲ تصحیح کالکن:** برای حذف چسبندگی رس‌ها و پخش شدن خاکدانه‌ها از نمک کالکن استفاده می‌کنیم. این نمک باعث افزایش غلظت مخلوط و در نتیجه کمتر فرو رفتن هیدرومتر در مخلوط آب و خاک می‌شود و هیدرومتر عدد بزرگ‌تری را نشان می‌دهد. در این حالت غلظت کالکن را حساب نموده و از عدد هیدرومتر کم می‌کنیم. در محاسبات به ازای هر ۵۰ سانتی‌متر مکعب کالکن ۲/۵ واحد از قرائت کم می‌کنیم. بعداز تصحیح قرائتها با انجام محاسبات درصدهای رس و سیلت و شن را مشخص می‌کنیم و در نهایت با استفاده از مثلث بافت خاک نوع بافت خاک را تعیین می‌کنیم.

برای درک بهتر مطالب و راهنمایی جهت انجام محاسبات آزمایش، قبل از انجام آزمایش با اعداد فرضی به هنرجویان مثالی را مانند نمونه زیر طراحی کنید: در یک آزمایش بافت خاک با روش هیدرومتری در مراحل بالا قرائت اول ۱۰۳۸ و دما ۲۲ درجه سانتی گراد و قرائت دوم ۱۰۱۲ و دما ۱۹ درجه سانتی گراد می‌باشد درصد شن و سیلت و رس به صورت بیان شده در صفحه بعد مشخص می‌شود:

در قرائت اول قسمت اعشاری (۰/۰۳۸) مربوط به غلظت خاک است و قسمت صحیح مربوط به آب می باشد بخش اعشاری را در ۱۰۰۰ ضرب می کنیم تا به گرم در لیتر تبدیل کنیم.

$$۰/۰۳۸ \times ۱۰۰۰ = ۳۸ \quad \text{گرم در لیتر}$$

دما چون ۲۲ درجه است تفاوت آن را با ۲۰ درجه بدست می آوریم:  
 $۲۲ - ۲۰ = ۲$

چون ۲ درجه بیشتر از ۲۰ است آن را در عدد ثابت ۰/۲۵ ضرب می کنیم:  
 $۰/۲۵ \times ۲ = ۰/۵$

عدد حاصل را به عدد قرائت اضافه می کنیم:  
 چون ۵ سی سی کالکن استفاده کرده ایم  $۰/۵$  واحد از قرائت کم می کنیم:  
 $۳۸ + ۰/۵ = ۳۸/۵$   
 $۳۸/۵ - ۰/۵ = ۳۶$

ما در ابتدا ۵۰ گرم خاک وزن نموده ایم عدد قرائت تصحیح شده را در ۲ ضرب می کنیم تا درصد سیلت و رس مشخص شود:

قرائت دوم مقدار یا درصد رس را مشخص می کند و مانند قرائت اول عمل می کنیم. ابتدا قسمت اعشاری را در ۱۰۰۰ ضرب می کنیم تا تغییر واحد انجام گیرد:  
 $۰/۰۱۲ \times ۱۰۰۰ = ۱۲$

در قرائت دوم دما ۱۹ درجه می باشد تفاوت آن را با دمای استاندارد مشخص می کنیم:

$$۱۹ - ۲۰ = -۱$$

عدد حاصل را در عدد ثابت ۰/۲۵ ضرب می کنیم:  
 عدد حاصل را با قرائت دوم جمع می کنیم. در واقع اینجا هم به دلیل کاهش دما و افزایش لزوجت هیدرومتر کمتر در آب فرو می رود و عدد قرائت بیشتر از مقدار واقعی است به همین جهت عدد تصحیح را کم می کنیم:  
 $۱۱ + (-۰/۲۵) = ۱۱/۷۵$   
 تصحیح کالکن را مانند مرحله قبل انجام می دهیم:

$$۱۱/۷۵ - ۰/۵ = ۹/۲۵$$

در آخر عدد نهایی قرائت دوم را در ۲ ضرب می کنیم تا درصد رس مشخص شود.  
 $۹/۲۵ \times ۲ = ۱۸/۵$


اگر قرائت اول را از ۱۰۰ کم کنیم درصد شن مشخص خواهد شد.  
 $۱۰۰ - ۷۲ = ۲۸$

و اگر قرائت دوم را از قرائت اول کسر کنیم درصد سیلت به دست خواهد آمد:  
 $72 - 18/5 = 53/5$

حال با داشتن درصد شن، سیلت و رس از روی مثلث، بافت خاک را مشخص می کنیم.

## مثلث بافت خاک

مثلث بافت خاک یک مثلث متساوی الاضلاعی است که بر روی سه ضلع آن درصد شن، سیلت و رس قرار دارد و داخل مثلث نیز به دوازده منطقه<sup>۱</sup> تقسیم شده است. درون هر منطقه نام آن نوشته شده است هر نقطه واقع در این مناطق را درنظر بگیریم دارای خصوصیات کلی آن منطقه می باشد. با توجه به درصدهای به دست آمده از محاسبات برای سه جزء شن، سیلت و رس به صورت زیر عمل می کنیم. با دقت روی اضلاع مثلث متوجه می شویم که چرخش اعداد روی آن به صورت موافق عقربه های ساعت می باشد. روی هر ضلع مقادیر مربوطه را مشخص می کنیم.



۱-zone

سپس از روی هر نقطه خطی به موازات ضلع بعدی رسم می‌کنیم جهت گردش انتخاب اضلاع برعکس گردش عقربه‌های ساعت می‌باشد. به طور مثال با داشتن درصد شن خطی به موازات ضلع سیلت و از مقدار سیلت خطی به موازات ضلع رس و از مقدار رس خطی به موازات ضلع شن رسم می‌کنیم. در مثال بالا با عنایت به اعداد به دست آمده، نقطه تقاطع سه خط فرضی در منطقه Silt Loam قرار می‌گیرد پس بافت خاک Silt Loam می‌باشد.

یکی از اشکالات عده مثلث بافت خاک این است که ترکیب خاک متفاوتی ممکن است وجود داشته باشد که همگی تحت عنوان نام یک بافت برده می‌شوند. مثلاً خاکی با ترکیب ۳۵ تا ۵۵ درصد رس و ۰ تا ۲۰ درصد سیلت و ۴۵ تا ۶۵ درصد شن همگی به نام یک بافت خاک رس شنی نامیده می‌شوند. یکی دیگر از چالش‌های مثلث بافت خاک تبدیل مقادیر کمی به مقدارهای کیفی است به نحوی که ما مقادیر درصدهای شن، سیلت و رس را به مثلث خاک می‌دهیم و یک تعریف کیفی از خاک مثل بافت می‌گیریم در صورتی که هدف از علوم تبدیل مقادیر کیفی به کمی است و نه برعکس. گروههای دوازده گانه بافت خاک را در سه گروه بزرگ سبک، سنگین و متوسط تقسیم می‌کنند:

### گروه بافت‌های سبک

**۱ شنی (sand):** خاک‌هایی که حداقل ۸۵ درصد شن داشته و مجموع ذرات سیلت و ۱/۵ برابر ذرات رس از ۱۵ درصد کمتر است.

**۲ شن لومی (loamy – sand):** خاک‌هایی که مقدار شن آن ۷۰ تا ۹۰ درصد بوده و مجموع سیلت و ۱/۵ برابر ذرات رس بیش از ۱۵ درصد و مقدار رس از ۳۰ درصد کمتر می‌باشد.

**۳ لوم شنی (sandy – loam):** خاک‌هایی که مقدار رس آن کمتر از ۲۰ درصد بوده و یا مجموع درصد سیلت و دو برابر درصد رس از ۳۰ درصد بیشتر است و یا خاک‌هایی که مقدار شن آنها ۴۳ تا ۵۲ درصد، مقدار رس آن کمتر از ۷ درصد و سیلت کمتر از ۵۰ درصد است.

### گروه بافت‌های متوسط

**۴ لوم (loam):** خاکی که مقدار رس آن بین ۷ تا ۲۷ درصد و سیلت آن ۲۸ تا ۵۰ درصد و شن آن کمتر از ۵۲ درصد است.

**۵ لوم سیلتی (silt – loam):** خاکی که مقدار سیلت آن بیش از ۵۰ درصد و

رس آن بین ۱۲ تا ۲۷ درصد بوده و یا مقدار ذرات سیلت بین ۵۰ تا ۸۰ درصد نوسان داشته و مقدار رس آن کمتر از ۱۲ درصد باشد.

۶ سیلت(silt): خاکی که مقدار سیلت آن بیشتر از ۸۰ درصد و مقدار رس آن کمتر از ۱۲ درصد است.

۷ لوم رس شنی(sandy, clay, loam): خاک‌هایی که محتوی ۲۰ تا ۳۵ درصد رس بوده و مقدار سیلت آن از ۲۸ درصد کمتر و مقدار شن آن از ۴۵ درصد بیشتر باشد.

۸ لوم رس سیلتنی(silty-clay-loam): خاک‌هایی که در آن مقدار رس بین ۲۷ تا ۴۰ درصد بوده و مقدار شن از ۲۰ درصد کمتر است.

#### گروه بافت‌های سنگین

۹ لوم رس (clay-loam): خاک‌هایی که در آن مقدار رس بین ۲۷ تا ۴۰ درصد و مقدار رس از ۲۰ تا ۴۵ درصد نوسان می‌کند.


۱۰ رس شنی(sandy-clay): خاک‌هایی که در آن مقادیر رس و شن به ترتیب از ۳۵ و ۴۵ درصد بیشتر است.

۱۱ رس سیلتنی(silty-clay): خاک‌هایی که در آن مقادیر هر یک از ذرات رس و سیلت از ۴۰ درصد بیشتر است.

۱۲ رسی(clay): خاک‌هایی که در آن مقدار رس از ۴۰ درصد بیشتر بوده و مقادیر شن و سیلت به ترتیب از ۴۵ درصد و ۴۰ درصد کمتر است.

## سطح ویژه<sup>۱</sup>

یکی از ویژگی‌های فیزیکی خاک که در خواص فیزیکی و شیمیایی آن نقش مهمی دارد سطح ویژه آن است. سطح ویژه عبارت است از نسبت سطح به واحد وزن آن. هر چه قدر قطر ذرات کوچک‌تر تصویر یک خاکدانه و اجزای آن باشد سطح ویژه آن بیشتر است هرچه قدر سطح ویژه بیشتر باشد تبادلات شیمیایی بیشتر صورت می‌گیرد. در بخش خصوصیات شیمیایی خاک به



ذره سیلت نرم‌شن ذره رس


$$S = \frac{\text{سطح}}{\text{وزن}} \quad \text{آن بیشتر می‌پردازیم.}$$

در خاک‌ورزی اولیه و ثانویه با استفاده از انواع ماشین‌های خاک‌ورزی، خاک‌دانه‌های خاک به قطعات ریزتر تبدیل می‌شود که در نهایت باعث افزایش سطح ذرات خاک می‌گردد.

افزایش سطح ذرات خاک منجر به افزایش جذب آب و مواد معدنی توسط ذرات خاک می‌شود. آب و عناصر غذایی ذخیره شده در هنگام نیاز، مورد استفاده گیاه قرار می‌گیرد.

هنرآموز ظرفیت فرآگیری هنرجویان را می‌شناسد، نه آن را با فشار در هم می‌شکند و نه آن را خالی می‌گذارند.

## ساختمان خاک<sup>۱</sup>



ساختمان مشترک خاک مزارع

شكل و نوع قرارگیری ذرات و اجزای خاک، منجر به تشکیل خاک‌دانه می‌گردد. دریک پروفیل ممکن است یک ساختمان بیشتر از سایر ساختمان‌های دیگر دیده شود. ولی ممکن است در هر افق ساختمان متفاوتی باشد. خواصی از قبیل نفوذ آب، کاهش وزن مخصوص ظاهری و نفوذ هر چه بهتر ریشه‌ها،

تعداد و اندازه منافذ موجود در بین و درون ذرات خاک، وزن مخصوص ظاهری و تهییه به ساختمان خاک بستگی دارد.

اتصال ذرات ریز خاک و تشکیل ذراتی بزرگ‌تر توسط کلسیم، منیزیوم و هوموس


صورت می‌یابد. سدیم از هم پاشیدگی و تخریب ساختمان خاک را تشیدید می‌کند. عملیات زراعی مانند شخم اثرات مفید و گاهی اثرات منفی بر روی ساختمان خاک می‌گذارد. از بین بردن علف‌های هرز و کنترل آنها و برگرداندن بقایای گیاهی به توده خاک و مخلوطشدن خاک با مواد آلی و تشکیل خاکدانه از اثرات مثبت شخم است. از طرفی دیگر ممکن است خاکدانه‌های موجود در خاک توسط فشار چرخ‌های تراکتور و ماشین‌های سنگین مثل غلتک از بین برود و اثرات منفی بر روی ساختمان خاک بر جای بگذارد هر اندازه رطوبت خاک بیشتر باشد متراکم شدن و از بین رفتن خاکدانه‌ها به وسیله ماشین‌های کشاورزی زیادتر است و حتی ممکن است تا عمق ۶۰ سانتی‌متری نیز برسد.

## مراحل تشکیل ساختمان خاک

به طور کلی هر خاکی براساس ترکیب فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خود قادر است، ذرات جامد معدنی را در کنار هوا و آب به شکل واحدهایی در کنار هم مجتمع نموده و درون واحدهای خاکی مجتمع نیز، اتصال و ارتباط مجددی برقرار نماید. نتیجه این فرایند، تشکیل واحدهای ریز ساختمانی یعنی خاکدانه‌ها و در نهایت واحدهای ساختمانی است.

## منحنی دانه‌بندی خاک

Grading Curve



همان طور که در منحنی صفحه قبل مشاهده می کنید بروی محور عمودی درصد عبوری ذرات و بر روی محورافقی اندازه قطر الکها بر حسب میلی متر قرار دارد. ضمناً محور افقی به صورت لگاریتمی می باشد. هر قدر شیب منحنی دانه بندی کمتر باشد تغییر در اندازه دانه های خاک زیاد است و هر قدر شیب منحنی بیشتر باشد خاک یکنواخت تر است. خاکی از نظر دانه بندی مناسب است که اندازه دانه ها از درشت تا ریز گستره باشد. این منحنی در مباحث مهندسی کاربرد زیادی دارد. با استفاده از منحنی دانه بندی می توان اندازه قطر دانه های مربوط به هر نقطه دلخواه را به دست آورد مانند نقاط  $10^{\circ}$  درصد و  $30^{\circ}$  درصد و  $60^{\circ}$  درصد  $D_{10} - D_{30} - D_{60}$  که متراffد با قطر دانه هایی هستند که به ترتیب  $10^{\circ}$ ,  $30^{\circ}$ ,  $60^{\circ}$  درصد دانه های خاک که از آن کوچک تر می باشند. منحنی دانه بندی را می توان با استفاده از ضریب یکنواختی ( $C_u$ ) و ضریب خمیدگی ( $C_c$ ) بهتر توصیف نمود. ضریب خمیدگی خاک های خوب دانه بندی شده بین ۱ تا  $3^{\circ}$  متغیر است.

$$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}}$$

$$C_u = \frac{D_{30}}{D_{10} \times D_{60}}$$

## وزن مخصوص ظاهری

وزن مخصوص عبارت است از وزن واحد حجم یک جسم که گاهی به صورت چگالی نیز بیان می شود. در این صورت همان نسبت وزن مخصوص جسم به وزن مخصوص آب می باشد. چون در سیستم متریک، وزن مخصوص آب مساوی واحد (یک) می باشد، بنابراین وزن مخصوص از نظر عددی معادل چگالی می باشد. برای تعیین وزن مخصوص هر ماده با تعیین جرم و حجم آن وزن مخصوص آن را با استفاده از رابطه روبرو مشخص می کنند.  $d = \frac{m}{V}$

چون خاک وضعیت های متفاوتی از نظر رطوبت و هوا دارد، برای خاک وزن مخصوص های مختلفی مشخص می کنند. وزن مخصوص ظاهری خاک، وزن



مخصوص حقيقى خاک، وزن مخصوص تر و وزن مخصوص خشك ازان جمله‌اند. طبق تعريف وزن مخصوص ظاهري خاک عبارتست از وزن مخصوص خاک در شرایط مزرعه که رطوبت و هوا حدوداً به نسبت مساوی در منافذ

خاک قرار دارند. وزن مخصوص ظاهري برای خاک‌های مختلف حدوداً بین ۱/۷ تا ۱/۱ گرم بر سانتی‌متر مکعب قرار دارد. خاک‌های رسی یا سنگین به علت داشتن تخلخل کل بیشتر دارای وزن مخصوص ظاهري کمتری نسبت به خاک‌های شنی هستند.

همان‌طور که می‌دانیم خاک‌های شنی دارای تخلخل هوایی بیشتری هستند ولی تخلخل کل آنها از خاک‌های رسی کمتر است. برای همین نیز خاک‌های شنی دارای وزن مخصوص ظاهري بیشتری می‌باشند.

وزن مخصوص ظاهري خاک را با استفاده از سیلندر نمونه‌برداری تعیین می‌کنند. همان‌طور که در شکل مشاهده می‌کنید با گذاشتن درپوش از هرگونه تبخیر رطوبت نمونه خاک جلوگیری می‌نمایند تا بتوان از این طریق میزان دقیق رطوبت خاک را هم تعیین نمود.

## وزن مخصوص حقيقی<sup>۱</sup>


منظور از وزن مخصوص حقيقى خاک، وزن مخصوص ذرات خاک می‌باشد. برای تعیین وزن مخصوص حقيقى خاک وزن ذرات خاک را مشخص می‌کنند و برای تعیین حجم ذرات خاک هوای موجود بین ذرات خاک را از بین برده سپس حجم ذرات خاک را تعیین می‌کنیم. وزن مخصوص حقيقى خاک را به دو روش اندازه‌گیری می‌کنند. روش استوانه مدرج و روش پیکنومتر که هر کدام جداگانه در کتاب توضیح داده شده‌اند.

## تخلخل خاک<sup>۱</sup>

تخلخل عبارت است از نسبت فضاهای موجود در خاک به حجم کل خاک که به

$$P = \frac{Vw + Va}{Vt} \times 100$$

صورت درصد بیان می‌شود:



در رابطه بالا صورت کسر، حجم آب و هوای خاک و مخرج کسر، حجم کل خاک می‌باشد. میزان تخلخل عمدتاً نتیجه ساختمندان خاک است. ساختار خاک نیز تحت تأثیر عواملی چون بافت، ثبات یا پایداری ساختمندان، عملیات زراعی و شرایط محیطی است. میزان کل تخلخل و نسبت ریزی و درشتی فضای بین ذرات خاک، در آبیاری مزرعه و رشد گیاه بسیار مؤثر است. آب در هنگام آبیاری بیشتر خلل فرج خاک را اشغال می‌کند. در خلل فرج ریزتر بر اثر نیروی مویینه‌ای آب در لوله‌های مویین نگه داشته می‌شود و در موقع لزوم به مصرف گیاهان می‌رسد، در حالی که در خلل و فرج درشت‌تر، آب تحت تأثیر نیروی گرانش یا جاذبه قرار گیرد. وقتی آب به طرف اعمق زمین حرکت می‌کند هوا جای آن را می‌گیرد. ریشه گیاهان برای رشد مناسب همزمان به آب و هوا نیاز دارند. به طوری که آب یا هوا به تنها یک نمی‌توانند نیاز گیاه را برطرف کنند.


پرسش زیر را در کلاس به گفت و گو بگذارید و با توجه دادن هنرجویان به رابطه تعیین درصد تخلخل گفت و گو را هدایت کنید تا خود به جواب برسند.

چرا با وجود تخلخل زیادتر خاک‌های رسی نسبت به خاک‌های شنی حرکت آب در آن به کندی صورت می‌گیرد؟

تخلخل کل خاک و نحوه تقسیم خلل و فرج بین آب و هوا (ذرات ریز و درشت) در تغذیه و تنفس گیاه بسیار اهمیت دارد. تخلخل خاک‌های زراعی بین ۳۵ تا ۵۵ درصد متغیر است. در خاک‌های زراعی تخلخل خارج از این دو حد کمتر مشاهده می‌شود (تخلخل پایین‌تر از ۳۵ درصد مشکلات زیادی به ویژه از لحاظ تهییه، نفوذپذیری، ظرفیت نگهداری خاک و ریشه دوانی ایجاد می‌کند). تخلخل مطلوب تخلخلی است که حدود ۵۰ درصد و به نسبت مساوی بین خلل و فرج ریز و درشت باشد. در کشاورزی تخلخل کل را در نظر می‌گیرند و هر چه مقدار آن به ۵۰ درصد نزدیک باشد شرایط مناسب‌تری برای رشد گیاه فراهم می‌شود. زیرا در این شرایط میزان آب و هوا به مقدار کافی در منافذ وجود دارد (حدوداً نیمی از منافذ آب و نیمی دیگر هوا می‌باشند) و شرایط بهینه برای رشد بیشتر گیاهان در این حالت فراهم می‌باشد.

## دماهی خاک<sup>۱</sup>

درجه حرارت خاک تحت تأثیر مقدار جریان گرما در خاک است. دماهی خاک و هوا هریک به دیگری بستگی دارد و هر دو بر روی رشد گیاه تأثیر زیادی می‌گذارند. از آنجا که دماهی خاک در بیشتر مواقع مشابه دماهی هوا است، اهمیت آن در رشد گیاه را نادیده می‌گیرند در صورتی که در برخی از موارد تفاوت‌های زیادی بین آن دو وجود دارد به عنوان مثال ممکن است یک خاک مرطوب در فصل بهار مدت‌ها پس از گرم شدن هوا همچنان سرد باقی بماند به این ترتیب جذب آب توسط ریشه نیز کندتر صورت می‌گیرد. نوسان دماهی خاک خواه به صورت بالارفتن یا پایین آمدن در تجزیه مواد آلی و معدنی نقش بسزایی دارد. با افزایش ۱۰ درجه دما واکنش‌های شیمیایی خاک دو برابر می‌شود. تصویر زیر تأثیر دماهی خاک را در رشد ریشه گیاهان را به خوبی نشان می‌دهد.



درجه حرارت یک نقطه از خاک ممکن است به دلایل زیر تغییر کند.

■ مبادله گرما با محیط (تشعشع)

■ جریان گرما در درون خاک (هدایت گرما)

■ فرایندهای فیزیکی و شیمیابی (واکنش‌های گرمایشی گرمازای گرمایگیر مثل تبخیر و میغان)

■ مبادله گرما با هوا (ترکیبی از هدایت گرما و جابه‌جایی آن)

**جذب حرارت در خاک:** مقدار حرارت جذب شده توسط خاک به میزان اشعة خورشید که به زمین می‌رسد بستگی دارد و عوامل آب و هوای منطقه، رنگ خاک، شبیز زمین و پوشش گیاهی در آن مؤثر است.

**دفع حرارت از خاک:** از گرمای موجود در خاک فقط قسمتی از آن در خاک باقی مانده و بقیه آن از طریق هدایت و تشعشع به جو پس داده می‌شود. در حالی که حرارت دفع شده از راه هدایت بخصوص در موقعی که هوای مجاور سطح خاک حرکت سریعی دارد قابل ملاحظه است ولی در بیشتر مواقع سهم تشعشع به مراتب بیشتر است. خاک به طور دائم از خود اشعه‌های حرارتی به صورت اشعه مادون قرمز ساطع می‌کند و چون این اشعه‌ها ظرفیت حرارتی بالایی دارند، خروج دائم این اشعه‌ها از خاک منجر به هدر رفتن قسمت زیادی از حرارت خاک می‌شود.

### گرمای ویژه خاک:

طبق تعریف مقدار گرمایی که یک گرم خاک می‌گیرد تا دمای آن یک درجه سانتی گراد بالا رود را گرمای ویژه آن می‌گویند. بدیهی است هر قدر گرمای ویژه خاک بیشتر باشد تغییرات دمای آن کندرتر صورت می‌گیرد. چون خاک یک ماده مرکب است گرمای ویژه آن متغیر است. رطوبت خاک در مقدار گرمای ویژه خاک نقش زیادی دارد. به طور مثال گرمای ویژه یک خاک خشک  $0/2$  است ولی اگر این خاک  $20$  درصد رطوبت داشته باشد گرمای ویژه آن  $0/33$  و در رطوبت  $30$  درصد گرمای ویژه آن به  $0/28$  افزایش خواهد یافت. بنابراین میزان رطوبت خاک، نقش عمدۀ ای در سرعت گرم یا سرد شدن آن دارد. استفاده از آبیاری در زمان خاص برای کاهش اثرات سرمای ناگهانی به همین موضوع برمی‌گردد. زیرا رطوبت باعث افزایش ظرفیت گرمای ویژه خاک شده و تغییر درجه حرارت آن کندرتر می‌شود.

**حرارت تبخیر:** عمل تبخیر آب یک واکنش گرمایگیر است و موجب خنک شدن خاک می‌گردد. باید در نظر داشت همه حرارت مورد نیاز برای عمل تبخیر از دمای خاک تأمین نمی‌شود و قسمتی از آن نیز از جو گرفته می‌شود. خاک‌های مرطوب

درجة حرارت پایین‌تری نسبت به خاک‌های خشک دارند. زیرا عمل تبخیر بیشتر در آنها رخ می‌دهد و از طرفی گرمای ویژه خاک مرطوب بالاتر است در نتیجه گرمای بیشتری برای افزایش دما نیاز دارند.

## اثرات دمای خاک

**اثر دما در میزان فعالیت موجودات خاک:** فعالیت میکرو ارگانیسم‌های خاک به شدت تحت تأثیر دمای خاک قرار دارد. به طوری که این فعالیت در دمای کمتر از ۱۰ درجه سانتی‌گراد ناچیز و در دماهای ۱۸–۳۰ درجه سانتی‌گراد فعالیت موجودات زنده و مفید خاک به بیشترین مقدار می‌رسد و در دمای خیلی زیاد (بیش از ۴۰ سانتی‌گراد) میکروب‌ها از فعالیت باز می‌ایستند.

**اثر دما در تکامل خاک:** دما یکی از عوامل مهم در تحول خاک به شمار می‌رود و مستقیماً در کلیه واکنش‌های خاک تأثیر می‌گذارد. دمای خاک در شدت تبخیر آب از خاک مؤثر می‌باشد از طرف دیگر پیدایش گروه‌های بزرگ خاک در رژیم‌های حرارتی معین تشکیل می‌شود. (رژیم‌های حرارتی خاک)

**روش اندازه‌گیری دمای خاک:** چون دمای خاک از عوامل مهم رشد گیاه می‌باشد و در قابلیت جذب آب و عناصر غذایی مؤثر است اندازه‌گیری آن ضروری است. برای اندازه‌گیری حرارت خاک از دماسنجد جبوه‌ای با پوشش محافظ استفاده می‌شود. براساس استاندارد سازمان جهانی هواشناسی باید دما در عمق‌های ۱۰، ۲۰ و ۵۰، ۱۰۰ سانتی‌متری اندازه‌گیری نمود.



## رنگ خاک<sup>۱</sup>

رنگ یک متغیر کیفی است زیرا اول اینکه افراد مختلف احساس‌های متفاوتی از یک رنگ معین دارند. دوم اینکه رنگ هر جسم به خواص خود آن جسم و به نوری که از آن بازتاب می‌شود نیز بستگی دارد. سوم اینکه رنگی که ما از یک جسم در کمی کنیم به بافت جسم نیز بستگی دارد یعنی هر چه ذرات یک جسم ریزتر باشد روشن‌تر به نظر می‌رسد. چهارم اینکه لغات یا کلماتی که برای بیان رنگ‌ها به کار می‌رود غالباً گمراه‌کننده می‌باشد مثلاً آنچه را یکی قهوه‌ای قرمز می‌نامد دیگری ممکن است قرمز قهوه‌ای بنامد.

رنگ سرخ خاک عموماً مربوط به اکسید آهن بدون آب یا هماتیت است ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) و نمایانگر زهکشی و تهویه خوب است. در اقلیم گرم و مرطوب آهن به مقدار زیاد انباشته می‌شود و در نتیجه خاک آن سرخ رنگ است. در بعضی از خاک‌ها عموماً رنگ قرمز نشان‌دهنده پیر بودن خاک نیز هست. رنگ زرد خاک‌ها به خصوص در لایه‌های زیرین نشان‌دهنده رطوبت زیاد خاک و اکسید آهن آبدار یا لیمونیت است ( $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ). در شرایط احیا موقعی که خاک تهویه خوبی ندارند مثل خاک‌های مردابی رنگ خاک به علت تشکیل اکسید آهن دو ظرفیتی رنگ خاکستری پیدا می‌کند. وجود لکه‌های رنگین در خاک به علت اکسیداسیون ناقص و متناوب حاصل می‌شود که این حالت در خاک‌های با زهکشی و تهویه نامناسب مشاهده می‌شود. رنگ سفید خاک در اثر وجود مواد مختلف از قبیل کربنات‌های کلسیم و منیزیم و گچ می‌باشد.




تقریباً انواع رنگ‌ها در خاک یافت می‌شود از قبیل سفید، سرخ، قهوه‌ای، خاکستری، زرد، سیاه و حتی رنگ‌های متمایل به آبی و سبز نیز در خاک‌ها مشاهده می‌شود. علت وجود رنگ‌های گوناگون در خاک به رنگ ذرات تشکیل‌دهنده آن مربوط

است. تأثیر هر یک از رنگ‌های ذرات خاک با سطوح ذرات متناسب است یعنی ذراتی که سطح زیادی دارند رنگ آنها در خاک غالب است به این ترتیب کلوبیدهای خاک مهم‌ترین نقش را در پیدایش رنگ ایفا می‌کنند. بهترین مثال هوموس و هیدروکسیدهای آهن می‌باشد. هوموس سیاه یا قهوه‌ای است، اکسیدهای آهن نیز ممکن است قرمز یا زرد یا قهوه‌ای کم رنگ باشد.

**نگاه هنرآموز چون نور خورشید است، که در کلاس بر همه یکسان می‌تابد.**

به طور کلی بارخیزی خاک‌ها به ترتیب رنگ‌های زیر کاهش می‌یابد. ولی بدون شک استثناهای زیادی نیز وجود دارد که از این قاعده پیروی نمی‌کنند.  
سیاه ← قهوه‌ای کم رنگ ← قرمز ← خاکستری ← زرد ← سفید

با توجه به دلایل بالا روش‌هایی برای بیان رنگ به صورت کمی اختراع شده است که بهترین و متداول‌ترین آنها استفاده از دفترچه رنگ مانسل<sup>۱</sup> می‌باشد. سه عامل اصلی سازنده رنگ در روش مانسل زمینه<sup>۲</sup>، روشنی<sup>۳</sup> و خلوص<sup>۴</sup> می‌باشند.



می‌باشد حروف R- YR- Y- GY- G- BG- B- PB- P- RP- R- مشخص می‌کند.  
را با توجه به رنگ غالب مشخص می‌کند.


و عدد همراه آن نیز می‌تواند در بیان دقیق‌تر صفحه به ما کمک کند. روشنی از مقایسه رنگ جسم با سفید مطلق بیان می‌شود و درجات مختلف از سفید تا سیاه را نشان می‌دهد مقدار روشنی نیز از ۰ تا ۱۰ به ترتیب از سیاه تا سفید است. خلوص مراتب رنگینی را نشان می‌دهد و درجه انحراف از سفید یا خاکستری را مشخص می‌کند که اعدادی از ۱ تا ۱۰ و یا بیشتر را به خود اختصاص می‌دهد.

۱\_ Munsell

۲\_ Hue

۳\_ Value

۴\_ Chroma



در نهایت رنگ یک جسم به صورت یک عدد مخلوط و همراه با حروف مشخص می‌شود به طور نمونه:

$$7/5 \text{ G} \frac{2}{6} 5 \text{ YR} \frac{4}{5}$$

در عدد مخلوط بیان شده عدد و حرف مقابل کسر زمینه رنگ را نشان می‌دهد و صورت کسر میزان روشنی و مخرج آن مقدار خلوص رنگ را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که در تعیین رنگ خاک باید در نظر گرفت میزان رطوبت است. هرچه میزان رطوبت خاک افزایش یابد رنگ آن تیره‌تر می‌شود.

#### آزمایش:


سه ظرف مناسب انتخاب کنید و در هر سه آنها کمی خاک خشک بریزید. به اولین ظرف آبی اضافه نکنید. در ظرف میانی یک قاشق آب بریزید. در لیوان آخری سه قاشق آب بریزید. با افزایش مقدار آب داخل لیوان‌ها رنگ خاک چه تغییری می‌کند؟



## نفوذپذیری خاک<sup>۱</sup>

نفوذ<sup>۲</sup> به وارد شدن آب از سطح زمین به داخل خاک می‌گویند. سرعت وارد شدن آب به داخل خاک یا به عبارت دیگر سرعت نفوذ از پارامترهای بسیار مهم در طراحی آبیاری است. در واقع نوع سیستم آبیاری که برای یک منطقه برگزیده می‌شود براساس خصوصیات نفوذ آب به داخل خاک است. بنابراین سرعت نفوذ آب به داخل خاک را باید مهم‌ترین پارامتر فیزیک خاک دانست که در طراحی سیستم‌های آبیاری و زهکشی باید در نظر گرفته شود. به منظور طراحی و ارزیابی شبکه‌های آبیاری و زهکشی، تعیین نفوذ آب در خاک امری اجتناب‌ناپذیر است.

### Compare



در شکل بالا مدت نفوذ یک مقدار آب ثابت را در چهار نوع خاک متفاوت مشاهده می‌کنید. هر چه اندازه ذرات تشکیل‌دهنده خاک کاهش می‌باید مقدار نفوذ به شدت کاهش یافته و لی بر عکس مدت زمان نفوذ به شدت افزایش می‌باید.

### مکانیسم نفوذ

ورود آب به داخل خاک در نتیجه تأثیر تؤمن نیروی گرانش زمین و مویینگی صورت می‌گیرد. نیروی گرانش زمین فقط در جهت قائم عمل می‌کند. اما نیروی مویینگی در ابتدا که خاک خشک بود و منافذ از آب مویین خالی از آب است، هم در جهت عمودی و هم در جهت‌های افقی عمل می‌کند. ولی به تدریج که منافذ از آب اشباع شد، تنها نیروی گرانش زمین دخالت کرده و جریان نفوذ عمده‌تر قائم می‌باشد. به همین دلیل سرعت نفوذ در ابتدای وارد شدن آب به سطح خاک زیاد و سپس به تدریج کم شده و به مقدار ثابتی که فقط نتیجه عمل نیروی گرانش زمین است می‌رسد. بنابراین مقدار آبی که در زمین نفوذ می‌کند، صرف نظر از وضعیت

۱- Soil permeability


۲- Infiltration

سطح خاک به صورت تجمعی نسبت به زمان افزایش می‌یابد. نفوذ آب در خاک به عواملی مانند بافت و ساختمان خاک، پوشش گیاهی، شیب زمین و از همه مهم‌تر قابلیت پراکنده‌گی ذرات سطحی خاک بستگی دارد. اگر لایه سطحی خاک حاوی مقدار زیادی یون قابل تبادل سدیم باشد، پس از مرطوب شدن باعث پراکنده‌گی ذرات خاک شده و جلو نفوذ آب را سد می‌کند. بنابراین نفوذ آب به داخل خاک در لایه‌های رسی و سیلتی بسیار انداز است.

اگر منحنی تغییرات نفوذ تجمعی نسبت به زمان را ترسیم کنیم منحنی نفوذ تجمعی به دست می‌آید. چنانچه عمق آب نفوذ یافته را با حرف  $i$  و زمان را با حرف  $t$  نمایش دهیم سرعت نفوذ  $\frac{di}{dt}$ ) که همان شیب منحنی نفوذ تجمعی باشد نسبت به زمان به طور مرتبت کاهش پیدا می‌کند. یعنی به تدریج که آب در خاک نفوذ می‌کند از سرعت نفوذ کاسته می‌شود. سرعت نفوذ لحظه‌ای، را نباید با متوسط سرعت نفوذ اشتباه گرفت. اگر مقدار عمق آب نفوذ یافته در لحظه  $t$  برابر  $i$  و در لحظه  $t_0$  برابر  $i_0$  باشد متوسط سرعت نفوذ برابر است با:  $\frac{i_t - i_0}{t - t_0}$  متوسط سرعت نفوذ  $I = \frac{i_t - i_0}{t - t_0}$  نفوذ تجمعی از لحظه صفر تا زمان  $t$

اما سرعت نفوذ لحظه‌ای برابر است با متوسط سرعت نفوذ در صورتی که  $t = t_0$  به سمت صفر میل کند.

$$\frac{di}{dt} = \text{سرعت نفوذ لحظه‌ای}$$




واحد اندازه‌گیری نفوذپذیری بر حسب طول در واحد زمان می‌باشد. واحدهای متر در ثانیه یا سانتی‌متر در ثانیه، متر در ساعت یا سانتی‌متر در ساعت و متر در روز یا سانتی‌متر در روز، از واحدهای مورد استفاده می‌باشند. واحد سیستم متریک آن متر در ثانیه می‌باشد. چنانچه خاک در هنگام شروع بارندگی خشک باشد سرعت نفوذ آب در آن در ابتدا به مراتب بیشتر از هنگامی خواهد بود که باران روی همین خاک ولی با رطوبت اولیه زیاد بیارد.

### هنرآموزانی که فراغیران را به مرحله خودآموزی می‌رسانند، موفق ترین اند.

در مناطق خشک و نیمه‌خشک با اینکه رطوبت اولیه خاک کم است ولی باز هم سیلاب‌های شدید اتفاق می‌افتد. در حالی که با توجه به پایین بودن مقدار بارندگی باید انتظار داشت که تمام باران در خاک نفوذ کند. زیرا اول اینکه باران در مناطق خشک عموماً دارای پراکنش مناسبی نمی‌باشد. دوم اینکه باران‌ها با شدت زیاد و در مدت کم می‌بارند که فرست نفوذ آب در خاک وجود ندارد. سوم اینکه به علت خصوصیات خاک و ایجاد گل و لای منافذ خاک بسته شده و از ورود آب به داخل خاک جلوگیری می‌نماید. اغلب، بارندگی‌ها به صورت رواناب جاری می‌شود که می‌تواند سیلاب‌های ویرانگر را به وجود آورد.

روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری نفوذ آب به خاک وجود دارد که رایج‌ترین آنها تعیین نفوذپذیری خاک با روش استوانه مضاعف<sup>۱</sup> می‌باشد. در این روش، برای اطمینان از نفوذ قائم آب به خاک، از دو استوانه تو در تو استفاده می‌گردد.

به این ترتیب که به سبب وجود آب در حد فاصل دو استوانه، فرض بر این است که نفوذ آب از استوانه میانی به صورت قائم باشد و نشت جانبی فقط از حد فاصل بین دو استوانه صورت می‌گیرد. بنابراین، نفوذ آب از استوانه میانی، می‌تواند خصوصیات نفوذپذیری خاک را به خوبی نشان دهد.



#### نمونه چک لیست ارزشیابی واحد یادگیری خصوصیات فیزیکی خاک

## ارزشیابی خصوصیات فیزیکی خاک

شرح کار:

- |   |                           |   |                           |   |                      |   |                           |
|---|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|---|---------------------------|
| ۱ | نمونه‌برداری از خاک       | ۲ | تعیین درصد سنگریزه        | ۳ | تعیین بافت خاک       | ۴ | تعیین پایداری خاک‌دانه‌ها |
| ۵ | تعیین وزن مخصوص ظاهری خاک | ۶ | تعیین وزن مخصوص حقیقی خاک | ۷ | تعیین درصد تخلخل خاک |   |                           |
| ۸ | تعیین درصد رطوبت خاک      | ۹ | تعیین نفوذپذیری خاک       |   |                      |   |                           |

استاندارد عملکرد:

نمونه‌های فرعی را از عمق مشخص شده تعیین نماید. از نمونه‌های فرعی نمونه مرکب یا نهایی تعیین کند. درصد سنگریزه خاک را تعیین کند. بافت خاک را به روش لمسی و هیدرومتر تعیین کند. پایداری خاک‌دانه‌ها را با استفاده از دو الک و سطل تعیین کند. وزن مخصوص ظاهری و حقیقی خاک را بدست آورد. درصد تخلخل خاک را تعیین کند. درصد رطوبت خاک را به روش وزنی و حجمی تعیین کند. میزان نفوذپذیری خاک را در مزرعه محاسبه کند.

شاخص‌ها:

- |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| ۱ | نمونه‌برداری با استفاده از ابزار مختلف با درنظر گرفتن شرایط و هدف از نمونه‌برداری | ۲ | توزین و آماده کردن نمونه، الک کردن و محاسبه | ۳ | به روش لمسی (آماده کردن خاک، اضافه نمودن آب، ایجاد مفتول، اندازه‌گیری، مقایسه با جداول) - به روش هیدرومتری (آماده‌سازی خاک، توزین، اضافه نمودن آب و آب اکسیژنه و آسید سولفوریک، مخلوط کردن، حجم رساندن، اندازه‌گیری، دما، هم‌زدن، قرار دادن هیدرومتر، زمان سنجی، اضافه کردن محلول کالکن، زمان سنجی و اندازه‌گیری دما، محاسبه، مقایسه با مثلث بافت خاک. | ۴ | قرار دادن مقدار مساوی از نمونه خاک بر روی دو الک و مقایسه خاک‌دانه‌ها پس از آزمایش | ۵ | به روش سیلندر (توزین سیلندر خالی، برداشت خاک و توزین سیلندر، خشک کردن، توزین، محاسبه، مقایسه) به روش پارافین (انتخاب کلوخه، توزین، نخ بستن، فرو بردن در پارافین مذاب، توزین کلوخه، ریختن حجم مشخص آب در مзор، قرار دادن کلوخه در مзор، محاسبه حجم کلوخه، فرمول گذاری، محاسبه، مقایسه با جداول استاندارد | ۶ | به روش مزور (توزین مزور خالی، ریختن خاک در مزور و توزین، افزودن آب، هوایگری، به حجم رسانی، توزین، محاسبه و مقایسه) به روش پیکنومتر (توزین پیکنومتر خالی، توزین خاک، ریختن خاک در پیکنومتر، اضافه کردن آب، هوایگری، به حجم رسانی، توزین پیکنومتر، تخلیه پیکنومتر، پر کردن پیکنومتر از آب و توزین آن، محاسبه، مقایسه) | ۷ | انتخاب وسیله، میزان آب و خاک، تهیه مخلوط، هوایگری، محاسبه، مقایسه | ۸ | به روش وزنی (انتخاب کلوخه، توزین، خشک کردن، توزین، محاسبه و مقایسه) | ۹ | کارگذاری استوانه، آبریزی، زمان سنجی، محاسبه و مقایسه |
|---|---|---|---|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

- |   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|
| ۱ | محل اجرا : آزمایشگاه خاک‌شناسی - اراضی مزرعه | ۲ | تجهیزات: سیلندر خاک، سطل، الک، بیلچه، آون، سینی خاک، چکش لاستیکی یا چوبی، الک، خط‌کش، همزن الکتریکی، ترازوی دقیق، استوانه مدرج یک لیتری (مزور)، زمان سنج، همزن دستی، هیدرومتر، دماستج، بشر، آبغشان، شیکر خشک، ترازوی دیجیتال، کوبه، سیلندر، کاردک، چراغ بونزن، سه پایه، توری نسوز، استوانه مدرج ۲۵۰ میلی لیتری، آبغشان، پمپ خلا، دیسیکاتور شیردار، پیکنومتر، استوانه مضاعف، زمان سنج | ۳ | منابع : کتاب همراه هنرجو، هنرآموز، کتاب درسی |
|---|--|---|--|---|--|

 پومن اول : خاک

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنر جو
۱	نمونه برداری و آماده سازی خاک	۱	
۲	تعیین بافت خاک	۲	
۳	تعیین پایداری خاک دانه ها	۱	
۴	تعیین درصد تخلخل	۱	
۵	تعیین رطوبت و نفوذ پذیری خاک	۲	
شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			۲
شایستگی های غیر فنی: محاسبه و ریاضی جمع آوری و گردآوری اطلاعات / ایمنی: خود فرد / توجهات زیست محیطی: اثرات زیست محیطی - سازماندهی نقاط نمونه برداری / نگرش: دقیق در سنجش - درست کاری - تفکر انتقادی			
میانگین نمرات			*

\* حداقل میانگین نمرات هنر جو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.



پودمان دوم

خواص شیمیایی و بهسازی خاک

# واحد یادگیری ۳: خواص شیمیایی خاک

جمع: ۱۲ ساعت

زمان آموزش

## اهداف توانمندسازی

- ✓ مفهوم اسیدیته را بیان کند.
- ✓ اثرات pH در خاک را شرح دهد.
- ✓ از یک نمونه خاک انواع مختلف عصاره را تهیه نماید.
- ✓ اسیدیته خاک را اندازه‌گیری کند.
- ✓ مفهوم شوری و واحدهای اندازه‌گیری آن را بیان کند.
- ✓ شوری عصاره خاک و آب را اندازه‌گیری کند.
- ✓ مفهوم تبادل کاتیونی را بیان کند.

## واژه‌های کلیدی

عصاره‌گیری خاک، اسیدیته، حدود pH خاک، روش‌های اندازه‌گیری pH ، هدایت الکتریکی، مقاومت الکتریکی، تبادل کاتیونی

## خلاصه محتوا

در این واحد یادگیری هنرجویان، مفهوم اسیدیته خاک و اثرات آن در خاک و موجودات زنده را بررسی می‌کنند. انواع عصاره خاک را تهیه کرده و اندازه‌گیری اسیدیته و شوری خاک و تقسیم‌بندی خاک‌ها را از نظر شوری انجام می‌دهند. **ابزار و تجهیزات:** ظرف پلاستیکی، کاردک، آب‌فشنان، قیف بوخرن، پمپ تخلیه، ارلن، ترازوی دیجیتال، شیکر، قیف شیشه‌ای، pH متر رومیزی، pH متر قلمی،

## پودمان دوم: خواص شیمیایی و بهسازی خاک

دماسنچ، EC متر، لوله آزمایش

مواد مصرفی: آب مقطر، خاک، کاغذ صافی، محلول‌های استاندارد تنظیم اسیدیته

و شوری.

**بودجه‌بندی شایستگی:**

پودمان	جلسه	موضوع و عنوان درس	اهداف عملکردی	فعالیت‌های تکمیلی
	اول	عصاره‌گیری خاک	- تهیه انواع عصاره خاک - عصاره گل اشبع	
خواص شیمیایی و بهسازی خاک	دوم	تعیین اسیدیته خاک	- اندازه‌گیری اسیدیته خاک با دستگاه - اندازه‌گیری اسیدیته با محلول‌های شیمیایی یا کاغذ تورنسل	
	سوم	تعیین شوری خاک	- تعیین شوری خاک و آب - مقایسه خاک‌ها از نظر شوری	

مطلوب آموزشی را از ساده به دشوار ارائه دهد.

ارائه مطالب درسی به صورت متوالی، از ساده به دشوار موجب می‌شود که یادگیرندگان ابتدا در یادگیری مطالب ساده به اندازه کافی موفقیت به دست آورند. این کسب موفقیت اولیه، انگیزه یادگیرنده را برای یادگیری‌های بیشتر افزایش می‌دهد و برآمدگی او می‌افزاید. علاوه بر این کسب پیشرفت غالباً به دریافت پاداش و تأیید از سوی هنرآموز و والدین منجر می‌شود که این خود یکی از عوامل انگیزشی به شمار می‌آید. بنابراین هنرآموز باید سعی کند تا در تمام مراحل آموزشی برای همه یادگیرندگان فرست کسب موفقیت فراهم آورد.

### عصاره‌گیری

در بیشتر آزمایش‌های شیمیایی خاک مانند تعیین pH و EC و عناصر خاک به یک محلول صافی نیاز است که حاوی کلیه شرایط خاک باشد. برای تهییه محلول آب و خاک می‌توان نسبت‌های مختلف آب و خاک را با هم مخلوط نمود مانند گل اشباع، نسبت یک به یک، نسبت دو به یک، نسبت دو و نیم به یک، نسبت پنج به یک و نسبت ده به یک که هر نسبت برای موارد خاص کاربرد دارد. یادآوری نمایید که در این نسبت‌ها صورت کسر مربوط به آب و مخرج آن مربوط به خاک است مثلاً نسبت دو به یک، دو مربوط به آب و یک مربوط به خاک است.

### طرز تهییه عصاره اشباع

برای تهییه این عصاره ابتدا باید گلی بسازیم که به آن گل اشباع می‌گویند. بهتر است گل اشباع را یک روز قبل ساخته و در روز بعد عصاره‌گیری نماییم. برای تهییه گل اشباع به صورت زیر عمل می‌کنیم:

- مقداری خاک در حدود ۴۰۰ گرم خاک نرم (الک ۲ میلی‌متری) را در یک بشر يا ظرف پلاستیکی می‌ریزیم.
- سپس با آب فشان بر روی آن مقداری کمی آب مقطر اضافه می‌کنیم و با کاردک به هم می‌زنیم.
- اضافه کردن آب مقطر و به هم زدن را آن قدر ادامه می‌دهیم تا گل به حالتی برسد که دارای سه شرط زیر باشد:
  - الف) سطح گل براق باشد (ب) در صورت برگرداندن، گل نریزد (ج) اگر با کاردک شیاری در گل ایجاد کردیم با چند ضربه شیار ناپدید شود.
  - بعد از آماده شدن خمیر گل اشباع آن را با کمک پمپ و قیف بوخنر عصاره‌گیری می‌نماییم، عصاره به دست آمده را عصاره گل اشباع می‌گویند. از این عصاره برای تعیین شوری خاک استفاده می‌کنند.

## شیکر ارلن

دستگاهی آزمایشگاهی است که یک صفحه نگهدارنده ارلن روی آن تعییه شده است و با حرکات منظم یا نامنظم ارلن‌ها را حرکت می‌دهد و کار مخلوط کردن محلول‌ها را انجام می‌دهد. متداول‌ترین نوع آن، شیکر رومیزی است.

اجزای دستگاه:

- صفحه لرزاننده



- میله یا فنرهای نگهدارنده ارلن

- کلید روشن و خاموش

- کلید زمان سنج

- کلید سرعت

شیکر آزمایشگاهی برای هم زدن مایعات در ظروف آزمایشگاهی برای اعمالی نظیر ارزیابی‌ها، محیط‌های کشت، رنگ‌آمیزی، تحلیل‌های داروشناسی، آنالیز آلودگی آب و خاک و غیره استفاده می‌شود. انواع مختلفی از شیکر وجود دارد، که هر کدام الگوهای هم زدن متفاوتی دارند. بعضی سکوی خود را به شکل دایره‌ای حرکت می‌دهند در حالی که دسته‌ای دیگر به صورت رفت و برگشتی سکوی خود را از یک سمت به سمت دیگر جابه‌جا می‌کنند. یک شیکر گردابی سکوی خود را می‌چرخاند. شیکرهای لرزشی دارای یک سکوی لرزشی هستند.

در هنگام کار با شیکر بهتر است موارد زیر را رعایت کنیم:

- از پرکردن ارلن‌ها بپرهیزید.

- ابتدا ارلن‌ها را روی صفحه دستگاه محکم کنید.

- ارلن‌ها را به صورت قرینه روی صفحه دستگاه قرار دهید. از چیدن ارلن‌ها در یک سمت دستگاه خودداری کنید.

- دستگاه را به جریان برق متصل کنید.

- کلید سرعت و زمان دستگاه را تنظیم کنید.

- از سرعت مناسب دستگاه استفاده کنید (عدم استفاده از سرعت‌های خیلی زیاد و خیلی کم، سرعت زیاد باعث پخش محلول یا مخلوط درون ارلن می‌گردد و سرعت خیلی کم محلول درون ارلن را کاملاً مخلوط نمی‌کند).

- کلید روشن / خاموش را بزنید.

- بعد از اتمام به هم زدن، دستگاه را خاموش کنید.
- ارلن ها را از روی صفحه دستگاه آزاد نمایید.

## اسیدیته یا PH

PH اختصار کلمات به معنای پتانسیل هیدروژن است. طبق تعریف اسیدیته یا PH میزان غلظت یون هیدروژن در یک محیط شیمیایی است و یکی از مهمترین خصوصیات شیمیایی مواد از جمله آب و خاک است.

در یک محلول بین کاتیون های هیدروژن ( $H^+$ ) و آنیون هیدروکسید ( $OH^-$ ) حاصل از تجزیه آب تعادل برقرار است. هنگامی که این یون ها برابر باشند محیط خنثی است. وقتی در محلول مقدار یون هیدروژن بیشتر از یون هیدروکسید باشد محیط اسیدی و در حالت برعکس محیط قلیایی خواهد شد. چون مقادیر یون های هیدروژن و هیدروکسید در محیط خیلی کوچک هستند از آنها لگاریتم منفی می گیریم تا به اعداد صحیح تبدیل شوند. در این صورت مقادیر یون های هیدروژن در محیط، در محدوده اعداد ۱ تا ۱۴ قرار می گیرند. PH هفت محیط خنثی، کمتر از هفت اسیدی و بیشتر از هفت قلیایی است.

مثال : مقدار یون هیدروژن در یک محیط ۱٪ است اسیدیته آن را مشخص کنید.

$$PH = -\log 10^{-4} = -( -4 ) \log 10 = +4$$

زمانی تصور می شد که در خاک های اسیدی به علت اشباع از H خاصیت اسیدی به وجود می آید؛ در صورتی که به ندرت اسیدیته خیلی بالا یا خیلی پایین در خاک به علت تجمع H و OH به وجود می آید، بلکه اسیدیته بالای ۸/۵ مربوط به تجمع سدیم خاک و PH کمتر از ۳ حضور سولفیدهای آهن و آلومینیوم در خاک است. در خاک های کشور ما به علت شرایط اقلیمی مانند مقدار زیاد آهک، بیشتر خاک ها PH بالا دارند. خاکی که با اسید کلریدریک ۱٪ نرمال بجوشد خاکی آهکی است. بعضی از خاک ها حدود ۶٪ تا ۷٪ درصد آهک دارند. آهک زیادی باعث PH خیلی بالا و کلسیم زیاد در خاک می گردد. PH خاک های مزرعه معمولاً کمتر از ۸/۳ است زیرا دی اکسید کربن حاصل از تنفس موجودات زنده و تجزیه مواد آلی باعث کاهش PH می شود زیرا دی اکسید کربن با آب ترکیب شده و تولید اسید می کند که باعث کاهش PH خاک می شود.

## انواع اسیدیته

اسیدیته‌های متفاوتی برای خاک اندازه‌گیری می‌کنند مانند اسیدیته کل، اسیدیته فعال یا لحظه‌ای و اسیدیته ذخیره. منظور از اسیدیته کل PH حاصل از تیتراسیون فاز محلول و جامد خاک است. به عبارت دیگر کلیه هیدروژن‌ها و سایر عناصری که در فاز جامد و محلول خاک وجود دارند. در حالی که اسیدیته فعال اسیدیته در ارتباط با فاز محلول خاک است. اسیدیته ذخیره تفاوت اسیدیته فعال با اسیدیته کل است. در هنگام اصلاح خاک‌های اسیدی PH فعال از اهمیت کمتری برخوردار است و باید اسیدیته کل را منظور نماییم. برای خنثی کردن اسیدیته فعال یک هکتار خاک با



PH=۴ حدود ۲ کیلوگرم آهک کافی است. در حالی که این مقدار آهک تأثیری در افزایش اسیدیته خاک ندارد زیرا به محض اضافه کردن آهک و خنثی شدن اسیدیته فعال، یون‌های H و Al مربوط به اسیدیته ذخیره، اسیدیته را

به مقدار اولیه بر می‌گردانند. برای افزایش PH چنین خاک‌هایی به مقدار زیادی آهک نیاز است. مقدار اسیدیته کل خاک‌های شنی ممکن است حدود ۱۰۰۰ برابر اسیدیته فعال آنها باشد. در حالی که اسیدیته کل خاک‌های رسی ممکن است به ۵۰۰۰۰ برابر اسیدیته فعال آنها برسد. در بیشتر مطالعات و اندازه‌گیری‌ها، منظور اسیدیته لحظه‌ای است که همان اسیدیته فعال می‌باشد و منظور تعداد هیدروژنی است که در محلول آب خاک وجود دارد و نه کل هیدروژن‌ها و عناصری که در فاز محلول و جامد خاک وجود دارد.


عوامل متعددی بر اسیدیته خاک تأثیر می‌گذارند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر به طور خلاصه اشاره نمود:

دما: یکی از مهم‌ترین عواملی است که اسیدیته را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای همین الکترودهای دستگاه PH متر را در یک بازه دمایی معین، تنظیم می‌کنند.

گاز کربنیک: گاز کربنیک یا  $\text{CO}_2$  به علت ترکیب با آب و تشکیل کربنیک اسید، اسیدیته خاک را کاهش می‌دهد ولی اثر گاز دی‌اسیدکربن در فشار نسبی دی‌اسیدکربن هوای خاک بسیار جزئی است.



مواد آلی: این مواد با آزاد کردن هیدروژن باعث افزایش اسیدیته خاک می‌شوند. شکل زیر مدل معرفی شده برای فلوبیک اسید می‌باشد. عامل اسیدی فراوان (COOH) در مولکول ارائه شده به خوبی نمایان است.



## نسبت آب خاک

اضافه کردن آب زیاد به خاک سبب تغییر PH محلول خاک می‌گردد. لازم به ذکر است بسته به اسیدی یا بازی بودن PH خاک، این عمل سبب تغییرات مختلفی خواهد شد. در خاک‌های اسیدی در اثر رقیق شدن محلول آب و خاک کاتیون‌های تک‌ظرفیتی نسبت به کاتیون‌های دو‌ظرفیتی در فاز محلول افزایش می‌یابد. به طور مثل اگر در یک سیستم کلوهیدریک دو نوع کاتیون کلسیم و هیدروژن موجود باشد و به سیستم آب اضافه کنیم کلسیم نسبت به هیدروژن در روی سطوح تبادلی افزایش یافته و در مقابل هیدروژن از فاز تبادلی دفع شده و میزان و فعالیت آن در فاز محلول بالا می‌رود در این صورت PH کاهش یافته یا اسیدی می‌شود. بنابراین در خاک‌های اسیدی به سبب وجود یون غالب هیدروژن، با عمل رقیق نمودن، فعالیت یون هیدروژن بالا رفته و PH کاهش می‌یابد. در خاک‌های آهکی تحت تأثیر میزان کربنات کلسیم بوده و پس از حل شدن مقداری کربنات کلسیم در آب ابتدا PH افزایش می‌یابد ولی پس از مدتی به دلیل فعالیت بیولوژیکی و

حل شدن مقداری گاز کربنیک PH کاهش خواهد یافت. در خاک‌های سدیمی نیز اضافه نمودن آب به مخلوط آب و خاک سبب افزایش فعالیت یون سدیم در فاز محلول شده و به تبع آن PH افزایش می‌یابد. در آزمایش‌های آب و خاک به طور معمول نسبت ۲/۵ به ۱ آب و خاک پیشنهاد شده است.


## غلظت نمک

با افزایش غلظت املاح در خاک‌های اسیدی، اسیدیته محلول خاک کاهش می‌یابد. برای همین است که عده‌ای ترجیح می‌دهند PH را در محلول ۱ مولار پتاسیم کلرید یا محلول ۱٪ مولار کلسیم کلرید اندازه‌گیری کنند زیرا نتایج کمتر تحت تأثیر غلظت املاح خاک قرار می‌گیرد.

## روش رنگ سنجی اندازه گیری PH

در این روش بعد از تهیه عصاره از خاک با استفاده از یک معرف یا شناساگر مناسب اسیدیته خاک را تعیین می‌کنند این روش ساده ولی تخمینی است. استفاده از این روش محدود می‌باشد زیرا علاوه بر کند بودن آن در تعیین اسیدیته محلول، به دلیل کدری محلول، نتایج آن از اطمینان کمتری برخوردار است. در این روش از معرف‌هایی استفاده می‌شود که در یک محدوده PH، دارای رنگ مخصوصی می‌باشند. به طور مثال سبز برموکرزول در ۳/۵ PH رنگ محلول را زرد رنگ و در PH حدود ۴/۵ رنگ سبز و در PH حدود ۵/۵ رنگ آبی به محلول می‌دهد. در هنگام استفاده از این محلول‌ها به حدود تغییرات رنگ باید توجه داشت مثلاً از سبز برموکرزول نباید برای تعیین PH خاک‌های قلیایی یا آهکی استفاده نمود زیرا این معرف بیشتر برای خاک‌هایی که دارای PH اسیدی هستند استفاده می‌شود و نکته مهم دیگر آن است که از چند معرف برای تعیین PH استفاده می‌کنند به طوری که معرف‌ها را از اسیدی به بازی درنظر گرفته و استفاده می‌کنند؛ مثلاً ترتیب سبز برموکرزول - متیل اورانٹ - آبی برموتیمول - قرمز کرزول یکی از ترتیب‌های مناسب می‌باشد.

## روش الکتریکی



است که یون‌های هیدروژن آزاد محلول، حتی اگر بسیار کم باشند، می‌توانند در آن یک جریان الکتریکی ایجاد کنند. این جریان الکتریکی به وسیله سیم رابط به نمایشگر منتقل می‌شود. نمایشگر این ولتاژ الکتریکی را دریافت کرده و آن را تقویت می‌کند و در نهایت آن را به صورت میزان  $\text{PH}$  نمایش می‌دهد؛ برای مثال در صورتی که الکترود ولتاژی معادل  $0.059 + 0$  ولت دریافت کند  $\text{PH} = 7$  را نشان

این روش از دقت بیشتری برخوردار است. در بیشتر آزمایشگاه‌ها از این روش برای اندازه‌گیری اسیدیته استفاده می‌کنند. به دستگاه مربوطه  $\text{PH}$  متر می‌گویند که دارای انواع قلمی و رومیزی می‌باشد. گذشته از تفاوت‌های ظاهری انواع  $\text{PH}$  مترها، همه آنها دارای دو بخش الکترود و نمایشگر  $\text{PH}$  متر رومیزی یا پرتابل در بیشتر آزمایشگاه‌ها استفاده

می‌شود. الکترود  $\text{PH}$  متر خود یک الکترود مرکب می‌باشد که خود ترکیبی از دو الکترود شیشه‌ای و الکترود مرجع می‌باشد. الکترود بخشی از دستگاه است که در معرض محلول قرار می‌گیرد. این بخش با توجه به ساختار ویژه‌ای که دارد بسیار حساس و آسیب‌پذیر می‌باشد. الکترود طوری طراحی شده

می‌دهد.

در هنگام استفاده از این دستگاه مواردی را باید رعایت نمود که به اختصار اشاره می‌گردد:

■ علاوه بر الکترود اصلی بیشتر این دستگاه‌ها دارای الکترود دما هم می‌باشند که باید در هنگام اندازه‌گیری از آنها استفاده نمود زیرا در صورت عدم استفاده، دستگاه عدد دقیقی را نشان نخواهد داد.

■ دستگاه‌های جدید نسبت به دما تنظیم شده و به همین جهت در محدوده دمای پیشنهادی توسط شرکت سازنده، اسیدیته را دقیق‌تر اندازه‌گیری می‌کنند.

■ الکترود اصلی در یک محفظه نگهداری می‌شود تا از خشک شدن آن و کاهش حساسیت جلوگیری گردد. به همین منظور در هنگام کارکردن با دستگاه الکترود نباید به مدت طولانی در فضای آزاد قرار گیرد.

■ در ابتدای کار بهتر است دستگاه را با محلول‌هایی که دارای اسیدیته مشخص می‌باشند تنظیم نماییم (بافر ۴ یا ۷ یا ۹).

■ بعد از هر اندازه‌گیری الکترود را با آب مقطر شسته و با دستمال کاغذی خشک می‌نماییم.

نوع ساده‌تر و قابل حمل pH سنج‌های قلمی می‌باشند که برای اندازه‌گیری‌های گلخانه‌ای و صحرایی کاربرد بیشتری دارند.

بر روی انواع دستگاه pH متر کلیدها و چراغ یا نمایشگرهای متعددی قرار دارد که هر یک نقش معینی بر عهده دارند. بر روی صفحه دیجیتال کلیه علائم خروجی مشاهده می‌شود.



## أنواع کلیدها

**MODE** یا **FUNCTION**: کلید جهت تعویض حالات دستگاه

**UP**: کلید زیاد کردن مقادیر

**DOWN**: کلید کم کردن مقادیر

**CAL**: کلید جهت ورود به منوی کالیبره کردن دستگاه

**ON/OFF**: کلید خاموش و روشن کردن دستگاه

نمایشگرها

**چراغ** یا **علامت CAL**: با قرار دادن دستگاه در حالت تنظیم، این چراغ روشن می‌شود و یا نشانگر رویه‌روی آن قرار می‌گیرد.

**چراغ PH** متر: وقتی دستگاه در حالت اندازه‌گیری PH قرار داشته باشد این چراغ روشن می‌گردد و یا نشانگر دستگاه رویه‌روی آن قرار می‌گیرد.

**چراغ mv**: هنگامی که دستگاه در حالت اندازه‌گیری اختلاف پتانسیل محلول قرار داشته باشد این چراغ آن را نشان می‌دهد و یا نشانگر دیجیتالی آن را نشان می‌دهد.

**چراغ TEMP**: وقتی دستگاه در این حالت باشد دمای محلول را نشان می‌دهد.

نحوه تنظیم کردن دستگاه

قبل از شروع به کار ابتدا دستگاه را تنظیم می‌کنیم.

■ الکترود را از محل خود خارج می‌کنیم.

■ یک بشر در زیر الکترود قرار داده و آن را با آب مقطر شسته و سپس با دستمال کاغذی آن را خشک می‌کنیم.

■ محلول استاندارد یا بافر ۴ را در یک ظرف مناسب ریخته و آنگاه الکترود را در آن قرار می‌دهیم.

■ با کلید مد دستگاه را در وضعیت کالیبراسیون قرار می‌دهیم. چراغ نمایشگر کالیبراسیون CAL1 را نشان می‌دهد، اگر غیر از عدد ۴ را نشان داد با کلید بالا یا پایین آن را به ۴ تبدیل می‌کنیم.

■ بعد از چند ثانیه نمایشگر تنظیم CAL2 را نشان می‌دهد که باید دستگاه را با بافر بیشتر تنظیم کنیم. الکترود را دوباره شسته و سپس با دستمال کاغذی خشک می‌کنیم.

- محلول استاندارد ۹ یا ۱۱ را در ظرف مناسبی می‌ریزیم و الکترود دستگاه را در آن قرار می‌دهیم.
- عدد نشان داده شده اگر مغایرتی با عدد بافر داشت آن را با کلید بالا و پایین تنظیم می‌کنیم.
- با کلید مد دستگاه را از حالت CAL خارج نموده و در حالت دلخواه قرار می‌دهیم.
- الکترود را دوباره شسته و خشک می‌کنیم.
- دستگاه آمده اندازه‌گیری PH یا دما یا mv مربوط به محلول شیمیایی است. توجه در بعضی از دستگاه‌ها CAL دو عدد چراغ و در بعضی یک عدد چراغ دارد و فقط با شماره ۱ یا ۲ مشخص می‌شود. اگر دستگاه دارای الکترود دما باشد نیازی به تنظیم دمای دستگاه نیست زیرا دستگاه به طور خودکار این تنظیم را انجام می‌دهد. در غیر این صورت ابتدا دمای دستگاه را با دمای محلول مورد نظر تنظیم می‌کنیم.

مواردی که در استفاده و نگهداری از دستگاه‌های PH متر بهتر است رعایت کنید:

- پس از استفاده از الکترود، آن را با آب مقطر بشویید.
- برای نگهداری الکترود، آن را در محلول نگهدارنده یا محلولی با اسیدیته ۴ قرار دهید.
- الکترودها را دور از نور خورشید نگهداری کنید.
- الکترود را به صورت عمودی در محلول نگهدارنده قرار دهید.
- دستگاه و الکترود را در بازه دمایی مشخص شده توسط کارخانه سازنده نگهداری کنید.
- به سطح الکترود در طول استفاده از آن دست نزنید. قطرات باقی مانده از محلول یا آب مقطر را به آرامی و با دستمال کاغذی از روی الکترود بردارید.
- در هنگام پاک کردن، الکترود را نسایید و روی آن دستمال نکشید. کشیدن دستمال بر روی الکترود می‌تواند باعث تولید الکترorsiته ساکن بر روی الکترود شود.
- دقت کنید تا حباب‌های هوا در داخل الکترود نباشند. برای از بین بردن این حباب‌ها می‌توانید الکترود را به حالت عمودی گرفته و به آرامی به بدنه الکترود چند ضربه کوچک وارد کنید. برای حباب‌های بزرگ‌تر می‌توانید الکترود را در جهت پایین تکان دهید.
- در طی استفاده از الکترود، حتماً بین هر اندازه‌گیری، الکترود را با آب مقطر بشویید تا قطرات احتمالی موجود بر روی الکترود که از محلول قبل به جا مانده‌اند، محلول جدید را آلوده نکنند.

- برای تنظیم PH مترهای قلمی، از پیچ گوشتی یا آچار مخصوص استفاده کنید. در محل تنظیم این نوع دستگاه‌ها، پیچ‌هایی قرار دارد که با چرخاندن آنها دستگاه تنظیم می‌شود.
- در هنگام تنظیم یا کالیبره کردن دستگاه، از وارد کردن الکترود به داخل محلول بافر خودداری نمایید. محلول استاندارد یا بافر مورد آزمایش را دور بربزید و از برگرداندن آن به ظرف اصلی خودداری کنید.

## شوری خاک<sup>۱</sup>

یکی از مشکلات امروزه بشر به ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک فرایند نمکی‌شدن زمین است. شوری عبارت است از حضور بیش از اندازه نمک‌های قابل حل در محلول آب و خاک که منجر به تجمع نمک در ناحیه ریشه شده و گیاه در جذب آب کافی از محلول خاک با اشکال روبه‌رو می‌شود. اصولاً خاک شور به خاکی گفته می‌شود که غلظت املاح محلول در آن به قدری باشد که عملکرد را کاهش دهد، مشروط بر آنکه سایر عوامل مانع برای رشد محصول ایجاد نکنند. از این تعریف به خوبی استنباط می‌شود که شوری مفهومی وابسته به گیاه است و با توجه به نوع گیاه و آستانه تحمل آن، حد ثابت و مشخصی ندارد. خاک‌های متأثر از نمک دارای مقادیر زیادی املاح محلول می‌باشند که کاتیون‌ها و آنیون‌های غالب آن را سدیم، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، کلر و سولفات تشکیل می‌دهند.

### منشأ نمک در طبیعت

- آزادسازی نمک‌ها از طریق هوادیدگی کانی‌های اولیه کانی‌های اولیه موجود در سنگ‌ها منابع اصلی کلیه نمک‌های موجود در طبیعت می‌باشند. در اثر هوادیدگی، کانی‌های اولیه، کاتیون‌ها و آنیون‌هایی را آزاد کرده که در اثر ترکیب این کاتیون‌ها و آنیون‌ها نمک‌های متعددی تشکیل می‌شود. نمک‌های تشکیل شده به ندرت در مناطقی که منشأ گرفته‌اند باقی می‌مانند و در بیشتر مواقع نمک‌های محلول در اثر حرکت آب بر روی سطح زمین یا درون خاک به سمت مناطق پست‌تر حرکت نموده و بدین ترتیب باعث آلودگی خاک‌های غیرشور می‌شوند. پس از ورود این نمک‌ها بسته به میزان حلالیت انتشار می‌یابند.

## علل تجمع املاح در مناطق تحت آبیاری و مناطق خشک

- بالا آمدن سفره آب زیرزمینی تحت آبیاری: در مناطقی که به میزان زیاد تحت آبیاری قرار می‌گیرند و فاقد سیستم زهکشی طبیعی یا مصنوعی می‌باشند، سفره آب زیرزمینی در اثر آبیاری بالا می‌آید. همچنین سیستم‌های کشت که در آنها محصولاتی با ریشه سطحی کشت می‌شوند، به دلیل عدم خروج رطوبت خاک زیرین ممکن است منجر به بالا آمدن سفره آب گردد. در این شرایط نمک‌ها در سطح زمین یا در افق‌های بالایی خاک تجمع می‌یابند.
- استفاده از آب زیرزمینی شور به منظور آبیاری: استفاده از آب زیرزمینی شور به منظور آبیاری می‌تواند منجر به تجمع نمک‌ها در منطقه ریشه گردد، به ویژه هنگامی که زهکشی داخلی در منطقه محدود و آب‌شویی نیز به اندازه کافی صورت نگیرد.
- افزایش تبخیر و تعرق: در مناطق خشک با پوشش گیاهی طبیعی، کمبود بیش از حد رطوبت خاک و تبخیر و تعرق بالا منجر به تجمع نمک در خاک‌های توسعه یافته بر روی مواد مادری نمکی یا دارای آب زیرزمینی شور می‌گردد.
- کاهش تبخیر و تعرق: هنگامی که میزان تبخیر و تعرق در نتیجه تغییر کاربری اراضی (جنگل طبیعی به مزرعه غلات) کاهش می‌یابد منجر به افزایش رطوبت می‌شود. در صورتی که این آب اضافی نتواند از سطح زمین خارج شود باعث بالا آمدن سفره آب می‌گردد و در نتیجه نمک موجود در خاک حل گردیده و در نهایت باعث صعود آب مملو از املاح به سمت افق‌های بالایی و سطح خاک می‌گردد.
- طبقه‌بندی خاک‌های شور براساس کل میزان املاح خاک:

براساس گزارش شوری ریچارد (1954) سه نوع خاک متأثر از نمک وجود دارند، طبقه‌بندی این خاک‌ها براساس اسیدیته (PH)، شوری (EC) و درصد سدیم محلول (ESP) می‌باشد.

الف) خاک‌های شور: خاکی که به حدی دارای نمک است که از رشد گیاه جلوگیری کند یا میزان محصول را کاهش دهد، به آن خاک شور می‌گویند. عموماً املاح در سطح خاک تجمع یافته و پوسته سفیدی را به وجود می‌آورد. نفوذپذیری خاک تحت تأثیر شوری کاهش نمی‌یابد.



ب) خاک‌های قلیا: خاک‌هایی هستند که زیادی یون سدیم در آنها باعث کاهش میزان محصول می‌گردد ولی میزان کل نمک محلول خاک کم می‌باشد. به این خاک‌ها، خاک قلیا می‌گویند. یون‌های سدیم در کمپلکس تبادلی خاک جذب سطحی شده و منجر به ایجاد خاک‌های سدیک می‌کند. خاک‌های سدیمی هرچند دارای مقادیر نسبتاً کمی از نمک‌های محلول هستند، اما ترکیب نمک‌های موجود در این خاک‌ها نسبت به خاک‌های شور تفاوت زیادی دارد.

از راه‌های شناخت این نوع خاک‌ها استفاده از اسید ضعیف مثل سرکه است که باعث جوشیدن خاک می‌شود.

**Your soil is alkaline if...**



این خاک‌ها دارای مقادیر زیادی کربنات و بیکربنات سدیم هستند و مقدار یون کلسیم در این خاک‌ها بسیار کم است. در خاک‌های قلیا لکه‌های سیاه در سطح خاک آشکار می‌گردد و به علت اینکه سدیم خاکدانه‌های خاک را از هم می‌پاشد باعث کاهش نفوذپذیری خاک می‌شود.



**ج) خاک‌های شور و قلیا:** دسته‌ای از خاک‌ها هستند که میزان نمک محلول و مقدار یون سدیم آنها زیاد است به این دسته از خاک‌ها شور و قلیا می‌گویند. در جدول زیر میزان سه شاخص<sup>۱</sup> EC، PH، ESP را در این سه نوع خاک مشاهده می‌کنید. این شاخص‌ها شناخت بهتر و دقیق‌تری از خاک‌ها را ممکن می‌سازد. مقادیر آستانه‌ای که معمولاً برای تشخیص این خاک‌ها به کار می‌روند عبارت‌اند از: EC از ۴ دسی زیمنس بر متر به منظور تشخیص خاک‌های شور و ESP بیشتر از ۱۵ درصد برای تعیین خاک‌های قلیا. منظور از ESP درصد سدیم تبادلی خاک است. میزان این شاخص باید در خاک‌های زراعی حدود ۱۰ درصد یا کمتر باشد. هرچه این نسبت در خاک افزایش یابد به همان میزان از کیفیت شیمیایی خاک کاسته می‌شود و مشکلات زیادی را در خاک به وجود می‌آورد که از آن جمله می‌توان به تخرب خاکدانه‌ها و پودری شدن خاک اشاره کرد که کاهش نفوذپذیری خاک را به دنبال دارد.

از دستگاه‌های متفاوتی برای اندازه‌گیری شوری محلول استفاده می‌شود که از آن جمله TDS می‌توان به دستگاه EC متر و دستگاه مترا اشاره نمود. البته دستگاه‌هایی با توانایی سنجش کلیه پارامترهای محلول خاک طراحی شده‌اند.

همان‌طور که قبلاً اشاره شد اساس دستگاه‌های شوری سنج با توجه به مقاومت الکتریکی بنیان نهاده شده است و چون واحد مقاومت الکتریکی Ohm در واحد طول است از وارون آن mhos در واحد طول به عنوان واحد شوری استفاده می‌کنند. مقادیر این واحد خیلی بزرگ است به همین جهت از واحدهای کوچک‌تر آن یعنی mmhos/cm و cm<sup>۲</sup> استفاده می‌کنند. رابطه زیر بین این اجزا برقرار است.



$$1 \text{ mhos/cm} = 10^3 \text{ mmhos/cm} = 10^6 \text{ } \mu\text{mhos/cm}$$

۱-Electrical Conductivity

۲-Exchange Sodium Percent

در مورد خاک چون میزان شوری زیاد است از واحد mmhos/cm استفاده می‌کنند ولی در مورد آب به علت شوری کم، واحد  $\mu\text{mhos}/\text{cm}$  کاربرد بیشتری دارد. در سیستم SI واحد شوری  $\text{mmhos}/\text{cm}$  می‌باشد. هر  $\text{ds}/\text{m}$  برابر یک  $\text{mmhos}/\text{cm}$  است.  $\text{mmhos cm}^{-1} = \text{mS cm}^{-1} = \text{dSm}^{-1}$

کلیدهای زیر عموماً در دستگاه‌های شوری سنج دیده می‌شود :

- کلید ON/OFF برای روشن و خاموش کردن دستگاه
- کلید CAL برای تنظیم نمودن دستگاه
- کلید FUNCTION/ MODE در دستگاه‌هایی که چند کاره هستند برای انتخاب یکی از حالت‌های مورد نظر دستگاه شوری سنج دارای یک الکترود می‌باشد که به‌وسیله یک پوشش پلاستیکی محافظت می‌گردد.



در هنگام کار با دستگاه موارد زیر را باید رعایت نمود تا نتایج بهتری حاصل شود.

- الکترود در هنگامی که دستگاه روشن است اگر در هوا قرار گیرد باید عدد صفر را نشان دهد.
- وقتی که الکترود را در محلول قرار می‌دهیم باید منافذ موجود در روی الکترود در محلول قرار گیرد تا تمام هوای اطراف الکترود حذف گردد و در غیر این صورت هوا باعث ایجاد خطأ در قرائت میزان شوری می‌گردد.
- قبل از شروع هر آزمایش بهتر است دستگاه را تنظیم نماییم. بدین منظور از محلول استاندارد استفاده می‌کنیم که دارای شوری مشخصی است.
- چون دما یکی از پارامترهای مؤثر در حلالیت نمکها و نیز هدایت الکتریکی آنها می‌باشد، به همین دلیل میزان شوری را در یک دمای معین اندازه‌گیری می‌کنند. درجه حرارت استاندارد برای تعیین هدایت الکتریکی یا شوری ۲۵ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.
- چون با افزایش مقدار آب در محلول عصاره‌گیری شده میزان نمک محلول افزایش می‌یابد بهترین شرایط رطوبتی برای اندازه‌گیری شوری خاک FC یا ظرفیت زراعی FC باشد چون تهیه عصاره‌هایی با رطوبت FC مشکل است برای همین از عصاره گل اشباع استفاده می‌کنند. دستگاه شوری سنج دارای انواع پرتاپل (رومیزی) و قلمی یا جیبی است.

**پودمان دوم: خواص شیمیایی و بهسازی خاک**

**نمونه چک لیست ارزشیابی خواص شیمیایی خاک**

نتایج گروه ۳ از ۳ نمره	نتایج فردی از ۳ نمره	نتایج فردی از ۳ نمره	اهداف توانمند سازی		نام هرجو به تدقیک گروه
			شاپتگی فنی	شاپتگی غیر فنی	
			شودی خاک منطقه را تغییر می کند.	دستگاه سخ را با محلول استاندارد تنظیم می کند.	امحمدی (۱ گروه)
			اسیدیته خاک یا محالو را تبین می کند.	دستگاه pH تر را با محلول های استاندارد تنظیم می کند.	امیری (۱ گروه)
			دلتی عصاره را تدازیری می کند.	دلتی عصاره را با استفاده از بین خلا تهیه می کند.	..... (۱ گروه)
			گل اشیاع را آماده می کند.	گل اشیاع را از پژوهش در تعیین ۴ گیاه قلاب کا دست در منطقه خود	..... (۱ گروه)
			هر چو از مشاهدات خود یادداشت برداری می کند.	هر چو از مشاهدات خود یادداشت برداری می کند.	..... (۲ گروه)
			مشارکت گروه	در هر گام کار اینچه را رعایت می کند	..... (۲ گروه)
			بنداشت فردی را رعایت می کند	بنداشت فردی را رعایت می کند	..... (۲ گروه)
			لیس کار می پوشد	لیس کار می پوشد	..... (۲ گروه)
با توجه به نتیجه ارزشیابی، عملکرد هرجو مورد قبول است					
تاریخ - امضای نام خانوادگی هنرآموز:					

## ارزشیابی شایستگی خواص شیمیایی خاک

**شرح کار:**

- |   |                |              |                      |
|---|----------------|--------------|----------------------|
| ۱   | ۲              | ۳            | ۴                    |
| تعیین دامنه PH مناسب گیاهان قابل کشت در منطقه | تھیہ عصاره خاک | تعیین PH خاک | اندازه گیری شوری خاک |

**استاندارد عملکرد:**

هنرجو پس از اتمام این واحد یادگیری، با مفهوم PH و EC آشنای شده و با انجام آزمایش هایی گل اشباع تھیه و به نسبت های مختلف عصاره سازی نموده و PH و EC محلول های خاکی را اندازه گیری می نماید.

**شاخص ها:**

- |   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| ۱   | ۲   | ۳  | ۴   |
| انجام تحقیق و ارائه PH مناسب گیاهان قابل کشت در منطقه | تھیہ عصاره گل اشباع (آماده سازی خاک و توزین افزودن آب مقطر، تھیہ مخلوط، آماده سازی قیف و ارلن، ریختن گل، روشن کردن پمپ و عصار گیری) - عصاره ۱ به ۵ (توزین خاک، محاسبه آب، تھیه مخلوط، قراردادن در شیکر، رسوب گذاری، عصاره گیری) | اندازه گیری دمای عصاره، تنظیم دستگاه PH متر، قراردادن الکترود در محلول، قرائت، مقایسه، شست و شوی الکترود | تنظیم EC سنج، آماده سازی الکترود، قراردادن الکترود در محلول، قرائت، مقایسه، شست و شوی الکترود |

**شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:**

- |                               |  |  |                        |
|-------------------------------|--|--|------------------------|
| ۱                             | ۲  | ۳  | ۴                      |
| محل اجرا: آزمایشگاه خاک شناسی | تجهیزات: ترازوی دیجیتال، همزن الکتریکی، همزن دستی، مزور و بشر در اندازه های مختلف، دما سنج آزمایشگاهی، کاردک، پمپ خلا، قیف بوخر، ارلن تخلیه، PH سنج، EC سنج، آب فشان | مواد: خاک، آب مقطر، کاغذ صافی، محلول های استاندارد PH متر و EC سنج | منابع: جداول استاندارد |

**معیار شایستگی:**

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تعیین PH مناسب گیاهان قابل کشت در منطقه	۱	
۲	عصاره گیری از نمونه خاک	۱	
۳	تعیین اسیدیته خاک	۲	
۴	اندازه گیری شوری خاک	۲	
	شاخص های غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:		
	شاخص های غیرفنی: محاسبه و ریاضی، گردآوری اطلاعات/ اینمنی: خود فرد/ توجهات زیست محیطی: اثرات زیست محیطی، رعایت مصرف مواد شیمیایی مرتبط با آن/ نگرش: دقت در سنجش، ریزبینی، ظرافت، تفکر انتقادی		۲
	میانگین نمرات		*

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

## واحد یادگیری ۴: بهسازی خاک‌ها

جمع: ۱۶ ساعت

زمان آموزش

### اهداف توانمندسازی

- ✓ ویژگی‌های خاک‌های سنگین را بیان کند.
- ✓ اصلاح یک نوع خاک رسی را به درستی انجام دهد.
- ✓ خصوصیات خاک‌های سبک را بداند.
- ✓ بهسازی خاک‌های شنی را انجام دهد.
- ✓ فرسایش و انواع آن را بشناسد.
- ✓ مهم‌ترین عوامل فرسایش در اقلیم ایران را بیان کند.
- ✓ بهترین روش کنترل فرسایش در مناطق گرم و خشک را تشخیص دهد.

### واژه‌های کلیدی

بهسازی یا اصلاح خاک، خاک رسی یا سنگین، خاک‌های سبک و بهسازی آنها، ویژگی خاک‌های اسیدی و نحوه اصلاح آنها، خاک‌های شور و علل شورشدن تدریجی خاک‌ها، انواع خاک‌های شور و قلیا و اصلاح آنها، فرسایش و انواع آن، روش‌های کنترل فرسایش آبی، فرسایش بادی و کنترل آن

### خلاصه محتوا

در شایستگی بهسازی خاک‌ها، فرآگیر ابتدا با ویژگی‌های هریک از انواع خاک‌ها آشنا شده و در ادامه روش یا روش‌هایی را برای اصلاح خاک انجام می‌دهد تا شرایط را برای رشد گیاه بهبود بخشد. عوامل فرسایش خاک را می‌شناسد و روش‌های کنترل فرسایش را می‌آموزد. (با طراحی آزمایش یا بازدید علمی) **ابزار و تجهیزات:** گلدان، زمان‌سنجد، آبپاش، ظروف شیشه‌ای، جعبه بزرگ، چهارپایه، تخته چوبی، تراز بنایی، نخ و ریسمان، بیل، کلنگ، میخ چوبی، چکش

**مواد مصرفی: خاک شنی، خاک رسی، خاک باغچه، بذر  
بودجه بندی شایستگی:**

فعالیت‌های تکمیلی	اهداف عملکردی	موضوع و عنوان درس	جلسه	پودهمان
	- طراحی آزمایش برای اصلاح خاک رسی - طراحی آزمایش برای اصلاح خاک شنی	اصلاح خاک‌های سبک و سنگین	اول	
بازدید صحرایی	- تشخیص انواع آهک و نوعه استفاده از آن - طراحی عملیات بهسازی خاک شور	اصلاح خاک‌های اسیدی و شور	دوم	خواص شیمیایی و بهسازی خاک
بازدید صحرایی	- بازدید از مناطق فرسایشی و طرح‌های مبارزه با فرسایش - تشخیص انواع فرسایش آبی	فرسایش آبی	سوم	
	- تأثیر گیاهان در فرسایش با طراحی آزمایش - ارزشیابی مرحله‌ای	فرسایش بادی	چهارم	

## راهنمای فرایند آموزش

### اصلاح فیزیکی خاک‌های سبک و سنگین

در اثر بعضی از فعالیت‌های ژئولوژیکی زمین و یا تداخل عمل انسان در طبیعت ساختار فیزیکی یا شیمیایی خاک دچار تغییر می‌شود؛ به‌طور مثال در اثر بروز سیلاب‌های طبیعی و شسته شدن رس‌های یک منطقه و انتقال رسوبات به نقطه پست دیگر و رسوب در آن منطقه با گذشت زمان خاک‌هایی را با بافت نسبتاً سنگینی به وجود می‌آورد و یا بروز شوری در بخش‌هایی از مناطق جنوبی ایران، که در اثر آبیاری با آب نامناسب باعث شوری تدریجی خاک شده است. انجام امور زراعی در خاک‌های دارای محدودیت مستلزم اقداماتی است که باعث کاهش اثرات عامل محدود‌کننده می‌گردد. از بین بردن یک عامل محدود‌کننده هزینه زیادی را

درباره از نظر اقتصادی مقرن به صرفه نیست و از سوی دیگر تحمیل تغییر به محیط زیست مشکلات بعدی را نیز به همراه خواهد داشت. به همین جهت بهتر است تا حمامکان از روش‌های به زراعی استفاده گردد و یا اقدام به کاشت محصولات سازگار با شرایط موجود نمود. در غیر این صورت اصلاح موضعی خاک‌ها پیشنهاد می‌شود. با توجه به اهمیت این محدودیت‌ها از نظر وسعت و ارزش اقتصادی آنها در کشور، به ترتیب اولویت در ادامه به چند مورد اشاره می‌شود.

### اصلاح خاک‌های اسیدی و شور:

مؤثرترین راه اصلاح خاک‌های شور شستشوی املال و خارج کردن آنها از ناحیه ریشه با مقدار زیادی آب است. اما عمل شستشو بدون ایجاد زهکش، مناسب نبوده و باعث بالا آمدن سفره آب زیرزمینی شده و درنتیجه نمک مجدداً در خاک تجمع می‌یابد. یکی از محدودیت‌های این روش آب مورد نیاز می‌باشد که با توجه به کمبود آب مشکلات عمده‌ای را به وجود می‌آورد. عدم استفاده از آب کافی در هنگام شستشوی خاک نه تنها نمک را از خاک خارج نمی‌کند بلکه می‌تواند با محلول کردن نمک تأثیر بدتری در رشد گیاه داشته باشد. از سوی دیگر برآورده آب بیش از توان زهکشی خاک نیز علاوه بر هدر رفت آب، باعث بالاقی شدن خاک و بروز مشکلات بعدی می‌گردد.

### پراکنش و وسعت اراضی متأثر از نمک:

به طور کلی خاک‌های متأثر از نمک در تمامی کشورها و تقریباً تمامی شرایط آب و هوایی وجود دارند، وسعت این خاک‌ها در مناطق خشک بسیار بیشتر از مناطق مرتبط می‌باشد. به عبارت دیگر مناطق خشک به علت وجود بارندگی کم و تبخیر و تعرق بالا و درنتیجه شستشوی محدود نمک‌ها، ذاتاً مستعد تجمع املال می‌باشند. برآوردها نشان می‌دهد حدود هفت درصد از سطح خشکی‌های زمین را خاک‌های متأثر از نمک دربرمی‌گیرد. مساحت خاک‌های با شوری کم و متوسط در کشور ما ۲۶ میلیون هکتار و خاک‌های با شوری زیاد حدود ۸ میلیون هکتار تخمین زده می‌شود. علاوه بر روند طبیعی شور شدن خاک‌ها، حدود ۷۷ میلیون هکتار از اراضی دنیا در اثر فعالیت‌های انسان شور شده‌اند.

یکی از مهمترین عوامل در موفقیت اصلاح خاک‌های شور برآورده دقيق آب مورد نیاز برای شستشوی خاک می‌باشد. آب مورد نیاز برای شستشوی خاک را با استفاده از روابطی می‌توان تعیین نمود. یکی از این معادلات نیاز آب شویی می‌باشد:

$$LR = \frac{FC \times EC_{iw}}{SP \times EC_e} = \frac{Ddw}{Ddw + Diw}$$

در این رابطه

$LR = LR_{آب‌شویی}$

$= عمق آب زهکشی = D_{dw}$

$= عمق آب آبیاری = D_{iw}$

$FC =$  رطوبت خاک در ظرفیت زراعی

$= EC_{iw}$  هدایت الکتریکی یا شوری آب آبیاری

$SP =$  رطوبت خاک در عصاره اشباع

$= EC_e$  هدایت الکتریکی یا شوری عصاره اشباع

مثال: خاکی با رطوبت اشباع ۷۵٪ و رطوبت ظرفیت نگهداشت رطوبت ۲۵ درصد

و سالیانه با ۱۰۰ سانتی‌متر آبیاری می‌شود اگر آب آبیاری و عصاره اشباع دارای شوری به ترتیب  $4/0$  و  $1\text{ میلی موس}$  بر سانتی‌متر باشد، چه مقدار آب اضافه باید

به زمین داده شود تا از شور شدن خاک جلوگیری گردد؟

$$LR = \frac{FC \times EC_{iw}}{SP \times EC_e} = \frac{25 \times 0/4}{75 \times 1} = 0/13$$

$$LR = \frac{Ddw}{Ddw + Diw} = \frac{Ddw}{Ddw + 100} = 0/13 \rightarrow Ddw = 15\text{ cm}$$

سالانه باید  $15\text{ cm}$  به عمق آب آبیاری اضافه کنیم تا از روند شورشدن خاک جلوگیری شود. مقدار آبی که برای آب‌شویی لازم است به میزان شوری اولیه خاک، نوع خاک و روش آبیاری بستگی دارد. در صورتی که ارتفاع آب معادل آب‌شویی به صورت پیوسته به خاک اضافه شود به طوری که زمین غرقاب شود حدود ۷۵ درصد املاح از خاک خارج می‌شوند.

در خاک‌های سنگین آب آب‌شویی را می‌توان با انتخاب شیوه‌های متفاوت و

غیرغرقابی تاحدی کاهش داد. در این نوع خاک‌ها منافذ ریز می‌تواند مقداری از محلول خاک دارای نمک را درخود نگه دارد که این مقدار درخاک اشباع ناشی از آبیاری غرقابی قابل توجه می‌باشد. بنابراین با آبیاری ناپیوسته و متناوب مانند آبیاری بارانی و قطره‌ای، درصد بیشتری از آب از منافذ عبور می‌کند و کارایی جایگزینی آب شور افزایش می‌یابد.

**بهسازی خاک‌های شور را می‌توان با کاشت گونه‌های مقاوم بهبود بخشید.**

### اصلاح خاک‌های قلیا

در این نوع خاک‌ها علاوه بر شستشوی نمک با ایجاد زهکش مناسب، باید سدیم زیادی را از سطح کلؤئیدهای خاک جدا نمود. گاهی اوقات مصرف زیاد آب تؤمن با عملیات کشاورزی موجب خروج سدیم قابل تبادل و املاح محلول در خاک می‌شود ولی مصرف مواد اصلاح‌کننده باعث تسریع در امر اصلاح خاک‌های قلیایی و شور و قلیا می‌شود. از مواد اصلاح‌کننده می‌توان گچ، گوگرد، کلسیم کلرید و اسیدسولفوریک را نام برد. گچ با فرمول شیمیایی  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  و گوگرد متداول‌ترین مواد شیمیایی اصلاح‌کننده این نوع خاک‌ها می‌باشند. این مواد را می‌توان همراه با آب آبیاری و یا به صورت پاشیدن و مخلوط نمودن آن به خاک استفاده نمود. در صورتی که جایگزینی سریع کلسیم با سدیم مدنظر باشد از کلرید کلسیم استفاده می‌کنند. در خاک‌های ایران به علت وجود آهک کافی بهتر است از موادی نظیر اسیدسولفوریک، گوگرد و سولفات‌های آهن استفاده نمود تا کلسیم به صورت سولفات درآمده و حلایت آن افزایش یابد. چون گچ ارزان‌تر بوده و در زمان کمتری فرایند اصلاح صورت می‌گیرد و به مقدار زیاد مصرف می‌شود به همین جهت نحوه محاسبه گچ مورد نیاز را یادآوری می‌کنیم.

میزان گچ موردنیاز را به صورت تقریبی می‌توان از معادله زیر برآورد نمود.

$$\text{GR} = \% \text{ESP}_{\text{i}} - \text{ESP}_{\text{f}} \times \text{CEC}$$

در این رابطه

$\text{GR}$  = مقدار گچ مورد نیاز

$\% \text{ESP}_{\text{i}}$  = درصد سدیم تبادل اولیه

$\text{ESP}_{\text{f}}$  = درصد سدیم تبادل نهایی خاک که ۱۰٪ منظور می‌شود

$\text{CEC}$  = ظرفیت کاتیون تبادلی بر حسب میلی اکی والان در ۱۰۰ گرم خاک

مثال: در صورتی که درصد سدیم تبادلی خاکی ۳۵ درصد و ظرفیت کاتیون تبادلی

آن ۲۴ میلی اکی والان در ۱۰۰ گرم خاک خشک باشد مقدار گچ مورد نیاز برای اصلاح آن را مشخص کنید.

$$GR = \frac{10}{(0.35 - 0.10)} \times 26 = 6 \text{ meq/100 soil}$$

۶ میلی اکی والان گچ برای اصلاح ۱۰۰ گرم خاک نیاز است. برای تبدیل به واحد جرم به صورت زیر عمل می کنیم.

$$\begin{aligned} CaSO_4 \cdot 2H_2O &= 174 & \text{جرم جرم مولکولی گچ} \\ E = M/N &= 174/2 = 86 & \text{گرم اکی والان گچ} \end{aligned}$$

$mg = meq = 516 = 6 \times 86 = (ظرفیت/جرم مولکولی) \times meq$   
مقدار ۵۱۶ میلی گرم یا حدوداً  $\frac{1}{5}$  گرم گچ برای اصلاح ۱۰۰ گرم خاک نیاز است.  
برای یک مزرعه ۱ هکتاری به عمق شخم ۳۰ سانتی متر و وزن مخصوص ۶ گرم  
بر سانتی متر مکعب، مقدار گچ مورد نیاز عبارت است از:

$$\text{گرم وزن خاک مزرعه} = \frac{1}{8} \times 10^9 = 10^4 \times 10^3 \times 1/6 = 4/8 \times 10^9$$

مقدار گچ مورد نیاز برای اصلاح خاک این مزرعه ۲۴ تن می باشد:  
 $g = 24000000 \text{ g} = 24000 \text{ Kg} = 24 \text{ ton}$

در بهسازی خاک های قلیا یا سدیمی لازم است تا نفوذ آب در خاک و تبادل یون کلسیم با سدیم را بهبود بخشد. بهتر است ابتدا آب شویی را با آب شور آغاز نموده و به تدریج از شوری آن بکاهیم. در صورتی که در خاک لایه کلسیم دار وجود دارد می توان با انواع ماشین ها و ادوات شخم خاک را برهم زد تا اختلاط بین لایه سرشار از سدیم با نهشته های کلسیم خاک فراهم نمود. در این صورت نیاز به مواد اصلاح کننده خاک کاهش می یابد.

گچ را می توان در سطح خاک پخش نمود و یا همراه با آب آبیاری به خاک اضافه کرد. گوگرد را معمولاً در سطح خاک پخش کرده و با شخم به زیر خاک می کنند و آن را با آب آبیاری به زمین اضافه نمی کنند زیرا آب شویی آن را از بین می برد. هرچه گوگرد ریزتر و نرم تر باشد اکسیداسیون آن سریع تر خواهد بود.

اصلاح خاک های شور و قلیا علاوه بر استفاده از آب شویی و مواد اصلاح کننده محدودیت های دیگری نیز دارد که بهسازی این گونه خاک ها را با مشکلاتی مواجه می سازد که باید در مدیریت آنها مدنظر قرار گیرد تا طرح های اجرایی با موفقیت همراه باشد.

### اصلاح خاک های اسیدی

اسیدیتیه افراطی در خاک ها یکی از عوامل محدود کننده رشد گیاهان است. در

ایران غالباً PH خاک آن قدر کاهش نمی‌یابد که اثرات سوء اسیدی شدن در آن ظاهر شود. خاک‌های اسیدی احتمالاً فقط در قسمتی از مناطق شمالی ایران ممکن است عوارضی را به وجود آورد. ولی در بعضی از نقاط به صورت موضعی ممکن است کاهش PH اتفاق افتد و مشکلاتی را برای زارعین به وجود آورد. اصولاً اصلاح PH خاک، کار مشکلی است معمولاً PH خاک را به عنوان یک خصوصیت ثابت در نظر می‌گیرند و خیلی تغییر نمی‌دهند زیرا خاک دارای خاصیت تامپونی است و در مقابل تغییرات PH از خودش مقاومت نشان می‌دهد. لذا توصیه می‌شود با توجه به PH خاک، گیاه انتخاب و کشت شود. خاک‌های اسیدی بیشتر در اقلیم‌های مرطوب دیده می‌شوند. هر عاملی که بتواند عناصر بازی (Ca, Na, K) را از خاک خارج کند و یا عناصر Al, H را افزایش دهد باعث کاهش PH و در نتیجه اسیدی شدن خاک می‌گردد.

یکی از راه‌های شناخت ساده خاک‌های اسیدی، استفاده از محلول‌های بازی مثل جوش شیرین است که باعث جوشیدن و تشکیل حباب در آنها می‌شود.



از عوامل مهم اسیدی شدن خاک‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

■ شستشوی زیاد خاک

■ جذب عناصر غذایی توسط گیاهان

■ اسیدهای آلی ترشح توسط ریشه گیاهان

■ استفاده زیاد از کودهای شیمیایی اسیدزا

وقتی PH خاک زیاد اسیدی شود یون‌های آلومینیوم و منگنز به مقدار زیاد در آب حل می‌شوند و می‌تواند برای گیاه ایجاد سمیت کند. در خاک‌های خیلی اسیدی همچنانی جذب کلسیم دچار اختلال می‌شود. برای اصلاح خاک‌های اسیدی باید از ترکیباتی استفاده نمود که عناصر بازی خاک را اضافه نماید. بهترین ماده که این

ویژگی را دارد آهک است.

آهک به اشکال زیر در طبیعت وجود دارد:

■ آهک زنده یا اکسید کلسیم  $\text{CaO}$

■ آهک مرده یا هیدروکسید کلسیم  $\text{Ca(OH)}_2$

■ سنگ آهک یا کربنات کلسیم  $\text{CaCO}_3$

کلسیم موجود در ترکیبات فوق در اثر انحلال تدریجی جانشین عناصر هیدروژن و آلومینیوم در سطح کلولیدها شده و یون‌های این دو عنصر را وارد محلول خاک می‌کند. با گذشت زمان نیز این یون‌های خارج شده از سطح کلولیدها با عمل آب‌شویی از خاک خارج می‌شود. متداول‌ترین ترکیبی که برای اصلاح خاک‌های اسیدی استفاده می‌شود سنگ آهک است.

در مصرف آهک موارد زیر را باید مدنظر داشت تا اثرات اصلاحی آن زودتر و بهتر نمایان شود:

(الف) هرچه اندازه ذرات آهک ریز باشد به علت افزایش سطح تماس، آهک زودتر حل شده و باعث بالا رفتن PH خاک خواهد شد ولیکن در اثر آبیاری و بارندگی سریع‌تر از خاک خارج خواهد شد. بنابراین بهتر است آهک مصرفی مخلوطی از ذرات ریز و درشت باشد تا این طریق مدت زمان اثر آهک افزایش یابد.

(ب) بهتر است ذرات آهک و خاک با یکدیگر تماس کامل داشته باشند بنابراین توصیه می‌شود که پخش آهک قبل از شخم زدن انجام گیرد و در صورت امکان بعد از عملیات شخم عملیات دیسک زنی انجام گیرد.

(ج) بهترین زمان مصرف آهک چند ماه قبل از کشت است و برای افزایش راندمان مصرف آهک بهتر است هردو سال یکبار و به تدریج آهک را به خاک اضافه نمود. به علت تأثیر عوامل گوناگون در تعیین مقدار آهک نمی‌توان میزان دقیق آهک را مشخص نمود. برای تخمین مقدار آهک مورد نیاز، دو عامل آب و هوا و بافت خاک را در نظر می‌گیرند. برای این منظور جداولی تنظیم شده است که جدول صفحه بعد یکی از انواع آن است.