

## پودمان ۲

# تحلیل کاربرد لعاب در سرامیک



هنرمندان و صنعتگران همواره به فکر بالا بردن کیفیت محصولات سرامیکی از لحاظ زیبایی، بهداشت و کاربرد بوده‌اند. ساخت لعاب تحولی بزرگ در این راستا بوده است که به بیرون این موارد کمک فراوانی کرده است.



شکل ۱

چه تفاوتی بین دو محصول سرامیکی نشان  
داده شده در شکل ۱ وجود دارد؟

فعالیت کلاسی



چند محصول سرامیکی مانند آجر ساختمانی، کاشی و بشقاب چینی تهیه کنید. کیفیت سطوح آنها را بررسی کنید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.



ج) بشقاب چینی



ب) کاشی




الف) آجر ساختمانی

شکل ۲

## لعله

لعله آمیزی از مواد اولیه سرامیکی است که به صورت لایه‌ای نازک روی قطعه اعمال می‌شود. این لایه در مرحله پخت ذوب می‌شود و حالت شیشه‌ای پیدا می‌کند. لعله باعث ایجاد و تقویت ویژگی‌های بیان شده در نمودار ۱ می‌شود.



نمودار ۱

## پودمان ۲: تحلیل کاربرد لعب در سرامیک

فعالیت کلاسی



محصولاتی که بر روی آن لعب اعمال شده است، مشخص کنید.

جدول ۱



## تاریخچه لعب

پیشینه لعب به حدود ۵۰۰۰ سال قبل و در ایران به دوره هخامنشیان بازمی‌گردد. همچنین در میان جاذبه‌های تاریخی و آثار دوران اسلامی، مساجد‌ها از جمله مکان‌هایی هستند که از کاشی‌های متعدد لعب دار در ساخت آنها استفاده شده است.



شکل ۴- مسجد جامع قزوین



شکل ۳- مسجد جامع یزد

تحقیق کنید



در مورد چند مکان تاریخی شهر خود که در بنای آنها محصولات لعاب دار به کار رفته است، تحقیق کنید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.




شکل ۵- گیاه کویری اشنون

در سده‌های گذشته در ایران برای تهیه لعاب از سه ماده قلیا، سنگ چخماق و خرد شیشه استفاده می‌کردند.

قلیا را از خاکستر گیاه کویری اشنون به دست می‌آورند. این گیاه حاوی سدیم، کلسیم و پتاسیم است. در کشور ما، منطقه چغازنبیل (استان خوزستان، شهرستان شوش) یکی از مراکز استفاده از لعاب به شیوه سنتی بوده است.

## اجزای تشکیل‌دهنده لعاب

آمیز لعاب از سه گروه ماده اولیه تشکیل شده است که این مواد شامل اکسیدهای دگرگون‌ساز<sup>۱</sup>، واسطه<sup>۲</sup> شبکه‌ساز<sup>۳</sup> است که در نمودار ۲ نشان داده شده است:



نمودار ۲- دسته‌بندی اجزای تشکیل‌دهنده لعاب

۱- Modifiers

۲- Intermediates

۳- Network Formers

## پودمان ۲: تحلیل کاربرد لعاب در سرامیک

با توجه به تعریف لعاب و نمودار ۲ مشاهده می‌شود که این مواد شباهت زیادی به مواد اولیه شیشه دارند. اکسیدهای مورد نیاز لعاب را می‌توان از کانی‌ها یا اکسیدهای خالص تهیه کرد.

### دگرگون‌سازها

مواد دگرگون‌ساز در لعاب باعث کاهش نقطه ذوب آمیز می‌شوند. عموماً برای تأمین این مواد، از اکسیدهای قلیایی و قلیایی خاکی جدول تناوبی استفاده می‌شود. برخی از این اکسیدها در نمودار ۳ نشان داده شده است:

باریم اکسید $\text{BaO}$	روی اکسید $\text{ZnO}$	منیزیم اکسید $\text{MgO}$	کلسیم اکسید $\text{CaO}$	سرب اکسید $\text{PbO}$	لیتیم اکسید $\text{Li}_2\text{O}$	پتاسیم اکسید $\text{K}_2\text{O}$	سدیم اکسید $\text{Na}_2\text{O}$
-----------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

نمودار ۳- اکسیدهای قلیایی

### سدیم اکسید و پتاسیم اکسید ( $\text{Na}_2\text{O}$ , $\text{K}_2\text{O}$ ):

این اکسیدها کمک‌ذوب‌های قوی هستند و نقش مؤثری در کاهش دمای ذوب دارند. سدیم اکسید تأثیر بیشتری نسبت به پتاسیم اکسید در کاهش دمای ذوب لعاب دارد. در بیشتر لعاب‌ها برای تأمین گدازآور از ترکیبات معدنی حاوی سدیم اکسید و پتاسیم اکسید استفاده می‌شود. تأثیر سدیم اکسید و پتاسیم اکسید در لعاب در نمودار ۴ و منابع تأمین سدیم اکسید و پتاسیم اکسید در جدول ۲ نشان داده شده است.

### جدول ۲- منابع تأمین کننده سدیم اکسید و پتاسیم اکسید

$\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$	فلدسبات سدیم
$\text{K}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$	فلدسبات پتاسیم
$\text{Na}_2\text{CO}_3$	سدیم کربنات
$\text{K}_2\text{CO}_3$	پتاسیم کربنات
$\text{NaNO}_3$	سدیم نیترات
$\text{KNO}_3$	پتاسیم نیترات



نمودار ۴- تأثیر سدیم اکسید و پتاسیم اکسید در لعاب

با افزودن اکسیدهای گدازآور سدیم اکسید و پتاسیم اکسید، حلایت اکسیدهای رنگی در لعاب افزایش می‌یابد.

نکته



### لیتیم اکسید ( $\text{Li}_2\text{O}$ ):

بعد از سدیم اکسید و پتاسیم اکسید، یکی از اکسیدهای قلیایی که به عنوان گدازآور در لعاب به کار می‌رود، لیتیم اکسید است. این اکسید نسبت به اکسیدهای قلیایی دیگر از قیمت بالاتری برخوردار است. در نمودار ۵ برخی از ویژگی‌های لیتیم اکسید مانند ضریب انبساط، درخشندگی و پایداری جویی با اکسیدهای  $\text{K}_2\text{O}$  و  $\text{Na}_2\text{O}$  مقایسه شده است. جدول ۳ اصلی‌ترین منابع تأمین کننده این اکسید را نشان می‌دهد.




جدول ۳- منابع تأمین کننده لیتیم اکسید

$\text{Li}_2\text{CO}_3$	لیتیم کربنات
$\text{Li}_2\text{SiO}_3$	لیتیم سیلیکات
$\text{LiAlO}_2$	لیتیم آلومینات
$\text{LiF}$	لیتیم فلورید

### سرب اکسید ( $\text{PbO}$ ):

این اکسید از گدازآورهای قوی است که بیشتر در لعاب‌های هنری کاربرد دارد.

تأثیر سرب اکسید در لعاب در نمودار ۶ و منابع تأمین کننده این اسید در جدول ۴ آورده شده است.



جدول ۴- مهم‌ترین منابع تأمین کننده سرب اکسید

$\text{PbO}$	سرب اکسید
$\text{Pb}_2\text{O}_3$	لیتاژ
$\text{Pb}_2\text{O}_4$	سرنج
$\text{PbO.CO}_2$	سرب کربنات

## پودمان ۲: تحلیل کاربرد لعاب در سرامیک

بیشتر بدانید



سرب ماده‌ای سمی است و تنفس پودر و بخار آن در موقع کاربرد مضر است. سرب موجود در لعاب سربی در آب محلول نیست، ولی در آبی که حالت اسیدی داشته باشد و در اسیدهای ضعیف محلول است که برای مصرف کننده خطرات بهداشتی ایجاد می‌کند. تماس با سرب اکسید و حتی فلز آن خطرناک است و لازم است نکات ایمنی و بهداشت در کاربرد آن رعایت شود. سرب در گذشته در صنایع شیمیایی، فلزی، دفاعی، پژوهشی و ساختمانی کاربردهای زیادی داشته است، اما در حال حاضر به دلیل ملاحظات فنی، ایمنی و بهداشتی کاربرد آن در بسیاری از زمینه‌ها منوع شده است و تلاش‌های بسیاری برای تأمین خواص سرب با مواد جایگزین سازگار با محیط زیست صورت گرفته است.

ایمنی و  
بهداشت



از استنشاق و تماس با سرب اکسید، فلز سرب و هرگونه ترکیبات سربی خودداری کنید. در صورت نیاز به کار با این مواد، از ماسک تنفسی ویژه و دستکش استفاده کنید.

### کلسیم اکسید و منیزیم اکسید (CaO و MgO):

این اکسیدها نسبت به اکسیدهای قلیایی، گدازآوری کمتری دارند. دولومیت<sup>۱</sup> ماده اولیه‌ای است که هر دو اکسید منیزیم و کلسیم را تأمین می‌کند.

تأثیر کلسیم اکسید و منیزیم اکسید در لعاب در نمودار ۷ و منابع تأمین کننده این دو اکسید در جدول ۵ نشان داده شده است.

جدول ۵- مهم‌ترین منابع تأمین کننده اکسیدهای کلسیم و منیزیم

CaCO <sub>۳</sub>	کلسیم کربنات
CaMg(CO <sub>۳</sub> ) <sub>۲</sub>	دولومیت
۳MgO.۴SiO <sub>۲</sub> .۲H <sub>۲</sub> O	تالک

افزایش سختی  
لعاب

پایداری در مقابل  
عوامل جوی

افزایش مقاومت در  
برابر اسید

کاهش ترک‌های  
موئین

تأثیر اکسیدهای  
کلسیم و منیزیم  
در لعاب

نمودار ۷- تأثیر اکسیدهای کلسیم و منیزیم در لعاب

تأثیر اکسیدهای کلسیم و منیزیم را بر نقطه ذوب لعاب بررسی کنید.

کنجکاوی



**روی اکسید و باریم اکسید ( $ZnO$  و  $BaO$ ):**  
اکسیدهای روی و باریم بعد از سرب اکسید بیشترین تأثیر را روی درخشندگی و شفافیت لعاب دارند، همچنین حالت گدازآوری نیز ایجاد می‌کنند. با توجه به سمی بودن سرب اکسید، امروزه در صنعت بیشتر از این اکسیدها استفاده می‌شود. این اکسیدها در تولید رنگ‌های سرامیکی نیز کاربرد فراوانی دارند.

### اکسیدهای واسطه

اکسیدهای واسطه باعث بهبود خواص لعاب و ایجاد توازن بین ویژگی‌های دگرگون‌سازها و شبکه‌سازها می‌شوند. پرکاربردترین اکسیدهای واسطه در نمودار ۸ آمده است.

زیرکونیوم اکسید ( $ZrO_2$ )

آلومینیوم اکسید ( $Al_2O_3$ )

### نمودار ۸ – پرکاربردترین اکسیدهای واسطه

#### آلومینیوم اکسید ( $Al_2O_3$ ):


این اکسید از نظر شیمیایی خنثی است و روانی مذاب لعاب را کنترل می‌کند و آن را قادر می‌سازد تا دمای لازم را تحمل کند. مقدار زیاد آلومینیوم اکسید سختی لعاب را افزایش می‌دهد و آن را در مقابل سایش و عوامل شیمیایی مقاوم می‌کند.

نکته



بزرگ‌ترین تفاوت شیشه و لعاب، حضور آلومینیوم اکسید در لعاب است.

منبع تأمین این اکسید معمولاً کائولن و فلدسپات‌ها است. تأثیر آلومینیوم اکسید در لعاب در نمودار ۹ نشان داده شده است.



نمودار ۹

#### زیرکونیوم اکسید ( $ZrO_2$ ):

برای بهبود بخشیدن به خواص نوری و ظاهری لعاب (اپک کردن) از این اکسید استفاده می‌شود. این اکسید مانند آلومینیوم اکسید می‌تواند نقش واسطه داشته باشد. این اکسید باعث افزایش مقاومت شیمیایی و اپک‌کنندگی مناسب می‌شود. زیرکونیوم اکسید تحت شرایطی در لعاب عیوب پوست تخم مرغی ایجاد می‌کند.



## پودمان ۲: تحلیل کاربرد لعاب در سرامیک



در عیب پوست تخم مرغی، سطح لعاب پس از پخت همانند سطح پوسته تخم مرغ ناصاف است و در صورت پیشرفت، اندازه حفره‌ها بزرگ‌تر می‌شود که به آن عیب پوست پر تقالی<sup>۱</sup> گفته می‌شود. که در شکل ۶ این عیب مشاهده می‌شود.

**شبکه‌سازها**  
شبکه‌سازها استخوان‌بندی و پایه لعاب را تشکیل می‌دهند. در صنعت لعاب‌سازی به نام اکسیدهای اسیدی معروف هستند. از مهم‌ترین اکسیدهای شبکه‌ساز می‌توان سیلیسیم‌اکسید و بوراکسید را نام برد.

بوراکسید  $\text{B}_2\text{O}_3$

سیلیسیم‌اکسید  $\text{SiO}_2$

### نمودار ۱۰- مهم‌ترین اکسیدهای شبکه‌ساز

**سیلیسیم‌اکسید ( $\text{SiO}_2$ ):** از مهم‌ترین شبکه‌سازها در لعاب است که در تمام ترکیب‌های لعاب از آن استفاده می‌شود. سیلیس ( $\text{SiO}_2$ ) عمده‌ترین تأمین‌کننده سیلیسیم‌اکسید است، نقطه ذوب بالایی (حدود ۱۷۰ ° درجه سلسیوس) دارد، ولی در حضور اکسیدهای گدازآور (قلیایی) نقطه ذوب آن کاهش می‌یابد.

**بوراکسید ( $\text{B}_2\text{O}_3$ ):** یکی دیگر از اکسیدهای شبکه‌ساز است که در کنار سیلیس در بسیاری از لعاب‌ها استفاده می‌شود. بوراکسید، اکسیدهای فلزی مختلفی را در خود حل می‌کند و به لعاب ظاهری برآق و درخشندگ می‌دهد.

### جدول ۶- مهم‌ترین منابع تأمین‌کننده بوراکسید

$2\text{CaO} \cdot 3\text{B}_2\text{O}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	بوراکس آبدار
$\text{B}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$	بوریک اسید
$2\text{CaO} \cdot 3\text{B}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	کلمانیت



نمودار ۱۱



در صد مولی بوراکسید در ترکیب لعاب بر خواص آن اثرگذار است و می‌تواند باعث کاهش نقطه ذوب لعاب و کاهش گرانروی شود.

### نمایش آمیز لعاب

برای نشان دادن آمیز لعاب، روش‌های مختلفی وجود دارد:

- ۱ نسبت مولی اکسیدها (فرمول زگر)
- ۲ درصد وزنی مواد اولیه (فرمول آمیز)
- ۳ درصد وزنی اکسیدها (فرمول شیمیابی)

جدول ۷- نمونه‌هایی از روش‌های نمایش آمیز لعاب

درصد وزنی اکسیدها (فرمول شیمیابی)	درصد وزنی مواد اولیه (فرمول آمیز)	نسبت مولی اکسیدها (فرمول زگر)
درصد وزنی (%)	مقدار (%)	نوع ماده
۵۰/۱۹	SiO <sub>۲</sub>	۲۷/۰
۱۸/۴۷	B <sub>۲</sub> O <sub>۳</sub>	۲۶/۴
۱۴/۳۶	Al <sub>۲</sub> O <sub>۳</sub>	۱۹/۰
۱۰/۲۰	Na <sub>۲</sub> O	۱۰/۴
۶/۳۹	CaO	۲/۲
۰/۳۹	MgO	۱۵/۰

قلیایی	خنثی	اسیدی
۰/۳۹۷: CaO ۰/۰۳۱: MgO ۰/۵۷۱: Na <sub>۲</sub> O ≈ ۱	۰/۴۸۸: Al <sub>۲</sub> O <sub>۳</sub>	۲/۹۰۹: SiO <sub>۲</sub> ۰/۹۲۳: B <sub>۲</sub> O <sub>۳</sub>

### فرمول زگر<sup>۱</sup>


در فرمول زگر، اکسیدهای مصرفی به صورت مولی بیان می‌شود. با استفاده از فرمول زگر (فرمول‌های مولی) لعاب، می‌توان خواص و رفتار لعاب‌های مختلف را مقایسه کرد. فرمول زگر اولین بار توسط متخصص علم سرامیک به نام هرمن زگر<sup>۲</sup> ابداع شده است.

۱- Seger formula

۲- Herman Seger

پودمان ۲: تحلیل کاربرد لعاب در سرامیک

مراحل محاسبه فرمول زگر عبارت است از:



درصد وزنی اکسیدهای تشکیل‌دهنده یک نوع لعاب در جدول ۸ نشان داده شده است. فرمول زگر آن را محاسبه کنید.

مثال



جدول ۸ - درصد وزنی اکسیدهای آمیز یک لعاب

MgO	CaO	Na <sub>۲</sub> O	Al <sub>۲</sub> O <sub>۳</sub>	B <sub>۲</sub> O <sub>۳</sub>	SiO <sub>۲</sub>	نوع اکسید
۰/۴۰	۶/۴۰	۱۰/۲۰	۱۴/۳۶	۱۸/۵۰	۵۰/۲۰	درصد وزنی

حل:

جدول ۹ - محاسبه فرمول زگر یک لعاب

نام اکسید	نام اکسید	مقدار (درصد)	مقدار (درصد)	مقدار مولکولی	مقدار مول اکسید	مقدار مول هر اکسید	مجموع مول اکسیدهای قلیایی	مجموع مول اکسیدهای قلیایی	ضریب زگر
SiO <sub>۲</sub>	SiO <sub>۲</sub>	۵۰/۲۰	۵۰/۲۰	۶۰/۱	۰/۲۸۷	۰/۸۳۵	۰/۲۸۷	۰/۲۸۷	۲/۹۰۹
B <sub>۲</sub> O <sub>۳</sub>	B <sub>۲</sub> O <sub>۳</sub>	۱۸/۵۰	۱۸/۵۰	۶۹/۶	۰/۲۸۷	۰/۲۶۵	۰/۲۸۷	۰/۲۸۷	۰/۹۲۳
Al <sub>۲</sub> O <sub>۳</sub>	Al <sub>۲</sub> O <sub>۳</sub>	۱۴/۳۶	۱۴/۳۶	۱۰۲	۰/۱۴۰	۰/۱۴۰	۰/۲۸۷	۰/۲۸۷	۰/۴۸۸
Na <sub>۲</sub> O	Na <sub>۲</sub> O	۱۰/۲۰	۱۰/۲۰	۶۲	۰/۱۶۴	۰/۱۶۴	۰/۲۸۷	۰/۲۸۷	۰/۵۷۱
CaO	CaO	۶/۴۰	۶/۴۰	۵۶/۱	۰/۱۱۴	۰/۱۱۴	۰/۲۸۷	۰/۲۸۷	۰/۳۹۷
MgO	MgO	۰/۴۰	۰/۴۰	۴۰/۳	۰/۰۰۹	۰/۰۰۹	۰/۲۸۷	۰/۲۸۷	۰/۰۳۱

نکته

۱ اکسیدهای قلیایی و قلیایی خاکی به ترتیب به شکل فرمولی R<sub>۲</sub>O و RO هستند.

۲ مقدار مول حتماً تا سه رقم اعشار محاسبه شود.



در پایان فرمول زگر به شکل جدول ۱۰ نمایش داده می‌شود.

جدول ۱۰

قلیابی	خنثی	اسیدی
۰/۳۹۷ : CaO		
۰/۰۳۱ : MgO		
۰/۵۷۱ : Na <sub>۲</sub> O	۰/۴۸۸ : Al <sub>۲</sub> O <sub>۳</sub>	۲/۹۰۹ : SiO <sub>۲</sub> ۰/۹۲۳ : B <sub>۲</sub> O <sub>۳</sub>
_____		
≈ ۱		

فعالیت کلاسی



درصد وزنی اکسیدهای تشکیلدهنده یک نوع لعاب در جدول ۱۱ نشان داده شده است. فرمول زگر آن را محاسبه کنید.

جدول ۱۱- درصد وزنی اکسیدهای آمیز یک لعاب

MgO	CaO	Na <sub>۲</sub> O	Al <sub>۲</sub> O <sub>۳</sub>	B <sub>۲</sub> O <sub>۳</sub>	SiO <sub>۲</sub>	نوع اکسید
۱/۰۲	۵/۲۰	۱۱/۱۰	۱۰/۵۲	۱۶/۰۶	۵۷/۱۰	درصد وزنی

فعالیت کلاسی



درصد وزنی اکسیدهای تشکیلدهنده یک نوع لعاب در جدول ۱۲ نشان داده شده است. فرمول زگر آن را محاسبه کنید.


جدول ۱۲- درصد وزنی اکسیدهای آمیز یک لعاب

K <sub>۲</sub> O	PbO	Al <sub>۲</sub> O <sub>۳</sub>	SiO <sub>۲</sub>	نوع اکسید
۶/۱۰	۳۳/۶۰	۸/۷۰	۵۱/۶۰	درصد وزنی

## انواع لعاب

تقسیم‌بندی لعاب‌ها بر اساس معیارهای مختلفی صورت می‌گیرد و معیار تقسیم‌بندی مشخصی وجود ندارد. نمودار ۱۳ نشان‌دهنده انواع تقسیم‌بندی لعاب است.

## پودمان ۲: تحلیل کاربرد لعاب در سرامیک



نمودار ۱۳- انواع دسته‌بندی لعاب

برخی از دسته‌بندی‌های لعاب که در نمودار بالا نشان داده شده است، در ادامه شرح داده می‌شود.

### ۱ دسته‌بندی لعاب‌ها از نظر روش آماده‌سازی

#### لَعْبُ فَرِيَتِي:

برخی از مواد اولیه لعاب سمی و برخی نیز در آب محلول هستند. مواد سمی برای سلامتی انسان ایجاد خطر می‌شود و در صورت محلول بودن مواد اولیه لعاب در آب، در فرایند تولید برای بدن و لعاب مشکل ایجاد می‌کنند. فریت کردن راه حل مناسبی برای رفع این مشکل است. هدف از فریت کردن لعاب آن است که طی آن مواد محلول در آب به مواد غیر محلول تبدیل شود و مواد سمی از آن خارج شود.

فریتسازی: در این فرایند، مواد اولیه لعاب در کوره حرارت داده می‌شود تا آمیز ذوب شود و بعد از همگن شدن مذاب، در آب سرد تخلیه می‌شود. بر اثر سرمایش ناگهانی، لعاب به خرده‌شیشه تبدیل می‌گردد. خرده‌شیشه‌های ایجاد شده را خشک کرده، بسته‌بندی یا آسیاب می‌کنند تا برای مرحله بعدی آماده شوند.



شکل ۷- فرایند فریتسازی



با توجه به فرایند فریتسازی که در شکل ۷ نشان داده شده است، نام هر مرحله را زیر تصویر مربوط به آن بنویسید.



شکل ۸

نکته

کوره‌های فریتسازی می‌توانند از نوع مداوم باشند که نمونه‌ای از آن در شکل ۸ نشان داده شده است.



شکل ۹- فریت<sup>۱</sup>

کارگاه‌ها، لعب فریت را خریداری کرده و با افزودن موادی مانند کائولن و افزودنی‌های دیگر، لعب مورد نظر خود را می‌سازند. در این حالت از فریت به عنوان پایه لعب استفاده می‌شود.

## پودمان ۲: تحلیل کاربرد لعاب در سرامیک




شکل ۱۱- دوغاب فریتی



شکل ۱۰- فریت آسیاب شده

دلایل دیگر فریتسازی خروج مواد فرّار و سرعت بخشیدن به فرایند ذوب است. با فریت کردن مواد خام لعاب، بخش عمده‌ای از واکنش‌ها بین مواد اولیه انجام می‌شود بنابراین، انرژی گرمایی و زمان کمتری برای پخت لعاب لازم است.

بیشتر بدانید



نمودار ۱۴- دسته‌بندی لعاب‌های فریتی

در لعاب‌های فریتی از بوراکسید و یا سرب اکسید استفاده می‌شود. این اکسیدها در محدوده دمای ۱۱۵۰-۱۰۵۰ درجه سلسیوس بخار می‌شوند، بنابراین لعاب‌های فریتی در دماهای زیر ۱۲۰ درجه سلسیوس کاربرد دارند.

تحقیق کنید



فرمول زگر یک لعاب سربی و یک لعاب بوری را تهیه کنید و در کلاس ارائه دهید.



شکل ۱۲- دوغاب لعاب


لعاب خام: در مواردی که ترکیب لعاب حاوی مواد محلول در آب و سمی نباشد و محدودیت دمای پخت نیز وجود نداشته باشد، مواد اولیه به صورت خام (طبیعی) مخلوط و آماده‌سازی می‌شود.

این گروه از لعب‌ها دارای نقطه ذوب بالایی است و مقدار زیادی سیلیس و مقدار کمی مواد قلیایی دارد. لعب‌های خام دمای پخت بالای ۱۲۰ درجه سلسیوس دارند و عموماً برای لعب‌کاری چینی‌ها و قطعات با دمای پخت بالا استفاده می‌شوند. مهم‌ترین بدن‌هایی که لعب خام برای آنها به کار می‌رود عبارت‌اند از:

- ۱ رسی (ستنی)
- ۲ چینی‌های نرم
- ۳ چینی‌های سخت
- ۴ چینی‌های آزمایشگاهی
- ۵ آهکی
- ۶ دولومیتی


#### ۲ دسته‌بندی لعب‌ها از نظر خواص نوری

یکی از متداول‌ترین تقسیم‌بندی‌های لعب‌ها، تقسیم‌بندی بر مبنای عکس‌العمل لعب در برابر نور است که در نمودار ۱۵ آورده شده است.



نمودار ۱۵

عبارت‌های اُپک، شفاف و نیمه‌شفاف را زیر تصویر مربوط به آن در شکل ۱۳ بنویسید.




فعالیت کلاسی



شکل ۱۳

## پومنان ۲: تحلیل کاربرد لعب در سرامیک

**لعل شفاف:** لعل شفاف لایه‌ای شیشه‌ای است که نور را به خوبی از خود عبور می‌دهد، بنابراین رنگ بدن رنگ بدن به خوبی دیده می‌شود؛ به عبارتی، رنگ نهایی محصول ناشی از رنگ بدن است. این نوع لعل در صورت رنگی بودن نیز مانند شیشه‌های رنگی عمل می‌کند.



شکل ۱۴- لعل شفاف

**لعل نیمه‌شفاف:** لعل نیمه‌شفاف لایه‌ای است که بخشی از نور رسیده به سطح را عبور می‌دهد؛ در نتیجه، تصویر پشت لعل به صورت واضح دیده نمی‌شود.


**لعل اپک:** لعل اپک سطح بدن را طوری می‌پوشاند که رنگ بدن قابل مشاهده نیست (نور را از خود عبور نمی‌دهد). در حالتی که رنگ بدن مطلوب نباشد، از این نوع لعل استفاده می‌شود.

فعالیت کلاسی



با کمک هنرآموز، قطعات لعلدار موجود در هنرستان خود را بررسی کنید و قطعات دارای لعل شفاف و اپک را مشخص کنید.

حالات اپک در لعل در اثر تابش و سپس پراکنش نور در نتیجه برخورد آن با ذرات بسیار ریز و پراکنده موجود در لعل به وجود می‌آید. در شکل ۱۵ برخی از روش‌های ایجاد لعل اپک آمده است.



شکل ۱۵- برخی از روش‌های ایجاد حالت اپک در لعل

برای ایجاد حالت اپک در لعب می‌توان از ترکیبی از روش‌های شکل ۱۵ استفاده کرد. برخی از مواد اولیه که در لعب خاصیت اپک ایجاد می‌کنند، در جدول ۱۳ آمده است.

### جدول ۱۳- مواد اپک‌کننده لعب

$ZrO_3$	زیرکونیوم اکسید	$TiO_2$	تیتانیم اکسید	$SnO_2$	قلع اکسید
$CaF_2$	فلورین	$Al_2O_3$	آلومینیوم اکسید	$ZrSiO_4$	زیرکونیوم سیلیکات
$BaO$	باریم اکسید	$ZnO$	روی اکسید	$Sb_2O_3$	آنتمیوان اکسید

اپک کردن لعبها با افزودن قلع، یک نوآوری از صنعتگران اسلامی بوده است.


### دسته‌بندی لعب از نظر انعکاس نور لعب‌های برّاق و مات:

به نظر شما لعب کدامیک از بدنه‌های نشان داده شده در شکل ۱۶ مات است؟



شکل ۱۶

برّاق و مات بودن از رفتار سطح لعب در برابر تابش نور و انعکاس آن ایجاد شود.



شکل ۱۷- بازتاب نور در لعب‌های برّاق و مات

تحقیق کنید



## پودمان ۲: تحلیل کاربرد لعب در سرامیک

با استفاده از یک فرهنگ لغت یا جستجو در اینترنت، معادل انگلیسی شفاف، نیمهشفاف، اپک، براق و مات را از بین لغات داده شده انتخاب کرده و جدول ۱۴ را کامل کنید.

Matt, Opaque, Transparent, Glossy, Translucence

جدول ۱۴

براق	مات	اپک	نیمهشفاف	شفاف

لوب براق، لعبی است که تمام یا بخش عمدۀ از نور تابیده شده به سطح لعب را منعکس می‌کند. در خشندگی و جلای لعب براساس نوع و میزان تابش نور، متفاوت است.

لوب مات بخش عمدۀ نور تابیده شده به سطح لعب را جذب می‌کند و مقدار ناچیزی را منعکس می‌کند؛ در نتیجه سطح لعب دارای درخشندگی نخواهد بود.

فعالیت کلاسی



در هر یک از محصولات سرامیکی جدول ۱۵ لعب‌هایی که از نظر خواص نوری به کار می‌روند را با علامت ضربدر مشخص کنید.

جدول ۱۵

براق	مات	اپک	نیمهشفاف	شفاف	نام محصول
					چینی بهداشتی
					ظروف چینی غذاخوری
					مقرّه
					کاشی کف

فعالیت کلاسی



دیوار کلاس، تخته سفید، رنگ در کلاس و رنگ پنجره‌ها را از نظر خواص نوری بررسی کنید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.

### ۳ دسته‌بندی لوب از نظر دمای پخت

لوب‌ها از نظر دمای پخت به دو دسته دماپخت پایین و دماپخت بالا تقسیم می‌شوند. درجه پخت لوب‌های دماپخت پایین زیر ۱۱۵۰ درجه سلسیوس است و درجه پخت لوب‌های دماپخت بالا، بالای ۱۱۵۰ درجه سلسیوس است. راکو و ماجولیکا مثال‌هایی از محصولات سرامیکی دارای لوب دماپخت پایین و چینی بهداشتی و پرسلان دارای لوب دماپخت بالا هستند.

## لubahای خاص

لubahای خاص لubahای هستند که بیشتر کاربرد تزئینی، هنری یا خاص دارند و در بسیاری موارد از نظر مقاومت مکانیکی و شیمیایی و ظاهر با لubahای معمولی متفاوت هستند. لubahای تبخیری، احیایی، لوستر، زرین فام، سladون، نفوذی، ترکدار، بلوری، مینا و آنتی باکتریال جزء لubahای خاص به شمار می‌آیند. در ادامه برخی از این لubahا معرفی می‌شوند.

**۱ لعب تبخیری:** برای ایجاد این لubahا از نمک استفاده می‌شود. برای تولید لعب تبخیری (نمکی) مقداری پودر نمک طعام یا آبنمک در کوره‌ای که در حدود دمای پخت کار می‌کند، پاشیده می‌شود. پودر یا آبنمک پاشیده شده در کوره تبخیر می‌شود و بخار سدیم تولیدشده بر روی سطح قطعه می‌نشیند و به دلیل این که سدیم یک کمکذوب قوی است، باعث تشکیل یک لایه لعب می‌شود. دمای پخت این نوع لubahا در محدوده ۱۵۶۰ تا ۱۱۸۰ درجه سلسیوس است. ناخالصی‌های موجود در بدن مانند آهن اکسید، تعیین‌کننده رنگ این لعب است.



شکل ۱۹- لوله‌های سرامیکی فاضلاب با لعب نمکی



شکل ۱۸- ظرف سفالی دارای لعب نمکی

درباره دلیل اعمال لubahای نمکی روی لوله‌های سرامیکی آب و فاضلاب تحقیق کنید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.

تحقیق کنید



نته



در لعب کاری تبخیری، بخارات سمی مانند بخار کلر و سدیم ایجاد می‌شود که برای سلامتی و محیط‌زیست خطرآفرین است؛ همچنین این گازها به اجزای کوره مانند آجرها و المنتها آسیب می‌زنند. در نتیجه این لubahا هرگز در کوره الکتریکی اعمال نمی‌شوند.

**۲ لعب‌های احیایی:** لubahای احیایی اغلب لubahای رنگی هستند که در شرایط اتمسفر به شدت احیایی کوره ایجاد می‌شوند. لubahای لوستر و زرین فام، سladون و قرمز چینی لubahای احیایی به شمار می‌روند.

ایمنی و  
بهداشت



لازم به ذکر است که برای ایجاد اتمسفر به شدت احیایی در کوره از خاک ارنه یا روغن سوخته استفاده می‌شود که این عمل باعث آلودگی هوا شده و یک خطر زیست‌محیطی محسوب می‌شود.

**۳ لعاب لوستر:** لعاب‌های لوستر لعاب‌های تزئینی هستند که در سطح آنها بر اثر انجمام واکنش‌های احیا، لایه بسیار نازک فلزی با جلای فلزی رنگین کمانی تشکیل می‌شود که بسیار چشم نواز است. در لعاب لوستر ابتدا قطعه سرامیکی را با لعاب معمولی لعاب‌کاری می‌کنند، سپس روی آن را با محلول‌های حاوی ترکیب‌هایی مانند نقره کلرید ( $\text{AgNO}_3$ ), نقره نیترات ( $\text{AgCl}_2$ ) و بیسموت نیترات ( $\text{BiNO}_3$ ) پوشش می‌دهند و در شرایط احیایی پخت می‌کنند.



شکل ۲۱- لعاب لوستر

شکل ۲۰- لعاب لوستر ایرانی، دوران اسلامی



شکل ۲۲- لعاب زرین فام

**۴ لعاب زرین فام:** تولید این لعاب از افتخارات بزرگ هنر سرامیک ایران است و یکی از ریشه‌های علم نانو به شمار می‌رود. لعاب زرین فام، با تشکیل لایه بسیار نازکی از نانوذرات مس یا نقره با جلای فلزی در طیف‌های رنگی گوناگون به وجود می‌آید. فرایند تولید لعاب زرین فام مانند روشی است که در لعاب لوستر به کار می‌رود. نقره سولفید، منگنز اکسید، مس سولفات و گوگرد سفید برای ایجاد این نوع لعاب استفاده می‌شود.

بیشتر بدانید



کتاب «جوهername نظامی» نوشته محمد بن ابی البرکات جوهري نیشابوری، اولین کتاب به زبان فارسی در مباحث مربوط به جواهر و سنگ‌ها، فلزات، آلیازها و انواع مینا است. در فصل چهارم کتاب، فرمول‌های مینای زرین فام ارائه شده است که تعداد آنها ۲۶ ترکیب است. تعداد مواد به کار رفته در ترکیبات «جوهername» در حدود ۴۵ نوع است. همین امر موجب شده است تا «جوهername نظامی» نه تنها قدیمی‌ترین بلکه مفصل‌ترین اثر تاریخی در زمینه لعاب زرین فام باشد.




درباره قدمت لعب زرین فام و شهرهایی که در آنها این نوع لعب برای تزئین کاربرد داشته است، تحقیق کنید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.



شکل ۲۳- قوری دارای لعب سladون

این رنگ با اضافه کردن اکسیدهای آهن، کروم، نیکل، قلع و ترکیبات تیتان به لعب و سپس پخت در شرایط احیا ایجاد می‌شود.

هنگام پخت این لعب در کوره، خاکستر چوب نیز اضافه می‌کنند تا رنگ سladون بین سبز خاکستری تا سبز مایل به زرد تغییر کند.



شکل ۲۴- لعب قرمز چینی

**۶ لعب قرمز چینی:** این نوع لعب احیایی قرمزنگ، دارای مس اکسید است. برای تشكیل این رنگ قرمز به لعب‌ها تا ۲ درصد مس اکسید و در حد ۱ تا ۲ درصد قلع اضافه می‌شود. سپس اتمسفر کوره را در محدوده دمای نهایی پخت احیا می‌کنند که باعث تولید رنگ قرمز درخشندگی مانند فلز مس می‌شود.

**۷ لعب‌های دونده؟**: ابتدا قطعه سرامیکی را با یک لعب معمولی لعب کاری می‌کنند. سپس بر روی آن با لعابی که در هنگام ذوب دارای گرانزوی پایینی است، لعب کاری یا نقاشی می‌کنند. در فرایند پخت، این لعب به خاطر داشتن گرانزوی کم بر روی لعب زیرین جریان یافته، شره کرده و حتی در آن نفوذ می‌کند که این امر باعث می‌شود نقوش زیبای تصادفی به وجود آید.

برای جلوه‌گری بیشتر می‌توان لعاب‌های دونده (نفوذی) را با چندین رنگ مختلف به کار گرفت که در اثر مخلوط شدن آنها در هنگام پخت رنگ‌های جالبی ایجاد می‌شود.



شکل ۲۵- لعاب دونده

#### ۸ لعاب تَرَک دار<sup>۱</sup>

آیا وجود تَرَک در لعاب همیشه عیب محسوب می‌شود؟



شکل ۲۶- ظروف دارای لعاب تَرَک

لعاب تَرَک دار (کراکوله) نوعی لعاب است که پس از پخت، در سطح آن تَرَک ایجاد می‌شود. برای ایجاد این تَرَک‌ها در لعاب باید ضریب انبساط حرارتی لعاب به گونه‌ای تنظیم شود که از ضریب انبساط حرارتی بدنه بالاتر باشد تا در هنگام سرد کردن در لعاب تنفس کششی به وجود آید؛ این تنفس منجر به تَرَک خوردن لعاب می‌شود.

برای افزایش ضریب انبساط حرارتی لعاب می‌توان درصد اکسیدهای قلیایی را افزایش و در مقابل درصد

در بعضی از موارد بعد از پخت لعب تَرَک دار، با لعب دیگری داخل تَرَک‌ها را پُر می‌کنند و دوباره این لعب را پخت می‌کنند.



شکل ۲۷- مجسمه‌های دارای لعب تَرَک

پرسش



آیا برای تَرَک دار کردن لعب روش‌های دیگری وجود دارد؟

**۹- لعب پوست‌ماری:** این نوع لعب در هنگام ذوب شدن بر روی بدنه سرامیکی به شدت جمع می‌شود؛ به طوری که در اثر این انقباض شکل‌هایی مشابه پوست مار یا شبکه رگه‌رگه حاصل می‌شود. حالت جمع‌شدگی بر اثر کشش سطحی لعب هنگام ذوب شدن ایجاد می‌شود که به ترکیب شیمیایی لعب بستگی دارد. برای افزایش کشش سطحی لعب می‌توان اکسیدهایی که دارای کشش سطحی بالایی هستند، مانند  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{ZnO}$  و  $\text{MgO}$  به آمیز لعب اضافه کرد. برای ایجاد لعب رنگی از  $\text{V}_2\text{O}_5$ ,  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  و  $\text{NiO}$  استفاده می‌شود.

برای تهیه لعب پوست‌ماری (انقباضی)، معمولاً بدنه را با دو نوع لعب مختلف لعب کاری می‌کنند؛ ابتدا لعب معمولی سپس لعابی با کشش سطحی بالا بر روی لعب اول اعمال می‌شود.



شکل ۳۲- لعب پوست‌ماری

## پودمان ۲: تحلیل کاربرد لعب در سرامیک

**۱۰ لعب بلوری<sup>۱</sup>:** برای تزئین لعب شرایطی فراهم می‌آورند تا در فاز آمورف لعب، مقداری فازهای بلوری (کریستالی) به وجود آید. وجود دانه‌ها و رگه‌های بلوری در زمینهٔ شیشه‌ای جلوهٔ زیبایی به لعب می‌دهد. برای ایجاد فاز بلوری در لعب سه روش را می‌توان به کار برد:

۱ آمیز لعب به گونه‌ای تعیین شود تا در هنگام ذوب گرانروی پایینی داشته باشد.

۲ به آمیز لعب موادی مانند بوراکسید، روی اکسید، کربنات‌های باریم، استرانسیم و منیزیم و کلمانیت اضافه شود تا در هنگام سرمایش لعب تمایل به تبلور داشته باشند.

۳ فرایند سردکردن لعب آهسته انجام شود تا بلورها فرصت رشد داشته باشند.



شكل ۲۸- لعب بلوری (کریستالی)

پرسش

چرا در پوشش برخی از کاشی‌ها از لعب بلوری استفاده می‌شود؟



**۱۱ لعب مینا<sup>۲</sup>:** در تصویرهای زیر لعب کاری بر روی بدنه‌های فلزی را مشاهده می‌کنید.



شكل ۳۱- لعب بدنهٔ بخاری



شكل ۳۰- لعب ظروف آهنی



شكل ۲۹- ظروف مسی میناکاری

۱- Crystalline Glaze

۲- Enamel

به پوشش‌های شیشه‌ای اعمال شده بر روی بدنه‌های فلزی، مینا گفته می‌شود. این پوشش‌ها برای ایجاد رنگ و جلوه‌ای زیبا و همچنین محافظت از بدنه اعمال می‌شود. در این نوع لعب ابتدا یک لایه انگوب بر روی فلز اعمال می‌شود و سپس لعب اصلی بر روی لایه انگوب آورده می‌شود. انگوب باعث تطبیق ضریب انبساط حرارتی و چسبندگی لعب اصلی و بدنه می‌شود.

کجاکاوی

مهمنترین تفاوت لعب کاری روی فلز و سرامیک چیست؟



## رنگ

در صنعت سرامیک برای تولید محصولات رنگی و تزئین آنها از مواد رنگی کننده استفاده می‌شود. این رنگ‌ها برای تزئین در سطح زیر لعب، روی لعب یا با قوار گرفتن داخل لعب باعث ایجاد رنگ می‌شوند. مهم‌ترین روش‌های ایجاد رنگ، استفاده از اکسید فلزهای واسطه و جوهرهای رنگی (استین) است.

جوهرهای رنگی (استین)

اکسید فلزهای واسطه

نمودار ۱۶- مهم‌ترین مواد ایجاد کننده رنگ در لعب

**اکسید فلزهای واسطه:** اکسید فلزات گروه عناصر واسطه به عنوان رنگدانه<sup>۱</sup> طبیعی یا مصنوعی در لعب استفاده می‌شوند. رنگ ایجاد شده به لعب پایه و نوع اکسیدها بستگی دارد. تولید رنگ یا رنگ‌زایی این اکسیدها (رنگدانه‌ها) وابسته به شرایط زیر است:



نمودار ۱۷

در جدول ۱۶، تعدادی از رنگدانه‌های طبیعی و منابع تأمین‌کننده آنها آمده است:

جدول ۱۶- انواع مختلف رنگدانه‌های طبیعی به صورت اکسید یا نمک‌های آنها

رنگ ایجادشده	منبع تأمین‌کننده	نوع رنگدانه
آبی پررنگ لاجوردی	اکسیدها (کبات اکسید)، کربنات‌ها (کبات کربنات)، نیترات (کبات نیترات) و کلرید (کبات کلرید)	کبات
سبز آبی فیروزه‌ای	اکسیدها (مس اکسید) و کربنات‌ها (مس کربنات)	مس
سبز پررنگ	کروم اکسید	کروم
زرد - صورتی قرمز - قهوه‌ای	آهن اکسید	آهن
بنفسنجیر - قهوه‌ای	منگنز دی اکسید و منگنز کربنات	منگنز
سفید	قلع اکسید	قلع
سفید زرد	آنتمیوان اکسید	آنتمیوان

درباره طیف رنگی که اکسیدهای نیکل و وانادیم در لعب ایجاد می‌کنند، تحقیق کنید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.

تحقیق کنید



برای تولید رنگ قرمز و قهوه‌ای سوخته در لعب از چه اکسیدهایی استفاده می‌شود؟

پرسش



جوهر: اکسیدهای رنگی به علت محلول بودن در لعب و تأثیر نامطلوب بعضی از گدازآورها و سایر عناصر لعب کاربرد محدودتری دارند. به همین دلیل از نوع خاصی از رنگ به نام جوهر (استین) استفاده می‌شود که یک نوع کریستال رنگی است که در مقابل تأثیر گدازآورهای لعب و دمای بالا مقاوم است. جوهرا طیف بسیار وسیعی از رنگ‌ها را ایجاد می‌کنند.



امروزه از جوهرها با دانه‌بندی نانومتری در دستگاه‌های چاپ دیجیتال صنایع کاشی استفاده زیادی می‌شود.

## آماده‌سازی لعب رنگی

برای رنگی کردن لعب می‌توان رنگدانه را به طور مستقیم به فرمول آمیز لعب اضافه کرد. پس از فرایند سایش و گرانول‌سازی، لعب رنگی به دست می‌آید. پس از آماده شدن دوغاب لعب رنگی می‌توان آن را با قلم مو یا پیستوله بر روی بدنه بیسکویت یا روی لعب پخت نشده اعمال کرد.

**آماده‌سازی لعب**  
فرایند آماده‌سازی لعب سه مرحله دارد:

افزودن آب به مواد

سایش

وزن کردن مواد آمیز

### نمودار ۱۸-مراحل آماده‌سازی لعب

برای ساخت لعب در کارگاه، با استفاده از فرمول ساخت لعب، تجهیزاتی مانند ترازو، هاون شیشه‌ای یا چینی و دسته آن، استوانه مدرج آزمایشگاهی و الک مش ۱۰۰ یا بالاتر نیاز است. در ادامه مراحل فرایند آماده‌سازی لعب در کارگاه آمده است:

**۱** مواد و وسایل لازم را روی میز کار قرار دهید. همه ابزارها باید کاملاً تمیز باشد. تمام مواد اولیه برای تهیه آمیز لعب را با ترازو وزن و یادداشت کنید.



شکل ۳۲-وزن کردن آمیز لعب

## پودمان ۲: تحلیل کاربرد لعاب در سرامیک



شکل ۳۳- ساییدن آمیز لعاب



شکل ۳۴- افزودن آب به آمیز لعاب

۷ پس از وزن کردن مواد، آنها را داخل هاون بزیزید و با دسته هاون بسایید. دسته هاون را همیشه دایره‌وار در یک جهت حرکت دهید. اکسیدهای رنگ‌کننده لازم و یا جوهرهای رنگی را بر اساس درصد مورد نیاز به هاون اضافه کنید و عمل سایش را ادامه دهید تا مواد کاملاً با یکدیگر مخلوط شوند.

۸ مقدار آب مورد نیاز را در استوانه مدرج اندازه‌گیری کنید. در بیشتر کاربردها ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم آب به ازای هر کیلو ماده خشک به لعاب اضافه می‌شود. آب را بیفزایید و مخلوط کردن را ادامه دهید تا کاملاً یکنواخت شود.

## کنترل کیفی لعاب

برای بررسی کیفیت قطعات سرامیکی لعاب کاری شده و بهبود کیفیت آن باید دوغاب لعاب و مذاب آن و قطعات لعاب کاری شده بررسی شوند.

## دوغاب لعاب

کیفیت دوغاب لعاب طی مراحل زیر بررسی می‌شود:

۱ قبل از اعمال لعاب

۲ در هنگام فرایند لعاب کاری

۳ بعد از لعاب کاری بر روی بدنه

خواص دوغاب لعاب بر کیفیت قطعات مؤثر است. گاهی نامناسب بودن خواص دوغاب لعاب، تأثیرات نامطلوب خود را در زمان لعاب کاری نمایان می‌کند. در برخی موارد این آثار پس از پخت بر روی بدنه ظاهر می‌شود. از جمله این موارد تهنشین شدن (رسوب کردن) لعاب و تشکیل حفره هوا در موقع لعاب کاری است که به دلیل کیفیت نامناسب دوغاب لعاب، ایجاد می‌شود.

## مذاب لعاب

کیفیت مذاب لعاب در حین فرایند پخت بسیار مهم است. به وجود آمدن حفره، جمع یا منقبض شدن لعاب و شره کردن لعاب، عیوبی هستند که به کیفیت نامناسب لعاب مربوط است.



عیب قابل مشاهده در لعاب بدن‌های نشان داده شده در تصاویر زیر را بنویسید.




ویژگی‌هایی مانند گرانروی، کشش سطحی، انبساط حرارتی، مقاومت به خوردگی و سمی بودن لعاب نیز برای کنترل کیفی لعاب لازم است مورد بررسی قرار بگیرند.

نکته



### گرانروی<sup>۱</sup>

گرانروی لعاب بستگی به اصطکاک داخلی مذاب دارد و نقطه ذوب، تعیین‌کننده آن است. لعاب‌ها دارای نقطه ذوب مشخصی نیستند و در دماهای مختلف به مایع غلیظی تبدیل می‌شوند.



شکل ۳۵- گرانروی لعاب‌های مختلف

مدت زمان ماندن در  
دمای مشخص

دما


ترکیب شیمیایی

نمودار ۱۹- عوامل مؤثر بر گرانروی مذاب لعاب

## پودمان ۲: تحلیل کاربرد لعاب در سرامیک

### کشش سطحی<sup>۱</sup>

جاری شدن و شره کردن لعاب در هنگام پخت بر روی بدنه فقط به گرانروی بستگی ندارد، بلکه کشش سطحی نیز روی آن اثر زیادی دارد. هر قدر کشش سطحی لعاب (تمایل به جمع شدن) بیشتر باشد، از خروج گازها راحت‌تر است.



شکل ۳۶- تفاوت کشش سطحی کم و زیاد

### تأثیر اکسیدها بر کشش سطحی لعاب

در جدول ۱۷ تأثیر برخی از اکسیدهای فلزی بر کشش سطحی لعاب بیان شده است.

جدول ۱۷

	کاهش کشش سطحی	افزایش کشش سطحی
	$\text{Li}_2\text{O}$ ۱ $\text{K}_2\text{O}$ ۲ $\text{PbO}$ ۳ $\text{Na}_2\text{O}$ ۴ (ضعیف)	$\text{Cr}_2\text{O}_۳$ ۱ (قوی) $\text{SnO}_۲$ ۲ $\text{MgO}$ ۳ $\text{Al}_2\text{O}_۳$ ۴ (ضعیف)

### انبساط حرارتی<sup>۲</sup>

وقتی در فلزی یک ظرف شیشه‌ای گیر کرده و باز نمی‌شود، با گرفتن آن زیر آب گرم راحت‌تر باز می‌شود.  
علت این پدیده چیست؟


پرسش



۱- Surface Tension

۲- Thermal Expansion

مقدار ضریب انبساط حرارتی لعاب‌ها معمولاً در حدود  $10^{-7} \text{ }^{\circ}\text{C}$  است. اگرچه این مقدار بسیار کوچک به نظر می‌رسد، ولی در صنعت لعاب‌سازی تأثیرات زیادی به وجود می‌آورد. ضریب انبساط حرارتی لعاب‌ها باید معمولاً تا حدودی برابر با ضریب انبساط حرارتی بدنی باشد تا نقصی به وجود نیاید. اگر لعاب در هنگام انجام داد، نسبت به بدنی بیشتر جمع شود، یعنی انقباض دارد؛ بنابراین لعاب تحت تنفس کششی (ضریب انبساط بیشتر) است و ترک در آن به وجود خواهد آمد (شکل الف و ج). عکس این حالت در لعاب، پریدگی ظاهر می‌شود (شکل ب و د).




شکل ۳۷- تأثیر مقدار ضریب انبساط حرارتی لعاب در چسبندگی لعاب به بدنی

اگر یک بدن نازک و باریک (مانند کاشی) لعاب زده شود و سپس حرارت داده شود، بسته به مقدار اختلاف ضریب انبساط حرارتی بین لعاب و بدن، این قطعه نازک به شکل مقعر یا محدب خمیده می‌شود.


#### جدول ۱۸- روش‌های اندازه‌گیری ضریب انبساط حرارتی

 شکل ۳۸- دستگاه دیلاتومتر	اندازه‌گیری ضریب انبساط حرارتی با دستگاه دیلاتومتر
$\alpha = \frac{\Delta L}{L_0 \times \Delta T}$ <p> <math>\alpha</math> : ضریب انبساط حرارتی  <math>\Delta L</math> : تغییر طول  <math>L_0</math> : طول اولیه  <math>\Delta T</math> : تغییر دما         </p>	محاسبه ضریب انبساط حرارتی بر اساس اطلاعات

## تأثیر اکسیدها بر انبساط حرارتی لعاب



نمودار ۲۱-اکسیدهای کاهش‌دهنده انبساط حرارتی لعاب ( $\text{SiO}_2$  بیشترین کاهش)



نمودار ۲۰-اکسیدهای افزایش‌دهنده انبساط حرارتی لعاب ( $\text{Li}_2\text{O}$  بیشترین افزایش)

### سختی لعاب

در مورد سختی لعاب تعریف‌های مختلفی وجود دارد و برای اندازه‌گیری آن روش‌های گوناگونی نیز استفاده می‌شود.

بیشتر بدانید




روش‌های سنجش سختی لعاب عبارت‌اند از:

### جدول ۱۹-روش‌های سنجش سختی لعاب



سختی‌سنجی خراشی

سختی‌سنجی خراشی: در این روش لعاب را با الماس یا با مواد سخت دیگر که در جدول سختی موهس وجود دارد، خراش می‌دهند. با این روش میزان مقاومت لعاب در برابر خراش اندازه‌گیری می‌شود.

 <p>سختی‌سنجدی عمقی</p>	<p><b>سختی‌سنجدی عمقی:</b> در این روش توسط رأس الماس مخروطی شکل، به سطح لعاب با نیروی مشخصی فشار وارد می‌شود و عمق فرورفتگی حاصل از نیروی واردشده اندازه‌گیری می‌شود. در این روش سختی در یک محدوده از سطح اندازه‌گیری می‌شود، بنابراین مقدار سختی به دست آمده تعیین کننده سختی لعاب در کل سطح نیست.</p>
 <p>سختی‌سنجدی سایشی</p>	<p><b>سختی‌سنجدی سایشی (استحکام سایشی):</b> در این روش مقدار آفت وزن لعاب بر اثر سایش به وسیله مواد سخت‌تر اندازه‌گیری می‌شود که نشان‌دهنده میزان سختی لعاب است. ماسه سیلیسی و سیلیسیم کارباید به عنوان مواد ساینده استفاده می‌شوند.</p>
 <p>سختی‌سنجدی ضربه‌ای</p>	<p><b>سختی‌سنجدی ضربه‌ای:</b> در این روش استحکام ضربه‌ای لعاب اندازه‌گیری می‌شود.</p>

در جدول ۲۰ نوع سختی موردنیاز با توجه به کاربرد محصولات مختلف آمده است.

جدول ۲۰

سختی ضربه‌ای	سختی سایشی	سختی عمقی	سختی خراشی	
✓	✓		✓	بشقاب و فنجان
✓			✓	کاشی‌های دیوار
✓	✓	✓	✓	کاشی‌های کف
✓	✓		✓	لوله‌های فاضلاب

#### مقاومت به خوردگی شیمیایی<sup>۱</sup>

مقاومت و پایداری لعاب در مقابل عواملی مانند رطوبت، گازها و بخارات، اسیدها و قلیایی‌ها را مقاومت به خوردگی شیمیایی لعاب گویند. لعاب با ترکیب شیمیایی معین در مقابل عواملی مانند آب، اسید، قلیایی‌ها و گازها به طور مختلف پایداری و عکس العمل نشان می‌دهد.

جدول ۲۱- تأثیر مواد مختلف بر مقاومت به خوردگی شیمیایی لعاب

تأثیر بر پایداری لعاب	ماده
پایداری کم نسبت به مواد شیمیایی و حتی رطوبت	اکسیدهای قلیایی
افزایش مقاومت به خوردگی شیمیایی	آلومینیوم اکسید
کاهش مقاومت به خوردگی شیمیایی	سرب اکسید و باریم اکسید
افزایش مقاومت به خوردگی شیمیایی	سیلیسیم اکسید

## ارزشیابی

نمره	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نتایج	استاندارد عملکرد	تکالیف عملکردی (شاخص‌گاهی)	بودمان
۳	تحلیل، تعیین و طبقه‌بندی انواع لعب و درصد اکسیدهای مورد استفاده در آنها	بالاتر از حد انتظار			
۲	محاسبه درصد اکسیدهای مورد استفاده در لعب براساس فرمول زگر، تعیین نقش هر یک از مواد سازنده لعب، طبقه‌بندی لعب‌ها براساس (مواد اولیه، دمای پخت، روش آماده‌سازی و رفتار نوری و ...)	در حد انتظار	بررسی و تحلیل انواع لعب با توجه به دسته‌بندی مواد اولیه، طبقه‌بندی لعب براساس ویژگی‌های خاص با استفاده از استاندارد ملی ایران	۱- بررسی انواع لعب‌های بدنه سرامیکی ۲- کاربرد لعب در تولید بدنه سرامیکی	تحلیل کاربرد لعب در سرامیک
۱	دسته‌بندی انواع مواد اولیه ساخت لعب، دسته‌بندی انواع لعب	پایین‌تر از حد انتظار			
نمره مستمر از ۵					
نمره واحد یادگیری از ۳					
نمره واحد یادگیری از ۲۰					