

پودمان ۳

کاربر نهالستان و گلخانه



واحد یادگیری ۳

پیش رس کردن

پیشگفتار

در هر فصل که به بازارهای گل می رویم گیاهان بسیاری را می بینیم. برخی از این گیاهان به ویژه گل‌های شاخه بریده در همه فصل‌های سال موجود بوده و به فروش می‌رسند. گیاهان دارای این ویژگی هستند که اگر نور و دمای مورد نیاز آنها (در کنار نهاده‌های دیگر شامل آب و عناصر غذایی) فراهم شود، می‌توانند رشد کرده و به محصول قابل فروش تبدیل شوند. فراهم کردن نور و دما نیاز به انرژی دارد. تأمین این انرژی هزینه‌ایجاد می‌کند. یک تولیدکننده دنبال روش‌هایی است که هزینه تولید و مصرف انرژی را کاهش دهد. نکات زیر را بخوانیم و درباره آن فکر کنیم.

- مازاد فراورده‌های گیاهی و دامی در هنگام پوسیدن، گرما آزاد می‌کنند. چند نمونه را نام ببرید.
- اگر یک مکان با پوشش شفاف داشته باشیم، نور تابیده شده خورشید، در زیر این پوشش به گرما تبدیل می‌شود. نمونه‌هایی را نام ببرید.

- هر ۳۰ متر که از سطح زمین پایین‌تر برویم دما یک درجه افزایش می‌یابد.
- انرژی‌های الکتریکی و سوخت‌های فسیلی طی فرآیندهایی به گرما تبدیل می‌شوند.
- آب می‌تواند در طول روز انرژی تابش خورشید را دریافت کرده و در شب آن را به صورت گرما آزاد کند.
- برخی از مواد می‌توانند انرژی خورشید را دریافت کرده و آن را به گرما تبدیل کنند. این مواد اساس ساخت آبگرمکن‌های خورشیدی هستند.
- مناطق جنوبی ایران گرم‌تر از مناطق شمالی هستند.

پرسش



آیا روش‌های دیگری برای تولید گرما با روش‌های تجدید پذیر و ارزان می‌شناسید؟
در پودمان پیش رو در آغاز با مفهوم و دلایل پیش رس کردن و سپس برخی از روش‌های کاربردی برای تولید محصول خارج از فصل مانند استفاده از کوش، شاسی و گلخانه را بررسی کرده و اجرا می‌کنیم.

مفهوم پیش رس کردن:

در مناطقی از کشور ایران، دمای هوا در طول سال تغییرات ویژه‌ای دارد. از طرفی بازار مصرف گیاهان زینتی فصل خاصی ندارد. بنابراین تولیدکنندگان نمی‌توانند صبر کنند تا هوا مساعد شود. به این سبب نیاز است تولید گیاه زینتی به ویژه گل‌های شاخه بریده در هر زمانی از سال تولید شوند. برای این منظور لازم است شرایط رشد رویشی و گل‌دهی این گیاهان به صورت مصنوعی فراهم گردد. این نیازها شامل موارد زیر می‌باشد.

حرارت، نور، رطوبت، گازهای تنفسی O_2 و CO_2

دلیل پیش رس کردن:

مهم‌ترین دلیل، نیاز و کشش بازار است. یعنی کالایی را که تولید می‌کنیم باید برای خرید آن مشتری وجود داشته باشد.

برای پیش رس کردن گیاهان به چه چیزهایی نیاز داریم؟

۱ کنترل عوامل محیطی پرورش گیاه

۲ کاهش هدر رفتن انرژی از طریق دلوایه بودن جدارها

۳ استفاده از نور طبیعی و در نتیجه استفاده از پوشش‌های شفاف مانند شیشه، پلاستیک و پلی کربنات و مواد دیگر

۴ به کارگیری حس‌گرهای ویژه برای کنترل هر یک از عوامل.

شاخصی، کوش و گلخانه و ... محل‌هایی هستند که برای پیش رس کردن از آنها استفاده می‌شود.

شاخصی:

یک قاب شیشه‌ای (کوچک یا بزرگ) است که نور خورشید از دیواره آن عبور کرده و هوای زیر آن را گرم می‌کند.

شاخصی



کوش:

کوش جایی است که با قیمانده‌های گیاهی و جانوری (مانند کاه و برگ و زباله تر و مدفوع حیوانات) را انباشته می‌کنیم تا در هنگام پوسیدن گرما ایجاد کند. موارد استفاده از کوش برای پیش رس کردن نشاهد در اوخر زمستان (از جمله نشای برخی سبزیجات مانند گوجه فرنگی، بادمجان و فلفل و نیز نشای گل‌های فصلی تابستانه مانند جعفری، آهار، آشلانتوس، تاج خروس، ابری و پیش رسی در گل‌دهی رزهای گلدانی و...).



سلول های خورشیدی برای تولید گرما

کوش و شاسی می توانند در جاهایی که لوله کشی گاز ندارد و نیز تأمین سوخت های فسیلی دیگر مانند نفت و گازوئیل پرهزینه است و یا به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست، کاربرد خوبی داشته باشند.

نکته



دماهی به دست آمده در کوش:
در جدول زیر دماهی به دست آمده از فرآیند پوسیدن ضایعات دامی و گیاهی آورده شده است.

نام نوع کوش	دماهی کوش پس از ۱ هفته	نسبت ضایعات پهنه اسب به ارتفاع
گرم	۲۰ درجه	۴۵ - ۶۵ سانتی متر
ملايم	۱۵ درجه	۳/۴ پهنه اسب و ۱/۴ برگ، کودگاوی و یا کاه
سرد	۱۵°	۱/۳ پهنه اسب + ۲/۳ پهنه گاو یا برگ و ضایعات گیاهی فرا شده

گلخانه

اگر بخواهیم در هر زمانی که تصمیم گرفتیم گیاهی را پرورش دهیم، در این صورت باید شرایط و نیاز آن گیاه را برآورده نماییم. این شرایط را می توان در گلخانه فراهم نمود.

۱) چرا باید در هر زمان از سال گیاه پرورش دهیم؟ برای مثال توت فرنگی - گل رز - داودی - آلوئه ورا

۲) شرایط مصنوعی گفته شده را چگونه ایجاد کنیم؟



۳ نیاز هر گیاه به شرایط گفته شده چه مقدار است؟

تعریف گلخانه

مکانی برای پرورش گیاه است که دارای سقف و دیوارهای شفاف جهت نورگیری می‌باشد. همه عوامل محیطی شامل نور، دما، رطوبت، آبیاری و کوددهی به کمک حسگرها و دستگاههای ویژه کنترل می‌شود. در تصاویر مقابل چند نمونه گلخانه شامل گلخانه با سقف‌های پیوسته، گلخانه کوچک خانگی و دو نمونه گلخانه با سقف بلند دیده می‌شود.

چرا سقف گلخانه را زاویه دار می‌سازند؟

پرسش



ویژگی‌های محل احداث گلخانه

۱ محل گلخانه باید به راههای حمل و نقل دسترسی داشته باشد.

۲ تهیه سوخت در محل آسان باشد.

۳ دسترسی به آب با کیفیت به مقدار کافی وجود داشته باشد.

۴ نور کافی از نظر مدت و شدت وجود داشته باشد.

۵ منع قانونی نداشته باشد.

۶ محل احداث هموار و تراز باشد.

معماری یا ساخت کالبدی گلخانه به چند عامل اصلی بستگی دارد. که عبارت‌اند از :

□ نوع محصول یا اهداف تولید

□ شرایط اقلیمی ویژه منطقه

□ شرایط مالی بهره‌بردار و میزان سرمایه‌گذاری ممکن

زهکشی گلخانه

زهکشی بستر گلخانه بسیار مهم است. در مناطقی با زمین‌های دارای بافت سخت و با لایه تحت‌الارض غیرقابل نفوذ، با قراردادن لوله‌های سفالی منفذدار زیر بسترها و یا روش‌های ابتکاری دیگر می‌توان از جمع‌شدن آب در بستر پیشگیری نمود.

فعالیت عملی



یک واحد گلخانه کوچک موقت را بروز نمایید.


- ۱ قطعه زمینی به طول ۴ و عرض ۲ متر انتخاب کنید.
- ۲ وسایل و ابزار زیر را تهیه کنید.

لوله pvc نمره ۳ (لوله سبز) ۸ شاخه - سه راهی نمره ۳ به تعداد شش عدد و چهارراهی نمره ۳ به تعداد ۹ عدد - ده قطعه میل گرد نمره ۱۶ به طول ۶۰ سانتی متری

- ۳ کارهای زیر را انجام دهید.
- میل گردها را با فاصله یک متر در راستای طول قطعه زمین تا عمق ۴۰ سانتی متر در زمین فرو کنید طبق شکل ها لوله ها را به هم وصل کرده، انتهای لوله ها را در میل گردها قرار داده و گلخانه را بروز نمایید.



نحوه اتصال لوله ها



گلخانه های تونلی و یا نیمه استوانه ای به شکل ها نگاه کنید



قلمه کاری در سینی نشادر گلخانه تونلی

اسکلت گلخانه به سبک تونل - پیوسته

گلخانه تونلی خانگی



گلخانه با سقف سوله ای پیوسته - سکودار - با پوشش PVF

۲- پوشش‌های پلاستیکی: چند نوع ماده شیمیایی هستند که از آنها پلاستیک تولید می‌کنند. مهم‌ترین آنها پلاستیک‌های پلی اتیلن می‌باشند.

ویژگی‌های پلاستیک پلی اتیلن

۱- سبک بودن آنها. ۲- تبادل حرارتی کمتر با هوا بیرون ۳- انعطاف‌پذیری ۴- صرفه‌جویی در هزینه

۳- فایبر‌گلاس مقاوم: سبک بوده و نیاز به اسکلت سنگین ندارد. هزینه و شکنندگی آن کمتر از شیشه است. شدت نور یکنواختی را در گلخانه فراهم می‌کند. هنگام نصب به قاب نیاز ندارد و نصب آن راحت‌تر از شیشه است.



پوشش شیشه



پلی اتیلن فلورايد (PVF=)



ورق پلاستیک پلی اتیلن (PE=)

۴- پلی‌کربنات: از جمله مزیت‌های پوشش پلی‌کربنات به جای شیشه، هزینه کمتر و نیز وزن سبک‌تر آن می‌باشد. ورقه‌های پلی‌کربنات جایگزین مناسبی برای شیشه بوده و باعث صرفه‌جویی در انرژی می‌شوند. به طوری که در تابستان از ورود گرمای داخل گلخانه جلوگیری کرده و در زمستان مانع خروج و هدر رفتن گرمای داخل گلخانه می‌شوند.



چند گونه گلخانه ثابت



چند گلخانه با قابلیت جابه جایی سبک

تاسیسات، تجهیزات و ادوات داخل گلخانه
برای تنظیم دما، رطوبت، آبیاری، نور و گازهای تنفسی نیاز به تجهیزات مربوط است.

الف) سیستم حرارت مرکزی: اساس کار سیستم حرارت مرکزی بر این است که حرارت از یک منبع انرژی به قسمت‌های مختلف ساختمان انتقال می‌یابد. برای انتقال حرارت وجود سیال واسطه‌ای چون آب - بخار - هوا و روغن لازم است که ناقل حرارت بین منبع انرژی و تجهیزات گرم کننده مانند رادیاتور، فن کوئل و... باشد. سیال با دریافت حرارت از منبع انرژی حرارت ش بالا می‌رود و در تبادل کننده، گرمای خود را به فضای داخل گلخانه داده و سرد می‌شود و مجدداً برای کسب حرارت به منبع باز می‌گردد. سیستم‌های مختلف حرارت مرکزی عبارت‌اند از :

حرارت مرکزی با آب (گرم یا داغ) - حرارت مرکزی با بخار - تهویه گرم - تهویه مطبوع و حرارت مرکزی تشعشعی.

سیستم حرارت مرکزی آبی : سیستمی که در آن ناقل حرارت، آب باشد آن را حرارت مرکزی آبی گویند. در این نوع سیستم، آب در یک دیگ با دریافت حرارت گرم می‌شود و یا اینکه به طور غیر مستقیم در یک مبدل حرارتی گرم شده و به وسیله لوله به دستگاه‌های گرم کننده مانند رادیاتور - کنوکتور - فن کویل و واحدهای



دیگ آب گرم لوله‌های انتقال آب گرم و پمپ‌ها (در یک موتورخانه سیستم گرمایش مرکزی)



شبکه‌ای از لوله در کف گلخانه برای عبور آب گرم و ایجاد گرمایش

گرم کننده و نظایر آن ارسال می‌شود و گرمای خود را به محل داده و سرد می‌شود و مجدداً به دیگ برگشته و این مدار تجدید می‌شود.

آب به عنوان بهترین ناقل گرما در حرارت مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، زیرا در همه جا به حد کافی و ارزان یافت می‌شود. همچنین گرمای گرمایش مرکزی زیاد و خواص مناسبی در زمینه انتقال حرارت دارد. ویژگی مهم دیگر آب در تأسیسات حرارت مرکزی که دارای اهمیت است، قابلیت تنظیم درجه حرارت آب می‌باشد که از نظر اقتصادی بسیار مهم است.



تنظیم دما به کمک حسگر گرمایی (سیستم گرمایش از کف)



یونیت آب گرم فن دار



مشعل گازی (با اندازه‌های گوناگون وجود دارد)




کوره هوایی (گرم، کاربرد در گلخانه)



یک نمونه مشعل فر

استفاده از آب گرمکن خورشیدی



با استفاده از این سامانه می‌توان هزینه‌های مصرف گاز - گازوئیل و برق را به طور چشمگیری کاهش داد. همچنین هزینه‌های نگهداری و تعمیرات این سامانه‌ها بسیار پائین و در حد صفر است، زیرا هیچ قطعه متحرکی نداشته و طول عمر کارکرد سیستم‌ها با کیفیت فنی بالا تا ۲۰ سال می‌رسد. با توجه به ظرفیت بالقوه کشورمان از نظر انرژی خورشیدی و تعداد ساعت‌آفتابی بالایی که در بسیاری از نقاط کشور داریم، همچنین مشکلات زیست محیطی و هزینه بالای سوخت‌های فسیلی، لازم است تا از این فناوری روز دنیا بهره‌مند شویم.



استفاده از آب گرمکن خورشیدی برای گرم کردن گلخانه

اجزای آب گرمکن خورشیدی

یک آب گرم کن خورشیدی از اجزای زیر تشکیل شده است:

۱ گرداورنده

۲ مخزن ذخیره

۳ مبدل گرمایی

۴ کنترل کننده‌های اتوماتیک


۵ پمپ، لوله‌ها، شیرآلات و اتصالات



سیستم آب گرمکن خورشیدی قادر است آب را تا چند درجه محدود گرم نماید. بنابراین برای گرم کردن آب و پخش گرما در گلخانه می‌تواند یک سیستم کمکی باشد. می‌توان پیش‌بینی نمود در آینده با پیشرفت فناوری کارآیی این سیستم بیشتر شود.

ابزارهای سنجش دما

ابزار تشخیص دما، دماسنچ است. دماسنچ‌ها به شکل گستردۀ‌ای چندین گونه هستند. گونه‌هایی که در گلخانه مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارت‌اند از:



۱- دماسنچ معمولی استاندارد (Thermometer): این دماسنچ یک لوله بسیار باریک شیشه‌ای مسدود است که در انتهای آن محفظه‌ای تعبیه و از جیوه یا الكل پر شده است. در داخل لوله دماسنچ خلاً کامل وجود دارد. گرم و سرد شدن مخزن باعث گرم و سردشدن مایع درون مخزن شده و متعاقب آن باعث بالا و پایین رفتن مایع در داخل مخزن شیشه‌ای می‌شود. با مشاهده سطح مایع در داخل لوله دماسنچ و قرائت عددی که روی بدنه شیشه نوشته شده است، دمای هوا در آن لحظه مشخص می‌شود.



دماسنچ

۲- دماسنچ حداقل - حداکثر (ماکریم - مینیمم): این دماسنچ ترکیبی از دو دماسنچ حداقل و جداکثر می‌باشد، این دماسنچ از یک لوله شیشه‌ای U شکل ساخته شده است که دو انتهای آن مسدود می‌باشد. در بالاترین سطح جیوه و در داخل الكل در هر دو ستون شاخص‌های شیشه‌ای رنگی که یک سوزن در وسط آن تعبیه شده است وجود دارد در اثر گرم و سرد شدن و متعاقب آن انبساط و انقباض سطح جیوه بالا و پایین می‌رود. بالاترین حدی که جیوه در شاخه سمت چپ بالا رفته است، دمای حداقل و بالاترین حدی که جیوه در شاخه سمت راست بالا رفته دمای جداکثر را نشان می‌دهد.



دمانگار

۳- دمانگار: دمانگار یک وسیله کاملاً مکانیکی است و با استفاده از یک عنصر فلزی که انحنای آن با دما تغییر می‌کند، ساخته شده است. یک طرف عنصر فلزی حساس به تغییرات دما که دارای انحنای می‌باشد به بازوی اهرم طویل و متحرکی بسته شده است که این بازو ممکن است مستقیماً دما را از روی یک مقیاس ساده درجه‌بندی شده نشان دهد و یا اینکه انتهای بازو به یک قلم ثبات متصل گردد. با تغییر دمای هوا انحنای فلز تغییر می‌کند و این امر با توجه به نحوه تغییرات دما باعث انحراف قلم در انتهای بازوی مکانیکی به طرف بالا و پایین در روی کاغذ گراف می‌گردد و دمایها ثبت می‌شوند.




ترموستات

۴- ترمومتر: کنترل کننده الکتریکی خودکار است. برای تنظیم دما در فضای بسته، معمولاً آن را به دستگاه‌های گرم یا سردساز متصل می‌کنند، تا با قطع و وصل دستگاه، آن فضای برای مثال گلخانه را در دمای تنظیم شده ثابت نگه دارد. هنگامی که دما به نقطه تنظیم برسد، ترمومتر مدار برقی دستگاه را قطع می‌کند و وقتی دما

۳ الی ۵ درجه از نقطه تنظیم پایین تر رود، دوباره مدار را وصل می کند و دستگاه روشن می شود. در سیستم گرمایش، ترموستات مشعل را کنترل می کند. در واقع ترموستات نوعی کلید حرارتی است؛ به این معنا که با پایین آمدن دمای محیط ترموستات عمل می کند و برق مشعل وصل شده و سپس روشن می شود و سیستم را گرم می کند. با افزایش دمای پیرامون گیاهان تا اندازه تنظیم شده، ترموستات عمل می کند و برق مشعل قطع می شود و سپس خاموش می گردد تا زمانی که دوباره دما کاهش یابد.

سیستم سرمایش:



در فصل های گرم سال گاهی نیاز به پایین آوردن دما می باشد. برای این کار آنچه که مهم است، کم هزینه بودن سیستم برای خنک کردن است. به کمک چند سیستم و روش می توان گلخانه را خنک کرد.

۱ فن و پد

۲ استفاده از پنجره در دیواره و سقف

۳ استفاده از کولر آبی

۴ ایجاد سایه

۵ آب پاشی کف گلخانه

فَن و پَد
مهم ترین سیستم خنک کننده فن و پد است. سیستم خنک کننده فن و پد از فن های تخلیه، پانل های مرطوب شونده (پد سلولزی)، مخازن ذخیره آب، پمپ های توزیع و جمع آوری آب روی پانل های مرطوب شونده (پدها) تشکیل شده که بنا به مشخصات فیزیکی، کاربردی و آب و هوایی هر فضا طراحی شده و ارائه می گردد. با مکش هوای بیرون سالن از پشت پدهای مرطوب شده توسط فن و حرکت آن در مسیر تا محل خروج از فن، گلخانه را خنک کرده و رطوبت سالن گلخانه افزایش می دهد.

تنظیم رطوبت

تعريف رطوبت نسبی:

رطوبت نسبی، نسبت درصدی از بخار آب موجود در هوا در یک درجه حرارت معین است. میزان بخار آبی که توده ای هوا می تواند در خود نگه دارد به درجه حرارت آن توده هوا بستگی دارد؛ هر قدر هوا گرم تر باشد آب بیشتری نیز می تواند در خود جای دهد.



رطوبت نسبی پایین به معنای آن است که هوا خشک بوده و قابلیت نگهداری رطوبت زیادی را نیز دارد. در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد، هر متر مکعب هوا می‌تواند ۱۸ گرم بخار آب را در خود نگه دارد. در ۲۵ درجه دما این مقدار به ۲۲ گرم آب افزایش می‌یابد. یعنی چنانچه دمای هوا ۲۵ درجه سانتی گراد باشد و یک متر مکعب هوا نیز محتوی ۲۲ گرم آب باشد؛ رطوبت نسبی ۱۰۰ درصد و اگر در بر گیرنده ۱۱ گرم آب باشد. رطوبت هوا ۵ درصد است.

نیاز گیاهان به رطوبت نسبی هوا:

گل‌ها و گیاهان به رطوبت نسبی هوانیاز دارند. دلیل این نیاز بسیار زیاد است. هر گونه گیاه زینتی بسته به زادگاه بومی خود که با شرایط دمایی و رطوبتی آنچا طی هزاران سال سازگار شده است، به مقدار خاصی از رطوبت نسبی نیاز دارد. بنابراین برای رشد بهینه یک گیاه باید رطوبت نسبی هوای گلخانه را در حد مورد نیاز آن فراهم کرد. رطوبت کمتر یا بیشتر به گیاه آسیب‌زده و موجب خسارت مالی فراوان می‌شود. در زیر بخشی از این خسارت‌ها گفته می‌شود.

اثرات منفی افزایش رطوبت در گلخانه:

- کاهش رشد رویشی در نتیجه کاهش تعرق در گیاه
 - افزایش بیماری‌ها
 - تشکیل قطره آب در سطح برگ‌ها و سقف گلخانه.
- کم کردن رطوبت زیادی گلخانه دشوار است، به ویژه اگر علت آن رطوبت بالای بیرون گلخانه مثلاً در روزهای مه آلود و یا شبینم صحبتگاهی باشد.

از راههای کم کردن رطوبت در گلخانه می‌توان موارد زیر را بر شمرد:



- تغویض هوای گلخانه به منظور ورود هوای خشک بیرون گلخانه از طریق پنجره‌ها و یا فن گلخانه‌ای به صورت مصنوعی، همچنین گردش هوا از طریق فن سیرکوله
- جلوگیری از جمع شدن آب در کف گلخانه
- افزایش دما از طریق سیستم گرمایش
- کم کردن رطوبت نسبی از طریق خشک کن‌های الکتریکی که ممکن است بسیار گران باشد.

اثرات منفی کمبود رطوبت در گلخانه:

- خشک شدن بافت های گیاهی
 - کاهش رشد رویشی (کاهش تعرق در نتیجه بسته شدن روزنه ها)
 - لقاد ناقص و ریزش شکوفه ها
- جبران کمبود رطوبت در گلخانه از طریق موارد زیر انجام می شود.

- آبیاری: هنگامی که رطوبت بیرون گلخانه پائین باشد، تبخیر آب در خاک یا بستر گیاهان به همراه تعرق گیاهان منشا رطوبت موجود در گلخانه می شود. با مرطوب نگه داشتن بستر گیاهان یا خاک می توان رطوبت گلخانه را افزایش داد، اما تنها با این منظور نباید آبیاری اضافه تر از نیاز گیاهان انجام شود.

- ریختن آب در ظرف کم عمق
- آب پاشی کف گلخانه
- آبیاری بارانی روی برگ ها
- استفاده از سیستم خنک کننده پو فن که هم دما را پایین می آورد و هم رطوبت نسبی را افزایش می دهد.
- فراهم کردن مه یا سیستم میست در گلخانه به کمک افشارنک های ویژه و دستگاه های رطوبت ساز

اندازه گیری رطوبت نسبی

اندازه گیری رطوبت نسبی هوا با رطوبت سنج انجام می گیرد.
در شکل زیر چند نوع رطوبت سنج را می بینیم.



کنترل کننده رطوبت



دما سنج و رطوبت سنج



دما سنج و رطوبت سنج

کنترل کننده رطوبت: میزان رطوبت دلخواه را روی وسیله کنترل کننده رطوبت تنظیم می کنیم. این وسیله را به کمک سیم کشی به دستگاه مه ساز وصل می کنیم. با کاهش رطوبت، کنترل کننده مانند کلید عمل کرده و دستگاه مه ساز را روشن می کند. وقتی رطوبت نسبی به اندازه ای که تنظیم کرده ایم رسید، این وسیله برق رطوبت ساز را قطع کرده و رطوبت ساز خاموش می شود.
تنظیم مقدار رطوبت برای گیاهان مختلف، متفاوت است. بر این اساس به جدول دما، رطوبت و دی اکسید کربن نگاه می کنیم.



جدولی تهیه نمایید

به مدت سه روز بین ساعت ۱۱-۱۴ دما - رطوبت - و دی اکسید کربن گلخانه هنرستان را بخوانید و آن را ثبت نمایید.

چه رابطه‌ای بین این سه عامل وجود دارد؟

آبیاری

آب به عنوان یکی از نعمت‌های خدادادی، یکی از اساسی‌ترین نهاده‌ها در بخش پرورش گیاهان زینتی است. با توجه به کمبود آب در کشورمان باید در راستای بهره‌برداری بهینه، روش‌هایی به کار برد تا از کمترین مقدار آب بیشترین تولید را داشته باشیم. در زیر روش‌های آبیاری در گلخانه را بررسی می‌کنیم:

آبیاری ثقلی

مشکلات آبیاری سطحی به شرح زیر است:

- ۱ هدر رفتن مقدار زیادی آب به شکل فرو رفتن در زمین یا رواناب
 - ۲ شستشوی خاک از املاح مفید
 - ۳ افزایش رشد علف‌های هرز
 - ۴ ماندابی شدن خاک و پوسیدگی ساقه و ریشه گیاه به دلیل رشد قارچ‌ها و افزایش انگل‌ها.
- خوبی آبیاری ثقلی در گلخانه در این است که هزینه اولیه نیاز ندارد. برای پیشگیری از مشکلات گفته شده باید به اندازه آبیاری کنیم. اگر نفوذپذیری خاک کم باشد و گیاه کاشته شده نیز به آب زیاد حساسیت شدید نداشته باشد، می‌توانیم گیاهانمان را به این روش آبیاری کنیم. اگر نفوذپذیری خاک زیاد باشد، مقدار زیادی آب در زمین فرو رفته و هدر می‌رود.



مخزن ذخیره آب



پمپ

آبیاری تحت فشار

این سیستم دارای بخش‌های زیر است:

- ۱ مخزن ذخیره آب
- ۲ پمپ
- ۳ فیلتراسیون
- ۴ مخزن کود زن
- ۵ لوله‌ها
- ۶ نازل‌ها

آبیاری تحت فشار به دو صورت وجود دارد.

۱ آبیاری قطره‌ای

۲ آبیاری بارانی



کودزن

مجموع سیستم در هر دو یکسان است. تنها نوع نازل‌ها متفاوت است. آب از مخزن - چاه یا تانک آب یا استخر - به کمک پمپ مکیده می‌شود. سپس از فیلتراسیون عبور می‌کند. ممکن است فیلتراسیون دو مرحله‌ای باشد. در مرحله اول شنی که همراه آب از مخزن می‌آید گرفته می‌شود. در مرحله دوم، ذرات معلق آب گرفته می‌شود. سپس آب به کمک پمپ منتقل می‌شود و از طریق لوله‌های مادر به انشعاب‌های فرعی رسیده و سرانجام از نازل‌ها بیرون می‌ریزد. در این سیستم عموماً از لوله‌های پلی اتیلن استفاده می‌شود.

نازل‌ها انواع گوناگونی دارند:

۱ نازل بارانی

۲ نازل قطره‌ای

۳ نازل‌های مه پاش (میست)

از نام این نازل‌ها پیداست که نازل بارانی آب را به صورت باران پخش می‌کند و نازل قطره‌ای آب را قطره قطره خارج می‌کند و نازل میست آب را به صورت مه در می‌آورد. هر کدام از این نازل‌ها از نظر مقدار آب خروجی چندین نوع هستند. نازل‌های قطره‌ای دارای خروجی‌های 12 l/S - 2 l/S - 4 l/S - می‌باشند. در سیستم‌های گلخانه‌ای پرورش گیاهان زینتی ممکن است از نازل‌های قطره‌ای نیز استفاده شود، اما بیشتر، نازل‌های بارانی و نازل‌های مه پاش کاربرد دارند.

سیستم آبیاری قطره‌ای



محاسبه سیستم آبیاری شامل مقدار لازم

ذخیره آب - قدرت و مشخصات پمپ‌ها - سایز لوله‌ها - انشعاب لوله‌ها - تعداد مورد نیاز نازل و دبی خروجی نازل‌ها در نهایت نصب و راه‌اندازی سیستم با کارشناس است. اما کاربری آنها، بازدیدها و برخی سرویس و نگهداری‌های سیستم با گلخانه‌دار است که در زیر فهرست می‌شود:

۱ بازدید روزانه نازل‌ها. در صورت گرفتگی نازل، نسبت به رفع گرفتگی یا تعویض نازل اقدام می‌کنیم.

۲ روشن و خاموش کردن پمپ‌ها

۳ باز و بسته کردن شیرها بر اساس دستور کارشناس برای تقسیم آبیاری قسمت‌های مختلف.

۴ بازدید روزانه پمپ‌ها: در صورت وجود نقص فنی در پمپ، تکنسین ماهر تعمیر کار را در جریان قرار می‌دهیم.

۵ بازدید از مخزن ذخیره آب

۶ بازدید از تانک‌های فیلتراسیون

۷ تعویض دوره‌ای فیلتر

۸ کالیبره کردن دوره‌ای مخزن کود زن با کودهای پر مصرف و کم مصرف (ماکروالمان‌ها و میکروممان‌ها)

- ۹ بازدید از مخزن کود زن برای تشخیص درستی کار کرد آن
۱۰ تعیین نیاز آبیاری گیاهان در حال پرورش بر اساس سن گیاه و مرحله رشد.

آبیاری اتوماتیک



با نصب شیر برقی روی خط انتقال آب و سری کردن آن با ساعت فرمان می‌توان آبیاری را اتوماتیک کرد. به این ترتیب که ساعت فرمان را روی زمان‌های دلخواه تنظیم می‌کنیم. با فرا رسیدن زمان تنظیم شده ساعت فرمان برق شیر برقی را وصل نموده، شیر باز می‌شود و آبیاری انجام می‌گیرد و با تمام شدن زمان تنظیم شده، ساعت فرمان برق شیر برقی را قطع کرده و شیر بسته می‌شود. در نتیجه آبیاری تمام می‌شود. این سیستم بسیار با اهمیت و کارآمد می‌باشد. از جمله در ریشه‌دار کردن بسیاری از قلمه‌ها لازم است سیستم می‌ساز (مه‌ساز) در هر ساعت یا هر دو ساعت ۱۰ دقیقه روشن شود و با ایجاد مه محیط قلمه‌ها را مرطوب نگه دارد. انجام این کار به طور شبانه روز تا ریشه‌دار شدن قلمه‌ها به صورت دستی، کاری مشکل بوده و دارای خطا می‌باشد. در حالی که در سیستم اتوماتیک هرگز خطا ایجاد نمی‌شود.

بخشی از سیستم آبیاری اتوماتیک



شیر برقی



ساعت فرمان



راه اندازی سیستم آبیاری با لوله تیب

تنظیم نور:

در بیشتر مواقع گل‌دهی در گیاهان تابع ساعت‌های روشنایی روز و تاریکی شب است. همچنین رشد بهینه پیکر گیاه، پیرو شدت نور است. در این باره گیاهان بر اساس گونه و نژاد، رفتار متفاوتی دارند. ما پرورش دهنده‌گان گیاهان زینتی باید با این رفتار گیاه آشنا باشیم و سپس با تنظیم مدت روشنایی و نیز شدت نور در زمان لازم، گیاهان گلدار را وادار به گل انگیزی، و گیاهان آپارتمانی را وادار به رشد بهینه کنیم. در این صورت پرورش دهنده موفقی بوده و سود فراوان نصیبمان می‌شود.

شدت نور

گونه‌های مختلف گیاهان نیاز به شدت روشنایی نور متفاوت دارند. برای هر گیاه دو حد در شدت روشنایی قائل هستیم.

حد بالا (PSP)^۱: نقطه اشباع فتوسنتزی بالاترین شدت نور است که شدت نور بالاتر از آن مقدار فتوسنتز را افزایش نمی‌دهد.

حد پایین LCP^۲: نقطه جبران نور: میزان کمی از شدت نور است که در آن مقدار فتوسنتز و مقدار تنفس گیاه با یکدیگر برابر می‌شود. در این صورت گیاه رشد بیشتری پیدا نمی‌کند و همان اندازه می‌ماند. شدت روشنایی فراهم شده برای گیاهان باید بین این دو حد باشد. در این صورت بهترین بازده پدید می‌آید. شدت روشنایی با واحدی به نام فوت کندل یا واحد لوکس بیان شده و با دستگاهی به نام نورسنج یا لوکس متر اندازه‌گیری می‌کنیم. در جدول زیر نیاز نوری ۲ نمونه از گیاهان آورده شده است.

برای مقایسه: شدت روشنایی آفتاب در ظهر تابستان: ۱۰۰۰۰ لوکس و شدت روشنایی در یک روز روشن در سایه ۱۰۰۰۰ لوکس و شدت روشنایی در شب مهتابی کمتر از یک لوکس است

شدت نور مورد نیاز (فوت کندل)	نام گیاه	شدت نور مورد نیاز (فوت کندل)	نام گیاه
۲۵۰۰-۱۰۰۰	فیتونیا	۲۵۰۰-۱۵۰۰	اسپاتیفیلیوم
۲۵۰۰-۱۰۰۰	گندمی (یا سجافی)	۳۰۰۰-۱۵۰۰	سرخس مجعد

مدت روشنایی

واکنش گیاه نسبت به مدت زمان تابش متوالی نور را فتوپریودیسم گویند. اصولاً گیاهان مختلف برای گل دهی به طول روزهای مختلفی احتیاج دارند، و از این جنبه به سه گروه زیر تقسیم شده‌اند.

الف) گیاهان روز کوتاه (Short day plants-SDP): گیاهان روز کوتاه برای گل دهی به روز کوتاه، و در واقع به شب بلند نیاز دارند. بنابراین می‌توان آنها را شب بلند نامید. چنین گیاهانی اگر طول شب از حد معینی کوتاه‌تر باشد گل نخواهند داد (مانند داودی). طول مدت تاریکی ممکن است بر حسب انواع مختلف از ۱۳ تا ۱۶ ساعت متغیر باشد.

ب) گیاهان روز بلند (Long day plants-LDP): گیاهان روز بلند برای گل دهی به روز بلند و شب کوتاه احتیاج دارند. بنابراین آنها را می‌توان شب کوتاه نامید. طول شب برای آنها نباید از حد معینی بلندتر باشد (مانند کاهو و سیب زمینی).

پ) گیاهان بی تفاوت (Day neutral plants-DNP): این گونه گیاهان به طول روز یا شب حساس نبوده و در

۱- PSP = Photosynthesis satwratoin point

۲- LCP = Light compensation point

هر طول روزی قرار گیرند گل می دهند (مثل گوجه فرنگی) غیر از این سه گروه که شامل تعداد بسیار زیادی از گیاهان روی زمین است گروه های کوچک تری نیز وجود دارد که برای گل دهی به شرایط نوری خاص احتیاج دارند، به شرح زیر :

ت) گیاهان روز بلند غیر الزامی: این گونه گیاهان نیز در هر شرایط نوری گل می دهند ولی در صورتی که در شرایط روز بلند قرار گیرند بهتر گل می دهند، مانند اطلسی.

ث) گیاهان روز کوتاه غیر الزامی: این گونه گیاهان در هر شرایط نوری گل می دهند ولی وقتی طول روز کوتاه باشد بهتر و بیشتر گل می دهند، مثل بعضی از انواع داودی.

غیر از اینها دو دسته دیگر نیز وجود دارند که یکی را گیاهان (روز کوتاه - روز بلند) و دسته دیگر را گیاهان (روز بلند - روز کوتاه) می نامند. دسته اول برای گل دهی ابتدا به چند چرخه شبانه روزی نیاز دارند که در آن طول روز کوتاه باشد سپس به چند چرخه روز بلند نیازمندند، مثل گیاه گوشتشی اسکابیوza. دسته دوم، بر عکس، ابتدا به چند چرخه روز بلند و پس از آن به چند چرخه روز کوتاه احتیاج دارند تا به گل بنشینند، مثل گیاه گوشتشی بِرگیا. وقتی طول شب و روز برای گل دهی مناسب باشد چنین دوره‌ای را چرخه گل انگیز می نامند و بر عکس اگر طول شب و روز برای گل دادن مناسب نباشد، چنین دوره‌ای را چرخه ناگل انگیز می نامند.



از آنچه گفته شد معلوم می شود ما تولیدکنندگان گیاهان زینتی در هنگام انتخاب یک یا چند گونه گیاه برای پرورش، باید با شرایط گل انگیزی آن نژاد، آشنا باشیم.

در این صورت هنگام تهیه گیاهچه های اولیه (قلمه - بذر - گیاهچه ریشه دار) از یک موسسه معتبر بسیار لازم است شدت و مدت نور لازم برای پرورش و شرایط گل انگیزی نژاد مورد پرورش را بپرسیم.

در زیر با روش هایی برای ایجاد یا حذف نور آشنا می شویم.



نوردهی مصنوعی:

گلخانه ای که در آن گیاهان روز بلند پرورش داده می شود، برای پرورش گیاه در خارج از فصل نیاز به چراغ دارد. با تاریک شدن هوا چراغ ها را روشن می کنیم.

در صورتی که ساعت ۶ صبح هوا روشن شود و ۵ بعد از ظهر تاریک شود و گیاه مورد پرورش ما برای گل دهی نیاز به ۱۴ ساعت روشنایی داشته باشد، چند ساعت باید چراغ ها را روشن نگه داریم؟ از ساعت چند تا چند؟

تنظیم اتوماتیک کلید چراغ‌ها:

- ۱- ساعت فرمان: با تنظیم ساعت فرمان که با چراغ‌ها سری شده است در ساعت تنظیم شده، برق چراغ‌ها وصل شده و چراغ‌ها روشن می‌شوند. در انتخاب نوع ساعت فرمان و نصب آن با افراد ماهر مشورت می‌کنیم.
- ۲- فتوسل: فتوسل یک حس‌گر نوری است که با کم شدن شدت نور عمل کرده و مانند یک کلید برق چراغ‌ها را وصل می‌کند و با بیشتر شدن شدت روشنایی طبیعی عمل کرده و برق چراغ‌ها را قطع می‌کند. فتوسل‌ها قابل تنظیم بوده و بسیار گوناگون هستند. در هنگام تهیه و نصب فتوسل با کارشناس برق مشورت می‌کنیم.

ایجاد سایه



سایه دادن گلخانه

کاستن نور در دو مورد اتفاق می‌افتد. یکی برای کم کردن شدت روشنایی تابیده شده خورشید به گیاهان داخل گلخانه و دیگری برای کوتاه کردن طول مدت روشنایی. چند روش برای ایجاد سایه در زیر گفته می‌شود.

- ۱ پاشیدن گل حل شده در آب، روی پوشش گلخانه.
- ۲ پاشیدن آب آهک روی پوشش گلخانه.
- ۳ پاشیدن رنگ‌های حل شونده در آب سرد.
- ۴ استفاده از حصیر
- ۵ استفاده از توری‌های سایه انداز

چند روش برای تاریک کردن گلخانه:

- ۶ تاریک کردن گلخانه با پوشش‌های سیاه روی کل گلخانه به کمک موتور.
- ۷ کشیدن پوشش سیاه به صورت دستی روی گیاهان در داخل گلخانه



پوشش مخصوص سایه‌دهی

تأثیر CO_2 در گلخانه

در فضای بسته گلخانه انبوهی از گیاهان در حال رشد می‌باشند. با اندکی گذر زمان CO_2 موجود در گلخانه کاهش می‌یابد. در این صورت فرآیند فتوسنترز کند می‌شود و گیاهان از رشد می‌افتنند. تولید کنندگان گیاهی بخوبی می‌دانند برای بالا بردن تولید گلخانه باید اندازه CO_2 در گلخانه در حد لازم نگه داشته شود. بنابراین همراه با بزرگ شدن پیکر گیاهان، CO_2 را افزایش می‌دهند.

روش‌های افزودن گاز CO_2 :

- ۱ سوزاندن سوخت‌های فسیلی: مانند نفت و گاز. از سوختن این مواد مقدار فراوانی CO_2 فراهم می‌شود، اما همگام با فراهم شدن این گاز، گازهای زیان آور دیگری مانند دی‌اکسید گوگرد و اتیلن هم تولید می‌شود. بنابراین از این روش پرهیز کنید.
- ۲ تزریق دی‌اکسید کربن.
- ۳ سوزاندن ذغال چوب.

مقدار استاندارد CO_2 برای فتوسنتر بهینه چقدر است؟

نرخ CO_2 در هوای طبیعی: $340 \text{ ppm} = \text{قسمت در میلیون}$
نرخ شایسته CO_2 برای بیشترین نرخ فتوسنتر: 100 ppm

نرخ CO_2 در گلخانه با انبوهی از گیاه: 200 ppm

کاهش CO_2 در گلخانه خسارت فراوانی وارد می‌کند مگر به کمک تهویه هوا کمبود این گاز را جبران کنیم. در بهترین حالت باز هم نمی‌توانیم مقدار آن را به اندازه بهینه برسانیم. بنابراین افزایش این گاز بسیار لازم است.

سیستم اتوماتیک تزریق CO_2 :

در این سیستم مقدار CO_2 به وسیله حس‌گرهای ویژه اندازه‌گیری شده و به کمک قطع و وصل برق، با باز و بسته کردن یک شیر برقی مقدار ورود را کنترل می‌کنند.

پایش کامپیوتری در گلخانه:

همه آنچه که درباره فراهم کردن دما - نور - رطوبت - آب - مواد غذایی و میزان CO_2 در گلخانه‌ها گفته شد می‌تواند به کمک حس‌گرهای ویژه به طور همیشگی اندازه‌گیری شود. این اندازه‌گیری به کمک یک مونیتور کامپیوتری لحظه به لحظه نمایش داده می‌شود. فرد تکنسین در اطاق کنترل به طور همیشگی از وضعیت داخل گلخانه باخبر می‌شود. او می‌تواند همه سیستم‌ها را از اطاق کنترل تنظیم کند و یا در صورت اشکال در سیستم، مسئول سرویس و نگهداری را جهت تعمیرات لازم باخبر کند.

ارزشیابی نهایی شایستگی

شرح کار: تولید خارج از فصل محصول، داخل شاسی، کوش، گلخانه، ایجاد سازه استفاده از پوشش شفاف نظری پلاستیک، شیشه، پلی کربنات و ...

استاندارد عملکرد: آماده سازی و ساختن شاسی پلاستیکی ۲۰ متر مربع برای یک روز کاری
شاخص ها: سازه چوبی، فلزی و ... با پوشش شفاف، وسایل گرمایشی و سرمایشی

شرایط انجام کار: ایجاد سازه با پوشش شفاف دارای وسایل گرمایشی و سرمایشی، سیستم آبیاری
ابزار و تجهیزات: لباس کار، تجهیزات ایمنی فردی، بیل، بیلچه، شنکش، بدرا، مواد آلی گیاهی و جانوری، شاسی، پلاستیک، گلخانه

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تعیین محل شاسی و گلخانه	۲	
۲	ساخت اسکلت شاسی و گلخانه	۲	
۳	پوشش شاسی و گلخانه	۲	
۴	برداشت پوشش	۱	
۵	جمع‌آوری شاسی	۱	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			۲
میانگین نمرات			*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.